


المعاجم الأكاديمية المتخصصة

معجم الإلكترونيات

انكليزي - فرنسي - عربي

د. حسن مرسي فرحات



أكاديميا

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

- سلسلة من المعاجم العلمية والتكنولوجية المرجعية تغطي معظم الفروع العلمية. النظرية والتطبيقية. وتشمل أحدث المصطلحات المستخدمة في العلم والتكنولوجيا.
- روعي في صياغة تعريفاتها مقاييس موضوعية تجعلها وسطا بين ما يتطلبه المتخصص من دقة في التعريف. وما يتطلبه القطاع العريض من المشتغلين بالعلم من فهم واضح له.
- أعدّها وقام بتصنيفها مجموعة من الأساتذة العلماء والمتخصصين. وأشرف على تحريرها ومراجعتها هيئة علمية متخصصة.
- جرى تنويعها حسب الترتيب الالفبائي الانكليزي. والحق بها مسرد عربي - انكليزي ومسرد فرنسي انكليزي تسهيلا لاستخدامها وفقا لمتطلبات التعليم والتصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي.
- تتضمن هذه السلسلة المعاجم التالية (بالترتيب الالفبائي)

- معجم الاتصالات
- معجم أجهزة القياس
- معجم الإلكترونيات
- معجم البصريات
- معجم البيولوجيا
- معجم الجيولوجيا
- معجم الرياضيات
- معجم الصوتيات
- معجم الطاقة
- معجم العلوم الاجتماعية
- معجم العلوم الاقتصادية
- معجم العلوم التجارية والمصرفية
- معجم العلوم الطبية
- معجم الفيزياء
- معجم الكيمياء
- معجم اللحام
- معجم المعلوماتية
- معجم المواد
- معجم الهندسة الكيميائية
- معجم هندسة المياد
- معجم الهندسة النووية
- معجم هندسة الورش

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRONICS

English-French-Arabic

Dr. Hassan Morsee Farhat

Edited and Revised by

Dr. Mohamad Debs

Dr. Anwar Abdelwahed



ACADEMIA

Beirut, Lebanon

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRONICS

English-French-Arabic

Dr. Hassan Morsee Farhat

Edited and Revised by

Dr. Mohamad Debs

Dr. Anwar Abdelwahed



ACADEMIA

Beirut, Lebanon

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

معجم الإلكترونيات

انكليزي - فرنسي - عربي

د. حسن مرسي فرحات

مراجعة وإشراف

د. أنور عبد الواحد

د. محمد دبس

أكاديمية

ببيروت - لبنان

أكاديميا هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال للنشر والطباعة
أكاديميا إنترناشيونال هي الفرع العلمي من دار الكتاب العربي
ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International
for Publishing and Printing

معجم الإلكترونيات
© أكاديميا إنترناشيونال، 1992، 1998
حقوق الطبع محفوظة

أكاديميا إنترناشيونال Academia International
ص.ب 113-6669 P.O.Box
بيروت، لبنان Beirut, Lebanon
هاتف 800832-800811-862905 Tel
فاكس (009611)805478 Fax
بريد إلكتروني E-mail academia@dm.net.lb

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة
الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك،
إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدمات.

المحتويات

7		مقدمة الناشر
9		مقدمة المؤلف
11		كيفية استخدام المعجم
13		المعجم Z-A
599		مسرد فرنسي - انكليزي
621		مسرد عربي - انكليزي

Journal

Sept 28 - Sunday - Clear
Sept 29 - Monday - Clear
Sept 30 - Tuesday - Clear
Oct 1 - Wednesday - Clear
Oct 2 - Thursday - Clear
Oct 3 - Friday - Clear
Oct 4 - Saturday - Clear
Oct 5 - Sunday - Clear
Oct 6 - Monday - Clear
Oct 7 - Tuesday - Clear
Oct 8 - Wednesday - Clear
Oct 9 - Thursday - Clear
Oct 10 - Friday - Clear
Oct 11 - Saturday - Clear
Oct 12 - Sunday - Clear
Oct 13 - Monday - Clear
Oct 14 - Tuesday - Clear
Oct 15 - Wednesday - Clear
Oct 16 - Thursday - Clear
Oct 17 - Friday - Clear
Oct 18 - Saturday - Clear
Oct 19 - Sunday - Clear
Oct 20 - Monday - Clear
Oct 21 - Tuesday - Clear
Oct 22 - Wednesday - Clear
Oct 23 - Thursday - Clear
Oct 24 - Friday - Clear
Oct 25 - Saturday - Clear
Oct 26 - Sunday - Clear
Oct 27 - Monday - Clear
Oct 28 - Tuesday - Clear
Oct 29 - Wednesday - Clear
Oct 30 - Thursday - Clear
Oct 31 - Friday - Clear

مقدمة الناشر

المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة من مقتضيات العصر الحديث. الدافع الأساسي وراء وضعها هو هذا الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا، المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها.

فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصّصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم «شامل» واحد، لا بدّ أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بدّ أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة ومهندسين وكافة المشتغلين بالعلم.

لذلك عمد قسم المعاجم في دار «أكاديميا» - بعد دراسة متأنية لحاجات المشتغلين بالعلم في الوطن العربي - إلى وضع خطة لإصدار سلسلة من «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» تقوم في جوهرها على الأسس التالية:

- 1 - إصدار حوالي 24 معجماً متخصصاً في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية: الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية.
- 2 - أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكل الجسم الأساسي للغة التخصص العلمي الذي يغطيه المعجم، ويجمع عليها أهل الاختصاص فيه، وتستوفي شروط التمايز قدر الإمكان، مع تعريف علمي دقيق وموجز لكل مصطلح في جمل بسيطة تعطي المعنى الدقيق وتوافق طبيعة العربية.
- 3 - أن تكون هذه المعاجم باللغات الثلاث: الانكليزية والفرنسية والعربية، وذلك وفقاً لمتطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي. وأن يضاف إلى كل معجم مسردان [كشافان]: فرنسي - انكليزي، وعربي - انكليزي، بحيث يسهل على الباحث بلوغ أي مصطلح انطلاقاً من أي لغة من هذه اللغات الثلاث.
- 4 - أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشتى فروع العلوم الحديثة، كل في مجال تخصّصه.
- 5 - التقيد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، ومراعاة ما رشحته مؤتمرات التعريب واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

انطلاقاً من ذلك جاءت سلسلة «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» فريدة من نوعها في الوطن العربي، وتضمّنت آخر المصطلحات المستخدمة في العلوم الحديثة. وربما كان أهم ما فيها أنها تخاطب القطاع العريض من الأساتذة والطلاب والمهندسين والفنيين، وتستجيب لأهمية العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث، وتعتبر مصدراً للمعلومات التي تهمهم، وعوناً لهم لفهم

المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

وقد شارك في إعدادها، بالإضافة إلى الأساتذة المؤلفين، هيئة تحرير عملت مجتمعة في أمور المسح والصياغة والمراجعة والتدقيق، وخصوصاً في اختيار المصطلح الفرنسي واستنسابه، وتوحيد المقابلات العربية والتنسيق فيما بينها.

والأمل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية العلم والمعرفة في وطننا العربي المتطلع إلى موطىء قدم في عصر تحديات العلم والتكنولوجيا.

أشرف على تحرير هذا المعجم ومراجعته وتنسيقه

د. أنور عبد الواحد

د. محمد دبس

شارك في تحريره ووضع المقابلات الفرنسية وإعداد المسارد وتنسيق الرسوم والأشكال الهيئة المؤلفة من:

ريما إسماعيل

عمر الأيوبي

عصام المقدم

مقدمة

1 - يعيش العالم الآن عصر العلوم. ويتربع علم الإلكترونيات على عرش هذه العلوم قاطبة. فلا يخلو تطبيق، سواء مدني أو عسكري، من استخدام الدارات والأدوات الإلكترونية، فهي مستخدمة بصورة أو بأخرى في جميع أجهزة القياس والاتصالات، وفي الآلات الحديثة والمصانع، وكذلك في أدوات الحرب والسلاح، وحتى في دور الترفيه واللهو.

والحاسوب - وهو سمة هذه الحقبة من تاريخ الإنسانية وعنوانها - يرجع الفضل كل الفضل لمميزاته ولمزاياه التي عمّت الآفاق وشملت كل التطبيقات إلى الدارات والأدوات الإلكترونية التي منها يتكون والتي لولاها ما كانت له هذه السرعة الفائقة في إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، ولا هذه الدقة المتناهية في الأداء، ولا تلك المقدرة الفذة على تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات. وأصدق دليل على ذلك أن أجيال الحاسوب نفسها تصنف تبعاً لأطوار الدارات الإلكترونية المستخدمة فيه:

- فالجيل الأول يستخدم الصمامات المفرغة Vacuum Tubes.
- والجيل الثاني يستخدم الترانزستورات Transistors.
- والجيل الثالث يستخدم الدارات المطبوعة Printed Circuits.
- والجيل الرابع يستخدم الدارات المتكاملة (المندمجة) Integrated Circuits.

2 - ولقد تصدى هذا المعجم لترجمة الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في علم الإلكترونيات ترجمة وظيفية. فلم يُكتفى بترجمة اللفظ الإنكليزي إلى مقابله باللغة العربية، ولكنه شمل تعريفاً موجزاً دقيقاً للمصطلح بغرض شرح معناه وبيان وظيفته حتى تعم الفائدة ويتضح المعنى. وليس هذا التصدي بالأمر الهين خصوصاً في علم حديث كعلم الإلكترونيات. وأتذكر في هذا المجال قول الأستاذ «جنسن»:

«يتوق كل من يؤلف كتاباً إلى المديح، أما من يصنف معجماً فحسبه أن ينجو من اللوم» وإذا جاز لي أن أضيف إلى هذه العبارة فإنني أقول:

«أما من تصدى لترجمة ألفاظ علم من العلوم الحديثة فلقد استحق الإشفاق، وأما إذا كان هذا العلم هو علم الإلكترونيات فليس له إلا الله الذي وسعت رحمته كل شيء». فعلم الإلكترونيات علم متجدد بسرعة فائقة والثابت الوحيد فيه هو التغير الدائم والإضافات المستمرة ولا يستطيع حتى المتخصصون متابعة تطوره وتجديداته إلا بشق الأنفس. فكل يوم له فيه إنجاز وابتكار، ويتبع ذلك فوراً تطبيق واستخدام. وبهذا تشهد الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة وتثبت الأبحاث التي تنشر وتلقى في المؤتمرات والندوات العلمية المتعددة.

3 - وإذا كانت سمة علم الإلكترونيات هذا التجديد السريع والإنجازات المستمرة فيجب علينا نحن العرب - بدلاً من الإحباط والرضا من الواقع بالإياب - أن نلاحقه ونسرع الخطى

حاثياً وراءه بقدر ما وهبنا الله من إرادة وعزم وإمكانيات ومواهب، وهي بحمد الله كثيرة ومتوفرة ولكن ينقصنا تجميعها وشحذها، وذلك حتى لا تتسع الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة وحتى لا يفوتنا ركب الحضارة وقافلة التنوير. ويتحتم علينا ألا نملّ أو نكلّ فمن سار على الدرب وصل والله المستعان وهو من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير فلا هداية إلا به ولا معول إلا عليه.

4 - وحتى يتيسر استخدام هذا المعجم للقارئ العربي من المحيط إلى الخليج فلقد تحررنا أن نتبع - بقدر الإمكان - ما اتفق عليه أغلبية مجالس المعاجم اللغوية في الدول العربية كافة وكذلك الهيئات والجمعيات العلمية فيها عامة. ولقد توخينا كذلك التبسيط العميق المحبب، لا التسطيط، وذكر اللفظ الحي المألوف وترك المستغرب غير المستعمل غريب الجرس. وتحررنا كذلك البعد عما كان أكثر ارتباطاً بالعلوم الشقيقة الأخرى، كعلم الفيزياء والحواسيب والطاقة، وذلك نظراً لأن معاجم خاصة لهذه العلوم سوف تصدر ضمن «سلسلة المعاجم الأكاديمية المتخصصة».

5 - وإذا أثبت هذا المعجم شيئاً فإنه يثبت أن الضاد لغة حية تستطيع أن تواكب أصعب العلوم الحديثة، ومفرداتها كثيرة يستطيع المرء منها إيجاد اللفظ المناسب المنشود. وهي لغة غنية بتركيباتها وتفعيلاتها وقادرة بعبقريتها وأدواتها على استيعاب أعقد إنجازات الفكر الإنسانية وعلى التعبير عنها بكل دقة ووضوح، وصدق شاعر النيل حافظ إبراهيم حيث يقول:

وَسِعَتْ كِتَابَ اللَّهِ لَفْظاً وَغَايَةً وَمَا ضِيقَتْ عَنْ أَيٍّْ بِهِ وَعِظَاتٍ
فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ وَتَنْسِيْقُ أَسْمَاءٍ لِمَخْتَرَعَاتٍ

6 - وإذا وجب على الإنسان أن يأخذ من كل عمل عظة، فيجب علينا - نحن أمة العرب - أن نتفكر في تطور علم الإلكترونيات نفسه ونرى كيف تحول من مركبات عديدة وعناصر متفرقة وحتى أصبح دارات متكاملة تُصنع معاً وتعمل معاً، فصلح بذلك الأداء، وزاد العول، وقلتْ التكلفة وسهلت الصيانة، وتيسر التبديل والتطوير، وقلَّ الحجم، وخفَّ الوزن وأمكن التوصل بذلك إلى التصميم الأمثل وغداً إلى الأكمل، فكثرت التطبيقات، وتعددت الاستخدامات، ووصل الفكر الإنساني إلى آفاق لم ترد على قلب بشر، وحط الإنسان على القمر وغداً يسود الكون كله بفضل روح الله التي بثها فيه. أفليس في ذلك عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد تقدماً؟

7 - ولا أستطيع أن أترك هذا القلم قبل أن أزجي الشكر خالصاً إلى دار أكاديميا صاحبة فكرة هذا المعجم، وإلى الدكتور مهندس أنور عبد الواحد الذي راجع وصحح وكانت لي معه جلسات استفدت منه فيها بتوجيهاته الموضوعية وخبرته الواسعة. وكذلك أوجه شكري الجزيل إلى الزميلين العزيزين الدكتور مهندس محمود مرعي وعلي راشد اللذين قاما بالمعاونة الصادقة، وكذلك إلى كل من راجع وصحح وبالأخص الأستاذ الدكتور محمد دبس وكل من قام بطباعة هذا المعجم وإخراجه والله أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء.

وأخيراً أرجو المَعذرة عن خطأ غير مقصود أو نقص غير متعمد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴿النجم ٣٩ - ٤١﴾. صدق الله العظيم

كيفية استخدام المعجم

- 1- رُتبت مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الانكليزي لمجمل حروف المدخل سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أو من عدة كلمات.
- 2- كتب المصطلح الانكليزي على سطر مستقل يبدأ من اليسار، بالأحرف السوداء، ثم كتب تحته، من اليسار وبالأحرف السوداء أيضاً، مقابله الفرنسي مصحوباً بإشارة تحدد إعرابه. أما المقابل العربي، فقد كتب على السطر التالي، من اليمين، وبالأحرف السوداء، يليه تعريف المصطلح بالعربية وحدها.
- 3- قد يكون للمدخل الانكليزي الواحد أكثر من مقابل فرنسي واحد تفصل بينها نقطة. وقد يكون له أكثر من مقابل عربي واحد تفصل بينها نقطة أيضاً. وقد يكون له عدة تعاريف أعطي كل منها رقماً تسلسلياً.
- 4- الاحالات: تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرف في مكان آخر. وقد استعملت لتسهيل إيجاد المصطلحات التي قد تكتب بأشكال مختلفة، أو المصطلحات المشتقة من الحروف الأولى لعدة كلمات، أو الرموز، إلخ...
- 5- الأشكال والملاحق: ورد في المعجم عدد من الرسوم التوضيحية والأشكال والصور تكمل التعريفات وتساعد على استيعابها، وقد ذُيل المعجم بعدد من القوائم والملاحق والجداول البيانية.
- 6- المسارد: لقد رُوي استكمالاً لفائدة المعجم واستخدامه في كافة البلدان العربية، أن يُلحق به مسردان (كشافان): مسرد عربي - انكليزي، ومسرد فرنسي - انكليزي، مع إثبات المدخل الانكليزي الذي عُرِب عنه كل مصطلح. رُتبت المسارد على أساس الترتيب الأبجائي العربي أو الفرنسي حسب أوائل الألفاظ كما جاءت في المعجم دون تجريدتها أو ردّها إلى أصلها. وقد أهملت في هذا الترتيب ال التعريف وحروف المدّ والحروف المشدّدة واعتبرت الهمزة المفردة ألفاً، والهمزة على الواو واواً، والهمزة على الياء ياء.

A

a

إختصار - atto، ويساوي 10^{-18} .

A

- 1 - إختصار ampere، وهي وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.
- 2 - رمز للوح الأنود، وهو القطب الموجب في الخلية أو البطارية. أنظر Anode.
- 3 - رمز لغاز الأرجون.

A°

رمز الأنغستروم، وهو وحدة قياس تساوي 10^{-8} سم.

A- (A minus)

القطب السالب لمصدر الجهد الكهربائي لفتيلة الصمام الإلكتروني.

A+ (A plus)

القطب الموجب لمصدر الجهد الكهربائي لفتيلة الصمام الإلكتروني.

aA

إختصار abampere، وهي وحدة قياس التيار الكهربائي وتساوي 10 أمبير.

abampere

unité f C.G.S. d'intensité

وحدة قياس التيار الكهربائي في نظام سم. غم. ث (CGS)، وتساوي 10 أمبير في النظام المطلق متر. كغم. ث (MKS). تسمى أيضاً «Bi و biot».

A battery

المصدر الكهربائي (البطارية) الذي يغذي الشعيرة

أو المُسخن للصمام الإلكتروني.

abbreviated dialing

numérotation f abrégée

رقم تليفوني مختصر للاتصال السريع، مثل رقم 122 لشرطة النجدة.

ABC

1 - إختصار automatic bass compensation (معادل التردد الجهير الأوتوماتي).

2 - إختصار automatic brightness control (محكم السطوع الأوتوماتي).

aberration

aberration f

زَيْغ. الزيغ الناشئ عن انحراف الأشعة الإلكترونية عن بؤرة صمام الأشعة الكاثودي.

abfarad

unité f C.G.S. de capacité

وحدة قياس سعة المكثف في نظام سم. غم. ث (CGS) وتساوي 10^9 فاراد.

abhenry

unité f C.G.S. d'inductance

وحدة قياس المحاثة Inductance، في نظام سم. غم. ث (CGS) وتساوي 10^{-9} هنري في نظام متر. كغم. ث (MKS).

abmho

unité f C.G.S. de conductance

وحدة قياس الموصلة في نظام سم. غم. ث (CGS)، وتساوي 10^9 مو (mho) في نظام متر. كغم. ث (MKS). تسمى أيضاً «أبسيمنز absiemens» (aS).

abnormal glow discharge
décharge f lumineuse anormale

تفريغ توهجي غير عادي. تفريغ الكهرباء في صمام الغاز عند شدة تيار أكبر من الذي يحدث عند التفريغ التوهجي العادي، وعندها يتوهج الكاثود (المهبط) بأكمله ويتناقص الجهد مع زيادة شدة التيار مما يسبب ظاهرة المقاومة السالبة.

abnormal propagation
propagation f anormale

إنتشار غير عادي. إنتشار الموجات الكهرومغناطيسية (اللاسلكية - موجات الراديو) عند حدوث عدم استقرار جوي في الطبقات المتأينة مما يسبب التداخل في الاتصالات الكهربائية.

abnormal reflection
réflexion f sporadique

إنعكاس غير عادي. إنعكاس حاد للموجات الكهرومغناطيسية (الراديو) من الطبقة المتأينة للأيونوسفير (غلاف التأين) ويحدث عند تردد أعلى من التردد الحرج الاخرافي لهذه الطبقة. يسمى أيضاً «sporadic reflection».

abohm
unité f C.G.S. de résistance

وحدة قياس المقاومة الكهربائية في نظام سم. غم. ث (CGS) وتساوي 10^{-9} أوم في نظام متر. كغم. ث (MKS).

abort
arrêt m

إخفاق. عدم إصابة القذيفة للهدف لعب في توجيهها.

abrasion resistance
dureté f

مقاومة الكشط. قابلية المادة لتحمل البلى wear.

abrupt junction
jonction f brusque

وصلة حادة. الوصلة التي يحدث عندها تغيير

مفاجيء لتركيز الشوائب من شحنات موجبة إلى سالبة.

absiemens
unité f C.G.S. de conductance

وحدة قياس الموصلية. أنظر abmho.

absolute altimeter
altimètre m absolu

مقياس الارتفاع المطلق. جهاز لتسجيل ارتفاع الطائرة عن مستوى سطح البحر (مثل الجهاز الراداري أو جهاز قياس الارتفاع الترددي المعدل).

absolute altitude
altitude f absolue

الارتفاع المطلق. ارتفاع الطائرة أو القذيفة فوق سطح البحر.

absolute cutoff frequency
fréquence f de coupure absolue

تردد القطع المطلق. أقل تردد تنتشر عنده طاقة دليل الموجات دون حدوث توهين.

absolute delay
temps m de propagation absolu

تأخير مطلق. الفترة الزمنية السابق حسابها بين إشارتين متزامنتين مرسلتين من محطة إرسال واحدة أو عدة محطات إرسال مختلفة.

absolute drift
dérive f absolue

إنحراف مطلق. كمية عدم الاتزان الضمني لمضخم مغناطيسي، وتقاس بالواط أو الأمبير أو الأمبير لفة للإشارة الداخلة المطلوبة لإعادة التوازن.

absolute electrometer
électromètre m absolu

مقياس الكهرباء المطلق. جهاز بالغ الدقة وفيه توازن الجاذبية بين قرصين مع الجاذبية الأرضية.

absolute error
erreur f absolue

خطأ مطلق. مقدار الخطأ دون اعتبار الإشارة الجبرية أو الاتجاه.

absolute pressure
pression f absolue

ضغط مطلق. الضغط بالنسبة إلى الفراغ.

absolute temperature scale
échelle f absolue de température

مقياس الحرارة المطلق. صفر هذا المقياس هو الصفر المطلق الذي يساوي -273.16°C أو -459.69 درجة فهرنهايت. والمقياس الكلفيني هو الأكثر شيوعاً مستخدماً الدرجة المئوية. ويكون الصفر المطلق مساوياً للصفر الكلفيني وتتجمد المياه عند درجة 273.16 كلفن وتبخر عند 373.16 كلفن.

absolute unit
unité f absolue

وحدة مطلقة. وهي الوحدة التي تحدد بالنسبة للوحدات الأساسية للكتلة والطول والزمن والشحنة كما في نظام سم. غم. ث الكهرمغناطيسية والإلكتروستاتية أو كوحدات المتر. كغم. ث الكهرمغناطيسية.

absolute value
valeur f absolue

قيمة مطلقة. القيمة العددية بصرف النظر عن الإشارة، وتوضع هذه القيمة بين خطين رأسيين.

absolute - value converter
convertisseur m

مُغيِّر القيمة المطلقة. مغيِّر للإشارة الداخلة المترددة إلى إشارة خارجة موحدة الاتجاه مع الاحتفاظ بالسعة اللحظية للموجة.

absolute - value device
dispositif m de valeur absolue

أداة القيمة المطلقة. حاسوب ينتج إشارة خارجة

مساوية في السعة للإشارة الداخلة ولكن موحدة القطبية.

absolute zero
zéro m absolu

صفر مطلق. أقل درجة حرارة ممكنة وتحدث عند انعدام حركة الجزيئات، وتساوي -273.16°C . أو -459.69 فهرنهايت.

absorber
absorbant m

ماص. مادة أو أداة تمتص الطاقة المشعة. وتستخدم في: أ - حماية جسم من الطاقة الساقطة عليه، ب - منع انعكاس الطاقة، ج - تقدير نوع الإشعاع، د - إرسال نوع معين أو أكثر من عناصر الإشعاع.

absorptance
absorptance f

إمتصاصية. النسبة بين الطاقة المشعة الممتصة في مادة والطاقة الساقطة المشعة عليها.

absorption
absorption f

إمتصاص. خاصية العازل الكهربائي في مكثف والتي تسبب مرور تيار شاحن صغير بعد وصول ألواح المكثف للجهد النهائي، وكذلك تسبب مرور تيار مفرغ صغير بعد قفلة الجهد للألواح. تسمى أيضاً «dielectric soak».

absorption band
bande f d'absorption

نطاق الامتصاص. منطقة الامتصاص لمادة تكون كمية الامتصاص فيها أكبر ما يمكن.

absorption circuit
circuit m d'absorption

دائرة امتصاص. دائرة رنانة على التوالي تُستخدم لامتصاص القدرة عند تردد غير مرغوب فيه. وهذه الدائرة تكون معاوقة صغيرة القيمة بالنسبة للأرضي عند هذا التردد.

absorption coefficient

affaiblissement m linéique par absorption

معامل الامتصاص. جزء شدة الإشعاع الممتصة من وحدة السمك في مادة معينة.

absorption control

régulation f de puissance

التحكم في الامتصاص. أنظر absorption modulation و loss modulation.

absorption cross section

surface f de captation

مقطع مستعرض للامتصاص. مجموع جميع تفاعلات النيوترون في المقاطع المستعرضة لذرة معينة ما عدا الاصطدامات المرنة وغير المرنة.

absorption current

courant m d'absorption

تيار الامتصاص. مركب التيار للعازل الوسيط الكهربائي الذي يتناسب مع معدل تراكم الشحنات الكهربائية في هذا العازل.

absorption discontinuity

discontinuité f d'absorption

إنقطاع الامتصاص. معامل عدم استمرارية الامتصاص لمادة لنوع معين من الإشعاع.

absorption edge

limite f d'absorption

حافة الامتصاص. طول الموجة المقابلة لعدم استمرارية الامتصاص.

absorption fading

évanouissement m dû à l'absorption

ذبول الامتصاص. التغير التدريجي في شدة الإشارة المستقبلية المسببة من التغير البطيء للامتصاص لطبقات الجو أثناء مسار الإشارة.

absorption frequency meter

fréquence-mètre f à absorption

مقياس تردد الامتصاص. أنظر absorption wave meter.

absorption line

raie f d'absorption

خط الامتصاص. خط معتم يقابل قمة في طيف الامتصاص لغاز أو بخار.

absorption loss

affaiblissement f dû à l'absorption

فقد الامتصاص. 1 - الجزء المفقود من الإرسال الذي يتحول إلى حرارة عند إرسال الطاقة الإشعاعية أو المنعكسة من مادة.

2 - فقد الطاقة في دائرة (دائرة) إرسال الناشئ من تقاربها مع دائرة مجاورة.

absorption mesh

maille f d'absorption

شبكة الامتصاص. مرشح يستخدم في دليل الموجات لامتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية عند الترددات غير المرغوب فيها.

absorption modulation

régulation f de puissance

تضمين امتصاصي. نظام تضمين رقمي يُوضع به جهاز معاوقة متغيرة أو يُقرن بدارة (دائرة) خرج للمرسل وذلك لامتصاص القدرة المحملة للمخابرة المرسل. يسمى أيضاً «loss modulation» أو «absorption control».

absorption peak

pic m d'absorption

ذروة الامتصاص. توهين عالٍ غير عادي عند تردد معين ناتج عن فقد الامتصاص.

absorption spectrophotometer

spectrophotomètre m d'absorption

مطياف ضوئي امتصاصي. جهاز يستخدم للتعرف على نوع المادة بواسطة قياس طول الموجة للإشعاع الممتص.

absorption spectroscopy

spectroscopie f d'absorption

طيفيات الامتصاص. جهاز لقياس الطاقة وطول

الموجات للإشعاعات التي تمتصها الذرات والجزيئات عادة تحت مختلف الظروف.

absorption trap
filtre *m* antibrouillage

مصيدة الامتصاص. دائرة (دائرة) موالفة توضع على التوازي لامتناس وتوهين الإشارات المتداخلة.

absorption wavemeter
ondemètre *m* à absorption

مقياس امتصاص الموجات. جهاز لقياس التردد أو طول الموجة ويتكون من دائرة (دائرة) موالفة معايرة ومؤشر موالف.

absorptive attenuator
atténuateur *m* dissipatif

موهّن ممتص. مقطع بدليل الموجة يتكون من مادة مبدّدة تعطي فقداً إرسالياً مطلوباً.

absorptivity
pouvoir *m* absorbant

درجة الامتناسية. درجة امتصاص مادة للجزء الإشعاعي الساقط أو الطاقة الصوتية الممتصة.

abstract automata theory
théorie *f* abstraite de l'automatisme

النظرية الأتوماتية التجريدية. نظرية رياضية تميز الأتوماتية بثلاث مجموعات هي: أ - إشارات دخل، ب - مجموعات داخلية، ج - إشارات خرج، وبدالتيي الدخل والخرج.

AB test
essai *m* AB

إختبار صوتي تعاقبي. طريقة مقارنة نظامي صوت بواسطة تحويل دخل كل منهما بحيث يُسمع نفس التسجيل بتعاقب سريع بين أحد النظامين والآخر.

abvolt (av)
unité *f* C.G.S. de tension

وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية (ق.د.ك)

في نظام سم.غم.ث (C.G.S.) وتساوي 10^{-8} فلت في نظام متر.كغم.ث (M.K.S.).

abwatt (aw)
unité *f* C.G.S. de puissance

وحدة قياس القدرة في نظام سم.غم.ث (C.G.S.) وتساوي 1 واط في نظام متر.كغم.ث (M.K.S.).

ac

إختصار alternating current (التيار المتردد).

ac

إختصار abcoulomb، وهي وحدة قياس الشحنة الكهربائية في نظام سم.غم.ث (CGS)، وتساوي 10 كولوم في نظام متر.كغم.ث (MKS).

ac adapter
adaptateur *m* alternatif

مُهايمء التيار المتردد. منبع قدرة صغير يحول الجهد المتردد إلى جهد مستمر لتشغيل الأجهزة الصغيرة التي يمكن حملها أو نقلها.

ac bias
polarisation *f* alternative

إنحياز متردد. إشارة مترددة تضاف إلى الإشارة المطلوب تسجيلها وتؤثران على رأس شريط التسجيل بغرض تحسين إستجابة الترددات والتقليل إلى أدنى قيمة للشوشرة والضوضاء.

accelerated life test
essai *m* accéléré de la durée

إختبار العمر المُعجل. التشغيل على أقصى معدل بغرض إحداث إخفاض مُبسر (قبل الأوان) وذلك لتقدير العمر العادي لجهاز أو أداة أو دائرة (دائرة) أو نظام.

accelerating anode
anode *f* accélératrice

أنود مسرّع. أنود يستخدم في الصمامات المفرغة وصمامات أشعة المهبط من أجل زيادة سرعة

الإلكترونات ويكون عليه جهد موجب مرتفع بالنسبة للمهبط (الكاثود).

accelerating chamber
chambre *f* d'accélération

حيز مسرع. غلاف مفرغ تسارع فيه الجسيمات المشحونة المسرعة.

accelerating electrode
électrode *m* accélérateur

قطب مسرع. أنظر accelerating anode.

accelerating tube
tube *m* d'accélération

أنبوب مسرع. حيز أنبوبي مسرع إما على شكل حلقي كما في البيئاترون وإما على شكل إسطوانة طويلة كما في المسرع الخطي.

acceleration
accélération *f*

تسارع. معدل تغير سرعة الجسيمات مع الزمن.

acceleration effect
phénomène *m* d'accélération

تأثير التسارع. الفرق بين قيمة خرج ما عود تسارع وقيمة الخرج أثناء وجود تسارع.

acceleration potential
tension *f* d'accélération

جهد التسارع. الجهد في أشعة إلكترونيات جهاز ما التي تمنح زيادة في سرعة وحافة الإلكترونات.

acceleration space
espace *m* d'accélération

حيز التسارع. المنطقة المرحبة مباشرة خارج فتحة المدفعة الإلكترونية في صمم إلكتروني التي يتم بها تسريع الإلكترونات إلى السرعة العالية المطلوبة.

accelerator
accélérateur *m*

مسرع. أي جهاز يقوم بزيادة سرعة الجسيمات

المشحونة إلى سرعات عالية بحيث تصبح ذات طاقة حركية عالية. ويمكن استخدامه للإلكترونات، والبروتونات، والديوترونات، والأيونات. من أمثلة ذلك البيئاترون، والسيكلوترون، والمسرع الخطي، والسيكلوترون المتزامن، والسنكروترون، ومسرع فانديغراف الإلكترونات. يسمى أيضاً «particle accelerator».

accelerometer
accéléromètre *m*

مقياس التسارع. جهاز قياس تسارع جسم متحرك بتحويل ذلك إلى كمية كهربائية منظرية.

accentuation
accentuation *f*

زيادة الحدة. زيادة سعة الإشارة في نطاق ترددات مختارة بالنسبة إلى إشارات أخرى. تسمى أيضاً «preemphasis».

accentuator
renforceur *m*

دائرة تمارع. دائرة (دائرة) لزيادة الحدة للترددات السعوية للتغلب على الضجيج أو لتقليل التشويش. تسمى أيضاً «accentuator circuit».

acceptable quality level (AQL)
niveau *m* acceptable de qualité

مستوى نوعية مقبول. النسبة المئوية للأخطاء المسموح بها خلال اختبار منتج إلكتروني بواسطة أخذ عينات منه.

acceptable reliability level (ARL)
niveau *m* acceptable de fiabilité

مستوى اعتمادية مقبول. النسبة المئوية للأخطاء المسموح بها خلال فترة تشغيل تبلغ ألف ساعة لمنتج أو جهاز إلكتروني.

acceptance sampling plan
plan *m* de réception des échantillons

خطة قبول عينات. الخطة التي تحدد حجم

العينات وأسس الاختبار التي على أساسها تقبل أو ترفض أو يطلب أخذ عينات جديدة لأي منتج إلكتروني.

acceptance test
essai *m* de réception

إختبار قبول. الاختبار الذي يحدّد مواصفات أسس قبول منتج إلكتروني.

acceptor
accepteur *m*

مُتَقَبِّل. عنصر مشوب (غير نقي) يزيد من عدد الثقوب في بلورة شبه موصلة مثل الجرمانيوم والسليكون. يكون انتقال الثقوب في هذه الحالة هو المسبب الرئيسي لانسياب التيار الكهربائي. وحيث أنه يمكن اعتبار هذه الثقوب جُسَيْمَات ذات شحنة موجبة فإن السبيكة الناتجة تسمّى شبه موصلة موجبة (P - type semiconductor). من أمثلة هذه المتقبلات الألومنيوم، والغاليوم، والإنديوم. تسمّى أيضاً «acceptor impurity» أو «acceptor material».

acceptor atom
atome *m* accepteur

ذرة متقبّلة. ذرة مادة تضاف إلى بلورة شبه موصلة لزيادة عدد الثقوب في النطاق الموصل.

acceptor circuit
circuit *m* accepteur

دائرة متقبّلة. دائرة (دائرة) رنانة على التوالي تكون ذات معاوقة منخفضة عند تردّد موافقتها ومعاوقة عالية عند التردّدات الأخرى. وهي تستخدم على التوالي مع مسار إشارات لتسمح بمرور التردّد المطلوب.

acceptor impurity
impureté *f* acceptrice

مَشُوب مُتَقَبِّل. أنظر acceptor.

acceptor level
niveau *m* accepteur

مستوى قبول. مستوى متوسط قريب من النطاق

العمودي في رسم بيان مستوى الطاقة لشبه موصل دخيل، ويكون فارغاً عند الصفر المطلق، أما عند درجات الحرارة الأخرى فتستطيع بعض الإلكترونات المناظرة للنطاق العمودي أن تكتسب طاقات تماثل هذا المستوى المتوسط.

acceptor material
accepteur *m*

مادة متقبّلة. أنظر acceptor.

aC cm

أنظر abcoulomb centimeter.

aC/cm²

أنظر abcoulomb per square centimeter.

aC/cm³

أنظر abcoulomb per cubic centimeter.

accessory
accessoire

مُلْحَق. جزء أو مجموعة ثانوية تزيد من فعالية معدة دون تغيير وظيفتها الأساسية. ويمكن استخدامه لأغراض الاختبار أو الضبط أو المعايرة أو التسجيل.

accidental coincidence
coincidence *f* accidentelle

تطابق عَرَضِي. تطابق يحدث عشوائياً نتيجة تعدد غير مترابط في المكثفات الإشعاعية المنفصلة. يسمّى أيضاً «chance coincidence»، أو «random coincidence».

accidental coincidence correction
correction *f* de la coincidence accidentelle

تصحيح التّطابق العَرَضِي. التصحيح الذي يتم عند التحديد العرضي لمعادلة فرصة حدوث الإشارات غير المترابطة أثناء زمن تحليل الجهاز.

accidental jamming
brouillage *m* accidentel

تشويش عَرَضِي. التشويش الناتج عن إرسال

accordion cable

إشارات لاسلكية أو رادارية من جهاز غير مناوئ.

accordion cable
câble *m* accordéon

كابيل أكوردوني. مجموعة موصلات مفرطة على شكل متعرج ويستخدم لتوصيل أجهزة متحركة.

AC coupling
couplage *m* alternatif

تقارن التيار المتردد. تقارن يمنع مرور التيار المستمر.

accumulating stimulus
excitation *f* accumulatrice

حافز مُتراكم. تيار كهربائي تزداد قيمته تدريجياً ولذلك يكون تأثيره منخفضاً عما إذا ازداد فجأة.

accumulator
accumulateur *m*

مُرَكَّم. مسجل حاسب يقوم بتخزين وقتي (تسجيل) لعدد معين وعند استقباله لعدد آخر يضيفه تلقائياً إلى العدد الأول ثم يقوم بخزن مجموعهما.

accuracy
précision *f*

دقة. مقدار الخلو من الأخطاء وتعبر عن مدى قرب القياس من القيمة الحقيقية.

AC/DC receiver
récepteur *m* alternatif continu

مُستَقْبِل بالتيار المتردد والمستمر. مُستَقْبِل لاسلكي (راديو) يعمل بتغذية قدرة تيار متردد أو مستمر.

AC dump
coupure *f* du courant alternatif

إفراغ التيار المتردد. إزالة جميع قدرة التيار المتردد من الحاسوب سواء عمداً أو عرضاً أو تحت شروط معينة ويترتب على ذلك عادة التخلص من كل القدرة.

AC erase
effacement *m* en alternatif

المحو بالتيار المتردد. استخدام التيار المتردد لإمداد رأس المحو بجهاز تسجيل بالطاقة.

AC erasing head
tête *f* d'effacement en alternatif

رأس المَحْو في جهاز التسجيل. رأس مغنطيسي يستخدم التيار المتردد للتوليد التدريجي للمجال المغنطيسي المتناقص اللازم لمحو الإشارات المسجلة.

AC fan - out
sortance *f* alternative

خرج مَرُوحِي للتيار المتردد. أقصى مدى للخروج لدائرة (دائرة) منطقية عند السرعات العالية.

achromatic
achromatique

لا لوني. 1 - بدون لون.
2 - المقدرة على إرسال ضوء دون تحليله لمكوناته اللونية.

achromatic antenna
antenne *f* achromatique

هوائي لا لوني. هوائي ذو خاصية منتظمة في نطاق تردد معين.

achromatic lens
lentille *f* achromatique

عدسة لا لونية. مجموعة عدسات تصحح الزيغ اللوني. تتكون عادة من عدستين إحداها عدسة محدبة مصنوعة من زجاج تاجي والأخرى مقعرة مصنوعة من زجاج صواني، وتصحح إحداها أخطاء الأخرى وتعملان معاً على تجميع كل ألوان الأشعة الضوئية عند نفس النقطة البؤرية.

achromatic locus
aire *f* achromatique

المحل الهندسي اللالوني. منطقة على رسم بيان اللونية تحتوي على جميع النقط الممثلة لمعارات

الضوء الأبيض المرجعي المقبولة. يسمّى أيضاً
«achromatic region».

achromatic point
point *m* de référence

النقطة اللالونية. نقطة على رسم بيان اللونية التي
تمثل معياراً مقبولاً للضوء الأبيض المرجعي.

achromatic region
courbe *f* de gris

منطقة لا لونية. أنظر achromatic locus.

achromatic stimulus
excitation *f* blanche

حافز لا لوني. منشط ضوئي يعطي الإحساس
باللون الأبيض، لذلك ليس به تدرّج تفاوتي.

AC Josephson effect
effet *m* Josephson en alternatif

أثر جوزفسون للتيار المتردد. أنظر Josephson
effect.

acorn tube
tube *m* à vide gland

صمام بلوطي. صمام مفرغ ذو تردد فوق العالي
جداً يشبه ثمرة شجرة البلوط من حيث الشكل
والحجم. وتخرج موصلاته مباشرة من جوانبه.
وفي هذا الصمام تعطي الإلكترونات الصغيرة
سعات قليلة القيمة بينها كما تعطي المسافات
المقاربة بين الأقطاب الكهربائية زمن انتقال
إلكتروني قليل.

AC power supply
alimentation *f* alternative

مغذاة التيار المتردد. مغذاة (منبع قدرة) تنتج
خرج جهد متردد.

acquisition
acquisition *f*. saisie *f*

إستحواذ. كشف. عملية تحديد مكان وتتبع
لهدف راداري أو قمر صناعي من أجل الحصول

على بيانات إطلاق قذيفة أو معلومات مدارية.

acquisition and tracking radar
radar *m* d'acquisition et de poursuite

رادار كاشف راصد. رادار يتحكم في إشارة قوية
تتبع الهدف المرسل ثم يقوم بتغذية مباشرة
ومستمرة لبيانات وضعيته وإمداد أجهزة تحكم
القذيفة أو المدفع بها.

ac receiver
récepteur *m* alternatif

مستقبل بالتيار المتردد. مستقبل لاسلكي (راديو)
يعمل فقط من منبع قدرة تيار متردد.

ac resistance
résistance *f* alternative

مقاومة تيار متردد. مقاومة تعمل عند الترددات
العالية المترددة.

ac tacho - generator
tacho - générateur *m* alternatif

مولد تاكو للتيار المتردد. مولد للتيار المتردد
بحيث يكون خرج الجهد والتردد متناسبين مع
سرعة الدوران.

activate
actionner

يُنشّط. 1 - يُعيد خلية أو منبعاً (بطارية) للعمل
بإضافة سائل.

2 - يُعالج فتيلة أو مهبط صمام مفرغ لزيادة
انبعاث الإلكترونات.

activated cathode
cathode *f* activée

مهبط مُنشّط. مهبط (كاثود) مكون من فتيلة من
مادة التنغستن تسخن في غياب المجال الكهربائي
من أجل زيادة الانبعاث الحراري.

activation
activation *f*

تنشيط. عملية معالجة مهبط (كاثود) أو مصعد

(أنود) صمام إلكتروني للقيام بإرسال أو زيادة إشعاعه. يسمّى أيضاً «sensitization».

active area
région f active

منطقة فعّالة. جزء من وصلة التقويم لمقوم معدني يحمل التيار المتقدم.

active component
composant m actif

عنصر منشط. الجزء القادر على التحكم في الجهد أو التيار اللازم لتوليد كسب أو تحويل في دائرة كهربائية.

من أمثلة ذلك الصمام المفرغ والترانزستور. يسمّى أيضاً «active element» أو «active device».

active device
composant m actif

أداة منشطة. جزء أو أداة مثل الصمام المفرغ أو الترانزستور القادر على تكبير الجهد أو التيار في دائرة (دائرة) ما. أنظر active component.

active electronic countermeasures
contre - mesure f électronique active

تدابير مضادة إلكترونية فعّالة. تدابير إلكترونية مضادة تشتمل على إجراءات من طبيعتها أن تكتشف بواسطة العدو عند استخدامها في التشويش على إرساله اللاسلكي أو الراداري.

active filter
filtre m actif

مرشح فعّال. مرشح يستخدم مكبراً بمرشح عادي ذي عناصر غير فعّالة في دائرة التغذية المرتدة له لإنتاج خاصية ثابتة مطلوبة أو مرفوضة أو إمرار رنان.

active homing
ralliement m actif

قُفول فعّال. قُفول تشتمل فيه القذيفة على كل من مصدر الطاقة اللازمة لإضاءة الهدف والمستقبل للطاقة المنعكسة من نفس الهدف.

active infrared detection
détection f active par infrarouge

الكشف الفعّال بالأشعة تحت الحمراء. نظام اكتشاف ترسل فيه الأشعة تحت الحمراء نحو الهدف ثم تستقبل الأشعة المنعكسة منه.

active jamming
brouillage m actif

تشويش فعّال. إشعاع أو إعادة إشعاع متعمد للطاقة الكهرومغناطيسية بطريقة تُضعف نطاقاً معيناً للترددات. يسمّى أيضاً «jamming».

active leg
branche f active

فرع فعّال. عنصر كهربائي في محول طاقة يُغير من خواصه الكهربائية تبعاً لاستخدام منشط ما.

active line
ligne f active

خط فعّال. الخط الأفقي الذي يحمل معلومات صورة في جهاز التلفزيون الذي يُرجع الخطوط التي تعتم أثناء الارتداد الأفقي والرأسي.

active logic
circuit m logique actif

منطق فعّال. المنطق الذي يستخدم مكونات فعّالة تؤدي إلى وظائف معينة مثل تشكيل وقلب النبضات أو كسب القدرة.

active material
matière f active

مادة فعّالة. 1 - المادة الفلورية المستخدمة في شاشات أنبوبة أشعة المهبط. (مثل فوسفات الزنك، سليكات الزنك، تنغستات الكالسيوم).
2 - مادة تخزين طاقة مثل أكسيد الرصاص المستخدمة في ألواح بطارية تخزين.
3 - مادة المهبط في الصمام المفرغ التي تشع إلكترونات حين تسخينها.

active medium
milieu m actif

وسط فعّال. الوسط الذي يكون عنده احتلال

إثارة انبعاث بعض أطوال موجات الضوء أكثر احتمالاً من امتصاصها.

active network
réseau *m* actif

شبكة فعّالة. شبكة تعتمد مخرجاتها على منبع قدرة أكثر من إشارة دخل.

active printed circuit
circuit *m* imprimé actif

دائرة فعّالة مطبوعة. توصيل سلكي مطبوع بحيث يترسب التشكيل النحاسي على اللوح. وهذه الطريقة تمنع الفقد من النحاس الناشئ من الطرق المطبوعة العادية.

active region
région *f* active

منطقة فعّالة. المنطقة التي يحدث عندها تكبير أو تقويم أو انبعاث ضوئي أو أي فعل ديناميكي في شبه الموصل.

active substrate
substrat *m* actif

أرضية فعّالة. مادة شبه موصلة تكون أساساً قوامياً سفلياً ودعامة ميكانيكية تركيب عليها العناصر الفعّالة في الدارات المتكاملة.

active transducer
transducteur *m* actif

محوّل طاقة فعّال. محوّل طاقة تتحكم إشارة كهربائية في خرج منبع قدرته.

active voltage
tension *f* active

جهد فعّال. مركبة الجهد التي تنطبق على التيار في الدارات (الدوائر) المترددة.

activity
activité *f*

فاعلية. قياس سعة ذبذبات بلورة، ويعبر عنها بصفة عامة بتيار الشبكة المقومة لدائرة (دائرة) المذبذب التي تستخدم البلورة بها.

activity dip
creux *m* d'activité

هبوط الفاعلية. انخفاض قيمة الفاعلية الإشعاعية لبلورة بخلاف انقطاع نطاق الترددات الذي يحدث خلال فترة زمنية حرارية صغيرة والناتج عادة من تقارن ضعيف بأشكال أخرى من التذبذب أو نتيجة تغيرات في نظام التركيب.

AC transducer
transducteur *m* alternatif

محول طاقة متردّد. محول طاقة يحتاج إلى منبع جهد متردّد ليعمل بإتقان.

AC transmission
transmission *f* alternative

إرسال تيار متردّد. إرسال لاسلكي يقوم فيه الضغط الثابت للمُحكّمت بقرن القيمة اللحظية لإشارة بنفس قيمة سطوعها ولزمن قصير فقط.

actual frequency
fréquence *f* réelle

تردّد فعلي. تردّد مقاسي لمذبذب بلوري ممّا يميزه عن قيمة التردّد الإسمي المبين على البلورة نفسها.

actuating signal
signal *m* de commande

إشارة ضبطية. الدخل المرجع ناقصاً منه التغذية الخلفية المبدئية في نظام التحكم.

actuating transfer function
fonction *f* de transfert de la commande

دالة الضبط الانتقالية. الدالة الانتقالية التي تربط إشارة الضبط الإطارية التحكمية بإشارة الدخل الإطارية المناظرة.

actuator
actionneur *m*

مشغّل ضابط. المشغّل الإلكتروني الذي يضبط شكل الحركة.

AC voltage
tension *f* alternative

جهد متردد.

AC weldermachine *f* à souder alternative

لاحم متردد. آلة لحام تستخدم التيار المتردد.

adapteradaptateur *m*

مُهاييء. وصلة تستخدم كوسيلة توصيل كهربائية بين أجزاء لا يقصد أصلاً أن تستخدم مع بعضها البعض.

adaptive devicedispositif *m* d'adaptation

جهاز مهاييء. جهاز لا خطي له قدرة تنكر حيث أن مقاومته أو أي قيمة متغيرة به تعتمد على عمليات سابقة على تغيرات في الدخل.

adaptive filterfiltre *m* adaptatif

مُرَشِّح مهاييء. دائرة مرشح تضبط نفسها أوتوماتياً لإشارات ذات أشكال موجات ثابتة والتي تحدث بطريقة عشوائية، أو التي تكون منغمسة كلياً في الضوضاء. يقوم المرشح بذلك دون سابق معرفة بوجود أو شكل الموجات، ويستخدم لزيادة مدى الكشف عن النظم الكهرومغناطيسية أو الرادارية. أنظر adaptive waveform recognition.

adaptive quantizerquantificateur *m* adaptatif

مكَّم مهاييء. جهاز كمّي تكون سعة خطوته مساوية تماماً لتغير الإشارة ويتأق ذلك بمقارنة كل جزء جديد من الإشارة بسعة الخطوة السابقة المخزونة في ذاكرة صغيرة.

adaptive radarradar *m* adaptatif

رادار مهاييء. نظام راداري قادر على ضبط أدائه الخاص أوتوماتياً ليناسب ظروفًا معينة.

adaptive systemsystème *m* adaptatif

نظام مهاييء. نظام يغير نفسه أوتوماتياً ليناسب

متطلبات جديدة. وهو يحتوي على قدرة تعرف لتغير ما وقدرة مقارنة لظروف سابقة وقدرة بدء فعل تصحيحي من أجل أداء مثالي.

adaptive waveform recognitionfiltre *m* adaptatif

تمييز الموجات المهاييء. أنظر adaptive filter.

ADAR

إختصار Advanced Design Array Radar. (تصميم مصفوفي متقدم للرادار). نظام راداري يستخدم هوائيين وحاسوب لتحديد مكان والتعرف على قذيفة مرسلة بين القارات.

ADC

إختصار analog - to - digital converter. (مغير نظيري إلى رقمي). أنظر A/D converter.

A/D converter

إختصار analog - to - digital. (مغير نظيري إلى رقمي).

A/D - D/A

إختصار analog - to - digital and digital - to - analog converter. (مُغير من نظام نظيري إلى رقمي والعكس).

add - and - subtract relayrelais *m* additif soustractif


مُرَحِّل جمعي وطرحي. مُرَحِّل خطوي يمكن ضبطه ليعمل من أحد الاتجاهين.

addersommateur *m*. additionneur *m*

مُجمعة. 1 - دائرة كهربائية يتم فيها تجميع إشارتين أو أكثر بحيث تعطي سعة إشارة خرج تتناسب مع مجموع سعات إشارات الدخل. في مُستقبل جهاز التلفزيون الملون تقوم هذه الدارة بتجميع إشارات التشبع اللوني مع إشارات النصوع.

2 - جامع حسابي في الحاسوب يستطيع إيجاد

مجموع عددين أو أكثر. يسمّى أيضاً «full-adder».



C_{in} = ترحيل الدخل
 C_{out} = ترحيل المخرج
 S_{out} = المجموع

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

مجمعة

adder - subtractor

additionneur - soustracteur m

مجمعة ومطرحة. جهازٌ خرج يساوي أو يتناسب مع مجموع أو حاصل طرح كميتين معبرتين كإشارتي دخل.

additive colour system

système m d'addition des couleurs

نظام جمع الألوان. نظام إضافة لونين لتكوين ثالث.

additive primaries

couleurs fpl primaires additives

ألوان جمعية أساسية. مصادر اللون الأساسية التي يمكن عن طريق خلطها الجماعي بنسب مختلفة تكوين جميع الألوان الأخرى تقريباً. والألوان الأساسية الثلاث الرئيسية هي الأحمر، والأخضر، والأزرق.

additron

additron m

صمام عداد. صمام من صمامات المبدلات الحزمية المستخدم كمجموعة ثنائية في الحواسيب الرقمية.

address

adresse f

عنوان. عدد أو تعبير يحدّد مكاناً معيناً في جهاز

تخزين بيانات الحاسوب.

address format

format m d'adresse

شكل العنوان. تنظيم شكل أجزاء العنوان في تعليمات الحاسوب.

addressing system

système m d'adressage

نظام عتونة. طريقة تعيين أماكن الخزن في الطبلة المغنطيسية في الحاسوب.

address register

registre m d'adresse

مسجل عنواني. مسجل يُخزن عنواناً في الحاسوب.

ADF

إختصار Automatic Direction Finder. (معين الاتجاه الأوتوماتي). جهاز لتعيين الاتجاه أوتوماتياً.

adhesion

adhésion f

إلتصاق. قوة تلاحم، أي قوة جذب متبادلة تلصق جسمين مغنطيسيين أو جسمين غير موصلين لهما شحنتين متضادتين.

adiabatic

adiabatique

أدياباتي. كظمي. واقع من غير خسارة للحرارة أو اكتساب لها.

adion

ion m adsorbé

أيون ممتز. أيون يمتص بسطح ما ولا يستطيع منه فككاً.

A display

affichage m

عارض. شاشة تعرض الرسومات على شكل انحرافات رأسية على خط أفقي يمثل محور الزمن.

adjacent channel
voie *f* adjacente

قناة مجاورة. القناة الموجودة مباشرة فوق أو تحت قناة معينة.

adjacent - channel attenuation
atténuation *f* de la voie adjacente

توهين قناة مجاورة. مقلوب النسبة بين حساسية جهاز مُستقبل متوالف لقناة معينة وحساسيته لقناة أخرى بعيدة عن الأولى المتوالفة بعدة قنوات. ويعبر عنه عموماً بنسبة الجهد أو قوة المجال. يسمّى أيضاً «selectance, second - channel attenuation».

adjacent - channel interference
brouillage *m* dans la voie adjacente

تداخل قناة مجاورة. التداخل الناشئ من جهاز إرسال يعمل على قناة مجاورة. ويمكن التعرف عليه من سماع صوت خاص يُسمع بجانب البرنامج المطلوب عندما يتداخل النطاق الجانبي لمرسل القناة المجاورة مع الإشارة الحاملة للمحطة المطلوبة. يسمّى أيضاً «monkey chatter» أو «sideband splash» أو «interference».

adjacent - channel selectivity
sélectivité *f* dans un canal adjacent

انتقائية قناة مجاورة. قدرة مستقبل لاسلكي على تقبل إشارة مطلوبة ورفض إشارات على قنوات تردد مجاورة.

adjacent sound carrier
porteuse *f* son adjacente

موجة حاملة للصوت لقناة مجاورة. الموجة الترددية اللاسلكية الحاملة للتضمين الصوتي لقناة موجودة مباشرة بجوار القناة المتوالفة المُستقبل.

adjacent video carrier
porteuse *f* image adjacente

موجة حاملة للصورة لقناة مجاورة. الموجة

الترددية اللاسلكية الحاملة لتضمين الصورة لقناة التلفزيون والموجودة مباشرة بجوار القناة المتوالفة لمُستقبل التلفزيون.

adjustable resistor
résistance *f* réglable

مقاومة قابلة للضبط. مقاومة تتغير قيمتها بتحريك جزء منزلق.

adjustable short
court - circuit *m* réglable

قَفْلة قابلة للضبط. قطاع من موجّه موجات له جزء منزلق يعمل كدارة قفل متغيرة بغرض عمل موالفة وذلك بتغيير قيمة مفاعلة الموجة.

adjustable voltage divider
potentiomètre *m* réglable

مجزّء جهد قابل للضبط. مقاومة ذات سلك ملفوف تتغير قيمتها بتحريك جزء منزلق عليها وبذلك يمكن الحصول على قيمة جهد مطلوب.

adjusted decibel (dba)
décibel *m* ajusté

دسيبل مضبوط. وحدة تستخدم لبيان العلاقة بين تأثير تداخلي لتردد ضوضاء (أو نطاق تردد ضوضائي) مع مستوى منسوب قدرة ضوضاء إسنادي مرجع قيمته - 85 دسيبل/ملي واط (dbm). هذه الوحدة تحمل محمل وحدة (d Brn) (decibel above reference noise) التي تعتمد على منسوب ضوضاء إسناد قيمته - 90 دسيبل (ملي واط) (dbm) والوحدة الجديدة تعطي وزناً أقل لنبرات الصوت المنخفضة، ولهذا السبب فهي تناسب تقريباً تأثير الصوت على الإنسان. يسمّى أيضاً «decibels adjusted».

admittance
admittance *f*

قبُوليّة. رمزها Y . مقدار قابلية التيار الكهربائي للانسحاب في دائرة (دائرة) إلكترونية. وتساوي مقلوب المعاوقة $[1/Z]$ ووحدتها المو (mho) أو

سيمنز (siemens)، وهي مكونة من جزء حقيقي هو الموصلة (conductance) وجزء تخيلي هو المفاعلة (reactance).

admittance matrix
matrice *f* admittance

مصفوفة القبولية. مصفوفة عناصرها هي قبولية الدارة (الدائرة) الكهربائية.

admittance meter
admittancemètre *m*

مقياس القبولية. جهاز لقياس المعاوقة أو التقلية المركبتين (جزء حقيقي + جزء تخيلي) في نظام محوري. ويستخدم كذلك لقياس معاملات الانعكاس ونسبة التمرجات المستقرة.

ADP

إختصار Automatic Data Processing. (المعالجة الآلية للمعطيات).

ADP crystal
cristal *m* ADP

إختصار Ammonium Dihydrogen Phosphate Crystal (بلورة ثنائي هايدرايد فوسفات الأمونيوم).

ADP microphone
microphone *m* ADP

ميكروفون بلورة ثنائي هايدرايد فوسفات الأمونيوم. ميكروفون بلوري يكون من مادة ثنائي هايدرايد فوسفات الأمونيوم ذات خاصية إجهاد كهربائية.

advanced potential
potentiel *m* de Maxwell

جهد متقدم. أي جهد كهرومغناطيسي ناشئ من حل معادلات ماكسويل للمجال.

aerolight
lampe *f* à lueurs

مصباح متوهج. مصباح ضوء متوهج يستخدم

المهبط البارد وخليط من الغازات الحاملة.

aerial
antenne *f*

هوائي. أداة لإرسال الموجات الكهرومغناطيسية في الهواء أو الفضاء. يسمّى أيضاً «antenna».

aerial monitoring
contrôle *m* aérien

مراقبة جوية. مراقبة كشفية لإشعاعات أرضية بواسطة طائرات على ارتفاع منخفض تحمل أجهزة كشف الإشعاعات (تستخدم للكشف عن اليورانيوم ومسح المناطق التي يحتمل وجود إشعاعات لاسلكية بها).

aerial torpedo
torpédo *m* téléguidé

طوربيد موجه. قذيفة موجهة إلى هدفها بواسطة التحكم من بعد.

aerogenerator
aerogénérateur *m*

مولد هوائي. مولد يعمل بالرياح.

aeromagnetism
aéromagnétisme *m*

علم المغناطيسية الهوائية. علم يختص بالمجال المغناطيسي للكرة الأرضية معتمداً على المسح من الهواء.

aerometry
aérométrie *f*

قياس هوائي. قياس يختص بقياس خواص الفضاء الهوائي.

aeronautical mile
mile *m* aéronautique

ميل جوي. وحدة طولية تساوي 6076.11549 قدماً (1852 متراً) أو 1.15 ميلاً وهو يساوي الميل البحري. يسمّى أيضاً «air mile».

aeronomy**aeronomie f**

علم الغلاف الجوي الشاهق. دراسة التفاعلات الفيزيائية والكيميائية في الغلاف الجوي الناشئة عن الإشعاعات الشمسية.

aerospace electronics**électronique f de l'espace**

إلكترونيات الطيران. علم إلكترونيات الطائرات وسفن الفضاء.

aF

إختصار ab Farad. وحدة قياس سعة المكثف في نظام سم. غم. ث (CGS)، وتساوي 10^9 فاراد في نظام متر. كغم. ث (MKS).

AF**BF**

تردد سمعي. إختصار Audio Frequency. تردد يسمع بواسطة الأذن البشرية ويتراوح بين 15 و 20000 هرتز. يسمّى أيضاً «sound frequency» أو «sonic frequency».

AFC

تحكم أوتوماتي في التردد. إختصار Automatic Frequency Control، نظام للتحكم في التردد يحدث أوتوماتياً.

AF noise**bruit f BF**

ضوضاء ترددية سمعية. أي تشويش كهربائي في نطاق التردد السمعي والذي يتداخل مع الإشارة من مصدر دخيل.

afterglow**rémanence f**

توهج لاحق. توهج يحدث بعد فترة زمنية ناتج عن خاصية ضمنية للمادة. يسمّى أيضاً «phosphorescence persistence».

afterpulse**impulsion f**

نبضة لاحقة. نبضة غير حقيقية تستحث في

أنبوبة مضاعفة ضوئية بواسطة نبضة سابقة.

AGC

تحكم أوتوماتي في الكسب. إختصار Automatic Gain Control. نظام للتحكم في الكسب يحدث أوتوماتياً.

age coating**enduit m du vieillissement**

طلاء متقادم. الراسب الأسود الذي يتكون على السطح الداخلي لمصباح كهربائي من المادة المتبخرة من الفتيلة.

aging**vieillesse m**

إزمان. تقادم. 1 - وضع مغنطيس أو مكثف أو جهاز قياس في الخزن لفترة زمنية مع وجود فلطية جهد مسلطة أحياناً حتى تصبح خصائصه ثابتة بصفة أساسية.

2 - التغيرات التي تحدث في جهاز خلال استعماله لمدة طويلة.

3 - عملية إخفاض سرعة النيوترونات.

Ah**Ah**

أمبير ساعة. إختصار Ampere - hour. حاصل ضرب شدة التيار (بالأمبير) في الزمن (بالساعة).

aH

إختصار abHenry. وحدة قياس المحاثة (المحارضة) inductance أو الملف coil في نظام سم. غم. ث (CGS) وتساوي 10^9 هنري في نظام متر. كغم. ث (MKS).

aided tracking**poursuite f assistée**

نظام تتبع مُساعد. نظام تحكم لهوائي الرادار يُثبت معدل حركته بواسطة محرك تيار مستمر.

AIEE

إختصار American Institute of Electrical

Engineers، وهي الآن (IEEE) Institute of Electrical and Electronic Engineers

AILS

إختصار Advanced Integrated Landing System. (نظام هبوط متكامل متقدم). نظام إلكتروني متكامل لهبوط الطائرات.

A indicator indicateur A

مُبين. جهاز يبين الرسومات. يسمّى أيضاً «A scope».

a - i radar

إختصار Airborne Intercept Radar. (رادار اعتراض محمول جواً) يستخدم لكشف الطائرات ليلاً أو خلال السحب.

air battery

batterie *f* à dépolariation par l'air

بطارية هوائية. مجموعة متصلة من خليتين هوائيتين أو أكثر (أو خلية هوائية واحدة).

airblast circuit breaker

disjoncteur *m* à soufflage d'air

قاطع دائرة هوائي منطلق. مفتاح قاطع كهربائي يستغل غازاً منطلقاً تحت ضغط عالٍ.

airborne early - warning radar (aew)

radar *m* aéroporté de veille avancée

رادار إنذار مبكر محمول جواً. رادار إنذار مبكر محمول على طائرة.

airborne moving target indicator (AMTI)

indicateur *m* aéroporté des cibles mobiles

مبين حركة هدف محمول جواً. جهاز يستخدم لبيان حركة هدف لرادار محمول في الجو ويعمل قريباً من الأرض حيث يعمل التشوش الأرضي على عدم تحديد الأهداف المتحركة.

air capacitor

condensateur *m* à air

مكثف هوائي. مكثف وسيطه العازل هواء فقط بين ألواح. يسمّى أيضاً «air condenser».

air cell

pile à dépolariation par l'air

خلية هوائية. خلية هوائية إزالة استقطابها تتم كيميائياً عند ألواحها الموجبة بتقليل كمية الأكسجين في الهواء.

air condenser

condensateur *m* à air

مكثف هوائي. أنظر air capacitor.

air - core coil

bobine *f* à air

ملف ذو قلب هوائي. ملف بدون قلب مغنطيسي.

air - core transformer

transformateur *m* à air

محول ذو قلب هوائي. محول (يعمل عادة عند تردد لاسلكي) بدون قلب معدني.

aircraft antenna

antenne *f* d'avion

هوائي سفينة جوية. هوائي يستخدم للكشف عن إشعاع موجات كهرومغنطيسية.

aircraft controller

contrôleur *m* aérien

حاكم سفينة جوية. شخص يتحكم في حركات السفينة الجوية مع ما تشتمل عليه من قذائف موجهة بواسطة الرادار أو الاتصالات اللاسلكية أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

aircraft dB rating

indice *m* dB des avions

معدل دسبيل السفينة الجوية. معدل بالدسبيل محدد لكل نوع من السفن الجوية كُلى على حدة لتعيين القطاع المستعرض الراداري التقريبي أو

ليبان منطقة الصدى المرتد من الهدف. ويستعمل مبدئياً مع ميين مجال راداري.

aircraft flutter

sautillement *m* dû aux avions

إرتعاش بفعل الطائرات. تغيرات ارتعاشية فجائية تظهر في تباين الصورة التلفزيونية نتيجة لانعكاس الإشارة من طائرة تحلق في مكان ما فوق المسار المباشر بين المرسل والمستقبل. يسمّى أيضاً «airplane flutter».

aircraft instrument

instrument *m* de l'avion

جهاز قياس بالطائرة. جهاز ميكانيكي أو كهربائي أو إلكتروني يستخدم بالطائرة لبيان كفاءة أداء المحرك ولإعطاء بيانات ملاحية.

air depolarized battery

batterie *f* à dépolarisation par l'air

بطارية لا استقطابية هوائية. منبع أولي يحتفظ بلا استقطابية بواسطة الأكسجين الجوي أكثر من أي مركبات كيميائية. يسمّى أيضاً «metal - air battery».

air equivalent

équivalent *m* d'air

مكافئ هوائي. سمك مادة له نفس القدرة الاعتراضية كالهواء للجسيمات النووية. يستخدم أساساً في مواد الحوائط والأقطاب الكهربائية لغرف التأين.

air - equivalent ionization chamber

chambre *f* d'ionisation équivalente

غرفة تأين للمكافئ الهوائي. غرف حوائطها مصنوعة من مادة سمكها له نفس قدرة الهواء الاعتراضية للجسيمات النووية.

air gap

entrefer *m*

فجوة هوائية. 1 - فجوة صغيرة لمادة غير مغناطيسية في قلب ملف أو محول أو أي جهاز مغناطيسي.

2 - فجوة شرارة تتكون من قطبين موصلين للكهرباء يفصلهما الهواء.

air - gap crystal unit

quartz *m* à entrefer

وحدة بلورية ذات فجوة هوائية. وحدة بلورية أقطابها الكهربائية عبارة عن ألواح معدنية منفصلة عن بعضها بمسافة ثابتة أكبر قليلاً من سمك لوح الكوارتز.

air - spaced coax

câble *m* coaxial isolé par l'air

كابل محوري هوائي. كابل محوري يكون وسيطه العازل أساساً هو الهواء.

air switch

interrupteur *m* aérien

مفتاح هوائي. مفتاح يتم قطع التيار الكهربائي في دارته (دائرتة) خلال الهواء. يسمّى أيضاً «air - break switch».

air wave

onde *f* aérienne

موجة هوائية. موجة لاسلكية تستخدم في إرسال الراديو والتلفزيون.

alarm display

visualisation *f* des alarmes

شاشة عرض للإنذار. شاشة تعمل بالحاسوب تستخدم للإنذار في حالة حدوث خطر.

alarm signal

signal *m* d'alarme

إشارة إنذار. إشارة التلغراف اللاسلكية الدولية المرسلة بتردد 500 كيلوهرتز على هيئة اثنتي عشرة شرطة على مسافة 1 ثانية عن بعضها بغرض تشغيل أجهزة أوتوماتية لإطلاق رسالة إنذار تدل على أن هناك إستغاثة على وشك الإرسال.

Alford loop

antenne *f* Gouriaud

هوائي ألفورد. هوائي متعدد العناصر ذو تيارات

كهربائية لها تقريباً نفس التطاور الزمني وموزعة بانتظام على طول كل من عناصره المحيطية. ويكاد يكون نموذج إشعاعه دائرياً في مستوى الاستقطاب.

Alford slotted tubular antenna
antenne *f* Gouriaud à fente

هوائي ألفورد الأنبوبي المشقوق. هوائي مستقطب أفقياً يتكون من إسطوانة معدنية ذات شق طولي كامل وتنساب التيارات الكهربائية في دوائر أفقية لتنشيط عمل مجموعة رأسية من الهوائيات الإطارية المتطورة زمنياً بعضها مع بعض.

وقد استخدم أصلاً لإرسال الموجات اللاسلكية ذات التردد المضمن.

alias frequency
fréquence *f* pseudonyme

تردد مستعار. تردد خاطيء منخفض يحصل عليه بتجزئة إشارة دورية بمعدل أقل من مرتين في كل دورة.

Alice

إختصار Alaska integrated communications exchange. (سنترال ألاسكا للاتصالات المكلمة).

شبكة من المحطات اللاسلكية تستخدم أجهزة إرسال موزعة لوصول محطات رادار الإنذار المبكر. يسمّى أيضاً «White Alice».

align
orienter

يحاذي. ضبط قطاعين أو أكثر من دائرة (دائرة) أو نظام إلكتروني بحيث تتزامن الدالات تزامناً تاماً. يتم ضبط مكثفات التهذيب أو معاملات الحث المتغيرة في دارات (دوائر) موالفة لكي تعطي الاستجابة المطلوبة لأجهزة ثابتة التوالف أو قابلة له.

aligned - grid tube
tube *m* à grilles alignées

صمام متحاذاي الشبكات. صمام مفرغ متعدد

الشبكات به على الأقل شبكتان متحاذايتان إحداهما خلف الأخرى لكي يعطي تأثيرات مثل تشكيل حزمة أو كبت ضوضاء.

aligning plug
guide *m*

قابس محاذاة. القابس الموجود في مركز قاعدة صمام ثنائي أو إحصامي أو أي صمام آخر. ولهذا القابس ضلع ناقص رأسي مفرد يمنح ولوج الصمام بطريقة غير سليمة في مفرزة.

aligning tool
outil *m* de réglage

عدة محاذاة. مفك صغير أو مفتاح ربط مفرزي أو أداة خاصة مركبة جزئياً أو كلياً. يصنع من مواد غير مغناطيسية ويستخدم لمحاذاة الدارات (الدوائر) الموالفة.

alignment
réglage *m*

محاذاة. عملية محاذاة جزء من دائرة أو نظام إلكتروني بحيث تتزامن الدالات تزامناً تاماً.

alignment chart
abaque *f*

مخطط المحاذاة. الرسم المبيّن لمحاذاة الدالات الناشئة.

alignment pin
goupille *f* d'adaptation

مسار المحاذاة. المسار الذي يكفل ولوج الصمام في مفرزة.

alive
sous - tension

يستحث. ينشط التوصيل الكهربائي لمنبع قلطي (منبع جهد). يسمّى أيضاً «energize».

alkali metal
métal *m* alcalin

فلز قلوي. فلز منتج للقلوية مثل الليثيوم أو

السيزيوم أو الصوديوم وله خصائص كهروضوئية، ويستخدم في الأنابيب الضوئية وصمامات الكاميرا.

alkaline cell
pile f alcaline

خلية قلوية. خلية أولية تستعمل عادة هيدروكسيد البوتاسيوم كمُحلِّل قلوي، وتنتج حوالي 1.5 فولت بمعدل تيار أعلى من الخلية الكربونية الشائعة. وفي الأنواع الجديدة تستخدم خلايا إسطوانية تركب على مجمع مُسطح ذي طرفين ينزل في داخل حيز البطارية. يسمّى أيضاً (الخلية المنغنيزية القلوية) «alkaline - manganese cell».

alkaline storage battery
accumulateur m alcalin

بطارية تخزين قلوية. بطارية تخزين تستعمل عادة محلولاً قلوياً هو هيدروكسيد البوتاسيوم.

all - channel tuning
accord m toutes ondes

موالفة لجميع القنوات. قدرة جهاز تلفاز لاستقبال القنوات ذات الترددات الفائقة (فوق العالية) أي القنوات بين 14 و 83 (UHF)، وكذلك الترددات العالية جداً، أي القنوات بين 2 و 13.

all - diffused monolithic integrated circuit
circuit m intégré monolithique entièrement diffusé

دائرة متكاملة انتشارية متراصة. دائرة إلكترونية دقيقة جداً تركب من قاعدة سليكونية توضع عليها جميع العناصر الإلكترونية (سواء الفعالة أو غير الفعالة)، وتصنع جميعها بالانتشارية والعمليات المتصلة بها.

alligator clip
pince f crocodile

مُشبِّك تمساحي. مشبك طويل على شكل تمساح ذي أسنان، يُستخدم كطرف اختبار للاتصالات

الوقتية السريعة. يسمّى أيضاً «crocodile clip».

allocate
attribuer

يُخصَّص موقِعاً. يحدّد أماكن تخزين بواسطة التعليمات الرئيسية والفرعية ببرنامج حاسوب إلكتروني، وبذلك تُحدّد القيم المطلقة لأي بيانات رمزية.

allochromatic
allochromatique

متغير اللون. خاصية كهروضوئية ناشئة من جزيئات دقيقة جداً تتكون طبيعياً في بلورة ما، أو ناشئة عن التعرض لأنواع معينة من الإشعاعات.

allochromy
allochromie f

تغير اللون. ابتعاث ضوئي (فلورية) تختلف فيه طول موجة الضوء المبتعث عن طول موجة الضوء المُمتَص.

allowed band
bande f permise

نطاق ترددي مسموح. نطاق يحتوي على مجموعة من مناسيب الطاقة التي يمكن أن تشغلها الإلكترونات في مادة معينة مثل نطاق التوصيل أو نطاق التكافؤ.

allowed energy bands
bandes f d'énergie permises

نطاقات طاقة مسموحة. المناطق المُقيّدة لمناسيب الطاقة للإلكترون في الجوامد.

alloy
alliage m

سبيكة. مادة لها خصائص فلزية (معدنية) وتتكون من عنصرين أو أكثر أحدهما على الأقل فلز (معدن).

alloy - diffused transistor
transistor m à raccord en alliage

ترانزستور انتشاري سبائكي. ترانزستور يُستخدم

في الترددات العالية له تلامس سبائكي مُفرد
مكوّن من شبه موصل موجب وآخر سالب يُقسم
أثناء التصنيع. تُضاف الشوائب إلى جزء سبائكي
لتكوين المنطقة الانبعائية، وتتكون منطقة القاعدة
في الجزء الآخر بالانتشار من داخل البلورة.

alloy diode
diode f en alliage

ثنائي سبائكي. دايدود سبائكي. ثنائي (دايدود) من
مادة شبه موصلة يستخدم توصيلاً موجباً - سالباً
سبائكياً ليعطي أقل تسريب مع مواصلة عالية.

alloy film
film m en alliage

فيلم سبائكي. فيلم رقيق من سبيكة مثل
كرومات النيكل، يُستخدم للمقاومات في دوائر
(دارات) الفيلم (الغشاء) الرقيق.

alloying
alliement m

تسييك. عملية تكوين تلامس لشبه الموصلات
بإذابة متقبّل أو مانح على سطح شبه الموصل
وتركه للتبلور.

alloy - junction diode
diode f à jonction à alliage

ثنائي ذو وصلة سبائكية. ثنائي يُصنع بوضع مادة
سبيكية على مادة شبه موصلة ثم تسخينها حتى
تذيب السبيكة جزءاً من شبه الموصل مكونة
تلامساً موجباً - سالباً عندما تتبلور مادة شبه
الموصل المُذابة. يسمّى أيضاً «fused - junction diode».

alloy junction
jonction f par fusion

وصلة سبائكية. تلامس ينشأ من سبك فلز
(معدن) ذي شوائب أو أكثر إلى مادة شبه موصلة
لتكوين حيز موجب أو سالب معتمداً على نوع
الشائبة المستخدمة. يسمّى أيضاً «fused junction».

alloy - junction photocell
cellule f photoélectrique à jonction à alliage

خلية ضوئية ذات وصلة سبائكية. ثنائي ضوئي
يتكون فيه تلامس سبائكي عن طريق خلط سبيكة
قرص «إنديوم» بريقة رفيعة من جرمانيوم كمادة
شبه موصلة مانحة سالبة.

alloy - junction transistor
transistor m à jonction à alliage

ترانزستور ذو وصلة سبائكية. ترانزستور ذو
وصلة يُصنع بوضع كُرَيَات من مادة شبه موصلة
موجبة (P - type)، مثل الإنديوم، فوق وتحت
رُقاقة من مادة شبه موصلة سالبة ثم التسخين حتى
تذوب السبيكة مع الجرمانيوم مكونة لترانزستور
موجب - سالب - موجب (P - N - P transistor).
يسمّى أيضاً «fused - junction transistor».

all - pass network
filtre m passe - tout

شبكة شاملة الإمرار. دائرة (دارة) شبكة
كهربية تُحدث تعويقاً زمنياً للإشارة بدون إحداث
توهين أو تقليل لطاقتها عند أي تردد.

all - wave antenna
antenne f toutes ondes

هوائي موجي شامل. هوائي استقبال لاسلكي
يستجيب جيداً لمُدَى واسع من الترددات بما في
ذلك الموجات القصيرة أو نطاقات التردد الإذاعي.

all - wave receiver
récepteur m toutes ondes

مُسْتَقْبِل موجات شامل. جهاز مُسْتَقْبِل لاسلكي
يمكن موالفته إلى جميع نطاقات التردد المستخدمة
في الاتصالات اللاسلكية والإذاعة، أي من
535 كيلوهرتز إلى 20 ميغاهرتز على الأقل،
والبعض حتى 100 ميغاهرتز، أي أنه يغطي نطاق
الترددات المعدلة أيضاً.

alnico
alnico m

ألنيكو. إختصار Aluminum Nickel COalt.

سبيكة تتكون أساساً من الحديد والألمنيوم والنيكل والكوبالت ولها استبقائية عالية. تستخدم في تصنيع المغنطيس الدائم المستخدم في مكبر الصوت والمغنترون والأجهزة الأخرى التي تحتاج المجالات مغنطيسية قوية.

alnico magnet

aimant *m* d'alnico

مغنطيس أليكو. مغنطيس دائم مكون من سبيكة تصنع أساساً من الحديد والألمنيوم والنيكل والكوبالت وله استبقائية عالية. يستخدم في الأجهزة التي تحتاج لمجالات مغنطيسية قوية.

alpha

alpha

ألفا. حرف α اليوناني. 1 - رمز لعامل تضخيم التيار لترانزستور يستخدم بحيث تكون قاعدته ذات جهد أرضي، ويساوي النسبة بين التغير التزايد في تيار المُجسِّع والتغير التزايد في تيار الباعث في حالة ثبوت قلطية المُجمِّع. 2 - رمز لثابت التوهين.

alphabetic coding

codage *m* alphabétique

شفرة أبجدية. نظام اختصارات يُستخدم في إعداد المعلومات لدخل جهاز حاسوب إلكتروني، وبذلك يمكن تداول هذه المعلومات على شكل حروف وكلمات، وكذلك على شكل أرقام.

alpha chamber

chambre *f* alpha

غرفة ألفا. صمام إلكتروني يتكون أساساً من غرفة لكشف جُسيَّات ألفا، ويتم تشغيله عادة بمنطقة عدم التضاعف أو بمنطقة التناسب. وتُستخدم عملية انتقاء العلو النبضي للتمييز بين النبضات الناتجة عن أشعة بيتا أو غاما. يسمّى أيضاً «alpha counter tube».

alpha counter

compteur *m* alpha

عداد ألفا. جهاز يستخدم لعدّ جُسيَّات

(الجزئيات الصغيرة) ألفا. يتكون من صمام عداد ألفا ومكبر ومُميز نبضات علوي ومُسجِّل.

alpha cutoff

coupeure *f* alpha

قاطع ألفا. التردد العالي الذي ينخفض عنده ألفا لترانزستور بمقدار 3 دسيبل عن قيمته الترددية المنخفضة، وبذلك يصبح تكبير التيار عند قاطع ألفا مساوياً 0.7 من القيمة الألفاوية للترانزستور.

alpha cutoff frequency

fréquence *f* de coupeure alpha

تردد قاطع ألفا. التردد عند نهاية المدى العالي لترانزستور، والذي عنده ينخفض مُعامل مكبر التيار بمقدار 3 دسيبل تحت قيمة التردد المنخفضة.

alpha decay

désintégration *f* alpha

إنحلال ألفاوي. تحويل الفاعلية الإشعاعية التي تحدث عندما ينبعث جُسيَّات ألفا من النواة.

alpha emitter

émetteur *m* alpha

باعث ألفا. نواة إشعاعية تحدث بها تغيرات بواسطة جُزيء ألفا المنبعث.

alphameric

alphanumérique

أبجعددي. وجود حروف الأبجدية والأعداد والأشكال الخاصة للحاسب الآلي والأطراف العارضة. يسمّى أيضاً «alphanumeric».

alphameric readout

lecture *f* alphanumérique

قراءة خرج أبجعددية. عارض لأكثر من مائة حرف وعدد تتولّد بواسطة صمام أشعة المهبط (الباثود)، أو الصمام الثنائي لإشعاع الضوء، أو الطرق الأخرى لتوليد الأشكال.

alphanumeric

alphanumérique

أبجعددي. وجود حروف الأبجدية بالأعداد

والأشكال الخاصة للحاسوب والأطراف العارضة.
يسمى أيضاً «alphameric».

alphanumeric display device
affichage *m* alphanumérique

أداة عرض أبجعددية. أداة تصلح لعرض خرج
معلومات عددية أبجدية من منبع إشارات.

alphanumeric reader
lecteur *m* alphanumérique

قارئ أبجعددي. أداة تصلح لقراءة حروف
الأبجدية والأعداد والأشكال الخاصة والفواصل.

alpha particle
particule *f* alpha

جُسَيْم ألفا. جُسَيْم ذو شحنة موجبة له بروتونان
ونيترونان ويُشع من عنصر إشعاع فعال له قدرة
أيونية عالية ولكن مقدرة تغلغل صغيرة، ويستطيع
تدمير النسيج الحي. وجُسَيْم ألفا هذا مطابق في
جميع الخواص المقيسة مع نواة ذرة الهليوم.

alpha - particle binding energy
énergie *f* de liaison des particules alpha

طاقة ربط جُسَيْم ألفا. الطاقة اللازمة لنزع
جُسَيْم ألفا من نواة.

alpha wave
onde *f* alpha

موجة ألفا. تيار لموجة الدماغ يبلغ تردده من 9
إلى 14 هرتز.

alternating current (AC)
courant *m* alternatif

تيار متردد. تيار كهربائي متغير القيمة باستمرار
يعكس اتجاه انسيابه على فترات منتظمة في كل
ثانية عادة بشكل جيبي. قيمته المتوسطة تساوي
صفرًا، ودورته في كل ثانية تسمى التردد ووحدتها
الهرتز (دورة لكل ثانية).

alternating - current circuit theory
théorie *f* des circuits alternatifs

نظرية الدوائر للتيار المتردد. الوصف الرياضي

لشروط دائرة (دائرة) كهربائية تعمل من منبع متردد
أو أكثر.

alternating - current coupling
couplage *m* alternatif

تقارن تيار متردد. التقارن الذي يسمح بمرور
إشارات التيار المتردد ويمنع مرور إشارات التيار
المستمر.

alternating current/direct current
alternatif/continu

تيار متردد/مستمر. مقدرة جهاز كهربائي لأن
يعمل إما مع منبع أولي لتيار متردد أو لتيار
مستمر.

alternating - current dump
coupure *f* de l'alternatif

إفراغ تيار متردد. صرف ونزع جميع قدرات تيار
متردد من حاسوب إلكتروني سواء بطريقة متعمدة
أو عشوائية أو تحت شروط معينة.

alternating - current erase
effacement *m* en alternatif

مسح تيار متردد. استخدام تيار متردد لتنشيط
رأس مسح شريط تسجيل من أجل صرف وانتزاع
ما سبق تسجيله على الشريط من إشارات.

alternating - current erasing head
tête *f* d'effacement en alternatif

رأس مسح تيار متردد. رأس مسح في
التسجيلات المغنطيسية يستخدم لها تيار متردد
لتوليد مجال مغنطيسي يلزم لمسح الإشارات
المسجلة.

alternating - current generator
générateur *m* du courant alternatif

مولّد تيار متردد. آلة - عادة دورانية - تُحوّل
القدرة الميكانيكية إلى قدرة تيار متردد كهربائية.

alternating - current magnetic biasing
polarisation *f* magnétique alternative

إنحياز مغنطيسي لتيار متردد. إنحياز بواسطة

تيار متردد عادة فوق نطاق تردد الإشارة بمسافة كافية وذلك في شريط التسجيلات المغنطيسي.

alternating - current motor
moteur *m* alternatif

مُحَرِّك تيار متردد. آلة تُحوِّل الطاقة الكهربائية لتيار متردد إلى طاقة ميكانيكية باستغلال القوى المتولدة من مجالات مغنطيسية ناشئة من انسياب تيار خلال موصلات.

alternating - current power supply
alimentation *f* alternative

مُغَذِّة تيار متردد. منبع قدرات يُخرج فُلطية تيار متردد مثل مولد التيار المتردد والمحول والعاكس.

alternating - current resistance
résistance *f* haute fréquence

مُقاومة تيار متردد. مقاومة عند ترددات عالية. تسمى أيضاً «high - frequency resistance».

alternating - current transmission
transmission *f* en alternatif

إنتقال تيار متردد. انتقال تيار متردد من مكان لآخر. وهو في التلفزيون شكل الانتقال الذي يسبب تطابقاً بين قيمة الإشارة الوقتية وبين نفس قيمة السطوع وذلك لفترة قصيرة فقط.

alternating gradient
gradient *m* alternatif

تدرج متناوب. مجال مغنطيسي به مغنطيسات متتابعة لها تدرج مُعَاكِس في الإشارة، وبهذا يزداد المجال في نصف قطر مغنطيس ويقل في الذي يليه ويستخدم في السنكروترون والسيكلوترون.

alternating - gradient accelerator
accélérateur *m* à gradient alternatif

مُسَرِّع متناوب التدرج. مسرّع ذو طاقة عالية يُستخدم تدرجاً متناوباً.

alternating quantity
quantité *f* alternative

كمية مترددة. كمية تتغير زمنياً باستمرار ذات

قيمة متوسطة تساوي الصفر وذلك خلال دورة كاملة.

alternating voltage
tension *f* alternative

فُلطية مترددة. فُلطية تتغير زمنياً باستمرار لها قيمة متوسطة تساوي الصفر خلال دورة كاملة ويتولد من مولد ترددي أو على مقاومة أو معاوقة يمر بها تيار متردد.

alternation
alternance *f*

تناوب. نصف دورة تيار متردد وتتكون من ارتفاع أو انخفاض كامل لفُلطية أو تيار في اتجاه واحد. وهناك 100 تناوب في الثانية في إشارة ذات تردد 50 هرتز.

alternator
alternateur *m*

مولد متناوب. آلة ميكانيكية وكهربائية أو كهروميكانيكية تولد تياراً متردداً. والتردد الخارج يتناسب تناسباً طردياً مع سرعة دوران المحرك الداخلي.

alternator transmitter
émetteur *m* alternateur

مُرْسِل بمُولد متردد. مرسل لاسلكي يستغل قدرة مُولدة من مولد لترددات لاسلكية.

altigraph
altimètre *m* enregistreur

راسم ارتفاع. مقياس مسجل للارتفاع.

altimeter
altimètre *m*

مقياس ارتفاع. جهاز قياس يستخدم في الملاحية الجوية لبيان الارتفاع فوق منسوب البحر وفوق منسوب الأرض عند نقطة القياس أو قد يبين الارتفاع فوق منسوب الأرض عند نقطة أخرى تمت معايرة الجهاز بها.

altitude signal
signal *m* d'altitude

إشارة ارتفاع. إشارة لاسلكية مرتدة إلى جهاز إلكتروني محمول جواً من نقطة على سطح الأرض أو البحر مباشرة تحت الجهاز.

alumina
alumine *f*

ألومينا. مادة خزفية تستخدم كعازل بالصمامات الإلكترونية لسهولة طرد الغاز منه. وتستطيع تحمل درجات حرارة حتى 1400°م باستمرار، ولها فقد عزل منخفض على مدى تردد واسع. تسمى أيضاً «aluminum oxide».

aluminization
aluminisation *f*

ألومينية. تبخير فيلم رقيق من الألومنيوم على طبقة القاعدة السفلية لشبه موصل أو دائرة متكاملة بغرض تكوين نموذج تفصيلي موصل يطابق فتحات القناة الموجود فوق طبقة الأساس السفلية.

aluminized screen
écran *m* métallisé

ساتر ألومنيومي. ساتر صمام صورة تلفزيونية له غلاف رقيق من الألومنيوم خلف طبقته الفوسفورية تحترقه إلكترونات الحزمة الضوئية لتنشط الفوسفور لتوليد الصورة. ويعمل الألومنيوم على انعكاس الضوء خارجاً بدلاً من مروره داخل الصمام مما يحسن السطوع وتباين الصورة. يسمى أيضاً «ساتر بخلفه معدن - metal backed screen»، أو «ساتر معدني metallized mirror - backed screen»، أو «ساتر خلف مرآة mirror - backed screen».

aluminum antimonide
antimonide *m* d'aluminium

أنتيمونايد الألومنيوم. مادة شبه موصلة لها ثغرة نطاقية مائعة (منعدمة الإلكترونات) طاقتها تساوي 2.2 إلكترون فلت، ودرجة حرارة تشغيلها

القصوى تساوي 500°م عندما تستخدم بترانزستور ما.

aluminum conductor
conducteur *m* d'aluminium

مُوصِّل ألومنيومي. واحد من عدة سبائك ألومنيومية يستخدم لتوصيل التيار الكهربائي ويستخدم في خطوط اتصالات الجهد العالي لأن وزنه يقدر بنصف وزن الموصل المصنوع من النحاس وله نفس التوصيلية.

aluminum electrolytic capacitor
condensateur *m* chimique d'aluminium

مكثف إلكتروليتي ألومنيومي. مكثف إلكتروليتي (سائلي يتم انسياب التيار به نتيجة ارتحال الأيونات) يستخدم رقيقة مطبوعة بالألومنيوم لقطبيه الكهربائيين.

aluminum oxide
oxyde *m* d'aluminium

أكسيد الألومنيوم. خزف يستخدم كعازل بالصمامات الإلكترونية لسهولة طرد الغاز منه ويستطيع تحمل درجات حرارة حتى 1400°م باستمرار، وله فقد عزل منخفض على مدى تردد واسع. يسمى أيضاً «alumina».

alundum
alundum

ألوندوم. نوع من أكسيد الألومنيوم يُستخدم في بعض الصمامات الإلكترونية لعزل المُسخن عن المهبط (الكاثود).

AM

إختصار Amplitude Modulation. (تضمين سعوي). التضمين الذي تتغير فيه سعة الإشارة الترددية للموجة الحاملة زيادة ونقصاً تبعاً لتغير الإشارة الحاملة المُرسلة.

A/m

إختصار Ampere per meter. وحدة شدة المجال المغنطيسي.

ambient - light filterfiltre *m* de lumière ambiante

مُرْشَح الضوء المحيط. مُرْشَح يُسْتَخْدَم أمام سائر صمام الصورة التلفزيونية لتقليل كمية الضوء المحيط الواصل إلى الستار ولتقليل الانعكاسات الضوئية من السطح الزجاجي للصمام.

American Institute of Electrical Engineers
Société f Américaine des Ingénieurs
Electriciens

المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء. إختصاره AIEE. جمعية مهنية غير ربحية للمهندسين وعلماء الكهرباء، وهي مؤسسة بغرض المساهمة في تقدم العلم النظري والتطبيقي للهندسة الكهربائية. وهي الآن جزء من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

American Morse CodeCode *m* Morse Américain

شفرة مورس الأمريكية. نظام شفري من نقط وشرط يستخدم بالتلغراف الراديوي وله طريقة حيز مختلفة عن نظام شفرة مورس العالمية المستخدمة في الإرسال والاستقبال الراديوي، وكذلك له شفرة حروف مختلفة تماماً.

American National Standards Institute
Institut m National Américain de Normalisation

المعهد الأمريكي القومي للمعايرة. إختصاره ANSI، مؤسسة مدعمة من الصناعة الأمريكية لوضع معايرة منظمة تسمح بأكبر تبادل منتجات. كانت تسمى سابقاً: United States of America Standards Institute and American Standards Association. معهد المعايرة للولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسة الأمريكية للمعايرة.

American wire gagecalibrage *m* américain normalisé des fils

المعيار الأمريكي للأسلاك. إختصاره AWG.

معيار يستخدم أساساً لتحديد الأسلاك غير الحديدية والصفائح المعدنية. يسمى أيضاً «Brown and Sharp, gage».

americiumaméricium *m*

أميريسيوم. رمزه Am. عنصر مشع غير مستقر ينتج اصطناعياً من تصادم أيونات البلاتينيوم مع أيونات الهليوم.

AM field signaturesignature *f* du champ à modulation d'amplitude

بَصْمَة مجالية بالتضمين السعوي. خصائص نموذج مجال مغنطيسي متردد يُرسم بجهاز كشف وتصنيف معين.

AM/FM

Amplitude Modulation & Frequency

Modulation (تضمين سعوي) و (تضمين ترددي). يرمز إلى أن المستقبل اللاسلكي أو أي جهاز آخر يمكن استخدامه لالتقاط الإشارات المضمنة سعوياً أو ترددياً.

A min

أمبير - دقيقة. إختصار Ampere - minute. وحدة شحنة كهربائية تنتقل في زمن قدره دقيقة واحدة بواسطة تيار كهربائي شدته أمبير واحد، أو هي تساوي 60 كولوم.

Am²/Js

أمبير متر مربع في الجول ثانية. إختصار Ampere square meter per joule second.

ammeterampèremètre *m*

مقياس أمپيري. جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي.

ammonia maser clockhorloge *f* maser à l'ammonium

ساعة نشادرية مازرية. مضخم موجات دقيقة

غازي يَستخدم انتقال جزيئات النشادر عالية الطاقة لتوليد إشارة خرج مستقرة ذات طول صغير جداً لتستخدم كمعيار زمني.

ammonium dihydrogen phosphate crystal
cristal *m* ADP

بلورة ثنائي هايدرايد فوسفات الأمونيوم. إختصارها ADP crystal. بلورة كهربائية إجهادية تستخدم في محولات الطاقة الصوتية.

amorphous semiconductor
semiconducteur *m* amorphe

مادة شبه موصلة غير متبلورة. مادة شبه موصلة غير بلورية لها خصائص ضوئية وكهربائية متميزة. تستخدم في ألواح العارضات المضئية والمفاتيح الكهربائية السريعة وفي ذاكرات الفقائيع المغنطيسية.

amp

1 - إختصار amperage وهي كمية التيار الكهربائي بالأمبير.
2 - إختصار ampere وهي وحدة شدة التيار في نظام متر. كغم. ثانية (MKS system).

ampere - hour
ampère - heure *f*

أمبير - ساعة. إختصارها Ah. وحدة كمية الكهرباء وتساوي حاصل ضرب شدة التيار (بالأمبير) في مدة مروره (بالساعة). ويستخدم عادة لتعيين كمية الطاقة التي يمكن أن ينتجها مصدر كهربائي قبل أن تحتاج لإعادة شحن، أو كمية الطاقة التي يمكن أن ينتجها مصدر أولي قبل أن يُجَل بغيره.

ampere - hour efficiency
rendement *m* d'un accumulateur

كفاءة المُرَكَم. كفاءة مصدر كهربائي وتساوي النسبة بين الخرج بالأمبير - ساعة والدخل بالأمبير - ساعة اللازمة لإعادة الشحن.

ampere per meter
ampère *m* par mètre


أمبير في المتر. رمزها A/m. وحدة شدة المجال المغنطيسي.

Ampere's law
loi *f* d'Ampère

قانون أمبير. 1 - قانون يربط بين الحث المغنطيسي عند نقطة قريبة من موصل الناشئ من مرور تيار كهربائي بهذا الموصل بدلالة عناصر التيار ومواقعه بالنسبة لهذه النقطة:
[شدة المجال × طول الموصل × التيار × جيب الزاوية]

المسافة

2 - قانون يعطي قيمة التكامل الخطي على مسار مغلق للحث المغنطيسي الناشئ من مجموع التيار المار خلال هذا المسار. يسمّى أيضاً «Laplace law».



Ampere's rule
règle *f* d'Ampère

قاعدة أمبير. يكون اتجاه المجال المغنطيسي حول موصل ضد اتجاه عقارب الساعة عندما تمر الإلكترونات مبتعدة عن الراثي.

ampere - turn
ampère - tour *m*

أمبير - لفة. وحدة القوة الدافعة الكهربائية (ق.د.ك)، وتساوي حاصل ضرب عدد لفات الملف في تيار الملف بالأمبير.

ampere - turn amplification
amplification *f* en ampère - tours

تضخيم أمبير - لفة. نسبة التغير في خرج الأمبير - لفة لمضخم مغنطيسي إلى التغير في تحكّم الأمبير - لفة.

amplification
amplification f

تضخيم. تكبير. عملية زيادة شدة تيار أو فلطية إشارة أو قدرتها.

amplification factor
coefficient m d'amplification

عامل التضخيم. 1 - نسبة التغير في فلطية أنود (مصعد) صمام إلكتروني إلى التغير في فلطية الإلكترود (القطب) التحكمي وذلك في حالة ثبوت فلطيات وتيارات الإلكترودات (الأقطاب) الأخرى. رمزها m .

2 - نسبة التغير في شدة التيار الخارج من ترانزستور إلى شدة التيار الداخل إليه. رمزها α .

amplified AGC
commande f automatique de gain amplifié

التحكم الأوتوماتي في الكسب المضخم. إختصار amplified Automatic Gain Control. دائرة (دائرة) تحكم أوتوماتي في الكسب، وفيها تكبير فلطية التحكم قبل تسليطها على الصمام المطلوب التحكم في كسبه وذلك طبقاً لشدة الإشارة الداخلة.

amplified back noise
bruit m de fond amplifié

ضوضاء خلفية مضخمة. فلطية منحطة تتكون على دائرة (دائرة) سريعة ذات زمن ثابت في مرحلة من مكبر (مضخم) وتغذى خلفياً على مرحلة سابقة.

amplifier
amplificateur m

مُضخِّم. مكبر. جهاز إلكتروني يستخدم لتكبير شدة إشارة دون تغيير خصائص شكلها الموجي تغييراً ملحوظاً.

amplifier noise
bruit f d'amplificateur

ضوضاء مضخم. إشارات غير مرغوبة موجودة

في مكبر (مضخم) معزول تماماً عندما لا تكون هناك إشارة دخل.

amplify
amplifier

يُضخِّم. يُكَبِّر. يزيد السعة.

amplifying delay line
ligne f à retard amplificatrice

خط تأخير للتضخيم. خط تأخير يستخدم في نظم ضغط النبضات لتكبير الإشارات المتأخرة في مدى التردد فائق العلو.

amplitron
amplitron m

أمبليترون. جهاز ذو مجال متعامد ينتج تكبيراً (تضخيماً) كافياً للإشارات ذات الأطوال القصيرة جداً باستخدام عضو دوار ذي شحنة حيزية وله كتلة صغيرة جداً تدور بسرعة فائقة. ويعتبر المغنطرون هو المذبذب من النوع المرادف.

amplitude
amplitude f

سعة. قيمة كمية متغيرة عند لحظة معينة.

amplitude balance control
réglage m de l'équilibre d'amplitude

مُحَكِّمُ إِتْزَان السَّعة. دائرة (دائرة) كهربائية تتحكم في اتزان سعة الإشارة. يسمّى أيضاً «مُحَكِّم حساسية - زمن sensitivity - time control».

amplitude discriminator
discriminateur m d'amplitude

مُمَيِّز سَعَوِي. دائرة (دائرة) إلكترونية تخرج نبضة فقط عندما تستقبل نبضة دخل لها سعة أكبر من قيمة معينة. يسمّى أيضاً «مُمَيِّز علو نبضات pulse - height discriminator».

amplitude distortion
distorsion f d'amplitude

تَشَوُّه سَعَوِي. تشوّه يحدث عندما تختلف ساعات مركبات الترددات لموجة ما خلال انتقالها أو

تكبيرها. تسمى أيضاً «تشوه ترددي frequency distortion» أو «تشوه ترددي سعوي - amplitude frequency distortion» أو «تشوه سعوي في شكل الموجة waveform - amplitude distortion».

amplitude fading
fading m d'amplitude

خفوت سعوي. الخفوت الذي فيه توهن بانتظام سعة مركبات جميع ترددات إشارة حاملة مضمّنة.

amplitude - frequency distortion

تشوه ترددي سعوي. أنظر amplitude distortion.

amplitude - frequency response
réponse f amplitude/fréquence

منحنى الاستجابة الترددية السعوية. رسم بياني يبين مقدار تغير الكسب أو الفقد في جهاز أو نظام ما تبعاً لتغير التردد. يسمى أيضاً «مميز التردد frequency characteristic» أو «منحنى استجابة التردد frequency response» أو «منحنى الاستجابة response».

amplitude gate
découpeur m

بوابة سعوية. بوابة كهربائية تمرر فقط أجزاء من موجة دخل تقع بين قيمتين معينتين للسعة.

amplitude limiter
écréteur m

محدد سعوي. دائرة (دائرة) كهربائية تُحدد سعة إشارة خرجها إلى قيمة معينة محددة سلفاً.

amplitude - modulated transmitter
transmetteur m modulé en amplitude

مُرسل مضمّن السعة. مُرسل يقوم بإرسال موجة ذات سعة مضمّنة.


amplitude - modulated wave
onde f modulée en amplitude

موجة ذات سعة مضمّنة. موجة جيبيّة ذات

غلاف يحتوي على مركبة تشابه شكل موجة الإشارة المُرسلة.

amplitude modulation
modulation f d'amplitude

تضمين سعوي. إختصاره AM. التضمين الذي تتغير فيه سعة التردد الحامل فوق وتحت قيمتها العادية طبقاً لتغير الإشارة السمعية أو إشارة الصورة أو أي إشارة اختبارية مرسلّة.



تضمين سعوي

amplitude - modulation noise level
niveau m de bruit de modulation d'amplitude

منسوب ضوضاء تضمين السعة. منسوب الضوضاء الناتج عن تغيرات في السعة غير المطلوبة لإشارة ترددية لاسلكية في غياب تضمين متعمّد مطلوب.

amplitude range
gamme f d'amplitudes

مدى السعة. النسبة بين الحدود العليا والسفلى لسعات إشارة سمعية تحتوي على جميع إضافات الطاقة الهامة.

amplitude selection
sélection f d'amplitude

إختيار السعة. إختيار جزء من شكل موجة يقع فوق أو تحت قيمة معطاة أو بين قيمتين.

amplitude separator
séparateur m

مُفرّق سعوي. دائرة (دائرة) إلكترونية تُعزل جزءاً من شكل الموجة الذي يكون فوق أو تحت قيمة معينة أو بين قيمتين معينتين.

amplitude suppression ratio
taux m de suppression d'amplitude

نسبة إخماد السعة. النسبة بين خرج غير مطلوب

amplitude versus frequency distortion

والخرج المطلوب في حالة تضمين ترددي في مُستقبل مضمّن ترددياً عندما تكون إشارة الدخل لها تعديل سعوي وترددي متزامنان.

amplitude versus frequency distortion distorsion f amplitude/fréquence

الشوشرة السعوية مقابل الترددية. الشوشرة الناتجة من توهين أو كسب غير منتظمين في نظام ما بالنسبة للتردد تحت ظروف خارجية معينة.

analog analogique

نظير. تمثيل كمية عددية بمتغير فيزيائي عندما تكون علاقات التناسب هي نفسها خلال نطاق زمني مُحدد، مثل تمثيل درجة الحرارة بقلطية معينة.

analog adder additionneur m analogique

مجمّعة قياسية. دائرة (دائرة) كهربائية لها خرج قُلطي واحد يساوي مجموع دخلين قُلطيين.

analog channel voie f analogique

قناة نظيرية. قناة تمر بها معلومات قيمتها محصورة بين حدود هذه القناة، مثل قناة الصوت.

analog comparator comparateur m analogique

مُقارن نظيري. 1 - أداة لمقارنة كمية رقمية للتأكد من وقوعها بين حدود معينة.
2 - دائرة كهربائية تولد إشارة خرج رقمية عالية (1) عندما يكون مجموع نظير كميتين قُلطيتين موجباً، وتولد إشارة خرج رقمية منخفضة (0) عندما يكون سالباً.

analog indicator indicateur m analogique

مُبين قياسي. جهاز يُبين نتيجة القياسات بواسطة مؤشر أو أي كمية مرئية.

analog multiplexer multiplexeur m analogique

مُغقّاب قياسي. دائرة (دائرة) كهربائية تُحوّل بين إشارات دخل نظير كميات متعددة.

analog multiplier multiplicateur m analogique

مُضربة قياسية. جهاز يتقبل إشارتي دخل أو أكثر على شكل نظير كميات ويُخرج إشارة خرج تتناسب مع حاصل ضربهما.

analog signal signal m analogique

إشارة قياسية. إشارة تحكم سعتها تمثل ما تحتويه من معلومات. وعادة ما تكون إشارة كهربائية مستمرة تتغير في السعة (أو التردد) تبعاً لتغيرات في الصوت أو الضوء أو الحرارة أو الموقع أو الضغط.

analog switch interrupteur m analogique

مفتاح نظيري. جهاز يمرر إشارة بالقياس دون شوشرة أو يمنع مرورها تماماً.

analog - to - digital converter convertisseur m analogique/numérique

مُغيّر نظيري إلى رقمي. إختصارها A/D converter. جهاز يحول إشارات كميات مناظرة مستمرة إلى ما يقابلها من إشارات رقمية مُحددة.

analog - to - frequency converter convertisseur m analogique/fréquence

مُغيّر نظيري إلى ترددي. جهاز يحول إشارات دخل كميات مناظرة بأشكال مختلفة ما عدا الترددية إلى تغيرات ترددية تتناسب معها.

analog voltage tension f analogique

قُلط قياسي. قُلط يتغير بشكل مستمر تبعاً إلى قيمة مُتغيّر مقيس.

analytical function generator**générateur m de fonctions analytiques**


مولّد دوال تحليلي. حاسوب إلكتروني بالقياس تكون اعتمادية خرجة على واحد أو أكثر من إشارات دخله مساوية لدالة تظهر من قانون فيزيائي. يسمّى أيضاً «مولّد دالة طبيعي natural function generator» أو «مولّد دالة بقانون طبيعي natural law function generator».

ancillary equipment**matériel m annexe**

معدّات تابعة. معدّات إضافية أو مساعدة.

AND circuit**circuit m ET**

دائرة جمع منطقية. دائرة كهربية أو بوابة منطقية يكون لها خرج فقط عندما يكون كل دخلها مشاراً تزامنياً في وقت واحد بشكل محدد واحد. تستخدم في الحواسيب الرقمية. تسمّى أيضاً «AND - gate».



دائرة بوابة AND

Anderson bridge**pont m d'Anderson**

جسر أندرسون. تعديل بفروع ستة لجسر ماكسويل - ثين، يُستخدم لقياس المحاثة الذاتية بدلالة مكثف ومقاومة. إتران الجسر لا يعتمد على التردد.

AND/OR gate**porte f ET/OU**

بوابة AND/OR. دائرة (دائرة) بوابة منطقية ذات خرج ذي قيمة مرتفعة عندما يكون لأحد أو جميع

مدخلاتها قيم مرتفعة.

AND - OR - INVERT gate**porte f ET - OU inverseur**

بوابة AND/OR القالبة. دائرة (دائرة) بوابة منطقية ذات خرج ذي قيمة مرتفعة عندما يكون لأحد أو جميع مدخلاتها قيم مرتفعة كما أنها تقلب قيم مدخلاتها.

angel**écho m parasite**

صدى راداري مجهول. 1 - صدى راداري صادر من مصدر غير مرئي يكون مجهولاً أحياناً وقد يكون سببه الطيور وأسرار الحشرات التي تطير على ارتفاع كبير.


وقد تسبب الأحوال الجوية غير العادية أيضاً انعكاسات للإشارة الرادارية تنتج بيانات خاصة بالهدف على شاشة الرادار عندما تكون السماء صافية تماماً.

2 - عاكس ركني أو مادة معدنية عاكسة يتدلى من منطاد ليحاكي هدفاً رادارياً يضل العدو.

angle**angle m**

زاوية. 1 - قياس تقدم موجة جيئية من حيث الزمن أو الفراغ وذلك عند لحظة محددة أو وضع معين.

2 - الكمية المناظرة التي يتقدم خلالها المتجه الدوّار للموجة.



دائرة جسر أندرسون

angle modulation

angle modulation

modulation f de phase

تضمين زاوي. تضمين (تعديل) تكون فيه زاوية حامل الموجة الجيبية عبارة عن منحني الخصائص المختلف عن قيمته العادية. يعتبر تعديل الطور وتعديل التردد شكلين خاصين من أشكال التعديل الزاوي.

angle of elevation

hauteur f angulaire

زاوية الارتفاع. الزاوية الواقعة بين المستوى الأفقي والخط الصاعد إلى الهدف.

angle of incidence

angle m d'incidence

زاوية السقوط. الزاوية بين موجة أو حزمة موجات ساقطة على سطح ما وبين العمودي على هذا السطح من نقطة السقوط.

angle of reflection

angle m de réflexion

زاوية الانعكاس. الزاوية بين موجة أو حزمة موجات منعكسة من سطح ما وبين العمودي على هذا السطح من نقطة الانعكاس.

angle of refraction

angle m de réfraction

زاوية الانكسار. الزاوية بين موجة أو حزمة موجات منكسرة من سطح ما والعمودي على هذا السطح من نقطة الانكسار.

angstrom

angstron m

أنغستروم. رمزه $\text{\AA}$. وحدة طول موجة ضوئية أو إشعاعية أخرى، وتساوي 10^{-8} سم أو 10^{-4} ميكرومتر (وبهذا يكون الميكرومتر مساوياً 10000 أنغستروم).

يتراوح نطاق الضوء المرئي من 4000 إلى 7500 أنغستروم (أي من 0.4 إلى 0.74 ميكرومتر).

ويكون نطاق الإشعاع فوق البنفسجي تحت 0.4 ميكرومتر.

ويكون نطاق الإشعاع تحت الأحمر فوق 0.75 ميكرومتر.

angular acceleration

accélération f angulaire

تسارع زاوي. معدل تغير السرعة الزاوية حول محور دوراني.

angular accelerometer

accéléromètre m angulaire

مقياس التسارع الزاوي. جهاز لقياس معدل التغير في الزاوية بين شيئين مرئيين.

angular deviation loss

perte f de déviation angulaire

فقد الانحراف الزاوي. النسبة بالدسيبل بين مدى استجابة ميكروفون أو سماعة (مجهار) على المحور الرئيسي وبين الاستجابة عند زاوية معينة من المحور الرئيسي.

angular distribution

distribution f angulaire

توزيع زاوي. عدد الدقائق المنبعثة من تفاعلات نووية على زوايا مختلفة بالنسبة إلى اتجاه معين مثل اتجاه سقوط حزمة.

angular frequency

fréquence f angulaire. pulsation f

تردد زاوي. التردد معبراً عنه بالزوايا نصف القطرية في الثانية، ويساوي التردد بالهرتز (دورة/ثانية) مضروباً في 2 ط.

angular - position pickup

pick up m de position angulaire

لاقط وضع زاوي. آلة تترجم التغيرات في الوضع الزاوي إلى كمية كهربائية، مثل التغير في المحانة أو المقاومة أو القلطية.

angular velocity

vitesse f angulaire

سرعة زاوية. رمزها ω . 1 - سرعة جسم دوار

مقيسة بالزوايا نصف القطرية في الثانية .
2 - معدل التغير الطوري لكمية مترددة . وتساوي
التردد بالهرتز مضروباً في 2 ط .

anion
anion *m*

أنيون . صاعدة . أيون سالب .

annular transistor
transistor *m* annulaire

ترانزستور دائري . ترانزستور قنوات خواصه شبه
الموصلة عبارة عن دوائر ذات مركز واحد حول
باعثه .

annunciator
indicateur *m*

جهاز إنذار إعلاني . جهاز إشارات كهربائية
للإرسال من بعد مثل رنان أو مصباح إشارة .

anode
anode *f*

أنود . مصعد . رمزه A أو P (Plate) اللوح . 1 -
القطب الموجب لخلية أو مصدر كهربائي . انسياب
الإلكترونات يكون في اتجاه الأنود خلال الحمل
الموصل ، ويكون انسياب التيار الكهربائي في
عكس هذا الاتجاه .

2 - القطب الموجب لصمام إلكتروني . انسياب
الإلكترونات خلال الصمام في اتجاه الأنود ومن
هناك إلى الطرف الموجب لمصدر الفلظية الموصل .

3 - في دايود شبه الموصلات يكون هو الطرف
الذي يمر خلاله التيار الأمامي إلى الدائرة (الدائرة)
الخارجية وتعطى له إشارة سالبة عادة . ويكون
انسياب التيار من الأنود إلى الكاثود خلال
الدايود ، ويكون انسياب الإلكترونات في الاتجاه
المعاكس (أي من الكاثود إلى الأنود) ومن ثم إلى
الدائرة الخارجية .

anode bend
courbure *f* anodique

منحنى الأنود . الجزء المنحني عند أسفل منحنى

خصائص تيار الأنود - فلظية الشبكة بأي صمام
إلكتروني .

anode - bend detector
détecteur *m* plaque

كاشف منحنى الأنود . كاشف يُستخدم به صمام
تفريغ ثلاثي يعمل فوق الجزء المنحني السفلي
لمنحنى خصائص تيار الأنود - فلظية الشبكة
الخاص به . وتكبر بعدئذ التمايلات الموجبة للإشارة
الحاملة بنسبة أكبر من التمايلات السالبة مما يعطي
الأثر المطلوب للتقويم اللازم للكشف .

anode breakdown voltage
tension *f* d'amorçage

فلظية الانهيار الأنودي . فلظية الأنود اللازمة
لإحداث التوصيل عبر الثغرة الرئيسية لصمام
غازي عندما لا تكون ثغرة البدء موصلة وتكون
جميع عناصر الصمام الأخرى عند نفس جهد
الكاثود .

anode bypass capacitor
condensateur *m* de découplage de
l'anode

مكثف إمرار أنودي . مكثف موصل بين الأنود
والأرضي في دائرة (دائرة) صمام إلكتروني ، وذلك
لإمرار التيارات عالية التردد بعيداً عن الحمل
حيث تكون تقبيلية المكثف عند هذه الترددات
صغيرة جداً . يسمّى أيضاً «plate bypass
capacitor» .

anode characteristic
caractéristique *f* de l'anode

منحنى خصائص الأنود . رسم بياني يظهر كيفية
تأثر التيار الأنودي في صمام إلكتروني ما بتغيرات
فلظية الأنود .

anode circuit
circuit *m* anodique

دائرة أنودية . دائرة (دائرة) تشتمل على مصدر
فلظية الأنود وعلى جميع الأجزاء الأخرى الموصلة

anode current

بين الكاثود والأنود لصمام إلكتروني. تسمى أيضاً «plate circuit».

anode current courant m anodique

تيار الأنود. تيار الإلكترونات الذي يمر خلال صمام إلكتروني من الكاثود إلى الأنود.

anode dark space espace m sombre anodique

الفراغ المظلم للأنود. منطقة مظلمة ضيقة تلي سطح الأنود في صمام غازي.

anode detection détection f plaque

كشف أنودي. الكشف الذي يحدث فيه تقويم لإشارات التردد الراديوية في دائرة (دائرة) الأنود لصمام إلكتروني.

ويكون مقدار التحيز الشبكي سالباً بدرجة كافية بحيث يصبح تيار الأنود في حالة قطع تقريباً عند عدم وجود إشارة وبذلك يتبع تيار الأنود المتوسط التغيرات في سعة الإشارة.

anode dissipation dissipation f anodique

التبدد الأنودي. القدرة المتبددة على هيئة حرارة في أنود صمام إلكتروني بسبب القذف التصادمي بالإلكترونات والأيونات.

anode efficiency rendement m de l'anode

كفاءة الأنود. النسبة بين قدرة دائرة (دائرة) محملة بتيار متردد إلى دخل قدرة أنود تيار مستمر في صمام إلكتروني. تسمى أيضاً «plate efficiency».

anode fall chute f anodique

هبوط الأنود. الفلطي الموجودة بين العمود الموجب والأنود في صمام غازي. وقد تكون هذه الفلطي موجبة أو صفرية أو سالبة.

anode follower circuit m à charge anodique

تابع للأنود. دائرة (دائرة) صمام ذات تغذية خلفية كبيرة من الأنود إلى الشبكة، وبذلك يكون الخرج الفلطي مساوياً تقريباً ومعاكساً في الاتجاه للدخل الفلطي وتكون معاوقة الدخل كبيرة جداً.

anode glow lueur f anodique

توهج أنودي. منطقة ساطعة ضيقة على الجانب الأنودي للعمود الموجب في الصمام الغازي.

anode input power puissance f anodique

قدرة دخل الأنود. حاصل ضرب فلطية الأنود المباشرة المسلطة على الصمامات في المرحلة الراديوية الأخيرة لمُرسل ما في التيار الكلي المباشر المار إلى أنودات هذه الصمامات مقاساً دون تعديل. يسمى أيضاً «plate input power».

anode keying manipulation f anodique

إرسال أنودي. إرسال إشارات لاسلكية تلغرافية من مرسل بواسطة قطع دائرة (دائرة) إمداد الأنود. يسمى أيضاً «plate keying».

anode load impedance impédance f de la charge anodique

معاوقة حمل الأنود. المعاوقة الكلية بين الأنود والكاثود في صمام إلكتروني بخلاف التيار الإلكتروني.

anode modulation modulation f dans l'anode

تضمين أنودي. تضمين (تعديل) ناتج عن إدخال إشارة مضمّنة إلى دائرة (دائرة) الأنود في أي صمام توجد به موجة حاملة.

anode neutralization neutralisation f du circuit anodique

تحديد أنودي. تحييد يتم فيه زحزحة جزء من

فلطية التيار المتردد بين الأنود والكاثود بمقدار 180° ثم يسلط على دائرة (دائرة) الكاثود والشبكة من خلال مكثف معادل.

anode power input
alimentation f anodique

دخل قدرة الأنود. قدرة التيار المستمر الواصلة إلى أنود صمام إلكتروني بواسطة منبع قدرة. وهي تساوي حاصل ضرب فلطية الأنود المتوسطة في تيار الأنود المتوسط.

anode pulse modulation
modulation f dans l'anode par impulsions

تضمين النبض الأنودي. التضمين (التعديل) المتولد في مضخم أو مذبذب بواسطة تسليط نبضات مولدة خارجياً إلى دائرة (دائرة) الأنود.

anode pulsing
émission f d'impulsions anodique

نبضية الأنود. ترتيب دائرة (دائرة) تذبذبية بتردد لاسلكي تقل فيها فلطية الأنود عادة إلى قيمة منخفضة بحيث لا ينساب عندها تيار أنودي ولا يحدث عندها كذلك أي تذبذبات، وبذلك يتم إدخال نبضة على التوالي مع الأنود ومساوية لفلطية الأنود الكاملة. هذه الدائرة تتطلب مُعدلاً قادراً على إمداد قدرة أنود كاملة.

anode rays
rayons mpl anodiques

أشعة أنودية. أيونات موجبة تنبعث من أنود صمام إلكتروني، وهي ترجع عامة إلى الشوائب الموجودة بمعدن الأنود.

anode region
zone f anodique

حيّز الأنود. العمود الموجب ومنطقة التوهج الأنودي والحيّز المظلم للأنود في صمام غازي.

anode resistance
résistance f d'anode

مقاومة الأنود. قيمة المقاومة المساوية لحاصل

قسمة مقدار التغير الصغير في فلطية الأنود بصمام إلكتروني على مقدار التغير الصغير الناتج في تيار

$$R_{\text{anode}} = \frac{\Delta V_{\text{anode}}}{\Delta I_{\text{anode}}} \text{ الأنود.}$$

anode saturation
saturation f de l'anode

تشبع الأنود. الحالة التي لا يزيد بعدها تيار الأنود في صمام إلكتروني مهما زادت فلطية الأنود. في هذه الحالة تنجذب الإلكترونات إلى الأنود بنفس معدل انبعاثها من الكاثود. يسمّى أيضاً «تشبع التيار current saturation» أو «saturation» أو «voltage saturation».

anode sheath
gaine f de l'anode

غلاف الأنود. طبقة من الإلكترونات تحيط بأنود صمام غازي عندما يكون تيار الأنود عالياً.

anode shield
écran m d'anode

درع الأنود. درع يحيط جزئياً بالأنود في مقوم القوس الزئبقي ويحمي الأنود من زيادة التأين أو الإشعاع.

anode sputtering
pulvérisation f anodique

إحتياج أنودي. إنبعاث دقائق صغيرة من الأنود في صمام إلكتروني نتيجة لتصادم قذفي للإلكترونات.

anode strap
bande f de court - circuit d'anode

شريط الأنود. موصل معدني يستخدم أساساً بين قطع مختارة لأنود مغنطرون متعدد الفجوات لإيجاد انفصال بين مجموعات الأشكال.

anode supply
alimentation f d'anode

منبع الأنود. مصدر الفلظ المباشر المستخدم بدائرة (دائرة) صمام إلكتروني والموصل للأنود

anode terminal

لوضعه عند جهد موجب عالٍ بالنسبة للكاثود حتى يتمكن الأنود من جذب والتقاط الإلكترونات ذات الشحنة السالبة.

anode terminal
borne *f* d'anode

الطرف الأنودي. طرف ثنائي (دايود) شبه الموصل الموجب بالنسبة للأطراف الأخرى عندما يكون الثنائي منحازاً في الاتجاه المتقدم.

anode voltage
tension *f* anodique

فلطية الأنود. الفلطية المباشرة الموجودة بين الأنود والكاثود في صمام إلكتروني. ويسمى بالتعبير البريطاني «الشدة العالي high tension».

anode voltage drop
tension *f* anodique

هبوط فلطية الأنود. الفلطية الموجودة بين الأنود والكاثود في صمام غازي ذي كاثود بارد، وذلك بعد إتمام التوصيل في الثغرة الرئيسية.

anodized dielectric film
film *m* diélectrique anodisé

فيلم العازل الكهربائي الأنودي. فيلم عازل يتكون على سطح موصل بجعله أنوداً، ويستخدم في تصنيع مكثفات الفيلم الرقيق ومقاومات التهديب وفي بعض عمليات التصنيع للدوائر (الدارات) المتكاملة.

anodizing
anodisation *f*

الأنودية. عملية إلكتروليتيّة (بواسطة سائل أو عجينة أو أي وسط موصل آخر) لإنتاج فيلم للحماية على بعض المعادن التي تكون عادة ألومنيوم أو مغنيزيوم.

anomalus propagation
propagation *f* anormale

إنتشار شاذ. انتشار غير سويّ لموجات راديوية ذات تردد عالٍ جداً (يتراوح من 30 إلى

300 ميغاهرتز) لما وراء الأفق ويرجع حدوث ذلك نتيجة إلى تحول درجة الحرارة في الطبقات السفلية للجو.

anomaly
anomalie *f*

شذوذ. الانحراف عن التغيرات العادية مثل التغير الناشئ في المجال المغنطيسي للأرض لوجود غواصة تحت الماء.

anotron
anotron *m*

أنوترون. صمام ثنائي (دايود) متوهج التفريغ ذو كاثود بارد، وأنود من النحاس وكاثود كبير من الصوديوم.

A - N radio range
portée *f* radio A - N

المدى اللاسلكي A - N. مدى لاسلكي يعطي أربعة خطوط شعاعية تحدد الوضع وذلك لإرشاد الطائرات. يمكن تمييز كل منها سمعياً بنغمة مستمرة ناتجة عن تشابك حرفي A و N في شفرة مورس العالمية ذات السعة المتساوية. يستدل على الانحراف عن أحد هذه الخطوط بتدهور النغمة الثابتة وتحولها إلى إشارتين كوديتين سمعيتين A أو N، والنوعان المعروفان للمدى اللاسلكي A - N هما «أدكوك» والمدى «الحلقي».

answering cord
cordon *m* de réponse

كبل إجابة. كبل بقرب سطح لوحة التوزيع لإجابة اتصالات المشتركين التليفونية (الهاتفية).

answering jack
jack *m* de réponse

مقبس إجابة. مقبس تُطلب به محطة الاتصال ويجاب به عامل التليفون (الهاتف).

answer lamp
voyant *m* de réponse

مصباح إجابة. مصباح لوحة توزيع التليفون

(الهاتف) التي تضيء عندما يوضع كابل الإجابة في قابس الخط وتطفئ عندما تنتهي المكالمات.

antenna
antenne f

هوائي. جهاز يستخدم لإشعاع أو استقبال الموجات الراديوية. يسمّى أيضاً «aerial».

antenna amplifler
amplificateur m de l'antenne

مضخم الهوائي. مرحلة أو أكثر من مدى إلكتروني واسع للتكبير (التضخيم) يوضع داخل هوائي استقبال أو قريباً منه، وذلك لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء وكذلك لتحسين العزل المتبادل للأجهزة المختلفة التي تستقبل تغذيتها من هذا الهوائي.

antenna array
réseau m d'antennes

صف هوائيات. ترتيب من عنصرين إلى عدة آلاف من العناصر المفردة المشعة والمبتعدة عن بعضها البعض بعداً كافياً، والمشارية بحيث تغطي خصائص اتجاهية مطلوبة. تسمّى أيضاً «صف حزمة هوائيات array and beam antenna».

antenna beam width
ouverture f angulaire

عرض حزمة الهوائي. الزاوية بالدرجات بين نقطتين تبلغ القدرة عندهما نصف قيمتها لحزمة الهوائي.

antenna circuit
circuit m d'antenne

دائرة الهوائي. دائرة (دائرة) كهربائية كاملة تحتوي على الهوائي.

antenna coil
bobine f d'antenne

ملف الهوائي. الملف الذي يمر فيه تيار الهوائي. عندما يصبح هذا الملف مقترناً حثياً بملف ثانوي، تسمّى مجموعة الملفين «محول الهوائي antenna

transformer» أو «محول الترددات اللاسلكية RF transformer».

antenna coincidence
coincidence f d'antennes

تطابق الهوائيات. اللحظة التي يتواجه عندها هوائيان دواران لهما اتجاهية عالية.

antenna counterpoise
contrepoids m d'antenne

هوائي مُقابل وموازن. نظام من الأسلاك أو الموصلات الأخرى التي تتركب على الأرض وتعزل عنه، لتكون نظاماً منخفضاً من الموصلات للهوائي، وتستعمل كبديل للوصلة الأرضية.

antenna coupler
coupleur m d'antenne

قارن الهوائي. محول للترددات الراديوية أو خط موالف أو أي جهاز آخر يُستخدم لنقل الطاقة بكفاءة من مُرسِل إلى خط إرسال أو من خط إرسال إلى مُستَقْبِل.

antenna cross - section
aire f de captation

قطاع مستعرض للهوائي. مُعدّل هوائي استقبال ذي موجات صغيرة جداً، ويعبر عنه بالمساحة العمودية على الإشعاع الساقط المعترض لكمية من الطاقة تساوي الكمية المنطلقة إلى المستقبل بواسطة الهوائي.

antenna crosstalk
diaphonie f

لفظ الهوائي. مقياس انتقال قدرة غير مطلوبة خلال الفراغ من هوائي إلى آخر. وهو النسبة بين القدرة المستقبلية بواسطة هوائي ما إلى القدرة المرسلية من هوائي آخر. يعبر عنها عادة بالدسيبل.

antenna current
courant m d'antenne

تيار الهوائي. تيار التردد الراديوي الذي يمر في

هوائي الاستقبال، ويقاس عادة في حالة عدم وجود تضمين.

antenna detector
détecteur *m* d'antenne

كاشف الهوائي. جهاز يتكون من هوائي ومعدات إلكترونية لتحذير أفراد طاقم طائرة بأنهم مراقبون بجهاز راداري.

antenna drive
moteur *m* d'antenne

إدارة الهوائي. محرك أو جهاز آخر يقوم بإدارة الهوائي أو بتحديد موضعه، وذلك للقيام بمتابعة هدف راداري.

antenna duplexer
duplexeur *m* d'antenne

مزدوج الهوائي. دائرة (دائرة) تسمح لمُرسلين للإرسال في الوقت نفسه من هوائي واحد بدون تداخل.

antenna effect
effet *m* d'antenne

تأثير الهوائي. 1 - تشوه في الخواص الاتجاهية لهوائي حلقي ناتج عن دخل جهاز استقبال كاشف للاتجاه والذي يتولد بين الإطار والأرض خلال مكثف طفيلي.

2 - خرج إشارة غير مرغوب فيه، ناتج عن صف هوائيات اتجاهية تعمل كهوائي لاتجاهي بنظام إلكتروني ملاحي. يسمّى أيضاً «خطأ كهروستاتي height effect»، أو «تأثير الارتفاع vertical effect»، أو «تأثير مركبة رأسية component».

antenna gain
gain *m* d'antenne

كسب الهوائي. مقدار فعالية هوائي اتجاهي مقارنة لهوائي معياري لا اتجاهي. يساوي النسبة مُقدَّرة بالدسيبل بين قدرة دخل هوائي معياري وبين قدرة دخل هوائي اتجاهي يُنتج نفس شدة المجال في الاتجاه المطلوب.

antennamitter
émetteur *m* antenne

ثنائي هوائي مُرسل. مجموعة من هوائي ومذبذب ثنائي نفقي Tunnel Diode Oscillator، وتستخدم المجموعة كمرسل قدرة منخفضة.

antenna power gain
gain *m* en puissance d'antenne

كسب قدرة الهوائي. معدل هوائي إرسال ويساوي مربع كسب الهوائي مقدراً بالدسيبل.

antenna resistance
résistance *f* d'antenne

مقاومة الهوائي. معدل خاص بهوائي الإرسال ويساوي المقاومة الكلية لمجموعة الهوائي عند تردد التشغيل. وحدتها الأوم وتساوي القدرة بالواط التي تُمد دائرة الهوائي الكلية مقسومة على مربع تيار الهوائي الفعّال مقدراً بالأمبير، ومقيساً عند نقطة إمداد الهوائي بالقدرة.

وتشتمل مركبات مقاومة الهوائي على: أ - المقاومة الإشعاعية، ب - المقاومة الأرضية، ج - مقاومة الموصلات بدائرة الهوائي عند الترددات اللاسلكية، د - المقاومة المكافئة نتيجة التفريغ الهالي corona، هـ - تسرب العازل، و - الفقد في قدرة العازل الكهربائي.

antenna resonant frequency
fréquence *f* de résonance d'une antenne

التردد الرنان للهوائي. التردد أو الترددات التي يبدو عندها الهوائي كمقاومة بحتة.

antenna series capacitor
condensateur *m* en série dans l'antenne

مكثف على التوالي للهوائي. مكثف يوصل على التوالي مع الهوائي بغرض تقصير طوله الكهربائي.

antiblocking contact
contact *m* antibourrage

تلامس لا مانعي. تلامس شبه موصل يحتفظ

بالخصائص الخطية تحت كل الظروف التشغيلية،
وبذلك لا يعوق مرور التيار.

anticapacitance switch

interrupteur *m* non capacitif

مفتاح لا مكثفي. مفتاح له سعة مكثف منخفضة
بين طرفيه عندما يكون مفتوحاً.

anticathode

anticathode *f*

نظير الكاثود. أنود أو هدف صمام أشعة سينية
(أشعة إكس) الذي يوجه فيه تيار الإلكترونات إلى
البؤرة والذي منه تنبعث الأشعة السينية.

anticipation mode

mode *m* d'anticipation

صيغة تَوَقُّع. طريقة لتخزين الأرقام الثنائية في
صمام أشعة الكاثود الخاص بخزن المعلومات،
والذي يُمثل به أحد أنواع الأرقام بخط استشارة
مستمر يظهر على شاشة الصمام، على حين يظهر
الرقم الآخر على شكل شفرات في الخط.

anticlutter circuit

circuit *m* supprimeur des parasites

دائرة منع التشوش. دائرة (دائرة) رادارية تُضعف
الانعكاسات غير المطلوبة لتسمح بكشف
الأهداف التي تحاول هذه الانعكاسات إخفاءها.

anticoincidence circuit

circuit *m* de l'anticoincidence

دائرة لا تطابقية. دائرة (دائرة) تُنتج نبضة خرج
مُحددة عندما يستقبل أحد دخلين نبضة والآخر لا
يستقبل نبضة ما خلال فترة زمنية معينة.

anticyclotron

anti - cyclotron *m*

نقيض السيكلوترون. نوع من صمامات الموجات
المتحركة.

antideutron

anti - deuteron *m*

دوترون مضاد. جسيم مضاد مكون من إلكترون

مضاد واحد وبروتون مضاد واحد.

antielectron

anti - électron *m*

إلكترون مضاد. جسيم في النواة له كتلة
الإلكترون وشحنة موجبة مساوية تماماً لشحنة
الإلكترون السالبة. وهو يتكون من اضمحلال
أشعة بيتا الناتجة من الإشعاعات النووية. يسمّى
أيضاً «بوزيترون positron».

antihunt circuit

circuit *m* anti - oscillant

دائرة مانعة للتذبذب. دائرة (دائرة) استقرار
تُستخدم في نظام التغذية الخلفية للإطار المغلق
والتي تمنع التذبذب الذاتي.

antijamming

anti - brouillage *m*

منع التشوش. جهاز أو طريقة أو نظام يمنع أو
يقلل التشوش.

antimatter

anti - matière *f*

مادة مضادة. شكل من المادة، تكون لبروتوناتها
ولإلكتروناتها شحنات مخالفة لشحناتها العادية.

antimony

antimoine *m*

أنتيمون. رمزه الكيميائي Sb. عنصر معدني
(فلزي) يستخدم في أشباه الموصلات كشائبة.
رقمه الذري 51.

antineutrino

anti - neutrino *m*

نيوترينو مضاد. جسيم كتلته مقدارها تقريباً صفر
وليس له شحنة كهربائية، ويدور حول نفسه في
اتجاه مخالف لاتجاه النيوترينو.

antinode

ventre *m*

بطن. نقطة أو خط أو سطح في نظام الموجات

المستقرة عنده تكون لبعض خصائص الموجة سعة قصوى.

antiproton

anti - proton m

بروتون مضاد. جسيم يختلف عن البروتون فقط في أن شحنته سالبة. يسمى أيضاً «بروتون سالب» (negative proton).

antiresonance



anti - résonance f

رنين التوازي. الرنين بدائرة (دائرة) رنانة على التوازي وتكون فيها القبوليات الحثية والسعوية متساوية عند تردد الفلظية المسلطة، وعند ذلك يكون لمعاوقة دائرة التوازي الرنانة أقصى قيمة، وبذلك ينشأ عبرها أقصى فلظية إشارة. يسمى أيضاً «parallel resonance».

aperture

ouverture f

فتحة. ثقب تمر خلاله الإلكترونات أو الضوء أو الموجات الراديوية أو أي إشعاع آخر. تعمل فتحة قذيفة الإلكترونات في صمام أشعة الكاثود على



تحديد حجم الحزمة الإلكترونية. وتعتبر فتحة كاميرا التلفزيون هي القطر الفعال الذي يتحكم في كمية الضوء الداخل لصمام الكاميرا. كما أن أبعاد فم البوق أو عاكس القطع المكافئ يحدد مقدار فتحة هوائي الموجات الدقيقة.

aperture distortion

distorsion f d'ouverture

تشوه الفتحة. توهين مركبات الترددات العالية لإشارة الصورة التلفزيونية المتسببة بواسطة مساحة القطاع المستعرض المحدد لحزمة المسح في الكاميرا.

A + (A positive)

الطرف الموجب لمنبع قدرات (أو بطارية) أو الطرف الموجب لفتيلة فلظية في منابع أخرى.

Applegate diagram

diagramme m d'Applegate

مخطط أبلغيت. رسم بياني يوضح مسارات الإلكترون في صمام الكليسترون ذي الفجوتين (وهو صمام لتضمين السرعة).

arbitrary function generator

générateur m arbitraire de fonctions

مولد دالة تحكيمي. مولد يولج به قناع يشكل أنماط الموجة المطلوبة بنظام مسح كهروضوئي.

arc

arc m

قوس. قوس كهربائي. يسمى أيضاً «electric arc».

arcback

retour m d'arc

قوس خلفي. إنسياب تيار إلكترونات رئيسي في الاتجاه العكسي في أنبوب مقوم بخار الزئبق، وذلك لتكوين بقعة كاثودية على الأنود مما يؤدي إلى فشل فعل التقويم. هذا الفعل يماثل الانبعاث العكسي بالصمامات الإلكترونية.

arc baffle

écran *m* détecteur d'arc

حاجز قوسي. عارضة تستخدم في صمامات الزئبق لمنع الزئبق من التناثر على الأنود مما يسبب قوساً كهربائياً. يسمّى أيضاً «حاجز رشاش splash baffle».

arc cathode

cathode *f* à arc

كاثود قوسي. كاثود يكون انبعاث إلكترونيات به ذاتي الاحتمال عند حدوث هبوط قلطي منخفض يساوي تقريباً جهد تأين الغاز.

arc converter

oscillateur *m* à arc

مُغير قوسي. نوع من المذبذبات يستخدم القوس الكهربائي كمولد لتيار متردد أو نبضي.

arc discharge

décharge *m* en arc

تفريغ قوسي. تفريغ بين الأقطاب في غاز أو بخار، ويتميز بهبوط قلطي منخفض وكثافة تيار عالية.

arcthrough

percement *m* de l'arc

فشل القوس. فشل التحكم في الصمامات الغازية متعددة الأقطاب الناشئ من انسياب تيار إلكتروني رئيسي في الاتجاه العمودي خلال فترة عدم توصيل تبعاً لجدول زمني معين.

arc transmitter

émetteur *m* à arc

مُرسل قوسي. مُرسل لاسلكي يستخدم القوس لتوليد إشارات حاملة ذات ترددات راديوية.

argon

argon *m*

أرغون. رمزه A. عنصر غازي خامل يعطي توهجاً أرجوانياً عند تأينه. رقمه الذري 18. يُستخدم أحياناً في الصمامات الإلكترونية

والمصابيح الكهربائية وإشارات النيون.

argon glow lamp

lampe *f* à incandescence en argon

مصباح التوهج الأرغوني. مصباح توهجي يحتوي على غاز الأرغون، وينتج ضوءاً لونه أزرق بنفسجي باهت، وتتراوح قدرته المعيارية بين 1/2 و 2 واط.

argon laser

laser *m* à argon

«ليزر» أرغوني. إختصار Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (التكبير الضوئي بواسطة الانبعاث المنشط للإشعاع). ليزر غازي يستخدم الأرغون المتأين لإنتاج إشعاع قوي ذي موجة طولها 0.488 ميكرومتراً وإشعاع تحت الأحمر.

arithmetic circuit

circuit *m* arithmétique

دائرة حسابية. دائرة (دائرة) كهربائية تؤدي أعمال الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة، وتستخدم في الحواسيب الإلكترونية.

arithmetic - logic unit

unité *f* arithmétique logique


وحدة حسابية منطقية. إختصارها ALU. وحدة من الوحدات الخمس للحاسوب الإلكتروني التي تقوم بجميع العمليات الحسابية والمنطقية.

Armstrong frequency - modulation system

système *m* d'Armstrong de modulation de fréquence

نظام «آرمسترونغ» لتضمين التردد. نظام للتضمين بالزحزة الطورية ابتكره «آرمسترونغ»، وفيه تُعدل موجة حاملة ذات تردد منخفض عند منسوب منخفض ثم تمرر الإشارة خلال مراحل تكبير مُضاعف التردد متعدد من أجل الحصول

على موجة ترددية حاملة، لها منسوب عالٍ مطلوب.



Armstrong oscillator oscillateur m d'Armstrong

مُذبذب «آرمسترونغ». دائرة (دائرة) مذبذب موافقة الشبكة وموافقة الأنود وهي دائرة رنانة على التوازي، وتكون موافقة الحمل الحثي للأنود أعلى قليلاً من التردد الرنان لدائرة خزان الشبكة أو البلورة. ويعمل المكثف بين الأقطاب للمذبذب كتوصيلة تغذية خلفية.

arsenic arsenic m

زرنيخ. رمزه As. عنصر يستخدم كشائبة في أشباه الموصلات رقمه الذري 33.

artificial dielectric diélectrique m artificiel

عازل كهربائي اصطناعي. ترتيب ذو أبعاد ثلاثة من الموصلات المعدنية، ويكون عادة صغيراً بالنسبة لطول الموجة. يعمل الوسط الناتج كوسيط عازل كهربائي للموجات الكهرومغناطيسية.

artificial intelligence intelligence f artificielle

ذكاء اصطناعي. مقدرة الحاسوب أو أي جهاز آخر على أداء بعض عمليات ووظائف الفعل البشري كقدرة وضع المسببات والتعلم والتقدم الذاتي.

artificial ionization ionisation f artificielle

تأين اصطناعي. تكوين انعكاس اصطناعي أو طبقة تَشَتُّ في طبقات الجو العليا لتحسين الاتصالات الراديوية فيما بعد الأفق.

artificial line ligne f artificielle


خط اصطناعي. شبكة أو دائرة (دائرة) تحاكي الخصائص الكهربائية لخطوط الاتصال.

artificial load charge f artificielle

حمل اصطناعي. جهاز تبديدي ولكنه غير إشعاعي أساساً، وله خصائص معاوقة هوائي أو خط اتصال أو أي حمل عملي آخر.

astable circuit circuit m astable

دائرة غير مستقرة. دائرة (دائرة) تتردد أوتوماتياً وباستمرار بين حالتي عدم استقرار عند تردد يعتمد على ثوابت الدارة. ويمكن تزامنها بسهولة مع تردد إشارة دخل متغيرة. ومثال هذه الدارة المذبذب المانع blocking oscillator.



astable multivibrator multivibrateur m astable

مذبذب متعدد غير مستقر. مذبذب متعدد الاهتزازات، يعمل فيه كل صمام أو ترانزستور فعال، أو يُفصل على التناوب، ولفترات زمنية محددة بثوابت الدائرة الكهربائية بدون استخدام


نبضات قدح خارجية. يسمّى أيضاً «free - run - ning multivibrator».

astatic
astatique

سكيني. لا اتجاهي. بدون خصائص دورانية أو اتجاهية، أي بدون أي ميل لتغيير وضعه.

astatic galvanometer
galvanomètre *m* astatique

غلغانومتر سكيني. غلغانومتر حسّاس يتكون من إبرتين مغنطيسيتين صغيرتين تركيبان على التوازي بداخل ملف الغلغانومتر. والإبرتان تقللان الأخطاء الناشئة من المجال المغنطيسي الأرضي.



astatic microphone
microphone *m* omnidirectionnel

ميكروفون لا اتجاهي. ميكروفون لجميع الاتجاهات. Omnidirectional microphone.

astatic pair
équipement *m* astatique

زوج مغنطيسي لا إستاتي. مغنطيسان متزاوجان على التوازي متساويان في الشدة ولهما قطبية متعاكسة الاتجاه ومتعامدة على المحور المنصف لهما، وبذلك لا تكون هناك قوة محصلة أو عزم دوران على المغنطيسين في حالة المجال المنتظم.

astatic wattmeter
wattmètre *m* astatique

مقياس قدرة لا اتجاهي. جهاز كهرديناميكي

لقياس القدرة، وهو غير حسّاس للمجالات المغنطيسية الخارجية المنتظمة.

astatine
astate *m*

أستاتين. رمزه At. عنصر مشع فعّال، رقمه الذري 85.

astigmatism
astigmatisme *m*

لا نقطية. الخاصية في صمام الحزمة الإلكترونية التي تنحرف فيها الإلكترونات عن البؤرة.

Aston dark space
espace *m* sombre d'Aston

فراغ «آستن» المظلم. المنطقة المظلمة في صمام التفريغ المتوهج، والتي تمتد لبضع مليمترات من الكاثود، وحيث لا يكون للإلكترونات المنبعثة السرعة الكافية اللازمة لاستثارة الغاز.

astrionics
astroélectronique *f*

إلكترونيات الفضاء. علم الإلكترونيات المطبق في رحلات الفضاء.

A supply

بطارية أو منبع قدرة أو ملف فتيلة محول أو أي منبع فلتية الذي يمد فتيلة التسخين بالقدرة اللازمة وذلك في الصمامات المفرغة الإلكترونية.

asymmetrical
assymétrique

لا تماثلي. غير متماثل.

asymmetrical cell
élément *m* à conductibilité unilatérale

خلية لا تماثلية. خلية، مثل الخلية الكهروضوئية، والتي بها تكون معاوقة انسياب التيار في اتجاه معين أكبر منها في الاتجاه الآخر.

asynchronous
asynchrone

لا تزامني . غير متزامن .

asynchronous device
appareil *m* asynchrone

أداة لا تزامنية . أداة سرعة تشغيلها ليس لها علاقة بأي تردد في النظام المتصلة به .

asynchronous multiplex
multiplex *m* asynchrone

إرسال متعدد لا تزامني . نظام إرسال متعدد يشغل فيه مرسلان أو أكثر قناة مشتركة بدون الاحتياط اللازم لمنع العمليات الآتية .

AT - cut crystal
cristal *m* coupé AT

بلورة مقطوعة على شكل AT . لوح بلوري من الكوارتز مقطوع بزاوية مقدارها 35° بالنسبة للمحور العيني للبلورة الأصلية ، ويكون لتغيرات درجات الحرارة تأثير قليل على التردد الاهتزازي الطبيعي لها .

atmospheric duct
conduit *m* troposphérique

مجرى جوي . طبقة جوية موصلة للموجات الراديوية وتعمل بنفس طريقة الدليل الموجي wave guide تحت ظروف معينة من درجة الحرارة والرطوبة ، وذلك لتسهيل انتقال الإشارات خارج نطاق مناطق الاستقبال العادية .

atmospheric interference
parasites *mpl* atmosphériques

تداخل جوي . تأثيرات جوية تحدث نتيجة لاضطرابات كهربائية في الطبيعة مثل البرق والأضواء الشمالية وتسمع على هيئة طقطقة وضوضاء فحيح في الأجهزة الراديوية .

atmospheric noise
parasite *m* atmosphérique

ضوضاء جوية . الضوضاء المسموعة في الأجهزة

الراديوية الناتجة عن التداخل الجوي .

atmospheric radio wave
onde *f* réfléchie

موجة راديوية جوية . موجة لاسلكية تصل إلى مقصدها بعد الانعكاس من الطبقات المتأينة العليا للجو .

atomic charge
charge *f* atomique

شحنة ذرية . الشحنة الكهربائية لأيون ، وتساوي حاصل ضرب عدد الإلكترونات التي تحصل عليها أو تفقدها ذرة في عملية تأينها في شحنة إلكترون واحد .

atomic clock
horloge *f* atomique

ساعة ذرية . منبع ترددات أو زمن دقيق جداً ويعتمد على الرنين الثابت لنواة ذرة بعض العناصر مثل السيزيوم عندما يؤثر عليها مجال كهرومغناطيسي لترددات راديوية ، ويمكن الحصول على درجة دقة تساوي جزءاً واحداً لكل 10 مليون .

atomic frequency
fréquence *f* atomique

تردد ذري . الاهتزاز الطبيعي لتردد ذرة ما .

atomic susceptibility
susceptibilité *f* atomique

طواعية ذرية . خاصية المغنطة لمادة لكل ذرة ولكل وحدة مجال . وحدتها إرغ/أورستد/ذرة .

atomic time
temps *m* atomique

زمن ذري . الزمن الذي يعتمد على رنين الذرة .

ATR tube
tube *m* commutateur ATR

إختصار Anti - Transmit - Receive Tube (صمام عزل المرسل عن المستقبل) . صمام مملوء بالغاز للترددات الراديوية ويستخدم في الرادار

لعزل المُرسَل عن الهوائي خلال فترة استقبال النبضة. يسمَّى أيضاً «ATR switch».

attenuation

atténuation *f.* affaiblissement *m*

توهين. تخفيض في الطاقة. ويحدث بصفة طبيعية أثناء انتقال الموجة خلال خطوط اتصال أو خلال دليل الموجة، أو في الفراغ أو أي وسط مثل الماء. كما أنه يحدث بصفة طبيعية عندما يمر إشعاع نووي خلال وسط ما. ويمكن حدوثه بقصد بإدخال مُوهِّن في دائرة (دائرة) أو وضع أداة امتصاص في طريق الإشعاع. يعبر عن كمية التوهين بالدسيبل/وحدة طولية.

attenuation band

bande *f* d'atténuation

نطاق التوهين. نطاق رفض الترددات في دليل موجي ذي موصل واحد.

attenuation coefficient

coefficient *m* d'atténuation

معامل التوهين. معدل التوهين لأي إشعاع كهرومغناطيسي مُرسَل.

attenuation constant

distorsion *f* d'affaiblissement

ثابت التوهين. رمزه α . معدل لخط أو وسط ترسل خلاله موجة مستوية ذات تردد معين. وهو الجزء الحقيقي لثابت الانتشار *propagation constant*، كما يمثل المعدل النسبي لتناقص سعة مركبة مجال (أو فلطية أو تيار) في اتجاه الانتشار مقدراً بالنهر/وحدة طولية. أما الجزء التخيلي لثابت الانتشار فهو الثابت الطوري *phase constant*.

attenuation distortion

distorsion *f* d'affaiblissement

تشوّه التوهين. انحراف عن تكبير (تضخيم) أو توهين منتظم عند نطاق ترددي مطلوب.

attenuation equalizer

compensateur *m* de distorsion d'affaiblissement

مُعادل التوهين. 1 - مُعادل يُستخدم لجعل فقد الانتقال الكلي لخط أو دائرة (دائرة) كهربائية مساوياً أساساً لجميع الترددات في النطاق المرسل. 2 - دائرة تصحيحية مصممة بحيث تكون القيمة المطلقة لمعاوقة الانتقال بالنسبة لطرفين مختارين ثابتة بصفة أساسية لجميع الترددات في حيز النطاق المطلوب.

attenuation factor


facteur *m* d'affaiblissement

عامل التوهين. 1 - نسبة شدة إشعاع ساقط إلى شدة إرسال مُرسَل مارٍ خلال طبقة من مادة ما. 2 - نسبة تيار الدخل إلى تيار الخرج لخط انتقال أو شبكة كهربائية.

attenuator

atténuateur *m*

موهِّن. ترتيب من عناصر مقاومة ثابتة أو متغيرة لتقليل شدة إشارة ذات تردد راديوي أو تردد سمعي وذلك إلى حد معين دون حدوث تشوّه.



attenuator tube

tube *m* atténuateur

صمام توهين. صمام مملوء بالغاز يتحكم في قدرته الراديوية التفريغ الغازي الذي يُبدى وينظم بصورة مستقلة هذه القدرة وذلك عن طريق الانعكاس أو الامتصاص.

atto -

atto -

مقطع يمثل 10^{-18} .

audible

audible

مسموع. مقدرة الأذن البشرية على السمع، ويتراوح المدى الترددي السمعي للإنسان بين 15 و 20 000 هرتز.

audio amplifier

amplificateur *m* basse fréquence

مضخم سمعي. دائرة (دائرة) كهربائية لتكبير الترددات السمعية التي تمتد تقريباً بين 15 و 20 000 هرتز. يسمّى أيضاً «مُكَبِّر ترددات سمعية audio - frequency amplifier».

audio frequency (AF)

fréquence *f* sonore. fréquence *f* audible

تردد سمعي. التردد الذي يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية كصوت. يتراوح نطاقه بين 15 إلى 20 000 هرتز. يسمّى أيضاً «التردد الصوتي sound frequency أو sonic frequency».

audio - frequency amplifier

amplificateur *m* basse fréquence

مضخم ترددات سمعية. أنظر audio amplifier.

audio - frequency choke

bobine *f* d'arrêt basse fréquence

مُخَبِّق ترددات سمعية. ملف كبير القيمة يعوق مرور التيارات ذات الترددات السمعية.

audio - frequency harmonic distortion

distorsion *f* harmonique à basse fréquence

تشوّه توافقي للتردد السمعي. تشوّه يحدث فيه المضخم مضاعفات متكاملة لإشارة دخل مفردة ذات تردد سمعي.

audio - frequency oscillator

oscillateur *m* basse fréquence

مذبذب ترددات سمعية. دائرة (دائرة) تذبذبية

تستخدم صماماً أو ترانزستوراً وذلك لتوليد تيار متردد ذي تردد سمعي.

audio - frequency peak limiter

écrêteur *m* basse fréquence

مُحَدِّد ذروة ترددات سمعية. دائرة (دائرة) كهربائية تستخدم في نظم الترددات السمعية لقطع رقم الإشارات التي تزيد على حدٍ مُعَيَّن.

audio - frequency signal generator

générateur *m* basse fréquence

مولد إشارات للترددات السمعية. مولد إشارات يمكن ضبطه لتوليد إشارات فلتية جيّية ذات ترددات سمعية.

audio - frequency transformer

transformateur *m* basse fréquence

مُحوِّل ترددات سمعية. مُحوِّل ذو قلب حديدي يستخدم لإحداث تقارن بين دوائر (دارات) ترددات سمعية.

audio oscillator

oscillateur *m* à fréquence acoustique

مُذبذب سمعي. أنظر audio - frequency oscillator.

audio signal

signal *m* acoustique

إشارة سمعية. إشارة كهربائية ذات تردد سمعي.

audio signal generator

générateur *m* basse fréquence

مولد إشارة سمعية. أنظر audio - frequency signal generator.

audio spectrum

spectre *m* audible

طيف سمعي. المدى المستمر للترددات الممتد من أقل إلى أكبر الترددات السمعية أي من تقريباً 15 إلى 20 000 هرتز.

audio subcarrier**sous - porteuse f audible**

موجة حاملة فرعية سمعية. موجة حاملة فرعية يقع ترددها في المدى السمعي.

audio transformer**transformateur m basse fréquence**

محول سمعي. أنظر audio - frequency transformer.

audiovisual**audiovisuel**

سمعي مرئي. يحتوي على الرؤية والسمع في آن واحد.

aural**auditif. sonore**

سمعي. متعلق بالأذن أو حاسة السمع.

aural center frequency**fréquence f centrale auditive**

تردد مركزي سمعي. التردد المتوسط لموجة حاملة معدلة بإشارة تردد سمعي أو التردد الحامل بدون تضمين.

aural signal**signal m son**

إشارة سمعية. 1 - إشارة مسموعة.

2 - الجزء الصوتي لإشارة تلفزيونية.

aural transmitter**émetteur m sonore**

مُرْسِل سمعي. المعدة الراديوية التي تستخدم لإرسال الجزء السمعي لبرنامج تلفزيوني.

aurora**aurore f . couronne f**

شفق. تفريغ هالي. 1 - إشعاع مرئي متفرق من طبقات الجو العليا على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

2 - تفريغ هالي [إكليلي] corona discharge.

auroral reflection**réflexion f aurorale**

إنعكاس مشَّت للإشعاع. إنعكاس الموجات الراديوية إلى الأرض مرة أخرى بواسطة الطبقة المتأينة التي تغير ارتفاعاتها بسرعة في طبقات الجو العليا بالمناطق القطبية. ويحدث ذلك عادة أثناء العواصف المغنطيسية المصحوبة بظواهر التشتت الضوئية.

autoalarm**alarme m automatique**

إنذار أوتوماتي. جهاز كامل للاستقبال والانتقاء والإنذار يمكن تشغيله أوتوماتياً بواسطة موجات متقاطعة ذات تردد راديوي مكونة إشارة إنذار أوتوماتية دولية. يسمّى أيضاً «auto alarm receiver».

autocorrelation**autocorrélation f**

إرتباط ذاتي. طريقة رياضية للكشف عن التفاعل الدوري في إشارة مركبة.

autocorrelator**autocorrélateur m**

رابوط ذاتي. جهاز ارتباط تُعاق فيه إشارة دخل وتضرب في الإشارة غير المعاقة ثم يُنعم حاصل الضرب في مرشح إمرار للترددات المنخفضة لإعطاء حساب تقريبي لدالة الترابط. يستخدم الجهاز في الكشف عن إشارة غير دورية أو إشارة دورية ضعيفة مخفية في ضوضاء.

autodyne circuit**circuit m autodyne**

دائرة فعل ذاتي. دائرة (دائرة) تقوم فيها نفس العناصر بعمل مُذبذب وكاشف في آن واحد. وفيها يكون تردد الخرج مساوياً للفرق بين تردد الإشارة المُستقبلة وإشارة المُذبذب كما هي الحال تماماً في الدائرة العادية بالفعل المتغاير الفوقي superheterodyne circuit.

autoelectric emission**émission f par champ électrique**

إنبعاث كهربائي ذاتي. إنبعاث الإلكترونات من كاثود بارد تحت تأثير مجال كهربائي شديد.

automatic alarm receiver**alarme f automatique**

مستقبل الإنذار الأوتوماتي. أنظر autoalarm.

automatic back bias**polarisation f inverse automatique**


إنحياز أوتوماتي خلفي. استخدام واحد أو أكثر من الدارات الكهربائية المقفلة للكسب الأوتوماتي في جهاز استقبال راداري لمنع تجاوز الحمل بواسطة الأصداء الرادارية القوية أو بواسطة الإشارات المشوشة.

automatic background control**contrôle m automatique de luminance**

مُحكّم أوتوماتي للسطوع. إختصارها ABC. دائرة (دائرة) تستخدم في جهاز الاستقبال التلفزيوني للتحكم في ثبات متوسط لسطوع الصورة. يسمّى أيضاً «automatic brightness control».

automatic bass compensation**compensation f automatique des radiofréquences**

مُعَوِّض أوتوماتي للتردد الجهير. إختصارها abc. دائرة تستخدم في بعض أجهزة الاستقبال الراديوية وفي المكبرات السمعية لتبدو النغمات السمعية الجهيرة طبيعية أكثر عند الأوضاع المنخفضة لتحكم علو الصوت.



مُعَوِّض أوتوماتي للتردد الجهير

تتكون هذه الدائرة (الدائرة) عادة من مقاومة ومكثف على التوالي موصلين بين الأرض وبين نقطة تفرع على مُحكّم علو الصوت. هذه الدائرة تعوّض أوتوماتياً التجاوب الضعيف للأذن البشرية لأصوات الترددات المنخفضة.

automatic brightness control**contrôle m automatique de luminance**

مُحكّم أوتوماتي للسطوع. أنظر automatic back-ground control.

automatic C bias**polarisation f automatique de grille**

إنحياز ذاتي أوتوماتي. إنحياز شبكة يتكون أوتوماتياً بواسطة مقاومة في دائرة الكاثود أو الشبكة في صمام إلكتروني ويعمل الفقد الفلطي الناتج على المقاومة كانحياز للشبكة. يسمّى أيضاً «self - bias» أو «automatic grid bias».

automatic chroma control**réglage m automatique de chrominance**

مُحكّم أوتوماتي للون. دائرة (دائرة) تستخدم في جهاز استقبال التلفزيون الملون لجعله يحتفظ بمستوى شدة اللون ثابتة بصفة أساسية بالرغم من تغيرات الشدة في إشارة اللون المستقبلية. يمكن عادة الحصول على هذا التحكم بتغيير الكسب في مضخم اللون للإمرار النطاقي. يسمّى أيضاً «automatic color control»، أو «automatic chrominance control».

automatic chrominance control**réglage m automatique de chrominance**

مُحكّم أوتوماتي للون. أنظر «automatic chroma control».

automatic color control**réglage m automatique de chrominance**

مُحكّم أوتوماتي للون. أنظر «automatic chroma control».

automatic connection**branchement m automatique**

إنصال أوتوماتي. مقدرة أجهزة التحويل

الإلكترونية على التوصيل بين المستخدمين بدون تدخل بشري .

automatic contrast control
réglage *m* automatique de contraste

مُحكّم أوتوماتي للتباين . دائرة (دائرة) تغير الكسب في الترددات الراديوية وكسب مضخمات الترددات المتوسطة المرئية بحيث تحتفظ الصورة التلفزيونية بمستوى ثابت للتباين .

automatic cutout
interrupteur *m* automatique

قاطع أوتوماتي . جهاز يستخدم عادة قوة مركزية أو كهرومغناطيسية لقطع جزء من دائرة (دائرة) أوتوماتياً في زمن معين .

automatic fine - tuning control
réglage *m* automatique d'accord fin

مُحكّم أوتوماتي للتوليف الدقيق . دائرة (دائرة) تستخدم في الأجهزة الإلكترونية للتحكم الدقيق في التوليف .

automatic frequency control
réglage *m* automatique de fréquence

مُحكّم أوتوماتي للتردد . إختصارها AFC . دائرة (دائرة) تستخدم للمحافظة على تردد مذبذب ثابتاً خلال حدود معينة .

automatic gain control
réglage *m* automatique de gain

مُحكّم أوتوماتي للكسب . إختصارها AGC . دائرة (دائرة) تحكمية تغير الكسب أو التضخيم أو التكبير أوتوماتياً بحيث تحتفظ إشارة الخرج بثبات قيمتها بالرغم من أي تغيرات قد تحدث في إشارة الدخل .

automatic grid bias
polarisation *f* automatique de grille
إنحياز شبكي أوتوماتي . أنظر «automatic C»
«bias» .

automatic phase control
réglage *m* automatique de phase

مُحكّم أوتوماتي للطور . إختصارها APC . دائرة (دائرة) تستخدم في أجهزة الاستقبال الإلكترونية للمحافظة على تزامن كُـل من تردد و طور المذبذب .

automatic selectivity control
réglage *m* automatique de sélectivité

مُحكّم أوتوماتي للانتقائية . دائرة (دائرة) تتحكم أوتوماتياً في الانتقائية وذلك بجعل المستقبل أقل انتقائية عندما تكون الإشارة المستقبلية قوية، والعكس صحيح .

automatic sensitivity control
réglage *m* automatique de sensibilité

مُحكّم أوتوماتي للحساسية . دائرة (دائرة) تستخدم لكي يحافظ جهاز استقبال إلكتروني على حساسيته ثابتة عند منسوب معين، وهي تناظر التحكم الأوتوماتي في الكسب ولكن تختلف عنه بأنها تؤثر على جهاز الاستقبال دائماً وليس لفترة زمنية محددة قصيرة .

automation
automation *f*

أتمتة . عملية ذاتية مستمرة تؤدي فيها الوظائف بواسطة الآلات بدلاً من الإنسان .

autotransducer
autotransducteur *m*

محوّل طاقة أوتوماتي . التعبير البريطاني للمضخم المغنطيسي والذي تستخدم فيه نفس اللفّات للتحكم وتوليد القدرة في آن واحد .

auxiliary anode
anode *f* auxiliaire

أنود مساعد . أنود بجانب الحيز السائلي الزئبقي لكاثود صمام أغنطرون، ويعمل على مساعدة الأنود الرئيسي في الحفاظ على بقعة كاثودية .

auxiliary contacts
contacts *mpl* auxiliaires

تلامس مساعد. تلامس في دوائر (دارات) القطع تعمل مع الدوائر الرئيسية وبواسطة تحركها.

aV

إختصار *abvolt*. وحدة قياس فلتية في نظام سم. غم. ث (CGS). أنظر *abvolt*.

available power
puissance *f* disponible

قدرة متاحة. القدرة التي يستطيع بها منبع قدرات خطي أن يحد معاوذة مرافقة.

available power efficiency
rendement *m* disponible

كفاءة قدرة متاحة. النسبة بين القدرة المنطلقة من محول قدرات إلكتروني وبين القدرة الداخلة فيه، وذلك تحت شروط دخل معينة. تسمى أيضاً «كسب قدرة متاحة *available power gain*».

avalanche
avalanche *f*

إنهيار. 1 - عملية متراكمة يُسرّع فيها الإلكترون أو أي جسيم ذو شحنة آخر بواسطة مجال كهربائي شديد ويصطدم بجزيئات غاز متأينة وبذلك ينتج إلكترونات جديدة تحدث بدورها اصطدامات أخرى تزيد تراكمياً عدد الإلكترونات المنتجة. يسمى أيضاً «تأثير إنهيار *avalanche effect*»، أو «تأين متراكم *cumulative ionization*»، أو «إنهيار تونسيند *Townsend avalanche*».

2 - التضاعف المتراكم للجسيمات الحاملة في أشباه الموصلات الناتجة عن الانهيار الإلكتروني.

avalanche breakdown
claquage *m*

إنهيار انهباري. إنهيار غير مدمر في ثنائي شبه موصل عندما تصل شدة المجال الكهربائي في المنطقة العازلة إلى مقدار كبير جداً بحيث تصطدم حاملات التيار الكهربائي مع الإلكترونات المكافئة

لإحداث تأين ومضاعفات متراكمة للدقائق حاملات الشحنة.

وهذه الخاصية تختلف عن «إنهيار زينر *Zener breakdown*» الذي يحدث نتيجة زيادة شدة مجال كهربائي في المنطقة العازلة إلى حد كافٍ لإنتاج شكل من مجال انبعاث يزيد فجأة من عدد الإلكترونات في هذه المنطقة.

avalanche diode
diode *f* à avalanche

ثنائي انهباري. ثنائي من مادة شبه موصلة (من السليكون عادة) يحدث فيه انهيار انهباري على كل الوصلة، ويكون فقد الفلتية ثابتاً بصفة أساسية ومستقلاً عن التيار الكهربائي. ويعتبر ثنائي «الإيمبات *IMPATT*» و «الترابات *TRAPATT*» أهم نوعين لهذا الطراز.

avalanche ionization
ionisation *f* en chaîne

تأين انهباري. تأين يكون فيه أيون مفرد عدداً هائلاً من الأيونات المضافة من خلال تصادمات أيونية متتابعة في غاز ما.

avalanche noise
bruit *m* d'avalanche

ضوضاء الانهيار. الضوضاء الناتجة عندما يعمل ثنائي شبه موصل في منطقة انهيار الانهيار الإلكتروني.

avalanche oscillator
oscillateur *m* à avalanche

مذبذب انهباري. مذبذب يستخدم ثنائي الانهيار الإلكتروني كمقاومة سالبة لتكوين ترددات عالية جداً في نطاق الجيغاهرتز *gigahertz*، ويحمل هذا الثنائي في فجوة محورية أو في دليل موجات.

avalanche photodiode
photodiode *m* à avalanche

ثنائي ضوئي انهباري. ثنائي ضوئي يعمل في منطقة الانهيار الإلكتروني انهباري لتكوين

مضاعفات داخلية لتيار ضوئي ، وبذلك يمكن الحصول على عمليات قَطْع سريعة متحكّم فيها ضوئياً.

avalanche rectifier
redresseur *m* à avalanche

مُقَوِّمٌ انهماري. مُقَوِّمٌ مُصمَّمٌ بحيث يعمل أساساً في دوائر (دارات) القوى الكهربائية.

avalanche silicon controlled rectifier
thyristor *m* au silicium à avalanche

مُقَوِّمٌ انهماري سليكوني التحكّم. إختصاره -ava-lanche SCR. مقوّم سليكوني التحكّم يعمل بحيث يكون انهيار الانهار الإلكترونية على كل ثنائي شبه موصل.

avalanche transistor
transistor *m* à avalanche

ترانزستور انهماري. ترانزستور يستغل خاصية انهيار الانهار الإلكترونية في توليد سلسلة من الشحنات الحاملة وأزواج من الإلكترونات والثقوب.

AVC

إختصار Automatic Volume Control (تحكّم أوتوماتي لعلو الصوت). دائرة (دائرة) توضع في أجهزة الاستقبال الإلكترونية لضبط علو الصوت أوتوماتياً.

aV/cm

إختصار abvolt per centimeter. أنظر . abvolt/cm

average noise figure
facteur *m* moyen de bruit

متوسط العدد الضوضائي. النسبة بين قدرة الضوضاء المتولدة الكاملة في نظام خطي (مثل محول قدرات) وبين الجزء من الضوضاء الحرارية على طرفي دخله. تجمع الضوضاء الكاملة في حيز ترددات بين

الصفّر وما لا نهاية، أما معيار الضوضاء الحرارية على طرفي الدخل فهو 290 كلفن. يسمّى أيضاً «average noise factor».

average power output
puissance *f* moyenne de sortie

متوسط قدرة الخرج. متوسط قدرة تردد راديوي في مُرسلٍ ذي تردد مضمّن سمعياً خلال دورة التضمين.

avionics
avionique *f*

إلكترونيات الطيران. إختصار AVIation electRONICS. مجال استخدام علم الإلكترونيات في الطيران.

AWACS

إختصار Airborne WARning and Control System. (نظام التحكم والإنذار الجوي). نظام إلكتروني محمول جواً للتحكم والإنذار المبكر.

AWG

إختصار American Wire Gage. نظام أميركي لمعايرة الأسلاك الكهربائية.

awu

إختصار atomic weight unit. وحدة وزن ذري.

axial lead
sortie *f* axiale

سلك توصيل محوري. وصلة سلكية خارجة من نهاية طرف محوري لمقاومة ما أو المكثف ما أو أي مركبة أخرى.

axiotron


axiotron *m*

أكسيوترون. مغنطرون محوري متحكّم فيه يقوم المجال المغنطيسي المنتج به بواسطة تيار الفتيلة بالتحكّم في تيار الأنود.

Ayrton - Perry winding
enroulement *m* Ayrton - Perry

لفيفة «أيرتون بيرى». لفيفة من سلكين موصلين

على التوازي ولكنهما ملفوفان في اتجاهين متعاكسين، وذلك من أجل نحو المجالات المغنطيسية الناشئة في لفيفة مفردة، وتستخدم في بعض المقاومات.



azel scope

indicateur m azimuth - élévation

مكشاف الارتفاع والسمت. صمام أشعة كاثود، وفيه يعرض سمت وارتفاع هدف ما في وقت واحد.

azimuthally varying field

champ m azimuthal

المجال المتغير السمتي. مجال مغنطيسي لسيكلوترون ينتج بإضافة أضلع حلزونية للأقطاب المغنطيسية وذلك من أجل الحصول على بؤرة رأسية. وهذا يسمح باستخدام مجال

مغنطيسي يزداد بزيادة نصف القطر بحيث تكون المدارات محورية وذات تردد دوراني ثابت.

azimuth blanking

suppression f d'azimuth

تعطيم سمّي. تعطيم أوتوماتي لأشعة مُرسل راداري أثناء مسح الهوائي لقطاع أفقي سبق تحديده وذلك مثلاً من أجل منع تداخل أجهزة الاستقبال التلفزيونية الموجودة في مدينة بالقرب من موقع بحث راداري.

azon

azon m

قذيفة سمّية. إختصار AZimuth ONLY. قذيفة ذيلها مزود بأسطح تحكمية متحركة يمكن ضبطها راديوياً للتحكم في التوجيه السمتي لها.

azran

azimut m et portée

نطاق وسمت. إختصار AZimuth and RANge. رادار أو أي نظام آخر يحدّد هدفاً بواسطة الأبعاد القطبية التي تعطي زاوية الهدف وبعده.

B

B

1 - رمز لقاعدة الترانزستور.

2 - رمز للفيض المغنطيسي.

3 - إختصار للنصوع المغنطيسي الضوئي.

4 - إختصار المطاوعة.

B - (B minus or B negative)

طرف سالب. 1 - الطرف السالب للبطارية (ب) أو لأي مصدر فلطية أنودي آخر.

2 - طرف الدائرة (الدارة) الذي يتصل به الطرف السالب لمصدر فلطية أنودي.

B + (B plus or B positive)

طرف موجب. 1 - الطرف الموجب لبطارية (ب) أو لأي مصدر فلطية أنودي آخر.

2 - طرف الدائرة (الدارة) الذي يتصل به الطرف الموجب لمصدر فلطية أنودي.

back bias

polarisation f inverse

إنحياز خلفي. فلطية مستمرة تُسلط على أطراف ترانزستور أو شبكة صمام إلكتروني لضبط نقطة التشغيل المطلوبة قبل بدء العمل.

back current

courant m inverse

تيار خلفي. تيار يمر في وصلة أشباه الموصلات عندما تكون الوصلة تحت تأثير جهد الانحياز العكسي. يسمّى أيضاً «reverse bias».

back diode

diode f à résistance négative

ثنائي خلفي. ثنائي نفقي يتم اختياره عادة نظراً لأن له منحني خاصية ذات توصيل عكسي.

back echo

écho m arrière

صدى خلفي. إشارة صدى ناتجة عن وجود متجه (فص) خلفي للهوائيات.

back emission

contre - émission f

إنبعاث خلفي. إنبعاث ينتج من الإلكترونات عند توصيله بقطبية مخالفة لتلك اللازمة للتوصيل المعتاد.

background noise

bruit m de fond

ضوضاء خلفية. الضوضاء الأصلية الموجودة في الأداة أو الصمام الإلكتروني. هذه الضوضاء لا تعتمد على وجود الإشارة أو عدمه.

background radiation

rayonnement m dû au mouvement propre

إشعاع خلفي. إشعاع نتيجة وجود مواد مشعة بالقرب من أجهزة القياس.

background response

réponse f parasite

إستجابة خلفية. في تنائيات الإشعاع radiation detectors، هو الاستجابة الناتجة عن التأين الإشعاعي من مصادر غير تلك المطلوب قياسها.

backheating

surchauffage m

تسخين خلفي. تسخين كاثود المغنطرون نتيجة الإلكترونات ذات السرعة العالية المرتدة إلى سطح الكاثود، وعند التشغيل يصبح التسخين الخلفي

كافياً للاحتفاظ بالكاثود عند درجة الحرارة المناسبة للانبعاث الإلكتروني دون حاجة إلى تيار تسخين خارجي.

back lobe
lobe *m* postérieur

فص إشعاعي خلفي. أحد متجهات نموذج الإشعاع للهوائيات الذي يكون اتجاهه خلف الاتجاه المطلوب.

back plate
contre plaque *f*

لوح خلفي. الإلكتروني الذي تقترن به صورة الشحنة المخزنة لصمام الكاميرا تقارناً سَعَوِيّاً.

back porch
pallier *m* arrière

رُواق خلفي. الفترة الزمنية في إشارة الرؤية المركبة التي تلي مباشرة نهاية نبضة التزامن الأفقي، ويمتد إلى الحافة الخلفية لنبضة إشارة الفصل (الإخلاء) المناظرة blanking pulse. ويكون منسوب إشارة الرؤية في تلك الفترة هو منسوب الإخلاء. لا يعتبر الانفجار اللوني color burst - إن وجد - جزءاً من الرواق الخلفي.

back - porch effect
effet *m* du palier arrière

ظاهرة الرواق الخلفي. استمرار تيار المجمع بالترانزستور لمدة وجيزة بعد زوال إشارة الدخل. ترجع هذه الظاهرة إلى حوامل شحنة الأقلية المخزنة بمنطقة القاعدة. تحدث هذه الظاهرة أيضاً في الوصلات الثنائية.

back scattering
rétrodiffusion *f*

إستطارة خلفية. 1 - الإشعاع غير المرغوب للطاقة جهة الخلف للهوائي.
2 - الإشعاع المرتد للطاقة من الهدف تجاه رادار الإضاءة illuminating radar.

back - shunt keying
manipulation *f* par suppression de l'onde porteuse

إرسال تلغرافي بدارة توازي خلفية. طريقة لإرسال الإشارات التلغرافية عن طريق مرسل يتم فيه تغذية طاقة التردد الراديوي إلى الهوائي عندما يكون مفتاح التلغراف مغلقاً، بينما يتم تغذية هذه الطاقة إلى جمل اصطناعي عندما يكون مفتاح التلغراف مفتوحاً.

back - to - back circuit
circuit *m* jumelé

دائرة تظاهرة. تتكون من صمامين أو أداتين من أشباه الموصلات بحيث يتم توصيلهما على التوازي ولكن في اتجاهين مختلفين وبذلك يمكن التحكم في التيار دون حدوث تقويم له. ويطلق على هذه الطريقة في التوصيل أيضاً اسم التوصيل المتوازي - العكسي.

backwall photovoltaic cell
cellule *f* photovoltaïque à paroi

خلية فلت ضوئية محاطة. خلية فلت ضوئية يتم بها مرور الضوء خلال إلكترود أمامي وطبقة من مادة أشباه الموصلات قبل وصوله إلى طبقة الحجز.

backward diode
diode *f* rétrograde

ثنائي ارتجاعي. ثنائي من أشباه الموصلات تتم إصابته بغزارة، ويعمل تبعاً لمبادئ ميكانيكا الكم للشائيات النفقية. وهذا الثنائي ارتجاعي نظراً لمرور التيار به عند تسليط جهد سالب لا جهد موجب عليه. وبالتالي فليس للثنائي الارتجاعي تيار نفقي أمامي.

وتوجد منطقة للمقاومة السالبة في منحني الخاصية، ولكنها أقل انحداراً ووضوحاً من تلك التي في الثنائي النفقي. يستخدم مقوّم للجهد المنخفض.

backward - wave magnetron
magnétron *m* à ondes de retour

مغنترون الموجات الارتجاعية. مغنترون يكون

فيه اتجاه حركة حزمة الإلكترونات في عكس اتجاه سريان طاقة التردد الراديوي .

backward - wave oscillator
oscillateur m à ondes de retour

مذبذب الموجات الارتجاعية . 1 - أداة إلكترونية تقوم بتكبير إشارات الموجات الدقيقة في نفس الوقت عبر نطاق ترددي عريض والذي به تتكون موجات متوقفة تنعكس ارتجاعياً للمحافظة على موجات المذبذب .

2 - مذبذب يستخدم صمام تفريغ خاص تُجمع فيه الإلكترونات بواسطة مجال مغنطيسي للترددات الراديوية أثناء انسيابها من الكاثود إلى الأنود، وتنتج عن هذا الفعل الترجيعي موجة خلفية تكبر كلما تقدمت نحو طرف المدفعة الإلكترونية للصمام . وينتج المجال المغنطيسي بواسطة تركيب خطي قابل للانطواء، متمركز على محور الحزمة الإلكترونية، وتأخذ إشارة الخرج من طرف المدفعة الإلكترونية لهذا الخط القابل للانطواء .

backward - wave tube
tube m à ondes de retour

صمام الموجات الارتجاعية . نوع من صمامات الموجات المتوقفة الرقيقة، ويكون فيه اتجاه حركة الإلكترونات في عكس اتجاه انتشار الموجة .

balanced
équilibré

متوازن . حالة الشبكة الكهربائية عندما يتم ضبطها بحيث تكون الفلطة على أحد الفروع غير مسببة لتيار في الفرع الآخر .

balanced ampliflier
amplificateur m compensé

مضخم متوازن . دائرة (دائرة) تضخيم إلكترونية تتكون من فرعين متماثلين لدخول الإشارة المراد تكبيرها بحيث تكون الإشارة متضادة في الطور في كل فرع . كما أن كلا من الفرعين متوازن بالنسبة لنقطة التوصيل بالأرض .

balanced bridge
pont m équilibré

جسر متوازن . يسمّى أيضاً جسر «ويتستون»، وفيه يكون جهد الخرج صفراً في حالة الاتزان .

balanced circuit
circuit m équilibré

دائرة متوازنة . دائرة (دائرة) مكونة من فرعين متشابهين كهربائياً ومتماثلين بالنسبة لنقطة مشتركة كمرجع . وهي عادة نقطة فلطية الأرضي .

balanced currents
courants mpl équilibrés

تيارات متوازنة . تيارات يتم مرورها في موصلين لخطين متوازنين بحيث يكون التيار في أي نقطة على أي من الخطين متساوياً في القيمة ومختلفاً في الاتجاه عن نظيره في الخط الآخر . تسمّى أيضاً «تيارات الدفع والجذب» .

balanced detector
détecteur m équilibré

كاشف متوازن . كاشف يستخدم في مستقبلات تضمين التردد . وفي بعض المستقبلات، تكون الفلطة المعبرة عن الخرج السمعي عبارة عن الفرق المقوم بين الفلطات الناتجة عبر دارتين (داثرتين) للرنين أحدهما موالفة لدى تردد أعلى قليلاً من تردد الموجات الحاملة والأخرى موالفة لدى تردد أقل قليلاً من تردد الموجات الحاملة .

balanced line
ligne f équilibrée

خط متوازن . خط إرسال أو دائرة (دائرة) تشمل موصلين متماثلين . يعمل كل موصل بحيث تكون الجهود الواقعة على الخطين عند أي مستوى مستعرض متساوية في المقدار ومتضادة في الاتجاه بالنسبة لنقطة الأرض، حينئذ تصبح التيارات في الخطين متساوية في المقدار ومتضادة في الاتجاه . ويستعمل الخط المتوازن عند الرغبة في الحصول على نسبة ضوضاء قليلة .

balanced modulator
modulateur m équilibré

مُضَمِّن متوازن. مُضَمِّن سعوي يتم فيه إدخال الموجة الحاملة وإشارة التضمين بحيث يشمل الخرج على النظامين الجانبيين دون الموجات الحاملة، ويستخدم هذا المضمِّن في مرسلات التلفزيون الملون وفي أجهزة إرسال الموجات الحاملة المكبوتة.

balanced oscillator
oscillateur m compensé

مذبذب متوازن. 1 - دائرة مذبذب تعمل بحيث تكون جهود مراكز المعاوق للدارات الخازنة Tank circuits عند جهد الأرض. 2 - دائرة مذبذب تعمل بحيث تكون الفلطيّات بين أحد الطرفين ومراكزها متساوية في المقدار ومتضادة في الطور. يسمّى أيضاً «مذبذب دفع - جذب» push - pull oscillator.

balanced voltages
tensions fpl équilibrées

فلطيّات متوازنة. الفلطيّات (بالنسبة لفلطيّة الأرض) على موصلين للخط المتوازن التي تكون متساوية في المقدار ومتضادة في القطبية في جميع النقاط على طول الخط المتوازن. تسمّى أيضاً «push - pull voltages».

band
bande f

نطاق. 1 - مدى من الترددات يقع بين قيمتين محددتين. 2 - مجموعة من قنوات الاتصال الإذاعي مصطلح عليها دولياً وهي ثمانية، كالآتي: نطاق التردد المنخفض جداً ومداه 10-30 كيلوهرتز. نطاق التردد المنخفض ومداه 30-300 كيلوهرتز. نطاق التردد المتوسط ومداه 300-3000 كيلوهرتز. نطاق التردد العالي ومداه 3-30 ميغا هرتز. نطاق التردد العالي جداً ومداه 30-300 ميغا هرتز.

نطاق التردد ما بعد العالي ومداه 300-3000 ميغا هرتز.

نطاق التردد فوق العالي ومداه 3000-30000 ميغا هرتز.

نطاق التردد بالغ العلو ومداه 30000-300000 ميغا هرتز.

3- في أجهزة القياس، يُعبّر النطاق عن مدى القيم التي يمكن للأجهزة قياسها.

band gap
intervalle f de bande

نطاق الفُرْجَة. الفرق في الطاقة بين نطاق التوصيل ونطاق التكافؤ في المواد.

band - pass amplifieur circuit
amplificateur m passe - bande

دائرة تضخيم نطاقي. دائرة (دائرة) تضخيم تقوم بتكبير الإشارات بانتظام خلال نطاق ترددي محدد.

band - pass filter
filtre m passe - bande

مرشح إمرار نطاقي. دائرة (دائرة) مرشح كهربائية تقوم بتمرير الإشارات خلالها في نطاق محدد من الترددات وتوهين جميع الترددات التي تزيد على حدود النطاق أو تقل عنها.

band - rejection filter
filtre m éliminateur de bande

مرشح منع نطاقي. دائرة (دائرة) مرشح كهربائية لا تسمح بمرور الإشارات خلالها في نطاق محدد من الترددات وتمرر جميع الترددات التي تزيد على حدود النطاق أو تقل عنها.

band selector
commutateur m de gamme d'ondes

مُنْقَاة النطاق الترددي. مفتاح يستخدم لانتقاء أحد نُطُق الترددات لتشغيل المستقبلات أو مولدات الإشارة.

band theory of solids
théorie f des bandes

نظرية النطاق للجوامد. نظرية تختص بحركة الإلكترونات في الجوامد وتحدد مدى ونطاق الطاقة لها.

band width
largeur f de bande

عرض النطاق الترددي. 1 - عرض نطاق الترددات المستخدم لغرض معين، ومثال ذلك فإن عرض النطاق الترددي لمحطة تلفزيونية مثلاً هو 6 ميغا هرتز.

2 - مدى ترددات يكون فيه منحنى خاصية أداء الجهاز فوق حدود معينة، ومثال ذلك أنه بالنسبة للمرشحات والمضخمات تعتبر هذه الحدود تحت المنسوب المعتاد بمقدار 3 ديسيبل.

Barkhausen - Kurz oscillator
oscillateur m de Barkhausen - Kurz

مذبذب «باركهوزن وكورتز». دائرة (دائرة) لتوليد ذبذبات ذات تردد ما بعد العالي (UHF). ويعتمد تشغيلها على التغيرات في المجال الكهربائي حول الشبكة الأكثر إيجابية من الأنود الأقل إيجابية في الصمام الثلاثي. وتحدث هذه التغيرات بواسطة الإلكترونات المتذبذبة داخل الصمام الثلاثي.

barrier
barrière f

حاجز. المجال الكهربائي عبر شطري الوصلة بين مادتين مختلفتين، مثل الوصلة الثنائية في أشباه الموصلات.

barrier capacitance
capacité f d'une couche d'arrêt

سعة الطبقة الحاجزة. أنظر depletion layer . capacitance

barrier height
hauteur f de barrière

ارتفاع الحاجز. في أشباه الموصلات، هو الفرق

في الجهد على جانبي الطبقة الحاجزة.

barrier layer
couche f d'arrêt

طبقة حاجزة. أنظر depletion layer .

barrier - layer cell
cellule f à couche d'arrêt

خلية الطبقة الحاجزة. نوع من الخلايا الغطائية الضوئية التي يتم فيها تأثير الضوء على سطح وتنتج عنه قوة دافعة كهربائية.

barrier layer transistor
transistor m à couche d'arrêt

ترانزستور الطبقة الحاجزة. نوع من الترانزستورات يتكون من رقاقة واحدة من مادة شبه موصلة مقاومتها النوعية عالية. ويتم عمل تجويفين دائريين على أحد سطحيها يشكل فيهما قطبان معدنيان بطريقة الترسيب الكهربائي. وينتج عن هذا التلامس بين القطبين والمادة شبه الموصلة طبقة حاجزة تكون الأيونات بها موزعة وغير كثيفة نظراً لمقاومتها النوعية العالية.

barrier voltage
tension f de barrière

فلطية حاجزة. الفلطة اللازمة للتوصيل الكهربائي عبر الوصلة بين مادتين مختلفتين، مثل الوصلة الثنائية في أشباه الموصلات.

base
base f . culot m . support m

قاعدة أساس. 1 - المنطقة الواقعة بين الباعث والمجمع في الترانزستور.

2 - الجزء الذي يشمل توصيلات الصمام في الصمامات الإلكترونية.

3 - طبقة عازلة من البلاستيك أو السيراميك في لوحات الدوائر المطبوعة.

4 - غشاء من البلاستيك يستخدم كدعامة للمسحوق المغنطيسي الخاص بالشريط المغنطيسي أو لمستحلب فيلم فوتوغرافي.

5- بمعنى أساس، وهو عدد صحيح ترتبط به جميع الأرقام بنظام العدّ الوضعي للحواسيب، وتعتبر الأعداد المتعاقبة معاملات للقوى المتعاقبة للأساس، وأكثر القيم الأساسية شيوعاً هي 2، 8، 10، 16. تسمى أيضاً «radix».

base bias
polarisation f de base

إنحياز القاعدة. الفلّطية الواقعة مباشرة على قاعدة الترانزستور.

base electrode
électrode m de base

إلكترود القاعدة. سلك توصيل أو تلامس أومي لحاملات الشحنة الأغلبية لقاعدة الترانزستور.

base insulator
isolateur m de base

عازل أساس. عازل صامد يستخدم لتدعيم وزن صاري الهوائي ولعزله عن الأرض أو عن أي سطح آخر.

base region
région f de base

منطقة القاعدة. منطقة القاعدة الداخلية في الترانزستور التي يتم فيها حقن حاملات الشحنة الأقلية لها من الباعث.

base resistance
résistance f de base

مقاومة القاعدة. المقاومة المتصلة على التوالي مع سلك توصيل القاعدة في الدارة (الدائرة) المكافئة للترانزستور.

base ring
anneau m de base

حلقة القاعدة. تلامس أومي للقاعدة في ترانزستورات القدرة وقد سميت بذلك نظراً لشكلها الحلقي.

base spreading resistance
résistance f étalée de base

المقاومة المنتشرة للقاعدة. مقاومة منطقة القاعدة

في الترانزستور الناتجة عن مقاومة المادة إجمالاً في منطقة القاعدة.

base voltage
tension f de base

فلّطية القاعدة. الفلّطية بين طرف (نهاية) قاعدة الترانزستور وبين نقطة الإسناد (فلّطية الأرضي عادة).

basic frequency
fréquence f de base

تردد أساسي. 1- التردد ذو الأهمية القصوى في الموجات ذوات الترددات المختلفة.
2- تردد المركبة الجيبية لمذبذب.

basic rectifier
redresseur m de base

المقوم الأساسي. مقوم معدني يتكون من مجموعة من وحدات التقويم تتكون كل وحدة من مقوم معدني مفرد.

batch
lot m

دُفعة. مجموعة من البنود أو الخطوات أو العمليات التي يتم القيام بتنفيذها دفعة واحدة بتسلسل معين.

batch process
traitement m par lots

عملية دُفعيّة. طريقة لتصنيع مجموعة من المقاومات والمكثفات والثنائيات معاً في الدارات (الدوائر) المتكاملة بحيث يتم تصنيعها خلال الفترة الزمنية نفسها.

bathtub capacitor
condensateur m en baignoire

مكثف حوضي. نوع من المكثفات الورقية محاط بغلاف معدني ذي جوانب مستديرة ويشبه حوض الاستحمام.

battery
accumulateur m . batterie f .

بطارية. مِرْكَم. مصدر للجهد - التيار الثابت

يتكون من وحدة أو أكثر كل منها تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية أو الحرارية أو الذرية أو الشمسية إلى طاقة كهربائية.

battery cable
câble m de l'accumulateur

كابل البطارية. سلك معدني يمكن أن يكون مغطى أو غير مغطى بمادة عازلة، ويستخدم لتوصيل البطارية بالموضع المراد استخدامها فيه. ويمكن استخدامه أيضاً في التوصيل بالأرض.

battery capacity
puissance f utile d'un accumulateur

سعة البطارية. كمية الطاقة التي يمكن الحصول عليها من البطارية، وتقاس عادة بوحدة أمبير-ساعة.

battery charger
chargeur m de batteries

شاحن البطارية. جهاز لتحويل التيار المتردد إلى تيار نبضي مستمر، ويستخدم لشحن البطارية.

battery clip
pince f à accumulateurs

مشبك البطارية. طرف توصيل ذو فك زنبركي يسهل توصيله وفصله من طرف جهاز مثل البطارية (المركم) حيث يتطلب الأمر توصيل سلك مؤقت لبعض الوقت ثم فصله بعد ذلك.

Bayard - Alpert ionization gage
manomètre m à ionisation de Bayard - Alpert

مقياس «بايرد - ألبرت». مقياس يستخدم فيه صمام مفرغ تم تصميم قطبه بحيث يقلل من انبعاث الإلكترونات الناتج عن الأشعة السينية (أشعة أكس) من المجمع المتأين.

beaded coax
câble m coaxial à cordons

كابل محوري مُخَرَز. كابل محوري تتكون المادة العازلة فيه من مجموعة من الخُرَز.

beaded support
support m à cordons

دعامة مخرزة. مجموعة من الخرز المكون من مادة السيراميك أو البلاستيك، ويستخدم لتدعيم الموصل الداخلي في خطوط الإرسال المحورية.

beaded transmission line
ligne f de transmission à cordons

خط الإرسال المخرز. خط إرسال به خرز من مادة عازلة لتدعيم الموصل الداخلي في خط الإرسال المحوري.

bead thermistor
thermistor m à perle

ترمستور (مقاوم حراري) خرزي. مقاوم مكون من خرزة صغيرة من إحدى مواد أشباه الموصلات مثل الجرمانيوم أو السليكون، وتقع هذه الخرزة بين طرفين معدنيين.

ويستخدم في قياس قدرة الموجات المتناهية الصغر، وفي قياس درجات الحرارة وأيضاً كأداة واقية من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث أن مقاومة المقاوم الحراري تقل مع ارتفاع درجة الحرارة.

beam
faisceau m

حزمة. 1 - إنسياب مُرَكَّز وحيد الاتجاه للموجات الكهرومغناطيسية، مثل تلك المنبعثة من هوائي رادار. ويمكن أن يكون هذا الانسياب مشتت الاتجاه.

2 - تدفق للطاقة الإشعاعية أو الجسيمات في اتجاه واحد.

beam alignment
alignement m du faisceau

محاذاة الحزمة. ضبط حزمة الإلكترونات في الصمام السيراميكي بحيث يكون عمودياً على سطح الهدف.

beam angle
angle m de radiation

زاوية الحزمة. الزاوية المجسمة كراس مخروط

للحزمة الإشعاعية (أو الإلكترونات)، وهي الزاوية المحصورة بين نقطتين على جانبي محور للحزمة حيث تقل شدة المجال عند تلك النقطتين إلى نصف تلك التي عند محور الحزمة.

beam array
antenne f directionnelle

صَفّ مُشِع. هوائي يتكون من عنصرين مشعين أو أكثر طول كل منها يساوي نصف طول الموجة. ويتم ترتيب هذه العناصر بحيث يكون اتجاه الإشعاع إما عمودياً على اتجاه العناصر أو في نفس اتجاهها.

beam axis
axe m de faisceau

محور الحزمة. إتجاه أقصى شدة للتدفق الإشعاعي (أو تدفق الجسيمات) في النص الرئيسي للإشعاع مُتَجِه.

beam bending
déplacement m du faisceau

إنحناء الحزمة. إنحراف حزمة المسح بواسطة المجال الكهربائي الساكن للشحنات المخزنة على هدف صمام الكاميرا.

beam blanking
suppression f du faisceau

إخلاء الحزمة. قطع حزمة الإلكترونات في صمام أشعة الكاثود (المهبط) وذلك بتسليط نبضة على شبكة التحكم أو على الكاثود.

beam current
courant m de faisceau

تيار الحزمة. التيار الكهربائي الناتج عن تدفق سميك من الإلكترونات التي تُكوّن حزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود، ويحدد قيمته عدد وسرعة الإلكترونات في الحزمة.

beam cut - off voltage
tension f de coupure du faisceau

فلطية قطع الحزمة. الفلطية السالبة بين الكاثود

والشبكة في أنبوبة أشعة الكاثود التي يتوقف عندها انبعاث الإلكترونات من الكاثود.

beam - deflection tube
tube m à faisceau dirigé

صمام الانحراف الحزمي. صمام حزمة إلكترونية يتم فيه التحكم في تيار الخرج بواسطة الحركة المستعرضة للحزمة الإلكترونية.

beam - forming electrode
électrode m conformateur du faisceau

إلكتروود تشكيل الحزمة. إلكتروود يسبب التركيز البؤري لحزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود وفي صمام القدرة الرباعي.

beam indexing color tube
tube m couleur à positionnement du faisceau

صمام تقسيم حُزْمِي للصورة الملونة. صمام للصورة الملونة حيث تقوم فيه الإشارة المولدة بواسطة حزمة إلكترونية، بعد انحرافها، بالتغذية الخلفية لأداة أو عنصر تحكم بحيث تعطي صورة ملونة.

beam jitter
fluctuation f du faisceau

إرتعاش حُزْمِي. 1 - التحرك العشوائي لحزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود بسبب الضوضاء الكهربائية.

2 - حركة تذبذبية زاوية لصف هوائيات راداري ينتج عنه تحرك الحزمة الرادارية، وتستخدم لإنتاج إشارات خطأ دقيقة في حالة التتبع الأوتوماتي.

beam lead
conducteur - poutre m

طرف توصيل بارز. خط معدني مُسَطَّح من الرصاص وأحياناً من الذهب، يتم ترسيبه على رقيقة أشباه الموصلات في الدوائر المتكاملة. ويتم هذا الترسيب إما كيميائياً أو بالتبخير. ويستخدم كسلك توصيل لأداة أشباه الموصلات أو للدائرة (الدارة) المتكاملة.

beam - lead bonding
liaison f en poutre

التوصيل بأطراف بارزة. 1 - امتداد طرف التوصيل الحزمي المعدني الخاص برقائيق أداة أشباه الموصلات أو الدوائر (الدارات) المتكاملة ليكون أبعد من حافة الرقيقة في تقنية الترابط الحر.

2 - توصيل رقائيق الدوائر المتكاملة ضمن الدائرة، وذلك بتوصيل أطراف الرقائيق الحزمية في الممرات الموصلة للدائرة.

beam - lead isolation
isolation f en poutre

العزل بأطراف بارزة. طريقة لتحقيق العزل الكهربائي لعناصر الدائرة (الدارة) المتكاملة. ويتم ذلك بعد توصيل أطراف العناصر بعضها ببعض بأطراف توصيل من مادة الذهب، ثم اختيار مناطق بين العناصر يتم فيها حفر (كحت) مادة السليكون بدون إزالة أطراف التوصيل الذهبية. وينتج عن ذلك عناصر معزولة بعضها عن بعض وتتصل بواسطة أطراف التوصيل الذهبية فقط دون مادة السليكون.

beam modulation
modulation f du faisceau

تضمين الحزمة. في أنبوبة أشعة الكاثود، يتم تغيير مقصود (متعمد) في تيار حزمة الإلكترونات بتسليط إشارة متغيرة الجهد بين الكاثود وشبكة التحكم.

beam parametric amplifier
amplificateur m paramétrique du faisceau

مضخم بارامتري حزمي. مكبر بارامتري تسبب فيه حزمة الإلكترونات المضمنة مفاعلة متغيرة.

beam - power tube
tube m à faisceaux dirigés

صمام قدرة حزمية. صمام حزمة إلكترونية يتم فيه تركيز سيل الإلكترونات في صورة حزمة ضيقة بغرض زيادة القدرة التي يمكن إخراجها من

الصمام. وفي هذا الصمام تتم محاذاة الشبكة التحكمية وشبكة الحجب.

beam - switching tube
tube m -de variation d'orientation d'un faisceau

صمام تبديل الحزمة. صمام إلكتروني ذو تفريغ هوائي شديد ومتعدد الأوضاع، ويعمل كموزع للتيار ثابت القيمة. يتكون الصمام من عشرة إلكتروودات متائلة منتظمة وموزعة حول كاثود مركزي. ويحتوي كل إلكتروود على مجراف لمرور الحزمة الإلكترونية وإلكتروود خرج - كهدف مما يؤدي إلى سريان تيار للحزمة ذي قيمة ثابتة.

وتعمل هذه الإلكترونات مع وجود مغنطيس دائم على شكل حلقة محيطية بالغلاف الزجاجي للصمام على إنتاج مجالات كهربائية ومغنطيسية متقاطعة مما يؤدي إلى انتقال تشغيل الحزمة الإلكترونية بطريقة متتابعة من إلكتروود خرج إلى آخر. كما يمكن انتقال الحزمة الإلكترونية بطريقة غير متتابعة كذلك.

يستخدم هذا الصمام كمفتاح تحويل إلكتروني ذي عشرة أوضاع في بعض التطبيقات مثل قسمة الترددات، والتشفير، والقياس عن بعد، والتحكم، وتجهيز العينات.

beam width
largeur f de faisceau

عرض الحزمة. العرض الزاوي لحزمة رادارية أو راديوية أو جسيمات إلكترونية وتقاس بين خطين على جانبي الحزمة تقل شدة مجال القدرة عندهما بالنسبة لتلك التي عند محور الحزمة إلى النصف.

beat frequency
fréquence f de battement

تردد تضاربي. أحد ترددين إضافيين يظهران نتيجة لمزج ترددين أصليين: التردد التضاربي الإضافي الأول ويساوي مجموع الترددين الأصليين، والتردد التضاربي الإضافي الثاني ويساوي الفرق بين الترددين الأصليين.

beat - frequency oscillator
oscillateur m à battements

مذبذب ترددات تضاربية. مذبذب يُنتج إشارة يتم مزجها مع إشارة أخرى لتوليد ترددات تساوي مجموع وفرق ترددات الإشارات الممزوجة.

beating
battement m

تضارب. امتزاج إشارتين أو أكثر مختلفة التردد لإنتاج إشارات ترددها يساوي المجموع والفرق بين ترددي الإشارتين الممزوجتين.

beat rate
taux m de battement

معدل تضاربي. التردد الفرقي الناتج عن امتزاج موجتين جيبيتين لهما ترددان مختلفان في أداة غير خطية.

beat - rate detector
détecteur m du taux de battement

كاشف معدل التضارب. مكشاف يشتمل على مذبذب - ويمكن تغذيته بإشارة من مذبذب خارجي - ذي تردد قريب بدرجة كافية من تردد الموجة الحاملة الداخلة غير المضمنة. وينتج عن ذلك إشارات مسموعة.

B eliminator
éliminateur m de batterie

حاذف البطارية «ب». دائرة (دائرة) منبع قدرة منفصلة تقوم بتحويل فلطية خط قدرة التيار المتردد إلى فلطيات تيار مستمر أنودية لازمة للصمامات والأدوات الإلكترونية. وبهذه الدائرة يمكن الاستغناء عن استخدام البطاريات في كثير من الأجهزة الإلكترونية.

beta
bêta

بيتا. يرمز لها بالحرف اليوناني β . مُعامل كسب التيار للترانزستور المتصل كباعث مشترك. وهو يساوي النسبة بين التغيير في تيار المجمع إلى

التغيير في تيار القاعدة مع بقاء فلطية المجمع ثابتة.

beta circuit
circuit m bêta

دائرة بيتا. الدائرة (الدائرة) التي تقوم بنقل جزء من خرج مضخم إلى الدخل في دائرة مضخم التغذية الخلفية.

beta cutoff frequency
fréquence f de coupure bêta

تردد قُطع بيتا. التردد الذي تقل فيه بيتا (β) للترانزستور بمقدار 3 دسيبل عن القيمة عند الترددات المنخفضة.

bias
polarisation f

إنحياز. 1 - فلطية تيار مستمر تُسلط على إلكتروود ترانزستور أو الشبكة الحاكمة في الصمامات الإلكترونية لضبط نقطة التشغيل المطلوبة. 2 - الطاقة التي تسلط على مُرحّل (يكون في وضع معين بصفة مستمرة).

bias cell
pile f de polarisation

خلية انحيازية. خلية جافة تستخدم لإنتاج فلطية انحيازية سالبة لدائرة (لدائرة) الشبكة بالصمامات الإلكترونية لتوليد فلطية الانحياز الشبكي.

bias current
courant m de polarisation

تيار انحيازي. التيار المار خلال وصلة الباعث إلى القاعدة في الترانزستور. ويتم ضبط قيمته تبعاً لنقطة تشغيل الترانزستور.

bias distortion
distorsion f biaise

تشوّه انحيازي. التشوّه الناتج عن الخطأ في الانحياز في دوائر (دارات) الصمامات الإلكترونية وأشباه الموصلات والأدوات الأخرى. ينتج عن هذا الخطأ في الانحياز أن تكون نقطة التشغيل في

الجزء غير الخطي في منحنيات الخاصية لهذه الأدوات.

bias frequency

fréquence f de polarisation

تردد الانحياز. تردد فوق صوتي لتيار الانحياز المار في رأس التسجيل بالمسجل المغنطيسي، وذلك لتحسين استقامة خصائصه التسجيلية.

bias modulation

modulation f par tension de polarisation

تضمين انحيازي. تضمين سعوي تضاف فيه قلطية التضمين إلى قلطية الانحياز بدارات (دوائر) مضخات الترددات الراديوية.

bias oscillator

oscillateur m à seuil

مذبذب الانحياز. مذبذب يُستخدم في المسجلات المغنطيسية لتوليد إشارة يتراوح ترددها بين 40 و 80 كيلوهرتز، وتستخدم لتحقيق انحياز مغنطيسي مما يعطي منحنى خصائص تسجيل خطي. يستخدم هذا المذبذب أيضاً كمذبذب محو.

bias resistor

résistance f de polarisation de grille

مقاومة الانحياز. مقاومة يتم توصيلها في دوائر (دارات) الصمامات الإلكترونية وأدوات أشباه الموصلات بغرض تحقيق الانحياز الذاتي للدائرة.

bidirectional diode - thyristor

thyristor m diode bidirectionnel

ثيرستور - ثنائي ثنائي الاتجاه. ثيرستور ذو طرفين له بالفعل نفس طريقة الانتقال والتشغيل في الربع الأول والربع الثالث من الأجزاء الأربعة الأساسية لمنحنى الخاصية الأساسي للتيار - الجهد.

bidirectional microphone

microphone m bidirectionnel

ميكروفون ثنائي الاتجاه. 1 - ميكروفون يستجيب بشكل متساوٍ للأصوات الصادرة إليه وتناظر زوايا

سقوط صوتية بين صفر و 180 درجة.

2 - ميكروفون يستجيب بشكل متساوٍ للأصوات الصادرة إليه من المقدمة ومن الخلف ولكنه لا يستجيب للأصوات الصادرة إليه من الجوانب.

bidirectional pulse train

train m d'impulsions bidirectionnel

رَتْل نبضات ثنائية الاتجاه. سلسلة نبضات ترتفع فيها بعض النبضات في اتجاه معين، على حين ترتفع النبضات الأخرى في الاتجاه الآخر.

bidirectional transistor

transistor m bidirectionnel

ترانزستور ثنائي الاتجاه. ترانزستور ذو مواصفات خاصة بحيث لا تتأثر خواصه الكهربائية أو منحنى الخاصية عند استخدام الباعث كمجمع والمجمع كباعث.

bidirectional triode thyristor

thyristor m triode bidirectionnel

ثيريستور ثلاثي ثنائي الاتجاه. ثيرستور ذو ثلاثة أطراف له بالفعل نفس طريقة الانتقال والتشغيل في الربع الأول والربع الثالث من منحنى الخاصية الأساسي للتيار - القلطية.

bifilar resistor

résistance f bifilaire

مقاوم ثنائي السلك. مقاومة من سلك ملفوف بازواج خلفي على نفسه بغرض تقليل المحاكاة.

bifilar transformer

transformateur m bifilaire

محول ثنائي السلك. محول يتم لف ملفاته الابتدائية والثانوية معاً جنباً إلى جنب وفي نفس الاتجاه مما يؤدي إلى وحدة معامل التقارن تقريباً وزيادة كفاءة انتقال الطاقة من الملفات الابتدائية إلى الملفات الثانوية.


bifilar winding

bobinage m bifilaire

إلتفاف ثنائي السلك. طريقة لعمل ملفات

bilateral

مقاومة خالية من المحانة حيث يتم طي السلك للخلف على نفسه بعد عمل الملفات المزدوجة، ثم يتم بدء عمل الملفات الأخرى عند نقطة طي السلك للخلف.



bilateral

bilatéral

تمائلي. تماثل منحني الخاصية (التيار- الفلطيّة) بالنسبة لنقطة البداية مما يعني أنه إذا كانت الفلطيّة الموجبة تنتج تياراً موجب الاتجاه فإن الفلطيّة السالبة المساوية لها في المقدار تنتج تياراً متساوياً في المقدار ومتضاداً في الاتجاه.

bilateral amplifier

amplificateur *m* bilatéral

مضخم تماثلي. دائرة (دائرة) تكبير قادرة على ارسال واستقبال الإشارات، وتستخدم أساساً في دوائر المرسل المستقبل transceiver.

bilateral antenna

antenne *f* bilatérale

هوائي ثنائي الاتجاه. هوائي ذو استجابة عظمى في اتجاهين تفصل بينهما زاوية 180°.

bimorph cell

cristal *m* bimorphe

مزدوجة بلورية. بلورتان كهربائيتين ملتصقتان معاً بحيث ينتج عن تسليط أي فلطيّة عليهما تمدد إحداها وانكماش الأخرى، وبذلك

انحناء الخلية، استجابة للفلطيّة المسلطة. وعلى العكس، يولد الضغط الميكانيكي قوة دافعة كهربائية.

تستخدم هذه الخلية في الأقطاب الصوتية والميكروفونات وأجهزة الراديو.

binary cell

cellule *f* binaire

خلية ثنائية. وحدة اختزان أولية في الحاسوب يمكن أن تكون في أيّ من حالتي ثبات، وبذلك تستطيع اختزان رقم ثنائي.

bipolar

bipolaire

ثنائي القطبية. 1- تطلق على الأدوات التي يستعمل في تشغيلها نوعان من حاملات الشحنة (الثقوب والإلكترونات).

2- تطلق بصفة عامة على الترانزستورات npn و pnp، كما تطلق على الدارات (الدوائر) المتكاملة التي تستخدم الترانزستورات ثنائية القطبية.

bipolar device

dispositif *m* bipolaire

أداة ثنائية القطبية. أداة من أشباه الموصلات يستخدم في تشغيلها كل من حاملات الشحنة الأقلية وحاملات الشحنة الأغلبية.

bipolar transistor

transistor *m* bipolaire

ترانزستور ثنائي القطبية. الترانزستور الذي يستخدم في تشغيله كل من الثقوب والإلكترونات، ويكون إما npn أو pnp.

bistable


bistable *f*

ثنائي الاستقرار. 1- دائرة (دائرة) ذات حالتي ثبات (ثنائية الاستقرار) مثل دائرة النطاظ (flip flop) التي تتكون من ترانزستورين أحدهما في حالة تشبع والآخر مغلق. ويمكن تغيير هذه الحالة بتسليط نبضة للدخل وحينئذ ينط للحالة المستقرة الأخرى.

2 - أداة قادرة على تحقيق حالي ثابت.

bistable multivibrator
multivibrateur *m* bistable

مذبذب متعدد ثنائي الاستقرار. دائرة (دائرة) ذات حالي ثابت وتواجد الدائرة في إحدى الحالتين حتى تسلط نبضة للدخل فتنقل الدائرة إلى الحالة الأخرى، ولذلك تسمى بالنظام، وتستخدم في العدادات والقسمات ودوائر الذاكرة. يسمى أيضاً «flip - flop».



bistable relay
relais *m* bistable

مُرَحِّل ثنائي. مُرَحِّل يتطلب عمله وجود نبضتين لإتمام دورته.

biswitch
commutateur *m* double

مفتاح ثنائي. أداة متكاملة من أشباه الموصلات ذات طرفين تقوم أساساً بأداء اثنتين من الأدوات ذات الطبقات الأربع pnpn يتم توصيلها لأداء وظيفة مفتاح انتقال ذي جانبيين.

black compression
compression *f* du noir

إنضغاط مناطق الإظلام. انخفاض كسب إشارة الصورة التلفزيونية عند مستويات مناظرة لمناطق مظلمة بالصورة، وينتج عن ذلك انخفاض التباين بالمناطق المظلمة من الصورة.

black - level
niveau *m* du noir

منسوب السواد. منسوب إشارة الصورة

التلفزيونية المناظر للحد الأقصى للسواد.

blank
blanc *m*. absence *f*. brut

خام. فراغ. إخلاء. 1 - نتيجة العملية النهائية على البلورة.
2 - قطع حزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود.
3 - حرف كودي (شفري) للدلالة على عدم وجود بيانات.

blanking pulse
impulsion *f* de suppression du faisceau

نبضة الإخلاء. نبضات (موجبة أو سالبة) تستخدم بغرض الإغلاق الإلكتروني في أجهزة التلفزيون والرادار وغيرها خلال فترة زمنية محددة.

blanking time
temps *m* de suppression

زمن الإخلاء. الفترة الزمنية التي تنقطع عندها حزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود.

blasting
poussée *f* d'intensité

مُلاشاة. تشوّه ناتج عن تجاوز التحميل بأي جزء من دوائر التضخيم أو المضخم السمعي في الأجهزة الراديوية.

bleeder current
courant *m* de fuite

تيار مُنزِف. التيار المار بصفة مستمرة خلال مقاومة في دوائر (دارات) مغذي القدرة الكهربائية، ويؤدي إلى تحسين انتظام القلطية.

bleeder resistor
résistance *f* de fuite

مقاومة النزف. 1 - مقاومة تستخدم لإمرار قيمة ثابتة من التيار.

وتستخدم أيضاً كوسيلة أمان لضمان تفريغ شحنات مكثفات المرشحات بعد انتهاء تشغيلها.
2 - مقاومة ثابتة تُوصَل على مخرج دوائر مغذي

blocked impedance

القدرة الكهربائية لتعمل كحمل ثابت صغير مما يؤدي إلى ثبات الفلظية.

blocked impedance
impédance f en circuit ouvert

معاوقة ممانعة. معاوقة الدخول لمحول قدرة transducer عندما يكون خرج متصلاً بحمل ذي معاوقة لا نهائية.

blocked resistance
résistance f en circuit ouvert

مقاومة ممانعة. مقاومة محول قدرة الترددات السمعية عندما تُقيد عناصره المتحركة بحيث لا يمكن تحريكها، وتمثل مقاومة المنع المقاومة نتيجة الفقد الكهربائي فقط.

blocking
blocage m

منع. إعاقة. 1- تسليط انجياز فلطي عكسي على الترانزستور أو الصمام الإلكتروني المفرغ أو المقوم المعدني بحيث يمنع مرور التيار الكهربائي الأمامي.

2- تجاوز تحميل دائرة المستقبل بإشارة مطلوبة بحيث تعمل دائرة (دائرة) التحكم الأتوماتي في الكسب على تخفيض الاستجابة للإشارة المطلوبة.

3- دمج بيان مع آخر أو أكثر في قالب واحد.

blocking capacitor
condensateur m d'arrêt

مكثف منع. مكثف يتم توصيله بين الدوائر (الدارات) الإلكترونية لمنع مرور التيارات ذوات الترددات المنخفضة أو التابعة القيمة حيث تكون معاوقته المتسالية عالية، على حين يسمح بمرور التيارات ذوات الترددات العالية نظراً لانخفاض معاوقته عند تلك الترددات العالية.

blocking layer
couche f d'arrêt

طبقة ممانعة. أنظر depletion layer.


blocking oscillator
oscillateur m de blocage

مذبذب مانع. 1- مذبذب يزداد فيه الانجياز العكسي بالتدريج أثناء التذبذب حتى يصل إلى درجة تتوقف عندها الذبذبات - ثم تقل قيمة الانجياز العكسي ليتم استئناف التذبذب وهكذا.

2- مذبذب مترسخ يتكون من دائرة تضخيم (مرحلة واحدة عادة) ويتم توصيل خرج الدائرة بالدخول بواسطة دائرة تتكون من مكثف ومقاومة ومحاثة تبادلية.

3- نوع من أنواع المذبذبات المترسخية حيث يتم توليد نبضة خلال فترة زمنية قصيرة جداً، على حين يظل بدون تذبذب خلال فترة زمنية طويلة نسبياً.

4- مذبذب ينقطع مرور التيار فيه ذاتياً بعد كل نصف دورة من دورات تذبذبية.



دائرة مذبذب مانع نموذجية

blocking - oscillator driver
excitateur m du condensateur d'arrêt

حافز المذبذب المانع. دائرة مذبذب يكون خرجها على شكل نبضات مربعة تستخدم لحفز دوائر التضمين. وعادة ما تشتمل مثل هذه الدائرة على دائرة مذبذب مانع للتحكم الخطي لتشكيل نبضات مربعة الشكل.

blooming
flou m d'image

نوار. ازدياد حجم البقعة المضيئة نتيجة لانعدام التركيز البؤري لحزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة

الكاثود عندما تزداد درجة السطوع بدرجة كبيرة. وتكون النتيجة هو تشوهاً للصورة. وقد يحدث النوار أيضاً نتيجة عدم كفاية فلطية التغذية العالية.

blow
faire sauter

إنصهار. فتح الدائرة (الدارة) نتيجة مرور تيار كبير خلالها، وبصفة خاصة عندما تصل درجة الحرارة الناتجة عن مرور التيار إلى نقطة الانصهار.

bobbin
bobine f

بكرة. أسطوانة صغيرة من مادة عازلة تستخدم كدعامة للملفات سلك المقاومة في المقاومات ذات السلك الملفوف.

body capacitance
effet m de main

مؤاسعة جسم الإنسان. السعة الكهربائية التي تضاف إلى الدائرة (الدارة) الكهربائية نتيجة لاقتراب جسم الإنسان منها.

body effect
effet m de main

تأثير الجسم. خاصية الإزاحة في فلطية البدء نتيجة الانحياز المسلط على الطبقة السفلية في ذوات أشباه الموصلات.

bolometer
bolomètre m

مقياس الطاقة الإشعاعية الحرارية. مكشاف إشعاعي لتحويل الأشعة المسلطة عليه إلى حرارة، والتي يمكن عن طريقها تقدير كمية الطاقة الإشعاعية المرسل.

bonded - barrier transistor
transistor m à microjonction

ترانزستور ذو حاجز مقيد. ترانزستور يُصنع بالخلط السبائكي لقاعدته مع مادة على طرف سلك.

bonded nr diode

diode f à microjonction à résistance négative

ثنائي مقيد ذو مقاومة سالبة. أداة أشباه موصلات ذات وصلة سالبة (النوع N)، ومقاومة سالبة نتيجة تضمين الموصلية (الناتج عن مرور التيار خلال الوصلة) والانهيار الانهاري.

bonding pad
plot m de connexion

إضمامة مقيدة. مساحة معدنية كبيرة نسبياً على حافة رقيقة الدائرة (الدارة) المتكاملة حيث يتم توصيلها بشريط معدني رفيع إلى بعض نقاط معينة بالدائرة يراد أن يكون لها اتصال خارجي. أنظر . beam lead

book capacitor

condensateur m variable à deux armatures

مكثف زاوي. مكثف ذو لوحين معلقين معاً مثل صفحات الكتاب، ويتم تغيير سعة المكثف بتغيير الزاوية بين اللوحين.

boost capacitor

condensateur m renforceur

مكثف تعزيز. مكثف يستخدم في دائرة (دائرة) الحمد لأجهزة الاستقبال التلفزيوني لتدعيم التغذية بالفلطي.

booster

survolteur m. réémetteur m. autorégulateur m

رافع. معزز. 1 - مضخم ترددات حاملة - ويتواجد عادة كوحدة منفصلة - يتم توصيله بين الهوائي أو خط الإرسال وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزيوني.

2 - محطة متوسطة لإعادة الإرسال الإذاعي أو التلفزيوني.

3 - محول صغير مصمم ليتصل بمقبس أنبوبة أشعة الكاثود بغرض زيادة جهد تسخين الفيلة وبالتالي زيادة عمر الأنبوبة.

booster amplifier
amplificateur m de puissance

مضخم تعزيز. 1 - دائرة تضخيم تستخدم لزيادة تيار الخرج أو إمكانيات القلطة في دوائر (دارات) المضخم التشغيلي دون التأثير بالسلب على الدقة أو تغيير القطبية (في الحالة المثل).
2 - مضخم سمعي يعمل على تعويض الفقد في دوائر الخلط.

booster diode
diode f de récupération

ثنائي تعزيز. ثنائي يتم توصيله في دائرة إخراج تيار الانحراف الخطي في أجهزة الاستقبال التلفزيوني. ووظيفته استرجاع الطاقة المختزنة في محول الإخراج الخطي أثناء لحظات الارتداد الخطي لإتاحتها كمصدر إضافي للقدرة الكهربائية أثناء المسح.

booster voltage
surtension f

قلطية تعزيز. القلطية الإضافية التي تقوم دائرة الخمد بتغذيتها لدوائر الخرج الأفقي والمذبذب الأفقي ودوائر الخرج الرأسية في أجهزة الاستقبال التلفزيوني.

bootstrap circuit
circuit m d'amorçage

دائرة استنهاضية. دائرة (دائرة) تضخيم مرفوع بمجمّع مشترك تابع لباعث الترانزستور (أو تابع لمهبط الصمامات الإلكترونية) حيث يكون فيها حمل الخرج بين الباعث (المهبط) والطرف السالب لبطارية التغذية. ويتم توصيل الخرج من الباعث (المهبط) بالدخل حيث القاعدة (الشبكة) خلال مقاومة مكثف بهدف زيادة مقاومة الدخل للدائرة وعدم تأثير دائرة الانحياز القلطي على خفض مقاومة دخل الدائرة.


وكلمة استنهاض تأتي من أن مقاومة التوصيل بين الدخل والخرج (التغذية الخلفية) تزيد قيمتها الفعلية في الدائرة على القيمة الأصلية خارج الدائرة.

bootstrap driver
circuit m auto - élévateur

حافز استنهاضي. دائرة (دائرة) إلكترونية تستخدم في توليد نبضات مربعة لحفز دائرة المضخم.

bootstrapping
amorçage m

إستنهاض. نوع من التغذية الخلفية في الدوائر (الدارات) الإلكترونية ينتج عنه تحسين خاصية الخطية للدوائر التي تتغير إشارة الدخل بها في مدى واسع.



دائرة استنهاض غموضية
تستخدم في القاعدة الزمنية

bottom metalization
métallisation f du fond

تمعدن قعري. طبقة معدنية تُرسب خلف رقيقة الدائرة (الدائرة) المتكاملة غير المغلفة للمساعدة على تماسك سطحها.

bounce
saut m . variation f brusque

نأرجح. التغير التذبذبي المفاجيء في شدة الاستضاءة لأنبوبة أشعة الكاثود أو للصورة في أجهزة الاستقبال التلفزيوني.

boundary
limite f . frontière f

حدّ. السطح البيئي بين مادة أشباه الموصلات

السالبة (n) ومادة أشباه الموصلات الموجبة (p) الذي يتساوى عنده تركيز المانح في المادة (n) مع المستقبل في المادة (p).

boundary defect
défaut *m* limite

خلل حَدِّي. في البلورات، المساحات البينية بين منطقتي بلوريتين تامتين متجاورتين تميل إحدهما في وضعها بالنسبة للآخرى.

bound charge
charge *f* liée

شحنة مُقَيَّدة. في المواد، الشحنات التي لا تترك ذراتها نتيجة للتوصيل الكهربائي.

bound electron
électron *m* lié

إلكترون مُقَيَّد. إلكترون مقيد داخل الذرة بقوة الجذب الكهرستاتي مع نواة الذرة.

boxcar integrator
intégrateur *m* sélectif

مكامل صندوقي. دائرة (دائرة) «معالج إشارات signal processor» يتم فيها استخدام مرشح نطاق ضيق بغرض خفض أو إلغاء تأثير الضوضاء على عرض النطاق الترددي للإشارة.

boxcar lengthener
élargisseur *m* d'impulsions

دائرة استطالة صندوقية. دائرة (دائرة) استطالة تقوم باطالة سلسلة من النبضات دون تغيير ارتفاعها.

boxcars
impulsions *fpl* larges

نبضات صندوقية. سلسلة من النبضات العريضة بينها فواصل صغيرة نسبياً.

B - power supply
alimentation *f* B

مصدر قدرة. مصدر القدرة (خط القدرة -

مولد - بطارية...) لتزويد الدوائر (الدوائر) الإلكترونية بالقوى الكهربائية.

branch
branche *f*. dérivation *f*

فرع. قسم. 1 - في الشبكات الإلكترونية، الجزء المحصور بين نقاط قسم فرعي من الشبكة. 2 - الجزء من الشبكة الذي يتكون من واحد أو أكثر من عناصر ثنائية الأطراف على التوالي.

branch current
courant *m* de dérivation

تيار الفرع. التيار في فرع أو قسم من الشبكة الكهربائية.

branch voltage
tension *f* de branche

فلطية الفرع. الفلطية على فرع من الشبكة الكهربائية.

breadboard construction
montage *m* sur table

تركيب مؤقت. شرائح يمكن تثبيت المكونات الإلكترونية والدوائر المتكاملة عليها بدون لحام، ويتم ذلك للتثبيت المؤقت عند إجراء التجارب العملية.

breadboard model
montage *m* expérimental

نموذج مؤقت. 1 - تجميع المكونات الإلكترونية والدوائر المتكاملة بصورة مؤقتة للتأكد من سلامة الدائرة أو الأدوات أو النظريات والأساسيات. 2 - نموذج تجريبي للدائرة حيث يتم تثبيت مكوناتها بصفة مؤقتة حتى يتسنى اختبار الدائرة.

break contact
contact *m* d'ouverture

تلامس القطع. في أدوات التشغيل، التلامس الذي يفتح الدائرة (الدائرة) بسبب تشغيل نيطة (في الوضع المعتاد يكون التلامس مغلقاً).

breakdown

breakdown

claquage *m*

إنهيار. 1 - التفريغ الكهربائي خلال مادة عازلة أو عازل لسلك توصيل أو عازل للدوائر أو بين إلكترونيات الصمام الغازي.

2 - الظاهرة التي تحدث في حالة الانحياز العكسي لثنائي أشباه الموصلات.

breakdown diode

diode *f* à avalanche

ثنائي انهيار. أنظر ثنائي الانهيار avalanche diode.

breakdown impedance

impédance *f* d'avalanche

معاوقة الانهيار. المعاوقة للإشارة الصغرى (small - signal) عند تيار مباشر معين في منطقة الانهيار لثنائي أشباه الموصلات.

breakdown region

région *f* d'avalanche

منطقة الانهيار. منطقة داخل منحنى الخاصية (التيار - الجهد) - تلي نطاق بداية الانهيار الناتج عن التيار العكسي - لثنائي أشباه الموصلات.

breakdown voltage

tension *f* de claquage

فلطية الانهيار. 1 - الفلطية التي تتلف عندها المادة العازلة وتصبح موصلة كما تتأين عندها الغازات ويحدث قوس كهربائي.

2 - الفلطية التي يتم قياسها عند تيار معين في منطقة الانهيار لثنائي أشباه الموصلات ويحدث عند تلك الفلطية تغيير أساسي في منحنى الخاصية خلافاً للتغيير عند الفلطية الأقل. تسمى أيضاً «فلطية زير».

3 - فلطية الانحياز العكسي المسلطة على الوصلة الثنائية لأشباه الموصلات PN حيث يتم مرور تيار كبير عند زيادة الفلطية بقيمة صغيرة نسبياً.

break frequency

fréquence *f* de coupure

تردد الفصل. في الرسم البياني الخاص بدوائر

(دارات) المضخم (لوغاريتم الكسب (التوهين) - لوغاريتم التردد)، هو التردد الذي تتقابل عنده خطوط المقاربة (asymptotes) لجزأين متجاورين لكل منهما ميل خطي.

break - in keying

manipulation *f* d'intervention

إرسال الإشارات بالتحويل. طريقة لتشغيل جهاز الاتصال البرقي يتم فيها استقبال الإشارات أثناء فواصل زمنية في الإرسال.

break - in operation

fonctionnement *m* en intervention

عملية التحويل الراديوي. طريقة للاتصال الراديوي تمكن عامل الاستقبال من قطع الإرسال، وتشمل إرسال الإشارات الراديوية بطريقة التحويل.

break - in relay

relais *m* d'intervention

مُرْحَل التوقف الراديوي. مُرْحَل يُستخدم في عملية التوقف والتحويل الراديوي.

breakover

rupture *f*

تحول مفاجيء. في المقوم السليكوني التحكم sili-con controlled rectifier أو الأدوات المشابهة، الانتقال المفاجيء إلى الاتصال الأمامي الناتج عن تسليط فلطية أنود عالية جداً. وفي بعض الأحيان يؤدي هذا إلى تلف الأداة.

breakover voltage

tension *f*

فلطية التحول المفاجيء. قيمة فلطية الأنود الموجبة التي يتحول عندها المقوم السليكوني التحكم - ذو دائرة بوابية مفتوحة - إلى حالة التوصيل.


bridge

pont *m*

جسر. 1 - في نظام القياسات، الجهاز المكون من

دائرة جسرية أو أكثر لقياس واحد أو أكثر من المقادير (الكميات) الكهربائية.


2- في الأجهزة الإلكترونية الوترية، الجزء الذي يقوم بتغيير الاهتزازات الميكانيكية الناتجة عن اهتزاز الأوتار إلى إشارات كهربائية.



دائرة جسر
ويستون

bridge circuit circuit m en pont

دائرة جسرية. شبكة كهربائية لها أربعة أطراف عادة وفرع خامس أو جسر موصل قطرياً بين نقطتين يتساوى جهدهما عند ضبط الدائرة (الدائرة) لحدوث الاتزان بحيث لا يمر تيار كهربائي في الجسر.



bridged - T filter filtre m en T ponté

مرشح جسري على شكل T. مرشح جسري يكبت الإشارات التي يتساوى ترددها مع تردد رنينه ولكنه لا يؤثر سوى تأثيراً بسيطاً على الترددات القريبة.


bridged - T network réseau m en T ponté

شبكة جسرية على شكل T. شبكة كهربائية على شكل T بحيث يوضع على المعاوقتين المتواليتين معاوقة رابعة جسرية.

bridge rectifier redresseur m en pont

مُقوم جسري. دائرة (دائرة) تقويم كامل للموجة تكون الثنائيات المقومة فيها على شكل دائرة جسرية.

ويمكن الحصول على فلطية مستمرة من أحد أزواج الوصلات المتقابلة عند تسليط فلطية متغيرة على زوج الوصلات الآخر.



مُقوم جسري

bridging amplifier amplificateur m de pont

مضخم جسري. مكبر ذو معاوقة دخل عالية جداً بحيث يمكن وضع جسر على الدخل عبر الدائرة بدون أي تأثير يذكر على مستوى إشارة الدخل للدائرة.

bridging connection pont m

توصيل جسري. التوصيل المتوازي الذي لا يؤثر على أداء الدائرة (الدائرة) المعتاد.

bridging gain gain m du pont

كسب جسري. النسبة بين القدرة المعطاة من محول القدرة transducer إلى معاوقة حمل معين

تحت ظروف تشغيل معينة، وبين القدرة المستفدة في معاوقة إسناد حيث يتم وضع جسر عبر دخل محول القدرة. ويُعبر عن الكسب الجسري عادة بالدسيبل.

bridging loss

affaiblissement m de dérivation

فقد جسري. النسبة بين القدرة المستفدة في معاوقة إسناد حيث يتم وضع جسر عبر دخل محول القدرة، وبين القدرة المعطاة من محول القدرة إلى معاوقة حمل معينة تحت ظروف معينة. ويُعبر عن الفقد الجسري عادة بالدسيبل.

bridging transformer

transformateur m en pont

محول جسري. محول لين للتقارن بين دائرتين لهما على الأقل عزل أومي معتمد ويعملان عند مستويات معاوقة مختلفة، وذلك دون حدوث تشوه في الطور أو التردد أو إزاحة في الطور للإشارة. يسمّى أيضاً «bridge transformer».

broad - band amplifier

amplificateur m à large bande

مضخم عريض النطاق. مضخم ذو استجابة منتظمة لمدى واسع من الترددات.

broad - band electrical noise

bruit m aléatoire

ضوضاء كهربائية عريضة النطاق. هي الإشارة التي تشمل نطاقاً عريضاً من الترددات وتتغير قيمتها بصورة عشوائية كدالة للزمن. تسمّى أيضاً «ضوضاء عشوائية random noise».

broad - band interference

interférence f à large bande

تداخل عريض النطاق. التداخل الذي يغطي مدى عريضاً من الترددات أكبر بكثير من عرض نطاق الأجهزة المستخدمة لقياسه.

broad - band klystron

klystron m à large bande

كليسترون عريض النطاق. كليسترون ذو ثلاث

فجوات رنانة أو أكثر تعمل كحمل خارجي. وهذه الفجوات موافقة على ترددات مختلفة ومتداخلة بحيث يؤدي إلى توسيع عرض النطاق للكليسترون.

broad - band tube

tube m à large bande

صمام عريض النطاق. صمام إرسال واستقبال، ويمكن أن يكون صماماً غازياً ذا موافقة ثابتة ويشتمل على مرشح إمرار نطاق مناسب لتشغيل الترددات الراديوية.

B - supply

alimentation f B

منبع (ب). مصدر قدرة يُستخدم لإعطاء فلتية موجبة للأدوات والصمامات الإلكترونية.

buffer

tampon m . circuit m intermédiaire

دارىء. 1 - الدارة (الدائرة) أو المكونات التي تُستخدم لعزل دائرة كهربائية عن دائرة أخرى وعادة ما تكون مضخماً دارتاً.

2 - مرحل يشتمل صماماً إلكترونياً أو أداة لمنع التأثير غير المرغوب فيه بين الدوائر الإلكترونية.

3 - دائرة عزل في الحواسيب لمنع تأثير الدائرة المُحفّزة على الدائرة الحافزة.

4 - دائرة لا يتم فيها تغيير الطور بين إشارتي الدخل والخرج، ويمكن توصيل دائرة الخرج بأكثر من دائرة دخل دون تغيير في مستوى الإشارة.

buffer amplifier

amplificateur m intermédiaire

مضخم دارىء. دارة (دائرة) مضخم مصممة بحيث تعزل الدوائر السابقة لها عن الدوائر التالية لها، ذلك لأن لها معاوقة دخل عالية جداً ومعاوقة خرج منخفضة جداً.

buffer capacitor

condensateur m shunt

مكثف دارىء. مكثف يُوصّل عبر الملف الثانوي

لمحول مهتز أو بين الأنود والكاثود في صمام مقوم الكاثود - الباردا لكَبَتِ القلطية المتموجة التي قد تؤدي إلى تلف دائرة (دائرة) المقوم.

buffer circuitry
circuit m séparateur

دارات دائرة. الدارات (الدوائر) اللازمة لمهاياة الإشارة بين نظامين. مثال ذلك، بين نظام اختبار الإشارة (أجهزة القياس) وبين اللوحة التي عليها دائرة (دائرة) توليد الإشارة المطلوب اختبارها.

buffer element
élément m tampon

عنصر دارىء. دائرة (دائرة) حفز قالبية (عاكسة) ذات معاوقة منخفضة. ولأن الدائرة ذات معاوقة مصدر منخفضة جداً، فإن دائرة العنصر الدارىء قادرة على الامداد بتيار خرج أكبر من تيار الخرج في الدائرة الأساسية. وبالتالي فإن العنصر الدارىء ذو أهمية كبيرة في حفز الدوائر ذوات الأحمال الكبيرة، كما أنها تقلل من التدهور في زمن الصعود الناتج عن التحميل السعوي.

buffer gate
porte f tamponne

بوابة دائرة. دائرة (دائرة) منطقية ذات قدرات خرج حافزة عالية (عدد المخارج كبير). والبوابة الدائرة تُستخدم عند الرغبة في حفز عدد كبير من مداخل البوابات من خرج بوابة واحدة.

bug
défaut m. manipulateur m semi - automatique. table f d'écoute

مفتاح تشفير. عطل. أداة تنصت. 1 - مفتاح إرسال شفري نصف أوتوماتي يُنتج سلسلة من النقاط المنتظمة التباعد عند تحريك ذراع خاص به إلى أحد الأجناب، وعند تحريك الذراع إلى الجانب الآخر ينتج شرطة مفردة.

2 - عطل الدائرة نتيجة أخطاء في التصميم أو التركيب.

3 - أداة استماع إلكترونية، وهي بصفة عامة

صغيرة ويمكن إخفاؤها وتخبئتها.

4 - التزود بأداة استماع إلكترونية مخفاة.

building - out circuit
circuit m supplémentaire

دائرة مبنية خارجياً. جزء قصير من خط الإرسال أو الشبكة يوصل على التوازي عبر خط الإرسال بغرض مواءمة المعاوقة.

bulb
ampoule f

حُبابة. الغلاف الزجاجي الذي يحيط بالصمامات الإلكترونية.

bulge
bosse f

نتوء. في منحنى الخاصية (التوهين - التردد) الخاص بخط الإرسال، هو الفرق بين منحنى الخاصية الفعلي والمنحنى الخطي.

bulk resistivity
résistivité f globale

المقاومة النوعية. المقاومة التي يتم قياسها بين سطحين متقابلين لمكعب من مادة متجانسة.

bulk resistor
résistance f globale

المقاومة الكلية. المقاومة بين نقطتين - بكل منها تلامس أومي لمادة السليكون المتجانسة المشابة.

buncher
résonnateur m d'entrée

مُعْتَقِد. 1 - تجويف رنين الدخّل في مذبذب الكليسترون التقليدي.

2 - في صمام تضمين السرعة، الإلكتروود الذي يقوم بتركيز الإلكترونات الموجودة في حزمة إلكترونات التيار الثابت إلى مجموعة حُزَم.

buncher resonator
rhumbatron m

مرنان مُعْتَقِد. تجويف رنين الدخّل في صمام

تضمين السرعة، ويعمل على تعديل سرعة الإلكترونات في الحزمة.

bunching

multiplage *m*. groupement *m*

إنضمام. انسياب الإلكترونات في صمام تضمين السرعة على شكل مجموعات متعاقبة (عنقودي) بدلاً من الانسياب المستمر. وهذا الانسياب التجمعي (العنقودي) نتيجة للفروق الزمنية في زمن الانتقال الناتج عن تضمين السرعة وتغيرها.

bunching parameter

paramètre *m* de groupement

بارمتر العنقدة. نصف حاصل ضرب زاوية العنقدة - التجميع (في حالة عدم تضمين السرعة) في عمق تضمين السرعة لحزمة الإلكترونات.

bunching voltage

tension *f* haute fréquence de crête

فلطية العنقدة. فلطية الترددات الراديوية بين الشبكة والمرنان المعنقد (التجمعي) في صمام تضمين للسرعة مثل الكليسترون. وبصفة عامة، فإن فلطية العنقدة تطلق على القيمة العظمى للفلطية المتذبذبة.

buried cable

câble *m* enterré

كابل مغمور. كابل يُدفن تحت سطح الأرض ولا يمكن تحريكه أو نزعها دون حفر التربة.

buried channel

canal *m* enfoui

قناة مغمورة. نظراً لوجود شذب (نفايات) من الشحنات على السطح البيني للسليكون وأكسيد السليكون، فإنه يمكن إضافة طبقة رقيقة مشابهة من مادة السليكون أسفل طبقة أكسيد السليكون مباشرة (يتم عادة بطريقة الغرس الأيوني)، وذلك لمنع شذب الشحنات.

buried layer

couche *f* masquée

طبقة مغمورة. طبقة ذات مقاومة نوعية منخفضة

جداً (عادة من السليكون المُشَاب بمادة مانحة كثيفة n^+) بين منطقة المجمع المشابة بمادة مانحة خفيفة وذات مقاومة نوعية عالية وبين طبقة الأساس السفلية substrate المشابة بمادة متقبلة، وذلك في ترانزستورات الدوائر المتكاملة. والهدف من الطبقة المطمورة هو خفض مقاومة المجمع المتوالي للترانزستور دون التأثير السلبي على جهد الانهيار.

bus driver

circuit *m* de commande

مُسيقة الباص. دائرة (دائرة) متكاملة تضاف إلى نظام خطوط نقل البيانات في الحواسيب الإلكترونية لتساعد على الحفز المناسب لوحدة المعالجة المركزية cpu عندما تكون أكثر من ذاكرة مرتبطة بخطوط نقل البيانات.

وهذا الحافز ذو أهمية كبيرة، حيث يؤدي التحميل السعوي إلى بطء معدل نقل البيانات مما يؤدي إلى اضطراب التابع للمعالج الصغري.

Butler oscillator

oscillateur *m* de Buttler

مذبذب «بتلر». مذبذب بلوري محكوم من أداتين أو صمامين، حيث تعمل البلورة على توصيل التغذية الخلفية الموجبة عند إثارتها في حالة الرنين المتوالي.

butterfly circuit

circuit *m* papillon

دائرة فراشية. عنصر تحديد تردد لا يحتوي على تلامسات منزلفة ويحقق التغير في كل من المحاعة والسعة في نفس الوقت. وهذا العنصر يحل محل مكثفات وملفات التنعيم في دوائر (دارات) مذبذبات الترددات ما بعد العالية (300 - 3000 ميغا هرتز).

butterfly resonator

condensateur *m* papillon

مرنان فراشي. أداة موالفة تجمع بين كل من المحاعة والسعة بحيث تتكون ظاهرة الرنين عند

الترددات العالية جداً وما بعد العالية (وتتميز بنسبة موالفة عالية Q). يسمّى أيضاً «futterfly capacitor».

Butterworth filter
filtre *m* de Butterworth

مرشح «بترورث». شبكة مرشح تمتاز باستجابة متساوية لجميع الترددات داخل نطاق الإمرار. أي أن استجابة المرشح لجميع الترددات داخل نطاق الإمرار تكون بدرجة واحدة ثم تقل تدريجياً إلى نطاق المنع حين تصل إلى ميل 6 ديسيبل في الثمانية.

butt joint
raccord *m* à bride lisse

وصلة ملازمة. 1 - ربطة أو تلامس بين طرفي موصلين تتم بواسطة اللحام الكهربائي أو اللحام بالنحاس أو القصدير.
2 - التوصيل بين طرفي دليلي موجة للحفاظ على الاتصال الكهربائي.

button
bouton *m*. touche *f*

زر. كُرَيَّة. 1 - زر كربوني، الوعاء المشتمل على الحبيبات الكربونية لميكروفون كربوني.
2 - قطعة صغيرة من المعدن تستخدم كلامس منخفض المعاوقة للقاعدة في ترانزستورات الوصلات المسبوكة.

button silver - mica capacitor
condensateur *m* en argent - mica

مكثف الميكا المفضّض القرصي. مجموعة شرائح من الميكا المفضضة مرصوفة داخل محتوى من النحاس المطلي بالفضة. ويتصل طرف الجهد العالي للمكثف عبر الرصات، بينما يكون للطرف الآخر للمكثف غلاف معدني يتم توصيله بجميع النقاط حول الحافة الخارجية للالكترودات. ويمتاز هذا النوع من المكثفات بصغر قيمة المحاثّة المتواليّة الداخليّة للمكثف.

button stem
broche *f*

عنق التشابك. في الصمامات الإلكترونية، قاعدة زجاجية يتم تجميع مكونات الصمام عليها.

button up
arrêt *m*

إيقاف التشغيل. إغلاق أو عزل أداة التشغيل.

BV_{CBO}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى القاعدة معكوسة الانحياز، ويكون الباعث مفتوح الدائرة (الدائرة) ويجب تحديد تيار المجمع.

BV_{CEO}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى الباعث مع القاعدة مفتوحة الدائرة. ويجب تحديد تيار المجمع I_c .

BV_{CER}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى الباعث مع وجود مقاومة R بين القاعدة والباعث.

BV_{CES}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى الباعث، مع وجود دائرة (دائرة) قصر بين القاعدة والباعث.

BV_{CEV}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى الباعث، غير أن وصلة الباعث إلى القاعدة تكون معكوسة الانحياز.

BV_{CEX}

في الترانزستور، القلطيّة المستمرة للانهيّار لوصلة المجمع إلى الباعث، غير أن وصلة الباعث إلى القاعدة تكون معكوسة الانحياز خلال دائرة معينة.

BV_{EBO}

في الترانزستور، الفلطة المستمرة للانبهار لوصلة الباعث إلى القاعدة معكوسة الانحياز، والمجمع مفتوح الدائرة. ويجب تحديد تيار الباعث I_E .

bypass

découplage m

تحويل. مسار إمرار متواز للتيار عبر عنصر أو عناصر الدائرة.

bypass capacitor

condensateur m de découplage

مكثف تحويل. مكثف يوصل بحيث يحقق مساراً ذا معاوقة منخفضة للتيارات المترددة حول عنصر من عناصر الدائرة (الدائرة) الكهربائية.

bypass filter

filtre m de dérivation

مرشح تحويل. مرشح يحقق مساراً ذا توهين منخفض حول بعض الدارات أو الأجهزة الإلكترونية.

C

°C

إختصار «degree centigrade» درجة مئوية .

C

1 - إختصار مكثف ورمز له .

2 - رمز لمنبع فلتية الانحياز الشبكي لصمام إلكتروني .

3 - إختصار «درجة مئوية أو سلسيوس centig- rade or celsius» .

4 - إختصار لكلمة «مُجمِّع collector» في دارات (دوائر) الترانزستور .

C-

الطرف السالب لبطارية أو منبع فلتية للانحياز الشبكي في صمام إلكتروني أو طرف دائرة (دائرة) الشبكة الذي يُوصَل به هذا المنبع .

C+

الطرف الموجب لبطارية أو منبع فلتية للانحياز الشبكي في صمام إلكتروني أو طرف دائرة (دائرة) لشبكة الذي يوصل به هذا المنبع .

cabinet

coffret *m*

خزانة . الدولاب الذي يوضع فيه جهاز استقبال راديوي أو تلفزيوني أو أي معدة إلكترونية .

cable

câble *m. fil m*

كابل . خط أو مجموعة خطوط إرسال أو مجموعة موصلات معزولة مجمعة ميكانيكياً على شكل مندمج قابل للانشاء .

CAD

إختصار Computer Aided - Design . الاستعانة

بالحاسوب الإلكتروني في التصميم .

cadmium

cadmium *m*

كادميوم . عنصر معدني شائع الاستعمال في تغليف معدات الصلب في الأجهزة الإلكترونية، وذلك لأنه يحسّن توصيلية السطوح ودرجة تلحيمها ويمنع الصدأ . رقمه الذري 48 .

cadmium arsenide

arséniure *m de cadmium*

أرسنيد الكادميوم . أنظر CdAs .

cadmium cell

cellule *f au cadmium*

خلية كادميوم . خلية معيارية لإنتاج فلتية مرجعية مقدارها 1.0186 فلت عند 20° م .

cadmium cutoff

coupure *f du cadmium*

قطع كادميوم . منسوب طاقة نيوترون مساوياً تقريباً 0.4 إلكترون فلت، وفوق هذه الطاقة تقل بشدة الطاقة الالتقاطية للكادميوم .

cadmium selenide cell

cellule *f au sélénium de cadmium*

خلية سلينيد الكادميوم . خلية توصيل ضوئي تستخدم سلينيد الكادميوم مادة شبه موصلة لها استجابة سريعة وحساسية عالية للضوء ذي الموجة الطويلة .

cadmium silver oxide cell

cellule *f à l'oxyde de l'argent et au cadmium*

خلية أكسيد الفضة الكادميوم . خلية سائلية

قلوية تُستخدم بدون إعادة شحن في البطاريات الأولية، أو التي يمكن إعادة شحنها للبطاريات غير الأولية.

cadmium sulfide
sulfure m de cadmium

سُلفيد الكاديوم. رمزه CdS. مادة شبه موصلة لها فجوة مانعة نطاقية مقدارها 2.4 إلكترون فولت، ودرجة حرارة تشغيلية قصوى مقدارها 870° م.

cadmium telluride detector
détecteur m au telluride de cadmium

مكشاف تلوريد الكاديوم. خلية توصيل ضوئية قادرة على العمل باستمرار عند درجة حرارة 400° م، وتستخدم في الخلايا الشمسية وتحت الحمراء وفي الأشعة النووية وفي مكشاف أشعة غاما.

CAE

إختصار Computer Aided - Engineering. إجراء الحسابات الهندسية بالاستعانة بالحاسوب الإلكتروني.

CAE

إختصار «Computer - Aided Education».

CAI

إختصار «Computer - Aided Instruction».

calcium
calcium m

كالسيوم. رمزه Ca. عنصر معدني يستخدم في تغليف الكاثود لبعض الصمامات الضوئية. رقمه الذري 20.

call circuit
circuit m entre opérateurs

دائرة نداء. دائرة (دائرة) اتصالات كهربائية بين نقطتين لتوصيل التعليمات.

CAM


إختصار «Computer - Aided Manufacture».

camera tube
tube m de prise de vues

صمام كاميرا. يسمّى أيضاً «صمام كاميرا تلفزيونية television camera tube»، و«صمام لاقط pickup tube». صمام حزمة إلكترونية يستخدم في كاميرا تلفزيونية لتحويل صورة بصرية إلى صورة كهربائية ذات كثافة شحنة مناظرة ولمسح الصورة الكهربائية الناتجة في تتابع سبق تحديده لإنتاج إشارة كهربائية مكافئة. ويعتبر الأيكونوسكوب وقاطع الصورة والأوريثكون والفليديكون أمثلة لذلك.

Campbell bridge
pont m de Campbell

جسر «كامبل». دائرة (دائرة) مصممة خصيصاً لمقارنة المحاثات المتبادلة.



جسر «كامبل»

Campbell - Colpitts bridge
port m de Campbell - Colpitts

جسر «كامبل - كولبيتز». جسر للتيار المتردد لقياس قيمة مكثف بطريقة التعويض.

cancellation circuit
circuit m d'annulation

دائرة إلغاء. دائرة (دائرة) تستخدم لتعيين هدف متحرك على راسم، وتلغي نبضات هدف ثابت.

ذات سعات غير متغيرة، وذلك بطرح سلسلة متعاقبة من النبضات.

capacitance
capacité *f*

مُواسعة. سعة. 1 - النسبة بين الشحنة الموجودة على موصل (وهي تساوي الشحنة الموجودة على الموصل الآخر ومعاكسة لها) وبين فرق الجهد بين الموصلين.

سعة المكثف = $\frac{\text{الشحنة على أحد موصلي المكثف}}{\text{فرق الجهد بين موصلي المكثف}}$

ووحدها الفاراد Farad. وفي الدارات الإلكترونية تكون هذه السعة كبيرة وتستخدم عادة: الميكروفاراد microfarad وتساوي 10^{-6} فاراد، والنانوفاراد nanofarad وتساوي 10^{-9} فاراد، والبيكوفاراد picofarad وتساوي 10^{-12} فاراد، والفيمتوفاراد femtofarad وتساوي 10^{-15} فاراد. 2 - الخاصية التي توجد دائماً عندما يفصل حيز عازل بين موصلين ساعماً بتخزين الكهرباء فيه.

capacitance bridge
pont *m* de capacités

جسر سعوي. دائرة جسرية تستخدم لمقارنة مكثفين مثل جسر «شيرنغ».

capacitance meter

مقياس المواسعات. جهاز لقياس قيم سعة مكثفات أو دارات بها مكثفات.

capacitance multiplier
multiplieur *m* de capacités

مضاعف سعوي. دائرة (دائرة) كهربائية تستخدم مضخم عمليات لتضعيف قيم مكثفات الدخل، وذلك بمعامل ثابت أو معامل يمكن ضبطه.

capacitive coupling
couplage *m* capacitif

تقارن سعوي. استخدام مكثف لنقل طاقة من دائرة (دائرة) إلى أخرى.

capacitive diaphragm
iris *m* capacitif

غشاء سعوي. فتحة رنانة بدليل موجي تعطي مُفاعلة سعوية مكافئة عند تردد الإرسال.

capacitive - discharge ignition
allumage *m* à décharge capacitive

إشعال بالتفريغ السعوي. نظام إشعال تخزن به طاقة في مكثف ثم تفرغ في فراغ شعلة من خلال محول نبضات رافع وموزع، وذلك في كل مرة ينطلق فيها المقوم الحاكم السليكوني.

capacitive feedback
réaction *f* capacitive

تغذية عكسية سعوية. التغذية العكسية التي تنشأ بواسطة مكثف متصل بين دخل وخرج دائرة (دائرة) كهربائية.

capacitive load
charge *f* capacitive

حمل سعوي. حمل تزيد به المُفاعلة السعوية عن المُفاعلة الحثية، مثل الحمل الذي يشد تياراً متقدماً عن الفلطية.

capacitive reactance
réactance *f* capacitive

مُفاعلة سعوية. رمزها X_c . المُفاعلة الناشئة عن سعة مكثف أو دائرة، وتقاس بوحدة الأوم، وتساوي $\frac{1}{6.28 \text{ ت س}}$ حيث ت التردد بالهرتز، س السعة بالفاراد.

capacitive tuning
accord *m* capacitif

مُوالفة سعوية. موالفة يُستخدم فيها مكثف متغير.

capacitive window
iris *m* capacitif

نافذة سعوية. غشاء موصل ممتد داخل دليل موجي من أحد أو كلا جداريه منتجاً بذلك تقبيلية سعوية على التوازي مع دليل الموجات.

capacitor**condensateur *m***

مكثف. رمزه C. أداة تتكون أساساً من سطحين موصلين مفصولين عن بعضهما بمادة عازلة مثل الهواء أو الورق أو الميكا أو الخزف أو الزجاج أو الميكر. ويخزن المكثف الطاقة الكهربائية ويمنع انسياب التيار المستمر ويسمح بانسياب التيار المتردد بدرجة تعتمد على سعته وعلى تردد التيار. يسمى أيضاً «condenser».

capacitor bank**batterie *f* de condensateurs**

صف مكثفات. عدد من المكثفات متصلة معاً على التوالي أو التوازي.

capacitor box**boîte *f* de capacités**

صندوق مكثفات. هيكل على شكل صندوق يغطس مكثف جزئياً به في وسط ماص للحرارة وتكون المياه غالباً هذا الوسط.

capacitor color code**code *m* de couleurs des capacités**

الكود اللوني للمكثفات. طريقة بيان قيمة المكثف بواسطة وضع نقط أو شرط لونية على سطحه وتبعاً لشفرة اللون لهيئة الصناعات الإلكترونية (EIA) Electronic Industrial Association.

capacitor - input filter**filtre *m* à entrée capacitive**

مرشح سعوي الدّخل. مرشح مصدر قدرة يكون أول عنصر به بعد المقوم مكثفاً يُوصل على التوازي.

capacitor integrator**intégrateur *m* capacitif**

مكامل سعوي. دائرة (دائرة) تكامل يمر بها التيار المناسب مع الدالة المطلوب تكاملها في مكثف، وتقرأ قيمة فلتية المكثف بعد فترة التكامل الزمنية المحددة.

capacitron**capacitron *m***

كاباسترون. صمام كاثود زئبقي يعمل من الخارج وتبدأ فيه كل دورة توصيل بتسليط نبضة ذات فلتية عالية بين كاثود السائل الزئبقي وبين شريط معدني على السطح الخارجي للغلاف الزجاجي الموجود مباشرة فوق مستوى حوض الزئبق. ويتم التحكم في التيار بتغيير زمن بدء الدورة.

capacity**capacité *f***

سعة. أنظر capacitance.

capture effect**effet *m* d'accrochage**

أثر الأسر. التأثير الذي يحدث في جهاز استقبال مضمّن التردد عندما تكبت إشارة قوية مضمّنة ترددياً إشارة ضعيفة لها تقريباً نفس التردد.

carbon arc**arc *m* au charbon**

قوس كربوني. قوس كهربائي بين قطبين أحدهما على الأقل مصنوع من الكربون ويستخدم في اللحام وفي المصابيح ذات الشدة العالية.

carbon - film resistor**résistance *f* à film de carbone**

مقاوم الفيليم الكربوني. مقاومة تصنع بواسطة ترسيب فيلم كربوني رقيق على مادة خزفية.

carbon resistor**résistance *f* en carbone**

مقاوم كربوني. مقاومة تتكون من دقائق الكربون التي تمزج بلاصق وتشكل على شكل إسطواني وتعبأ ويكون طرفاها عند نهايتها.

carbon - zinc cell**pile *f* carbon - zinc**

خلية الكربون - الزنك. نوع شائع من الخلايا الجافة لها عمود كربوني في مركزها يعمل كطرف موجب وصفيحة من الزنك كطرف سالب، وبينهما

معجون من كربونات الأمونيوم وقلطيتها حوالي 1.5 فلت.

carborundum
carborundum m

كربورندوم. مزيج من الكربون والسليكون يستخدم على شكل بلورة لتقويم الموجات الراديوية وكشفها.

carborundum thermistor
thermistance f au carborundum

ثرمستور كربورندومي. ثرمستور مقاومته المعتمدة على الحرارة عبارة عن قرص أو عمود مصنوع من مزيج من الكربون والسليكون ومادة خزفية تحت درجة عالية لإعطاء مدى عريض من خواص حرارة سالبة وقيم مقاومة كبيرة.

carborundum varistor
varistor m au carborundum

مقاوم متغير كربورندومي. (Varistor = Vari-able Resistor). مقاومة متغيرة بالقلطية مصنوعة من مزيج من الكربون والسليكون ومواد خزفية تحت درجة حرارة عالية. وخواصه غير الخطية بين الفلت والأمبير يمكن تمثيلها بالمعادلة الآتية:

ت = ث ج^ن

حيث ت شدة التيار بالأمبير، ث ثابت، ج الجهد بالفلط، ن عدد يتراوح بين 1 و 6.

carcinotron
corcinotron m

صمام كارسينوترون. يسمّى أيضاً «مذبذب ذو موجة خلفية backward - wave oscillator». صمام مذبذب بموجة خلفية وقلطية موالفة يولّد ذبذبات فائقة التردد يصل مداها إلى 100 جيجا هرتز. وتنقل موجة الخرج المطلوبة في اتجاه معاكس للحزمة الإلكترونية. وبذلك ينتهي الخرج عند نهاية المدفعة الإلكترونية للصمام.

card - edge connector
connecteur m latéral

مُوصِّل حافة اللوحة. مُوصِّل يتّربط مع أطراف

الأسلاك المطبوعة التي توجد على حافة لوح دائرة كهربائية مطبوعة على أحد أو كلا جانبيها.

card feed
alimentation f en cartes

ملقمة بطاقات. آلة ميكانيكية تقوم بتحريك البطاقات واحدة تلو الأخرى.

cardiogram
cardiographie m

راسم مخطّط القلب. جهاز إلكتروني طبي لتوضيح عمل القلب بيانياً.

cardiometer
cardiomètre m

مقياس ضربات القلب. جهاز إلكتروني طبي لقياس قوة ضربات القلب.

cardiotachometer
cardiotachomètre m

مقياس نبضات القلب. مضخّم إلكتروني لقياس وتسجيل زمن ومعدل نبضات القلب.

cardiotocogram
cardiotocographie m

مقياس ضربات قلب الجنين. جهاز إلكتروني طبي لقياس وتسجيل معدل قلب الجنين ومدى فعاليته.

Carey - Foster bridge
pont m de Carey - Foster

جسر كاري - فوستر. نوع من جسر ويتستون Wheatstone bridge لقياس الفرق بين مقاومتين متساويتين تقريباً في المقدار.

carpet
brouilleur m

مُشَوِّش إلكتروني. مُرسل مُشَوِّش ذو ضجيج مضمّن محمول جواً، أو أي جهاز إلكتروني آخر يُستخدم للتشويش الراداري.

carrier**porteuse f. porteur m**

حاملة. 1 - موجة لاسلكية تُنْج من مُرْسِل في حالة عدم وجود إشارة تضمين، أو سلسلة نبضات متكررة، أو تيار مستمر ممكن تضمينه.

تسمى أيضاً «موجة حاملة carrier wave». 2 - إلكترون أو ثقب توصيل متحرك في مادة شبه موصلة.

3 - مادة، عندما تشارك أثراً إشعاعياً فعلاً لمادة أخرى، تحمل الأثر معها من خلال عملية كيميائية أو فيزيائية.

4 - موجة يتم توليدها موضعياً عند مُسْتَقْبَل يقوم بإنتاج موجة مضمّنة عندما تتحد مع النطق الجانبية لإرسال ذي موجات حاملة مكبوتة بأحد المكشافات المناسبة.

5 - نظام حامل carrier system.

carrier amplifier**amplificateur m de l'onde porteuse**

مُضْخَم الموجة الحاملة. مضخم تيار مستمر تُرْشِخ به إشارة الدخْل المستمرة بمُرْشِخ إمرار الترددات المنخفضة ثم تستخدم لتعديل موجة حاملة وبذلك يمكن تضخيمها كإشارة مترددة بالطريقة المألوفة العادية. ويمكن الحصول على إشارة الخرج المستمرة المضخمة بتقويم وترشيح الإشارة الحاملة المُقَوِّمة.

carrier density**densité f des porteurs**

كثافة الحاملات. كثافة الإلكترونات والثقوب في مادة شبه موصلة.

carrier - amplitude regulation**changement m de fréquence de l'onde porteuse**

تنظيم سعة الموجة الحاملة. مقدار التغير في سعة الموجة الحاملة في مُرْسِل سعوي التضمين عندما يسلط التضمين بطريقة متماثلة.

carrier channel**canal m à courant porteur**

قناة الموجة الحاملة. المعدات والخطوط التي تكون

دائرة (دائرة) كاملة للتيار الحامل بين نقطتين أو أكثر.

carrier frequency**fréquence f porteuse**

تردد الموجة الحاملة. تسمى أيضاً «تردد مركزي center frequency». التردد المولد بواسطة موجة راديوية غير مضمّنة أو باتصال حامل، أو هي التردد المتوسط لموجة منبعثة عندما تضمّن بواسطة إشارة متماثلة.

carrier - frequency pulse**impulsion f de modulation de l'onde porteuse**

نبض تردد الموجة الحاملة. الموجة الحاملة المضمّنة سعويّاً بواسطة نبضة. ويكون مقدار سعة الموجة الحاملة المضمّنة صفراً قبل وبعد النبضة.

carrier leak**résidu m de porteur**

تسرّب الموجة الحاملة. تردّد الموجة الحاملة المتبقي بنظام موجات حاملة مكبوتة.

carrier level**niveau m de porteuse**

منسوب الموجة الحاملة. شدّة أو منسوب إشارة موجة حاملة غير مضمّنة عند نقطة معينة بنظام راديوي، ويعبر عنه بالدسيبل بالنسبة لمنسوب مرجعي.

carrier mobility**mobilité f des porteurs**

تحركية الحاملات. متوسط سرعة انسياب الحاملات لكل وحدة شدّة مجال كهربائي في مادة شبه موصلة متجانسة.

تختلف تحركية الإلكترونات عادة عن تحركية الثقوب وتكون تحركية الإلكترونات أسرع.

carrier modulation**modulation f de porteuse**

تضمين الحاملة. عملية تغيير بعض خصائص موجة حاملة تبعاً لموجة تضمين.

carrier noise level**niveau m de bruit de la porteuse**

منسوب ضجيج الحاملة. منسوب الضجيج الناتج من تغيرات غير مرغوبة لإشارة ترددات راديوية في غياب أي تضمين متعمد. تسمى أيضاً «تضمين متبقٍ residual modulation».

carrier - power transformer**transformateur m de puissance de la porteuse**

مُحوّل قدرة الحاملة. مُحوّل يمد قدرة موجة حاملة مترددة إلى مضخم مغنطيسي.

carrier signalling**signalisation f par ondes porteuses**

التشوير بموجات حاملة. استخدام إشارات طنينية للدعاء أو لوظائف أخرى في نظام اتصالات موجات حاملة.

carrier suppression**affaiblissement m de la porteuse**

كبت الحاملة. 1 - كبت تردد موجة حاملة بعد تضمين مألوف لمُرسل مع إعادة إدخال الموجة الحاملة عند طرف الإرسال قبل استخلاص التضمين.

2 - كبت الموجة الحاملة عندما لا تكون هناك إشارة مضمّنة مطلوب إرسالها، وتستخدم بالسفن لتقليل التداخل بين المُرسلات.

carrier swing**déviaton f de la porteuse**

تأرجح الحاملة. الانحراف الكلي لموجة مضمّنة التردد أو الطور من أقل إلى أعلى تردد لحظي.

carrier system**système m multiplex**

نظام الموجة الحاملة. نظام يسمح بعدد من الاتصالات المستقلة على نفس الدارة (الدائرة).


carrier - to - noise ratio**rapport m porteuse/bruit**

نسبة الحاملة إلى الضجيج. النسبة بين سعة


موجة حاملة ومقدار الضجيج بعد عملية الانتقاء وقبل أي عملية لاختية كعملية تحديد السعة أو عملية الكشف.

carrier wave**onde f porteuse**

موجة حاملة. أنظر carrier.

**cascade amplifieur****amplificateur m en cascade**

مضخم تعاقبي. يسمى أيضاً «مضخم متعدد المراحل multistage amplifier». مضخم يتكون من مرحلتين أو أكثر مرتبة على التوالي بالطريقة المألوفة التسلسلية بحيث يُضخم خرج مرحلة بواسطة مرحلة تالية لها.



مضخم تعاقبي

cascade - amplifieur klystron**klystron m de l'amplificateur en cascade**

كليسترون المضخم التعاقبي. كليسترون ذو ثلاث فجوات رنانة لإعطاء قدرة تضخيم وخرج متزايدتين. ويثار الرنان الزائد الموضوع بين رناني الدخل والخرج بواسطة الحزمة المجمعة المنبعثة من ثغرة الرنان الأول منتجاً بذلك تجميعاً أكثر للحزمة.

cascade connection
montage m en cascade

توصيل تعاقبي. توصيل تسلسلي لمراحل مضخم أو شبكات أو دارات (دوائر) موالفة بحيث يُغذي خرج مرحلة دخل مرحلة تالية.

cascade junction
fonction en cascade


وصلة تعاقبية. وصلتان من مادة شبه موصلة على التوالي بحيث تتحكم ظروف الأولى في الثانية.

cascade limiter
limiteur m à deux étages

مُحدّد تعاقبي. دائرة (دائرة) مُحدّد تستخدم مرحلتين متعاقبتين لتحسين عملية التحديد لكل من الإشارتين الضعيفة والقوية في جهاز استقبال ذي تردد مضمن.

cascode amplifier
collecteur m en cascode

مضخم كاسكودي. مضخم به مُجمّع مرحلة دخل مشع يُغذي مرحلة خرج وذلك في دارات شبه الموصلات. أما في دوائر (دارات) الصمامات المفرغة فيغذي أنود (مصعد) مرحلة دخل كاثود (مهبط) مرحلة تالية. وذلك من أجل الحصول على كسب عالٍ وضجيج منخفض.




catcher
collecteur m

مُمسك. قطب بصمام ذي تضمين للسرعة تنشأ به إشارة بواسطة مجموعات من الإلكترونات ويؤخذ خرج الصمام من هذا القطب.

catching diode
diode f bloquant

ثنائي ماسك. ثنائي يعمل كقفلة عندما يصبح مصعده (أنوده) موجباً وحينئذ يمنع زيادة الفلّطية عن مقدار فلّطية مهبط (كاثود) الثنائي.



cathode
cathode f

مهبط. كاثود. 1 - القطب ذو الشحنة الموجبة في عمود أولي أو بطارية تخزين. 2 - المصدر الابتدائي للإلكترونات بصمام مفرغ.

cathode bias
polarisation f de cathode

إنحياز الكاثود. إنحياز يمكن الحصول عليه بوضع مقاومة في دائرة (دائرة) الكاثود بين الكاثود والأرض، ويكون انسياب التيار خلال هذه المقاومة هبوطاً في الفلّطية يستعمل لجعل الشبكة سالبة بالنسبة للكاثود.

cathode - coupled amplifier
amplificateur m à couplage cathodique

مُضخم كاثودي التقارن. مُضخم تعاقبي يتم فيه التقارن بين مرحلتين بواسطة مقاومة كاثود مشتركة.

cathod dark space
espace m sombre cathodique

حيز كاثودي مظلم. يسمّى أيضاً «Hittorf dark space»، أو «Crookes dark space». منطقة غير

مضيئة نسبياً بين توهج الكاثود والتوهج السالب بصمام كاثود بارد ذي تفريغ توهجي .

cathode follower
cathode f suiveuse

تابع كاثودي . دائرة (دائرة) صمام مفرغ تسلط فيه إشارة دخل بين شبكة التحكم والأرضي ويكون الجُمْل متصلاً بين الكاثود والأرضي . ويكون للتابع الكاثودي معاوقة خرج منخفضة ومعاوقة دخل مرتفعة كما أن له كسباً أقل من الواحد الصحيح . ويكون الأنود عند جهد الأرض عند تردد التشغيل .

cathode glow
lueur f cathodique

توهج كاثودي . التوهج الضوئي الذي يغطي كل الكاثود أو جزءاً منه في صمام كاثودي بارد ذي تفريغ توهجي .

cathode interface impedance
impédance f intercathode

معاوقة السطح البيني المهبطي (الكاثودي) . المعاوقة الموجودة بين قاعدة المهبط (الكاثود) وطبقته الخارجية بصمام إلكتروني ، وتحدث بسبب وجود طبقة ذات مقاومة كبيرة أو بسبب وجود ترابط ميكانيكي ضعيف .

cathode modulation
modulation f dans la cathode

تضمين كاثودي . تضمين سعوي يمكن الحصول عليه بتسليط فلطية تضمين على دائرة (دائرة) كاثود بصمام إلكتروني في حالة وجود موجة حاملة .

cathode ray
rayon m cathodique

أشعة كاثودية . تيار من الإلكترونات كالمنبعث من فتيلة مسخنة في صمام أو من كاثود بصمام تفريغ غازي .

cathode - ray oscillograph
oscillographe m à rayons cathodiques
راسم أشعة كاثودية . مرسمة أشعة كاثودية تنتج

رسومات ضوئية وتسجيلات ثابتة بواسطة حزمة إلكترونية في صمام الأشعة الكاثودية .

cathode - ray oscilloscope
oscilloscope m à rayons cathodiques


مرسمة أشعة كاثودية . إختصاره CRO . جهاز اختبار يُستخدم صمام الأشعة الكاثودية لرسم القيمة اللحظية وأشكال الموجات الكهربائية على شاشة .

cathode - ray storage tube
tube m cathodique à mémoire

صمام تخزين بالأشعة الكاثودية . يسمّى أيضاً «صمام تخزين شحنات بالأشعة الكاثودية cathode - ray charge - storage tube» . صمام تخزين تكتب فيه المعلومات بواسطة حزمة أشعة كاثودية .

cathode ray tube
tube m cathodique

صمام أشعة كاثودية . إختصاره CRT . صمام إلكتروني تسلط به الحزمة الإلكترونية في بؤرة ذات مساحة صغيرة ويمكن تغيير وضعها وشدة سطوعها بواسطة ملفات انحراف مغناطيسية كهربائية خارجية . وكان يسمّى في الأصل «صمام براون Braun tube» . ويسمّى أيضاً «صمام الأشعة الإلكترونية electron - ray tube» .



صمام أشعة كاثودية

cathode - ray tube display
affichage m à rayons cathodiques

عرض صمام الأشعة الكاثودية . تمثيل إشارة مستقبلية على شاشة صمام الأشعة الكاثودية .

cathode - ray tuning indicator
indicateur *m* à rayons cathodiques

مبين موائفة الأشعة الكاثودية. يسمّى أيضاً «مبين أشعة إلكترونية electron - ray indicator». صمام أشعة كاثود صغير له نمط رسمي فلوري يتغير حجمه بتغير الفلظية الموجودة على الشبكة، ويستخدم في أجهزة الاستقبال الراديوية لبيان دقة الموائفة.

cathode - ray voltmeter
voltmètre *m* cathodique

مقياس فلظية بأشعة كاثودية. جهاز يشتمل على صمام أشعة كاثودية معروف بحساسيته ويستخدم انحرافه لقياس الفلظية.

cathode resistor
résistance *f* de la cathode

مقاوم كاثودي. أنظر cathode bias.

cathode spot
tache *f* cathodique

بقعة كاثودية. المنطقة الصغيرة بالكاثود التي يظهر منها قوس كهربائي وذلك في صمام التفريغ.

CATT

إختصار Controlled Avalanche Transit - Time Triode. صمام ثلاثي يمكنه التحكم في زمن انتقال الإلكترونات انهيارياً.

catwhisker
pointe *f* chercheuse

شُعيرة. سلك ذو طرف حاد قابل للانشاء يستخدم لعمل تلامس مع سطح بلورة من مادة شبه موصلة عند نقطة تعطي تقويماً كهربائياً.

cavity coupling
couplage *m* de cavité

تقارن فجوي. طريقة لتوليد أو محو طاقة من فجوة رنانة.

cavity filter
filtre *m* à cavité

مرشح فجوي. مرشح للموجات الدقيقة

يستخدم فجوات تقارنية ذات أطوال ربع موجية في دليل موجات أو خطوط محورية من أجل الحصول على خواص إمرار نطاقية عند ترددات عالية جداً في حيز الجيغا هرتز.

cavity magnetron
magnétron *m* à cavité

مغنطرون فجوي. مغنطرون يشتمل على عدد من الفجوات الرنانة التي تشكل أنوداً، ويستخدم كمذبذب للموجات الدقيقة الأطوال.

cavity resonator
cavité *f* résonnante

تجويف رنان. فراغ محاط تماماً بموصل معدني ويشار بحيث يصبح مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية. يسمّى أيضاً «تجويف cavity»، أو «غرفة رنانة resonant chamber»، أو «رنان الدليل الموجي waveguide resonator». ويستخدم كمتحكم في التردد في مذبذب الترددات الفائقة.

C band
bande *f* C

نطاق التردد C. نطاق الترددات الراديوية الذي يمتد من 3.9 إلى 6.2 جيغاهرتز، والذي يقابل أطوالاً موجية من 7.69 سم إلى 4.84 سم.

C - band waveguide
guide *m* d'onde pour la bande C

دليل موجي لنطاق التردد C. دليل موجات على شكل مستطيل أبعاده 3.48 سم × 1.58 سم يستخدم لموجة طورية ذات أطوال من 3.7 سم إلى 5.1 سم.

C battery
batterie *f* de grille

بطارية الشبكة. البطارية التي تمد الانحياز الفلطي المستمر المطلوب لأقطاب شبكة التحكم في صمام إلكتروني. تسمّى أيضاً «grid battery».

C bias**polarisation f de grille**

إنحياز الشبكة. أنظر grid bias. إنحياز شبكة صمام إلكتروني.

C Core

قلب ج. قلب مغنطيسي ملفوف حلزونياً يعمل على شكل مستطيل مطلوب قبل قطعه ووضعها حول محور أو ملف مضخم مغنطيسي.

CdAs

أرسنيد الكادميوم. الرمز الكيميائي لمادة cadmium arsenide. وهو مادة شبه موصلة تستخدم في التغليف الفوسفوري للشاشات الضوئية المشع (LED)، وذلك لتوليد ضوء أزرق أو أخضر أو أحمر.

ceramic amplifier**amplificateur m céramique**

مضخم خزفي. مضخم يستخدم الخواص البلورية الكهربائية للمواد شبه الموصلة مثل السليكون.

ceramic - based microcircuit**microcircuit m à support en céramique**

دائرة دقيقة خزفية القاعدة. دائرة (دائرة) إلكترونية دقيقة الحجم تطبع على قاعدة خزفية.

ceramic capacitor**condensateur m céramique**

مكثف خزفي. مكثف ذو وسط عازل كهربائي مصنوع من مادة خزفية مثل تيتانيت الباريوم، يمكن تغير مخلوطه ليعطي نطاقاً واسعاً لمعاملات الحرارة.

ceramic chip capacitor**condensateur m intégré céramique**

مكثف جُذاذي خزفي. مكثف خزفي يصنع لجذاذة، له أطراف مغطاة بالذهب أو الفضة،

تسهل التجميع الأوتوماتي للدارات (الدوائر) المتكاملة المختلطة من الرقمية والنظرية.

ceramic tube**tube m céramique**

صمام خزفي. صمام إلكتروني ذو غلاف خزفي يستطيع تحمل درجات حرارة تشغيلية تفوق 500°م، ويستخدم في القذائف الموجهة عند إعادة دخولها لجو الأرض.

ceramicplastic**céramique - plastique**

خزفي بلاستيكي. مادة عازلة تصنع من مزيج من الميكا والزجاج وتحمل درجة حرارة عالية جداً.

Cerenkov counter**compteur m de Cérenkov**

عداد سيرنكوف. جهاز لكشف الدقائق المشحونة ذات الطاقة العالية وذلك بملاحظة إشعاع سيرنكوف الناتج.

cermet**cermet m**

خزف فلزي. إختصار Ceramic - Metal. مزيج من مسحوق معدني مع مادة غير عضوية مثل الألومينا، تستخدم في صناعة المقاومات والمكثفات المستعملة في التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة عالية.

cesium**césium m**

سيزيوم. رمزها Cs. مادة قلوية تستخدم في عمل كاثود بعض الصمامات الضوئية، رقمها الذري 55.

cesium atomic - beam resonator**résonateur m à faisceau de césium**

رنان سيزيوم ذو حزمة ذرية. جهاز تتشكل به ذرات متبخرة من سائل السيزيوم على شكل حزمة يسقط عليها مجال مغنطيسي ثم تمرر في فجوة موجات دقيقة حيث يحدث تفاعلات مغنطيسية

جديدة عليها، وأهم استخدام لها هو التحكم في تردد مذبذبات الموجات الدقيقة.

cesium - beam frequency standard fréquence f étalon du césium

معيّار ترددي سيزيومي. معيار للتردد يُستخدم مذبذباً كوارتزياً دقيقاً مع مركّب ترددات ومراحل مضاعفة لإنتاج تردد معياري مثل 1 و 5 ميغاهرتز بدقة تصل إلى جزء واحد لكل 10^{11} ، وذلك بمقارنته باستمرار مع خرج رنان ذي حزمة ذرية سيزيومية يساوي خرجه 9192.631770 ميغاهرتز.

cesium clock horloge f au césium

ساعة سيزيومية. ساعة ذرية تنظم بواسطة التردد الذبذبي الطبيعي للذرات في رنان الحزمة الذرية السيزيومية.

cesium - ion engine machine f à ions de césium

محرك بأيونات سيزيومية. محرك أيوني يستخدم تياراً من أيونات السيزيوم لإنتاج دفعة قوية لرحلة فضاء.

chain chaîne f

سلسلة. شبكة من المحطات الراديوية أو التلفزيونية أو الرادارية أو الملاحية أو أي محطات أخرى ماثلة متصلة بخطوط تليفونية خاصة أو بكابلات محورية أو بوصلات ترحيل راديوية، بحيث تعمل جميعها كمجموعة واحدة لأغراض الإذاعة أو الاتصالات أو لتحديد الموضع.

channel canal m . bande f . voie f

قناة. 1 - نطاق من الترددات الراديوية المخصصة لغرض معين. فالعرض المعياري لقناة إذاعية مثلاً هو 10 كيلوهرتز. بينما العرض المعياري لقناة تلفزيونية هو 6 ميغاهرتز.
2 - مسار إشارة، فالمضخم السمعي مثلاً له عدة

قنوات دخل. 3 - مسار إشارات تيار موجات حاملة.

4 - مسار انسياب المعلومات في الحاسوب.

5 - مسار التيار الرئيسي بين قطبي المنبع والمصب في ترانزستور التأثير المجالي أو أجهزة شبه الموصلات الأخرى.

channel effect effet m du canal


أثر قنوي. تسرب تيار يمر بمسار سطحي بين المُجمّع والباعث في بعض أنواع الترانزستورات.

channel electron multiplier multiplicateur m d'électrons à canaux

مُضاعف إلكترونات قنوي. مضاعف إلكتروني يُغطى سطح غلافه الاسطواني الداخلي بأكمله بمادة تبعث إلكترونات ثانوية.

characteristic curve courbe f caractéristique

منحنى مميّز. منحنى يُبين العلاقة بين متغيرين في الدارات (الدوائر) الإلكترونية.



characteristic impedance impédance f caractéristique

معاوقة مميّزة. معاوقة تعمل - عند توصيلها بأطراف خرج خط إرسال بأي طول - على جعل هذا الخط يبدو ذا طول لا نهائي، وبذلك لا توجد تموجات مستقرة على الخط كما تكون النسبة بين الفلطية وبين التيار ثابتة عند كل نقطة على الخط.

character - writing tube tube m d'affichage

صمام كتابة السيمات. صمام أشعة كاثودي يُكوّن

أرقاماً وحروفاً ورموزاً على شاشته لأغراض الرؤية والتسجيل.

Charactron Charactron

كاراكترتون. العلامة التجارية لصمام أشعة كاثودي يُنتج عرضاً على شكل الحروف الهجائية أو الأعداد.

charge charge f

شحنة. تسمى أيضاً «شحنة كهربائية electric charge». كمية الطاقة الكهربائية المخزنة في مكثف أو بطارية أو سلك دقيق أو عازل.

charge amplifier amplificateur m de charges

مُضخم الشحنة. مضخم يحول تغيرات مكثف في محول قدرات إلى تغيرات منازرة في قلطية الخرج ويستخدم مضخم العمليات عادة في هذا الغرض.

charge carrier porteur m électrisé

حامل الشحنة. إلكترون توصيل متحرك أو ثقب متحرك في المواد شبه الموصلة.

charge - coupled device dispositif m à couplage de charge

أداة تقارن شحني. إختصاره CCD. أداة من مادة شبه موصلة تستخدم لنقل الشحنات وتتكون بصفة أساسية من طبقة سفلية من مادة شبه موصلة، أو طبقة من معدن وشبه موصل وأكسيد

عازل، أو طبقة علوية من مادة معدنية تعتبر قطباً. وتكون قلطية سالبة على القطب منطقة عازلة تحته في الطبقة السفلية تستعمل للتخزين في الحاملات القليلة العدد والتي تمثل بذلك معلومات، وعندما تتحرك القلطية السالبة إلى قطب مجاور تتحرك المعلومات المخزنة بالتبعية.

charge storage accumulation f des charges

إختزان الشحنة. تكوين حاملات الشحنة في قاعدة ثنائي شبه موصل أو ترانزستور ثنائي القطبية بواسطة انسياب حاملات الشحنة لإعطاء التركيز المطلوب لخرج تيار عند المجمع.

charge - storage diode diode m à mémoire électrostatique

ثنائي اختزان الشحنة. ثنائي من مادة شبه موصلة يزداد زمن غلقه بدرجة كبيرة بواسطة اختزان الشحنة.


charge - storage transistor transistor m à accumulation de charge

ترانزستور اختزان الشحنة. ترانزستور تُشحن وصلته بين القاعدة والمُجمع عندما يسلب انحياز متقدم وتكون القاعدة عند قلطية عالية والمُجمع عند قلطية منخفضة.

charge - storage tube tube m à mémoire

صمام اختزان الشحنة. صمام اختزان يحتفظ بالمعلومات على السطح على شكل شحنات كهربائية.

أداة تقارن شحني



charge - storage varactor

varactor m à accumulation de charge

ثنائي المكثف المتغير باختزان الشحنة. ثنائي من مادة شبه موصلة يتغير مكثفه بتغير الفلطيّة، ويمكن الحصول منه على قدرة خرج أكثر من 50 واط عند ترددات فائقة، وتستخدم في توليد ترددات مضاعفة.

charge - transfer device

dispositif m à transfert de charge

أداة انتقال الشحنة. أداة من مادة شبه موصلة تعتمد على تحرك شحنات مخزنة في مواضع سبق تحديدها.

charging

chargement m

شحن. 1 - عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية في البطارية الثانوية.
2 - عملية تغذية مكثف أو أي أداة تخزين طاقة أخرى بالطاقة الكهربائية.

charging current

courant m de charge

تيار شحن. التيار الذي ينساب في مكثف عندما تسلط عليه فلطيّة لأول مرة.

Chebyshev filter

filtre m de Chebyshev

مرشح شيبشيف. مرشح لمنحنى انتقاله الترددي موجات متساوية وصغيرة جداً.

Child's law

loi f de Child

قانون تشايلد. يسمّى أيضاً «Child - Langmuir equation» أو «Schottky equation». قانون ينص على أن التيار في صمام ثنائي التفريغ يتناسب طردياً مع ثلاثة أنصاف جهد الأنود وعكسياً مع مربع المسافة بين القطبين تحت ظروف تشغيل تشترط بأن يكون التيار محدداً فقط بشحنة الحيز.

ت ∞ ج $\frac{3}{2}$ ف $\times$ ج $\frac{3}{2}$ ف $\times$ ج $\frac{3}{2}$ ف

حيث T شدة التيار، J جهد الأنود، F المسافة بين القطبين.

chip

puce f

جُذاذة. شريحة من دائرة (دائرة) متكاملة من أجزاء إلكترونية متعددة، ويمكن أن تحتوي على آلاف من الترانزستورات وغيرها من العناصر الإلكترونية غير الفعالة.

chip capacitor

condensateur m puce

مكثف جُذاذي. طبقة واحدة أو عدة طبقات من مكثف مونوليثي (من وحدة متراسة) يصنع على شكل جذاذة لها أطراف معدنية لتسهيل توصيله.

chip resistor

résistance f puce

مقاومة جُذاذية. مقاومة من فيلم سميك تصنع على شكل رقاقة لها أطراف معدنية لتسهيل توصيلها.

chirp

gazouillement m . pépillage m

سَقْسَقَة. 1 - تغير غير مرغوب فيه في تردد موجة حاملة مستمرة.

2 - الصوت المسموع في جهاز استقبال عندما يزداد خطياً تردد الموجة الحاملة المرسل في فترة تكويد النبضات.

chirp modulation

modulation f de fréquence pulsée

تضمين سَقْسَقِي. التعديل الذي يحدث عندما تُمسح إشارة حاملة خلال نطاق ترددات بمعدل ثابت ومتكرر.

choke

bobine f d'arrêt. piège m

خائق. 1 - مُحَاثَة في دائرة (دائرة) تعتبر ذات معاوقة كبيرة لترددات أكبر من نطاق معين بدون

تحديد انسياب التيار المستمر. وتسمى أيضاً «ملف خائق choke coil».

2 - خندق أو حفرة بسطح دليل موجات محدد شكلاً وأبعاداً بحيث يمنع مرور موجات دليلية خلال مدى ترددات محدد.

choke input filter
filtre *m* à bobine d'arrêt

مرشح ذو خائق في المدخل. مرشح منبع قدرة عنصره الأول عبارة عن ملف خائق موصل على التوالي.

chopper
hacheur *m*

قاطع. قطاع. قاطع - بطريقة إلكترونية - للأجزاء المتطرفة من موجة عند منسوب سبق تحديده.

chopper amplifier
amplificateur *m* à interrupteur

مضخم قاطع. مضخم موجات حاملة يرشح تيار دخله المستمر بمرشح إمرار للترددات المنخفضة ثم تحول لتيار متردد ذي موجة مربعة بواسطة قاطع إلكتروني أو قاطعين.

chopper - stabilized amplifier
amplificateur *m* à interrupteur

مضخم - ذي قاطع منظم. مضخم تيار مستمر يوصل به مكبر مقارن مباشر على التوازي مع مضخم قاطع.

chopper transistor
transistor *m* interrupteur

ترانزستور قاطع. ترانزستور ثنائي القطبية أو ذو تأثير مجالي يعمل كمفتاح تشغيلي متكرر بين القفل والفتح لإنتاج تعديل ذي موجة مربعة لإشارة دخل معينة.

chroma control
commande *f* de saturation

تحكم في اللون. يسمى أيضاً «color - control».

أو «color saturation control». تحكم يضبط سعة إشارة حاملة لونية تغذي مستخلصات اللون في جهاز استقبال تلفزيوني ملون.

chroma oscillator
oscillateur *m* de signal couleur

مذبذب اللون. يسمى أيضاً «chrominance» أو «subcarrier oscillator» أو «color oscillator» مذبذب بلوري يستخدم في أجهزة الاستقبال التلفزيوني الملونة لتوليد إشارة ذات تردد يساوي 3.579545 ميغاهرتز للمقارنة مع موجة حاملة فرعية لونية مرسله ذات تردد يساوي 3.579545 ميغاهرتز.

chromatron
chromatron *m*

كروماترون. يسمى أيضاً «صمام لورنس Law-rence tube». صمام صورة ملونة ذي مدفعة واحدة على شاشة ترسيب فوسفوري ملون على شكل شريط بدلاً من نقط. وتسלט الإشارات ذات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق على التوالي على الشبكة الواحدة عندما تنحرف الحزمة على الشريط الملون الصحيح بواسطة أسلاك شبكة أفقية قريبة من الشاشة.

chronoscope
chronoscope *m*

مكشاف الفواصل الزمنية. جهاز قياس إلكتروني يستخدم لقياس الفواصل الزمنية المتناهية القصر مثل الزمن الذي تستغرقه رصاصة عند مرورها بين نقطتين.

chronotron
chronotron *m*

مقياس الفواصل الزمنية. جهاز لقياس الفواصل الزمنية بين النبضات بالملي ميكروثانية على خط اتصال، وذلك لتمديد زمن الأحداث المسببة لهذه النبضات.

CID

CID

إختصار Charge - Injection Device . (أداة حقن الشحنة). أداة انتقال شحنة تستخدم كجهاز إحساس للصورة يمكن الوصول لنقط الصورة بواسطة تمديدتها بمحاور رأسية وأفقية.

circle diagram

diagramme *m* circulaire

رسم توضيحي دائري. رسم توضيحي يعطي حلاً بالرسم لمعادلات خط اتصالات معطياً معاوقة الدخل للخط بدلالة معاوقة الحمل والطول الكهربائي للخط.

circle - dot mode

mode *m* cercle - point

صيغة النقط والدوائر. طريقة لاختزان الأرقام الثنائية بصمام أشعة الكاثود يتم فيها تمثيل نوع من الأرقام بدائرة استثارة صغيرة على الشاشة بينما يمثل النوع الآخر بدائرة ماثلة في مركزها نقطة.

circuit

circuit *m*

دائرة. دائرة. 1 - ترتيب من ممر أو عدة ممرات كاملة لانسحاب الإلكترونات.

2 - قناة كاملة من الأسلاك أو القنوات اللاسلكية أو قناة حاملة للاتصالات الكهربائية.

circuit breaker

disjoncteur *m*

قاطع الدارة. أداة كهرومغناطيسية تفتح الدارة (الدائرة) أوتوماتياً عندما يتجاوز التيار الكهربائي قيمة محددة سلفاً.

circuit design

projet *m* des circuits

تصميم الدارات. فن تحديد المركبات والتوصيلات الداخلية لشبكة كهربائية أو دائرة (دائرة) إلكترونية.

circuit diagram

schéma *m* de connexion

مخطط الدارة. رسم باستخدام الرموز المعيارية

لترتيبة والتوصيلات الداخلية للموصلات والمكونات الكهربائية والإلكترونية.

circuit efficiency

rendement *m* du circuit

كفاءة الدارة. النسبة بين القدرة الواصلة لحمل عند أطراف خرج عند تردد مطلوب وبين القدرة الواصلة لخرج الدائرة (الدارة) بواسطة تيار الإلكترون عند هذا التردد.

circuitron

circuitron *m*

سيركوترون. تركيبة من الأجزاء الفعالة وغير الفعالة المركبة في غلاف واحد وتستخدم كمرحلة أو عدة مراحل تشغيل كاملة.

circular waveguide

guide *m* circulaire

دليل موجي دائري. دليل موجي مَقْطَع المستعرض دائرة.

clamping circuit

circuit *m* de verrouillage

دائرة قمت. 1 - دائرة لاستعادة منسوب التيار المستمر بشكل موجي. تستخدم بمرحلة إعادة تخزين التيار المستمر في مستقبل تلفزيوني لإعادة مركبة التيار المستمر إلى الإشارة المرئية بعد فقدانها بمضخمات التيار المتردد المقترن بالمكثف، وكذلك لإعادة تكوين القيمة المتوسطة لضوء الصورة المعاد إنتاجها.

2 - دائرة تعليق نبضة عند مستوى مرجع معين.

clamping diode

diode *f* de blocage

ثنائي قمت. ثنائي يُستخدم لتعليق فلتية عند نقطة معينة في دائرة كهربائية أو لإمرار تيار للأرض عندما يغير اتجاهه كما في ثنائيات الدخل في الدوائر المنطقية بتوصيلات دوائر الترانزستور - ترانزستور المنطقية (TTL circuits).

Clapp oscillator
oscillateur *m* de Clapp

مذبذب كلاپ. مذبذب «كولبيتس» Colpitts
مؤلف على التوالي ذو انسياب منخفض.

class A amplifier
amplificateur *m* classe A

مضخم النوع أ. 1 - مضخم يكون فيه انحياز الشبكة والفلطية المترددة للشبكة المترددة مضبوطين بحيث يمر تيار الأنود في جميع الأزمنة.
2 - مضخم ترانزستوري يكون كل ترانزستور به في المنطقة الفعالة في خلال نصف دورة الإشارة تقريباً.

class AB amplifier
amplificateur *m* classe AB

مضخم النوع أب. 1 - مضخم يكون فيه انحياز الشبكة والفلطية المترددة للشبكة مضبوطين بحيث يمر تيار الأنود خلال أكثر من نصف - ولكن أقل من كل - دورة كهربائية كاملة.
2 - مضخم ترانزستوري يكون تشغيله من طبقة أ للإشارات صغيرة التردد ومن طبقة ب للإشارات كبيرة التردد.

class A modulator
modulateur *m* classe A

مضمن النوع أ. معدل من نوع أ يستخدم لإمداد قدرة إشارة ضرورية لتعديل موجة حاملة.

class A push - pull sound track
piste *f* sonore push - pull classe A

مسلك صوتي دفعي جذبي من نوع أ. مسلكان صوتيان فوتوغرافيان مفردان موجودان جنباً إلى جنب وإرسال أحدهما متفاوت طورياً مع إرسال الآخر بمقدار 180°. يتم تسجيل كلا من النصفين السالب والموجب لموجة الصوت خطأً على كل من المسلكين.

class B amplifier
amplificateur *m* classe B

مضخم النوع ب. 1 - مضخم يكون انحياز

الشبكة فيه مساوياً تقريباً لقيمة الغلق وبذلك يكون مقدار تيار الأنود مساوياً تقريباً للصفر عندما لا تسلط فلطية الشبكة، ويمر تقريباً خلال نصف كل دورة عندما تسلط الفلطية المترددة للشبكة.
2 - مضخم ترانزستوري يكون كل ترانزستور به في المنطقة الفعالة في خلال نصف دورة الإشارة تقريباً.

class C amplifier
amplificateur *m* classe C

مضخم النوع ج. 1 - مضخم يكون انحياز الشبكة الحاكمة به أكبر بكمية كافية عن قيمة غلق الصمام، وبذلك يكون مقدار تيار الخرج في كل أداة مساوياً للصفر عندما لا تسلط إشارة تحكم ترددية وتمر خلال أقل من نصف كل دورة عندما تسلط إشارة تحكم ترددية.
2 - مضخم ترانزستوري يعمل كل ترانزستور به في المنطقة الفعالة خلال أقل بكثير من نصف دورة الإشارة.

clean room
chambre *f* propre

غرفة نظيفة. غرفة تؤخذ بها احتياطات نظافة عالية لتنقيتها من ذرات الغبار والعلائق الجوية الأخرى وذلك أثناء تصنيع المعدات الإلكترونية الدقيقة كما في الدارات (الدوائر) المتكاملة الإلكترونية.

cleanup
dégazage *m*


تنظيف غازي. إختفاء تدريجي للغازات من صمام إلكتروني خلال التشغيل بسبب امتصاصها بمادة مستأصلة أو بسبب تركيب الصمام.

clipping
écrêtage *m*

قص. قطع جزء علوي أو سفلي من موجة كهربائية.


clipper diode diode f écrêteur

ثنائي قص. ثنائي يقص قمة موجة كهربائية من اتجاهها عندما تتجاوز السعة قيمة مقدرة سلفاً.



clock horloge f

ساعة إلكترونية. مصدر لنبضات زمنية دقيقة تستخدم للترانز في الحواسيب الرقمية أو كقاعدة زمنية في نظم الاتصالات الإلكترونية.



clocked flip - flop

دائرة نطاطة موقوتة. دائرة (دائرة) نطاطة تعمل وتقف عند أزمنة محددة بإضافة نبضات ساعة إلكترونية لدخلها بحيث أن الدائرة تعمل فقط عندما تعمل نبضات القدح والساعة في آن معاً.

clock frequency fréquence f de base

تردد الساعة الإلكترونية. التردد الرئيسي للنبضات الدورية الذي ينظم الجدول الزمني للحاسوب الرقمي.

clock oscillator oscillateur m d'horloge

مُذبذب الساعة الإلكترونية. مُذبذب يتحكم في

closed circuit circuit m fermé

دائرة مغلقة. مسار كامل لتيار كهربائي.

closed - circuit television télévision f en circuit fermé

دائرة تلفزيونية مغلقة. إختصارها CCTV. استعمال تلفزيوني لا يشتمل على إرسال عام ومثال ذلك التلفزيون المسرحي والصناعي حيث يمكن مشاهدة البرامج على أجهزة استقبال خاصة فقط تتصل بكاميرا التلفزيون بدارات كهربائية قد تشتمل أو لا تشتمل على مرحلات موجات دقيقة أو بواسطة كابلات. وتستخدم هذه الدوائر أيضاً للسماح لمجموعات كبيرة من طلبة الطب والأطباء لمراقبة العمليات الجراحية أو لمراقبة عمليات صناعية تحت ظروف شديدة من درجة الحرارة العالية أو أخطار أخرى.

closed - loop control system système m de commande en boucle fermée

نظام تحكمي مغلق الدارة. يسمّى أيضاً «نظام تحكم ذو تغذية عكسية feedback control system». نظام تحكم يتكون من دائرة تحكمية أو أكثر في وصلة تغذيته العكسية، تتحد فيه دالات الإشارات المتحكم فيها مع دالات الإشارات القيادية لإعطاء علاقة معينة.

CML

إختصار Current Mode Logic (دوائر منطقية بصيغة تيار). يسمّى أيضاً «emitter coupled logic». دارات (دوائر) إلكترونية منطقية متكاملة يتغير اتجاه التيار الكهربائي في اتجاهين مختلفين أثناء عملها.

CMOS

إختصار Complementary Metal - Oxide

Semiconductor (معدن وأكسيد وشبه موصل متمم). مجموعة من ترانزستورين أحدهما من صيغة قناة موجبة مُزادة - P - channel enhance-ment mode والآخر من صيغة قناة سالبة مُزادة N - channel enhancement mode متصلين في دوائر (دارات) رقمية ذات دفع وسحب. تكون الدوائر المتكاملة في هذا النوع ذات كثافة عالية وتحتاج إلى قدرة كهربائية أقل ما يمكن ولكن سرعتها تكون منخفضة نسبياً.

CMOS SOS

إختصار - Complementary Metal - Oxide - Semiconductor Silicon - On - Sapphire. معدن وأكسيد وشبه موصل مُتمم مع سليكون على سفير.

coarse control

réglage *m* approximatif

تحكم استقرابي. تحكم ضبط تقريبي لخاصية أو كمية معينة.

coated cathode

cathode *f* enrobée

كاثود مُعطى. كاثود يغطي بأكسيد معدن ما وذلك لزيادة انبعاث الإلكترونات.

coaxial attenuator

atténuateur *m* coaxial

مُوَهَّن محوري. موهَّن له تركيبة محورية ونهايات، صالح للاستخدام في الكابلات المحورية.

coaxial cable

câble *m* coaxial

كابل محوري. يسمَّى أيضاً «coaxial line». خط اتصال يُوضع في منتصفه من الداخل موصل ويعزل عن أنبوبة معدنية تعمل كموصل ثانٍ.

coaxial cavity

cavité *f* coaxiale

فجوة محورية. فجوة رنانة إسطوانية لها موصل في

مركزها متلامس مع أدوات عاكسة أخرى وتستخدم في التقاط الموجات.

coaxial - cylinder magnetron

magnétron *m* à cylindres coaxiaux

مغنطرون إسطواني محوري. مغنطرون يحتوي كاثوده وأنوده على إسطوانات محورية.

coaxial stub

stub *m* coaxial

جذُل محوري. طول لا تبدي من دليل موجة أو كابل محوري متفرع من جانب دليل موجة لإحداث بعض تغيرات مطلوبة في خصائصه.

coaxial transistor

transistor *m* coaxial

ترانزستور محوري. ترانزستور ذو تلامس نقطي باعته ومجمعه عبارة عن إلكترودين نقطيين يحدثان تلامساً ضغطياً عند مركزيين على جانبيين متواجهين لقرص رقيق من مادة شبه موصلة تعمل كقاعدة للترانزستور.

cobs

إنحرافات جرسية. انحرافات على شكل جرس تظهر على مرسمة الذبذبات نتيجة تشوش موجة مستمرة ترددها مضمَّن.

cochannel interference

brouillage *m* dans une même voie

تداخل بنفس القناة. تداخل بين إشارتين من نوع واحد بنفس القناة الراديوية.

Cockroft - Walton accelerator

accélérateur *m* de Cockroft - Walton

مسرِّع كوكروفت - والتون. مسرِّع تستخدم فيه فلطية مترددة مُقومة لشحن مكثفات على التوالي لفلطية عالية تستخدم لتسريع البروتونات.

codan

كودان. إختصار Carrier - Operated Device

coercive force

Anti - Noise. جهاز كابيت للضجيج يقوم بإسكات أجهزة الاستقبال إلا في حالة استقبال إشارة حاملة معدلة.

coercive force
force *f* coercitive

قوة قسرية. قوة مغنطيسية لازمة لجعل كثافة الفيض صفراً في مادة ممغنطة بقوى متساوية ومعاكسة. وهي القوة المغنطيسية العكسية اللازمة لإزالة أي مغنطيسية متبقية.

cohered video
vidéo *m* cohéré

إشارة مرئية متماكة. إشارة خرج مكشاف مرئية متماكة بنظام راداري يشتمل على ميين أهداف متحركة.

coherent decade frequency synthesizer
synthétiseur *m* de fréquences cohérent à décades

مُرَكَّب ترددات عشري متماك. مُرَكَّب ترددات ينتج نطاقاً عريضاً من ترددات خرج من مثلاً تيار مستمر وحتى 100 كيلوهرتز على خطوات عشرية.

coherent detection
détection *f* cohérente

كشف متماك. كشف تكون للإشارة المضمّنة نبضياً المُستقبلة علاقة تبادلية مع إشارات ناتجة داخلياً.

coherent oscillator
oscillateur *m* cohérent

مُذبذب مُتماك. إختصاره COHO. مُذبذب يستخدم في نظام راداري له مَبِين للأهداف المتحركة حيث يعمل كمرجع للتعرف على التغيرات في طور التردد اللاسلكي للنبضات المُستقبلة المتعاقبة.

coherer
cohéreur *m*

خلية تماسك. خلية تحتوي على موصل ذي

حبيبات موجود بين إلكترودين. وتصبح هذه الخلية موصلية عالية عند إخضاعها لمجال كهربائي، ويمكن وقف هذا التوصيل فقط عند رجّ الحبيبات. وكانت هذه الخلية تستخدم سابقاً كمكشاف في التلغراف اللاسلكي.

COHO

أنظر coherent oscillator.

coil
bobine *f*. bobinage *m*

ملف. رمزه *L*. يسمّى أيضاً «inductor». عدد من لفات سلك يحدث مُحاثّة في دائرة كهربائية ولإنتاج فيض مغنطيسي. في دوائر الترددات العالية يكون هذا الملف عبارة عن جزء من اللفة. يطلق على مقدار الحجم الكهربائي للملف اسم مُحاثّة Inductance ووحدتها الهنري Henry، ويطلق على مقاومة الملف للتيار المتردد اسم مُفاعلة ووحدتها الأوم ohm، وهي تعتمد على تردد التيار وتناسب معه طردياً.

coil loading
pupinisation *f*

تحميل ملفي. إدخال ملفات تحميل على فترات منتظمة في خط إرسال بغرض تحسين خصائصه الإرسالية خلال نطاق ترددي مطلوب.

coil neutralization
neutralisation *f* inductive


تعادل ملفي. يسمّى أيضاً «تعادل حثي induc-tive neutralization». تعادل مضخم بحيث تُلغى تقبلية التغذية الخلفية بواسطة تقبلية ملف مساوية ومعاكسة لها.

coincidence amplifier
amplificateur *m* à coïncidence

مضخم اتفاقي. دائرة (دائرة) إلكترونية تكبر جزءاً من إشارة موجودة عندما تسلط إشارة تحكمية متزامنة.

coincidence circuit**circuit m à coïncidence**

دائرة اتفاقية. يسمّى أيضاً «بوابة اتفاقية - coincidence gate»، أو «عداد اتفاقي coincidence counter». دائرة (دائرة) تنتج نبضة خرج معينة فقط عندما يستقبل عدد معين أو مجموعة مكونة من نهائي دخل أو أكثر نبضات معينة خلال فترة زمنية محددة.



coincidence - current magnetic core
tore f magnétique par coïncidence de
courants

قلب مغنطيسي لتيار اتفاقي. قلب مغنطيسي ثنائي تخزين فيه المعلومات فقط عندما يمر تياران أو أكثر خلاله في آن واحد.

coincident - current selection
sélection f de cellules

إنتقاء بالتيار الاتفاقي. إنتقاء خلية مغنطيسية معينة لقراءة أو كتابة معلومات بخازن حاسوب إلكتروني وذلك بتسليط تيارين أو أكثر في آن واحد.

cold cathode
cathode f froide

كاثود بارد. كاثود لا يعتمد تشغيله على درجة حرارته التي تكون فوق درجة الحرارة المحيطة.

cold - cathode counter tube
compteur m à cathode froide

صمام عداد ذو كاثود بارد. صمام عداد له أنود واحد وثلاث مجموعات بكل منها عشر كاثودات،

تعمل مجموعتان من الكاثودات كموجهات لتوجيه التفريغ التوهجي نحو كل من كاثودات الخرج العشرة في تتابع مضبوط تبعاً لنبضات حافزة. ويستخدم هذا الصمام لاختزان البيانات ولعد سبق ضبطه وللموافقة.

cold - cathode rectifier
redresseur m à gaz

مقوم ذو كاثود بارد. يسمّى أيضاً «مقوم مملوء بالغاز - gas - filled rectifier». صمام غازي ذو كاثود بارد تختلف فيه أحجام الإلكترونات اختلافاً بيناً بحيث يكون انسياب تيار الإلكترونات في أحد الاتجاهين أكبر بكثير من انسيابه في الاتجاه الآخر.

cold - cathode tube
tube m à cathode froide

صمام ذو كاثود بارد. صمام إلكتروني يشتمل على كاثود بارد مثل المقوم ذي الكاثود البارد والمقوم ذي الكاثود الزئبقي السائل والصمام الضوئي ومنظم القلطية.

collector
collecteur m

مجمع. رمزه C. 1 - منطقة شبه موصلة يغادر خلالها انسياب أولي من الجسيمات حاملة الشحنة قاعدة ترانزستور.

2 - إلكترود يجمع إلكترونات أو أيونات أدت مهمتها بالكامل وذلك في صمام إلكتروني. وبينما يستقبل المجمع الإلكترونات بعد أدائها لوظائفها فإن الأنود يستقبل الإلكترونات التي تؤدي عملها خارج الصمام.

collector capacitance
capacité f du collecteur

مكثف المجمع. مكثف الطبقة العازلة المصاحبة لموصل المجمع في ترانزستور ما.

collector cutoff current
courant m de coupure du collecteur

تيار قطع المجمع. التيار العاكس للتشبع في الموصل بين المجمع والقاعدة.

collector modulation

collector modulation

modulation f dans le collecteur

تضمين المجمع. التضمين السعوي الذي يغير فيه المضمن فلتية ترانزستور معين.

collector resistance

résistance f du collecteur

مقاومة المجمع. المقاومة الخلفية للدايود (الثاني) المكون من مجمع وقاعدة ترانزستور ما.

collector voltage

tension f du collecteur

فلتية المجمع. فلتية التيار المستمر الناتج من مصدر قدرة مسلط بين قاعدة ومجمع ترانزستور ما.

color balance

équilibre m des couleurs

إتزان لوني. ضبط الدوائر (الدارات) التي تغذي المدفوعات الإلكترونية الثلاث في صمام الصورة الملونة بجهاز التلفزيون لتعويض الفروق في كفايات الانبعاث الضوئي يقع الفوسفور اللوني الثلاثة على شاشة الصمام.

color burst

salve f chrominance

تفجر لوني. سلسلة قصيرة من الاهتزازات عند تردد حامل فرعي ذو تشبع لوني مقداره 3.579545 ميغاهرتز ويتبع كل نبضة تزامنية أفقية مرسله بجهاز تلفزيون ملون. وهذا التفجر هو التردد المرجع لتوليد موجة مستمرة تكون عند تردد هذا التفجر كما يكون طورها مربوط عند طوره.

color comparator

comparateur m de couleurs

مقارن لوني. جهاز كهروضوئي يقارن لوناً غير معلوم بعينة لون معيارية.

color killer circuit

circuit m affaiblisseur de couleur

دائرة ماحقة للون. دائرة بجهاز الاستقبال

التلفزيوني تجعل مضخم اللون منحازاً لنقطة غلقه أثناء استقباله لبرامج غير ملونة.

color picture signal

signal m image couleur

إشارة الصورة اللونية. الإشارة الكهربائية التي تمثل معلومات صورة ملونة كاملة مع استبعاد جميع الإشارات التزامنية.

color picture tube

tube m couleur

صمام الصورة اللونية. صمام أشعة الكاثود الذي يشتمل على ثلاثة ألوان مختلفة من الفوسفور. عندما تمسح هذه الألوان وتستثار بطريقة مناسبة بجهاز ملون للاستقبال التلفزيوني يتم الحصول على صورة ملونة.

colorplexer


mélangeur m de couleurs

مازج لوني. جزء من مرسل تلفزيوني ملون يقوم بتجميع الإشارات الحمراء والخضراء والزرقاء عن طريق المزج والمصفوفات لإنتاج إشارة تلفزيونية ملونة متوافقة واحدة.

Colpitts oscillator

oscillateur m de Colpitts

مذبذب كولبتس. مذبذب تشتمل دائرة خزنة الموالفة على التوازي على مكثفين مقسمين للفلطية



مذبذب كولبتس

مع توصيل طرفيهما المشترك إما لكاثود صمام إلكتروني وإما لدائرة (دائرة) باعث ترانزستور.

combinational circuit
circuit *m* combinatoire

دائرة مؤتلفة. دائرة مركبة من عناصر يعتمد خرجها فقط على إشارات دخل متعددة ومتزامنة.

combiner circuit
circuit *m* combineur

دائرة موحدة. دائرة (دائرة) تقوم بتوحيد إشارات النصوع والتشبع اللوني مع إشارات التزامن في سلسلة كاميرات تلفزيون ملون.

command
instruction *f*. commande *f*

أمر. إيعاز. 1- إشارة تُبدىء عملية حاسوب إلكتروني سبق تحديدها.

2- إشارة إلكترونية تتحكم في قذيفة موجهة محمولة جواً أو في طائرة بدون قائد.

3- إشارة مستقلة في نظام ذي تغذية خلفية يتم بها التحكم في الإشارات التابعة بطريقة سبق تحديدها.

command - destruct signal
commande *f* de destruction

إشارة تدمير آمرة. إشارة لاسلكية تستخدم لتفجير الأداة المدمرة بقذيفة موجهة في حالة سوء أدائها.


command set
appareil *m* de commande

مجموعة أمرة. جهاز راديوي يستقبل أو يعطي أوامر كالتالي بين طائرة وأخرى أو بين طائرة وقاعدة أرضية وذلك بإشارات راديوية.

common - base connection
connexion *f* à base commune

إتصال ذو قاعدة مشتركة. يسمّى أيضاً «اتصال مؤرّض القاعدة grounded - base connection».

دائرة (دائرة) ترانزستور تكون فيها القاعدة مشتركة بين كل من دائرتي الخرج والدخل.



إتصال ذو قاعدة مشتركة

common - base feedback oscillator
oscillateur *m* à réaction et base commune


مذبذب ذو تغذية عكسية وقاعدة مشتركة. مضخم بترانزستور ثنائي القطبية باتصال ذي قاعدة مشتركة وتغذية عكسية موجبة بين المجمع (الخرج) والباعث (الدخل).

common cathode
cathode *f* commune

كاثود مشترك. كاثود يستخدم بقطاعين أو أكثر لصمام إلكتروني مثل الصمام الخماسي ذي الصمامين الثنائيين.

common collector connection
connexion *f* à collecteur commun

إتصال ذو مُجمّع مشترك. يسمّى أيضاً «اتصال مؤرّض المجمع grounded - collector connection». دائرة (دائرة) ترانزستور يكون المجمع مشتركاً بين كل من دائرتي الخرج والدخل.



إتصال ذو مجمع مشترك


common - drain amplifier

common - drain amplifier
amplificateur m à drain commun

مضخم ذو مصرف مشترك. يسمى أيضاً «مضخم تابع للمنبع source follower amplifier». مضخم يستخدم ترانزستوراً ذا تأثير مجالي بحيث تُسلط إشارة الدخل بين البوابة والمصرف بينما يُؤخذ الخرج من بين المنبع والمصرف.


common - emitter connection
connexion f à émetteur commun

إتصال ذو باعث مشترك. يسمى أيضاً «اتصال مؤرض الباعث grounded - emitter connection». مضخم يستخدم ترانزستوراً يكون باعثه مشتركاً بين دائرتي الخرج والدخل ومتصلاً بالأرضي.



common - gate amplifier
amplificateur f à porte commune

مضخم ذو بوابة مشتركة. مضخم يستخدم



مضخم ذو بوابة مشتركة باستخدام ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل ذو تأثير مجالي

ترانزستوراً ذا تأثير مجالي تكون البوابة مشتركة بين دائرتي الدخل والخرج.

common mode
mode m commun

نسق مشترك. استخدام إشارات متطابقة في السعة والطور عند كل من دخلين، كما في مضخم العمليات المقارن.

common - mode error
erreur f en mode commun

خطأ النسق المشترك. خطأ في القلطية يوجد بين طرفي خرج مضخم عمليات بسبب قلطية نسق مشترك عند الدخل.

common - mode gain
gain m en mode commun

كسب النسق المشترك. النسبة بين قلطية خرج مضخم مقارن وبين قلطية دخل ذات نسق مشترك.

common - mode input capacitance
capacité f d'entrée en mode commun

مكثف دخل النسق المشترك. المكثف المكافئ بين كل من الدخل المعكوس وغير المعكوس بالنسبة للأرضي لمضخم عمليات.

common - mode rejection
réjection f en mode commun

رفض النسق المشترك. مقدرة مضخم لمحو ونبذ إشارة نسق مشترك عند تجاوبه مع إشارة غير طورية.

common - mode signal
signal m du mode commun

إشارة النسق المشترك. إشارة تسلط بالتساوي لدخلين غير متصلين بالأرض لمرحلة مضخم مترن.

common - mode voltage
tension f du mode commun

قلطية النسق المشترك. قلطية تظهر عند كل من

طرفي دخل لأداة بالنسبة لخرج مرجع يكون عادة الأرض.

common return


retour m du mode commun

راجع مشترك. موصل راجع يخدم دائرتين أو أكثر.

common - source amplifier

amplificateur m à source commune

مُضخم ذو مصدر مشترك. مضخم يستخدم ترانزستوراً ذا تأثير مجالي تسلط فيه إشارة الدخل بين البوابة والمصدر وتتخذ إشارة الخرج من بين المصرف والمصدر ويكون لهذا المضخم معاوقة دخل كبيرة ومعاوقة خرج ذات قيمة بين المتوسطة والعالية وكسب فلطية أكبر من الواحد.



مُضخم ذو مصدر مشترك

common user circuit

circuit m d'abonnés

دائرة مشتركة. دائرة اتصالات إلكترونية مصممة لتخدم عدة مستخدمين.

communication

communication f

إتصال. نقل المعلومات بين نقطتين أو أكثر بواسطة الأسلاك أو عن طريق لاسلكي (راديوي). ويستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح «الاتصال من بعد» ولكن يفضل عادة تعبير «الاتصال من بعد» عند استخدام المسافات الطويلة.

communication band

bande f de communication

نطاق اتصال. نطاق ترددات يُشغَل بفاعلية

بواسطة مُرْسِل راديوي ويعتمد على نوع الإرسال وسرعة الإشارات المستخدمة.

communication channel

voie f de communication

قناة اتصال. قناة سلكية أو راديوية تقوم بنقل الاستخبارات بين طرفين أو أكثر.

communication countermeasure

contre - mesure f de communication

إجراء مضاد للاتصال.

communication deception

déception f

مخادعة اتصالية. استخدام أدوات أو تقنيات معينة لإرباك أو تضليل مستخدم نظام اتصالات أو ملاحه راديوية.

communication receiver

récepteur m de trafic

مُستقبل اتصال. مُستقبل لرسائل صوتية أو شفرية مرسله بواسطة نظام اتصالات راديوية.

communications engineer

ingénieur m de télécommunications

مهندس اتصالات. مهندس متخصص في تصميم وتركيب وتشغيل جميع أنواع المعدات المستخدمة في الاتصالات السلكية والراديوية أو غيرها.

community television system

télévision f communautaire

نظام تلفزيوني مشترك. جهاز استقبال تلفزيوني يوزع الإشارات بواسطة كابلات إلى البيوت في مجتمع بأكمله أو لجماعة ذات تنظيم أو مصالح مشتركة.

commutation

commutation f

إستبدال. انتقال التيار الكهربائي من أنود لآخر في صمام غازي.

commutator switch

commutateur *m*

مفتاح مبدل. مفتاح دائري عادة يعمل ميكانيكياً ويقوم بعدة عمليات فتح بترتيب تعاقبي متكرر.

compactron

compaction *m*

صمام مُدْمَج. صمام إلكتروني ذو وظائف عدة وله قاعدة ذات اثني عشر رجلاً خاصة، ويمكن أن يحمل محل صمامين أو ترانزستورين أو أكثر حتى 1962 عدداً منهم.

companding

compression - extension *f*

إنضغاط وانبساط. إختصار expanding. عملية يتبع فيها انبساط انضغاطاً، وتستخدم غالباً لتخفيض الضجيج حيث يتم عمل الانضغاط قبل ظهور الضجيج والانبساط بعده.

compandor

compresseur - extenseur *m*

جهاز ضاغط باسط. نظام يُحسن نسبة الإشارة إلى الضجيج، وذلك عن طريق ضغط مدى حجم الإشارة عند مُرسل أو مُسجل بواسطة ضاغط معين ثم استعادة المدى العادي عند جهاز الاستقبال وذلك بواسطة باسط معين.

comparator

comparateur *m*

مُقَارِن. 1 - أداة تقارن بين تسجيلين رمزيين لهما نفس المعلومات وذلك لتحقيق دقة التخزين والعمليات الحسابية.

2 - جهاز قياس إلكتروني يقوم بقياس كميات ويقارنها بمعيّار دقيق.

3 - مضخم عمليات بدون تغذية خلفية يستخدم للكشف عن التغيرات في منسوب القطبية المطلوبة في المغيرات النظرية إلى الرقمية والعكس.

compatibility

compatibilité *f*

إتلاف. تساوق. مقدرة نظام إلكتروني على

القيام بعمل نظام آخر.

compatible current - sinking logic

دارات منطقية مستهلكة للتيار متألّفة. إختصارها CCSL. عائلة دارات (دوائر) منطقية متكاملة من شبه الموصلات يمكن تغييرها بدوائر دايمود وترانزستور منطقية وتقوم بوظائفها.

compatible integrated circuit

circuit *m* intégré compatible

دارة متكاملة متألّفة. عائلة دارات متكاملة لها مناسيب منطقية للخروج والدخل وخصائص تشغيلية تجعلها تتألف مع واحدة أو أكثر من عائلات الدوائر المتكاملة الأخرى.

compatible single - sideband system

signal *m* compatible à bande latérale unique

نظام ذو نطاق جانبي مفرد مؤتلف. نظام ذو نطاق جانبي واحد يمكن استقباله بواسطة جهاز عادي للاستقبال المضمّن السعة بدون تشوّه ما.

compatible stereo system

système *m* stéréo compatible

نظام مجسّم مؤتلف. نظام مجسّم يعطي صوتاً ذا قناة مفردة مقبولة لأناس يملكون فونوغرافات ذات قناة مفردة أو معدات شريطية أو أجهزة استقبال راديوية.

compensated amplifier

amplificateur *m* compensé

مضخم مُعَوّض. مضخم ذو نطاق عريض يمتد نطاق تردده عن طريق اختيار ثوابت دارته (دائرتيه).

compensated semiconductor

semiconducteur *m* compensé


شبه موصل مُعَوّض. شبه موصل يُلغى جزئياً نوع من شوائبه تأثير النوع الآخر، وبذلك قد تعادل شوائب المانع شوائب المتقبل.

complementary complémentaire

مُتَمِّم. دائرة (دائرة) متكاملة فيها نوعان من الترانزستور أحدهما ذو قاعدة سالبة بين باعث ومجمع موجيين والآخر ذو قاعدة موجبة بين باعث ومجمع سالبين، أو نوعان من الترانزستور ذي التأثير المجالي أحدهما ذو قناة موجبة والآخر ذو قناة سالبة.

complementary constant current logic circuit circuit *m* logique complémentaire à courant constant

دائرة منطقية متممة ذات تيار ثابت. إختصارها C^3L . دائرة (دائرة) من ترانزستورات ثنائية القطبية يجمع فيها ترانزستور «شوتكي» وترانزستور ذو قاعدة سالبة بين باعث ومجمع موجيين مع دايودات «شوتكي» من أجل الحصول على كثافة عالية ومقاومة مرتفعة للإشعاع.



دائرة منطقية متممة ذات تيار ثابت لبوابة NAND

complementary direct - coupled amplifier amplificateur *m* à couplage direct complémentaire

مضخم ذو تقارن مباشر مُتَمِّم. مضخم تكون مراحل الترانزستور ذي القاعدة السالبة التي بين باعث ومجمع موجيين والترانزستور ذي القاعدة الموجبة التي بين باعث ومجمع سالبين، في تعاقب متبادل، وذلك لتبسيط استخدام التقارن المباشر والتغذية الخلفية السالبة.

Complementary Metal - Oxide Semicon- ductor

Metal - Oxyde - Semiconducteur *m* Complémentaire

معدن وأكسيد وشبه موصل متمم. أنظر CMOS.

complementary - output circuit circuit *m* complémentaire de sortie

دائرة خرج متممة. دائرة (دائرة) منطقية لها خرجان أحدهما ذو منسوب عالٍ عندما يكون الآخر ذا منسوب منخفض.

complementary symmetry symétrie *f* complémentaire

متماثل متمم. دائرة (دائرة) تستخدم كلاً من ترانزستور ذي قاعدة سالبة بين باعث ومجمع موجيين وترانزستور ذي قاعدة موجبة بين باعث ومجمع سالبين في ترتيب متماثل يسمح بعملية الدفع والسحب بدون محول دخل أو أي شكل من عواكس الطور الأخرى.

complementary - symmetry metal - ox- ide - semiconductor

métal - oxyde - semiconducteur *m* symétrique complémentaire

شبه موصل وأكسيد ومعدن متماثل متمم. أنظر CMOS.


complementary tracking poursuite *f* complémentaire

تتبع مُتَمِّم. توصيلة داخلية بين منبعي قدرة منظمين يتحكم أحدهما في الآخر ويكون خرج فلطية التابع متساوياً أو متناسباً مع فلطية المتحكم، ولكن بقطبية معاكسة وذلك بالنسبة لنقطة مشتركة.

complementary transistors transistors *mpl* complémentaires

ترانزستوران مُتَمِّمان. ترانزستوران لهما خصائص متشابهة ولكن متعاكسين مثل ترانزستور

ثنائي القطبية ذي قاعدة سالبة بين باعث ومجمع موجيين وترانزستور ثنائي القطبية ذي قاعدة موجبة بين باعث ومجمع سالين، أو ترانزستورين ذوي تأثير مجالي أحدهما قناة موجبة والآخر قناة سالبة ويستخدمان في مرحلة واحدة تعطي خرجاً ذا جذب وسحب من دخل مفرد.



دائرة عاكسة C/MOS

complementary unijunction transistor
transistor m à unijonction complémen-
taire

ترانزستور وحيد الوصلة متمم. أداة شبه موصلة لها خصائص الترانزستور وحيد الوصلة المعياري العادي، إلا أن التيارات والفولتيات المسلطة عليه لها قطبية متعاكسة.

complementary wave
onde f complémentaire

موجة متممة. موجة توجد عند نهايات كابل محوري أو خطوط اتصال ذات موصلين.

complex impedance
impédance f complexe

معاوقة مركبة. معاوقة كهربائية تتكون من حد حقيقي هو المقاومة R وحد تخيلي هو المفاعلة.

$$Z=R+jX$$

complex permeability
perméabilité f complexe

إنفاذية مركبة. رمزها μ . خاصية لمادة مغناطيسية تساوي $(\mu_0 L/L_0)$ حيث L المحاطة المركبة ملف قلبه هو المادة المغناطيسية، ويوصل هذا الملف

بصدر قلطي جيبي، L_0 محاطة الفراغ للملف، μ_0 إنفاذية الهواء.

$$\text{ووحدة الإنفاذية} = \frac{\text{غاوس}}{\text{أرستد}}$$

complex permittivity
permittivité f complexe

سماحية مركبة. خاصية للوسط العازل الكهربائي وتساوي C/C_0 ، حيث C سعة مكثف وسطه العازل هو المادة العازلة عندما يتصل المكثف بمصدر قلطي جيبي، C_0 سعة مكثف وسطه العازل هو الفراغ، ϵ_0 سماحية الفراغ.

complex relative attenuation
atténuation f relative complexe

توهين نسبي مركب. النسبية بين قمة فلتية خرج لمرشح كهربائي وبين فلتية الخرج عند تردد معين.

compliance voltage
tension f de compliance

فلتية مطاوعة. مدى قنضية خرج مطلوب لتنظيم مصدر قدرة لتيار مستمر ليثبت قيمة ثابتة للتيار خلال مدى معين على مقاومات حمل.

component
composant m

مركب. أي عنصر كهربائي مثل الملف أو المقاومة أو المكثف أو المولد أو الصمام الإلكتروني، إلخ... ويكون له خصائص كهربائية مميزة وله أطراف يمكن توصيل مركبات كهربائية أخرى عندها لتكوين دائرة كهربائية. يسمى أيضاً «عنصر دائرة circuit element».

composite circuit
circuit m composite

دائرة مركبة. دائرة (دائرة) تستخدم للاتصال الصوتي والإرسال التلغرافي في آن واحد وتشتمل على شبكات فاصلة للتردد للتفرقة بين نوعي الإشارات.

composite filter
filtre *m* composite

مُرْشَح مُرْكَب. مُرْشَح مكون من نوعين أو أكثر من المرشحات على التوالي. يسمّى أيضاً «مُرْشَح موجات مُرْكَب composite wave filter».

composite pulse
impulsion *f* composite

نبضة مُرْكَبَة. نبضة تتكون من سلسلة نبضات متراكبة تُستَقْبَل من نفس المصدر خلال مسارات مختلفة في نظام ملاحي نبضي.

composite signal
signal *m* composite

إشارة مُرْكَبَة. إشارة صورة كاملة كما تغادر مُرْسِل التلفزيون وتتكون من: بيانات الصورة، ونبضات الإطلام، ونبضات التزامن للموجات الحاملة الفرعية للإشارات الملونة وغير الملونة، والمعلومات الأخرى اللازمة لإرسال الصور الملونة. تسمّى أيضاً «إشارة صورة مُرْكَبَة compo-site video signal».

compound - connected transistors
transistors *mpl* connectés

ترانزستوران ذوا توصيل مركب. ترتيب من ترانزستورين توصل قاعدة أحدهما لباعث الآخر ويوصل مجمّعاهما معاً. ويمكن اعتبار المجموعة ترانزستوراً واحداً له معامل تكبير تيار عالٍ.

compound modulation
modulation *f* composée

تضمين مُرْكَب. تضمين تقوم فيه إشارة أو أكثر بتضمين الموجة الفرعية الحاملة الخاصة بها، وهذه بدورها تقوم بتضمين الموجة الحاملة الرئيسية.

conditionally stable circuit
circuit *m* conditionnellement stable

دائرة مشروطة الاستقرار. دائرة مستقرة لقيم معينة لإشارة دخل وكسب وغير مستقرة للقيم الأخرى.

conductance
conductance *f*

مواصلة. رمزها *G*. قياس مدى قدرة مادة على توصيل التيار الكهربائي. وتساوي مقلوب المقاومة ووحدتها مو mho. وهي عبارة عن الحد الحقيقي (جزء المقاومة) للقبولية admittance.

conduction
conduction *f*

توصيل. إنسياب شحنات كهربائية يحدث نتيجة لعمليات مختلفة كثيرة مثل مرور إلكترونات أو ذرات أيونية، يسمّى أيضاً «توصيل كهربائي electrical conduction».

conduction band
bande *f* de conduction

نطاق توصيل. نطاق طاقة تتحرك فيه الإلكترونات بحرية في جسم صلب مكونة انتقالاً للشحنات.

conduction current
courant *m* de conduction

تيار توصيل. تيار ناتج عن انسياب إلكترونات خلال جسم أو شحنات حاملة خلال مادة شبه موصلة.

conduction field
champ *m* de conduction

مجال توصيل. طاقة حول موصل ناتجة من مرور تيار كهربائي خلال هذا الموصل.

conductive coupling
couplage *m* conductif

تقارن توصيلي. توصيل كهربائي بين دائرتين (دارتين) ناشيء من مشاركتهما لمقاومة واحدة.

conductivity
conductivité *f*

موصلية. تسمّى أيضاً «مواصلة نوعية specific conductance»، أو «الموصلية الكهربائية elec-trical conductivity». النسبة بين كثافة التيار

الكهربائي والمجال الكهربائي في مادة ما.

conductivity modulation transistor
transistor *m* à modulation de conducti-
vité

ترانزستور ذو موصلية مضمنة. ترانزستور
تستخرج فيه الخصائص الفعالة من تضمين الموجة
الحاملة الصغرى للمقاومية الحجمية لشبه
الموصل.

conductor
conducteur *m*

موصِّل. سلك أو كابل أو جسم أو وسط مناسب
وصالح لحمل تيار كهربائي.

conduit
conduite *f*

أنبوب. أنبوب من مادة معدنية أو غير معدنية
صلبة أو مرنة تمر من خلالها أسلاك كهربائية
معزولة.

conjugate branches
branches *fpl* conjuguées

فرعان مترافقان. تسمى أيضاً «موصلان مترافقان
conjugate conductors» أي فرعين في دائرة
(دائرة) كهربائية بحيث أن تغييراً في القوة الدافعة
الكهربائية في أحدهما لا ينتج تأثيراً في التيار
الكهربائي في الفرع الآخر.

conjugate bridge
pont *m* conjugué

جسر مترافق. جسر يمكن أن تحمل فيه دائرة
(دائرة) الكاشف محل دوائر المنبع والعكس
صحيح.

conjugate impedances
impédances *fpl* conjuguées

معاوِّتان مترافقتان. معاوِّتان لهما مركبتا مقاومة
متساويتان ومركبتا مفاعلة متساويتان في القيمة
ومختلفتان في الإشارة.

connection
connexion *f*

توصيل. مسار سلكي مباشر للتيار بين نقطتين في
دائرة (دائرة) كهربائية ما.

connection diagram
schéma *m* de câblage

مخطط التوصيلات. رسم مُبين للتوصيلات
الكهربائية اللازمة لعملية ما ولربط الأجزاء
والأدوات ومنابع القدرة في دائرة (دائرة) كهربائية
ما بغرض التحكم في أداؤها معاً لغرض معين.

console
console *f*

خزانة. قنصلة. 1 - غرفة كبيرة تحتوي على
مستقبل الراديو أو التلفزيون، مستقرة على الأرض
وليس على منضدة.

2 - مكتب تحكم رئيسي للأجهزة الإلكترونية.
يسمى أيضاً «مكتب تحكم control desk».

constant - current characteristic
caractéristiques *fpl* à courant constant

منحنى مميز لتيار ثابت. العلاقة بين فلطيات
إلكترودين في صمام إلكتروني عند ثبوت شدة التيار
بالنسبة لفلطية واحدة مع ثبات جميع الفلطيات
الإلكترودية الأخرى.

constant - current generator
générateur *m* à courant constant

مولد تيار ثابت. دائرة (دائرة) تحتوي على صمام
مفرغ خماسي عادة، تكون فيه مقاومة أنود التيار
التردد عالية بحيث يظل تيار الأنود ثابتاً بصفة
أساسية بالرغم من تغيرات في مقاومة الحمل.

constant - current source
source *f* à courant constant

منبع تيار ثابت. دائرة (دائرة) تنتج تياراً معيناً لا
يعتمد على مقاومة الحمل أو الفلطية المسلطة.

constant - current transformer
transformateur *m* à courant constant

محول تيار ثابت. محول يعمل على تثبيت التيار

أوتوماتيا في دائرته (دائرته) الثانوية عند أحوال متغيرة عندما يسלט عليه منبع فلطية ثابتة.

constant - K filter
filtre m à k constant

مرشح ذو معامل K ثابت. مرشح يكون فيه حاصل ضرب المعاوقات المتصلة على التوالي والمعاوقات المتصلة على التوازي ثابتاً وغير معتمد على التردد.

contact materiel
matière f de contact

مادة تلامس. مادة لها موصلية كهربائية وحرارية عالية، ومقاومة تلامس قليلة ومقاومة للصدأ عالية. ومواد التلامس الشائعة هي: النحاس والفضة والذهب، وسبائكها، وسبائك البلاتين والبالاديوم والتنغستن والموليبدنم، ومزيج بعض المعادن.

contact microphone
microphone m de contact

ميكروفون تلامسي. ميكروفون يلتقط الاهتزازات الميكانيكية مباشرة ويحولها إلى تيارات وفلطيّات كهربائية منازرة.

contact - modulated amplifier
amplificateur m à interrupteur

مضخم ذو تلامس مضّمّن. مضخم له قاطع إلكتروني عند دخله لتغيير إشارات تيار مستمر أو تيار ذي تردد منخفض جداً إلى ترددات عالية تصل إلى 60 أو 400 هرتز، ثم تكبر الإشارة المضّمّنة الناتجة في مضخم تيارات مترددة إلى منسوب مناسب، ثم يستخلص التضمين منها أحياناً بنفس نظام التلامس من أجل الحصول على التضمين الأصلي.

contact noise
bruit m de contact

ضجيج التلامس. المقاومة الكهربائية المتغيرة الموجودة عند سطح توصيل معدنين أو معدن ومادة شبه موصلة.

contact piston
piston m à contact

مكبس تلامس. مكبس دليل موجات يقوم بعمل تلامس مع جدار دليل الموجات. يسمّى أيضاً «غاطس التلامس $contact\ plunger$ ».

contact potential
potentiel m de contact

جهد التلامس. 1 - فلطية ناتجة عن تلامس معدنين مختلفين أو أجسام لها حالات طبيعية (فيزيائية) مختلفة، أو مواد لها تركيبات كيميائية مختلفة. تسمّى أيضاً: «قوة دافعة كهربائية تلامسية $contact\ electromotive\ force$ » أو «تأثير فولتا $Volta\ effect$ ».

2 - الفلطية الموجودة بين شبكة التحكم والكاثود في صمام إلكتروني عندما لا يكون هناك انحياز شبكي خارجي.

contact - potential barrier
barrière f de potentiel de contact

حاجز جهد التلامس. الجهد المرتفع الموجود عند أسطح تلامس جسمين والناشئ من تكوين طبقة الحاجز.

contact resistance
résistance f de contact

مقاومة التلامس. قيمة المقاومة بالأوم الموجودة بين تلامس مفتاح أو أي قاطع آخر عند قفله.

continuity
continuité f

إستمرارية. وجود مسار كامل لانسياب التيار الكهربائي.

continuity test
essai m de continuité

إختبار الاستمرارية. إختبار كهربائي يجري لتحديد وجود وموقع توصيل مقطوع.

continuous control
contrôle m continu

تحكم مستمر. تحكم أوتوماتي تقاس فيه الكمية

المُراد التحكم فيها باستمرار من أجل إجراء التعديلات اللازمة أولاً بأول.

continuous power
puissance f continue

قدرة مستمرة. قدرة مضخم سمعي أو أي مضخم آخر معبراً عنها بالواط، أو بالجلذر التربيعي لمتوسط مربع الأعداد لإشارة موجة جيبية.

continuous wave
onde f entretenue

موجة مستمرة. اختصارها CW. موجة لاسلكية أو رادارية اهتزازاتها الجيبية المتتابعة متطابقة تحت ظروف الحالات المستقرة.

contrast control
commande f de contraste

مُحكّم التباين. مُحكّم يدوي يقوم بضبط مدى السطوع بين الإضاءة الشديدة والظلال في صورة مرسلة على جهاز استقبال تلفزيوني.

contrast range
plage f de contraste

مدى التباين. نسبة نصوع أكثر أجزاء الصورة بياضاً إلى أكثر أجزائها إظلاماً.

control circuit
circuit m de commande

دائرة تحكم. 1 - الدائرة (الدارة) التي تغذي اللفات التحكمية لمضخم مغنطيسي.
2 - إحدى الدوائر التي تستجيب لتعليقات برنامج حاسوب رقمي.
3 - دائرة (دارة) تتحكم في عمل آلة أو أداة أو جزء من مُعدّة.

control electrode
électrode m de commande

إلكتروود تحكمي. إلكتروود يستخدم لبدء أو تغيير التيار بين إلكتروودين أو أكثر في صمام إلكتروني.

control grid
grille f de commande

شبكة تحكمية. شبكة توضع عادة بين الكاثود والأنود وتقوم بالتحكم في تيار الأنود في صمام إلكتروني.

control - grid bias
polarisation f de la grille de commande
إنحياز الشبكة التحكمية. متوسط فلطية تيار مستمر بين الشبكة التحكمية والكاثود في صمام مفرغ.

controlled avalanche device
dispositif m à avalanche contrôlée

أداة انهيارية متحكم فيها. أداة من مادة شبه موصلة لها خصائص فلطية انهيار قصوى ودنيا محددة بدقة وقادرة على العمل وامتصاص قدرات لحظية زائدة غير محددة في منطقة الانهار بدون تدمير للأداة نفسها.

controlled avalanche rectifier
redresseur m à avalanche contrôlée

مُقوم انهيار متحكم فيه. مقوم من السليكون يُحمى سطح التوصيل فيه بواسطة انهيار انهاري داخلي غير مدمر متحكم فيه بدقة على كل مساحة التوصيل، وبذلك يُلغى التسخين المحلي الذي قد يتلف أو يدمر قدرة المقوم الإيقافية العكسية.

controlled - carrier modulation
modulation f par porteuse contrôlée

التضمين بموجات حاملة متحكم فيها. طريقة للتضمين يُحتفظ فيها بثبات النسبة المئوية للتضمين في جميع الأزمنة وذلك بتغيير سعة الموجة الحاملة أو توماتياً لمعادلة التغيرات الناتجة بواسطة التضمين السعوي للموجة الحاملة. يسمّى أيضاً «التضمين بموجات طافية متحكم فيها floating - carrier modulation»، أو «التضمين بموجات حاملة متغيرة variable - carrier modulation».

control signal
signal m de commande

إشارة تحكم. إشارة تسلّط على الجهاز الذي يقوم

بعمل التغيرات التصحيحية في عملية أو آلة متحكم فيها.

control unit
unité *f* de contrôle

وحدة تحكم. وحدة من الحاسوب الرقمي تحتوي على الدوائر (الدارات) التي تتحكم في عمليات إجراء التعليقات الخاصة بالبرنامج.

convection current
courant *m* de convection

تيار انتقالي. معدل زمني لانتقال شحنات كهربائية خلال سطح ما.

conventional current
courant *m* conventionnel

تيار اصطلاحي. التيار الذي يساوي مرور شحنات موجبة في زمن معين وبذلك يكون اتجاهه معاكساً لانسياب الإلكترونات ذات الشحنة السالبة.

convective discharge
décharge *f* par convection

تفريغ انتقالي. تحرك تيار مرئي أو غير مرئي لجزيئات مشحونة من جسم سبق شحنه إلى فلتية عالية كافية.

convergence circuit
circuit *m* de convergence

دائرة تقارب. نظام انحراف مساعد في جهاز الاستقبال التلفزيوني الذي يضمن التقارب، وله ملفات انحراف منفصلة للتحكم الكهرمغناطيسي لأوضاع الثلاث حزم للمُقرن المُطوق لرقة الكانيسكوب.

convergence coil
bobine *f* de convergence

ملف تقارب. أحد الملفات المستخدمة من أجل الحصول على تقارب الحزم الإلكترونية في صمام صورة التلفزيون الملون ذي الثلاث مدفعات الإلكترونية.

convergence control
contrôle *m* de convergence

مُحكّم التقارب. مُحكّم يستخدم في جهاز الاستقبال التلفزيوني الملون لضبط الجهد على إلكتروود التقارب في صمام صورة لونية ذي مدفعات إلكترونية ثلاثة، وذلك لإحداث التقارب المطلوب.

convergence electrode
électrode *m* de convergence

إلكتروود تقاربي. إلكتروود يعمل بحاله الكهربائي على تقارب حزمتين إلكترونيتين أو أكثر.

conversion gain
gain *m* de conversion

كسب تقاربي. 1 - النسبة بين فلتية الخرج ذات التردد المتوسط وبين فلتية إشارة الدخل لأول كاشف في جهاز استقبال بالفعل المتغاير فوق السمعي. 2 - النسبة بين قدرة خرج ذات تردد متوسط لمحول أو خالط، وبين قدرة الدخل ذات التردد الراديوي.

converter
convertisseur *m*

مُغير. يسمّى أيضاً «مُغير متزامن synchronous converter» أو «مُرجع التضمين remodulator».

1 - أي جهاز يغير من تيار متردد إلى تيار مستمر أو العكس.

2 - قطاع من جهاز استقبال بالفعل المتغير فوق السمعي الذي يغير إشارة دخل ذات تردد لاسلكي إلى قيمة تردد متوسطة، ويحتوي هذا القطاع على مُذبذب وخالط وأول كاشف.

3 - وحدة مساعدة تستخدم في جهاز استقبال راديوي أو تلفزيوني للسماح باستقبال قنوات أو ترددات لم يكن الجهاز مُصمماً أو معداً لاستقبالها.

converter tube
tube *m* convertisseur

صمام مُغير. صمام إلكتروني يجمع دالات الخالط


مع المذبذب الموضعي لمحول الطاقة ذي الفعل المغاير فوق السمي.

Conwell - Weisskopf equation
équation f de Conwell - Weisskopf

معادلة كونويل - فيسكوف. معادلة تعطي تحركية الإلكترونات في مادة شبه موصلة أثناء وجود شوائب مانحة أو متقبلة بدلالة ثابت الوسط العازل الكهربائي، ودرجة الحرارة، وتركيز الأيونات المانحة أو المتقبلة، والمسافة المتوسطة بينها.

copper - oxide rectifier
redresseur m à oxyde de cuivre

مقوم أكسيد النحاس. مقوم معدني يكون حاجز التقويم فيه هو السطح التوصيلي بين معدن النحاس وأكسيد النحاس، ويغطي قرص النحاس بأكسيد النحاس في جانب من جوانبه وتستخدم طبقة رخوة من الرصاص لعمل تلامس مع طبقة الأكسيد.




cord
cordon m

حبل سلكي. كابل صغير معزول شديد المرونة.

core memory
tore f magnétique

ذاكرة بقلب مغنطيسي. وحدة ذاكرة تعتمد على التخزين بواسطة حلقات حديدية تُمغنط في اتجاهين متضادين من أجل تخزين الوحدات العالية والمنخفضة تبعاً للاتجاه، وتمرر الأسلاك الحاملة للتيار من خلال هذه الحلقات.



ذاكرة بقلب مغنطيسي

corkscrew rule
règle f du tire bouchon

قاعدة المبرام اللولبي. قاعدة تربط بين اتجاه التيار والمجال المغنطيسي الناتج عنه وذلك تبعاً للاتجاه المتقدم للمبرام واتجاه دورانه على الترتيب.

corona
couronne f

توهج تفريغي. يسمّى أيضاً «corona discharge». تفريغ كهربائي يظهر على شكل توهج بنفسجي باهت على سطح الموصل وعلى مقربة منه عندما تزداد الفلطية لقيمة حرجة معينة، وذلك بسبب تأين الهواء المحيط بواسطة الجهد العالي.

corrective network
réseau m correcteur

شبكة تصحيحية. شبكة كهربائية توضع في دائرة دائرة (دائرة) لتحسين خصائصها الانتقالية وخصائص معاومتها أو كلاهما. تسمّى أيضاً «دائرة تشكيل shaping circuit».

correlation - type receiver
récepteur m à corrélation

مستقبل ارتباطي. جهاز يقوم باكتشاف الإشارات

الضعيفة في الضجيج بواسطة أداء عملية إلكترونية تقارب عملية حساب دالة ارتباطية .

cortical stimulator

excitateur *m* électronique du cortex

منبه قشري . جهاز إلكتروني يُستخدم في العلاجات العصبية والعقلية حيث يُطلق صدمة كهربائية ذات شدة سبق تحديدها وتعيينها باستخدام تيار نبضات وفي بعض الأحيان يستخدم مذبذب تراخٍ لترددات منخفضة لإنتاج هذه النبضات .

cosine winding

enroulement *m* en cosinus

لفات جيب التمام . لفيفة تستخدم بمقرب انحراف صمام أشعة كاثود لمنع التغيرات في البؤرة أثناء انحراف الحزمة الإلكترونية فوق المساحة الكلية للشاشة .

coulomb

coulomb *m*

كولوم . وحدة الشحنة الكهربائية ، وتعرف بكمية الشحنة الكهربائية التي تخرق سطحاً ما في ثانية واحدة عندما يمر تيار كهربائي مستقر قيمته أمبير واحد مطلق خلال هذا السطح .

وهذه هي وحدة الكولوم المطلقة وكانت تعتبر المعيار القانوني لكمية الكهرباء منذ سنة 1950 وسبقها معيار كولوم دولي يساوي 0.999835 كولوم مطلق .

coulomb attraction

attraction *f* électrostatique

تجاذب كولومي . قوة كهروستاتيكية تنشأ بواسطة جسيم مشحون على جسيم آخر مشحون له إشارة مخالفة . ويسمى أيضاً «التجاذب الكهروستاتي» elec-trostatic attraction .

coulomb field

champ *m* électrostatique

مجال كولومي . المجال الكهربائي الناشئ من

جسيم مشحون ثابت .

coulomb's law

loi *f* de Coulomb

قانون كولوم . القانون الذي ينص على أن خط قوة التجاذب أو التنافر بين شحنتين كهربائيتين هو الخط الواصل بينهما وأن هذه القوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما . يسمى أيضاً «قانون التجاذب الكهروستاتي» law of electrostatic attraction .

count - down circuits

diviseurs *m* de fréquence

دارات العد المتناقص . يسمى أيضاً «مقسم الترددات» frequency divider . دارات توافقية يكون فيها تردد إشارة الخرج عبارة عن قاسم صحيح تكاملي لتردد الدخل وتقوم بالعد تنازلياً .

counter circuit

circuit *m* de comptage

دائرة عداد . دائرة (دائرة) تستقبل نبضات منتظمة تمثل وحدات مطلوب قياسها كما تنتج فلطية تتناسب مع العد الكلي .

counter tube

compteur *m*

صمام عداد . صمام إلكتروني له قطب (إلكترود) دخل واحد وعشرة أو أكثر من أقطاب (إلكترودات) الخرج وتبعاً لكل نبضة دخل ينتقل التوصيل بالتتابع إلى قطب خارج لاحق . ومن أمثلة هذا الصمام : صمام التشغيل الحزمي beam - switching tube ، صمام عداد ذو كاثود بارد cold - cathode counter tube .

counting circuit

circuit *m* de comptage

دائرة عدّ . دائرة (دائرة) تقوم بعد النبضات بواسطة تقسيم الترددات وذلك بشحن مكثف بحيث ينتج فلطية تتناسب مع العد النبضي .

counting efficiency

rendement m de comptage

الكفاءة العدية. نسبة متوسط عدد الفوتونات أو الجسيمات الأيونية التي تنتج عدداً معيناً إلى متوسط عدد الفوتونات الساقطة على المنطقة الحساسة لعداد إشعاعي.

coupled circuits

circuits m pl couplés

دارات متقارنة. دارتان كهربائيتان أو أكثر تنتقل الطاقة من إحداها إلى الأخرى كهربائياً أو مغنطيسياً.

coupled oscillators

oscillateurs m pl couplés

مذبذبات متقارنة. مجموعة من دوائر (دارات) تيار متردد تؤثر في بعضها البعض من خلال الحث المتبادل أو المكثفات.

coupled transistors

transistors m pl couplés

ترانزستورات متقارنة. ترانزستورات متصلة ببعضها على التوالي بواسطة محولات أو دوائر (دارات) مقاومة مع مكثف.

coupling capacitor

condensateur m de couplage

مكثف قارن. مكثف يستخدم لمنع انسياب التيار المستمر بينما يسمح بانسياب التيار أو الإشارات المترددة، ويستخدم على نطاق واسع لتوصيل دارتين أو مرحلتين. يسمّى أيضاً «مكثف مانع blocking capacitor».

coupling coefficient

coefficient m de couplage

معامل التقارن. النسبة بين التغير الأقصى لطاقة إلكترون عابر لفراغ وبين حاصل ضرب ذروة الفلظية الترددية للثقب في الشحنة الإلكترونية.

coupling probe

sonde f de couplage

مجسّ قارن. مجسّ ناء في دليل موجي أو رنان

تجويفي مصمم بحيث ينقل الطاقة من أو إلى دارة خارجية.

crater lamp



lampe f cratère

مِصباح ذو قُوّة. صمام تفريغ متوهج يستخدم كمصدر نقطي للضوء يتناسب سطوعه مع تيار الإشارة المرسل من خلال الصمام ويستخدم للتسجيل الفوتوغرافي لإشارات الصورة المرسل بالتلغراف.

critical coupling

couplage m critique

تقارن حرج. درجة التقارن التي يتم عندها أقصى نقل طاقة إشارة من دارة (دائرة) رنانة ذات تردد راديوي إلى دارة أخرى عندما تكون الدائرتان موالفتين لنفس التردد. يسمّى أيضاً «التقارن الأمثل optimum coupling».



critical current

courant m critique

تيار حرج. تيار في مادة مفرطة الموصلية super conductive بحيث تكون المادة عادية في قيم أعلى منه، وتكون المادة مفرطة في الموصلية عند قيم أقل منه، وذلك عند درجات حرارة معينة وفي عدم وجود مجالات مغنطيسية خارجية.

critical field

champ m critique

مجال حرج. أصغر قيمة نظرية لشدة فيض مغنطيسي ثابتة قد تمنع إلكتروناتاً منبعثاً من كاثود مغنطرون عند السرعة الصفرية من بلوغ الأنود.

critical frequency
fréquence f critique

تردد حرج. 1 - حد التردد الذي تنعكس تحته موجة راديوية بواسطة طبقة الهواء المتأينة عند سقوط هذه الموجة رأسياً عند زمن معين.
2 - تردد القطع *cutoff frequency*.

critical grid current
courant m critique de grille

تيار الشبكة الحرج. قيمة تيار الشبكة اللحظي الذي يبدأ عنده انسياب تيار الأنود بصمام مفرغ مملوء بالغاز.

critical grid voltage
tension f critique de grille

الفلطية الحرجة للشبكة. فلطية الشبكة الموجودة لصمام غازي التي يبدأ عندها انسياب تيار الأنود.

critical magnetic field
champ m magnétique critique

مجال مغنطيسي حرج. قيمة المجال الذي تكون المادة تحتها مفرطة التوصلية وفوقها عادية التوصلية، وذلك عند درجات حرارة معينة وفي غياب التيار الكهربائي.

CRO

إختصار Cathode - Ray - Oscilloscope. أنظر Cathode - Ray Oscilloscope.

crocodile
crocodile m

تمساح. 1 - مقبض على شكل التمساح يُستخدم في التوصيل في الدارات (الدوائر) الإلكترونية. أنظر *alligator clip*.

2 - وحدة فرق الجهد أو القوة المحركة الكهربائية وتساوي 10^6 فلت، وتستخدم بطريقة غير رسمية في بعض المعامل الفيزيائية النووية.

crossband
bande f croisée

نطاق متقاطع. اتصال ذو طريقتين يستخدم به

تردد راديوي معين في اتجاه، كما يستخدم تردد آخر ذو خصائص انتشار معينة في الاتجاه المعاكس.

crossbanding
bandes fpl croisées

نطاقات تبادلية. استخدام تردد استجوابي واحد مع عدة ترددات جوابية، أو تردد جوابي واحد مع ترددات استجوابية متعددة.

crossband transponder
transpondeur m à bandes croisées

مرسل مجيب تبادلي النطاق. جهاز سائل مجيب يتولى الإجابة بنطاق ترددي مختلف عن النطاق الترددي للاستجواب المستقبل.

cross - correlator
détecteur m synchrone

رابوط تبادلي. جهاز ارتباط تضرب فيه إشارة إسناد مولدة موضعياً في الإشارة الداخلة وتسوى النتيجة بواسطة مرشح إمرار الترددات المنخفضة لإعطاء حساب تقريبي لدالة الترابط المختلط. يسمّى أيضاً «الكاشف المتزامن *synchronous* detector».

crossed - field amplifier
amplificateur m à champs croisés

مضخم مجال تبادلي. مضخم موجة حزمة دقيقة ومتقدمة تستخدم مجالاً تبادلياً تفاعلياً من أجل الحصول على استقرار طوري جيد وكفاءة عالية وكسب كبير ونطاق ترددي عريض لأغلب التردد الطيفي للموجات الدقيقة.

crossover
croisement m

مَعْبَر. النقطة التي يتقاطع عندها موصليْن ويكونان عندها معزولين بدقة لمنع التلامس.

crossover network
réseau m diviseur

شبكة معبرية. شبكة مختارة تستخدم لتقسيم

خرج الترددات السمعية لمضخم إلى نطاقين أو أكثر من الترددات. ويقوم النطاق الذي يقل عن التردد المعبري بتغذية مجهر الترددات السمعية المنخفضة، وبينما يقوم النطاق الأكبر من التردد المعبري بتغذية مجهر الترددات السمعية العالية. يسمّى أيضاً «شبكة تقسيم dividing network»، أو «شبكة تقسيم المجهر loudspeaker dividing network».

crosstalk

diaphonie *f.* diaphotie *f*

لفظ. 1- الصوت المسموع بمستقبل معين إلى جانب برنامج مطلوب بسبب التعديل المتخالط أو أي تقارن غير مرغوب فيه من قناة اتصال أخرى. 2- تفاعل الإشارات السمعية والصورية في نظام تلفزيوني محدثاً تعديلاً صورياً للموجة الحاملة السمعية أو تعديلاً سمعياً للإشارة الصورية عند نقطة معينة. 3- تفاعل إشارات التشيع اللوني وإشارات السطوع بمستقبل تلفزيوني ملون.

CRT

أنظر Cathode - Ray - Tube.

crystal

cristal *m*

بلورة. مادة كهربائية إجهادية أو شبه موصلة تنتظم ذراتها بدرجة ترتيب هندسي معينة.

crystal activity

activité *f* du cristal

فاعلية البلورة. قياس سعة اهتزاز لوح بلوري كهربائي إجهادي تحت ظروف معينة.

crystal calibrator

oscillateur *m* étalonné à cristal

معايير بلوري. مذبذب متحكم فيه ببلورة ويستخدم كمعيار إسنادي لمعايرة واختبار الترددات.

crystal control

pilotage *m* piézoélectrique

تحكم بلوري. تحكم في تردد مذبذب بواسطة وحدة كوارتز بلورية.

crystal - controlled oscillator

oscillateur *m* à quartz

مذبذب بلوري التحكم. مذبذب تتحكم بلورة في ضغط تردد تشغيله.

crystal - controlled transmitter

émetteur *m* à quartz

مرسل بلوري التحكم. مرسل تردد موجته الحاملة متحكم فيها مباشرة بواسطة خصائص كهروميكانيكية لوحدة كوارتز بلورية.

crystal current

courant *m* cristallin

تيار بلوري. التيار المتردد الحقيقي المار خلال وحدة بلورية.

crystal detector

détecteur *m* à quartz

كاشف بلوري. 1- ثنائي بلوري أو مجموعة مكافئة من شعيرات بلورية تستخدم لتقويم إشارة ترددية لاسلكية مضمنة من أجل الحصول مباشرة على الإشارات السمعية والصورية.

2- ثنائي بلوري يستخدم بمستقبلات الموجات الدقيقة لتوحيد إشارة ترددية لاسلكية داخلية مع إشارة مذبذب موضعية لإنتاج إشارة تردد متوسط.

crystal filter

filtre *m* piézoélectrique

مرشح بلوري. دائرة (دائرة) موالفة ذات انتقائية عالية تستخدم بلورة أو أكثر من الكوارتز. وتستخدم هذه الدائرة أحياناً بمضخمات الترددات المتوسطة في أجهزة استقبال الاتصالات الكهربائية وذلك من أجل تحسين الانتقائية.


crystal harmonic generator
générateur m harmonique à cristal

مولد بلوري توافقي. نوع من المذبذبات المتحكم فيها ببلورة تنتج خرجاً غنياً بالترددات التوافقية (مضاعفات) للتردد الرئيسي.

crystal lattice filter
filtre m à réseau cristallin

مُرشح شبكي بلوري. مُرشح بلوري يستخدم زوجين متطابقين من بلورتين على التوالي وزوجين متطابقين ذوي ترددات عالية من بلورتين شبكيتين على التوازي.

ويستخدم بصفة أساسية بجهاز النطاق الجانبي المفرد، ويمكن إضافة قطاعات مرشحة على التعاقب لتحسين استجابة نطاق الإمرار.



مرشح شبكي بلوري

crystalline field
champ m cristallin

مجال بلوري. المجال الكهربائي الداخلي في مادة صلبة والناتج من شحنات داخلية موضعية وخاصة الأيونات.

crystal mixer
mélangeur m à cristal

خالط بلوري. خالط يُستخدم الخاصية غير الخطية لثنائي بلوري لخلط ترددين معينين، وهو شائع الاستخدام بأجهزة الاستقبال الرادارية لتحويل الإشارة الرادارية المستقبلية إلى قيمة ترددية متوسطة منخفضة عن طريق خلطها بإشارة مذبذب موضعي.

crystal oscillator
oscillateur m à quartz

مُذبذب بلوري. مذبذب يتم فيه تحديد تردد خرج التيار المتردد بواسطة الخصائص الميكانيكية لبلورة كهربائية إجهادية.

crystal rectifier
redresseur m à quartz

مَقْوَم بلوري. ثنائي من مادة شبه موصلة يُستخدم لتقويم الإشارات الكهربائية.

crystal resonator
résonateur m piézoélectrique

مرنان بلوري. بلورة كهربائية إجهادية تُقطع بدقة متناهية، يُستخدم التردد الطبيعي لاهتزازها لتنظيم تردد مذبذب أو التحكم فيه.

crystal set
récepteur m à quartz

جهاز استقبال بلوري. جهاز استقبال راديوي يشمل على مرحلة كشفية بلورية لاستخلاص التضمين من إشارات مستقبلية غير أنه لا يشمل على مراحل تضخيم.

crystal - stabilized transmitter
émetteur m stabilisé par quartz

مُرْسِل بلوري الاستقرار. مرسل يستخدم تحكماً أوتوماتياً للتردد يكون فيه التردد الإسنادي هو تردد مذبذب بلوري (أي ثابت التردد بدرجة عالية جداً).

crystal video rectifier
redresseur m vidéo à quartz

مَقْوَم بلوري للإشارات المرئية. مَقْوَم بلوري يحول مباشرة إشارة ذات تردد عالٍ إلى إشارة ذات تردد مرئي.

C scan
balayage m C

مسح «C». يسمّى أيضاً «راسم C Scope». راسم من أشعة المهبط تظهر فيه الإشارات على شكل نقط.

CT

إختصار Center Tap. طرف عند نقطة المنتصف الكهربائية لمقاومة أو ملف أو محول أو أي أداة أخرى. ويستخدم هذا الرمز في الرسومات التوضيحية للدوائر الكهربائية.

CT - cut crystal

crystal m à prise médiane

بلورة مقطوعة في منتصفها الكهربائي. بلورة كوارتز تقطع في اتجاه معين بحيث يكون ترددها الرنان أقل من 500 كيلوهرتز.

cue circuit

circuit m d'indication

دائرة مُشيرة. دائرة (دائرة) اتصال ذات طريق واحد تستخدم لنقل معلومات تحكمية للبرنامج.

current

courant m

تيار. معدل انتقال شحنات كهربائية بالنسبة لوحدة الزمن.

current amplification

amplification m de courant

تضخيم التيار. النسبة بين تيار إشارة خرج وبين تيار إشارة دخل لصمام إلكتروني أو ترانزستور أو مضخم مغنطيسي أو قطاع تضعيفي لمصنف صمام ضوئي أو أي جهاز تضخيم آخر، وغالباً ما يعبر عنه بالدسيبل وذلك بضرب اللوغاريتم المشترك للنسبة في 20.

current amplifler

amplificateur m de courant

مضخم التيار. مضخم يستخدم في تكبير إشارة تيار دخل.

current attenuation

atténuation m de courant

توهين التيار. النسبة بين تيار إشارة دخل وبين التيار المغذي لمعاوقة حمل ويعبر عنها عادة بالدسيبل.

current calibrator

étalonneur m de courant

معاير التيار. مصدر تيار ينتج قيمة تيار دقيقة ومنضبطة سواء كان هذا التيار متردداً أو مستمراً ويستخدم في معايرة المقياس الأميري أو أجهزة قياس التيار الأخرى.

current compensation

compensation f de courant

تعويض التيار. طريقة لتعويض المواسلة الشاردة المتصلة على التوازي مع أطراف منبع قدرة لتيار ثابت.

current - controlled switch

interrupteur m commandé par le courant

مفتاح تيارى التحكم. أداة من مادة شبه موصلة تضع المقاومة في قيمة إما عالية جداً وإما منخفضة جداً تبعاً إلى شروط فتح أو غلق المفتاح.

current cutoff

coupeure f de courant

قطع التيار. دائرة (دائرة) مقاومة سالبة تستخدم في بعض منابع قدرة منتظمة لتقليل تيار الحمل أوتوماتياً كلما قلت مقاومة الحمل، ولحماية الأحمال الحساسة من الأعطال.

current feedback

contre - réaction f en courant

تغذية عكسية بتيار. تغذية عكسية توصل على التوالي مع دائرة (دائرة) دخل لمضخم.

current gain

gain m en courant

كسب التيار. النسبة بين تيار الخرج وبين تيار الدخل لترانزستور أو أي أداة تضخيم أخرى تحت ظروف محددة.

current generator

générateur m de courant

مولد التيار. عنصر دائرة كهربائية له طرفان

ويكون تيار طرفه غير معتمد على الفلطيّة الموجودة بين الطرفين.

current hogging auqure f de courant

إستحواذ للتيار. ظاهرة تحدث عند توصيل عدة دوائر (دارات) أو عناصر كهربائية على التوازي، وفيها تحصل إحداها على أكثر من حصتها المقررة من التيار نتيجة لأن مقاومتها تصغر قليلاً عن مقاومات الدوائر الأخرى.

وهي ظاهرة تعاني منها الدوائر المنطقية للترانزستورات المقترنة تقارناً مباشراً - Direct Coupled - Transistor Logic والمعروفة بالاختصار DCTL.

current - leak detector détecteur m de fuite de courant

مكشاف تسرب التيار. جهاز واق يعين تسرب تيار من عازل أو أي مسارات غير مرغوب فيها في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

current limiter limiteur m de courant

مُحدِّ للتيار. جهاز يحد انسياب تيار في حدود كمية معينة بصرف النظر عن الفلطيّة المسلطة.


current - limiting resistor résistance f chutrice

مقاومة مُحدِّ للتيار. مقاومة توضع في الدوائر (الدارات) الإلكترونية لتحديد انسياب التيار عند قيمة معينة سبق تعيينها، وتستخدم أساساً لحماية الصمامات الإلكترونية والمركبات الأخرى أثناء التسخين قبل تشغيلها.

current- mode logic logique m à couplage d'émetteur

دائرة منطقية صيغتها تحويل تيار. إختصارها CML. تسمى أيضاً «Emitter - Coupled - Logic - ECL». دائرة (دائرة) منطقية تعمل ترانزستوراتها غير المتشعبة من منبع تيار ثابت

يتحول من ترانزستور إلى آخر بسرعة عالية جداً.



دائرة منطقية صيغتها تحويل تيار

current noise bruit m de courant

ضجيج التيار. ضجيج كهربائي غير معلوم المصدر يلاحظ وجوده في بعض المقاومات عندما يمر من خلالها تيار مستمر ويزداد تبعاً لمربع هذا التيار.

current regulator régulateur m d'intensité

منظّم التيار. جهاز يثبت تيار خرج لمنبع فلطيّة عند قيمة ثابتة أساساً سبق تحديدها بالرغم من تغيرات في معاوقة الحمل.

current - sinking logic circuit circuit m logique à affaissement

دائرة منطقية ماصّة للتيار. دائرة (دائرة) منطقية يرتد فيها تيار خرج ترانزستور خلفياً إلى المرحلة السابقة من خلال دخل منخفض، وعندما يكون كل الدخل مرتفعاً يصبح الترانزستور متشعباً وبذلك يكون خرجة منخفضاً وقابلاً لامتصاص تيارات الدخل لعدة بوابات منطقية إضافية.

cutoff

coupure f . rupture f

- 1 - أقل قيمة لانحياز الشبكة السالب الذي يمنع انسياب تيار الأنود (المصعد) في صمام إلكتروني.
- 2 - منطقة قطع لا يولد خلالها الترانزستور أي تيار

خرج ويمكن اعتبار الترانزستور أثناء ذلك كمفتاح كهربائي في حالة فتح وتكون مقاومته أكبر ما يمكن.

cutoff bias
polarisation f de coupure

إنحياز القطع. فلطية انحياز التيار المستمر التي يجب تسليطها على شبكة صمام إلكتروني لإيقاف إنسياب تيار الأنود (المصعد).

cutoff field
champ m critique

مجال القطع. يسمّى أيضاً «مجال حرج critical field». أصغر قيمة نظرية لشدة فيض مغنطيسي ثابتة تعمل على منع إلكترون منبعث بواسطة كاثود (مهيّط) مغنطرون عند السرعة الصفرية من بلوغ الأنود (المصعد).

cutoff frequency
fréquence f de coupure

تردد القطع. تردد يبدأ عنده توهين جهاز ما في الزيادة الفجائية مثل التردد المحدّد الذي تحته لا تستطيع موجة متنقلة ذات صيغة معينة من أن تبقى في دليل موجة، أو التردد الذي فوقه يفقد صمام إلكتروني الكفاءة بسرعة عالية جداً. يسمّى أيضاً «التردد الحرج critical frequency».

cutoff limiting
limite f de coupure

تحديد القطع. تحديد أكبر قيمة فلطية خرج صمام إلكتروني بجعل جهد الشبكة أقل من جهد القطع.

cutoff voltage
tension f de coupure

فلطية القطع. 1 - قيمة الفلّطية الإلكترونية التي تعمل على تقليل المتغير التابع في خصائص صمام إلكتروني إلى قيمة منخفضة معينة.
2 - فلطية حرجة.

cutoff wavelength
longueur f d'onde critique

طول موجة القطع. 1 - النسبة بين سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في حيز مطلق وتردد القطع بدليل موجي ذي موصل وحيد.
2 - طول الموجة المناظر لتردد القطع.

cutout
coupe - circuit m . disjoncteur m

قاطع. جهاز كهربائي يعمل يدوياً أو أوتوماتياً، يُستخدم لقطع انسياب التيار مثل قاطع الدارة - circuit breaker أو المفتاح switch أو الصهيرة fuse.

cutter
couteau m . fraise f

قاطعة. أداة كهرومغناطيسية أو ميكانيكية إجهادية تغير دخلاً كهربائياً إلى خرج ميكانيكي يُستخدم لتحريك قلم لقطع اخدود موجي في سطح مصقول جيداً لقرص تسجيل. يسمّى أيضاً «رأس قاطعة cutting head»، أو «رأس تسجيل recording head».

CW

إختصار Continuous Wave (موجة مستمرة). موجة راديوية أو رادارية تكون اهتزازاتها الجيبية المتعاقبة متطابقة تحت شروط الحالة المستقرة.

cybernetics
cybernétique f

علم التحكم الأوتوماتي. سيبرنطيقا. دراسة مقارنة لطرق التحكم والاتصال الأوتوماتي المشتركة بين الإنسان والآلة. ويستخدم هذا العلم في تحليل وتحسين كفاءة أنظمة الاتصال والآلات المتعاملة مع المعلومات ونظم التحكم ذات التغذية الخلفية.

cycle
cycle f

دورة. 1 - قيم وحدة كاملة متتابعة لكمية مترددة

وتحتوي على ارتفاع لأقصى حد في اتجاه معين، فالرجوع إلى الصفر، ثم الارتفاع لأقصى حد في الاتجاه المخالف، فالرجوع إلى الصفر مرة أخرى. ويكون عدد مرات الدورة في الثانية الواحدة هو التردد.

2 - مجموعة عمليات تتكرر كوحدة واحدة.

cycle time

temps m de cycle

مُوقِت الدورة. مُوقِت يقوم بفتح وغلق الدارات الكهربائية تبعاً لجدول زمني سبق تحديده.

cyclic magnetization

aimantation f cyclique

مغنتنة دورية. قوة مغنطيسية تتغير بين كميتين محددين طويلتين بحيث يكون للحث المغنطيسي نفس القيمة عند نقط متناظرة في دورات متتابعة.

cyclo - converter

convertisseur m cyclique

مُغَيِّر دوري. جهاز بتج تياراً متردداً له تردد ثابت أو يمكن التحكم فيه بدقة من دخل تيار متردد له تردد متغير على أن يكون تردد الخرج مساوياً عادة لثلث أو أقل من الثلث لتردد الدخل.

cyclophon

tube m à commutation de faisceau

سيكلوفون. يسمّى أيضاً «صمام المفتاح الحزمي beam - switching tube». صمام إلكتروني مفرغ تعمل فيه حزمة من الإلكترونات كعنصر تشغيل.

cyclotron frequency

fréquence f cyclotron

تردد سيكلوتروني. التردد الذي تدور عنده حزمة إلكترونية حول محور عندما تتحرك عمودياً على مجال مغنطيسي منتظم، وهذا التردد يعتمد على قوة المجال المغنطيسي وترسم الحزمة الإلكترونية سطحاً مخروطياً في الفراغ عند دورانها بهذا الشكل.

cyclotron - frequency magnetron

magnétron m à fréquence cyclotron

مغنطرون التردد السيكلوتروني. مغنطرون يعتمد تردد تشغيله على التزامن بين المجال الكهربائي للتيار المتردد والإلكترونات المتذبذبة في اتجاه مواز لهذا المجال. ومثال ذلك المغنطرون ذو الأنود المنفصل إلى جزئين والذي له مرنان بينهما.

cyclotron radiation

radiation f du cyclotron

إشعاع سيكلوتروني. يسمّى أيضاً «انبعاث سيكلوتروني cyclotron emission». الإشعاع الكهرمغنطيسي المنبعث بواسطة جسيمات مشحونة عندما تسير في مدار موجود في مجال مغنطيسي بسرعة لا تقترب من سرعة الضوء.

cyclotron resonance

résonance f cyclotron

رنين سيكلوتروني. طريقة لتسريع الإلكترونات مثل الدفع الكهربائي لسفينة فضاء التي تستخدم المبادئ الفيزيائية لسيكلوترون وتصطاد إلكترونات البلازما بمجالات كهربائية ومغنطيسية متقاطعة. وكلما دارت الإلكترونات حلزونياً نحو خطوط القوى المغنطيسية امتصت الطاقة باستمرار من المجال الكهربائي حتى تصطدم مع جسيمات أخرى وتتبعثر بسرعات فائقة ويكون اتجاه هروبها الوحيد من هذه المصيدة خلال فتحة عادم حيث يتولد تأثير الدفع.

cyclotron wave

onde f cyclotron

موجة سيكلوترونية. موجة مرافقة للحزمة الإلكترونية بصمام ذي موجة متحركة.

cylindrical capacity

condensateur m cylindrique

مُكثِّف إسطوانى. يسمّى أيضاً «مُكثِّف محوري coaxial capacitor». مكثف مكون من اسطوانتين معدنيتين محوريتين لهما نفس الطول ووسط عازل كهربائي بينهما.

cylindrical wave
onde *f* cylindrique

موجة اسطوانية. موجة أسطحها المتساوية
الأطوار تُكوّن مجموعة من الإسطوانات المتحدة
المحور.

cylindrical winding
bobinage *m* cylindrique

ملفات إسطوانية. عنصر حامل للتيار لمحول ذي
قلب يتكون من ملف واحد من طبقة أو أكثر
ملفوفة محورياً حول قلب من مادة الحديد.

D

damper

atténuateur *m.* amortisseur *m*

مُضائل. صمام ثنائي يستخدم بدارة (دائرة) الانحراف الأفقي لمستقبل تلفزيوني لجعل تيار الانحراف (على شكل أسنان المنشار) يتناقص بانتظام نحو الصفر بدلاً من تذبذبه عند الصفر. ويتم توصيل هذا الصمام في كل مرة تُعكس فيها القطبية بواسطة تيار مترجح تحت الصفر.

damper tube

tube *m* amortisseur

صمام مُضائل. صمام ثنائي أو خماسي أو أي صمام مفرغ آخر يستخدم بدائرة (دائرة) مُضائلة.

damping

amortissement *m*

مضاءله. أي فعل أو تأثير ينتج عنه استخلاص طاقة من جهاز اهتزازي لإخماد الاهتزاز أو التذبذب به.

dark - current pulse

impulsion *f* du courant d'obscurité

نبضة تيار الإظلام. رحلة تيار الإظلام في أنبوب ضوئي التي يمكن تحليلها باستخدام أنبوب ضوئي.

dark discharge

décharge *f* obscure

تفريغ الإظلام. تفريغ كهربائي غير مرئي في

غاز.

dark resistance

résistance *f* obscure

مقاومة الإظلام. مقاومة خلية سلينيومية أو أي جهاز كهربائي ضوئي آخر أثناء إظلام تام.

dark spot


point *m* sombre

بقعة الإظلام. بقعة في أنبوبة مستقبل تلفزيوني تنتج من امتصاص الإشارة المتولدة في كاميرا التلفزيون خلال إعادة المسح، وتسببها عموماً إعادة توزيع الإلكترونات الثانوية على فوسفاء في أنبوبة.

dark - trace tube


tube *m* à trace sombre

صمام الأثر المظلم. صمام أشعة كاثود ذو سطح ساطع لا يُشترط أن يضيء إضاءة إشعاعية، تعرض عليه الإشارات كآثار أو بقع مظلمة في المكان الذي تصطدم فيه الحزمة الإلكترونية بشاشة كلوريد البوتاسيوم، وعند إضاءة هذه الشاشة خارجياً بواسطة مصابيح قوية، يمكن في هذه الحالة تكبير الصورة إلى حد كبير باستخدام عدسات بصرية، حيث تسقط على شاشة زجاجية عادية ذات إسقاط خلفي.



Darlington amplifier amplificateur *m* Darlington

مضخم دارلنغتون. مكبر للتيار يتكون أساساً من ترانزستورين منفصلين وغالباً ما يحمل على حيز ترانزستور واحد.



Darsonval current courant *m* de d'Arsonval

تيار «دارسونفال». تيار يتكون من نبضات منعزلة مخمّدة بشدة، عالية الجهد، وذات تردد تذبذب عالٍ وتيار منخفض، يستخدم في العلاج بالانفاذ الحراري.

data channel voie *f* de données

قناة المعطيات. مسار في اتجاهين للمدلولات بين المدخل والمخرج للأدوات والذاكرة الرئيسية للحاسوب للسماح بتتبع عملية حسابية أو أكثر في الدخول أو الخروج.

data communication network réseau *m* téléinformatique

شبكة اتصالات للمعطيات. مجموعة من العقد تتكون من حواسيب وأطراف، أو بعض أنواع وحدات اتصال تحكم في أماكن مختلفة متصلة بأوصال تتكون من قنوات اتصال لتوصيل المعلومات بين العقد.

dBf

إختصار deciBels above one Femtowatt.

مستوى القدرة ويساوي عشرة أمثال اللوغاريتم المشترك للقدرة بالواط مقسومة على واحد فمتواط (10^{-15} واط).

dBK

إختصار direct current تيار مستمر. تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط وهو عكس التيار المتردد الذي يمر في اتجاهين.

dBm

إختصار deciBels above one milliwatt. مقياس للقدرة ويساوي عشرة أمثال اللوغاريتم المشترك للقدرة مقسومة على واحد مليواط (10^{-3} واط).

dBp

إختصار deciBels above one picowatt. مقياس للقدرة ويساوي عشرة أمثال اللوغاريتم المشترك للقدرة مقسومة على واحد بيكوواط.

dBv

إختصار deciBels above one volt. مقياس للجهد ويساوي عشرين ضعف اللوغاريتم المشترك للجهد مقسوماً على واحد فلت.

dBw

إختصار deciBels above one watt. مقياس للقدرة ويساوي عشرة أمثال اللوغاريتم المشترك للقدرة مقسومة على واحد واط.

dBx

إختصار deciBels above reference coupling. مقياس للربط بين (دارتين) ويُعبّر عنه بالعلاقة لنسب الربط الذي يعطي قراءة محددة على مقياس الضجيج عندما تكون نغمة ضجيج ذات منسوب 90 dBa، على إحدى الدائرتين.

dBn

إختصار deciBels above reference noise. وحدة تستخدم لتوضيح العلاقة بين تأثير تداخل تردد الضجيج وحزمة تردد الضجيج وكمية ثابتة

من قدرة الضجيج تسمى عادة منسوب الضجيج والنغمة ذات التردد 10^3 هرتز ومنسوب قدره 90 dBm، اختيرت كمنسوب لقياس قدرة الضجيج.

dc

إختصار Direct current تيار مستمر. تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط وهو عكس التيار المتردد الذي يمر في اتجاهين.

DCTL

إختصار Direct Coupling Transistor Logic. دوائر دارات منطقية مجمعة تستخدم فقط مقاومات وترانزستورات مستخدمة الربط المباشر بين الترانزستورات ويمكنها أن تتعامل مع ترددات حتى واحد ميغا هرتز (10^6 هرتز).

dc - to - ac converter

convertisseur *m* continu - alternatif

محول من تيار مستمر إلى تيار متردد. أداة تستخدم لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، وقد تكون هذه النبيلة إلكتروميكانيكية أو إلكترونية.

dc - to - dc converter

convertisseur *m* continu - continu

محول من تيار مستمر إلى تيار مستمر. دائرة (دارة) إلكترونية تقوم بتحويل جهد تيار مستمر إلى جهد تيار مستمر آخر، وتتكون من عاكس متبوع بمحول رافع أو خافض ومقوم.

DCWV

إختصار Direct - Current Working Voltage. وهو أقصى جهد تيار مستمر يستطيع أن يتحملة المكثف.

D display

affichage D

عرض راداري «د». عرض مجال راداري «ج» تظهر به الأهداف كبقع ساطعة ممدودة رأسياً بصفة استقرارية بالنسبة للمدى.

deaccentuator

affaiblisseur *m*

مخفف الذروة. دائرة (دائرة) تستخدم بمستقبل ذي تردد مضمّن، لمعادلة الارتفاع في ذروة الترددات السمعية العالية الداخلة للمرسل ذي التردد المضمّن.

dead band

plage *f* morte

النطاق الهامد. مدى القيم التي يمكن أن يتغير بعدها متغير مقيس دون التأثير في خرج مضخم مغنطيسي أو جهاز تحكم أوتوماتي.

dead spot

zone *f* de silence

بقعة ميتة. 1 - موضع جغرافي يكون فيه استقبال الإشارات الصادرة من مرسل لاسلكي، أو تلفزيوني، أو راداري ضعيفاً، أو قد لا يتم فيه استقبال على الإطلاق.

2 - جزء من مدى موالفة مستقبل معين تسمع فيه المحطات ضعيفة أو قد لا تسمع فيه على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى عيب في تصميم دوائر (دارات) الموالفة.

dead time

temps *m* mort

الزمن الميت. الفاصل الزمني الذي يلي استجابة لإشارة أو واقعة معينة يكون خلاله الجهاز غير قادر على الاستجابة لجهاز آخر. وبالنسبة لعداد إشعاعي يكون هذا الزمن عبارة عن الفاصل الزمني الذي يلي بدء عدّ معين، يكون خلاله العداد غير حساس لحوادث أيونية أخرى. وبالنسبة لجهاز سائل مجيب فإن هذا الزمن عبارة عن الفاصل الزمني الذي يلي بدء نبضة ما ولا يمكن خلاله إنتاج أو استقبال أي نبضة أخرى جديدة.

decade

décade *f*

فاصل عشري. الفاصل الزمني بين أي كميتين، النسبة بينهما 1:10.

decade counter
compteur *m* à décades

عداد عشري.

decision element
circuit *m* de décision

عنصر التقرير. دائرة (دائرة) تقوم بأداء عملية منطقية مثل and أو but أو except على رقم ثنائي أو أكثر يتعلق بمعلومات دخل ممثلة لعبارة «نعم» أو «لا»، ويقوم خرج هذه الدائرة بالتعبير عن النتيجة.

deck
étage *m*

ناقل شريطي. آلية نقل شريطية مغناطيسية.

decoder
décodeur *m*

جهاز حل الكود. 1- شبكة مصفوفة تقوم فيها مجموعة من الدخول بإنتاج خرج مفرد، وتستخدم لتحويل المعلومات العددية إلى صيغة مناظرة. 2- دائرة (دائرة) تستجيب لإشارة مكودة معينة مع رفض إشارات أخرى.

definition
netteté *f*

وضوح. الأمانة التي يكون بها مستقبل تلفزيوني، أو مستقبل صورة راديوية، صورة معينة.

deflection
déviation *f*. déflexion *f*

انحراف. إزاحة حزمة إلكترونية عن محورها الخطي المستقيم بتأثير مجال كهربائي إستاتي، أو مجال كهربائي مغناطيسي.

deflection coil
déflecteur *m*

ملف الانحراف. أحد الملفات الموجودة بمقرن الانحراف.

deflection defocusing
variation *f* de mise au point

عدم التركيز البؤري الانحرافي. عدم التركيز

البؤري المتزايد نتيجة ازدياد الانحراف بصمام أشعة كاثود، ويرجع ذلك إلى اصطدام الحزمة بالشاشة بميل متزايد بدرجة كبيرة، مما يجعل بقعته أكثر أهليجية بصفة متزايدة بحيث تقترب من حافات الشاشة.

deflection factor
facteur *m* de déflexion

عامل الانحراف. معكوس حساسية الانحراف بصمام أشعة كاثود، ويعبر عنه عادة بالأمبير/بوصة بالنسبة للانحراف الكهربائي المغناطيسي، وبالفلط/بوصة بالنسبة للانحراف الكهربائي الإستاتي.

deflection sensitivity
sensibilité *f* de déflexion

حساسية الانحراف. إزاحة الحزمة الإلكترونية عند هدف أو شاشة صمام أشعة كاثود بالنسبة لكل وحدة تغير في مجال الانحراف، ويعبر عن ذلك عادة بالبوصة/فلط، وهذا الفلط مسلط بين إلكترونيات الانحراف، أو قد يعبر عن ذلك بالبوصة/أمبير بملف الانحراف وحساسية الانحراف هي معكوس عامل الانحراف.

deflection yoke
bobine *f* de déflexion

مقرن الانحراف. مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من المغنطيسات الكهربائية، موضوعة حول عنق صمام حزمة إلكترونية لإنتاج مجال مغناطيسي يقوم بحرف حزمة إلكترونية أو أكثر.

defocus - dash mode
mode *m* non - focalisé trait

طريقة الشرطية اللاتراكية. طريقة يختزن بها صمام أشعة كاثود أرقاماً ثنائية بحيث لا تتركز الحزمة الكاتبة بصفة مبدئية في بؤرة، بل تعمل على استثارة مساحة دائرية صغيرة على الشاشة، وتبقى هذه الحزمة غير مركزة في بؤرة بالنسبة لنوع معين من الأعداد الثنائية. أما بالنسبة للنوع الآخر فإنها تتركز فجأة في نقطة حيث تسحب على شكل

شرطة خلال الفاصل الزمني قبل قطع الحزمة لكي تتحرك إلى الوضع التالي.

defocus - focus mode
mode m non - focalisé focalisé

طريقة النقطة اللاتراكية. تغيير في طريقة الشرطة اللاتراكية لا يتم فيه سحب النقطة غير المركزة في بؤرة على شكل شرطة.

defruiting
élimination f des échos parasites

إزالة الأصداء. العملية الخاصة بإزالة الأصداء اللاتزامنية بجهاز إرشاد راداري.

degassing
dégazage m

إزالة الغازات. العملية الخاصة بطرد وتفرغ الغازات المحتبسة في الأجزاء الداخلية لصمام إلكتروني، وذلك عن طريق التسخين أثناء التفريغ عادة.

degenerate semiconductor
semiconducteur m dégénéré

شبه موصل مُنحط. شبه موصل يقترب فيه عدد الإلكترونات بنطاق التوصيل من عدد إلكترونات أحد المعادن.

deionization potential
tension f de désionisation

جهد منع التأين. الجهد الذي يتوقف عنده تأين الغاز بصمام مملوء بالغاز، وبلي ذلك توقف التوصيل.

deionization time
temps m de désionisation

زمن منع التأين. الزمن اللازم لكي يستعيد صمام غازي خصائص توصيله السابقة، بعد قطع تيار الأنود، بحيث تستعيد الشبكة تحكمها مرة أخرى.

delay distortion
distorsion f de temps de propagation

تشوه التأخير. تشوه طوري لا يكون فيه معدل

تغير الزحزحة الطورية بالنسبة لتردد دائرة (دائرة) أو جهاز ثابتاً فوق مدى ترددي مطلوب للإرسال.

delayed automatic gain control
commande f de gain retardé

التحكم الأوتوماتي المتأخر في الكسب. نظام للتحكم الأوتوماتي في الكسب لا يعمل إلا عند تجاوز الإشارة لمقدار سبق تحديده، وبذلك تستقبل الإشارات الضعيفة أقصى تكبير.

delayed automatic volume control
antifading m retardé

التحكم الأوتوماتي المتأخر في الحجم.

delayed PPI
indicateur m de gisement retardé

مبين مواقع إسقاطي متأخر. مبين مواقع إسقاطي يتم فيه تأخير بدء القاعدة الزمنية لزمن ثابت بعد كل نبضة مرسلة، مما يسمح بامتداد قياس المدى بحيث تسجل الأهداف البعيدة، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً على الشاشة.

delayed sweep
balayage m retardé

مسح متأخر. مسح يتم تأخير بدايته لزمن محدد بعد النبضة البادئة للمسح.

delay line
ligne f à retard

خط تأخير. جهاز يستخدم زمن انتشار الموجة لإنتاج تأخير زمني بالنسبة لإشارة ما، ويقوم خط إرسال معين، تستخدم به ثوابت مجمعة أو موزعة، بإحداث تأخير يحدده الطول الكهربائي للخط، وفي أحد أنواع هذا الجهاز تزداد المحاعة عن طريق لف حلزوني على قلب من مسحوق الحديد قابل للالتئام، حيث يعمل كموصل داخلي، ويتم الحصول على سعة عالية فقط باستخدام طبقات قليلة من الورق الرقيق لفصل الموصل الداخلي عن الموصل الخارجي المجدول، ويعطي خط التأخير ما بعد السمع تأخيراً معيناً

يحدده طول المر الذي تقطعه الموجات الصوتية خلال الوسط.

delay - line memory
mémoire f à retard

ذاكرة بخط تأخير.

delay - line storage
mémoire f à retard

خازن بخط تأخير. خازن في حاسوب، أو ذاكرة، يتكون من خط تأخير، ووسائل لإعادة التوليد، وإعادة إدخال معلومات في خط التأخير.

delta pulse code modulation
modulation f delta par impulsion et codage

تضمين مثلثي للرموز النبضية. نظام للتضمين يتم فيه تحويل الإشارات السمعية إلى مجموعات من النبضات العددية، مما يعمل على التخلص بنسبة أكبر من التداخل أثناء الإرسال على قنوات سلكية أو لاسلكية.

demodulator
démodulateur m

مستخلص. يقوم باستخلاص الإشارة المرسل من الموجة الحاملة في جهاز الاستقبال.

demountable tube
tube m démontable

صمام يمكن نزعها. صمام إلكتروني يمكن نزعها لاستخدامه في إصلاح واستبدال الإلكترونيات.

demultiplexer
démultiplexeur m

مزيج التضاعف. جهاز يستخدم لفصل إشارتين أو أكثر سبق توحيدهما بواسطة مضاعف مطابق، ثم أرسلنا على قناة مفردة.

demultiplexing circuit
circuit m de démultiplexage

دائرة إزالة التضاعف. دائرة (دائرة) تستخدم لفصل إشارتي إرسال سبق توحيدهما بواسطة مضاعف مطابق.

density packing
tassement m

كثافة التعبئة. عدد الوحدات من المعلومات النافعة التي يمكن اختزانها خلال بعد خطي معين على مسلك مفرد لشريط أو دائرة مغنطيسية بواسطة رأس مفردة.

depletion layer
couche f à appauvrissement

طبقة الاستنفاد. طبقة مزدوجة كهربائية تتكون عند سطح التلامس بين معدن ما وشبه موصل ذي دالة شغل مختلفة، وتنتشر الإلكترونات من المادة ذات دالة الشغل المنخفضة إلى المادة الأخرى، تاركة شحنات موجبة مكافئة عند طبقة المادة الأولى، ويحدث هذا الفعل بسبب عدم كفاية الشحنة الحاملة المتحركة لمعادلة كثافة الشحنة الثابتة بالمواد المانحة والمواد المتقبلة. كان يطلق على هذه الطبقة اسم «blocking layer» أو «barrier layer».

depletion - layer transistor
transistor m à couche à appauvrissement

ترانزستور بطبقة استنفاد. ترانزستور يعتمد مباشرة على حركة الموجات الحاملة خلال طبقات الاستنفاد كما هو الحال بالنسبة لمقاوم حيزي.

detection
détection f

كشف. عملية خاصة باستعادة موجة التضمين من موجة حاملة مضمّنة.

detector
détecteur m


مكشاف. مرحلة بمستقبل معين يحدث عندها الاستخلاص، وبالنسبة لجهاز استقبال بالفعل المتغاير فوق السمعى تسمى هذه المرحلة بالمكشاف الثاني.

D flip - flop
flip - flop m

نظام من طراز D. نظام خرج دالة في دخله

الذي يظهر مبكراً بمقدار نبضة .

نطاق من طراز D



diagnostic routine

sous - programme *m* de diagnostic

نهج تشخيصي . معلومات رئيسية مصممة لتحديد سوء أداء حاسوب ما أو لتحديد خطأ بالترامز .

diathermy machine

appareil *m* diathermique

مكنة علاج بالإنفاز الحراري . مذبذب ترددات لاسلكية يتبع أحياناً بمراحل تضخيم ترددية لاسلكية . ويستخدم هذا المذبذب لتوليد تيارات عالية التردد تقوم بإنتاج الحرارة خلال جزء من جسم الإنسان عند معالجته بالإنفاز الحراري .

Dicke radiometer

radiomètre *m* Dicke

راديومتر دايك . مستقبل على شكل راديومتر يقوم باكتشاف الإشارات الضعيفة في الضجيج عن طريق تضمين الإشارة الداخلة قبل تشغيلها بواسطة دارات الاستقبال المعروفة . وبعد تكبير هذه الإشارات وكشفها يجري استعادة ترددات التضمين ويتم تسوية ناتج هذه الإشارة مع شكل موجة إسنادي صادر من مضمن الدخول داخل مرشح إمرار ترددات منخفضة ، ثم يستخدم خرج هذا المرشح لحفز جهاز عرض يقوم ببيان وجود الإشارة .

dielectric

diélectrique *m*

عازل كهربائي . مادة تستخدم كعازل بسبب ضعف قابليتها للتوصيل الكهربائي . ومن أمثلتها الهواء ، أو الميك ، أو الورق ، أو غشاء البلاستيك . وهي تستخدم بين ألواح الرقائق المعدنية للمكثف لفصل الألواح كهربائياً ،

ولاختران الطاقة الكهربائية ، ويحدث بهذه المادة استقطاب كهربائي عند تعرضها لمجال كهربائي .

dielectric circuit

circuit *m* diélectrique

دائرة العازل . أي دائرة (دائرة) كهربائية تحوي مكثفات .

dielectric constant

constante *f* diélectrique

ثابت العازل . خاصية مادة معينة تحدد مقدار الطاقة الكهربائية الإستاتية التي يمكن إختزانها بالنسبة لوحدة الحجم عند تسليط وحدة فلطية . وهي في الواقع عبارة عن نسبة سعة مكثف مملوء بمادة عازلة كهربائية معينة إلى سعة نفس المكثف عندما يكون مشتملاً فقط على فراغ يعمل كوسط عازل .

dielectric loss angle

angle *m* de perte diélectrique

زاوية فقد العازل . هي الفرق بين الزاوية 90° وزاوية طور العازل .

dielectric power

puissance *f* diélectrique

عامل القدرة للعازل . جيب تمام زاوية الطور للعازل .

dielectric waveguide

guide *m* diélectrique

دليل موجي عازل . دليل موجي يتكون من إسطوانة من مادة عازلة كهربائية محاطة بالهواء . وتقوم الموجات الكهربائية المغنطيسية بالتحرك خلال المادة العازلة الكهربائية الصلبة بطريقة تشبه إلى حد كبير حركة الموجات الصوتية خلال صمام تخاطب .

dielectric wedge

coin *m* diélectrique

سفين عازل . قطعة على شكل سفين من مادة عازلة كهربائية تستخدم بأحد الأدلة الموجية للملاءمة

معاوقته بمعاوقة دليل موجي آخر مختلف.

dielectric wire

guide m d'onde diélectrique

سلك عازل. دليل موجي عازل يستخدم لنقل الموجات الراديوية ذات الترددات ما بعد العالية لمسافات قصيرة بين أجزاء دائرة معينة.

difference amplifier

amplificateur m différentiel

مضخم فرقي. مضخم خرجُه يتناسب مع الفرق في قيمتي الجهد عند دخله. يسمّى أيضاً «مضخم تفاضلي differential amplifier».

difference detector

détecteur m de différemce

مكشاف فرقي. دائرة مكشاف يكون فيها الخرج عبارة عن دالة للفرق بين سعتي شكلي موجتي دخل.

difference analyzer

analyseur m différentiel

محلل تفاضلي. أداة ميكانيكية أو إلكتروميكانيكية تستخدم لحل المعادلات التفاضلية.

difference capacitor

condensateur m différentiel

مكثف تفاضلي. مكثف متغير مكون من قسمين ويشتمل على عضو دوّار وعضوين ساكنين، وجميعها مرتبة بحيث تزداد السعة في أحد القسمين عند انخفاضها في القسم الآخر.

difference discriminator

discriminateur m différentiel

مميز تفاضلي. مميز يقوم فقط بإمرار نبضات ذات ساعات بين قيمتين سبق تحديدهما بحيث لا تكون أي منها صفرية.

difference gain

gain m différentiel

كسب تفاضلي. المقدار الذي تتجاوز به نسبة ساعات خرج إشارة موجة جيئية صغيرة ذات تردد

غامل قدرة مقداره «واحد» عند منسوبين محددين لإشارة ذات تردد منخفض متركبة عليهما بجهاز إرسال صوري. ويعبر عن هذا الكسب التفاضلي بنسبة مئوية بضرب الفرق السابق في 100 كما يمكن التعبير عنه بالدسيبل بضرب اللوغاريتم العادي للنسبة نفسها في 20.

differential gain control

atténuateur m sélectif

مُحكّم تفاضلي في الكسب.

differential - mode gain

gain m en mode différentiel

كسب ذو نسق فرقي. هو النسبة بين جهد خرج مضخم تفاضلي وبين الفرق في جهد دخله.

differential - mode input

entrée f différentielle

دخل ذو نسق فرقي. الفرق في جهدي دخل مضخم فرقي.

differential - mode signal

signal m différentiel

إشارة ذات نسق فرقي. إشارة تسلط بين الطرفين الموجودين تحت الأرض لجهاز موازن ذي ثلاثة أطراف.

differential null detector

détecteur m différentiel de zéro

مكشاف تفاضلي صفري. مبيّن صفري يقوم فيه محول تفاضلي بإطلاق قلطية خرج تتناسب مع فرق المتجه بين قلطيتي دخل، وأحد هذين الدخلين عبارة عن قلطية مصدر قيمتها 1000 سيكل/ثانية والآخر عبارة عن الإشارة المجهولة المسطرة خلال مضخم ومُزخّج طوري يمكن ضبطهما بحيث يصبح الفرق بين القلطيتين صفراً.

differential phase

phase f différentielle

طور تفاضلي. الفرق في طور دخل إشارة موجة

جيبية صغيرة ذات تردد عال عند منسوين محددين لإشارة ذات تردد منخفض تكون إشارة الموجة الجيبية مترتبة فوقها بجهاز إرسال ضوئي.

differential transducer
transducteur m différentiel

محول طاقة تفاضلي. محول طاقة بمقدوره الإحساس بمصدرين منفصلين ويعطي خرجاً متناسباً مع الفرق بينهما.

differential transformer
transformateur m différentiel

محول تفاضلي. محول يستخدم لربط مصدري إشارة أو أكثر بخط نقل مشترك.

differential voltmeter
voltmètre m différentiel

مقياس فلفي تفاضلي. جهاز لقياس الفرق بين جهد معروف وآخر غير معروف.

differential winding
bobinage m différentiel

لفيفة تفاضلية. لفيفة مجاها المغنطيسي يعاكس المجال المغنطيسي لللفيفة مجاورة.

differentiating circuit
circuit m différentiateur

دائرة تفاضلية. دائرة (دائرة) جهد خرجها يتناسب مع معدل تغير جهد دخلها. تسمى أيضاً «الشبكة التفاضلية».

differentiator
différentiateur m

مفاضل. جهاز، عادة من نوع حاسوب، يتناسب دخله مع أحد مشتقات أي من إشارات الدخل في حاسوب معين.

diffused - alloy transistor
transistor m à alliage diffusé

ترانزستور ذو سبيكة انتشارية. ترانزستور يتم فيه تعريض رقيقة المادة شبه الموصلة إلى انتشار

غازي، لإنتاج منطقة قاعدية غير منتظمة، ويتبع ذلك تكون وصلات سبائكية بنفس الطريقة التي تتكون بها بالنسبة لترانزستور ذي وصلة سبائكية، وقد يشتمل ذلك على منطقة ذاتية مما يعطي وحدة ذات منطقة ذاتية بين القاعدة المانحة والمجمع المتقبل.

diffused - base transistor
transistor m à base diffusée

ترانزستور ذو قاعدة انتشارية. ترانزستور تنتج به منطقة قاعدية غير منتظمة بواسطة الانتشار الغازي، وتتكون وصلة قاعدة المجمع أيضاً بواسطة الانتشار الغازي بينما تكون وصلة قاعدة الباعث عبارة عن توصيل سبائكي مألوف.

diffused emitter - collector transistor
transistor m à émetteur et collecteur diffusés

ترانزستور ذو مجمع وباعث انتشاري. ترانزستور يتم فيه إنتاج كل من الباعث والمجمع بواسطة الانتشار.

diffused junction
jonction f diffusée

وصلة انتشارية. شبه موصل يتم تكوينه بواسطة نشر شوائب معينة بمقدار صغير مُتحكم فيه خلال رقيقة بلورية شبه موصلة دون تسخين.

diffused - junction transistor
transistor m à jonction diffusée

ترانزستور ذو وصلة انتشارية. ترانزستور تم فيه تكوين إلكترونيات الباعث والمجمع بواسطة نشر شائب معدني في الرقيقة شبه الموصلة دون تسخين.

diffused - junction rectifier
redresseur m à jonction diffusée

مقوم ذو وصلة انتشارية. صمام ثنائي شبه موصل يتم فيه إنتاج وصلة المتقبل والمانح بواسطة الانتشار.

diffusion

diffusion f

إنتشار. 1 - حركة الموجة الحاملة، أو الموانح، أو المتقبلات بمادة شبه موصلة.

2 - إرتحال الذرات والثقوب من مادة إلى أخرى.

diffusion capacitance

capacité f de diffusion

مواصلة الانتشار. معدل تغير شحنة الحوامل الأقلية المخزونة بالنسبة للجهد خلال موصل شبه موصل.

diffusion contant

constante f de diffusion

ثابت الانتشار. كثافة تيار الانتشار لشبه موصل متجانس، مقسومة على تدرج تركيز الموجات الحاملة للشحنة، ويساوي الثابت الناتج أيضاً حاصل ضرب حركة الانسياب في متوسط الطاقة الحرارية مُقدراً ذلك بوحدة شحنة الموجات الحاملة.

diffusion transistor

transistor m à diffusion

ترانزستور انتشاري. ترانزستور ينساب فيه التيار نتيجة انتشار الموجات الحاملة، أو الموانح، أو المتقبلات كما هو الحال بالنسبة لترانزستور توصيل.

digit

chiffre m

رقم. رقم يمثل الصفر، أو أي عدد صحيح موجب أصغر من أساس مجموعة أعداد عادية مستخدمة بحاسوب رقمي.

digital

numérique

رقمي. إنتهاء المدلولات إلى الأرقام.

digital circuit

circuit m numérique

دائرة رقمية. دائرة (دائرة) صممت لتستجيب

لجهد دخل عند أحد المستويات المحدودة، وبالتالي تعطي جهد خرج عند أحد المستويات المحدودة.

digital comparator

comparateur m numérique

مقارن رقمي. دائرة (دائرة) مقارن تعمل على إشارة دخل ذات مستوى منقطع.

digital computer

calculateur m numérique

حاسوب رقمي. حاسوب يقوم بتشغيل المعلومات في صيغة رقمية، وعادة ما تستخدم الحواسيب الإلكترونية الرقمية تعبيراً ثنائياً، أو عشرياً، كما تقوم بحل المسائل عن طريق استخدام متكرر بسرعة عالية للعمليات الحسابية الأساسية الخاصة بالجمع والطرح والضرب والقسمة.

digital converter

convertisseur m numérique

محول رقمي. أداة تقوم بتحويل الجهد إلى رقم.

digital differential analyzer

analyseur m différentiel

محلل تفاضلي رقمي. حاسوب رقمي يستخدم أجهزة حل مبنية لأداء التفاضل.

digital display

affichage m numérique

عرض رقمي. عرض فيه تكون النتيجة على شكل أرقام مقروءة.

digital filter

filtre m numérique

مرشح رقمي. مرشح كهربائي يستجيب لدخل يكون عادة على شكل نبضات.

digital frequency meter

fréquence-mètre m numérique

مقياس تردد رقمي. مقياس للتردد تُعطى فيه قيمة التردد أو تُعرض في صورة رقمية.

digital integrator
intégrateur *m* numérique

مُكامل رقمي. أداة لحساب التكاملات المحددة وفيها تكون الزيادة في متغيرات الدخل والخرج في صورة رقمية.

digital multiplier
multiplieur *m* numérique

مضربة رقمية. مضربة تقوم باستقبال عددين في صورة رقمية وتعطي حاصل ضربهما في صورة رقمية.

digital output
sortie *f* numérique

خرج رقمي. إشارة خرج تكون معروضة في صورة رقمية.

digital recorder
enregistreur *m* numérique

مسجل رقمي. مسجل يقوم بتسجيل المعلومات على شكل نقاط منفصلة محددة عددياً ويتم ذلك عادة في شكل رموز ثنائية.

digital - to - analog converter
convertisseur *m* numérique - analogique

مُغير رقمي إلى نظيري. جهاز يقوم بتحويل الدخل فيه من صورة أرقام إلى صورة تتناسب مع قيمتها النظرية. اختصاره DIA converter.

digital transducer
transducteur *m* numérique

محول طاقة رقمي. جهاز يقوم بقياس الكميات الطبيعية ثم يرسل المعلومات على شكل إشارات رقمية مكوّدة بدلاً من إرسالها على شكل تيارات، أو فُلطيات متغيرة بصفة مستمرة.

digital voltmeter
voltmètre *m* numérique

مقياس فُلطي رقمي. مقياس جهد يقارن فيه الجهد المجهول بجهد داخلي غير رقمي وتكون النتيجة في صورة رقمية.

digitize
numériser

يُحوّل إلى أرقام. تحويل قياس مناظر لكمية معينة إلى قيمة عددية.

digit period
période *f* numérique

مدة الرقم. هو الزمن بين نبضتين متتاليتين عادة تمثل رقماً ثنائياً في الحاسوب أو في تضمين النبضات، ويُحدد بتردد تكرار النبضة.

diheptal base
culot *m* à 14 broches

قاعدة ذات أربعة عشر مسباراً. قاعدة صمام تشتمل على أربعة عشر مسباراً، أو على أربعة عشر وضع مسباري محتمل، وتستخدم بصفة رئيسية بصمامات أشعة الكاثود التلفزيونية.

dina
architecture *f* de réseau de NEC

مشوِّش موضعي. مرسل راداري مشوِّش يُحمل جواً، يعمل على نطاق يتراوح بين 92 و 210 ميغاسيكل بخرج يبلغ 30 واط مُشعاً بذلك ضجيجاً في نطاق جانبي معين لإنتاج تشويش موضعي، أو حاجز، وفي هذه الحالة يتم كبت الموجة الحاملة وكذلك النطاق الجانبي الآخر.

diode
diode *f*

صمام ثنائي. 1 - صمام إلكتروني ذو إلكترودين يشتمل على أنود وكاثود.
2 - صمام ثنائي بلوري.

diode amplifier
amplificateur *m* à diode

مضخم ثنائي. مضخم بارامتري يستخدم صماماً ثنائياً خاصاً في تجويف معين لتكبير الإشارات إلى ترددات تصل إلى 6000 ميغاسيكل.

diode characteristic
caractéristique f de la diode

مميز الصمام الثنائي. منحني الخصائص المؤلف للإلكتروود صمام إلكتروودي عندما تكون جميع الإلكترونات، ما عدا الكاثود، متصلة ببعضها.

diode clamping circuit
circuit m de verrouillage à diode

دائرة قمت ذات صمام ثنائي. دائرة (دائرة) قمت يكون فيها الصمام الثنائي ذا مقاومة صغيرة عندما يكون الجهد عند نقطة معينة أعلى من قيمة معينة في بعض الدوائر أو أقل من قيمة معينة في بعض الدوائر.

diode clipping circuit
écrêteur m à diode

دائرة اقتضاب ذات صمام ثنائي. دائرة (دائرة) اقتضاب فيها يعمل الصمام الثنائي كمفتاح لتنفيذ عملية الاقتضاب.

diode demodulator
démodulateur m à diode

مستخلص ثنائي. صمام يستخدم بلورة أو أكثر، أو قد يستخدم صمامات ثنائية إلكترونية، لإعطاء خرج مقوم، يتناسب متوسط قيمته مع التضمين الأصلي. يسمى أيضاً «المكشاف الثنائي diode detector».

diode detector
détecteur m à diode

مكشاف ثنائي. أنظر diode demodulator.

diode - forward voltage
tension f directe de diode

جهد فلطية الثنائي الأمامية. الجهد عبر صمام ثنائي شبه موصل الذي يدفع التيار في الاتجاه الأمامي.

diode limiter
limiteur m à diode

محدد ثنائي. دائرة (دائرة) تحديد ذروية تستخدم

صماماً ثنائياً يصبح موصلًا عندما تتجاوز ذرى الإشارات قيمة سبق تحديدها.

diode matrix
matrice f à diodes

مصفوفة ذات صمامات ثنائية. مصفوفة ذات بعدين مكونة من صمامات ثنائية، تستخدم لأغراض مختلفة كاستخدامها في ذاكرة الحاسوب وإعادة حل الكود.

diode mixer
mélangeur m à diode

خالط ثنائي. خالط يستخدم بلورة أو صماماً ثنائياً إلكترونياً، وعادة ما يكون هذا الخالط صغيراً بدرجة تسمح بتركيبه مباشرة في خط إرسال ترددي راديوي.

diode modulator
modulateur m à diode

مضمّن ثنائي. مضمّن يستخدم صماماً ثنائياً أو أكثر لتوحيد إشارة تضمين مع إشارة موجة حاملة. ويستخدم هذا المضمّن بصفة رئيسية لإرسال إشارات ذات منسوب منخفض بسبب الضعف المتأصل في كفايته.

diode peak detector
indicateur m de pointe à diode

مكشاف ذروي ثنائي. صمام ثنائي يستخدم في دائرة (دائرة) لبيان قيمة الذروة عندما تبلغ قيمة سبق تحديدها.

diode - pentode
diode - penthode f

صمام ثنائي خماسي. أنبوب إلكتروني يشتمل على صمام ثنائي وآخر خماسي بنفس الغلاف.

diode rectifier
redresseur m à diode


مقوم ذو صمام ثنائي. مقوم لنصف الموجة مكون من عنصرين بينهما يستطيع التيار أن يمر في اتجاه واحد.

diode - switch**commutateur m à diode**

مفتاح ذو صمام ثنائي. مفتاح يعمل فيه الصمام الثنائي طبقاً لتطبيق جهد الانحياز على الأنود.

diode transistor logic**logique m à diodes et transistors**

دائرة منطقية ذات صمام ثنائي وترانزستور. دائرة (دائرة) تستخدم الصمامات الثنائية والترانزستورات والمقاومات لتنفيذ دالة منطقية. مختصرها DTL.



دائرة منطقية ذات صمام ثنائي وترانزستور

diode - triode**diode - triode f**

صمام ثنائي ثلاثي. أنبوبة مفرغة تحوي صماماً ثنائياً وآخر وثلاثياً بداخلها.

diode voltage**tension f de diode**

فلطية الصمام الثنائي. يقصد بها الجهد الأمامي للصمام الثنائي.

diode voltage regulator**régulateur m de tension à diode**


منظم فلطية الثنائي. منظم للفلطية يستخدم صمام «زينر» مستغلاً ثبات الجهد على مدى معين للتيار. يسمى أيضاً «Zener diode voltage regulator».

diplexer**diplexeur m**

مرسل ثنائي. جهاز قارن يسمح بتشغيل مرسلين مختلطين في آن واحد، أو بتشغيل كل على حده من نفس الهوائي.

dipole antenna**antenne f doublet**

هوائي ثنائي القطب. هوائي طوله نصف موجة تقريباً، مشقوق عند مركزه الكهربائي لتوصيل خط إرسال معين. وتبلغ معاوقة الهوائي حوالي 72 أوم كما أن أكبر نموذج للإشعاع تكون زواياه قائمة بالنسبة لمحور الهوائي. يسمى أيضاً «doublet antenna» أو «doublet» أو «half wave dipole».



توزيع الفلطة والتيار في قطب ثنائي طوله نصف موجة هوائي ثنائي القطب

direct - coupled amplifier**amplificateur m à couplage direct**

مُضخِّم مباشر التقارن. مضخِّم تيار مستمر يقوم فيه مقاوم أو وصلة مباشرة بإعطاء التقارن بين المراحل، بحيث يمكن تكبير التغيرات الصغيرة في التيارات المستمرة.

direct current**courant m continu**

تيار مستمر. تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط، وهو عكس التيار المتردد. مختصره dc.

direct - current amplifier**amplificateur m du courant continu**

مُضخِّم التيار المستمر. إختصاره dc amplifier. مُضخِّم يستطيع تكبير فلطيات التيار المستمر، وتغيير الفلطيات ببطء. والأنواع الأساسية لهذا المضخم هي المضخم المقرون مباشرة، ومضخم الموجة الحاملة، ومجموعات من كلا هذين النوعين. وأكثر أنواع مضخم الحاملة شيوعاً هو المضخم القطع، وعند استخدام هذا النوع مع مضخم مقرون مباشرة تسمى المجموعة مضخماً بقطاع موازن.

direct - current circuit
circuit *m* en continu

دائرة تيار مستمر. أي خليط من مصادر الجهد والتيار المستمر كالمولدات والبطاريات متصل بخطوط نقل ومقاومات ومحولات قدرة مثل المحركات.

direct - current discharge
décharge *f* du courant continu

تفريغ التيار المستمر. مرور التيار المستمر خلال غاز.

direct - current erase
effacement *m* en continu

المحو بالتيار المستمر. استخدام التيار المستمر بتزويد رأس المحو بالطاقة في مسجل شريطي.

direct - current inserter

مُدخل التيار المستمر. مرحلة إرسال تلفزيوني تضيف إلى الإشارة المرئية مركبة مستمرة. يسمى أيضاً «المستوى الحامل».

direct - current motor control
commande *f* de moteur

التحكم في محرك التيار المستمر. دائرة (دائرة) تحكم تستخدم لتغيير السرعة في محرك التيار المستمر الذي يعمل بخط قدرة ذي تيار متغير. يسمى أيضاً «motor control».

direct - current offset
compensation *f* du continu

خيد التيار المستمر. مستوى التيار المستمر الذي يضاف للإشارة الداخلة لمضخم أو دائرة أخرى.

direct - current plate resistance
résistance *f* continue de l'anode

مقاومة لوح ذي تيار مستمر. قيمة تُستخدم في حسابات الأنابيب المفرغ وتساوي جهد لوح ذي تيار مستمر مقسوماً على قيمة التيار المستمر للوح.

direct - current power supply
alimentation *f* continue

مغذاة التيار المستمر. مغذاة قدرة في استطاعتها

إعطاء خرج مستمر أو أكثر. من أمثلتها المولد المستمر والمغذاة ذات المقوم أو محول الطاقة.

direct - current receiver
récepteur *m* en continu

مستقبل التيار المستمر. جهاز راديو مصمم ليعمل مباشرة من مصدر قيمته 110 فلت مستمر.

direct - current signalling
signalisation *f* par continu

تشوير التيار المستمر. طريقة إرسال تُستخدم التيار المستمر.

direct - current transducer
transducteur *m* continu

محول طاقة بالتيار المستمر. محول طاقة يحتاج لحفز تيار مستمر ويعطي خرجاً مستمراً تتغير قيمته حسب البارامتر الذي سبق الإحساس به.

direct - current working volts
tension *f* de fonctionnement continu

فلطية عمل التيار المستمر. أقصى جهد تيار مستمر يستطيع أن يقنن به المكثف.

direct electromotive force
force *f* électromotrice continue

قوة محرركة كهربائية مستمرة. قوة محرركة كهربائية في اتجاه واحد، ويكون التغير في قيمها صغيراً أو قريباً من الصفر بحيث يمكن إهماله.

direct grid bias
polarisation *f* directe de grille

إنحياز شبكي مباشر. جهد التيار المستمر الذي يجب تطبيقه بين شبكة التحكم والكاثود لأي أنبوبة إلكترونية لتحديد نقطة التشغيل.

direct interelectrode capacitance
capacité *f* interélectrode

السعة المباشرة بين الإلكتروودات. السعة بين أحد الإلكتروودات لأنبوبة إلكترونية والإلكتروود التالي من ناحية الأنود.

directional coupler
coupleur *m* directif

مقرنة اتجاهية. جهاز يقوم بقرن جهاز ثانوي بموجة متحركة فقط في اتجاه معين بجهاز إرسال ابتدائي، مع تجاهل موجة متحركة في الاتجاه المعارض تجاهلاً تاماً، وعادة ما يُعبر عن مقدار هذا التقارن بدسيالات التوهين الذي تتعرض له الإشارة عند مرورها خلال التقارن إلى الخط الثانوي، وتستخدم الخطوط ذات الموصلين المتحدي المحور مقرنات اتجاهية من نوع إطاري، أو قد تستخدم مقرنات اتجاهية ذات ثقبين، وتمثل ترتيبية المقرنات الاتجاهية لدليل موجي المقرنة ذات الثقبين.

directional filter
filtre *m* d'aiguillage directionnel

مرشح اتجاهي. مرشح إمرار ترددات منخفضة أو مرشح إمرار نطاقي أو مرشح إمرار ترددات عالية، يقوم بفصل نطاقات الترددات المستخدمة للإرسال في اتجاهات متعارضة بجهاز موجات حاملة.

directional phase shifter
déphaseur *m* non réciproque

مزحزح طور اتجاهي. مزحزح طور سلبي فيه يتغير طور الإرسال في اتجاه عنه في الاتجاه الآخر.

directional separation filter
filtre *m* d'aiguillage directionnel

مرشح فصل اتجاهي. يسمّى أيضاً «المرشح الاتجاهي directional filter».

direction rectifier
redresseur *m* de direction

مقوم اتجاه. مقوم يُزوّد بجهد تيار مستمر قيمته وإشارته تتغيران بمقدار الإشارة النسبية لخطأ جهد تزامن التيار المتغير.

directive feed
coupleur *m* directif

إقام توجيهي. مرادف للمصطلح «مقرنة اتجاهية».

directivity
directivité *f*

الموجّهية. 1 - قيمة الكسب التوجيهي لهوائي في اتجاه قيمته الكبرى، وكلما ارتفعت قيمة الموجهية ضاقت الحزمة التي تتركز فيها الطاقة المشعة. 2 - نسبة القدرة مقيسة عند الأطراف الأمامية لعينة موجة بمقرنة اتجاهية، بشرط وجود موجة أمامية فقط في خط الإرسال، إلى القدرة المقيسة عند عكس اتجاه الموجة الأمامية في الخط، وعادة ما يعبر عن هذه النسبة بالدسيبل، وفي حالة المقرنة الدقيقة تكون هذه النسبة عالية بصفة لا نهائية.

directly heated cathode
cathode *f* à chauffage direct

كاثود مُسخّن مباشرة. سلك ذو مقاومة يمر خلاله تيار كهربائي فيعمل على رفع درجة حرارته، وبالتالي يعمل على انبعاث الإلكترونات منه في أنبوب ثرميوني.

director
directeur *m*

موجّه. عنصر طفيلي موضوع عند جزء من طول موجي أمام هوائي استقبال ثنائي القطب، وذلك لزيادة كسب صف الهوائيات نحو المتجه الإشعاعي الأكبر، وعادة ما يكون هذا العنصر عبارة عن قضيب أقصر بقليل من هوائي الاستقبال الثنائي القطب مع عدم وجود اتصال بسلكه الواصل.

direct resistance - coupled amplifier
amplificateur *m* à couplage résistif direct

مضخم مقرون مباشرة بمقاومة. مضخم يتصل فيه الأنود لأحد المراحل إما مباشرة أو خلال مقاومة بشبكة تحكم المرحلة التالية، مع بقاء حمل مقاومة الأنود مشتركاً للمرحلتين. ويستخدم هذا المضخم لتكبير التغيرات الصغيرة في التيار المستمر.

direct voltage
tension *f* continue

فلطية مباشرة. فلطية تجبر الإلكترونات على التحرك خلال دارة (دائرة) معينة بصفة مستمرة في نفس الاتجاه، منتجة بذلك تياراً مستمراً.

discharge
décharge *f*

تفريغ. 1- إزالة الشحنة من بطارية أو مكثف أو أي طاقة كهربائية مخزونة في أداة.
2- مرور الكهرباء خلال غاز ويكون مصحوباً بوهج أو شرارة. يسمّى أيضاً «التفريغ الكهربائي electric discharge».

discharge lamp
lampe *f* à décharge

مصباح تفريغي. مصباح يتم فيه إنتاج الضوء بواسطة التفريغ الكهربائي بين الإلكتروتودات بغاز أو بخار معين عند ضغط منخفض أو مرتفع. ومن أمثلة هذا المصباح المصابيح الفلورية، ومصابيح بخار الزئبق وأنابيب النيون وكذلك مصابيح بخار الصوديوم.

discharge tube
tube *m* à décharge

صمام تفريغ. محوٍ مفرغ يحتوي على غاز عند ضغط منخفض يمكن أن يتدفق خلاله التيار عند تسليط فلطية كافية بين الإلكتروتودات المعدنية بالصمام، ويرجع تدفق التيار الناتج بصفة أساسية إلى تأين الغاز أو البخار، ويمكن جعل الصمام موصلًا بتحفيظه بنبضة فلطية موجبة، حيث يستخدم ذلك مثلاً لتفريغ مكثف عند فترات دورية لتوليد شكل موجي أشري.

disconnect
débranchement *m*

فصل. فتح دارة (دائرة) عن طريق إزالة سلك أو موصل.

disconnect fitting
accessoire *f* de coupure

تركيبية فصل. توصيلة كهربائية يمكن فصلها بدون آلات.

disconnecting switch
disjoncteur *m*

مفتاح فصل. مفتاح يعزل الدارة (الدائرة) الكهربائية أو أي جزء كهربائي في جهاز عند اضطراب التيار. يسمّى أيضاً «الفاصل disconnecter».

disconnecter
sectionneur *m*

فاصل. مفتاح فصل للدائرة الكهربائية.

discontinuous amplifier
amplificateur *m* discontinu

مضخم متقطع. مضخم يمكن فيه استرجاع شكل موجة الدخل على بعض أسس المتوسطات.

discrete sampling
échantillonnage *m* discret

إختبار عينات متفرقة. إختبار عينات فردية ذات أمد طويل بحيث لا تتشوه الاستجابة الترددية للقناة نتيجة هذه العملية.

discriminator
discriminateur *m*

مميز. دائرة (دارة) يعتمد فيها كل من مقدار وقطية فلطية الخرج على مدى تغير إشارة الدخل عن معيار معين، أو عن إشارة أخرى، وعلى ذلك يقوم مميز الترددات بتحويل التغيرات الترددية من تردد موجات حاملة إلى تغيرات سعوية مناظرة، كما يقوم مميز النبضات المرتفعة بإطلاق فلطية خرج بالنسبة للنبضات التي تتجاوز ارتفاعاً سبق تحديده فقط، أما مميز الطور فيقوم بتحويل التغيرات الطورية إلى تغيرات سعوية مناظرة.

discriminator transformer
transformateur *m* discriminateur

محوّل مميز. محوّل مصمم بحيث يستخدم في مرحلة يتم فيها بصفة مباشرة تحويل إشارات ذات ترددات مضمّنة إلى إشارات ترددية سمعية، أو في مرحلة تمّ فيها تحويل التغيرات الترددية إلى تغيرات فلطية مناظرة.

dispenser cathode
cathode f à réserve

كاثود موزّع. كاثود صمام إلكتروني يشتمل على وسائل لاستبدال المادة المبخرة المبتعثة للإلكترونات بصفة مستمرة.

displacement
déplacement m

إزاحة. وتساوي شدة المجال الكهربائي مضروباً في الإنفذازية. رمزها D . تسمى أيضاً «الإزاحة الكهربائية» electric displacement.

displacement angle
angle m de déplacement

زاوية الإزاحة. التغير في طور جهد مولد التيار المتردد عند تطبيق الجمل.

display
affichage m . visualisation f

عرض. عرض بصري لمعلومات خرج كالعرض على شاشة صمام أنبوب أشعة الكاثود بجهاز راداري، أو جهاز ملاحى.

display device
écran m d'affichage

أداة عرض. أداة تُسَقَط عليها المعلومات.

display tube
tube m d'affichage

صمام العرض. أنبوبة أشعة المهبط (الكاثود) التي تستخدم للتزود بالعرض المرئي.

dissector tube
tube m dissecteur

صمام مشرّح. أنبوبة كاميرا ذات كاثود ضوئي مستمر يتكون عليه نموذج انبعاث كهربائي ضوئي يمكن مسحه عن طريق تحريك صورته الإلكترونية الضوئية على ثقب.

dissipation
dissipation f

تبذّر. فقد غير مطلوب بالطاقة عادة ما يحدث

بسبب تحويلها إلى حرارة، وعلى ذلك فإن تبذّر مجمّع الترانزستور مقدراً بالواط هو عبارة عن أقصى مقدار للطاقة يمكن أن يتبدد على شكل حرارة عند إلكترود المجمع دون حدوث عطب بالترانزستور.

dissipation factor
facteur m de dissipation

عامل التبذّر. مقلوب عامل التخزين.

dissipation loss
perte f par dissipation

فقد التبذّر. مقياس للقدرة المفقودة لمحول قدرة في إرسال إشارات، ويعبر عنه بالنسبة بين قدرة الدخل وقدرة الخرج.

dissipator
dissipateur m

مبدّد. قطعة معدنية تضاف إلى الأداة بغرض امتصاص وتشتيت الحرارة، وتستخدم في ترانزستورات القدرة والمقومات المعدنية.

dissymmetrical network
réseau m dissymétrique

شبكة غير متماثلة. شبكة صورة معاوقة دخلها وخرجها غير متساويتين.

dissymmetrical transducer
transducteur m dissymétrique

محول قدرة غير متماثل. محوّل قدرة صورة معاوقة دخله وخرجه غير متساويتين.


distance mark
repère m de distance

علامة بعدية. علامة تنتج على شاشة رادارية بواسطة مولد إشارات خاص، وعند تحريك العلامة نحو وضع هدف معين على الشاشة يمكن في هذه الحالة قراءة المدى إلى الهدف مباشرة وذلك فوق القرص المعايير الخاص بمولد الإشارات.


distortion
distorsion f

تشوّه. تغيّر غير مرغوب فيه في شكل موجة إشارة


كهربائية خلال مرورها في دائرة (دائرة) أو أي وسط نقل.



جسم



برميل



نشوة بصري

وسادة

distributed amplifier
amplificateur m réparti

مضخم موزع. مضخم ذو نطاق عريض فيه توزع الأنابيب على خط إعاقة صناعي مكون من ملفات وسعات مدخل ومخرج الأنابيب.

distributed capacitance
capacité f répartie

سعة موزعة. السعة الموجودة بين اللفات المتجاورة بملف معين، أو الموجودة بين الموصلات المتجاورة بكيبل معين.

distributed circuit
circuit m réparti

دائرة موزعة. دائرة (دائرة) ذات طبقة رقيقة عناصرها المؤثرة لا يمكن اعتبارها منفصلة.

distribution amplifier
amplificateur m de distribution

مضخم توزيع. 1 - مضخم قدرة ترددية سمعية يُستخدم لتغذية جهاز توزيع كلامي أو موسيقي. ويشتمل على معاوقة خرج منخفضة بدرجة كافية بحيث لا تؤثر التغيرات الحادثة بالحمل تأثيراً ملحوظاً في فلتية الخرج.

2 - مضخم قدرة ترددية راديوية يُستخدم لتغذية عدد من المستقبلات بإشارات تلفزيونية أو راديوية، وقد يستخدم هذا النظام بإحدى الشقق أو الفنادق.

disturbance
perturbation f

إضطراب. 1 - تداخل غير مطلوب، أو إشارة ضوضائية تؤثر في الاستقبال اللاسلكي، أو التلفزيوني، أو في استقبال الصور التلغرافية. 2 - إشارة قيادية غير مطلوبة بجهاز تحكمي.

divergence
divergence f

تباعد. إنتشار سيال أشعة الكاثود نتيجة تنافر الشحنات المتماثلة (الإلكترونات).

diversity receiver
récepteur m en diversité

مستقبل تنوع. مستقبل لاسلكي مصمم لاستقبال تباعدي (أي استقبال من هوائيات متباعدة)، أو لاستقبال تنوع ترددي.

doghouse
cabine f

مبيت الهوائي. محوى صغير موضوع عند قاعدة برج هوائي لإرسال لتثبيت معدات موالفة الهوائي.

Doherty amplifier
amplificateur m de Doherty

مضخم دوهرتي. مضخم قدرة ترددية لاسلكية خطية مقسم إلى قسمين تتصل خروجها ودخولها بواسطة شبكيات طولها ربع موجة، وتضبط بaramترات التشغيل بالنسبة لجميع قيم فلتية إشارة الدخل حتى مقدار النصف من أقصى سعة بحيث يقوم القسم الأول من المضخم بإطلاق القدرة جميعها على الحمل، وفوق هذا المنسوب يبدأ القسم الثاني في التشغيل، وعند أقصى دخل للإشارة يعمل كلا القسمين بكفاية ذروية، ويقوم كل قسم بإطلاق نصف قدرة الخرج الكلية على الحمل.

donor**donneur *m***

مانح . شائبة تضاف إلى مادة شبه موصلة نقية لزيادة عدد الإلكترونات الطليقة، وتسمى الشبكة الناتجة بشبه موصل مانح لأن التوصيل يرجع بصفة أساسية إلى حركات الإلكترونات التي هي عبارة عن شحنات سالبة . ويستخدم الأنثيمون، والزرنيخ والفوسفور في الغالب كموانح بالنسبة للجرمانيوم .

donor impurity**impureté *f* donneuse**

شائبة مانحة .

donor level**niveau *m* donneur**

منسوب المانح . منسوب طاقة متوسط قريب من نطاق التوصيل برسم بيان الطاقة الخاص بشبه موصل دخيل .

door knob capacitor**condensateur *m* bouton de porte**

مكثف مقبضي . مكثف مغلف بالبلاستيك ذو فلطية عالية يشبه مقبض الباب من حيث الحجم والشكل، ويستخدم هذا المكثف عازلاً من ألواح البلاستيك، ويبلغ معدل فلطيته النموذجية 20 كيلوولطاً .

doped junction**jonction *f* dopée**

وصلة مشوبة . وصلة يتم إنتاجها بإضافة شوائب إلى الصهارة أثناء إنماء بلورة شبه الموصل .

doping**dopage *m***

إشابة . إضافة شوائب إلى مادة شبه موصلة للحصول على خاصية معينة كإنتاج مادة مانحة أو متقبلة .

doping agent**dopeur *m***

عامل الإشابة . عنصر إشابة يضاف إلى مواد شبه

موصلة تستخدم بصمامات بلورية ثنائية وبالترانزستورات، وعوامل الإشابة الشائعة بالنسبة للجرمانيوم والسليكون تشتمل على الألومنيوم والأنثيمون والزرنيخ والغاليوم والأنديموم .

doping compensation**compensation *f* par dopage**

معادلة الإشابة . إضافة شوائب مانحة إلى شبه موصل متقبل، أو إضافة شوائب متقبلة إلى شبه موصل مانح .

dot generator**générateur *m* de mire à points**

مولّد نقطي . مولّد إشارات يقوم بإنتاج نموذج نقطي على شاشة صمام صورة تلفزيونية ملون ذي مدفعات ثلاثة لاستخدامها في أغراض الضبط التقاربي، وفي حالة عدم ضبط التقارب، تظهر هذه النقط في مجموعات مكونة من ثلاثة، كل منها تمثل لوناً من ألوان الاستقبال الأساسية، وعندما يكون الضبط صحيحاً تتقارب النقط الثلاث لكل مجموعة مكونة نقطة بيضاء مفردة .

dot matrix**matrice *f* de points**

مصفوفة نقطية . طريقة لتوليد السمات باستخدام مصفوفة من النقط .

dot - sequential color television**système *m* à séquence de points**

تلفزيون ملون ذو تتابع نقطي . جهاز تلفزيوني ملون تتكون فيه نقط الألوان الأساسية، الحمراء والزرقاء والخضراء، في تتابع سريع على طول كل خط من خطوط المسح .

double - base diode**diode *f* à deux bases**

صمام ثنائي مزدوج القاعدة . قضيب مانح من مادة شبه موصلة يشتمل على جانبيه على منطقة سبيكة متقبلة، وقد تم عمل وصلات بملامسات القاعدة عند كلا طرفي القضيب

والمنطقة المتقبلة، ولهذا الترانزستور منحني مميز يشبه الثايراترون بين طرف المنطقة المتقبلة وطرف القاعدة السالبة، ويمكن حفره بتسليط فلطية الانحياز فوق المنطقة المتقبلة، كما يمكن إبطاله بإعادة ضبط الانحياز فوق المنطقة المتقبلة.

double - base junction diode
diode f à jonction à deux bases

صمام وصلي ثنائي مزدوج القاعدة.

double - base junction transistor
transistor m à jonction à deux bases

ترانزستور وصلي مزدوج القاعدة. ترانزستور صمام رباعي عبارة عن ترانزستور صمام وصلي ثلاثي يشتمل على توصيلتي قاعدتين على جانبيين متقابلين من منطقة الترانزستور الوسطى.

double - beam cathode - ray tube
tube m cathodique à deux faisceaux

صمام أشعة كاثود مزدوج الحزمة. صمام أشعة كاثود يشتمل على حزمتين، ويستطيع إنتاج خطين منفصلين يمكن أن يترابا، ويمكن إنتاج الحزمتين بتقسيم حزمة مدفعة واحدة، أو باستخدام مدفعتين.

double - diffused transistor
transistor m à double diffusion

ترانزستور انتشاري مزدوج. ترانزستور تتكون فيه وصلتان من متقبل ومانح بالريقة شبه الموصلة وذلك نتيجة الانتشار الغازي لكل من الشوائب المتقبلة والمانحة، ويتج عن ذلك تكون منطقة ذاتية.

double - diode
double diode f

صمام ثنائي مزدوج. صمام إلكتروني يشتمل على صمامين ثنائيين بنفس الغلاف لهما كاثود مشترك، أو كاثودات منفصلة.

double - doped transistor
transistor m à deux dopages

ترانزستور مزدوج الإشابة. الترانزستور الأصلي

ذو الوصلة المنماة الذي يتكون بإضافة شوائب متقبلة ومانحة على التعاقب إلى السبيكة أثناء إنماء البلورة.

double limiter
limiteur m à deux étages

محدد مزدوج. دائرة (دائرة) محددة تستخدم صمامين تفريغيين على التوالي لإعطاء عملية تحديد محسنة لكل من الإشارتين الضعيفة والقوية بمستقبل ذي تردد مضمّن.

double - moding
mode m double

نسق مزدوج. زحزحة غير مطلوبة لمغنترون من تردد إلى آخر عند فترات غير منتظمة.

doubler
doubleur m

مضاعف. 1 - مضاعف ترددي.
2 - مضاعف فلطية.

double - stream amplifier
amplificateur m à deux faisceaux

مضخم السيال المزدوج. مضخم ذو موجة متقلة يحدث فيه التكبير خلال الفعل المتبادل بين حزمتين إلكترونيتين تشتملان على سرعات متوسطة مختلفة.

double trigger
trigger m double

قدح ثنائي. إشارة حافزة تتكون من نبضتين متباعدتين بمقدار سبق تحديده لأغراض الترامز.

double triode
duotriode f

صمام ثلاثي مزدوج. صمام إلكتروني يشتمل على صمامين ثلاثيين في نفس الغلاف.

double - tuned amplifier
amplificateur m à deux accords

مضخم مزدوج الموالفة. مضخم يتكون من

مرحلة أو أكثر، وفيه كل مرحلة تستخدم دارات ربط لها ترددي رنين للحصول على نطاق ترددي أعرض من الذي يحصل عليه من الموالفة الفردية.

double - tuned circuit
circuit m à deux accords

دائرة مزدوجة الموالفة. دائرة رنانة بالنسبة لتردين متجاورين يترتب عليها وجود قيمتي استجابتين ذرويتين متساويتين تقريباً مع وجود انخفاض بينهما.

double - tuned detector
détecteur m à deux accords

مكشاف مزدوج الموالفة. مميز ترددات مضمّنة يشتمل فيه محور الخرج الحدي على لفيفتين ثنائيتين إحداها موالفة فوق تردد السكون والأخرى موالفة بمقدار مساو دون تردد السكون، وبدون التعديل يقوم كلا الصمامين الثنائيين بإرسال الطاقة بصفة متساوية لدى تردد السكون ويكون خرج التردد السمعي في هذه الحالة صفراً ويجعل انحراف تردد الإشارة أحد الصمامين الثنائيين أكثر إرسالاً للطاقة من الآخر معطياً خرجاً ترددياً سمعياً.

down - lead
descente f d'antenne

سلك الهوائي النازل. سلك وحيد يستخدم في توصيل هوائي خارجي وحيد الطرف للمرسل أو المستقبل. يسمّى أيضاً «fead - in».

drift
dérive f . glissement m

إنسياق. 1 - تغير بطيء في بعض خصائص جهاز، كالتردد أو تيار الموازنة أو الاتجاه «كما في جهاز جيرو»، أو الاتجاه المطلوب لحركة معينة. وتعتبر التغيرات في درجة الحرارة سبباً شائعاً لإنسياق التردد وعدم الاتزان في الدوائر (الدارات) الكهربائية. 2 - تحرك موجات حاملة للتيار بشبه الموصل تحت تأثير فلطية مسلطة.

drift - corrected amplifier
amplificateur m à correction de dérive

مضخم مصحح الانسياق. نوع من المضخمات يحتوي على دائرة صممت لانقاص التغير التدريجي في الخرج، ويستخدم هذا المضخم في الحواسيب النظرية.

drift error
erreur m de dérive

خطأ الانسياق. خطأ ينشأ في استخدام الحاسوب النظري نتيجة التغير التدريجي في مخرج الدارات، كالمضخمات في الحاسوب.

drift mobility
mobilité f moyenne

حركية الانسياق. متوسط سرعة انسياق الحوامل بالنسبة لوحدة المجال الكهربائي شبه موصل متجانس.

drift space
espace m de glissement

حيز الانسياق. حيز بصمام إلكتروني متحرر بصفة جوهرية من المجالات المترددة المسلطة خارجياً، يتم فيه إعادة وضع الإلكترونات. وفي صمام الكليسترون تُكوّن الإلكترونات ذات السرعة المضمّنة مجموعات في هذا الحيز.

drift speed
vitesse f moyenne de glissement

سرعة الانسياق. السرعة المتوسطة التي تحركها الإلكترونات أو الأيونات خلال وسط.

drift transistor
transistor m à champ interne

ترانزستور إنسيافي. 1 - ترانزستور يشتمل على وصلتين مستويتين متوازيتين، وهو ذو مقاومة متدرجة بمنطقة القاعدة بين الوصلتين لتحسين الاستجابة لدى الترددات العالية. 2 - ترانزستور ذو سبيكة انتشارية.

drift velocity

vitesse f moyenne de glissement

سرعة الانسياب. متوسط سرعة إلكترون متحرك تحت تأثير مجال كهربائي، وتناظر هذه السرعة التيار الخالص بصمام إلكتروني، أو بوسيلة شبه موصلة.

drive

commande f . entrainement m

حفز. 1 - جهد وحيد يطبق على إلكتروود التحكم في أنبوب إلكتروني.
2 - تسليط إشارة قدرة على هوائي إرسال.

drive control

commande f de déclenchement

مُحكّم الحفز. مُحكّم بمستقبل تلفزيوني يوجد عادة عند مؤخرة الجهاز، ويقوم بضبط خرج المذبذب الأفقي.

drive pulse

impulsion f de commande

نبضة حفز. قوة دافعة مغناطيسية نبضية تُسلط على خلية مغناطيسية من مصدر أو أكثر.

driver

excitateur m . circuit m d'attaque

حافز. مرحلة تضخيم تسبق مرحلة الخرج بمستقبل أو مرسل.

driver sweep

balayage m d'attaque

حافز مسحي. مسح يبدأ فقط مع الإشارة القادمة أو إشارة البدء.

driver transformer

transformateur m d'attaque

محوّل حافز. محوّل في دخل دائرة (دائرة) مضخم، وخاصة في المرسل.

drive winding

enroulement m de commande

لفيفة حَفَز. ملف من سلك ذي تقارن حثي مع

عنصر من ذاكرة مغناطيسية.

driving point function

fonction f d'entrée

دالة نقطة الحفز. نوع خاص من الدالة الانتقالية تكون فيها متغيرات الدخل والخرج جهوداً أو تيارات مقيسة بين طرفي الشبكة الكهربائية.

driving point impedance

impédance f d'entrée

معاوقة نقطة الحفز. هي النسبة المركبة لتطبيق جهد متغير إلى التيار المتغير الناتج في أنبوب إلكتروني أو شبكة أو أي محمول للطاقة.

driving signal

signal m d'excitation

إشارة حافزة. إشارة تقوم بتوقيت المسح الأفقي أو الرأسى عند مرسل تلفزيوني، وعادة ما تنتج الإشارات الحافزة بواسطة مولد تزامني مركزي عند المرسل.

dropping resistor

résistance f chute

مقاومة هبوط. مقاومة تستخدم على التوالي مع الحمل لإنقاص الجهد المطبق عليه.

drop repeater

relais m d'abonné

معيد طرفي. معيد موجات دقيقة يزود بالأجهزة الضرورية للنهاية المحلية لدائرة أو أكثر.

drum recorder

enregistreur m à tambour

مُسجل طبلي. مسجل صور تلغرافية تركيب فيه لوحة التسجيل على طبلة أو إسطوانة دوّارة.

drum switch

interrupteur m à tambour

مفتاح ذو تلامس طبلي. مفتاح يكون تلامسه الكهربائي على شكل زوائد أو قطع أو أسطح على

محيط إسطوانة دوارة أو قطاع، أو بواسطة حذبة دوارة.

drum transmitter
émetteur *m* à tambour

مرسل طبلي. مرسل صور تلغرافية تركيب فيه الصور المرسل على طبلة أو أسطوانة دوارة.

dry battery
pile *f* sèche

بطارية جافة. بطارية مكونة من خلايا على التوالي، أو التوازي، أو التوالي والتوازي معاً في حيز واحد، لتعطي قيمة الجهد والتيار المطلوبة.

dry - charged battery
pile *f* sèche rechargeable

بطارية شحن جافة. مركب يُسحب الإلكتروليت منه عند التخزين ويعاد إليه ويشحن لبضع دقائق لكي يكون جاهزاً للاستخدام.

dry contact
contact *m* sec

تلامس جاف. تلامس لا يفصل ولا يُحدث تياراً.

dry electrolytic condenser
condensateur *m* électrolytique sec

مكثف الكتروليتي جاف. مكثف يكون الإلكتروليت فيه أقرب للعجينة منه إلى السائل، ويكون العزل طبقة رقيقة من الغاز مكونة على الألواح بفعل التفاعل الكيميائي.

D Scan
balayage D

مسح راداري «د».

D scope
scope D

مجال راداري «د». مجال راداري يقوم بإنتاج عرض راداري «د».

dual diversity receiver
récepteur *m* en double diversité

مستقبل ثنائي التنوع. مستقبل تنوع راديوي يقوم

فيه الهوائيان بتغذية أجهزة ترددات لاسلكية منفصلة، مع حدوث الخلط بعد المغير، وقد يقوم جهاز انتقاء أوتوماتي بوصل الخرج بأكثر القنوات قوة لدى كل محطة.

dummy
faux. fictif

مدلولات اصطناعية. بيانات اصطناعية، أو تعليقات أو أي وحدة معلومات أخرى يتم إدخالها إلى حاسوب رقمي للقيام فقط بانجاز حالات معينة.

dummy antenna
antenne *f* fictive

هوائي إصطناعي (دمية). وسيلة لها نفس منحنى معاوقة أحد الهوائيات ونفس مقدرة على استخدام القدرة، غير أنها لا تشع أو تستقبل موجات راديوية. يستخدم هذا النوع من الهوائيات لاختيار الرسائل بصفة أساسية.

dummy load
charge *f* fictive

جمل اصطناعي. وسيلة تبديدية تستخدم عند نهاية خط إرسال أو دليل موجي لتحويل الطاقة المرسل إلى حرارة، ويترتب على ذلك بصفة أساسية عدم إشعاع طاقة إلى الخارج أو انعكاسها مرة أخرى نحو مصدرها.

dump
vidage *m*. déchargement *m*

إفراغ. 1 - سحب القدرة جميعها من حاسوب بصفة عرضية أو عن عمد.

2 - في حالة إعداد برنامج حاسوب رقمي: نقل كل أو جزء من مضمونات أحد أقسام ذاكرة الحاسوب إلى قسم آخر.

duodiode
duodiode *f*

صمام ثنائي. صمام إلكتروني يشتمل على صمامين ثنائيين بنفس الغلاف لهما كاثود مشترك أو

كاثودات منفصلة. يسمّى أيضاً «double diode».

duodiode - pentode
duodiode - pentode *f*

صمام خماسي ثنائي. صمام إلكتروني يشتمل على صمامين ثنائيين وصمام خماسي بنفس الغلاف وله كاثود مشترك بصفة عامة.

duodiode - triode
duodiode - triode *f*

صمام ثلاثي ثنائي. صمام إلكتروني يشتمل على صمامين ثنائيين وصمام ثلاثي بنفس الغلاف وله كاثود مشترك بصفة عامة.

duplex artificial line
ligne *f* duplex artificielle

خط مزدوج اصطناعي. شبكة في حالة اتزان تحاكي معاوقة خط حقيقي وجهاز طرفي بعيد في دائرة مزدوجة بغرض جعل أداة الاستقبال لا تحس بتيارات الإشارة الخارجة.

duplex cable
câble *m* à deux conducteurs torsadés

كابيل مزدوج. موصلين قياسيين معزولين مجدولين على بعضهما وربما يكون لهما غطاء عازل مشترك.

duplexer
duplexeur *m*

جهاز مزدوج الدخل. 1 - جهاز توصيل يستخدم في الرادار لإمكان تبادل استخدام نفس الهوائي بالنسبة للإرسال والاستقبال ويتكون من صمام إرسال واستقبال يقوم بمنع عمل المستقبل في حالة تشغيل المرسل. وهناك أنواع أخرى لهذا الجهاز تعمل كاتصال لاسلكي ذي سكتين مستخدمة لذلك هوائياً مفرداً لدى ترددات منخفضة.

duplexing assembly
duplexeur *m*

مجموعة مزدوجة الدخل. أنظر duplexer.

duplex tube
tube *m* duplexeur

أنبوبة مزدوجة. مزيج من أنبوبتين مفرغتين في حيز واحد.

duty ratio
coefficient *m* de fonctionnement

نسبة التشغيل. بالنسبة للرادار النبضي أو أي جهاز مماثل، هي نسبة قدرة النبضة المتوسطة إلى قدرة النبضة الذروية. ولهذه النسبة تعبير قديم هو «duty cycle».

dynamic amplifier
amplificateur *m* dynamique

مضخم دينامي. مكبر للإشارة المتغيرة مع الزمن ويكون إما من أشباه الموصلات (ترانزستور) أو صماماً مفرغاً.

dynamic characteristic
caractéristique *f* dynamique

المنحنى المميز. العلاقة بين القيم اللحظية لزوج من متغيرات صمام إلكتروني بدارة تشغيل معينة، مثل قلطية الإلكتود، وبين التيار عند بقاء جميع قلطيات إمداد الإلكتود المستمرة ثابتة.

dynamic circuit
circuit *m* dynamique

دائرة دينامية. دائرة MOS صممت للاستفادة من معاوقة الدخل العالية لخرن الشحنة مؤقتاً عند نقط معينة في الدارة، وبالتالي تزيد سرعة الدارة.

dynamic convergence
convergence *f* dynamique

التقارب الدينامي. العملية التي يتم بها إسقاط المحل الهندسي لنقطة تقارب حزمات إلكترونية بتلفزيون ملون، أو بصمام أشعة كاثود آخر متعدد الحزمات على سطح معين خلال المسح، وبدون التقارب الدينامي الذي يتغير بتغير زاوية الحزمة لكان المحل الهندسي عبارة عن سطح كروي عند نصف قطر ثابت من مركز انحراف الحزمة.

dynamic focusing**focalisation f dynamique**

تركيز بؤري دينامي. عملية تغيير أوتوماتي لفلطية التركيز البؤري الإلكترونية المستخدمة بصمام صورة ملونة بحيث تظل بقع الحزم الإلكترونية في البؤرة أثناء مسحها فوق سطح الشاشة المنبسطة. وبدون هذا النوع من التركيز يصبح جزء من الصورة بعيداً عن البؤرة في جميع الأحيان.

dynamic impedance**impédance f dynamique**

معاوقة دينامية. معاوقة دائرة (دائرة) ذات مكثف وملف على التوازي عند تردد تكون فيه المعاوقة أكبر ما يمكن.

dynamic multiplier**multiplieur m dynamique**

مضربة دينامية. مضربة يكون الملف الثابت والمتحرك فيها مجهزين بحيث أن الانحراف للملف المتحرك يتناسب مع حاصل ضرب التيار في الملفين.

dynamic pickup**pick - up m dynamique**

لاقط دينامي. لاقط فيه يكون الخرج الكهربائي نتيجة لحركة ملف أو موصل في مجال مغنطيسي ثابت. يسمّى أيضاً «dynamic reproducer».

dynamic range**gamme f dynamique**

المدى الدينامي. النسبة بين القيمة القصوى المحددة لمستوى الإشارة في نظام أو مركبة وبين مستوى الضجيج. تقدر عادة بالدسيبل.

dynamic reproducer**pick - up m dynamique**

معبد إنتاج دينامي. منتج دينامي يكون الخرج

الكهربائي فيه نتيجة حركة ملف أو موصل في مجال مغنطيسي ثابت.

dynamic resistance**résistance f dynamique**

مقاومة دينامية. مقاومة الأدوات الكهربائية عندما تكون في حالة شغل.

dynamic sensitivity**sensibilité f dynamique**

الحساسية الدينامية. حساسية أي نظام عندما يكون في حالة شغل.

dynatron**dynatron m**

دايناترون. صمام ذو شبكة حجب يسبب فيه الإشعاع الثانوي للإلكترونات المنبعثة من الأنود (المصعد) تناقصاً في تيار الأنود (المصعد) كلما زاد جهد الأنود (المصعد) مما يُسبب حدوث مقاومة سالبة. يسمّى أيضاً «النيغاترون negatron».

dynatron oscillator**oscillateur m dynatron**

مُذبذب ديناتروني. مُذبذب يسبب فيه الإشعاع الثانوي للإلكترونات من أنود (مصعد) صمام ذي شبكة حاجبة تناقصاً في تيار المصعد كلما زاد جهد المصعد معطياً سلوك مقاومة سالبة تسبب التذبذب.

dynode**cathode f secondaire**

داينود. إلكتروود وظيفته الأساسية القيام بإصدار ثانوي للإلكترونات. يستخدم بالأنابيب الضوئية المضاعفة وبعض أنواع صمامات الكاميرات التلفزيونية.

E

E

1 - رمز للقلبية .

2 - رمز لباعث الترانزستور .

early - failure period

durée *f* de panne avancée

فترة الإخفاق المبكر . الفترة الزمنية للأجهزة الإلكترونية التي تبدأ فور الانتهاء من تجميعها والتي يظهر فيها قصور في أداء وظائف هذه الأجهزة بمعدلات أعلى من المعتادة، وذلك نتيجة لتلف بعض المكونات أو لظروف التشغيل غير العادية .

earphone

écouteur *m*

مسمع . محول قدرة يُستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية، ويُوضع على الأذن . يسمّى أيضاً «receiver» .

earth

terre *f*. masse *f*

أرضي . يستخدم مثل التعبير الانجليزي ground ويكون له جهد يساوي صفراً .

earth current

courant *m* à la terre

تيار أرضي . يسمّى أيضاً «ground current» .

1 - تدفق غير مطلوب، للتيار يمر من الأجهزة الإلكترونية إلى الأرض .

2 - التيار الأرضي الناتج عن المسببات الطبيعية ويؤثر على المجال المغنطيسي للأرض .

earthed

mis à la terre

مؤرض . متصل بقلبية الأرض (الجهد صفر) . يسمّى أيضاً «grounded» .

E - bend

coude *f* E

إنحناء في مستوى **E** . انحناء في مستوى المجال الكهربائي . يسمّى أيضاً «E - plane bend» .

ebnd

إختصار electron - beam mode discharge (نسق تفريغ حزمة الإلكترونات) .

EBS amplifier

مضخم من طراز **EBS** . أنظر -bom- electron . barded. semiconductor amplifier

ec

إختصار enamel covered طلاء بالمينا .

Eccles - Jordan circuit

circuit *m* Ecclés - Jordan

دائرة إكلس - جوردان . نطاظ ثنائي الاستقرار flip - flop يتكون من مرحلتي تضخيم يتم توصيلهما معاً بواسطة مقاومات . أنظر bistable multivibrator

ecdc

إختصار electro chemical diffused - collector transistor (ترانزستور ذو مُجمّع بالانتشار الكهركيميائي) . إذا كان الترانزستور من النوع pnp مثلاً يتم كحت المادة الموجبة P الإشابة وإخلالها بمعدن مما يساعد على الحد من ارتفاع درجة حرارة الترانزستور .

يستخدم مثل هذا الترانزستور في التطبيقات التي تتطلب مرور تيار عالٍ نسبياً وفي دوائر ذاكرة الحاسوب .

ECL

إختصار Emitter Coupled Logic (دائرة منطقية بتقارن الباعث). وهي من الدوائر المنطقية التي تمتاز بسرعة فتح وقفل عالية جداً، غير أنها ذات استهلاك عالٍ للقُدرة، مما يتطلب تصريفاً جيداً للحرارة. تكون الباعثات في هذه الدوائر (الدارات) متصلة ببعضها البعض.

ECM

إختصار Electronic Counter Measures (إجراء إلكتروني مضاد). وهي طريقة للإعاقة والتشويش على أجهزة العدو الإلكترونية.

eco

إختصار electron - coupled oscillator (مذبذب التقارن الإلكتروني).

eddy current**courant *m* de Foucault**

تيار دوّامي. تتولد التيارات الدوامية في موصل ما بفعل مجال مغنطيسي متغير. وهذه التيارات غير مطلوبة في معظم الأحيان، حيث تؤدي إلى فقد في الطاقة وتسخين للموصل. وللحد من مسارات هذه التيارات تستخدم رقائق حديدية للمحولات.

edge - triggered flip - flop**flip - flop *m* déclenché par front d'impulsion**

نطاظ يُطلق بحافة النبضة. نطاظ يتطلب تغير حالة خرجة وجود نبضات ساعية ذات حد أدنى من التردد الساعي clock frequency.

edgewise bend**coude *f* de champ**

إنحناء حائفي. إنحناء بدليل موجي قائم بحيث يظل المحور الطولي في مستوى مواز للجانب العريض للدليل الموجي.

Edison effect**effet *m* Edison**

ظاهرة أديسون. انبعاث الإلكترونات من العناصر الساخنة - داخل الصمامات المفرغة - تجاه العناصر المتصلة بالجهد الموجب. اكتشف أديسون هذه الظاهرة في عام 1883 عندما أمكن الحصول على تدفق تيار بين فتيلة مصباح متوهج وبين إلكترود إضافي داخل المصباح.

Edison storage cell**accumulateur *m* Edison**

خلية التخزين أديسون. خلية تتكون من ألواح سالبة من أكسيد الحديد وألواح موجبة من أكسيد النيكل، وتكون الألواح مغمورة في محلول قلوي. وتنتج قلطية (الدائرة) الدائرة المفتوحة مقدارها 1.2 قلط.

effective ampere**ampère *m* efficace**

أمبير فعال. التيار المتردد الذي إذا مرّر في مقاومة قياسية يُنتج طاقة حرارية بنفس المعدل المتوسط الذي يُنتجه أمبير واحد من التيار المباشر إذا مر في نفس المقاومة.

effective bandwidth**largeur *f* de bande utile**

عرض النطاق الفعال. عرض نطاق مرشح إمرار نطاقي افتراضي له نفس نسبة الانتقال لمرشح إمرار نطاقي فعلي عند تردد الإسناد. يقوم هذا المرشح بإمرار نفس الجذر التربيعي لمتوسط مربعات قيمة تيار افتراضي مشتمل على طاقة متساوية التوزيع خلال عرض النطاق المنوه عنه.

effective bunching angle**angle *m* de groupement équivalent**

زاوية التجميع الفعالة. زاوية الانتقال اللازمة لحيز انسياق «كليسترون» انعكاسي افتراضي يماثل فيه اختلاف الجهود خطياً فوق مدى معين اختلاف الجهود بحيز الانسياق المعطى خلال

نفس المدى، كما يمثل فعل التجميع بالخيز الافتراضي فعل التجميع بالخيز الفعلي.

effective capacitance
capacité f effective

السعة الفعالة. إجمالي السعة بين أي نقطتين على الدارة الكهربائية.

effective conductivity
conductivité f apparente

الموصلية الفعالة. الموصلية بين سطحين متقابلين ومتوازيين لجزء من المادة لها وحدة الطول ووحدة مساحة المقطع.

effective current
courant m efficace

التيار الفعال. قيمة التيار المتردد التي تعطي نفس التأثير الحراري لتيار مباشر مناظر. في حالة التيار المتردد ذي الموجات الجيبية (sine-wave)، فإن القيمة الفعالة للتيار تساوي حاصل ضرب 0.7 في القيمة العظمى للتيار المتردد.

effective irradiance to trigger
éclairage m efficace de déclenchement

السطوع الفعال للإطلاق. أقل قيمة سطوع كافية لتحويل أداة المقوم السليكوني من حالة الإبطال (off) إلى حالة التشغيل (on).

effective parallel resistance
résistance f effective en parallèle

المقاومة المتوازية الفعالة. مقاومة الارتشاح المفترض وجودها على التوازي مع المادة العازلة النقية.

effective percentage modulation
pourcentage m de modulation effective

النسبة المئوية للتضمين الفعال. النسبة بين القيمة العظمى لمركبة الغلاف الأساسية وبين مركبة التيار المباشر في أطوال التضمين، وذلك لمكون الدخل الجيبي المفرد.

effective series resistance
résistance f effective en série

المقاومة المتواليّة الفعالة. مقاومة اعتبارية متصلة على التوالي مع المكثف النقي في الدارة (الدائرة) المكافئة للمكثف الفعلي.

effective thermal resistance
résistance f thermique effective

المقاومة الحرارية الفعالة. لأدوات أشباه الموصلات، هي ارتفاع الحرارة الفعلية لكل وحدة استهلاك قدرة للوصلة المعنية، وهي أعلى من درجة حرارة نقطة أساس خارجية معينة تحت شروط الاتزان الحراري.

effective value
valeur f efficace

القيمة الفعلية. تسمى أيضاً rms. قيمة التيار المتردد المناظرة للتيار المباشر الذي ينتج عن مروره نفس كمية الحرارة في مقاومة. وفي الموجات الجيبية، فإن القيمة الفعلية للتيار تساوي $0.7 \times$ القيمة العظمى للتيار المتردد.

efficiency
rendement m . efficacité f

كفاءة. كفاءة. مردود. 1 - مقياس لفاعلية أي أداة في تحويل صورة من صور الطاقة إلى صور أخرى وهي النسبة بين الخرج المستفاد به والدخل الكلي في الأدوات.

2 - النسبة بين قدرة الخرج وقدرة الدخل في منابع القدرة المنتظمة.

efficiency diode
diode f économisatrice shunt

ثنائي ذو كفاءة. ثنائي موصل في مرحلة الخرج الأفقي في المستقبل التلفزيوني، وظيفته استعادة الطاقة المخترنة في محول الخرج الأفقي أثناء فترة التردد الأفقي.

efficiency of rectification
rendement m d'un redresseur à contact
كفاءة التقويم. النسبة بين قدرة تيار الخرج

المباشر وبين تيار الدخل المتردد للمقوّم.

EIA

Electronic Industries Association اختصار
(جمعية الصناعات الإلكترونية).

EIA interface interface f EIA

مواءمة جمعية الصناعات الإلكترونية. مجموعة
من مواصفات الإشارة (زمن النبضة) القلطية،
التيار، الموصّفة بواسطة جمعية الصناعات
الإلكترونية (EIA)، وذلك لشبكات توصيل
الأجهزة وتبادل البيانات.

E - indicator indicateur m E

مُبيّن طراز E. مبيّن مستطيل الشكل في أجهزة
الرادار، حيث يمثل المحور الأفقي للمستطيل مدى
(مسافة) الهدف، ويمثل المحور الرأسي الارتفاع.

elastance élastance f

مُهاوَنَة. مقلوب السعة، ويرمز لها بالرمز S.
وهي النسبة بين فرق الجهد وبين الشحنات في
المكثف، ووحدة القياس هي daraf:

$$S \text{ (daraf)} = \frac{V}{Q}$$

electralloy alliage m électra

سبيكة إلكترو. سبيكة معدنية غير ممغنطة،
تُستخدم عادة في صنع هياكل أجهزة الراديو.

electric électrique

كهربائي. يشمل، أو ينتج، أو يحمل تياراً
كهربائياً أو مصمّم للعمل بالتيار الكهربائي، مثل
الموجات والمحركات والمركبات الكهربائية.

electrical électrique

كهربائي. متصل بالكهرباء، أو مصاحب لها، قد
لا يكون له صفات الكهرباء.

electrical angle angle m électrique

زاوية كهربائية. المقدار الذي يحدد لحظة معينة
خلال دورة التيار المتردد.
الدورة الكاملة تناظر 360°، نصف الدورة تناظر
180° وربع الدورة تناظر 90°. فمثلاً إذا كانت
قلطية معينة تصل إلى القيمة العظمى بعد ربع
دورة من قلطية أخرى، يكون فرق الطور أو
الزاوية الكهربائية بينهما 90°.

electrical bias polarisation f électrique

إنحياز كهربائي. قوى مولدة كهربائياً تؤدي إلى
تحريك حافظة مغناطيسية للمرحل تجاه وضع
معين.

electrical center centre m électrique

وسط كهربائي. نقطة تقع في المنتصف بين نهايتي
مقاومة أو ملف مُحاثَة وتقسّم المقاومة أو ملف
المحاثَة إلى جزأين متساويين كهربائياً (مثل:
القلطية، أو المقاومة، أو المحاثَة، أو عدد
اللفات).

electrical charge charge f électrique

شحنة كهربائية. الزيادة في أحد نوعي الشحنات
الكهربائية عن الأخرى.
الإشارة الموجبة تبين غلبة الكهرباء الموجبة،
والإشارة السالبة تبين غلبة الكهرباء السالبة ويرمز
لها بالحرف q أو Q.

electrical coupling couplage m électrique

تَقَارُن كهربائي. عنصر منفرد للتقارن مع
موصلات أو مفاعلات كهربائية.

electrical degree degré m électrique

درجة كهربائية. وحدة قياس الزمن في حالة
التيار المتردد.

electrical distance
distance *f* électrique

مسافة كهربائية. المسافة بين نقطتين، ويعبر عنها بالزمن الذي تستغرقه الموجة الكهرومغناطيسية للانتقال بين النقطتين في الفراغ.

electrical element
pile *f* électrique

عنصر كهربائي. مادة عازلة أو موصلة كهربائياً، أو مقاوم أو مكثف أو ملف.

electrical erosion
érosion *f* électrique

تآكل كهربائي. الفقد في مادة التلامس نتيجة تأثير التفريغ الكهربائي.

electrical filter
filtre *m* électrique

مرشح كهربائي. دائرة (دائرة) الإمرار أو منع نطاق معين من الترددات.

electrical forming
électro - formage *m*

تشكيل كهربائي. تعريض أدوات أشباه الموصلات للطاقة الكهربائية بغرض تغيير خصائصها الكهربائية.

electrical glass insulation
isolation *f* en verre

عزل زجاجي كهربائي. مادة عازلة مصنوعة من الألياف الزجاجية المختلفة في الأطوال والأقطار والتكوين، إلخ، وتشمل الخيوط، والخصلات، والأحبال، والشرائح، إلخ.

electrical length
longueur *f* effective

طول كهربائي. في الكهرباء يعبر عن الطول بالطول الموجي، أو الزاوية نصف القطرية، أو الدرجات.

الزاوية نصف القطرية = المسافة بأطوال الموجة $\times 2$ ط (ط هو π).

الدرجات = المسافة بأطوال الموجة $\times 360$.

electrical load
charge *f* électrique

جمل كهربائي. مصطلح يقصد به أداة (مثل المجهر) تكافئ مقاومة و/أو مفاعلة، ويستقبل الطاقة الكهربائية المرسلة لها من مضخم أو مولد.

electrically operated rheostat
électro - rhéostat *m*

مقاومة متغيرة تعمل كهربائياً. مقاومة متغيرة تستخدم لتغيير مقاومة دائرة (دائرة) معينة، وتستخدم أحياناً كاستجابة لبعض طرق التحكم الكهربائي.

electrical noise
bruit *m* électrique

ضجيج كهربائي. طاقة كهربائية غير مرغوب فيها، وهي مختلفة عن الحديث المتداخل (اللفظ) cross talk في نظم الإرسال.

electrically variable inductor
électro - inducteur *m*

مُحَاة متغيرة كهربائياً. ملف محاث فيه يمكن التحكم في قيمة المحاثية بواسطة التيار أو القلطة.

electrical resistivity
résistivité *f* électrique

المقاومية الكهربائية. مقاومة مادة لمرور التيار الكهربائي خلالها ووحدة قياسها أوم. سم. ويمكن حساب مقاومية (المقاومة النوعية) سلك من مادة معينة (P) بحاصل ضرب مقاومة السلك (أوم) في مساحة مقطع السلك (سم²) مقسوماً على طول السلك (سم):

$$P = \Omega \times \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}} = \Omega \cdot \text{cm}$$

تسمى أيضاً «specific resistance».

electric arc
arc *m* électrique

قوس كهربائي. تفريغ الطاقة الكهربائية خلال الغاز.

electric axis**axe *m* électrique**

محور كهربائي. المحور السيني ببلورة كوارتز، وهناك ثلاثة محاور للبلورة يوازي كل منها زوج من الجوانب المتقابلة.

electric breakdown voltage**tension *f* de claquage électrique**

فلطية الانهيار الكهربائي. الفلطية التي تؤدي إلى اضمحلال صفة العزل الكهربائي في المواد العازلة.

electric charge**charge *f* électrique**


شحنة كهربائية. 1 - الطاقة الكهربائية المخزونة على سطح شيء ما. 2 - صفة للإلكترونات والبروتونات (الشحنات المشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب).

electric chronograph**chronographe *m* électrique**

مسجل الوقت الكهربائي. جهاز على درجة عالية من الدقة لقياس وتسجيل الفترات الزمنية.

electric circuit**circuit *m* électrique**

دائرة كهربائية. مسارات متصلة تتكون من الأسلاك و/أو عناصر الدائرة (الدائرة) ويمكن للتيار الكهربائي أن يمر خلالها أو عبرها. إذا انقطع المسار عند أية نقطة في الدائرة ولم يعد يمر التيار الكهربائي، فإن صفة الدائرة الكهربائية تتلاشى.

**electric contact****contact *m* électrique**

تلامس كهربائي. وصلة مستقلة بين موصلين ويتم تصحيحها لتوصيل أو قطع أو تحميل دائرة (دائرة) كهربائية.

electric controller**régulateur *m* électrique**

مُحكّم كهربائي. موجّه وضبط يقوم بالتحكم في مقدار القدرة الكهربائية التي يحتاجها جهاز ما.

electric current**courant *m* électrique**

تيار كهربائي. يوجد في ذرات المعادن عدد كبير من الإلكترونات الحرة (شحنات سالبة غير مقيدة بذرات معينة).

وفي الأحوال العادية تتحرك هذه الإلكترونات في اتجاهات غير محددة فلا يمكن بيان تأثير هذه الحركة ولا يتولد تيار كهربائي.

وإذا تمّ توصيل بطارية بين طرفي المعدن فإن هذا سيؤدي إلى توليد مجال كهربائي داخل المعدن مما يسبب اندفاعاً وحركة للإلكترونات الحرة في اتجاه واحد وهو ما يُكون التيار الكهربائي.

الإلكترونات (وهي ذات شحنات سالبة) تندفع إلى القطب الموجب للبطارية وهو ما يعني أن الاتجاه الحقيقي لسريان الشحنات يكون من السالب إلى الموجب، وهو عكس الاتجاه المتعارف عليه للتيار الكهربائي.

electric delay line**ligne *f* à retard électrique**

خط تأخير كهربائي. خط تأخير له خواص حثية وسعوية مجمعة أو موزعة.

electric - discharge lamp**lampe *f* électrique à lueur**

مصباح تفريغ كهربائي. تحويف زجاجي محكم الإغلاق به غاز خامل أو بخار معدني ويمر خلاله تيار كهربائي مما يسبب توهجاً وإضاءة.

electric displacement
déplacement m électrique

إزاحة كهربائية. أنظر electric flux density (كثافة الفيض الكهربائي).

electric - displacement density
densité f de flux électrique

كثافة الإزاحة الكهربائية. أنظر electric - flux density (كثافة الفيض الكهربائي).

electric eye
cellule f photoélectrique

عين كهربائية. 1 - مصطلح «ليرمان» للخلية الكهروضوئية.
2 - أنبوبة ميين الموالفة المستخدمة في بعض أجهزة الاستقبال الإذاعي.

electric field
champ m électrique

مجال كهربائي. 1 - الحيز المحيط بالجسم المشحون.

وتقدر شدة المجال الكهربائي عند أية نقطة بالقوة الواقعة على وحدة الشحنة الموجبة عند تلك النقطة.

2 - الحالة السائدة بالقرب من جسم مشحون كهربائياً، مثل القوى المؤثرة على الشحنات الكهربائية الأخرى تبعاً لمقدارها.

3 - مجال القوى السائد في الحيز المحيط بالجسيمات المشحونة كهربائياً.

وتبدأ خطوط القوى - التخيلية - عند البروتونات أو الجسيمات المشحونة بشحنات موجبة وتنتهي عند الإلكترونات أو الجسيمات المشحونة بشحنات سالبة.

electric field intensity
intensité f de champ électrique

شدة المجال الكهربائي. مقياس القوة المؤثرة عند نقطة توجد بها وحدة الشحنة.

electric - field strength
intensité f de champ électrique

شدة المجال الكهربائي. مقدار المجال الكهربائي

في الموجات الكهرومغناطيسية. ويقدر عادة بوحدات فلت لكل متر (v/m)، أو فلت لكل سم (v/cm).

electric - field vector
vecteur m de champ électrique

متجه المجال الكهربائي. القوة الواقعة على الشحنة الموجبة الساكنة لوحدة الشحنة عند نقطة في المجال الكهربائي. ويمكن قياسها إما بنيوتن/كولوم أو فلت/متر. ويطلق على هذا المصطلح أيضاً في بعض الأحوال electric - field intensity (شدة المجال الكهربائي).

electric - filament lamp
lampe f à incandescence

مصباح الفتيلة الكهربائية. منفتح زجاجي مفرغ أو مملوء بغاز خامل وبه عنصر ذو مقاومة (الفتيلة) يتم تسخينه كهربائياً إلى درجة حرارة معينة لإحداث توهج.

electric filter
filtre m électrique

مرشح كهربائي. أنظر electric - wave filter (مرشح موجة كهربائية).

electric - flux density
induction f électrostatique

كثافة الفيض الكهربائي. تسمى أيضاً «كثافة الإزاحة الكهربائية» density أو «الإزاحة الكهربائية displacement». وهي عند نقطة معينة، المتجه الذي يساوي في المقدار أقصى مقدار للشحنة لوحدة المساحة ويظهر على أحد أوجه سطح معدني رقيق واقع في مجال كهربائي عند تلك النقطة. ويكون المتجه عمودياً على السطح المعدني وعلى الاتجاه من الوجه السالب إلى الوجه الموجب.

electric force
force f électrique

قوة كهربائية. شدة المجال الكهربائي وتقاس بوحدتين داين.

electric furnace
four m électrique

فرن كهربائي. فرن يكون فيه القوس الكهربائي مصدراً للحرارة.

electric generator
génératrice f

مولد كهربائي. مولد يتم فيه تحويل القدرة الميكانيكية إلى قدرة كهربائية.

electric guitar
guitare m électrique

قيثارة كهربائية. قيثارة يقوم فيها ميكروفون ملامس موضوع تحت الأوتار بالتقاط الاهتزازات الصوتية لتكبيرها وإعادة إنتاجها بواسطة مجهر ميين، وعادة ما يوجد به محركات حجمية وطنينية.

electric hygrometer
hygromètre m électrique

مرطاب كهربائي. جهاز يبين درجة الرطوبة بوسائل كهربائية. وتعتمد نظرية عمله على العلاقة بين الموصلية الكهربائية وبين الرطوبة (النداوة) الموجودة في غشاء من مادة ماصة للرطوبة.

electric hysteresis
hystérésis m électrique

بطء كهربائي. إحتكاك داخلي في المواد العازلة يحدث عند تعرضها لمجال كهربائي متغير، مثل الورق أو مادة الميكا العازلة الخاصة بالمكثفات عند توصيلها بدائرة تيار متردد. وتنتج عن ذلك حرارة قد تسبب في انهيار المادة العازلة وبالتالي تلف المكثف.

electrician
électricien m

فني كهربائي. شخص يقوم بالعمل في صناعة أو إصلاح الأجهزة الكهربائية، أو يقوم بالتركيبات الكهربائية.

electricity
électricité f

الكهرباء. خاصية جسيمات معينة لها مجال قوى يختلف عن مجال قوى الجاذبية أو النووية. ويكون نوع مجال القوى المصاحب للإلكترونات سالباً والمصاحب للبروتونات موجباً. الوحدة الأساسية هي شحنة الإلكترون وتساوي 1.60203×10^{-19} كولوم.

ويمكن تقسيم الكهرباء أيضاً إلى كهرباء ساكنة وكهرباء حركية.

والكهرباء الساكنة تختص بالشحنات الساكنة في مقابل الكهرباء الحركية التي تختص بالشحنات المتحركة. والكهرباء الساكنة في بعض الأحيان مترادف لكهرباء الاحتكاك.

electric light
lumière f électrique

ضوء كهربائي. الضوء الناتج من مصباح كهربائي.

electric lines of force
lignes fpl de force électrique

خطوط القوى الكهربائية. في المجال الكهربائي، مجموعة من المنحنيات تعطي المسارات لها - عند أي نقطة - اتجاه المجال عند تلك النقطة.

electric meter
électromètre m

مقياس كهربائي. جهاز يقوم بقياس وتسجيل مقدار الكهرباء المستهلكة خلال فترة زمنية معينة.

electric motor
moteur m électrique

محرك كهربائي. محرك يتم فيه تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.

electric noise
bruit m électrique

ضجيج كهربائي. طاقة كهربائية غير مطلوبة داخل أجهزة الإرسال والاستقبال الراديوي.

electric oscillations**oscillations *fpl* électriques**

ذبذبات كهربائية. سريان الشحنات الكهربائية ذهاباً وإياباً عندما تضطرب دائرة (دائرة) كهربائية تحتوي على عناصر سعة ومحاثة.

electric phonograph**phonographe *m* électrique**

فونوغراف كهربائي. فونوغراف تدار فيه القاعدة الدوارة بواسطة محرك كهربائي، كما يُغذى فيه خرج اللاقط إلى مضخم تردد سمعي وإلى مجهر.

electric potential**potentiel *m* électrique**

جهد كهربائي. الجهد الكهربائي لنقطة ما هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة الموجبة من مسافة لانهاية إلى نفس النقطة أو من نقطة إلى أخرى (لقياس فرق الجهد بين النقطتين).

electric probe**sonde *f* électrique**

مُجَسَّس كهربائي. مسبار على شكل قضيب صغير يوضع في المجال الكهربائي أو عند موضع بالدائرة (الدائرة) الكهربائية أو الإلكترونية بغرض القياس أو الاستدلال على وجود إشارات كهربائية.

electric scanning**balayage *m* électrique**

مسح كهربائي. مسح يتم فيه إنتاج الشحنات المطلوبة في اتجاه حزمة رادارية معينة، وذلك بتغيير طور أو سعة التيارات المغذاة إلى عناصر صف الهوائيات المختلفة أو بتغيير الاثنين معاً.

electric shield**écran *m* électrique**

حائل (واقٍ) كهربائي. تغليف معدني - من الألومنيوم أو النحاس عادة - يوضع حول الدارة (الدائرة) الإلكترونية لتحقيق مسار للتيار الكهربائي ذي مقاومة منخفضة إلى جهد الأرض (صفر)، مما يؤدي إلى كبت تأثير المجال الكهربائي أو

المغناطيسي الخارجي على الدائرة الإلكترونية.

electric storm**orage *m* à éclairs**

عاصفة كهربائية. 1 - اضطرابات جوية يشحن فيها الهواء بالشحنات الكهربائية شحناً عالياً، ويحدث ذلك في الطقس المعتدل دون سُحب أو أمطار، ويصحب ذلك عادة ريح جافة محملة بالغبار.

2 - تغيير فجائي في نموذج التيارات الأرضية يحدث تداخلاً مع استقبال الموجات الراديوية.

electric strength**rigidité *f* diélectrique**

شدة كهربائية. أقصى شحنة كهربائية يمكن أن تقاومها مادة عازلة دون أن تنهار وتفقد خواصها.

electric transducer**transducteur *m* électrique**

محول قدرة كهربائي. محوّل يُحَثِّ بموجات كهربائية صادرة من نظام معين وتصدر منه موجات كهربائية إلى نظام آخر.

electric tuning**accord *m* électrique**

تنعيم كهربائي. موالفة مستقبل على محطة إرسال مطلوبة بتوصيل مجموعة مكثفات تهذيب أو ملفات سبق ضبطها، وتتم هذه الموالفة بالضغط على مفاتيح محددة بدلاً من إدارة مقبض.

electric twinning**hémitropie *f* électrique**

توأمة كهربائية. عيب يحدث في بلورات الكوارتز الطبيعية تكون فيه أقطاب المحاور الكهربائية لمناطق الكوارتز المتجاورة متضادة، ويمكن استخدام كل نوع من المحاور بنفس اللوح، غير أنه لا يمكن استخدامها معاً ولذا فإنه أثناء التصنيع تفصل البلورات على خط التقسيم.

electric wave**onde *f* électrique**

موجة كهربائية. تعبير آخر عن الموجة

الكهرمغناطيسية الناتجة عن حركة الشحنة الكهربائية ذهاباً وأياباً في الموصل.

electric - wave filter
filtre *m* électrique

مرشح الموجة الكهربائية. يسمّى أيضاً «مرشح كهربائي *electric filter*». دائرة لفصل الموجات الكهربائية ذات الترددات المختلفة.

electrification
électrification *f*

تكهرب. 1 - عملية توليد شحنات موجبة أو سالبة إضافية في المادة.
2 - عملية تسليط فلطية على عنصر أو أداة.

electroacoustic
électroacoustique

صوتي كهربائي. كهراصوتي. متعلق بأجهزة تختص بالصوتيات وتعمل بالكهرباء، مثل مكبر الصوت أو الميكروفون، حيث يمر فيه تيار كهربائي بالإضافة إلى ضغوط الترددات الصوتية.

electroanalysis
analyse *f* électrolytique

تحليل كهربائي. عملية ترسيب كمية محددة من عنصر أو مركب في محلول كيميائي يتحلل بالكهرباء على قطب كهربائي.

electrocardiograph
électrocardiographe *m*

راسم ذبذبات القلب الكهربائية. جهاز قياس يتم استخدامه لتسجيل تغيرات الفلطية بالجسم البشري بصفة تزامنية مع ضربات القلب، ويستخدم في تشخيص أمراض القلب وقياس عدد ضربات القلب في الدقيقة.

electrochemical junction transistor
transistor *m* à jonction électrochimique

ترانزستور الوصلة الكهركيميائية. وصلة ترانزستور يتم إنتاجها بكحت الوجهين المتقابلين

لرقاقة أشباه الموصلات مع تدفق محلول ملحي مثل كلوريد الأنديموم.

electrochemical recording
enregistrement *m* électrochimique

تسجيل كهركيميائي. طريقة للتسجيل تتم بإمرار إشارة تحكم (تيار كهربائي) خلال لوحة من الورق الحساس، ويتفاعل الورق الحساس مع التيار المار يظهر التسجيل المطلوب.

electrochemical transducer
transducteur *m* électrochimique

محول طاقة كهركيميائي. محول قدرة يتم فيه استخدام التحولات الكيميائية في قياس بارامترات الدخل، ويكون الخرج على شكل إشارة كهربائية متغيرة القيمة، حيث تتناسب قيمتها مع قيمة بارامترات الدخل المطلوب قياسها.

electrochemical valve
soupape *f* électrochimique

صمام كهركيميائي. صمام كهربائي يتكون من معدن ملاصق لمحلول أو مركب، وعبر نطاقه يمر تيار كهربائي في اتجاه معين بقيمة أكبر من التي في الاتجاه الآخر، ويصاحب عمل الصمام تغيرات كيميائية.

electrochromic display
affichage *m* électrochromique

عرض كهروكرومي. عرض سلبى من الجوامد. يتكون من مواد تتغير خاصية امتصاصها للضوء تبعاً لشدة المجال الكهربائي الخارجي المسلط عليها. والعرض الكهروكرومي المألوف لا يمتص الضوء في النطاق المرئي، ولذا فهو شفاف تماماً. وتبعاً لذلك، فعند تسليط مجال كهربائي متوسط الشدة تتغير خصائص المادة فيمكن امتصاص نطاق ترددي من الضوء المرئي المسلط مما يؤدي إلى تغيير لون المادة ويستمر اللون بعد زوال المجال الكهربائي بفترة زمنية معينة تتراوح بين دقائق وشهور.

electrocoagulation
électrocoagulation f

تجلُّط كهربائي. طريقة لتجلُّط والتشام الأنسجة تستخدم في العمليات الجراحية عن طريق مرور تيار كهربائي عالي التردد خلال جسم الإنسان من الموضع المراد تجلُّطه والتشامه.

electrode
électrode f

إلكترود. قطب. 1- في الصمامات الإلكترونية، عنصر موصل يقوم بأداء أكثر من وظيفة مثل انبعاث أو تجميع أو التحكم في حركة الإلكترونات أو الأيونات داخل الصمام الإلكتروني. 2- في أشباه الموصلات، العنصر الذي يثبت أو يجمع الشحنات أو الثقوب أو يتحكم في مسارها بتسليط مجال كهربائي خلاله. 3- أحد الأطراف المستخدمة في تسخين العازل.

electrode admittance
admittance f d'électrode

قبولية الإلكترود. قيمة المركبة المترددة في تيار الإلكترود مقسومة على جهد الإلكترود (عند ثبات قيمة الفلظية لأي إلكترود آخر في الدارة).

electrode capacitance
capacité f d'électrode

سعة الإلكترود. السعة بين الإلكترود الواحد وجميع الإلكترودات الأخرى المتصلة معاً.

electrode characteristic
caractéristique f d'électrode

خاصية الإلكترود. العلاقة بين فلظية الإلكترود والتيار عند ثبات فلظية أي إلكترود آخر في نفس الدارة (الدائرة).

electrode conductance
conductance f d'électrode

مواصلة الإلكترود. خارج قسمة تيار الإلكترود المتردد في نفس الطور على فلظية الإلكترود، مع ثبات فلظية أي إلكترود آخر في الدائرة (الدائرة).

وهذه القيمة متغيرة ولا تمثل المواصلة الكلية للإلكترود.

electrode current
courant m d'électrode

تيار الإلكترود. التيار المار - دخولاً أو خروجاً - في الإلكترود.

electrode dark current
courant m d'obscurité de l'électrode

تيار الإظلام الإلكترودي. 1- مركبة تيار الإلكترود في حالة عدم وجود تدفق إشعاعي ساقط على الكاثود الضوئي في الصمام الضوئي. 2- التيار الكهربائي المار في الشائني الضوئي في حالة عدم تدفق إشعاعي ساقط.

electrode dissipation
dissipation f d'électrode

تبذد الإلكترود. القدرة المستنفدة على شكل حرارة بالإلكترود (القطب) نتيجة قذفه بوابل من الإلكترونات أو الأيونات أو الاثنين معاً.

electrode drop
chute f d'électrode

هبوط إلكترودي. الفلظية الواقعة على الإلكترود نفسه نتيجة مقاومته الداخلية.

electrode impedance
impédance f d'électrode

معاوقة الإلكترود. مقلوب قبولية الإلكترود.

electrode inverse current
courant m inverse d'électrode

تيار الإلكترود العكسي. التيار المار خلال إلكترود صمام في عكس الاتجاه المفروض طبقاً لتصميم الصمام.

electrodeless discharge
décharge f sans électrodes

تفريغ لا إلكترودي. تفريغ ضوئي بواسطة مجال كهربائي ذي تردد عالٍ في صمام زجاجي مملوء

بالغاز ليس بداخله إلكترود.

electrodeposition
électrodéposition *f*

ترسيب كهربائي. العملية الخاصة بترسيب مادة معينة على الإلكترود بواسطة التحليل الكهربائي، مثل طلاء المعادن وغيرها.

electrode potential
potentiel *m* d'électrode

جهد الإلكترود. القلوية اللحظية للإلكترود وتقاس عادة بالنسبة للكاثود (المهبط) في الصمامات المفرغة.

electrode reactance
réactance *f* d'électrode

مفاعلة الإلكترود. المركبة التخيلية لمعاوقة الإلكترود.

electrode resistance
résistance *f* d'électrode

مقاومة الإلكترود. مقلوب مواصلة الإلكترود. وهي قيمة المقاومة الموازية الفعالة وليست المركبة الحقيقية لمعاوقة الإلكترود.

electrode voltage
tension *f* d'électrode

قلوية الإلكترود. القلوية الواقعة بين الإلكترود والكاثود أو الواقعة بين الإلكترود ونقطة معينة على كاثود فتيلي لصمام إلكتروني.

electrodynamic braking
freinage *m* électrodynamique

كبح إلكترودينامي. طريقة لإيقاف محرك شريط - أرضي برفق وذلك بتسليط قلوية معينة (سبق تحديدها) على المحرك.

electrodynamic instrument
appareil *m* électrodynamique

جهاز قياس إلكترودينامي. جهاز قياس يعتمد في تشغيله على التأثير المتبادل بين التيار المار خلال

ملف أو عدة ملفات متحركة وبين التيار المار في ملف أو عدة ملفات ساكنة (غير متحركة).

electrodynamic loudspeaker
haut - parleur *m* électrodynamique

مجهر إلكترودينامي. مجهر يتكون من مغنطيس كهربائي يسمى ملف المجال ويمر خلاله تيار مستمر.

electrodynamics
électrodynamique *f*

الديناميكا الكهربائية. فرع من الفيزياء يختص بالكهرباء في الحركة والآثار الناشئة عن تفاعلات التيارات الكهربائية مع بعضها البعض، أو مع المجالات المغنطيسية المصاحبة لها، أو مع مجالات مغنطيسية أخرى.

electroforming
électro - formage *m*

تشكيل بالكهرباء. 1 - أي عملية تشكيل تستخدم فيها الكهرباء، مثل الترسيب الكهربائي. 2 - تكوين وصلة ثنائية pn بإمرار تيار كهربائي خلال نقطة تلامس على شبه الموصل.

electrograph
électromètre *m* enregistreur

مخطط كهربائي. راسم كهربائي. 1 - رسم بياني أو خطي على ورق حساس أو على مادة أخرى، ويتج الرسم بمرور تيار كهربائي خلال أداة الرسم مثل قلم السمة أو إبرة التسجيل. 2 - جهاز خاص بالإرسال الهاتفي للرسائل (فاكس).

electrokinetics
électrocinétique *f*

الكهرحركيات. فرع من علم الفيزياء يختص بالكهرباء في الحركة والتيارات.

electroluminescence
électroluminescence

تألق كهربائي. 1 - التألق أو التوهج الناتج عن تفريغ عالي التردد خلال غاز، أو عن تعرض طبقة من مادة الفسفور لتيار متردد.
2 - التحويل المباشر للطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية في السوائل أو الغازات.

electroluminescent lamp
lampe f à incandescence

مصباح التألق. مصباح مسطح الشكل، ويتكون من مكثف - يحتوي على مادة الخزف (كمادة عازلة) - ومادة الفوسفور القابلة للتوهج. وتتوقف درجة التوهج على قيمة الفلطيّة المسلطة على المصباح وترددها.

electrolysis
électrolyse f

تحليل كهربائي. كهرة. 1 - عمليات تغيير التكوين الكيميائي للمواد بإمرار تيار كهربائي خلالها.

2 - إضمحلال التكوين السفلي بواسطة التفاعلات الكيميائية الناتجة عن مرور تيار كهربائي مرتشح.

electrolyte
électrolyte m

إلكتروليت. كهزل. 1 - المادة التي يصاحب مرور التيار الكهربائي فيها تفاعل كيميائي.
2 - العجينة أو الوسط الموصل بين أقطاب خلية البطارية الجافة.
3 - سائل أو عجينة أو أي وسط موصل آخر يتم فيه انسياب التيار الكهربائي نتيجة حركة الأيونات.

electrolytic
électrolytique

إلكتروليتي. يُصنع بواسطة التحليل الكهربائي، أو يتعلق به، أو يتم ترسيبه بواسطة التحليل الكهربائي، أو يشمل الإلكتروليت أو يتعلق به.

electrolytic capacitor
condensateur m électrolytique

مكثف إلكتروليتي. 1 - مكثف يتكون من قطبين موصلين. يحتوي الأنود (المصعد) على طبقة رقيقة من أكسيد المعدن على أحد أسطحه. تعمل هذه الطبقة الرقيقة كوسط عازل للمكثف. ويؤدي المكثف وظيفته في حالة وجود الإلكتروليت وهو عادة حمضي أو ملحي. يستخدم هذا المكثف بصفة عامة في دوائر (دارات) المرشحات للترددات، أو كمكثف إمرار، أو كمكثف قارن.
2 - المكثف الذي تكون فيه المادة العازلة عبارة عن طبقة رقيقة من الأكسيد تم تكوينها بالترسيب الكهربائي على سطح من الألومنيوم أو التانتالوم. تؤدي هذه الطبقة الرقيقة إلى زيادة نسبة السعة/الحجم للمكثف.

electrolytic cell
bac m d'électrolyse

خلية إلكتروليتية. في البطارية تشمل الوعاء، والأقطاب، والإلكتروليت.

electrolytic conduction
conduction f électrolytique

توصيل إلكتروليتي. سريان التيار بين القطبين المنغمسين في الإلكتروليت. يسري هذا التيار نتيجة حركة الأيونات من أحد القطبين إلى القطب الآخر عند تسليط جهد مناسب بينهما.

electrolytic conductivity
conductivité f électrolytique

موصلية الإلكتروليت. تسمى أيضاً «الموصلية النوعية specific conductance». قياس مقدرة المحلول على مرور تيار كهربائي وتقدر بـ $\frac{1}{\text{ohm.cm}}$ أو mho/cm.

electrolytic deposition
déposition f électrolytique

ترسيب إلكتروليتي. أنظر electrodeposition (ترسيب كهربائي).

electrolytic potential
potentiel *m* électrolytique

جهد إلكتروليتي. الفرق في الجهد بين الإلكتروليت (القطب) والإلكتروليت الموجود حوله مباشرة.

electrolytic rectifier
redresseur *m* électrolytique

مُقوم إلكتروليتي. مُقوم يتكون من أقطاب معدنية منغمسة في الإلكتروليت، حيث يصاحب تقويم التيار المتردد تفاعل إلكتروليتي. وتكون طبقة استقطاب رقيقة على أحد الأقطاب، مما يؤدي إلى مرور التيار في أحد الاتجاهات دون الاتجاه الآخر.

electrolytic switch
interrupteur *m* électrolytique

مفتاح إلكتروليتي. مفتاح يتكون من قطبين بارزين من وعاء يحتوي على الإلكتروليت مع ترك فقاعة هوائية مناسبة. وعند إمالة المفتاح عن الأفق تُغير الفقاعة الهوائية وضعها ويتغير مقدار مادة الإلكتروليت الملامس للأقطاب، مما يؤدي إلى تغيير مقدار التيار الكهربائي المار خلال المفتاح. يستخدم هذا المفتاح لضبط الاستواء بأجهزة الجيرو.

electromagnet
électroaimant *m*

مغناطيس كهربائي. مغناطيس يتكون من ملف حول قلب من الصلب أو الحديد الطري. ويتولد المجال المغناطيسي فقط عند مرور تيار كهربائي في الملف، على حين تنقطع المغناطيسية بصفة كلية تقريباً عند قطع التيار الكهربائي.

electromagnetic
électromagnétique

مغناطيسي كهربائي. 1 - يجمع بين الصفات المغناطيسية والكهربائية.

2 - يتعلق بالمجالات المغناطيسية والكهربائية المصاحبة للإشعاع أو لحركة الجسيمات المشحونة.

3 - يتعلق بالمجالات المغناطيسية والكهربائية التبادلية المتعامدة المصاحبة لحركة الإلكترونات خلال الموصلات.

electromagnetic cathode - ray tube
tube *m* à rayons cathodiques électromagnétique

صمام أشعة كاثود كهرومغناطيسي. صمام أشعة كاثود يتم فيه استخدام الانحراف المغناطيسي الكهربائي لحرف الحزمة الإلكترونية.

electromagnetic deflection
déviator *f* électromagnétique

إنحراف كهرومغناطيسي. انحراف مسار حزمة الإلكترونات في أنبوبة أشعة الكاثود بتأثير مجال مغناطيسي متغير ناتج عن مرور تيار كهربائي في ملفات الانحراف المثبتة حول عنق الأنبوبة.

electromagnetic deflection coil
défecteur *m* électromagnétique

ملف انحراف كهرومغناطيسي. ملف حول عنق أنبوبة أشعة الكاثود، ويستخدم في انحراف مسار حزمة الإلكترونات.

electromagnetic delay line
ligne *f* à retard électromagnétique

خط تأخير كهرومغناطيسي. خط تأخير يعمل على زمن انتشار الموجات الكهرومغناطيسية خلال مجموعة مكثفات وملفات محاثة موزعة أو مجمعة.

electromagnetic energy
énergie *f* électromagnétique

طاقة كهرومغناطيسية. أشكال من الطاقة الإشعاعية، مثل الموجات الراديوية، والموجات الحرارية، والموجات الضوئية، والأشعة السينية، وأشعة غاما، والأشعة الكونية.

electromagnetic field
champ *m* électromagnétique

مجال كهرومغناطيسي. 1 - المجال المؤثر حول موصل نتيجة مرور تيار كهربائي خلاله.

2- المجال الكهربائي والمجال المغنطيسي المصاحب له، ويكون اتجاه المجال المغنطيسي عمودياً على كل خطوط القوة الكهربائية واتجاهها.

electromagnetic focusing
focalisation *f* électromagnétique

تركيز بؤري كهـرمغنطيسي. تركيز حزمة الإلكترونات لصمام الصورة التلفزيونية في بؤرة محددة بواسطة ملف مثبت على عنق الصمام. ويؤدي مرور تيار مستمر خلال هذا الملف إلى توليد مجال مغنطيسي تتوازي خطوطه مع محور الصمام.

electromagnetic horn
pavillon *m* électromagnétique

بوق كهـرمغنطيسي. هوائي على شكل بوق يستخدم لإعطاء خصائص إشعاع اتجاهية عالية للموجات الراديوية وفي نطاق الترددات العالية.

electromagnetic induction
induction *f* électromagnétique

حث كهـرمغنطيسي. توليد فلطية بملف معين عن طريق التغير في عدد خطوط القوى المغنطيسية المارة خلال الملف.

electromagnetic inertia
inertie *f* électromagnétique

القصور الذاتي الكهـرمغنطيسي. 1- في الدارات الكهربائية، خاصية التأخير للتيار في الوصول إلى قيمته العظمى أو تلاشيـه عند تسليط أو رفع مصدر الفلطية. 2- خاصية الحث الذاتي.

electromagnetic interference
interférence *f* électromagnétique

تداخل كهـرمغنطيسي. ظاهرة كهـرمغنطيسية تؤدي - بطريق مباشر أو غير مباشر - إلى اضمحلال أداء النظم الإلكترونية أو المستقبلات.

electromagnetic lens
lentille *f* électromagnétique

عدسة كهـرمغنطيسية. 1- عدسات إلكترونية يتم

فيها التركيز البؤري لحزمة الإلكترونات بطريقة مغنطيسية كهربائية.

2- المغنطيس الكهربائي الذي ينتج عنه مجال مغنطيسي مناسب للتركيز البؤري ولانحراف الجسيمات المشحونة في النظم الكهروضوئية.

electromagnetic mirror
miroir *m* électromagnétique

مرآة كهـرمغنطيسية. السطح أو المنطقة التي تعكس الموجات الراديوية، مثل إحدى الطبقات المتأينة في طبقات الجو العليا.

electromagnetic oscillograph
oscillographe *m* électromagnétique

مرسمة ذبذبات كهـرمغنطيسية. مرسمة ذبذبات تستخدم فيها القوى المغنطيسية الكهربائية لتوليد الحركة الميكانيكية اللازمة لتسجيل الذبذبات.

electromagnetic radiation
rayonnement *m* électromagnétique

إشعاع كهـرمغنطيسي. 1- شكل من أشكال الطاقة ذو مجالات كهربائية ومغنطيسية متذبذبة مستعرضة وتنتشر بسرعة الضوء في الفراغ. وعلى مسافة كافية من مصدر انبعاث الطاقة يكون متجه المجال الكهربائي متعامداً على متجه المجال المغنطيسي، وكلاهما متعامد على اتجاه الانتشار. وفي الأوساط المتأينة قد يتواجد مكوّن طولي للإشعاع.

2- شكل من أشكال القدرة المنبعثة من جسيم مشحون مهتز.

electromagnetic relay
relais *m* électromagnétique

مُرَحِّل كهـرمغنطيسي. أداة تفتح أو تغلق تلامساتها - تبعاً لوضع تلامسات متحركة بالنسبة لتلامسات ثابتة - عندما يمر تيار في ملفات مغنطيس كهربائي.

ويؤدي مرور التيار الكهربائي إلى حدوث تجاذب مغنطيسي بين قلب المغنطيس الكهربائي وبين

ذراع متصلة بالتلامس المتحرك. وتؤدي حركة الذراع تجاه القلب المغنطيسي إلى التصاق التلامسات المتحركة والثابتة معاً.

وعند عدم مرور التيار الكهربائي، تُفصل التلامسات المتحركة عن التلامسات الثابتة بواسطة زنبرك يجذب الذراع إلى الوضع الابتدائي له.

electromagnetics électromagnétisme *m*

الكهرباء المغنطيسية. فرع من علم الفيزياء يختص بالعلاقات بين التيارات الكهربائية والمجالات المغنطيسية المصاحبة لها.

electromagnetic spectrum spectre *m* électromagnétique

طيف كهرومغناطيسي. 1 - بيان لتوضيح العلاقات خلال جميع أنواع الإشعاعات المغنطيسية الكهربائية المعروفة، مقسمة تبعاً للأطوال الموجية.

2 - مدى الترددات المتصل من 0.1 إلى 10^{22} ذبذبة/ثانية (هرتز) التي يشملها الإشعاع المغنطيسي الكهربائي. وتكون وحدات الطيف بصفة عامة مُعرّفة بوحدة طول الموجة (الانغستروم). 1 أنغستروم = 10^{-7} مم.

ويشمل الطيف الكهرومغناطيسي موجات الترددات الراديوية، والموجات الدقيقة microwaves، والموجات الضوئية، والأشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية، وأشعة غاما.

electromagnetic theory of light théorie *f* électromagnétique de la lumière

النظرية الكهرومغناطيسية للضوء. النظرية التي تنصّ على أن الموجات المغنطيسية الكهربائية والضوئية لهما خصائص متطابقة.

electromagnetic unit (emu) unité *f* électromagnétique

وحدة كهرومغناطيسية. وحدة قياس الكهربائية،

وهي مبنية على أساس التأثير المغنطيسي للتيار الكهربائي.

electromagnetic vibrator vibreux *m* électromagnétique

مهتز كهرومغناطيسي. أداة ميكانيكية يؤدي اهتزازها إلى تقطيع في سريان التيار الكهربائي المستمر، وبالتالي يتكون تيار نبضي. يستخدم عند الحاجة في تحويل التيار المستمر إلى تيار نبضي.

electromagnetic wave onde *f* électromagnétique

موجة كهرومغناطيسية. 1 - الطاقة الإشعاعية الناتجة عن تذبذب شحنة كهربائية. وتضم الموجات الراديوية وتحت الحمراء والموجات المرئية وفوق البنفسجية والأشعة السينية وغاما والكونية. 2 - الموجة التي تشمل كلاً من الإزاحة الكهربائية والمغنطيسية.

electromagnetism électromagnétisme *m*

المجال الكهرومغناطيسي. المجال المغنطيسي المحيط بسلك معدني أو أي موصل كهربائي آخر، والذي ينشأ فقط عندما يمر تيار كهربائي في السلك.

electromechanical device dispositif *m* électromécanique

أداة كهروميكانيكية. أداة تستخدم الطاقة الكهربائية لتوليد حركة ميكانيكية.

electromechanical breakdown claquage *m* électromécanique

إنهيار كهروميكانيكي. تشقق يحدث في المادة عندما تكون القوة الميكانيكية الكامنة في المادة غير قادرة على الاتزان مع القوة الكهربائية المؤثرة عليها.

electromechanical energy énergie *f* électromécanique

طاقة كهروميكانيكية. الطاقة المتواجدة في ملف حثّ أو في ملف لولبي.

electromechanical frequency meter
fréquence mètre *m* électromécanique

مقياس تردد كهزميكانيكي. مقياس للتردد باستخدام خواص الرنين للأدوات الميكانيكية.

electromechanical transducer
transducteur *m* électromécanique

محول طاقة كهزميكانيكي. أداة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، مثل المجهر، أو الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، مثل الميكروفون.

electrometallurgy
électrometallurgie *f*

التعدين الكهربائي. فرع من العلوم يختص بتطبيقات الكيمياء الكهربائية لاستخلاص المعادن ومعالجتها.

electrometer
électromètre *m*

مقياس الكهربائية. 1 - جهاز قياس كهروستاتيقي لقياس الفرق في الجهد أو الشحنات الكهربائية بواسطة القوة الميكانيكية الواقعة على أسطح مشحونة كهربائياً. 2 - مقياس للجهد المستمر بصمامات مفرغة ذو مقاومة دخل خارجية عالية جداً - 10^{10} أوم - بالمقارنة بقيمة مقاومة الدخل (10 ميغا أوم) في مقياس الجهد التقليدي.

electrometer amplifier
amplificateur *m* électrométrique

مضخم إلكترومتر. دائرة (دائرة) تضخيم ذات تيار انسياق وعناصر ضجيج منخفضة بالإضافة إلى حساسية مناسبة للتيار والقدرة، مما يجعل الدائرة قادرة على قياس التغيرات في التيار الأقل من 10^{-12} أمبير.

electrometer tube
tube *m* électromètre

صمام إلكترومتر. صمام إلكتروني ذو مواصلة

إلكترونية منخفضة جداً لتسهيل قياس قيم التيارات المستمرة والقلطيات المتناهية في الصغر.

electromotive force
force *f* électromotrice

قوة دافعة كهربائية. 1 - القوة التي تتسبب في مرور الكهرباء عندما يكون هناك فرق في الجهد بين نقطتين. وحدة القياس هي الفلط. 2 - فرق الجهد الكهربائي عبر طرفي مصدر الطاقة الكهربائية أو حد فرق الجهد عبر طرفي المصدر عندما تقترب قيمة التيار المار بينهما من الصفر.

electromotive series
classification *f* électrochimique

سلسلة الدفع الكهربائي. قائمة بالمعادن مرتبة تنازلياً تبعاً لقابليتها للتأين، وذلك بفقد عدد من الإلكترونات.

electron
électron *m*

إلكترون. 1 - يسمى أيضاً «negaton». أحد المكونات الأساسية لذرات المواد، يحمل شحنة سالبة مقدارها 1.602×10^{-19} كولوم، ويبلغ وزنه $1/1840$ من وزن ذرة الهيدروجين، أي نحو 9.107×10^{-28} غرام. تحيط الإلكترونات بنواة الذرة ذات الشحنة الموجبة وتحدد الخواص الكيميائية للذرة. يتواجد بالذرة أيضاً الإلكترون موجب الشحنة (بوزيترون).

2 - جسيم سالب الشحنة ذو سرعة عالية يتواجد في الغلاف الخارجي للذرة وهو أصغر شحنة كهربائية يمكن تواجدها.

3 - جسيم سالب الشحنة يدور حول نواة جميع الذرات، وهو مسؤول عن الترابط بين الذرات.

electron avalanche
avalanche *f* électronique

إنهار إلكتروني. سلسلة التفاعلات التي تبدأ عندما يصطدم إلكترون حر بإلكترون مداري أو أكثر، مما يؤدي إلى تحرير الإلكترون المداري.

وتسبب الإلكترونات الحرة في تحرير إلكترونات مدارية أخرى بنفس الكيفية.

electron beam
faisceau *m* électronique

حزمة إلكترونات. تحرك سيل ضيق من الإلكترونات في اتجاه واحد تحت تأثير مجال كهربائي أو مغناطيسي.

electron - beam evaporation
évaporation *f* par faisceau électronique
تبخير بالحزمة الإلكترونية. تقنية للتبخير يتم فيها تسخين المادة المراد تبخيرها بوابل من الإلكترونات المقذوفة.

electron - beam generator
générateur *m* de faisceau électronique
مولد الحزمة الإلكترونية. مُولّد ذو تضمين في السرعة، مثل صمام الكليسترون المستخدم في توليد موجات ذات ترددات عالية جداً.

electron - beam instrument
appareil *m* à faisceau électronique
جهاز الحزمة الإلكترونية. يسمّى أيضاً «جهاز أشعة الكاثود cathod - ray instrument». جهاز يتم فيه انحراف حزمة الإلكترونات باستخدام مجال كهربائي أو مغناطيسي أو كليهما. ويتم عادة مشاهدة أثر هذا الانحراف باصطدام حزمة الإلكترونات بحاجز مغطى بطبقة فلورية.

electron - beam magnetometer
magnétomètre *m* à faisceau électronique
مقياس المغناطيسية ذو الحزمة الإلكترونية. جهاز لقياس شدة واتجاه القوى المغناطيسية بتأثير المجال المغناطيسي على حزمة إلكترونات.

electron - beam tube
tube *m* à faisceau électronique
صمام الحزمة الإلكترونية. صمام إلكتروني يعتمد أداؤه على تكوين حزمة إلكترون (أو أكثر) والتحكم فيها.

electron - bombarded semiconductor amplifier
amplificateur *m* à diode semiconductrice incorporée

مضخم شبه الموصل المقذوف بالإلكترونات. مضخم يتكون من نظام تضمين مدفعة الإلكترونات وهدف شبه موصل وشبكة تقارن في الخرج، والجميع داخل غلاف من الزجاج أو الخزف (السيراميك).

ويتكون الهدف شبه الموصل من زوج من ثنائيات السليكون يتكون كل منها من قطبين معدنيين بالإضافة إلى وصلة ثنائية pn أسفل تلامس القمة.

ويعتمد تشغيل المضخم على حقيقة أن حزمة الإلكترونات المضمّنة يمكن أن تتحكم في تيار التوصيل العكسي لوصلة أشباه الموصلات.

electron - bombardment - induced conductivity
conductivité *f* induite par bombardement électronique

الموصلية المستحثة بقذائف الإلكترونات. الطريقة التي يتم بها محو الصورة من على سطح أنبوبة أشعة الكاثود باستخدام مدفعة الإلكترونات في صمام تخزين جهاز عارض متعدد الطرق.

electron charge
charge *f* de l'électron
شحنة الإلكترون. وتسمى أيضاً الشحنة الأولية أو الابتدائية. هي شحنة الإلكترون المفرد، وقيمتها 1.60219×10^{-19} كولوم، وهي الوحدة الأساسية للشحنة الكهربائية.

electron cloud
nuage *m* électronique

سحابة إلكترونية. الإلكترونات المنبعثة من الكاثود (المهبط) والتي تشغل الحيز بين الكاثود والأنود (المصعد) في الصمامات الإلكترونية المفرغة.

electron - coupled oscillator (eco)
oscillateur m à couplage cathodique

مذبذب متقارن إلكترونيًا. دائرة (دائرة) مذبذب يستخدم فيها صمام متعدد الشبكات يعمل فيه الكاثود وشبكتان كمذبذب تقليدي، على حين يتم تقارن حمل دائرة الأنود (المصعد) بالمذبذب بواسطة سبل إلكتروني.

electron coupling
couplage m électronique

تقارن إلكتروني. انتقال الطاقة بين الأقطاب، مثل ترك الإلكترون لأحد الأقطاب وانتقاله إلى القطب الآخر، وذلك في الصمامات متعددة الشبكات بصفة أساسية.

electron diffraction camera
caméra f à diffraction électronique

كاميرا الحيود الإلكتروني. آلة تصوير خاصة مفرغة ومزودة بوسائل تثبيت عينة، تم قذفها طبقاً لشكل معين بوابل من الإلكترونات ذي تركيز بؤري.

ويسجل الفيلم الأسطواني الملفت حول العينة الإلكترونات التي قد تجرد أو تتناثر بواسطتها.

electron drift
flux m électronique

إنسياق إلكتروني. حركة الإلكترونات في اتجاه محدد خلال الموصل، وهو يضاد الانتقال العشوائي للطاقة من إلكترون إلى آخر بالاصطدام.

electron emission
émission f électronique

إنبعاث (انبعاث) إلكتروني. تحرير الإلكترونات من سطح مادة إلى الحيز المحيط تحت تأثير الحرارة، أو الضوء، أو التصادم، أو تحلل كيميائي، أو فرق في الجهد.

electron flow
flux m électronique


تدفق إلكتروني. حركة الإلكترونات من نقطة

سالبة إلى نقطة موجبة في المعدن أو في أي موصل آخر.

أو حركة الإلكترونات من الإلكترون (القطب) السالب إلى الإلكترون الموجب خلال سائل أو غاز أو فراغ.

electron gun
canon m à électrons

مدفعة الإلكترونات. تركيب إلكتروني (قطبي) يقوم بإنتاج حزمة إلكترونية أو أكثر، وقد يؤدي أيضاً إلى التحكم في التركيز البؤري لها أو انحرافها أو تجميعها.



electronic
électronique

إلكتروني. 1 - فرع من العلوم يختص بحركة وابتعاث وخواص تيارات الإلكترونات الحرة، وخاصة في الفراغ أو الغازات أو صمامات التصوير والموصلات الخاصة أو أشباه الموصلات. وهذا يتباين مع كلمة electric (كهربائي) التي تختص بتدفق التيارات الكبيرة في الموصلات المعدنية. 2 - يتعلق بأدوات أو دارات (دوائر) أو نظم تستخدم مبادئ تدفق الإلكترونات خلال الموصلات، مثل التحكم الإلكتروني، أو الأجهزة الإلكترونية، أو الدوائر الإلكترونية.

electronically tuned oscillator
oscillateur m à accord électronique

مذبذب مؤلف إلكترونيًا. مذبذب يتم فيه تغيير تردد التشغيل بواسطة تغيير فلطية أو تيار الإلكترونات.

electronic balance**balance *f* électronique**

ميزان إلكتروني. ميزان للوزن يتم فيه استخدام القوة الناتجة عن تيار معلوم للتوازن مع تيار مجهول ناتج عن وزن مجهول. ويمتاز هذا الميزان بدقة عالية تصل إلى ميكروغرام.

electronic bug**manipulateur *m* électronique**

مفتاح تشفير إلكتروني. مفتاح إرسال شفري ينتج كلا من النقطة والشرطة ذات الأطوال والأبعاد الصحيحة المستخدمة في الإشارات الدولية لكود «مورس».

electronic carillon**carillon *m* électronique**

آلة جرسية إلكترونية. آلة جرسية تستخدم دوائر إلكترونية لتوليد وتضخيم نغمات موسيقية تقارب نغمات الأجراس.

electronic circuit**circuit *m* électronique**

دائرة إلكترونية. دائرة (دائرة) تشمل واحداً أو أكثر من الصمامات الإلكترونية أو الترانزستورات أو المضخمات المغنطيسية، إلخ...

electronic control**contrôle *f* électronique**

تحكم إلكتروني. التحكم في ماكينة أو عملية ما بواسطة الأدوات الإلكترونية.

electronic controller**régulateur *m* électronique**

مُحكِّم إلكتروني. مُحكِّم إلكتروني يتم به تنفيذ بعض الدالات الأساسية باستخدام دارات (دوائر) إلكترونية.

electronic counter**compteur *m* électronique**

عَدَّاد إلكتروني. دائرة (دائرة) تُستخدم أدوات

إلكترونية لِعَدِّ النبضات الكهربائية.

electronic countermeasure reconnaissance**reconnaissance *f* de contre - mesure**

إستطلاع إلكتروني مضاد. إستطلاع على مواقع العدو لتحديد مواقع أجهزة الرادار ومصادر الإشعاع المعادية.

electronic countermeasures (ECM)**contre - mesures *fpl* électroniques**

تدابير إلكترونية مضادة. التدابير الإلكترونية التي يتم اتخاذها لإضعاف فاعلية وإعاقة النظم الإلكترونية للعدو.

وهناك طريقتان للإعاقة، الأولى سلبية أو إستطلاعية، والثانية إيجابية أو بث الإعاقة والتشريح على نظم العدو.

electronic coupling**couplage *m* électronique**

تقارن إلكتروني. طريقة لإقران الطاقة الكهربائية من دائرة (دائرة) إلى أخرى خلال سبل من الإلكترونات في صمام، مثل المازج المتذبذب ذاتياً.

electronic crowbar**levier *m* électronique**

عَتَلَة إلكترونية. أداة تعمل كمفتاح إلكتروني، وتستخدم بصفة عامة في مصادر القدرة، وتعمل على منع التيار الكهربائي غير المناسب من المرور في المكونات الإلكترونية الدقيقة إلى أن تعمل دائرة قطع التيار أو المصهر.

electronic curve tracer**traceur *m* électronique de courbes**

مِرْسَمَة منحنيات إلكترونية. جهاز إلكتروني ضوئي تقوم فيه بقعة ضوئية بتتبع خط مُحَرَّر. وتستخدم هذه المرسمة لقياس المساحة خلال منحنى مغلق أو للتحكم في نسخ تصميم غير منتظم.

electronic deception
déception *f* électronique

خداع إلكتروني. إجراء إلكتروني يتم فيه إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية أو إعادة إشعاعها أو امتصاصها أو تغييرها بشكل يؤدي إلى تضليل العدو أو إلى تحويل قذائفه بعيداً عن أهدافها.

electronic device
dispositif *m* électronique

أداة إلكترونية. أداة يتم فيها التوصيل بسبب حركة الإلكترونات خلال فراغ أو غاز أو أشباه الموصلات.

electronic differential analyzer
analyseur *m* différentiel électronique

محلل إلكتروني تفاضلي. شكل من أشكال الحواسيب النظرية يتم فيه توصيل مجموعة من دوائر (دارات) التكامل لحل المعادلات التفاضلية.

electronic efficiency
rendement *m* électronique

كفاءة إلكترونية. النسبة بين القدرة التي يطلقها السيل الإلكتروني لدوائر مذبذب أو مضخم (الخروج) وبين القدرة المستمرة التي يمدُّ بها السيل (مصدر التغذية).

electronic flash
flash *m* électronique

وميض إلكتروني. أداة تُنتج نبضة ذات طاقة ضوئية بسبب تفريغ الطاقة الكهربائية خلال غاز.

electronic frequency synthesizer
synthétiseur *m* électronique de fréquences

مركب ترددات إلكتروني. أداة لتوليد ترددتين (أو أكثر) يتم اختيارهما من مصادر ترددات ثابتة.

electronic gate
porte *f* électronique

بَوَابة إلكترونية. أداة تشمل ثنائيات و/أو ترانزستورات لتحقيق علاقة بين الدخول والخروج تُناظر دوال الجبر المنطقي.

electronic heating
chauffage *m* électronique

تسخين إلكتروني. يسمى أيضاً «تسخين التردد العالي». طريقة لتسخين المادة بحث تيار ذي تردد عالٍ بها، أو بمعاملة المادة كمادة عازلة بين لوحين مشحونين بتيار ذي تردد عالٍ.

electronic industries
industries *fpl* électroniques

صناعات إلكترونية. تنظيم صناعي يرتبط بالتصنيع والتصميم والتطوير و/أو التجميع للأجهزة الإلكترونية أو الأنظمة أو المكونات الإلكترونية.

Electronic Industries Association (EIA)
Association *f* des Industries Electroniques

جمعية الصناعات الإلكترونية. جمعية مكونة من أصحاب مصانع الأجهزة والمعدات الإلكترونية بهدف توحيد خواص ومواصفات المنتجات الإلكترونية.

تسمى أيضاً: «Radio - Electronics - Television Manufacturers Association» جمعية أصحاب المصانع التلفزيونية الإلكترونية الراديوية.

electronic instrument
appareil *m* électronique

جهاز إلكتروني. جهاز يعتمد في تشغيله على عمل أداة إلكترونية واحدة أو أكثر.

electronic interference
interférence *f* électronique

تَدَاخُل إلكتروني. اضطراب كهربائي أو كهرومغناطيسي يسبب استجابة غير مرغوبة للأجهزة الإلكترونية.

electronic microphone
microphone *m* électronique

ميكروفون إلكتروني. أداة تعتمد في تشغيلها على توليد فلطية نتيجة حركة أو اهتزاز أحد الأقطاب بصمام إلكتروني.

electronic multimeter
multimètre *m* électronique

مقياس متعدد إلكتروني. مقياس للمقادير الكهربائية أحدها الفلطية أو التيار أو تدرج مفرد معاير. ويتم القياس خلال دوائر (دارات) إلكترونية.

electronic part
pièce *f* électronique

قطعة إلكترونية. عنصر أساس للدائرة الإلكترونية لا يمكن فكّه أو تجزئته، ويظل يؤدي وظيفته. مثل المكثف، والمقاومة، والمرحل، والمفتاح، والمحول، والصمام الإلكتروني، وأداة أشباه الموصلات.

electronic power supply
alimentation *f* électronique

مغذاة إلكترونية. دائرة (دائرة) لتحويل طاقة الدخل الكهربائية من تيار متردد أو مستمر إلى طاقة خرج كهربائية من تيار متردد أو مستمر (مصادر القدرة التي تعمل تبعاً لمبادئ الماكينات الدوارة، أو التي تمتد بالقدرة الكهربائية من مصادر طاقة أخرى، مثل البطاريات والخلايا الشمسية، لا ينطبق عليها التعريف السابق)، على حين ينطبق التعريف أعلاه على مصادر القدرة ذات المواصفات الآتية: أ - تيار متردد في الدخل، وتيار مستمر في الخرج، ويشمل هذا معظم مصادر القدرة الإلكترونية، ب - تيار متردد في الدخل، وتيار متردد في الخرج كالمنظمات الخطية والمصادر متغيرة التردد، ج - تيار مستمر في الدخل، وتيار متردد في الخرج كالعاكس.

electronic products
produits *mpl* électroniques

منتجات إلكترونية. المواد والأجزاء، والمكونات، والأجزاء المجمعة والأجهزة التي تستخدم مبادئ الإلكترونيات لأداء وظائفها الأساسية. وهذه المنتجات يمكن أن تستخدم كأجهزة ووسائل تحكم في الاتصالات، والكشف، والتضخيم،

والحواسيب، والاختبارات، والقياسات، والتشغيل، والتسجيل، والتحليل، ووظائف أخرى تعتمد على مبادئ الإلكترونيات.

electronic raster scanning
analyse *m* électronique canevas

مسح إلكتروني للخطوط المجالية. مسح للصور تُستخدم فيه وسائل إلكترونية لتحقيق تجميع منتظم للصورة تبعاً لنمط معين لخطوط المسح محدد سلفاً.

electronic rectifier
redresseur *m* électronique

مقوم إلكتروني. دائرة (دائرة) مقوم تُستخدم أشباه الموصلات أو الصمامات كعناصر تقويم.

electronic relay
relais *m* électronique

مرحل إلكتروني. دائرة (دائرة) إلكترونية وظيفتها تكافؤ وظيفة المرحل ولكن دون أجزاء متحركة.

electronics
électronique *f*

الإلكترونيات. 1 - فرع من العلوم والهندسة يتناول سلوك الإلكترونيات في الأدوات الإلكترونية.

2 - يتعلق بالإلكترونيات، مثل منهج الإلكترونيات، ومهندس الإلكترونيات ومعمل الإلكترونيات، إلخ.

3 - فرع في الهندسة الكهربائية يختص بالأدوات التي يعتمد تشغيلها على حركة الإلكترونات، كما يشمل دوائر (دارات) الراديو، والرادار، والتلفزيون، والتحكم في العمليات الصناعية.

electronic switch
interrupteur *m* électronique

مفتاح إلكتروني. 1 - عنصر دائرة (دائرة) يتسبب في بدء أو إيقاف فعل أو تشغيل بطريقة إلكترونية، ويتم ذلك عادة بسرعة عالية.

2 - دائرة إلكترونية تعمل كمفتاح ذي سرعة عالية.

من تطبيقات استخدام المفتاح الإلكتروني: أنبوبة أشعة الكاثود المزودة بدخلين، ويعمل المفتاح الإلكتروني على فصل أحد الدخلين وتعطيل الدخل الآخر ثم توصيل الدخل غير المتصل وفصل الدخل المتصل. ومع تكرار ذلك بسرعة مناسبة، يظهر على شاشة أنبوبة أشعة الكاثود كل من شكلي موجة الدخل في آن واحد.

electronic thermal conductivity
conductivité *f* thermique électronique

الموصلية الحرارية الإلكترونية. جزء من الموصلية الحرارية ناتج عن انتقال الطاقة الحرارية بواسطة الإلكترونات والثقوب.

electronic timer
minuterie *f* électronique

مَوْقَّت إلكتروني. 1 - مزامن، أو مَوْلَّد نبضات، أو مَضْمِن، أو مَغْيِر إرسال تلغرافي، لتوليد سلسلة من نبضات التحكم بمعدل تكرار زمني ثابت يعرف بالتردد النبضي.

2 - مَوْقَّت يَستخدم دائرة (دائرة) إلكترونية (صمامات أو أشباه موصلات) للتحكم في الفترة الزمنية لتوصيل أو فصل دائرة كهربائية أو إلكترونية.

electronic tuning
accord *m* électronique

مُؤالفة إلكترونية. 1 - تغيير تردد مذبذب كليسترون انعكاسي بتغيير فلطية المنفر.

2 - تغيير تردد المرسل أو المستقبل بتغيير فلطية التحكم بدلاً من قيم مكونات الدارة (الدائرة).

electronic voltmeter
voltmètre *m* électronique

مقياس فلطية إلكتروني. مقياس فلطية يشمل دوائر دارات (دوائر) إلكترونية ذات خواص تقويم وتضخيم، وتحقق بعض الخصائص، منها معاوقة

دخل عالية، ومدى تردد عريض، إلخ. . .

electronic warfare
guerre *f* électronique

حرب إلكترونية. استخدام حربي للأجهزة الإلكترونية لإضعاف فاعلية استخدام العدو للطاقة المغنطيسية الكهربائية في الاتصالات أو أجهزة اكتشاف الأهداف أو التحكم في القذائف الموجهة.

electronic watch
montre *f* électronique

ساعة إلكترونية. ساعة تُستخدم فيها البطارية (المركم) بدلاً من الزنبرك الرئيسي، وتستخدم عناصر أشباه الموصلات بدلاً من مجموعة التلامسات والتحويلات الميكانيكية.

electron image
image *f* électronique

صورة إلكترونية. 1 - صورة تتكون في سبال (تدفق) من الإلكترونات بحيث تتناسب كثافة الإلكترونات عند كل نقطة مع نُصُوع النقطة المناظرة بصورة بصرية.

2 - نموذج للشحنات الكهربائية على لوح عازل بحيث يتناسب مقدار الشحنة عند كل نقطة مع نصوع النقطة المناظرة بصورة بصرية.

electron injector
injecteur *m* d'électrons

حاقن إلكترونات. المدفعة الإلكترونية المستخدمة لحقن حزمة من الإلكترونات في الغرفة المفرغة بمقياس طيف كتلي أو بأي مسرع إلكتروني.

electron lens
lentille *f* électronique

عدسة إلكترونية. 1 - تجميع من الإلكترونات في حزمة ضيقة في أنبوبة أشعة الكاثود ويتم ذلك كهربائياً أو باستخدام ملفات كهرومغناطيسية وقد سُمي «عدسة» للتأثر مع العدسات الضوئية.

2 - نظام أقطاب أو ملفات حارفة يتم تصحيحها


لتوليد مجال كهربائي يؤثر على حزمة الإلكترونات بشكل يشابه تأثير العدسات الضوئية على الضوء.

electron multiplier multiplicateur m électronique

مُضَاعِف إلكترونات. تركيب صمام إلكتروني يتم فيه استخدام الانبعاث الإلكتروني الثانوي من مجموعة إلكترونات عاكسة تسمى داينودات تعمل كأنود (مصعد) لمهبط (كاثود) ذي حساسية للضوء.

ويتم انعكاس الحزمة الإلكترونية المعبرة عن الإشارة المطلوبة من سطح كل داينود على التناوب، وعند كل انعكاس يقوم كل إلكترون ارتطامي بتحرير إلكترونات ثانوية، مما يزيد من شدة الحزمة.

ويستخدم هذا المضاعف في الصمامات الضوئية المضاعفة وصمامات الكاميرات التلفزيونية.



electron scanning analyse f électronique

مسح إلكتروني. 1 - حركة حزمة الإلكترونات ذهاباً وإياباً أو إلى أعلى وأسفل نتيجة انحراف الحزمة بمجال كهروستاتي أو كهرومغناطيسي. 2 - انحراف حزمة إلكترونات بدرجات منتظمة عبر شاشة أنبوية أشعة الكاثود، وذلك تبعاً لشكل محدد.

electron spin spin m de l'électron

لف الإلكترون. حركة الإلكترون الدورانية حول نفسه، وهي لا تعتمد على حركته في المدارات حول النواة.

electron synchrotron synchrotron m d'électrons

سنكروترون الإلكترون. سنكروترون يتم تصحيحه لتسريع الإلكترونات، وينتج عن اصطدامها - بهدف داخلي - أشعة غاما ذات طاقة عالية.

electron transit time durée f de parcours d'électron

زمن عبور الإلكترون. الزمن الذي يستغرقه الإلكترون للانتقال بين قطبين (إلكترودين) في الصمامات المفرغة. وهذا الزمن ذو أهمية قصوى في صمامات الترددات العالية، حيث يجب أن يكون أقل ما يمكن.

electron tubes tubes mpl électroniques

صمامات إلكترونية. أدوات تُستخدم للتحكم في تدفق الإلكترونات. ويمكن أن تكون إما مملوءة بالغاز أو مفرغة جزئياً أو مفرغة تماماً. وهي تشمل الصمامات المفرغة، وأنابيب أشعة الكاثود، والصمامات الضوئية، وصمامات أبخرة الزئبق، وصمامات الموجات المتناهية في الصغر، والثيراترون.

electron unit unité f électronique

وحدة الإلكترون. وحدة للشحنة (سالبة أو موجبة) تساوي شحنة الإلكترون.

electron volt électron - volt m

إلكترون فلت. وحدة الطاقة أو الشغل وليس الفلطية. وهي مقدار طاقة الحركة التي يكتسبها الإلكترون عندما يُسرَّع خلال فرق جهد كهربائي مقداره 1 فلت. وهو يناظر 1.603×10^{-12} إرغ.

electro - optical transistor transistor m électro - optique

ترانزستور كهروضوئي. ترانزستور ذو استجابة

عالية للإشارات الكهربائية والضوئية ويقدر زمن الاستجابة بالنانوثانية (10^{-9} ثانية).

electrophoresis

électrophorèse *f*

رَحْلان كهربائي. 1 - حركة الجُسَيْمات أو الأيونات في محلول نتيجة لوجود مجال كهربائي، وذلك طبقاً لما سجله لودج (O.Lodge) عام 1886.

2 - هجرة الجُسَيْمات المتصادمة تحت تأثير المجال الكهربائي.

electrophoresis apparatus

appareil *m* d'électrophorèse

جهاز الرحلان الكهربائي. جهاز يسبب هجرة الجُسَيْمات المشحونة (الأيونات) في محلول تحت تأثير مجال كهربائي. والأنواع تشمل الورق، والأقطاب المتعاقبة، والفلطية العالية، ومادة هلامية (غراء) في طبقة رقيقة.

electrostatic

électrostatique

إلكتروستاتي. كهربستاني. 1 - يختص بالكهرباء الساكنة أي الشحنات في حالة السكون. 2 - ينطبق على المجهر والميكروفون (من نوع المكثف).

3 - شكل من أشكال الطاقة الكهربائية التي لها خاصية الجذب والإبقاء على الجُسَيْمات الصغيرة ذات الشحنات المضادة.

electrostatic actuator

excitateur *m* électrostatique

مُشغِّل إلكتروستاتي. جهاز يشمل إلكتروداً إضافياً يُستخدم لتسليط قوة إلكتروستاتية معروفة على غشاء ميكروفون، وذلك لأغراض المعايرة.

electrostatic capacitor

condensateur *m* électrostatique

مكثف إلكتروستاتي. قطبان مُوصَّلاَن يتم الفصل بينهما بمادة عازلة مثل الهواء، أو السيراميك، أو

الميكس، أو الغاز، أو الورق، أو طبقة رقيقة من البلاستيك أو الزجاج. وهذه الأدوات ذات معاوقة عالية.

electrostatic charge

charge *m* électrostatique

شحنة إلكتروستاتية. شحنة كهربائية تخزن في مكثف أو على سطح مادة عازلة.

electrostatic component

composant *m* électrostatique

مُكوِّن إلكتروستاتي. جزء من الإشعاع الصادر نتيجة المجالات الإلكترونية.

electrostatic - convergence principle

principe *m* de convergence électrostatique

مبدأ التجميع الإلكترونيستاتي. المبدأ الخاص بتجميع حزمة الإلكترون من خلال استخدام المجال الإلكترونيستاتي.

electrostatic coupling

couplage *m* électrostatique

تقارن إلكتروستاتي. طريقة للتقارن، فيها تؤثر شحنات سطح معين على شحنات أخرى خلال تفاعل سَعَوِي.

electrostatic deflection

déviation *f* électrostatique

إنحراف إلكتروستاتي. انحراف حزمة الإلكترون في أنبوبة أشعة الكاثود عند مرور الحزمة في مجال إلكتروستاتي بين قطبين مسطحين متوازيين. في هذه الحالة تنحرف الحزمة في اتجاه القطب الموجب.

electrostatic energy

énergie *f* électrostatique

طاقة إلكتروستاتية. طاقة الكهرباء في السكون، مثل تلك التي بشحنة المكثف.

electrostatic field

champ *m* électrostatique

مجال إلكتروستاتي. متجه قوة المجال للشحنات

الكهربائية الساكنة. وتعرف شدة المجال الساكن عند نقطة بالقوة لوحدة الشحنة الواقعة على شحنة اختبار موجبة ساكنة عند تلك النقطة، مع افتراض صغر شحنة الاختبار بحيث لا تؤثر على توزيع الشحنات الأصلي.

electrostatic flux
flux m électrostatique

فيض إلكتروستاتي. خطوط القوة الإللكتروستاتية الموجودة بين جسمين بينهما فرق في الجهد.

electrostatic focusing
concentration f électrostatique

تركيز بؤري إلكتروستاتي. طريقة لتركيز حزمة الإلكترون في بؤرة بفعل مجال كهربائي، ويحدث ذلك بمدفعة الإلكترون لأنبوبة أشعة الكاثود، حيث يصبح للحزمة مساحة صغيرة على شاشة الأنبوبة.

electrostatic induction
induction f électrostatique

حث إلكتروستاتي. 1 - شحن جسم كهربائياً بوضعه قريباً من جسم آخر مشحون.
2 - الحث السعوي لتداخل الإشارات عبر الهواء الفاصل للجهاز.

electrostatic instrument
appareil m électrostatique

جهاز إلكتروستاتي. جهاز يعتمد في تشغيله على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً.

electrostatic lens
lentille f électrostatique

عدسة إلكتروستاتية. عدسة تتكون من أسطوانات معدنية متحدة المحور ومن أغشية مخترقة، ويتم تشغيلها بجهود تعمل على تركيز حزمة الإلكترون الموجهة على طول المحور تركيزاً بؤرياً إلكتروستاتياً.

electrostatic memory
mémoire f électrostatique

ذاكرة إلكتروستاتية. أداة ذاكرة يتم حفظ

المعلومات بها بواسطة الشحنات الساكنة. وهناك أنواع خاصة من أنبوبة أشعة الكاثود بها دوائر (دارات) ذاكرة إلكتروستاتية.

electrostatics
électrostatique f

الإللكتروستاتية. الكهرباء الساكنة. فرع من الفيزياء يختص بالكهرباء في حالة السكون.

electrostatic shield
écran m électrostatique

حائل إلكتروستاتي. حائل يمنع التقارن الإللكتروستاتي بين الدارات، ولكنه يسمح بالتقارن الكهرومغناطيسي.

electrostatic speaker
haut - parleur m électrostatique

مجهر إلكتروستاتي. مجهر تكون فيه القوى الميكانيكية ناتجة عن تأثير مجالات الإللكتروستاتية.

electrostatic storage
mémorisation f électrostatique

تخزين إلكتروستاتي. تخزين معلومات مختلفة على شكل مساحات مشحونة أو غير مشحونة، وتكون عادة على شاشة أنبوبة أشعة الكاثود.

electrostatic transducer
transducteur m électrostatique

محول طاقة إلكتروستاتي. محول طاقة يتكون من مكثف، يمكن أن يخضع أحد لوحيه على الأقل للاهتزازات، ويعتمد تشغيله على التأثير بين مجاله الكهربائي وبين التغير في سعته الإللكتروستاتية.

electrostatic tweeter
tweeter m électro - statique

مجهر الترددات العالية الإللكتروستاتي. مجهر ذو ترددات عالية يتم فيه حفز غشاء معدني مسطح بصفة مباشرة بواسطة فلطية عالية متغيرة مُسلطة بين الغشاء وأحد الإللكترودات الثابتة.

electrostatic unit
unité f électrostatique

وحدة إلكتروستاتية. وحدة كهربائية تعتمد

أساساً على التأثير الدينامي للشحنات الكهربائية. وتعرف بأن الشحنة - إذا تم حصرها على كرة صغيرة - فإنها تتنافر بقوة دايون واحد مع شحنة مماثلة تبعد عنها مسافة سنتيمتر واحد في الفراغ.

electrostatic voltmeter
voltmètre *m* électrostatique

مقياس فلتية إلكتروستاتي. مقياس فلتية يعتمد في تشغيله على تأثير القوى الإلكتروستاتية، ويقسم تدريجاً عادة إلى فلت أو كيلو فلت.

electrostriction
électrostriction *f*

تخضر كهربائي. تشوه ميكانيكي بسبب تعرض المادة العازلة للمجال الكهربائي، ويتناسب التشوه مع مربع قيمة المجال المسلط. وتحدث هذه الظاهرة نتيجة لتحرك ثنائي الاستقطاب المستحث بسبب المجال الكهربائي، مما يؤدي إلى التشوه الميكانيكي للمادة.

electrostrictive effect
effet *m* d'électrostriction

أثر التخضر الكهربائي. التشوه المرن للمواد العازلة بسبب تعرضها للمجال الإلكتروستاتي.

electrothermal
électrothermique

كهرحراري. التأثير الحراري للتيار الكهربائي، أو التيار الكهربائي الناتج عن الحرارة.

electrothermal recorder
enregistreur *m* électrothermique

مسجل كهرحراري. مسجل يتم فيه تكوين الصورة على وسط التسجيل بتأثير حرارة ناتجة عن إشارة الدخل.

element
élément *m*

عنصر. 1 - واحد من 104 مواد معروفة لا يمكن تقسيمها إلى وحدات أبسط بالوسائل الكيميائية. 2 - أداة كهربائية (مقاومة، ملف المحاثية، خط،

صمام إلكتروني، شبه موصل، إلخ...) ذات أطراف يمكن توصيلها بأدوات كهربائية أخرى. 3 - جزء من دائرة (دائرة) متكاملة يؤثر تأثيراً مباشراً على منحنيات الخاصية.

والعناصر الفاعلة هي ذات كسب، مثل الترانزستور، أما العناصر الخاملة فليس لها كسب، مثل المقاومة والمكثف.

elemental semiconductor
semiconducteur *m* élémentaire

شبه موصل أولي. شبه موصل يحتوي على عنصر واحد فقط غير مُشَاب.

elf

إختصار extremely low frequency (تردد بالغ الانخفاض).

elliptically polarized wave
onde *f* polarisée elliptiquement

موجة مستقطبة استقطاباً ناقصاً. موجة كهرومغناطيسية يصف بها متجه الشدة الكهربائي قطعاً ناقصاً عند نقطة واحدة.

elliptical polarization
polarisation *f* elliptique

إستقطاب ناقص. استقطاب يتغير فيه مقدار المتجه الممثل للموجة باختلاف نصف قطر قطع ناقص في أثناء دوران المتجه حول نقطة معينة.

elongation
élongation *f*

إستطالة. امتداد غلاف الإشارة نتيجة تأخر وصول المركبات متعددة المرات.

e/m
e/m

نسبة الشحنة إلى الكتلة. نسبة شحنة جسيم، مثل الإلكترون، إلى كتلته. وهذه النسبة تساوي 1.77×10^4 كولوم لكل غرام في حالة الإلكترون بطيء الحركة.

وتقل النسبة عند زيادة السرعة، وذلك نتيجة لزيادة الكتلة الفعلية.

emc

electromagnetic compatibility إختصار (التوافق الكهرومغناطيسي).

emf

electromotive force إختصار (قوة دافعة كهربائية).

emi

electromagnetic interference إختصار (تداخل كهرومغناطيسي).

emission

émission f

إنبعاث. 1 - الموجات المشعة في الفراغ بواسطة مرسل.

2 - قذف الإلكترون خارج سطح المادة (تحت تأثير الحرارة مثلاً).

emission bandwidth

largeur f de bande d'émission

عرض نطاق الانبعاث. نطاق الترددات المشتمل على 90% من القدرة الإشعاعية الكلية والممتد بحيث يشمل أي تردد آخر منفصل تتجاوز عنده القدرة 0.25% من القدرة الإشعاعية الكلية.

emission characteristic

caractéristique m d'émission

خاصية الانبعاث. العلاقة بين الانبعاث والعوامل المتحكم فيها كدرجة الحرارة والفلطية أو تيار الفتيلة أو المسخن. وترى هذه العلاقات عادة على رسم توضيحي.

emission current

courant m d'émission

تيار الانبعاث. التيار الناتج في دائرة (دائرة) أنود (مصعد) الصمام عندما تمر به جميع الإلكترونات المبتعثة من الكاثود (المهبط).

emittance

pouvoir m émissif

كثافة القدرة الإشعاعية. القدرة لوحدة مساحة الإشعاع لمصدر طاقة.

emitter

émetteur m

باعث. 1 - إلكتروود بالترانزستور تناسب منه حاملات الشحنة الأغلبية إلى القاعدة حيث تصبح فيها حاملات شحنة أقلية.

2 - جزء من الترانزستور تنبعث منه حاملات الشحنة التي تحقن في قاعدة الترانزستور وتكون كحاملات شحنة أقلية بها.

3 - أداة تُستخدم في آلات تخريم البطاقات لتعطي نبضات زمنية على فترات متساوية خلال دورة الآلة.

emitter - base junction

jonction f émetteur - base

وصلة الباعث - القاعدة. في أشباه الموصلات، المنطقة التي تتلاقى بها مناطق الباعث مع القاعدة.

هذه الوصلة تُعرف على سطح رقيقة أشباه الموصلات كخطوة أكسدة (أي تغطية الرقيقة بطبقة من أكسيد السليكون).

emitter bias


polarisation f de l'émetteur

إنحياز الباعث. فلطية الانحياز المسلطة على باعث الترانزستور.

emitter - coupled logic (ECL)

logique m à couplage d'émetteurs

منطق تقارب الباعث. دائرة (دائرة) منطق ذات



سرعة فتح وإقفال عالية جداً، واستهلاك قدر عال، مما يتطلب تصريفاً جيداً للحرارة.

emitter current


courant *m* émetteur

تيار الباعث. التيار المباشر المار في دائرة الباعث للترانزستور.

emitter follower

émetteur *m* follower

تابع الباعث. دائرة (دائرة) تضخيم باستخدام الترانزستور تمتاز بمعاوقة دخل عالية، ومعاوقة خرج منخفضة، وكسب فلتية أقل قليلاً من الواحد الصحيح.



emitter junction

jonction *f* émetteur

وصلة الباعث. وصلة أشباه الموصلات يتم توصيل فلتية الانحياز لها في اتجاه المقاومة المنخفضة بحيث يتم حقن حاملات الشحن الأغلبية للباعث إلى المنطقة المجاورة (القاعدة في الترانزستور).

emitter resistance

résistance *f* de l'émetteur

مقاومة الباعث. المقاومة المتصلة على التوالي مع طرف الباعث في دائرة (دائرة) الترانزستور المكافئة ذات الشكل T.

emitter voltage

tension *f* émetteur

فلتية الباعث. الفلتية بين طرف الباعث وبين نقطة إسناد.

emp

إختصار electromagnetic pulse (نبضة كهرومغناطيسية).

emphasizer

accentuateur *m*

رافع الذروة. دائرة (دائرة) أو أداة تحقق زيادة في شدة الإشارة عند ترددات سمعية معينة.

empirical

empirique

تجريبي. قائم على القياس الفعلي أو التجريبي، ولا يقوم على النظريات والبراهين.

emr

إختصار electromagnetic radiation (إشعاع كهرومغناطيسي).

emu

إختصار electromagnetic unit (وحدة كهرومغناطيسية).

enable

permettre

تمكين. السماح للدائرة (الدائرة) بالعمل والقيام بوظائفها بتسليط إشارة أو قطعها.

enabling gate

porte *f* de déclenchement

بوابة تمكين. دائرة (دائرة) تقوم بتحديد بداية وطول نبضة مولدة.

enabling pulse

impulsion *f* de déclenchement

نبضة تمكين. نبضة تقوم بفتح دائرة (دائرة) بوابة مغلقة أو بالسماح بحدوث عملية تستلزم وجود هذه النبضة وإن لم تكن وحدها كافية.

enameled wire

fil *m* émaillé

سلك مَطْلِي بالمينا. سلك مغطى بطبقة من طلاء المينا العازل المحمّص.

encapsulating
scellement *m*

تغليف. تغطية المكونات الإلكترونية أو عدد مجمع منها بالدهان أو الرش أو النثر أو التشميع. وتحفظ الوحدة المغلفة عادة بشكلها الأصلي.

encapsulating material
matière *f* d'encapsulation

مادة تغليف. مادة مركبة تستخدم في تغطية الأدوات الإلكترونية لتوفير الحماية لها من عوامل البيئة المحيطة.

enclosed relay
relais *m* protégé

مرحل مغلف. مرحل تتم حماية محتوياته من ملفات وتلامسات من البيئة المحيطة.

enclosed switch
interrupteur *m* protégé

مفتاح مغلف. مفتاح تتم حماية محتوياته من البيئة المحيطة، ويمكن أن تجري هذه الحماية بالاحتواء لمنع الأتربة، أو الرطوبة، أو التلوث، أو الزيت، أو المواد الكيماوية.

encode
coder. chiffrer

يكود. يُخَفَّر. تسمى أيضاً «encipher». 1 - استخدام كود (شفرة) معينة، مثل استخدام العدد الثنائي لتمثيل الحروف أو مجموعة من الحروف في رسالة ما.

2 - تغيير كود رقمي إلى آخر.

3 - استبدال الحروف والأرقام بهدف إخفاء معنى رسالة معينة حتى لا يعرف محتواها إلا الأشخاص الذين يعرفون مخطط الشفرة.

encoding
codage *m*. chiffrement *m*

تشفير. تحفير. تكويد. 1 - ترجمة البيانات من الشكل التمثيلي إلى شكل مُشفَّر يمكن التعرف عليه

دون فقد محسوس منها.

2 - عملية تحويل الحدث، مثل إغلاق مفتاح، إلى شكل يناسب إرساله عبر قناة اتصال.

end cells
batterie *f* terminale

خلايا طرفية. خلايا يمكن أن تعمل على التوالي مع بطارية تخزين للمحافظة على فلطية خرج البطارية عندما لا يتم شحن البطارية.

end effect
effet *m* d'extrémité

تأثير طرفي. تأثير السعة عند أطراف هوائي نصف موجي.

end - point voltage
tension *f* finale

فلطية الحد الأدنى. الحد الأدنى لقيمة الفلطية الطرفية للخلية التي لا تعمل الأجهزة المتصلة بها، أو يجب ألا تعمل إذا انخفضت عنها.

end - scale value
valeur *f* pleine déviation

قيمة نهاية التدرج. القيمة الكهربائية المناظرة لنهاية تدرج الممين بالجهاز.

end setting
résistance *f* résiduelle

مقاومة متبقية. أصغر قيمة للمقاومة المتغيرة يتم قياسها بين الطرف المتحرك وأحد الأطراف الثابتة عند وضع الطرف المتحرك ميكانيكياً عند أحد الأطراف الثابتة.

end shield
capot *m* protecteur

حجاب طرفي. حجاب لحصر تفاعل الشحنات الحيزية في نطاق تفاعلها، وذلك في المغنطرون.

end space
espace *m* d'extrémité

حيز طرفي. أحد التجويفين الموجودين عند طرفي

قالب الأنود (المصعد)، حيث تنتهي عندهما جميع
قوالب مصاعد التجايف الرنينية في المغنطرون
متعدد التجايف.

energize
activer. alimenter

يُسْتَحَثُّ. يُزَوَّد بالطاقة. تسليط فلطية معينة
لدائرة (دارة) أو أداة - مثل ملفات المُرْحَل -
بغرض تنشيطها لكي تعمل.

energized part
pièce f sous tension


جزء مُسْتَحَثُّ. جزء ذو جهد ما بالنسبة لجسم
آخر أو للأرض.

energy
énergie f

طاقة. 1 - المقدرة على بذل الشغل.
2 - الجسم أو جزء من المادة الذي تكون له طاقة
نتيجة لحركته أو نتيجة لوضعه النسبي مع
الجسيمات الأخرى.

energy band
bande f d'énergie

نطاق الطاقة. في المواد، يعتبر نطاق التوصيل
أعلى منسوب للطاقة، حيث يشتمل على
الإلكترونات الزائدة الناتجة عن الشوائب
البلورية. وبلي نطاق التكافؤ هذا المنسوب.
ويتوسط هذين النطاقين نطاق خالٍ من
الإلكترونات، وهذا النطاق يتسع في المواد
العازلة، ويضيق في أشباه الموصلات، وينعدم في
المعادن والمواد الموصلة.



energy conversion
conversion f d'énergie

تحويل الطاقة. التغيير في نوع الطاقة من شكل
إلى آخر، مثل تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة
كهربائية.

energy conversion devices
dispositifs mpl de conversion d'énergie

أدوات تحويل الطاقة. أدوات تحتوي على خلايا
ابتدائية وثنائية، كمحولات الطاقة
الكهركيميائية، وأدوات تحويل الإشعاع،
والمحولات الأيونية الحرارية، ومحولات تشمل
مصادر طاقة شمسية أو أيونية أو نووية، وأدوات
طاقة الإلكترون فلط، وأدوات التحويل المباشر
للوquود إلى الكهرباء.

energy density
densité f d'énergie

كثافة الطاقة. النسبة بين الطاقة المتاحة من الخلية
وبين وزنها أو حجمها.

energy gap
écart m énergétique

ثغرة الطاقة. مدى الطاقة بين قاعدة (الحد
الأدنى) نطاق التوصيل وبين قمة نطاق التكافؤ في
أشباه الموصلات أو المواد العازلة حيث تكون ثغرة
الطاقة كبيرة.

energy level
niveau m d'énergie

مستوى الطاقة. قيمة محددة لطاقة نظام طبيعي.
ففي الأنظمة الذرية، مثلاً، تكون مستويات
الطاقة محددة.

energy - measuring equipment
matériel m de mesure de l'énergie

أجهزة قياس الطاقة. أجهزة تستخدم لقياس
الطاقة في النظم الكهربائية، والإلكترونية،
والصوتية، والميكانيكية.

energy of a charge**énergie f d'une charge**

طاقة الشحنة. تُمثّل بالمعادلة $E = 1/2 QV$ حيث Q الشحنة، V الجهد، ووحدة طاقة الشحنة هي الارغ.

energy state**état m énergétique**

حالة الطاقة. وضع وسرعة الإلكترون بالنسبة لوضع وسرعة إلكترونات أخرى في نفس الذرة أو في ذرات مرتبطة نذرة الإلكترون.

enhanced carrier demodulation**démodulation f à porteuse renforcée**

إستخلاص الموجة الحاملة المزايدة. نظام إستخلاص سَعَوِي تتم فيه تغذية موجة حاملة موضعية متزامنة ذات طور مناسب إلى المستخلص لتقليل تشوّه الاستخلاص.

enhancement mode**mode m d'enrichissement**

نسق التعزيز. 1 - ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل (MOS)، وهو الذي يكون مغلقاً عندما تكون فلطية البوابة مساوية للصفر. وعند تسليط فلطية بوابة مناسبة، تنجذب حاملات الشحنة أسفل منطقة البوابة، ممّا يعزز توصيل التيار في القناة أسفل البوابة.

2 - أداة تكون في المعتاد مغلقة بفلطية بوابة تساوي صفراً.

ويلزم تسليط فلطية أكبر من أو تساوي فلطية بدئية لتحويل أداة إلى حالة التشغيل (الفتح).

enhancement - mode field effect transistor (EM FET)**transistor m à effet de champ enrichi**

ترانزستور التأثير المجالي المعزّز. ترانزستور التأثير المجالي الذي لا يمر خلاله تيار (باستثناء تيار الارتشاح أو التسرب) عندما تكون فلطية البوابة بالنسبة للمصدر تساوي صفراً ($V_{GS} = 0$)، ولا يتم التوصيل ما لم تصل الفلطية إلى حدّ مبدئي معين.

enhancement - mode operation**fonctionnement m à enrichissement**

تشغيل نسق التعزيز. تشغيل ترانزستور التأثير المجالي بحيث يؤدي تغيير فلطية البوابة بالنسبة للمصدر، من صفر إلى قيمة محددة، إلى زيادة قيمة تيار الصرف.

enhancement MOS**MOS m à enrichissement**

ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل تعزيزي. نوع من أنواع الترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل (MOS) التي لا يمر بها تيار في عدم وجود إشارة دخل على طرف التحكم (يسمى البوابة) للترانزستور. وهذا يؤدي إلى خفض في القدرة المستهلكة (حيث يتم استهلاك القدرة في حالة وجود إشارة الدخل فقط) ممّا يؤدي إلى تمييز ممتاز لمستوى فلطية المنطق.

envelope**enveloppe f**

غلاف. 1 - الغلاف الزجاجي أو المعدني للصمامات الإلكترونية المفرغة.

2 - منحني مرسوم يمر خلال ذروات الشكل الموجي لإشارة حاملة مُضمّنة ذات تردد راديوي.

envelope delay**retard m de groupe**

تأخير الغلاف. 1 - الزمن اللازم لمرور موجة مرسلّة بين نقطتين بجهاز إرسال، ويقاس هذا الزمن بالمللي ثانية، أو الميكرو ثانية، أو النانوثانية.

2 - في بعض الأحيان يسمى زمن التأخير، وهو التأخير في زمن انتشار غلاف إشارة مضمّنة سعويّاً عندما يمر خلال مرشح.

envelope - delay distortion**distorsion f du retard de groupe**

تشوّه تأخير الغلاف. التشوّه الذي يحدث في أثناء إرسال إشارة عندما يكون التغيير في الطور للدائرة (الدائرة) أو النظام متغير القيمة خلال مدى التردد المستخدم.

epitaxial**épitaxial**

طبقة النمو الفوقي. طبقة من البلورات الأحادية على طبقة الأساس السفلية (substrate). وفي عمليات تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة من أشباه الموصلات، يتم إغناء الطبقة العلوية على طبقة الأساس السفلية المصنوعة من السليكون.

epitaxial deposition**déposition f épitaxiale**

ترسيب النمو الفوقي. نمو طبقة إضافية رقيقة جداً على طبقة الأساس السفلية. وهذه الطبقة المضافة لها تركيب بلوري بشكل يتفق مع التركيب البلوري لطبقة الأساس السفلية.

epitaxial device**dispositif m épitaxial**

أداة النمو الفوقي. أداة تتكون من مجموعة من الطبقات البلورية بحيث يتفق التوجيه البلوري للطبقات مع التوجيه البلوري لمادة القاعدة الأصلية.

epitaxial film**film m épitaxial**

غشاء النمو الفوقي. 1 - غشاء رقيق من البلورات الأحادية لمادة أشباه الموصلات التي يتم ترسيبها على طبقة الأساس السفلية ذات البلورات الأحادية. 2 - أي طبقة رقيقة يتم ترسيبها بحيث تتخذ بلوراتها نفس شكل وتوجيه مادة طبقة الأساس السفلية.

epitaxial growth**croissance f épitaxiale**

نماء الطبقة الفوقية. 1 - عملية في تصنيع أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة، حيث يتم ترسيب طبقة من البلورات الأحادية من النوع الموجب p أو السالب n لتنمو على سطح طبقة الأساس السفلية، وعادة ما تكون الموصلية مختلفة عن تلك

الخاصة بطبقة الأساس السفلية.

2 - نمو بلوري يتكون بترسيب غشاء رقيق من مادة شبه موصلة أحادية البلورات على طبقة أساس سفلية أحادية البلورات.

3 - عملية إنتاج طبقة بلورات إضافية من مادة أشباه الموصلات على طبقة أساس سفلية من أشباه الموصلات.

epitaxial - growth mesa transistor**transistor m mesa épitaxial**

ترانزستور مصطبي ذو طبقة نمو فوقية. ترانزستور يتم تصنيعه بتغطية طبقة رقيقة من البلورات بطبقة رقيقة أخرى من البلورات، حيث ترسب قاعدته وباعته فوق سطح طبقة إغناء فوقية.

epitaxial growth process**procédé m de l'épitaxie**

عملية إغناء الطبقة الفوقية. عملية إغناء مادة أشباه الموصلات بالترسيب من حالة التبخير على بلورات من أشباه الموصلات، وتتخذ البلورات المرسبة شكل وتوجيه البلورات المرسبة عليها.

epitaxial layer**couche f épitaxiale**

طبقة الإغناء الفوقية. 1 - نمو أو ترسيب طبقة بلورات لها نفس توجيه المادة المرسبة عليها. 2 - بلورات أحادية من النوع الموجب p أو السالب n يتم ترسيبها على سطح طبقة الأساس السفلية. 3 - طبقة رقيقة جداً يتم إغناؤها على شريحة سميكة ذات نسبة إشابة عالية، ويتم فيها عمل وصلات أشباه الموصلات بالانتشار.

epitaxial planar transistor**transistor m planar épitaxial**

ترانزستور مستورق. ترانزستور يتم فيه تصنيع المجموع بترسيب طبقة فوقية رقيقة أعلى طبقة أساس سفلية ذات مقاومة نوعية منخفضة، على

حين تتكون القاعدة والباعث بالانتشار طبقاتاً
لتوزيع غاوس.

epitaxial transistor
transistor *m* épitaxial

ترانزستور طبقة الإنماء الفوقية. ترانزستور
يحتوي على طبقة إنماء فوقية واحدة أو أكثر.

epitaxy
épitaxie *f*

نماء فوقي. نمو البلورات على سطح بلوري من
مادة أخرى بحيث يتحكم توجيه ذرات البلورات
الأصلية في توجيه ذرات البلورات النامية.

equal - energy source
source *f* équiénérgetique

مصدر متساوي الطاقة. مصدر كهرومغناطيسي أو
صوتي يث نفس مقدار الطاقة عند جميع الترددات
في الطيف.

equal - energy white
blanc *m* idéal

أبيض متساوي الطاقة. ضوء منبعث من مصدر
يث طاقة متساوية عند جميع ترددات الطيف
المرئي.

equalization
égalisation *f*

مُعَادلة. عملية خفض التشوه الترددي و/أو
الوجهي لدائرة (دائرة) باستخدام دوائر شبكات
لتعادل التوهين و/أو التأخير الزمني عند الترددات
المختلفة في نطاق الإرسال.

equalizer
correcteur *m*

معادل. 1 - أداة سلبية يتم تصميمها لتعادل
التأثير السلبي غير المرغوب فيه لخاصية نظام أو
مكون على المنسوب، التردد، الوجه.
2 - سلسلة من التوصيلات تؤدي إلى توازن
النظام.

equalizing current
courant *m* compensateur

تيار معادل. تيار دوار بين مولدات مركبة متوازية
التوصيل بغرض تساوي خرجها.

equipment
équipement *m*. matériel *m*

جهاز. مُعَدَّة. 1 - مفردة تشمل وظيفة كاملة
كجزء من نظام مُركَّب كامل.

2 - تعبير عام يشير إلى كل جزء من النظام
الكهربائي، بما في ذلك تلك التي تستهلك الطاقة
الكهربائية.

equipotential
équipotentiel

متساوي الجهد. وصف لموصل تكون جميع
أجزائه موحدة الجهد.

إن كاثود (مهبط) الصمام الإلكتروني متساوي
الجهد، بينما الفتيلة غير ذلك، لأن الفلطة تختلف
من أحد أطراف نهايتها إلى الطرف الآخر.

equipotential line
ligne *f* équipotentielle

خط متساوي الجهد. خط تخيلي في الفراغ له
نفس الجهد في جميع نقطه.

equipotential surface
surface *f* équipotentielle

سطح متساوي الجهد. سطح أو مستوى يمر
خلال جميع النقاط الموحدة الجهد في مجال السريان
أو التدفق.

equivalent circuit
circuit *m* équivalent

دائرة مكافئة. دائرة (دائرة) تكافئ كهربائياً دائرة
أخرى أكثر تعقيداً، وتستخدم لتحليل الدارات.

equivalent circuit of a piezoelectric
crystal

circuit *m* électrique d'un cristal
piézoélectrique

الدائرة المكافئة لبلورة كهروإجهادية. دائرة (دائرة)

كهربائية لها نفس المعاوقة كوحدة عند مجال تردد الرنين. وعادة يتم تمثيلها بمحاثة وسعة ومقاومة على التوالي، والجميع على التوازي مع سعة مباشرة بين نهايتي طرفي وحدة البلورة.

equivalent component density
densité f équivalente de composant

كثافة المكوّن المكافئة. في الدوائر (الدارات) غير المعرف بها ذات المكونات المنفصلة، تعرف بأنها حجم الدائرة مقسوماً على عدد المكونات المنفصلة اللازمة لأداء نفس الوظيفة.

equivalent dark current input
entrée f équivalente du courant d'obs-
curité

الدخل المكافئ لتيار الإظلام. فيض الضياء الساقط اللازم لتوليد تيار خرج مساوٍ لتيار الإظلام بصمام ضوئي.

equivalent differential input capacitance
capacité f équivalente de l'entrée dif-
férentielle

سعة الدخل التفاضلي المكافئ. السعة المكافئة بين دخلي المضخم التفاضلي عند توصيل الدخل المقابل (المضاء) بجهد الأرض (صفر).

equivalent diode
diode f équivalente

الثنائي المكافئ. ثنائي تخيلي يتكون من كاثود (مهبط) صمام ثلاثي أو صمام متعدد الشبكات ومن مصعد (أنود) افتراضي تسلط عليه فلطية تحكمية مؤلفة بحيث يمر تيار كاثود يماثل تيار كاثود الصمام الثلاثي أو الصمام متعدد الشبكات.

equivalent grid voltage
tension f équivalente de grille

فلطية الشبكة المكافئة. مجموع فلطية الشبكة وفلطية المصعد مقسوماً على معامل تضخيم الصمام (μ).

equivalent input noise current
courant m équivalent du bruit d'entrée

تيار ضجيج الدخل المكافئ. تيار ضجيج الدخل

المكافئ المسبب لضجيج في خرج المضخم التفاضلي في حالة تجنب جميع مصادر ضجيج المضخم وكبر معاوقات المصادر بدرجة كبيرة بالمقارنة بمعاوقة المصدر المثلي.

equivalent input noise voltage
tension f équivalente du bruit d'entrée

فلطية ضجيج الدخل المكافئة. فلطية ضجيج الدخل المكافئة المسببة لضجيج في خرج مضخم تفاضلي في حالة تجنب جميع مصادر ضجيج المضخم ومقاومات المصادر.

equivalent input offset current
courant m équivalent de décalage
d'entrée

تيار حيد الدخل المكافئ. الفرق بين قيمتي تيارين بدارة (دائرة) المضخم التفاضلي، الأول يمر بالدخل الذي يسبب عكس طور الإشارة بالخرج، والآخر يمر بالدخل غير المسبب لعكس طور الإشارة بالخرج، وذلك عندما تكون فلطية الخرج مساوية للصفر.

equivalent input offset voltage
tension f équivalente de décalage
d'entrée

فلطية حيد الدخل المكافئ. الفلطية اللازمة بالدخل التي تسبب فلطية خرج مساوية للصفر. وعادة يتم ضبط هذه الفلطية بواسطة مقاومة متغيرة داخل دارة (الدائرة) تحكم التوازن.

equivalent input wideband noise voltage
tension f équivalente du bruit blanc d'e-
ntrée

فلطية الضجيج واسع النطاق للدخل المكافئ. فلطية ضجيج الخرج لمضخم تفاضلي عندما يتم عمل قصر على دائرة (دارة) الدخل مقسوماً على كسب الفلطية المستمر للمضخم.

equivalent network
réseau m équivalent

الشبكة المكافئة. الشبكة التي تحل محل شبكة

أخرى دون تغيير يذكر في تشغيل النظام.

equivalent noise resistance
résistance f équivalente du bruit

مقاومة ضجيج مكافئة. قياس الخرج الضجيجي المتبقي لمقاومة متغيرة عندما يعمل المنزلق.

equivalent plate voltage
tension f anode équivalente

فلطية اللوح المكافئة. تساوي فلطية الشبكة مضروبة في معامل تكبير المضخم بالإضافة إلى فلطية اللوح.

equivalent resistance
résistance f équivalente

المقاومة المكافئة. مقاومة محددة تسبب فقداً في القدرة يساوي مجموعة من المقاومات الموزعة على التوالي أو التوازي بدارة (دائرة) ما.

equivalent series resistance (esr)
résistance f équivalente en série

المقاومة المتوالية المكافئة. الجذر التربيعي للفرق بين مربع المعاوقة ومربع المعاولة في الدارات (الدوائر) الكهربائية.

erasing speed
vitesse f d'effacement

سرعة المحو. معدل محور عناصر الاختزان التعاقبية بصمامات اختزان الشحنات.

Esaki diode
diode f Esaki

ثنائي إساكي. يسمّى أيضاً «ثنائي ذو نفق tunnel diode». أداة من أشباه الموصلات بها وصلة واحدة بين شطر سالب وشطر موجب يمكنها أن تعمل كمضخم أو كمذبذب أو كمفتاح كهربائي عند ترددات عالية تزيد على 1000 ميغاهرتز.

esr

اختصار (المقاومة المتوالية المكافئة) equivalent series resistance

Estiatron
Estiatron m

إستياترون. يسمّى أيضاً « fo -electrostatically cused travelling - wave - tube». نوع خاص من صمامات الموجات المتنقلة المركزة إلكتروستاتياً، وبالتالي لا يلزم استخدام مغنطيسات دائمة، حيث تقوم لولب ثنائية الأسلاك بالتركيز الحزمي المطلوب إلى جانب وظائفها الترددية الراديوية العادية.

etchant
décapant m . mordant m

مزيل. 1 - عامل كيميائي يمكن أن يزيل المواد الصلبة، مثل المزيل الذي يُستخدم في إزالة طبقة أكسيد السليكون أو السليكون في أشباه الموصلات لتشكيل سطح السليكون تمهيداً لعملية انتشار المواد المشوبة.

2 - محلول كيميائي يُستخدم في إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها للمواد الموصلة الملتصقة بقاعدة ما.

3 - محلول مركب كيميائي يستخدم لتمييز المعادن المذابة.

etched printed circuit
circuit m imprimé à gravure

دائرة مطبوعة بالإزالة. نوع من الدوائر (الدارات) المطبوعة ينتج بالطرق الكيميائية أو الكهركيميائية كليهما معاً لإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من طبقة مادة ملتصقة بقاعدة.

etch factor
coefficient m de gravure

معامل الإزالة. النسبة بين الإزالة في العمق وبين الإزالة الجانبية على حدود السطح البيني لطبقة الأساس السفلية والمعاوقة المتأثرة ضوئياً.

etching
gravure f . décapage m

إزالة. الإزالة المحددة للمادة غير المرغوب فيها من سطح ما، وعادة ما تجري بطرق كيميائية.

ev

إختصار electronvolt (إلكترون فلو).

evaporative deposition
déposition *f* à évaporation

ترسيب بالتبخير. عملية تكثيف طبقة رقيقة جداً من مادة متبخرة على طبقة الأساس السفلية. ويجري التبخير عادة بتسخين المادة في حيز مفرغ بدرجة عالية.

excess conduction
conduction *f* en excès

توصيل زائد. التوصيل نتيجة الإلكترونات الزائدة في أشباه الموصلات.

excess electron
électron *m* excédent

إلكترون زائد. إلكترون إضافي في أشباه الموصلات نتيجة وجود مادة الإشابة المانحة، حيث يكون الإلكترون الإضافي غير مطلوب لاستكمال الرابطة التساهمية لمادة أشباه الموصلات المشوبة.

excess minority carriers
porteurs *mpl* minoritaires en excès

الزيادة في حاملات الشحنة الأقلية. عدد حاملات الشحنة الأقلية الذي يزيد على عدد الاتزان المعتاد (في حالة الاتزان الحراري).

excess noise
bruit *m* excédent

ضجيج إضافي. ضجيج يتج من مرور تيار خلال مادة شبه الموصل. يسمّى أيضاً «ضجيج التيار».

excitation
excitation *f*. amorçage *m*

إستارة. 1 - قوى خارجية أو دخل خارجي يتم تسليطه على النظام حتى يستجيب بطريقة معينة. 2 - إشارة فلوطة يتم تسليطها على قطب (إلكتود) التحكم لصمام إلكتروني.

3 - الأجهزة الكهربائية أو الكهرومغناطيسية التي تُمدّ بفرق جهد أو شحنة أو مجال مغناطيسي.

4 - إضافة طاقة إلى النظام لنقله من حالة السكون (الأرضي) إلى حالة الاستارة.

excitation anode
anode *f* d'amorçage

أنود الاستارة. أنود (مصعد) إضافي يستخدم للاحتفاظ ببقعة الكاثود على كاثود سائل زئبقي لصمام غازي، وذلك عندما يكون تيار الخرج صفراً.

excitation energy
énergie *f* d'excitation

طاقة الاستارة. الطاقة الكهربائية الخارجية اللازمة لتشغيل محول الطاقة.

excitation voltage
tension *f* d'excitation

فلطية الاستارة. الفلطية اللازمة لاستارة دائرة (دارة).

exciter
excitateur *m*

مستثير. 1 - في نظام هوائيات الإرسال الاتجاهي، الجزء المتصل مباشرة بمصدر القدرة مثل المرسل.

2 - مذبذب بلوري أو مذبذب ذاتي الاستارة يُستخدم لتوليد تردد الموجات الحاملة للمرسل.

3 - هوائي ثنائي أو مسبار ممتد داخل تجويف رنان أو داخل دليل موجي.

excitron
excitron *m*

إكسيترون. نوع من صمامات التقويم تستخدم في التطبيقات التي تتطلب قدرة عالية وفي نظم توزيع القدرة.

ويتكون من أنود (مصعد) مفرد وكاثود (مهبط) سائل زئبقي ومزود بوسائل للاحتفاظ ببقعة كاثودية متواصلة.

expanded contact**contact *m* étendu**

تلامس مُمدّد. أي غلط أو توصيلات معدنية تعبر وصلة الانتشار في أشباه الموصلات.

expanded sweep**balayage *m* compensé**

مسح مُمدّد. مسح بأشعة الكاثود (المهبط) يتم فيه إسرار حركة الحزمة الإلكترونية خلال فترة زمنية تم انتقاؤها من زمن المسح الكلي.

expander**expandeur *m***

باسط. 1 - محول طاقة يُنتج مدى كبيراً من فلتية الخرج عند فلتيات دخل لمدي ساعات معطاة.
2 - قالب منطقي يتم توصيله بسهولة لبوابة ممدّدة بغرض زيادة عدد المداخل المتاحة.

expander inputs**entrées *fpl* de l'expandeur**

مداخل الباسط. بوابات تستخدم لزيادة عدد المداخل المنطقية.

exposure meter**posemètre *m***

مقياس التعرض. جهاز يستخدم لقياس شدة الضوء المنعكس من جسم معين، وذلك لتحديد مقدار التعرض المناسب للكاميرا. تتكون مقاييس التعرض الحديثة من خلية كيميائية ضوئية متصلة بمقياس بيان.

extended - foil construction**construction *f* des feuilles métalliques**

تكوين الرقائق المعدنية الممتدة. طريقة لتصنيع المكثفات، حيث يتم وضع رقيقتين معدنيتين بينهما مادة عازلة (قد تكون أكسيد المعدن نفسه على إحدى الرقيقتين). ويتم لفهما معاً بحيث تكون إحدى الرقائق المعدنية ممتدة من إحدى نهايات اللف، على حين تكون الرقاقة الأخرى ممتدة من النهاية الأخرى المقابلة. ويكون المكثف الناتج ذا

سعة كبيرة نظراً لكبر مساحة السطح وضيق المسافة البينية بين لوحيه، كما أنه عادة رخيص الثمن نسبياً. غير أن من عيوبه عدم ثبات سعته عند الاستخدام لفترات زمنية طويلة. ويستخدم هذا المكثف في دوائر (دارات) تقويم التيار ومصادر القدرة.

extended - interaction tube**tube *m* à interactions multiples**

صمام ذو فعل متبادل ممتد. صمام موجات دقيقة يقوم فيه سيال إلكتروني متحرك بتبادل الفعل مع مجال كهربائي متنقل في مرنان طويل. ويتراوح عرض نطاق هذا الصمام بين نطاق الكليسترون وبين نطاق الصمام ذي الموجة المتنقلة.

external circuit**circuit *m* externe**

دائرة خارجية. جميع الأسلاك والتوصيلات خارج المصدر.

external critical damping resistance**résistance *f* externe**

مقاومة التضاؤل الحرج الخارجية. قيمة المقاومة التي يجب وضعها على التوالي أو التوازي لغلفانومتر بغرض تحقيق حالة التضاؤل الحرج.

externally - caused failure**faillite *f* à cause externe**

إخفاق بسبب خارجي. الإخفاق بسبب تحطّي حدود التصميم، مثل الفلتيات أو الأحمال الزائدة.

externally - quenched - counter tube**compteur *m* à coupure externe**

صمام عدّاد مُبرّد من الخارج. صمام عدّاد إشعاعي يحتاج إلى دائرة تبريد خارجية لمنعه من إعادة الاستقبال.

extinction potential**tension *f* d'extinction**

جهد الإنطفاء. أقل قيمة لفلطية اللوح (الأنود)

للصمام الغازي تكفي لعدم قطع تيار المصعد.

extremely high frequency (ehf)
fréquence f extrêmement élevée

تردد بالغ العلو. نطاق التردد الممتد من 30 إلى 300 جيجاهرتز.

extremely low frequency (elf)
fréquence f extrêmement basse

تردد بالغ الانخفاض. نطاق التردد الأقل من 300 هرتز.

extrinsic base resistance - collector capacitance product
produit m de capacité collecteur - résistance de base extrinsèque

جداء سعة المجمع ومقاومة القاعدة الدخيلة. حاصل ضرب قيمة مقاومة القاعدة وسعة المجمع للترانزستور. وحدته الزمن، وله تأثير سلبي على تشغيل الترانزستور في نطاق الترددات العالية والفائقة العلو.

extrinsic conductance
conductance f extrinsèque

مُواصلَة دخيلة. المواصلَة الناتجة عن الشوائب أو لأسباب دخيلة غير صفات المادة النقية.

extrinsic properties
propriétés fpl extrinsèques

خواصّ دخيلة. خواصّ أشباه الموصلات المعدلة بسبب دخول شوائب أو عيوب بالبلورة.

extrinsic semiconductor
semiconducteur m extrinsèque

شبه موصل دخيل. شبه موصل تعتمد خواصه الكهربائية على نوع الشوائب المضافة إلى البلورة شبه الموصلة، وله بصفة عامة موصلية عالية تعتمد على نسبة «الشوائب المضافة». وفي المقابل هناك شبه الموصل الأصلي «intrinsic semiconductor» وله خواص البلورة النقية وذو موصلية منخفضة.

F

face

fenêtre *f*

واجهة. تسمى أيضاً «السطح الخارجي face plate». الواجهة الزجاجية الشفافة أو نصف الشفافة لصمام أشعة كاثود. يغطي السطح الداخلي للواجهة بمواد كيميائية فلورية تبعث الضوء عند اصطدام حزمة إلكترونية بها.

facsimile posting

reporteuse *f*

إرسال الصور لاسلكياً. نظام للاتصال يتم فيه مسح صورة فوتوغرافية أو خريطة أو أي مادة بيانية ثابتة. ثم تحوّل المعلومات إلى إشارات موجبة لإرسالها عبر الأسلاك أو بالراديو إلى مستقبل صور عند نقطة بعيدة.

facsimile receiver

récepteur *m* facsimilé

مستقبل الصور اللاسلكية. المستقبل المستخدم لترجمة إشارة الصورة اللاسلكية المستقبلة من سلك أو من قناة اتصال راديوية إلى تسجيل بصوري للصورة المرسل.

facsimile recorder

enregistreur *m* de phototélégraphie

مسجل الصور اللاسلكية. جزء بمستقبل الصور اللاسلكية يقوم بأداء التحويل النهائي لإشارات الصورة الكهربائية إلى صورة للنسخة المرسل على وسط التسجيل ويمكن إنتاج هذه الصورة بواسطة حزمة ضوئية مضمّنة ومركزة على ورق الطبع الفوتوغرافي المركب على دائرة دوارة عن طريق إرسال تيار كهربائي خلال ورق خاص مركب على الدارة، أو باستخدام إبرة فوتوغرافية ضغطية مع ورق ذي حساسية ضغطية مناسبة على الدارة.

facsimile signal level

niveau *m* du signal image

منسوب إشارة الصورة اللاسلكية. أقصى قدرة أو قلبية لإشارة الصورة التلغرافية (أي جذر متوسط المربعات أو التيار المستمر) مقيسة عند أي نقطة بنظام إرسال صور لاسلكي.

facsimile synchronizing

synchronisation *f* facsimilée

مزامن إرسال الصورة اللاسلكية. المداومة على تحديد علاقات السرعة بين ماسح البقعة والبقعة المسجلة من خلال مسح خط.

facsimile transmitter

télécopieur *m*

مرسل الصور اللاسلكية. الجهاز المستخدم لنقل الصورة المرسل إلى إشارات صورة مناسبة وإطلاقها إلى جهاز اتصال معين. وفي معظم المرسلات توضع الصورة المرسل على دائرة دوارة يجري إدارتها بواسطة محرك تزامني ثم تمسح بواسطة جهاز كهربائي ضوئي مركب على عربة تتحرك على طول الدارة، ويمكن أن تمر الدارة محورياً بصفة تبادلية بجهاز كهربائي ضوئي ثابت.

fader

affaiblisseur *m*


مُخَبِّ. مُحكَم حجمي في وحدات متعددة يُستخدم للتحويل التدريجي من ميكروفون إلى آخر أو من قناة سمعية أو كاميرا تلفزيونية إلى أخرى، وفي كل حالة يحتفظ بالمنسوب ثابتاً بصفة أساسية حيث يقوم أحد قسمي المخبي، بزيادة منسوب الإشارة في قنواته الخاصة به بينما يقوم القسم الآخر منه بتخفيض منسوب الإشارة بكمية مناظرة.

fading

évanouissement *m*. fading *m*

خُبُو. إضمحلال. تغيرات في شدة مجال إشارة

لاسلكية، وعادة ما تكون هذه التغيرات تدريجية وتحدث نتيجة للتغيرات في وسط الإرسال.



fading margin
marge f de fading

حدّ الخبو. حدّ التوهين المسموح به عند تصميم جهاز راديوي بحيث يعمل الخبو المتوقع على الاحتفاظ بالإشارة عند حدّ أدنى فوق نسبة الإشارة إلى الضجيج.

fall - safe control
réglage m de sécurité

مُحكّم تأمين العطالة. مُحكّم مصمّم بحيث لا يترتب على عطل الدارة (الدائرة) التحكمية أي خطر تحت أي ظرف ما.

fall time
temps m de descente

وقت الهبوط. مقياس للوقت المطلوب للدائرة (دائرة) لكي تغير خرجها من المستوى المرتفع إلى المستوى المنخفض.

false alarm
fausse alarme f

تنبيه غير حقيقي. في الرادار، الإحساس بالهدف المكشوف حتى ولو كان غير موجود لوجود مستويات ضجيج وتداخل تصل إلى بداية الكشف.

false target
fausse cible f

هدف غير حقيقي. هدف غير موجود ويُرى على

مدى الرادار كنتيجة لتأخير الزمن.

false target generator
générateur m de fausses cibles

مولّد الهدف غير الحقيقي. أداة إلكترونية تقوم بتوليد إشارات مرتجلة متأخرة على تردد رادار العدو لتعطي معلومات خاطئة عن الموقع.

fan - in
entrance f

مروحة دخل. عدد الدخول التي يمكن توصيلها (دائرة) دائرة منطقية.

fan - out
sortance f

مروحة خرج. عدد الأحمال المتصلة على التوازي التي يمكن أخذها من مخرج واحد لدائرة (دائرة) منطقية.

farad
farad m

فاراد. الوحدة الأساسية للسعة. وللمكثف سعة مقدارها فاراد واحد عندما ينتج تغير في الفلطية مقداره واحد فلط/ثانية تياراً مقداره واحد أمبير. ووحدة الفاراد تعتبر كبيرة جداً بالنسبة للشغل العملي، لذلك عادة ما تستخدم وحدتان أصغر من ذلك إحداهما ميكروفاراد وتساوي جزءاً من مليون من الفاراد، والأخرى الميكروميكروفاراد وتساوي جزءاً من المليون من الميكروفاراد.

Faraday cage
cage f de Faraday

قفص فاراداي. يسمّى أيضاً «faraday shield».

Faraday cylinder
cylindre m de Faraday

إسطوانة فاراداي. موصل مفرع مغلق أو تقريباً مغلق يوصل بالأرض بواسطة تكون الأجهزة بم عزل عن المجال الكهربائي.

Faraday dark space
espace m sombre de Faraday

حيّز فاراداي المظلم. هو الحيّز غير المضيء نسبياً

الذي يفصل بين التوهج السالب والعمود الموجب في أنبوبة التفريغ الكهربائي المتوهج ذات الكاثود البارد.

Faraday screen

écran m électrostatique

ساتر فاراداي. يسمّى أيضاً «Faraday shield».

Faraday shield

écran m électrostatique

حاجب فاراداي. حاجب أو ساتر إلكتروستاتي يتكون من شبكة أو من أسلاك متوالية على التوازي عادة توصل في أحد الأطراف لموصل آخر متصل بالأرض.

fast - time - constant circuit

circuit m à constante de temps rapide

دائرة ذات ثابت زمني سريع. دائرة (دائرة) ذات ثابت زمني قصير تستخدم في الرادار لتأكيد الإشارات ذات الأمد القصير ولتمييزها عن مركبات التشوش ذات التردد المنخفض.

fast time scale

échelle m de temps rapide

مقياس الوقت السريع. في المحاكاة بواسطة الحاسوب النظيري، هو المقياس الذي تكون فيه الفترة الزمنية لمحاكاة الحدث أقل من القيمة الفعلية للفترة الزمنية للحدث في النظام الطبيعي تحت الدراسة.

fatigue

fatigue f

كَلال. كَلل. نقصان كفاءة مادة ذات إشعاع ضوئي نتيجة إثارتها.

fault

panne f . défaillance f

خَلل. عطل. عيب بدارة (دائرة) أو مركبة أو خط ينتج عن وجود فتح أو حدوث دائرة (دائرة) قصر أو وجود أرضي بها.

F display

affichage m F

عرض راداري F. عرض مجال راداري قائم يظهر به الهدف كبقعة ساطعة مركزة عند توجيه الهوائي الراداري نحوها، وتوضح أخطاء التصويب الأفقي والرأسي على التوالي بواسطة الإزاحة الأفقية والرأسية للبقعة.

feed


alimentation f . source f primaire

يُغذي. كمية التغذية. 1 - إمداد دخل دائرة (دائرة) أو خط إرسال أو هوائي بإشارة معينة. 2 - جزء بهوائي راداري متصل بطرف خط الإرسال أو مركب عليه ويعمل على إشعاع طاقة ترددية راديوية على العاكس أو قد يستقبل طاقة منه.

feedback

contre - réaction f

تغذية مرتدة. رجوع جزء من خرج دائرة (دائرة) أو أداة إلى دخلها.



feedback admittance

admittance f de réaction

قبولية التغذية المرتدة. المساحة الانتقالية لدائرة (دائرة) القصر من إلكتروود الخرج إلى إلكتروود الدخل بصمام إلكتروني.

feedback amplifier

amplificateur m à contre - réaction


مضخم التغذية المرتدة. مضخم تستخدم به شبكة سلبية لإعادة جزء من إشارة الخرج إلى دخلها بحيث يؤدي ذلك إلى تغيير خصائص أداء المضخم.

feedback circuit
circuit *m* de réaction

دائرة التغذية المرتدة. دائرة (دائرة) تعمل على إرجاع جزء من إشارة خرج دائرة إلكترونية أو نظام تحكم لدخل هذه الدائرة أو هذا النظام.

feedback control loop
boucle *f* de commande à réaction

حلقة التغذية المرتدة. دائرة (دائرة) مغلقة أو ممر إرسال مغلق يشتمل على محوّل طاقة فعال، ويتكون من ممر أمامي وممر تغذية مرتدة ونقطة خالطة أو أكثر مرتبة بحيث تعطي علاقة معينة بين إشارة دخل الدائرة وإشارة خرجها.



حلقة التغذية المرتدة

feedback control signal
signal *m* de réaction

إشارة تحكم التغذية المرتدة. جزء من إشارة الخرج والتي يعاد إرسالها إلى الدخل.

feedback control system
système *m* à réaction

جهاز تحكم بالتغذية المرتدة. جهاز تحكمي يتكون من دائرة (دائرة) تحكمية أو أكثر في التغذية المرتدة تتحد فيه دالات الإشارات المتحكم فيها مع دالات الإشارات القيادية بحيث يعمل ذلك على إعطاء علاقة معينة بين الإشارات القيادية والإشارات المتحكم فيها.

feedback factor
taux *m* de réaction

عامل التغذية المرتدة. كسر من فلتية خرج مذبذب يسلط على شبكة تغذية مرتدة.

feedback loop
boucle *f* de réaction

حلقة التغذية المرتدة.

feedback oscillator
oscillateur à réaction

مذبذب تغذية مرتدة. دائرة (دائرة) مذبذب تحتوي على مضخم خرج ينضم إلى دخله بنفس زاوية الطور، وتردد التذبذب يحدّد بقيمة المركبات في المضخم ودائرة التغذية المرتدة.

feedback path
chemin *m* de contre - réaction

ممر التغذية المرتدة. ممر الإرسال من إشارة خرج الدائرة (الدائرة) إلى إشارة التغذية المرتدة للدائرة بدائرة تحكمية في التغذية المرتدة.

feedback regulator
régulateur *m* à réaction

منظم التغذية المرتدة. نظام تحكم تغذية مرتدة يعمل على إبقاء العلاقة بين إشارة نظام معين وكميات أخرى سبق تحديدها.

feedback signal
signal *m* de réaction

إشارة تغذية مرتدة. تسمى أيضاً «primary feedback». تغذية مرتدة يتم الحصول عليها من المتغير المتحكم فيه، وتجري مقارنتها مع الدخل الإسنادي للحصول على إشارة تشغيل دورة تحكمية في التغذية المرتدة.

feedback transfer function
fonction *f* transfert de réaction

دالة انتقال التغذية المرتدة. الدالة الانتقالية لممر التغذية المرتدة بدائرة (دائرة) تحكمية في التغذية المرتدة.

feedback winding
enroulement *m* de réaction

لفيفة التغذية المرتدة. لفيفة بمضخم مغنطيسي تستخدم لعمل وصلات للتغذية المرتدة.

feeder
alimenteur *m*

مُغذٍّ. خط إرسال يُستخدم بين مرسل وهوائي.

feeder reactor**bobine *f* d'arrêt**

مفاعل مُغذٍّ. ملف مُحاثّة صغير يوصل على التوالي مع مغذٍّ لكي يحد ويحصر الخلل نتيحة الاضطرابات في المغذي.

feedthrough**conducteur *m* de traversée**

تغذية داخلية. موصل يقوم بتوصيل النموذج على الجانب الآخر للوحة الدارة (الدائرة) المطبوعة. تسمى أيضاً «توصيل المواءمة».

feedthrough capacitor**condensateur *m* de traversée**

مكثف التغذية الداخلية. عازل تغذية داخلية يقوم بإعطاء قيمة مطلوبة من السعة بين موصل التغذية الداخلية والهيكل أو اللوح المعدني الذي يمر خلال الموصل. يستخدم هذا العازل بصفة أساسية لأغراض التحويل بالدارات ذات التردد ما بعد العالي.

feedthrough insulator**isolant *m* de traversée**

عازل التغذية الداخلية. أنظر feedthrough terminal.

feedthrough terminal**borne *f* de traversée**

طرف التغذية الداخلية. عازل صمم ليُركب على ثقب في لوحة أو حائط مع موصل في مركز العازل يسمح بتغذية الكهرباء خلال الفاصل.

female connector**connecteur *m* femelle**

موصل أنثى. موصل له ملامس أو أكثر مبيّت في تجويف مفتوح كالمقابس ومخارج الحائط.

femitrons**femitrons *mpl***

فميترونان. نوع من إشعاع المجال في أدوات الموجات الدقيقة.

femtoampere**femtoampère *m***

فمتوأمبير. وحدة قياس التيار وتساوي 10^{-15} أمبير.

femtovolt**femtovolt *m***

فمتوولط. وحدة قياس الجهد وتساوي 10^{-15} فولط.

Fermi distribution**distribution *f* de Fermi**

توزيع فرمي. توزيع طاقات الإلكترونات في أشباه الموصلات أو المعادن كما أعطيت بدالة توزيع «فرمي - ديراك»، وتقريباً كل مستويات الطاقة تحت مستوى فرمي تكون ممتلئة وتقريباً فوق هذا المستوى تكون فارغة.

Fermi hole**trou *m* de Fermi**

ثقب فرمي. منطقة محيطة بالإلكترون في جامد تنبأ فيه نظرية نطاق الطاقة باحتمال وجود إلكترونات أخرى أقل من المتوسط في كل حجم الجامد.

Ferranti effect**effet *m* Ferranti**

أثر فرانتي. حدوث الارتفاع في الجهد في نهاية خط نقل عند فصل الحمل.

ferrimagnet amplifir**amplificateur *m* ferrimagnétique**

مضخم مغنطيسية حديدية. مضخم موجات دقيقة يستخدم مادة الفرّيت.

ferrimagnetic material**matériau *m* ferrimagnétique**

مادة ذات مغنطيسية حديدية. مادة تُظهر المغنطة، والحديد من أهم أمثلتها.

ferrite**ferrite *f***

فرّيت. مادة مغنطيسية متلبدة مضغوطة، على

شكل مسحوق، ذات مقاومة عالية وتتكون بصفة أساسية من أكسيد الحديد مع متحداً مع معدن آخر أو أكثر، وتعمل المقاومة العالية للفرّيت على تخفيض المفقود في تيار المدى لدى ترددات عالية، ومن أمثلة مركبات الفرّيت فرّيت النيكل والكوبالت، وفرّيت النيكل، وفرّيت المنغنيز والمغنيسيوم.

ferrite core tore m de ferrite

قلب فرّيتي. قلب مغنطيسي مصنوع من مادة الفرّيت. يسمّى أيضاً القلب الترابي أو قلب مسحوق الحديد.

ferrite - core memory mémoire f à tores de ferrite

ذاكرة القلب الفرّيتي. ذاكرة مغنطيسية تتكون من أسلاك قراءة دخل وخرج ملولبة داخل مصفوفة من قلوب حلقة صغيرة مصاغة من فرّيت إيطاري مربع، وبعض هذه القلوب لا تتجاوز أقطارها 0.05 من البوصة.

ferrite device dispositif m en ferrite

أداة فرّيتية. أداة كهربائية أساس عملها يقوم على استخدام مسحوق حديد مضغوط متبلد مستفيداً من خاصية المغنطة ومقاومتها الكهربائية العالية، والتي تسبب فقداً قليلاً بالتيارات الدوامية في الترددات العالية.

ferrite isolator isolateur m à ferrite

عازل فرّيتي. عازل يقوم بإمرار الطاقة في اتجاه واحد خلال دليل موجي معين، بينما يسمح بامتصاص الطاقة من الاتجاه المضاد، وقد أجري وضع قضيب من الفرّيت متمركز فوق محور قصير للدليل موجي دائري بين أقسام دليل موجي قائم طرفية مزاحة بمقدار 45° بالنسبة لبعضها البعض. ويقوم هذا القضيب بإدارة إشارة معينة بمقدار 45°

في الاتجاه المطلوب بحيث تناسب دليل الخرج الموجي، وإلى جانب ذلك تدار إشارة خلفية بمقدار 45° في الاتجاه الخاطئ حيث يجري امتصاص طاقتها بواسطة بطاقات مقاومة.

ferrite - phase - differential circulator circulateur m à ferrite et décalage de phase

مُذَوَّر الفرّيت ذو التخالف الطوري. مجموعة من جهاز موجات دقيقة مزدوج الدخل، وعازل حملي، تعمل كجهاز توصيل بين مغنطرون راداري ذي قدرة عالية ومستقبل راداري وهوائي راداري. وتشتمل هذه المجموعة على موصل سحري مطوي على شكل T وجزء من الفرّيت إلى جانب قارنة مختلطة بها شق قصير، ووصلة ثنائية مهائية تقوم بوصل كل من الهوائي وحمل مطابق بالقارنة المختلطة. ويتكون جزء الفرّيت من وحدة دليل موجي مزدوجة، ويوجد حائط بين خطوط هذين الدليلين الموجيين، كذلك توجد ألواح من الفرّيت في هذه الخطوط لإنتاج الزحزحة الطورية الفرمية المطلوبة.

ferrite - rod antenna antenne f à ferrite

هوائي القضيب الفرّيتي. هوائي يتكون من ملف ملفوف على قضيب من الفرّيت ويستخدم بدلاً من الهوائي الإطاري بمستقبلات الراديو، ويعمل الملف بصفة عامة كملف مُحَاثَة موألف للمرحلة الأولى من المستقبل.

ferrite switch commutateur m à ferrite

مفتاح فرّيتي. وسيلة من الفرّيت تقوم بمنع تدفق الطاقة خلال دليل موجي معين عن طريق إدارة متجه المجال الكهربائي بمقدار 90°. ويمد هذا المفتاح بالطاقة بواسطة إرسال تيار مستمر خلال ملفه الممغنط فتنعكس الطاقة المدارة نتيجة اختلاف مطابقة مُفاعلة، أو يجري امتصاصها في بطاقة مقاومة.

ferrite - tuned oscillator
oscillateur *m* accordé à ferrite

مذبذب موألف فرّيتي. مذبذب يتغير فيه المنحنى المميز للرنين لفجوة محمّلة بالفّرّيت بتغير المجال المغنطيسي المحيط ليعطي الموألفة الإلكترونية.

ferroelectric crystal
cristal *m* ferroélectrique

بلورة كهروحديدية. بلورة من مادة لها خاصية الاستقطاب الكهربائي العفوي الدائم.

ferroelectric domain
domaine *m*. ferroélectrique

مجال الكهرباء الحديدية. منطقة للمادة ذات خاصية الاستقطاب الكهربائي يكون الاستقطاب العفوي فيها ثابتاً.

ferroelectric hysteresis
hystérésis *m* ferroélectrique

بطاء الكهرباء الحديدية. اعتماد استقطاب مادة ذات استقطاب كهربائي ليس فقط على المجال الكهربائي المطبق ولكن أيضاً على تاريخها الماضي. وهو يشابه البطء - المغنطيسي في المواد ذات الإنفاذية المغنطيسية.

ferroelectric hysteresis loop
boucle *f* d'hystérésis ferroélectrique

أنشودة بطاء الكهرباء الحديدية. منحنى الاستقطاب أو الإزاحة الكهربائية مع المجال الكهربائي المطبق لمادة لها خاصية تخلفية لإنفاذية الكهرباء العالية.

ferroelectricity
ferroélectricité *f*

كهرباء حديدية. استقطاب كهربائي عفوي في البلورة مشابه للاستقطاب المغنطيسي العفوي.

ferromagnetic amplifler
amplificateur *m* ferromagnétique

مضخم حديدي مغنطيسي. مضخم بارامتري يقوم تشغيله أساساً على الخاصية اللاخطية لرنين

عالي الإنفاذية المغنطيسية لدى مناسب قدرة ذات ترددات عالية. يسمّى خطأ «garnet maser».

ferromagnetic crystal
cristal *m* ferromagnétique

بلورة حديدية مغنطيسية. بلورة من مادة لها خاصية عالية الإنفاذية المغنطيسية.

ferromagnetic domain
domaine *m* ferromagnétique

مجال المغنطيسية الحديدية. منطقة من المادة عالية الإنفاذية المغنطيسية وفيها يكون العزم الذري والعزم الجزيئي متوازيين. يسمّى أيضاً «المجال المغنطيسي magnetic field».

ferromagnetic film
film *m* ferromagnétique

غشاء مغنطيسي حديدي.

ferromagnetic material
matière *f* ferromagnétique

مادة مغنطيسية حديدية. مثل أنواع الحديد المختلفة والصلب والكوبالت والنيكل وسبائكها.

ferromagnetic resonance
résonance *f* ferromagnétique

رنين المغنطيسية الحديدية. رنين تبلغ عنده الإنفاذية الظاهرية لمادة مغنطيسية لدى ترددات موجات دقيقة أقصى حدها، ويحدث هذا الرنين أثناء وجود مجال مغنطيسي مستعرض ثابت عندما يساوي تردد الموجات الدقيقة التردد الضييط للمدارات الإلكترونية بذرات المادة المغنطيسية. ويعتمد تردد الرنين على شدة المجال المستعرض.

ferromagnetics
ferromagnétisme *m*

المغنطيسيات الحديدية. العلم الذي يتناول اختزان المعلومات والتحكم في تتابع النبضات باستخدام خواص الاستقطاب.

ferroresonant circuit
circuit *m* ferromagnétique

دائرة رنانة حديدية. دائرة (دائرة) رنانة يقوم فيها

مفاعل تشبّعي بإعطاء خصائص لاختطية مع إتمام الموالفة بتغيير فلتية أو تيار الدائرة.

ferroresonant static inverter
ondeur m statique ferrorésonant

عاكس إستاتي رنّان حديدي. عاكس إستاتي يتكون من نظام عاكس موجة مربّعة بسيط ومحوّل خرج موالف يقوم بالترشيح وتنظيم الجهد وتحديد التيار.

field
champ m

مجال. 1- أحد الأجزاء المتساوية التي ينقسم فيها إطار معين إلى مسح متشابك بأحد التلفزيونات. ويشتمل المجال الواحد على عملية مسح كاملة من أعلى الصورة إلى أسفلها، ثم من أسفلها إلى أعلاها مرة أخرى. وفي نظام الإذاعة التلفزيوني الحالي بالولايات المتحدة يوجد مجالان بالنسبة للإطار الواحد ويستغرق كل مجال جزءاً من ستين من الثانية ويتضمن 262.5 خطاً.

2- مجموعة من عمود أو أكثر محجوزة لنوع خاص من المعلومات على بطاقة مخزّنة.

field discharge
décharge f de champ

تفريغ مجالي. شرارة تفريغ لوجود فرق جهد عال عبر فّرجه.

field - effect capacitor
condensateur m à effet de champ

مكثّف التأثير المجالي. مكثّف فيه العازل المؤثر منطقة من مادة شبه موصلة أفرغت أو عكست بواسطة تأثير المجال.

field - effect device
dispositif m à effet de champ

أداة التأثير المجالي. أداة شبه موصلة تحدد خصائصها أساساً بتأثير مجال كهربائي على المنطقة الموجود بها شبه الموصل.

field - effect diode
diode f à effet de champ


ثنائي التأثير المجالي. صمام ثنائي من مادة شبه موصلة تكون فيه الشحنة الحاملة ذات قطبية واحدة.

field - effect phototransistor
phototransistor m à effet de champ

ترانزستور ضوئي ذو تأثير مجالي. ترانزستور ذو تأثير مجالي يستجيب للضوء كإشارة دخل.

field - effect transistor
transistor m à effet de champ

ترانزستور التأثير المجالي. يسمّى أيضاً «ترانزستور أحادي القطبية unipolar transistor». ترانزستور يستخدم ناقلات شحنة ذات قطبية واحدة فقط، وتستخدم إشارة الدخل لتعديل مجال كهربائي، يقوم بدوره بتغيير مساحة المقطع العرضي الفعالة لقضيب صغير من مادة شبه موصلة مما يعمل بالتالي على تغيير المقاومة المتحكّمة في تيار الخرج. مختصرها FET.



field - effect transistor resistor
résistance f du transistor à effet de champ

مقاوم ترانزستور التأثير المجالي. ترانزستور ذو تأثير مجالي والذي تكون فيه البوابة عموماً مربوطة بالمصّب وهذه التركيبة تستخدم كمقاومة حمل لترانزستور آخر.

field - effect varistor
varistor m à effet de champ

مقاوم متغير ذو تأثير مجالي. أداة شبه موصلة خاملة ذات طرفين والتي تعمل على ثبات التيار.

على مدى واسع للجهد.

field emission


émission f de champ

إنبعاث المجال. إطلاق الإلكترونات من مادة صلبة أو سائلة غير مسخنة بواسطة مجال كهربائي قوي عند السطح.

field - emission microscope

microscope m ionique à émission

ميكروسكوب الانبعاث المجالي. أداة تستخدم مجال إشعاع الإلكترونات للأيونات الموجبة لتنتج صورة مكبرة للسطح المشع على شاشة فلورية.



field - emission tube

tube m à émission de champ

أنبوبة الانبعاث المجالي. صمام مفرع فيه يتم انبعاث المجال من نقطة معدنية حادة ويجب أن يكون مفرغاً جيداً أكثر من الأنابيب المفرغة العادية لمنع تلوث النقطة.

field - enhanced emission

émission f par champ amélioré

إنبعاث ذو مجال مُزاد. الزيادة في انبعاث الإلكترون الناتج من مجال كهربائي بالقرب من سطح المشع.

field frequency

fréquence f de balayage vertical

تردد المجال. عدد المجالات المرسلة في الثانية بتلفزيون معين، ويساوي تردد الإطار مضروباً في

عدد المجالات المكونة لإطار واحد.

field ionization

ionisation f de champ

تأيّن المجال. تأيّن غازي للذرات والجزيئات بواسطة مجال كهربائي مركز وغالباً ما يكون على سطح صلب.

field quenching

coupure f de champ

تبريد سريع للمجال. نقصان إشعاع الضوء من الفوسفور المثار بإشعاع فوق بنفسجي، أو أشعة سينية، أو جزيئات ألفا، أو أشعة الكاثود، عندما يوجد مجال كهربائي في نفس الوقت.

field repetition rate

fréquence f de champ

تردد المجال. أنظر field frequency.

field strength

intensité f de champ

شدة المجال. تسمى أيضاً «field intensity». شدة مجال كهربائي أو مغنطيسي أو كهربائي مغنطيسي عند نقطة معينة، ويعبر عن الإشعاع الكهربائي المغنطيسي بصفة عامة بالفلظ أو بالملي فلظ أو بالميكروفلظ بالنسبة لمقدار متر واحد من العلو الفعال للهوائي.

field - strength meter

mesureur m de champ

مقياس شدة المجال. مستقبل لاسلكي معاير يستخدم لقياس شدة مجال الطاقة الكهربائية المغنطيسية المشعة من مرسل لاسلكي.

figure of merit

facteur m de qualité

رقم الاستحقاق. معدل أداء يحكم اختيار جهاز معين لاستخدام خاص، وعلى ذلك فإن رقم استحقاق مضخم مغنطيسي معين عبارة عن نسبة كسب القدرة المستفادة إلى الثابت الزمني التحكمي.

filament
filament m

فتيلة. كاثود يصنع من سلك أو شريط مقاومة، يرسل خلاله تيار كهربائي لإنتاج درجة الحرارة العالية اللازمة لابتعاث الإلكترونات بصمام ثرميوني، وتقوم الفتيلة بابتعاث الإلكترونات مباشرة بينما يقوم المسخن بمجرد الإمداد بالحرارة لكاثود منفصل.

filamentary cathode
cathode f filiforme

كاثود فتيلي. كاثود يتكون من فتيلة سلك أو شريط مقاومة.

filament current
courant m de chauffage

تيار الفتيلة. التيار الذي يمد فتيلة أنبوبة الإلكترون بغرض تسخينها.

filament emission
émission f du filament

إبتعاث الفتيلة. تحرير الإلكترونات من سلك الفتيلة المسخنة في أنبوبة الإلكترون.

filament resistance
résistance f du filament

مقاومة الفتيلة. المقاومة مقدرة بالأوم لفتيلة صمام إلكتروني وتزداد المقاومة بالنسبة للفتائل المعدنية بازدياد درجة الحرارة، لذا فإن المقاومة الساخنة تبلغ أضعاف المقاومة الباردة.

filament saturation
saturation f cathodique

تشبع الفتيلة. يسمّى أيضاً « $temperature$ saturation». الحالة التي لا يمكن عندها زيادة التيار الأنودي بصمام ثرميوني مفرغ بزيادة درجة حرارة الكاثود لدى قيمة معينة من فلطية الأنود، وترجع هذه الظاهرة إلى الشحنة الحيزية المتكونة قرب الكاثود.

filament transformer
transformateur m de chauffage

محول الفتيلة. محول صغير ينحصر عمله في إمداد الفتيلة أو المسخن بالتيار بالنسبة لصمام إلكتروني أو أكثر.

filament - type cathode
cathode f filiforme

كاثود فتيلي. أنظر filamentary cathode.

filament - type tube
tube f à filament

صمام فتيلي. صمام إلكتروني يتم فيه الانبعاث الإلكتروني مباشرة بواسطة فتيلة مسخنة.

filament voltage
tension f de chauffage

فلطية الفتيلة. الفلطية المسلطة على أطراف الفتيلة بصمام إلكتروني.

filament winding
enroulement m de chauffage

لفيفة فتيلية. اللفيفة الثانوية لمحول طاقة، وتقوم بتزويد مسخن أو فتيلة تيار متردد بالفلطية بصمام إلكتروني أو أكثر.

filled band
bande f remplie

نطاق ممتلئ. نطاق طاقي يتم شغل كل منسوب طاقي به بأحد الإلكترونات.

film integrated circuit
circuit m intégré en couche mince

دائرة متكاملة فيلمية. دائرة (دائرة) مجمعة، عناصرها أفلام مكونة في مكان معزول على الطبقة السفلى.

film scanning
analyse f de film

مسح الفيلم. عملية تحويل الفيلم السينمائي إلى إشارات كهربائية مناظرة يمكن إرسالها بواسطة جهاز تلفزيوني.


film sound recorder**enregistreur *m* magnétique de son**

مسجل فيلم صوتي. معدات تُستخدم فيلماً ذا ثقب مسنن مغطى بالأكسيد كوسط للتسجيل المغنطيسي.

filter**filtre *m***

مرشح. جهاز انتقائي يقوم بإرسال نطاق مطلوب من مادة أو طاقة معينة مع توهين جميع النطاق الأخرى بصفة جوهرية، وعلى ذلك فإن المرشح الكهربائي عبارة عن شبكة تقوم بإرسال تيارات مترددة ذات ترددات مطلوبة، إلى جانب توهين جميع الترددات الأخرى بصفة جوهرية، كذلك فإن المرشح الصوتي يقوم بإرسال الترددات الصوتية المطلوبة فقط كما أن المرشح البصري يقوم بإرسال نطاق الأطول الموجية المطلوبة في الأطياف المرئية وما فوق البنفسجية وتحت الحمراء.

مرشح إمرار عالٍ

**filter capacitor****condensateur *m* de filtrage**

مكثف ترشيح. مكثف يستخدم بجهاز ترشيح لمنع قدرة لإعطاء ممر مفاعلة منخفضة للتيارات المترددة مما يعمل على كبت التيارات المؤيحية دون التأثير في التيارات المستمرة، وعادة ما تستخدم مكثفات إلكترونية للقيام بهذا الغرض.

filter choke**self *m* de filtrage**

خائق ترشيح. ملف ذو قلب حديدي يستخدم بجهاز ترشيح لمنع قدرة لإمرار تيار مستمر، مع إبداء معاوقة عالية للتيارات النبضية، أو المترددة.

filter crystal**cristal *m* de filtrage**

بلورة ترشيح. بلورة كوارتز تستخدم في الدارة (الدائرة) الكهربائية وتصمم لإمرار طاقة ترددات معينة.

filter design**plan *m* de filtre**

تصميم مرشح. تصميم شبكات كهربائية تستخدم فيها مبادئ الرنين الكهربائي، والتي تجعل الشبكة تتقبل الترددات المطلوبة وتستبعد الترددات غير المطلوبة.

filter discrimination**sélectivité *f* d'un filtre**

تمييز مرشح. الفرق بين أقل فقد إدخال عند أي تردد في نطاق توهين المرشح وأقصى فقد إدخال عند أي تردد في مجال عمل مرشح نطاق الإرسال.

filter pass band**bande *f* passante d'un filtre**

نطاق إمرار مرشح. يسمى أيضاً «transmission band».

filter reactor**filtre *m* réacteur**

مفاعل مرشح. مفاعل يستخدم في انقاص المركبات التوافقية للجهد في دارة (دائرة) تيار مستمر أو تيار متردد.

filter section**section *f* de filtre**

قسم مرشح. شبكة بسيطة مكونة إما من مقاومة ومكثف أو مقاومة وملف أو ملف ومكثف، تُستخدم كمرشح ذي نطاق عريض في مصدر القدرة أو كمغذٍ لانهياز شبكة. أو أداة ماثلة.

filter transmission band**bande *f* de transmission d'un filtre**

نطاق إرسال مرشح. نطاق تردد للإرسال الحر

بمعنى نطاق التردد الذي يُهمل فيه التبدد ويكون ثابت التوهين مساوياً للصفر. يسمّى أيضاً «filter pass band».

final amplifler

amplificateur *m* de sortie

مضخم نهائي. مرحلة الإرسال التي تغذي الهوائي.

finder

détecteur *m*

معين. جهاز بصري أو إلكتروني يبين مجال الفعل الذي تغطيه كاميرا تلفزيونية.

fine tuning control

réglage *m* d'accord précis

مُحْكَم مواءمة دقيقة. مُحْكَم يُستخدم لعمل تغيرات صغيرة في تردد مذبذب لاسلكي بجهاز مواءمة تلفزيوني، ويتم ذلك عادة باستخدام مكثف انضباطي وذلك بعد تشغيله على قناة مطلوبة.

finite clipping

écrêtage *m* limité

إقتضاب محدد. اقتضاب يكون منسوب البدء فيه كبيراً، غير أنه دون سعة إشارة الدخل الذروية.

fire - control circuit

circuit *m* de conduite de tir

دائرة التحكم في النيران. دائرة (دائرة) كهربائية في نطاق التحكم في النيران.

firing

activation *f*. amorçage *m*

إطلاق. تسليط. 1 - التأين الغازي الذي يبدأ عنده انسياب التيار بصمام تفريغ غازي. 2 - استثارة مغنطرون أو صمام إرسال واستقبال بواسطة نبضة معينة.

firing circuit

circuit *m* d'amorçage

دائرة إطلاق. دائرة (دائرة) تستخدم مع مشغل

لتوريد نبضة تيار تتراوح قيمتها بين 5 و 50 أمبيراً في الاتجاه الأمامي من المشغل إلى الزئبق لبدء بقعة الكاثود وللتحكم في وقت الإطلاق.

firing point

point *m* d'activation

نقطة إطلاق. جهد الشبكة الذي يبدأ عنده تيار الأنود في السريان في أنبوبة غاز.

firing potential

potentiel *m* d'ionisation

جهد الإطلاق. جهد التحكم الذي يبدأ عنده التوصيل خلال أنبوبة مملوءة بالغاز.

first detector

convertisseur *m*

المكشاف الأول. يسمّى أيضاً «mixer». 1 - جهاز يشتمل على دخلين أو أكثر قابلين للانضباط عادة إلى جانب خرج مشترك، ويستخدم لتوحيد إشارات سمعية وصورية منفصلة لتوحيداً خطياً بنسب مطلوبة لإنتاج إشارة خرج معينة.

2 - مرحلة بمستقبل بالفعل المتغاير فوق السمعي يتم فيها توحيد الإشارة الترددية اللاسلكية الواردة المضمنة بإشارة مذبذب موضعي للترددات الراديوية لإنتاج إشارة تردد أوسط مضمنة، وتستخدم الصمامات الثنائية البلورية على نطاق واسع لمخالطات بالمعدات الراديوية والمعدات الأخرى ذات الموجات الدقيقة.

first harmonic

fondamentale *f*

التوافقية الأولى. يسمّى أيضاً «fundamental frequency».

fixed attenuator

atténuateur *m* fixe

موهن ثابت. ترتيبية من مقاومات ثابتة تستخدم لتخفيض شدة إشارة ترددات راديوية أو سمعية بمقدار ثابت مطلوب دون إدخال تشوه ملحوظ.

fixed bias

polarisation f constante

انحياز ثابت. قيمة ثابتة لفلطية انحياز لا تعتمد على شدة الإشارة.

fixed - bias transistor circuit

circuit m de transistor à polarisation constante

دائرة ترانزستور ذي انحياز ثابت. دائرة (دائرة) ترانزستور لا يعتمد فيها سريان التيار خلال مقاومة على تيار المجمع الساكن.

fixed capacitor

condensateur m fixe

مكثف ثابت السعة. مكثف يشتمل على قيمة سعة ثابتة لا يمكن ضبطها.

fixed - cycle operation

fonctionnement m à cycle fixe

عملية ذات دورة ثابتة. عملية في حاسوب تنجز في مقدار زمني ثابت تحت تحكم تزامني أو ساعي.

fixed echo

écho m fixe

صدى ثابت. بيان صدى يظل ثابتاً بغرض مبين مواقع إسقاطي راداري دالاً بذلك على وجود هدف ثابت.

fixed - frequency transmitter

émetteur m à fréquence constante

مرسل ذو تردد ثابت. مرسل مصمم للتشغيل على تردد موجات حاملة مفرد.

fixed resistor

résistance f fixe

مقاوم ثابت. مقاوم لا يشتمل على وسائل لتغيير قيمة مقاومته.

flag

coupe - flux m . ailette f

لوحة حجب. لوح ماسك. 1 - لوح كبير من المعدن أو القماش يستخدم لحجب عدسات كاميرا

تلفزيونية عن الضوء في حالة عدم استخدامه.

2 - طرف معدني صغير يقوم بإحكام المستأصلة أثناء تجميع صمام إلكتروني.

flash arc

effet m Rocky - Point

قوس ومضي. زيادة فجائية في ابتعاث صمامات مفرغة ثرميونية كبيرة، ويحتمل رجوع ذلك إلى عدم انتظام سطح الكاثود، وقد يسبب ذلك أحياناً عطلاً كاملاً.

flashback voltage

tension f de retour de flamme

فلطية الومض الخلفي. الفلطية الذروية العكسية التي يحدث عندها التأين بصمام غازي.

flash lamp

lanterne f de clignotant

مصباح ومضي. مصباح تفريغ غازي يُستخدم في التصوير الفوتوغرافي لإعطاء ومضات من الضوء وذات شدة عالية لفترة قصيرة.

flashover

contournement m

قفز الوميض. تفريغ كهربائي حول أو فوق سطح عازل معين.

flashover voltage

tension f de contournement

فلطية قفز الوميض. الجهد الذي يحدث عنده تفريغ كهربائي بين إلكترودين مفصولين بعازل ويعتمد على حالة العازل إذا كان رطباً أو جافاً.

flash test

essai m du point d'inflammabilité

إختبار ومضي. طريقة لإختبار العزل بتسليط فلطية لحظية أعلى بكثير من فلطية التشغيل المضمنة.

flash tube

lampe - éclair m électronique

صمام ومضي. صمام تفريغ غازي يستخدم بوحدة

ومضية للتصوير لإنتاج شدة عالية وومضات ضوئية ذات أمد قصير لأغراض التصوير الفوتوغرافي.

flat cable
câble *m* plat

كابل مسطح. كابل مصنوع من أسلاك نحاس ملفوفة أو مستطيلة المقطع متوازية في مستوى واحد ومعزولة عن بعضها بمادة بلاستيك.

flat coaxial transmission line
guide *f* d'onde à rubans

خط نقل مسطح ذو موصلين متحدي المحاور. يسمّى أيضاً «strip transmission line». خط إرسال ذو موجات دقيقة يتكون من شريحة رقيقة ضيقة مستطيلة منفصلة عن موصل عريض في مستوى جهد الأرض، أو مركبة بين موصلين عريضين، في مستوى جهد الأرض، وعادة ما يتم فصل هذه الشريحة باستخدام مادة عازلة ذات فقد منخفض يتم تكوين الموصلات عليها باستخدام الأساليب الفنية للدارات المطبوعة.

flat - conductor cable
câble *m* à conducteurs plats

كابل موصل مسطح. كابل مصنوع من موصلات عريضة مسطحة مرتبة جنباً إلى جنب في مستوى واحد ومحمية بشرط بلاستيك عازل.

flat response
réponse *f* uniforme

استجابة منبسطة. تكبير أو إعادة إنتاج منتظم لنطاق معين من الترددات.

flat tuning
accord *m* flou

موالفة منبسطة. موالفة مستقبل راديوي ينتج فيه عن التغير في تردد الموجات المستقبلية تغير صغير في التيار في أجهزة الموالفة.

Fleming tube
tube *m* de Fleming

أنبوبة فليمنغ. الصمام الثنائي الأصلي، ويتكون من فتيلة مسخنة وإلكترود معدني بارد في حيز زجاجي مفرغ، وفيه يسري تيار سالب من الفتيلة إلى الإلكترود البارد وليس في الاتجاه العكسي.

flexible circuit
circuit *m* flexible

دائرة قابلة للانشاء. دائرة (دائرة) مطبوعة مصنوعة على لوح بلاستيك قابل للانشاء يكون عادة مقطعاً في قوالب لتناسب المكونات الكثيرة.

flexible coupling
manchon *m* élastique

قارنة قابلة للانشاء. 1 - قارنة مصممة للسماح بحركة زاوية محددة بين محاور دليلين موجيين. 2 - قارنة تصل طرفي عمودي إدارة وتسمح بدورانها رغم عدم تحاذي العمودين بالضبط.

flexible resistor
résistance *f* flexible

مقاوم قابل للانشاء. مقاوم سلكي ملفوف له مظهر سلك توصيل قابل للانشاء، ويمكن الحصول عليه بلف سلك مقاومة من النكروم حول طول معين من الأسبستوس، أو من سلك آخر مقاوم للحرارة، ثم تغطى الليفة بالأسبستوس، ويغلاف عازل مجدول، وعادة ما يكون هذا الغلاف ذا رمز لوني لبيان قيمة المقاومة.

flexible waveguide
guide *f* d'onde souple

دليل موجي قابل للانشاء. دليل موجي يمكن حنيه أو ثنيه دون تغيير خصائصه الكهربائية بصفة ملحوظة.

flicker
papillotement *m*

إرتعاش. احساس بصري ناتج عن التراوحات الدورية في الضوء بمعدلات تتراوح بين بضعة

دورات في الثانية وبضع عشرات من الدورات في الثانية.

flicker effect
effet m de grêle

ظاهرة الارتعاش. تغيرات عشوائية في تيار خرج صمام إلكتروني يشتمل على كاثود مطلي بالأكسيد، ويرجع ذلك إلى التغيرات العشوائية في ابتعاث الكاثود.

flicker noise
bruit m de scintillation

ضجيج ارتعاشي. ضجيج كهربائي ناتج عن ظاهرة الارتعاش بدارة (دائرة) صمام إلكتروني وهو عبارة عن ضجيج ذي تردد منخفض يتجاوز الضجيج الحر.

flight - path computer
calculateur m de route

حاسوب مسار الطيران. حاسوب يشتمل على جميع الدالات الحاسبة الاتجاهية، ويقوم بالإمداد بوسائل التحكم في ارتفاع الطائرة طبقاً لخطه طيران مطلوبة.

flip coil
bobine f exploratrice

ملف قفز. ملف صغير يستخدم لقياس شدة مجال مغنطيسي حيث يوضع في المجال ويوصل بغلفانومتر بالستي أو بأي جهاز قياس آخر، ثم يدفع فجأة بزاوية تتجاوز 180° . وتعتبر الطاقة الكهربائية المولدة الناتجة مقياساً لشدة المجال المغنطيسي، وعلى التبادل يمكن جعل الملف ثابتاً مع عكس المجال المغنطيسي.

flip - flop circuit
basculer f . flip - flop m

دائرة نطاطة. يسمّى أيضاً «bistable multivibrator». دائرة (دائرة) ذات مذبذب متعدد تتكون من مرحلتين وتشتمل على حالتين ثابتتين تكون المرحلة الأولى في إحدهما موصولة والثانية

مقطوعة، وفي الحالة الثانية تكون المرحلة الثانية موصلة والأولى مقطوعة. وتقوم إشارة دفع بتغيير الدائرة من حالة إلى أخرى كما تقوم إشارة دفع أخرى بإعادة هذه الحالة إلى الحالة الأولى. ويمكن استخدام الدائرة النطاطة في أغراض الحساب والعد حيث تطلق نبضة خرج واحدة بالنسبة لكل نبضتي دخل.

دخول		خروج	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	لا تغيير، مماثل للحالة السابقة	
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	غير محدد	

نظام R-S الموقت

floating
flottant

طليق. الحالة التي تكون فيها (الدائرة) الدائرة أو الأداة غير متصلة بالأرض وغير مرتبطة بمصدر جهد مؤسس.

floating grid
grille f flottante

شبكة طليقة. شبكة صمام إلكتروني غير متصلة بدارة (دائرة)، وتتخذ هذه الشبكة جهداً سالباً بالنسبة للكاثود بسبب الإلكترونات المصطدمة بأسلاكها، وفي هذه الحالة يصبح الصمام حساساً للتأثيرات الخارجية، كحركة يد قرب غلافه مثلاً.

floating input
entrée f flottante

دخل طليق. دارة (دائرة) دخل معزولة وغير متصلة بالأرض عند أي نقطة.

floating junction
jonction f flottante

وصلة طليقة. وصلة ترانزستور يكون متوسط التيار خلالها صفراً.

floating neutral
neutre f flottante

محاييد طليق. موصل محايد جهده بالنسبة للأرض
حر التغير عندما تتغير أحوال الدارة (الدائرة).

flood
à grand flot m

غامر. توجيه مساحة كبيرة من فيض الإلكترونات
في اتجاه مخزن تجمع في أنبوبة خزن الشحنة.

flow
passage m

سريان. سياق. التعاقب الذي فيه يأخذ الحدث
مكانه أو تعاقب تنفيذ العمليات.

fluctuating current
courant m fluctuant

تيار متراوح. تيار مستمر تتغير قيمته، ولكن
ليس بمعدل ثابت.

fluorescent lamp
lampe f fluorescente

مصباح فلوري. مصباح تفريغ أنبوبي يحدث فيه
تأين بخار الزئبق إشعاعاً ينشط الطبقة الفلورية
التي تغطي الطبقة الداخلية للزجاج.

fluorescent screen
écran m fluorescent

شاشة فلورية. لوح من مادة معينة مطلي بمادة
فلورية تقوم بابتعاث ضوء مرئي عند إشعاعها
بإشعاع مؤين مثل الأشعة السينية أو حزمات
إلكترونية. وفي صمام أشعة الكاثود تكون الشاشة
الفلورية عبارة عن طلية على السطح الداخلي
لواجهة الصمام.

fluorography
radiographie f

التصوير الفلوري. إنتاج صورة على شاشة
فلورية.


fluoroscopic image intensifier
amplificateur m de luminance fluorosco-
pique

مُزيد شدة الصورة الفلورية. أنبوبة حزمة أشعة

إلكترونية تحول صورة فلورية ضعيفة على مدخل
فلوري فسفوري إلى صورة أشد إضاءة على مخرج
فسفوري.

flyback
retour m du spot

إرتداد. الفاصل الزمني الذي تعود خلاله الحزمة
الإلكترونية لصمام أشعة كاثود إلى نقطة بدئها بعد
مسح خط واحد أو مجال واحد لصورة تلفزيونية،
أو بعد إكمال رسم واحد بمرسمة ذبذبات، وأثناء
فترة الارتداد يتم إظلام الحزمة في التلفزيون.



flyback power supply
alimentation f par retour du spot

منبع قدرة الارتداد. منبع قدرة فلتية عالية
يستخدم لإنتاج فلتية تيار مستمر تتراوح بين
1000 و 25000 فلت تستخدم بالأنود الثاني لصمام
أشعة كاثود بمستقبل تلفزيوني أو بمرسمة ذبذبات.
ويقوم الانعكاس الفجائي لتيار ملف الانحراف
الأفقي بمحول الخرج الأفقي خلال كل فترة
الارتداد بحث نبضة فلتية تزداد إلى القيمة العليا
المطلوبة نتيجة فعل محول ذاتي ثم تقوم هذه
الفلتية ويجري ترشيحها.

flyback transformer
transformateur m de sortie horizontale

محول الارتداد. يسمّى أيضاً «horizontal output
transformer». محول يستخدم بمستقبل تلفزيوني
لإعطاء فلتية الانحراف الأفقية، وكذلك الفلتية
العالية لمنبع قدرة الأنود الثاني بصمام الصورة،
وفلتية الفتيلة لمقوم الفلتية العالية.

flying - spot scanner
analyseur m à spot lumineux

ماسح البقعة الطائرة. ماسح تلفزيوني يحل فيه

صمام ضوئي بسيط محل إيكونوسكوب أكثر تعقيداً، أو محل صمام لاقط آخر عند الكاميرا، وتقوم بقعة ضوئية متحركة متحكم فيها ميكانيكياً أو كهربائياً بمسح مجال الصورة المراد إرسالها، ويتم إلتقاط الضوء المنعكس عن مجال الصورة أو المرسل بواسطة هذا المجال عن طريق الصمام الضوئي، وذلك لتوليد الإشارة الصورية. ويستخدم هذا الماسح اليوم بصفة أساسية لإرسال الأفلام وللإرسال الشريحي، وعادة ما يستخدم صمام أشعة كاثود ذو شدة عالية كمصدر ضوئي ذي بقعة طائرة.

flywheel effect effet m volant

ظاهرة الحدّافة. مقدرة دارة (دائرة) رنانة على الاحتفاظ بالتذبذب عند تردد ثابت بصفة أساسية عند تغذيتها بنبضات طاقة قصيرة لدى تردد وطور ثابتين.

flywheel synchronization synchronisation f par effet volant

تزامن محذافي. تحكم أوتوماتي في ترددات جهاز مسح معين باستخدام متوسط توقيت الإشارات التزامنية الواردة بدلاً من حفز (دائرة) المسح باستخدام كل نبضة. ويستخدم هذا النوع من التزامن بالمستقبلات التلفزيونية ذات الحساسية العالية المصممة للاستقبال من منطقة التهرب حيث تعمل النبضات الضوئية على حفز دائرة الكسح بصفة متقدمة.

FM

إختصار Frequency Modulation.

FM cyclotron cyclotron m à modulation de fréquence سيكلوترون مضمّن التردد. يسمّى أيضاً «synchrocyclotron».

FM/FM telemetering télémesure f à modulation de fréquence القياس من بعد بالتضمين الترددي. نظام قياس

من بعد يستخدم في اختبارات القذائف الموجهة ويتم تضمين تردد نطاقات الموجات الحاملة الفرعية على موجات حاملة فرعية أخرى يتم تعديل ترددها على الموجة الحاملة الرئيسية ذات التردد الراديوي.

FM pickup pickup m à fréquence variable لاقط مضمّن التردد. يسمّى أيضاً «capacitance pickup».

FM/PM telemetering télémesure f à modulation de fréquence et phase

القياس من بعد بالتضمين الترددي والطور. نظام قياس من بعد تستخدم فيه عدة موجات حاملة فرعية ذات تردد مضمن لتضمين طور الموجات الحاملة الرئيسية ذات التردد الراديوي.

focus

بؤرة. مركز بؤرياً. 1 - النقطة التي تتجمع عندها أشعة من الضوء أو إلكترونات حزمة معينة بحيث تكون بقعة لها أقل قطر ممكن. 2 - يحرك العدسة أو يضبط الفلطيّة أو التيار للحصول على بؤرة معينة.

focus control commande f de la concentration

مُحكّم البؤرة. مُحكم يقوم بضبط حجم البقعة عند شاشة صمام أشعة كاثود لإعطاء أدق صورة ممكنة، وقد يقوم بتغيير التيار خلال ملف تركيز معين أو قد يغير وضع مغنطيس دائم.

focusing anode anode f de concentration

أنود التركيز البؤري. أنود يستخدم بصمام أشعة كاثود لتغيير حجم الحزمة الإلكترونية عند الشاشة، ويعمل تغيير الفلطيّة على هذا الأنود على

تغيير ممرات الإلكترونات في الحزمة، مما يغير
الموضع الذي تتقاطع عنده أو الذي تتركز عنده في
بؤرة.

focusing coil
bobine *f* de focalisation

ملف التركيز البؤري. ملف يقوم بإنتاج مجال
مغناطيسي مواز لحزمة إلكترونية معينة، وذلك
لتركيز الحزمة في بؤرة. ويركب هذا الملف عادة
على عنق صمام صورة بأشعة الكاثود، كما يحمل
تياراً مستمراً يمكن ضبط قيمته بواسطة مقاوم
متغير تحكمي بؤري.

focusing electrode
électrode *f* de focalisation

إلكتود التركيز البؤري. إلكتود يسلط عليه
جهد معين للتحكم في مساحة المقطع العرضي
للحزمة الإلكترونية بصمام أشعة كاثود.

focusing magnet
aimant *m* de focalisation

مغناطيس التركيز البؤري. مغناطيس دائم
يستخدم لإنتاج مجال مغناطيسي لتركيز حزمة
إلكترونية في بؤرة.

focus projection and scanning
focalisation *f* de projection et balayage

تركيز الإسقاط والمسح. طريقة تركيز مغناطيسي
وانحراف إلكتروستاتي لحزمة أشعة إلكترونية
لفيديكون مختلط، يستخدم مجال إلكتروستاتي
مستعرض في انحراف حزمة الأشعة، وهذا المجال
يكون مغموساً مع مجال مغناطيسي له نفس المحور
ويقوم بتركيز حزمة الأشعة الإلكترونية.

foil
feuille *f*

رقيقة. لوح قابل للانشاء من الألومنيوم الرقيق،
أو الرصاص، أو القصدير يستخدم على نطاق
واسع بالمكثفات الثابتة.

folded cavity
cavité *f* repliée

فجوة انطوائية. فجوة مستخدمة ببعض
الكليسترونات لجعل الموجة الواردة تؤثر على
السيال الإلكتروني المناسب من الكاثود عند عدة
مواضع لإنتاج تأثير تراكمي.

foldover
déchirure *f*

تشوه طرفي. تشوه في الصورة يشاهد كخط
أبيض على كلا جانبي صورة تلفزيونية أو على
أعلى وأسفلها، ويرجع ذلك بصفة عامة إلى
تشغيل لاخطي في أي من دائرتي الانحراف
الأفقي أو الرأسي بمستقبل تلفزيوني.

forbidden band
bande *f* interdite

النطاق غير المجاز. نطاق منسوب الطاقة غير
المسموح للإلكترون في الجوامد.

forbidden- combination check
**contrôle *m* de combinaisons inadmissi-
bles**

التدقيق بالمجموعات غير المجازة. اختبار حدوث
تعبير رمزي غير مسموح به بحاسوب ما،
ويستخدم هذا الاختبار لكشف أخطاء الحاسوب.

forced oscillation
oscillation *f* forcée

تذبذب قسري. تذبذب إحدى الكميات الطبيعية
لجهاز معين عندما تقوم قوى دورية خارجية
بتحديد فترة التذبذب.

forcing
forcement *m*

إجبار. قسر. استخدام نبضات تحكمية أكبر من
النبضات التي يكفلها الخطأ في الجهاز حيث تعمل
على تحقيق معدل تصحيح أكبر.

forcing function
fonction *f* de forcement

دالة قسرية. وصف رياضي لخصائص مصدر
إشارة معين.

forcing resistance**résistance f accélératrice**

مقاومة قسرية. مقاومة تستخدم على التوالي مع لفيفة تحكمية لضخم مغنطيسي أو كهربائي دينامي لإعطاء سرعة استجابة أعلى.

fork oscillator**oscillateur m à fourchette**

مذبذب شعبي. مذبذب يستخدم شوكة رنانة كعنصر محدد للتردد.

form factor**facteur m de forme**

عامل الشكل. 1 - النسبة بين القيمة المؤثرة لدالة دورية مثل تيار متغير بالنسبة للزمن وقيمتها المتوسطة المطلقة.
2 - العامل الذي يأخذ شكل الملف في الاعتبار عند حساب محاثته.

forming**formation f**

تشكيل. تطبيق الفلظية على مكثف إلكتروني أو مقوم إلكتروني أو أداة شبه موصله لتحديث التغير الدائم المطلوب في المميز الكهربائي كجزء من عمليات التصنيع.

forward bias**polarisation f directe**

إنحياز أمامي. فلظية إنحياز تسلط على موصل متقبل مانح في الاتجاه المسبب لتدفق تيار كبير، ويستخدم ببعض دارات (دوائر) الصمامات الثنائية شبه الموصلة.

forward current**courant m direct**

تيار أمامي. التيار المتدفق خلال موصل مقوم في اتجاه التوصيل.

forward direction**sens m conducteur**

اتجاه أمامي. تدفق التيار في اتجاه المقاومة

المنخفضة خلال مقوم معين.

forward path**parcours m en avant**

ممر أمامي. ممر الإرسال من الإشارة المشغلة للدائرة (الدارة) إلى إشارة خرج الدائرة بدائرة مغلقة ذات تغذية مرتدة.

forward recovery time**durée m de rétablissement direct**

زمن استعادة أمامي. الزمن اللازم للتيار الدافع بصمام ثنائي شبه موصل لبلوغ قيمة معينة بعد تسليط إنحياز أمامي بصفة لحظية.

forward transfer function**fonction f de transfert en avant**

دالة انتقالية أمامية. دالة انتقال الممر الأمامي بدائرة (دارة) مغلقة متحكممة في التغذية المرتدة.

forward voltage**tension f directe**

فلظية أمامية. فلظية تشتمل على القطبية الصحيحة اللازمة لإرسال تيار خلال مقوم معين في الاتجاه الأمامي.

forward wave**onde f directe**

موجة أمامية. موجة تكون سرعة الجمع بها في نفس اتجاه حركة السيل الإلكتروني بصمام ذي موجات متتلة.

Foster - Sealey discriminator**détecteur m Foster - Sealey**

ميز فوستر - سيل. يسمّى أيضاً «phase - shift

discriminator». مميز يستخدم صمامين ثنائيين متماثلين متصلين ويلزم وجود محدد في خرجه لنقل التغيرات في السعة من إشارة الدخل المعدلة التردد أو الطور. وتتم تغذية هذين الصمامين بواسطة محول موالف على التردد المركزي، وعند ترجح تردد إشارة الدخل بعيداً عن هذا التردد المركزي،

يقوم صمام ثنائي واحد باستقبال إشارة أقوى من الأخرى، حينئذ يتناسب الخرج الخالص للصمامين الثنائيين مع الإزاحة الطورية.

four - layer device
dispositif m à quatre couches

أداة رباعية الطبقات. أداة شبه موصلة (pnpn) مثل مقوم السليكون التحكمي الذي له أربع طبقات متغيرة من مواد من نوع p ومواد من نوع n لتعطي ثلاث وصلات من pn.

four - layer diode
diode f à quatre couches

صمام ثنائي رباعي الطبقات. صمام ثنائي شبه موصل له ثلاث وصلات وأطراف التوصيل موجودة ومتصلة بالطبقتين الخارجيتين. وصمام «شوكلي» أحد الأمثلة عليه.

four - layer transistor
transistor m à quatre couches

ترانزستور رباعي الطبقات. ترانزستور توصيل له أربع مناطق موصلية، ولكن يحوي ثلاثة أطراف، مثال ذلك الترانزستور الثايراتروني.

four - wire repeater
répéteur m à quatre fils

معيد رباعي الخطوط. معيد يعطي تكبيراً في اتجاهات متضادة فوق ممري إرسال.

frame
trame f . image f . bloc m

إطار. 1 - مجال كامل واحد لصورة تلفزيونية، وفي الولايات المتحدة يشتمل الإطار الواحد على 585 خط مسح أفقي، مكرر بمعدل 30 إطاراً في الثانية. ويتم مسح كل إطار في مجالين متشابهين يغطي أحدهما 262.5 خط مسح فردي ويغطي الآخر باقي خطوط المسح الزوجية الأخرى. وفي بريطانيا تمسح الصورة المشتملة على 40 خطاً 25 مرة في الثانية في مجالين متشابهين يشتمل كل منهما على 202.5 خط.

2 - صورة كاملة مفردة بفيلم سينمائي، ويشتمل معدل الاسقاط المعياري لفيلم 35 مم على 24 إطاراً في الثانية. ومعنى ذلك أن جهاز الاسقاط يقوم بتحويل هذا المقادر إلى 30 إطاراً في الثانية بالنسبة لتلفزيون الولايات المتحدة.

3 - مساحة مستطيلة تمثل حجم الصورة المستخدمة بنظام إرسال الصورة التلغرافية وعرض إطار الصورة التلغرافية عبارة عن عرض الخط المستفاد كما أن طوله تحدده مستلزمات الخدمة.

frame frequency
fréquence f de trame

التردد الإطاري. عدد المرات في الثانية التي يتم بها مسح إطار تلفزيوني بصفة كاملة، ويبلغ هذا العدد 30 إطاراً في الثانية بالنسبة للولايات المتحدة كما يبلغ 25 إطاراً بالنسبة لبريطانيا.

frame period
période f de trame

الفترة الإطارية. فاصل زمني يساوي معكوس تردد الإطار، وتساوي هذه الفترة الإطارية بالولايات المتحدة جزءاً من ثلاثين من الثانية.

framer
système m de cadrage

مُضَبِّط إطاري. جهاز يستخدم لضبط معدات إرسال الصور التلغرافية بحيث تصبح بداية ونهاية الخط المسجل مماثلتين للبداية والنهاية على الخط المناظر للصورة المرسل.

framing
cadrage m . synchronisation f

ضبط إطاري. 1 - ضبط صورة تلفزيونية على وضع مطلوب فوق شاشة صمام الصورة. 2 - ضبط صورة تلغرافية على وضع مطلوب في اتجاه التقدم الخطي. يسمّى هذا النوع من الضبط «phasing».

framing control
cadrage m

مُحَكِّم الضبط الإطاري. 1 - محكم يقوم بضبط

مركز وعرض وارتفاع الصورة على شاشة مستقبل تلفزيوني.

2- محكم يقوم بتغيير صورة تلغرافية مستقبلية تغييراً أفقياً.

free admittance

admittance f de court circuit

قبولية حرة. مقلوب معاوقة محوّل الطاقة.

free charge

charge f libre

شحنة حرة. شحنة كهربائية غير مرتبطة بمكان في الجأمد، أي بشحنة مستقطبة.

free grid

grille f flottante

شبكة طليقة. تسمى أيضاً «floating grid». شبكة صمام إلكتروني غير متصلة بدائرة (دارة) وتتخذ هذه الشبكة جهداً سالباً بالنسبة للكاثود بسبب الإلكترونات المصطدمة بأسلاكها. وفي هذه الحالة يصبح الصمام حساساً للتأثيرات الخارجية، كحركة يد قرب غلافه مثلاً.

free impedance

impédance f de court circuit

معاوقة حرة. المعاوقة عند دخل محوّل طاقة معين عندما تصبح معاوقة حمله صفراً.

free motional impedance

impédance f cinétique libre

معاوقة حركية حرة. المعاوقة المركبة المتبقية بعد إسقاط المعاوقة المنعّية لمحوّل طاقة من المعاوقة الحرة.

free network


réseau m libre

شبكة حرة. شبكة اتصال راديوي تستطيع فيه أي محطة الاتصال بأي محطة أخرى في الشبكة دون طلب إذن من المحطة التحكّمية في هذه الشبكة.

free oscillation

oscillation f libre

ذبذبة حرة. ذبذبة تستمر بدارة (دائرة) أو جهاز معين بعد إبعاد القوة المسلطة ويتم تحديد تردد هذه الذبذبة بواسطة البارمترات الموجودة بالجهاز أو الدائرة.



إضمحلالات الذبذبات الحرة

free running frequency

fréquence f propre

تردد طليق الحركة. تردد يقوم عنده مذبذب مزامن بصورة عادية بالتشغيل أثناء عدم وجود إشارة مزامنة.

free running multivibrator

multivibrateur m auto - oscillant

مذبذب متعدد طليق الحركة. يسمى أيضاً «astable multivibrator». مذبذب متعدد التوافقيات يتصل فيه كل صمام ويُفصل على التناوب لفترات زمنية تحددها ثوابت الدائرة (الدائرة) الكهربائية دون استخدام نبضات بدء خارجية.

frequency

fréquence f

تردد. عدد الدورات الكاملة مقدرة بوحدة الزمن بالنسبة لكمية دورية مثل تيار متردد أو موجات صوتية أو أجسام مهتزة، ويعبر عن التردد بالدورة، والكيلوسيكل أو الميغاسيكل أو الكيلوميغاسيكل بالثانية. ويساوي التردد مقدراً بالدورة/ثانية ($10^8 \times 3$) مقسوماً على الطول الموجي بالأمتار، وعند تقديره بالميغاسيكل فإنه يساوي 300 مقسوماً على الطول الموجي بالأمتار.

frequency allocation
allocation f des fréquences

تخصيص التردد. تخصيص الترددات المتاحة في الطيف الراديوي لمحطات معينة ولأغراض معينة، وذلك لاتاحة أقصى انتفاع بالترددات بأقل تداخل بين المحطات. وفي الولايات المتحدة تتم هذه التخصيصات بمعرفة هيئة الاتصالات الفيدرالية.

frequency analysis
analyse f harmonique

تحليل التردد. تحديد عدد مرات جزء معين من الخوارزميات للتنفيذ، مشيرة أي الأجزاء من الخوارزمية تستهلك كميات أكبر من الوقت وبالتالي الجهود التي سوف توجه لتحسين الخوارزمية.

frequency analyzer
analyseur m harmonique

محلل التردد. أداة تقيس شدة مركبات مختلفة للتردد في بعض التذبذبات كما في نطاق الراديو. تستخدم للتعرف على مصادر الإرسال.

frequency band
bande f de fréquence

نطاق ترددات. مدى متواصل من الترددات ممتد بين ترددين محددين، وقد يشتمل النطاق على عدد من القنوات.

frequency bridge
pont m de fréquence

جسر ترددي. جسر (قنطرة) يتغير اتزانه بتغير التردد بطريقة معروفة ومن أمثله جسر «فين»، ويستخدم لقياس التردد.

frequency calibrator
étalonneur m de fréquence

معاير التردد. جهاز يقوم بتوليد إشارة عالية الدقة لدى تردد ثابت أو أكثر ويستخدم هذا الجهاز لمعايرة مصادر التردد الأخرى.

frequency changer
changeur m de fréquence

مغير التردد. يسمّى أيضاً «frequency converter». دائرة (دائرة) أو جهاز أو مكنة تقوم بتغيير تيار متردد من تردد إلى آخر، مع إحداث تغيير، أو عدم إحداث تغيير في الفلطية، أو في عدد الأطوار. وفي المستقبل بالفعل المتغيرات فوق السمعي تعمل مراحل المذبذب مع مراحل مكشاف الخالط الأول كمغير للتردد.

frequency characteristic
caractéristique f de fréquence

منحنى التردد المميز. يسمّى أيضاً «amplitude frequency response». رسم بياني يبين مقدار تغير الكسب والفقد في جهاز أو مجموعة تبعاً لتغير التردد.

frequency compensation
compensation f de fréquence

معادلة التردد. 1 - إدخال مُعدّة إضافية إلى نظام تحكم للتغيير من شكل المحل الهندسي للجذر لتحسين أداء النظام.

2 - التعديل من استجابة المضخم لزيادة سعة نطاقه لجعل الاستجابة منتظمة على مدى عرض النطاق.

frequency constant
constante f de fréquence

ثابت التردد. العدد الذي يربط تردداً اهتزازياً طبيعياً ببعد خطي لقطعة بلورية تامة الصنع.

frequency conversion
conversion f fréquence

تغير التردد. عملية تغيير تردد الموجة الحاملة لإشارة مستقبلية من قيمتها الأصلية إلى قيمة التردد المتوسط بمستقبل بالفعل المتغيرات فوق السمعي.

frequency convertor
convertisseur m de fréquence

مغير التردد. أنظر frequency changer.

frequency cutoff**coupure f de fréquence**

قطع التردد. التردد الذي يهبط عنده كسب تيار ترانزستور معين بمقدار 3 دسيبل تحت قيمة الكسب منخفض التردد.

frequency departure**excursion f de fréquence**

إبتعاد التردد. مقدار تغير تردد موجة حاملة أو تردد مركزي عن قيمته المخصصة، ويعتبر استخدام تعبير «انحراف التردد» في هذه الحالة قديماً وذلك لأن هذا التعبير إنما يستخدم لتعديل التردد والتعديل الطوري.

frequency deviation**déviation f de fréquence**

إنحراف التردد. الفرق الذروي بين التردد اللحظي لموجة ذات تردد مضمن وبين الموجة الحاملة.

frequency discriminator**sélection f d'une fréquence**

مميز التردد. دائرة (دائرة) تمييز تقوم باطلاق فلطية خرج تتناسب مع انحرافات إشارة معينة عن قيمة ترددية سبق تحديدها، وتستخدم بالمستقبلات ذات الترددات المضمنة وكذلك بالدوائر التحكومية الأوتوماتية في التردد. ومن أمثلتها المكشاف ذو الموالفة المزدوجة، والمذبذب المعاق الحركة، والمكشاف النسبي.

frequency distortion**distorsion f de fréquence**

تشوه التردد. تشوه لا خطي يتم فيه تغير المقادير النسبية للمركبات الترددية المختلفة لموجة معينة أثناء الإرسال أو التضخيم. ويحدث هذا التشوه عندما لا يستطيع أحد المضخمات السمعية القيام بتكبير جميع الترددات الموجودة في إشارة الدخل بصفة متساوية.

frequency divider**diviseur m de fréquence**

مقسّم التردد. محول طاقة لتغيير التوافقيات: يحون

فيه تردد إشارة الخرج عبارة عن قاسم صحيح تكاملي لتردد الدخل.

frequency division multiplex**multiplexage m par répartition en fréquence**

إرسال تعاقبي متعدد بقسمة التردد. نظام تعاقبي متعدد لإرسال إشارتين أو أكثر فوق عمر مشترك باستخدام نطاق ترددي مختلف بالنسبة لكل إشارة.

frequency domain**domaine m de fréquence**

مجال التردد. انتماء لطريقة تحليل مفيدة على وجه الخصوص في النظم الخطية الثابتة الذي فيه لا يتناول الفرد الدوال الزمنية صراحة ولكن بتحويل «فورييه» أو «بلابلاس» التي هي دالة في التردد.

frequency doubler**doubleur m de fréquence**

مضاعف التردد. مرحلة مضخم تجري موالفة دائرة (دائرة) أنودها الرنانة على التوافقية الثانية لتردد الدخل، حينئذ يصبح تردد الخرج ضعف تردد الدخل.

frequency drift**glissement m de fréquence**

إنسياق التردد. تغير تدريجي في تردد مذبذب أو مرسل بسبب تغير درجة الحرارة أو لحدوث تغييرات في مركبات الدارات (الدوائر) المحددة للتردد.

frequency locus**lieu m géométrique des fréquences**

المحل الهندسي للتردد. الممر الذي يتبع بواسطة تردد دالة الانتقال أو مقلوبها إما في المستوى المركب أو على رسم السعة مع زاوية الطور. وتستعمل لتحديد الأصفار للدالة الموصوفة.

frequency modulated**à modulation f de fréquence**


مضمّن التردد. يتعلق بالتضمين الترددي.

frequency - modulated jamming
brouillage m à modulation de fréquence

تشويش مضّم التردد. طريقة تشويش تتكون من سعة إشارة تردد راديو ثابتة والتي يتغير ترددها حول مركز تردد لتنتج إشارة أعلى من نطاق الترددات.

frequency modulation (FM)
modulation f de fréquence

تضمين التردد. تضمين يختلف فيه التردد اللحظي للموجة المضمنة عن تردد الموجة الحاملة بمقدار يتناسب مع القيمة اللحظية لموجة التضمين، وتكون سعة الموجة المضمنة ثابتة، كما أن جهاز التضمين الترددي الإذاعي لا يتأثر من الناحية العملية بالتداخلات الجوية أو الاصطناعية.



frequency modulation detector
détecteur m de modulation de fréquence

كاشف التضمين الترددي. أداة مثل مميز «فوستر-سيلي»، يُستعمل للكشف أو التضمين لموجة ذات تضمين ترددي.

frequency - modulation receiver
récepteur m de modulation de fréquence

مستقبل التضمين الترددي. مستقبل راديوي كامل يقوم باستقبال موجات مضمّنة التردد وإطلاق موجات صوتية مناظرة.

frequency - modulation receiver deviation sensitivity
sensibilité f de déviation du récepteur MF

حساسية إبتعاد مستقبل التضمين الترددي. الانحراف الأخير للتردد الذي ينتج قدرة خرج محددة.

frequency - modulation transmitter
émetteur m de modulation de fréquence

مرسل التضمين الترددي. مرسل راديوي يقوم بإرسال موجة ذات تضمين ترددي.

frequency - modulation tuner
accord m de modulation de fréquence

موالف التضمين الترددي. جهاز موالف يشتمل على مضخم ترددات راديوية وعلى مغير، ومضخم ترددات متوسطة، كما يشتمل على مستخلص للإشارات ذات الترددات المضمنة. ويستخدم هذا الجهاز لتغذية مضخم ترددات سمعية منفصل، ومجهز بإشارة ترددات سمعية ذات منسوب منخفض.

frequency modulator
modulateur m de fréquence

مُضمّن التردد. دائرة (دائرة) أو جهاز يستخدم لإنتاج تضمين ترددي.

frequency monitor
moniteur m de fréquence

مراقب التردد. جهاز يستخدم لبيان مقدار انحراف تردد موجة حاملة لمستقبل عن قيمته المخصصة.

frequency multiplier
multiplicateur m de fréquence

مضاعف التردد. محول طاقة لتغيير التوافقيات تردد إشارة خرجه عبارة عن مضاعف تكاملي صحيح لتردد الدخل.

frequency overlap
bande f commune

تراكب التردد. جزء بقناة تلفزيونية ذو تردد مقداره 6 ميغاسيكل مشترك بين كل من إشارة اللون الواحد، وإشارة التشبع اللوني بجهاز تلفزيون ملون. وتراكب التردد عبارة عن أحد أشكال المشاركة النطاقية.

frequency pulling
entraînement m de fréquence

إنسحاب التردد. تغير في تردد مذبذب معين

بسبب تغير في معاوقة حمل.

frequency range

gamme f de fréquence

مدى الترددات. مدى الترددات الذي يمكن فوقيه اعتبار مجموعة أو جهاز إرسال مستفاداً منه عند استخدامه مع دوائر (دارات) مختلفة تحت ظروف تشغيل مختلفة، وعلى النقيض من ذلك عرض النطاق هو قياس مدى الترددات المستفاداً بالنسبة لدوائر (دارات) ثابتة وتحت ظروف تشغيل ثابتة.

frequency record

tableau m de fréquence

تسجيل التردد. تسجيل ترددات معروفة مختلفة عند ساعات معروفة لاستخدامها عادة في أغراض الاختبار والقياس.

frequency regulator

régulateur m de fréquence

منظم التردد. جهاز يحتفظ بتردد مولد تيار متردد عند قيمة سبق تحديدها.

frequency response

réponse f de fréquence

استجابة ترددية. تسمى أيضاً «-amplitude frequency». رسم بياني يبين مقدار تغير الكسب والفقد في جهاز أو مجموعة تبعاً لتغير التردد.

frequency response equalization

compensation f de la réponse de fréquence

موازنة الاستجابة الترددية. التأثير الناتج عن جميع الوسائل المميزة للتردد المستخدمة في أجهزة الإرسال أو التسجيل أو التضخيم، أو في أي أجهزة أخرى تستخدم الإشارات للحصول على استجابة ترددية إجمالية مطلوبة.

frequency run

essai m de fréquence

اختبار الخواص الترددية. مجموعة من الاختبارات تجري لتحديد منحى الاستجابة المميز للتردد والسعة بالنسبة لخط إرسال، أو دائرة (دائرة)، أو جهاز.

frequency scanning

balayage m de fréquence

مسح ترددي. نوع من النظام يتغير فيه خرج التردد بمعدل ميكانيكي على مدى نطاق التردد المطلوب.

frequency selective device

sélecteur m de fréquence

أداة انتقاء التردد. شبكة ترسل التيارات المترددة بالترددات المطلوبة وتقوم بتوهين كل الترددات الأخرى. تسمى أيضاً «المرشح الكهربائي».

frequency separation multiplier

multiplicateur m à séparation de fréquence

مضربة الفصل الترددي. مضربة فيها كل المتغيرات تنقسم إلى جزء التردد المنخفض وجزء التردد العالي، ثم تضرب منفصلة وتُجمع النتيجة لتعطي حاصل الضرب. وهذا النظام له دقة عالية ونطاق عريض.

frequency separator

circuit m tampon

فاصل الترددات. الدارة (الدائرة) التي تقوم بفصل النبضات الزامنة الأفقية والرأسية بمستقبل تلفزيوني وحيد اللون.

frequency shift

glissement m de fréquence

تزحزح التردد. تغير في تردد مرسل راديوي أو مذبذب.

frequency shift converter

convertisseur m à glissement de fréquence

مغير زحزحة التردد. جهاز يقوم بتغيير إشارة زحزحة ترددية مستقبلة إلى إشارة ذات سعة معدلة أو إلى إشارة تيار مستمر.

frequency - shift keying (FSK)

modulation f par glissement de fréquence

الإرسال التلغرافي بتغيير التردد. نوع من

التضمين الترددي تقوم فيه موجة التضمين بتغيير تردد الخرج بين قيم سبق تحديدها من أجل مراقبة لترددات المصادر ذات الارتباط التبادلي. وعند استخدام هذا النوع من الإرسال للقيام بالإرسال الشفري ينتج عن تشغيل مغير الإرسال التلغرافي زحزحة تردد الموجة الحاملة إلى الأمام وإلى الخلف بين ترددين متميزين لتعيين العلاقة والفاصل، وعند استخدام هذا النوع من الإرسال للقيام بإرسال الصور التلغرافية يمثل أحد ترددات الموجة الحاملة الجزء المظلم من الصورة ويمثل تردد آخر يبلغ عادة 800 دورة/ثانية الجزء المضيء من الصورة.

frequency stability
stabilité f de fréquence

إستقرار التردد. مقدرة مذبذب على الاحتفاظ بتردد مطلوب، ويعبر عن ذلك عادة بنسبة مئوية للانحراف عن القيمة الترددية المخصصة.

frequency stabilization
stabilisation f de fréquence

إقرار التردد. العملية التحكمية في التردد المركزي لمذبذب معين بحيث لا يختلف عن التردد المركزي لمصدر إسنادي بأكثر من مقدار محدد.

frequency standard
étalon m de fréquence

معيار التردد. مذبذب ثابت يتم التحكم فيه عادة بواسطة بلورة أو شوكة رنانة، ويستخدم هذا المذبذب بصفة أولية لمعايرة التردد.

frequency swing
excursion f de fréquence

تأرجح التردد. 1 - الابتعاد اللحظي لتردد موجة مبتعثة عن التردد المركزي أثناء القيام بتضمين التردد.

2 - الفرق بين قيم التصميم الكبرى والصغرى للتردد اللحظي بجهاز تضمين التردد.

frequency synthesizer
synthétiseur m de fréquence

مركب التردد. أداة تقوم بتزويد اختبار لعدد كبير

من الترددات المختلفة بإدماج الترددات المختارة من مجموعة من البلورات المستقلة بالإضافة إلى مقسم التردد ومضاعف التردد.

frequency - time - intensity
fréquence - temps - intensité

شدة التردد مع الزمن. نوع من المسح الراداري يكون فيه التردد والزمن والشدة الدليلية مرتبطتين الواحد بالآخر.

frequency tolerance
tolérance f de fréquence

التفاوت الترددي المسموح. أقصى حد يسمح به لتردد موجة حاملة بمعدل معين كي يتعد عن التردد المخصص.

frequency - to - voltage converter
convertisseur m fréquence - tension

محول التردد إلى فلتية. محول يعطي فلتية خرج تماثلية تتناسب مع تردد إشارة الدخل الآتية من أداة مولد التيار المتردد.

frequency transformation
transformation f de fréquence

تحويل التردد. تحويل يستخدم في تركيب شبكة نطاق الامرار من نطاق الإمرار المنخفض ذي الطراز البدئي الذي يستبدل فيه متغير التردد في دالة الانتقال بدالة التردد. ويعرف أيضاً بتحويل التمرير المنخفض إلى نطاق الإمرار.

frequency - type telemeter
télémètre m à couplage par fréquence

مقياس ترددي من بعد. مقياس من بعد يستخدم تردد إشارة معينة كوسيلة ناقلة.

frequency variation
variation f de fréquence

تغير التردد. التغير مع الزمن للانحراف من التردد المحدد لتردد الراديو الحامل (أو نظام مصدر

القدرة)، وعادة تكون محكومة بشدة لأسباب قومية أو لأسباب صناعية.

Fresnel diffraction diffraction f de Fresnel

حيود فرينل. حيود موجات دقيقة يسمح بالاستقبال خلف حوائل لا تقوم بأي تركيز بؤري. ومنطقة حيود «فرينل» بالنسبة لأحد الهوائيات عبارة عن منطقة المجال القريب الذي يختلف فيه نموذج الإشعاع باختلاف المسافة.

Fresnel zone zone f de Fresnel

نطاق فرينل. إحدى المناطق المخروطية الموجودة بين هوائيات الموجات الدقيقة للإرسال والاستقبال بسبب إلغاء بعض أجزاء صدر الموجة بواسطة أجزاء أخرى تتحرك لمسافات مختلفة، ويشتمل حد نطاق «فرينل» الأول على جميع الممرات التي يتجاوز طولها طول ممر خط البصر بمقدار نصف طول موجي أما الحدود الخارجية لنطاقات «فرينل» الثانية والثالثة والرابعة فتتكون من ممرات أطول من الممر المباشر بـ 1 و 1.5 و 2 طول موجي على التوالي.

frictional electricity électricité f électrostatique

الكهرباء الاحتكاكية. الشحنات الكهربائية المتولدة على جسمين نتيجة احتكاك كل بالآخر مثل الحرير والزجاج.

fringe effect effet m pelliculaire

ظاهرة التهذب. إمتداد المجال الإلكتروستاتي لأحد المكثفات الهوائية خارج الحيز الموجود بين لوحيه.

fringes area zone f périphérique

مساحة التهذب. مساحة توجد مباشرة خلف حدود مساحة الخدمة المعول عليها بمرسل تلفزيوني

وتكون فيها الإشارات ضعيفة ماثلة. ويلزم بصفة عامة استخدام هوائيات استقبال اتجائية ذات كسب عال، وكذلك مستقبلات ذات حساسية عالية لاستقبال مساحة التهذب بصفة مرضية.

frogging repeater répéteur m de transposition

معيد المعاوضة. معيد موجات حاملة يشتمل على وسائل لمعاوضة التردد مما يسمح باستخدام كابل صوتي واحد زوجي متعدد دون حدوث حديث تداخلي مُفرط.

front end tête f à haute fréquence

الطرف الأمامي. جهاز موألفة في مستقبل تلفزيوني يشتمل على مرحلة مضخم ترددات راديوية أو أكثر، وكذلك على مذبذب موضعي وخالط إلى جانب جميع دوائره (داراته) موألفة القنوات.

front - to back ratio rapport m d'atténuation

نسبة فعالية المقدمة إلى المؤخرة. نسبة مقاومة بلورة للتيار المتدفق في الاتجاه المعتاد إلى التيار في الاتجاه المعاكس.

full load pleine charge f

حمل كامل. أقصى حمل يمكن أن تتحمله دائرة (دائرة) أو جزء من جهاز تحت ظروف محددة تبعاً للتصميم.

full - load current courant m de pleine charge

تيار الحمل الكامل. أقصى تيار يمكن أن تتحمله دائرة (دائرة) أو جزء من جهاز تحت ظروف محددة صمم عليها.

full section filter filtre m

مرشح القطاع الكامل. شبكة مرشح يأخذ شكله

full - wave amplifier

شكل الحرف الإغريقي π ، ويتصل مكثف في كل رجل وملف في الجزء الأفقي من الحرف.

full - wave amplifier

amplificateur m double alternance

مضخم الموجة الكاملة. مضخم بدون أي اقتضاب.

full - wave bridge

pont m double alternance

جسر الموجة الكاملة. دائرة (دائرة) تحوي قنطرة (جسر) بها أربع صمامات ثنائية تقوم بعمل مقوم موجة كاملة، وتعطي خرج فلطية مستمرة ضعف الخرج المستمر من مقوم الموجة الكاملة لنفس دخل التيار المتغير.

full - wave control


réglage m double alternance

تحكم الموجة الكاملة. تحكم طوري يؤثر في نصف موجة التيار المتغير مع تغير قدرة الحمل على المدى الكامل من الصفر إلى ذروة الموجة الكاملة.

full - wave rectification

redressement m double alternance


تقويم الموجة الكاملة. تقويم يناسب فيه تيار الخرج في نفس الاتجاه خلال كلا الدورتين النصفيتين لفلطة الدخل المترددة.



full - wave rectifier

redresseur m double alternance

مقوم الموجة الكاملة. مقوم ذو عنصر مزدوج يعطي تقوياً لموجة تامة، ويعمل أحد العنصرين خلال الدورات النصفية الموجبة بينما يعمل الآخر خلال الدورات النصفية السالبة.



function

fonction f

دالة. كمية تعتمد قيمتها على قيمة كمية أخرى أو أكثر.

function generator

générateur m de fonctions

مولد دالات. 1 - حاسوب نظيري يقوم ببيان قيمة دالة معينة عند زيادة المتغير المستقل. 2 - مولد إشارات يقوم بإطلاق عدد مختار من الأشكال الموجية المختلفة مع استخدام وسائل خاصة لتغيير التردد فوق مدى متسع، وهناك نوع من مولدات الدالات المطلقة، ومن أمثلته المشكل الضوئي يتم فيه إدخال حاجب ذي شكل موجي مطلوب بمجموعة مسح كهربائية ضوئية.

function multiplier

multiplicateur m de fonctions

مضربة دالات. حاسوب نظيري يقوم بإدخال القيم المتغيرة لدالتين وإخراج القيمة المتغيرة لحاصل ضربهما وذلك عند تغير المتغير المستقل.

function switch

interrupteur m fonctionnel

مفتاح دالات. شبكية تشتمل على عدد من الدخول والخروج وهي متصلة بحيث تقوم إشارات الدخل المعبر عنها برموز معينة بإنتاج إشارات خرج عبارة عن دالة لمعلومات الدخل غير

أنها برموز مختلفة.

ظروف تدفق تيار محدّدة.

function table
table f de fonctions

- 1 - جدول دالات. جدول تُدَوَّن به قيم دالة تعبر عن قيم المتغير المختلفة.
- 2 - مجموعات من معلومات إحد الحواسيب مرتبة بحيث يقوم أي دخل بإحدى المجموعات بانتقاء دخل أو أكثر بالمجموعة الأخرى.
- 3 - حاسوب يقوم بتحويل دخول مضاعفة إلى خرج مفرد أو قد يقوم بتحويل دخل مفرد إلى خروج مضاعفة.

fundamental frequency
fréquence f fondamentale

- 1 - أقل مركبة ترددية لاهتزاز مركب أو صوت أو إشارة كهربائية وتستخدم كأساس للتحليل التوافقي لموجة معينة. والتردد الأساسي عبارة عن معكوس فترة موجية معينة. كما يسمى التردد الذي يبلغ ضعف التردد الأساسي بالتوافقية الثانية.
- 2 - النظام الأول أو أقل تردد لنسق اهتزاز محدد للوح من الكوارتز أو لأي جسم اهتزازي آخر. يسمى أيضاً «fundamental mode».

fuse diode
diode f fusible

صمام ثنائي منصهر. صمام ثنائي ينفتح تحت

fused junction
jonction f par fusion

وصلة منصهرة. وصلة مكونة من طور سائل عن طريق إعادة بلورة مركبة مُشابهة أو أكثر مع مادة شبه موصلة على بلورة قاعدية.

fused junction diode
diode f à jonction à alliage

صمام ثنائي ذو وصلة منصهرة. وصلة صمام ثنائي تصنع بوضع كومة من مادة سبيكة مُعالجة على مادة شبه موصلة وتسخن حتى تنصهر السبيكة وتذاب جزئياً في شبه الموصل مكونة وصلة pn عندما تُذاب بعد إعادة بلورة شبه الموصل.

fused junction transistor
transistor m à jonction à alliage

ترانزستور ذو وصلة منصهرة. وصلة ترانزستور تُصنع بوضع كُرَيَّات صغيرة من شوائب من نوع p مثل الأنديوم أعلى وأسفل شريحة من نوع جرمانيوم ثم تسخن بعد ذلك حتى تكوّن سبائك الشوائب مع الجرمانيوم ترانزستور من نوع pnp.

fused semiconductor
semiconducteur m à jonction à alliage

شبه موصل منصهر. وصلة تتكون بإعادة البلورة على أساس بلورة من طور السائل من واحد أو أكثر من المركبات وشبه الموصل.

G

g

إختصار غرام gram.

G

1 - رمز مُوَاصَلة conductance.

2 - رمز بَوَابة Gate.

3 - رمز غاوس (وحدة الحث المغنطيسي) Gauss.

4 - رمز مُولِّد Generator.

5 - رمز جيجا (10⁹) Giga.

6 - رمز قوة الجاذبية الأرضية Gravitational force.

7 - رمز الشبكة Grid.

G_m

رمز مُوَاصَلة انتقالية transconductance.

g_m

رمز مُوَاصَلة انتقالية transconductance.

GaAlAs

زرنيخيد الألومنيوم والغالسيوم. gallium alumi-num arsenide. مادة شبه موصلة، تستخدم في الثنائيات (الدايودات) الباعثة للضوء لإنتاج الضوء الأحمر.

GaAs

زرنيخيد الغاليوم. gallium arsenide. مادة شبه موصلة لها ثغرة ذات نطاق غير مسموح طاقته تساوي 1.4 إلكترون فلت وأقصى درجة حرارة لتشغيله تساوي 400°م.

تستخدم في الثنائيات (الدايودات) الباعثة للضوء تحت الأحمر والفاراكتورات وأدوات المواد شبه الموصلة الأخرى.

GaAsP

فوسفيد زرنيخيد الغاليوم. gallium arsenide phosphide. مادة شبه موصلة تستخدم في الثنائيات (دايودات) الباعثة للضوء. ويكون لون الضوء المرئي الناتج إما أحمر أو كهرماني، ويعتمد ذلك على نسبة الزرنيخيد والفوسفيد. يتراوح مدى طول الموجة من 650 إلى 670 نانومتر.

gadolinium

gadolinium m

غادولينيوم. رمزه Gd. عنصر معدني أرضي نادر. عدده الذري يساوي 64.

gage

jaugé f. calibre m

مقياس. معيار. تكتب أيضاً gauge. أداة أو جهاز قياس.

gain

gain m

كسب. 1 - الزيادة في قدرة إشارة ناتجة بواسطة مُضخِّم، وتُعطى عادة بالنسبة بين فلتية الخرج وبين فلتية الدخل أو التيار أو القدرة، ووحدتها الدسيبل.

تسمى أيضاً «كسب الانتقال transmission gain».

2 - كسب الهوائي antenna gain.

GaInAs

زرنيخيد الإنديوم والغالسيوم. gallium indium arsenide. مادة شبه موصلة تستخدم كسطح كاثود في الصمامات الضوئية ذات الحساسية العالية المضاعفة، وذلك للكشف عن مستويات الضوء المنخفضة جداً، كما في الفضاء والطب.

gain - bandwidth product
produit m gain flargeur de bande

حاصل ضرب عرض النطاق بالكسب. كسب النطاق الأوسط لمرحلة مُضخَّم مضروباً في عرض النطاق معبراً عنه بالمegahertz.

gain control
réglage m de gain

مُحكَم الكسب. أداة أو جهاز يُستخدم لضبط كسب نظام أو مُركبة.

gain margin
marge f de gain

هامش الكسب. مقدار الزيادة في الكسب التي قد تُحدث تذبذباً في نظام التحكم بالتغذية المرتدة.

GalnP

gallium - indium phosphide. فوسفيد الإنديوم والغالسيوم. مادة شبه موصلة، تستخدم في الثنائيات (الدايودات) الباعثة للضوء لإنتاج الضوء الأصفر.

gain reduction
réduction f de gain

إنقاص الكسب. تنقيص في خرج مُضخَّم يتحقق عادة بإنقاص المد من خطوط التغذية باستعمال وحدات توهين تعادلية أو إنقاص التضخيم بمحكم الحجم.

gain - time control
atténuateur m sélectif

مُحكَم زمن الكسب. يسمّى أيضاً «sensitivity control» دارة (دائرة) تنقيص الكسب بدرجة كبيرة عند الزمن الذي يُرسل عنده مُرسل نبضة، والدائرة تزيد الحساسية في الفترة اللاحقة للنبضة.

gain turndown control
réglage m de réduction du gain

مُحكَم رفض الكسب. مُحكَم كسب في مُستقبل

يشتمل عليه جهاز سائل مجيب لحماية المُرسل من تجاوز الحمل.

gallium arsenide semiconductor
semiconducteur m à arsénure de gallium

شبه موصل زرنيخيد الغاليوم. شبه موصل له ثغرة ذات نطاق غير مسموح عديم الإلكترونات تبلغ طاقته 1.4 إلكترون فلط، كما تبلغ أقصى درجة حرارة لتشغيله 400° م عند استعماله في ترانزستور.

gallium phosphide semiconductor
semiconducteur m à phosphure de gallium

شبه موصل فوسفيد الغاليوم. شبه موصل له ثغرة ذات نطاق غير مسموح عديم الإلكترونات تبلغ طاقته 2.4 إلكترون - فلط، كما تبلغ أقصى درجة حرارة لتشغيله 870° م عند استعماله في ترانزستور.

galvanic
galvanique

غلفاني. 1 - خاص بتدفق الكهرباء نتيجة لتفاعل كيميائي. 2 - يُحدث تياراً كهربائياً بالتفاعل الكيميائي.

galvanic battery
pile f galvanique

بطارية غلفانية. خلية غلفانية أو خليتان أو أكثر من هذا النوع متصلة كهربائياً، من أجل إنتاج طاقة.

galvanic cell
élément m galvanique

خلية غلفانية. خلية إلكتروليتيّة قادرة على إنتاج طاقة كهربائية بواسطة تفاعل كهركيميائي.

galvanic couple
couple m galvanique

تَقَارُن غلفاني. زوج من مادتين غير متشابهتين - مثل المعادن - تولدان فلطية عند تلامسهما مع إلكتروليت.

galvanic current
courant *m* galvanique

تيار غلفاني. تيار مباشر مستمر.

galvanomagnetic effect
effet *m* magnétogalvanique

تأثير مغنطيسي غلفاني. يسمّى أيضاً «magnetogalvanic effect». ظاهرة كهربائية أو حرارية تحدث عند وضع موصل أو شبه موصل حامل لتيار في مجال مغنطيسي، مثل «تأثير هول Hall effect»، أو «تأثير إيتينغهاوسن Ettinghausen effect»، أو «تأثير نرنست Nernst effect»، أو «المقاوم المغنطيسي المستعرض transverse magneto resistance».

galvanometer constant
constante *f* galvanométrique

ثابت الغلفانومتر. العدد الذي يجب أن يضرب في قراءة دالة معينة للغلفانومتر من أجل الحصول على قيمة التيار بالوحدات العادية.

galvanometer shunt
shunt *m* du galvanomètre

مُجْزِئ الغلفانومتر. مُقاوم يُوصَل بغلفانومتر على التوازي لزيادة مداه تحت شروط معينة، ويسمح بمرور جزء معروف من التيار خلال الغلفانومتر.

galvanostat
galvanostat *m*

غلفانوستات. جهاز يُولّد تياراً من بطارية ذات فلطية عالية.

gamma
gamma *m*

غامما. وحدة شدة المجال المغنطيسي، وتساوي 10 ميكروأورستد أو 0.00001 أورستد.

gamma correction
correction *f* du gamma

تصحيح غامما. تصحيح القيمة الفعالة لغامما بإدخال منحني دخل وخرج لاخطي مميز.

gang capacitor
condensateurs *mpl* jumelés

مكثف جماعي. مجموعة من مكثفين متغيرين أو أكثر مركبة على عمود إدارة مشترك، مما يسمح بضبطها بواسطة مُحكِّم مفرد.

ganged control
commande *f* unique

مُحَكِّم جماعي. تحكم في مجموعة من دائرتين كهربائيتين أو أكثر مركبة على عمود إدارة مشترك، مما يسمح بالتحكم في الدوائر (الدارات) جميعها في آن واحد بواسطة تدوير مقبض (زر) مفرد.

ganged tuning
accord *m* à commande unique

مُوالَفة جماعية. موالفة آلية لدائرتين (دائرتين) أو أكثر باستخدام مقبض تحكمي مفرد.

gang switch
interrupteurs *mpl* jumelés

مفتاح جماعي. يسمّى أيضاً «deck switch». مجموعة من مفتاحين أو أكثر مركبة على عمود إدارة مشترك مما يسمح بتشغيلها بواسطة مُحكِّم مفرد.

gap
écartement *m*. entrefer *m*

ثغرة. 1 - المسافة بين ملامسين كهربائيين. 2 - انفصال بدارة (دائرة) مغنطيسية مغلقة تحتوي فقط على الهواء أو تكون مملوءة بمادة لامغنطيسية.

GaP

فوسفيد الغاليوم gallium phosphide.

gap admittance
admittance *f* de l'espace d'interaction

قبولية الثغرة. تسمّى أيضاً «circuit gap admittance». قبولية دارة موجات متناهية الصغر (دقيقة) عند ثغرة معينة في حالة عدم وجود سيال إلكتروني.

gap coding
codage *m* à temps mort

تشفير ثغري. طريقة لا يصال معلومات عن

طريق قطع إرسال إشارة منتظمة بحيث تُكوّن هذه الانقطاعات رسالة ذات طابع تلغرافي. يستخدم هذا النوع من التشفير في بعض المنارات الراديوية وفي الرادار.

gap factor

facteur m de remplissage

عامل الثغرة. النسبة بين أقصى طاقة مكتسبة مقدرة بالإلكترون - فلد رين أقصى فلتية ثغرة في صمام يستخدم الثغرات المسرعة للإلكترونات (صمام الموجات المتنقلة).

gap filling

remplissage m des zones de silence

ملء الثغرات. إعادة ترتيب كهربائي أو ميكانيكي لمصفوف هوائي، أو استعمال مصفوف إضافي لإنتاج فصوص ذات أقواس تحدث في أماكن حدوث ثغرات سابقة.

gap loading

admittance f de l'espace d'interaction

تحميل الثغرة. تحميل مساحة الثغرة الإلكترونية الناتجة عن حركة الإلكترونات في ثغرة صمام موجات دقيقة (متناهية الصغر)، وهناك ثلاثة أنواع من هذا التحميل: أ - التحميل الثغري المتعدد المؤتلف. ب - التحميل الثغري الابتدائي ذو زاوية الانتقال. ج - التحميل الثغري الإلكتروني الثانوي.

garnet maser

maser m à grenat

مُضخّم موجات دقيقة عقيقي. اسم يُطلق خطأً على المضخم المغنطيسي الحديدي.

gas amplification factor

facteur m d'amplification

عامل التضخيم الغازي. نسبة الحساسيات الإشعاعية أو الضوئية أثناء تأين أو عدم تأين الغاز المشتمل عليه صمام غازي.

gas capacitor

condensateur m à gaz

مُكثّف غازي. مكثّف يتكون من إلكترودين (قطبين) أو أكثر يفصلها عن بعضها البعض غاز غير الهواء يعمل كوسط عازل.

gas cell

pile f à gaz

خلية غازية. خلية يعتمد فيها التفاعل على امتصاص الغازات بواسطة الإلكترونات (الأقطاب).

gas current

courant m d'ionisation

تيار غازي. يسمّى أيضاً «تيار تأين ionization current». تيار أيونات موجبة ناتج عن اصطدام الإلكترونات مع جزيئات الغاز المتبقية في صمام إلكتروني.

gas discharge

décharge f gazeuse

تفريغ غازي. توصيل كهربائي في غاز ناتج عن تحركات الأيونات المنتجة عن التصادم بين الإلكترونات وجزيئات الغاز.

gas - discharge display

affichage m à décharge gazeuse

شاشة تفريغ غازي. شاشة تُكوّن فيها سبعة عناصر كاثودية أو أكثر أجزاء رقمية أو حرفية عندما تثار بنحو 160 فلت لتيار مستمر.

gas doping

dopage m gazeux

إشابة غازية. إدخال ذرات شوائب في مادة شبه موصلة باستعمال تيارات من الغاز تمزج قبل تغذيتها في إناء المفاعل.

gas - filled cable

câble m sous pression

كابل مملوء بالغاز. كابل محوري، أو أي كابل من نوع آخر، يحتوي على غاز تحت ضغط يعمل كعازل ويُبعد الرطوبة.

gas - filled diode
diode f à gaz

صمام ثنائي مملوء بالغاز. صمام ثنائي غازي، مثل المقوم ذي الكاثود البارد أو «الفانوترون».

gas - filled rectifier
redresseur m à gaz

مُقوم مملوء بالغاز. أنظر cold - cathode rectifier.

gas - filled triode
triode f à gaz

صمام ثلاثي مملوء بالغاز. صمام غازي له شبكة أو عنصر تحكم آخر، مثل الثايراترون أو الإغنترون.

gas focusing
concentration f du faisceau

تركيز بؤري غازي. يسمّى أيضاً «ionic focusing». طريقة لتركيز حزمة إلكترونية، وذلك عن طريق استغلال الغاز المتخلف في صمام معين، حيث تقوم إلكترونات الحزمة بتأيين جزيئات الغاز مكونةً بذلك قلباً من الأيونات الموجبة على طول ممر الحزمة، ويقوم هذا القلب بجذب إلكترونات الحزمة مما يجعل الحزمة أكثر اندماجاً.

gas ionization
ionisation f du gaz

تأين الغاز. التخلص من الإلكترونات السيارية من ذرات غاز يملأ صماماً إلكترونياً بحيث تشارك الأيونات الناتجة في تدفق التيار خلال الصمام.

gas magnification
amplification f d'un gaz

تكبير غازي. الزيادة في التيار في صمام ضوئي نتيجة لتأين الغاز في الصمام.

gas maser
maser m à gaz

مضخم غازي للموجات الدقيقة. مضخم غازي

يقوم فيه الإشعاع الكهربائي المغنطيسي ذو الموجات الدقيقة بتبادل الفعل مع جزيئات غاز معين مثل غاز النشادر، ويقتصر استخدامه أساساً على المذبذبات ذات الاستقرار العالي مثل الساعات الذرية.

gas phototube
cellule f à gaz

صمام ضوئي غازي. صمام غازي، يتم إدخال كمية غاز فيه بعد التفريغ، وذلك عادة من أجل زيادة الحساسية.

gas ratio
taux m du gaz

نسبة الغاز. النسبة بين التيار الأيوني في صمام وبين التيار الإلكتروني المنتج له.

gas scattering
diffusion f dans le gaz

إستطارة غازية. بعثرة الإلكترونات أو الدقائق الأخرى الموجودة في حزمة، وذلك بواسطة الغاز المتخلف في النظام المفرغ.

gassiness
rentrée f d'air

تسرب الغاز. وجود غاز غير مرغوب فيه في صمام مفرغ، بكميات قليلة نسبياً عادة، بسبب تسرب من الخارج أو بسبب تطور من الجدران الداخلية أو من عناصر الصمام.

gassy tube
tube m imparfaitement vidé

صمام غير تام التفريغ. يسمّى أيضاً «soft tube». صمام مفرغ إلا أنه غير تام التفريغ تماماً، أو فقد جزءاً من تفريغه بسبب انطلاق الغاز بواسطة هيكل الإلكترود أثناء استعماله، وبذلك يوجد من الغاز ما يكفي لتشويه خصائص تشغيل الصمام بصفة ملحوظة.

gas tetrode
tétrode f à gaz

صمام رباعي غازي. أنظر thyatron.

gas thermostatic switch**interrupteur *m* thermostatique à gaz**

مفتاح حراري استاتي غازي. مفتاح حراري استاتي تزيد الحرارة فيه من الضغط الغازي الموجود في المنفاخ المعدني المُحكَّم، مما يسبب تحرك المنفاخ وإغلاق ملامسات المفتاح.

gas tube**tube *m* à gaz**

أنبوب غازي. أنبوب إلكتروني يقوم فيه الغاز أو البخار بالدور الابتدائي في تشغيل الأنبوب ويزيد تأين جزيئات الغاز التي يحتويها الأنبوب أثناء التشغيل من تدفق التيار بدرجة كبيرة.

gas vacuum breakdown**claquage *m* de décharge gazeuse**

إنهيار التفريغ الغازي. تأين الغاز المتبقي في التفريغ الذي يسبب توصيلاً عكسياً في الأنبوب الإلكتروني.

gas x - ray tube**tube *m* à rayons x**

أنبوب أشعة سينية غازي. أنبوب أشعة سينية ينتج فيه انبعاث الإلكترونات من الكاثود البارد بواسطة تصادم الأيون الموجب عندما تزداد - بدرجة كافية - الفلطية المسلطة بين الكاثود والأنود.

gate**porte *f*. gâchette *f***

بَوَّابة. 1 - دائرة إلكترونية لها خَرَج واحد وعدَّة دخول، ومصممة بحيث يتم إمداد الخرج بالطاقة فقط في حالة وجود مجموعة معينة من النبضات عند الدخول.

2 - دائرة (دائرة) إلكترونية تقوم فيها إشارة واحدة - تكون عادة موجة على شكل مربع - بوصل أو قطع إشارة أخرى.

3 - أحد الإلكترونيات (الأقطاب) في الترانزستور ذي التأثير المجالي.

4 - عنصر خرج في الكريوترون (الصمام القرّي).


5 - التحكم في مسار نبضة أو إشارة.

gate - array device**dispositif *m* à circuits prédifusés**

جهاز ذو مصفوف بَوَّابي. دائرة (دائرة) منطقية متكاملة تُصنع أولاً من خلايا منطقية موضوعة في مصفوف ذي بعدين، كل واحد منها يكافئ بوابة واحدة أو عدة بوابات منطقية، ثم تُضاف الطبقات المعدنية النهائية التي تحدد وظيفة كل خلية بدقة والتي توصل الخلايا لتكوين الشبكة المعينة حسب طلب العميل (الزبون).

gate circuit**circuit *m* de porte**

دائرة بوابية. دائرة (دائرة) تَقْبَل إشارة معينة وتضخمها أو تقوم بإمرارها في حالة وجود نبضة بوابية فقط.



دائرة بوابية

gate - controlled rectifier**redresseur *m* à déclenchement**

مُقَوِّم ذو بوابة تحكم. أداة (أو جهاز) من مادة شبه موصلة له ثلاثة أطراف، مثل المقوم المتحكم السليكوني والذي فيه تتحكم الإشارة المسلطة على طرف ثالث (يسمى البوابة) في تدفق التيار في اتجاه واحد بين أطراف المقوم.

gate - controlled switch**interrupteur *m* à déclenchement**

مُفْتاح ذو بوابة تحكم. إختصاره GCS. أداة (أو جهاز) من مادة شبه موصلة يمكن فتحه أو إغلاقه بواسطة تسليط نبضة سالبة على طرف البوابة.

gate current**courant m de commande**

تيار بوابة. التيار المتردد أو المستمر النبضي المتدفق خلال الليفة البوابية لمضخم مغنطيسي.

gated - beam tube**tube m à commande du faisceau**

صمام ذو حزمة بوابية. صمام إلكتروني حُماسي له إلكترونيات خاصة تُكوّن حزمة من الإلكترونات على شكل لوح مسطح. ويمكن أن تنحرف هذه الحزمة بعيداً عن الأنود بواسطة فلطية صغيرة نسبياً مسلطة على إلكتروود تحكمي، مما يسبب ظهور قطع حاد جداً في تيار الأنود. يُستخدم هذا الصمام في بعض دارات (دوائر) الكشف ذات الترددات المعدلة.

gated buffer**circuit m tampon à déclenchement périodique**

صَادُّ بوابة. دائرة (دائرة) إلكترونية حافزة عاكسة ذات معاوقة صغيرة، تستعمل كحافز للخط في المهتزازات متعددة التوافقيات، وكذلك في مفرقات النبضة.

gated sweep**balayage m à déclenchement périodique**

مَسْحُ بوابة. مسح يُتَحَكَّم في فترة سريانه، وكذلك في زمن بدايته، وذلك من أجل التخلص من الصدى غير المرغوب فيه الناتج من الشاشة المبيّنة.

gate equivalent circuit**circuit m équivalent de porte**

دائرة بوابية مكافئة. وحدة قياس لتحديد التعقيد النسبي لدارات (لدوائر) رقمية، وتساوي عدد البوابات المنطقية المنفردة التي يجب توصيلها بعضها ببعض من أجل الحصول على نفس الأداء الوظيفي للدائرة الرقمية المراد تقييمها.

gate generator**générateur m d'impulsion de déclenchement**

مُولِّد بوابة. دائرة (دائرة) تُستعمل لتوليد نبضات

بوابية. وتحتوي - في أحد أشكالها - على مهتر متعدد التوافقيات ذي وضع مستقر واحد ووضع آخر غير مستقر.

gate impedance**impédance f de porte**

مُعاوَقَة بوابية. معاوَقَة إحدى اللفيمات البوابية بمضخم مغنطيسي.

gate multivibrator**multivibrateur m logique**

مُذَبِّذ متعدد بوابة. مُولِّد موجة مستطيلة مصمم لإنتاج فلطية بوابة واحد إما موجبة وإما سالبة عند حفزها ثم تصبح بعد ذلك غير فعالة لحين وصول النبضة الحافزة التالية.

gate pulse**impulsion f de porte**

نبضة بوابية. نبضة تُحَفِّز دائرة (دائرة) بوابية وبذلك تمرر إشارة ما.

gate turnoff**ouverture f de porte**

غلق بوابة. أداة فتح وإغلاق مكوّنة من أربع طبقات من مواد شبه موصلة متبادلة بين الموجب والسالب تشابه المقوم المتحكم السليكوني ولكن لها هيكل بوابة أكثر تعقيداً يسمح بالإغلاق السهل والسريع كما يمكن فتحه من طرف دخل البوابة عند ترددات تصل لأكثر من 100 كيلوهرتز.

gate - turnoff silicon - controlled rectifier thyristor m au silicium à fermeture de porte

مَقْوَم سليكوني التَحَكُّم بَوَائِي الغلق. مَقْوَم سليكوني التَحَكُّم يمكن إغلاقه بواسطة تسليط تيار لبوابته، ويستخدم بكثرة كمفتاح للتيار المستمر وذلك لإمكانية إغلاقه في جزء من الميكروثانية.

gate voltage**tension f de gâchette**

فلطية بوابية. الفلطية الموجودة عبر أطراف

اللفيفة البوابية بمضخم مغنطيسي.

gate winding
enroulement *m* de porte

لفيفة بوابية. ليفة تستخدم بمضخم مغنطيسي لإنتاج فعل فتح وإغلاق لتيار الحبل.

gating
déclenchement *m* périodique

تشغيل بوابي. عملية انتقاء أجزاء موجة موجودة أثناء فترات زمنية مختارة أو ذات ساعات بين حدود معينة.

gating pulse
impulsion *f* de déclenchement

نبضة ذات تشغيل بوابي. نبضة تقوم بتعديل تشغيل دائرة (دائرة) إلكترونية خلال فترة أمد النبضة.

gauss
gauss *m*

غاوس. يسمّى أيضاً «abtesla (abt)». وحدة الحثّة المغنطيسية في نظام الوحدات الكهرمغنطيسي تساوي ماكسويل واحداً لكل ستيمتر مربع أو 10^{-4} ويبر (weber) لكل متر مربع.

Gaussian noise generator
générateur *m* de bruit blanc

مولّد ضجيج غاوسي. مولّد إشارات يُنتج إشارة ضجيج عشوائية مركباتها الترددية ذات توزيع غاوسي متمركز عند قيمة تردد سبق تحديدها.

Gaussian system
système *m* de Gauss

نظام غاوسي. مجموعة أنظمة إلكتروستاتية وإلكترومغنطيسية للوحدات مع الاستخدام الملائم لثابت التحويل والذي هو سرعة الضوء بين النظامين.

Gaussian units
unités *fpl* de Gauss

وحدات غاوسية. أنظر Gaussian system.

Gauss' law of flux
loi *f* de Gauss

قانون غاوس للفيض. القانون الذي ينص على أن مجموع الفيض الكهربائي الذي يخرج من سطح مغلق يساوي مجموع الشحنات الموجودة بهذا السطح.

GCS


إختصار Gate - Controlled Switch.

GEE

إختصار هندسة الإلكترونيات الأرضية Ground Electronics Engineering. جهاز ملاحه راديوية ذو تردد عالٍ جداً تقوم فيه ثلاث محطات أرضية أو أكثر بإرسال نبضات متزامنة. ويتم تحديد خطوط الوضع الزائدية بقياس الفروق الزمنية لوصول هذه النبضات.

Geiger counter
compteur *m* Geiger

عداد جيجر. عداد إشعاعي يستخدم أنبوب عداد «جيجر» بدارات (دوائر) مناسبة لكشف وحساب الدقيقات المؤينة مثل دقيقات الأشعة الكونية، وتقوم كل دقيقة بتأين الغاز في الأنبوب بحيث يصبح التأين الكلي لكل حدث مستقلاً عن طاقة الدقيقة المؤينة. ينتج عن هذا التأين تدفق إلكتروني من حائط الأنبوب إلى الإلكترود المركزي منتجاً نبضة فلتية خرج واحد لكل دقيقة.



وتحدث بواسطة الصدى ذي التردد التكراري الرئيسي الذي يختلف عن الإشارات المطلوبة.

ghost signal

écho *m.* image *f* fantôme

1 - إشارة شبكية. تسمى أيضاً «صدى echo». 1 - إشارة ذات ممر منعكس ينتج صورة شبكية على مستقبل تلفزيوني.
2 - أنظر ghost pulse.

giga

giga

جيجا. بادئة تساوي 10^9 .

giga electron - volt

giga électron - volt *m*

جيجا إلكترون - فلت. اختصارها gev. وحدة طاقة تساوي بليون إلكترون - فلت (10^9 إلكترون - فلت).

gigahertz

gigahertz *m*

جيجا هرتز. اختصارها GHz. وحدة تردد تساوي 10^9 هرتز.

gigawatt

gigawatt *m*

جيجاواط. وحدة طاقة تساوي 10^9 واط.

gigaohm

gigaohm *m*

جيجا أوم. وحدة مقاومة، تساوي بليون أوم (10^9 أوم).

gilbert

gilbert *m*

غلبرت. وحدة القوة الدافعة المغنطيسية في نظام سم. غم. ثمانية الكهرمغنطيسي، وتساوي القوة الدافعة المغنطيسية (لدارة) دائرة مغلقة ذات لفة واحدة عندما يمر بها تيار يساوي 4 ط/1 أمبير مطلق.

والغلبرت يساوي 0.7956 أمبير لفة. والغلبرت/سم يساوي أورستد واحداً.

Gilbert circuit

circuit *m* de Gilbert

دائرة غلبرت. دائرة (دائرة) تُعَوَّض عدم الاستقرار واللاخطية الموجودين بدائرة ذات موصلية متنقلة مونوليتية متغيرة، وذلك باستعمال الخواص اللوغاريتمية للشثائيات (الدايودات) وللترانزستورات.

gimmick

condensateur *m* à fils

مكثف سلكي. مكثف متغير ينشأ عن ثني سلكين معزولين معاً، ويمكن تغيير سعة المكثف بفك الثني والفرقة بين الموصلين.

glass capacitor

condensateur *m* de verre

مكثف زجاجي. مكثف تكون مادة الزجاج هي وسطه العازل الكهربائي.

glass - type tube

tube *m* de verre

صمام زجاجي. صمام إلكتروني ذو غلاف زجاجي.

glass - plate capacitor

condensateur *m* à plateaux de verre

مكثف ذو ألواح زجاجية. مكثف فلتية عالية تُفَرِّق ألواح المعدنية بواسطة شرائح زجاجية تعمل كوسط عازل كهربائي، وتغمر المجموعة كاملة بصفة عامة في الزيت.

glass resistor

résistance *f* en verre

مقاوم زجاجي. صمام زجاجي ذو عنصر حلزوني من مقاومة كربونية موضوع حول الصمام.

glass switch

interrupteur *m* en verre

مفتاح زجاجي. يسمى أيضاً «ovonic device».

أداة من مادة غير متبلورة في حالة صلبة،
وتستخدم للتحكم في تدفق التيار الكهربائي.

G line

ligne *f* de Goubau

خط *G*. سلك مستدير مفرد مغطى بمادة عازلة،
يستخدم لإرسال طاقة موجات دقيقة.

glint

scintillement *m*

ومَض. يسمّى أيضاً «glitter». 1 - تغيرٌ نبضي
في سعة إشارة رادارية منعكسة نتيجة لانعكاس
الرادار من جسم يتغير سطحه العاكس بسرعة،
ومثال ذلك المروحة الدوارة لطائرة.
2 - استخدام التأثير السابق لإفساد وظائف التتبع
والتقصي لأحد أنظمة أسلحة العدو.

glow discharge

décharge *f* lumineuse

تفريغ توهجي. يسمّى أيضاً «cold - cathode
discharge». تفريغ كهربائي خلال غاز تحت
ضغط منخفض في صمام إلكتروني، ويتميز بعدة
مناطق من الانتشار ومن التوهج المضيء ومن
المهبط في الفلطية بالقرب من الكاثود، حيث
الفلطية أعلى بكثير من فلطية تأين الغاز.

glow - discharge cold - cathode tube

tube *m* cathodique à décharge

صمام تفريغ توهجي ذو كاثود بارد. أنظر - glow
discharge tube.

glow - discharge rectifier

redresseur *m* à décharge

مَقْوَم تفريغ توهجي. صمام تفريغ توهجي
يستخدم كمَقْوَم.

glow - discharge tube

tube *m* à décharge

صمام تفريغ توهجي. يسمّى أيضاً «glow tube»
أو «glow - discharge cold - cathode tube».

صمام غازي يعتمد تشغيله على خصائص تفريغ
توهجي.

glow - discharge voltage regulator

tube *m* régulateur

منظم فلطية ذو تفريغ توهجي. صمام غازي
تتغير مقاومته طبقاً لقيمة الفلطية المسلطة،
ويستخدم كمنظم للفلطية.

glow lamp

lampe *f* à lueur

مصباح متوهج. صمام إلكتروني ذو إلكترودين
(قطبين) يحتوي على كمية صغيرة من غاز خامل،
وينتج الضوء فيه بواسطة توهج سالب بالقرب من
الإلكترود السالب عند تسليط فلطية بين
الإلكترودين.

glow potential

tension *f* d'amorçage

جهد متوهج. الجهد الموجود على تفريغ متوهج،
وقيمته أكبر من جهد التأين وأصغر من جهد
الشرارة وتظل ثابتة نسبياً كلما تغير التيار الموجود في
مدى مناسب.

glow tube

tube *m* à décharge

صمام متوهج. أنظر glow - discharge tube.

glow - tube oscillator

oscillateur *m* à décharge

مذبذب صمام متوهج. دائرة (دائرة) تستعمل
صمام تفريغ توهجي يعمل كمذبذب متراخ يُؤَلَّد
أشكالاً موجية دورية على شكل سن المنشار لها
سعة ثابتة.

gnd

إختصار (أرضي).

G Ω

إختصار gigohm. وتساوي 10⁹ أوم.

gold
or m

ذهب. رمزه Au. عنصر معدني ثمين، عدده الذري 79، يستخدم في حالات الطلاء الكهربائي للمركبات وللمعدات الإلكترونية التي يجب أن تصمد لحالات التآكل الشديدة كتلك الموجودة في المناطق الاستوائية.

gold doping
dopage m en or

إشابة بالذهب. طريقة للتحكم في عُمر حاملات الشحنات الأقل عدداً في ترانزستور. وفي هذه الطريقة، ينتشر الذهب في مناطق القاعدة والمجمّع لتقليل زمن التخزين في دارات (دوائر) الترانزستور.

Goto pair
montage m Goto

زوج غوتو. ثنائيان (دايودان) ذوّا نَقَق متصّلان على التوالي بحيث عندما يكون أحدهما في منطقة التوصيل الأمامية يكون الآخر في منطقة النفق العكسية، ويستخدم في الدارات (الدوائر) البوابية ذات السرعة العالية.

graded filter
filtre m dégradé

مرشح مُتَدَرِّج. مرشح منبع قدرة يتم فيه عمل توصيلات مرحلة خرج مستقبل أو مضخم عند دخل المرشح أو قريباً منه، وذلك للحصول على أقصى فلتية تيار مستمر. ويكون التموج عند هذه المرحلة أقل أهمية، وذلك لانخفاض كسبه كما أنه لا توجد مراحل لاحقة يمكنها زيادة جُلّة التموج.

graded insulation
isolation f dégradée

عزل متدرّج. طريقة لعزل الأدوات والأجهزة ذات الفلطوبة العالية، مثل المحولات النبضية، حيث يتم تخفيض العزل إلى الأرض بصفة منتظمة نوعاً ما من نهاية الليفة ذات الجهد العالي إلى الطرف الأرضي أو النهاية ذات الجهد المنخفض.

graded - junction transistor
transistor f à jonction dégradé

ترانزستور ذو وصلة متدرّجة. يسمّى أيضاً «rate - grown transistor». ترانزستور ذو وصلة توضع فيه الشائبتان (مثل الغاليوم والانتيمون) في الصهارة في نفس الوقت وترفع درجة الحرارة فجأة ثم تخفض من أجل إنتاج طبقات مانحة ومتقبلة متبادلة للموصلات ذات المعدل المُنمّى.

graded periodicity technique
périodicité f dégradée

طريقة دورية متدرّجة. طريقة لتعديل استجابة مرشح موجات صوتية سطحية بتغيير البعد بين الإلكترونات المتتابعة لمحول طاقة.

graphechon
graphechon m

صمام اختزان. صمام تخزين ذو مدفعتين إلكترونيتين إحداهما للتسجيل والأخرى للاسترجاع والمحو الآني على جانبي وسط التخزين الذي يتكون من عازل أو شبه موصل مترسب على قاعدة معدنية رفيعة مدعمة بواسطة شبكة رقيقة.

graphical design
plan m graphique

تصميم بالرسم البياني. طرق للحصول على بيانات تشغيل صمام إلكتروني أو دارات (دوائر) شبه موصل باستعمال الرسم البياني الذي يبين العلاقة بين متغيرين.

graphical symbol
symbole m graphique

رمز بياني بالرسم. رمز حقيقي يمثل عنصراً في الرسومات الكهربائية.

graphic display
affichage m graphique

عرض بياني. عَرَضُ بيانات على شكل رسوم بيانية على شاشة صمام أشعة الكاثود.

graphite anode
anode *m* de graphite

أنود غرافيتي. 1 - عمود من الغرافيت يُغمس في كاثود من بركة زئبقية، وذلك من أجل بدء تدفق تيار في صمام الأغنطرون.
2 - مجمّع الإلكترونات في صمام القدرة ذي الحزمة أو أي صمام ذي تيار عالٍ آخر.

graphite resistor
résistance *f* de graphite

مقاوم غرافيتي. مقاوم من الكربون يستخدم للتسخين بالكهرباء ويصلح للاستعمال عند أي درجة حرارة.

grass
herbe *m*

رُكام. يسمّى أيضاً «hash». تشوش يعوزه النظام بسبب ضجيج دائرة إلكترونية بمستقبل راداري، يظهر على شاشة من طراز A على شكل نموذج يماثل مقطعاً عرضياً لأرض ذات عشب.

grating
grille *f*. réseau *m*. trame *f*

تشبيك. محزّزة. 1 - ترتيب من أسلاك رفيعة متوازية، تستخدم في دليل موجات لإمرار طراز واحد معين فقط من الموجات.
2 - ترتيب من أضلاع أو أسلاك معدنية متقاطعة تعمل كعاكس لهوائي موجات دقيقة، كما تقلل مقاومة الريح إلى الحد الأدنى.

Gratz rectifier
redresseur *m* de Grotz

مقوم غراتز. دائرة (دائرة) تقويم للموجة الكاملة ثلاثية الطور وتستخدم ستة مقومات متصلة بدائرة جسرية.

grid
grille *f*. réseau *m*

شبكة. 1 - لوح معدني ذو ثقوب يُستخدم في خلية تخزين أو بطارية كموصل وكمدمع لمادة فعالة.

2 - أي شبكة منتظمة، مثل الخطوط التليفونية أو خطوط القوى الكهربائية.

3 - إلكترود (أو قطب) يوضع بين الكاثود والأنود في صمام إلكتروني وله فتحات تمر منها الإلكترونات، ويستخدم للتحكم في تدفق الإلكترونات من الكاثود إلى الأنود.

grid - anode transconductance
transconductance *f*

موصلة متبادلة بين الأنود والشبكة. أنظر transconductance.

grid battery
pile *f* de grille

بطارية الشبكة. أنظر C battery.

grid bias
polarisation *f* de grille

إنحياز الشبكة. يسمّى أيضاً «direct grid bias» أو «C bias» أو «bias». فلطية التيار المستمر المسلطة بين الشبكة التحكمية والكاثود لصمام إلكتروني، وذلك لتكوين نقطة التشغيل المطلوبة.

grid - bias cell
pile *f* de polarisation de grille

خلية انحياز الشبكة. أنظر bias cell.

grid blocking capacitor
condensateur *m* de grille

مكثف شبكة مانع. أنظر grid capacitor.

grid cap
téton *m* de grille

غطاء الشبكة. طرف غطاء علوي للشبكة التحكمية في صمام إلكتروني.

grid capacitor
condensateur *m* de grille

مكثف الشبكة. يسمّى أيضاً «grid condenser» أو «grid blocking capacitor». مكثف صغير يستخدم في دائرة (دائرة) شبكة بصمام إلكتروني لإمرار تيار الإشارة حين منع فلطية أنود التيار المستمر للمرحلة السابقة.

grid cathode capacitance
capacité f grille - cathode

مكثف الكاثود والشبكة. مكثف يوجد بين الكاثود والشبكة في صمام إلكتروني مفرغ.

grid characteristic
caractéristique f de grille

خصائص الشبكة. العلاقة بين تيار وقلطية الشبكة في صمام إلكتروني مفرغ.

grid circuit
circuit m de grille

دائرة الشبكة. دائرة (دائرة) التوصيل بين الشبكة والكاثود في صمام إلكتروني مفرغ.

grid condenser
condensateur m de grille

مكثف الشبكة. أنظر grid capacitor.

grid conductance
conductance f de grille

مواصلة الشبكة. أنظر electrode conductance.

grid control
commande f par la grille

تحكم شبكي. التحكم في تيار أنود صمام إلكتروني، وذلك بتغيير (بالتحكم) جهد شبكة التحكم بالنسبة للكاثود.

grid - controlled mercury - arc rectifier
mutateur m à grille commandée

مقوم قوسي زئبقي ذو تحكم شبكي. مقوم قوسي زئبقي يستخدم فيه إلكتروود أو أكثر للتحكم في بدء التفريغ.

grid - controlled rectifier
redresseur m à grille commandée

مقوم ذو تحكم شبكي. أنظر grid - controlled mercury - arc rectifier.

grid control tube
tube m à grille commandée

صمام ذو تحكم شبكي. صمام مفرغ ثرميوني مملوء

ببخار الزئبق له تحكم شبكي خارجي.

grid current
courant m de grille

تيار الشبكة. تدفق إلكتروني إلى شبكة موجبة بصمام إلكتروني.

grid detection
détection f grille

كشف شبكي. كشف في دائرة (دائرة) شبكة صمام مفرغ، مثل الذي يحدث في مكشاف بالتسرب الشبكي.

grid - dip meter
ondemètre m à absorption

مقياس ميل شبكي. يسمّى أيضاً «grid - dip oscillator». مذبذب صمام إلكتروني ذو مدى متعدد ويحتوي على جهاز قياس بدائرة الشبكة ليعين تيار الشبكة. تتناقص قراءات المقياس عندما تتوالف دائرة (دائرة) الرنين الخارجية مع تردد المذبذب.

grid - dip oscillator
oscillateur m grid - dip

مذبذب ذو ميل شبكي. أنظر grid - dip meter.

grid dissipation
dissipation f dans la grille

تبديد شبكي. الطاقة المفقودة على شكل حرارة عند شبكة صمام إلكتروني.

grid drive
attaque m de grille

حفز شبكي. إشارة مسلطة على شبكة صمام إرسال.

grid - drive characteristic
caractéristique m d'attaque de grille

خصائص حفز شبكي. العلاقة بين الخرج الكهربائي أو الضوئي وبين قلطية إلكتروود التحكم كما يقاس من حالة الإغلاق.

grid driving power
puissance f d'attaque

قُدرة حافزة للشبكة. متوسط حاصل ضرب القيمة اللحظية لتيار الشبكة في المركبة المترددة لفلطية الشبكة في صمام إلكتروني عبر دورة كاملة، وهذه تشمل القدرة التي تمدّ أداة الانحياز وكذلك الشبكة.

grid element
grillage m de four

عنصر الشبكة. مقاوم متعرج (متلو) يستعمل في تسخين الفرن، ويُصنع من سلك غليظ، أو شريط أو مصبوب ويُعلّق من دعائم مصنوعة من مادة مقاومة للصهر أو من فولاذ غير قابل للصدأ، ويوضع في جدران وأرضية وسطح الفرن.

grid- glow tube
tube m à décharge à grille

صمام متوهّج الشبكة. صمام تفريغ توهجي يقوم فيه إلكتروود تحكيمي أو أكثر ببدء تيار الأنود غير أنه لا يجد منه إلاّ تحت ظروف تشغيل معينة.

gridistor
transistor m à grille

ترانزستور شبكي. إختصار grid transistor. ترانزستور ذو تأثير مجالي وله هيكل متعدد القنوات متكون من شبكات مطمورة داخل هذا الهيكل والذي يمكن تصنيعه بواسطة طرق التكامل للدارات (الدوائر) الإلكترونية. يجمع هذا الترانزستور بين مزايا الترانزستور ذي التأثير المجالي ومزايا الترانزستور ذي حاملات الشحنة الأقلية المحقونة.

grid leak
résistance f de fuite de grille

مُسَرَّب الشبكة. مقاوم يستخدم في دائرة (دائرة) شبكة بصمام إلكتروني لإعطاء ممر تفريغ لمكثف الشبكة وللشحنات المتكونة على شبكة التحكم.

grid - leak capacitor
condensateur m de fuite de grille

مُكثِّف مُسَرَّب الشبكة. مكثف صغير السعة يُوصَّل على التوازي مع مُسَرَّب شبكي (مقاومة) ويقومان معاً بتكوين فلطية انحياز شبكي.

grid - leak detector
détecteur m de fuite de grille

مُكشِّف مُسَرَّب الشبكة. مكشاف تتكون فيه فلطية التردد السمعي المطلوبة على مُسَرَّب الشبكة (مقاومة) وعلى مكثف الشبكة بواسطة تدفق تيار التردد الراديوي المضمّن. وتسمح هذه الدائرة بعمل كشف يطبق القانون التريبي على الإشارات الضعيفة وكشف خطي على الإشارات القوية، وذلك بالإضافة إلى تضخيم إشارة التردد السمعي.

grid limiter
limiteur m de grille

مُحدّد الشبكة. دائرة (دائرة) محدّدة تعمل عن طريق تحديد فلطيات الشبكة الموجبة بواسطة مقاومة ذات قيمة أومية عالية، ويمكن وصف عمل هذه الدائرة كما يلي:

كلما تحركت إشارة الإثارة في الاتجاه الموجب بالنسبة للكاثود، أحدث التيار المار خلال المقاوم هبوطاً فلطياً يُبقي فلطية الشبكة أساساً عند جهد الكاثود، وخلال الانتقالات السالبة لا يتدفق تيار في دائرة الشبكة، وبذلك لا يحدث هبوط فلطي عبر المقاوم.

grid modulation
modulation f dans la grille

تضمين شبكي. التضمين الناتج عن تغذية دائرة (دائرة) شبكة التحكم بواسطة الإشارة المضمنة، وذلك في أي صمام إلكتروني توجد به موجة حاملة.

grid neutralization
neutralisation f par grille

تحييد الشبكة. طريقة لتعادل مضخم يتم فيه

زحزحة جزء من الفلظية المترددة الموجودة بين الشبكة والكاثود بمقدار 180° ثم تسلط على دائرة (دائرة) الأنود والكاثود خلال مكثف التعادل.

grid - plate capacitance
capacité f grille - anode

مكثف بين اللوح والشبكة. مكثف يوضع مباشرة بين الأنود والشبكة في صمام إلكتروني مفرغ.

grid - plate transconductance
pente f

مواصلة متبادلة بين اللوح والشبكة. أنظر transconductance.

grid pool tank
cuve f de redresseur à grille commandée
خزان برقي شبكي. صمام سائل زئبقي شبكي يشتمل على غلاف معدني ثقيل يشبه الخزان (البركة).

grid - pool tube
tube m redresseur à grille commandée
صمام ذو بركة شبكي. صمام إلكتروني له كاثود سائل زئبقي وله أنود واحد أو أكثر وله كذلك إلكترود تحكمي أو شبكة تتحكم في بدء تدفق التيار بكل دورة، ومن أمثلة هذا الصمام الإغظرون والإكسايرون.

grid pulse modulation
modulation f de grille par impulsions
تضمين نبضي شبكي. تضمين يتم إنتاجه بمضخم أو بمذبذب بواسطة تسليط نبضة أو أكثر على دائرة (دائرة) الشبكة.

grid pulsing
impulsion f de grille

نبض شبكي. ترتيب دائرة (دائرة) كهربائية لمذبذب تردد راديوي تكون شبكته منحازة سلبياً بحيث لا يحدث تذبذب حتى عند تسليط فلظية لوح كاملة، ويحدث النبض عند إزالة الانحياز

السالب وذلك عن طريق تسليط نبضة موجبة على الشبكة.

grid resistor
résistance f de grille

مقاوم شبكي. تعبير عام عن أي مقاوم في دائرة (دائرة) الشبكة.

grid return
retour m de grille

توصيلة عودة الشبكة. ممر كهربائي توصيلي خارجي لعودة تيار الشبكة إلى الكاثود.

grid suppressor
résistance f d'étouffement

مكبب الشبكة. مقاوم ذو قيمة منخفضة يوضع في دائرة (دائرة) الشبكة لمضخم تردد راديوي، وذلك لمنع التذبذبات الطفيلية ذات التردد المنخفض.

grid swing
amplitude f de tension de grille

ترجح فلظية الشبكة. التغير الكلي في الفلظية الموجودة بين الشبكة والكاثود من الذروة الموجبة إلى الذروة السالبة لفلظية الإشارة المسلطة.

grid transformer
transformateur m de grille

محول الشبكة. محوّل يُستخدم لمَدَّ دائرة (دائرة) أو دوائر الشبكة بفلظية مترددة، وذلك في صمام إلكتروني.

grid - type detector
détecteur m à grille

مكشاف ذو طراز شبكي. مكشاف يستخدم صماماً إلكترونياً مفرغاً يدخل مسلط على شبكة.

grid voltage
tension f de grille

فلظية الشبكة. الفلظية الموجودة بين شبكة وكاثود صمام إلكتروني.

groundterre *f.* masse *f.* fondamentale

أرضي. طاقة دنيا. إختصارها gnd. 1 - عمر كهربائي توصيلي، عمدي أو عرضي، موجود بين دائرة (دائرة) أو مُعدّة كهربائية وبين الأرض، أو أي جسم موصل يعمل عمل الأرض أو يحل محلها. يسمّى أيضاً «earth» بالتعبير البريطاني.

2 - أقل حالة طاقة لنواة، أو لذرة، أو لجزيء، أما الحالات الأخرى جميعاً فتكون مستثارة.

ground absorptionabsorption *f* du sol

إمتصاص أرضي. فقد طاقة في الموجات الراديوية المنتقلة بسبب تسرّب أرضي.

ground circuitcircuit *m* de terre

دائرة تأريض. جزء من دائرة (دائرة) تلغرافية أو تلفونية يمر من خلال الأرض.

ground clampcollier *m* de terre

مُشبك تأريض. مشبك كهربائي يستخدم لتوصيل موصل تأريض لجسم مُؤرّض.

ground clutterécho *m* de sol

رُكام تأريضي. يسمّى أيضاً «terrain echoes» أو «land return» أو «ground return» أو «flutter». تشويش بغير نظام على رادار أرضي أو رادار محمول جواً بسبب انعكاس الإشارات من الأرض ومن أجسام على الأرض.

ground conductivityconductivité *f* du sol

موصلية تأريضية. الموصلية المؤثرة للأرض، والتي تستخدم في حساب توهين الموجات الراديوية.

ground currentcourant *m* à la terre

تيار تأريضي. يسمّى أيضاً «earth current».

توصيل عَوْدِي، أو تسرب يمر خلال الأرض من المعدّة الكهربائية.

ground dielectric constantconstante *m* à diélectrique du sol

ثابت العازل الكهربائي للأرض. ثابت العازل الوسيط الكهربائي للأرض عند موضع معين.

grounded - anode amplifieramplificateur *m* à charge cathodique

مُضخّم ذو أنود مُؤرّض. أنظر cathode follower.

grounded - base amplifieramplificateur *m* à base commune

مضخم ذو قاعدة مؤرّضة. مضخم يستخدم ترانزستوراً في توصيل ذي قاعدة مؤرّضة.

grounded - base connectionconnexion *f* à base commune

توصيلة ذات قاعدة مؤرّضة. تسمّى أيضاً «توصيلة ذات قاعدة مشتركة common base connection». دائرة (دائرة) ترانزستور يكون فيها إلكترود القاعدة مشتركاً بين كل من دائرتي الدخل والخرج، ولا يلزم توصيل القاعدة مباشرة بأرضي الدائرة.

grounded - cathode amplifieramplificateur *m* à cathode à la masse

مُضخّم ذو كاثود مؤرّض. مُضخّم ذو صمام إلكتروني كاثوده عند جهد الأرض لدى تردد التشغيل، يسلّط الدخل فيه بين شبكة التحكم والأرض، ويكون حمل الخرج موصولاً بين اللوح (الأنود) والأرض.

grounded - collector connectionconnexion *f* à cathode à la masse

توصيلة ذات مجّمع مؤرّض. تسمّى أيضاً «توصيلة ذات مجّمع مشترك common - collector connection». دائرة (دائرة) ترانزستور يكون فيه إلكترود المجمع مشتركاً لكل من دائرتي الدخل

والخرج، ولا يلزم أن يكون المجمع موصلًا مباشرة بأرضي الدارة (الدائرة).

grounded - emitter amplifler
amplificateur m à émetteur à la masse
مضخم ذو باعث مؤرض. مضخم يستخدم ترانزستوراً له توصيلة ذات باعث مؤرض.

grounded - emitter connection
connexion f à émetteur à la masse
توصيلة ذات باعث مؤرض. تسمى أيضاً «توصيلة ذات باعث مشترك common - emitter connection». دارة (دائرة) ترانزستور يكون فيها إلكترود الباعث مشتركاً بين دائرتي الدخل والخرج، ولا يلزم أن يكون الباعث متصلاً مباشرة بأرضي الدائرة.

grounded - gate amplifler
amplificateur m à porte à la masse
مضخم ذو بوابة مؤرّضة. مضخم يستخدم ترانزستورات ذات فيلم رقيق يكون فيها إلكترود البوابة متصلاً بالأرض، وتغذي إشارة الدخل إلكترود المنبع، ويؤخذ الخرج من إلكترود المصب.

grounded - grid amplifler
amplificateur m à grille à la masse
مضخم ذو شبكة مؤرّضة. دارة (دائرة) مضخم ذي صمام إلكتروني تكون فيه شبكة التحكم عند جهد الأرض لدى تردد التشغيل، وتسلط إشارة الدخل بين الكاثود والأرض، ويوصل حمل الخرج بين الأنود والأرضي.

grounded - grid - triode circuit
triode f à grille à la masse
دارة صمام ثلاثي ذي شبكة مؤرّضة. دارة (دائرة) ذات صمام ثلاثي تسلط فيه إشارة الدخل إلى الكاثود ويؤخذ الخرج من اللوح (الأنود)، وتكون الشبكة عند أرضي التردد الراديوي وتعمل كساتر بين دائرتي الدخل والخرج.

grounded - grid - triode mixer
triode m mélangeur à grille à la masse
خالط ذو صمام ثلاثي له شبكة مؤرّضة. صمام ثلاثي (ترايود) تكون شبكته جزءاً من سائر كهرساتي مؤرّض بين الأنود والكاثود، ويستخدم كخالط لموجات ذوات أطوال سنتيمترية.

grounded - plate amplifler
amplificateur m à charge cathodique
مضخم ذو لوح مؤرض. أنظر cathode follower.

grounded system
système m relié à la terre
نظام مؤرّض. يسمى أيضاً «earthed system». أي جهاز توصيل موصل بالأرض.

ground electrode
prise f de terre
إلكترود أرضي. موصل مدفون في الأرض، يستخدم لكي تحتفظ الموصلات الموصلة به بجهد الأرض ويبدد التيار الكهربائي الموصل به إلى الأرض، أو يمثل ممراً رجوعياً للتيار الكهربائي في نظام انتقال القدرة ذي التيار المستمر.

ground equalizer inductors
inducteurs mpl d'égalisations
محاثات تعادلية مؤرّضة. ملفات ذات محاثة منخفضة نسبياً توضع في دائرة (دارة) هوائي عند نقطة أو عدة نقاط متصلة بالأرض، وذلك لتوزيع التيار على النقط المختلفة بأية طريقة مرغوب فيها.

ground fault
mise f accidentelle à la terre
خطأ تأريضي. تأريض عرّضي لموصل ما.

ground flutter
écho m de sol
خلل تفاوتي تأريضي. أنظر ground clutter.

ground indicator
indicateur m de terre
مبين تأريضي. أنظر ground detector.

grounding**mise f à la terre**

تأريض. توصيل كهربائي متعمد لمستوى مرجع توصيلي، قد يكون الأرض، ولكن يشتمل عموماً على مصفوف خاص من الموصلات الكهربائية المتصلة ببعضها البعض والتي يمكن اعتبارها كموصل مؤرض.

grounding conductor**conducteur m de terre**

موصل تأريض. مصفوف من الموصلات الكهربائية المتصلة ببعضها البعض عند جهد منتظم والتي تحدث عندها الاتصالات الكهربائية لغرض التأريض.

grounding electrode**électrode m de masse**

إلكترود تأريض. موصل مطمور في الأرض يُستخدم لكي تحتفظ الموصلات المتصلة به بجهد الأرض ولتبديد التيار الموصل إليه إلى الأرض.

grounding outlet**sortie f de masse**

مُخْرَج تأريض. مخرج يشتمل، بالإضافة إلى الموصلات الجاملة للتيار، على موصل مؤرض يُستخدم لتأريض أجهزة أو معدات يمكن حملها.

grounding plate**plaque f de terre**

لوح تأريض. لوح معدني مؤرض كهربائياً يقف عليه شخص ما وذلك لتفريغ الكهرباء الاستاتية التي التقطها جسمه، أو لوح مماثل يدفن في الأرض ويعمل كقضيب أرضي.

grounding reactor**réactance f de mise à la terre**

مُفاعِل تأريض. مُفاعِل يستخدم أحياناً في نظام مؤرض للتيار المتردد لوصول موصل أو نقطة متعادلة للأرض، ويُستعمل لتحديد تيار الأرض عند حدود خطأ ما.

يسمى أيضاً في الاستعمال البريطاني earthing reactor.

grounding transformer**transformateur m à neutre à la terre**

مُحوّل تأريض. مُحوّل يستخدم أساساً لتكوين نقطة تعادل تستعمل في أغراض التأريض.

ground junction**jonction f de croissance**

أرضي. وُصلة أرضية. أنظر grown junction.

ground loop**boucle f de terre**

حَلْقَة أرضية. حلقة من جهد كهربائي غير مرغوب فيه تتكون عندما توصل نقطتان أو أكثر - تكونان عادة لدى جهد الأرض - بممر توصيلي في نظام كهربائي ما.

ground potential**potentiel m de terre**

جُهد الأرض. الجهد الكهربائي الصُفْري بالنسبة للأرض أو بالنسبة لقاعدة معدنية تحل محل وصلة أرضية.

ground protection**disjoncteur m**

حماية الأرض. حماية يتيحها جهاز أو أداة دائرة (دائرة) كهربائية وذلك بأن يَفْتَح الدائرة عند حدوث عطل أرضي.

ground recharge**recharge f de terre**

إعادة شحن للأرض. تدفق الإلكترونات من الأرض راجع إلى تأثيرات البرق.

ground - reflected wave**onde f réfléchi par le sol**

موجة منعكسة من الأرض. مركبة موجة راديوية منعكسة من الأرض بمكان ما على طول ممر الإرسال.

ground resistance
résistance f de terre

مُقاوَمَة الأرض. مُعَاكَسَة الأرض لتدفق تيار كهربائي مار من خلالها، وتعتمد قيمتها على طبيعة ورطوبة محتويات التربة، وعلى مادة وتركيب وطبيعة الموصلات المتصلة بالأرض، وكذلك على الفعل الإلكتروني للموجود.

ground return
retour m par la terre. écho m de sol

عَوْدُ أرضي. 1 - استخدام الأرض كمر عودة لخط إرسال.

2 - صدى يُستقبل من الأرض بواسطة جهاز راداري محمول جواً.

3 - أنظر ground clutter.

ground - return circuit
circuit m à retour par la terre

دائرة عود أرضي. دائرة (دائرة) ذات موصل (أو موصلين أو أكثر على التوازي) بين نقطتين، تكتمل هذه الدائرة من خلال الأرض.

ground rod
piquet m de terre

قضيب أرضي. قضيب يُدفع في الأرض لإعطاء وصلة أرضية جيدة.

ground system
tapis m de sol

نظام أرضي. جزء من الهوائي يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسطح شديد التوصيلية قد يكون الأرض ذاتها.

ground wire
fil m de terre

سلك أرضي. موصل يستخدم لتوصيل مُعدّة كهربائية بقضيب أرضي أو بأي جسم أرضي آخر.

group frequency
fréquence f de groupe

تَرَدُّد المجموعة. تَرَدُّد يناظر سرعة مجموعة

موجات منتشرة في خط إرسال أو في دليل موجات.

grown - diffused transistor
transistor m

ترانزستور انتشاري مُنَمَّى. ترانزستور توصيلي تتكون موصلاته النهائية بواسطة انتشار الشوائب بالقرب من وصلة مُنَمَّاة.

grown junction
jonction f de croissance

وصلة مُنَمَّاة. تسمّى أيضاً «وصلة أرضية ground junction». وصلة يتم إنتاجها بتغيير أنواع وكميات الشوائب المانحة والمُتَقَبِّلَة التي تضاف خلال إنماء بلورة شبه موصلة من صهارة معينة.

grown junction photocell
photocellule f à jonction de croissance

خلية ضوئية ذات وصلة مُنَمَّاة. ثنائي (دايود) ضوئي يتكون من قضيب من مادة شبه موصلة لها وصلة متقبلة مانحة قائمة الزوايا على امتداد طولها، كما يشتمل على ملامس ذي مقاومة معينة عند كل طرف من طرفي القضيب.

grown - junction transistor
transistor m à jonction de croissance

ترانزستور ذو وصلة مُنَمَّاة. ترانزستور ذو وصلة يصنع بوضع شوائب مختلفة في الصهارة في تتابع وذلك لإنتاج وصلة مُنَمَّاة.

Grüneisen relation
relation f de Grüneisen

علاقة غرونيسن. العلاقة التي تنص على أن المقاومة الكهربائية لمعدن نقي جداً تتناسب مع دالة رياضية تعتمد على نسبة درجة حرارة المعدن إلى درجة حرارته المميزة.

GTO

إختصار gate turnoff.

guard band
bande f de garde

نطاق تَحْرُز. نطاق ترددات ضيق يوجد بين

قنوات متجاورة بأجزاء معينة من طيف الراديو، وذلك لمنع التداخل بين المحطات.

guard circle
sillon *m* de garde

دائرة تحرّز. جرف داخلي متحد المركز محفور على الأسطوانات القرصية، وذلك لمنع عطب اللاقط نتيجة قذفه إلى مركز الأسطوانة.

guarded input
entrée *f* protégée

دخّل تحرّزي. مضخم أو أي دائرة (دائرة) أخرى يكون طرف دخلها غير المؤرض معزولاً أو محمياً كهربائياً لتقليل لقط أي تداخل إلى أدنى حد.

guarding
mise *f* en garde

تحرّز. طريقة لمنع تأثيرات التسرب السطحية في قياسات مقاومة كهربائية تمثل موصلًا ذا مقاومة منخفضة في جوار أحد أطراف أو أجزاء دائرة القياس.

guard ring
anneau *m* de garde

حلقة تحرّز. 1 - إلكترود إضافي على شكل حلقة موضوعة حول أحد ألواح مكثف ذي ألواح متوازية، ويستخدم لتقليل تأثيرات الحافة.

2 - إلكترود إضافي على شكل حلقة، يستخدم في صمام إلكتروني أو أي أداة أو جهاز كهربائي آخر، وذلك لتعديل المجال الكهربائي أو لتخفيض تسرب العازل. قد تستخدم هذه الحلقة أيضاً بصمام عداد أو بغرفة تأين لتحديد الجسم الحساس.

guard shield
écran *m* de garde

وقاء تحرّز. وقاء داخلي حول كامل جزء دخل مضخم، ولا يمكن الحصول على وقاء فعال إلا عندما يكون الجهد المطلق ثابتاً بالنسبة لإشارة الدخل.

guard wire
fil *m* de protection

سلك تحرّز. موصل مؤرّض يوضع تحت خط اتصال مُعلّق بغرض تأريض الخط في حالة قُطِعَ قبل الوصول إلى الأرض.

Gudden - Pohl effect
effet *m* Gudden - Pohl

تأثير غودن - بول. الإضاءة اللحظية الناتجة عند تسليط مجال كهربائي على فوسفور سبقت استثارته بواسطة إشعاع فوق البنفسجي.

guided wave
onde *f* guidée

موجة مُوجّهة. موجة تتركز طاقتها بالقرب من حدود أو بين حدين جوهريين متوازيين يفصلان بين مادتين لهما خصائص مختلفة، ويكون اتجاه انتشار هذه الموجة موازياً لهذين الحدين. يُرسَل دليل الموجة موجة مُوجّهة.

guide field
champ *m* guide

مجال دليلي. التدفق المغنطيسي الذي يحمل دقيقات في مدار دائري مستقر أثناء فترة التسارع في صمام بيتاترون أو سنكروترون.

guide wavelength
longueur *f* d'onde du guide

طول موجة دليلي. الطول الموجي في دليل موجة.

Guillemin line
ligne *f* de Guillemine

خط غيلمان. شبكة أو خط اصطناعي يُستخدم في التضمين النبض ذي المنسوب العالي، وذلك لتوليد نبضة مربعة الشكل تقريباً ذات ارتفاع وانخفاض حادّين، ويستعمل هذا الخط في أجهزة الرادار للتحكم في عرض النبضة.

gun
canon *m*

مِدْفَعَة. 1 - مِدْفَعَة إلكترونيات، كالموجودة في

أنبوبة أشعة المهبط لقفذ الإلكترونات بسرعة عالية.
2- مبدقة لحام.

Gunn amplifier
amplificateur *m* Gunn

مضخم غان. مضخم للموجات المتناهية الصغر يعمل فيه مذبذب «غان» كمضخم ذي مقاومة سالبة عندما يوضع بين طرفي مصدر موجات متناهية الصغر.

Gunn diode
diode *f* Gunn

ثنائي غان. أنظر Gunn Oscillator.

Gunn effect
effet *m* Gunn

تأثير غان. إنتاج تيار يتقلب بسرعة في كتلة صغيرة من مادة شبه موصلة عند تسليط فلتية ثابتة فوق قيمة حرجة معينة على ملامسات موجودة على أوجه متعاكسة.

Gunn oscillator
oscillateur *m* Gunn

مذبذب غان. يسمى أيضاً «Gunn diode». مذبذب موجات متناهية الصغر يُستخدم فيه تأثير «غان».

Gurevich effect
effet *m* Gurevich

تأثير غورفيش. ظاهرة تُلاحظ في الموصلات الكهربائية عندما يكون التصادم بين الفونونات والإلكترونات مهماً مع وجود تغير في درجة الحرارة، حيث تسحب الفونونات الحاملة لتيار حراري معها الإلكترونات من المنطقة الساخنة إلى المنطقة الباردة.

GW

إختصار gigawatt. يساوي 10^9 واط.

gyrator
gyrateur *m*

مُدوّم. يسمى أيضاً «مُدوّم موجات متناهية

الصغر microwave gyrator». مركبة دليل موجة تستخدم جزءاً من الفريت لإعطاء زحزحة طورية مقدارها صفر بالنسبة لأحد اتجاهي الانتشار، ولإعطاء زحزحة طورية مقدارها 180° بالنسبة للاتجاه الآخر. أو بمعنى آخر، فإن هذه المركبة تعكس قطبية الإشارة بالنسبة لأحد اتجاهي الانتشار وليس للاتجاه الآخر.

gyrator filter
filtre *m* gyrateur

مُرَشِّح مُدوّم. مرشح فعال ذو انتقائية عالية يستخدم مُدوّمًا ينتهي بمكثف من أجل إعطاء معاوقة دخل محاثية.

gyro
gyroscope *m*

جيرو. بادئة معناها. 1- حلقة أو دائرة.
2- لولبي.
3- جيروسكوب.

gyrofrequency
fréquence *f* de rotation

تردد دَوّار. التردد الطبيعي لدوران دقيقة مشحونة تحت تأثير مجال مغنطيسي ثابت، مثل المجال المغنطيسي للأرض.

gyromagnetic
gyromagnétique

جيرومغنطيسي. يتعلق بالخواص المغنطيسية للشحنات الكهربائية الدوّارة، مثل الإلكترونات ذات الدوران المغزلي المتحركة خلال الذرات.

gyromagnetic compass
compas *m* gyromagnétique

بوصلة جيرومغنطيسية. بوصلة مغنطيسية تستخدم الاتزان الجيروسكوبي لبيان الاتجاه.

gyromagnetic coupler
coupleur *m* gyromagnétique

قَارَن جيرومغنطيسي. قارن فيه رنان ذو بلورة واحدة يسمح بوجود تقارن عند مستويات إشارة

منخفضة مطلوبة بين دارتي (دائرتي) رنين متداخلتين. ويستخدم هذا الجهاز في محددات الإشارة، وكذلك في المرشحات الإلكترونية المتوالة.

gyromagnetic effect
effet m gyromagnétique

تأثير جيرومغناطيسي. الدوران الناشئ في جسم ما نتيجة لتغير في مغنطيسيته، أو المغنطيسية الناتجة من دوران ما.

gyromagnetic ratio
rapport m gyromagnétique

نسبة جيرومغناطيسية. نسبة العزم المغناطيسي إلى

كمية الحركة الزاوية لدقيقة مشحونة متحركة في مدار مغلق.

gyrotron
gyrotron m

جيروترون. 1 - أداة أو جهاز يقوم بكشف حركة نظام ما، وذلك عن طريق قياس التشوه الطوري الذي يحدث عن تحريك شوكة رنانة إهتزازية.

2 - نوع من صمامات الموجات المتناهية الصغر ينتج فيه التضخيم أو التوليد نتيجة تقارن رنان سيكلوتروني بين مجالات الموجات المتناهية الصغر وبين حزمة إلكترونية في الفراغ.

H

h

رمز ثابت «بلانك». وهذا الثابت يساوي $10^{27} \times 0.6624$ أرغ.
الطاقة الكمية = ثابت بلانك $\times$ تردد الضوء الساقط.

$$f_c = \frac{e E_w}{h}$$

حيث f_c تردد الضوء الساقط الخارج، e شحنة الإلكترون المنبعث، E_w دالة الشغل، h ثابت بلانك.

وبهذا يعطي طول الموجة الخارج λ_c بالقانون.

$$\lambda_c = \frac{ch}{eE_w} = \frac{12400}{E_w} \text{ Å}^\circ$$

حيث c سرعة الضوء وتساوي 3×10^8 متر/ثانية، Å° وحدة أنغستروم $= 10^{-8}$ سم.

H

1 - رمز المُسخن Heater.

2 - رمز وحدة الحث «هنري» Henry.

3 - رمز شدة المجال المغنطيسي magnetic field strength.

halation

halo m


تكوّن هالي. مساحة متوهجة محيطة ببقعة مضيئة على شاشة فلورية وتحدث هذه الحالة بسبب استطارة الفوسفور أو بسبب انعكاسات مضاعفة عند الأسطح الأمامية والخلفية لواجهة زجاجية.

half - adder

demi - additionneur m

مجمعة نصفية. دائرة (دائرة) منطقية لها دخلين وخرجين للإشارات الرقمية الثنائية ولكن بدون ترحيل رقمي من مرحلة سابقة وتنتج هذه الدائرة حاصل جمع رقمي وترحيلًا رقميًا على خرجيها.

ويمكن توحيد دائرتين من هذه المجموعة لتكوين دائرة مجمعة كاملة full - adder.



مجمعة نصفية

X	Y
HA	S
C	

رمز

half bridge

demi - pont m

جسر نصفية. جسر كهربائي له مصدري قدرة موضوعين في ذراعي الجسر ليحلا محل مصدر القدرة المفرد الموجود في الجسر العادي.

half - cycle

demi - alternance f

دورة نصفية. الفترة الزمنية المناظرة لنصف دورة موجة كهربائية أو لـ 180° لدى تردد تشغيل دائرة (دائرة) أو أداة أو جهاز كهربائي.

half - duplex operation

fonctionnement m en semi - duplex

تشغيل نصف مزدوج. تشغيل نظام تلغرافي في أحد الاتجاهين خلال قناة مفردة ولكن ليس في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

half - power frequency

fréquence f à demi - puissance

تردد نصف القدرة. يسمّى أيضاً «نقطة نصف القدرة half - power point». أحد قيمتي التردد على جانبي منحنى استجابة مضخم معين تبلغ

قيمة الفلطيّة عنده $\frac{1}{\sqrt{2}}$ أو 70.7% من نطاق ترددي متوسط أو من قيمة إسنادية أخرى.

half - power point

point m à demi - puissance

نقطة نصف القدرة. 1 - نقطة على منحني المبين لكمية في هوائي أو شبكة أو نظام تحكم بالنسبة للتردد أو المسافة أو أي متغير آخر تكون عندها قيمة القدرة نصف قدرة قصوى عند نقطة قريبة من النقطة الأولى.

2 - أنظر تردد نصف القدرة half - power frequency.

half - shift register


registre m à demi - décalage

مُسجِّل ذو إزاحة نصفية. دائرة (دائرة) منطقية تحتوي على عنصر تخزين لبوابة دخل بعكس أو بدونه.

half - subtractor

demi - soustracteur m

مطرحة نصفية. دائرة (دائرة) منطقية لها دخلين وخرجين للإشارات الرقمية الثنائية تعمل على رقمين من مرحلة سابقة وتنتج كخرج لها حاصل طرح رقمي وإعارة رقمية. يمكن توحيد دائرتين من هذه المطرحة النصفية لتكوين دائرة مطرحة كاملة full subtractor.



half - wave

demi - onde f

1 - موجة نصفية. تختص بنصف دورة موجة.
2 - لها طول كهربائي يساوي نصف طول موجة.

half - wave amplifier

amplificateur m demi - onde

مضخم نصف الموجة. مضخم مغنطيسي لمجمل

فلطيته المُحْتة تردد مساو لتردد منبع القدرة.

half - wave control

réglage m demi - onde

تحكم نصف موجي. تحكم للطور يعمل فقط لنصف كل دورة تيار متردد مع تغيير قدرة الحمل إما من الصفر إلى نصف القيمة القصوى لموجة كاملة وإما من نصف القدرة إلى القدرة الكاملة. ويكون الخرج فلطيّة تيار مستمر نبضية وقد يكون عنصر التحكم مقوم التحكم السليكوني أو أي أداة تحكم ذات حالة جامدة أو ثيراترون أو أي صمام غازي للتحكم.

half - wavelength


demi - onde f

طول نصف موجي. المسافة المناظرة لطول كهربائي مقداره نصف موجة عند تردد التشغيل لخط إرسال أو لعنصر هوائي أو لأي أداة أخرى.

half - wave rectification

rectification m à une alternance

تَقْوِيم نصف الموجة. تقويم ينساب فيه التيار فقط خلال دورات نصفية مترددة. شكل موجة الدخل



half - wave rectifier

redresseur m à une alternance

مُقَوِّم نصف موجي. مُقَوِّم يعطي تقويماً لنصف الموجة.

half - wave vibrator

vibreux m demi - onde

مُذَبِّذ نصف موجي. مُذَبِّذ له زوج واحد

فقط من التلامسات ويقطع انسياب التيار المستمر خلال الملف الابتدائي لمحول قدرة ولكنه لا يعكس التيار، بينما يغير المذبذب الكامل الموجة اتجاه انسياب التيار مرتين أثناء كل دورة تشغيل.

Hall angle angle m de Hall

زاوية هول. حاصل قسمة المجال الكهربائي الناتج من تأثير «هول» والمتعامد مع التيار على المجال الكهربائي الذي ينتج هذا التيار.

Hall coefficient constante f de Hall


معامل هول. ثابت التناسب في المعادلة للموصل الحامل للتيار في مجال مغنطيسي. وهذا الثابت يساوي المجال الكهربائي المستعرض (مجال «هول») مقسوماً على حاصل ضرب شدة كثافة التيار في شدة المجال المغنطيسي. ويمكن الاستدلال على إشارة الموجات الحاملة العظمى من إشارة هذا المعامل (ثابت «هول»).

Hall constant constante f de Hall

ثابت هول. أنظر Hall coefficient.

Hall effect effet m Hall

ظاهرة هول. ظهور مجال كهربائي مستعرض في موصل حامل لتيار موجود في مجال مغنطيسي، وعادة يوضع هذا الموصل بحيث يكون المجال المغنطيسي متعامداً مع اتجاه انسياب التيار ويكون المجال الكهربائي عمودياً على كل من المجال المغنطيسي وانسياب التيار.



Hall - effect isolator sectionneur m à effet Hall

مُعزِل بظاهرة هول. مُعزِل يستخدم ظاهرة «هول» في شريحة من مادة شبه موصلة موجودة في مجال مغنطيسي لإنتاج فقد في اتجاه معين لانتقال إشارة خلال دليل موجات يفوق الفقد في الاتجاه الآخر.

Hall - effect modulator modulateur m à effet Hall

مُضَمِّن بظاهرة هول. مُضَرِّبَة تعتمد على ظاهرة «هول» ويستخدم كمضَمِّن يعطي فلطية خرج تتناسب مع حاصل ضرب فلطيتي الدخل أو تيارية أو تيارية دخل.

Hall - effect switch interrupteur m à effet Hall

مفتاح بظاهرة هول. مفتاح تشغيل يعمل مغنطيسياً مستخدماً مولد «هول» ودارة زنادية ومضخماً ترانزستورياً على شريحة من السليكون.

Hall generator générateur m Hall

مُولِّد هول. مُولِّد يَستَخدم ظاهرة «هول» لتوليد فلطية خرج تتناسب مع شدة مجال مغنطيسي.

Hall mobility mobilité f du porteur

تَحَرُّكِيَّة هول. حاصل ضرب الموصلية في ثابت «هول» لموصل أو لشبه موصل، وتعتبر مقياساً لقابلية تحرك الإلكترونات أو الثقوب في شبه الموصل.

Hall voltage tension f de Hall

فلطية هول. الفلطية - بدون حمل - الناشئة على شريحة من مادة شبه موصلة وناجمة عن ظاهرة «هول» عندما ينساب تيار تحكم ذو قيمة محددة في وجود مجال مغنطيسي معين.

Hallwachs effect
effet *m* Hallwachs

ظاهرة هولفاكس. مقدرة الإشعاع فوق البنفسجي على تفريغ جسم ذي شحنات سالبة موجود في فراغ معين.

handie - talkie
radiotéléphone *m* portatif

أجهزة تخاطب يدوية. العلامة التجارية لمؤسسة «موتورولا» الميزة لأجهزة لاسلكية سهلة الحمل يدوياً للاتصال الراديوي في اتجاهين.

hand rule
règle *m* de la main droite

قاعدة اليد. القاعدة التي تتعلق باليد اليمنى. فعندما يكون اتجاه تيار كهربائي في موصل في اتجاه أصبع الإبهام يكون اتجاه خطوط الفيض في اتجاه الأصابع الأخرى.

hardened circuit
circuit *m* trempé

دائرة نفاذية. دائرة (دائرة) تستخدم مركبات قابليتها للإشعاع تتزايد بطرق إشعاعية نفاذية مختلفة. وإحدى هذه الطرق يستخدم فيها أكسيد السليكون كعازل للمركبات الإلكترونية في الدارات (الدوائر) الدقيقة لمنع تيارات القاعدة الناتجة عن الضوء من التأثير على المركبات المجاورة. وتستخدم المعالجة بالشوائب المعدنية لأكسيدات عوازل البوابات المنطقية لتقليل إشعاعات «غامما» المتلفة للترانزستورات.

hardness
dureté *f*

نفاذية. المقدرة الاختراقية لأشعة «إكس». وكلما قصر طول الموجة كلما زادت نفاذية الأشعة وكبرت مقدرتها الاختراقية.

hardware
matériel *m*

معدات. عتاد. مركبات إلكترونية أو مجموعات

فرعية أو أجزاء من معدات تامة الصنع أو دارات كهربائية أو أي أجهزة مساعدة أخرى.

hard - wire
câblage *m*

سلك جامد. توصيل المركبات الكهربائية بأسلاك جامدة معدنية.

harmonic
harmonique *f*

توافقية. تسمى أيضاً «تردد توافقي harmonic frequency» أو «مركب توافقي harmonic component». مركبة جيبية لموجة دورية لها تردد عبارة عن مضاعف صحيح للتردد الرئيسي. وبلغ تردد التوافقية الثانية ضعف التردد الرئيسي أو التوافقي الأول.

harmonic analysis
analyse *f* harmonique

تحليل توافقي. 1 - أي طريقة تستخدم لتحليل ولتقييم التوافقيات المكونة لشكل موجة مركبة لفلطية أو لتيار أو لكمية متغيرة أخرى. 2 - التعبير عن دالة معطاة كسلسلة من الحدود الجيبية وحدود جيب التمام المساوية تقريباً لهذه الدالة. ومن أمثلة هذه السلسلة سلسلة «فورير».

harmonic analyzer
analyseur *m* harmonique

محلل توافقي. يسمى أيضاً «محلل موجة توافقية harmonic wave analyzer». جهاز يقيس شدة كل مركبة تردد لموجة مركبة.

harmonic antenna
antenne *f* harmonique

هوائي توافقي. هوائي طوله الكهربائي عبارة عن مضاعف صحيح لنصف طول الموجة عند تردد تشغيل مرسل أو مستقبل.

harmonic attenuation
amortissement *m* harmonique

توهين توافقي. توهين مركبة توافقية غير مطلوبة

في خرج مرسل باستخدام مثلاً شبكة على شكل π تتم مواءمة مفاعلاتها المتوازية بحيث تصبح معاوقتها صفراً عند التردد التوافقي المطلوب كبته.

harmonic content
résidu m

محتوى توافقي. المركبات المتبقية بعد إزالة التردد الرئيسي من موجة مركبة.

harmonic conversion transducer
transducteur m à conversion d'harmoniques

محول طاقة تحويلي توافقي. محول طاقة مغير يكون فيه تردد إشارة الخرج عبارة عن مضاعف لتردد دخل.

harmonic detector
détecteur m harmonique

يكشف توافقي. دائرة (دائرة) مقياس فلفي تصميم بحيث تقيس فقط توافقيات معينة لتردد رئيسي.

harmonic distortion
distorsion f harmonique

تشوه توافقي. تشوه لخطي يتم فيه توليد توافقيات غير مطلوبة لإشارة دخل جيئية بسبب خاصية لاخطية لدائرة كهربائية.

harmonic fields
champs m harmoniques

مجالات توافقية. مركبات «فورييه» الجيئية لمجال مغنطيسي في حيز فضائي محدد.

harmonic filter
filtre m d'harmoniques

مرشح توافقي. مرشح مواف لكبت توافق غير مطلوب بدارة كهربائية معينة.

harmonic generator
générateur m d'harmoniques

مولد ترددات توافقية. مولد يعمل تحت شروط

معينة لتوليد توافقيات قوية إلى جانب التردد الرئيسي.

harmonic interference
interférence f d'harmoniques

تداخل توافقي. تداخل يحدث بسبب وجود ترددات توافقية في خرج محطة راديوية.

harmonic oscillator
oscillateur m harmonique

مذبذب توافقي. مذبذب ينتج ترددات جيئية توافقية مختلفة.

harmonic wave analyzer
analyseur m harmonique

محلل موجة توافقية. أنظر harmonic analyzer.

harness
fil m couplés


عدة مرتبطة معاً. سلك وكابلات مرتبة ومرتبطة معاً بحيث يمكن توصيلها أو فكها كوحدة واحدة.

Harris flow
flux m de Harris

إنسياب هاريس. إنسياب إلكتروني في حزمة إسطوانية بحيث يستخدم مجال كهربائي شعاعي للتغلب على انحراف شحنة فراغية.

Hartley oscillator
oscillateur m de Hartley

مذبذب هارتلي. مذبذب بصمام مفرغ يتم فيه توصيل الدائرة الخازنة المواءمة على التوازي بين الشبكة والأنود (المصعد)، وللملف الخازن تفرعة



متوسطة عند جهد الكاثود (المهبط) بحيث يقوم جزء الملف بين الشبكة والكاثود بإعطاء فلطية التغذية الخلفية اللازمة.

Hartley's law loi f de Hartley


قانون هارتلي. ينص هذا القانون على أن العدد الكلي للأرقام الثنائية للمعلومات التي يمكن إرسالها فوق إحدى القنوات في زمن معين يتناسب مع حاصل ضرب عرض نطاق القناة في زمن الإرسال.

Hartree equation équation f de Hartree

معادلة هارتري. معادلة تعطي أقل فلطية للأنود التي يمكن عندها الاحتفاظ نظرياً بالذبذبات في مختلف أنواع المغنطرونات.

H attenuator atténuateur f H

مُوَهِن H. تسمى أيضاً «شبكة H network H». شبكة توهين تتكون من أفرع خمس لها شكل الحرف H.




Hay bridge pont m de Hay

جسر هاي. جسر للتيار المتردد له أربعة أذرع ويستخدم لقياس المحاثة بدلالة المواسعة والمقاومة والتردد. ويعتمد اتزان هذا الجسر على التردد.

head tête f

رأس. 1- وحدة كهروضوئية تحول المسلك الصوتي على فيلم سينمائي إلى إشارات سمعية مناظرة بجهاز العرض.
2- قاطع.
3- رأس مغنطيسية.



جسر هاي

head amplifier préamplificateur m

مُضَخِّم الرأس. 1- مُضَخِّم مركب بجوار الرأس التي تعمل كمصدر إشارات له، ويقوم بتكبير الإشارة الضعيفة قبل تغذيتها خلال أحد الكابلات للمضخم الرئيسي.

2- التعبير البريطاني لمضخم الصورة المركب قريباً من صمام لاقط بكاميرا تلفزيونية.

heater fil m chauffant

مُسَخِّن. عنصر تسخين كهربائي يقوم بإمداد كاثود مسخن تسخيناً غير مباشر بالحرارة وذلك في الصمام الإلكتروني.

heater current courant m de chauffage

تيار تسخين. التيار المناسب خلال مسخن كاثود مسخن عن طريق غير مباشر وذلك في صمام إلكتروني.

heater voltage tension f de chauffage

فُلْطِيَّة المَسْخِن. الفلطيّة المسلطة على أطراف مُسَخِّن في صمام إلكتروني.

heating element élément m de chauffage

عُنْصُر تسخين. جزء من جهاز (سلك مقاومة على شكل ملف أو ترتيبية أخرى من سلك مقاومة

من تغير شدة إشارة متعاقبة مع العلو سواء بالزيادة أو النقصان. وتمثل بصفة خاصة التداخل بين الموجات المباشرة والمنعكسة من سطح ما.

Heisenberg exchange coupling couplage m de Heisenberg

تقارن هيزنبرغ التبادلي. القوى التبادلية بين الإلكترونات الموجودة في الذرات المتجاورة والتي تعطي زيادة في المغنطيسية الحديدية العالية النفاذية في نظرية «هيزنبرغ».

Heisenberg theory of ferromagnetism théorie f de Heisenberg pour ferromagnétisme

نظرية هيزنبرغ لظاهرة المغنطيسية الحديدية. النظرية التي تبين اعتمادية القوى المتبادلة بين الإلكترونات الموجودة في الذرات المتجاورة على الدوران النسبي للإلكترونات حول نفسها.

helical line ligne f hélicoïdale

خط حلزوني. خط اتصال ذو موصل حلزوني داخلي.

helical resonator résonateur m hélicoïdal

رنان حلزوني. رنان فجوي ذو موصل حلزوني داخلي.

helical traveling - wave tube tube m à ondes progressives à hélice

صمام حلزوني للموجات المتحركة. يسمّى أيضاً «صمام حلزوني helix tube». صمام للموجات المتحركة تنتقل فيه الموجات الكهرمغنطيسية خلال سلك ملفوف حول حلزون في مسار الحزمة الإلكترونية وبذلك تنتقل الموجة بسرعة تساوي تقريباً سرعة الحزمة.

helitron hélitron m

هليترون. مذبذب للموجة المرتدة قليل الضجيج

يمكن ضبط بعده البؤري بالكهرباء الاستاتيكية ويمكن أن يسمح بسرعة تردد إشارة خرجة المتناهية الصغر بتغيير الفلظية المسطرة بين الكاثود ودائرة التردد اللاسلكي المصاحبة.

helix tube tube m à hélice

صمام حلزوني. أنظر helical traveling - wave tube.

helmholtz helmholtz m

هلمهولتز. وحدة عزم ثنائي القطب في وحدة المساحة، وتساوي وحدة «ديباي» واحدة في الانغستروم المربع (أنغستروم = 10^{-8} سم). أو تساوي تقريباً 3.335×10^{-10} كولوم/متر.

Helmholtz resonator résonateur m de Helmholtz

رنان هلمهولتز. حيز صوتي له فتحة صغيرة ذات أبعاد تجعل الحيز يصدر رنيناً لدى تردد مفرد يحدده الشكل الهندسي للرنان.

henry henry m

هنري. رمزه H. وحدة نظام متر. كغم. ثانية (MKS) للمحثة المتبادلة والذاتية. تساوي المحثة الذاتية لدائرة (دائرة)، أو المحثة المتبادلة بين دائرتين، عندما يكون هناك قوة دفع كهربائية مستحثة قدرها فلت واحد عندما يتغير التيار الكهربائي بمعدل أمبير واحد في كل ثانية.

heptode heptode f

صمام سباعي. صمام إلكتروني ذو سبعة إلكترونات (أقطاب) ويحتوي على: أنود وكاثود وقطب تحكم وأربعة أقطاب إضافية عبارة عن شبكات عادية. يسمّى أيضاً «pentagrid».

hertz hertz m

هرتز. رمزه Hz. وحدة التردد وتساوي عدد الدورات في كل ثانية.

Hertz: antennaantenne *f* hertzienne

هوائي «هرتز». هوائي غير واصل بالأرض طوله نصف موجة.

Hertzian waveonde *f* hertzienne

موجة «هرتزية». تسمى أيضاً «موجة راديوية radio wave». موجة كهرومغناطيسية تنشأ عن تردد تيار كهربائي في موصل بذبذبة تتراوح بين تقريباً 10 كيلوهرتز إلى 3000 ميغاهرتز، وتنتقل الموجات الراديوية في الفراغ بسرعة الضوء تقريباً وتساوي 299792.458 كم/ثانية أو حوالي 186000 ميل/ثانية.

heterodynehétérodynage *m*

يُغَايِر. خلط إشارتي تيار متردد لهما ترددين مختلفين في أداة أو جهاز لاختي من أجل إنتاج ترددين جديدين يساويان مجموع الترددين الأصليين والفرق بينهما. ويعتبر هذا الفعل هو الأساس بالنسبة لجميع أجهزة الاستقبال ذات الفعل المتغاير الفوقي.

heterodyne conversion transducertransducteur *m* à conversion hétérodyne

محول طاقة مغيرٌ بالفعل المتغاير. أنظر مغير *converter*.

heterodyne detectordétecteur *m* hétérodyne

مُكْشَفٌ بالفعل المتغاير. مكشاف يتم فيه توحيد تردد موجة حاملة غير مضمّنة مع إشارة مذبذب موضعي ذي تردد مختلف اختلافاً بسيطاً، وذلك لإنتاج إشارة تضاربية سمعية ترددية يمكن سماعها بواسطة مجهر للصوت أو سماعات صوت. ويستخدم هذا المكشاف أساساً في الاستقبال الشفري (الكودي).

heterodyne frequencyfréquence *f* de battement

تردد بالفعل المتغاير. أحد ترددين جديدين ناتجين

عن فعل مغاير، أحدهما يساوي مجموع ترددي الدخل، والآخر يساوي الفرق بينهما.

heterodyne frequency meterfréquencemètre *m* hétérodyne

مقياس التردد بالفعل المتغاير. جهاز قياس الترددات يتم فيه إقران تردد معروف يمكن ضبطه أو تثبيته مع تردد غير معروف من أجل الحصول على تضارب صفري أو إشارة تردد سمعية يمكن قياس قيمتها بطرق أخرى.

heterodyne harmonic analyzeranalyseur *m* harmonique hétérodyne

مُحَلِّلٌ توافقي بالفعل المتغاير. محلّل توافقي يتم فيه مزج إشارة قلطية مركبة مع خرج مذبذب ترددات متغيرة ويقاس مقدار مجموع أو فرق التردد لكل توافقية دخل بواسطة جهاز قياس معين.

heterodyne measurementmesure *f* hétérodyne

قياس بالفعل المتغاير. قياس يُجرى بواسطة نوع معين من المحللات التوافقية يستخدم مرشحاً انتقائياً عالي الجودة عند تردد أكبر بكثير من أعلى تردد يراد قياسه مع مذبذب بالفعل المتغاير.

heterodyne modulatormodulateur *m* hétérodyne

مُضَمِّنٌ بالفعل المتغاير. يسمّى أيضاً «خالط mixer». جهاز يشتمل على دخلين أو أكثر قابلين للانضباط عادة إلى جانب خرج مشترك ويستخدم لتوحيد إشارات سمعية وصورية منفصلة توحيداً خطياً بنسب مطلوبة لإنتاج إشارة خرج معينة.

heterodyne oscillatoroscillateur *m* hétérodyne

مُذَبِّبٌ بالفعل المتغاير. مذبذب منفصل ذو تردد متغير يستخدم لإنتاج التردد الثاني اللازم لمكشاف بالفعل المتغاير يقوم باستقبال شفري (كودي).

heterodyne receptionréception *f* hétérodyne

إستقبال بالفعل المتغاير. استقبال لاسلكي يتم فيه

توحيد إشارة دخل ذات تردد لاسلكي مع إشارة ترددية لاسلكية مولدة موضعياً ذات تردد مختلف ويتبع ذلك عملية الكشف.

heterodyne repeater
répéteur *m* hétérodyne

مُعيد بالفعل المغاير. مُعيد راديوي يتم فيه تحويل الإشارات الراديوية المستقبلية إلى تردد متوسط يجري تكبيره ثم يعاد تحويله إلى نطاق ترددي جديد لإرساله عبر نطاق معيد تال.

heterodyne wavemeter
ondemètre *m* hétérodyne

مقياس موجي بالفعل المغاير. أنظر heterodyne frequency meter.

heterodyne whistle
sifflement *m* d'hétérodyne

صغير الفعل المغاير. طنين سمعي ثابت ذو طبقة صوتية عالية يسمع في جهاز استقبال راديوي عادي ذي تعديل سعوي تحت ظروف معينة عندما تدخل إشارتان مختلفتان قليلاً في تردد الموجات الحاملة إلى جهاز الاستقبال حيث تقترنان معاً لإنتاج تضارب سمعي.

heterojunction
jonction *f* hétérogène

وصلة متغايرة. توصيل على حدود مادتين شبه موصليتين غير متشابهتين وعادة ما يكون بعدم استمرارية مهمة في التركيب البلوري مثل الذي بين الجرمانيوم وزرنيخيد الغاليوم، ويستخدم في بعض أنواع الثنائي الضوئي photodiode والترانزستورات وليزر أشباه الموصلات.

hexode
hexode *f*

صمام سداسي. يسمّى أيضاً «صمام ذو ستة أقطاب six - electrode tube». صمام إلكتروني ذو ستة أقطاب يشتمل على: أنود وكاثود وقطب للتحكم وثلاثة أقطاب إضافية عبارة عن شبكات عادية.

HF

إختصار High Frequency (تردد عالٍ). وهو نطاق ترددي يتراوح من 3 إلى 30 ميغاهرتز (ميغا = 10^6) وهذا النطاق الترددي يناظر طولاً موجياً من 10 إلى 100 متر.

Hi Fi

إختصار «High Fidelity» أمانة عالية. دقة في إعادة الإنتاج السمعي بكمال معين بحيث يستطيع السامع سماعه كما لو كان حاضراً العرض الأصلي.

high - current rectifier
redresseur *m* de puissance

مُقوم التيار العالي. أداة جامدة أو صمام غازي أو صمام مفرغ يستخدم لتغيير التيار المتردد إلى تيار مستمر لمد الأحمال ذات المعاوقة الصغيرة بالقدرة الكهربائية.

high - current switch
interrupteur *m* de haute intensité

مفتاح للتيار العالي. مفتاح يستخدم لإعادة توجيه تدفق التيار الكبير القيمة.

high fidelity
haute fidélité *f*

أمانة عالية. أنظر Hi Fi.

high frequency
haute fréquence *f*

تردد عالٍ. أنظر HF.

high - frequency bias
polarisation *f* haute fréquence

إنحياز عالي التردد. إشارة جيبيّة تخرج بإشارة بيانات مسجلة على شريط مغنطيسي لزيادة خطية ونطاق ديناميكية الإشارة المسجلة، ويكون تردد الانحياز عادة من ثلاثة إلى أربعة أمثال أكبر تردد معلومات يراد تسجيله.

high - frequency compensation
accentuation f des fréquences élevées

تعويض التردد العالي. زيادة التضخيم عند الترددات العالية بالنسبة للتضخيم عند الترددات المتوسطة والمنخفضة بنطاق معين كما في النطاق المرئي أو السمعي. ويسمى أيضاً «التعزيز العالي» high boost.

high - frequency resistance
résistance f en radiofréquence

مقاومة التردد العالي. المقاومة الكلية التي تقدمها أداة أو جهاز في دائرة (دائرة) تيار متردد وتشمل مقاومة التيار المستمر ومقاومة التيار الدوامي eddy current والفقد الناشئ من البطء hysteresis، والفقد الناشئ من العازل الوسيط الكهربائي dielectric والفقد الناشئ من التفريغ الهالي corona. تسمى أيضاً: «مقاومة التيار المتردد alternating - current resistance» أو «مقاومة فعالة effective resistance» أو «مقاومة التردد اللاسلكي radio - frequency resistance».

high - frequency trimmer
trimmer m haute fréquence

مكثف تهذيب للترددات العالية. مكثف تهذيب يتحكم في معايرة دائرة (دائرة) موالفة عند نهاية ترددات عالية لمدى موالفة في جهاز استقبال بالفعل المتغيرات الفوقية.

high - frequency triode
triode f haute fréquence

صمام ثلاثي للترددات العالية. صمام ثلاثي مصمم للعمل عند الترددات العالية وتكون المسافات بين الأنود والكاثود والشبكة صغيرة وله كثافة قدرة وانبعث عاليتين وقيمة مكثفاته الفعالة وغير الفعالة صغيرة.

high - K capacitor
condensateur m de grande permittivité

مكثف ذو ثابت عالٍ. مكثف يكون للعازل الكهربائي فيه ثابت عالٍ يساوي تقريباً 6000.

high - mu tube
tube f à coefficient d'amplification élevé
صمام ذو معامل تضخيم عالٍ. صمام مفرغ له معامل تضخيم عالٍ.

high - pass filter
filtre m passe - haut

مرشح إمرار للترددات العالية. مرشح يقوم بإمرار جميع الترددات التي تكون أعلى من تردد قطع معين مع التوهين الجوهري لجميع الترددات الأخرى.

high Q
Q élevé

منحنى خصائص الجودة العالية. منحنى مميز ينتج عندما تكون هناك مركبة ذات نسبة عالية بين مفاعلتها ومقاومتها الفعالة مما يجعل معامل جودتها (Q - factor) عالياً جداً.

high - Q cavity
cavité f à Q élevé

فجوة ذات معامل جودة عالٍ. مرنان فجوي له معامل جودة عالٍ جداً وبذلك يكون له فقد للطاقة قليل. يسمى أيضاً «مرنان ذو معامل جودة عالٍ» high - Q resonator.

high - Q resonator
résonateur m à Q élevé

مرنان ذو معامل جودة عالٍ. أنظر high - Q cavity.

high - recombination rate contact
contact m à vitesse de recombinaison élevé

تلامس ذو معدل إعادة اتحاد عالٍ. تلامس بين مادتين شبه موصلتين أو بين مادة شبه موصلة ومعدن يحتفظ فيه بكثافات الموجات الحاملة ذات التوازن الحراري مستقلة بصفة جوهرية عن كثافة التيار.

high - resistance voltmeter
voltmètre m à résistance élevée

مقياس فلفطي ذو مقاومة عالية. مقياس فلفطي له

مقاومة عالية تفوق الكيلوأم لكل فلت، وبذلك فإنه يسحب تياراً صغيراً من الدائرة (الدائرة الكهربائية التي يجري بها قياس ما).

high - speed oscilloscope
oscilloscope *m* très rapide

مَرَسَمَة ذبذبات عالية السرعة. مرسمة ذبذبات ذات شاشة، لها قدرة مسح سريعة جداً للإشارات وقادرة على رسم الإشارات ذات فترات الصعود التي تتراوح قيمتها في نطاق النانوثانية. (10^{-9} ثانية).

high - speed relay
relais *m* ultrarapide

مَرَحَل عالي السرعة. لاقط مصمم بصفة خاصة لتشغيل زمني قصير أو لإعتاق زمني قصير أو لكليهما معاً.

high tension
haute tension *f*

جهد عالٍ. 1 - فلتية عالية تصل إلى عدة آلاف من الفلطة.

2 - التعبير الإنجليزي عن فلتية الأنود. وهو الجهد الموصل لقطب الأنود في الصمام المفرغ ويساوي عدة مئات من الفلطات.

high - vacuum rectifier
redresseur *m* à vide poussé

مُقَوِّم ذو تفريغ عالٍ. مقوِّم ذو صمام مفرغ يكون التوصيل به بصفة أساسية بواسطة الإلكترونات المنبعثة من الكاثود (المهبط).

high - vacuum tube
tube *m* à vide poussé

صمام ذو تفريغ عالٍ. صمام إلكتروني يفرغ لدرجة معينة بحيث تكون خصائصه الكهربائية غير متأثرة أساساً بالتأين الغازي. يسمّى أيضاً «الصمام الجامد *hard tube*».

high voltage
haute tension *f*

فلتية عالية. جهد يصل إلى عدة آلاف من

الفلطات. أنظر high tension.

high - voltage electron microscope
microscope *m* électronique à haute tension

ميكروسكوب إلكتروني ذو جهد عالٍ. ميكروسكوب إلكتروني يكون مقدار جهده المسرّع في حدود المليون فلت (10^6 فلت) وذلك بالمقارنة مع الميكروسكوب الإلكتروني العادي الذي له فقط مقدار جهد مسرّع يتراوح بين 40 و 100 كيلو فلت.

وهذا الجهاز له الفوائد الآتية: أ - قدرة نفاذية عالية في العينة، ب - قدرة تحليلية أفضل، ج - كفاءة تشغيل أكبر في المجال المظلم.

hill bandwidth
largeur *f* de bande

عرض النطاق. الفرق بين أعلى وأقل تردد عندما يقل كسب المضخم 3 ديسيبل عن أكبر قيمة للتردد.

hold
maintien *m*

إحتفاظ. إحتفاظ عناصر التخزين عند فلتيات اتزان في صمام تخزين شحنة بواسطة تصادم إلكترونات.

hold control
commande *f* de synchronisme

مُحَكِّم إحتفاظ. يسمّى أيضاً «مُحَكِّم سرعة speed control». مُحَكِّم يدوي يقوم بتغيير تردد مذبذب المسح الأفقي والرأسي في جهاز الاستقبال التلفزيوني بحيث يناظر هذا التردد بصفة أقرب تردد النبضات الزامنة الواردة. ويسمّى المحكمان المستخدمان لهذا الغرض مُحَكِّم السرعة الأفقية، ومُحَكِّم السرعة الرأسية.

holding anode
anode *f* d'accumulation

أنود الإحتفاظ. أنود إضافي صغير يستخدم بمقوم

السائل الزئبقي للاحتفاظ ببقعة كاثودية عمدة بالطاقة خلال الفواصل الزمنية التي تكون فيها قيمة تيار الأنود الرئيسي صفراً.

holding beam
faisceau m d'accumulation

حزمة احتفاظ. حزمة إلكترونات انتشارية تُستخدم لإعادة توليد الشحنات المخزنة على السطح العازل الكهربائي لصمام اختزان أشعة الكاثود.

holding coil
bobine f de maintien

ملف احتفاظ. ملف ترحيل لاقط منفصل يمد بالطاقة بواسطة ملامسات تغلق عندما يبدأ أحد المرحلات اللاقطة في التشغيل، وذلك لإحكام المرحل في وضع إمداد الطاقة بعد فتح دائرة (دارة) التشغيل الأصلية.

holding current
courant f de maintien

تيار الاحتفاظ. أقل قيمة مطلوبة للتيار الكهربائي لاحتفاظ جهاز أو أداة الفتح في حالة غلق أو توصيل بعد إمدادها بالطاقة.

hole
trou m

ثقب. فراغ طاقة إلكترونية متحرك في تركيب التكافؤ الإلكتروني لمادة شبه موصلة. ويمكن اعتباره مكاناً كان فيه إلكترون ذو شحنة سالبة. وبذلك يمكن اعتبار الثقب جسيم ذات شحنة موجبة.

ويوجد الثقب عندما تحتوي الذرة على عدد من الإلكترونات أقل من عددها العادي. وتحركية (قابلية التحرك) الثقب الإلكتروني أقل من تحركية الإلكترون.

hole - and - slot anode
anode f à rainures et trous

أنود ثقب مشقوب. أنود مغنطرون تجاوبه الرنانة

عبارة عن ثقب دائرية متصلة عن طريق شقوق بالفراغ الموجود بين الكاثود المركزي والأنود.

hole conduction
conduction f par trous

توصيل ثقب. توصيل يحدث في مادة شبه موصلة عندما تتحرك إلكترونات داخل ثقب تحت تأثير فلطية مسلطة منتجة بذلك ثقباً جديدة، وتكون الحركة الظاهرية لهذه الثقوب في اتجاه الطرف الأكثر سلبية، وهكذا تكون مكافئة لتدفق الشحنات الموجبة في هذا الاتجاه.

hole injection
injection f des trous

حقن الثقوب. إنتاج ثقب بمادة شبه موصلة مانحة عندما تسلط فلطية على طرف معدني حاد ملامس لسطح المادة.

hole mobility
mobilité f des trous

تحركية الثقب. مدى قدرة ثقب للتحرك بانتظام خلال مادة شبه موصلة.


hook
crochet m

عُقوف. ظاهرة تحدث في دائرة (دائرة) إلكترونية تستخدم ترانزستوراً ذا أربعة حيزات بحيث يحدث التوصيل الناشئ من الإلكترونات أو من الثقوب في اتجاهات متعاكسة تولّد هبوطاً في الفلطية يعمل على تشجيع حدوث توصيلات من أنماط أخرى.

hook collector transistor
transistor m à collecteur à crochet

ترانزستور ذو مجمع معقوف. ترانزستور يشتمل على أربع طبقات من مادة شبه موصلة متقبلة ومانحة بالتبادل بحيث تكون للطبقتين الداخليتين سلكة رقيقة بالنسبة للطول الانتشاري، وإحدى هاتين الطبقتين تكون طليقة بين القاعدة والمجمع.

وتعطي هذه الترتيبة كسباً تيارياً عالياً لدخل الباعث.



ترانزستور ذو مجمع معقوف

hook transistor

transistor m à crochet

ترانزستور أعقف. أنظر hook collector transistor.

hookup wire

fil m de connexion

سلك معقوف. سلك نحاسي مسحوب ومعزول يستخدم في توصيل الدارات (الدوائر) الإلكترونية.

Hopkinson's coefficient

coefficient m de Hopkinson

معامل هوبكينسون. حاصل قسمة متوسط الفيض المغنطيسي لكل لفة في ملف حثي على متوسط الفيض لكل لفة للملف آخر متداخل مع الملف الأول.

horizontal blanking

suppression f des lignes

إظلام أفقي. إظلام صمام صورة تلفزيونية أثناء الرجوع الأفقي للأشعة.

horizontal blanking pulse

impulsion f de suppression des lignes

نبضة إظلام أفقية. النبضة المستطيلة الشكل المكونة لمنسوب إظلام إشارة تلفزيونية مركبة بين الخطوط الأفقية الفعالة والتي تسبب قطع تيار حزمة صمام الصورة خلال رجوع الأشعة.

يسمى أيضاً «نبضة إظلام خط التردد line - frequency blanking pulse».

horizontal centering control

réglage m du centrage horizontal

مُحكِّم التمرکز الأفقي. مُحكِّم التمرکز الموجود بجهاز الاستقبال التلفزيوني أو براسم الأشعة الكاثودية الذي يزحزح موضع الصورة الكلية أفقياً في كلا الاتجاهين على الشاشة.

horizontal definition

définition f horizontale

وضوح أفقي. يسمّى أيضاً «استبانة أفقية horizontal resolution». عدد عناصر الصورة المفردة أو النقط التي يمكن تمييزها في خط مسح أفقي في صورة تلفزيونية.

horizontal deflection electrode

électrode f de déviation horizontale

قطب الانحراف الأفقي. أحد زوجي الإلكترونات الذي يُحرِّك الحزمة الإلكترونية من جانب إلى آخر على الشاشة الفلورية لصمام أشعة الكاثود الذي يستخدم انحرافاً إلكتروستاتياً.

horizontal deflection oscillator

oscillateur m horizontal

مُذبذب الانحراف الأفقي. يسمّى أيضاً «مذبذب أفقي horizontal oscillator». المذبذب الذي يقوم - تحت تحكم الإشارات المزامنة - بإنتاج الشكل الموجي لفلطية سن المنشار التي تضخم لتغذية ملفات الانحراف الأفقي على صمام صورة جهاز الاستقبال التلفزيوني.

horizontal flyback

retour m du spot de ligne

إرتداد أفقي. يسمّى أيضاً «إعادة رسم أفقي horizontal retrace». ارتداد تقوم فيه الحزمة الإلكترونية لصمام صورة تلفزيونية بالعودة من نهاية أحد خطوط المسح إلى بداية خط المسح التالي.

horizontal frequency

fréquence f de lignes

تردد أفقي. يسمّى أيضاً «تردد خط أفقي horizontal frequency».

horizontal line frequency «zontal line frequency». عدد المرات في الثانية التي تكسح فيها نقطة المسح على الشاشة في الاتجاه الأفقي في نظام تلفزيوني.

horizontal line frequency
fréquence f de lignes

تردد خط أفقي. أنظر horizontal frequency.

horizontal oscillator
oscillateur m horizontal

horizontal deflection أنظر. مُذبذب أفقي. أنظر oscillator.

horizontal resolution
résolution f horizontale

استبانة أفقية. أنظر horizontal deflection.

horizontal retrace
retour m du spot de ligne

إعادة رسم أفقية. أنظر horizontal flyback.

horizontal sweep
balayage m horizontal

مسح أفقي. مسح الحزمة الإلكترونية من اليسار إلى اليمين عبر شاشة صمام أشعة الكاثود.

horizontal sweep transformer
transformateur m du balayage horizontal

محول المسح الأفقي. يسمّى أيضاً «محول خرج أفقي horizontal output transformer». محول يستخدم في جهاز الاستقبال التلفزيوني لإنتاج فلتية الانحراف الأفقي والفلتية العالية للأنود الثاني لمنع قدرات صمام الصورة وفلتية الفتيلة لصمام المقوم. يسمّى أيضاً «محول الارتداد fly-back transformer».

horizontal synchronizing pulse
impulsion f de synchronisation horizontale

نبضة تزامن أفقية. النبضة المستطيلة الشكل المرسله عند نهاية كل خط في نظام تلفزيوني من

أجل الاحتفاظ بتزامن جهاز الاستقبال خطأ بعد خط مع جهاز الإرسال.

horseshoe magnet
aimant m en fer à cheval

مغناطيس نضوي. مغناطيس دائم أو مغناطيس كهربائي قلبه على شكل حدوة الحصان وعلى شكل حرف «U» لتقريب القطبين أحدهما إلى الآخر.

hot carrier
porteur m excité

حاملة للشحنة الساخنة. حاملة للشحنة تكون إما إلكترونات أو ثقوباً، لها طاقة مرتفعة نسبياً بالنسبة لحاملات الشحنات العادية الموجودة بأدوات أو أجهزة حاملة الشحنة الأغلبية مثل الترانزستورات ذات الأفلام الرقيقة.

hot carrier diode
diode f de Schottkey

ثنائي حاملة الشحنات الساخنة. يسمّى أيضاً «ثنائي الحاجز شوتكي Schottky barrier diode». ثنائي من مادة شبه موصلة يتكون من تلامس طبقة شبه موصلة مع معدن ولها خصائص تقويم غير خطية، وتنبعث حاملات الشحنات الساخنة (إلكترونات من شبه الموصلات المانحة والثقوب من شبه الموصلات المتقبلة) من حاجز «شوتكي» وتتحرك ناحية المعدن الذي هو قاعدة الثنائي، وحيث أن السيادة تكون لحاملات الشحنة الأغلبية فلا يكون هناك أساساً أي حقن أو تخزين لحاملات الشحنة الأقلية لتحديد سرعات الفتح.

hot cathode
cathode f chaude

كاثود ساخن. كاثود يتم فيه إنتاج الابتعاث الإلكتروني أو الأيوني بواسطة شدة الحرارة.

hot - cathode gas - filled tube
thyatron m

صمام مملوء بالغاز ذو كاثود ساخن. يسمّى أيضاً

«ثايراترون thyatron». صمام غازي ذو كاثود ساخن يقوم فيه إلكتروود تحكمي أو أكثر ببدء تيار الأنود غير أنه لا يحدده إلا تحت أحوال تشغيل معينة.

hot - cathode tube
tube *m* thermionique

صمام ذو كاثود ساخن. يسمّى أيضاً «صمام حراري thermionic tube». صمام إلكتروني يحتوي على كاثود ساخن تنبعث منه الإلكترونات.

hot - cathode x - ray tube
tube *m* thermionique de rayons x

صمام أشعة سينية ذو كاثود ساخن. صمام للأشعة السينية ذو تفريغ عالٍ يتم فيه تسخين الكاثود بواسطة تدفق التيار خلال أحد المسخنات.

hot electron
électron *m* excité

إلكترون ساخن. إلكترون زائد على عدد الإلكترونات الموجودة في الاتزان الحراري: أ - في المعادن يكون له طاقة أكثر من منسوب «فيرمي». ب - في المواد شبه الموصلة يكون له طاقة ذات كمية محددة أكثر من حافة نطاق التوصيل. ويمكن توليد إلكترون ساخن (أو ثقب ساخن) بالإثارة الضوئية وبظاهرة النفق للميكانيكا الكمية وحقق حاملات الشحنة الأقلية في ثنائي شبه الموصلات والتسريع ذي المجال العالي في المواد غير المعدنية وانبعاث «شوتكي» في الموصلات بين معدن وشبه موصل ذي انحياز متقدم.

hot hole
trou *m* excité

ثقب ساخن. ثقب يستطيع التحرك بسرعة أكبر بكثير من الثقوب العادية في مادة شبه موصلة. ويحدث الثقب الساخن عندما تستخدم قاعدة من السليكون موجبة النوع مع طبقة توزيعية من السليكون الموجب النوع (p - type silicon).

H pad

atténuateur *m* H

وحدة توهين H. يسمّى أيضاً «شبكة H network». شبكة توهين تحتوي على خمسة أفرع ولها شكل حرف H.

H parameter
paramètre *m* H

عنصر H. يسمّى أيضاً «عنصر مختلط hybrid parameter». أحد عناصر مجموعة من أربعة عناصر مكافئة (لدائرة) دائرة ترانزستور والتي تحدد أداء الترانزستور لفلطيات والتيارات كهربائية صغيرة في دائرة إلكترونية ما. وتستنبط هذه العناصر من فلطيات والتيارات معاً ولهذا جاء اسم مختلط hybrid.

H - plane T junction
jonction *f* T plan H

وصلة T في مستوى المجال المغنطيسي. موصل على شكل حرف T بدليل موجي ويحدث التغير في الهيكل في مستوى المجال المغنطيسي.

hue control
réglage *m* de teinte

مُحكّم التفاوت اللوني. مُحكّم يقوم بتغيير طور إشارات التشبع اللوني بالنسبة لطور إشارة التفجر اللوني في جهاز استقبال تلفزيوني ملون وذلك من أجل تغيير التفاوتات اللونية في الصورة.

huff - duff
indicateur *m* de direction à haute fréquence

هف - دف. اختصار high frequency direction finder (معين اتجاه عالي التردد). معين اتجاه يقوم بتعيين اتجاه وصول الإشارات اللاسلكية عالية التردد على شاشة صمام أشعة كاثود.

hum
ronflement *m*

طنين. 1 - تشويش كهربائي يحدث عند تردد منبع القدرة أو عند توافقياته ويبلغ عادة 50 أو 100 هرتز.

2 - صوت ينتج عادة بواسطة قلب محول بسبب عدم إحكام الرقائق أو بسبب التأثيرات الناتجة عن التخضر المغنطيسي.

Hume - Rothery rule
règle f de Hume - Rothery

قاعدة هيوم - روثري. قاعدة تنص على أن نسبة عدد الإلكترونات المكافئة إلى عدد الذرات في طور معين لمركب إلكتروني تعتمد فقط على الطور وليس على العناصر المكونة للمركبات.

humidity capacitor
condensateur m hygrométrique

مكثف الرطوبة. أداة لقياس الرطوبة النسبية وذلك باستشعار تغير في مكثف.

hum modulation
ronflement m d'onde porteuse

تضمين بالطنين. تضمين لإشارة ترددية راديوية أو إشارة ترددية سمعية مكتشفة باستخدام الطنين، ويسمع هذا الطنين بجهاز استقبال راديوي فقط عند موافقه بإحدى المحطات.

hybrid circuit
circuit m hybride

دائرة مختلطة. دائرة (دائرة) تستخدم نوعين أو أكثر من عناصر ذات أنماط مختلفة تؤدي كلها أداءً مماثلاً عندما تكون معاً. ومثال ذلك الدائرة الكهربائية التي تستخدم صمامات مفرغة مع ترانزستورات.

hybrid computer
ordinateur m hybride

حاسوب مختلط. حاسوب يتعامل مع بيانات دخل رقمية ونظرية في آن معاً.

hybrid electromagnetic wave
onde f électromagnétique hybride

موجة كهرومغناطيسية مختلطة. إختصارها HEM wave. موجة كهرومغناطيسية لها مركبات موجّهات لكل من المجال الكهربائي والمغنطيسي في اتجاه انتشار الموجة.

hybrid integrated circuit
circuit m intégré hybride

دائرة متكاملة مختلطة. دائرة (دائرة) تستخدم مركبات منفردة مع تركيبة من دائرة متكاملة.

hybrid microcircuit
microcircuit m hybride

دائرة دقيقة مختلطة. دائرة (دائرة) تستخدم نوعاً معيناً من الدوائر الدقيقة الإلكترونية مع نوع آخر من الدوائر الدقيقة أو المركبات المنفردة.

hydrogen thyatron
thyatron m à hydrogène

ثايراترون هيدروجيني. ثايراترون يحتوي على غاز الهيدروجين بدلاً من بخار الزئبق وذلك لإعطاء حرية تبعد التأثيرات الناتجة عن التغيرات في درجة الحرارة المحيطة، ويستخدم في دارات (دوائر) الرادار النبضية لإعطاء تيارات كهربائية ذروية عالية عند فلتطيات أنودية عادية.

I

I

رمز شدة التيار الكهربائي . شدة التيار الكهربائي
وتساوي قيمة الفلطية مقسومة على معاوقة الدارة
(الدائرة).

IAGC

الأحرف الأولى من Instantaneous Automatic
Gain Control (تحكم أوتوماتي لحظي للكسب).
تحكم أوتوماتي أولاً بأول بالكسب الناتج من دائرة
(دارة) إلكترونية.

IAT

الأحرف الأولى من International Atomic Time
(زمن ذري عالمي).

IC

الأحرف الأولى من : 1 - Integrated Circuit
(دارة متكاملة). دائرة إلكترونية متكاملة مندمجة
تكون فوق قاعدة واحدة.
2 - Internal Connection (اتصال داخلي).
(يستخدم في الرسوم البيانية لقواعد الصمامات
الإلكترونية).

I channel canal m I

قناة I. قناة إشارات عرضها 1.5 ميغاهرتز
تستخدم في نظام «NTSC» الأمريكي للتلفزيون
الملون وذلك لإرسال معلومات ملونة.

iconoscope iconoscope m

أيكونوسكوب. صمام كاميرا تلفزيونية تقوم فيه
حزمة مكونة من إلكترونات عالية السرعة بمسح
سطح حساس ذي ابتعائية ضوئية له قدرة على
تخزين نموذج شحنة كهربائية منظرية لصورة بصرية
مركزة في بؤرة على السطح الحساس.

بسمي أيضاً «الكاميرا الخازنة storage camera».

ICW

الأحرف الأولى من Interrupted Continuous
Wave. موجة مستمرة مقطعة.

ideal bunching

groupement m idéal

تجميع مثالي. شرط نظري يكون فيه تجميع
الإلكترونات في صمام تضمين السرعة من الدقة
بحيث يصبح لجميع الإلكترونات نفس السرعة
ونفس الطور وبهذا تنتج ذروة تيار كبير جداً
لانهائية خلال كل دورة.

ideal dielectric

diélectrique m parfait

عازل كهربائي مثالي. عازل وسيط كهربائي
ترجع فيه كل الطاقة المطلوبة لتكوين مجال
كهربائي في العازل إلى المنبع عندما يزال المجال.
يسمى أيضاً «عازل كهربائي كامل perfect
dielectric».

ideal junction

jontion f parfaite

وصلة مثالية. توصيل بين معاوقتين أو خطي
اتصال بحيث يمكن إهمال التأثيرات الكهربائية
للوصلة.

ideal network

réseau m idéal

شبكة مثالية. ربط بيني لعناصر كميات كهربائية
ثابتة تحلل دون اعتبار للضجيج أو للبارامترات
الموزعة التي قد توجد في الحالات الفعلية.

ideal noise diode

diode f à bruit théorique

صمام ثنائي ذو ضجيج مثالي. صمام ثنائي ذو

معاوقة داخلية غير محددة تتراوح قيمة التيار فيه لقيم كاملة ذات ضجيج طليق.

ideal rectifier

redresseur *m* parfait

مُقوم مثالي. مُقوم تكون فيه قيم المواصلة المرتدة والمقاومة الأمامية والمكثف صفراً.

ideal transducer

transducteur *m* parfait

محول طاقة مثالي. محول طاقة سلمي فَرَضِي يقوم بنقل أقصى قدرة محتملة من المصدر إلى الحمل وبهذا لا يكون به فقد.

ideal transformer

transformateur *m* parfait

محول مثالي. محول فَرَضِي لا يخترن ولا يبدد طاقة، وله معامل تقارن قيمته واحد صحيح، وله محاثات خالصة ذات قيمة كبيرة لا نهائية.

I demodulator

démodulateur *m* I

مُسْتَخْلَص I. مرحلة من جهاز الاستقبال التلفزيوني تتوحد فيها إشارة التشبع اللوني مع إشارة خرج المذبذب اللوني لتخزين الإشارة I.

idle component

composante *f* réactive

مركبة عاطلة. تسمى أيضاً «مركبة تفاعلية - reactive component». مركبة تفاعلية (مفاعلة) لا تضيف قدرة تنتج من مفاعلة حثية أو مفاعلة مكثف في دائرة كهربائية.

وقد تكون مركبة مفاعلة تيار أو فلطية أو قدرة.

IDP

الأحرف الأولى من Integrated Data Processing (معالجة بيانات متكاملة). نظام متكامل لمعالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات وغالباً بواسطة الحاسوب.

IEC

الأحرف الأولى من International Elec-

trotechnical Commission (الهيئة العالمية للتكنولوجيا الكهربائية).

IEEE

الأحرف الأولى من Institute of Electrical and Electronics Engineers. معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ويقوم بنشر الأبحاث والمقالات العلمية في فروع الكهرباء والإلكترونيات والحواسيب كما يعمق الروابط بين مهندسي جميع فروع العلوم الكهربائية والإلكترونية.

وهناك معهد مماثل في انكلترا ومقره لندن اسمه IEE وهي الأحرف الأولى من Institute of Electrical Engineers.

IF

أنظر intermediate frequency.

i - f amplifier

amplificateur *m* de fréquences intermédiaires

مضخم الترددات المتوسطة. مرحلة من جهاز الاستقبال بالفعل المتغير فوق السمعي والذي تكبر فيه الإشارات الراديوية بعد تحويلها إلى قيم ترددات متوسطة ثابتة بواسطة مغير التردد.

i - f transformer

transformateur *m* de fréquences intermédiaires

محول الترددات المتوسطة. محول يستخدم في كل من دخل وخرج مضخم الترددات المتوسطة بجهاز الاستقبال بالفعل المتغير فوق السمعي من أجل أغراض التقارن ولإنتاج انتقائية معينة.

IGFET

الأحرف الأولى من Insulated Gate Field - Effect - Transistor (ترانزستور التأثير المجالي ذو البوابة المعزولة). ترانزستور تأثير مجالي من معدن أكسيد ومادة شبه موصلة له بوابة معزولة بواسطة طبقة من أكسيد السليكون.

ignition coil

bobine *f* d'allumage

ملف إشعال. ملف في نظام إشعال يخترن طاقة

ببطء في مجال مغنطيسي ثم يعطيها فجأة بغرض إشعال مخلوط وقودي .

ignitor

amorçeur *m.* allumeur *m*

مُشعل . 1 - إلكترود (قطب) يُستخدم في بدء ومداومة التفريغ بصمام تشغيل .

2 - إلكترود على شكل قلم مصنوع من الكربونرندوم أو من مادة توصيل أخرى غير مبللة بالزئبق ويغمر هذا الإلكترود جزئياً في كاثود سائل زئبقي لمشعل معين ويستخدم لبدء التوصيل عند النقطة المطلوبة بكل دورة تيار متردد .

ignitron rectifier

redresseur *m* à ignitrons

مقومُ أغنطرون . مقومٌ عالي القدرة يتكون من عدد من الأغنطرونات الكبيرة ذات الخزانات المعدنية ويستخدم في الوحدات الصناعية مثل معامل تكرير الألومنيوم ومكنات تعزيز الصلب .

image admittance

admittance *f* image

قبولية الصورة . مقلوب معاوقة الصورة .

image frequency

fréquence - image *f*

تردد الصورة . تردد حامل غير مرغوب فيه يختلف عن تردد الموائفة لجهاز الاستقبال بالفعل المتغير فوق السمعي بضعف التردد المتوسط .

image - frequency rejection ratio

affaiblissement sur la fréquence image

نسبة رفض تردد الصورة . نسبة استجابة جهاز استقبال بالفعل المتغير فوق السمعي عند التردد المطلوب إلى الاستجابة عند تردد الصورة .

image iconoscope

image - iconoscope *m*

أيكونوسكوب صورة . صمام كاميرا يتم فيه إسقاط صورة بصرية على كاثود ضوئي نصف

شفاف بحيث يتم تركيز الصورة الإلكترونية الناتجة والمنبعثة من الجانب الآخر للكاثود الضوئي في بؤرة على هدف اختزان منفصل . ويتم مسح هذا الهدف على نفس الجانب بواسطة حزمة إلكترونية ذات سرعة عالية تعمل على معادلة الشحنات الأولية على التابع لإنتاج إشارة خرج الكاميرا عند الهدف .

image impedance

impédance *f* image

معاوقة الصورة . إحدى المعاوقات التي تعمل ، عند توصيلها بدخل وخرج محول طاقة معين ، على تساوي المعاوقات في كلا الاتجاهين عند أطراف الدخل وعند أطراف الخرج ، وحيثُ تصبح معاوقة الحمل صورة للمعاوقة الداخلية المكافئة لمحول الطاقة وبالعكس . ويترتب على هذه الحالة أقصى انتقال للقدرة . وعندما تتساوى معاوقتي الصورة تكون قيمتهما مساوية للمعاوقة المميزة .

image intensifier

intensificateur *m* d'image

مُزيد شدة الصورة . يسمّى أيضاً «مضخم الضوء light amplifier» . أي أداة إلكترونية تنتج صورة مماثلة للسطوع المُزاد عندما تثار بصورة ضوئية والتي يمكن أن تعمل عند منسوب ضوئي منخفض جداً بدون إنتاج متغيرات سطوعية (ضوضاء) في الصورة المنتجة .

image load

charge *f* image

حمل ضوئي . عناصر حمل منعكسة إلى الخلف إلى المصدر بواسطة عدم استمرارية خط توصيل .

image orthicon

image - orthicon *m*

أورثيكون الصورة . صمام كاميرا تلفزيونية يتم فيه إنتاج صورة إلكترونية بواسطة سطح ابتعاث ضوئي ثم تركيزها في بؤرة على أحد جوانب هدف اختزان منفصل يتم مسحه من الجانب المقابل

بواسطة حزمة إلكترونية تشتمل على إلكترونات منخفضة السرعة، ولهذا الصمام حساسية عالية جداً بحيث يمكنه التقاط الصور حتى في الأحوال شبه المظلمة.

image phase constant
partie f imaginaire du coefficient de transfert

ثابت طور الصورة. الجزء التخيلي من ثابت الانتقال.

image ratio
rapport m signal - image

نسبة تردد الصورة. النسبة بين تردد صورة لإشارة دخل الهوائي وبين إشارة دخل مطلوبة لمخرجات متطابقة.

image - storage array
dispositif m analyseur à accumulation

مُصَفِّوف تخزين الصورة. رقيقة جامدة تكون عناصرها الحساسة للصورة عبارة عن أداة من مادة شبه موصلة وأكسيد ومعدن أو من شحنات متقارنة أو من أي مادة حساسة للضوء يمكن تصنيعها بكثافة عالية.

image transfer constant
exposant m de transfert sur image

ثابت انتقال الصورة. نصف اللوغاريتم الطبيعي للنسبة المركبة للقدرة الظاهرة الداخلة والخارجة من شبكة منتهية بمعاوقة صور لها.

image tube
convertisseur m d'image

صمام الصورة. يسمّى أيضاً «صمام محول الصورة image converter tube». صمام إلكتروني يقوم بإعادة إنتاج نموذج صورة بصرية أو أي نموذج إشعاعي آخر ساقط على سطحه الحساس للضوء فوق شاشته الفلورية.

immittance
immittance f

معاوقة وقبولية. مشتقة من IM pedance and adMITTANCE. تعبير يستخدم للدلالة على كُـل من المعاوقة والمسامحة، ويطبق بصفة شائعة لخطوط الإرسال والشبكات ولأنواع معينة من أجهزة القياس.


immittance bridge
pont m d'immittances

جسر معاوقة وقبولية. تحسين في جسر (قنطرة) القبولية والذي يقارن بين تيار خرج من أداة ذات أربعة أطراف بقبولية معايرة على شكل حرف T، وذلك من أجل قياس قبولية الانتقال بواسطة الطريقة الصفرية.

impact avalanche and transit time diode
diode f IMPATT

ثنائي ذو زمن انتقال وتأثير انهباري. إختصاره IMPATT diode. ثنائي يصنع من المواد الجامدة

أورثيكون الصورة



للموجات الدقيقة وله خصائص مقاومة سالبة. تنتج من توحيد تأثيرات الانهيار الانهاري وزمن الانتقال في رقيقة رفيعة تكون مصنوعة عادة من زرنبيخيد الغاليوم أو من السليكون.

وعندما يركب هذا الثنائي على فجوة موافقة أو على دليل موجة فإنه يستخدم إما كمذبذب أو كمكبر يعمل في نطاق الجيغاهرتز (10^9 هرتز).

IMPATT amplifier

amplificateur m IMPATT

مضخم «إمبات». مضخم يستخدم ثنائي «إمبات» ويعمل في نطاق ترددي بين 5 و 100 جيغاهرتز بقدرة خرج تساوي تقريباً 20 واط في حالة الموجة المستمرة أو 100 واط في حالة موجة نبضية.

IMPATT diode


diode f IMPATT

ثنائي إمبات. اختصار impact avalanche and transit time diode.

impedance

impédance f

معاوقة. رمزها Z . المعارضة الكلية التي تبديها مركبة أو دائرة (دائرة) كهربائية لتدفق تيار متردد أو متغير. ووحدة هذه المعاوقة هي الأوم (Ω). والمعاوقة تساوي اتحاد مقاومة R (وهو الحد



الحقيقي) مع مفاعلة x (وهو الحد التخيلي) $Z = R + jx$ وقيمتها تساوي $|Z| = \sqrt{R^2 + x^2}$ ، وهي تساوي أيضاً حاصل قسمة الفلظية المترددة على التيار المتدفق.

impedance - admittance matrix

matrice f d'impédances et d'admittances

مصفوفة القبولية والمعاوقة. مصفوفة ذات عناصر أربعة تستخدم للتعبير التحليلي لترانزستور بدلالة القبولية والمعاوقة.

impedance bridge

pont m d'impédances

جسر معاوقة. دائرة (دائرة) كهربائية مشابهة لجسر (قنطرة) «هيوستون» وتستخدم لمقارنة معاوقة قد تحتوي على مُحَاثَة ومكثف ومقاومة.

impedance characteristic

caractéristique m d'impédance

منحنى المعاوقة المميز. رسم بياني يتم فيه تخطيط معاوقة دائرة (كهربائية) بالنسبة للتردد.

impedance coil

bobine f de réactance

ملف معاوقة. ملف من سلك مصمم ليعمل كمعاوقة في دائرة كهربائية.

impedance compensator

réseau m compensateur

معاوقة مُعَوِّضَة. شبكة كهربائية مصممة بحيث تصاحب شبكة أخرى أو خطأً من أجل إعطاء المعاوقة الكلية للشبكتين خصائص معينة بالنسبة للتردد خلال نطاق ترددي مرغوب فيه.

impedance coupling

couplage m par impédance

تقارن بمعاوقة. تقارن بين دائرتين كهربائيتين بواسطة معاوقة معينة.

impedance drop

chute f d'impédance

هبوط في المعاوقة. هبوط الفلظية الكلي على

مركبة أو موصل في دائرة تيار متردد. وتساوي المجموع الطوري لهبوط المقاومة وهبوط المفاعلة.

**impedance match
adaptation f d'impédance**

مواءمة المعاوقة. الشرط الذي يتوافر عندما تكون المعاوقة الخارجية لحمل موصل لدائرة كهربائية مساوية للمعاوقة الداخلية للمصدر أو للمعاوقة المندفعة لخط إرسال مما يعطي أقصى انتقال للطاقة من المصدر إلى الحمل، وكذلك أقل انعكاس، وأقل تشوه.

**impedance - matching network
réseau m d'adaptation d'impédance**

شبكة مواءمة المعاوقة. شبكة تتكون من اثنين أو أكثر من المقاومات أو الملفات أو المكثفات. وتستخدم هذه الشبكة من أجل تقارن دارتين (دائرتين) بحيث تتساوى معاوقة كل دائرة مع المعاوقة التي تسلط عليها.

**impedance meter
impédancemètre f**

مقياس المعاوقة. جهاز قياس النسبة المركبة بين الفلظية وبين التيار في دائرة معينة عند تردد معين.

**impedometer
impédomètre m**

مقياس معاوقة. جهاز قياس المعاوقات في دليل الموجات.

**implanted atom
atome m implanté**

ذرة مغروسة. ذرة تدخل في مادة شبه موصلة بواسطة عملية غرس الأيون.

**implanted device
dispositif m implanté**

أداة مغروسة. 1 - مقاومة أو أي أداة أخرى تصنع داخل مادة السليكون أو أي قاعدة من مادة شبه موصلة أخرى بواسطة عملية غرس الأيون.

2 - قلب صناعي أو أي أداة أو جهاز طبي آخر يوضع جراحياً في جسم.

**impressed voltage
tension f appliquée**

فلظية مسلطة. فلظية تسلط على دائرة (دائرة) أو جهاز كهربائي.

**impulse
impulsion f**

نبضة. وهي تصغير لنبضة كهربائية وتحدث في زمن قصير جداً بالنسبة لزمن حدوث النبضة.

**impulse generator
générateur m d'impulsions**

مولد نبضيات. جهاز توليد نبضات لها فترات حدوث قصيرة جداً وقدرة ذات فلظية أو تيار عالٍ جداً، وذلك بتفريغ مكثفات متصلة على التوازي أو على التوالي.

**impulse noise
parasite m de courte durée**

ضجيج نبضي. ضجيج (ضوضاء) له خصائص اضطرابية ذات فترات انتقال زمنية قصيرة موزعة أساساً بانتظام على نطاق إمراري في نظام إرسال.

**impulse relay
relais m récepteur d'impulsions**

مرحل نبضي. لاقط يخزن طاقة نبضة فترة زمنها قصيرة من أجل تشغيل اللاقط بعد نهاية النبضة.

**impulse separator
séparateur m à impulsions**

مفرق نبضي. دائرة (دائرة) - في جهاز الاستقبال التلفزيوني - تفرق النبضات الأفقية للترامن في الإشارة المستقبلية عن النبضات الرأسية للترامن.

**impulse voltage
tension f de choc**

فلظية نبضية. فلظية ذات اتجاه واحد قيمتها تصعد بسرعة إلى القمة ثم تهبط إلى الصفر بسرعة.

impurity**impureté *f***

شائبة. ذرة دخيلة غريبة توضع في بلورة. وفي بلورة مادة شبه موصلة يمكن أن تنتج دارة شائبة إما إلكترونات أو ثقباً زائدة. الذرة المتقبلة الشائبة تتسبب في توصيل بواسطة الثقب. والذرة المانحة الشائبة تتسبب في توصيل بواسطة إلكترونات.

impurity level**niveau *m* d'impuretés**

منسوب شوائبي. منسوب طاقة ينشأ من وجود ذرة شائبة في مادة شبه موصلة.

impurity scattering**diffusion *f* d'impuretés**

إستطارة بذرة شائبة. بعثرة أو استطارة للإلكترونات بواسطة ذرات شائبة موجودة في البلورة.

impurity semiconductor**semicteur *m* par impureté**

شبه موصل مشوب. مادة شبه موصلة ترجع خواصها إلى مناسب شوب ناتجة عن ذرات دخيلة.

InAs

الرمز الكيميائي لمادة «أرسنيد الإنديوم Indium Arsenide» المستخدمة في عمل الترانزستورات.

incandescent lamp**lampe *f* à incandescence**

مصباح متوهج. مصباح كهربائي يتم فيه إنتاج الضوء عن طريق إرسال تيار كهربائي خلال فتيلة معدنية يقوم بتسخينها لدرجة التوهج.

inching**marche *f* par impulsions**

تتابع الفتح والغلق. تتابع سريع للفتح والغلق لدارة كهربائية تتسبب في تحركات صغيرة لآلة مشغلة. تسمى أيضاً «logging».

incidental amplitude modulation**modulation *f* d'amplitude fortuite**

تضمين سعوي عارض. تضمين يحدث دون قصد من تضمين في التردد أو من تضمين في الطور أو من كليهما.

incidental frequency modulation**modulation *f* de fréquence fortuite**

تضمين ترددي عارض. تضمين ترددي عارض يحدث دون قصد من عملية تضمين سعوي.

incidental phase modulation**modulation *f* de phase fortuite**

تضمين طور عارض. تضمين طوري يحدث دون قصد من عملية تضمين سعوي.

incidental radiation device**dispositif *m* de radiation fortuite**

جهاز إشعاع عارض. جهاز يشع طاقة ترددات لاسلكية خلال التشغيل العادي بالرغم من تصميمه بحيث لا ينتج هذه الطاقة.

incident power**puissance *f* incidente**

قدرة ساقطة. حاصل ضرب التيار والفولطية الخارجتين من مرسل عبر خط إرسال إلى الهوائي.

incident wave**onde *f* incidente**

موجة ساقطة. موجة تيار أو فلتية تنتقل عبر خط إرسال من المصدر إلى الحمل.

increductor**inductance *f* variable**

مُحاث متغيرة. مُحاث متغيرة لها قلب ثابت وتستخدم في بعض الدارات ذات التردد العالي.

increment**accroissement *m***

زيادة. تغير بسيط في قيمة أحد المتغيرات.

incremental frequency shift
déplacement m de fréquence par addition

زحزحة ترددية زائدة. طريقة تراكب مخابرة تزايدية على مخابرة أخرى بواسطة زحزحة التردد المركزي للمذبذب بمقدار معين سبق تحديده.

incremental permeability
perméabilité f différentielle

إنفاذية زائدة. النسبة بين تغير صغير دوري في حث مغنطيسي وبين التغير المناظر الدوري في قوة مغنطيسية عندما يكون الحث المغنطيسي المتوسط أكبر من الصفر.

independent - sideband receiver
récepteur m sur bande latérale indépendante

مُستَقْبِل ذو نطاق جانبي مستقل. جهاز استقبال راديوي مصمم لاستقبال تضمين ذي نطاق جانبي مستقل له إمكانية تخزين الموجة الحاملة.

independent - sideband transmitter
émetteur m sur bande latérale indépendante

مُرْسِل ذو نطاق جانبي مستقل. مُرْسِل يولد إشارات مضمّنة ذات نطاق جانبي مستقل.

indicator
indicateur m

مُيِّن. صمام أشعة كاثود أو أي جهاز آخر يقوم بعرض معلومات مرسلة أو مرحلة من مصدر آخر.

indicator gate
impulsion f de sensibilisation

بوابة مبيّنة. قلطية مستطيلة الشكل تسلط على دائرة (دائرة) أو شبكة كاثود صمام مبيّن الأشعة الكاثودية لتنشيطه خلال الجزء المطلوب من دورة التشغيل أو إزالة التنشيط.

indicator tube
tube m indicateur

صمام مُيِّن. صمام حزمة إلكترونية يتم فيه نقل

معلومات نافعة بواسطة التغير في المقطع العرضي للحزمة عند هدف ذي إشعاع ضوئي.

indirectly heated cathode
cathode f à chauffage indirecte

كاثود مسخن بطريقة غير مباشرة. كاثود يسخن بواسطة عنصر تسخين مستقل بصمام حراري، ويكون لهذا الكاثود جهد عمائل فوق سطحه الكلي بينما يتغير الجهد على طول فتيلة تُسخن تسخيناً مباشراً من طرف إلى آخر.

indium antimonide
antimoniure f d'indium

أنتيمونيد الإنديوم. مادة شبه موصلة رمزها الكيميائي InSb وتستخدم في الأجهزة التي تعمل بتأثير «هول».

indium arsenide
arséniure f d'indium

زرنبيخيد الإنديوم. مادة شبه موصلة رمزها الكيميائي InAs تستخدم في الأجهزة التي تعمل بتأثير «هول».

induced charge
charge f induite

شحنة منتجة بالحث. شحنة إلكتروستاتية تنتج على جسم معين بواسطة مجال كهربائي.

induced current
courant m induit

تيار منتج بالحث. تيار ينتج في موصل بواسطة مجال كهرومغنطيسي ذي زمن متغير كما هو الحال في التسخين الحثي.

induced electron emission
émission f électronique induite

إبتعاث إلكتروني منتج بالحث. إبتعاث إلكتروني ينتج بتسليط أشعة إكس على عينة مادة محللة ويعتمد نطاق الطاقة الناتجة للإلكترونات المنبعثة على التركيبة الكيميائية للمادة.

**induced potential
tension f induite**

جهد منتج بالحث. أنظر induced voltage.

**induced voltage
tension f induite**

فلطية منتجة بالحث. فلطية منتجة في دائرة (دائرة) بواسطة التغير في عدد الخطوط المغنطيسية لقوة مارة خلال ملف معين بالدائرة.

**inductance
inductance f**

مُحَاثَة. رمزها L . خاصية دائرة أو عنصر دائرة يعاكس تغير في تدفق التيار الكهربائي ويكون التغير في التيار الكهربائي متأخراً في الحدوث عن التغير في الفلطية.

وحدة المحاثية هي «الهري» Henry والملي هري (10^{-3} هري) والميكروهنري (10^{-6} هري).

وقيمة المحاثية تساوي النسبة بين القوة الدافعة الكهربائية ومعدل التغير في التيار الكهربائي.

$$L = \frac{\text{e.m.f.}}{di/dt} = \frac{\text{ق.د.ك.}}{\text{معدل التغير في التيار}}$$

**inductance bridge
pont m d'inductances**

جسر مُحَاثَة. جهاز مماثل لجسر «ويتستون» يستخدم لقياس محاثية غير معروفة عن طريق مقارنتها بمحاثية معروفة.

**inductance coil
bobine f d'inductance**

ملف حثي. أنظر coil.

**inductance meter
appareil m de mesure de l'inductance**

مقياس مُحَاثَة. جهاز يقيس المحاثية الذاتية لدائرة (دائرة) أو المحاثية التبادلية بين دائرتين.

**induction
induction f**

حث. عملية يتم بواسطتها إنتاج فلطية أو شحنة

إلكتروستاتية أو مجال مغنطيسي بجسم معين باستخدام خطوط القوى.

**induction charging
chargement m par induction**

شحن حي. إنتاج شحنة كهربائية على جسم بواسطة الحث الكهرستاتي.

**induction coil
bobine f d'induction**

ملف حثي. أداة أو جهاز لإنتاج تيار كهربائي له فلطية عالية أو نبضة ذات فلطية عالية من تيار مستمر ذي فلطية منخفضة حيث يُنتج تقاطع تيار مستمر موجود في ملف أولي له عدد صغير من الملفات السلكية حثاً في ملف ثانوي ثانٍ له عدد من اللفات أكثر ملفوفة حول الملف الأول.

**induction coupling
couplage m par induction**

تقارن حثي. تقارن يتم فيه إرسال العزم بواسطة الفعل المتبادل بين مجال مغنطيسي ناتج بواسطة أقطاب مغنطيسية موجودة على أحد العضوين الدوارين وبين التيارات المستحثة في العضو الدوار الآخر.

**induction field
champ m d'induction**

مجال الحث. مركبة في المجال الكهرمغنطيسي تكون مصاحبة لتيار متردد موجود في حلقة أو ملف أو هوائي إرسال تحمل طاقة مترددة بعيدة عن أو مرتدة في المصدر بدون فقد، وتكون مسؤولة عن الحث الذاتي في ملف أو الحث التبادلي بملفات مجاورة.

**inductive charge
charge f inductive**

شحنة حثية. شحنة توجد على جسم نتيجة وجوده بالقرب من جسم آخر مشحون.

**inductive circuit
circuit m inductif**

دائرة حثية. دائرة (دائرة) تحتوي على قيمة أعلى

للمفاعلة الحثية عن المفاعلة السعوية (مفاعلة مكثف).

inductive coupling
couplage m inductif

تقارن حثي. تقارن بين دائرتين كهربائيتين يحدث بواسطة المحاثات التبادلية الناتجة عن محول. تسمى أيضاً «تقارن المحول transformer coupling».

inductive feedback
rétroaction f inductive

تغذية مرتدة حثية. تغذية مرتدة لطاقة من دائرة خرج لمضخم إلى دائرة دخله خلال مُحاثَة أو تقارن حثي.

inductive filter
filtre m inductif

مرشح حثي. مرشح إمرار للترددات المنخفضة يستعمل لتسوية فلتية خرج تيار مستمر لمقوم. ويحتوي هذا المرشح على مرحلة أو أكثر متصلتين على التوالي وكل مرحلة تشتمل على ملف حثي على أحد زوجي موصلات على التوالي مع مكثف بين هذه الموصلات. يسمى أيضاً «LC filter».

inductive load
charge f inductive

جمل حثي. حمل يعمل أساساً كمفاعلة حثية وبذلك يكون تيار الحمل المتردد متأخراً عن فلتية الحمل المترددة. يسمى أيضاً «حمل متأخر lagging load».

inductive neutralization
neutralisation f inductive

تعادل حثي. أنظر «coil neutralization».

inductive - output tube
tube f à sortie inductive

صمام خرج حثي. صمام إلكتروني يتم فيه الحصول على طاقة الخرج من تدفق إلكتروني ناشئ عن حث كهربائي بين خرج إسطواني وبين

التدفق الإلكتروني خلال الصمام بحيث يلمس هذا الإلكترون.

inductive reactance
réactance f inductive

مُفاعلة حثية. رمزها X_L . مفاعلة تحدث بسبب مُحاثَة ملف أو دائرة، ووحدة قياسها هي الأوم وتساوي حاصل ضرب التردد بالمحاثَة (بالهنري).

$$X_L = \omega L$$

حيث $\omega = 2\pi f$ ، و f التردد بالهرتز، و L المُحاثَة بالهنري.

inductive susceptance
susceptance f inductive

مطاوعة حثية. مطاوعة دائرة لا تحتوي على مقاومة وتكون مطاوعة الدائرة عبارة عن حث الدائرة فقط.

inductive tuning
accord m inductif

موالفة حثية. موالفة تحدث باستخدام مُحاثَة متغيرة تُضبط حتى تحدث الموالفة المطلوبة.

inductive window
fenêtre f inductive

نافذة حثية. غشاء موصل ممتد داخل دليل موجي من أحد أو كلا الحائطين الجانبين للدليل الموجي وذلك لإعطاء تأثير ظاهرة المطاوعة الحثية على التوازي مع الدليل الموجي.

inductometer
inductomètre m

مقياس مُحاثَة. مُحاثَة متغيرة معايرة تستخدم عادة في قنطرة (جسر) كهربائية مُحاثَة.

inductor
inducteur m

مُحاثَة. ملف. أنظر coil.

infradyne receiver
récepteur m infradyne

مُستقبل الفعل المتغاير الانتقائي. جهاز استقبال

بالفعل المتغاير فوق السمعى تردده المتوسط أعلى من تردد الإشارة مما يجعله ذا انتقائية عالية.

infra low frequency

infra basse fréquence f

تردد دون المنخفض. إختصاره (ILF). تردد نطاقه يتراوح بين 300 و 3000 هرتز مناظر لطول موجة بين 100 و 1000 كيلومتر.

infrared communication system

système m de communication par infrarouge

نظام اتصال بالأشعة تحت الحمراء. نظام اتصال يستخدم مكونات لتشغيل نظام إلكتروني في الاتجاهين (إرسال واستقبال) باستخدام الأشعة تحت الحمراء لحمل المعلومات.

infrared detector

détecteur m d'infrarouge

مكشاف للأشعة تحت الحمراء. جهاز أو أداة تستقبل وتحس بالأشعة تحت الحمراء، يستخدم للكشف عن الحرائق أو فرط ارتفاع حرارة الآلات والطائرات وفي التحكم بالعمليات الصناعية الحساسة للحرارة.

infrared - emitting diode

diode f émetteur d'infrarouge

ثنائي باعث للأشعة تحت الحمراء. ثنائي باعث للضوء يكون أقصى إشعاع له قريباً من حيز الإشعاع تحت الأحمر، وعادة ما يكون طول موجته 0.9 ميكرومتر لثنائي مصنوع من مادة أرسنيد الغاليوم. ويستخدم في التحكم في بعض العمليات الصناعية وفي المضمّنات الضوئية وفي الدارات (الدوائر) المنطقية، وفي المفاتيح البصرية وفي أجهزة قراءة الشرائط الممغنطة وغيرها.

infrared receiver

récepteur m d'infrarouge

مستقبل للأشعة تحت الحمراء. جهاز استقبال يستقبل أو يعيد تضمين (أو يقوم بالانثين معاً)

اللاشعة دون الحمراء التي قد تكون حاملة لمعلومات.

infrared spectrum

spectre m infrarouge

طيف تحت الأحمر. جزء من الطيف الكهرمغناطيسي بين الضوء الأحمر المرئي (وطوله 0.75 ميكرومتر) وأقل طول للموجات المنتهية الصغر (وطولها 1000 ميكرومتر).

وفي بعض الأحيان يُجزأ هذا الطيف إلى النطاقات الآتية:

- 1 - أشعة تحت حمراء قريبة near infrared وطولها بين 0.75 و 1.5 ميكرومتر.
- 2 - أشعة تحت حمراء متوسطة middle infrared وطولها بين 1.5 و 10 ميكرومتر.
- 3 - أشعة تحت حمراء بعيدة التردد far infrared وطولها بين 10 و 1000 ميكرومتر.

infrared transmitter

émetteur m d'infrarouge

مرسل للأشعة تحت الحمراء. جهاز إرسال يشع طاقة تقع في الطيف تحت الأحمر ويمكن تعديله بتضمينه معلومات.

infrasonic

infrasonore

تحت السمعى. يتعلق بالإشارات أو بالمعدات أو بالظواهر التي تشمل ترددات تحت مدى السمع البشري، وبذلك تكون أقل من 15 هرتز.

infrasonic frequency

fréquence f infrasonore

تردد تحت السمعى. تردد تكون قيمته أقل من يردد الأشعة تحت الحمراء.

infrasonic voltmeter

voltmètre m infrasonore

مقياس فلفطي للأشعة تحت الحمراء. جهاز قياس فلفطية يكون ترددها عند تردد الأشعة تحت الحمراء

بالضبط وعادة ما تكون موجات ذات أشكال جيئية أو مربعة.
وأحد هذه الأجهزة التجارية له دقة تساوي 3%
عند تردد 0.05 إلى 30000 هرتز.

inhibit gate**circuit *m* inhibiteur**

بوابة منع. دائرة (دائرة) كهربائية بوابية تقوم بمنع خروج من الحدوث وذلك في الحاسوب.

inhibiting input**entrée *f* de blocage**

دخل مانع. دخل بوابي كهربائي يقوم بمنع حدوث خرج.

inhibiting signal**signal *m* inhibiteur**

إشارة منع. إشارة تمنع - عندما تسلط على دائرة معينة - عمل هذه الدائرة الطبيعي.

inhibit pulse**impulsion *f* d'inhibition**

نبضة منع. نبضة حافزة تعمل على منع عكس فيض خلية مغنطيسية بواسطة نبضات حافزة محددة معينة.

initial inverse voltage**tension *f* initiale inverse**

فلطية منعكسة ابتدائية. قمة فلطية أنود منعكسة تلي مباشرة فترة التوصيل لصمام مَقوم.

initial permeability**perméabilité *f* initiale**

إنفاذية ابتدائية. الإنفاذية العادية الموجودة عندما تقترب كل من القوة المغنطيسية والحث المغنطيسي من الصفر.

injection**injection *f***

حقن. 1 - عملية تسليط إشارة على دائرة إلكترونية أو جهاز كهربائي.

2 - عملية إدخال إلكترونيات أو ثقب في مادة شبه موصلة وتبعاً لذلك يزداد عددها عن العدد العادي الموجود أثناء الاتزان الحراري.

injection grid**grille *f* d'attaque**

شبكة حقن. شبكة صمام مفرغ تستخدم لتغذية إشارة المذبذب الموضعي في مرحلة الخالط ببعض أجهزة الاستقبال ذات الفعل المتغاير فوق السمعي.

injector**injecteur *m***

حاقن. مُحَقِّن. إلكتروود (أو قطب) تُدفع داخله موجات شحنات حاملة (سواء ثقب أو إلكترونيات) حيث تدخل منطقة المجال العالي بمقاوم حيزي معين.

in - line tuning**accord *m* direct**

موالفة مستقيمة. طريقة موالفة للتردد المتوسط بجهاز الاستقبال بالفعل المتغاير فوق السمعي بحيث تكون جميع مراحل مضخم التردد الرنان لها نفس تردد الرنين.

in - phase component**composante *f* en phase**

مرَكبة متطاورة. مركبة تمثل تياراً متردداً تكون منطبقة أو موازية لمركبة تمثل الفلطية.

input**entrée *f*. signal *m* d'entrée**

دخل. مدخل. 1 - القدرة أو الإشارة التي تغذي جهازاً أو أداة إلكترونية.
2 - الأطراف التي يتم تسليط القدرة أو الإشارة عليها.

input admittance**admittance *f* d'entrée**

قبولية الدخل. قيمة القبولية مقيسة عند أطراف

المدخل عندما تكون هناك قفلة كهربائية على الخرج.

input capacitance

condensateur m d'entrée

مكثف الدخل. قيمة سعة مكثف الانتقال لدائرة مقصورة والموجودة بين طرفي دخل دائرة أو جهاز كهربائي معين وعندما تكون جميع الأطراف الأخرى متصلة ببعضها ما عدا طرفي الخرج.

input gap

espace m d'interaction

فجوة دخل. ثغرة ذات فعل متبادل تستخدم لبدء تغيير في تدفق إلكترونات، وتكون هذه الثغرة في المرنان المجمع في صمام مضخم السرعة.

input impedance

impédance f d'entrée

معاوقة الدخل. المعاوقة الموجودة بين أطراف دخل دائرة أو جهاز أو أداة كهربائية عندما يكون على الخرج قفلة كهربائية.

insertion gain

gain m d'insertion

كسب الإدخال. النسبة بين القدرة المنطلقة إلى جزء من النظام بعد إدخال مضخم وبين القدرة المنطلقة لنفس الجزء قبل إدخال المضخم ويعبر عنه عادة بالدسيبل.

insertion loss

perte f d'insertion

فقد الإدخال. الفقد في قدرة حمل بسبب إدخال مركبة أو أداة أو جهاز عند نقطة معينة بنظام إرسال. ويعبر عن ذلك عادة بالنسبة - بالدسيبل - بين القدرة المستقبلية عند الحمل قبل إدخال الجهاز وبين القدرة المستقبلية عند الحمل بعد إدخاله.

insertion voltage gain

gain m d'insertion en tension

كسب فلطية الإدخال. النسبة المركبة بين فلطية مترددة موجودة على أطراف خرج جهاز عندما

يولج مضخم بين المصدر والخرج، وبين فلطية الخرج عندما يكون المصدر متصلاً مباشرة بأطراف الخرج.

instantaneous automatic gain control

commande f automatique de gain instantanée

تحكم في الكسب أوتوماتي لحظي. إختصاره IAGC. جزء بجهاز راداري يضبط أوتوماتياً كسب مضخم في كل نبضة من أجل الحصول على سعة نبضة خرج ذروية ثابتة بصفة جوهرية مع وجود ساعات نبضة دخل ذروية مختلفة. وتكون الدارة ذات سرعة عالية بحيث أنها تعمل خلال زمن مرور النبضة خلال المضخم.

instantaneous carrying current

courant m instantané maximal de charge

تيار حامل لحظي. القيمة القصوى لتيار يمكن أن يحمل لحظياً في مفتاح أو قاطع دائرة أو جهاز مماثل.

instantaneous companding

compression - expansion f instantanée

ضغط - بسط لحظي. (compand $\equiv$ compress and expand). عملية ضغط وبسط يتم فيها عمل تغييرات الكسب الفعالة استجابة للقيم اللحظية لموجة الإشارة.

instantaneous frequency

fréquence f instantanée

تردد لحظي. معدل التغير الزمني لزاوية موجة معينة زاويتها الطورية عبارة عن دالة للزمن.

instantaneous power

puissance f instantanée

قدرة لحظية. حاصل ضرب الفلطية اللحظية في التيار اللحظي لدائرة (دائرة) أو مركبة كهربائية.

instantaneous power output

puissance f de sortie instantanée

خرج القدرة اللحظي. معدل الطاقة الواصلة

للحمل عند لحظة معينة.

instantaneous sampling
échantillonnage *m* instantané

تحضير عينات لحظي. عملية الحصول على قيم لحظية متتابعة لموجة معينة.

instantaneous value
valeur *f* instantanée

قيمة لحظية. قيمة كمية جيبية أو أي كمية متغيرة أخرى عند لحظة معينة.

instant - on switch
interrupteur *m* instantané

مفتاح تشغيل لحظي. مفتاح يسلط باستمرار فلطية صغيرة لفتيلة على جميع صمامات جهاز الاستقبال التلفزيوني بحيث أن الصورة تظهر تقريباً في اللحظة التي يتم فيها تشغيل الجهاز.

Institute of Electrical and Electronics Engineers

institut *m* des ingénieurs électriciens et électroniciens

معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. أنظر IEEE.

instrumentation amplifieur
amplificateur *m* d'appareillage

مضخم للقياس. مكبر يستقبل إشارة فلطية كدخل له وينتج جزءاً خطياً من هذه الإشارة كخرج. ويكون هذا المكبر عبارة عن دائرة مغلقة وله كسب ثابت وله معاوقة دخل كبيرة وانسياب منخفض وذلك على نطاق عريض من الترددات.

instrument multiplier
multiplicateur *m* de tension

مضاعف جهاز القياس. مقاومة على درجة عالية من الدقة تستخدم على التوالي مع مقياس فلطي لتوسيع نطاق فلطيته. يسمّى أيضاً «مضاعف فلطية *voltage multiplier*».

instrument resistor
résistance *f* de mesure

مقاوم جهاز القياس. مقاومة ذات أربعة أطراف على درجة عالية من الدقة تستخدم لإمرار الجزء الرئيسي من التيارات حول عناصر الجهاز ذات التيار المنخفض، مثل جهاز قياس التيار المستمر.

instrument shunt
shunt *m* de l'ampèremètre

مُفرّع جهاز القياس. مقاوم مصمم للتوصيل على التوازي مع مقياس التيار لتوسيع مدى التيار.

instrument transformer
transformateur *m* de mesure

مُحوّل جهاز القياس. مُحوّل ينقل التيار الابتدائي أو الفلطية أو القيم الطورية إلى الدائرة الثنائية بدقة كافية بحيث يمكن توصيل جهاز قياس للدائرة الثنائية بدلاً من الابتدائية.

instrument - type relay
relais *m* compteur

مرحّل على شكل جهاز قياس. مرحّل على شكل جهاز قياس له ملامس انضباطي واحد مركب على التدرج واللامس الآخر مركب على المؤشر.

insulated
isolé

معزول. منفصل عن أسطح التوصيل الأخرى بواسطة مادة غير موصلة.

insulated conductor
conducteur *m* isolé

موصل معزول. موصل حوله عازل لمنع تسرب تيار أو قفلة دائرة كهربائية. يسمّى أيضاً «سلك معزول *insulated wire*».

insulated - gate field effect transistor
transistor *m* à effet de champ à grille isolée

ترانزستور التأثير المجالي ذو البوابة المعزولة. أنظر IGFET.

insulated - substrate monolithic circuit
circuit *m* monolithique à substrat isolé

دائرة أحادية ذات قاعدة معزولة. دائرة متكاملة متكونة بحيث تكون جميع المركبات الموجودة على قاعدة السليكون معزولة عن بعضها بواسطة طبقة من أكسيد السليكون.

insulated wire
fil *m* isolé

سلك معزول. أنظر insulated conductor.

insulation
isolation *f*. isolement *m*

عزل. مادة ذات مقاومة كهربائية عالية وبذلك تصلح للاستخدام لفصل موصلات متقاربة في دائرة كهربائية أو لمنع أي تلامس محتمل في المستقبل بين هذه الموصلات. يسمى أيضاً «عزل كهربائي» electrical insulation.

insulation resistance
résistance *f* d'isolement

مقاومة عزل. مقاومة كهربائية بين موصلين منفصلة بواسطة مادة عزل.

insulator
isolant *m*

عازل. 1 - نبيطة أو جهاز أو أداة أو وسيلة ذات مقاومة كهربائية عالية تستخدم لدعم أو لفصل موصلات لمنع انسياب تيار غير مرغوب فيه منها إلى أجزاء أخرى. يسمى أيضاً «عازل كهربائي» electrical insulator.

2 - مادة نطاق طاقتها العادي ممتلئ ومنفصل عن نطاق الإثارة الأول بواسطة نطاق منعدم الإلكترونات يمكن اختراقه فقط بواسطة إلكترون له طاقة قيمتها تبلغ عدة إلكترون فلط تكفي لتمزيق المادة.

insulator arrangement
montage *m* d'isolants

ترتبية عوازل. تركيب العوازل على عمود الإرسال.

integral discriminator
discriminateur *m* intégral

مميز متكامل. دائرة تتقبل نبضات أكبر من ارتفاع معين.

integrated circuit
circuit *m* intégré

دائرة متكاملة. إختصارها IC. مصفوفات من عناصر فعالة وغير فعالة متصلة داخلياً ببعضها بتكامل وموضوعة على قاعدة واحدة من مادة شبه موصلة وذلك بواسطة سلسلة مستمرة من عمليات متوافقة. ولهذه الدائرة القدرة على عمل دالة أو وظيفة إلكترونية كاملة على الأقل.

integrated - circuit capacitor
condensateur *m* intégré

مكثف دائرة متكاملة. مكثف يمكن تكوينه في قاعدة من السليكون بواسطة عمليات إنتاج عادية لمادة عازلة.

integrated - circuit resistor
résistance *f* intégrée

مقاوم دائرة متكاملة. مقاومة يمكن إنتاجها في أو على قاعدة دائرة متكاملة كجزء من عملية تصنيع.

integrated electronics
électronique *f* des circuits intégrés

إلكترونيات متكاملة. جزء من علم الإلكترونيات وتكنولوجياتها تكون فيه اعتمادية المواد والأجهزة والأدوات والوسائل والدوائر ذات خصائص مميزة ومحددة بالدوائر المتكاملة.

integrated injection logic circuit
logique *f* intégrée à injection

دائرة منطقية للحقن متكاملة. أنظر I²L.

integrating amplifier
amplificateur *m* intégrateur

مضخم تكاملي. مضخم عمليات له مكثف موصل على التوازي بحيث يكون شكل الموجة الرياضي عند الخرج عبارة عن التكامل (عادة بالنسبة للزمن) لموجة دخله.

integrating detector
détecteur m intégrateur

مُكشَف تكاملي. مُكشَف مضمّن ترددياً تتغير فيه الموجة المضمّنة ترددياً إلى موجة مضمّنة بتردد نبضي متوسط، ويمكن استرجاع الإشارة الأصلية منها باستخدام مُكامل معين.

integrating filter
filtre m intégrateur

مُرْشَح تكاملي. مُرْشَح تسبّب فيه نبضات متعاقبة لفلطية مسلطة تركيباً تراكمياً لشحنات وقلطية على مكثف خرج.

integrating network
intégrateur m

شبكة تكاملية. دائرة أو شبكة شكل موجة خرجها عبارة عن التكامل الزمني لشكل موجة دخلها. تُسمّى أيضاً «مُكامل integrator».


integrating timer
chronomètre m intégrateur

مُوقَّت تكاملي. مُوقَّت يُجمع عدداً من الفترات الزمنية الصغيرة.

integrator
intégrateur m

مُكامل. 1 - حاسوب إلكتروني يُجري بالتقريب عمليات التكامل الرياضية.

2 - أنظر integrating network.



intelligence signal
signal m d'information

إشارة استخبار. أي إشارة تقوم بنقل معلومات مثل الشفرة أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو

موسيقى أو المناظر التلفزيونية أو كلمات منطوقة.

intensification modulation
modulation f de post - accélération

تضمين زيادة الشدة. تضمين شدة حزمة إلكترونية بحيث يكون مسحها عبر المنظر غير مرئي تقريباً بصفة عادية، ويمكن أن تصبح هذه الحزمة مرئية بالنسبة لشدة الإشارة المعروضة.

intensifier electrode
électrode f post - accélératrice

إلكتروود مُزيد للشدة. قطب يستخدم لزيادة سرعة الإلكترونات في حزمة قرب نهاية مسارها المنحني بعد إزاحة هذه الحزمة أو انحرافها.

intensifier ring
anneau m post - accélérateur

حلقة مُزيدة للشدة. طبقة معدنية على شكل حلقة توجد داخل الغلاف الزجاجي لصمام أشعة الكاثود بالقرب من الساتر الفلوري، وعندما تُسلط فلطية موجبة عالية على هذه الحلقة تزداد سرعة الإلكترونات الموجودة في الحزمة وبذلك تزداد شدة الصورة على الشاشة.

intensity control
réglage m de luminosité

مُحكّم الشدة. مُحكّم يتحكم في شدة السطوع.

intensity modulation
modulation f de luminosité

تضمين الشدة. تضمين في شدة حزمة إلكترونية في أنبوبة أشعة الكاثود طبقاً لسعة الإشارة المستقبلية.

interaction - circuit phase velocity
vitesse f de phase dans le circuit d'interaction

السرعة الطورية لدائرة الفعل المتبادل. السرعة الطورية لموجة متنقلة خلال ثغرة الفعل المتبادل في صمام موجات متنقلة في حالة عدم وجود تدفق إلكتروني.

interaction crosstalk
diaphonie f interactive

لفظ الفعل المتبادل. لفظ (حديث تداخلي) ناتج عن تقارن تبادلي بين ممرين عن طريق ممر ثالث.

interaction gap
espace m d'interaction entre électrodes

ثغرة الفعل المتبادل. حيز فعل متبادل بين إلكترودين (قطبين) في صمام موجات دقيقة.

interaction impedance
impédance f de l'espace de l'interaction

معاوقة الفعل المتبادل. قيمة شدة مجال ترددات راديوية عند السيل الإلكتروني في صمام موجات متنقلة باستخدام قدرة معينة في دائرة الفعل المتبادل.

interaction space
espace m d'interaction

حيز الفعل المتبادل. منطقة في صمام إلكتروني تتبادل فيها الإلكترونات الفعل مع مجال كهربائي مغنطيسي متردد.

interdigital magnetron
magnétron m interdigital

مغنطرون رقمي يَبْنِي. مغنطرون يشتمل على قطع أنودية محورية حول الكاثود بحيث توجد قطع متناوبة متصلة ببعضها عند أحد طرفيه، أما القطع الباقية فتكون متصلة ببعضها عند الطرف المعاكس.

interelectrode capacitance
capacité f interélectrode

سعة بين الإلكترودات. قيمة سعة مكثف بين أحد إلكترودات صمام إلكتروني وبين إلكترود آخر على جانب الأنود.

interelectrode transadmittance
transadmittance f interélectrode

القبولية الانتقالية بين الإلكترودات. قيمة القبولية الانتقالية بين أحد إلكترودات صمام

إلكتروني وبين الإلكترود الآخر على جانب الأنود.

interelectrode transconductance
transconductance f interélectrode

المواصلة الانتقالية بين الإلكترودات. الجزء الحقيقي من المساحة الانتقالية بين إلكترودات صمام إلكتروني.

interference filter
filtre m d'interférence

مرشح التداخل. 1 - مرشح يستخدم لتوهين إشارات التداخل الاصطناعية الداخلة إلى جهاز استقبال من خلال خط قدرته.

2 - مرشح يستخدم لتوهين إشارات تردد الحاملات غير المرغوب فيها في دارات (دوائر) موالفة جهاز استقبال.

interference reduction
réduction f du brouillage

تقليل التداخل. تقليل التداخل بين خطوط قدرة وبين الأجهزة أو المرسلات اللاسلكية أو البرق عادة من خلال استخدام مرشحات كهربائية.

interference rejection
suppression f de brouillage

منع التداخل. استخدام مرشح لمنع ولرفض إشارات دخل غير مرغوب فيها.

interference suppression
réduction f de brouillage

تقليل التداخل. أنظر interference reduction.

interlock circuit
circuit m de verrouillage

دائرة مُشابكة. دائرة كهربائية لا يمكن حدوث فعل بها إلا إذا حدث فعل آخر أو أكثر أو لا. ويمكن عامة حدوث فعل التشابك (أو التوشيح) باستخدام مرحلات لاقطة.

interlock relay
relais m d'accouplement

مرحل مشابك. مرحل لاقط يتكون من ملفين أو

أكثر يشتمل كُلاً على عضو إنتاجه الخاص به وعلى ملاسماته المرافقة بترتبية معينة بحيث تعتمد حركية أحد أعضاء الإنتاج أو ملفه على وضع عضو الإنتاج الآخر.

intermediate frequency
fréquence f intermédiaire

تردد أوسط. إختصاره I.F. التردد الناتج عن تجميع الإشارة المستقبلية مع إشارة المذبذب الموضعي في جهاز الاستقبال بالفعل المتغيرات فوق السمعي.

intermediate - frequency amplifier
amplificateur m à fréquence intermédiaire

مضخم التردد الأوسط. أنظر i - f amplifier.

intermediate - frequency harmonic interference
interférence f des fréquences intermédiaires

تداخل توافقي ذو تردد أوسط. تداخل يحدث بسبب تقبل توافقيات إشارة تردد أوسط بواسطة دارات (دوائر) ترددات راديوية بجهاز استقبال بالفعل المتغيرات فوق السمعي.

intermediate - frequency response ratio
gain m moyen fréquence

نسبة الاستجابة عند التردد الأوسط. النسبة بين إشارة الدخل لدى التردد الأوسط عند الهوائي إلى إشارة الدخل المطلوبة لمخرجات متطابقة وذلك في جهاز الاستقبال ذي الفعل المتغيرات فوق السمعي. يسمى أيضاً «نسبة التداخل الأوسط - intermediate - interference ratio».

intermediate - frequency signal
signal m à fréquence intermédiaire

إشارة ذات تردد أوسط. إشارة موجة مضمنة أو مستمرة يكون ترددها هو التردد الأوسط لجهاز استقبال بالفعل المتغيرات فوق السمعي، وتتكون بواسطة تغيير التردد قبل استرجاع التضمين.

intermediate - frequency stage

étage m à fréquence intermédiaire

مرحلة ذات تردد أوسط. إحدى مراحل مضخم التردد الأوسط بجهاز استقبال بالفعل المتغيرات فوق السمعي.

intermediate - frequency transformer
transformateur m à fréquence intermédiaire

محول ذو تردد أوسط. أنظر i - f transformer.

intermediate - interference ratio
gain m moyenne fréquence

نسبة التداخل الأوسط. أنظر intermediate frequency response ratio.

intermediate neutron
neutron m intermédiaire

نيوترون أوسط. نيوترون له طاقة حركية تتراوح بين 100 و 100 000 إلكترون فلت.

intermittent current
courant m intermittent

تيار متقطع. تيار له اتجاه واحد ينساب ويوقف انسيابه على فترات منتظمة أو غير منتظمة.

intermittent - duty rating
rendement m en service intermittent

معدل تشغيل متقطع. معدل خرج يعتمد على تشغيل جهاز (أو أداة) لفترات زمنية معينة بدلاً من تشغيله بصفة مستمرة.

intermittent - duty relay
relais m de service intermittent

مرحل تشغيل متقطع. مرحل لا قاط يجب إبعاد المؤثر الطاقى عنه عند فواصل زمنية معينة لتجنب تجاوز ملفه حد التسخين.

intermittent reception
réception f intermittente

استقبال متقطع. عيب في جهاز استقبال راديوي وفيه يعمل الجهاز بصورة عادية خلال زمن معين

ثم يختل في زمن آخر ويتكرر ذلك على فترات زمنية منتظمة أو غير منتظمة.

intermodulation
intermodulation f

تضمين بيئي. تضمين أجزاء موجة مركبة بواسطة بعضها البعض مما ينتج عنه موجات جديدة لها ترددات قيمتها تساوي مجموع المضاعفات الصحيحة لترددات الأجزاء الخاصة بالموجة المركبة الأصلية والفرق بينها.

intermodulation distortion
distorsion f d'intermodulation

تشوه التضمين البيئي. تشوه لاخطي يتميز بظهور ترددات قيمتها تساوي مجموع المضاعفات الصحيحة لمركبات تردد الدخل والفرق بينها، وعادة لا تعتبر المركبات التوافقية الموجودة في الخرج كجزء من هذا التشوه.

intermodulation interference
interférence f d'intermodulation

تداخل التضمين البيئي. تداخل يحدث عندما تختلف إشارتين من محطتي راديو غير مطلوبتين بقيمة تساوي تماماً التردد الأوسط لجهاز استقبال بالفعل المتغير فوق السمع. وكلتا الإشارتين لها القدرة للمرور من خلال المنقاة الأولى preselector وذلك بسبب ضعف الانتقائية.

internal photoelectric effect
effet m photoélectrique interne

تأثير كهروضوئي داخلي. عملية امتصاص لفوتون في مادة شبه موصلة نتيجة لإثارة إلكترون من منطقة التكافؤ إلى منطقة التوصيل.

internal memory
mémoire f interne

ذاكرة داخلية. تسمى أيضاً «خازن داخلي» internal storage. ذاكرة إلكترونية تخزن بيانات أو معلومات داخلياً وأتوماتياً دون تدخل خارجي.

internal resistance
résistance f interne

مقاومة داخلية. مقاومة بداخل مصدر فلطية مثل خلية كهربائية أو مولد، وتعمل على التوالي.

international ampere
ampère f internationale

أمبير عالمي. قيمة التيار الكهربائي الذي عندما ينساب في محلول نترات الفضة في الماء يُرسب فضة بمعدل 0.001118 غرام في كل ثانية. ولقد استعيض عنه بالأمبير كوحدة لشدة التيار الكهربائي يساوي تقريباً 0.99985 أمبير.

international henry
henry f internationale

هنري عالمي. وحدة المحاثة الكهربائية التي استعيض عنها بالهنري. تساوي 1.00049 هنري.

international ohm
ohm m international

أوم عالمي. وحدة قياس مقاومة وتساوي قيمة مقاومة عمود من الزئبق له مقطع مستعرض منتظم بطول يساوي 160.3 سم وكتلة تساوي 14.4521 غرام عند درجة حرارة إذابة الثلج، استعيض عن هذه الوحدة بالأوم. يساوي 1.00049 أوم.

international volt
volt m international

فلط عالمي. وحدة فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية وتساوي $\frac{1}{1.01858}$ من القوة الدافعة الكهربائية لخلية «وستون» عند درجة حرارة تساوي 20° م. وقد استعيض عن هذه الوحدة بوحدة الفلظ. تساوي 1.00034 فلظ.

interrogator - responsor
interrogeur m

جهاز مستجوب مستجيب. مُرسل ومُستقبل متحدان معاً ويستخدمان لإرسال نبضات لاستجواب منارة رادارية وكذلك لاستقبال

وعرض الإجابات الناتجة. يسمّى أيضاً «مُستجوب interrogator».

interrupted continuous wave
onde f entretenue modulée

موجة مُستمرة مُقطّعة. إختصارها icw. موجة مستمرة مقطّعة عند معدل ترددي سمعي ثابت عالٍ بحيث يعطي تقطعات متعددة لكل نقطة شفوية مرسلّة.

interrupted current
courant m interrompue

تيار مُقطّع. تيار ينتج من فتح وغلق دائرة كهربائية على فترات منتظمة والتي بدون ذلك تحمل تياراً منتظماً أو متغيراً باستمرار مع الزمن.

interrupter
interrupteur m

مُقطّع. جهاز كهربائي أو إلكتروني أو ميكانيكي يقوم بصفة دورية بقطع انسياب أو تدفق تيار كهربائي مستمر وبذلك تنتج نبضات كهربائية.

interrupter vibrator
vibreux m interrupteur

مُذبذب مُقطّع. جهاز ميكانيكي يستخدم لتغيير التيار المستمر إلى تيار متردد.

intrinsic - barrier diode
diode f à barrière intrinsèque

ثنائي ذو حاجز ذاتي. ثنائي (دايود) فيه طبقة رفيعة من مادة ذاتية تفصل بين المنطقة المانحة والمنطقة المتقبلة. يسمّى أيضاً pin diode.

intrinsic - barrier transistor
transistor m à barrière intrinsèque

ترانزستور ذو حاجز ذاتي. ترانزستور فيه طبقة رفيعة من مادة ذاتية تفصل بين منطقة القاعدة ومنطقة المُجمع. وهو إما ترانزستور pnip وإما ترانزستور npin.

intrinsic conductivity
conductivité f intrinsèque

موصلية ذاتية. موصلية مادة شبه موصلة أو مادة

معدنية ليس فيها شوائب أو عيوب في تشكيلها أو يكون تركيز الشوائب بها قليل جداً.

intrinsic contact potential difference
différence f de potentiel de contact

فرق جهد التلامس الذاتي. فرق جهد حقيقي بين مادتين معدنيتين كاملتين (بدون شوائب) متلامستين.

intrinsic flux density
aimantation f intrinsèque
كثافة الفيض الذاتي. أنظر intrinsic induction.

intrinsic induction
induction f intrinsèque

مُحاثّة ذاتية. الفرق المتجهي بين كثافة الفيض المغنطيسي عند نقطة معينة وبين كثافة الفيض المغنطيسي الذي قد يتواجد لنفس شدة المجال المغنطيسي إذا كانت النقطة في حيزٍ مفرغ.

رمزها B_i . تسمى أيضاً «شدة المغنطيسية» أو «كثافة الفيض المغنطيسي» أو «القطبية المغنطيسية».

intrinsic mobility
mobilité f intrinsèque

حركية ذاتية. حركية الإلكترونات في مادة شبه موصلة ذاتية.

intrinsic noise
bruit m intrinsèque

ضجيج ذاتي. ضجيج ناتج ذاتياً من جهاز أو أداة أو قناة إرسال بحيث تكون غير معتمدة على تضمين.

intrinsic permeability
perméabilité f intrinsèque

إنفاذية ذاتية. النسبة بين الحث الذاتي وبين القوة المغنطة المناظرة.

intrinsic photoconductivity
photoconductivité f intrinsèque

موصلية ضوئية ذاتية. موصلية ضوئية تصاحب

إثارة حاملات شحنة خلال منطقة الفجوة في مادة ما.

intrinsic photoemission
photoémission *f* intrinsèque

انبعاث ضوئي ذاتي. انبعاث ضوئي يحدث في بلورة مثالية نقية كاملة.

intrinsic properties
propriétés *fpl* intrinsèques

خواص ذاتية. خواص مادة شبه موصلة تتميز بها البلورة المثالية النقية.

intrinsic Q
Q intrinsèque

جودة ذاتية. جودة دارة كهربائية ذاتية عندما تكون الدارة غير محملة.

intrinsic region
région *f* intrinsèque

منطقة ذاتية. منطقة في مادة شبه موصلة يتكون فيها تدفق التيار من أعداد متساوية تقريباً من الإلكترونات السالبة والثقوب الموجبة.

intrinsic semiconductor
semiconducteur *m* intrinsèque

شبه موصل ذاتي. شبه موصل خواصه الكهربائية تعتمد أساساً على مدى تركيز حاملات الشحنة في المادة نفسها لا على عدد الشوائب أو عيوب التكوين في البلورة. ويكون تدفق التيار معتمداً على أعداد متساوية من الإلكترونات السالبة والثقوب الموجبة ولذلك تكون المادة ليست مانحة ولا متقبلة.

intrinsic temperature range
région *f* intrinsèque de température

المدى الحراري الذاتي. المدى الحراري في مادة شبه موصلة الذي لا تتحسن خلاله خواصها الكهربائية بصفة أساسية - بواسطة الشوائب الموجودة في البلورة.

inverse current
courant *m* inverse

تيار عكسي. التيار الناتج عن فلطية عكسية بمقوم تلامسي.

inverse direction
sens *m* inverse

اتجاه عكسي. يسمّى أيضاً «اتجاه معاكس re-verse direction». اتجاه تدفق الإلكترونات في مقوم يقابله مقاومة أكبر ويكون هذا الاتجاه من الإلكترونات الموجب إلى الإلكترونات السالب، وهو عكس اتجاه التوصيل.

inverse electrode current
courant *m* inverse de l'électrode

تيار إلكترودي عكسي. تيار متدفق خلال إلكترود في اتجاه عكس الاتجاه المصمم عليه الصمام الإلكتروني. وبذلك تتدفق الإلكترونات من الأنود إلى الكاثود في حالة تيار الأنود العكسي.

inverse feedback
contre - réaction *f*

تغذية مرتدة عكسية. تسمّى أيضاً «تغذية مرتدة سالبة negative feedback». تغذية مرتدة تضيف جزءاً من خرج دارة (دائرة) أو أداة كهربائية أو جهاز أو آلة إلى إشارة الدخل وتكون مبتعدة عنها بطور يساوي 180°.

وتستخدم لاستقرار التضخيم بالنسبة للزمن أو التردد، ولتقليل التشوش والضجيج وبصاحبها تقليل في التضخيم.

inverse - feedback filter
filtre *m* à contre - réaction

مرشح التغذية المرتدة العكسية. دارة (دائرة) ترشيح موالفة تستخدم عند خرج مضخم عالي الانتقائية له تغذية مرتدة سالبة. ويضبط المرشح بحيث يصبح خرج التغذية المرتدة السالبة صفراً عند التردد الرنان المطلوب، ولكنه يزداد بسرعة لكي يقوم بتخفيض التكبير إذا ابتعد تردد الإشارة عن هذه القيمة.

inverse limiter**limiteur m inverse**

مُحدّد عكسي. محدّد ثابت الخرج بالنسبة لقيم دخل لحظية خلال مدى معين. ويصبح هذا الخرج خطياً أو على شكل دالة محددة لهذا الدخل فوق أو تحت هذا المدى.

ويستخدم لإزالة الأجزاء المنخفضة للإشارات من موجة الخرج مثل منع التأثيرات الإزعاجية للحديث المتداخل.

inverse network**réseau m réciproque**

شبكة عكسية. يُقال على شبكتين لهما طرفين بأنهما عكسيتين عندما يكون حاصل ضرب معاوقتيهما غير معتمد على التردد في مدى معين.

inverse peak voltage**tension f inverse de crête**

فلطية ذروة عكسية. 1 - أقصى قيمة للفلطية التي تحدث عبر صمام مقوم أو صمام أشعة إكس خلال نصف الدورة التي يكون فيها الأنود سالباً ولا يتدفق أثناءها عادة التيار الكهربائي.

2 - أقصى قيمة لحظية لفلطية يمكن أن يتحملها صمام مقوم أو صمام أشعة إكس في الاتجاه العكسي (عندما يكون الأنود سالباً) دون أن ينهار ويصبح موصلًا.

inverse photoelectric effect**effet m photoélectrique inverse**

تأثير كهروضوئي عكسي. تحول الطاقة الحركية للإلكترون متحرك إلى طاقة إشعاعية عند اصطدامه مثل ما يحدث عند إنتاج أشعة سينية.

inverse - square law**loi f de l'inverse des carrés**

قانون التربيع العكسي. ينص هذا القانون على أن الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الحرارية أو النووية عندما تنبعث من مصدر بانتظام في جميع الاتجاهات، فإن الكمية المستقبلية منها - لكل وحدة مساحة على أي مسافة تبعد عن المصدر -

تناسب عكسياً مع مربع هذه المسافة على اعتبار عدم وجود أي امتصاص لهذه الإشعاعات.

inverse voltage**tension f inverse**

فلطية عكسية. قيمة فعلية لفلطية موجودة على صمام مقوم أو صمام أشعة سينية خلال نصف الدورة التي يكون فيها الأنود سالباً وحيث لا ينساب عادة التيار الكهربائي.

inversion layer**couche f d'inversion**

طبقة تعاكسية. طبقة سطح لمادة شبه موصلة بها شوائب تغيرت إلى توصيلية معاكسة للمناطق المجاورة نتيجة لأيونات السطح أو المجالات الكهربائية المنتجة بالحث أو بعض الأفعال الأخرى.

inverted amplifier**amplificateur m de seuil à anode négative**

مضخم منعكس. مضخم له صمامان تتصل شبكتي تحكمهما بالأرض وتسلط إشارة الدخل بين الكاثودين (المهبطين) وبذلك تعمل الشبكة كدرع واقٍ بين دائرتي الدخل والخرج.

inverter**onduleur m . inverseur m**

عاكس. 1 - دارة أو أداة كهربائية أو جهاز كهربائي يغير التيار المستمر إلى تيار متردد وقد يكون الجهاز كهروميكانيكياً كما في المذبذب أو العاكس المترامن أو إلكترونياً كما في دارة الثيراترون العاكسة. يسمّى أيضاً: «مغير من تيار مستمر إلى متردد dc - to - ac converter» أو «عاكس من تيار مستمر إلى متردد dc - to - ac inverter».

2 - دائرة كهربائية تتقبل النبضة المتجهة إلى الاتجاه الموجب وتنتج نبضة متجهة إلى الاتجاه السالب والعكس صحيح.

3 - أنظر inverting amplifier.

4 - أنظر phase inverter.

inverter circuit
circuit *m* NON

دائرة عاكسة. تسمى أيضاً «NOT circuit». دائرة (دائرة) كهربائية أو بوابة منطقية تعكس اتجاه دخلها في خرجها.

inverter transformer
transformateur *m* inverseur

محول عاكس. محول (له عادة أربع لفيفات) يستخدم مع ترانزستورات القدرة لتغيير التيار المستمر عند فلطية منخفضة إلى تيار متردد عند فلطيات أعلى.

inverting amplifier
amplificateur *m* inverseur

مضخم عاكس. مضخم عمليات يبقى دخله السالب أو المنعكس ظاهرياً مؤرضاً (واصل للأرض) بواسطة تغذية مرتدة سالبة بصرف النظر عن سعتي فلطيتي دخله، والتغير في فلطية خرجة تنعكس بالنسبة إلى تغير فلطية دخله.

inverting function
fonction *f* inverseuse

دالة منعكسة. جهاز أو أداة منطقية تعكس إشارة الدخل بحيث يكون الخرج خارج طور الدخل.

inverting terminal
borne *f* inverseuse

طرف منعكس. طرف الدخل السالب لمضخم عمليات. وتعطى الفلطية المتجهة إلى الاتجاه الموجب فلطية خرج متجهة إلى الاتجاه السالب عند هذا الطرف المنعكس.

I/O

إختصار input/output.

IOC

إختصار Integrated Optical Circuit.

ion

ion *m*

أيون. شاردة. ذرة أو مجموعة ذرات مشحونة.

الأيون السالب يكتسب إلكترونات إضافياً واحداً أو أكثر بينما يفقد الأيون الموجب إلكترونات واحداً أو أكثر.

ion beam
faisceau *m* d'ions

حزمة أيونية. حزمة من الأيونات تؤخذ من مصدر مفرد بواسطة فلطية عالية في وسط مفرغ.

ion - beam scanning
balayage *m* d'un faisceau ionique

مسح حزمة أيونية. عملية تحليل الطيف الكتلي لحزمة أيونية في جهاز قياس الطيف الكتلي عن طريق إما تغيير المجالات الكهربائية أو المغناطيسية لهذا المقياس أو بتحريك مسبار معين.

ionic conduction
conduction *f* ionique

توصيل أيوني. توصيل كهربائي في مادة صلبة نتيجة لتحرك الأيونات في شبكة البلورة.

ionic - heated cathode
cathode *f* à chauffage par bombardement ionique

كاثود مسخن بالأيونات. كاثود ساخن أساساً بواسطة تصادم أيونات السطح الباعث.

ionic semiconductor
semiconducteur *m* ionique

شبه موصل متأين. مادة شبه موصلة جامدة خصائص توصيلها الكهربائي ترجع أساساً إلى حركة الأيونات لا إلى الإلكترونات أو الثقوب.

ion implantation
implantation *f* des ions

غرس أيوني. طريقة إدخال شوائب في مادة شبه موصلة بواسطة اصطدام أيونات مادة شائبة بها وذلك في حيز مفرغ.

وتستخدم هذه الطريقة لتكوين سطوح توصيلية في الدوائر المتكاملة، وتستخدم أفنعة معدنية أو مؤكسدة سميكة لإعطاء الأشكال المطلوبة لمناطق الغرس الأيوني.

ion - implanted resistor
résistance f à implantation ionique

مقاوم بالغرس الأيوني. مقاومة دائرة (دائرة) متكاملة على سطح مادة شبه موصلة تتكون بواسطة عملية الغرس الأيوني لشوائب معينة.

ionization
ionisation f

تأين. عملية بواسطتها تفقد أو تكتسب ذرة متعادلة أو جزيء متعادل إلكترونات، ويترتب على ذلك أن تصبح هذه الذرة ذات شحنة خالصة إما سالبة أو موجبة، أي تصبح أيوناً. ويمكن أن تكون عملية التأين هذه إما عن طريق اصطدام دقائق أو باستخدام إشعاع أو بوسائل أخرى.

ionization by collision
ionisation f par collision

تأين بالاصطدام. تأين ناتج عن اصطدام إلكترونات عالية السرعة أو أيونات بذرات متعادلة أو بجزيئات.

ionization chamber
chambre f d'ionisation

غرفة تأين. تسمى أيضاً «غرفة أيونات ion chamber». حيز يحتوي على إلكترونين لهما شحنتين متضادتين في غاز معين. وعندما يتعرض هذا الحيز لإشعاع نووي يتأين الغاز ويسحب كل أيون إلى الإلكترود المضاد له في القطبية، ويتناسب التيار الناتج في هذا الحيز مع شدة الإشعاع.

ionization counter
compteur m à ionisation

عداد تأين. غرفة تأين ليس بها تضخيم داخلي نتيجة تضاعف الغاز وتستخدم لعد الدقائق المتأينة.

ionization current
courant m d'ionisation

تيار تأين. يسمى أيضاً «تيار غازي gas


current». تيار أيونات موجبة يتكون عن اصطدام إلكترونات بجزيئات غاز باقية في صمام إلكتروني.

ionization density
densité f d'ionisation

كثافة تأين. كثافة أيونات في غاز ما.

ionization gage
manomètre m à ionisation

مقياس تأين. مقياس مفرغ من الهواء لقياس كثافات غاز منخفضة وذلك عن طريق تأين الغاز وقياس تيار التأين.



ionization instrument
instrument m d'ionisation

جهاز قياس التأين. غرفة تأين وما يرافقها من معدات تستخدم لقياس شدة أشعة «غاما» والأشعة «السينية» وغير ذلك من إشعاعات متأينة أخرى.

ionization path
parcours m d'ionisation

مسار التأين. يسمى أيضاً «أثر التأين ionization track». أثر زوج أيونات ناتج بواسطة جسيم متأين أثناء مروره في مادة ما.

ionization potential
potentiel m d'ionisation

جهد التأين. كمية من الطاقة معبراً عنها بالإلكترون - فلت اللازمة لإزالة إلكترون من ذرة متعادلة.

ionization time**temps m d'ionisation**

زمن التأين. الفترة الزمنية بين بدء حالات التوصيل في صمام غازي وإتمام هذا التوصيل عند قيمة معينة لهبوط فلطية بالصمام.

ionization track**parcours m d'ionisation**

أثر التأين. أنظر ionization path.

ionization voltage**tension f d'ionisation**

فلطية التأين. يسمّى أيضاً «طاقة ربط الإلكترون electron binding energy». الطاقة لكل وحدة شحنة معبراً عنها عادة بالفلط اللازمة لإزالة إلكترون من نوع معين من الذرات إلى مسافة لانهاية.

ionized layer**couche f ionisée**

طبقة متأينة. إحدى الطبقات الجوية مثل طبقة «E» أو «F» التي تعكس الموجات الراديوية إلى الأرض مرة أخرى تحت ظروف معينة.

ionizing energy**énergie f d'ionisation**

طاقة مؤينة. متوسط الطاقة المفقودة بواسطة جسيم مؤين عند إنتاجها لزوج من الأيونات في غاز ما. وتكون هذه الطاقة المؤينة للهواء حوالي 32 إلكترون - فلط.

ion sheath**gaine f d'ions**

غلاف أيوني. فيلم أو غشاء من أيونات موجبة يتكون على سطح إلكتروود أو قريباً منه في صمام غازي، ويعمل على تحديد الفعل التحكمي.

ion source**source f d'ions**

مصدر أيوني. يسمّى أيضاً «مدفعة أيونية ion gun» أو «مصدر تأين ionization source». أداة

أو جهاز يتم فيه إنتاج أيونات غازية تركز في بؤرة أو مُسرّع أو تنبعث على شكل حزمة ضيقة.

ion spot**tache f ionique**

بقعة أيونية. بقعة مظلمة تتكون قرب مركز شاشة أنبوبة أشعة الكاثود نتيجة احتراق بفعل أيونات.

ion trap**piège m d'ions**

مُصيدة أيونات. 1 - ترتيبية تُمنع بواسطتها أيونات حزمة إلكترونية لصمام أشعة الكاثود من التصادم بالشاشة وتكوين بقعة أيونية، وعادة ما يستخدم مغنطيس لإمالة الحزمة الإلكترونية بحيث تمر من خلال فتحة الخرج الصغيرة الموجودة بعد المدفعة الإلكترونية بينما يكون تأثير المجال المغنطيسي أقل على الأيونات الأثقل وبذلك تحبس داخل المدفعة. 2 - إلكتروود معدني عادة من مادة «التيتانيوم» تمتص فيه الأيونات الناتجة من مضخة أيونات.

IR drop**chute f ohmique**

هبوط فلطية المقاومة. هبوط في فلطية ناتج عن مرور تيار كهربائي (I) خلال مقاومة (R).

 I^2R loss**perte f dans le cuivre**

فقد قدرة المقاومة. يسمّى أيضاً «فقد نحاسي copper loss». فقد في القدرة ناشئ عن مرور تيار كهربائي في موصل نحاسي.

iron - core choke**bobine f à noyau de fer**

خائق ذو قلب حديدي. أنظر «iron - core coil».

iron - core coil**bobine f à noyau de fer**

ملف ذو قلب حديدي. ملف يكون فيه حديد مُصنّت أو رقائق حديدية أو أي مادة مغنطيسية

أخرى جزءاً من أو كل الدار المغنطيسية المتصلة بلفيفته.

iron - core transformer

transformateur *m* à noyau de fer

محول ذو قلب حديدي. محول تكون رقائقه الحديدية أو أي مادة مغنطيسية أخرى جزءاً من مسار خطوط القوى المغنطيسية المتصلة بلفائف المحول أو كلها.

IS

إختصار Internal Shield. درع واقٍ يستخدم في الرسوم البيانية لقواعد الصمامات الإلكترونية.

I signal

signal *m* I

إشارة I. المركبة التي لها نفس طور إشارة التشبع اللوني في التلفزيون الملون ويتراوح عرض نطاقها من الصفر إلى - 1.5 ميغاهرتز وتتكون من + 0.74 (إشارة الكاميرا الحمراء - إشارة النضوج) و - 0.027 (إشارة الكاميرا الزرقاء - إشارة النضوج).

isochronous circuits

circuits *mpl* isochrones

دارات متساوية الديمومة. دارات كهربائية لها نفس التردد الرنان وبذلك تكون متساوية في الدورة الزمنية ومتساوية من حيث مدة استمرارها.

isoelectric

isoélectrique

متساوي الجهد الكهربائي. ظاهرة الاحتفاظ بجهد كهربائي ثابت.

isolate

يفصل. يقطع الاتصال عن دائرة أو جزء من مُعدّة ويفصلها عن نظام مدها بالكهرباء.

isolation ampliflier

amplificateur *m* séparateur

مُضخّم عازل. مُضخّم له كسب يساوي الواحد

الصحيح يقوم بالعزل الكامل بين قناتي إشارة الدخل والخرج ويستخدم لتقليل تأثيرات دوائر تابعة على دوائر سابقة.

ويستخدم في التطبيقات الصناعية عندما يجب إرسال إشارات ذات قيمة منخفضة (في حدود ملي فلت) في وجود فلتيات عالية خطرة.

ويستخدم في المعدات الطبية الإلكترونية لتحسين أمن المريض وذلك بقطع الحلقات المؤرضة (المتصلة بالأرض) وكذلك مسارات التيار الكهربائي المتسرب.

isolation diode

diode *f* d'isolation

ثنائي عازل. دايود (ثنائي) يستخدم في دائرة كهربائية للسماح بمرور إشارات في اتجاه واحد فقط.

isolation network

réseau *m* isolant

شبكة عازلة. شبكة يتم إدخالها في دائرة أو خط إرسال لمنع تبادل الفعل.

isolation switch

sectionneur *m*

مفتاح عازل. مفتاح يستخدم لفصل دائرة كهربائية عن مصدر القدرة.

isolation transformer

transformateur *m* de découplage

محوّل عازل. محوّل يتم إدخاله في نظام معين لفصل جزء منه عن تأثيرات غير مطلوبة من أجزاء أخرى في النظام.

ويصنع هذا المحوّل عادة بحيث تكون نسبة لفاته الابتدائية إلى لفاته الثانوية كنسبة 1 إلى 0.1. وذلك لمنع الاتصال المباشر دون تغير الفلطيّات.

isolator

sectionneur *m*


عازل. مؤهّن سلبي يكون الفقد في اتجاه معين أكبر بكثير عنه في الاتجاه المضاد.

isolith isolithe

موحد البناء. دارة متكاملة لمركبات مكونة على شريحة قاعدة مفردة ولكن تكون المركبات غير متصلة كهربائياً كما أن أجزاء الدارة المتكاملة تكون معزولة عن بعضها وذلك عن طريق إزالة السليكون بينها.

I²L

الأحرف الأولى من Integrated Injection Logic (دوائر منطقية للحقن متكاملة). دارات (دوائر) منطقية تستخدم ترانزستورات ذات تشغيل ثنائي



دارة معادلة لدارة حقن منطقية متكاملة أحادية

القطبية (بواسطة إلكترونات وثقوب) ذات كثافة عالية وتكون لها سرعة عالية حيث أن ترانزستوراتها ذات تشغيل ثنائي القطبية.

iterative filter filtre *m* itératif

مرشح متكرر. مرشح له أربعة أطراف يسطي معاوقة متكررة.

iterative impedance impédance *f* itérative

معاوقة متكررة. معاوقة ينتج عن توصيلها بزواج من الأطراف الأربعة لمحول طاقة ظهور نفس المعاوقة بين الطرفين الآخرين. المعاوقة المتكررة لخط إرسال منتظم هي نفسها المعاوقة المميزة للخط. وعند تماثل محول طاقة ذي أربعة أطراف تتساوى المعاوقتان المتكررتان بالنسبة لزوجي الأطراف كما تتساويان مع معاوقتي الصورة وكذلك المعاوقة المميزة.

I - type semiconductor

semi - conducteur *m* intrinsèque

أنظر intrinsic semiconductor

J

J

إختصار joule.

2 - معامل الجزء التخيلي ويساوي $\sqrt{-1}$.

jack

prise f. jack m. fiche f

مَقْبَس. أداة توصيل يمكن إدخال قابس بها لعمل وصلات لدائرة (دائرة) كهربائية، وقد تشتمل أيضاً على ملامسات تفتح أو تغلق للقيام بوظائف التوصيل عند إدخال القابس أو إخرجه.

jack box

boîte f de connexions

صندوق المقابس. صندوق لحماية وتركيب مقبس أو أكثر.

jammer

brouilleur m

مُشَوِّش. مُرْسِل يستخدم للتشويش على الإرسالات الراديوية أو الرادارية. يسمّى أيضاً «electronic jammer المشوّش الإلكتروني».

jamming

brouillage m

تشويش. إشعاع أو إعادة إشعاع موجات كهرومغناطيسية بغرض إفساد فعالية جزء معين من الطيف الراديوي الذي يستخدمه العدو في الاتصالات أو في الرادار. يسمّى أيضاً «active jamming التشويش الفعال» و «electronic jamming التشويش الإلكتروني».

JFET

إختصار Junction Field - Effect - Transistor (ترانزستور ذو تأثير مجالي توصيلي). ترانزستور ذو تأثير مجالي له عادة قناة ذات موصلية صغيرة نسبياً من مادة شبه موصلة توصل المنبع بالمصب. وهذه

القناة تقلل وتقلل بواسطة مناطق عزل توصيلية وبذلك تقلل الموصلية بشكل كبير عندما تسلط فلطية على إلكترونيات البوابة.

jitter


vacillement m. instabilité f

إرتعاش. تغيرات صغيرة وسريعة في الشكل الموجي ناتجة عن اهتزازات ميكانيكية والتراوحيات في فلطيات المنبع وفي عدم استقرار الجهاز التحكمي وغير ذلك من أسباب.

J - K flip flop

bascule f J - K

نَظَاط J - K. مسجل بيانات للتخزين المؤقت يتكون فقط من ترانزستورات ومقاومات ويغير من حالة خرجة عندما يكون كل من طرف دخله «J» وطرف دخله «K» عاليين عندما تصل نبضة الساعة.



نَظَاط J - K

jogging

fermeture f successive rapide

تتابع الفتح والغلق. فتح وغلق سريع متكرر بدارة (دائرة) لإنتاج تحركات صغيرة لآلة مُدارة. أنظر inching.

Johnson and Lark - Horowitz law

loi f de Johnson et Lark - Horowitz

قانون جونسون ولارك - هوروفيتس. قانون ينص على أن المقاومة النوعية (المقاومية) لمعدن أو مادة شبه موصلة ناتجة عن وجود شوائب تتسبب في عشوائية انبعاث إلكترونات تتناسب طردياً مع الجذر التكعيبي لكثافة هذه الشوائب.

Johnson noise
effet *m* de grêle

ضجيج جونسون. يسمّى أيضاً «thermal noise» ضجيج حراري». ضجيج (ضوضاء) كهربائي يتم إنتاجه بواسطة الإثارة الحرارية للإلكترونات الموجودة في الموصلات وأشباه الموصلات وتزداد هذه الحركة العشوائية للإلكترونات الحرة بزيادة درجة الحرارة.

joint
connexion *f*. raccord *m*

وصلة. توصيلة بين سلكين أو أي مسارات توصيلية أخرى للتيار الكهربائي. وتكون الوصلات الدائمة عادة ملحومة بينما ترتبط عادة الوصلات المؤقتة بمقابس أو وصلات حلزونية.

Joint Electronic Devices Engineering Council

المجلس المشترك لهندسة الصمامات الإلكترونية. اختصاره JETEC. جمعية مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية من هيئة الصناعات الإلكترونية وهيئة أصحاب المصانع الكهربائية القومية لبحث شؤون الصمامات الإلكترونية في مختلف الصناعات.

joule
joule *f*

جول. وحدة الطاقة أو الشغل، والجول يساوي واحد واط. ثانية.

Joule effect
effet *m* joule

تأثير جول. ظاهرة السخونة الناتجة عن تدفق التيار الكهربائي خلال مقاومة معينة وترتبط هذه الظاهرة بقانون «جول».

Joule's law
loi *f* de Joule

قانون «جول». قانون ينص على أن معدل إنتاج الحرارة بدارة كهربائية أو مادة ذات مقاومة ثابتة

بالواط تساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة بالأوم في مربع التيار الكهربائي المار خلال المقاومة بالأمبير.

jumper
cavalier *m*. jarretière *f*

وصلة نخط. قطعة قصيرة من موصل يستخدم لعمل توصيل بين نقطتين أو طرفين في دائرة كهربائية بغرض عمل مسار يتجنب أجزاء معينة بالدائرة.

junction
jonction *f*

توصيل. منطقة انتقال بين منطقتين مختلفتين في أداة من مادة شبه موصلة أو بين مادة شبه موصلة ومعدن.

junction capacitor
condensateur *m* à jonction

مكثف توصيلي. مكثف دائرة متكاملة يتكون من توصيل مادتين شبه موصلتين إحداها موجبة والأخرى سالبة موصلتين بطريقة عكسية.

junction diode
diode *f* à jonction

ثنائي توصيلي. يسمّى أيضاً «junction rectifier» مُقَوِّمٌ وصلي». دايود (ثنائي) شبه موصل تحدث فيه خصائص التقويم عند التوصيل الانتشاري أو المنمّي أو السباتكي أو الكهركيميائي الموجود بين مادتين شبه موصلتين إحداها موجبة والأخرى سالبة.

junction field - effect - transistor
transistor *m* à effet de champ à jonction

ترانزستور توصيلي ذو أثر مجالي. أنظر JFET.

junction isolation
isolation *f* à jonction

عزل توصيلي. عزل كهربائي لمركبات على داره متكاملة وذلك عن طريق إحاطتها بمناطق ذات

junction rectifier

موصلية تكوّن توصيلاً ذا انحياز عكسي له مقاومة عالية جداً.

junction rectifier

redresseur m à jonction

مقوم توصيلي. أنظر junction diode دايدود

(ثنائي) توصيلي.

junction transistor

transistor m à jonction

ترانزستور توصيلي. ترانزستور يتكون حاجزّي الباعث والمجمّع فيه بين مناطق المواد شبه الموصلة التي لها موصليات متعاكسة.

K

K

رمز. 1 - كاثود (مهبط) Cathode، 2 - كلفن Kelvin، 3 - كيلو Kilo، 4 - مُرْحَل relay.

KA

إختصار kiloampere. وحدة مترية لقياس انسياب التيار الكهربائي وتساوي 1000 أمبير.

Kallitron oscillator
oscillateur m de Kallitron

مُذَبِّذ كاليترون. مُذَبِّذ له مقاومة سالبة باستخدام صمامين ثلاثيين (ترايودين) تتصل دائرته الخازنة بين الأنودين.

Karp circuit
circuit m de Karp

دائرة كارب. دائرة (دائرة) ذات موجة بطيئة تُستخدم لأطوال موجة في حدود المليمتر في مذبذبات الموجة العكسية.

K band
bande f K

النطاق الترددي K. نطاق ترددي لترددات راديوية يمتد من 10.9 إلى 36 جيجا هرتز وينظر ذلك أطوالاً موجية من 2.75 إلى 0.834 سم.

keep - alive circuit
circuit m d'entretien

دائرة مداومة التشغيل. دائرة (دائرة) تستخدم مع صمام إرسال واستقبال أو مع صمام فصل المرسل عن المستقبل لإنتاج تأين متخلف بغرض تخفيض زمن بدء التفريغ الرئيسي.



keep - alive electrode
électrode f d'entretien

قطب (إلكتروود) مداومة التشغيل. يسمّى أيضاً

«ignitor مُشعل». مُشعل يُستخدم لبدء ومداومة التفريغ الإشعاعي بصمام تشغيل. أنظر ignitor.

keeper
armature f

حافظ. قضيب من الحديد أو الصلب يوضع بين قطبي مغنطيس دائم لإكمال الدارة المغنطيسية عندما يكون المغنطيس خارج نطاق العمل، وذلك لتجنب تأثير إزالة المغنطة الذاتية للخطوط المتسربة. يسمّى أيضاً «حافظ المغنطيس magnet keeper».




حافظان

K electron
électron m K

إلكترون K. إلكترون رقم مداره K، وهو الطبقة الأولى حول نواة الذرة.

kelvin bridge
pont m de kelvin

جسر كلفن. جسر (قنطرة) ذو سبعة أذرع يستخدم لمقارنة مقاومات ذات أطراف أربع لمقاومتين أو شبكتين لهما أطراف أربع. وتعتبر هذه القنطرة (الجسر) شكلاً خاصاً من قنطرة «ويتستون» المصممة خصيصاً لإزالة أو للتقليل بشدة من تأثير مقاومة التوصيل أو الالامس وبذلك تسمح بالقياسات الدقيقة للمقاومات ذات القيمة الصغيرة. يسمّى أيضاً «double bridge جسر مزدوج» أو



Thomson) Kelvin network « شبكة كلفن» أو «Thomson bridge جسر طومسون».

kenotron
kénotron m

كنوترون. صمام ثنائي ثرميوني عالي التفريغ وذو فلطية عالية يستخدم أساساً كمقوم عالي الفلطية في الأجهزة التي تتطلب فلطية عالية وتياراً منخفضاً.

KeV

إختصار kilo electron Volt. وحدة تساوي 1000 إلكترون فلط، وهي الطاقة المطلوبة للإلكترون سرّع بواسطة فرق فلطية يساوي 1000 فلط.

key
clé m. manipulateur m

مفتاح. 1 - مفتاح يعمل يدوياً ويستخدم لإرسال إشارات شفرية (رمزية) يسمّى أيضاً «signaling key مفتاح إشارات».

2 - مفتاح ذو ذراع خاص يستخدم لفتح وغلق دائرة (دائرة) فقط عند ضغط المقبض.

keyboard
clavier m

لوحة مفاتيح. مجموعة مفاتيح يستعملها عامل لتغذية بيانات أو معلومات يدوياً في وحدة العمليات المركزية للحاسوب.

key click
claquement m de manipulation

طققة المفتاح. إشارة عابرة تنتج أحياناً عند فتح

أو غلق مفتاح إرسال موجات تلغرافية راديوية وتسمع في مجهر أو سماعة رأس على شكل طققة أو زققة.

key - click filter
filtre m de manipulation

مرشح طققة المفتاح. مرشح يقوم بتهوين الاندفاعات الفجائية الناتجة كل مرة عن فتح أو غلق مفتاح الدارة (الدائرة).

keyed clamp
verrouillage m à clé

دائرة قمت بمفتاح. دائرة (دائرة) قمت محكمة لتعليق إشارات موجية. يحدد زمن التعليق بواسطة إشارة تحكم.

keyer
déclencheur m

مُفَتِّح. جهاز يغير خرج مُرسل من وضع إلى آخر تبعاً لمخبرة مطلوب إرسالها.

keying
manipulation f

تَفْتِيح. تشكيل إشارات - مثل إشارات الإرسال التلغرافي - بواسطة تضمين تيار مستمر أو أي موجة حاملة بين قيم محددة لبعض المنحنيات المميزة.

killer circuit
atténuateur m

دائرة إهماد. صمام أو صمامات مفرغة إلكترونية وما يصاحبها من دوائر تستخدم لتوليد نبضات الإظلام اللازمة لعدم تشغيل جهاز إرسال مؤقتاً.

killer pulse
impulsion f d'atténuation

نبضة إهماد. نبضة إظلام تتولد من دائرة (دائرة) إظلام.

kilo

كيلو. بادئة تساوي 1000.

kilometric wave
onde f kilométrique

موجة كيلومترية. موجة راديوية يتراوح طولها بين 1 إلى 10 كم، تناظر مدى تردد منخفض بين 30 إلى 300 كيلوهرتز.

kilovolt peak
kilovolt m crête

ذروة موجة بالكيلوولط. إختصارها kvp. أكبر قيمة لذروة موجة بالكيلوولط لموجة فلتية مسلطة.

kilovolt peak - to - peak
kilovolt m crête à crête

السعة بين الذروة والذروة بالكيلوولط. إختصارها KV P - P. الفلتية مقدرة بالكيلوولط والمقيسة بين أكبر ذروة موجة وأصغر ذروة سالبة لموجة مسلطة.

kinescope
cinescope m

كاينسكوب. يسمّى أيضاً «picture tube» صمام الصورة». صمام أشعة الكاثود الذي يستخدم في أجهزة الإرسال التلفزيوني لإنتاج صورة عن طريق تغيير شدة حزمة إلكترونية أثناء انحناء الحزمة من جانب لجانب ومن فوق إلى تحت لمسح السطح الفلوري لشاشة الصمام.

Kirchhoff's current law
loi f de Kirchhoff pour l'intensité

قانون كرشوف للتيار الكهربائي. قانون ينص على أن مجموع القيم اللحظية لجميع التيارات الكهربائية المتدفقة في نقطة تساوي مجموع القيم اللحظية لجميع التيارات الكهربائية الخارجة من هذه النقطة.

Kirchhoff's first law
première loi f de Kirchhoff

قانون كرشوف الأول. Kirchhoff's current law

Kirchhoff's second law
deuxième loi f de Kirchhoff


قانون كرشوف الثاني. أنظر Kirchhoff's voltage law.

Kirchhoff's voltage law
loi f de Kirchhoff pour la tension

قانون كرشوف للفلطية. قانون ينص على أنه عند أي لحظة زمنية فإن المجموع الجبري للفلطيات الصاعدة في حلقة مغلقة بشبكة كهربائية يساوي المجموع الجبري لفلطيات الفقد وكلا من الفلطيات تؤخذ في اتجاه واحد حول الحلقة. يسمّى أيضاً Kirchhoff's second law. قانون كرشوف الثاني.

klystron
klystron m

كليسترون. صمام حزمة إلكترونية مفرغ يتم فيه تجميع الإلكترونات بصفة دورية بواسطة مجالات كهربائية. وتغذي الحزمة الإلكترونية المضمنة بالسرعة تجويفاً رناناً من أجل المحافظة على الذبذبات داخل الفجوة عند تردد مرغوب فيه لموجات قصيرة جداً. ويستخدم كمضخم للموجات القصيرة جداً أو كمذبذب لها.



klystron frequency multiplier
multiplicateur m de fréquence à klystron

مضاعف كليستروني للتردد. كليسترون ذو تجويفين تتم فيه موالفة تجويف الخرج على مضاعف التردد الأساسي.

klystron generator
générateur *m* à klystron

مُولّد الكليسترون. صمام كليستروني يستخدم كمولد بحيث تغذي فجوة الثانية مباشرة موجات داخل دليل موجة.

klystron oscillator
oscillateur *m* klystron

مُذبذب الكليسترون. مذبذب يستخدم تضميناً في السرعة لإنتاج قدرات ذات تردد راديوي. يسمّى أيضاً «velocity - modulated oscillator» مذبذب تضمين السرعة.

klystron repeater
répéteur *m* klystron

معيد الكليسترون. صمام كليسترون يعمل كمضخم يُولّد مباشرة في دليل موجات بحيث تقوم الموجات الداخلة بتعديل سرعة الحزمة الإلكترونية المنبعثة من كاثود (مهبط) ساخن، وتقوم فجوة ثانية بتغيير طاقة المجموعة الإلكترونية إلى موجات بنفس النوعية الأصلية ولكن بسعات متزايدة أكبر ثم تقوم بتغذيتها في خرج دليل الموجات.

k Ω

كيلوأوم. اختصار kilo ohm، يساوي 1000 أوم.

k radiation
rayonnement *m* k

إشعاع k. الأشعة السينية المنبعثة عندما تثار إلكترونات المدار k، وذلك عندما تصطدم الإلكترونات بمادة معدنية.

krypton discharge tube
tube *m* à krypton

أنبوبة التفريغ الكريبتوني. أنبوبة تفريغ ذات كاثود (مهبط) بارد تحتوي على غاز كريبتون (وزنه الذري 36). وتستخدم كأداة فتح للفلطيات العالية، لها زمن تأخير قصير وزمن صعود سريع جداً.

KV

اختصار kilovolt. وحدة قياس فرق الجهد وتساوي 1000 فلت.

KVA

اختصار Kilo Volt Ampere. وحدة قياس القدرة الظاهرة في دائرة تيار كهربائي متردد وتساوي 1000 فلت أمبير.

KVP

اختصار Kilo Volt - Peak. أكبر قيمة لذروة موجة بالكيلوفلت لموجة فلطية مسلطة.

KV P - P

اختصار Kilo Volt Peak to Peak. الفلطية مقدرة بالكيلوفلت والمقيسة بين أكبر ذروة موجة وأصغر ذروة سالبة لموجة فلطية مسلطة.

KW

كيلوواط. اختصار Kilowatt. وحدة القدرة وتساوي 1000 واط.

KWh

اختصار Kilo - Watt - hour. وحدة قياس الطاقة أو الشغل وتساوي 1000 واط ساعة.

L

L

رمز الملف coil .

L

رمز المحاثة inductance .

ladder attenuator

atténuateur m en échelle

مُوَهَّن سَلْمِي . مَوْهَّن يشتمل على سلسلة من أجزاء متماثلة مصممة بحيث تبقى المعاوقة ثابتة بصفة أساسية في كلا الاتجاهين عند تغير مقدار التوهين .

ladder network

réseau m en échelle

شبكة سَلْمِي . شبكة تتكون من سلسلة شبكات على شكل H أو L أو T أو π من سلسلة شبكات متصلة اتصالاً ترادفياً .

laddic

laddic m

تركيب سَلْمِي . تركيب مغنطيسي متعدد الفتحات يشبه السلم يستخدم لأداء دالات منطقية، ويقوم التشغيل أساساً على تغير التدفق في أقصر الممرات الموجودة عند مغنطة درجات السلم المتجاورة مبدئياً بقطبية مضادة .

lag

retard m

تخلف . مداومة صورة الشحنة الكهربائية بصمام كاميرا بمقدار عدد صغير من الإطارات .

lagging current

courant m déphasé en arrière

تيار متخلف . تيار متغير يصل إلى قيمته العظمى بعد 90° من الفلطة المسببة له .

lagging load

charge f inductive

حمل متخلف . حمل حثي في الغالب لذلك يكون حمل التيار المتغير متخلفاً عن حمل الفلطة المتغير .

lagging network

réseau m intégrateur

شبكة متخلفة . شبكة تعويضية تعطي كسباً عالياً في الترددات المنخفضة وكسباً منخفضاً في الترددات العالية . وهي لذلك مفيدة في تحقيق حالة استقرار ذات أخطاء منخفضة .

lag - lead network

réseau m retard - avance

شبكة تخلف - تقدم . شبكة تعويضية تجمع مميزات شبكات تقدم وتأخير وفيها يكون طور الاستجابة الجيبي متخلفاً عن الدخل الجيبي في الترددات المنخفضة ويسبقه في الترددات العالية .

laminography

radiographie f en coupe

تصوير الطبقات بالأشعة . تصوير طبقة خاصة لجسم أو مادة بالأشعة وفي إحدى الحالات يتم تحريك صمام أشعة سينية والفيلم في آن واحد، في اتجاهين متضادين حول منطقة محورية في مستوى الطبقة . حينئذ ينتج مستوى الطبقة فقط صورة محددة تحديداً دقيقاً .

land

intersillon m . dépôt m conducteur

المساحة الخالية من التسجيل . موطىء . 1 - سطح الأسطوانة الموجود بين محزّين متجاورين مشتملين على تسجيل ميكانيكي . 2 - مساحة طرفية .

Langmuir dark space
espace *m* sombre de Langmuir

حيز لانغموير المظلم. منطقة غير مضيئة تحيط بمسبار ذي شحنات سالبة مولج في العمود الموجب لتفريغ توهجي.

lap dissolve
fondu *m* enchainé

حلول متراكب. تحويل من منظر تلفزيوني إلى آخر بحيث تظهر الصورة الجديدة بالتدرج بنفس المعدل الذي اختفت به الصورة السابقة.

lapel microphone
microphone *m* boutonnière

ميكروفون عروة. ميكروفون صغير يمكن ربطه بعروة أو بجيب الملابس مما يسمح بحرية الحركة أثناء الكلام.

lap winding
enroulement *m* imbriqué

لف متراكب. طبقتان من اللف يتصل فيها كل ملف على التوالي بالملف المجاور له.

large - scale integrated circuit
circuit *m* intégré à grande échelle

دائرة متكاملة ذات مقياس كبير. دائرة (دائرة) متكاملة معقدة جداً تحوي أكثر من 100 أداة منفصلة مثل البوابات المنطقية والترانزستورات الموضوعية في شبه موصل. مختصرها LSI.

large - scale integrated memory
mémoire *f* intégrée

ذاكرة متكاملة ذات مقياس كبير. أداة لتخزين المعلومات الرقمية تصنع باستخدام تكنولوجيا الدارات المتكاملة. تسمى أيضاً «Integrated memory circuit» دائرة الذاكرة المتكاملة.

LASCR

إختصار Light - Activated Silicon Controlled Rectifier (مقوم سليكوني التحكم منشط ضوئياً). مقوم سليكوني التحكم له نافذة زجاجية


لاسقاط الضوء أو لإضافة فعل بوابة تيار كهربائي في حالة قيامها بفعل توصيل الدارات.

LASCS

إختصار Light - Activated Silicon Controlled Switch (مفتاح كهربائي سليكوني التحكم منشط ضوئياً). أداة شبه موصلة لها أربع طبقات من السليكون معالجة بالتبادل مع الشوائب المانحة والمتقبلة ولكن لأربع طبقات *n* و *p* لها أطراف توصيل، عندما يسقط الضوء يقوم بتسخين السطح الحساس للضوء، تقوم بالفوتونات بتوليد زوج إلكترون - ثقب الذي يعمل على تشغيل الأداة، ولا تعمل إزالة الضوء على عكس الظاهرة، أما المفتاح فيمكن فصله بواسطة عكس الانحياز الموجب.

laser amplifier
photoamplificateur *m*

مُضخم ليزر. ليزر يقوم بزيادة خرج ليزر آخر. يسمى أيضاً «photoamplifier المضخم الضوئي».



laser flash tube
lampe - éclair *m* à laser

أنبوبة وميض ليزر. أنبوبة وميض بها غاز الزينون ذات قدرة عالية، تبرّد بالهواء أو بالماء وقد صممت لتعطي وميضاً ذا شدة عالية. تستخدم في القاذفات.

laser memory
mémoire *f* à laser

ذاكرة ليزر. ذاكرة حاسوب فيها شعاع تحكم بالليزر يؤثر على المسافة المتناهية في الصغر والمنفصلة من الأسطح الحساسة للضوء أو أي أسطح أخرى لتخزين وقراءة المعلومات الرقمية،

أو أي نوع آخر من المعلومات.

laser radiation detector

détecteur *m* laser

مكشاف إشعاع ليزر. كاشف ضوئي يتجاوب مبدئياً مع شعاع متماسك من الليزر المرئي وتحت الأحمر أو فوق البنفسجي.

laser threshold

seuil *m* laser

عتبة الليزر. أقل طاقة قذف لازمة لبدء فعل الليزر.

lattice

réseau *m*. treillis *m*

شبكة. 1- نموذج لموقع ذي خطوط متطابقة متقاطعة مرسوم في أوضاع ثابتة بالنسبة للمرسلات المكونة له لاستخدامه بجهاز ملاحى. 2- تربية منتظمة من الذرات بمادة بلورية.

lattice filter

filtre *m* en treillis

مرشح شبكي. مرشح كهربائي مكون من شبكة تشابكية، وأفرعه (دارات) دوائر رنين على التوازي من الملفات والمكثفات ومتصلة على التوازي ببلورة من الكوارتز.

lattice network

réseau *m* mailé

شبكة تشابكية. شبكة تتكون من أربعة أفرع متصلة على التوالي بحيث تكون شبكة معينة، ويوجد بهذه الشبكة نقطتا توصيل غير متجاورتين تعملان كطرفي دخل، بينما تعمل النقطتان الباقيتان كطرفي خرج.

lattice vibration

vibration *f* du réseau

اهتزاز شبكي. تذبذب دوري للذرات في بلورة حول مواضع اتزانها.

lattice - wound coil

bobine *f* en nid d'abeille

ملف ذو لف تشابكي. ملف ملفوف على شكل

مصلب لتخفيض السعة الموزعة. يسمى أيضاً «honey comb coil».

law of electric charges

loi *f* de charges électriques

قانون الشحنات الكهربائية. القانون الذي ينص على أن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

Lawrence tube

chromatron *m*

أنبوبة لورنس. يسمى أيضاً «chromatron» كروماترون». صمام صورة لونية ذو مدفعة إلكترونات مفردة توجد على شاشة فسفورات لونية مرسبة على شكل شرائح بدلاً من نقط. وتسلط إشارات اللون الأحمر والأخضر والأزرق على التابع على الشبكة المفردة للصمام عند انحراف الحزمة نحو الشريحة اللونية الصحيحة وذلك بواسطة أسلاك الشبكة الأفقية المجاورة للشاشة.

layer capacitance

capacité *f*

مُكثف طبقي. مكثف عندما يوصل على التوازي مع مقاومة مناسبة يكونان معاوقة تساوي تقريباً معاوقة الموائمة للكاثود.

layer impedance

impédance *f* de la couche

معاوقة طبقية. المعاوقة بين قاعدة الكاثود والطلية في أنبوبة إلكترونية بسبب ارتفاع مقاومة طبقة، أو فقر الرباط الميكانيكي.

layer winding

enroulement *m* en couches

لف طبقي. طريقة لف ملف تكون فيه اللفات المتجاورة موضوعة زوجياً وجنباً إلى جنب على مدى طول شكل الملف، أي أن عدداً من الطبقات الإضافية ربما يُلف فوق الأولى ويوجد طبقة عازلة بين الطبقات.

LC filter filtre *m* LC

مُرْشَح LC. مرشح إمرار منخفض يستخدم لتنعيم جهد خرج التيار المستمر لمَقْوَم مكون من قطاع أو أكثر على التوالي، وكل قطاع مكون من ملف على إحدى زوجي توصيل على التوالي مع مكثف بين الملفين.

Lc ratio rapport *m* L/C

نسبة المُحَاثَة إلى السعة. نسبة المحاثَة *L* مقدرة بالهنري إلى السعة *C* مقدرة بالفاراد بدائرة رنانة.

L display affichage *m* L

عرض راداري *L*. عرض مجال راداري يظهر به الهدف كنبتين أو دالتين أفقيتين إحداها ممتدة إلى اليمين والأخرى إلى اليسار من قاعدة زمنية رأسية مركزية. وعند توجيه الهوائي الراداري سمتياً بدقة نحو الهدف يصبح لكلا الدالتين سعة متساوية، وعند توجيهه بصورة خاطئة تدل ساعات الدالتين النسبية على مقدار خطأ التوجيه، وبين وضع الإشارة إلى امتداد الخط القاعدي بُعد الهدف كذلك يمكن إدارة العرض بمقدار 90° عند توجيهه بالنسبة للارتفاع بدلاً من السمّت.

lead avance *f*. conducteur *m*

زاوية التقدم. موصل سلّكي. مسافة السبق. 1- الزاوية التي تتقدم بها كمية مترددة كمية أخرى من حيث الزمن ويعبر عنها بالدرجات أو بالزوايا نصف القطرية. وعلى ذلك فإن التيار المتدفق خلال مكثف مثالي يتقدم الفلطية المسلطة بمقدار 90°.

2- سلّك يستخدم لوصل نقطتين بدارة (دائرة).
3- المسافة بين هدف متحرك وبين النقطة التي يصوب عندها مدفع أو قذيفة.

lead compensation compensation *f* de l'avance

موصل سلّكي تعويضي. نوع من التعويض

المرتجع يستخدم أساساً للاستقرار أو لتحسين الاستجابة الانتقالية للنظم، ويتميز عادة بمتوالية

$$G_c(s) = k \frac{(s - z)}{s - p} \text{ نوع } \text{ حيث } z < p \text{ و } k \text{ مقدار ثابت.}$$

leader cable câble *m* de radioguidage

كبل دليلي. كبل يستخدم كمساعد ملاحى يتم فيه تحديد الممر الواجب تتبعه بواسطة المجال المغنطيسي الناتج عن تدفق التيار خلال الكبل.

lead - in entrée *f*

السلك الواصل. سلّك مفرد يستخدم لوصل هوائي خارجي ذي طرف مفرد بمستقبل أو برسل. أما الهوائيات الثنائية الأقطاب والثنائية الأطراف فستخدم خطوط إرسال لهذا الغرض.

leading current courant *m* déphasé en avant

تيار متقدم. تيار متردد يصل إلى قيمته القصوى حتى 90° متقدماً عن الفلطية المنتجة له، ويتدفق هذا التيار في أي دائرة سعوية بصفة سائدة.

leading edge bord *m* d'attaque

الطرف المتقدم. الجزء الرئيسي من ارتفاع نبضة معينة.

leading load charge *f* capacitive

حمل متقدم. حمل غالباً ما يكون مكثفاً، وفيه يسبق التيار الفلطية الموجودة على الحمل.

lead - lag network réseau *m* avance - retard

شبكة متقدمة متأخرة. شبكة تعويضية تحوي مميزات شبكات التقدم والتأخر وفيها يكون طور الاستجابة الجيبية متأخراً عن طور الدخّل الجيبى في الترددات المنخفضة، ويكون متقدماً في الترددات العالية.

lead network
réseau *m* dérivateur

شبكة سَبْق. تسمى أيضاً «derivative network». شبكة تعويضية خَرُجها يتناسب مع مجموع إشارات دخلها وتفاضلاتها.

lead sulfide cell
pile *f* à sulfure de plomb

خلية من كبريتيد الرصاص. خلية تستخدم لكشف الإشعاع تحت الأحمر، وقد تستخدم فلطيتها المولدة، أو التغير في مقاومتها كمقياس لشدة الإشعاع.

leakage
fuite *f*

تسرب. هروب أو دخول تدريجي غير مطلوب لكمية معينة، مثل فقد النيوترونات عن طريق الانتشار من قلب مفاعل نووي وهروب الإشعاع الكهربائي المغنطيسي خلال وصلات الحجاب، وتدفق الكهرباء فوق أو خلال مادة عازلة وتدفق خطوط القوى المغنطيسية فيما وراء المنطقة التي يؤدي بها شغل مستفاد.

leakage conductance
conductance *f* en dérivation

مواصلة التسرب. مواصلة الممر الذي يسري فوقه تيار التسرب، وعادة تكون ذات قيمة منخفضة.

leakage current
courant *m* de fuite

تيار التسرب. 1 - تدفق غير مطلوب للتيار خلال أو فوق سطح مادة عازلة أو عازل.
2 - تدفق تيار مستمر خلال عازل ضعيف بمكثف معين.
3 - التيار المتردد المار خلال مُقَوِّم معين دون تقويمه.

leakage flux
flux *m* de dispersion

فيض تسربي. خطوط القوى المغنطيسية التي

تتجاوز ممرها المرسوم ولا تؤدي غرضها المطلوب.

leakage inductance
inductance *f* de fuite

مُحَاثة تسربية. المُحَاثة الذاتية التي تحدث بسبب الفيض التسربي بمحول معين.

leakage radiation
rayonnement *m* de fuite

إشعاع تسربي. الإشعاع الصادر من أي جسم خلاف جهاز الإشعاع المستخدم، ومن الأمثلة الشائعة لذلك الإشعاع الكهربائي المغنطيسي المتسرب خلال وصلات أو عيوب بالحجاب.

leakage reactance
réactance *f* de fuite

مفاعلة تسربية. المفاعلة الحثية التي ترجع إلى التدفق التسربي الذي يقوم فقط بوصل اللفيفة الابتدائية للمحول.

leakage resistance
résistance *f* de fuite

مقاومة تسربية. مقاومة الممر الذي يتدفق فوقه تيار التسرب وعادة ما تكون ذات قيمة عالية.

leaky
mal isolé

مُسَرَّب. يحدث للتسرب وينطبق ذلك عادة على مكثف هبطت مقاومته دون قيمتها العادية بكثير بحيث يترتب على ذلك تدفق مفرط لتيار التسرب.

LED

إختصار light - emitting diode. (صمام ثنائي مشع للضوء). صمام ثنائي شبه موصل يحول الطاقة الكهربائية بكفاءة إلى إشعاع كهرومغنطيسي عفوي غير متماسك عند الطول الموجي المرئي والقريب من تحت الأحمر بالإشعاع الضوئي الكهربائي عند الانحياز المتقدم لوصلة pn.

Lenard rays
rayons mpl cathodiques

أشعة لينار. أشعة كاثودية يتم إنتاجها في الجو بواسطة صمام «لينار».

Lenard tube
tube m cathodique

صمام لينار. صمام حزمة إلكترونية تجريبي قديم يشتمل على نافذة رقائقية معدنية أو زجاجية رقيقة عند الطرف المقابل للكاثود يمكن أن تمر خلالها الحزمة الإلكترونية إلى الجو.

lens
lentille f

عدسة. 1- تركيب عازل أو معدني شفاف للموجات الراديوية يستطيع حني هذه الموجات لإنتاج نموذج إشعاعي مطلوب. وتستخدم هذه العدسة مع الهوائيات الرادارية وأجهزة الترحيل ذات الموجات الدقيقة.

2- قطعة أو أكثر من زجاج ذي خطوط مناسبة ضبطية أو من مادة شفافة أخرى تستخدم لتركيز الأشعة الضوئية في بؤرة لتكوين صور بواسطة الانكسار.

3- ترتيبية إلكترونيات تستخدم لإنتاج مجال كهربائي يعمل على تركيز الإلكترونات في حزمة معينة.

4- ترتيبية ملفات أو مغنطيسات دائمة تستخدم لإنتاج مجال مغنطيسي يعمل على تركيز الإلكترونات في بؤرة وأحياناً يستخدم هذا المجال مع مجال كهربائي.

5- تركيب يستخدم لتركيز الموجات الصوتية بواسطة الانكسار.

level
niveau m. bit m. banc m

منسوب. 1- الفرق بين كمية معينة وكمية إسنادية مطلقة محددة، ويعبر عن ذلك عادة بلوغاريتم نسبة الكميات. ومنسوب القدرة الإسنادي الشائع بالنسبة لأعمال السمعيات

والانصالات هو 1 ملي واط، مع التعبير عن مناسب القدرة بالدسيبل فوق 1 ملي واط، وعلى ذلك فإن 0.1 ملي واط يساوي -20 دسيبل فوق 1 ملي واط حيث يساوي 1 ملي واط صفر دسيبل فوق 1 ملي واط، وعليه فإن 1 واط يساوي 30 دسيبل فوق 1 ملي واط.

2- وضع محدد على مقياس سعة معين ينطبق على شكل موجي لإشارة معينة. ومن أمثله منسوب الإسناد الأبيض ومنسوب الإسناد الأسود بإشارة تلفزيونية معيارية.

3- قيمة شحنة يمكن اختزانها في عنصر اختزان صمام مُحْتَزَن للشحنات حيث يمكن تمييزها في الخرج عن قيم الشحنات الأخرى.

5- صف مفرد من الملامسات كالموجود على مُرْحَل متدرج.

level above threshold
niveau m de sensation auditive

المنسوب فوق عتبة المسموعية. يسمّى أيضاً «sensation level». المنسوب الضغطي لأحد الأصوات فوق عتبة مسموعيته بالنسبة لمستمع واحد مُقدَّرًا بالدسيبل.

level compensator
équilibreur m de niveau

مُعَوِّض المنسوب. 1- أداة أو سمة مُنَظَّم نقل أوتوماتي تستخدم لتقليل تأثيرات المتغيرات في السعة الخاصة بالإشارة المُستَقْبَلَة.

2- أداة تحكم أوتوماتي في الكسب تستخدم في أجهزة الاستقبال في دوائر (دارات) التلغراف.

level converter
convertisseur m de niveau

مُحوِّل المنسوب. مضخم يقوم بتحويل فلطية دخل غير قياسية - منطقية، سواء بالموجب أو بالسالب إلى منسوب DTL أو إلى أحد المناسيب القياسية المنطقية الأخرى.

level indicatorindicateur *m* de niveau. décibelmètre *m*

مُبيِّن المنسوب. 1 - جهاز يقوم ببيان منسوب السائل.

2 - مبيِّن يعرض منسوب القلطة السمعية الذي يتم عنده القيام بتسجيل معين، وقد يكون عبارة عن مقياس وحدات حجمية أو مصباح نيون، أو مبيِّن موالفة بأشعة الكاثود.

level shiftingdécalage *m* de niveau

إزاحة المنسوب. تغير المنسوب المنطقي عند المواءمة بين نظامين منطقيين شبه موصلين.

lightlumière *f*

ضوء. يسمَّى أيضاً «light wave». إشعاع كهربائي مغنطيسي يشتمل على أطوال موجية تستطيع إحداث إحساس بالرؤية ويتراوح هذا الإشعاع تقريباً بين 4000 أنغستروم (أقصى شعاع بنفسجي)، و 7700 أنغستروم (أقصى إشعاع أحمر)، وتبلغ سرعة الضوء 186300 ميل/ثانية.

light - activated silicon controlled rectifierthyristor *m* activé par la lumière

مُقوم سليكوني التحكم مُنشط ضوئياً. أنظر LASCR.

light - activated silicon controlled switchinterrupteur *m* au silicium activé par la lumière

مفتاح كهربائي سليكوني التحكم مُنشط ضوئياً. أنظر LASCS.

light amplifierintensificateur *m* d'image

مضخم ضوئي. 1 - أي أداة إلكترونية عندما تُشغل بضوء صورة تنتج صورة مشابهة للإضاءة المزايدة والتي في مقدرتها التشغيل عند مناسيب ضوئية منخفضة دون تدخل تغيرات ضوئية كاذبة

(الضجيج) إلى الصورة المعاد إنتاجها. يسمَّى أيضاً «image intensifier» مزيد شدة الصورة.

light carrier injectionmodulation *f* de lumière


حقن ضوئي بالموجات الحاملة. يسمَّى أيضاً «light modulation» تضمين ضوئي». طريقة لإدخال موجة حاملة بجهاز إرسال صور تلغرافية عن طريق التغير الدوري لحزمة المسح الضوئية، وهذه الحزمة يتغير متوسط سعتها بواسطة التغيرات في كثافة الصورة المرسل.

light chopperhacheur *m*

قَطَّاع الضوء. مروحة دَوَّارة، أو أي جهاز ميكانيكي آخر، يُستخدم لقطع حزمة ضوئية موجهة نحو صمام ضوئي، مما يسمح بتكبير التيار المتردد لخرج الصمام الضوئي، بحيث يصبح هذا الخرج مستقلاً عن الإضاءة القوية الثابتة المحيطة.

light - emitting diodediode *f* électroluminescente

صمام ثنائي مُشع للضوء. أنظر LED.

LED قضيبي الشكل**light - gating cathode - ray tube**tube *m* cathodique à déclenchement lumineux

أنبوبة أشعة المهبط بوابية الضوء. أنبوبة أشعة المهبط التي تقوم فيها الحزمة الإلكترونية بتغيير خواص الإرسال والانعكاس لساتر موضوع في شعاع مصدر ضوئي خارجي.

light guncrayon *m* lumineux

مدفع ضوئي. قلم ضوئي محمول على مبيت من نوع مدفعي.

lighthouse tube
tube *m* à disques scellés

صمام منارة. يسمّى أيضاً «disk - seal tube». صمام إلكتروني يشتمل على إلكترونيات ذات شكل قرصي، مرتبة في طبقات متوازية على مسافات ضيقة لإعطاء سعة منخفضة بين الإلكترونيات إلى جانب خرج قدرة عالية يصل إلى 2500 ميغاسيكل، وأطراف هذه الإلكترونيات القرصية مندمجة بالغلاف الخزفي أو الزجاجي بحيث تبرز منه لتعمل كملاسمات خارجية.

light modulation
modulation *f* de lumière

تضمين ضوئي. أنظر light carrier injection.

light modulator
modulateur *m* de lumière

مضمّن ضوئي. مجموعة مكوّنة من مصدر ضوئي وجهاز بصري مناسب ووسيلة لتغيير الحزمة الناتجة، تستخدم لإنتاج مسلك ضوئي على فيلم سينمائي.

light - negative
photorésistant

ضوئي سالب. ذو موصلية ضوئية سالبة، أي أن موصليته تنخفض (مقاومته تزداد) عند تعرضه للضوء.

light - operated switch
interrupteur *m* actionné par la lumière

مفتاح يعمل بالضوء. مفتاح يعمل بشعاع أو نبضة ضوء، مثل LASCOR (مفتاح كهربائي سلكوني التحكم مُنشط ضوئياً). أنظر LASCOR.

light panel
panneau *m* luminescent

لوحة الضوء. تسمّى أيضاً «electroluminescent cell» أو «electroluminescent panel» أو «lamp» أو «luminescent cell». مصدر ضوئي ذو مساحة

سطحية، ويشع عن طريق الحرارة أو بتسليط مجال كهربائي على مواد صلبة. يتكون من مادة فوسفورية مناسبة بين أنواع الإلكترونيات معدنية أحدهما لا بد أن يكون شفافاً ويمرر تياراً متغيراً بين الإلكترونيات.

light - positive
photoconducteur

ضوئي موجب. ذو موصلية ضوئية موجبة، أي أن موصليته تزداد (مقاومته تنخفض)، عند تعرضه للضوء. يتميز السليسيوم عادة بهذه الخاصية.

light ray
rayon *m* lumineux

شعاع ضوئي. حزمة ضوئية ذات مقطع عرضي صغير.

light relay
relais *m* photoélectrique

مُرَجِّل ضوئي. يسمّى أيضاً «photoelectric relay» مرحل كهربائي ضوئي. مُرَجِّل مرتبط بأنبوبة ضوئية ومضخم، بحيث يعمل الضوء الساقط على الأنبوبة الضوئية على فتح وإقفال تلامس المُرَجِّل.

light - sensitive
photosensible

حساس للضوء. يسمّى أيضاً «photosensitive». يشتمل على خصائص ذات موصلية ضوئية، أو مبتعثة للضوء، أو ذات كيميائية ضوئية.

light - sensitive cell
cellule *f* photorésistante

خلية حساسة للضوء. يسمّى أيضاً «photodetector» مكشاف ضوئي. خلية تغير من خصائصها الكهربائية عند تعرضها للضوء، مثل الخلية الكيميائية الضوئية، والخلية ذات الموصلية الضوئية.

light - sensitive detector
cellule *f* photoélectrique

مكشاف حساس للضوء. يسمّى أيضاً
«photodetector» مكشاف ضوئي.

light - sensitive tube
phototube *m*

أنبوبة حساسة للضوء. يسمّى أيضاً «phototube»
أنبوب ضوئي. أنبوبة إلكترونية تحوي كاثوداً
ضوئياً تشع منه الإلكترونات عندما تُعرض للضوء
أو لأي إشعاع مغنطيسي. تسمّى أيضاً «العين
الكهربائية» أو «الأنبوبة الحساسة للضوء»، أو
«الأنبوبة الكهروضوئية».

light sensor photodevice
détecteur *m* photosensible

أداة ضوئية حساسة للضوء. أنظر
photodetector.

light source
source *f* lumineuse

مصدر ضوئي. مصباح يستخدم للإمداد بالطاقة
الإشعاعية، كإمداد جهاز تحكمي كهربائي ضوئي
بهذه الطاقة.

light - spot scanner
analyseur *m* à spot lumineux

ماسح ذو بقعة ضوئية. يسمّى أيضاً «- flying spot scanner» ماسح
تلفزيوني يحل فيه صمام ضوئي بسيط محل
أيكونوسكوب أكثر تعقيداً، أو محل صمام لاقط
آخر عند الكاميرا، وتقوم بقعة ضوئية متحركة
فيها ميكانيكياً أو كهربائياً بمسح مجال الصورة المراد
إرسالها. يتم التقاط الضوء المنعكس عن مجال
الصورة أو المرسل بواسطة هذا المجال عن طريق
الصمام الضوئي، وذلك لتوليد الإشارة الصورية.
يستخدم الماسح بصفة أساسية لإرسال الأفلام
وللإرسال الشريحي. وعادة يستخدم صمام أشعة
كاثودية ذو شدة عالية كمصدر ضوئي ذي بقعة
طائرة.

light valve
relais *m* optique

صمام ضوئي. وسيلة يمكن تغيير إرسالها الضوئي
طبقاً لكمية كهربائية مسلّطة من الخارج كفلطية،
أو تيار، أو مجال كهربائي، أو مجال مغنطيسي، أو
حزمة إلكترونية. تستخدم هذه الوسيلة لتعريض
المسلك الضوئي فوق فيلم سينمائي.

light wave
onde *f* lumineuse

موجة ضوئية. اضطراب ممتد تكون فيه الشدة
عند أية نقطة بالوسط عبارة عن دالة للزمن كما
تكون فيه الشدة عن لحظة معينة عبارة عن دالة
لموضع النقطة. قد تكون الموجة كهربائية، أو
كهربائية مغنطيسية، أو صوتية، أو ميكانيكية، أو
قد تتخذ أي شكل آخر غير ذلك.

limit bridge
pont *m* de mesure rapide

جسر القياس السريع. نوع من قنطرة (جسر)
«ويتستون» يُستخدم لإجراء اختبارات كهربائية
روتينية سريعة للمنتجات المصنوعة، حيث لا
تُجرى أي محاولة لموازنة القنطرة بالنسبة لكل
اختبار، بل تُقبل جميع المنتجات المعيبة في حدود
مناظرة للتفاوت المسموح به.

limited integrator
intégrateur *m* limité

مكامل محدود. أداة تُستخدم في الحواسيب
النظرية لها إشارتنا دخل، وإشارة خرج تناسب
قيمتها مع تكامل إحدى إشارتي الدخل بالنسبة
للأخرى طالما أن إشارة الخرج لا تتجاوز قيمة
محددة.

limited signal
signal *m* limité

إشارة مُحدّدة. إشارة رادارية يتم تحديد سعتها
عن عمْد بواسطة المدى الدينامي لجهاز الرادار.

limited stability
stabilité *f* limitée

إستقرار محدّد. يسمّى أيضاً «conditional»

stability استقرار مشروط». خاصية بجهاز معين تعمل على استقراره بالنسبة لقيم إشارة دخل وكسب معينة، كما تعمل من ناحية أخرى على عدم استقراره بالنسبة لقيم أخرى.

limiter

limiteur *m*

مُحدِّد. يسمَّى أيضاً «limiter circuit دائرة مُحدِّدة». دائرة (دائرة) إلكترونية تُستخدم لمنع سعة شكل موجي إلكتروني من الوصول إلى منسوب محدد، على حين تحتفظ بالشكل الموجي عند سعات أقل من المنسوب المحدد. تسمَّى أيضاً «محدد السعة»، و«دائرة تحديد السعة»، و«محدد القيمة القصوى الأتوماتي»، و«دائرة الاقتضاب».

limiting

écrêtage *m*

تحديد. يسمَّى أيضاً «clipping اقتضاب». فعل تحديد سعوي مطلوب أو غير مطلوب بالنسبة لإشارة معينة باستخدام محدد خامل.

limit ratio

rapport *m* des limites

نسبة حَدِّيَّة. هي النسبة بين القيمة القصوى وبين القيمة المحددة أو المقارنة بين تلك النسب.

limit switch

interrupteur *m* de fin de course

مفتاح حَدِّي. مفتاح كهربائي مصمم لقطع القدرة أوتوماتياً عند أو قرب نهاية حركة جسم متحرك مُشغَّل بوسائل كهربائية.

line

ligne *f*. canalisation *f*

خَط. 1 - خط إرسال، أو خط قدرة.
2 - الممر الذي تقطعه الحزمة الإلكترونية لصمام صورة تلفزيونية أثناء مسح واحد من اليسار إلى اليمين عبر الشاشة.
3 - عنصر مسح أفقي بجهاز إرسال صورة تلفزيونية.

line amplifieur

amplificateur *m* de ligne

مُضخَّم الخط. يسمَّى أيضاً «program amplifier». مُضخَّم سمعي يقوم بتغذية خط إرسال ببرنامج معين عند منسوب إشارة معين.

linear

linéaire

خَطِّي. يشتمل على خرج يتغير تغيراً طردياً مع تغير الدخل.

linear accelerator

accélérateur *m* linéaire

مسرِّع خَطِّي. يسمَّى أيضاً «linear electron accelerator». مسرِّع يشتمل على إلكترونيات على شكل حلقات مرتبة في خط مستقيم، وعند تغير سعة جهود الإلكترونيات تغييراً مناسباً لدى تردد ما بعد العالي تستقبل الدقيقات المارة خلال الإلكترونيات زيادات متعاقبة من الطاقة حيث يتم تسريعها على طول ممر خطي بصفة أساسية.

linear actuator

actionneur *m* linéaire

مُشغِّل خَطِّي. مُشغِّل يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية خطية.

linear amplifieur

amplificateur *m* linéaire

مُضخَّم خَطِّي. مُضخَّم تتناسب فيه التغيرات في تيار الخرج تناسباً طردياً مع التغيرات في فلطية الدُّخْل المسلَّطة.

linear circuit

circuit *m* linéaire

دائرة خَطِّيَّة. تسمَّى أيضاً «linear network شبكة خطية». دائرة (دائرة) تكون فيها المتغيرات للمقاومة والملف والمكثف ثابتة بالنسبة للتيار أو الفلطية، وفيها تكون الفلطية والتيار للمنابع مستقلة أو تتناسب تناسباً طردياً مع التيارات والفلطيات الأخرى أو مع تفاضلها في الدائرة.

linear comparator**comparateur m linéaire**

مُقَارِن خَطِّي. دائرة مُقَارِن تعمل على شكل موجي مستمر أو غير متقطع. يسمّى أيضاً «المُقَارِن المستمر».

linear computing element**élément m de calcul linéaire**

عنصر حساب خَطِّي. دائرة (دائرة) خطية في الحاسوب النظيري.

linear control**résistance f à variation linéaire**

مُحَكِّم خَطِّي. مقاوم متغير أو مقياس لفرق الجهد يقوم بتوزيع المقاومة بانتظام على امتداد عنصر المقاومة بأكمله.

linear control system**système m de commande linéaire**

نظام مُحَكِّم خَطِّي. نظام خطي مَدَاخِلُهُ مُجَبَّر على التغير بالكيفية المرغوبة مع مرور الزمن.

linear detector**détecteur m linéaire**

مكشاف خَطِّي. مكشاف تتناسب فيه فلتية إشارة الخرج تناسباً طردياً مع التغيرات في سعة الموجة الحاملة للخرج، حيث يستخدم ذلك لعمل تضمين سعوي؛ أو قد تتناسب تناسباً طردياً مع التغيرات في تردد الموجات الحاملة للدخل، حيث يستخدم ذلك لعمل تضمين ترددي.

linear distortion**distorsion f linéaire**

تَشَوُّه خَطِّي. تَشَوُّه سعوي لا يتناسب فيه غلاف إشارة الخرج مع غلاف إشارة الدخل مع ثبات تردد الإشارة.

linear feedback control system**système m de commande linéaire à contre - réaction**

نظام تحكم خَطِّي بالتغذية المرتدة. مجموعة

تحكمية في التغذية المرتدة تكون فيها العلاقات بين المقاييس الخاصة بإشارات المجموعة الخطية.

linear graded junction**jonction f linéairement graduée**

وصلة متدرجة خَطِّياً. وصلة pn فيها تركيز الشوائب لا يُغَيَّر فجأة من مانح إلى مُتَقَبِّل ولكن يُغَيَّر تدريجياً عبر الوصلة.

linear integrated circuit**circuit m intégré linéaire**

دائرة متكاملة خطية. دائرة (دائرة) متكاملة تقوم بعمل تكبير خطي للإشارات.

linearity**linéarité f**

خَطِّيَّة. 1- الحالة التي يتناسب فيها تغير إحدى الكميات تناسباً طردياً مع مقدار التغير في قيمة أخرى.

2- انتظام توزيع الخطوط والعناصر بصورة فوق صمام صور تلفزيونية بحيث تكون الخطوط المستقيمة بأحد المناظر خطوطاً مستقيمة بالصورة.

linearity control**réglage m de linéarité**

مُحَكِّم الخَطِّيَّة. مُحَكِّم استقبال تلفزيوني يقوم بتغير مقدار التصحيح المسلط على موجة المسح لإنتاج المسح الخطي المطلوب للخطوط، بحيث تظهر الخطوط المستقيمة والأجسام المستديرة دوائر حقيقية، وعادة ما تزود مذبذبات المسح الأفقي والرأسي بمحكمات خطية منفصلة تسمى محكمات الخطية الأفقية ومحكمات الخطية الرأسية.

linear magnetic amplifier**amplificateur m magnétique linéaire**

مُضَخِّم مغنطيسي خَطِّي. مضخم مغنطيسي يُسْتَخْدَم التغذية المرتدة السالبة لعمل فلتية حمل خرج دالة خطية للإشارة المسلطة.

linear modulation**modulation f linéaire**

تضمين خَطِّي. تضمين تتناسب فيه سعة غلاف

التضمين (أو الانحراف عن تردد الموجات الحاملة) تناسباً طردياً مع سعة إشارة المخبرة لدى جميع ترددات التعديل.

linear network
réseau m linéaire

شبكة خطية. أنظر linear circuit.

linear - phase
phase f linéaire

طَوْر خطي. وصف لمرشح (أو أي شبكة أخرى) يكون فيه ثابت صورة الطور دالة خطية في التردد.

linear power amplifier
amplificateur m de puissance linéaire

مُضَخِّم قدرة خطي. مضخم قدرة تتناسب فيه فلتية خرج الإشارة تناسباً طردياً مع فلتية دخل الإشارة.

linear pulse amplifier
amplificateur m d'impulsions linéaire

مُضَخِّم نبضات خطي. مضخم نبضات تتناسب فيه السعة الذروية لنبضات الخرج تناسباً طردياً مع السعة الذروية لنبضات الدخل المناظرة.

linear rectifier
redresseur m linéaire

مَقْوَم خطي. مَقْوَم يشتمل تيار أو فلتية خرجة على موجة شكلها يطابق شكل غلاف موجة إشارة مُسَلَّطة.

linear regulator
régulateur m linéaire

مُنَظَّم خطي. نوع من التحكم النموذجي يُعَبَّر عن النظام المراد التحكم فيه بمعادلات تفاضلية خطية، ويكون دليل الأداء المراد إنقاصه هو تكامل دالة من الدرجة الثانية.

linear repeater
répéteur m linéaire

مُعِيد خطي. مُعِيد يُستخدم في أقمار الاتصالات

لتضخيم إشارات الدخل بكمية ثابتة عادة بواسطة أنبوبة الموجة المُنتَقِلَة أو بأدوات الحالة الصلبة التي تعمل في منطقتها الخطية.

linear scan
balayage m linéaire

مَسَح خطي. مسح راداري يتم فيه ذبذبة الحزمة إلى الأمام وإلى الخلف فوق زاوية ثابتة بمستوى معين. من أمثلة ذلك المسح القطاعي.

linear sweep
balayage m linéaire

مسح خطي. مسح أشعة كاثود تتحرك فيه الحزمة بسرعة ثابتة من أحد جانبي الشاشة إلى الجانب الآخر ثم تندفع فجأة إلى الخلف نحو الجانب الذي بدأت منه الحركة.

linear - sweep delay circuit
circuit m de retard à balayage linéaire

دائرة تأخير مسح خطي. دائرة (دائرة) تأخير خطي تبدأ فيها إشارة الدخل عملها بواسطة مولد لإشارة على شكل أسنان المنشار، مثل دائرة الاستنهاض أو مُكَامِل أو مُجْمَع «ميلر» الذي يقارن فيه الخرج بمستوى فلتية مستمرة مقننة.

linear - sweep generator
générateur m à balayage linéaire

مولّد مسح خطي. دائرة إلكترونية تعطي فلتية أو تياراً ذا دالة خطية مع الزمن، ويتكرر الشكل الموجي على فترات زمنية منتظمة.

linear system
système m linéaire

نظام خطي. نظام كهربائي أو دائرة إلكترونية تتناسب فيه مركبات خرجة مع مركبات دخله.

linear taper
résistance f à variation linéaire

إِسْتَدْقَاق خطي. استدقاق يعطي نفس مقدار التغير في المقاومة عند دورانه فوق المدى الكلي لمقياس فرق الجهد.

linear time base**base f de temps linéaire**

قاعدة الزمن الخطي. قاعدة الزمن التي تجعل شعاع الإلكترون لأنبوبة شعاع الكاثود تتحرك بسرعة ثابتة على طول مقياس زمن أفقي.

linear transducer**transducteur m linéaire**

محول طاقة خطي. محول طاقة ترتبط فيه المقاييس الخاصة بجميع الموجات المستخدمة ارتباطاً خطياً.

linear unit**organe m de calcul linéaire**

وحدة خطية. أداة إلكترونية تُستخدم في الحواسيب النظرية، وفيها يتناسب التغير في الخرج نتيجة أي تغير في إحدى إشارتي الدخل مع تغير في دخل ما ولا يعتمد على قيم مجموعة الدخل الأخرى.

linear variable - differential transformer
transformateur m différentiel à variation linéaire

محول تفاضلي خطي متغير. إختصاره LVDT. محول فيه يُحرّك الغشاء (أو أي عنصر جسيّ محول للطاقة) عضو الإنتاج خطياً داخل ملفات محول تفاضلي لتغيير فلتية الخرج بتغير محاثات الملفات بالتساوي ولكن بإشارات مختلفة.

linear varying - parameter network**réseau m à paramètre à variation linéaire**

شبكة خطية ذات بارامترات متغيرة. شبكة كهربائية خطية تتغير فيها قيمة كمية متغيرة أو أكثر مع تغير الزمن.

line balance**impédance f balancée**

موازنة الخط. موازنة تتميز فيها موصلات خط الإرسال بنفس الخصائص الكهربائية بالنسبة لبعضها البعض، وبالنسبة لموصلات أخرى وكذلك بالنسبة للأرض.

line - balance converter**convertisseur m d'équilibrage**

مُغيّر موازنة الخط. وسيلة تستخدم لمطابقة خط أو مجموعة إرسال متحدة المحور غير متوازنة بخط أو بنظام ذي سلكين متوازنين. وهي عبارة عن جُلبة إسطوانية ذات طول ربع موجي موضوعة فوق طرف تغذية الكبل المتحد المحور إلى الهوائي، وتعمل على عزل الموصل الخارجي للكبل عن الأرض.

line - controlled blocking oscillator**oscillateur m de blocage commandé par ligne**

مذبذب مانع خطي التحكم. دائرة (دائرة) مكونة بإدماج مذبذب مانع أحادي الاستقرار مع خط نقل مفتوح (الدائرة) في دائرة إعادة توليد، ويمكنها توليد نبضات ذات قدرة عالية.

line coupling**couplage m de ligne**

تَقَارُن خطي. المكثفات القارئة، ودوائر (دارات) الموالفة والدوائر (الدارات) ذات السلك الواصل التي تكون جميعاً وصلة معينة بين خطوط القدرة أو الخطوط التليفونية وبين مجموعة الإرسال والاستقبال بجهاز اتصال بالموجات الحاملة.

line diffuser**circuit m d'estompage de ligne**

ناشرة خطية. مذبذب يُستخدم بمراقب أو مستقبل تلفزيوني لإنتاج ذبذبات رأسية صغيرة للبقعة المضيئة على الشاشة، مما يقلل احتمال ملاحظة التركيب الخطي للصورة على أبعاد معينة قصيرة.

line drop**chute f de tension de ligne**

هبوط خطي. هبوط الفلتية الذي يحدث بين نقطتين على خط قدرة، أو على خط إرسال معين، بسبب معاوقة الخط.

line - drop compensator**compensateur m de la chute de ligne**

مُعَوِّض هبوط الخط. أداة تقوم بتخزين فلتية

الفقد عند إرسال الكهرباء عبر خط.

line equalizer
filtre m correcteur

موازن الخط. موازن يشتمل على مُحاثَة أو سعة، أو على كليهما معاً، يتم إدخاله في خط إرسال معين لتعديل الاستجابة الترددية للخط.

line fault
dérangement m

خطأ الخط. عيب في خط نقل الكهرباء، كأن يكون مفتوحاً أو مغلقاً أو متصلاً بالأرضي أو حدوث تشويه في قدرة الكلام أو الموسيقى أو أي محتوى آخر.

line filter
filtre m anti - parasites

مرشح الخط. 1 - مرشح يتم إدخاله بين خط قدرة، وبين مستقبل، أو مرسل أو أي وحدة معدات كهربائية أخرى لمنع مرور الإشارات الضوضائية خلال خط القدرة في أي من الاتجاهين. يسمّى أيضاً «power - line filter». 2 - مرشح يتم إدخاله بخط إرسال أو بخط قدرة ذي فلطية عالية لاستخدامه في أغراض الاتصال بالموجات الحاملة.

line frequency
fréquence f de lignes

تردد الخط. يسمّى أيضاً «horizontal line frequency» تردد الخط الأفقي. عدد المرات في الثانية لبقعة مسح بالكسح عبر شاشة في الاتجاه الأفقي في نظام تلفزيوني. تسمّى أيضاً «التردد الأفقي» أو «تردد الخط الأفقي».

line - frequency blanking pulse
impulsion f de suppression de la fréquence de lignes

نبضة إظلام لتردد الخط. تسمّى أيضاً «horizontal blanking pulse». النبضة المستطيلة الشكل المكونة لمنسوب إظلام إشارة تلفزيونية

مؤلفة بين الخطوط الأفقية الفعالة. هذه النبضة تسبب قطع تيار حزمة صمام الصورة في أثناء رجوع الأشعة.

line interlace
analyse f à intercalage

تشابك الخط. يسمّى أيضاً «interlaced scanning». عملية مسح تبلغ فيها المسافة من مركز إلى آخر بخطوط ممسوحة على التعاقب ضعف أو أكثر من ضعف عرض الخط الاسمي، بحيث تنتمي الخطوط المتجاورة إلى مجالات مختلفة. في تلفزيون الولايات المتحدة، يستخدم المسح التشابكي المزدوج، حيث يتم مسح 262.5 خطاً متناوباً في مجال واحد، على حين يتم مسح الخطوط الباقية وعددها 262.5 خطاً بالمجال التالي. يستخدم هذا النوع من المسح لتقليل ارتعاش الصورة.

line location
position f de ligne

موضع الخط. موضع خطوط القوى والاتصالات عندما يكون خطان (أو أكثر) من هذه الخطوط ممتدين عبر نفس الطريق، ويستخدمان إما على شكل وصلة واحدة أو يُوضع أحدهما بالنسبة للآخر لتحاشي العبور والتضارب والتعريض الحثي غير الضروري.

line loss
perte f en ligne

فقد الخط. هو كل الطاقة التي يحدث لها فقد عبر خط النقل.

line of electrostatic induction
ligne f d'induction électrostatique

خط الحث الكهرستاتي. وحدة الفيض الكهربائي، وتساوي الفيض الكهربائي المصاحب لشحنة مقدارها كولوم إستاتي واحد.

line pad
atténuateur m de ligne

وحدة توهين خطية. وحدة توهين يتم إدخالها بين

مضخم برنامج وخط إرسال لعزل المضخم عن تغيرات معاوقة الخط.

line - sequential colour television
télévision f en couleurs à séquence de lignes

تلفزيون ملون ذو تتابع خطي. جهاز تلفزيون ملون يمثل فيه اللون الواحد بخط كامل مع تغير الألوان من خط إلى آخر في تتابع (أحمر، وأزرق، وأخضر).

line - stabilized oscillator
oscillateur m à pilotage par ligne

مذبذب ذو خط متوازن. مذبذب يستخدم فيه جزء من خط إرسال عالي الجودة كعنصر متحكم في التردد.

line switching
commutation f de lignes

تشغيل الخط. توصيل قُلطية الخط إلى جزء من جهاز إلكتروني.

line synchronizing pulse
impulsion f de synchronisation de ligne horizontal
نبضة تزامن الخط. تسمى أيضاً «synchronizing pulse» نبضة التزامن الشكل المرسل عند نهاية كل خط بجهاز تلفزيوني للاحتفاظ بتزامن المستقبل مع المرسل خطأً بعد خط.

line transformer
transformateur m de ligne

محول الخط. محول يتم إدخاله بجهاز لعمل عزل، أو معاوقة، أو مطابقة، أو لعمل انحراف إضافي لإحدى الدارات.

line trap
circuit m bouchon

مُضَيِّدَة خطية. مرشح يتكون من مُحَاثَات متوالية يُفَرِّعُهَا مَكثَف مَوَالِفة، ويتم إدخال هذا المرشح على التوالي مع خط قدرة، أو مع خط تليفوني

مستخدم لنظام تيار بالموجات الحاملة، وذلك لتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات لدى توهين الخط، وكذلك لخفض فقد طاقة الموجات الحاملة.

line tuning
accord m de ligne

مواصفة الخط. ضبط لتردد التيار الحامل لنظام اتصالات ليوالف مفاعلة مكثف باستخدام محاث مناسبة.

line voltage
tension f du secteur

قُلطية الخط. القُلطية التي يعطيها خط قدرة معين عند نقطة الاستخدام. وفي الولايات المتحدة تتراوح القُلطية عادة بين 110 و 120 قُلطاً عند خارج البيوت بمتوسط مقداره 117 قُلطاً.

line - voltage regulator
régulation f de la tension secteur

منظم قُلطية الخط. منظم يقوم بإبطال التغيرات في قُلطية خط القدرة، كي يعطي قُلطية ثابتة بصفة أساسية بالنسبة للحمل الموصّل.

link
liaison f

إتصال. نظام إرسال واستقبال راديوي يوصّل بين موقعين معينين.

link coupling
accouplement m de liaison

تَقَارُن تَوَاصِلِي. تَقَارُن يتكون من ملفين موصّلين معاً بخط إرسال قصير مع قرن كل ملف حثياً بملف دائرة منفصلة موالفة.

link neutralization
neutralisation f par coupleurs

تعادل تَوَاصِلِي. تعادل بواسطة التقارن التَوَاصِلِي بين دوائر (دارات) الخرج والدخل الموالفة.

lin - log amplifier**amplificateur *m* logarithmique linéaire**

مُضَخِّمٌ لَوغَارِيْتَمِي خَطِي. مُضَخِّمٌ ذُو تَحْكَمٍ أَوْتَمَاتِي فِي الْكَسْبِ يَعْمَلُ بِطَرِيقَةٍ خَطِيَّةٍ لِإِشَارَاتِ الدَّخْلِ ذَاتِ الْقِيَمَةِ الْمُنْخَفِضَةِ، وَلَكِنْ يَسْتَجِيبُ بِطَرِيقَةٍ لَوغَارِيْتَمِيَّةٍ لِإِشَارَاتِ الدَّخْلِ ذَاتِ الْقِيَمَةِ الْعَالِيَةِ.

lin - log receiver**récepteur *m* logarithmique linéaire**

مُسْتَقْبِلٌ لَوغَارِيْتَمِي خَطِي. مُسْتَقْبِلٌ رَادَارِي ذُو اسْتِجَابَةٍ سَعْوِيَّةٍ خَطِيَّةٍ لِلْإِشَارَاتِ ذَاتِ السَّعَةِ الصَّغِيرَةِ، كَمَا أَنَّهُ ذُو اسْتِجَابَةٍ لَوغَارِيْتَمِيَّةٍ لِلْإِشَارَاتِ ذَاتِ السَّعَةِ الْكَبِيرَةِ.

lip microphone**microphone *m* de bouche**

مِيكْرُوفُونٌ شَفَةِ. مِيكْرُوفُونٌ مَلَامَسٌ مَصْمُومٌ لِلْإِسْتِخْدَامِ فَوْقَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا لِأَحَدِ الْأَشْخَاصِ، حَيْثُ تَعْمَلُ تَرْتِيبَةً تَوَازُنَ صَوْتِيَّةً عَلَى الْغَاءِ الْأَصْوَاتِ النَّاشِئَةِ عَلَى مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ. يَسْتَعْمَلُ هَذَا النُّوعُ مِنَ الْمِيكْرُوفُونَاتِ حَيْثُمَا يَكُونُ الْمُنْسُوبُ الضُّوْضَائِي عَالِيًا جَدًّا، كَمَا فِي الدَّبَابَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، إِذْ تَدْخُلُ الْمَوْجَاتُ الصَّوْتِيَّةُ مِنْ شَفَتِي الشَّخْصِ خِلَالِ فَتْحَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لِتُؤَثِّرَ عَلَى الْمِيكْرُوفُونِ، عَلَى حَيْثُ تَدْخُلُ الْمَوْجَاتُ الصَّوْتِيَّةُ الصَّادِرَةُ مِنْ مَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ خِلَالِ فَتْحَتِي الْمِيكْرُوفُونِ، فَتُؤَثِّرُ فِي آنٍ وَاحِدٍ عَلَى جَانِبَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مِنَ الْغِشَاءِ بِمَا يَعْمَلُ عَلَى الْغَاءِ هَذَا التَّأثيرَ.

Lissajous figure**figures *fpl* de Lissajous**

شَكْلٌ لِيَسَّاجُو. نَمُودَجٌ يَظْهَرُ عَلَى شَاشَةِ مَرْسُومَةٍ تَذَبْذَبَاتٍ عِنْدَ تَسْلِيْطِ مَوْجَاتٍ جَيِّبِيَّةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَحْاحِ انْحِرَافِ الْأَفْقِيَّةِ وَالرَّأْسِيَّةِ.

listening station**station *f* d'écoute**

مَحْطَةُ اسْتِمَاعٍ. مَحْطَةُ اسْتِقْبَالِ رَادِيُويَّةٍ أَوْ رَادَارِيَّةٍ

مَجْهَزةٌ بِصِفَةِ مُتَوَاصِلَةٍ لِلْقِيَامِ بِأَغْرَاضٍ مُتَعَدِّدةٍ، مِثْلُ تَعْيِينِ الْإِتْجَاهِ الرَادِيُوي أَوْ الْحَصُولِ عَلَى مَعْلُومَاتٍ مِنَ الْأَجْهَزةِ الْإِلِكْتْرُونِيَّةِ الْمَعَادِيَةِ.

lithium**lithium *m***

لِثِيُومٌ. عَنصرٌ فَلَزِي قَلْوِي، رَمْزُهُ Li، وَعَدَدُهُ الذَّرِي 3. يَشْتَمِلُ عَلَى خِصَائِصٍ مِمَّاثِلَةٍ لَخِصَائِصِ الصُّودِيُومِ. يَسْتَعْمَلُ أحيانًا عَلَى كَاثُودَاتِ الصَّامَاتِ الضَّوْئِيَّةِ، حَيْثُ يَعْطِي اسْتِجَابَةً عَالِيَةً عِنْدَ نِهَآةِ الْإِشْعَاعِ الْبِنْفَسْجِي الْأَقْصَى لِلطِّيفِ الضَّوْئِي.

Litz wire**fil *m* toronné**

سَلْكٌ لَتْر. سَلْكٌ يَتَكُونُ مِنْ عَدَدٍ مِنَ الْجَدَائِلِ الْمَعْزُولَةِ الْمُنْفَصَلَةِ وَالْمَجْدُولَةِ مَعًا، بِحَيْثُ تَتَخَذُ كُلُّ جَدِيدَةٍ عَلَى التَّعَاقِبِ جَمِيعَ الْأَوْضَاعِ الْمَحْتَمَلَةِ بِالْمَقْطَعِ الْعَرْضِيِّ لِلْمَوْصَلِ بِأَكْمَلِهِ، وَذَلِكَ لِتَقْلِيلِ التَّأثيرِ الْغِشَائِيِّ، وَبِالتَّالِي لِتَقْلِيلِ الْمَقَاوِمَةِ لَدَى تَرَدَّدَاتِ الرَادِيُو. وَيَسْتَعْمَلُ هَذَا السَلْكُ أحيانًا فِي بَعْضِ الْمَلَفَاتِ.

live**sous tension *f*. chargé**

حَيٌّ. زَاخِرٌ. 1 - وَصْفٌ لِإِذَاعَةٍ مُبَآشِرَةٍ فُورَ وَقْتِ الْإِنْتِاجِ، بَدَلًا مِنَ الْإِذَاعَةِ مِنْ مَادَّةٍ بِرَنَامِجٍ مُسَجَّلٍ أَوْ مُلْتَقَطٍ عَلَى أَحَدِ الْأَفْلَامِ. 2 - وَصْفٌ لَخَطٍ أَوْ مُوَصَّلٍ، إِلَخْ، يَجْرِي إِمدَادُهُ بِالطَّاقَةِ.


مَعْدَلُ التَّرَدُّدِ

1:1

1:2

1:3

2:3



أَشْكَالٌ لِيَسَّاجُو

live end**paroi f réfléchissante**

طرف مشحون. نهاية ستوديو راديوي تعطي انعكاساً كاملاً تقريباً للموجات الصوتية.

L network**réseau m L**

شبكة L. شبكة مكونة من فرعين موصلين على التوالي، مع توصيل طرفيهما الطليقين بزواج من الأطراف وتوصيل نقطة الاتصال وأحد الطرفين الطليقين بزواج آخر من الأطراف.

load**charge f**

- 1- الحمل. الوسيلة التي تستقبل خرج الإشارة المستفاد لأحد المضخمات أو لأحد المذبذبات أو لأي مصدر إشارات آخر.
- 2- وسيلة تقوم باستهلاك القدرة الكهربائية.
- 3- مقدار القدرة الكهربائية المسحوبة من خط قدرة أو من مولد أو من أي مصدر قدرة آخر.
- 4- المادة المطلوب تسخينها بواسطة مسخن بالتيارات الحثية أو بواسطة مسخن عازل.

load characteristic**caractéristique f en charge**

المنحنى المميز للحمل. العلاقة بين القيم اللحظية لزواج من متغيرات صمام إلكتروني بدائرة (دائرة) تشغيل معينة، مثل فلطية الإلكترود، وبين التيار، عند بقاء جميع فلطيات إمداد الإلكترود المستمرة ثابتة. يُسمى أيضاً «dynamic characteristic».

load circuit**circuit m d'utilisation**

دائرة تحميل. الدارة (الدائرة) الكاملة اللازمة لنقل القدرة من مصدر معين إلى حمل معين، مثل الشبكة القارئة، وأسلاك التوصيل، ومادة الحمل المتصلة بأطراف خرج مسخن بالتيارات الحثية.

load coil**bobine f de Pupin**

ملف تحميل. ملف يقوم عن طريق الحث

بإطلاق طاقة تيار متردد على الشحنة المطلوب تسخينها أثناء عملية تسخين بالتيارات الحثية.

loaded antenna**antenne f à charge série**

هوائي مُحْمَل. هوائي مشتمل على محاثة إضافية موصلة على التوالي لزيادة طول الكهربي.

loaded impedance**impédance f normale**

مُعاوَقَة مُحْمَلَة. المعاوقة الموجودة عند دخل محول طاقة معين في حالة توصيل الخرج بحمله العادي.

loaded Q**Q chargé**

عامل الجودة المُحْمَل. عامل جودة صمام تشغيل معين عند تعديله باستخدام معاوقات متقارنة.

load impedance**impédance f de charge**

معاوقة الحِمْْل. المعاوقة المركبة للحمل والتي يُبْدِيها لمحوّل طاقة معين.

load impedance diagram**diagramme m de l'impédance de charge**

مُخَطَّط معاوقة الحمل. رسم بياني يُبين مدى تأثير أداء مذبذب معين بواسطة التغيرات في معاوقة الحمل.

loading**pupinisation f . charge f**

تحميل. إضافة محاثة إلى خط إرسال معين لتحسين خصائص إرساله خلال نطاق ترددات معينة.

loading coil**bobine f pupin**

ملف تحميل. يُسمى أيضاً «Pupin coil». 1- ملف ذو قلب من الحديد موصّل بخط أو كبل تليفوني لدى فواصل زمنية منتظمة لتقليل تأثير السعة الخطية وكذلك

لتخفيض مقدار التشوه.

2 - ملف يتم إدخاله على التوالي مع هوائي راديوي لزيادة طول الكهربيائي وبالتالي لتخفيض تردده الرنان.

loading disk


disque m de charge

قرص تحميل . قطعة معدنية مستديرة مركبة عند قمة هوائي رأسي لزيادة طول الموجي الطبيعي .

load line

droite f de charge

خط الحمل . خط مستقيم مرسوم يعرض سلسلة من المنحنيات المميزة لبعض الصمامات أو الترانزستورات لبيان مقدار تغير تيار إشارة الخرج بتغير فلتية إشارة الدخل عند استخدام مقاومة حمل معينة .



load matching

adaptation f de charge

مطابقة الحمل . مطابقة معاوقة دائرة الحمل لمعاوقة المصدر، وذلك لإعطاء أقصى انتقال للطاقة المطلوبة لعملية تسخين العازل وعملية تسخين بالتيارات الحثية .

load - matching network

réseau m d'adaptation de charge

شبكة مطابقة الحمل . شبكة تستخدم لمطابقة الحمل أثناء التسخين بالتيارات الحثية وتسخين العازل .

load - matching switch

interrupteur m d'adaptation de charge

مفتاح مطابقة الحمل . مفتاح يستخدم بشبكة

مطابقة الحمل لمعادلة التغير الفجائي في خصائص الحمل .

load power

puissance f de charge

طاقة الحمل . طاقة أي حمل هي معدل متوسط مرور الطاقة خلال أطراف ذلك الحمل عند توصيلها بمصدر معين .

load regulation

régulation f de charge

تنظيم الحمل . أقصى تغير في فلتية أو تيار الخرج لمصدر قدرة منظم عند حدوث تغيرات معينة في الحمل .

load transfer switch


interrupteur m de transfert de charge

مفتاح نقل الحمل . مفتاح يُستخدم لوصّل مولّد أو مصدر قدرة بصفة اختيارية بإحدى دائرتي الحمل .

lobe

lobe m

متجه إشعاعي . واحد من ثلاثة أجزاء بُعدية لنموذج إشعاع هوائي اتجاهي، حيث يتطابق اتجاه الإشعاع الأكبر مع محور المتجه الإشعاعي الأكبر. جميع المتجهات الإشعاعية الأخرى بالنموذج تسمى المتجهات الإشعاعية الصغرى .



lobe switch**commutateur m de lobes**

مفتاح المُتجه الإشعاعي. مفتاح يستخدم لرحلة نموذج إشعاع أحد الهوائيات بكيفية متباعدة.

lobe switching**commutation f de lobes**

تشغيل المُتجه الإشعاعي. طريقة لتحديد الاتجاه المضبوط إلى أحد الأهداف عن طريق زحزحة حزمة هوائي راداري بمقدار قليل وبصفة دورية إلى يسار وإلى يمين الوضع المتقدم ووضع الهمود باستخدام وسائل إلكترونية أو ميكانيكية. وأثناء مقارنة شِدَّات الإشارات المستقبلية، يدار الهوائي بأكمله حتى يتم استقبال إشارات متساوية من كلا المتجهين الإشعاعيين، وحينئذ يوجه الهوائي بدقة دون ما حاجة إلى استخدام عرض حزمي ضيق غير عملي. يستخدم هذا النوع من التشغيل أيضاً في تعيين الاتجاه الراديوي.

local - area network**réseau m local**

شبكة محلية. شبكة اتصالات تقوم بتوصيل الأدوات الملموسة سوياً في نطاق مبني بواسطة كبل أو نظام تليفون منزلي.

local battery telephone set**téléphone m à batterie locale**

جهاز تليفون ببطارية محلية. جهاز تليفون فيه يستمد تيار الإرسال من بطارية أو أي دائرة ذات مصدر للتيار مخصص لجهاز التليفون، ولكن تيار إشارة التحكم قد يحصل عليه من مولد في متناول اليد أو من مصدر قدرة مركزي.

local control**commande f directe**

تحكم موضعي. التحكم في مرسل من موضع موجود عليه مباشرة بدلاً من التحكم فيه من بُعد.

localizer**localisateur m**

محدد موقع. وسيلة راديوية تقوم بإعطاء إشارات

تستخدم في الإرشاد الجانبي للطائرات بالنسبة لخط المدرجة المركزي.

localizer on - course line**ligne f de localisation de cap**

خط محدد الموقع ثابت الاتجاه. خط في المستوى الرأسي مار خلال محدد موقع معين ويكون للبيانات المستقبلية على كلا جانبيه اتجاه معارض.

localizer sector**secteur m du localisateur**

قطاع محدد الموقع. القطاع المحصور بين خطين نصف قطريين لمحدد موقع متساوي الإشارة، ويكون لهذين الخطين نفس الفرق المحدد لعمق التضمين.

local oscillator**oscillateur m local**

مذبذب موضعي. مذبذب بمستقبل الفعل المتغير فوق السمع، خرج مختلط مع إشارة موجات ترددات راديوية حاملة مضمنة واردة في الخالط لإعطاء التحويل الترددي اللازم لإنتاج إشارة التردد الأوسط.

local oscillator injection**injection f d'oscillateur local**

حقن المذبذب الموضعي. استخدام طريقة ضبط لتغيير قيمة إشارة المذبذب الموضعي المرتبطة مع الخالط.

local oscillator radiation**rayonnement m d'oscillateur local**

إشعاع المذبذب الموضعي. الإشعاع الأساسي والتوافقي لمذبذب موضعي في مستقبل بالفعل المتغير فوق السمع.

local oscillator tube**tube m d'oscillateur local**

صمام المذبذب الموضعي. الصمام الإلكتروني المستخدم بمحول طاقة مغير بالفعل المتغير الفوقي

(مثل المذبذب الموضعي) لإعطاء إشارة التذبذب الموضعية للصمام الخالط.

location

emplacement *m*

موقع اختزان. المكان الذي تُخزن فيه البيانات، وتكون عادة في صورة أرقام.

locator

indicateur *m*. jalon *m*

محدد الموضع. جهاز راداري، أو أي جهاز آخر مصمم لكشف وتحديد موضع طائرة محمولة في الجو.

lock

verrouillage *m*

حصْر. إطباق على هدف معين ثم تتبعه أوتوماتياً بواسطة حزمة رادارية.

locked groove

sillon *m* intérieur

محزّ مقفل. محزّ متواصل خالٍ من التسجيل موجود عند نهاية المحزّات المضّمنة على إسطوانة فوتوغرافية لمنع الحركة الزائدة للاقط.

locked - in oscillator

oscillateur *m* verrouillé

مذبذب مُحكم. نوع من المميزات لا يتفاعل مع تضمين السعة مما يلزم معه وجود محدد سابق له. يستخدم في دائرة هذا المميز صمام خماسي الشبكات إلى جانب ثلاث دوائر خازنة كل منها موافقة على تردد سكّون الإشارة، كما أن موضعها محدد بحيث يتغير متوسط تيار الأنود بتغير تردد الإشارة فقط.

locked - rotor current

courant *m* de démarrage

تيار عضو دوار مقفل. التيار الذي يسحبه محرك كهربائي متوقف.

lock - in base

culot *m* local

قاعدة إحكام. قاعدة صمام تشتمل على عمود

مركزي معدني مجزّز ومصمم بحيث يمكن إحكامه بشدة في مقبس إحكام مناظر مكون من ثمانية مسامير محكمة بصفة مباشرة في الغلاف الزجاجي. تسمى أيضاً «loktal base» أو «loctal base».

locking relay

relais *m* à verrouillage

مُرْحَل غير مُرتد. مُرْحَل مُحكم في موضعه عند إمداد ملفه لحظياً بالطاقة، وقد يشتمل على ذراع إعتاق يدوية أو على ملف ثانٍ يتم إمداده بالطاقة لإعتاق المرحل.

lock - in range

plage *f* de sensibilité

مدى الإحكام. المدى الترددي الذي يمكن فوزه بمزامنة مذبذب معين بواسطة إشارة تزامن.

lock - on

verrouillage *m*

إطباق. اللحظة التي يبدأ فيها رادار معين في تتبع هدفه أوتوماتياً.

Lodar

Lodar *m*

جهاز لودار. مُعين اتجاه يُستخدم لتحديد اتجاه وصول إشارات «لوران» خالية من الظاهرة الليلية عن طريق ملاحظة إشارات «لوران» الموجبة السماوية والأرضية المميزة على حدة فوق مرسمة تذبذبات بأشعة الكاثود، ثم تحديد ووضع هوائي إشاري للحصول على بيان صفري للمركبة المتتقة والأكثر مناسبة.

log

loch *m*. carnet *m* de route

سِجَل. سِجَل مكتوب يشتمل على النصوص القانونية اللازمة لتشغيل المحطات الراديوية والتلفزيونية.

logarithmic amplifier

amplificateur *m* logarithmique

مُضَخَّم لوغاريتمي. مُضَخَّم إشارات خُرْجُه

عبارة عن دالة لوغاريتمية لإشارة الدخل.

logarithmic computer
calculateur *m* logarithmique

حاسوب لوغاريتمي. قسم بحاسوب رقمي يقوم بحل المسائل بدلالة القيم اللوغاريتمية أو يقوم بحلها كدالة لوغاريتمية. يستخدم لعمل حسابات المدفعية، مثلاً.

logarithmic decrement
décroissement *m* logarithmique

تناقص لوغاريتمي. اللوغاريتم الطبيعي لنسبة سعة إحدى الذبذبات إلى سعة الذبذبة التالية التي تشتمل على نفس القطبية عند عدم تسليط قوى خارجية لحفظ الذبذبة.

logarithmic diode
diode *f* logarithmique

صمام ثنائي لوغاريتمي. صمام ثنائي له علاقة دقيقة شبه لوغاريتمية بين التيار والقلبية على مدى متقدم واسع دينامي.

logarithmic energy decrement
décroissement *m* logarithmique de l'énergie
تناقص لوغاريتمي للطاقة. متوسط قيمة الازدياد في الفتور بالنسبة لكل اصطدام للجسيمات، وهي تناظر متوسط التناقص في اللوغاريتم الطبيعي لطاقة نيوترون بالنسبة لكل اصطدام.

logarithmic fast time constant
constante *f* de temps rapide logarithmique

ثابت زمني لوغاريتمي سريع. شكل معدل ثابت للإنذار الزائف والذي له مضخم لوغاريتمي للتردد البيني مُتَّبَعٌ بدائرة (دائرة) ذات ثابت زمني سريع.

logarithmic multiplier
multiplieur *m* logarithmique

مضربة لوغاريتمية. مضربة فيها كل متغير يُطَبَّقُ لمولد دالة لوغاريتمية، وتجمع إشارات الخرج

وتُطبق لمولد دالة أُسِّية للحصول على خرج يتناسب مع حاصل ضرب دخلين.

logarithmic scale
échelle *f* logarithmique

مقياس لوغاريتمي. مقياس تدريجياته متباعدة لوغاريتمياً بدلاً من تتابعها خطياً.

logger
enregistreur *m* automatique

مُسَجِّل. مُسَجِّل يقوم أوتوماتياً بمسح كميات مقيسة عند أزمنة محددة حيث يقوم بتسجيل أو قَدِّيمها على خريطة بيانية.

logic
logique *m*

عناصر منطقية. المبادئ والاستخدامات الأساسية لجداول الصُّحاح ولتوصيلات بينية لعناصر وصل وقطع دوائر معينة ولعوامل أخرى يشتمل عليها إحصاء رياضي باحد الحواسيب.

logical comparison
comparaison *f* logique

مقارنة منطقية. عملية مقارنة عنصرين باحد الحواسيب حيث يُنتجان خرجاً موجباً إذا كانا متساويين أو متماثلين، وخرجاً سالباً إذا كانا مختلفين.

logical design
conception *f* logique

تخطيط منطقي. التصميم الأولي للعلاقات البينية الرياضية والمنطقية اللازمة لاحد الحواسيب أو لجهاز تشغيل مدلولات. هذا التصميم يسبق عمل التصميم الهندسي المُفَصَّل.

logical diagram
diagramme *m* logique

رسم تخطيطي منطقي. رسم تخطيطي يمثل العناصر المنطقية لاحد الحواسيب وكذلك وصلاته البينية. لا يلزم في هذه الحالة بيان تفصيلات التركيب أو التفصيلات الهندسية.

logical element élément *m* logique

عنصر منطقي. أصغر مجمع لإنشاءات كهربائية يمكن تمثيله برمز تشغيل في نظام مناسب لعناصر منطقية رمزية مستخدمة بإحد الحواسيب أو بجهاز تشغيل مدلولات. العناصر المنطقية المثالية هي الدائرة (الدارة) البوابية للدالة «و» والدائرة (الدارة) النطاظة.

logical function fonction *f* logique

دالة منطقية. وسيلة للتعبير عن حالة أو ظرف معين بدوائر التضخيم المغنطيسية ودوائر (دارات) الترحيل ودوائر الحواسيب. ومن أمثلة ذلك: أ - الدالة «و» حيث يتم إنتاج خرج معين فقط في حالة وجود واتحاد عدد من إشارات الدخل. ب - الدالة «أو»، حيث يتم الحصول على خرج معين عند تسليط أي عدد من إشارات الدخل. ج - الدالة «لا»، حيث يتم الحصول على خرج معين فقط في حالة عدم وجود إشارة دخل.

logical operation opération *f* logique


عملية منطقية. عملية غير رياضية باحد الحواسيب، مثل عملية المقارنة، وعملية الانتقاء، وعملية تحديد الإسنادات، وعملية المطابقة والفرز والإدماج. هذه العمليات تشمل على الكميات المنطقية «نعم» أو «لا».

logical switch interrupteur *m* logique

مفتاح منطقي. مصفوفة ثنائية، أو أية ترتيبية تشغيل أخرى تستطيع توجيه إشارة دخل إلى أحد الخرج المتعددة.

logical symbol symbole *m* logique

رمز منطقي. رمز بياني يمثل وسيلة أداء عملية بسيطة معينة لاحد الحواسيب مثل تشغيل نبضات تطابق بوابية.



logical tube culot *m* local

صمام إحكام. صمام إلكتروني يشتمل على قاعدة إحكام.

lone electron électron *m* célibataire

إلكترون وحيد. إلكترون منفرد فوق منسوب طاقي.

longitudinal current courant *m* longitudinal

تيار طولي. تيار يتدفق في نفس الاتجاه في كلا السلكين المكونين لزوج واحد مستخدماً الأرض أو أي موصلات أخرى كممر عودة.

longitudinal fuse fusible *f* longitudinale

صمامة طولية. صمامة إلكترونية تبلغ حساسيتها أقصاها عندما تصنع زوايا قائمة مع جوانب القذيفة أو مع جوانب أي متفجر آخر، وتقل هذه الحساسية بالنسبة للاتجاه المتقدم المستقيم.

longitudinal heating chauffage *m* longitudinal

تسخين طولي. عملية تسخين للعازل يتم فيها ضبط وضع الإلكترونات بحيث يصبح المجال الكهربائي موازياً لطبقات المادة الرقائعية المسخنة.

longitudinal magnetization aimantation *f* longitudinale

مغنطة طولية. مغنطة وسط تسجيل مغنطيسي في

اتجاه يوازي بصفة أساسية خط الحركة.

longitudinal wave
onde f longitudinale

موجة طولية. موجة يتعامد فيها اتجاه الإزاحة عند كل نقطة بالوسط على صدر الموجة.

long - line effect
effet m de ligne de transmission

ظاهرة الخط الطويل. ظاهرة تحدث عند إقران مذبذب معين بخط إرسال عديم المطابقة بدرجة كبيرة، وحيث قد يمكن استخدام ترددتين أو أكثر لإنتاج التذبذب حيث يقفز المذبذب من أحد هذه الترددات إلى التردد الآخر عند تغير حمله.

long - persistence screen
écran m à longue persistance


شاشة طويلة المداومة. شاشة فلورية تشتمل على مركبات متفسفرة تعمل على زيادة زمن الانحلال بحيث يمكن رؤية نموذج لعدة ثوانٍ بعد إنتاجه بواسطة الحزمة الإلكترونية.

long - range radar
radar m grande portée

رادار بعيد المدى. جهاز راداري ذو مدى يتراوح بين 300 و 800 ميل بالنسبة لهدف عاكس مساحته 1 م^2 ومتعامد على ممر الإشارة، بشرط وجود خط البصر بين جهاز الرادار والهدف.

long - tail pair
circuit m pseudosymétrique

دائرة دائرة مشتركة المقاومة الكاثودية. دائرة



(دائرة) ذات صمامين تشتمل على مقاومة كاثودية مشتركة معطية بذلك تغذية مرتدة سالبة قوية.

long wave
onde f longue

موجة طويلة. موجة كهربية مغناطيسية تشتمل على طول موجي يفوق أطول طول موجي للنطاق الإذاعي البالغ 545 متراً والمناظر لترددات أقل من 550 كيلوهرتز تقريباً.

long - wire antenna
antenne f longue

هوائي طويل السلك. هوائي طوله يفوق طول تشغيله الموجي بعدة مرات حيث يعطي نموذج إشعاع اتجاهي.

look through
coupure f du brouillage

قطع التشوش. مراقبة التشوش 1 - قطع إرسال مشوش لفترات قصيرة جداً لدى فواصل زمنية غير منتظمة مما يسمح بمراقبة الإشارة المعرضة للتشوش وتحديد مدى الحاجة إلى مواصلة هذا التشوش. 2 - ملاحظة أو مراقبة إشارة مطلوبة مشوشة بواسطة أجهزة معادية أثناء قطع الإشارات المشوشة.

loop
boucle f . circuit m bouclé

موصل قارن. أنشودة. حلقة. 1 - موصل منحني يقوم بوصل طرفي خط ذي موصلين متحذي المحور أو أي خط إرسال آخر ثم يبرز داخل تجويف رنان للقيام بأغراض التقارن.

2 - منحني مائل على رسم يماز معين: مثل أنشودة التخلف.

3 - دائرة مغلقة، أو ممر مغلق يمكن أن تمر فوقه إشارة في ديرة، كما هي الحال بالنسبة للدورة الحركية في التغذية المرتدة.

loop actuating signal
signal m de commande de la boucle

إشارة تشغيل إيطارية. الإشارة المشتقة نتيجة

خلط إشارة الدخول الإطارية مع الإشارة الإطارية للتغذية المرتدة بجهاز تحكمي.

loop antenna
cadre m

هوائي إطاري. هوائي يتكون من لفة كاملة أو أكثر مصنوعة من مادة موصلة، ويؤلف عادة حتى الرنين بواسطة مكثف متغير موصل بأطراف الهوائي. ونموذج إشعاع هذا الهوائي اتجاهي ثنائي مع وجود الإشعاع الأكبر أو الالتقاط الأكبر في مستوى الهوائي ووجود الإشعاع الأصغر بزوايا قائمة بالنسبة للهوائي.

loop control
commande f par bande pilote

مُحكّم إطاري. جهاز تحكمي كهربائي ضوئي يُستخدم كمنظم وضع لإطار مادة تمر من خط تشغيل شريطي إلى خط آخر قد يتحرك بسرعة مختلفة.

loop difference signal
signal m de différence de la boucle

إشارة فرق إطارية. نوع من إشارات التشغيل الإطارية يتم إنتاجها عند نقطة جمعية بدائرة تحكمية في التغذية المرتدة عند تسليط إشارة دخل إطارية خاصة عند النقط الجمعية.

loop error signal
signal m d'erreur de la boucle

إشارة الخطأ الإطارية. إشارة التشغيل الإطارية في الحالات التي تعتبر فيها خطأ إطارياً.

loop feedback signal
signal m de rétro - action

الإشارة الإطارية للتغذية المرتدة. الإشارة المشتقة كدالة لإشارة الخرج الإطارية، والتي تعاد تغذيتها إلى نقطة الخلط لاستخدامها في الأغراض التحكمية.

loop filter
filtre m en boucle

مرشح إطاري. مرشح ترددات منخفضة،

ويتكون من مقاومة ومكثف، وقد يحتوي على مضخم. يعمل على إمرار الموجة المحمولة وإزالة مركبة تردد الموجة الحاملة ومضاعفات الموجة المحمولة في حالة تضمين التردد.

loop gain
gain m de boucle

كسب إطاري. ناتج قيم الكسب التي تؤثر على إشارة مارة حول ممر دائرة مغلقة. وهو عبارة عن حاصل ضرب الكسب الأمامي في كسب التغذية المرتدة للشبكية بالنسبة لجهاز تحكمي في التغذية المرتدة. والكسب الإطاري بالنسبة لمعيد أو لطرف موجة حاملة، أو لدورة مغلقة كاملة عبارة عن أقصى كسب يمكن استخدامه دون إحداث تذبذب أو ترنيم. وقد يكون الكسب الإطاري في هذه الحالة أقل من ناتج قيم الكسب.

loop input signal
signal m d'entrée de la boucle

إشارة الدخول الإطارية. إشارة خارجية مسلطة على دائرة تحكمية في التغذية المرتدة.

loop output signal
signal m de sortie de la boucle

إشارة الخرج الإطارية. الإشارة المستخلصة من دائرة (دارة) تحكمية في التغذية المرتدة.

loop return signal
signal m de retour de la boucle

إشارة ارتداد إطارية. نوع من إشارات الدخول الإطارية تُعاد خلال دائرة تحكمية في التغذية المرتدة إلى نقطة جمعية استجابة لإشارة دخل إطارية مسلطة على هذه النقطة الجمعية. وهذه الإشارة تُسقط من إشارة الدخول الإطارية المسلحة.

loop test
essai m en boucle

إختبار إطاري. إختبار خط تليفوني أو تلغرافي عن طريق توصيل خط مختل بخطوط سليمة

بحيث يُكوّن ذلك دائرة (دائرة) كاملة يمكن أخذ قياسات منها لتحديد وضع الخلل.

loop transfer function

transmittance f en boucle ouverte

دالة الانتقال الإطارية. دالة انتقال تمر الإرسال المكونة بواسطة فتح وإنهاء دائرة (دائرة) تغذية مرتدة إنهاءً صحيحاً.

loop transfer ratio

rapport m de transpert de boucle

نسبة الانتقال الإطارية. نسبة الانتقال بين إشارة ارتداد انتقالية وبين الإشارة الفرقية الإطارية المناظرة.

loop - type directional coupler

coupleur m directionnel à cadre

مقرنة اتجاهية ذات هوائي إطاري. مقرنة اتجاهية تستخدم بالخطوط ذات الموصلين المتحدي المحور. ويوجد بها هوائي إطاري ناقء من الخط الرئيسي بحيث تقوم موجة متحركة في اتجاه واحد بنقل جزء من طاقتها إلى الخط الثانوي ذي الموصلين المتحدي المحور المتصل بالهوائي مع رفض الطاقة المتحركة في الاتجاه المضاد، ويجب أن ينتهي أحد طرفي الخط الثانوي إلى معاوقته المميزة.

loop - type radio range

radiophare m à cadre

مدى راديوي ذو هوائي إطاري. مدى راديوي يستخدم هوائين إطاريين منفصلين تتم تغذيتهما من موصل مفرد.

loose coupling

couplage m lâche

تقارن ضعيف. تقارن أقل بكثير من التقارن الحرج بحيث ينتج عن ذلك انتقال صغير جداً للطاقة.

Lorac

Lorac m

جهاز لوراك. إختصار «long - range accuracy»

radar system (جهاز راداري ذو مدى بعيد

دقيق). جهاز ملاحي بعيد المدى يقوم بتحديد موقع إسناد لموضع معين بالرجوع إلى تقاطع خطوط هذا الموضع. ويتم تحديد كل خط بواسطة الزاوية الطورية الموجودة بين موجتين ذواتي ترددتين تضاربيين إحداها تمثل التردد التضاربي بين إشارتي الموجات المتواصلة الصادرتين من مرسلين متباعدين تباعداً كبيراً والأخرى تمثل الموجة الإسنادية ولها نفس التردد. كما يتم الحصول عليها بتضارب نفس إشارتي الموجات المتواصلة عند موقع ثابت ثم إرسال التردد التضاربي إلى المستقبل الملاحي فوق قناة ترددات راديوية ثانية.

Loran

Loran

جهاز لوران. إختصار «long - range navigation» جهاز ملاحي راديوي بعيد المدى يوجد بالطائرات والسفن. يستخدم هذا الجهاز نبضات متزامنة ترسل في آن واحد بواسطة محطات إرسال متباعدة تباعداً كبيراً، ويتم تحديد خطوط الوضع الزائدية بقياس الفرق في زمن وصول هذه النبضات، حيث يُعطي تقاطع اثنين من هذه الخطوط ثم الحصول عليهما من ثلاث أو أربع محطات موقعاً إسنادياً للموضع المطلوب. يعمل جهاز «لوران» المعياري على ترددات تتراوح بين 1800 و 2000 كيلوهرتز. توجد عدة أنواع من هذا الجهاز منها جهاز «لوران» ذو الموجات السماوية المتزامنة.

Loran chain

chaîne f Loran

سلسلة محطات لوران. سلسلة من أربع محطات طراز «لوران» أو أكثر، مكونة لثلاثة أزواج من المحطات أو أكثر. تستخدم في أغراض الملاحة.

Loran chart

carte f Loran

مخطط لوران. خريطة بيانية توضح خطوط «لوران» بالنسبة لموضع معين إلى جانب مقدار

محدد من التفصيلات الطبوغرافية.

Loran guidance
guidage *m* par Loran

التوجيه بجهاز لوران. توجيه قذيفي يقوم خلاله أحد مستقبلات «لوران» الموجود بالقذيفة باستقبال إشارات بصفة متواصلة من ثلاث محطات أرضية ثابتة أو أكثر، حيث يغذى حاسوب معين بالمدلولات الناتجة بالنسبة لموضع القذيفة، ويقوم الحاسوب بدوره بإنتاج الإشارات التحكيمية اللازمة لتوجيه القذيفة إلى هدفها الأرضي الثابت.

Loran indicator
indicateur *m* de Loran

مُبين لوران. مبين يقوم آنياً بعرض الإشارات النبضية من محطتي «لوران» أرضيتين، كما يبين الفرق الزمني بين استقبال هاتين الإشارتين.

Loran line
ligne *f* de Loran

خط لوران. خط لموضع على أحد مخططات «لوران»، حيث يمثل كل خط المحل الهندسي للنقط التي تختلف أبعادها عن محطتين ثابتتين بمقدار ثابت.

Loran set
système *m* Loran

مستقبل لوران. جهاز استقبال، أو مبين، يقوم بعرض النبضات الصادرة من محطات إرسال «لوران».

Loran station
station *f* Loran

محطة لوران. محطة إرسال بإحدى مجموعات «لوران».

Loran triplet
triplet *m* Loran

ثلاثي لوران. مجموعة من ثلاث محطات «لوران» تقوم فيها إحدى المحطات بتكوين زوج مع كل من المحطتين الأخريين.

Lorenz instrument landing system
système *m* Lorentz d'atterrissage sans visibilité

نظام لورنز للهبوط بأجهزة البيان. مجموعة هبوط بأجهزة البيان ذات موجة متواصلة تستخدم في أوروبا وبريطانيا، وتتكون من منارة تحديد موقع المدرجة إلى جانب منارتي استدلال راديويتين.

loss
perte *f*

فقد. القدرة المتبددة بجهاز أو مجموعة معينة دون قيامها بشغل مستفاد.

loss current
courant *m* de perte

تيار الفقد. التيار الذي يمر خلال مكثف نتيجة موصلية العازل، وينتج عنه فقد قدرة في المكثف.

losser
dissipateur *m*

مُضَيِّع الطاقة. مادة أو عنصر يقوم بتبديد الطاقة، ويستخدم عن عمد بإحدى الدوائر (الدارات) لمنع التذبذب وللقيام بأغراض أخرى.

losser circuit
circuit *m* dissipateur

دائرة مُضَيِّعة. دائرة رنين لها مقاومة كافية في الترددات العالية تمنع إبقاء التذبذب عند تردد الرنين.

Lossev effect
effet *m* Lossev

ظاهرة لوسف. إشعاع ناتج عن إعادة اتحاد موجات حاملة لشحنات محقونة بموصل بين متقبل ومناح أو بموصل ذي منطقة ذاتية بين متصل ومناح منحاز في الاتجاه الأمامي.

loss factor
facteur *m* de perte

عامل الفقد. عامل قدرة مادة معينة مضروباً في ثابتها العازل. يتغير هذا العامل بتغير التردد، كما

أنه يحدد مقدار الحرارة المتولدة في مادة معينة.

loss modulation

modulation f de perte

تضمين الفقد. نظام تضمين ذروي يولج فيه جهاز معاوقة متغير، أو يقرن بدائرة (دارة) خرج المرسل لامتناس القدرة الحاملة طبقاً للمخاطبة المطلوب إرسالها. وهناك نظام فيه تتحكم الصمامات المضمنة في امتصاص خط الإرسال مباشرة بواسطة توصيلات غليظة، وهو يعطي نفس النتيجة السابقة.

loss tangent

tangente f de perte

مماس الفقد. مقياس مقدار القدرة المفقودة على شكل حرارة عند تعرض مادة عازلة أو شبه موصلة إلى مجال كهربائي أو كهرومغناطيسي ذي ترددات عالية.

lossy

à perte f

فقد. ذو فقد عمدي بصفة عامة، كالْفُقُود التي تتعرض لها مادة عازلة، مثلاً.

lossy line

ligne f dissipative

خط فقدي. خط إرسال ذو توهين عمدي عالٍ بالنسبة لوحدة الطول. يُجَرَى الفقد العالي أحياناً باستخدام النيكروم كموصل مركزي.

loudness

intensité f sonore

جَهارة. منحني الشدة المميز لإحساس سمعي معين باستخدام دلالات على مقياس نسبي ممتد من الصوت الخفيض إلى العالي ويمكن بواسطتها تحديد الصوت.

loudness contour

courbe f d'intensité

خطوط مناسيب الجهارة. منحني يبين القيم النسبية لمنسوب الضغط الصوتي والتردد الصوتي

اللازمين لإنتاج إحساس معين بالجهارة بالنسبة لمستمع مثالي.

loudness control

réglage m de la puissance

مُحكم الجهارة. مُحكم نغمي حجمي يقوم بتعزيز الترددات الجهيرة عند ضبطه على الحجم المنخفض، وذلك لإجراء تَعَامُل أوتوماتي للاستجابة المنخفضة للأذن بالنسبة للترددات المنخفضة لدى مناسيب حجمية منخفضة. تقوم بعض محكمات الجهارة أيضاً بنفس المقاومة الأوتوماتية بالنسبة للترددات الثلاثية.

loudness level

niveau m sonore

منسوب الجهارة. منسوب الضغط الصوتي مُقَدَّراً بدسيبلات تناظر 0.0002 ميكروبار لنغمة خالصة تبلغ 1000 دورة/ثانية يمكن أن يميزها المستمعون حيث تكافئ من حيث الجهارة جهارة الصوت المستخدم والدسيبل الواحد للتغير تحت هذه الظروف يسمّى «الفون».

loudspeaker

haut - parleur m

مُجْهَار. محول طاقة كهربائي صوتي يقوم بتحويل القدرة الكهربائية للترددات السمعية إلى قدرة صوتية، كما يقوم بإشعاع القدرة الصوتية بصورة فعالة على مسافة معينة في الجو.

loudspeaker dividing network

réseau m répartiteur du haut - parleur

شبكة تقسيم المجهار. شبكة انتقائية تُستخدم لتقسيم خرج الترددات السمعية لمضخم ما إلى نطاقين أو أكثر من الترددات، حيث يغذي النطاق دون التردد المفرقي إلى مجهر الترددات السمعية المنخفضة، والنطاق الترددي العالي إلى مجهر الترددات السمعية العالية.

loudspeaker impedance

impédance f du haut - parleur

معاوقة المجهار. تقدير معاوقة الملف الصوتي

لأحد المجهرات. هذا التقدير يناظر معاوقة أطراف خرج المكبر التي يجب توصيل المجهر بها لتحقيق أدائه المقدر. تتراوح قيم المعاوقات العامة بين 4 و 8 و 16 أوم.

loudspeaker system
système *m* de haut - parleur

نظام مجهر. مجموعة مكونة من مجهر أو أكثر، إلى جانب عوارض توجيه وأبواق وشبكات تقسيم مرتبة بحيث تعمل جميعاً كوسيلة قارنة بين دائرة الحفز الكهربائية وبين الهواء، أو بين الدائرة (الدائرة) وبين وسط صوتي آخر.

loudspeaker voice coil
bobine *f* mobile du haut - parleur

الملف الصوتي للمجهر. ملف متصل بغشاء مجهر ذي ملف متحرك يقوم بالتحرك خلال الثغرة الهوائية بين القطعتين القطبيتين بسبب الفعل المتبادل بين المجال المغنطيسي الثابت والمجال المغنطيسي المرافق لتيار الترددات السمعية المتدفق خلال الملف الصوتي.

louvre
panneau *m*. abat - son *m*

شبكة المجهر. ترتيب من شرائح متوازية أو متحدة المركز أو من أعضاء شبكة مكافئة، تستخدم لإخفاء ووقاية المجهر مع السماح للموجات الصوتية بالمرور، وغالباً ما تشكل بحيث تتكامل مع خزانة راديوية من البلاستيك.

low altitude radio altimeter
radioaltimètre *m* à basse altitude

مقياس ارتفاع راديوي من ارتفاع منخفض. يسمّى أيضاً «frequency - modulated radio altimeter». جهاز قياس للتردد المضمن الراديوي من ارتفاع منخفض.

low band
bande *f* basse

نطاق منخفض. النطاق المشتمل على القنوات

التلفزيونية من 2 إلى 6، ويمتد من 54 إلى 88 ميغاهرتز.

low - definition television
télévision *f* à basse définition

تلفزيون ضعيف الوضوح. تلفزيون تشتمل صورته الكاملة على أقل من 200 خط مسح تقريباً.

lower half - power frequency
fréquence *f* inférieure de demi - puissance

تردد نصف القدرة المنخفض. تردد على منحني الاستجابة لمضخم، وهو أقل من أقصى تردد للاستجابة. وعنده تساوي قطية الخرج $1/\sqrt{2}$ من النطاق المتوسط.

lower sideband
bande *f* latérale inférieure

نطاق التردد الجانبي المنخفض. النطاق الجانبي المشتمل على جميع الترددات تحت قيمة ترددات الموجات الحاملة، ويتم إنتاجها بواسطة عملية تضمين للسعة.

lowest useful high frequency
fréquence *f* minimale utilisable

أقل تردد عال مفيد. أقل تردد عالٍ فعال عند زمن محدد بالنسبة للامتداد الأيونوسفيري لموجات راديوية بين نقطتين معينتين، حيث يتم تحديد قيمة التردد بواسطة عوامل معينة، مثل الامتناس، وقدرة المرسل، وكسب الهوائي، وخصائص المستقبل، ونوع الخدمة، وأحوال الضجيج.

low frequency
basse fréquence *f*

تردد منخفض. تحديد أقرته هيئة الاتصالات الفيدرالية (بالولايات المتحدة) للنطاق الممتد من 30 إلى 300 كيلوهرتز بالطيف الراديوي. مختصره LF.

low - frequency compensation
compensation f de basse fréquence

معادلة التردد المنخفض. معادلة تعمل على مَدّ المدى الترددي لَمْضَخْ عريض النطاق إلى مدى ترددات أقل انخفاضاً.

low - frequency current
courant m basse fréquence

تيار التردد المنخفض. تيار متغير له تردد أقل من 300 كيلوهرتز.

low - frequency cutoff
fréquence f de coupure inférieure

قَطْع التردد المنخفض. التردد الذي ينخفض عنده كسب النظام أو الأداة انخفاضاً سريعاً.

low - frequency gain
gain m basse fréquence

كسب التردد المنخفض. كسب مُضَخْم القُلْطِيَّة عند ترددات أقل من تلك التي يكون الكسب عندها قريباً من نهايته العظمى.

low - frequency induction heater
four m à induction à basse fréquence

مُسَخِّن بالتيارات الحثية ذو ترددات منخفضة. مُسَخِّن بالتيارات الحثية يتم فيه حث التيار المتدفق لدى تردد خط القدرة التجاري في الشحنة المطلوب تسخينها.

low - frequency padder
trimmer m inférieur

مكثف ضبط سَعَوِي منخفض التردد. مكثف تهذيب متصل على التوالي مع ملف موالفة مذبذب المستقبل بالفعل المتغاير فوق السمع، ويتم ضبطه خلال المحاذاة لمعايرة الدائرة (الدارة) عند نهاية التردد المنخفض لدى الموالفة.

low - frequency transconductance
transconductance f basse fréquence

تردد المواصمة التبادلية. تغير تيار اللوح لصمام مفرغ مقسوماً على تغير قُلْطِيَّة شبكة التحكم التي

تُسببه عند ترددات صغيرة بقدر كافٍ بحيث يكون للكميتين نفس الطور.

low - frequency tube
tube m à basse fréquence

أنبوبة التردد المنخفض. أنبوبة إلكترونية تعمل عند ترددات صغيرة بقدر كافٍ بحيث يكون زمن انتقال الإلكترون بين الإلكتروتودات أقل بكثير من فترة تذبذب القُلْطِيَّة.

low - impedance measurement
mesure f à basse impédance

قياس المعاوقة المنخفضة. قياس المعاوقة ذات القيمة الصغيرة بحيث تُستخدم في قياسها الطرق غير المباشرة.

low - impedance switching tube
tube m commutateur à basse fréquence

أنبوبة فتح وقفل ذات معاوقة منخفضة. أنبوبة غازية لها معاوقة إستاتية تبلغ نحو 10000 أوم، ولكن لها معاوقة دينامية صفرية أو سالبة، ولذلك تستخدم كمُرَجِّل وترسل بجانب ذلك معلومات بأقل فقد.

low level
niveau m faible

مستوى منخفض. المستوى الأقل بين مستويين منطقيين لنظام رقمي منطقي.

low - level modulation
modulation f dans un étage intermédiaire

تضمين المنسوب المنخفض. تضمين ناتج عند نقطة بجهاز معين، حيث يكون منسوب القدرة منخفضاً لدى مقارنته بمنسوب القدرة عند خرج الجهاز.

low - level radio - frequency
radiofréquence f de faible puissance

تردد راديوي ذو منسوب منخفض. إشارة تردد

كانود تصبح مضيئة عند رجها بحزمة إلكترونية، كما تستطيع الاحتفاظ بسطوعها لفترة زمنية ملحوظة.

luminosity
luminosité f

ضياء. سطوع. نسبة الفيض الضيائي إلى الفيض الإشعاعي المناظر عند طول موجي معين، معبراً عنها باللومن/واط.

luminosity coefficients
facteurs mpl de luminosité

المعاملات الضيائية. المضاعفات الثابتة لقيم الحوافز الثلاثة النسبية لأي لون، بحيث يصبح مجموع النواتج الثلاثة عبارة عن نصوع اللون.

luminous efficiency
efficacité f lumineuse

الكفاية الضيائية. نسبة الفيض الضوئي إلى الفيض الإشعاعي، ويعبر عنها عادة باللومن/واط بالنسبة لتدفق الإشعاعي. والكفاية الضيائية عبارة عن الضياء بالنسبة للطاقة المشعة عند طول موجي مفرد.

luminous flux
flux m lumineux

الفيض الضيائي. الطاقة المرئية الكلية الناتجة بواسطة مصدر معين بالنسبة لوحدة الزمن، وهي تناظر المعدل الزمني لتدفق الضوء، وتقاس عادة باللومن.

luminous intensity
intensité f lumineuse

الشدة الضيائية. الفيض الضوئي المبعث بواسطة مصدر معين في زاوية مجسمة متناهية الصغر مقسوماً على الزاوية المجسمة.

luminous sensitivity
sensibilité f lumineuse

الحساسية الضيائية. تيار خرج صمام ضوئي أو

صمام كاميرا مقسوماً على الفيض الضوئي الساقط.

lumped constant
constante f localisée

ثابت مجّمع. ثابت مفرد مكافئ كهربائياً لمجموع ذلك النوع من الثوابت الموزعة الموجودة بملف أو بدائرة.

lumped - constant network
réseau m à constantes localisées

شبكة ذات ثابت مجّمع. أداة تحليلية يعبر فيها عن الثوابت الموزعة (مثل المحاثات والمكثف والمقاومة) كمركبات افتراضية.

lumped discontinuity
discontinuité f localisée

إنقطاع مجّمع. أداة تحليلية في دراسة دوائر (دارات) الموجات المتناهية الصغر تظهر فيها القيم الفعالة للمحاثات، وللمكثف، وللمقاومة التي تعبر عن عدم الاستمرارية في دليل موجة كمركبات منفصلة لقيمة مكافئة.

lumped element
élément m localisé

عنصر مجّمع. جزء من خط إرسال مصمم بحيث تتركز فيه طاقة كهربائية أو مغنطيسية لدى ترددات معينة، وبذلك يمكن اعتبار أن محاثات أو مكثفات مركزة في هذا الخط بدلاً من أن تكون موزعة عبر طوله.

lumped impedance
impédance f localisée

معاوقة مجّمعة. معاوقة مركزة بمركبة مفردة بدلاً من توزيعها خلال طول خط إرسال معين.

lumped parameter
paramètre m localisé

بارامتر مجّمع. أنظر lumped constant.

lunar probe
sonde f lunaire

مُسَبَّار قَمَرِي. مَرَكَبَة فضائية مصممة للعمل

قرب القمر أو فوقه بعد إطلاقها من الأرض لإرسال مدلولات قياس للظواهر القمرية إلى الأرض بواسطة الراديو.

lunar satellite
satellite *m* lunaire

تابع قمري. مسبار قمري مصمم للدوران في فلك حول القمر بعد إطلاقه من الأرض.

Luneberg lens
lentille *f* de Luneberg

عدسة لونهبرغ. نوع من العدسات الاصطناعية يستخدم لتركيز الطاقة الكهربائية المغنطيسية المشعة في بؤرة لدى ترددات فائقة العلو لزيادة كسب أحد الهوائيات.

lux
lux *m*

لكس. وحدة إضاءة في النظام المتري تساوي 1 لومن/م². تسمى أيضاً «meter - candle» شمعة - متر.

Luxemburg effect
effet *m* Luxembourg

ظاهرة لوكسمبرغ. تضمين متخالط بين إشارتين

راديويتين أثناء مرورهما خلال الأيونوسفير (غلاف التأين)، نتيجة لاختطية خصائص امتداد الشحنات الطليقة في الفضاء.

LVDT

إختصار Linear Variable - Differential Transformer. (محول تفاضلي متغير خطي).

Lyddane - Sachs - Teller relation
relation *f* de Lyddane - Sachs - Teller

علاقة لايدان وساخس وتيلر. العلاقة ω_L^2/ω_T^2 للبلورة المتأينة اللانهائية حيث:

$$\omega_L^2/\omega_T^2 = \epsilon(0)/\epsilon(\infty)$$

$\epsilon(0)$ = ثابت الوسط العازل الكهربائي الإستاتي للبلورة.

$\epsilon(\infty)$ = ثابت الوسط العازل الكهربائي عند التردد الذي تكون فيه القطبية الإلكترونية مؤثرة بينما لا تكون القطبية المتأينة مؤثرة.

ω_L = تردد الفونونات الضوئية الطولية مع متجهات موجة صفرية.

ω_T = تردد الفونونات الضوئية المستعرضة مع متجهات موجة كبيرة.

M

M

1 - رمز للمحاثية التبادلية mutual inductance .

2 - إختصار ميغا، أي مليون .

mA

رمز ملي أمبير، أي 10^{-3} أمبير.

mach

mach m

ماخ. وحدة لقياس السرعة، وتساوي سرعة الصوت. وينتقل الصوت بسرعة 759 ميل/ساعة عند منسوب سطح البحر، وتقل السرعة بنسبة 2% تقريباً لكل ألف قدم من الارتفاع عن منسوب سطح البحر.

madistor

madistor m

مَادِستور.. أداة شبه موصلة تستخدم تأثير المجال المغنطيسي على تيار البلازما. وتحدد شدة المجال المغنطيسي موصليّة مادة المادستور، حيث يؤدي التغير الطفيف في المجال المغنطيسي إلى حدوث تغير كبير في تيار الأداة.

MADT transistor

transistor m à micro - alliage diffusé

إختصار MicroAlloy Diffused - base Transistor ترانزستور ذو قاعدة بالانتشار السباتي الدقيق .

magamp

amplisat m

إختصار magnetic amplifier (مضخم مغنطيسي).

magic eye

œil m magique

عين سحرية. صمام ثلاثي مضخم وأنبوبة أشعة كاثودية صغيرة الحجم مبيتان داخل غلاف

زجاجي واحد. تبين العين التغير في اتساع الموجة الحاملة أو منسوب التسجيل في جهاز تسجيل على شرائط.

magic - T

T magique

توصيل سحري على شكل حرف T. يسمى أيضاً «hybrid T». وصلة مختلطة للموجات الصغيرة تتألف من وصلة T للمتجهين H و E مع عناصر داخلية موالفة. وهي عديمة الانعكاس بالنسبة إلى موجة منتشرة داخل الوصلة من أي فرع كان، بينما تكون الأفرع الثلاثة الباقية منتهية الموالفة.

Magnal base

culot m à 11 broches

قاعدة ماغنال. قاعدة أنبوبة أشعة الكاثود (المهبط)، ويبرز منها إحد عشر بُروزاً (مساراً).

Magnal socket

douille f à 11 broches

مقبس ماغنال. مقبس به 11 تجويفاً لتثبيت قاعدة أنبوبة أشعة الكاثود (المهبط).

magnesium

magnésium m

مغنيسيوم. عنصر فلزي قلوي، عدده الذري 12. تستخدم مركباته أحياناً في تصنيع الكاثودات أو في الأدوات الضوئية عند الحاجة إلى أقصى استجابة في منطقة الإشعاع فوق البنفسجي.

magnesium anode

anode f en magnésium

أنود المغنيسيوم. عمود من المغنيسيوم يُدفن في الأرض بعد توصيله بالكبلات المبدودة تحت

سطح الأرض، ويعمل على منع حدوث صدا للكبلات والذي ينتج عن التفاعل الكيميائي.

magnesium cell
pile *f* au magnésium

خلية المغنيسيوم. خلية أولية، وفيها يُصنع الإلكترود السالب من المغنيسيوم أو إحدى سبائكه.

magnesium - copper sulfide rectifier
redresseur *m* à magnésium - sulfure de cuivre

مُقوم كبريتيد النحاس والمغنيسيوم. مُقوم معدني يتكون من كبريتيد النحاس والمغنيسيوم.

magnet
aimant *m*

مغناطيس. جسم يُنتج مجالاً مغناطيسياً حوله، ويتميز بخاصية جذب الأجسام المغناطيسية الأخرى، مثل الحديد، كما يتجاذب ويتنافر مع المغناطيسات الأخرى.

ويقوم المغناطيس الدائم بإنتاج مجال مغناطيسي دائم، على حين يكون للمغناطيس الكهربائي خواص مغناطيسية فقط في حالة تدفق التيار خلال ملفاته.

magnet charger
chargeur *m* magnétique

شاحن مغناطيسي. شاحن يقوم باختزان أو تكوين شدة مجال مغناطيسي دائم بتسليط مجال مغناطيسي قوي ناتج عن مرور فجائي لتيار مستمر خلال مغناطيس كهربائي كبير.

magnetic amplifier
amplificateur *m* magnétique

مُضخم مغناطيسي. مُضخم يتم فيه استخدام الخصائص اللاخطية لمفاعلات تشعيبية لإعطاء التضخم المطلوب للإشارة، حيث يتم تسليط إشارة دخل التيار المستمر أو التيار المتردد على لفيفة تحكمية لتغيير درجة التشعب للقلب (المركز)،

ويترتب على ذلك حدوث تغيير كبير في التيار المار بلفيفة الخرج.

magnetic bias
polarisation *f* magnétique

إنحياز مغناطيسي. مجال مغناطيسي ثابت يُسلط على دائرة (دائرة) مغناطيسية أو مُرحّل.

magnetic bottle
bouteille *f* magnétique

قارورة مغناطيسية. مجال مغناطيسي يُستخدم لتحديد سيل من البلازما لإنتاج ظاهرة الحصر بأداة إلكترونية.

magnetic circuit
circuit *m* magnétique

دائرة مغناطيسية. المسار المغلق للفيض المغناطيسي خلال مكونات الدائرة (الدائرة)، ويبدأ وينتهي من القطب الشمالي للمغناطيس.

magnetic conduction current
flux *m* de conduction magnétique

تيار توصيل مغناطيسي. معدل سريان المغناطيسية خلال جسم ممغنط.

magnetic course
route *f* magnétique

مسير مغناطيسي. مسار يتجه خط إسناده نحو الشمال المغناطيسي.

magnetic cutter
graveur *m* magnétique

قاطعة مغناطيسية. قاطعة تتم فيها الإزاحات الميكانيكية بفعل مجالات مغناطيسية.

magnetic cycle
cycle *m* magnétique

دورة مغناطيسية. التغيرات المتعاقبة لمغناطيسية شيء، والمناظرة لدورة التيار المتردد المسبب للمغناطيسية.

magnetic damping
amortissement m magnétique

مضاءة مغنطيسية. مضاءة حركة ميكانيكية نتيجة للتفاعل بين مجال مغنطيسي و تيار كهربائي، والذي يتم توليده نتيجة حركة ملف خلال هذا المجال المغنطيسي.

magnetic declination
déclinaison f magnétique

ميل زاوي مغنطيسي. الزاوية بين الشمال الحقيقي والشمال المغنطيسي، وهذه الزاوية تتفاوت تبعاً لاختلاف المكان والزمان.

magnetic deflection
déviation f magnétique

إنحراف مغنطيسي. انحراف حزمة إلكترونية بفعل مجال مغنطيسي.

magnetic delay line
ligne f à retard magnétique

خط تأخير مغنطيسي. خط تأخير يُستخدم في الحواسيب الإلكترونية.

magnetic density
densité f du champ magnétique

كثافة مغنطيسية. عدد خطوط القوى المغنطيسية المارة خلال مجال مغنطيسي لوحدة مساحة المقطع.

magnetic device
dispositif m magnétique

أداة مغنطيسية. أداة يتم تشغيلها بطريقة كهرومغنطيسية.

magnetic diode
diode f magnétique

ثنائي مغنطيسي. أداة ثنائي شبه موصل ذات حساسية للمغنطيسية (مثل أدوات الأنديوم-الانتيومون)، حيث تتغير المقاومة الداخلية للأداة تبعاً للمجال المغنطيسي الخارجي.

magnetic dip
inclinaison f magnétique

ميل مغنطيسي. الزاوية التي يصنعها المجال

المغنطيسي للأرض مع المستوى الأفقي في مكان معين.

magnetic dipole
dipôle m magnétique

ثنائي قطب مغنطيسي. ثنائي يتكون من قطبين مغنطيسيين متساويين في الشدة ومتعارضين في القطبية وتفصل بينهما مسافة قريبة.

magnetic discriminator
discriminateur m magnétique

مُمَيِّز مغنطيسي. مضخم مغنطيسي، يتم استخدامه مع محول ومكونات أخرى، لتحديد قطبية ومقدار النبضات الرمزية اللازمة لإنتاج فلتيات خرج تحكمية لنظام تحكم معين.

magnetic displacement
déplacement m magnétique

إزاحة مغنطيسية. كثافة الفيض المغنطيسي أو الحث المغنطيسي.

magnetic field
champ m magnétique

مجال مغنطيسي. منطقة تظهر بها آثار القوى المغنطيسية حول مغنطيس دائم أو مغنطيس طبيعي أو مغنطيس كهربائي.

magnetic flip - flop
bascule f magnétique

نُطَاط مغنطيسي. دائرة (دائرة) نطاط يتم فيها توصيل مضخم مغنطيسي أو أكثر بحيث يكون للدائرة (للدائرة) خرجان منفصلان، ويتم تغيير حالة الخرج بتغيير الفلطة أو التيار التحكمي.

magnetic flux
flux m d'induction magnétique

فيض مغنطيسي. الحث المغنطيسي بالمادة.

magnetic focusing
focalisation f magnétique

التركيز البؤري المغنطيسي. التركيز البؤري لحزمة

إلكترونية باستخدام المجال المغنطيسي .

المسار الذي يحقق الاستفادة منه .

magnetic gap

entrefer m

فُرْجة مغنطيسية . الجزء غير المغنط في الدائرة (الدائرة) المغنطيسية .

magnetic gate

gâchette f magnétique

بوابة مغنطيسية . دائرة (دائرة) بوابية تشمل مضخماً مغنطيسياً .

magnetic head


tête f magnétique

رأس مغنطيسي . مغنطيس كهربائي يُستخدم في تسجيل ومسح الإشارات من قرص أو شريط مغنطيسي أو أسطوانة مغنطيسية .

magnetic hysteresis

hystérésis f magnétique

بطاء مغنطيسي . خاصية المادة المغنطيسية المتصلة باعتماد الحث المغنطيسي لقوى مغنطيسية على حالة المغنطة السابقة للمادة .



magnetic integrated circuit

circuit m intégré magnétique

دائرة متكاملة مغنطيسية . التكوين الفيزيائي (العملي) لعنصر أو عناصر مغنطيسية لازمة لتحقيق دالة مستهدفة .

magnetic leakage

fuite f magnétique

تسرُّب مغنطيسي . مرور الفيض المغنطيسي خارج

magnetic materials

matériaux mpl magnétiques

مواد مغنطيسية . مواد لها خواص مغنطيسية .

magnetic modulator

modulateur m à variation de champ magnétique

مُضَمِّن مغنطيسي . مضَمِّن يشمل دائرة (دائرة) مضخم مغنطيسي كعنصر تضمين .

magnetic potential difference

différence f de potentiel magnétique

فرق الجهد المغنطيسي . التكامل الخطي للقوة المغنطيسية بين نقطتين في المجال المغنطيسي .

magnetic - powder - coated tape

ruban m à couche magnétique

شريط مغنطيسي مُغَطَّى بمسحوق . شريط مغنطيسي يتكون من جُسيمات صغيرة من مادة مغنطيسية مثورة بانتظام على مادة غير مغنطيسية كقاعدة للشريط .

magnetic sensitivity

sensibilité f magnétique

حساسية مغنطيسية . النسبة بين التيار المار خلال ملفات انحراف صمام أشعة الكاثود وبين المسافة الطبيعية التي تزاوح إليها الحزمة الإلكترونية عند الستار (الشاشة) .

magnetic shield

écran m magnétique

حائل مغنطيسي . شرائح أو أسطوانة من الحديد تُغَلَّفُ أجزاء إلكترونية بهدف حمايتها من تأثير المجالات المغنطيسية الشاردة .

magnetic shift register

registre m de décalage magnétique

مُسَجِّل زحزحة مغنطيسي . مُسَجِّل زحزحة يتم فيه استخدام القلب المغنطيسي كعنصر تخزين للبيانات الثنائية .

magnetic starter**démarrateur *m* magnétique**

مُبْدِء مغنطيسي. مُبْدِء يتم تشغيله بطريقة كهرمغنطيسية.

magnetic thin film**couche *f* mince magnétique**

طبقة رقيقة مغنطيسية. طبقة رقيقة من مادة ذات خواص مغنطيسية سمكها أقل من 10000 Å (أنغشتروم). تستخدم في عناصر التخزين والعناصر المنطقية بالحواسيب الإلكترونية.

magnetic - vane meter**ampèremètre *m* à lame magnétique**

مقياس ذو ريشة مغنطيسية. مقياس للتيار المتردد يتكون عنصره المتحرك من ريشة معدنية مرتكزة داخل ملف. عند مرور التيار المتردد في الملف، تتولد قوة مغنطيسية تؤدي إلى انحراف الريشة بمقدار يتناسب مع قيمة التيار المار في الملف.

magnetism**magnétisme *m***

مغنطيسية. خاصية لبعض المواد، مثل الحديد والصلب، تجعلها تؤثر بقوى ميكانيكية على المواد القريبة منها والتي لها نفس الخاصية كما تسلط فلطية على الأجسام الموصلة ذات الحركة النسبية للمواد المغنطيسية.

magnetoelectric transducer**transducteur *m* magnétoélectrique**

محول طاقة كهرمغنطيسي. محول قدرة يقوم بقياس القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن الحركة النسبية لموصل داخل مجال مغنطيسي.

magnetometer**magnétomètre *m***

مقياس المغنطيسية. جهاز لقياس شدة أو اتجاه المجال المغنطيسي، أو كليهما، في اتجاه معين.

magnetomotive force**force *f* magnétomotrice**

القوة الدافعة المغنطيسية. القوة التي تُنتج المجال

المغنطيسي، سواء نتيجة لمرور تيار كهربائي خلال ملف أو نتيجة الاقتراب من جسم ممغنط. وفي الحالة الأولى، يتناسب مقدار المغنطيسية مع قيمة التيار المار في الملف ومع عدد لفاته. وحدة قياس القوة الدافعة المغنطيسية هي «غلبرت»، وتساوي تقريباً 0.8 أمبير-لفة.

magnetoresistance**magnétorésistance *f***

مقاومة مغنطيسية. التغير في الموصلية الكهربائية لمادة ما عند تعرضها لمجال مغنطيسي. يظهر هذا التغير بوضوح في المواد التي بها حاملات شحنة ذات تحرّية عالية.

magnetoresistor**magnétorésistance *f***

مقاوم مغنطيسي. أداة شبه موصلة، تتغير مقاومتها تبعاً لشدة المجال المغنطيسي المسلط عليها.

magnetostatic field**champ *m* magnétostatique**

مجال مغنطيسي ساكن. مجال مغنطيسي لا يؤدي إلى تحريك أو تغيير الاتجاه.

magnetostriction**magnétostriction *f***

تُخَصَّرُ مغنطيسي. خاصية لبعض المواد ذات الصفات المغنطيسية، كالحديد والنيكل والكوبلت، حيث تتغير أبعاد الجسم المصنوع من أيٍّ من تلك المواد عند وضعه في مجال مغنطيسي.

magnetostriction oscillator**oscillateur *m* à magnétostriction**

مذبذب ذو تُخَصَّرُ مغنطيسي. مذبذب فيه تُقرن دائرة الأنود (دائرة) حثياً مع دائرة الشبكة خلال عنصر ذي تُخَصَّرُ مغنطيسي، ويتم تحديد تردد التذبذب بواسطة خصائص عنصر التقارن.

magnetostriction transducer**transducteur *m* à magnétostriction**

محول طاقة ذو تُخَصَّرُ مغنطيسي. محول قدرة

يشتمل على عنصر ذي تَحْصُر مغنطيسي داخل ملف. يؤدي سريان التيار خلال ملفات الملف إلى تولّد مجال مغنطيسي يؤثر على أبعاد العنصر ذي التَحْصُر المغنطيسي، ممّا يؤدي إلى تحريك غشاء ملاصق له وتوليد طاقة صوتية، أي يؤدي إلى تحويل التيار المتردد إلى طاقة صوتية.

magnetostrictive filter
filtre *m* à magnétostriction

مُرْشَح ذو تَحْصُر مغنطيسي. دائرة (دائرة) مرشح يتم فيها استخدام عنصر ذي تَحْصُر مغنطيسي ليكون مرشحاً للترددات العالية أو الترددات المنخفضة، أو مرشح إمرار نطاقي، أو مرشح منع نطاقي. وتكون خاصية المعاوقة هي مقلوب خاصية المعاوقة للبلورة.

magnetostrictive relay
relais *m* à magnétostriction


مُرْحَل ذو تَحْصُر مغنطيسي. مرحل يعمل نتيجة التغير في أبعاد مادة مغنطيسية تحت تأثير المجال المغنطيسي.

magnetostrictive resonator
résonateur *m* à magnétostriction

مِرْزَان ذو تَحْصُر مغنطيسي. قضيب مغنطيسي عالي الإنفاذية، يمكن أن يهتز لمدى تردد رنان محدد، أو لأكثر من مدى، عند تعرضه لمجال مغنطيسي.

magnetron
magnétron *m*

مغنطرون. صمام إلكتروني يُستخدم لتوليد



ترددات فائقة التردد ذات قدرة عالية. يستخدم في دوائر المرسل لأجهزة الرادار. تعتمد نظرية عمله على التحكم في تدفق الإلكترونات إلى الأنود بواسطة المجالات المغنطيسية والكهربائية الثابتة المتعارضة.

magnetron effect
effet *m* d'induction magnétique

تأثير المغنطرون. الانخفاض في الانبعاث الإلكتروني نتيجة التأثير المغنطيسي لتيار الفتيلة في صمامات الانبعاث الأيوني الحراري المفرغة.

magnetron oscillator
oscillateur *m* à induction magnétique

مذبذب المغنطرون. صمام إلكتروني يتم فيه تسريع الإلكترونات بواسطة مجال كهربائي قطري بين المهبط (الكاثود) وبين مصعد (أنود) أو أكثر مع مجال مغنطيسي محوري.

magnetron rectifier
redresseur *m* à commande magnétique

مَقْوَم المغنطرون. مَقْوَم صمام غازي يتم فيه التحكم في تدفق الإلكترونات بواسطة جهاز أو عنصر ضوئي بدلاً من تسخين الأقطاب.

magnitude - controlled rectifier
redresseur *m* commandé par l'amplitude

مَقْوَم سعوي التحكم. نوع من دوائر (دارات) المقومات يتم فيه استخدام الثيراترون كعنصر تقويم.

main anode
anode *f* principale

أنود رئيسي. الأنود المتصل بالحمل الذي يمر فيه تيار الحمل.

main power
puissance *f* de secteur

القدرة الرئيسية. القدرة التي تُمدُّ النظام الكامل من خطوط القدرة.

major apex face

face *f* principale du sommet

السطح الرئيسي لرأس البلورة. أي من الأسطح الانحدارية الثلاثة لبلورة طبيعية يمتد إلى قمته أو إلى طرفها المحدد كل من السطحين الآخرين. يسمى السطح الانحداري الصفري.

majority carrier

porteur *m* majoritaire

حاملة الأغلبية. حاملة الشحنة السائدة في أشباه الموصلات.

الإلكترونيات هي السائدة في أشباه الموصلات من النوع السالب، حيث يكون عددها أكبر من عدد الثقوب.

وبالمثل، فإن الثقوب تسود في أشباه الموصلات من النوع الموجب، حيث أنها تفوق عدد الإلكترونات.

majority emitter

émetteur *m* de porteurs majoritaires

باعث حاملات الأغلبية. إلكترونيات الترانزستور الذي تنبعث منه حاملات الشحنة الأغلبية للبائع إلى داخل مناطق إلكترونيات أخرى.

majority gate

porte *f* de porteurs majoritaires

بوابة الأغلبية. دائرة (دائرة) بوابة منطقية يكون خرجها إيجابياً إذا كان أكثر من نصف مدخلها كذلك، ويكون خرجها سلباً إذا قل عدد المدخل الإيجابية أو تساوى مع نصف إجمالي المدخل.

manual tuning

accord *m* manuel

مُؤالفة يدوية. مُؤالفة يتم فيها إدارة زر تحكمي باليد، وذلك لمؤالفة محطة على مستقبل إذاعي أو تلفزيوني راديوي.

margin

marge *f*

هامش. حد. الفرق بين نقطة التشغيل الحقيقية

وبين النقطة أو الحد الذي يتوقف أو يُخفّق عنده التشغيل المعتاد.

marginal relay

relais *m* marginal

مُرَحِّل حَدِّي. مُرَحِّل ذو نطاق حَدِّي ضيق بين قيمة التيار غير الكافي لتشغيله (القيمة العظمى للتيار المار في ملفاته دون أن يعمل) وبين قيمة التيار اللازم لتشغيله (أصغر قيمة للتيار تكفي لتشغيله).

mask

masque *m*

قناع. 1 - إطار يوضع أمام صمام صورة تلفزيونية لتحديد المساحة المرئية على الشاشة.

2 - أداة (عادة من المعدن الرقيق الذي يشمل بعض الفتحات) تستخدم لحجب مناطق من القاعدة أثناء عمليات الترسيب.

3 - أداة تُستخدم لحجب مناطق من المادة ذات الحساسية الضوئية أثناء عمليات تصنيع الدارات المتكاملة.

كما تستخدم للتحكم في عمليات الانتشار للشوائب والتمعدن.

masked diffusion

diffusion *f* par masquage

انتشار مُحَدَّد. استخدام قناع يسمح بانتشار الشوائب خلال رقائق أشباه الموصلات بشكل محدد في الدارات (الدوائر) المتكاملة.

mass radiator

oscillateur *m* à ondes amorties

مُشَبِّع كتلي. مُشَبِّع يمكنه توليد ترددات بالغة العلو بمنطقة الإشعاع دون الأحمر. يتكون من رقائق معدنية رقيقة معلقة في وسط عازل سائل ومعرضة لفلطية عالية.

master gain control

réglage *m* principal de gain

التحكم الرئيسي في الكسب. 1 - تحكم بدائرة

(دائرة) تضخيم يسمح بضبط الكسب لقناتين أو أكثر.
2- تحكم في الكسب الكلي لنظام تضخيم، وذلك لتعويض التغير في الكسب الناتج عن إشارات دخل مختلفة.

master oscillator
oscillateur *m* pilote

مذبذب رئيسي. 1- في أجهزة الإرسال، المذبذب الذي يقوم بتوليد الموجات ذوات الترددات الحاملة لإشارة الخرج للمرسل.
2- المذبذب الذي يتحكم في ترددات تشغيل المضمّن لعدد من القنوات.

master - oscillator power amplifier
(mopa)

ensemble *m* pilote - amplificateur
مُضخّم قدرة والمذبذب الرئيسي. مرحلة تذبذب تتلوها مرحلة تضخيم قدرة.

master pattern
dessin *m* principal

نمط رئيسي. شكل ذو قياسات محددة بدقة يُستخدم لإنتاج لوحة الدارات (الدوائر) المطبوعة طبقاً للدقة المحددة في الرسم الرئيسي.
ويختلف الشكل والمقاسات تبعاً لنوع الدائرة (الدائرة) وأنواع مكوناتها.

master reticle
réticule *f* principale

شبيكي رئيسي. لوح شبيكي ينتظم مع إطار شبيكي، ويستخدم في صنع الحجاب (القناع) الضوئي النهائي المستعمل في تصنيع الدارات (الدوائر) المتكاملة.

master - slave flip - flop
bascule *f* asservie

نَظّاط تابع ومتبوع. دائرة (دائرة) إلكترونية تتكون من دائرتي نظّاط إحداها تتبع الأخرى (رئيسية وتابعة).

تتلقى الدائرة (الدائرة) الرئيسية البيانات عند حافة النبضة الزمنية المتقدمة، على حين تتلقى الدائرة (الدائرة) التابعة البيانات عند حافة النبضة الزمنية المتأخرة.

master slice
tranche *f* principale

شريحة رئيسية. شريحة من السليكون تشمل عدداً كبيراً من المكونات الإلكترونية يتم الاتصال بينها باستخدام مسارات من الألومنيوم أو سليكون متعدد ذي نسبة شوائب عالية (polysilicon)، وبذلك يتم تكوين الدائرة (الدائرة) الإلكترونية المطلوبة.

يعتمد عدد المكونات في الشريحة على درجة تقدم طرق التصنيع المستخدمة.

master station
station *f* maîtresse

محطة رئيسية. محطة راديوية (لاسلكية) متصلة بمجموعة من المحطات الراديوية المتزامنة ويسند إليها ابتعاث المحطات الأخرى.

master synchronization pulse
impulsion *f* de synchronisation principale

نبضة تزامن رئيسية. نبضة تتميز عن غيرها من نبضات القياس عن بُعد باختلافها في السعة أو الأمد أو كليهما، وتستخدم لبيان نهاية نبضات متتابعة.

master wafer
tranche *f* principale

رُقاقة رئيسية. شريحة من أشباه الموصلات تشمل عدداً كبيراً من العناصر الإلكترونية تكون غير متصلة معاً.

match
adaptation *f*

مُواءمة. 1- تشابه شيء ما بشيء آخر.
2- مقارنة عنصرين (أو أكثر) بغرض تناسبهما معاً.

matched filter
filtre m adapté

مُرْشَح متوائم. مُرْشَح يستخدم لفصل شكل موجي معين من بين إشارة الضجيج.

matched impedance
impédance f adaptée

معاوقة متوائمة. الشرط الخاص بتقارن دائرتين (دارتين) بحيث تكون معاوقة إحداها مساوية لمعاوقة الأخرى.

matched power gain
gain m de puissance adapté

كسب قدرة متوائم. كسب القدرة عندما تساوي معاوقة الحمل معاوقة الخرج الفعالة للمضخم المتصل به الحمل.

matched termination
charge f adaptée

نهاية متوائمة. نهاية لخط نقل الإشارات لا تسبب انعكاساً للموجات عند أي مقطع عرضي لخط الإرسال. وتكون معاوقتها متساوية مع المعاوقة المميزة للخط.

matched waveguide
guide m adapté

دليل موجي متوائم. دليل موجي لا تنعكس الموجات خلاله.

matching diaphragm
diaphragme m d'adaptation

غشاء موأمة. شق بلوح رقيق من المعدن يكون في وضع مستعرض بدليل الموجة بغرض الموأمة. واتجاه الشق بالنسبة للبعد الطويل للدليل الموجي هو الذي يحدد ما إذا كان يؤثر كمفاعلة سعوية أو حثية.

matching transformer
transformateur m d'adaptation

مُحوِّل موأمة. مُحوِّل يُستخدم بغرض الموأمة بين معاوقتين.

material system
système m de matériaux

نظام المواد. تعريف لعدد من المعادن الأساسية (مثل الفضة، والأنتيمون، إلخ). المستخدمة في تصنيع مواد التأثير الكهربائي الحراري.

maximum frequency of oscillation
fréquence f maximale d'oscillation

التردد الأقصى للمذبذب. أعلى تردد تذبذب لأداة الترانزستور أو الصمام الإلكتروني.

maximum output
sortie f maximale

الخرج الأقصى. أكبر متوسط قدرة خرج للحمل (الدائرة) بالدائرة مع إغفال التشوه للإشارة.

maximum overshoot
dépassement m maximal

أقصى تجاوز. أقصى الانحراف لقيمة الإشارة عن متوسط قيمها المستقرة. ويحدث هذا الانحراف قبل وبعد الفترة الانتقالية مباشرة.

maximum peak plate current
courant m d'anode maximal de crête

القيمة العظمى لتيار اللوح. أعلى قيمة لحظية لتيار اللوح يمكن أن تعمل عندها الصمامات الإلكترونية دون أن تتلف.

maximum percentage modulation
taux m maximal de modulation

أقصى نسبة تضمين. أعلى نسبة تضمين بالمرسل دون إنتاج ترددات توافقية زائدة.

maximum retention time
temps m maximal de rétention

الزمن الأقصى للاحتجاز. أقصى زمن بين إدخال وقراءة خرج مقبول من عنصر الاختزان بصمام اختزان الشحنات.

maximum sensitivity
sensibilité f maximale

الحساسية القصوى. أقل إشارة دخل يُنتج عنها الخرج المطلوب.

maximum undistorted output

puissance f maximale de sortie sans distorsion

أقصى خرج غير مُشَوَّه. أقصى خرج لدائرة (دائرة) تضخيم مع خُلوّ الخرج من الترددات التوافقية الزائدة. يسمّى أيضاً «أقصى خرج مفيد».

maximum useful output


sortie f maximale utile

أقصى خرج مفيد. أنظر «maximum undistorted output».

Maxwell bridge

pont m de Maxwell

جسر «ماكسويل». جسر (قنطرة) تيار متردد ذو أربعة أفرع، يستخدم لقياس المحاثة (أو السعة) بدلالة المقاومة والسعة (أو المحاثة). ولا يعتمد اتزان القنطرة على التردد.



جسر ماكسويل

Maxwell's equations

équations fpl de Maxwell

معادلات ماكسويل. معادلات أساسية لتمثيل الابتعاث رياضياً ووصف تأثير المجالات الكهربائية والمغناطيسية المتغيرة.

MC**Mc**

إختصار ميغاسيكل. يعبر عنها أيضاً بالرمز MHz (ميغاهرتز).

MDI

إختصار Magnetic Direction Indicator (مبين الاتجاه المغنطيسي).

mean carrier frequency

fréquence f porteuse moyenne

متوسط تردد الموجة الحاملة. متوسط تردد الموجة الحاملة بمعدل معين، ويُنظر تردد السكون بجهاز تضمين التردد.

mean charge characteristic

caractéristique f de charge moyenne

خاصية متوسط الشحنة. الدالة المعبرة عن العلاقة بين متوسط الشحنة وقلبية المكثف.

mean free path

libre parcours m moyen

متوسط المسار الحر. 1 - متوسط المسافة التي تتركها الموجات الصوتية بين انعكاسين متعاقبين في محوى محدد.

2 - متوسط المسافة بين تصادمين كجسيمات ذرية، ويحدد تبعاً لنوع التصادم (مرن أو غير مرن).

mean life time

vie f moyenne

متوسط العمر. في أشباه الموصلات، الزمن الذي تستغرقه حاملات الشحنة المحقونة الزائدة للاتحاد مع حاملات الشحنة ذوات الشحنتات المخالفة.

mean pulse time

durée f moyenne d'impulsion

متوسط مدة النبضة. المتوسط الحسابي لأزمنة الطرف المتقدم والطرف المتأخر للنبضة.

mean time between failures (MTBF)

durée f moyenne entre pannes

المتوسط الزمني بين الأعطال. متوسط الفترة الزمنية بين عطلين متعاقبين لنظام أو جهاز معين.

mean time to failure (MTTF)

durée f moyenne sans pannes

المتوسط الزمني للأعطال. إجمالي زمن التشغيل مقسوماً على عدد الأعطال خلال نفس الزمن لجهاز أو نظام معين.

mean time to first failure (MTTFF)

durée f moyenne pour la première panne
المتوسط الزمني للعطل الأول. حالة خاصة
للمتوسط الزمني بين الأعطال (MTBF)، حيث
يكون هو المتوسط الزمني لمجموعة من الأدوات
بين بدء تشغيلها وحدث العطل الأول في كل
منها.

mean time to repair

moyenne f du temps de réparation

المتوسط الزمني للإصلاح. إجمالي زمن الصيانة
الفعلي خلال فترة زمنية مقسوماً على عدد الأعطال
خلال الفترة نفسها.

measurement

mesure f

قياس. تحديد الوجود أو القيمة أو الخاصية لمتغير
ما.

measurement device

appareil m de mesure

أداة قياس. تجميع لعنصر أو مجموعة عناصر مع
مكونات أخرى في وحدة مستقلة صالحة
للاستخدام في عمليات القياس.

measurement energy

énergie f de mesure

طاقة القياس. الطاقة اللازمة لتشغيل أداة قياس
أو نظام قياسات. وعادة ما يتم الحصول عليها من
العنصر المراد قياسه أو من مكشاف أولي.

measurement equipment

appareillage m de mesure

جهاز قياس. أي تجميع لمكونات أو أدوات أو
نظم قياس.

measurement range of an instrument

gamme f de mesure d'un instrument

مدى قياس الجهاز. الجزء من المدى الكلي لجهاز
القياس الذي تتحقق فيه نسبة الدقة المطلوبة.

measurement voltage divider

diviseur m de tension de l'appareil

مُقَسِّم فلتية القياس. يسمّى أيضاً «صندوق
الفلتية» أو «نسبة الفلتية». مجموعة من
المقاومات والمكثفات أو بعض العناصر الأخرى
يتم توصيلها على التوالي بحيث تكون الفلتية على
أي عنصر مساوية لنسبة معلومة من إجمالي الفلتية
المسلطة على جميع المكونات.

وعادة ما يسمّى «صندوق الفلتية» إذا كانت جميع
المكونات من المقاومات لزيادة مدى المقاومات
المتغيرة للتيار المستمر.

mechanical scanning

analyse f mécanique

مَسَح ميكانيكي. مَسَح تقوم فيه حزمة ضوئية -
يتم التحكم فيها بواسطة قرص مسح دوار أو مرآة
دوارة أو جهاز ميكانيكي - بقطع صورة إلى خطوط
سريعة ضيقة متعاقبة يلزم تحويلها إلى نبضات
كهربائية.

mechanical television system

télévision f mécanique

نظام تلفزيوني ميكانيكي. نظام تلفزيوني يتم فيه
استخدام نظام المسح الميكانيكي.

mechanical transducer

transducteur m mécanique

محوّل طاقة ميكانيكي. أداة لتحويل الطاقة
الميكانيكية مباشرة إلى طاقة صوتية.

mechanical tuning rate

vitesse f d'accord mécanique

معدّل التوليف الميكانيكي. في الكليسترون،
التغير في التردد المناظر لدرجة دوران واحدة لجهاز
التوليف مع ثبات التذبذبات على حالة فلتية
العاكس القصوى.

medical amplifier

amplificateur m médical

مُضخِّم طبي. مُضخِّم يتم تصحيحه لاستقبال

الإشارات الطبية والعضوية وتضخيم قيمتها.

medical electronics

électronique *f* médicale

الإلكترونيات الطبية. فرع من الإلكترونيات يتم فيه استخدام الأجهزة والمعدات الإلكترونية في الحالات الطبية، مثل التشخيص والعلاج والتحكم في التخدير ونبضات القلب والجراحة.

medium frequency

fréquence *f* moyenne

تردد متوسط. مدى الترددات بين 300 كيلوسيكال إلى 3 ميغاسيكال (100 - 1000 متر).

medium - power silicon rectifiers

redresseur *mpl* au silicium de moyenne puissance

مقومات السليكون متوسطة القدرة. مقومات يتراوح الحد الأقصى لمعدلها المتصل بين 1 و 50 أمبير متوسط لكل مقطع في دوائر الطور الواحد ونصف الموجة.

medium - scale integration (MSI)

intégration *f* à moyenne échelle

الدارات المتكاملة متوسطة النطاق. 1 - دارات (دوائر) متكاملة تعمل معاً بطريقة واحدة كنظام منطقي مثل العدادات ومسجلات الإزاحة ذوات الخمسة أرقام. يمكن للطريقة الواحدة أن تشمل حتى 100 بوابة.

2 - تجميع مجموعة من الدارات (الدوائر) الإلكترونية (أقل من 100 عادة) بطريقة واحدة من أشباه الموصلات.

3 - التحقيق العملي لدارات (الدوائر) الإلكترونية الدقيقة المصنعة من رقاقة واحدة من أشباه الموصلات، وتشمل دوائر أكثر من 10 بوابات منفصلة.

meg

اختصار MegOhm (ميغاوم).

mega

méga

بادئة تساوي (10⁶).

megacycle (Mc)

mégahertz *m*

ميغاسيكال. مليون ذبذبة. يستخدم بدلاً منها ميغاهرتز.

megahertz (MHz)

mégahertz *m*

ميغاهرتز. مليون ذبذبة في الثانية.

megampere (MA)

mégampère *m*

ميغأمبير. مليون أمبير.

megavolt (MV)

mégavolt *m*

ميغاوولط. مليون فلت.

megavolt - ampere (MVA)

mégavolt - ampère *m*

ميغاوولط - أمبير. مليون فلت أمبير.

megawatt (MW)

mégawatt *m*

ميغاواط. مليون واط.

megawatt - hour (MWh)

mégawatt - heure

ميغاواط ساعة. مليون واط - ساعة.

Megger

mégohmètre *m*

ميغر. 1 - العلامة التجارية لشركة «جيمس بريدل» المميزة لإنتاج الشركة من المقاييس الأومية.

2 - مقياس أومي ذو مدى عالٍ للقياس، ويشتمل على مصدر فلطية مستمر يدار باليد. يستخدم لقياس قيم مقاومة المواد العازلة بالمليغأوم.

megohm (meg)

megohm *m*

ميغاأوم. مليون أوم.

megohm - microfarad

megohm - microfarad *m*

ميغاأوم - ميكروفاراد. وحدة تستخدم لبيان مقاومة عزل المكثفات. وتساوي حاصل ضرب قيمة مقاومة العزل بالميغاأوم في سعة المكثف بالميكروفاراد. وفي حالة المكثفات ذات السعات العالية يُعبر عن السعة بالفاراد.

Meissner oscillator


oscillateur *m* de Meissner

مذبذب مَيْسْنَر. دائرة (دائرة) مذبذب تتقارن فيه دائرتا الشبكة والمصعد تقارناً حثياً خلال دائرة (دائرة) خازنة مستقلة يتم بها تحديد تردد التذبذب.

mercury - arc rectifier

redresseur *m* à vapeur de mercure

مُقوم قوس الزئبق. صمام ثنائي مملوء ببخار الزئبق، وفيه يتم تأين بخار الزئبق بالفلطفية المسلطة على الصمام، ويمكن بالتالي سريان تيار كبير. يسمّى أيضاً «المقوم الزئبقي».



mercury cell

pile *f* au mercure

خلية زئبقية. خلية أولية جافة تتكون من أنود من مادة الزنك وكاثود من مادة أكسيد الزئبق، وتنتج عنها فلطفية ثابتة، كما أن سعتها تكون أكبر من الخلايا الأخرى المكونة من ثنائي الزنك - الكربون

وغيرها. تستخدم على نطاق واسع بالمساعدات السمعية.

mercury - contact relay

relais *m* avec interrupteur à mercure

مُرَحِّل التلامس الزئبقي. مرحل تلامساته من الزئبق.

mercury delay line

ligne *f* à retard à mercure

خط تأخير زئبقي. خط تأخير صوتي يعمل فيه الزئبق كوسط للإرسال الصوتي.

mercury relay


relais *m* à mercure

مُرَحِّل زئبقي. مُرَحِّل يعمل عند إثارة ملفاته، حيث يتم جذب غاطس مغنطيسي داخل أنبوبة تحتوي على مادة الزئبق. ويحرك الغاطس المغنطيسي الزئبق لتحقيق التلامس بين ملامساته.

mercury - vapor rectifier

redresseur *m* à vapeur de mercure

مُقوم بخار الزئبق. أنظر mercury - arc rectifier.



mercury - vapor tube

tube *m* à vapeur de mercure

صمام بخار الزئبق. صمام يحتوي على بخار الزئبق الذي يصدر وميضاً ويسمح بالتوصيل الكهربائي عند تأينه.

mesa

mésa *f*

هَضْبَة. المنطقة البارزة المرتفعة بعد الانتهاء من

كشط مادة شبه موصل عند تصنيع الترانزستور. توجد على هذه الهضبة تلامسات القاعدة والباعث للترانزستور.

mesa diffusion diffusion f mesa

إنتشار هضبي. تقنية تُستخدم في تصنيع أدوات أشباه الموصلات التي تشمل وصلة ثنائية pn. وفيها يتم انتشار الشوائب في منطقة معينة لتصنيع منطقة القاعدة في رقيقة أشباه الموصلات، وبلي ذلك استخدام الأحماض لكشط وتصنيع الشكل الهضبي لأداة الترانزستور مثلاً.

mesa isolation isolation f mesa

عزل هضبي. عمليات عزل الدارات (الدوائر) المتكاملة التي تشمل ترانزستورات ومقاومات وعناصر ومكونات أخرى. وتتم عمليات العزل الهضبي بعد الانتهاء من تصنيع جميع المكونات في الدارات (الدوائر) المتكاملة.

mesa structure structure f mesa

تكوين هضبي. تكوين من أشباه الموصلات يشبه الهضبة. وخلال عمليات التصنيع، يتم كحت مادة الرقيقة الأصلية من حوافها لإنتاج الشكل الهضبي النهائي.

mesa transistor transistor m mesa

ترانزستور هضبي. ترانزستور يتم تصنيعه بالكحت والكشط الكيميائي لرقيقة الترانزستور الذي يتم تصنيعه بعمليات الانتشار المزدوج أو الانتشار المعدني. وبعد الانتهاء من عمليات

الكحت الكيميائي تظهر مناطق القاعدة والباعث مثل الهضبة أعلى منطقة المجمع السفلية. من مزايا الترانزستور الهضبي انخفاض قيمة مكثف القاعدة - المجمع نتيجة لانخفاض مستوى المجمع عن مستوى القاعدة.

mesh maille f

شبكة. مجموعة من الأفرع مكونة لممر مغلق ياحدى الشبكات ومرتبعة بحيث إذا تم حذف أي فرع من المجموعة فإن الأفرع الباقية لا تكون ممراً مغلقاً. تسمى أحياناً «loop حلقة».

Mesny circuit circuit m Mesny

دائرة مسني. مذبذب ذو تردد ما بعد العالي يتم فيه استخدام ترتيبية متناهلة مكونة من أداتين.

meson mésion m


ميزون. جسيم دقيق كتلته أكبر من كتلة الإلكترون وأقل من كتلة البروتون. توجد الميزونات في الأشعة الكونية كما يتم إنتاجها في التفاعلات النووية ذات الطاقة العالية.

metadyne métadyne f

مُضخَّم ميتادايبي. التعبير الانجليزي للامبلداين (ampildyne)، وهو آلة تيار مستمر تُستخدم لتنظيم أو نقل القلطة، ويعتبر نوعاً من أنواع المضخات المغنطيسية.

metal métal m

معدن. فلز. مادة لها خاصية موصلية كهربائية



وحرارية عالية عند درجات الحرارة العادية.

metal - base transistor
transistor m à base de métal

ترانزستور القاعدة المعدنية. ترانزستور تتكون قاعدته من طبقة رقيقة معدنية بين طبقتين من مادة أشباه الموصلات النوع السالب (n -type)، مع زيادة نسبة الشوائب في الباعث بدرجة تفوق تلك التي في القاعدة لتحقيق نسبة عالية بين تيار الإلكترونات وتيار الثقوب.

metal detector
détecteur m de métal

كاشف معدني. أداة إلكترونية لكشف المكونات المعدنية الخفية غير الظاهرة، ويتم ذلك عادة بإشعاع مجال كهربائي مغناطيسي عالي التردد ثم كشف التغير الناتج في ذلك المجال نتيجة لوجود الجسم المعدني.

metal - etched mask
masque m à métal décapé

قناع كُتحت معدني. قناع يتم تصنيع الفتحات الموجودة به بالكحت الكيميائي للوح معدني حيث لا يغطي بمادة ذات حساسية ضوئية أو أية مادة مقاومة كيميائية أخرى. يستخدم في تصنيع الدارات (الدوائر) المتكاملة.

metal film resistor
résistance f à pellicule métallique

مقاوم الغشاء المعدني. مكوّن من المكونات الإلكترونية، يتكون عنصر المقاومة فيه من طبقة رقيقة جداً من المعدن يتم ترسيبها بالتبخير على مادة أشباه الموصلات التي تمثل طبقة الأساس السفلي.

metal gate
porte f métallique

بوّابة معدنية. مصطلح يشير إلى استخدام معدن الألومنيوم كبوابة موصّلة بدلاً من السليكون.

metalization
métallisation f

تمعدن. ترسيب طبقة رقيقة من المعدن ذات شكل معين على مادة أشباه الموصلات في الدارات المتكاملة لتحقيق الاتصال بين المكونات المختلفة للدوائر أو لتحقيق تلامسات الاتصال بالدائرة (الدائرة).

metalized capacitor
condensateur m métallisée

مُكثّف متمعدن. طبقة معدنية رقيقة تم ترسيبها مباشرة على مادة عازلة من الورق أو البلاستيك يتميز هذا المكثف بخصائص الالتئام الذاتي.

metalized resistor
résistance f métallisée

مقاوم متمعدن. مقاوم ثابت القيمة يتم تصنيعه بترسيب طبقة معدنية رقيقة على سطح قضيب أو أنبوبة مصنوعة من الزجاج أو الخزف.

metallic circuit
circuit m par conducteur séparé

دائرة معدنية. دائرة (دائرة) غير متصلة بجهد الأرض.

metallic insulator
isolant m métallique

عازل معدني. جزء من خط إرسال طوله ربع موجة، ويعمل كمعاوقة عالية جداً عند التردد المناظر لطوله ربع الموجي، ولذلك فإنه يستخدم كدعامة تثبيت ميكانيكية.

metallic rectifier
redresseur m métallique

مُقوّم معدني. مُقوّم تكون فيه الوصلة غير المتماثلة بين الموصلات الصلبة غير المتشابهة ذات مقاومة عالية لسريان التيار الكهربائي في اتجاه معين، على حين تكون مقاومتها منخفضة في الاتجاه الآخر.

metallic - rectifier cell
pile f de redresseurs métalliques

خلية مقوّم - معدني. أداة أولية للتقويم ذات

إلكترون موجب وآخر إلكترون سالب، ووصلة تويم.

metallic - rectifier stack

empilage *m* de redresseurs métalliques

مكدس المقوم المعدني. مكدس يشمل خلية مقوم معدني أو أكثر.

metal locator

détecteur *m* de métal

كاشف معدني. أنظر metal detector.

metal - nitride - oxide semiconductor transistor *m* métal - nitrure - oxyde

شبه موصل أكسيد - نيتريد - معدن. نوع من أنواع الترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل ذو تأثير مجالي، وفيه يتم استخدام طبقة من مادة النيتريد بين تلامس بوابي معدني وطبقة أكسيد للحماية.

metal on glass mask

masque *m* en verre métallisé

قناع المعدن على الزجاج. قناع ضوئي يتكون من طبقة زجاجية مغطاة في مناطق معينة منها بطبقة رقيقة غير شفافة من المعدن.

metal - oxide resistor

résistance *f* à oxyde métallique


مقاوم معدن - أكسيد. نوع من المقاومات الغشائية يتم فيه ترسيب مادة الأكسيد على طبقة الأساس السفلية.

metal - oxide semiconductor (MOS) transistor *m* MOS

معدن - أكسيد - شبه موصل. 1 - ترانزستور التأثير المجالي، وفيه يتم عزل إلكترون البوابة عن قناة الاتصال باستخدام طبقة رقيقة من الأكسيد. 2 - مكثف تكون فيه مادة شبه الموصل هي أحد ألواح، على حين تكون مادة الألومنيوم هي اللوح الآخر، وبينهما مادة الأكسيد كطبقة عازلة. 3 - دائرة (دائرة) يتكون فيها الجزء الفعال من

طبقات من المعدن الأكسيد - شبه الموصل. وتعمل طبقة الأكسيد كمادة عازلة بين طبقتي المعدن وشبه الموصل.

4 - تقنية لإنتاج ترانزستورات التأثير المجالي MOSFET.



metal - oxide - semiconductor field - effect transistor (MOSFET)

transistor *m* à effet de champ MOS

ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل ذو تأثير مجالي. أداة تتكون من منطقتي مصدر ومصرف يتم تكوينها بالانتشار للشوائب المختلفة عن تلك التي في طبقة الأساس السفلية. وبذلك يتكون بين المصدر والمصرف منطقة تسمى بالقناة ذات شوائب مخالفة للمصدر والمصرف يلي ذلك ترسيب طبقة من الأكسيد أعلى منطقة القناة، ثم ترسيب طبقة من المعدن أو السليكون غير الأحادي أعلى طبقة الأكسيد. ويتصل بالمعدن أو السليكون غير الأحادي إلكترون البوابة.

عند تسليط جهد التحكم على البوابة تتحول القناة أسفل البوابة إلى نفس نوع شبه الموصل الخاص بالمصدر والمصرف، مما يؤدي إلى مرور الشحنات بينها، وبالتالي مرور التيار في إلكترونات المصدر والمصرف.

metal - thick - nitride semiconductor semiconductor *m* métal - nitrure épaisse

شبه موصل معدن - نيتريد سميك. أداة تشبه أداة شبه الموصل معدن - أكسيد سميك (MTOS)، إلا أنه يتم استخدام طبقة سميكة من نيتريد السليكون أو أكسيد نيتريد السليكون بدلاً من طبقة السليكون.

metal - thick - oxide semiconductor (MTOS)

semiconductor *m* métal - oxyde épais

شبه موصل معدن - أكسيد سميك. أداة تكون

فيها مادة الأكسيد سميكة خارج منطقة البوابة الفعالة، وبذلك يقل تأثير الأدوات الطفيلية المصاحبة للأداة الأساسية.

metal tube

tube *m* tout - métal

صمام معدني. صمام مفرغ ذو غلاف معدني تخرج منه أطراف الإلكترودات من خلال خرزات زجاجية منصهرة داخل المبيت المعدني.

meter

appareil *m* de mesure

مقياس. أي أداة قياس، وبخاصة أي جهاز للقياسات الكهربائية والإلكترونية. تستخدم كلمة مقياس عادة لأجهزة البيان فقط، مثل المقياس الأميري، ومقياس الواط، ومقياس الفلظ، ومقياس الأوم.

meter - kilogram - second - ampere system (MKSA)

système *m* mètre - kilogramme - seconde - ampère

نظام المتر - كيلوغرام - ثانية - أمبير. نظام مطلق للوحدات الأساسية، وفيه يُستخدم المتر لقياس الطول، والكيلوغرام للكتلة، والثانية للزمن، والأمبير للتيار الكهربائي. ومن هذه الوحدات يتم استنتاج الوحدات الأخرى، مثل وحدة المقاومة، وفرق الجهد، والسعة، والشحنة، إلخ.

meter resistance

résistance *f* de l'appareil de mesure

مقاومة المقياس. مقاومة المقياس بين طرفي القياس عند درجة حرارة منصوص عليها.

metric waves

ondes *fpl* métriques

موجات مترية. أطوال موجية تتراوح بين 1 متر و 10 أمتار، وهو ما يناظر الترددات بين 300 و 30 ميغاهرتز.

mf

1 - اختصار mudium frequeny (تردد متوسط).

mF

اختصار microfarad (ميكروفاراد).

mH

اختصار millihenry (ملي هنري).

mho

mho *m*

مو. وحدة التوصلية عندما يقع فرق جهد مقداره فلظ واحد حول طرفين يسري بينهما أمبير واحد.

MHz

اختصار megahertz (ميغاهرتز).

mica

mica *m*

ميكا. مادة ذات شفافية، يمكن الحصول عليها في صورة - شرائح رقيقة. تُستخدم مادة عازلة بين لوحى المكثف ولعزل عناصر الإلكترودات في الصمام الإلكتروني نظراً لدرجة عزلها العالية ومقاومتها للحرارة.

mica capacitor

condensateur *m* au mica

مُكثِّف الميكا. مكثف ذو قيمة ثابتة يتم فيه استخدام شرائح الميكا مادة عازلة بين لوحى المكثف.

micro

micro

ميكرو. 1 - بادئة تمثل جزءاً من المليون في النظام المترى.

2 - بادئة تفيد «الصَّغَر» في الموجات الدقيقة microwaves أو المعالجات الدقيقة microprocessors.

microalloy diffused transistor

transistor *m* diffusé à microalliage

ترانزستور انتشار السبيكة الدقيقة. ترانزستور

يتم تصنيعه بكحت موضعي الباعث والمجمع في مادة شبه الموصل التي بها نسبة شوائب عالية، ثم ترسيب طبقة رقيقة من مادة شبه موصل نقية، ثم يتم توصيل الإلكترويدات وطلاؤها كهربائياً مما يؤدي إلى تكوين سبيكة كهربائية متينة في موضعي الباعث والمجمع.

microalloy transistor (MAT)
transistor *m* à microalliage

ترانزستور السبيكة الدقيقة. ترانزستور يُستخدم في تطبيقات الترددات العالية، حيث يتم تصنيع الباعث والمجمع باستخدام سبيكة معدنية على جانبي مادة القاعدة بالطرق الكهركيميائية.

microammeter
microampèremètre *m*

مقياس ميكروأمپيري. مقياس لقياس التيار الكهربائي صغير القيمة، ويبين قيم التيار بالميكروأمپير.

microampere
microampère *m*

ميكروأمپير. جزء من المليون من الأمپير.

microcircuit
microcircuit *m*

دائرة دقيقة. 1 - دائرة (دائرة) صغيرة الحجم، تشمل عدداً كبيراً من العناصر والمكونات الإللكترونية، وتعتبر كوحدة واحدة ولها عناصر اتصال داخل طبقة الأساس السفلي. والدائرة (الدائرة) تؤدي وظيفة معينة.
2 - دائرة متكاملة.

microcircuit wafer
tranche *f* de microcircuit

رقاقة الدارة الدقيقة. شريحة دقيقة تشمل دائرة (دائرة) أو أكثر لها وظيفة معينة، مثل دوائر (دارات) النطاظ أو البوابات.

microelectrode
microélectrode *f*

إلكتروود دقيق. إلكتروود صغير جداً.

microelectronic circuit
circuit *m* microélectronique

دائرة إلكترونية دقيقة. دائرة (دائرة) ذات مكونات منفصلة يتم تجميعها وتوصيلها بعضها مع بعض في لوحة صغيرة ومحكمة.

microelectronic device
dispositif *m* microélectronique

أداة إلكترونية دقيقة. اسم آخر للدارات المتكاملة.

microelement
microélément *m*

عنصر دقيق. مقاومة، أو مكثف، أو ترانزستور، أو ثنائي، إلخ، أو أي عنصر إلكتروني أو مجموعة عناصر إلكترونية مجمعة على شريحة خزفية صغيرة (سمكها 0.01 بوصة ومساحتها نحو 0.3 بوصة مربعة).

microelement wafer
tranche *f* de microélément

رقاقة عنصر دقيق. شريحة صغيرة عليها عنصر إلكتروني دقيق أو أكثر أو شبكة إلكترونية بسيطة. يمكن للشبكة الإللكترونية، مثلاً، أن تشمل عدداً من مقاومات الغشاء الرقيق التي يتم ترسيبها مباشرة على الشريحة.

microfarad
microfarad *m*

ميكروفاراد. واحد من المليون من الفاراد. وهو وحدة قياس السعة للمكثف. مختصره mf أو mfd أو μ .

microflash
microflash *m*

وامض دقيق. مصدر ضوئي ذو شدة عالية وأمد قصير. يستخدم في التصوير الفوتوغرافي.

microflash lamp
lampe *f* du microflash

مصباح وامض دقيق. مصباح تنبعث منه نبضات

ضوئية خلال فترات زمنية خاطفة (عرض النبضة نحو 1 ميكروثانية).

microhenry
microhenry *f*

ميكروهنري. واحد من المليون من الهنري. وهو وحدة قياس الحث.

microhm
microhm *m*

ميكروأوم. واحد من المليون من الأوم. وهو وحدة قياس المقاومة.

micromho
micromho *m*

ميكرومو. واحد من المليون من المو. وهو وحدة قياس الموصلية.

micromicro
pico *m*

ميكروميكرو. واحد من المليون من واحد من المليون، أي 10^{-12} . ويسمى البيكو.

micron
micron *m*

ميكرون. جزء من المليون من المتر. يستخدم لتحديد الأطوال الموجية للضوء.

microphone
microphone *m*

ميكروفون. محول طاقة كهربائي صوتي، يستجيب للموجات الصوتية بإصدار موجات كهربائية مكافئة.

microphone amplifieur
amplificateur *m* de microphone

مُضخِّم الميكروفون. مضخم لموجات التردد السمعي، حيث يستقبل خرج الميكروفون ويضخمه قبل التضخيم الأساسي في الدوائر التالية. يسمّى أيضاً «المضخم الابتدائي».

microphone cable
câble *m* de microphone

كبل الميكروفون. كبل معزول لتوصيل

الميكروفون بوحدات التضخيم للتردد السمعي.

microphone preamplifier
préamplificateur *m* de microphone

المضخم الابتدائي للميكروفون. أنظر mic-rophone amplifieur.

microprocessor
microprocesseur *m*

مُعالج دقيق. 1 - وحدة التحكم والتشغيل للحواسيب الدقيقة، ويتم تصنيعها عادة على شريحة واحدة.

2 - أحد الوحدات الأساسية للحاسوب الإلكتروني، حيث تشمل الحواسيب الإلكترونية ثلاث وحدات أساسية هي: المعالج الدقيق الذي يعمل كمركز لعمليات تنفيذ البرامج، والذاكرة لتخزين البيانات، ووحدة المواءمة لإدخال البرامج والبيانات.

microvolt
microvolt *m*

ميكروفلط. واحد من المليون من الفلط.

microvoltmeter
microvoltmètre *m*

مقياس ميكروفلط. مقياس فلطي تتم معايرة تدريجه بحيث يبين قيم الفلطية بالميكروفلط.

microvolts per meter
microvolts *mpl* par mètre

ميكروفلط بالمتر. فرق الجهد بالميكروفلط بين نظام هوائيات وجهد الأرض مقسوماً على المسافة بالمتر بين النقطتين.

microwafer
microtranche *f*

رُقاقة دقيقة. وحدة البناء الأساسية للدائرة الدقيقة وتصنع من البيريليا، أو الألومينا، أو الزجاج. وتكون النهايات الطرفية عند الحافة من الذهب على سطح من الكروم مع التغطية بطبقة من النيكل لعمليات اللحام.

microwatt
microwatt *m*

ميكروواط. جزء من المليون من الواط. وهو وحدة قياس القدرة.

microwave
micro - onde *f*

موجة دقيقة. تعبير يتعلق بالموجات الراديوية التي يبلغ ترددها 1000 ميغاهرتز أو يزيد.

microwave early warning (MEW)
radar *m* micro - ondes

إنذار مبكر بالموجات الدقيقة. رادار للإنذار المبكر ذو قدرة عالية ومدى بعيد.

microwave frequencies
hyperfréquence *f*

ترددات الموجات الدقيقة. ترددات قيمتها 1000 ميغاهرتز أو أكثر.

microwave integrated circuits
circuits *mpl* intégrés pour micro - ondes

دارات متكاملة للموجات الدقيقة. 1 - دارات (دوائر) متكاملة يتم تصنيعها بتقنية الإلكترونيات الدقيقة. وهذه الدوائر قادرة على العمل في مدى ترددي أكبر من جيغاهرتز واحد.

2 - دوائر مختلطة يتم فيها استخدام تقنية الغشاء السميك أو الغشاء الرقيق لتشكيل خطوط الاتصال على طبقة الأساس السفلية الخزفية والأدوات الفعالة غير المحواة (بدون أغلفتها)، ثم توصيل هذه الخطوط بشكل الخطوط الموصلة.

microwave region
hyperfréquences *fpl*

نطاق الموجات الدقيقة. جزء من نطاقات الطيف المغنطيسي الكهربائي بين المنطقة البعيدة للأشعة تحت الحمراء وبين الترددات الراديوية التقليدية. وهو يتراوح بين 1000 ميغاهرتز (أي الطول الموجي = 30 سم)، و 300 000 ميغاهرتز (أي الطول الموجي = 1 مم).

microwave tube
tube *m* hyperfréquence

صمام موجات دقيقة. صمام إلكتروني يُستخدم لإنتاج موجات الترددات الدقيقة. من أشهر هذه الصمامات: الكليسترون، والمغنطرون، وصمامات الموجات الراحلة، بالإضافة إلى بعض الأدوات الأخرى.

military grade IC
circuit *m* intégré militaire

دارات متكاملة للاستخدامات العسكرية. دارات متكاملة تُستخدم في الأجهزة والمعدات العسكرية نظراً لأدائها الفعال في مدى كبير من درجات الحرارة يتراوح بين - 55° م و + 125° م.

Miller bridge
pont *m* de Miller

جسر ميلر. جسر (قنطرة) لقياس معامل التضخيم في الصمامات المفرغة.

Miller effect
effet *m* Miller

ظاهرة ميلر. الزيادة في السعة الفعالة بين الشبكة والكاثود بصمام مفرغ بسبب الشحنة المستحثة إلكتروستاتياً على الشبكة بواسطة الأنود (المصعد)، وذلك خلال السعة بين الشبكة والأنود.

Miller oscillator
oscillateur *m* Miller

مذبذب ميلر. مذبذب يتم فيه استخدام البلورات، حيث يتم توليد موجات بتردد يساوي تردد تذبذب البلورة المتوازي، وذلك نتيجة لتوصيل لوح البلورة بما يكفي مصدر مقاومة سالبة.

milli
milli

ملي. بادئة تمثل جزءاً من ألف جزء، أي 10^{-3} .

milli'ammeter

milliampèremètre *m*

مقياس الملي أمبير. مقياس أميري يتم معايرة تدريجه ليبين قيم التيار بالملي أمبير.

milliampere

milliampère *m*

ملي أمبير. جزء من الألف من الأمبير.

millihenry

millihenry *m*

ملي هنري. جزء من الألف من الهنري.

millimeter

millimètre *m*

مليمتر. جزء من الألف من المتر.

millimeter waves

ondes *fpl* millimétriques

موجات مليمترية. موجات مغنطيسية كهربائية طولها الموجي أقل من 1 سم، وهي تناظر ترددات بين 30 و 500 جيجا هرتز، أي ما يناظر تردداً موجياً بين 10 مليمتر و 0.6 مليمتر.

millimicron

nanomètre *m*

ملي ميكرون. جزء من الألف من الميكرون، أي يساوي 10^{-9} . ويسمى نانو.

million - electron - volt

mégaélectron - volt *m*

مليون إلكترون فلت. وحدة طاقة تساوي 10^6 إلكترون - فلت.

millivolt

millivolt *m*

ملي فلت. جزء من الألف من الفلت.

millivoltmeter

millivoltmètre *m*

مقياس مليفلطي. مقاييس فلتية تتم معايرة تدريجه بحيث يبين قيم الفلتية بالملي فلت.

mine detector

cherche - mines *m*

مكشاف ألغام. مكشاف معدني لتحديد مواقع الألغام المدفونة في الأرض أو المغمورة في الماء.

miniature lamp

lampe *f* miniature

مصباح مُصَغَّر. 1 - مصباح صغير من النوع الفتيلي يتم استخدامه عند فلتية أقل من 60 فلت.

2 - مصباح تنغستن صغير يُستخدم في الحيز المحدود.

miniature tube

tube *m* miniature

صمام مُصَغَّر. صمام إلكتروني صغير تبرز فيه 7 أو 9 موصلات تناظر أوضاع مسامير قاعدة صمامية.

minimum shift frequency

fréquence *f* minimale de décalage

أقل تردد زحزحة. أقل تردد يمكن أن تعمل عليه دوائر (دارات) النطاق في تطبيقات مسجل الزحزحة.

minimum toggle frequency

fréquence *f* minimale de basculage

أقل تردد مفصلي. أقل تردد تعمل عليه دائرة (دائرة) نطاظ مفصلياً. وفي الأدوات التقليدية، يكون أقصى تردد مفصلي بنسب زيادة تبلغ نحو 20%.

minority carrier

porteur *m* minoritaire

حامل الشحنة الأقلية. الشحنات ذات العدد الأقل في أشباه الموصلات، وهي الإلكترونات في أشباه الموصلات من النوع الموجب (p - type)، والثقوب في أشباه الموصلات من النوع السالب (n - type)، علماً بأن التعبير «ثقب» يعني نقصاً في إلكترونات الرابطة التساهمية.

minority emitter**émetteur *m* de porteurs minoritaires**

باعث حاملات الشحنة الأقلية. إلكترونات تتحرك منه حاملات الشحنة الأقلية إلى مناطق إلكترونات داخلية أخرى.

MIS

إختصار Metal - Insulator - Silicon (معدن - عازل - سليكون). تقنية يتم فيها تكوين طبقة من ثاني أكسيد السليكون على طبقة أساس سفلية من بلورات أحادية، كما يتم تكوين طبقة موصلة من بلورات السليكون غير الأحادية على طبقة الأكسيد. وهذه الطبقة يتم كحتها لتكوّن شكل الإلكترونات، ثم تُشَاب بالفسفور لتكوين طبقة موصلة.

mismatch**désaccord *m*. inadaptation *f***

إختلاف المواءمة. الحالة التي لا تتساوى فيها معاوقة مصدر معين مع معاوقة الحمل أو خط الإرسال، مما يؤثر على الانتقال الأقصى للقدرة.

mixer**mélangeur *m***

خَالِط. 1 - أداة لها دَخْلَان أو أكثر وخرج واحد لإخراج إشارة هي مُحْصَلَة خلط إشارات الدخل المنفصلة.

2 - دائرة تنتج إشارة خرج ترددها حاصل جمع وطرح تردد إشارتي دخل، وعادة ما تكون هذه هي الدائرة في أجهزة الاستقبال.

mixer tube**tube *m* mélangeur**

صمام خالط. صمام إلكتروني يقوم بوظيفة تغيير في التردد عند إمداده بالفلطية والقدرة المطلوبتين.

mixing amplifler**amplificateur *m* mélangeur**

مُضَخَّم خلط. مُضَخَّم يقوم بخلط أكثر من

إشارة كل منها له شكل وقيمة مختلفة، وتكوين إشارة مركبة في الخرج.

MNOS

إختصار Metal - Nitride - Oxide - Semiconductor (معدن - نيتريد - أكسيد - شبه موصل).

mobility**mobilité *f***

تحركية. مصطلح يعبر عن مدى سهولة حركة الشحنات في أشباه الموصلات عند تعرضها لقوة كهربائية. تختلف التحركية للإلكترونات عنها للثقوب. رمز التحركية هو الحرف اليوناني (μ).

mode**mode *m***

نَسَق. 1 - نوع من أنواع الموجات المغنطيسية الكهربائية الكثيرة التي قد تبقى في نظام موالفة محدد.

2 - طريقة من طرق كثيرة لإثارة نظام موالفة.
4 - نظام من نظم الحواسيب لتمثيل البيانات.
4 - القيمة الأكثر شيوعاً في سلسلة قياسات أو عمليات.

mode filter**filtre *m* de mode**

مُرْشَح نسقي. مرشح دليل موجي مصمم لفصل الموجات ذات التردد الواحد وأنساق الإرسال المختلفة، وذلك بتخفيض الموجات التي تحملها الأنساق الأخرى.

mode separation**différence *f* de fréquence de mode**

إنفصال نسقي. في المذبذب، هو الفرق في التردد بين أنساق رنانة المتذبذب بموجات دقيقة.

mode shift**glissement *m* du mode**

زحزحة النسق. في المغنطرون التغير الذي يحدث في النسق خلال النبضة.

mode skipmanque m d'amorçage

إخفاق نسقي. إخفاق المغنطرون في الإثارة خلال كل نبضة متعاقبة.

mode transducerconvertisseur m de mode

محوّل طاقة نسقي. أداة لتحويل الموجات المغنطيسية الكهربائية من أحد الأنساق إلى نسق آخر، يسمّى أيضاً «المحوّل النسقي».

mode transformertransformateur m de mode

محوّل نسقي. أنظر «mode transducer».

modificationmodification f

تعديل. التغيير الطبيعي لنظام أو جزء من نظام بغرض تغيير قدرات التصميم أو الخاصية.

modifiermodificateur m

معدّل. أداة لتغيير الأمر دون تغيير شكل الطاقة، مثل تغيير إشارات الدخل الكهربائية إلى إشارات خرج كهربائية.

modulate

moduler

يُضمّن. تغيير القيمة أو التردد أو الطور لموجة ثابتة القيمة والتردد والطور، وذلك تبعاً لموجة أخرى صوتية أو مرئية أو نابضة.

modulated ampliflerétage m modulateur

مُضخّم مُضمّن. مرحلة تضخيم في أجهزة الإرسال يتم فيها تضمين الموجة الحاملة بإشارة التضمين.

modulated carrierporteuse f modulée

موجة حاملة مُضمّنة. موجة حاملة تتغير ذروتها أو ترددها أو طورها وفقاً لإشارة معينة.

modulated oscillatoroscillateur m modulateur

مذبذب مُضمّن. دائرة (دائرة) مذبذب فيه يتغير تردد الخرج تبعاً لإشارة دخل.

modulation capabilitytaux m maximal de modulation

مقدرة التضمين. أقصى نسبة تضمين ممكنة دون حدوث تشوّه ضارّ.

modulation distortiondistorsion f de modulation

تشوّه التضمين. التشوّه الناتج عن انحراف نقطة التشغيل الابتدائية لدوائر (دارات) التضخيم المضمنة، مما ينتج عن اختلاف نسبة التضخيم لنصف دورة الإشارة الموجب عنه للنصف السالب.

modulation envelopeenveloppe f de la modulation

غلاف التضمين. منحني يرسم ويمر بذروات الشكل الموجي للموجات الحاملة المعدلة. ويمثل غلاف التضمين الشكل الموجي للإشارة التي تحملها الموجة الحاملة المعدلة.

modulation factorcoefficient m de modulation

معامل التضمين. في التضمين السعوي للموجة، نسبة نصف الفرق بين السعتين الكبرى والصغرى إلى متوسط السعة. وهذه النسبة تضرب في 100 لإيجاد النسبة المئوية للتضمين.

modulation percentagepourcentage m de modulation

النسبة المئوية للتضمين. معامل التضمين مضروباً في 100.

molecular integrated circuitcircuit m intégré moléculaire

دائرة متكاملة جزيئية. دائرة (دائرة) متكاملة لا

يمكن التعرف على العناصر الإلكترونية بها حتى لو تم استخدام أجهزة الميكروسكوب. لذلك فإن الدارة المتكاملة الجزئية يتم تعريفها تبعاً لوظيفتها، وبالتالي يكون لها نموذج رياضي.

molybdenum (MO)
molybdène m

موليبدينوم. عنصر فلزي، عدده الذري 42، يُستخدم في صنع إلكترونيات الصمامات الإلكترونية.

momentary switch
interrupteur m instantané

مفتاح لحظي. مفتاح يعود إلى وضعه الابتدائي بمجرد إزالة القوة المؤثرة عليه.

monitoring
contrôle m

مراقبة. مشاهدة وملاحظة خاصة بالإشارات المرسله خلال فترة الإرسال.

monitoring amplifler
amplificateur m de contrôle

مُضخِّم مراقبة. مضخم قدرة يُستخدم بصفة أساسية لأغراض التقييم والإشراف والمراقبة للإشارات والبرامج.

monobrid
monobrid

إندماج مُوحد. طريقة لتصنيع الدارة المتكاملة باستخدام أكثر من شريحة واحدة مع تجميعها في غلاف خارجي واحد.

monolith
monolithe m

مونوليثي. 1 - شريحة واحدة من السليكون كطبقة أساس سفلية، ويتم تكوين الدارة المتكاملة عليها.

2 - عناصر للدائرة (للدائرة) بطبقة أساس سفلية من السليكون.

monolithic filter
filtre m monolithique

مرشح مونوليثي. مرشح يعتمد تشغيله على أداء إلكترودين يتم ترسيبهما كمرنان وبينهما مناطق ليس بها أي إلكترود تعمل كعناصر تقارن صوتي. ومكونات المرشح ذات طبقة أساس سفلية خزفية أو كوارتزية واحدة.

monolithic integrated circuit (MIC)
circuit m intégré monolithique

دائرة متكاملة مونوليثية. 1 - دائرة (دائرة) متكاملة تتكون جميع مكوناتها وعناصرها على طبقة أساس سفلية من السليكون أو داخلها.

2 - التحقيق العملي للدوائر الإلكترونية أو لنظام أو جزء من نظام إلكتروني عناصره الإلكترونية صغيرة جداً.

3 - دائرة متكاملة يتم تكوينها في شريحة واحدة.

monolithic microcircuit
circuit m intégré monolithique


دائرة ميكرومونوليثية. أنظر - monolithic integrated circuit.

monoscope
monoscope m

مكشاف أحادي. صمام حزمة إلكترونية يتم فيه إنتاج إشارة صورة بمسح إلكتروني معين، أجزاءه ذوات خصائص مختلفة للابتعاث الثانوي.

monostable
monostable m

أحادي الاستقرار. 1 - دائرة (دائرة) لها حالة استقرار واحدة، وحالة شبه استقرار واحدة تبقى



فيها الدائرة لفترة زمنية محدودة، ثم تعود إلى حالة الاستقرار مرة ثانية.

2- نوع من متعدد التوافقيات له حالة استقرار واحدة.

monostable multivibrator multivibrateur *m* monostable

مذبذب متعدد أحادي الاستقرار. يسمّى أيضاً «متعدد التوافقيات ذو الإطلاقة الواحدة». دارة لها حالة استقرار واحدة، ومنها يمكن أن تنتقل إلى حالة شبه استقرار بنبضة حفز، وينتج عن ذلك نبضة خرج خلال فترة زمنية محددة. يعتمد عرض نبضة الخرج على مكونات الدائرة (الدارة) ولا يعتمد على عرض نبضة الحفز.

Morse code code *m* Morse

كود مورس. شفرة تُستخدم لإرسال الرسائل، وتتكون من نقط وشرط، ويتم استخدامها من الأجهزة التلغرافية.

MOS MOS

إختصار Metal Oxide Semiconductor (معدن - أكسيد - شبه موصل).

mosaic mosaïque *m*

فسيفساء. سطح حساس تنبعث منه الإلكترونات عند تعرضه للضوء. يوجد في أجهزة التصوير التلفزيونية.


mosaic detector détecteur *m* mosaïque

مكتشف فسيفسائي. أداة يتم ترتيب عدده من عناصرها الفعالة في مجموعات مترابطة. تستخدم للتصوير.

MOS capacitor condensateur *m* MOS

مكثف معدن - أو أكسيد - شبه موصل. مكثف

تكون المادة العازلة فيه من أكسيد السليكون، على حين تكون ألواحها هي الإلكترود المعدني العلوي (الإلكترون البوابة لأداة معدن - أكسيد - شبه موصل) بالإضافة إلى منطقة شبه الموصل أسفل طبقة أكسيد السليكون.



MOS device dispositif *m* MOS

أداة معدن - أكسيد - شبه موصل. مكون من أشباه الموصلات يتكون من معدن - أكسيد السليكون - شبه موصل.

MOSFET

إختصار Metal - Oxide - Semiconductor Field - Effect Transistor (ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل ذو التأثير المجالي).

MOS insulated - gate field - effect transistor transistor *m* à effet de champ Mos

ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل معزول البوابة - ذو تأثير مجالي. أداة - شبه موصل - تتكون من مصدر ومصرف يتم تكوينها بانتشار الشوائب داخل طبقة أساس سلبية من أشباه الموصلات، وتفصل بينهما منطقة محددة تسمى القناة. وفي أعلى منطقة القناة يتم تكوين طبقة من أكسيد السليكون تغطيها طبقة من المعدن أو السليكون المعدل للتوصيل بالإلكترود بوابة الأداة.

mother board circuit *m* principal

لوحة رئيسية. لوح كبير نسبياً من مادة عازلة، تُركب عليه العناصر الإلكترونية أو تجمع العناصر الإلكترونية على لوح أصغر.

motion detector**détecteur *m* de mouvement**

مِكشَاف حركة. أداة تستخدم في أنظمة الأمن والإنذار.

motor**moteur *m***

محرك. جهاز لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.

motor board**planche *f* de moteur**

لوحة المحرك. القاعدة التي يُركَّب المحرك عليها، وتثبت عليها أيضاً البكرات والرؤوس والمضخات في أجهزة التسجيل الشريطي.

motor converter**convertisseur *m* en cascade**

مُغيِّر المحرك. أداة لتغيير التيار المتردد إلى تيار مستمر نبضي.

motor - driven relay**relais *m* typemoteur**

مُرَحِّل يعمل بمحرك. مُرَحِّل يتم توصيل ملامساته بدوران عمود إدارة المحرك.

motor - field control**réglage *m* du champ de moteur**

محرك تحكم في المجال. طريقة للتحكم في سرعة دوران المحرك بتغيير قيمة تيار المجال.

motor starter**démarrreur *m***

بادئ المحرك. أداة لبدء تشغيل محرك كهربائي وتعجيل سرعة عموده الدوار إلى السرعة المعتادة. هذه الأداة لا تستخدم للتحكم في سرعة المحرك فقط، بل في تشغيله وإيقافه.

moving - coil galvanometer**galvanomètre *m* à cadre mobile**

غلغانومتر ذو ملف متحرك. غلغانومتر عنصره

المتحرك عبارة عن ملف محوري أو مُعلَّق.

moving - coil meter**appareil *m* de mesure à cadre mobile**

مقياس ذو ملف متحرك. مقياس يوضع ملفه المحوري بين قطبي مغنطيس دائم.

MTBF

إختصار Mean Time Between Failures (المتوسط الزمني بين الأعطال).

mti

إختصار moving - target indicator (مبين الأهداف المتحركة).

mu (μ)

ميو. حرف في اللغة اليونانية يُستخدم: 1 - رمزاً لمعامل التضخيم.
 2 - رمزاً للإنفاذية.
 3 - رمزاً للميكرو، أي 10^{-6} .

μ Aميكرو أمبير. 10^{-6} أمبير.**μ H**ميكرو هنري. 10^{-6} هنري.**μ mho**ميكرو مو. 10^{-6} مو.**μ Ω**ميكرو أوم. 10^{-6} أوم.**μ S**ميكرو ثانية. 10^{-6} ثانية.**μ V**ميكرو فلت. 10^{-6} فلت.**μ W**ميكرو واط. 10^{-6} واط.

multichip integrated circuit circuit *m* intégré multipuces

دائرة متكاملة متعددة الشرائح. دائرة (دائرة) متكاملة، تُصنَّع مكوناتها باستخدام شريحتي أشباه موصلات أو أكثر ثم توصيل كل منها بقاعدة أساس سفلية.

multifunction à fonctions *fpl* multiples

متعدد الوظائف. أداة متكاملة تشمل دائرتين (دائرتين) أو أكثر على شريحة واحدة، بالإضافة إلى أن جميع المداخل والمخارج لكل دائرة يتم توصيلها بالأطراف النهائية حتى يمكن اختبار كل منها على حدة.

multilayer circuit circuit *m* multicouches

دائرة متعددة الطبقات. ثلاث طبقات أو أكثر من خطوط توصيل المكونات الإلكترونية للدوائر، (للدوائر) وتوجد بينها طبقات عازلة، كما يتم التوصيل بين طبقات خطوط التوصيل بالواح من خلال فتحات في الطبقات المختلفة. تستخدم هذه التقنية لزيادة كثافة مكونات الدوائر (الدوائر) المطبوعة.

multilayer metalization métallisation *f* à plusieurs couches

تعدن متعددة الطبقات. طريقة تُستخدم لزيادة كثافة المكونات في الدوائر (الدوائر) المتكاملة، وذلك بترسيب طبقتين (أو أكثر) من معدن التوصيل - بينها طبقات عازلة - على سطح شريحة السليكون أو طبقة الأساس السفلية.

multilayer printed circuit circuit *m* imprimé multicouches


دائرة مطبوعة متعددة الطبقات. نوع من الدوائر المطبوعة به من طبقتين إلى 14 طبقة دائرة مطبوعة أو أكثر، ويتم تصنيعها كوحدة متكاملة.

multimeter multimètre

مقياس متعدد. أداة إلكترونية لقياس قيمة المقاومة، والتيار، والفلطية المستمرة والمتذبذبة.

multiplexer multiplexeur *m*

مفّقاب. 1 - أداة لتحقيق الإرسال المشترك لإشارتين أو أكثر عبر وسط إرسال واحد مشترك. 2 - أداة تماثلية أو خطية لاختيار إشارة دخل واحدة من عدة إشارات لعدة مداخل وتحويلها إلى إشارة خرج. 3 - أداة رقمية لاختيار مستوى فلطية لدخل واحد من عدة مداخل ليكون مستوى فلطية للخرج. 4 - أداة للإرسال المشترك لرسالتين أو أكثر عبر قناة اتصال واحدة.



تمكّن البوابة عندما يساوي X و $Y = 1$
مفّقاب

multiplier multiplicateur *m*

مضربة. 1 - أداة يمثل خرجها حاصل ضرب إشارتي دخل أو أكثر. 2 - مقاومة متصلة على التوالي لزيادة مدى قياس الفلطية في مقياس الفلطية.

multiplier phototube tube *m* photomultiplicateur

صمام ضوئي مضاعف. صمام ضوئي يشتمل على دايود أو أكثر بين كاثود ضوئي وإلكتود الخرج. وتنعكس حزمة الشحنات الصادرة من الكاثود الضوئي عند كل دايود بالتناوب، بحيث يؤدي الابتعاث الثانوي إلى إضافة مزيد من الشحنات إلى الحزمة عند كل انعكاس.


multiturn potentiometer
potentiomètre m multitours

مقاومة متغيرة متعددة الدوران. مقاومة متغيرة يلزم للوصول إلى قيمتها العظمى أو الصغرى إدارة المنزلق أكثر من دورة.

multivibrator
multivibrateur m

مُهْتَر متعدد التوافقيات. مذبذب تراخٍ يتم فيه استخدام أداتين إلكترونيتين بحيث يكون خرج كل منهما متقارناً مع دخل الأخرى خلال عناصر مقاومة ومكثف أو أي عناصر أخرى لتحقيق فلتية تغذية عكسية متطابقة.

وعندما تكون الدارة (الدائرة) في حالة استقرار ويلزم لتشغيلها إشارة حفز لتنتقل إلى حالة شبه الاستقرار لفترة زمنية محدودة ثم تعود تلقائياً إلى حالة الاستقرار الأولى، فإن هذه الدائرة (الدائرة)



تسمى دائرة أحادية الاستقرار. أما إذا لزم لها إشارة حفز للانتقال من حالة إلى أخرى فإنها تسمى دائرة النطاط.

mutual capacitance
capacité f mutuelle

السعة التبادلية. السعة بين موصلين، مع مراعاة توصيل جميع الموصلات الأخرى معاً بجهد الأرض.

mutual induction
induction f mutuelle

حَثٌ مُتَبَادِل. الفلطية الناتجة في إحدى الدارات نتيجة التغير في تيار دائرة (دائرة) مجاورة لها، حتى لو لم يكن هناك اتصال مباشر بين الدائرتين.

Mylar capacitor
condensateur m au Mylar

مُكثِّف مايلر. مكثف يتم فيه استخدام غشاء مايلر كعازل، إما منفرداً أو بالإضافة إلى طبقات من الورق.

وغشاء «مايلر» هو غشاء من البلاستيك الشفاف ذو متانة عالية، ويستخدم كمادة عازلة للمكثفات، كما يستخدم في تصنيع شرائط التسجيل المغنطيسية.

N

n

إختصار - nano . بادئة تمثل 10^{-9} .

N

- 1 - إختصار negative (سالب) .
- 2 - إختصار newton (نيوتن)، وهي وحدة القوة .
- 3 - رمز nitrogen (نيتروجين) .
- 4 - رمز neutron number (رقم النيوترون) .
- 5 - رمز number of turns (عدد اللفات) .

n A

إختصار nano ampere (نانو أمبير) . وحدة لقياس شدة التيار الصغير جداً وتساوي 10^{-9} أمبير .

nanocircuit

nanocircuit *m*

دائرة نانوثانية . دائرة (دائرة) نطاقاً أو دائرة منطقية أخرى تعمل عند سرعات ترددية أكبر من 20 ميغاهرتز (20×10^6) وهو مدى نانوثانية (10^{-9} ثانية) .

nanofarad (nF)

nanofarad *m*

نانوفاراد . وحدة لقياس قيمة مكثف وتساوي 10^{-9} فاراد وتساوي 0.001 ميكروفاراد أو 1000 ميكروميكروفاراد .

nanohenry (nH)

nanohenry *m*

نانوهنري . إختصارها nH . وحدة لقياس قيمة ملف أو محاث وتساوي 10^{-9} هنري .

nanosecond

nanoseconde *f*

نانوثانية . إختصارها nSec . وتساوي 10^{-9} ثانية

(جزء من بليون من الثانية) .

nanovolt

nanovolt *m*

نانوولط . إختصارها nV . وحدة قياس فلتية أو فرق جهد وتساوي 10^{-9} فلت .

nanovoltmeter

nanovoltmètre *m*

مقياس نانوولطي . جهاز قياس الجهد الكهربائي ، حساس لقياس فلتية قيمتها 10^{-9} فلت .

nanowatt

nanowatt *m*

نانوواط . إختصارها nW . وحدة قياس القدرة وتساوي 10^{-9} واط .

narrow - band amplifier

amplificateur *m* à bande étroite

مُضَخِّم ضَيِّق النطاق . مضخم يزيد من سعة الإشارات خلال نطاق ترددات عرض نطاقها صغير بالمقارنة مع التردد المتوسط للنطاق .

narrow - band frequency modulation

modulation *f* de fréquence à bande étroite

تضمين ترددي ضيق النطاق . نظام إذاعي ذو تضمين ترددي يستخدم ابتداء للاتصالات الصوتية في الاتجاهين . ويكون التفاوت الأقصى المسموح به هو 15 كيلوهرتز وذلك في الاتصالات المتحركة مثل التطبيقات في الشرطة والحريق . وفي اتصالات هواء الراديو يكون التفاوت المسموح به 3 كيلوهرتز .

narrow - band pass filter


filtre *m* à bande étroite

مُرْشَح إمرار ضيق النطاق . مرشح إمرار يكون

لنطاق تردداته المرسله بواسطة المرشح عرض نطاقي صغير بالمقارنة مع التردد المتوسط للنطاق.

natural frequency
fréquence f propre

تردد طبيعي. 1 - التردد الذي يتذبذب عنده جسم أو نظام معين بحرية.
2 - أقل تردد رنان لهوائي أو لدائرة كهربائية أو لأي مركبة.



natural period
période f propre

دورة طبيعية. فترة التذبذب الحر لجسم أو نظام أو دائرة (دائرة) كهربائية.

natural wavelength
longueur f d'onde propre

طول موجي طبيعي. الطول الموجي المناظر للتردد الطبيعي لهواء أو لدائرة كهربائية.

navigation receiver
récepteur m de navigation

مُستقبل ملاح. جهاز استقبال إلكتروني يحدد موضع سفينة وذلك عن طريق استقبال ومقارنة موجات لاسلكية منبعثة من أجهزة إرسال عند مواضع معروفة.

n - channel
canal - n m

قناة سالبة. قناة توصيل تتكون بواسطة إلكترونيات في مادة شبه موصلة ذات طراز سالب n -type مثل الموجودة في الترانزستور ذي التأثير المجالي السالب.

N curve
courbe f N

منحنى على شكل N . منحنى مميز بين العلاقة بين

الفلطية والتيار الكهربائي لدائرة (الدائرة) أو أداة ذات مقاومة سالبة ويكون هذا المنحنى على شكل حرف N وله ميل سالب في منطقة المقاومة السالبة وفيها تقل قيمة التيار عندما تزداد الفلطية. ويعتبر الثنائي (الدايود) ذو النفق أحد الأمثلة التي لها مثل هذا المنحنى المميز.

neck
col m

عنق. الجزء الأنبوبي الصغير بغلاف أنبوبة أشعة الكاثود. ويمتد من القمع إلى القاعدة ويقوم بتثبيت المدفعة الإلكترونية.

negative
négatif

سالب. 1 - طرف أو إلكتروود أو قطب له عدد من الإلكترونات أكثر من العادي، وتتدفق هذه الإلكترونات خارجة من الطرف السالب لمصدر فلطية.

2 - دلالة تستخدم لوصف خاصية مضادة لحالة موجبة مثل التغذية المرتدة السالبة والصورة السالبة والمقاومة السالبة والإرسال السالب.

negative bias
polarisation f négative

إنحياز سلبي. فلطية انحياز شبكة تجعل الشبكة التحكمية لصمام إلكتروني سالبة بالنسبة لكاثوده (مهبطه).

negative booster
dévolteur m

مُعزِّز سالب. مُعزِّز رافع للموجة يستخدم بنظام رجوع أرضي لتقليل الفرق في الجهد بين نقطتين على مسار الرجوع.

negative charge
charge f négative

شحنة سالبة. نوع من شحنة تحتويها إلكترونيات مادة عادية وفيها يكون عدد الإلكترونات أكثر من عدد البروتونات.

negative conductance
conductance f négative

موصلة سالبة. خاصية لبعض أشباه الموصلات تحدث عندما تقل كثافة التيار الموضعي بينما يزداد المجال الكهربائي الموضعي عن حد معين. ويحدث هذا التأثير في أجهزة السليكون ذات الزمن الانتقالي وأجهزة مدفعة «أرسنيد الغاليوم» وفي بعض بلورات أشباه الموصلات الأخرى التي لها طراز شحنة حيزية محددة للذبذبات.

negative effective - mass amplifiers
amplificateurs mpl de masse effective négative

مُضخِّمات الكتلة المؤثرة السالبة نوع من الأدوات المصنوعة من مواد جامدة تستخدم لتكبير النطاقات العريضة لموجات كهربائية دقيقة. وتستخدم خاصية الكتلات المؤثرة لحاملات الشحنة في المواد شبه الموصلة والتي تصبح سالبة في حالة الطاقات الحركية العالية الكافية.

negative effective - mass generators
générateurs mpl de masse effective négative

مولِّدات الكتلة المؤثرة السالبة. نوع من الأدوات المصنعة من مواد جامدة والتي تستخدم لتوليد نطاقات عريضة لموجات كهربائية دقيقة. وتستخدم هذه الأدوات خاصية الكتلات المؤثرة لحاملات الشحنة في المواد شبه الموصلة والتي تصبح سالبة في حالة الطاقات الحركية العالية الكافية.

negative electricity
électricité f négative

كهرباء سالبة. شحنة سالبة كالتى تتولد من حرك جسم بمادة صوفية.

negative electrode
électrode f négative

إلكترود سالب. كاثود أو مهبط صمام إلكتروني.

negative electron
électron m négatif

إلكترون سالب. إلكترون سالب مميز عن البوزيترون أو الإلكترون الموجب. يسمّى أيضاً «negatron نيجاترون».


negative electron affinity
affinité f d'électrons négatifs

تألف إلكترون سالب. إختصارها NEA. خاصية بعض أسطح مواد شبه موصلة والتي تسمح باستخدامها كباعثات للضوء وكباعثات ثنائية أو كباعثات ذات كاثود بارد عندما تُحمل في فراغ. وبواسطة هذه الخاصية لا يحمل إلكترون له طاقة فوق منسوب منخفض أي حاجز لدالة شغل عند سطح المادة شبه الموصلة وبذلك يستطيع هذا الإلكترون الهروب في الفراغ مثله مثل المواد الباعثة الأخرى. ومثال هذه المواد شبه الموصلة «فوسفات الغاليوم» والتي يعالج سطحها بمادة مثل «السيزيوم».

negative feedback
contre - réaction f

تغذية مرتدة سالبة. تغذية خلفية يرتد فيها جزء من خرج دائرة (دائرة) أو جهاز أو أداة أو نظام أو ماكينة إلى إشارة الدخل بتفاوت طوري مقداره 180° .

وتقلل التغذية المرتدة السالبة التضخيم بحيث يمكن استقراره بالنسبة للزمن أو التردد كما تعمل على تخفيض التشوّه والضوضاء. تسمى أيضاً «inverse feedback التغذية المرتدة».



العكسية» أو «stabilized feedback» تغذية استقرار».

negative feedback amplifier
amplificateur m à contre - réaction

مُضخَّم ذو تغذية مرتدة سالبة. مضخم يستخدم التغذية المرتدة السالبة لتحسين استقراره أو لتوسيع استجابته الترددية أو من أجلهما معاً.

negative ghost image
image f négative

صورة شبحية سالبة. صورة يصبح فيها اللون الأبيض أسود والعكس صحيح بسبب علاقات معينة للطور وللسعة بين المسار المباشر والمسار المنعكس للإشارات.

negative glow
lueur f cathodique

توهج سالب. توهج ضيائي بصمام تفريغ ذي كاثود بارد يحدث بين الحيز المظلم للكاثود وحيز «فارادي» المظلم.

negative - grid generator
générateur f à polarisation négative de grille

مولّد ذو شبكة سالبة. دائرة (دائرة) مذبذب عادي تتولد فيه الذبذبات نتيجة لتغذية خلفية من دائرة الأنود إلى الشبكة والتي تكون عادة سالبة بالنسبة للكاثود والتي تصمم بحيث تعمل دون أن تسحب تيار شبكة عند أي زمن.

negative - grid thyatron
thyatron m à polarisation négative de grille

ثيراترون ذو شبكة سالبة. ثيراترون له شبكة واحدة فقط تعمل لمنع تدفق التيار حتى يصبح جهده بالنسبة للكاثود سالباً بدرجة أقل من قيمة حرجة معينة.

negative impedance
impédance f négative

معاوقة سالبة. معاوقة عندما يزداد التيار المار

خلالها ينخفض هبوط الفلطية عليها.

negative input - positive output
sortie f positive - entrée négative

دخل سالب وخرج موجب. إختصاره NIPO. دائرة (دائرة) منطقية تتقبل نبضات دخل متجهة للاتجاه السالب وتنتج نبضات خرج متجهة للاتجاه الموجب.

negative ion
ion m négatif

أيون سالب. ذرة لها عدد من الإلكترونات أكثر من المعتاد وبذلك تصبح ذات شحنة سالبة.

negative modulation
modulation f négative

تضمين سالب. 1 - تضمين تناظر فيه زيادة في النصوع انخفاضاً في قدرة مرسل ذي سعة مضمنة.

2 - تضمين تناظر فيه زيادة في النصوع انخفاضاً في التردد في مرسل صور تلغرافية ذي تردد مضمن.

negative picture phase
polarité f négative du signal image

طَوْر صورة سالب. طور إشارة تلفزيونية تتأرجح فيه فلتية الإشارة في اتجاه سالب لزيادة في التألق.

negative plate
plaque f négative

لوح سالب. تركيب لوح داخلي متصل بالطرف السالب لمركم تخزين (أو بطارية) وتتدفق الإلكترونات من الطرف السالب ثم خلال دائرة (دائرة) الحمل الخارجية إلى الطرف الموجب.

negative potential
potentiel m négatif

جهد سالب. جهد كهروستاتي أقل من جهد الأرض أو من موصل آخر أو نقطة في الفراغ موضوعة عشوائياً بحيث يتكون لها جهداً يساوي الصفر.

negative reactance
réactance f négative

مُفاعلة سالبة. محاثة سالبة مميزة بحيث تزداد قيمة مفاعلتها مع التردد أو سعة مكثف سالبة تنخفض قيمتها كلما ازداد التردد.

وبذلك فإنه من الضروري قياسها عند أكثر من تردد واحد حتى يمكن تحديد قيمة المفاعلة السالبة.

negative resistance
résistance f négative

مقاومة سالبة. إختصارها NR. مقاومة عندما يزيد التيار المار خلالها ينخفض هبوط الفلظية عليها والعكس صحيح. وهذه الخاصية موجودة في القوس الكهربائي وبعض الصمامات الإلكترونية (مثل الصمام الرباعي المعروف بالتيترون) وبعض الأجهزة المصنعة من مواد شبه موصلة (مثل الثنائي ذو النفق والتايرترون).

ونظرياً تعطي الأداة خلال عملها كمقاومة سالبة طاقة ولكن دائماً تكون منطقة المقاومة السالبة محاطة بمنطقة مقاومة موجبة تسبقها وأخرى تتبعها. وخلال تلك المنطقتين فإن الأداة تستهلك طاقة.

وتكون نقطة عمل النبيطة أو الجهاز أو الدائرة غير مستقرة خلال منطقة المقاومة السالبة.

وهناك نوعان من المقاومة السالبة: أ - مقاومة سالبة متحكم فيها بالتيار current - controlled negative resistance، ب - ومقاومة سالبة متحكم فيها بالفلظية negative voltage - controlled resistance، ولكل من النوعين منحنى مميز خاص الأول على شكل حرف S والثاني على شكل حرف N.

negative - resistance device
dispositif m à résistance négative

أداة ذات مقاومة سالبة. أداة تزيد الفلظية المسلطة قيمة مقاومتها وبذلك تنتج تياراً يتناسب انخفاضه مع هذه الزيادة.

وأمثلة هذه الأدوات أو النبائط تحوي: أ - الثنائي (الدايود) ذو النفق tunnel diode، ب -

الترانزستور أحادي الوصلة unijunction transistor، ج - الترانزستور ذو الأربعة أطراف four - terminal transistor المعروف بـ p - n - p - n أو Pin - Pin، د - التيترون tetrode.

negative - resistance magnetron
magnétron m à résistance négative

مغنترون ذو مقاومة سالبة. مغنترون يعمل كمقاومة سالبة.

negative - resistance oscillator
oscillateur m à résistance négative

مُذبذب ذو مقاومة سالبة. مذبذب تتصل به دائرة (دائرة) رنانة موألفة على التوازي بطرفي أداة ذات مقاومة سالبة وأمثلة ذلك: أ - مغيرات القوس arc converters، ب - مذبذب الداينترون dynatron oscillator، ج - ترانزيترون transitron، د - بعض أنواع الترانزستورات والدايودات.

negative - resistance region
région f à résistance négative

منطقة مقاومة سالبة. منطقة عاملة ينخفض خلالها التيار الكهربائي عندما تزداد الفلظية المسلطة أو العكس.

negative - resistance repeater
répéteur m à résistance négative

معيد ذو مقاومة سالبة. معيد كسبه يتكون بواسطة مقاومة سالبة على التوالي أو على التوازي أو من كليهما.

negative temperature coefficient
coefficient m négatif de température

معامل حراري سالب. إختصاره NTC. الحالة التي تنخفض فيها قيمة مقاومة مادة أو طولها أو أي خاصية لها أخرى بازدياد درجة حرارتها. وللكرتون معامل حراري سالب للمقاومة.

negative terminal
borne f négative

طرف سالب. طرف بطارية أو أي مصدر فلظية

آخر يكون له عدد من الإلكترونات أكثر من المعتاد. تتدفق الإلكترونات من الطرف السالب خلال الدارة الخارجية إلى الطرف الموجب.

negative - transconductance oscillator
oscillateur *m* transitron


مُذبذب ذو مواسلة تبادلية سالبة. مُذبذب صمام إلكتروني يعاد فيه إقران خرج الصمام بالدخل دون زحزحة طورية حيث تكتفي الحالة الطورية للتذبذب بالمواسلة التبادلية السالبة للصمام.

negatron
négatron *m*.

نيغاترون. 1 - صمام مفرغ له أربعة إلكترونات (أقطاب) وله خصائص مقاومة سالبة.
2 - إلكترون electron.
3 - إلكترون سالب negative electron.

neon glow lamp
lampe *f* au néon

مصباح نيون متوهج. يسمّى أيضاً «neon lamp» مصباح نيون». مصباح متوهج يحتوي على غاز النيون وعادة تتراوح قدرته المعاييرة بين 1/25 إلى 3 واط وينتج توهجا أحمر متميزاً، ويستعمل كمبين ضوئي وكمركة دائرة إلكترونية.



neon indicator
indicateur *m* au néon

مُبين نيوني. مصباح متوهج نيوني يستخدم كمبين مرئي للفلطية.

neon lamp
lampe *f* au néon

مصباح نيون. أنظر «neon glow lamp» مصباح متوهج نيوني».

neon oscillator

oscillateur *m* à lampe au néon

مُذبذب نيوني. دائرة (دائرة) مُذبذب تحتوي على مصباح نيوني متوهج ومكثف وأحياناً أيضاً مقاومة وعادة ما ينتج ذبذبات مرتخية.

neon tube

tube *m* au néon

أنبوبة نيون. مصباح متوهج يتأين فيه غاز النيون بواسطة تدفق تيار كهربائي خلال أطوال أنبوبة الغاز لإنتاج تفريغ ساطع أحمر متوهج ويستخدم بصفة أساسية في الاعلانات الخارجية.

neper

néper *m*

نيبر. إختصاره Np. وحدة ترميز للنسبة بين فلطيتين أو تيارين أو قيمتين للقدرة بطريقة لوغاريتمية. وعدد وحدات النيبر تساوي اللوغاريتم الطبيعي للجذر التربيعي للنسبة بين القيمتين المقارنتين. وبذلك فإن النيبر يستخدم الأساس 2.71828 بينما يستخدم الدسيبل الأساس اللوغاريتمي العادي المساوي 10. ووحدة النيبر تساوي 8.686 وحدة الدسيبل.

Nernst bridge

pont *m* de Nernst

جسر نرنست. قنطرة (جس) ذات أربعة أفرع تشتمل على مكثفات بدلاً من مقاومات وتستخدم لقياس قيم مكثفات عند ترددات عالية.

Nernst glower

lampe *f* de Nernst

مَوْهَج نرنست. أنظر Nernst lamp.

Nernst lamp

lampe *f* de Nernst

مصباح نرنست. مصباح كهربائي يتكون من قضيب قصير دقيق من أكسيد الزركونيوم الموجود في الهواء والمسخن لدرجة التوهج الأبيض المتألق بواسطة تيار. يسمّى أيضاً «Nernst glower» مَوْهَج نرنست».

nesistor

nésistor *m*

مقاوم سالب. إختصار negative resistor. أداة
شبه موصلة ذات مقاومة سالبة وهي أساساً عبارة
عن ترانزستور ثنائي القطبية ذي تأثير مجالي.

network

réseau *m*

شبكة. 1 - مجموعة من العناصر الكهربائية مثل المقاومات والملفات والمكثفات ومصادر طاقة متصلة ببعضها لتكوين عدة دوائر متصلة.

2- عدد من محطات الإذاعة الراديوية أو التلفزيونية متصلة بكابل محوري أو خطوط سلكية أو لاسلكية بحيث يمكن أن تذيع جميع المحطات نفس البرنامج في آن واحد.

network admittance


admittance f du réseau

قبولية شبكية. القبولية الموجودة على طرفي شبكة
تحت ظروف محددة.

network analysis

analyse f de réseau

تحليل شبكى. استنتاج الخصائص الكهربائية



لشبكة من شكلها وقيم عناصرها وقوى تشغيلها.

network constant

paramètre m de réseau

ثابت الشبكة. إحدى قيم المقاومة أو المحاثية التبادلية أو سعة المكثف التي تكون دائرة ما أو شبكة. وعندما تكون هذه القيم ثابتة تكون الشبكة خطية.

network filter

filtre m du réseau

مُرْشَحٌ شبكي. مجموعة من عناصر كهربائية (مثل مقاومات وملفات ومكثفات متصلة ببعضها) وتعتبر ذات توهين صغير نسبياً لإشارات ذات تردد معين وذات توهين كبير عند جميع الترددات الأخرى.

network flow

courant m du réseau

تدفُّق الشبكة. تدفق تيار كهربائي في شبكة.

network input impedance

impédance f d'entrée du réseau

معاوقة الدخل الشبكية. قيمة المعاوقة مقيسة عند طرفي دخل شبكة تحت ظروف معينة.

network synthesis

synthèse f de réseau

تركيب شبكي. استنتاج أشكال وقيم عناصر
شبكة للخصائص الكهربائية المعطاة.

network theory

théorie *f* de réseau

نظرية الشبكة. وضع علاقات الأنظمة

والعلاقات العامة التي تربط التيارات والفلطيات وما يصاحبها من معاوقات مع عناصر شبكة كهربائية.

network transfer admittance
admittance f de transfert du réseau

قبولية الانتقال للشبكة. التيار الذي قد يمر خلال حلقة كهربائية بين أحد زوجي أطراف شبكة عندما تسلط فلطية مقدارها الواحد الصحيح على الزوج الآخر من الأطراف.

Neumann's formula
formule f de Neumann

صيغة نيومان. صيغة لإعطاء قيمة المحاثية التبادلية M_{12} بين دائرتين مغلفتين C_1 و C_2 وهي على الشكل التالي:

$$M_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{C_1} \int_{C_2} \frac{I_1 I_2}{d}$$

حيث d = المسافة بين عناصر الخط I_1 و I_2 ، μ_0 = النفاذية في الفضاء الفارغ.

neuristor
neuristor m

مقاوم عصبي. إختصار neuro resistor. أداة تعمل مثل الألياف العصبية بحيث لا يكون لها توهين انتشاري للإشارات. أحد أهداف الأبحاث هو اختراع خلية عصبية اصطناعية تحتوي على عدة «مقاومات عصبية» تماثل وظيفة عين الإنسان وخلايا الدماغ في التعرف على الأشكال والصور المرئية الأخرى.

neuroelectricity
neuroélectricité f

كهرباء عصبية. تيار كهربائي أو فلطية كهربائية تتولد في النظام العصبي.

neuron
neurone m

عصبون. خلية عصبية حية.

neutral
neutre

متعادل. يشتمل على عدد من الإلكترونات يساوي عدد البروتونات، أي أنه في الظروف العادية لا يكون له شحنة كهربائية.

neutral atom
atome m neutre

ذرة متعادلة. ذرة يكون عدد الشحنات الموجبة الموجودة في نواتها مساوياً لعدد الإلكترونات المحيطة بها.

neutral conductor
conducteur m neutre

موصل متعادل. موصل في خط قدرة له أكثر من سلكين بحيث تكون الفلطيات من كل موصل آخر متساوية في السعة تقريباً ولنظام تيار متردد على بعد متساوٍ في الطور.

neutral ground
mise f à la terre du neutre

أرضي متعادل. تكون الأرض موصلة إلى نقطة أو نقط التعادل في دائرة (دائرة) كهربائية أو في محول أو نظام كهربائي.

neutralization
neutralisation f

تعادل. طريقة لإبطال التغذية الفلطية المرتدة (الخلفية) المولدة للتذبذب من خرج مضخم معين إلى دخله خلال معاوقات متصلة بين الإلكترونات.

ويستخدم في هذه الطريقة عمر تغذية مرتدة خارجي لإنتاج فلطية عند الدخول تساوي من حيث المقدار وتعاكس من حيث الطور الفلطية المعاد تغذيتها خلال المكثف المتصل بين الإلكترونات.

neutralize
neutraliser

يعادل. إيقاف إعادة التوليد بمرحلة تضخيم بواسطة طريقة التعادل.

neutralized radio - frequency stage
amplificateur *m* radiofréquence neut-
ralisé

مرحلة تردد راديوي متعادلة. مرحلة لها دائرة (دائرة) إضافية متصلة للتغذية العكسية لكمية من الطاقة في طور معاكس للطاقة المسيبة للتذبذب وبذلك تعادل أي ميل للتذبذب وتجعل الدائرة (الدائرة) تعمل بإحكام كمضخم.

neutralized stable gain
gain *m* stable neutralisé

كسب مستقر متعادل. الكسب الذي يمكن الحصول عليه من دائرة ترانزستور متعادلة وذلك عن طريق إبطال التغذية المرتدة من الخرج إلى الدخل بواسطة وضع مكثف بين مصب وبوابة الترانزستور.

neutralizing capacitor
condensateur *m* de neutralisation

مُكثف مُعادل. مكثف متغير عادة يستخدم بممر تغذية مرتدة في دائرة (دائرة) مضخم لأغراض التعادل.

neutralizing circuit
circuit *m* de neutralisation

دائرة مُعادلة. جزء من دائرة مضخم تستخدم بقصد إحداث تغذية مرتدة لمنع إعادة التوليد.

neutralizing transformer
transformateur *m* de neutralisation

مُحوّل مُعادل. محوّل يوضع على خط اتصالات وينتج قوى دافعة كهربائية معاكسة تمحو لدرجة كبيرة الفلطية الطولية المطلقة وتسمح بالتشغيل العادي للخط أثناء الاضطرابات المحاثية.

neutralizing voltage
tension *f* de neutralisation

فلطية مُعادلة. فلطية التيار المتردد المغذاة من دائرة (دائرة) أنود إلى دائرة شبكة مضخم معين أو العكس، ويتفاوت طورها بمقدار 180° ويتساوى.

في السعة مع فلطية التيار المتردد المنقولة بين هاتين الدارتين فوق ممر غير مطلوب (عادة خلال المكثف الموجود بين شبكة وأنود الصمام).

neutral point
point *m* neutre. masse *f*

نقطة تعادل. نقطة لها نفس جهد نقط التوصيل لمجموعة من المقاومات المتصلة عند نهاياتها الحرة للأطراف الرئيسية المناسبة لخطوط نظام معين.

neutrino
neutrino *m*

نيوترينو. جسيم أولي متعادل الكهربائي كتلته صغيرة جداً بحيث أنه من الصعب اكتشافها وينتج في كثير من المفاعلات النووية، ويحتوي على أشعة بيتا وله قدرة نفاذية عالية (نيوترينو الشمس ينفذ مباشرة إلى الأرض).

neutron
neutron *m*

نيوترون. جسيم نووي أولي يشتمل على شحنة صفرية ورقم كتلي مقداره واحد مما يجعل كتلته ماثلة لكتلة بروتون تقريباً. يتم إنتاج النيترونات بواسطة نواتج الاصطدامات النيوترونية.

nf
إختصار nanofarad نانوفاراد. وحدة سعة مكثف تساوي 10⁻⁹ فاراد.

NF
إختصار Noise Figure. نسبة قدرة الضجيج الكلية لكل وحدة عرض نطاق عند خرج نظام معين إلى الجزء من قدرة الضجيج الناتجة عن انتهاء الدخل لدى الدرجة الحرارية الضجيجية المعيارية المقدرة بـ 290° كلفن.

n - i semiconductor
semiconducteur *m* n - i

إختصار n - type intrinsic semiconductor (شبه

موصل ذاتي من طراز سالب). شبه موصل بين مادة سالبة مانحة للإلكترون ومادة ذاتية.

NMOS transistor transistor *m* NMOS

إختصار N - channel MOS transistor (ترانزستور معدن - أكسيد - شبه موصل ذو قناة سالبة). ترانزستور دائرة متكاملة من معدن وأكسيد السليكون ومادة شبه موصلة ذو قناة سالبة مانحة للإلكترونات بين المصدر والمنبع.

NMRR

إختصار normal - mode rejection ratio (نسبة رفض من الشكل العادي). قدرة مضخم على رفض الإشارات الزائفة لدى تردد خط قدرة أو لدى توافقيات تردد الخط.

nn junction jonction *f* nn

وصلة شبه موصلين سالبين. منطقة انتقال بين حيزين شبه موصلين سالبين مانحين للإلكترونات.

no connection à circuit *m* ouvert

منعدم التوصيل. إختصاره NC. مسار صمام إلكتروني غير متصل داخلياً بالإلكترونيات مما يسمح عادة باستخدام طرف قاعدة الصمام المناظر كطرف مباعد معزول يمكن عنده التوصيل.

nodal analysis analyse *f* nodale

تحليل عقدي. طريقة تحليلية للدوائر (الدوائر الكهربائية تؤخذ فيها فروق الجهد كمتغيرات مستقلة ويعتبر مجموع التيارات المارة في عقدة ما بالدائرة مساوياً للصفر.

nodal diagram diagramme *m* des noeuds

رسم بياني عقدي. رسم تخطيطي يظهر نظم

ونسق الموجات المنتشرة في دليل موجي.

nodal - point - keying manipulation *f* au point nodal


إرسال من نقطة العقدة. إرسال من مُرسِل قوس عند نقطة بدائرة (دائرة) الهوائي تكون أساساً عند جهد الأرض في جميع الأوقات.

nodal points noeud *m*. point *m* nodal

نقط عقدية. نقط اتصال في نظام إرسال، وتكون المفاتيح والمراكز الأوتوماتية نقط عقدية.

node noeud *m*. borne *f*

عقدة. 1 - نقطة اتصال في شبكة كهربائية. 2 - طرف في شبكة أو دائرة (دائرة) كهربائية يكون مشتركاً بين أكثر من عنصرين أو جزءين من العناصر الداخلة في تركيب الشبكة أو الدائرة (الدائرة). 3 - نقطة أو خط أو سطح بمجموعة تموجات مستقرة. يكون لبعض خواص الموجة سعة صفرية بصفة أساسية.



noise bruit *m*

ضجيج. ضوضاء. تداخل تيارات أو فلتريات غير مرغوب فيها في نظام أو أداة كهربائية وينتج عن ذلك تشويش كهربائي أو صوت غير مطلوب.

noise analyser
analyseur *m* de bruit

مُحلِّل ضجيج. أداة أو جهاز يستخدم لتحليل الضجيج.

noise behind the signal
bruit *m* de modulation

ضجيج خلف الإشارة. يسمّى أيضاً «modulation noise ضجيج التضمين». ضجيج تسببه إشارة التضمين والتي تجعل من منسوب الضجيج دالة لشدة الإشارة.

noise - current generator
générateur *m* de courant de bruit

مولّد تيار ضجيجي. مولد تيار خرج دالة عشوائية للزمن.

noise diode
diode *f* de bruit

ثنائي ضجيجي. ثنائي مصمم للتشغيل عند تشبعه في دائرة مولدة للضجيج.

noise factor
facteur *m* de bruit

عامل الضجيج. يسمّى أيضاً «noise figure غمط الضجيج». أنظر NF.

noise field strength
intensité *f* de champ perturbateur

شدة مجال الضجيج. تسمّى أيضاً «radio - noise field strength شدة مجال ضجيج لاسلكي». كمية تتناسب مع شدة مجال موجات كهرومغناطيسية لها خاصية تداخل عند نقطة مثل جهاز الاستقبال الراديوي.

noise figure
facteur *m* de bruit

غمط ضجيجي. أنظر NF.

noise filter
filtre *m* anti - parasites

مرشح الضجيج. 1 - مرشح يتم إدخاله في خط

قدرة تيار متردد لإيقاف تداخل الضجيج الذي قد ينساب خلال الخط في أي من الاتجاهين ويؤثر في عمل أجهزة الاستقبال.

2 - مرشح يستخدم في جهاز الاستقبال اللاسلكي لتقليل الضجيج وعادة ما يكون مرشح إمرار للذبذبات المنخفضة إضافي ويمكن توصيله بالنظام السمعي أو فصله عنه.

noise generator
générateur *m* de bruit

مولّد الضجيج. جهاز أو أداة تنتج ضجيجاً كهربائياً (عادة عشوائياً) ويستخدم في اختبار استجابة النظم الكهربائية للضجيج وفي قياس شدة الضجيج. يسمّى أيضاً «noise source مصدر الضجيج».

noise jammer
brouilleur *m*

مشوّش ضجيجي. مشوش إلكتروني يشع موجة حاملة معدلة بتسجيلات طبيعية أو اصطناعية لضجيج الجو الطبيعي.

noise killer
dispositif *m* anti - parasites

مهمّد الضجيج. أداة أو جهاز إلكتروني يوضع في دائرة (دائرة) لتقليل تداخلها مع الدوائر (الدوائر) الأخرى.

noise level
niveau *m* de bruit

منسوب الضجيج. منسوب الضجيج الكهربائي أو الصوتي عند نقطة معينة ويعبر عنه بوحدة الدسيبل بالنسبة لمنسوب إسنادي معين.

noise limiter
écrêteur *m* de bruit

محدّد الضجيج. دائرة (دائرة) تحديد تقوم بقطع جميع القمم الضجيجية الأقوى من أعلى ذروة قمة في الإشارة المطلوب استقبالها وبذا تقلل تأثيرات التداخل الجوي الطبيعي أو الاصطناعي. يسمّى

أيضاً «noise silencer كاتم الضجيج» أو «noise suppressor» .

noise measurement mesure *m* de bruit

قياس الضجيج . أي من مجالات عريضة لقياس الضجيج الكهربائي العشوائي وغير العشوائي ولكن عادة قياس قدرة الضجيج .

noise - modulated jamming brouilleur *m* à modulation de bruit

تشويش يتضمن الضجيج . ضجيج إلكتروني عشوائي يظهر بأجهزة الاستقبال الرادارية لضجيج خلفي ، ويميل لحجب الصدى الراداري المرغوب فيه أو الإشارة الراديوية .

noise - power measurement mesure *f* de puissance de bruit

قياس قدرة الضجيج . قياس القدرة المحمولة بواسطة الضجيج الكهربائي المتوسط خلال فترة زمنية معينة وذلك عادة بتكبير الضجيج من منبع في مضخم خطي .

noise silencer étouffeur *m*

كاتم الضجيج . أنظر noise limiter .

noise source générateur *m* de bruit

مصدر الضجيج . أنظر noise generator .

noise suppressor éliminateur *m* de parasites

كاتم الضجيج . 1 - دائرة (دائرة) تقوم أوتوماتيا بقفل مكبر الترددات السمعية لجهاز الاستقبال الراديوي عندما لا يكون هناك استقبال لموجة حاملة وذلك لإزالة وحذف الضجيج الخلفي المصاحب .

2 - دائرة (دائرة) تقلل الضجيج السطحي المسجل عند تشغيل اسطوانات التسجيل وذلك بواسطة

مرشح يغلق الترددات العالية حيث يسيطر مثل هذا الضجيج .

3 - أنظر noise limiter .

noise temperature température *f* de bruit

درجة حرارة الضجيج . درجة الحرارة التي تتساوى عندها القدرة الضجيجية الحرارية لنظام سلمي بالنسبة لوحدة عرض النطاق للضجيج الموجود عند الأطراف الفعلية .
إن درجة الحرارة الإسنادية المعيارية لقياس الضجيج هي 290° كلفن .

noise testing essai *m* de niveau de bruit

إختبار للضجيج . قياس القدرة المستهلكة في مقاومة نهاية موصلة عند أحد أطراف دائرة (دائرة) تليفونية أو تلغرافية عندما لا تكون هناك قدرة اختبار مسلطة للدائرة .

noise tube tube *m* de bruit

أنبوبة الضجيج . أنبوبة غازية تستخدم كمصدر للضجيج الأبيض .

noise - voltage generator générateur *m* de tension de bruit

مولد فلطية ضجيجية . مولد فلطية خرجة عبارة عن دالة عشوائية للزمن .

no - load current courant *m* à vide

تيار دون حمل . التيار الذي ينساب في دائرة (دائرة) أو شبكة كهربائية عندما يكون الخرج مفتوح الدائرة (الدائرة) .

no - load loss perte *f* à vide

فقد بدون حمل . قدرة فقد جهاز أو أداة كهربائية تعمل عند قدرة وذبذبة مقدرتين ولكن بدون مد قدرة لحمل ما .

no - load voltage
tension f à vide

فلطية بدون حمل. تسمى أيضاً open - circuit voltage فلطية دائرة مفتوحة. الفلطية عند أطراف منبع أو مصدر كهربائي عندما لا ينساب تيار.

nominal band
bande f nominale

نطاق الترددات الاسمي. نطاق ترددات يساوي عرضه عرض النطاق الموجود بين التردد الصفري وتردد التضمين الأقصى.

nominal frequency
fréquence f nominale

التردد الاسمي. قيمة التردد المحدد بوحدة بلورية ويتميز عن التردد الفعلي المقيس خلال التشغيل.

nominal impedance
impédance f nominale

معاوقة اسمية. معاوقة دائرة (دائرة) تحت الشروط المصممة للعمل تحت تأثيرها، وعادة ما تحدد عند مركز نطاق التردد للتشغيل.

nominal line width
largeur f nominale entre lignes

العرض الاسمي بين الخطوط. متوسط الانفصال بين مراكز خطوط المسح أو التسجيل المتجاورة.

nominal value
valeur f nominale

قيمة اسمية. قيمة بعض الخصائص (مثل المقاومة أو المكثف أو المعاوقة) لجهاز أو أداة إلكترونية المتوقع تشغيلها عندها تحت الظروف العادية وذلك بعكس القيمة الفعلية.

nondestructive breakdown
claquage m non destructif

إنهيار لا إتلافي. انهيار الحاجز الموجود بين البوابة وقناة الترانزستور ذي التأثير المجالي بدون حدوث فشل للأداة. وفي الترانزستور الوصلي ذي التأثير

المجالي يحدث الانهيار الانهاري عند توصيلة المادة شبه الموصلة الموجبة مع السالبة.

nondirectional
omnidirectionnel

لا اتجاهي. ذو اتجاه واحد.

nonhoming tuning system
système m d'accord sans radiorallie-
ment

نظام موالفة لا قفولي. نظام موالفة أوتوماتي يدار بمحرك يبدى فيه المحرك حركته في اتجاه الدوران السابق. وإذا كان هذا الاتجاه غير صحيح بالنسبة للمحطة الجديدة فإن المحرك يعكس حركته بعد موالفته حتى نهاية القرص المدرج ثم يستأنف حركته نحو المحطة المطلوبة.

noninduced current
courant m non induit

تيار غير مستحث. تيار ينساب خلال لفيفة محول ولكن لا يرجع ذلك إلى فلطية مستحثة في المحول.

noninduced voltage
tension f non induite

فلطية غير مستحثة. فلطية مترددة أو مستمرة تسلط بانتظام على لفيفة كاملة بحيث لا يترتب على ذلك حث فرق جهدي ملحوظ خلال اللفيفة.

noninductive
non induit

لا حثي. يشتمل على محاثة صفيرية أو يمكن إهمالها.

noninductive capacitor
condensateur m non inductif

مكثف لا حثي. مكثف مصمم بحيث لا يشتمل عملياً على محاثة، ويتم بهذا المكثف ترتيب الطبقات الرقائقية ترتيباً خلافاً أثناء اللف بحيث تنعكس طبقة رقائقية كاملة عند كلا طرفي المكثف، للقيام بأغراض التلامس. وبذلك تدفق كل

التيارات الكهربائية جانبياً بدلاً من تدفقها حلزونياً حول المكثف.

noninductive circuit
circuit m non inductif

دائرة لاحثية. دائرة (دائرة) لا تشمل على أي محاث من الناحية العملية.

noninductive resistor
résistance f non inductive

مقاوم لاحثي. مقاوم سلبي ملفوف ومركب بحيث لا يشمل من الناحية العملية على أي محاث ويتم ذلك إما باستخدام لفيفة حادة على شكل دبوس شعر أو بعكس الوصلات للمقاطع المتجاورة في اللفيفة.

noninductive winding
enroulement m non inductif

لفيفة لاحثية. لفيفة مركبة بحيث يقوم المجال المغنطيسي لإحدى اللفات أو الأجزاء بإلغاء مجال اللفة أو الجزء التالي المجاور.

noninverting amplifier
amplificateur m non inverseur

مُضخم غير عاكس. مُضخم عمليات تُسلط فيه إشارة الدخل لطرف الدخل الموجب غير المتصل بالأرض وذلك لإعطاء كسب أكبر من الواحد الصحيح ولجعل التغير في فلتية الخرج في نفس طور فلتية الدخل.

nonlinear
non linéaire

لاخطي. لا يتناسب تناسباً طردياً خطياً.

nonlinear amplifler
amplificateur m non linéaire

مضخم لاخطي. مضخم لا يتناسب خرجه تناسباً طردياً (خطياً) مع دخله.

nonlinear capacitor
condensateur m non linéaire

مُكثف لاخطي. 1 - مكثف تكون خاصية شحنته

المتوسطة أو خاصية شحنته الذروية غير خطية.
2 - مكثف سعته العكسية تتغير مع فلتيته الانحيازية.

nonlinear circuit
circuit m non linéaire

دائرة لاخطية. 1 - دائرة (دائرة) يكون التيار أو الفلتية في أي من عناصرها، الناتجين من مصدرين للطاقة يعملان معاً، غير مساو لمجموع التيارات أو الفلتيات الناتجة من أحد المصدرين إذا كان يعمل بمفرده.

2 - دائرة لا تحدد عملها معادلات تفاضلية خطية يكون فيها الزمن هو المتغير المستقل.

nonlinear circuit component
composant m non linéaire

مركبة دائرة لاخطية. أداة كهربائية لا يتناسب فيها تغير الفلتية المسلطة مع التغير الناتج في التيار. تسمى أيضاً «nonlinear element» عنصر لاخطي» أو «nonlinear device» أداة لاخطية».

nonlinear coil
bobine f non linéaire

ملف لاخطي. ملف له قلب يمكن تشعبه بسهولة، ويحتوي على معاوقة عالية عند قيم منخفضة للتيار (أو عند قيم صفرية للتيار) ومعاوقة منخفضة عندما يتدفق التيار ويشبع قلب الملف.

nonlinear coupler
coupleur m non linéaire

قارنة لاخطية. نوع من مضاعفات التردد يستخدم مكثفاً لاخطياً لثنائي وصلي يعمل على ازدواج طاقة بين دائرة (دائرة) دخل - متوالفة مع التردد الرئيسي - وبين دائرة (دائرة) خرج متوالفة مع التردد التوافقي المطلوب.

nonlinear crystal
cristal m non linéaire

بلورة لاخطية. بلورة لا تنتج فيها بعض

التأثيرات (مثل الإجهاد أو المجال الكهربائي أو المغنطيسي) استجابة (مثل الانفعال أو الاستقطاب الكهربائي أو المغنطيسي) تناسب تناسباً طردياً مع هذه التأثيرات.

nonlinear detection
détection f non linéaire

كشف لاخطي. كشف يعتمد أساساً على انحناء المنحنى المميز للأداة، ومثال ذلك الكشف الناتج من قانون التربيع العكسي.

nonlinear device
dispositif m non linéaire

أداة لاخطية. أنظر nonlinear circuit component.

nonlinear dielectric
diélectrique m non linéaire

عازل كهربائي لاخطي. عازل كهربائي لا يتناسب استقطابه تناسباً طردياً مع المجال الكهربائي المسلط.

nonlinear distortion
distorsion f non linéaire

تشوه لاخطي. تشوه لا يكون فيه لخرج النظام أو المركبة العلاقة الخطية المطلوبة للدخل. ومن أمثله تشوه السعة amplitude distortion، والتشوه التوافقي harmonic distortion، وتشوه التضمين البيني intermodulation distortion.

nonlinear element
élément m non linéaire

عنصر لاخطي. أنظر nonlinear circuit component.

nonlinear feedback control system

نظام تحكم للتغذية المرتدة لاخطي. نظام تحكمي للتغذية المرتدة تكون فيه العلاقات بين إشارات الدخل والخرج لاخطية.

nonlinear inductance
inductance f non linéaire

مُحَاثَّة لاخطية. خاصية ملف لا تناسب القلطية على طرفيه تناسباً طردياً مع معدل تغير التيار المار خلاله. ويحدث هذا عندما يكون لقلب الملف مادة مغنطيسية لا تناسب محاثتها المغنطيسية تناسباً طردياً مع شدة المجال المغنطيسي المؤثر عليها.

nonlinear network
circuit m non linéaire

شبكة لاخطية. أنظر nonlinear circuit.

nonlinear oscillator
oscillateur m non linéaire

مُذَبِّذ لاخطي. مُذَبِّذ للترددات الراديوية يتغير تردده استجابة إلى إشارة سمعية.

nonlinear reactance
réactance f non linéaire

مُفاعلة لاخطية. خاصية ملف أو مكثف لا يتناسب فقد قلطيته مع معدل تغير التيار المار في الملف أو مع الشحنة الموجودة على المكثف.

nonlinear resistance
résistance f non linéaire

مقاومة لاخطية. خاصية مادة (عادة ما تكون مادة شبه موصلة) لا تخضع لقانون أوم، ولكن يكون على هذه المادة فقد قلطية يتناسب مع التيار الكهربائي المار خلال المادة مرفوعاً لأس معين.

nonlinear taper
résistance f à variation non linéaire

إستدقاق لاخطي. توزيع غير منتظم للمقاومة خلال عنصر مقاوم متغير.

nonmagnetic
non magnétique

لامغنطيسي. غير قابل للمغنطة، وبذلك لا يتأثر بالمجالات المغنطيسية. ومن أمثلة ذلك: الهواء والورق والزجاج والخشب، ولجميع هذه المواد إنفاذية مغنطيسية مقدارها الواحد الصحيح مثلها مثل الفراغ.

nonreactive
non réactif

لا مفاعلي. دائرة (دائرة) أو مركبة أو حمل ليس لها خاصية مكثف أو ملف، وبذلك يكون التيار المتردد المار خلالها في نفس طور القللية المطلقة المناظرة.

nonreactive load
charge f non réactive

حمل غير مفاعلي. حمل مقاومي خالص.

nonpolarized electrolytic capacitor
condensateur m électrolytique non polarisé

مكثف إلكتروليتي لاستقطابي. مكثف إلكتروليتي يتكون فيه الغشاء العازل بحيث يجاور كلا من الإلكتروليتين (القطبين) المعدنيين لكي يعطي نفس التكوين في كلا اتجاهي تدفق التيار.

nonresonant line
ligne f aperiódique

خط غير رنان. خط إرسال لا يشتمل على موجات منعكسة ولا تموجات تيار أو قللية مستقرة.

nonsinusoidal wave
onde f non sinusoïdale

موجة لاجيبية. موجة شكلها لا يكون على شكل موجة جيبية، وهي لذلك تشتمل على توافقيات.

nonsynchronous
asynchrone

لاتزامني. لاتزامن فيه من ناحية الطور أو التردد أو السرعة مع كميات أخرى بجهاز أو دائرة (دائرة) ما.

nonsynchronous vibrator
vibreux m asynchrone

مُهتَزٌ لاتزامني. مهتَزٌ يقوم بقطع دائرة (دائرة) تيار مستمر عند تردد ليس له علاقة مع الثوابت الأخرى للدائرة كما لا يقوم بتقويم قللية الرفع المترددة الناتجة.

normal electrode
électrode f normale

إلكترود (قطب) عادي. إلكترود (قطب) قياس يستخدم في معايرة وقياس إجهاد الإلكترودات.

normal impedance
impédance f réelle

معاوقة عادية. المعاوقة عند دخل جهاز تحويل طاقة عندما تساوي قيمة المعاوقة عند الحمل صفرًا. تسمى أيضاً «free impedance» المعاوقة الحرة.

normal induction
induction f normale

حث عادي. الحث المحدد - سواء موجب أو سالب - بمادة ممغنطة تكون تحت تأثير قوة ممغنطة تتغير بين حدين معينين.

normalized admittance
admittance f réduite

قبولية قياسية. معكوس المعاوقة القياسية.

normalized coupling coefficient
coefficient m de couplage réduit

معامل تقارن قياسي. حث متبادل معبر عنه بمقياس يمتد من الصفر حتى الواحد الصحيح.

normalized current
courant m réduit

تيار قياسي. التيار مقسوماً على الجذر التربيعي للقبولية المميزة لخط إرسال أو دليل موجي.

normalized impedance
impédance f réduite

معاوقة قياسية. معاوقة مقسومة على المعاوقة المميزة لخط إرسال أو دليل موجي معين.

normalized Q
Q réduite

معامل Q القياسي. النسبة بين المركبة المفاعلية لمعاوقة مرشح إلى المركبة المقاومة.

normalized susceptance
susceptance f réduite

مطاوعة قياسية. مطاوعة عنصر لخط إرسال أو دليل موجي مقسومة على القبولية المميزة.

normalized voltage
tension f réduite

فلطية قياسية. فلطية مقسومة على الجذر التربيعي للمعاوقة المميزة لخط إرسال أو دليل موجي.

normally closed
normalement fermé

مغلق بصورة عادية. رمزه N.C. تعبير يطلق على ملامسات الترحيل التي توصل لإكمال دائرة (دائرة) معينة في حالة عدم إمداد المرحل بالطاقة.

normally open
normalement ouvert

مفتوح بصورة عادية. رمزه N.O. تعبير يطلق على ملامسات الترحيل التي توصل لقطع دائرة (دائرة) في حالة عدم إمداد المرحل بالطاقة.

normal - mode rejection ratio
rapport m de réjection en mode propre
نسبة رفض من الشكل العادي. أنظر NMRR.

north pole
pôle m nord

قطب شمالي. قطب مغنطيسي تعتبر عنده خطوط القوى المغنطيسية مغادرة للمغنطيس.

Norton's theorem
théorème m de Norton

نظرية نورتون. النظرية التي تنص على أن الفلطية الموجودة على عنصر موصل بين طرفي دائرة أو شبكة كهربائية خطية تساوي تيار دائرة القصير بين هذين الطرفين في عدم وجود العنصر مقسوماً على مجموع القبوليات الموجودة بين الأطراف المشتركة بين العنصر والدائرة أو الشبكة الكهربائية على الترتيب.

notch filter
filtre m réjeteur

مرشح ثلمي. مرشح رفض نطاقي يقوم بإنتاج ثلمة حادة في منحنى استجابة تردد نظام. ويستخدم هذا المرشح في أجهزة الإرسال التلفزيوني لإنتاج توهين عند طرف الترددات المنخفضة للقناة لمنع حدوث تداخل محتمل مع الموجة الحاملة للصوت للقناة التالية المنخفضة.

NOT circuit
circuit m NON

دائرة منطقية. دائرة (دائرة) منطقية لها دخل واحد وخرج واحد تقوم بعكس إشارة الدخل عند الخرج. تسمى أيضاً «inverter circuit» دائرة عكس.

noval base
base f noval

قاعدة تساعية. قاعدة صمام إلكتروني تشتمل على تسع دبابيس والبعد بين الدبوس الأول والتاسع أكبر من البعد بين الدبابيس الأخرى وذلك لإحكام وضع الصمام بالقاعدة.

novar
novar m

نوفار. صمام قدرة لحزمة أشعة لقاعدته تسعة ملامسات.

n - p - i - n transistor
transistor m npin

ترانزستور npin. ترانزستور توصيلي npn له طبقة من الجرمانيوم عالية النقاوة موجودة بين قاعدة ومجمع الترانزستور، ويستخدم لزيادة نطاق التردد العامل.

n - p - n - p diode
diode f npnp

دايود npnp. دايود يتكون من طبقات مواد شبه موصلة أربع متبادلة بين الموجبة والسالبة.


n - p - n - p transistor
transistor m npnp

ترانزستور npnp. ترانزستور متكون من أربع

طبقات من مواد شبه موصلة موجبة وسالبة بالتبادل ولا يوجد بينها توصيل أومي .

n - p - n transistor transistor *m* npn


ترانزستور npn . ترانزستور قاعدته من مادة شبه موصلة موجبة موجودة بين طبقتين من مواد شبه موصلة سالبتين إحداها تعمل كمرسل للإلكترونات والأخرى كمجمع لها .



ترانزستور npn

n - type conduction conduction *f* n

توصيل من الطراز السالب . توصيل ناتج من مادة شبه موصلة بها كثافة الإلكترونات السالبة أكثر من كثافة الثقوب .



سليكون شبه موصل من الطراز السالب مع شائبة فوسفور

n - type crystal rectifier redresseur *m* à cristal n

مقوم بلوري من الطراز السالب . مقوم بلوري

ينساب فيه التيار المتقدم عندما تكون المادة شبه الموصلة سالبة بالنسبة للمادة المعدنية .

n - type germanium germanium *m* n

جرمانيوم من الطراز السالب . جرمانيوم أضيفت إليه ذرات شائبة من الطراز المانح (الذي له خمس إلكترونات مكافئة مثل الأنثيمون) أكثر من ذرات شائبة من الطراز المتقبل (الذي له ثلاث إلكترونات مكافئة مثل الإنديوم) مما ينتج عنه توصيل بالكثافة الإلكترونية أكثر من التوصيل الناتج من كثافة الثقوب .

numerical indicator tube

tube *m* indicateur numérique

صمام مبيّن للأرقام . صمام إلكتروني قادر على رسم الأشكال الرقمية . وبعض الصمامات لها القدرة على رسم أشكال الحروف والرموز الشائعة الاستعمال .

nuvistor

nuvistor *m*

نيوفستور . صمام إلكتروني تكون جميع إلكتروته (أقطابه) إسطوانية توضع بداخل بعضها البعض على مسافات ضيقة وداخل غلاف سيراميكي .

Nyquist's theorem

théorème *m* de Nyquist

نظرية نيكويست . نظرية تنص على أن متوسط مربع قسمة الضجيج على مقاومة معينة تحت الاتزان الحراري تساوي أربع أمثال حاصل ضرب كل من المقاومة وثابت «بولتزمان» ودرجة الحرارة المطلقة ونطاق التردد المقيس خلاله القسمة .

O

O attenuator
atténuateur *m o*

مُوَهَّن **O**. مُوَهَّن مُبَدَد دائرته على شكل سلم له درجتان وقيمتا المقاومتين بين الدرجتين غير متساويتين وبذلك تكون قيم المعاقتين الموجودتين على زوجي الأطراف غير متساوية.

oblique - incidence transmission
transmission *f* sous incidence oblique

إرسال ذو إسقاط مائل. إرسال موجة لاسلكية بميل على طبقة الأيونوسفير (غلاف التأين) التي ترتد مرة أخرى إلى الأرض كما في حالة الاتصال الراديوي بعيد المدى.

OCR

1 - إختصار Optical Character Reader (قارئ السمات البصري).

2 - إختصار Optical Character Recognition (التمييز البصري للسمات).

octal base
culot *m octal*

قاعدة ثمانية. قاعدة صمام إلكتروني لها ثمانية ملامسات لمواضع ثمانية دبائيس على أبعاد متساوية ولها مفتاح مركزي للمحاذاة.

octal digit
chiffre *m octal*

رقم ثنائي. أحد الأرقام بين الصفر ورقم 7 عندما يستخدم كرقم في نظام العد الثنائي.

octal socket
douille *f* octale

مقبس ثنائي الملامسات. مقبس صمام إلكتروني ثنائي الملامسات.

octal tube
tube *m octal*

صمام ثنائي. صمام إلكتروني له قاعدة ثمانية الملامسات.

octave
octave *f*

جواب. ثمانية. فاصل زمني بين أي ترددين النسبة بينهما 2:1، وبذلك فإن الارتفاع بمقدار جواب واحد معناه مضاعفة التردد كما أن الهبوط بمقدار جواب واحد معناه تغير التردد إلى نصف التردد الأصلي.

octave - band oscillator
oscillateur *m*

مُذبذب ذو نطاق جوابي. مذبذب يمكن موافقه على حيز تردد من 2 إلى 1، وبذلك يكون أقصى تردد له مساوياً لضعف أدنى تردد له.

octave filter
filtre *m d'octave*

مُرشح جوابي. مرشح إمرار نطاقي يساوي فيه تردد القطع العلوي ضعف تردد القطع السفلي.

octode
octode *f*

صمام ثنائي. صمام إلكتروني ذو ثمانية إلكترونيات (أقطاب) فهو يحتوي على أنود وكاثود وإلكترود تحكمي وخمس إلكترونيات إضافية عادة ما تكون شبكات.

oersted
oersted *m*

أورستد. إختصارها Oe. وحدة شدة المجال المغنطيسي في نظام الوحدات سم. غم. ثمانية الكهرمغنطيسي.

وتساوي شدة المجال عند مركز سطح ملف دائري له لفة واحدة ونصف قطره 1 سم عندما يمر تيار في الملف مقداره 2 ط/1 أمبير مطلق.

off - scale

hors échelle *f*

خارج المقياس. أكثر من النطاق المئين العادي كما هي الحالة عندما يزداد التيار الكهربائي مما يجعل المؤشر يميل يميناً خارجاً عن الحيز المدرج للمقياس.

offset

compensation *f*. décalage *m*

- 1- حَيْد. في نظم تحكمي لعملية، هو الفرق ذو الحالة الثابتة بين النقطة التحكمية المطلوبة والنقطة التي يتم الحصول عليها فعلياً.
- 2- في المضخم الخطي، هو التغير في قلطية الدخل المطلوبة لإحداث قلطية خرج مساوية للصفر في حالة عدم وجود إشارة دخل.
- 3- في دائرة رقمية، هو قلطية تيار مستمر مسلطة عليها إشارة ما.
- 4- في مضخم تيار مستمر، هو القلطية الصغيرة والثابتة نسبياً والمعتمدة على درجة الحرارة الموجودة بين طرفي الدخل.
- 5- كمية عدم الاتزان بين نصفي دائرة متماثلة.

offset current

courant *m* de décalage

تيار حَيْدِي. التيار المستمر الذي يظهر خطأ عند أي من أطراف دخل مضخم تيار مستمر عندما يفصل مصدر تيار الدخل.

offset voltage

tension *f* de suppression

قلطية حَيْدِيَّة. قلطية تيار مستمر تبقى بين طرفي دخل مضخم تيار مستمر عندما تكون قيمة قلطية الخرج مساوية للصفر.

ohm

ohm *m*

أوم. وحدة المقاومة الكهربائية في نظام وحدات

متر. كغم. ثانية، وتساوي قيمة المقاومة التي ينساب خلالها تيار مقداره 1 أمبير عند تسليط قلطية مقدارها 1 فلت.

ohmic contact

contact *m* ohmique

تلامس أومي. منطقة اتصال بين مادتين لها خاصية أن التيار المتدفق خلالها يتناسب تناسباً طردياً مع فرق الجهد الموجود عليها.

ohmic dissipation

perte *f* par effet joule

تبديد أومي. فقد الطاقة الكهربائية عندما يتدفق تيار خلال مقاومة ناتج من تغيره إلى حرارة. يسمى أيضاً «ohmic loss» الفقد الأومي.

ohmic resistance

résistance *f* ohmique

مقاومة أومية. خاصية مادة أو دائرة (دائرة) إلكترونية بحيث يتناسب التيار المتدفق خلالها تناسباً طردياً مع فرق الجهد الموجود عليها.

ohms per volt

ohms *mpl* par volt

أوم/فلط. رمزه Ω/V . تقدير الحساسية بالنسبة لأجهزة القياس الإلكترونية، ويتم الحصول عليه بقسمة مقاومة الجهاز بالأوم عند مدى معين على قيمة القلطية مقيسة بالتدرج الكامل عند هذا المدى. وكلما ازداد تقدير الأوم/فلط ازدادت حساسية الجهاز وكلما قل مقدار التيار الذي يسحبه الجهاز من الدائرة (الدائرة) أثناء القياس.

Ohm's law

loi *f* d'Ohm

قانون أوم. القانون الذي ينص على أن التيار المستمر المتدفق في دائرة كهربائية يتناسب تناسباً طردياً مع القلطية المسلطة على الدائرة (الدائرة)، وهو ينطبق على الدوائر المعدنية وكثير من الدوائر التي تحتوي على مقاومة إلكترونية.

oil - break**interruption *m* dans l'huile**

قاطع زيتي. خاصية مفتاح كهربائي أو قاطع دائرة (دارة) أو جهاز مماثل تنفصل ملامساته بمادة الزيت.

oil circuit breaker**disjoncteur *m* à huile**

قاطع دائرة زيتي. قاطع دائرة لقلطية عالية يُسحب فيه القوس في مادة الزيت من أجل تبديد الحرارة التي تولد غازاً له ضغط عالٍ ينتج انسياباً لسائل جديد خلال القوس مما يكون العازل الضروري لمنع إعادة اختراق القوس.

oil - cooled tube**tube *m* à refroidissement par huile**

صمام مبرد بالزيت. صمام إلكتروني تُبدد فيه الحرارة الناتجة باستخدام مادة الزيت وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

oil - immersed**dans l'huile *f***

مغمور بالزيت. خاصية محول أو مفاعل أو منظم أو جهاز مماثل تغمر ملفاته في سائل عازل عادة ما يكون زيتاً ولكن ليس بالضرورة.

oil switch**disjoncteur *m* à bain d'huile**

مفتاح زيتي. مفتاح تُغمر ملامساته في مادة الزيت لإخماد وقمع القوس الكهربائي ومنع الإضرار باللامسات.

omnidirectional**omnidirectionnel**

إتجاه جامع. في جميع الاتجاهات. يسمّى أيضاً «nondirectional» لا إتجاهي». إشعاع أو استقبال من جميع الاتجاهات بدرجة متساوية.

omnigraph**appareil *m* de lecture au son**

مرسمة إشارات جامعة. جهاز يقوم بتحويل

إشارات «مورس» الشفرية الموجودة على شريط مخرم إلى إشارات سمعية مناظرة منتجة لطنين معين.

ondograph**ondographe *m***

مرسمة أمواج. جهاز قياس يسحب تدريجياً الشكل الموجي لقلطية تيار متردد ويقوم برسمه.

ondoscope**ondoscope *m***

مُكشاف الترددات العالية. صمام تفريغ توهجي يستخدم لكشف الإشعاعات ذات الترددات العالية، كالإشعاع الموجود بالمنطقة المجاورة للجهاز إرسال راداري حيث يقوم هذا الإشعاع بتأيين الغاز الموجود بالصمام منتجا توهجاً مرئياً.

one - sided abrupt junction**jonction *f* brusque unilatérale**

وصلة مفاجئة أحادية الجانب. توصيل منقطع فجأة يتكون بإعطاء جانب واحد منه جرعة تركيزية عالية بالنسبة للجانب الآخر.

O network**réseau *m* O**

شبكة على شكل حرف O. شبكة تتكون من أربع أفرع للمعاوقة متصلة على التوالي بحيث تكون دائرة (دائرة) مغلقة. وتعمل نقطتان متجاورتان كطرفي دخل بينما تعمل نقطتا التوصيل الباقيتان كطرفي خرج.

one - way repeater**répéteur *m* unidirectionnel**

مُعيد بطريق واحد. مُعيد كهربائي يقوم بتكبير الإشارات المتنقلة في إتجاه واحد على خطوط سلكية أو خلال الفراغ مثل الموجات الراديوية.

on - line**direct**

فوري. الحالة التي يتم بها توصيل جزء من جهاز

أو نظام فرعي وتمد له القدرة من أجل إعطاء خرج صحيح للنظام الكامل.

on - line data reduction
réduction f directe de données

إختزال فوري للبيانات. تشغيل البيانات فور استقبالها بواسطة الحاسوب الإلكتروني.

on - off switch
interrupteur m marche - arrêt

مفتاح وصل وقطع. مفتاح يستخدم لتوصيل أو قطع جهاز كهربائي ما.

opacity
opacité f

عدم الإنفاذية. كُمدة. مقدرة مادة معينة على منع إرسال طاقة إشعاعية.

opamp
Opertional Amplifier (مضخم عمليات)

opaque
opaque
غير منفذ. كُمد. مانع لمرور الإشعاع أو الجسيمات.

open
ouvert
فتح. 1 - الحالة عندما تكون الموصلات منفصلة بحيث لا يمكن لتيار كهربائي أن يمر.
2 - قطع أو عدم استمرارية لدائرة (دائرة) كهربائية يمر بها في الحالة العادية تيار كهربائي.

open circuit
circuit m ouvert
دائرة مفتوحة. دائرة (دائرة) كهربائية مقطوعة بحيث لا يوجد بها مرور كامل لتدفق التيار الكهربائي.

open - circuited line
ligne f ouverte
خط مفتوح الدارة. عدم استمرارية للموجات

الدقيقة تعكس معاوقة لانهائية.

open - circuit impedance
impédance f en circuit ouvert
معاوقة دائرة مفتوحة. معاوقة عند دخل خط أو شبكة ذات أربعة أطراف عندما تكون نهايته مفتوحة.

open - circuit jack
douille f en circuit ouvert
مقبس مفتوح الدارة. مقبس يترك دائرته (دائرته) مفتوحة في الحالة العادية ويمكن غلق دائرته فقط عن طريق التوصيلات التي تنشأ من إدخال قابس.

open - circuit parameter
paramètre m en circuit ouvert
عنصر دائرة مفتوحة. واحد من مجموعة مكونة من أربعة عناصر تحدد أداء ترانزستور عندما يُختار تيارى الدخل والخرج كمتغيرين مستقلين. وعند قياس هذه العناصر يجب أن تكون إحدى دائرتي الدخل أو الخرج مفتوحة بالنسبة للتيار المتردد.

open - circuit voltage
tension f en circuit ouvert
فلطية دائرة مفتوحة. الفلطية عند أطراف مصدر كهربائي عندما لا ينساب تيار ذو قيمة ملحوظة.

open - loop control system
commande f en boucle ouverte
نظام تحكمي مفتوح الحلقة. نظام تحكمي يسمح فيه للكمية المتحكم فيها بالتغير طبقاً للخصائص المتأصلة في النظام.

open - loop gain
gain m en boucle ouverte
كسب حلقة مفتوحة. كسب مضخم يقاس عندما لا تكون هناك تغذية خلفية (مرتدة).

open wire
fil m aérien
سلك مفتوح. موصل سلكي مثبت فوق الأرض

ومنفصل عند الموصلات الأخرى.

open - wire feeder
feeder m aérien

مُغذٍّ مفتوح السلك. أنظر open - wire trans- mission line.

open - wire loop
boucle f aérienne

حلقة سلك مكشوف. خط فرعي على خط سلك مفتوح رئيسي.

open - wire transmission line
ligne f aérienne

خط إرسال ذو سلك مكشوف. يسمّى أيضاً «open - wire feeder» مُغذٍّ مفتوح السلك». خط إرسال يتكون من سلكين متوازيين متباعدين مدعّمين بعوازل عند مسافة معينة لإعطاء قيمة مطلوبة لمعاوقة دفعية.

operate time
temps m d'excitation

زمن التشغيل. الزمن الكلي المنقضي من لحظة إمداد ملف مُرحّل بالطاقة حتى لحظة فتح أو غلق الملاصقات.

operating angle
angle m de fonctionnement

زاوية التشغيل. الزاوية الكهربائية (جزء من دورة فلتية شبكة التحكم) التي يتدفق خلالها تيار الأنود في مضخم أو صمام إلكتروني. وزوايا التشغيل للأنواع الرئيسية الثلاثة للمضخمات هي كما يلي:
للطائفة «أ» 360° .

للطائفة «ب» من 180° إلى 360° .


للطائفة «ج» أقل من 180° .

operating frequency
fréquence f de fonctionnement

تردد التشغيل. التردد الذي يصمم عليه أداء دائرة (دائرة) أو أداة أو جهاز كهربائي.

operating point
point m de fonctionnement

نقطة التشغيل. تسمّى أيضاً «quiescent point» نقطة السكون». نقطة على عائلة المنحنيات المميزة لصمام إلكتروني أو ترانزستور بحيث تناظر إحداثيات النقطة القيم الفعلية اللحظية لفلطيات وتيارات الإلكترويدات لحالات التشغيل.



operating power
puissance f utile



قدرة التشغيل. القدرة التي تُمدّ فعلاً هوائي المرسل للموجات الراديوية.

operating range
rayon m d'action

مجال حيّز التشغيل. مجال عمل وأداء تردد جهاز أو دائرة (دائرة) كهربائية.

operational amplifier
amplificateur m opérationnel

مُضخّم عمليات. مُضخّم له استقرار عالٍ للتيار المستمر ومناعة عالية للذبذبة ويشمل - بصفة عامة - على تغذية خلفية (مرتدة) سالبة ويستخدم



مضخم عمليات

من أجل الحصول على دالات حاسوب نظيري مثل الجمع والتكامل.

operation time
temps *m* de l'opération

مدة العملية. الزمن الذي يلي التطبيقات الآنية لجميع الفلطيّات الإلكترونية لتيار معين من أجل بلوغه جزءاً مقررًا من قيمته النهائية.

optical amplifier
amplificateur *m* optique

مُضخِّم بصري. مضخِّم إلكتروني بصري يُحوّل فيه إشارة الدخّل الكهربائيّة إلى ضوء ثم تكبر كضوء ثم تحوّل مرة أخرى إلى إشارة كهربائية عند الخرج.

optical coupler

قارئة ضوئية. أنظر optoisolator.

optical coupling

تقارن ضوئي. إزدواج بين دارتين (دائرتين) باستخدام حزمة ضوئية لها محوّل قدرات عند كلّ من النهايات من أجل عزل الدائرتين كهربائيًا.

optical electronic reproducer
tête *f* sonore optique

معيد إنتاج إلكتروني. أنظر optical sound head.

optical encoder
codeur *m* optique

مُكوّد ضوئي. مُشفر كُودي يُحوّل المعلومات الموضعية إلى بيانات رقمية مناظرة وذلك بقطع الحزمة الضوئية المتجة للأدوات الكهربائية.

optical isolator
isolant *m* optique

عازل ضوئي. أنظر optoisolator.

optically coupled isolator
isolant *m* à couplage optique

عازل اقتران ضوئي. أنظر optoisolator.

optical mask
masque *m* optique

قناع ضوئي. صفيحة معدنية رفيعة أو أي مادة أخرى تشتمل على نموذج أشكال مفتوح، تستخدم للتعرض المناسب للضوء إلى مادة مقاومة له موضوعة على سطح مادة شبه موصلة من أجل تكوين دائرة (دائرة) متكاملة.

optical phenomena
phénomènes *mpl* optiques

ظواهر ضوئية. ظواهر مصاحبة لتوليد ونقل وكشف الأشعة الكهرمغناطيسية في المناطق المرئية وتحت الحمراء وفق البنفسجية.

optical photon
photon *m* de lumière

فوتون بصري. جُسَمُ الفوتون ذو طاقة تناظر أطوالاً موجية في الطيف المرئي أو قريبة منه تتراوح بين 2000 - 15000 أنغستروم.

optical properties
propriétés *fpl* optiques

خواص ضوئية. تأثيرات مادة أو وسط على ضوء أو إشعاع كهرمغناطيسي آخر ماراً من خلاله مثل الامتصاص أو الانتشار أو الانحراف أو الاستقطابية.

optical relay
relais *m* optique

مُرَحِّل ضوئي. عازل ضوئي تكون أداة خرجها عبارة عن مفتاح حساس للضوء ينتج نفس خواص الفتح والغلق مثل ملامسات مَرَحِّل ما.

optical resonance
résonance *f* optique

رنين بصري. إشعاع ضوئي تتأثر فيه بصفة أساسية ترددات الإشعاع المستثير والإشعاع المبعث.

optical sound head
tête *f* sonore optique

رأس صوت ضوئي. المجموعة في إسقاط الصور

السينمائية التي تعيد إنتاج صوت مسجل بالرسم الضوئي. الضوء المنبعث من مصباح يركز على فتحة الذي بدوره يركز على مسار صوت ضوئي لفيلم ويكشف الضوء المار خلال الفيلم بواسطة خلية كهروضوئية. يسمّى أيضاً «optical electro-nic reproducer» مُعيد إنتاج إلكتروني ضوئي».

optical waveguide
guide m optique

دليل موجات ضوئي. دليل موجات يستخدم مادة باعثة للضوء مثل الزجاج أو البلاستيك من أجل إرسال معلومات من نقطة إلى نقطة بأطوال تتراوح في الحيز الطيفي للضوء المرئي أو فوق البنفسجي أو تحت الأحمر.

optical twinning
bimorphisme m

توأمة بصرية. عيب يحدث في بلورات الكوارتز الطبيعية ويترتب عنه عامة تكوين مناطق صغيرة من مادة غير مستخدمة يتم استبعادها عند قطع بلورة من أجل الاستخدام الكهربائي الإجهادي.

optimum array current
courant m optimal de réseau

تيار مصفوفي أمثل. توزيع التيار في مصفوف هوائي عريض الجانب بحيث يكون عرض الحزمة ضيقاً بقدر الإمكان في حالة منسوب لفص جانبي محدد وفي حالة الخمود الأولي المحدد يكون منسوب الفص الجانبي أصغر ما يمكن.

optimum bunching
groupement m optimal

إنضمام أمثل. حالة تجميع مطلوبة من أجل الحصول على أكبر خرج في صمام تضمين السرعة الإلكتروني.

optimum filter
filtre m optimal

مُرَشِّح أمثل. مُرَشِّح كهربائي تكون قيمة متوسط مربع الخطأ بين خرج مطلوب والخرج الفعلي أقل ما يمكن.

optocoupler

isolant m optoélectronique

قارئة ضوئية. أنظر optoisolator.

optoelectronic isolator

isolant m optoélectronique

عازل إلكتروني ضوئي. أنظر optoisolator.

optoelectronics

optoélectronique f

الإلكترونيات البصرية. فرع من علم الإلكترونيات يختص بأدوات الجوامد والأدوات الإلكترونية الأخرى من أجل توليد وتضمين وإرسال والإحساس بالإشعاع الكهرومغناطيسي في الأجزاء المرئية للضوء وفوق البنفسجية وتحت الحمراء للطيف الضوئي.

optoelectronic scanner

analyseur m optoélectronique

ماسح إلكتروني ضوئي. ماسح يستخدم عدسات أو مرايا أو أدوات ضوئية أخرى بين المصدر الضوئي أو الصورة والدايود (ثنائي) الضوئي أو أداة كهروضوئية أخرى.

optoisolator

isolant m optoélectronique

عازل ضوئي. أداة تقارن يزدوج ويتقارن فيها ضوئياً دايود (ثنائي) باعث للضوء ومستثار بإشارة دخل مع كاشف للضوء، مثل دايود (ثنائي) خرج حساس للضوء أو ترانزستور أو مقوم سيليكوني التحكم.

orbital

orbital

مداري. 1 - يتعلق بالإلكترونات خارج نواة ذرة.

2 - حالة طاقة أو دالة موجية يمكن منها حساب احتمالية إيجاد إلكترون عند نقطة معينة.

orbital electron

électron m atomique

إلكترون مداري. إلكترون يتحرك في مدار حول نواة ذرة.

orbital - electron capture
capture f de l'électron atomique


أسر إلكترون مداري. ربط إلكترون عادة ما يكون قادماً من مدار الذرة أو الجزيء الذي يحتوي على نواة التحويل.

orbital quantum number
nombre m quantique orbital

العدد الكمي المداري. عدد يساوي كمية التحرك الزاوية للإلكترون في مدار حركته حول النواة.

OR circuit
circuit m OU

دائرة «أو». تسمى أيضاً «OR Gate بوابة أو». دائرة بوابة منطقية متعددة الدخل ويكون خرجها مستشاراً عندما يكون أحد مداخلها أو أكثر مستشاراً، وتستخدم في الحواسيب الرقمية.



orifice
orifice f

فتحة. فتحة أو نافذة بالحائط الجانبي أو النهائي في دليل موجات أو فجوة رنانة ترسل من خلالها الطاقة.

orthicon
orthicon m

أورثيكون. صمام كاميرا تمسح فيه حزمة إلكترونات ذات سرعة منخفضة سطحاً حساساً للضوء وذا ابتعاث ضوئي باستطاعته تخزين نموذج شحنات كهربائية. ولصمام «الأورثيكون» حساسية أعلى من صمام «الأيكونوسكوب».

osciducer
transducteur m oscillant

محول طاقة تذبذبي. اختصار «Oscillating Transducer». محول طاقة تكون المعلومات المتعلقة بالمنبه فيه على شكل انحراف عن مركز تردد مذبذب.

oscillating crystal method
méthode f du cristal oscillant

طريقة البلورة التذبذبية. تحليل حيودي للأشعة السينية تتذبذب فيه البلورة خلال زاوية لا تتجاوز بضع درجات لتبسيط الارتباط المتبادل بين حزم الحيد ومستويات البلورة.

oscillating magnetic field
champ m magnétique oscillant

مجال مغنطيسي تذبذبي. مجال مغنطيسي يتغير دورياً مع الزمن.

oscillation
oscillation f

تذبذب. 1 - تغير دوري لمتغير معين مثل سعة تيار متردد أو تأرجح بندول (نواس). 2 - اهتزاز.


oscillator
oscillateur m

مُذبذب. 1 - دائرة (دائرة) إلكترونية تحول طاقة من مصدر تيار مستمر إلى خرج كهربائي متغير دورياً.


ويتم عادة إنتاج التذبذبات باستخدام تغذية مرتدة (خلفية) موجبة بالنسبة لصمام إلكتروني أو ترانزستور أو مضخم مغنطيسي أو أي أداة تكبير أخرى.

2 - مرحلة جهاز استقبال بالفعل المتغيرات فوق السمعي تُنتج إشارة ترددية راديوية للتردد المضبوط لخلط الإشارة المستقبلية وبذلك تتولد قيمة تردد متوسط لجهاز الاستقبال.

3 - مرحلة جهاز إرسال تقوم بتوليد تردد الموجات



مذبذب كوليس



مذبذب زحزحة الطور

الحاملة لمحطة الإرسال أو جزءاً من تردد الموجات الحاملة.

oscillator coil bobine f oscillatrice

ملف المذبذب. محول الترددات الراديوي المستخدم في دائرة المذبذب بجهاز استقبال بالفعل المتغير فوق السمعي أو المستخدم بدوائر تذبذبية أخرى تستعمل لإنتاج التغذية المرتدة (الخلفية) المطلوبة للتذبذب.

oscillator harmonic interference interférence f harmonique de l'oscil- lateur

تداخل توافقي للمذبذب. تداخل يحدث بجهاز الاستقبال بالفعل المتغير فوق السمعي ناتج عن تضارب وتفاعل الإشارة المستقبلية القادمة مع توافقيات (عادة ما تكون التوافقيات الثانية) المذبذب الموضعي.

oscillator radiation

rayonnement m d'oscillateur

إشعاع مذبذب. شدة المجال الناتجة عند مسافة معينة بواسطة مذبذب موضعي لجهاز استقبال تلفزيوني أو راديوي.

oscillatory circuit

circuit m oscillant

دائرة تذبذبية. دائرة تشتمل على محاثة أو مكثف أو كلاهما مع مقاومة بتوصيل معين بحيث تنتج نبضة فلتية تياراً في الخرج يتذبذب دورياً.

oscillatory surge

impulsion f oscillante

إندفاع تذبذي. إندفاع مفاجيء يشتمل على كل من القيم القطبية الموجبة والسالبة. ويعتبر الاندفاع المفاجيء الوحيد الاتجاه نبضة.

oscillistor

semiconducteur m oscillant

شبه موصل تذبذي. إختصار oscillating semiconductor. قضيب من مادة شبه موصلة (مثل الجرمانيوم) تتذبذب مثل بلورة الكوارتز عند وضعها في مجال مغنطيسي وعندما تحمل تياراً مستمراً يتدفق في اتجاه مواز لاتجاه المجال المغنطيسي.

oscillograph tube

tube m de l'oscillographe

صمام الرسم التذبذي. صمام أشعة الكاثود المستخدم لإنتاج نموذج أشكال مرئي عبارة عن التمثيل البياني للإشارات الكهربائية وذلك عن طريق التغيرات في موضع البقعة أو البقع المركزة التابعة لهذه الإشارات.

oscilloscope

oscilloscope m

مِرْسَمَة تذبذبات. أنظر cathode - ray oscilloscope.

O - type backward - wave oscillator

مُذبذب موجة مرتدة من طراز O. صمام موجة مرتدة تقوم قذيفة إلكترونية بإنتاج حزمة إلكترونية مُركزة طولياً خلال الصمام وتتفاعل دائرة موجة بطيئة مع هذه الحزمة التي تنتهي عند مجمع عند نهاية الصمام. يسمّى أيضاً «O - type carcinotron» كارسينوترون من طراز O.

**O - type carcinotron
carcinotron m O**

كارسينوترون طراز O. أنظر «O - type back-ward - wave oscillator».

**outer - shell electron
électron m externe**

إلكترون الطبقة الخارجية. إلكترون موجود في القشرة الخارجية الموجودة حول نواة ذرة وهو المسؤول عن التوصيل الكهربائي.

يسمى أيضاً «conduction electron» إلكترون التوصيل.

**outer - grid injection
injection f de grille extérieure**

حقن الشبكة الخارجية. تشغيل خالط خماسي الشبكات مع تسليط إشارة المذبذب الموضعي على الشبكة الثالثة وتسلط إشارة الترددات الراديوية على الشبكة الأولى.

**out - of phase
déphasé**

خارج الطور. أشكال موجية لها نفس التردد ولكن لها طور مختلف أي أنها لا تمر خلال قيم متساوية عند نفس اللحظة.

**out - port
borne f de sortie**

منفذ خارجي. مخرج شبكة أو دائرة (دائرة) كهربائية معينة.

**output
sortie f. données fpl de sortie**

مخرج. 1 - التيار أو الفلظية أو القدرة أو القوة

الدافعة أو المعلومات التي تطلقها دائرة (دائرة) كهربائية أو أداة إلكترونية أو جهاز كهربائي ما.

2 - الأطراف أو النهايات أو المواضع التي تطلق عندها فلظية أو قدرة أو تيار أو معلومات.

**output capacitance
capacité f de sortie**

سعة مُكثف المخرج. سعة مكثف الانتقال لدائرة (لدائرة) مقصورة وموجودة بين طرف المخرج وبين جميع الأطراف الأخرى المتصلة ببعضها في صمام إلكتروني ما عدا طرف الدخول.

**output gap
écartement m de sortie**

ثغرة المخرج. ثغرة فعل متبادل يمكن بواسطتها استخلاص القدرة المستفادة من تيار إلكترونات بصمام موجات دقيقة.

**output impedance
impédance f de sortie**

معاوقة المخرج. المعاوقة التي يبديها مصدر كهربائي لحمل معين. ويجب أن تطابق معاوقة المخرج معاوقة الحمل من أجل الحصول على أقصى قدرة عند المخرج.

**output power
puissance f de sortie**

قدرة المخرج. القدرة التي يسلطها نظام أو جهاز أو محول قدرات على حمّله.

**output resistance
résistance f de sortie**

مقاومة المخرج. المقاومة الموجودة على أطراف خرج دائرة (دائرة) أو أداة أو جهاز كهربائي.

**output resonator
résonateur m de sortie**

رنّان المخرج. التجويف الرنّان المستثار بواسطة تعديل كثافة الحزمة الإلكترونية بكليسترون معين ويطلق طاقة مفيدة لدائرة خارجية. يسمّى أيضاً «catcher resonator» رنّان ماسك.

output stage**étage m de sortie**

مرحلة الخرج. المرحلة النهائية في أي مُعدّة إلكترونية.

output transformer**transformateur m de sortie**

مُحوّل الخرج. محوّل ترددات سمعية له قلب من الحديد يستخدم لمطابقة مرحلة خرج مُرسل راديوي أو مضخم لمجهاره أو لحمل آخر.

output tube**tube m de sortie**

صمام الخرج. صمام تضخيم للقدرة مصمم ليستخدم بمرحلة خرج معينة.

output winding**enroulement m de sortie**

لفيفة الخرج. لفيفة مفاعل تشبهي غير لفيفة التغذية المرتدة (الخلفية) المصاحبة للحمل والتي من خلالها يتم إطلاق القدرة للحمل.

overall electric efficiency**rendement m électrique global**

الكفاءة الكهربائية الإجمالية. النسبة بين القدرة الممتصة بواسطة مادة الحمل وبين القدرة الكلية المسحوبة من خطوط الإمداد عند تسخين عازل أو التسخين بالحث.

overall response**gain m**

إستجابة إجمالية. النسبة بين دخل نظام وبين خرجه.

overbunching**fonctionnent m en surtension**

إنضمام زائد. حالة التجمع الناشئة عن استمرارية عملية التجميع فيما بعد التجمع الأمثل في صمام تضمين سرعة انسياب الإلكترونات.

overcoupled circuits**circuits m pl surcouplés**

دارتا تقارن زائد. دارتان رناتان متوالفتان لنفس

التردد ولكن مقارنتان تقارناً جد متقارب بحيث يمكن الحصول على استجابتين ذرويتين.

وتستخدم هاتان الدائرتان (دارتان) من أجل الحصول على استجابة نطاق عريض ذي معاوقة منتظمة جوهرية متينة.

overcurrent**surintensité f**

تيار زائد. تيار عالٍ غير عادي ينتج عادة من دائرة مقصرة.

overdamping**amortissement m surcritique**

مضاءلة زائدة. مضاءلة تزيد وتتجاوز المطلوب بالنسبة لمضاءلة حرجة.

overdriver amplifier**amplificateur m surexcité**

مُضَمِّم يعمل فوق المعدل. مضخّم يتم فيه عن قصد تشويه الشكل الموجي لإشارة الدخل وذلك عن طريق السماح لإشارة الشبكة بأن تتجاوز حد القطع أو حد تشبع تيار الأنود.

overlay transistor**transistor m à plusieurs émetteurs**

ترانزستور متعدد الباعثات. ترانزستور يشتمل على عدد كبير من الباعثات متصلة على التوازي من أجل الحصول على أقصى تكبير (تضخيم) للقدرة عند ترددات عالية جداً.

overload**surcharge f**

جَمْل زائد. حمل أكبر من الحمل الذي يصمم جهاز معين لاستخدامه، وقد يسبب ذلك تسخيناً زائداً للمركبات المستخدمة للقدرة كما قد يسبب تشوهاً في دوائر (دارات) الإشارات.

overload capacity**capacité f de surcharge**

سعة تجاوز الحمل. منسوب التيار أو الفلطية أو

القدرة الذي يحدث بعده عطب دائم بالأداة أو بالجهاز المستخدم.

overload current
courant m de surcharge

تيار تجاوز الحمل. تيار أكبر من التيار الذي تستطيع دارة (دائرة) أن تتحملة وقد يسبب إذابة للأسلاك أو عطباً في عناصر الدارة (الدائرة).

overload level
niveau m limite

منسوب تجاوز الحمل. المنسوب الذي يصبح عنده التشغيل غير مرض نتيجة لتشوّه الإشارة أو زيادة التسخين أو عطب أو تأثيرات أخرى مماثلة.

overload protection
disjoncteur m à maximums

حماية عند الحمل الزائد. الوقاية من تجاوز التيار باستخدام جهاز يقوم أوتوماتياً بقطع تدفق التيار عند حدوث حمل زائد.

overload relay
relais m à maximums


مُرْحَل تجاوز الحمل. مُرْحَل يفتح الدارة عندما يتجاوز حمل الدارة (الدائرة) قيمة حالية معينة وذلك من أجل توفير حماية، وعادة ما يستجيب هذا المُرْحَل لزيادة في التيار الكهربائي ولكن قد يستجيب لقيم زائدة للقدرة أو درجة الحرارة أو لكميات أخرى. يسمّى أيضاً «overload release» إطلاق تجاوز الحمل.

overmodulation
surmodulation f

تضمين زائد. تضمين سعوي أكبر من 100% يحدث تشوهاً بسبب انخفاض الفلطيّة الحاملة إلى الصفر أثناء أجزاء معينة في كل دورة.

overshoot
suroscillation f

شَطْح. استجابة مفرطة لمتغير معين.



overtone crystal
cristal m à harmonique supérieure

بلورة نغمة مفرطة. بلورة كوارتز تقطع بطريقة معينة بحيث تعمل عند تردد أعلى من التردد الرئيس أو تعمل عند ترددين في آن واحد.

overvoltage
surtension f


تجاوز الفلطيّة. 1 - فلطيّة أكبر من تلك المصمم عندها عمل دائرة (دائرة) أو أداة كهربائية. تسمّى أيضاً «overpotential» تجاوز الجهد. 2 - الكمية التي تتجاوز عندها الفلطيّة المسطرة قيمة «جيجر» في صمام عدّاد الإشعاع.

Ovshinsky effect
effet n Ovshinsky

تأثير أوفشينسكي. خاصية مفتاح مصنوع من فيلم رقيق خاص من مادة جامدة يستجيب تماماً لكل من القطبية الموجبة والسالبة بحيث يمكن أن يتدفق التيار بالتساوي في كل من الاتجاهين.

Owen bridge
pont m d'Owen

جسر أوين. قنطرة (جس) تيار متردد ذات أربعة



أفرع تستخدم لقياس المحانة الذاتية بدلالة مكثف ومقاومة، ويكون اتزان القنطرة غير معتمد على التردد.

oxide - coated cathode

cathode *f* à pellicule d'oxyde

كاثود مغطى بالأكسيد. كاثود مطلي بأكاسيد معادن أرضية قلوية لتحسين ابتعاث الإلكترونات عند درجات حرارة متوسطة. يسمّى أيضاً «Wehnelt cathode» كاثود وينلت.

oxide isolation

isolation *f* par oxydation

عزل أكسيدي. عزل عناصر دائرة (دائرة) متكاملة وذلك عن طريق تكوين طبقة من أكسيد السليكون حول كل عنصر.

oxide passivation

passivation *f* par oxydation

تحميل أكسيدي. إخمال سطح مادة شبه موصلة وذلك عن طريق تكوين طبقة من أكسيد عازل فوق هذا السطح.

P

P

- 1 - رمز plate، لوح الأنود في صمام إلكتروني.
- 2 - رمز primary winding (لفيفة أولية)، يستخدم هذا التعبير في الرسوم التخطيطية للدوائر لتعيين اللفيفة الأولية للمحول.
- 3 - رمز permeance (المنافذ المغنطيسية)، وهي عبارة عن الحث المغنطيسي مقدراً بالغاوس مقسوماً على القوة المغنطة مقدرة بالأورستد.
- 4 - إختصار positive (موجب).
- 5 - إختصار peak (قمة أو ذروة).

P - A

إختصار picoampere (بيكو أمبير) ويساوي 10^{-12} أمبير.

packaged circuit
circuit *m* en bloc

دائرة مجمعة. مجموعة من الدوائر الإلكترونية مجمعة كدائرة واحدة.

packaged magnetron
magnétron *m* en bloc

مغنترون مجمّع. تركيب مجمّع متكامل يشتمل على مغنترون، ودارته المغنطيسية، وكذلك على أداة مواءمة خرجة.

packaging

mise *f* sous boîtier

تجميع. عملية وضع وتوصيل وحماية الأدوات أو المركبات الإلكترونية.

packaging density
densité *f* de tassement

كثافة التجميع. عدد المركبات بالنسبة لوحدة الحجم في نظام عامل أو في نظام فرعي.

packing density
densité *f* d'emballage

كثافة التعبئة. عدد الأدوات أو البوابات المنطقية لكل وحدة مساحة في دائرة متكاملة.

pad
atténuateur *m*. socle *m*

وحدة توهين. موطىء. يسمّى أيضاً «fixed attenuator مؤهّن ثابت».

- 1 - ترتيبية من مقاومات ثابتة تستخدم لتخفيض شدة إشارة تردد راديوي أو سمعي بمقدار ثابت مطلوب دون إدخال تشوّه ملحوظ.
- 2 - مساحة طرفية.

padder
condensateur *m* série d'équilibrage

مُكثّف ضبط. مكثف تهذيب يولج على التوالي مع الدائرة الموالفة التذبذبية لمستقبل بالفعل المتغير فوق السمعي، للتحكم في المعايرة عند طرف ذي ترددات منخفضة لدى موالفة معين.

painted printed circuit
circuit *m* imprimé

دائرة دهان مطبوعة. دائرة (دائرة) مطبوعة يتم فيها إنتاج نموذج التوصيل المطلوب بواسطة استخدام سائل موصل عن طريق استعمال طرق فنية مثل الرش، والستارات الحرارية، وطريقة الطبع بالأوفست.

pair
paire *f*

زوج. موصلان متشابهان يستخدمان لتكوين دائرة (دائرة) كهربائية.

paired cable
câble *m* à paires

كبل زوجي. كبل تكون كل الموصلات فيه عبارة عن أزواج ملفوفة على بعضها.

Palmer scan**balayage *m* de Palmer**

مسح بالمر. مجموعة من مسح دائري أو ذي خطوط مجالية مع مسح غروطي راداري، حيث نترجح الحزمة حول الأفق في تزامن مع المسح المخروطي.

pam

إختصار pulse amplitude modulation.

pam/f.m. system

إختصار pulse amplitude modulation/frequency modulation system. (نظام تضمين التردد بالسعة النبضية المضمنة). نظام موجات حاملة تستخدم فيها عدة موجات حاملة فرعية ذات سعة نبضية مضمنة لتضمين تردد موجة حاملة معينة.

pancake coil**bobine *f* plate**

ملف حلزوني مستوي. ملف تُرتب لفاته على شكل حلزون مستوي.

panel board**tableau *m* de montage**

لوحة تركيب. لوحة تركيب عليه مركبات أو وحدات إلكترونية.

panoramic adapter**adapteur *m* panoramique**

مُهايم بانورامي. أداة للربط تستخدم مع مستقبل باحث لإعطاء عرض مرئي على شاشة مرسمة تذبذبات على نطاق ترددات يمتد فوق وتحت التردد المركزي الذي تمت عليه موالفة المستقبل.

panoramic display**affichage *m* panoramique**

عرض بانورامي. عرض يبين بصفة آنية السعات النسبية لجميع الإشارات المستقبلية لدى ترددات مختلفة.

panoramic indicator**indicateur *m* panoramique**

مُبين بانورامي. ممين يتصل بمستقبل راديوي ليظهر الإشارات المستقبلية فوق نطاق ترددات متمركز حول التردد النوعي الموالف عليه المستقبل.

panoramic receiver**récepteur *m* panoramique**

مُستقبل بانورامي. مستقبل راديوي يسمح بالملاحظة المستمرة على شاشة صمام أشعة الكاثود لوجود جميع الإشارات داخل نطاق ترددات واسع ولشدتها النسبية.

paper capacitor**condensateur *m* au papier**

مُكثف ورقي. مكثف ثابت يتكون من شريحتين متكونتين من رقيقتين معدنيتين منفصلتين بواسطة ورق مشبع بالزيت أو الشمع، أو بواسطة مادة عازلة أخرى.

parabolic antenna**antenne *f* parabolique**

هوائي قطع مكافئ. هوائي له عنصر إشعاعي وعاكس على شكل قطع مكافئ يركز القدرة المشعة على شكل حزمة مما يعطيه خصائص اتجاهية.

parabolic reflector**réflecteur *m* parabolique**

عاكس قطع مكافئ. يسمّى أيضاً «dish طبق». هوائي له سطح مقعر يتولد إما بانعكاس قطع مكافئ عمودياً على المستوى الذي يقع فيه الهوائي، أو بدورانه حول محور التماثل.

paraboloidal reflector**réflecteur *m* paraboloidal**

عاكس ذو جسم مكافئ. يسمّى أيضاً «paraboloidal antenna هوائي ذو جسم مكافئ». سطح عاكس يتكون بواسطة دوران

قطع مكافئ حول محور تماثله ويستخدم في تركيز الإشعاعات المنبعثة من مصدر عند نقطة بؤرته على شكل حزمة.

parallel parallèle. shunt

متوازي. يسمّى أيضاً «shunt» أو «multiple». متصل بنفس زوج الأطراف.

parallel buffer tampon m en parallèle

صاّد متوازي. أداة إلكترونية (أو قلب مغنطيسي) يستخدم للتخزين المؤقت للبيانات الرقمية على التوازي بعكس التخزين على التوالي.

parallel circuit circuit m en parallèle

دائرة متوازي. دائرة (دائرة) كهربائية تتصل فيها العناصر، والأفرع (التي لها عناصر متصلة على التوالي)، أو المركبات بين نقطتين بحيث تكون إحدى نهايات كل مركبة متصلة لكلتا النقطتين. وتكون القلطة متساوية على جميع المركبات بينما ينقسم التيار بينها طبقاً لمقاومتها أو معاوقتها.

parallel cut coupe f parallèle

قطع متوازي. قطع على شكل حرف Y في بلورة كوارتز.

parallel feed alimentation f en parallèle

تغذية على التوازي. تسمّى أيضاً «shunt feed». استعمال قلطية تيار مستمر على لوح أو شبكة صمام إلكتروني على التوازي مع دائرة (دائرة) تيار متردد، بحيث يمر كل من مركبات التيار المستمر والتيار المتردد في مسارات منفصلة.

parallel impedance impédance f en parallèle

معاوقة على التوازي. واحدة من معاوقتين متصلتين لنفس الزوج من الأطراف.

paralleling reactor enroulement m d'équilibrage

مُفاعِل التوازي. مُفاعِل لتصحيح تقسيم حمل بين محولين متصلين على التوازي لهما قلطيات معاوقة غير متساوية.

parallel operation fonctionnement m en parallèle

عملية توازي. 1 - توصيل خُرْجي بطاريتين أو أكثر ببعضهما بحيث يتدفق مجموع تيارات الخرج إلى حمل مشترك.


2 - تدفق المعلومات خلال جزء من حاسوب أو خلال جميع أجزائه فوق خطين أو قناتين أو أكثر في آن واحد.

parallel padding atténuation f en parallèle

توهين على التوازي. طريقة لعملية توازي لمبني قدرة أو أكثر بحيث يستعمل تيار التحديد أو التداخل الأوتوماتي لخصائص الخرج بحيث يُنظم كل منبع جزءاً من التيار الإجمالي، ولا يضيف كل منبع على التوازي إلى الإجمالي وتوهّن إلا عندما يزيد طلب تيار الحمل عن سعة، أو وضع التحديد للمنبع الأول.

parallel - plate capacitor condensateur m à faces parallèles

مُكثِّف ذو لوحين متوازيين. مكثف يشتمل على لوحين معدنيين متوازيين مع وجود وسط عازل كهربائي بينهما.



دائرة توازي بسيطة

parallel - plate counter chamber
chambre f de comptage à faces parallèles

غرفة عداد ذات لوحين متوازيين. غرفة عداد مُشع لها ألواح معدنية متوازية تعمل كالكترودات.

parallel - plate oscillator
oscillateur m à plaques parallèles

مُذبذب ذو لوحين متوازيين. دائرة تذبذب دفع وجذب ذات تردد عالٍ للغاية، يعمل فيها لوحان متوازيان كعنصرين رئيسيين لتحديد التردد.

parallel - plate waveguide
guide m à faces parallèles

دليل موجي ذو لوحين متوازيين. دليل موجي يشتمل على شريحتين معدنيتين عرضهما كبير بالنسبة للبعد بينهما، ويكون لهذا الدليل طول موجي لانهائي للقطع بالنسبة للموجة الكهرمغناطيسية المستعرضة السائدة، ويساوي طول الموجة للدليل الطول الموجي للحيز المطلق.

parallel programming
programmation f parallèle

برمجة على التوازي. طريقة عملية توازن لمبني قدرة أو أكثر بحيث يكون أطراف التغذية الخلفية أيضاً على التوازي، وغالباً ما توصل هذه الأطراف بمصدر برمجة منفصل.

parallel rectifier
redresseur m parallèle

مقوم على التوازي. أحد مقومين أو أكثر تكون متصلة لنفس زوج من الأطراف، وتكون عادة على التوالي مع مقاوم أو محاث صغيرة، وذلك عندما يكون مطلوباً تيار أكبر مما يمكن الحصول عليه من مقوم واحد.

parallel - resistance formula
formule f de résistances en parallèle

صيغة المقاومة على التوازي. تكون المقاومة الكلية لمقاومات على التوازي أقل من المقاومة

المجمعة لأصغر هذه المقاومات، كما أنها تساوي حاصل ضرب قيم المقاومات مقسوماً على مجموعها.

parallel resonance
résonance f parallèle

رنين التوازي. يسمّى أيضاً «antiresonance». الرنين بدارة رنانة على التوازي تكون فيها المفاعلات الحثية والسعوية متساوية لدى تردد الفلظية المسلطة، وتصبح حينئذ معاوقة دائرة (دائرة) التوازي الرنانة عند حدها الأقصى وبذلك تكون عبر هذه المعاوقة أقصى فلظية إشارة.

parallel resonant circuit
circuit m à résonance parallèle

دائرة (دائرة) رنانة على التوازي. تسمّى أيضاً «antiresonant circuit». دائرة (دائرة) رنانة يكون فيها المكثف والملف على التوازي مع فلظية التيار المتردد المسلطة.

parallel - rod oscillator
oscillateur m à lignes parallèles

مُذبذب ذو قضيبين متوازيين. مذبذب ذو تردد عالٍ للغاية يعمل فيه قضيبان متوازيان كدائرة خازنة.

parallel series
série f en parallèle

متوازيات على التوالي. دائرة (دائرة) كهربائية يتصل فيها جزئان أو أكثر على التوازي بحيث تكون دوائر متوازية، ثم توصل هذه الدوائر (دارات) على التوالي بحيث يظهر كلا التوصلين التوازي والتوالي.

parallel - T network
réseau m double T

شبكة T على التوازي. تسمّى أيضاً «T - twin network». شبكة كهربائية تستخدم لقياس المواسعات عند ترددات الراديو، ولها مجموعتان تتألف كل منهما من ثلاث معاوقات على شكل

حرف T وتتصل أذرع كل مجموعة بأطراف مشتركة.

parallel - triggered blocking oscillator
oscillateur *m* de blocage à déclenchement parallèle

مُذبذب مانع محفّز على التوازي. مذبذب مانع محفّز يتم فيه تسليط النبضة الحافزة على أنود الصمام التذبذبي المانع، بدلاً من تسليطها على الشبكة، كما يحدث بالنسبة للمحفّز على التوالي.

parallel - tuned circuit
circuit *m* à accord parallèle

دائرة موالفة على التوازي. دائرة (دائرة) لها فرعان متوازيان، أحدهما مكون من محاث ومقاومة على التوالي، والآخر مكون من مكثف ومقاومة على التوالي.

parallel wires
connexions *fpl* parallèles

أسلاك متوازية. موصلان متوازيان، وغالباً ما يستخدمان في خطوط الإرسال.

parallel - wire resonator
résonateur *m* à fils parallèles

مرنان ذو سلكين متوازيين. مرنان يتكون من طول معين من خط إرسال ذي سلكين متوازيين أحد طرفيهما مقصّر الدائرة.

paralysis
paralyse *f*

شلل إلكتروني. تجاوز تحميل صمام إلكتروني بواسطة إشارة قوية، مما يسبب قيام الصمام بشحن المكثفات الموجودة بالدائرة إلى نقطة ما يستغرق عندها التفريغ وقتاً طويلاً. وبذلك تفشل في تضخيم جزء من الإشارة التالية.

paramagnetic
paramagnétique

بارامغناطيسي. مسابير المغناطيسية. له إنفاذية مغناطيسية أكبر من إنفاذية فراغ معين ولا يعتمد


بصفة أساسية على القوة المغنطة، وفي المواد العالية الإنفاذية المغناطيسية تتغير الإنفاذية بتغير القوة المغنطة.

paramagnetic crystal
cristal *m* paramagnétique

بلورة بارامغناطيسية. بلورة ذات إنفاذية مغناطيسية أكبر قليلاً من الإنفاذية المغناطيسية للفراغ ولا تعتمد على شدة المجال المغناطيسي.

paramagnetic material
matière *f* paramagnétique

مادة بارامغناطيسية. مادة يُزاد فيها المجال المغناطيسي المسلط عن طريق محاذاة مدارات الإلكترون.



paramagnetic relaxation
relaxation *f* paramagnétique

تراخ بارامغناطيسي. قرب نظام إلى حالة اتزان أو استقرار خلال فترة زمنية معينة، ويكون لهذا النظام خاصية بارامغناطيسية بسبب عزوم المغناطيسية الإلكترونية للذرات أو الأيونات.

paramagnetic susceptibility
susceptibilité *f* paramagnétique

مطاوعة بارامغناطيسية. مطاوعة مادة بارامغناطيسية تكون عدداً موجباً وتكون بصفة أساسية أصغر بكثير من الواحد الصحيح.

paramagnetism
paramagnétisme *m*

البارامغناطيسية. المغناطيسية المسيرة. خاصية

parasite
parasite *m*

طفيلي. تيار في دائرة (دائرة) ناتج عن سبب غير مقصود مثل عدم تساوي درجات حرارة، أو خاصة بعض المتاعب في القياسات الكهربائية.

parasitic
parasite *m*

طفيلي. تيار إشارة غير مرغوب فيه أو مبدد للطاقة في دائرة (دائرة) إلكترونية.

parasitic current
courant *m* parasite

تيار طفيلي. تيار دائري في جزء من آلة كهربائية، يعطي زيادة في فقد الطاقة.

parasitic element
élément *m* parasite

عنصر طفيلي. يسمّى أيضاً «passive element»، أو «parasitic reflector» أو «parasitic antenna». عنصر هوائي يعمل كجزء من صف هوائيات اتجاهي، غير أنه ليس له اتصال مباشر بالمستقبل أو بالمرسل، ويعكس هذا العنصر أو يعيد إشعاع الطاقة التي تصل إليه بعلاقة طورية بحيث تعطي نموذج الإشعاع المطلوب.

parasitic oscillation
oscillation *f* parasite

تذبذب طفيلي. تذبذب غير مطلوب ذاتي، أو نبضة عابرة ذاتية التولد في دائرة (دائرة) تذبذبية أو مضخمة، تحدث عادة لدى تردد أعلى أو أقل من تردد التشغيل الصحيح.

parasitic reflector
élément *m* passif

عاكس طفيلي. أنظر parasitic element

parasitic suppressor
suppresseur *m* parasite

كابت طفيلي. كابت عادة ما يكون على شكل

ملف ومقاوم على التوازي، ويولج في دائرة (دائرة) لكبت الذبذبات الطفيلية ذات التردد العالي.

parasitic transistor
transistor *m* parasite

ترانزستور طفيلي. ترانزستور يتكون دون قصد في طبقة الأساس السفلية لدائرة (لدائرة) متكاملة مما يسبب تيارات إشارة عادة ما تكون غير مرغوب فيها.

paraxial trajectory
trajectoire *f* paraxiale

مسار مجاور للمحور. مسار لجسيم مشحون في مجال كهربائي أو مغنطيسي محوري متماثل بحيث يكون كل من بعد الجسيم من محور التماثل والزاوية بين هذا المحور والمماس للمسار صغيرين عند كل النقط الموجودة على المسار.

partial node
noeud *m* imparfait

عقدة جزئية. النقط، أو الخطوط، أو الأسطح في نظام موجات مستقرة، حيث يكون لبعض المنحنيات المميزة لمجال الموجة أقل سعة ممكنة تختلف عن الصفر.

partial - read pulse
impulsion *f* élémentaire de lecture

نبضة قراءة جزئية. نبضة تيار يتم تسليطها على ذاكرة مغنطيسية لانتقاء خلية مغنطيسية معينة بغرض قراءة ما بها.

partial - select output
niveau *m* de sortie partiel

خرج الانتقاء الجزئي. استجابة الفلطة الناتجة عن تسليط نبضة قراءة جزئية أو كتابة جزئية على خلية مغنطيسية غير منتقاة.

partial - write pulse
impulsion *f* élémentaire d'enregistrement

نبضة كتابة جزئية. نبضة تيار يتم تسليطها على ذاكرة مغنطيسية لانتقاء خلية مغنطيسية معينة بغرض التسجيل فيها.

partition noise
bruit *m* de répartition

ضجيج الانقسام. ضجيج ينشأ في صمام إلكتروني عندما تقسم الحزمة الإلكترونية بين إلكترودين أو أكثر، كتقسيمها بين شبكة الحجب والأنود في صمام خماسي.

parylene
parylène *m*

پاريلين. مادة بلورية لها خصائص عازلة ممتازة، ويمكن ترسيب هذه المادة كبخار على طبقة الأساس السفلي في الدارات (الدوائر) المتكاملة لتكوين أفلام عازلة رقيقة جداً.

parylene capacitor
condensateur *m* à parylène

مكثف پاريليني. مكثف ثابت ذو استقرار عالٍ يستخدم فيلماً من مادة بلورات الباريلين كوسط عازل كهربائي، ويمكن تشغيل هذا المكثف عند درجات حرارة تبلغ 170°م وكذلك عند درجات الحرارة المسببة للصقيع.

Paschen's law
loi *f* de Paschen

قانون پاشين. يسمّى أيضاً «Paschen's rule» قاعدة پاشين. القانون الذي ينص على أن جهد الشرارة بين لوحين إلكترودين متوازيين في غاز يتناسب مع حاصل ضرب كثافة الغاز في المسافة بين الإلكترودين.

passband
bande *f* passante

نطاق إمرار. نطاق ترددات يكون فيه توهين مرشح ما مساوياً للصفر بصفة أساسية.

pass element
élément *m* passant

عنصر إمرار. أداة متحكم بها بمقاوم متغيرة، تتألف هذه الأداة إما من صمام مفرغ أو ترانزستور قدرة على التوالي مع مصدر قدرة تيار مستمر. ويُشغل

عنصر الإمرار هذا بواسطة إشارة الخطأ المضخمة لزيادة مقاومته عندما يلزم تخفيض الخرج أو خفض مقاومته عندما يلزم رفع الخرج.

passivate
passiver

يُحمّل. معالجة سطح رقاقة من مادة شبه موصلة بمادة خاملة نسبياً مثل ثاني أكسيد السليكون من أجل جعل السطح غير فعال، ولتوفير الحماية من التلوث.

passivated alloy silicon diode
diode *f* en alliage passivé

دايود من سبيكة السليكون المخمّلة. عنصر إسنادي معوض بدرجة الحرارة يتيح فلطية إسنادية لقياسات الجهد وقياسية باستقرارية مماثلة للخلايا المعيارية. نموذج الفلطيّات المعيارية لهذه الدايدودات الإسنادية هي 6.2 فلط و 8.4 فلط.

passivated transistor
transistor *m* passivé

ترانزستور مُحمّل. ترانزستور تمت حمايته ضد القصور المُبتسر (المنجز قبل الأوان) بواسطة عملية تحميل.

passivation
passivation *f*

تحميل. عملية جعل أداة من مادة شبه موصلة غير حساسة للماء، والأيونات، والتلوثات الأخرى التي قد تسبب انسياقاً في القيم المتغيرة أو قصوراً مُبتسراً. ويمكن الحصول على التحميل بواسطة حماية مساحة التوصيل بطبقة من الأكسيد النُمّي مثل ثاني أكسيد السليكون الذي يصبح مرتبطاً كيميائياً مع بلورة المادة شبه الموصلة.

passive AND gate
porte *f* ET

بوابة جُمعية سلبية. تسمّى أيضاً «AND gate» بوابة «و». بوابة من عناصر منفعة تقوم بعمليات الجمع المنطقي.

passive antenna
antenne *f* passive

هوائي سلبي. هوائي يؤثر على اتجاهية نظام ولكن لا يكون متصلاً اتصالاً مباشراً بالمرسل أو المستقبل.

passive component
composant *m* passif

مركبة سلبية. أنظر *passive element*.

passive corner reflector
réflecteur *m* métallique passif

عاكس زاوي سلبي. عاكس زاوي يتم إمداده بالطاقة بواسطة هوائي إرسال بعيد، ويستخدم أساساً لتحسين انعكاس الإشارات الرادارية من أجسام لا تصبح بخلاف ذلك أهدافاً رادارية جيدة.

passive electronic countermeasures
contre - mesures *fpl* électroniques pas-
sives

إجراءات إلكترونية مضادة سلبية. عمليات إجرائية إلكترونية لا يمكن اكتشافها بواسطة العدو، مثل طرق قياس وتحليل الإشعاع الكهرومغناطيسي للعدو.

passive element
élément *m* passif

عنصر سلبي. 1 - عنصر في دائرة كهربائية لا يكون مصدراً للطاقة مثل المقاوم، أو المحاث، أو المكثف. يسمّى أيضاً «*passive component*» مركبة سلبية.

2 - أنظر *parasitic element*.

passive filter
filtre *m* passif

مرشح سلبي. مرشح كهربائي يشتمل على عناصر سلبية مثل المقاومات، أو المحاثات، أو المواسعات وبدون أي عناصر فعالة مثل الصمامات المفرغة أو الترانزستورات.

passive jamming
brouillage *m* passif

تشويش سلبي. يسمّى أيضاً «*mechanical jamming*» تشويش ميكانيكي». استخدام عواكس مشوشة لإعادة الإشارات الزائفة والمشوشة إلى رادارات العدو.

passive junction
jonction *f* passive

توصيل سلبي. توصيل دليل موجي ليس له مصدر طاقة.

passive network
réseau *m* passif

شبكة سلبية. شبكة ليس لها مصدر طاقة.

passive reflector
réflecteur *m* passif

عاكس سلبي. عاكس مسطح يستخدم لتغيير اتجاه حزمة موجات متناهية الصغر أو حزمة رادارية، وغالباً ما يستخدم بأبراج الترحيل للموجات الدقيقة مما يسمح بتحديد موقع مُرسِل، أو معيد، أو معدات مُستَقْبِل موجودة على الأرض بدلاً من قمم الأبراج.

passive system
système *m* passif

نظام سلبي. نظام إلكتروني لا يشع طاقة فلا يدل على موقعه أو مكان وجوده.

passive substrate
substrat *m* passif

طبقة أساس سلبية. طبقة أساس تعمل كدعامة فيزيائية موضعية وكمستهلك حراري لدائرة (الدائرة) إلكترونية متكاملة ولكن لا تصبح جزءاً من هذه الدائرة (الدائرة)، ويمكن اعتبار الزجاج والسيراميك أمثلة لهذه الطبقة.

passive transducer
transducteur *m* passif

محوّل طاقة سلبي. محوّل طاقة لا يشتمل على مصدر قدرة داخلي.

patch
connexion f. raccordement m. correction f

رُقعة. تصحيح. 1 - توصيل مؤقت بين مقابس أو أطراف أخرى على لوحة رقعات.
 2 - جزء من شفرة يولج في أحد برامج الحواسيب الإلكترونية بغرض تصحيح خطأ ما أو لتغيير معلومات سبق إدخالها.

patch board
répartiteur m

لوحة رقعات. لوحة أو مبن يحتوي على عدة مقابس تنتهي عندها دوائر (دارات) كهربائية، ويتم توصيل كبلات الرقعات في المقابس لتوصيل الدوائر (الدارات) المختلفة مؤقتاً كما هو المطلوب في حالات الإرسال الإذاعي أو الاتصالات أو أعمال الحواسيب الإلكترونية.

path
parcours m. trajet m

ممر. خط يصل مجموعة من نقط على التوالي لتكوين طريق مقترح أو مقطوع.

path length
longueur m de trajet

طول ممر. طول خط تدفق مغنطيسي في قلب معين.

pattern generator
générateur m de mire

مولّد نماذج. مولّد إشارات يستخدم لتوليد إشارة اختبار يمكن أن تغذي مستقبلاً تلفزيونياً لإنتاج نموذج خطوط على الشاشة لأغراض الصيانة والخدمات.

pattern recognition
reconnaissance f de mire

تمييز النماذج. يسمّى أيضاً «automatic pattern recognition» التمييز الأوتوماتي للنماذج». تحليل نماذج مطبوعة، أو ضوئية، أو أي نماذج أخرى

بواسطة المسح أو تتبع المسارات أو بطرق إلكترونية أخرى وذلك للتعرف على أشكالها المهمة.

Pauli - Fermi principle
principe m de Pauli - Fermi

مبدأ باولي و فيرمي. يمكن لكل مستوى في نظام كمّي أن يشتمل على إلكترون أو إلكترونين أو لا يشتمل على أي إلكترون. وعندما يشتمل على إلكترونين يجب أن يكون لهما دوران غزلي (حول نفسها) في اتجاهين معاكسين.

Pauling rule
règle f de Pauling

قاعدة باولينغ. قاعدة تحكم عدد الأيونات ذات الشحنة المعاكسة الموجودة بجوار أيون معين في بلورة أيونية ما وذلك تبعاً لمطالب التعادل الكهربائي الموضعي للهيكل.

Pauli spin susceptibility
susceptibilité f de Pauli

المطاوعة الغزلية لبولي. مطاوعة إلكترونات حرة في معدن ما نتيجة لدورانها الغزلي spin (حول نفسها) وذلك لمحاذاة مجال مغنطيسي.

P band
bande f P

نطاق P. نطاق ترددات راديوية يمتد من 225 إلى 390 ميغاهرتز المناظر لأطوال موجة من 133.3 إلى 76.9 سم.

Pbs

رمز lead sulfide (كبريتيد الرصاص).

PBS

إختصار Public Broadcasting Service (خدمة الإذاعة العامة).

PbTe

رمز lead telluride (تلوريد الرصاص). والتلوريد مركب مؤلف من تلوريوم وأحد المعادن.

PC

إختصار Printed Circuit (دائرة مطبوعة).

P - channel canal m P

قناة من طراز P. قناة توصيل تتكون من ثقوب في مادة شبه موصلة من طراز P (التي يكون فيها عدد الثقوب أغلبية) كما هو الحال في الترانزستور المكون من معدن - أكسيد - شبه موصل ذي التأثير المجالي.

P - channel MOS transistor transistor m MOS à canal P

ترانزستور من معدن - أكسيد - شبه موصل ذي قناة P. ترانزستور من معدن - أكسيد - شبه موصل تُكوّن طبقة منتقاة من مادة شبه موصلة موجبة (ذات ثقوب أغلبية) المسافة بين المصدر والمصب داخل طبقة الأساس السفلي السليكونية وتكون الثقوب هي التي تُكوّن قناة التوصيل.

pcm

إختصار pulse code modulation (تضمين شفري نبضي).

pcm/fm

إختصار pulse code modulation/frequency modulation (تضمين شفري نبضي على تضمين ترددي).

PD

إختصار Potential Difference (فرق الجهد).

peak crête f

ذروة. أقصى قيمة لحظية لكمية معينة.

peak alternating gap voltage tension f crête

فلطية ذروية لثغرة مترددة. الطرف السالب من التكامل الخطي للمجال الكهربائي الذروي المتردد المأخوذ على طول ممر معين عبر ثغرة في صمام موجات دقيقة متناهية الصغر.

peak amplitude amplitude f de crête

سعة ذروية. أقصى سعة لكمية مترددة مقيسة من قيمتها الصفرية.

peak anode current courant m anodique de crête

تيار أنود ذروي. أقصى قيمة لحظية لتيار الأنود في صمام إلكتروني.

peak cathode current courant m cathodique de crête

تيار كاثود ذروي. أقصى قيمة لحظية لتيار كاثود معاود بصفة دورية في صمام إلكتروني.

peak clipper écrêteur m

قاطع ذروي (مقتضب ذروة). دائرة كهربائية لتحديد أقصى كمية بحيث لا تزيد عنها وذلك بالنسبة لتيار أو فلطية. أنظر limiter.

peak detector détecteur m de crête

كاشف ذروي. كاشف تقارب فلطية خرج قيمة الذروة الحقيقية لإشارة مسلطة، ويتابع الكاشف الإشارة في غط عينتها ويحتفظ بأقصى قيمة لإشارة الدخل.

peak electrode current courant m d'électrode de crête

تيار الإلكترود الذروي. أقصى تيار لحظي يتدفق خلال الإلكترود معين.

peak energy density densité f maximale d'énergie

كثافة الطاقة الذروية. أقصى قيمة مطلقة لكثافة الطاقة اللحظية في فاصل زمني معين.

peaker bobine f d'impulsion

مُبلِّغ الذروة. محاثة صغيرة ثابتة أو انضباطية تستخدم في أغراض الرنين عندما تستعمل مع

مكثفات شاردة وموزعة في مضخم ذي نطاق ترددي عريض وذلك لزيادة الكسب لدى ترددات أعلى.

peak flux density

densité f maximale de flux

كثافة التدفق الذروية. أقصى كثافة تدفق بمادة مغناطيسية في حالة معينة لمدة دورياً بالطاقة.

peak forward voltage

tension f directe maximale

فلطية أمامية ذروية. أقصى فلطية لحظية مسلطة على أداة إلكترونية في اتجاه أقل مقاومة لتدفق التيار الكهربائي.

peaking

crête f

بلوغ الذروة. ازدياد استجابة دائرة (دائرة) كهربائية لدى تردد مطلوب، أو لدى نطاق ترددي مطلوب.

peaking circuit

circuit m de pointe

دائرة بلوغ الذروة. دائرة (دائرة) كهربائية تستعمل لتجسين استجابة مضخم ذي نطاق ترددي عريض: في التوصيل الذروي على التوازي، يوضع ملف صغير على التوالي مع حمل الأنود، وفي التوصيل الذروي على التوالي، يوضع الملف على التوالي مع شبكة المرحلة التالية.

peaking coil

inductance f de relèvement

ملف بلوغ الذروة. ملف صغير يوضع في دائرة (دائرة) كهربائية ليكون رنيناً مع المكثف الموزع في الدائرة (الدائرة) لدى التردد اللازم لإحداث استجابة ذروية مطلوبة.

peaking control

réglage m de pointe

تحكم بلوغ الذروة. دائرة (دائرة) انضباطية مكونة من مقاوم ومكثف تستخدم للتحكم في

الشكل الموجي لنبضات خرج التذبذب الأفقية لإعطاء مسح خطي.

peaking transformer

transformateur m de pointe

محول بلوغ الذروة. محول يكون فيه عدد الأمبير-لفة كبير بدرجة تكفي لإنتاج أضعاف قيم كثافة التدفق المغناطيسي الموجود بالقلب، ويتغير مقدار التدفق المغناطيسي بسرعة من اتجاه تشبيعي إلى آخر مرتين في كل دورة، محدثاً نبضة فلطية ذروية عالية في اللفيفة الثانوية. ويستخدم هذا المحول لإشعال الأغنطرونات والثايراترونات.

peak inverse anode voltage

tension f anodique inverse de crête

فلطية أنود ذروية عكسية. أقصى فلطية أنود لحظية في اتجاه معاكس للاتجاه المصمم عليه صمام إلكتروني معين لإمرار تيار كهربائي.

peak inverse voltage

tension f inverse maximale

فلطية ذروية عكسية. أقصى فلطية لحظية بين الأنود والكاثود في اتجاه معاكس للاتجاه المسلط فعلياً على دايود في دائرة مشغلة.

peak limiter

écrêteur m

محدد ذروة. أنظر limiter.

peak load

charge f de pointe

حمل ذروي. يسمّى أيضاً «peak power» قدرة ذروية. أقصى حمل لحظي، أو متوسط أقصى حمل يفوق فاصل زمني معين.

peak signal level

niveau m de crête de signal

منسوب إشارة ذروية. تعبير عن أقصى قدرة إشارة لحظية أو فلطية مقيسة عند أي نقطة في نظام اتصال.

peak value

valeur m de crête

قيمة ذروية. أقصى قيمة لحظية لتيار متغير أو فلطية أو قدرة متغيرة خلال فترة زمنية معينة.

peak volume velocity

vitesse f volumique de crête

سرعة حجمية ذروية. أقصى قيمة مطلقة للسرعة الحجمية اللحظية في فاصل زمني معين.


pedestal

base f . niveau m

قاعدة. ركيزة. 1 - تركيب هيكلي يدعم هوائي رادار.

2 - منسوب الإظلام blanking level في صورة تلفزيونية.

3 - نبضة ذات قمة مسطحة تقوم برفع منسوب نبضة أخرى.



P electron

électron m P

إلكترون P . إلكترون له مدار في طبقة P والتي هي الطبقة السادسة للإلكترونات التي تدور حول نواة ذرة مقيسة من النواة وإلى الخارج.

pellet

grain m . boulette f

كُرَيْة. قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة تستخدم في الصمامات البلورية الثنائية وفي الترانزستورات.

pencil beam

faisceau m étroit

حزمة قلمية. حزمة طاقة مشعة مركزة على شكل مخروط ار سطوانة تقريباً ولها قطر صغير نسبياً.

pencil beam antenna

antenne f à faisceau étroit

هوائي ذو حزمة قلمية. هوائي ذو اتجاه واحد مصمم بحيث تكون المقاطع العرضية لفصه الاتجاهي الأكبر دائرية تقريباً.

pencil tube

tube m subminiature

صمام قلمي. صمام صغير مصمم أساساً للتشغيل في نطاق الترددات فائقة العلو، ويستخدم كمذبذب أو مضخم ترددات راديوية.

penetration depth

profondeur f de pénétration

عمق الاختراق. 1 - العمق الاسمي تحت سطح موصل معين، يتركز خلاله التيار بواسطة التأثير السطحي أثناء التسخين بالتيارات الحثية، وكلما ازداد التردد قل الاختراق.

2 - العمق الذي يمتد عند مجال مغناطيسي خارجي موصلًا فائقًا.

pentagrid

heptode f

خماسي الشبكات. يسمّى أيضاً heptode هيتود. صمام إلكتروني ذو سبعة إلكترويدات هي: أنود وكاثود وشبكة تحكم بالإضافة إلى أربعة إلكترويدات إضافية تعمل كشبكات أيضاً.

pentagrid converter

heptode f changeuse de fréquence

مغير خماسي الشبكات. صمام خماسي الشبكات يستخدم كمغير (وهو مجموعة من مذبذب وخالط ومكشاف أول) في مستقبل بالفعل المتغير فوق السمعي. ويوجد الكاثود والشبكتان الأوليان بدائرة المذبذب وتسلط إشارة الترددات الراديوية الواردة على الشبكة الثالثة.

pentagrid mixer

mélangeur m à heptode

خالط خماسي الشبكات. صمام خماسي الشبكات

يستخدم لخلط إشارتين، والشبكتان الأولى والثالثة عبارة عن شبكتي تحكم يتم تسليط الإشارات عليهما، والشبكتان الثانية والرابعة عبارة عن شبكتي حجب، أما الشبكة الخامسة فعبارة عن شبكة كبت.

pentagrid tube

tube *m* pentode

صمام خماسي الشبكات. صمام إلكتروني يشتمل على خمس شبكات.

pentode

pentode *f*

بتود (صمام خماسي). صمام إلكتروني ذو خمسة إلكترويدات: أنود، وكاثود، وإلكترود تحكيمي، بالإضافة إلى إلكترودين إضافيين يكونان عادة شبكتين.

pentode field - effect transistor

transistor *m* pentode à effet de champ

ترانزستور خماسي ذو تأثير مجالي. ترانزستور ذو خمسة أطراف وثلاث شبكات، ويعمل كصمام خماسي إذا مُدَّت كل شبكة بانحياز غير معتمد على غيره.

pentode transistor

transistor *m* pentode

ترانزستور خماسي. ترانزستور ذو تلامس نقطي له أربعة إلكترويدات ذات تلامس نقطي أيضاً. ويعمل جسم الترانزستور كقاعدة مع ثلاثة باعاثات ومُجمِّع واحد.

percentage ripple

taux *m* d'ondulation

النسبة المئوية للتموج. النسبة بين القيمة الفعالة لفلطية تموج وبين القيمة المتوسطة للفلطية الكلية، معبراً عنها بنسبة مئوية.

percent harmonic distortion

pourcentage *m* de distorsion harmonique

النسبة المئوية للتشوه التوافقي. مقياس التشوه

التوافقي في نظام أو مركبة ما، ويساوي مائة ضعف نسبة الجذر التربيعي لمجموع مربعات فلطيات جذر متوسط المربعات لكل من الترددات التوافقية الفردية إلى فلطية جذر متوسط المربعات للتردد الأساسي، ويمكن استبدال قيم الفلطية بقيم التيار.

perceptron

perceptron *m*

برسبترون. جهاز الإدراك. شبكة من خلايا عصبية اصطناعية لها قدرات للتعرف على النماذج والأشكال.

perfect dielectric

diélectrique *m* idéal

عازل كهربائي كامل. يسمّى أيضاً «ideal dielectric» عازل كهربائي مثالي. عازل كهربائي يتم فيه تحويل جميع الطاقة اللازمة لتكوين مجال كهربائي في العازل إلى النظام الكهربائي عند إزالة المجال. ويعتبر الفراغ هو العازل الكهربائي المثالي.

period

période *f*

دورة. الزمن اللازم لعمل دورة كاملة لسلسلة من أحداث متتالية تتكرر بصفة منتظمة.

periodic

périodique

دوري. يشتمل على معدل تكراري دوري.

periodic antenna

antenne *f* accordée

هوائي دوري. هوائي دوري تتغير معاوقة دخله كلما تغير التردد.

periodic damping

amortissement *m* trop faible

مضائلة دامية. مضائلة يقوم فيها مؤشر أو أي جسم منحرك آخر بالتذبذب حول موضع جديد قبل استقراره.

periodic duty**fonctionnement m périodique régulier**

أداء دوري. تشغيل متقطع تكون فيه حالات الحمل مُعاوِدةً بصفة منتظمة.

periodic electromagnetic wave**onde f électromagnétique périodique**

موجة كهرومغناطيسية دورية. موجة يتم فيها تكرار متجه المجال الكهربائي بالتفصيل عند نقطة ثابتة بعد انقضاء فترة زمنية معينة تسمى الدورة.

periodic pulse train**train m d'impulsions périodique**

رَتَل نبضات دوري. نبضات متتالية تتكون من مجموعات متطابقة، وتكرر على فواصل زمنية منتظمة.

periodic rating**évaluation f périodique**

مُعَدَّل دوري. مُعَدَّل يُحَدَّد الحِمل الذي يمكن حمله لفترات محددة متبادلة بين التحميل والسكون.

periodic wave**onde f périodique**

موجة دورية. موجة تتكرر عند فواصل زمنية منتظمة، مثل الموجة الجيئية.

peristaltic charge - coupled device**dispositif m péristaltique à couplage de charge**

أداة تَمْعُجِيَّة مَقْرَنَة للشحنة. دائرة متكاملة ناقلة للشحنة وذات سرعة عالية، تتشابه فيها حركة الشحنات مع الانقباضات والتمددات التمعجية للنظام الهضمي.

permanent echo**écho m permanent**

صدى دائم. إشارة منعكسة من جسم ثابت بالنسبة لموقع رادار.

permanent magnet**aimant m permanent**

مغناطيس دائم. قطعة من صلب مصلد، أو من مادة مغناطيسية أخرى، سبق مغنطتها بشدة وتستطيع الاحتفاظ بمغنطيتها بصفة مستمرة.

permanent - magnet focusing**focalisation f à aimant permanent**

تركيز بؤري بمغناطيس دائم. تركيز الحزمة الإلكترونية في صمام صورة تليفزيونية، باستخدام مجال مغناطيسي ناتج بواسطة مغناطيس دائم واحد أو أكثر مركب حول عنق الصمام.

permatron**permatron m**

برماترون. صمام ثنائي غازي ذو كاثود ثرميوني، يبدأ فيه التوصيل بواسطة مجال مغناطيسي خارجي بدلاً من شبكة. والفعل الناتج يماثل الفعل الحادث بثنائراترون، ويستخدم أساساً كمقوم متحكم فيه.

permeability**perméabilité f**

الإنفاذية. رمزها μ . عامل يمثل خاصية مادة، ويتناسب مع الحث المغناطيسي الناتج في مادة مقسوماً على شدة المجال المغناطيسي.

permeability tuning**accord m par variation de perméabilité**

مُوالِفة الإنفاذية. عملية موالفة دائرة (دائرة) رنين عن طريق تغيير إنفاذية محاث، ويمكن عادة الحصول على ذلك بتغيير كمية مادة القلب المغناطيسي للمحاث بواسطة حركة صغيرة.

permeance**perméance f**

نَفَاز. رمزها P . خاصية جزء من دائرة (دائرة) مغناطيسية، وتساوي خارج قسمة التدفق المغناطيسي على القوة الدافعة المغناطيسية، وهي مقلوب الممانعة reluctance.

permittivity
permittivité *f*

سماحية. تسمى أيضاً «dielectric constant» ثابت العازل الكهربائي». رمزها ϵ . حاصل ضرب ثابت العازل الكهربائي في سماحية الفراغ « ϵ_0 » التي تساوي الواحد الصحيح في وحدات الإستاتية الكهربائية سم. غم. ثانية، والتي تساوي $10^{-21} \times 8.854$ فاراد/متر في وحدات متر. كغم. ثانية.

persistence
rémanence *f*

إستمرارية. مداومة. قياس للفترة الزمنية التي تظل شاشة صمام أشعة الكاثود مضيئة خلالها بعد إزالة المثير الكهربائي، وتتراوح بين الواحد الصحيح في الاستمرارية القصيرة والسبعة في الاستمرارية الطويلة.

persistent current
courant *m* persistant

تيار ذو استمرارية. تيار محاث مغنطيسية يتدفق دون أن يتلاشى في مادة أو دائرة (دائرة ذات موصلية فائقة. وهذا التيار ينتج بدوره مجالاً مغنطيسياً ذا استمرارية.

persistent - image device
dispositif *m* à image persistante

أداة ذات صورة مستمرة. مضخم إلكتروني ضوئي يمكنه الاحتفاظ بصورة ما خلال فترة زمنية محددة.

persistor
persistor *m*

دائرة مداومة. عنصر ذاكرة من غشاء رقيق ذي موصلية فائقة. ويتكون من محاث ذات موصلية عالية على التوازي مع عنصر فتح وإغلاق يكون عادة ذا موصلية فائقة ولكنه يصبح ذا مقاومة عندما يتجاوز التيار قيمة حرجة معينة.

persistron
persistron *m*

برسيسترون. أداة تُستخدم فيها الإضاءة

الكهربائية والموصلية الضوئية في مبن واحد قادر على إنتاج شاشة ذات استمرارية دائمة بواسطة إشارة دخل نبضية.

perveance
pervéance *f*

مُسامحة. خارج قسمة تيار الكاثود ذي الشحنة الحيزية المحددة في صمام ثنائي على فلتية الأنود مرفوعة للأس $3/2$.

pF

إختصار picofarad (بيكوفاراد). وتساوي 10^{-12} فاراد.

PFE

أنظر photoferroelectric effect.

phanotron
phanotron *m*

فانوترون. صمام مقوم ثنائي ذو شعيرة ساخنة باستغلال تفريغ قوس في بخار الزئبق أو غاز خامل.

phantastran
phantastran *m*

فانتاستران. فانتاسترون في حالة صلبة.

phantastron
phantastron *m*

فانتاسترون. دائرة خماسية ذات استقرار أحادي، تستخدم لتوليد نبضات حادة في فترة زمنية بانضباطية موقته توقيتاً دقيقاً، وذلك بعد استقبال إشارة تحفيز معينة.

phantom circuit
circuit *m* fantôme

دائرة وهمية. دائرة (دائرة) اتصال مشتقة من دائرتي اتصال آخرين، أو من دائرة أخرى والأرض، وبدون أي خطوط سلكية مضافة.

phantom circuit loading coil
bobine *f* de charge de circuit fantôme

ملف تحميل لدائرة وهمية. ملف تحميل يُستخدم

لإدخال كمية محاسة مطلوبة في دائرة وهمية، وأقل كمية محاسة في الدوائر (الدوائر) المكونة لها.

phantom - circuit repeating coil
bobine f translatrice de circuit fantôme

ملف إعادة لدائرة وهمية. ملف مُعيد يُستخدم عند طرف دائرة (دائرة) وهمية، وفي طرف الدائرة (الدائرة) الممتدة من نقط الوسط للملفات لإعادة في الدائرة الجانبية المصاحبة.

phantom group
groupe m combinable

مجموعة وهمية. 1 - مجموعة من أربعة موصلات سلكية صالحة لتكوين دائرة (دائرة) وهمية. 2 - ثلاث دوائر كهربية تتكون من تبسيط دائرتين (دائرتين) حقيقتين مكونةً بذلك دائرة (دائرة) وهمية.

phantom signals
signaux mpl fantômes

إشارات وهمية. إشارات تظهر على شاشة مبین صمام أشعة الكاثود، ولا يمكن تحديد سبب ذلك بسهولة، فهي قد تحدث بسبب خطأ، أو تداخل أو تشويش في الدائرة (الدائرة).

phase
phase f

طور. موضع نقطة معينة على الشكل الموجي لكمية مترددة أو دورية. ويُعبر عن ذلك عادة بالدرجات، حيث تساوي 360 درجة دورة كاملة.

phase conductor
fil m de phase

موصل الطور. في دائرة ذات عدة أطوار، أي موصل بخلاف الموصل المتعادل.

phase constant
constante f de phase

ثابت الطور. يسمّى أيضاً «phase change coefficient معامل تغير الطور» أو «wave length constant ثابت الطول الموجي». معدل خط أو وسط يتم خلاله إرسال موجة مستوية ذات تردد

معين، وهو عبارة عن الجزء التخيلي من ثابت الانتشار، كما أنه المعدل الحيزي لتناقص طور مركبة مجال معين (أو الفلطية أو التيار) في اتجاه الانتشار مقدراً بالزوايا نصف القطرية بالنسبة لوحدة الطول.

phase control
réglage m de phase

مُحكّم الطور. 1 - مُحكّم يقوم بتغيير الزاوية الطورية التي تقوم عندها فلطية التيار المتردد لخط بإشعال ثايراترون، أو أغنطرون، أو أي صمام غازي آخر يمكن التحكم فيه. 2 - مُحكّم التفاوت اللوني.

phase converter
déphaseur m

مُغيّر طورِي. مُغيّر يُغيّر عدد الأطوار في مصدر قدرة للتيار المتردد بدون تغيير التردد.

phase - correcting network
compensateur m de phase


شبكة تصحيح الطور. أنظر phase equalizer.

phase delay
retard m de phase

تأخر طورِي. تأخر زمني صغير جداً يحدث عند تنقل موجة ذات تردد مطرد من نقطة إلى أخرى في نظام ما.

phase detector
discriminateur m de phase

مُكشّاف طورِي. يسمّى أيضاً «phase discriminator مُميّز طورِي». دائرة (دائرة) تعطي فلطية خرج تيار مستمر لها علاقة للفرق الطوري



بين إشارة مذبذب وإشارة مرجعية، حيث تستخدم للتحكم في المذبذب بحيث يظل متزامناً مع الإشارة الإسنادية.

phase deviation
déviaton f de phase

إنحراف الطور. الفرق الذروي بين الزاوية اللحظية لموجة معدلة وبين زاوية الموجة الحاملة الجيبية في التضمين الطوري.

phase difference
différence f de phase

فرق طوري. الزمن مقدراً بالدرجات الكهربائية الذي تتقدم أو تتأخر به موجة ما بالنسبة لموجة أخرى.

phase equalizer
compensateur m de phase

مُعادِل الطور. شبكة مصممة لتعويض تشوّه التردد الطوري خلال نطاق ترددات معينة.

phase factor
facteur m de puissance

مُعامل الطور. إختصاره PF. 1 - طور معامل هيكلي ما.

2 - معامل القدرة power factor. النسبة بين القدرة المتوسطة (الفعالة) وبين القدرة الظاهرة (حاصل ضرب الجذر التربيعي لمتوسط مربع الفلظية في الجذر التربيعي لمتوسط مربع التيار) لتيار دائرة (دائرة) متردد.

phase focusing
focalisation f de phase

تركيز بُوري طوري. فعل أوتوماتي يساعد إلكترونات مغنطرون متعدد الفجوات على الاحتفاظ بتطورها مع المجال الدوار. وتقوم الإلكترونات المتخلفة باستقبال طاقة من المركبة الشعاعية لمجال الثغرة لتقليل التأخير الطوري، على حين تعطي الإلكترونات المتقدمة طاقة إلى مجال الثغرة لتخفيض التقدم الطوري.

phase - frequency distortion
distorsion f de phase

تشوّه التردد الطوري. التشوّه الحادث بسبب عدم تناسب الزحزحة الطورية مع التردد أثناء مدى التردد المطلوب للإرسال.

phase generator
générateur m de phase

مولّد الطور. جهاز يقبل إشارات دخل ذات طور مفرد خلال مدى تردد معين، أو يُولّد إشارته الخاصة، وينتج زحزحة مستمرة لطور هذه الإشارة بواسطة تدريج واحد أو أكثر.

phase inversion
inversion f de phase

عكس الطور. إنتاج فرق في الطور يساوي 180° بين أشكال موجية متشابهة لها نفس التردد.

phase inverter
déphaseur m

عاكس الطور. دائرة أو أداة كهربائية تقوم بتغيير طور إشارة معينة بمقدار 180° كما هو مطلوب لتغذية مرحلة مضخم دفع وجذب بدون استخدام محول قارن، أو لتغيير قطبية نبضة ما، وعادة ما يستخدم الصمام الثلاثي كعاكس للطور.

phase jitter
gigue f de phase

رَعَاش طوري. رَعَاش يُقَصَّر أو يُطَوَّل نبضات بدون قصد في أثناء الإرسال أو في أثناء تشغيل بيانات ما.

phase localizer
localisateur m de phase

مُحدّد موقع طوري. مُحدّد موقع يُركّز الخط الذي يلزم أن يكون اتجاهه في حيز متساوي الطور وحيث تظهر الانحرافات اليمنى واليسرى عن هذا الحيز كانعكاسات لطور إحدى الإشارتين المشعّتين.

phase lock**verrouillage m de phase**

إعاقَة الطُّور. طريقة جعل طُور إشارة مذبذب ما تتبع تماماً طُور إشارة إسنادية، وذلك عن طريق مقارنة طُورَي الإشارتين واستخدام الفرق الناتج لضبط تردد المذبذب الإسنادي.

phase - locked loop**boucle f à verrouillage de phase**

حلقة طُور معاق. إختصاره PLL. دائرة (دائرة) تشتمل أساساً على مكشاف طُور يُقارن بين تردد مذبذب متحكم فيه بالفلطية وبين إشارة حاملة واردة أو مولد تردد إسنادي. ويغذي خلفياً خرج مكشاف الطُور - بعد مروره خلال مرشح - الإطار المذبذب المتحكم فيه بالفلطية، وذلك لجعله متطاوراً تماماً مع التردد الوارد أو الإسنادي.

phase - locked oscillator**oscillateur m à verrouillage de phase**

مُذبذب معاق الطُّور. أنظر parametron. پارامترون.

phase - locked subharmonic oscillator**détecteur m sous - harmonique à verrouillage de phase**

مُذبذب معاق الطُّور ذو توافق فرعي. أنظر parametron. پارامترون.

phase - modulation detector**détecteur m à modulation de phase**

مُكشاف الطُّور المضمّن. أداة تقوم بكشف إشارة التضمين من إشارة حاملة ذات طُور مضمّن.

phase - modulation transmitter**émetteur m à modulation de phase**

مُرسل تضمين طُوري. مرسل راديوي يستخدم لإذاعة إشارة مضمّنة طُورياً.

phase modulation**modulation f de phase**

تضمين الطُّور. تضمين زاوي يتم فيه تغيير

الطُّور (الذي يعبر عنه عادة بزاوية مقدرة بالدرجات) لإشارة حاملة مع سعة موجة إشارة التضمين.

phase modulator**modulateur m de phase**

مضمّن الطُّور. دائرة (دائرة) إلكترونية تسبب تغيير زاوية الطُّور لموجة مضمّنة (بالنسبة لإشارة حاملة غير مضمّنة) طبقاً لإشارة التضمين.

phase - propagation ratio**taux m de propagation de phase**

نسبة انتشار الطُّور. نسبة الانتشار مقسومة على مقدارها.

phaser**cadreur m**

مُزحّج طُوري. مزحّج طُوري من الفريّت للموجات الدقيقة متناهية الصغر، يُستخدم مجالاً مغنطيسياً طُولياً على طُول قضيب أو أكثر من الفريّت في دليل موجي.

phase response**caractéristique f de phase**

إستجابة الطُّور. رسم بياني لزحزحة طُور شبكة كهربائية بدلالة التردد.

phase - sensitive amplifier**amplificateur m à sensibilité de phase**

مُضخّم ذو حساسية طُورية. مضخم مؤازر تعتمد قطبية إشارة خرجه أو طوره على العلاقة الطُورية بين فلطية خرج معينة وفلطية مقارنة.

phase - shift**déphasage m**

زحزحة الطُّور. زاوية الطُّور بين إشارة الدخّل وإشارة الخرج لشبكة أو نظام كهربائي.

phase - shift circuit**circuit m déphaseur**

دائرة زحزحة الطُّور. شبكة كهربائية تُنتج مركبة فلطية مزحزحة طُورياً بالنسبة لفلطية إسنادية.

phase - shift discriminator
discriminateur m à déphasage

مُمَيِّز الزحزحة الطورية. يسمَّى أيضاً «- Foster Seely discriminator» بمميز فوستر وسيلي». مميز يستخدم صمامين ثنائيين متماثلين متصلين، ويُغذى بواسطة محول موالف مع تردد متوسط، وعندما يتأرجح تردد إشارة مضمنة بعيداً عن هذا التردد المتوسط يستقبل أحد الصمامين إشارة أقوى من إشارة الآخر، ويتناسب بذلك ناتج خرج الصمامين مع زحزحة التردد.

phase shifter
déphaseur m


مُزَحِّح الطور. أداة تستخدم لتغيير العلاقة الطورية بين قيمتي تيار متردد.

phase - shifting transformer
transformateur m à variation de phase

مُحوِّل للزحزحة الطورية. محول يُنتج فرقاً في زاوية الطور بين دائرتين كهربائيتين.

phase - shift oscillator
oscillateur m à déphasage

مُذبذب زحزحة طورية. مذبذب يقوم بتوصيل شبكة كهربائية ذات زحزحة طورية مقدارها 180° بين خرج ودخل مضخم معين.



phase splitter
déphaseur m multiple

مُجَزِّئ الطور. دائرة (دائرة) كهربائية تستقبل فلتية إشارة دخل وتُنتج فلتية إشارة خرج بينهما طور مقداره 180° .

phase - tuned tube
tube m à accord de phase

صمام ذو موالفة طورية. صمام إرسال واستقبال عريض النطاق ذو موالفة ثابتة، وفيه يتم التحكم في الزاوية الطورية خلال الصمام وكذلك في الانعكاس الداخل بواسطة الصمام.

phase velocity
vitesse f de phase

سرعة الطور. السرعة التي تتحرك بها نقطة معينة ذات طور معين بموجة كهرومغناطيسية في اتجاه انتشارها.

phasing capacitor
condensateur m de mise en phase

مُكثِّف مطاور. مكثف يُستخدم في دائرة (دائرة) مرشح بلورية لمعادلة سعة حامل البلورة.

phasing signal
signal m de mise en phase

إشارة مطاورة. إشارة تُستخدم لضبط وضع الصورة على طول خط المسح بجهاز إرسال صور تلفزيونية.

phasitron
phasitron m

فازترون. صمام إلكتروني يستخدم لتضمين تردد موجة حاملة ترددية راديوية، والكترودات هذا الصمام مصممة لإنتاج لوحة مموجة من الإلكترونات على شكل قرص دوار، ويتم تسليط الدخل السمعي على ملف محيط بالغلاف الزجاجي للصمام لإنتاج مجال مغناطيسي محوري متغير يعطي التضمين الطوري أو الترددي المطلوب لدخل الموجة الحاملة ذات التردد الراديوي للصمام.

phasor
vecteur m de phase

شكل طوري. 1 - كمية معبر عنها بشكل مركب بتغير زمني أو بدونه. ويمكن أن يُستعمل للتعبير

عن متجهه، ولكن المتجه لا يشمل مستوى مركباً ومن ثم لا يكون المتجه شكلاً طورياً.

2- إثارة مجموعة ذات طاقة منخفضة للإلكترونات توصيل في معدن ما، وتناظر التضمين الطوري ذا التغير البطيء لموجة ذات كثافة شحنة.

Philips ionization gage

jauge *f* ionique de Philips

مقياس التأين لفيليبس. إختصاره pig. يسمى أيضاً «Penning gage» أو «cold - cathode ionization gage» مقياس التأين ذو الكاثود البارد. مقياس تأين تُسلط فيه فلطية عالية بين إلكترودين، ويقوم مجال مغنطيسي قوي بحرف الحزمة الإلكترونية الناتجة مما يزيد طول الممر الإلكتروني ومن ثم يزيد من فرصة تأين اصطدامات الإلكترونات مع جزيئات الغاز.

phon

phone *m*

فون. وحدة منسوب جهارة صوت معين. وتساوي عددياً منسوب الضغط الصوتي مقدراً بالدسيبل بالنسبة إلى 0.0002 ميكروبار لنغمة خالصة ذات تردد يساوي كيلوهرتز واحداً يستطيع المستمع تمييزها لتكافئ جهارة الصوت قيد البحث.

phone plug

fiche *f* téléphonique

قابس تليفوني. يسمى أيضاً «telephone plug». قابس معياري ذو ساق قطرها 3/4 بوصة (19 مم)، ويستخدم بساعات الرأس، وبالميكروفونات، أو بالمعدات السمعية الأخرى، ويصمم عادة بحيث يمكن استعماله مع موصلين أو ثلاثة.

phono jack

jack *m* phonographique

مقبس صوتي. مقبس مصمم لقبول قابس صوتي وإعطاء وصلة أرضية لحجاب الموصل المتصل بالقابس.

phonon - electron interaction

interaction *f* phonon - électron

تفاعل الإلكترون والفونون. تفاعل داخلي بين إلكترون ما واهتزاز شبكة، مما ينتج عنه تغير في كل من كمية حركة الجسيم ومتجه موجة الاهتزاز.

phono plug

fiche *f* phonographique

قابس صوتي. قابس مصمم لتوصيله بنهاية موصل مُحجَّب، وذلك لتغذية إشارات ذات تردد سمعي من فونوغراف أو مصدر ذي تردد سمعي آخر إلى مقبس صوتي ذي طرفين يوجد فوق مضخم أو مضخم متقدم.

phosphor dot

point *m* à substance luminescente

نقطة فوسفورية. واحدة من البقع الصغيرة من مادة فوسفورية تستخدم في ثلاث مجموعات، كل مجموعة منها خاصة بلون أساس معين، على شاشة صمام صورة تلفزيونية ملونة.

photocathode

photocathode *f*

كاثود ضوئي. سطح حساس للضوء يبعث إلكترونات عندما يُعرض للضوء أو لأي إشعاع مناسب آخر، ويستخدم في الصمامات الضوئية، وصمام كاميرا التلفزيون، والأدوات الأخرى الحساسة للضوء.

photocell

cellule *f* photoélectrique

خلية ضوئية. تسمى أيضاً «photoelectric cell» خلية كهروضوئية أو «electric eye» عين كهربائية. أداة إلكترونية في حالة صلبة، ذات حساسية ضوئية لها منحني مميز بين الفلطية والتيار عبارة عن دالة للإشعاع الساقط.


photoconduction

photoconduction *f*

توصيل ضوئي. زيادة في التوصيل الكهربائي ناتجة عن امتصاص الإشعاع الكهرومغناطيسي.

photoconductive device
dispositif *m* photoconducteur

أداة التوصيل الضوئي. أداة ذات توصيل ضوئي تستغل التغير في التوصيل الكهربائي الناشئ من تأثير ضوئي لإنتاج إشارة كهربائية.



photoconductive film
film *m* photoconducteur

فيلم ذو توصيل ضوئي. فيلم من مادة حساسة تزداد قابلية حملها للتيار عندما يُضاء.

photoconductive gain factor

معامل كسب التوصيل الضوئي. النسبة بين عدد الإلكترونات المتدفقة لكل ثانية في دائرة محتوية على مكعب من مادة شبه موصلة طول جانبه وحدة طول، وبين عدد الفوتونات لكل ثانية الممتصة بواسطة هذا الحجم.

photoconductivity
photoconductivité *f*

موصلية ضوئية. الزيادة في الموصلية الكهربائية الناشئة من عدة جوامد غير معدنية عندما تمتص إشعاعات كهرومغناطيسية.

photoconductivity gain

كسب الموصلية الضوئية. عدد حاملات الشحنة الدوارة خلال دائرة مشتملة على موصل ضوئي لكل شحنة حاملة مولدة بالضوء.

photoconductor
photoconducteur *m*

موصل ضوئي. مادة جامدة غير معدنية تتغير فيها الموصلية عندما تتعرض لإشعاع كهرومغناطيسي.

photoconductor diode
photodiode *f*

دايود (ثنائي) ذو موصل ضوئي. أنظر photodiode.

photocoupler
isolateur *m* optique

قارن ضوئي. أنظر optoisolator.

photodarlington
photodarlington *m*


دارلينغتون ضوئي. مضخم «دارلينغتون» ترانزستور دخله عبارة عن ترانزستور ضوئي.

photodetector
photodétecteur *m*

مُكشاف ضوئي. يسمّى أيضاً «light - sensitive cell» خلية حساسة للضوء أو «light detector» مكشاف ضوئي. مكشاف يستجيب للطاقة المشعة، ومن أمثله: خلايا التوصيل الضوئي، والمقاومات الضوئية، والمفاتيح الضوئية، والترانزستورات الضوئية، والصمامات الضوئية.

photodiode
photodiode *f*

دايود ضوئي. يسمّى أيضاً «photoconductor diode» دايود ذو موصل ضوئي. دايود (ثنائي) من مادة شبه موصلة يتغير فيه التيار العكسي بتغير الإضاءة، ومن أمثله: الخلية الضوئية ذات الوصلة السبائكية، والخلية الضوئية ذات الوصلة المنهارة.



رمز الدايدود الضوئي

photoelectric
photoélectrique

كهروضوئي. يتعلق بالتأثيرات الكهربائية للضوء، مثل ابتعاث الإلكترونات، أو توليد فلطية، أو تغير المقاومة عند التعرض للضوء.

photoelectric absorption
absorption f photoélectrique

إمتصاص كهروضوئي. امتصاص فوتونات في أحد الظواهر الكهروضوئية المختلفة.

photoelectric cathode
photocathode f

كاثود كهروضوئي. كاثود يعمل ابتداءً بواسطة ابتعاث كهروضوئي.

photoelectric cell
cellule f photoélectrique

خلية كهروضوئية. أنظر photocell.



photoelectric constant
constante f photoélectrique

ثابت كهروضوئي. النسبة بين تردد الإشعاع الحادث بسبب ابتعاث إلكترونات ضوئية وبين الفلطية المناظرة للطاقة المُمتصة بواسطة إلكترون ضوئي. ويساوي خارج قسمة ثابت «بلانك» على شحنة الإلكترون.

photoelectric control
commande f photoélectrique

تحكم كهروضوئي. التحكم في دائرة كهربائية أو قطعة من مُعدّة بواسطة التغير في الضوء الساقط.

photoelectric counter
compteur m photoélectrique

عدّاد كهروضوئي. أداة تعمل كهروضوئياً، وتستخدم لتسجيل عدد الأزمنة التي يعترض فيها جسم ما ممراً ضوئياً معيناً.

photoelectric current
courant m photoélectrique

تيار كهروضوئي. تيار من الإلكترونات مبعث من

كاثود صمام ضوئي تحت تأثير الضوء.

photoelectric detector
photorécepteur m

مُكشف كهروضوئي. أنظر photodetector.

photoelectric device
dispositif m photoélectrique

أداة كهروضوئية. أداة تعطي إشارة كهربائية استجابة لإشعاع مرئي، أو تحت الأحمر، أو فوق البنفسجي.

photoelectric effect
effet m photoélectrique

تأثير كهروضوئي. أنظر photoelectricity.

photoelectric electron - multiplier tube
tube m photomultiplicateur

صمام كهروضوئي ذو إلكترون مضاعف. أنظر multiplier phototube.

photoelectric intrusion detector
détecteur m antivol photoélectrique

مُكشف اقتحام كهروضوئي. نظام إنذار بالسطو يؤدي فيه قطع حزمة الضوء بواسطة أحد الدخلاء إلى تخفيض الإضاءة المسلطة على صمام ضوئي، ويتبع ذلك إغلاق دائرة (دارة) إنذار معينة.

photoelectricity
photoélectricité f

كهرباء ضوئية. تحرير شحنة كهربائية بواسطة إشعاع كهرومغناطيسي ساقط على مادة ما. وتشتمل على الابتعاث الضوئي، والتأين الضوئي، والتوصيل الضوئي.

photoelectric lighting control
commande f photoélectrique de lumiance

تحكم كهروضوئي في الإنارة. استخدام مرحل كهروضوئي يتم تشغيله بواسطة تغير الإضاءة في مساحة معينة أو عند نقطة معينة.

photoelectric process**photoélectricité f**

عملية كهروضوئية. أنظر photoelectricity.

photoelectric relay**relais m optique**

مُرَحِّل كهروضوئي. يسمّى أيضاً «light relay» مرحل ضوئي». مجموعة من مرحل مع صمام ضوئي مع مضخم، مرتبة بحيث تُحدث التغيرات في الضوء الساقط على الصمام الضوئي فتحاً وإغلاقاً للملامسات المُرَحِّل.

photoelectric tube**tube m photoélectrique**

صمام كهروضوئي. أنظر phototube.

photoelectric work function**fonction f de travail photoélectrique**

دالة شغل كهروضوئية. الطاقة اللازمة لنقل الإلكترونات من معدن معين إلى فراغ أو إلى أي وسط مجاور آخر أثناء الابتعاث الكهروضوئي. ويعبر عنه عادةً بالإلكترون - فلت.

photoelectromagnetic effect**effet m photoélectromagnétique**

تأثير كهرومغناطيسي ضوئي. التأثير الذي يحدث عندما يسقط ضوء على سطح مستو لمادة شبه موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي مواز للسطح، وتبعاً لذلك يحدث زيادة في أزواج من الإلكترونات والثقوب، وتنتشر حاملات الشحنة هذه في اتجاه الضوء الساقط، ولكنها تنعكس بواسطة المجال المغناطيسي معطية تدفقاً في التيار خلال المادة شبه الموصلة الموضوعة عمودياً على كل من أشعة الضوء والمجال المغناطيسي.

photoelectromotive force**force f photoélectromotrice**

قوة دافعة كهروضوئية. القوة الدافعة الكهروضوئية الحادثة بواسطة فعل قلطي ضوئي.

photoelectron**photoélectron m**

إلكترون ضوئي. إلكترون يُنبعث بواسطة التأثير الكهروضوئي.

photoemission**émission f photoélectrique**

إنبعاث ضوئي. ابتعاث إلكترونات من مادة صلبة (وبدرجة أقل من سائل) بواسطة إشعاع كهرومغناطيسي ساقط.

photoemission threshold**seuil m d'émission**

حافة ابتعاث ضوئي. طاقة فوتون التي تكفي بالكاد لابتعاث الإلكترون من مادة صلبة أو من سائل ابتعاثاً ضوئياً.

photoemissive cell**cellule f photoémisive**

خلية ابتعاث ضوئي. أداة تكشف أو تقيس طاقة مشعة بواسطة قياس ابتعاث الإلكترونات الناتج من سطح كاثود ضوئي.

photoemissivity**photoémisivité f**

إنبعاثية ضوئية. خاصية مادة تبعث إلكترونات عندما تُصدم بضوء ما.

photoemitter**photoémetteur m**

باعث ضوئي. مادة تبعث إلكترونات عندما تضاء بدرجة كافية.

photoelectric effect**effet m photoélectrique**

تأثير كهروضوئي. التأثير الذي يحدث في المواد الحزفية عندما يكون لضوء - عند أو بالقرب من طاقة نطاق إمرار ثغرة المادة - تأثير على المجال الكهربائي في مادة ناشئ من قلطية مسلطة وعند قيمة معينة للقلطية.

photoflash unitlampe - éclair *f*

وحدة ومضية ضوئية. مصدر ضوئي إلكتروني سهل الحمل يُستخدم للتصوير الضوئي، ويتكون من مصدر قدرة ذي مكثف تفريغي، وصمام ومضي، وبطارية لشحن المكثف، وفي بعض الأحيان أيضاً مولد نبضات ذي قلطية عالية لحفز الوميض.

photoglow tubetube *m*

أنبوب توهجي ضوئي. صمام ضوئي مملوء بالغاز يُستخدم كمرحل بجعل قلطية التشغيل عالية بدرجة تكفي لإحداث التأين والتفريغ التوهجي، مع تدفق تيار كافٍ عند بلوغ درجة إضاءة معينة.

photographic sound recorder
enregistreur *m* sonore optique

مسجل صوتي فوتوغرافي. يسمّى أيضاً «optical sound recorder» مسجل صوتي له وسائل لإنتاج حزمة ضوئية معدلة، ووسائل لتحريك وسط حساس للضوء بالنسبة للحزمة، وذلك للتسجيل الفوتوغرافي للإشارات الصوتية.

photographic sound reproducer
reproducteur *m* sonore optique

معيد صوتي فوتوغرافي. معيد صوتي يتم فيه تحريك تسجيل صوتي بصري على فيلم خلال حزمة ضوئية موجهة نحو أداة حساسة للضوء، وذلك لتحويل التغيرات البصرية المسجلة إلى إشارات سمعية مرة أخرى.

photoisland gridsurface *f* photosensible

شبكة ضوئية منعزلة. سطح ذو حساسية ضوئية في غُط التخزين، ويستخدم في الكاميرات التلفزيونية.

photoisolatorisolant *m* optique

عازل ضوئي. أنظر optoisolator.

photomagnetolectric effecteffet *m* photomagnetoélectrique


تأثير كهرومغناطيسي ضوئي. توليد قلطية عندما توضع مادة شبه موصلة في مجال مغناطيسي وعندما يضاء سطح واحد منها.

photomaskmasque *m* optique

قناع ضوئي. فيلم أو زجاج سالب له عدة صور ذات تحليلية عالية، ويستخدم لإنتاج نبائط شبه موصلة ودوائر (دارات) متكاملة (مندجة).

photomultiplierphotomultiplicateur *m*

مضاعف ضوئي. أنظر multiplier phototube.

**photomultiplier cell**cellule *f* photomultiplicatrice

خلية ذات مضاعف ضوئي. ترانزستور يتعرض مُوصّله بين المنطقة الموجبة والمنطقة السالبة بحيث يصبح أكثر توصيلية عندما يُضاء.

photomultiplier countercompteur *m* photomultiplicateur

عدّاد ذو مضاعف ضوئي. عدّاد تألقي (ومضي) يشتمل على صمام ضوئي مضاعف مبيّث فيه.

photomultiplier tubetube *m* photomultiplicateur

صمام ضوئي مضاعف. أنظر multiplier phototube.

photon coupled isolatorsectionneur *m* à couplage photonique

عازل التقارن الفوتوني. دائرة تقارنية، تشتمل

على دايدود باعث للأشعة تحت الحمراء متقارن مع مكشاف فوتونات غير ممر ضوئي مدرع قصير، مما يتيح عزلاً عالياً جداً.

photon coupling
couplage *m* photonique

تقارن فوتوني. تقارن دارتين (دائرتين) بواسطة فوتونات مارة خلال أنبوب ضوئي.

photonegative
photorésistant

ضوئي سالب. ذو موصلية ضوئية سالبة، أي متناقص الموصلية (متزايد المقاومة) تحت تأثير الضوء، وللسيلينيوم أحياناً هذه الضوئية السلبية.

photopositive
photoconducteur

ضوئي موجب. ذو موصلية ضوئية موجبة، وبذلك فهو متزايد الموصلية (متناقص المقاومة) تحت تأثير الضوء، وللسيلينيوم عادة هذه الخاصية.

photoresistive cell
cellule *f* photoconductrice


خلية ذات مقاومة ضوئية. أنظر photoconductive cell.

photoresistor
cellule *f* photoélectrique

مقاوم ضوئي. أنظر photoconductive cell.

phototransistor
phototransistor *m*

ترانزستور ضوئي. ترانزستور توصيلي قد يكون له فقط أطراف مجمّع وباعث أو طرف قاعدة



أيضاً، وعندما تتعرض القاعدة لضوء خلال عدسات صغيرة موجودة في التركيب يزداد تيار المجمع بزيادة شدة الضوء نتيجة لتضخيم تيار القاعدة بواسطة هيكل الترانزستور.

phototronic photocell
cellule *f* photovoltaïque

خلية ضوئية فوتورونية. أنظر photovoltaic cell.

phototube
cellule *f* photoélectrique

صمام ضوئي. يسمّى أيضاً «light - sensitive tube» صمام حساس للضوء» أو «electric eye» عين كهربائية» أو «photoelectric tube» صمام كهروضوئي». صمام إلكتروني يحتوي على كاثود ضوئي تبتعث منه إلكترونات عندما يُعرض لضوء أو أي إشعاع كهرومغناطيسي آخر.

phototube cathode
cathode *f* du phototube

كاثود صمام ضوئي. السطح الباعث للضوء، وهو العنصر ذو أقصى إشارة سلبية في صمام ضوئي.

phototube relay
relais *m* à cellule photoélectrique

مرحل ذو صمام ضوئي. مرحل كهروضوئي يعمل فيه صمام ضوئي كأداة حساسة للضوء.

photovaristor
photodiode *f*


مقاوم متغير ضوئي. variable resistor اختصار. مقاوم متغير يمكن تعديل العلاقة بين الفلظية والتيار به بواسطة الإضاءة، ومثال ذلك المادة شبه الموصلة المكونة من كبريتيد الكادميوم وتلوريد الرصاص.

photovoltaic
photovoltaïque

فلطائي ضوئي. ذو مقدرة على توليد فلظية نتيجة التعرض لإشعاع ضوئي أو غيره.

photovoltaic cell**cellule *f* photovoltaïque**

خلية فلطائية ضوئية. تسمى أيضاً «phototronic barrier» أو «- layer cell» خلية ذات طبقة صادة. أداة تكشف أو تقيس إشعاعاً كهرومغناطيسياً عن طريق توليد جهد عند التوصيل الملامس لنوعين مختلفين من المواد (كموصلة وشبه موصلة) عند امتصاص طاقة مشعة.

**photovoltaic effect****effet *m* photovoltaïque**

تأثير فلطائي ضوئي. إنتاج فلطية في مادة شبه موصلة غير متجانسة، مثل السليكون، أو عند موصل بين مادتين من نوعين مختلفين بواسطة امتصاص ضوء أو أي إشعاع كهرومغناطيسي آخر.

photovoltaic meter**appareil *m* de mesure photovoltaïque**

جهاز قياس الفلطائية الضوئية. خلية تعرضية تنتج فيها خلية فلطائية ضوئية تياراً يتناسب مع الضوء الساقط على الخلية، ويقاس هذا التيار بواسطة مقياس ميكروأمپيري.

photronic cell**cellule *f* phototronique**

خلية فوترونية. نوع من الخلايا الفلطائية الضوئية تنتج فيها فلطية في طبقة من السليسيوم أثناء التعرض لإشعاع مرئي أو غيره.

photronic photocell**cellule *f* photovoltaïque**

خلية ضوئية فوترونية. أنظر photovoltaic cell.

physical electronics**électronique *f* physique**

الإلكترونيات الفيزيائية. علم يختص بدراسة

أساس الظواهر الفيزيائية للإلكترونيات، مثل التفريغ، والابتعاث المجالي والحراري، والتوصيل في المواد شبه الموصلة والمعدنية.

pi attenuator**atténuateur *m* en π**

مُوَهَّن على شكل π . مُوَهَّن يشتمل على شبكة على شكل π كل معاوقاتا عبارة عن مقاومات.

pickoff**capteur *m***

مُغَايِر. أداة تستخدم لتغيير حركة ميكانيكية إلى إشارة كهربائية تتناسب معها.

pickup**pickup *m***

لاقط. 1 - أداة تقوم بتغيير صوت، أو منظر، أو كمية مقيسة، أو أي نوع آخر من المعلومات إلى إشارات كهربائية منظرية. مثل ما يحدث في الميكروفون، أو بلاقط الفونوغراف، أو بكاميرا تلفزيونية.

2 - أقل تيار، أو فلطية، أو قدرة، أو أي قيمة أخرى يكمل عندها مَرَحْل ما وظيفته المقصودة.

3 - تداخل من دائرة أو نظام قريب.

pickup voltage**tension *f* d'excitation**

فلطية اللاقط. الفلطية التي تبدأ عندها أداة، تعمل مغناطيسياً، في التشغيل.

pico**pico**

بيكو. بادئة تساوي 10^{-12} .

picoampere (PA)**picoampère *m***

بيكوأمپير. وحدة تيار تساوي 10^{-12} أمپير أو جزء من مليون من الميكروأمپير.

picofarad**picofarad *m***

بيكوفاراد. وحدة سعة مكثف تساوي

10^{-12} فاراد أو جزء من مليون من الميكروفاراد.
تسمى أيضاً «micromicrofarad»
ميكروميكروفاراد»، و«puff» في الاستعمال
البريطاني.

picosecond (PS)

picoseconde f

بيكوثانية. جزء من مليون من الميكروثانية.

picowatt (PW)

picowatt m

بيكوواط. جزء من مليون من الميكروواط،
وتساوي 10^{-12} واط.

picture frequency

fréquence f d'image

تردد الصورة. عدد المرات في كل ثانية يتم فيها
مسح صور تلفزيونية بالكامل.

picture line - amplifier output

sortie f image d'amplificateur linéaire

الخروج الصوري لمضخم خطي. الموصل بين
استديو تلفزيوني وبين الخط المغذي مرسل مرحل،
أو مرسل بصري، أو شبكة معينة.

picture signal

signal m d'image

إشارة الصورة. الإشارة الناتجة عن عملية المسح
بصورة تلفزيونية.

picutre - signal amplitude

amplitude f du signal d'image

سعة إشارة الصورة. الفرق بين الذروة البيضاء
وبين منسوب الإظلام في إشارة تلفزيونية.

picture - signal polarity

polarité f du signal d'image

قطبية إشارة الصورة. قطبية فلطية الإشارة التي
تمثل مساحة مظلمة لمنظر معين بالنسبة لفلطية
الإشارة الممثلة لمساحة مضيئة.

picture size

format m d'image

حجم الصورة. المساحة المرئية المفيدة على شاشة
مستقبل تلفزيوني مقدرة بالبوصة المربعة.

picture synchronizing pulse

impulsion f de synchronisation d'image

نبضة تزامن الصورة. نبضة التزامن الرأسي في
صورة تلفزيونية.

picture transmission

phototélégraphie f

إرسال الصورة. إرسال - عبر أسلاك أو بواسطة
الراديو - لصورة ذات تدرج في قيم الظل.

picture tube

tube - image m

صمام الصورة. يسمى أيضاً «television picture tube»
أو «kinescope» صمام أشعة كاثود يُستخدم
بالمستقبلات التلفزيونية لإنتاج صورة عن طريق
تغيير شدة الحزمة الإلكترونية كلما انحرفت هذه
الحزمة من جانب إلى آخر ومن أعلى إلى أسفل
لمسح خطوط مجالية على الشاشة الفلورية عند
الطرف الكبير للصمام.

picture - tube brightener


brillanteur m du tube - image

مضيء صمام الصورة. محول رافع صغير يوضع
بين المقبس وبين قاعدة صمام الصورة لزيادة فلطية
المسح، وبذلك تزداد إضاءة الصورة لتعويض
التقادم العادي للصمامات.

Pierce oscillator

oscillateur m de Pierce

مذبذب بيرس. مذبذب توصل فيه بلورة
كهربائية إجهادية بين شبكة صمام إلكتروني وبين
لوحتها، ويعتبر أساساً مذبذب «كولبيتس»
(colpitts) بتقسيم الفلطية بواسطة مكثفات
الشبكة - الكاثود واللوحة - الكاثود في الدائرة.



piezodielectric piézodiélectrique

عازل إجهادي. ذو مقدرة على التغير في ثابت عازل عند تسليط قوى ميكانيكية.

piezoelectric piézoélectrique

كهربائي إجهادي. ذو مقدرة على إنتاج فلطية عند تسليط قوة ميكانيكية، أو لإنتاج قوة ميكانيكية عند تسليط فلطية، كما يحدث في بلورة إجهادية كهربائية.


piezoelectric crystal cristal m piézoélectrique

بلورة كهربائية إجهادية. بلورة لها تأثير كهربائي إجهادي، وتستخدم في المجهرات البلورية، والميكروفونات البلورية.

piezoelectric effect effet m piézoélectrique

تأثير كهربائي إجهادي. 1 - توليد قطبية كهربائية في بلورات عازل كهربائي معينة نتيجة تسليط إجهادات ميكانيكية.

2 - التأثير العكسي الناتج من تسليط فلطية بين



أوجه معينة للبلورة والتي ينتج عنها تشوه ميكانيكي في المادة.

piezoelectric element élément m piézoélectrique

عنصر كهربائي إجهادي. بلورة كهربائية إجهادية تستخدم في الدارة الكهربائية لمحول طاقة مثلاً لتغيير الإشارات الميكانيكية أو الصوتية إلى إشارات كهربائية، أو للتحكم في تردد مذبذب بلوري.

piezoelectricity piézoélectricité f

الكهرباء الإجهادية. الكهرباء أو القطبية الكهربائية الناتجة عن تأثير كهربائي إجهادي.

piezoelectric semiconductor semicnducteur m piézoélectrique

شبه موصل كهربائي إجهادي. شبه موصل له تأثير كهربائي إجهادي، مثل الكوارتز.

piezoelectric transducer transducteur m piézoélectrique

مُحوّل طاقة كهربائي إجهادي. بلورة كهربائية إجهادية تستخدم كمحول طاقة، إما لتغيير إشارات ميكانيكية أو صوتية إلى إشارات كهربائية مثل الميكروفون، أو العكس كما في فحص المعادن فوق الصوتي.

piezoelectric vibrator vibreur m piézoélectrique

مُهْتَز كهربائي إجهادي. عنصر مقطوع من مادة كهربائية إجهادية، يكون عادة على شكل لوح، أو قضيب، أو حلقة، مع وجود إلكترونيات متصلة بالعنصر أو مدعمة قريباً منه لاستثارة أحد تردداته الرنانة.

piezomagnetism piézmagnétisme m

مغناطيسية إجهادية. الطاقة المغناطيسية الناتجة عن الظاهرة المغناطيسية الإجهادية.

pi filter
filtre m en π

مرشح على شكل π . مرشح له عنصر على التوالي وعنصرين على التوازي، والمجموعة متصلة على شكل حرف π .

pilot cell
élément m pilote

خلية دليلية. خلية منتقاة من بطارية تخزين تبين درجة حرارتها، وقلطيتها، وجاذبيتها النوعية حالة البطارية بالكامل.

pilot channel
canal m pilote

قناة دليلية. قناة ضيقة يُرسل عبرها تردد مفرد لتشغيل إنذار أو تحكم أوتوماتي معين.

pilot circuit
circuit m pilote

دائرة دليلية. جزء بدائرة (دائرة) تحكمية يقوم بحمل الإشارة التحكمية من المفتاح الرئيسي إلى المتحكم.

pilot lamp
lampe f témoin

مصباح دليلي. يسمّى أيضاً «pilot light» ضوء دليلي. مصباح صغير يستخدم لبيان إمداد إحدى الدوائر بالطاقة.

pilot light
lampe f témoin

ضوء دليلي. أنظر pilot lamp.

pilot regulator
régulateur m à fil pilote

منظم دليلي. يسمّى أيضاً «pilot - wire» منظم يحتفظ بمنسوب ثابت عند طرف الاستقبال لدائرة حاملة مشتقة رغم التغيرات الموجودة في توهين خط الإرسال.

pilot relaying
relais m pilote

ترحيل دليلي. نظام لحماية نظام إرسال يتكون من

مرحلات حماية عند أطراف الخط ومن قناة اتصال بين هذه المرحلات.

pilot spark
décharge f préliminaire

شرارة دليلية. شرارة ضعيفة تستخدم لتأيين الهواء تمهيداً لتفريغ شراري أكبر.

pilot wire
fil m pilote

سلك دليلي. موصّل إضافي يُستخدم بأجهزة القياس البعيدة، أو تشغيل جهاز عند نقطة بعيدة.

pin
broche f

مسار. يسمّى أيضاً «base pin». طرف على قاعدة صمام إلكتروني، أو شبه موصل، أو دائرة (دائرة) متكاملة، أو طرف توصيل.

pinch
pincement m

حصص. يسمّى أيضاً «press ضغط». عنق زجاجي ضيق. يستخدم لدعم الموصلات الداخلية للصمامات الإلكترونية.

pinch effect
effet m de pincement

تأثير الحصر. يسمّى أيضاً «cylindrical pinch» حصر إسطواني. انقباض غاز مؤين في صمام إلكتروني. ويكون هذا الانقباض إما على شكل خيط وإما على شكل حلقي حيث يمر خلاله تيار كبير القيمة.

pinch - off voltage
tension f de pincement

فلطية حصر نهائي. ظاهرة تحدث في الترانزستور ذي التأثير المجالي عندما يتوقف تدفق التيار بين المصدر والمصب نتيجة لسد القناة الواصلة بينهما.

pinch resistor
résistance f de pincement

مقاوم حصر. مقاوم دائرة متكاملة سليكونية تنتج

من انتشار طبقة من نوع سالب (n - type) فوق مقاومة من نوع موجب (p - type).

pi network
réseau m en π

شبكة على شكل π . دائرة كهربائية لها ثلاثة أفرع معاوقة متصلة معاً على التوالي لتكوين دائرة (دائرة) مغلقة.

ping
ping m

أزيز. نبضة صوتية أو فوق صوتية تُرسل بواسطة مسبار صوتي مُحَدَّد للصدى.

pin jack
jack m miniature

مقبس إصبعي. مقبس موصل مفرد له فتحة لإدخال قابس ذي قطر صغير جداً.

pin junction
jonction f pin

وصلة إصبعية. أداة من مادة شبه موصلة لها ثلاث مناطق: أولاهها ذات شوائب من النوع الموجب (p - type)، والثانية نقية كهربائياً (أي بدون شوائب)، والثالثة ذات شوائب من النوع السالب (n - type).

pipe - to - soil potential
tension f tuyau - terre

جهد بين التربة وأنبوبة. فرق الجهد المؤلّد بين أنبوبة مدفونة وبين التربة المحيطة بها.

piston
plongeur m . piston m

كَبَّاس. يسمّى أيضاً «wave - guide plunger». إسطوانة معدنية منزقة تستخدم بأدلة موجة وبفجوات لأغراض الموالفة أو لعكس الطاقة الساقطة.

piston action
action f du plongeur

فعل كَبَّاسي. حركة غشاء بمجهر معين عند حفزه

بتردد سمعي منخفض. يتحرك الغشاء بأجمعه كوحدة.

piston attenuator
atténuateur m à piston

موهّن كَبَّاسي. موهّن ذو موجات دقيقة يولج بدليل موجي لإدخال مقدار من التوهين يمكن تغييره بتحريك أداة خرج قارنة وموجودة على امتداد محوره الطولي.

pixel
pixel m

نقطة الصورة. يسمّى أيضاً «pel». أصغر نقطة على شاشة إلكترونية (قطرها يساوي 0.3 مم تقريباً).

PLA

إختصار Programmed Logic Array. مصفوف منطقي مبرمج من بوابات «و» مع بوابات «أو».

planar array
réseau m plan

مصفوف مسطح. مصفوف من محولات طاقة فوق سمعية تتركب على مستوى مفرد أو لوح ما.

planar - array antenna
antenne f réseau plan

هوائي ذو مصفوف مسطح. هوائي تكون كُلاً مراكز عناصر إشعاعه في نفس المستوى.

planar ceramic tube
tube m céramique à électrodes planes

صمام خزفي مسطح. صمام إلكتروني له إلكترونيات متوازية مسطحة وغلاف خزفي.

planar device
dispositif m planaire

أداة مسطحة. أداة من مادة شبه موصلة لها إلكترونيات مسطحة موجودة في مستويات متوازية.

planar diode
diode f planaire


صمام ثنائي مسطح. صمام ثنائي يشتمل على إلكترونيات مسطحة موجودة في مستويات متوازية.

planar photodiode
photodiode *f* planaire

صمام ثنائي ضوئي مسطح. صمام ضوئي مُفرغ يشتمل على كاثود ضوئي وأنود. يدخل الضوء من خلال فتحة في القاعدة خلف الكاثود الضوئي.

planar transistor
transistor *m* planaire

ترانزستور مسطح. ترانزستور يصنع بتقنيات الطبع والانتشار. تصل الموصلات إلى سطح المادة شبه الموصلة في مستوى واحد. لهذا الترانزستور تيار تسرب منخفض جداً وكسب عالٍ نسبياً.



Planck's constant
constante *f* de Planck

ثابت بلانك. رمزه h . مُعامل ثابت يساوي 6.625×10^{-27} إرغ. ثانية، ويعبر عن نسبة طاقة الفوتون إلى تردده.

Planck's law
loi *f* de Planck

قانون بلانك. قانون رئيسي في النظرية الكمومية، ينص على أن الطاقة المنتقلة المصحوبة بالإشعاع تتناسب طردياً مع تردد الإشعاع، ويكون ثابت التناسب هو ثابت «بلانك».

plane of polarization
plan *m* de polarisation

مستوى الاستقطاب. مستوى يشتمل على الموجة الكهربائي وعلى اتجاه انتشار الموجة الكهرومغناطيسية.

plane - polarized wave
onde *f* polarisée dans un plan

موجة مستوية الاستقطاب. موجة كهرومغناطيسية،

يقع موجة المجال الكهربائي لها في مستوى ثابت يحتوي على اتجاه الانتشار.

plane wave
onde *f* plane

موجة مستوية. موجة تكون أسطحها المتساوية الطور مجموعة من المستويات المتوازية.

plane reflector
réflecteur *m* plan

عاكس مستوي. أنظر passive reflector.

planoconvex spot light
projecteur *m* plan - convexe

بقعة ضوئية محدبة المستوى. ضوء يمكن استخدامه كبقعة ضوئية محددة بشدة، وتتراوح قدرتها بين 100 و 2000 واط.

plan position indicator
indicateur *m* des positions en projection

مبين مواقع إسقاطي. يسمّى أيضاً «P display». شاشة عرض لمجال راداري يظهر عليها صدى الأهداف المختلفة كبقع مضيئة عند نفس المواقع التي قد تظهر بها على خريطة دائرية للمساحة التي يتم مسحها. إختصاره PPI.

plan position indicator repeater
répéteur *m* de l'indicateur des positions en projection

معيد مبين المواقع الإسقاطي. وحدة تعيد مبين المواقع الإسقاطي عند موضع بعيد عن جهاز الرادار.

Plante cell
élément *m* de Plante

خلية بلانت. نوع من خلايا حمض الرصاص. تتكون مادتها الفعالة على الألواح بواسطة وسائل كهروكيميائية أثناء عمليات شحن وتفريغ متعاقبة بدلاً من تسليطها كمعجون مُجهّز.

plant factor
coefficient *m* d'utilisation d'une centrale

مُعامل المحطة الكهربائية. يسمّى أيضاً

«capacity factor معامل السعة». النسبة بين القدرة المتوسطة لحمل محطة قدرة كهربائية وبين معدل سعتها.

plasma
plasma *m*

بلازما. وسط غازي مؤين يشتمل على أعداد متساوية من الإلكترونات والأيونات الموجبة، مما يجعل شحنة الحيز الناتج صفراً بصفة أساسية.

plasma cathode
cathode *f* à plasma

كاثود بلازمي. كاثود يكون مصدر إلكتروناته بلازما لغاز معين.

plasma diode
diode *f* de plasma

دايود بلازمي. دايود (ثنائي) يستخدم لتحويل الحرارة مباشرة إلى كهرباء. يشتمل على إلكترونين متقارنين يعملان ككاثود وكأنود. تُسلط الحرارة على الكاثود مسببة ابتعاث الإلكترونات.

plasma generator
générateur *m* de plasma

مولّد بلازما. يسمّى أيضاً «plasma accelerator مسرّع بلازمي». أي أداة تولّد دفْعاً بلازمياً ذا سرعة عالية.


plasma pinch
pincement *m* du plasma

حصْر بلازمي. استخدام ظاهرة الحصر بالنسبة للبلازما، وذلك لإنتاج انصهار نووي متحكم فيه. يتم إمرار تيار كبير خلال سيال البلازما في صمام إلكتروني، فيقوم مجال مغنطيسي بحصر البلازما في قطر أصغر مبعداً إياها عن الغلاف ورافعاً لدرجة حرارتها.

plasmatron
plasmatron *m*

بلازما ترون. صمام تفريغ غازي تعمل فيه البلازما المتولدة كموصل بين كاثود ساخن وأنود.

يتم تضمين تيار الأنود بتغيير موصلية البلازما، أو بتغيير مقطعها العرضي الفعال.



plastic
plastique *m*

بلاستيك. لَدْن. واحد من مجموعة كبيرة متغيرة من مواد عضوية. يمكن تشكيلها بواسطة الدفع عند مرحلة معينة، ويتم ذلك عادة باستخدام الحرارة فقط أو الحرارة والضغط.

plastic - film capacitor
condensateur *m* à film plastique

مُكثّف ذو غشاء بلاستيكي. مكثف يصنع بلفّ طبقات متعاقبة من رقائق معدنية (من الألومنيوم عادة) مع أغشية رقيقة من وسط عازل من البلاستيك على شكل أنابيب مُدبّجة (متضامة).

plastic plate
plateau *m* en plastique

لوح بلاستيكي. لوح من مادة عازلة من البلاستيك. يستخدم كقاعدة لنبيطة من مادة شبه موصلة.

plate
anode *f*. plaque *f*

لوح. 1 - أحد أسطح التوصيل في مكثف معين.
2 - أحد الإلكترونات في بطارية معينة.
3 - أنظر anode.

plateau
plateau *m*. palier *m*

هضبة. جزء من المنحنى المميز لصمام عَدّاد لا

يعتمد فيه معدل العدّ - بصفة جوهرية - على
الفلطية المسلطة.

plateau characteristic
caractéristique f en palier

منحنى هضبي مُميّز. العلاقة بين معدل العد
والفلطية في صمام عداد عندما يكون الإشعاع
ثابتاً.

plate circuit
circuit m anodique

دائرة اللوح. أنظر anode circuit.

plate - circuit detector
détecteur m du circuit anodique

مُكشاف دائرة اللوح. أنظر anode - circuit
detector.

plate current
courant m anodique

تيار اللوح. أنظر anode current.

plated circuit
circuit m imprimé

دائرة مطلية. تسمى أيضاً «plated printed
circuit» دائرة (دائرة) مطبوعة مطلية. دائرة (دائرة)
مطبوعة تصنع بواسطة الترسيب الكهربائي
لأشكال توصيلية على قاعدة عازلة.

plated crystal unit
cristal m métallisé

وحدة بلورية مطلية. وحدة بلورية إلكترونيات
عبارة عن أغشية معدنية مرسّبة مباشرة على سطح
من الكوارتز.

plate efficiency
rendement m d'un amplificateur

كفاءة اللوح. أنظر anode efficiency.

plate impedance
impédance f de charge d'anode

معاوقة اللوح. أنظر anode impedance.

plate input power
puissance f d'entrée sur l'anode

قدرة دخل اللوح. أنظر anode input power.
قدرة دخل الأنود.

plate - load impedance
impédance f de charge d'anode

معاوقة حمل اللوح. أنظر anode impedance.

plate modulation
modulation f dans l'anode

تضمين اللوح. أنظر anode modulation.

plate neutralization
neutralisation f de l'anode

تعادل اللوح. أنظر anode neutralization.

plate pulse modulation
modulation f par impulsion dans l'anode

تضمين نبضي للوح. أنظر anode pulse
modulation.

plate resistance
résistance f interne

مقاومة اللوح. أنظر anode resistance.

plate saturation
saturation f de l'anode

تشبع اللوح. أنظر anode saturation.

platinotron
platinotron m

بلاطينوترون. صمام موجات دقيقة (متناهية
الصغر) يمكن استعماله كمضخم مشبع ذي قدرة
عالية أو كمذبذب في استخدامات الرادار
النبضية.

playback head
tête f de lecture

رأس إعادة التسجيل. رأس يُغيّر مجالاً مغنطيسياً
موجوداً على شريط مغنطيسي إلى إشارات كهربائية
مناظرة.

pliotron**pliotron *m***

بليوترون. تعبير عام يطلق على أي صمام مفرغ ذي كاثود ساخن له شبكة واحدة أو أكثر.

PLL

إختصار Phase - Locked Loop (حلقة مغلقة الطور).

plug**prise *f*. fiche *f***

مقبس. أداة للتوصيل الكهربائي يمكن نقلها.

plugboard**tableau *m* de connexions**

لوحة مقابس. لوحة توصيل تشتمل على عدد كبير من الأطراف التي يمكن التوصيل بينها بواسطة أسلاك قصيرة لإنتاج أشكال معينة لحاسوب. ما.

plug fuse**fusible *f* à bouchon**

صهيرة قابسة. صهيرة مصممة بحيث تستخدم في قاعدة مصباح معيارية.

plumbing**plomage *m***

مواسير. تعبير عامي لعناصر دائرة دليل الموجة التي لها شكل الماسورة. يستخدم في المعدات الراديوية والرادارية ذوات الموجات الدقيقة.

PM

إختصار Permanent Magnet. (مغناطيس دائم).

pnip transistor**transistor *m* pnip**

ترانزستور ذو طبقات متقبلة - مانحة - ذاتية - متقبلة. إختصار p type - n type - intrinsic - p type transistor. ترانزستور توصيل ذو منطقة ذاتية موجودة بين منطقة من النوع المانح وبين منطقة من النوع المتقبل. تعمل المنطقة الأولى


كقاعدة للترانزستور، على حين تعمل المنطقة الثانية كمجمع للترانزستور.

p n junction**jonction *f* pn**


وصلة متقبلة مانحة. منطقة مواجهة بين منطقتين في بلورة من مادة شبه موصلة، تكون إحداها من مادة شبه موصلة متقبلة، والثانية من مادة شبه موصلة مانحة.

pnpn diode**diode *f* pnpn**

دايود ذو مناطق متقبلة ومانحة متعاقبة. يسمى أيضاً «nnpn diode». أداة من مادة شبه موصلة ذات أربع مناطق متبادلة من مواد متقبلة ومانحة. وتكون أطراف التوصيل واصله بالطبقتين الخارجيتين.

**pnp transistor****transistor *m* pnp**

ترانزستور ذو مانح بين متقبلين. ترانزستور وصلي ذو قاعدة مانحة بين باعث متقبل، ومجمع متقبل.



B = قاعدة

C = مجّع

E = باعث

رمز الترانزستور

ترانزستور pnp

Poincaré electron**électron *m* de Poincaré**

إلكترون پوانكاريه. نموذج كلاسيكي للإلكترون

تمسك فيه القوى اللاكهرمغناطيسية الإلكترونات معاً بحيث يكون له إجهاد ذاتي. وهو غير مستقر وله طاقة ذاتية لانهاية.

point contact
pointe *f*

تلامس نقطي. تلامس بين سطح مادة شبه موصلة بجهاز تجهيزاً خاصاً وبين نقطة معدنية.

point - contact diode
diode *f* à pointe

دايود ذو تلامس نقطي. يسمّى أيضاً «- point contact rectifier» مقوم من مادة شبه موصلة، وفيه يستعمل الحاجز المكون بين سطح مادة شبه موصلة بجهاز تجهيزاً خاصاً وبين نقطة معدنية لإنتاج فعل مقوم.

point - contact transistor
transistor *m* à pointe

ترانزستور ذو تلامس نقطي. ترانزستور له إلكترود قاعدي وتلامسان نقطيان (أو أكثر) متقاربان على سطح مادة شبه موصلة مانحة.

point - contact transistor tetrode
transistor *m* tétrode à pointe

ترانزستور رباعي ذو تلامس نقطي. ترانزستور ذو تلامس نقطي يشتمل على مجمع وباعثين.

point counter tube
compteur *m* à pointe

صمام عدّاد نقطي. صمام عدّاد إشعاعي يستخدم تضخيماً غازياً إلكتروده المركزي عبارة عن نقطة أو كرة صغيرة.

point jammer
brouilleur *m* ponctuel

مُشوّش نقطي. أي مُشوّش إلكتروني يُوجّه نحو مُعدّة معينة للعدو تعمل على تردد معين.

point - junction transistor
transistor *m* à jonction ponctuelle

ترانزستور ذو وصلة نقطية. ترانزستور ذو

إلكترود يعمل كقاعدة مع كُلاً من تلامس نقطي وإلكترودات توصيل.

point - source
source *f* ponctuelle

مصدر نقطي. مصدر إشعاع أبعاده صغيرة بالنسبة للمسافة التي يتم عندها استخدام الإشعاع.

point - source light
lampe *f* à source ponctuelle

ضوء ذو مصدر نقطي. مصباح خاص يتركز عنصر إشعاعه في مساحة صغيرة.

point - to - point communication
communication *f* point à point

اتصال من نقطة إلى أخرى. اتصال راديوي بين محطتين ثابتتين.

poison
contaminant *m*. substance *f* affaiblisseuse
مُفسد. 1 - مادة تُخفّض ابتعاث الإلكترونات من سطح كاثود معين.

2 - مادة تُخفّض مفاعلة مفاعل نووي بامتصاص الإلكترونات بصورة غير إنتاجية.

polar crystal
cristal *m* polaire

بلورة قطبية. بلورة من مادة كهربائية حديدية. تسمّى أيضاً «ferroelectric material».

polarity effect
effet *m* de polarité

تأثير القطبية. ظاهرة انهيار القطبية في فراغ موجود بين إلكترودين أحدهما نقطي. تكون هذه القطبية كبيرة جداً عندما يكون الإلكتروني النقطي هو الأنود.

polarity of picture signal
polarité *f* du signal d'image

قطبية إشارة الصورة. قطبية الجزء الأسود لإشارة صورة بالنسبة للجزء الأبيض لها.

polarity - reversing switch**inverseur *m* de polarité**

مفتاح عاكس القطبية. مفتاح يُغيّر وصلات أداة أو جهازٍ ما.

polarizability**polarisabilité *f***

إستقطابية. العزم الكهربائي لثنائي القطب المنتج بالحث في ذرة أو جزيء بواسطة وحدة شدة مجال كهربائي.

polarizability catastrophe**catastrophe *f* de polarisabilité**

كارثة الاستقطابية. ظاهرة تنطبق عليها نظرية مجال «لورنتز» وبمقتضاها يصبح عندها ثابت العازل الكهربائي لمادة ما لانهائياً عند درجة حرارة معينة.

polarization**polarisation *f***

1- إستقطاب. عملية إنتاج انتقالات نسبية لشحنات موجبة وسالبة في جسم ما عند تسليط مجال كهربائي.

2- الكمية المتجهة المساوية للعزم الكهربائي لثنائي القطب لكل وحدة حجم من مادة ما. تسمى أيضاً «dielectric polarization» استقطاب عازل كهربائي» أو «electric polarization» استقطاب كهربائي».

3- تغير كيميائي يحدث في الخلايا الجافة أثناء الاستعمال. يعمل على زيادة المقاومة الداخلية للخلية وبالتالي يعمل على تقصير عمرها.

polarization error**erreur *f* de polarisation**

خطأ الاستقطاب. خطأ في مبدن اتجاه راديو بسبب تغيرات في استقطاب موجة مستقبلة.

polarization modulation**modulation *f* de polarisation**

تضمين الاستقطاب. نوع من التضمين يُستخدم في الاتصالات البصرية.

polarization potential**potentiel *m* de polarisation**

جهد الاستقطاب. يسمى أيضاً «Hertz vector» موجّه هرتز». أحد موجهين يمكن استنتاج جهد كهربائي وموجّه جهد مغنطيسي منها بحيث يحقق شرط «لورنتز».

polarized electrolytic capacitor**condensateur *m* électrolytique polarisé**

مُكثّف إلكتروليتي مستقطب. مكثف إلكتروليتي يتم فيه تكوين الغشاء العازل بحيث يجاور قطباً معدنياً واحداً فقط. تصبح - تبعاً لذلك - معاوقة تدفق التيار في أحد الاتجاهين أكبر منها في الاتجاه الآخر.

polarized electromagnetic radiation**rayonnement *m* électromagnétique polarisé**

إشعاع كهرومغنطيسي مستقطب. إشعاع كهرومغنطيسي لا يكون اتجاه متجه المجال الكهربائي فيه عشوائياً.

polarized ion source**source *f* ionique polarisée**

مصدر أيوني مستقطب. أداة تنتج حزمًا أيونية بحيث يتحاذى دوران الأيونات في اتجاه معين.

polarized relay**relais *m* polarisé**

مرحّل مستقطب. يسمى أيضاً «polar relay». مرحل يعتمد فيه اتجاه حركة عضو الإنتاج على اتجاه تيار إمداد الطاقة في ملف المرحل.

polaron**polaron *m***

بولارون. إلكترون في شبكة بلورية مع سحابة من الفونونات ناشئة عن تفاعل داخلي بين الإلكترون والأيونات أو الذرات الموجودة في الشبكة.

polar relay**relais *m* polarisé**

مرحّل قطبي. أنظر polarized relay مرحل مستقطب.

pole
pôle *m*

- 1 - قطب. أحد الإلكترونيات في خلية كهربائية.
- 2 - طرف خرج على مفتاح معين.
- 3 - منطقة بمغناطيس تشتمل على قطبية معينة.
- 4 - منحني مميز لدالة تستخدم في تحليلات الدوائر (الدارات) الكهربائية.

pole face
masse *f* polaire

وجه القطب. نهاية قلب مغناطيس المواجهة للثغرة الهوائية التي يؤدي فيها المجال المغناطيسي شغلاً مستفاداً.

pole horn
pavillon *m* polaire

بوق القطب. جزء من قطعة قطبية أو قطب على شكل حدوة الفرس في آلة كهربائية.

pole piece
pièce *f* polaire

قطعة قطبية. قطعة من مادة مغناطيسية تكون إحدى نهايتي مغناطيس كهربائي، أو مغناطيس دائم، تشكل بحيث تتحكم في توزيع التدفق المغناطيسي في الثغرة الهوائية المجاورة.

pole strength
force *f* magnétomotrice

شدة القطب. أنظر magnetic pole strength.

polychromatic radiation
rayonnement *m* polychromatique

إشعاع متعدد اللون. إشعاع كهرومغناطيسي ينتشر فوق مدى ترددي كبير.

polyphase
polyphasé

متعدد الطور. ذو طورين (أو أكثر)، أو مستغل لطورين (أو أكثر)، في خط قدرة تيار متردد.

polyphase circuit
circuit *m* polyphasé

دائرة متعددة الطور. مجموعة من دوائر (دارات)

تيار متردد (متصلة ببعضها البعض عادة) تدخل إلى أو تخرج من منطقة غير محددة عند أكثر من نقطة. يُتعمد أن تكون التيارات المترددة عند نقط الإدخال لها نفس الفترات الزمنية بالضبط لفروق الجهد المتردد، ولكن بينها اختلافات في الطور، ويمكن أن تكون لها اختلافات في أشكال الموجات.

polyphase rectifier
redresseur *m* polyphasé

مقوم متعدد الطور. مقوم يستعمل دايودين أو أكثر (ثلاثة عادة)، وكل واحد من هذه الدايدوات يعمل خلال جزء مساوٍ لدورة تيار متردد.

polyphase synchronous generator
générateur *m* synchrone polyphasé

مولّد متزامن متعدد الطور. مولّد ترتّب دوائره ذات التيار المتردد بحيث تنتج قوتين دافعتين كهربائيتين متماثلتين (أو أكثر) ولهما علاقات طور محددة عند أطراف تلك الدوائر.

polystyrene capacitor
condensateur *m* en polystyrène

مكثف بوليستيريني. مكثف يستخدم بوليستيرين غشائي كوسط عازل بين شرائح مدلفنة من رقائق معدنية.

polystyrene dielectric
diélectrique *m* en polystyrène

عازل بوليستيريني. بوليستيرين يُستخدم في العوازل الكهربائية نظراً لأهمية خصائصه الكهربائية، مثل شدة عزله الكهربائي والقيمة العالية لمقاومته.

pool cathode
cathode *f* à bain

كاثود حوضي. كاثود مصدره الأساسي لابتعاث الإلكترونات عبارة عن بقعة كاثودية فوق إلكترود معدني سائل، عادة ما يكون الزئبق.

pool - cathode mercury - arc rectifier
redresseur *m* à bain de mercure

مقوم ذو قوس زئبقي وكاثود حوضي. يسمّى أيضاً «mercury - pool rectifier» مقوم ذو حوض زئبقي». صمام ذو كاثود حوضي يُوصَل في دائرة (دارة) كهربائية. تنتج خصائصه المقومة من حقيقة أن الكاثود ذا الحوض الزئبقي هو الذي يبعث الإلكترونات وليس الأنود.

pool - cathode tube
tube *m* à bain

صمام ذو كاثود حوضي. أنظر pool tube.

pool tube
tube *m* à vapeur de mercure

صمام تجمع. يسمّى أيضاً «pool - cathode tube» صمام ذو كاثود حوضي» أو «mercury tube» صمام زئبقي». صمام تفريغ غازي له كاثود ذو حوض زئبقي.

popcorn noise
bruit *m* en créneaux

فرقة. ضجيج ينتج من قفزات شاردة لتيار انحياز بين منسوبين عند فترات عشوائية في مضخمات العمليات والأدوات شبه الموصلة الأخرى.

porcelain capacitor
condensateur *m* en porcelaine

مكثف بورسلاني. مكثف ثابت، وسطه العازل الكهربائي عبارة عن مادة الخزف المتدرجة.

port
port *m*. fenêtre *f*

منفذ. 1 - فتحة إدخال أو إخراج في شبكة كهربائية.

2 - فتحة بدليل موجي يمكن من خلالها تغذية الدليل بالطاقة أو سحبها منه، كما يمكن أخذ قياسات من خلالها.

posistor
posistor *m*

مقاوم موجب. اختصار positive resistor. ثرمستور يكون منحني خصائصه، الذي يبين العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة، ذا ميل موجب كبير (حاد).

positive
positif

موجب. يشتمل على إلكترونات أقل من المعتاد، ولذا فله المقدرة على جذب الإلكترونات.

positive bias
polarisation *f* positive

إنحياز موجب. انحياز تكون فيه الشبكة التحكيمية في صمام إلكتروني موجبة بالنسبة للكاثود.

positive charge
charge *f* positive

شحنة موجبة. شحنة موجودة بجسم ما تشتمل على إلكترونات أقل من المعتاد.

positive column
colonne *f* positive

عمود موجب. يسمّى أيضاً «positive glow» توهج موجب». توهج ضوئي يحدث بين حيز «فاراداي» المظلم وبين الأنود بصمام تفريغ توهجي.

positive electrode
anode *f*

إلكترود موجب. أنظر anode.

positive electron
positron *m*

إلكترون موجب. أنظر positron.

positive feedback
réaction *f* positive

تغذية مرتدة موجبة. تغذية مرتدة خلفية يتم فيها إعادة تغذية جزء من خرج دائرة (دائرة) أو جهاز

ما بصورة متطاورة مع دخله لزيادة التضخيم الكلي. ينتج عن ازدياد التغذية المرتدة الموجبة حدوث عدم استقرار وتشوه بالجهاز. يمكن حدوث تذبذب الجهاز إذا كانت التغذية المرتدة الموجبة عالية بدرجة كافية.

positive glow
lueur f positive

توهج موجب. أنظر positive column.

positive - grid oscillator
oscillateur m à grille positive

مذبذب ذو شبكة موجبة. أنظر Barkhausen Kurz oscillator.

positive - ion emission
émission f d'ions positifs

إنبعاث أيون موجب. إنبعاث ثرميوني لدقائق موجبة عبارة عن أيونات المعدن المستخدم ككاثود بصمام مفرغ، أو كقوس بسبب بعض الشوائب في الكاثود.

positive - ion sheath
gaine f d'ions positifs

غمد ذو أيون موجب. تجميع أيونات موجبة على شبكة تحكم لصمام ثلاثي مملوء بالغاز.

positive modulation
modulation f positive

تضمين موجب. نوع من التضمين التلفزيوني في نظام مضمّن سعويًا، بحيث ينتج عن زيادة السطوع ازدياد مناظر في القدرة المرسلة.

positive ray
rayon m positif

شعاع موجب. سيال من ذرات أو جزيئات ذات شحنات موجبة يتم إنتاجها بواسطة مجموعة من العوامل المؤينة، والمجالات المسرّعة، وفتحات التحديد.

positive terminal
borne f positive

طرف موجب. طرف بطارية أو أي مصدر فلطيّة

آخر، يتجه نحوه تدفق الإلكترونات خلال دائرة خارجية.

positron
positron m

بوزيترون. إختصار positive electron (إلكترون موجب). دقيقة نووية تشتمل على كتلة إلكترون وعلى شحنة موجبة تساوي بالضبط مقدار الشحنة السالبة لأحد الإلكترونات.

postacceleration
post - accélération f

تسريع لاحق. يسمّى أيضاً «postdeflection acceleration» تسريع حزمة إلكترونات بعد انحرافها بصمام حزمة إلكترونية.

postdeflection accelerating electrode
électrode f post - accélératrice

إلكتروود تسريع لاحق الانحراف. إلكتروود يُستخدم لتسريع حزمة إلكترونية بعد انحرافها.

postdeflection acceleration
post - accélération f

تسريع لاحق الانحراف. أنظر postacceleration.

postdeflection focus
foyer m de post - accélération

تركيز بؤري ذو انحراف لاحق. تركيز بؤري لحزمة إلكترونات بعد انحرافها، كالذي يحدث في صمام لوني (كروماترون).

pot

إختصار potentiometer.

potassium
potassium m

بوتاسيوم. رمزه K. فلز قوي يشتمل على خواص ذات حساسية ضوئية. يُستخدم على كاثودات الصمامات الضوئية عند الحاجة لأقصى استجابة للضوء الأزرق.

potential**pontentiel m . tension f**

جُهد. درجة التكهرب بالنسبة لمعيار معين، مثل الأرض.

الجهد عند نقطة معينة هو الشغل اللازم لجلب وحدة كمية من الكهرباء من اللانهاية إلى هذه النقطة.

potential barrier**barrière f de potentiel**


حاجز الجهد. منطقة شبه موصلة تستطيع فيها الفلظية معارضة الشحنات الكهربائية التي تحاول المرور خلالها.

potential difference**différence f de potentiel**

فرق الجهد. إختصاره PD. الشغل الذي يجب بذله بين أي نقطتين ضد قوى كهربائية لتحريك وحدة شحنة من نقطة إلى الأخرى.

potential divider**diviseur m de tension**

مقسّم الجهد. أنظر voltage divider.

**potential drop****chute f de tension**

هبوط الجهد. فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية.

potential gradient**gradient m de potentiel**


تدرّج الجهد. الفرق في قيم الفلظية لكل وحدة طول على امتداد موصل معين أو خلال عازل معين.

potential transformer phase angle**déphasage m du transformateur de tension**

زاوية طور محوّل الجهد. الزاوية بين موجة الفلظية الابتدائية وبين موجة الفلظية الثانوية لمحول جهد ما.

potentiometer**potentiomètre m**

مقياس الجهد. مقاوم يشتمل على ملاس انزلاقي انضباطي بصف متواصلة، ويركب عادة على عمود إدارة دوار. يُستخدم بصفة أساسية كمقسم للفلظية.

**potentiometry****potentiométrie f**

قياس الجهد. استعمال مقياس للجهد لقياس قوى دافعة كهربائية.

Potier diagram**diagramme m de Potier**

رسم بوتير البياني. رسم موجات تخطيطي يبين العلاقات بين الفلظية والتيار في مولد تيار متردد.

potted circuit**circuit m en pot**

دارة قِذْرِيّة. شبكة لتوليد موجة على شكل نبضة، تغمر في زيت وتوضع في وعاء (قِذْر) معدني.

power**puissance f**

قُدْرَة. رمزها P. معدل تغذية طاقة كهربائية إلى أداة ما أو استخلاصها منها. وحدتها الواط.

power amplification
amplification f de puissance

تضخيم القدرة. أنظر power gain.

power amplifier
amplificateur m de puissance

مُضَخِّمُ قدرة. المرحلة النهائية في المضخمات المتعددة المراحل، مثل المضخمات السمعية والمرسلات الراديوية. تصمم هذه الأجهزة بحيث تكون لها أقصى قدرة تُنقل إلى الحمل بدلاً من أقصى كسب فلتية، وذلك طبقاً لنسبة مثوية من التشوه.

power - amplifier stage
étage m d'amplificateur de puissance

مَرَحَلَةُ تضخيم القدرة. 1 - مرحلة تضخيم ترددات سمعية تستطيع استخدام قدرة ترددات سمعية كبيرة بدون تشوه.

2 - مرحلة تضخيم ترددات راديوية تعمل بصفة أولية على زيادة قدرة إشارة موجة حاملة في مُرْسِل معين.

power - amplifier tube
tube m de puissance

صمام تضخيم القدرة. أنظر power tube.

power attenuation
pertes fpl de puissance

توهين القدرة. أنظر power loss.

power bandwidth
largeur f de bande

عَرَضُ نطاق القدرة. مدى التردد الذي يمكن في أثنائه الحصول على نصف معدل قدرة مضخم ترددات سمعية بتشوه محدد.

power component
composante f active

مُرَكَّبَةٌ فعالة. أنظر active component.

power converter
convertisseur m d'alimentation

مُغَيِّرُ القدرة. مُغَيِّرُ قدرة تيار مستمر إلى قدرة تيار متردد.

power density
densité f de puissance

كثافة القدرة. كمية القدرة لكل وحدة مساحة في موجة دقيقة مشعة أو أي مجال كهرومغناطيسي آخر. يعبر عنها عادة بالواط/سم².

power detection
détection f de puissance

كُشَفُ القدرة. شكل من أشكال الكشف، يستخدم فيه خرج قدرة أداة كاشفة لإمداد كمية كافية من القدرة مباشرة إلى أداة أخرى، مثل مجهر أو مُسَجِّل.

power detector
détecteur m de puissance

مُكْشَفُ القدرة. دائرة كاشفة تستطيع التعامل مع إشارات دخل قوية دون إحداث تشوه يمكن إدراكه.

power divider
diviseur m de puissance

مُقَسِّمُ القدرة. أداة تُستخدم لإنتاج توزيع مطلوب للقدرة عند نقطة تفرع في نظام دليل موجي.

power factor
facteur m de puissance

مُعَامِلُ القدرة. يسمّى أيضاً phase factor) معامل الطور). النسبة بين القدرة المتوسطة (أو الفعالة) وبين القدرة الظاهرة (حاصل ضرب الجذر التربيعي لمربع الفلتية في الجذر التربيعي لمربع التيار) لدائرة تيار متردد. اختصاره PF.

power factor controller
réglage m du facteur de puissance

مُحَكِّمُ معامل القدرة. أداة إلكترونية ذات حالة

جامدة تعمل على تقليل فقد الطاقة في المحركات الحثية ذات التيار المتردد، وذلك عن طريق ثبوت زاوية الطور بين التيار والفلطية.

power factor correction
correction f du facteur de puissance

تصحيح معامل القدرة. إضافة مكثفات إلى دائرة (دائرة) حثية لزيادة معامل القدرة. تقوم المكثفات بمعادلة كل أو جزء من أجزاء المفاعلة الحثية، مما يجعل تيار الدائرة (الدائرة) الكلي متطوِّراً تقريباً مع الفلطية المسلطة.

power factor regulator
régulateur m du facteur de puissance

مُنظَّم معامل القدرة. مُنظَّم يعمل على حفظ معامل قدرة خط أو جهاز عند قيمة تمَّ تحديدها أو تغييرها طبقاً لترتيب مسبق.

power flow
écoulement m de puissance

تَدْفُق الطاقة. معدل انتقال الطاقة خلال سطح معين بواسطة مجال كهرومغناطيسي.

power frequency
fréquence f du secteur

تردد القدرة. التردد الذي تتولَّد وتُوْرَع عنده قدرة كهربائية.

هذا التردد يساوي عادة 50 هرتز (في الولايات المتحدة 60 هرتز).

power gain
gain m de puissance

كَسْب القدرة. 1 - النسبة بين القدرة المنطلقة من محول طاقة وبين القدرة التي يمتصها دخل محول الطاقة. يسمَّى أيضاً «power amplification» تضخيم القدرة.

2 - تقدير هوائي ويساوي ط (12.57) مضروبة بنسبة شدة الإشعاع في اتجاه معين إلى القدرة الكلية المعطاة إلى هذا الهوائي.

power generator
générateur m de puissance

مُولِّد الطاقة. أداة لإنتاج طاقة كهربائية، مثل المولد الكهربائي العادي، أو المولد الكهربائي الحراري، أو المولد المغنطيسي الهيدرودينامي.

power level
puissance f effectivement transmise

منسوب القدرة. النسبة بين كمية القدرة المرسلة عبر نقطة معينة في نظام كهربائي وبين قيمة قدرة إسنادية. يعبر عنها عادة بالدسيبل.

power line
ligne f à haute tension

خط الطاقة. يسمَّى أيضاً «electric power line» خط الطاقة الكهربائية. سلكان أو أكثر يوصلان قدرة كهربائية من موقع إلى آخر.

power - line filter
filtre m anti - parasites

مُرْشَح خط الطاقة. أنظر line filter.

power loss
pertes fpl de puissance

فَقْد القدرة. يسمَّى أيضاً «power attenuation» توهين القدرة. نسبة القدرة التي تمتصها دائرة دخل محول طاقة ما إلى القدرة المنطلقة إلى حمل معين. يعبر عنها عادة بالدسيبل.

power output
puissance f fournie

خرج القدرة. قدرة التيار المتردد بالواط المنطلقة بواسطة مُضَخِّم ما إلى حمل معين.

power output tube
tube m de puissance

صمام خرج القدرة. أنظر power tube.

power pack
bloc m d'alimentation

حزمة القدرة. وحدة مصدر قدرة تُغَيِّرُ قدرة الخط

المتاحة أو فلتية بطارية إلى قيم الفلتية المطلوبة لجزء من معدة إلكترونية.

power rating
régime m de puissance

معدل القدرة. القدرة المتاحة عند أطراف خرج مركبة أو جزء من معدة إلكترونية تُشغل وفقاً لمواصفات المصنع المنتج.

power ratio
gain m

نسبة القدرة. النسبة بين أقصى قدرة وبين أقل قدرة بدليل موجي ينتهي بنهاية غير تامة.

power rectifier
redresseur m

مقوم قدرة. أداة تُغيّر التيار المتردد إلى تيار مستمر وتعمل على أحمال ذات قدرة عالية.

power relay
relais m de puissance

مُرَحِّل قدرة. 1 - مُرَحِّل يعمل عند قيمة قدرة دخل سبق تحديدها.
2 - مُرَحِّل نهائي في سلسلة من المرحلات التي تتحكم في حمل معين.

power resistor
résistance f de puissance

مقاوم القدرة. مقاوم يُستخدم في محطات الطاقة الكهربائية. تتراوح قدرته بين 5 واط وعدة كيلواط. يُبرّد بواسطة تيار من الهواء أو بواسطة الماء.

power semiconductor
semiconducteur m de puissance


شبه موصل القدرة. أداة شبه موصلة تستطيع تبديد قدرة ملموسة نحو واط واحد في التشغيل العادي، ويمكنها التعامل مع تيارات كهربائية قيمتها آلاف الأمبيرات أو مع فلتيات حتى آلاف الفلث لدى ترددات حتى 10 كيلوهرتز.

power spectrum level
niveau m du spectre de puissance

منسوب طيف القدرة. منسوب القدرة الصوتية في نطاق عرضه هرتز واحد، متمركز لدى تردد معين.


power supply
alimentation f

مغذاة. منبع قدرة. تسمى أيضاً «electronic power supply» مصدر طاقة كهربائية، مثل البطارية أو خط الطاقة. يُستعمل لإمداد الصمامات أو الأدوات شبه الموصلة الموجودة بدارة إلكترونية بالفلطيات أو بالتيارات الكهربائية اللازمة لتشغيلها.



power supply circuit
circuit m d'alimentation

دائرة المغذاة. شبكة كهربائية تُستخدم لتغيير التيار المتردد إلى تيار مستمر.



power switch
interrupteur m général

مفتاح قدرة. مفتاح كهربائي يُشغل حَمَلًا كهربائياً.

power transfer theorem
théorème *m* de transfert de puissance

مبرهنة انتقال القدرة. النظرية التي تنص على أن أقصى قدرة، يمكن انتقالها من جزء من دائرة (دائرة) إلكترونية تحمل تياراً مستمراً أو تياراً جيئياً متردداً إلى جزء آخر من الدائرة (الدائرة)، إنما تحدث عندما تتساوى معاوقة الجزء الذي يعمل كجمل مع المرافق التخيلي المركب لمعاوقة الجزء الذي يعمل كمصدر. تقاس كلتا المعاوقتين عبر الطرفين اللذين تنتقل عندهما القدرة حينما يكون الجزء الآخر من الدائرة (الدائرة) مفصلاً.

power transformer
transformateur *m* de puissance

محول طاقة. محول ذو قلب من الحديد يشتمل على لفيفة أولية موصلة بخط طاقة تيار متردد، وعلى لفيفة ثانوية أو أكثر تقوم بإعطاء قيم فلتية مترددة مختلفة.

power transistor
transistor *m* de puissance

ترانزستور قدرة. ترانزستور توصيلي مُصمَّم بحيث يمكنه التعامل مع تيار كبير وقدرة عالية. يُستخدم أساساً في الدوائر السمعية ودوائر التوصيل.

power transmission line
ligne *f* de transmission d'énergie

خط انتقال الطاقة. خط محطة قدرة كهربائية يُستخدم لنقل كميات كبيرة من القدرة من أحد المواقع إلى موقع بعيد.

power tube
tube *m* de puissance

صمام قدرة. يسمَّى أيضاً «power output tube» صمام خرج القدرة، أو «power amplifier tube» صمام مضخم القدرة. صمام إلكتروني يستطيع استخدام تيار وقدرة أكثر من صمام مضخم فلتية عادي. يُستخدم في المرحلة الأخيرة لمضخم ترددات سمعية، أو في مراحل القدرة العالية لمضخم تردد راديوي.

Poynting theorem
théorème *m* de Poynting

مبرهنة بويتنغ. نظرية مستنبطة من معادلات «ماكسويل»، وتنص على أن مُعدل فقد الطاقة المخزونة في مجالات كهربائية ومغناطيسية في منطقة من الفراغ يساوي معدل تبديد الطاقة الكهربائية كحرارة زائداً معدل تدفق الطاقة الكهرومغناطيسية الخارجة من سطح المنطقة.

Poynting vector
vecteur *m* de Poynting

مُتجه بويتنغ. مُتجه يمثل اتجاه ومقدار تدفق الطاقة عن نقطة ما بموجة معينة في لحظة زمنية معينة.

PPI

إختصار plan position indicator (مبين مواقع إسقاطي). عرض لمجال راداري تظهر به الأهداف على شكل بقع ساطعة.

pp junction
jonction *f* pp

وصلة pp. منطقة انتقال بين منطقتين لهما خواص مختلفة بمادة متقبلة شبه موصلة.

practical units
unités *fpl* pratiques

وحدات عملية. وحدات نظام المتر. الكغم. الثانية. الأمبير.

preamplifier
préamplificateur *m*

مُضخَّم مُتَقَدِّم. يسمَّى أيضاً «preliminary amplifier» مضخم أولي. مضخم مهمته الأولى تعزيز خرج منسوب منخفض لمصدر تردد سمعي، أو تردد راديوي، أو موجات دقيقة، حتى منسوب متوسط، بحيث يمكن تشغيل الإشارة دون تخفيض نسبة الإشارة إلى الضجيج تحفيضاً ملحوظاً.

precipitation attenuation**affaiblissement m dû aux précipitations**

توهين ترسيبي. فقد طاقة راديوية نتيجة مرورها خلال حيز من الهواء الجوي الذي يحتوي على ترسيب معين. يُفقد جزء من هذه الطاقة بواسطة التناثر والجزء الآخر بواسطة الامتصاص.

precipitation noise**bruit m dû aux précipitations**

ضجيج ترسيبي. ضجيج (ضوضاء) مُولّد في دائرة (دائرة) هوائي، على شكل تذبذبات مترامية بصفة عامة. تُحدث بسبب التفريغ الدوري للهوائي.

preconduction current**courant m de la décharge préliminaire**

تيار توصيلي متقدم. قيمة منخفضة لتيار الأنود المتدفق في ثايراترون، أو في صمام غازي متحكم في شبكته، وذلك قبل بدء التوصيل.

preece**preece**

پريس. وحدة المقاومة الكهربائية، وتساوي 10^{13} ضعف حاصل ضرب 1×1 متر.

preemphasis**préaccentuation f**

تشديد متقدم. عملية زيادة سعة بعض تردد مركبات بالنسبة لسعة مركبات أخرى، وذلك لتخفيض تأثير الضجيج الناتج في أجزاء لاحقة.

preemphasis netowrk**réseau m de préaccentuations**

شبكة ذات تشديد متقدم. تسمى أيضاً «emphasizer مُشدّد». مرشح ذو مقاومة ومكثف يتم إدخاله في نظام ما لتشديد مدى ترددات معينة بالنسبة لترددات أخرى.

preferred numbers**nombres mpl préférés**

أعداد مُفضّلة. تسمى أيضاً «preferred values»

قيم مُفضّلة». سلسلة من الأعداد اتخذتها جمعية الصناعات الإلكترونية Electronic Industries Association والأسلحة العسكرية Military Services للاستعمال كقيم اسمية للمقاومات والمكثفات، وذلك لتخفيض عدد الأحجام المختلفة التي يجب تخزينها لأغراض الاستبدال.

preferred values**valeurs fpl préférées**

قيم مُفضّلة. أنظر preferred numbers.

سلسلة E 6	سلسلة E 12	خيارات E 24
20%	10%	5%
1.0	1.0	1.0
		1.1
	1.2	1.2
		1.3
1.5	1.5	1.5
		1.6
	1.8	1.8
2.2	2.2	2.0
		2.2
	2.7	2.4
		2.7
3.3	3.3	3.0
		3.3
	3.9	3.6
		3.9
4.7	4.7	4.3
		4.7
	5.6	5.1
		5.6
6.8	6.8	6.2
		6.8
	8.2	7.5
		8.2
		9.1

قيم مُفضّلة. يمكن استخدام مضاعفات أو مضاعفات فرعية لهذه الأرقام.

preliminary amplifier**préamplificateur m**

مُضخّم أوّلي. أنظر preamplifier.

preselector**présélecteur m**

منقاة مُتقدمة. مرحلة تضخيم ترددات راديوية موالفة، تُستخدم قبل مغير التردد في مستقبل بالفعل المتغاير فوق السمع لزيادة انتقائية وحساسية المستقبل.

pressure pickup
pickup m de pression

لاقط الضغط. أداة تقوم بتغيير ضغط غاز أو سائل إلى تَغْيِرَاتٍ منازرة في كميات يمكن قياسها، مثل المحاطة أو المقاومة.

pre - transmit - receive tube
tube m commutateur TR

صمام استقبال وإرسال متقدم. أنظر pre - TR tube.

pretrigger
prétrigger m

مُحَفِّز متقدم. مُحَفِّز يستخدم لبدء المسح قبل نبضة مُرْسَلَة.

pre - TR tube
tube m commutateur TR

صمام إرسال واستقبال متقدم. يسمّى أيضاً «pre - transmit - receive tube». صمام تردد راديوي مملوء بالغاز، يُستخدم في أنظمة الرادار لحماية صمام الإرسال والاستقبال من الزيادة الكبيرة في القدرة والحماية المرسل من الترددات خلاف التردد الرئيسي.

PRF

إختصار pulse repetition rate (معدل تكرار النبضة). يسمّى أيضاً «pulse repetition frequency» تردد تكرار النبضة. عدد مرات إرسال نبضة في الثانية.

pri

إختصار primary winding (لفيفة ابتدائية). لفيقة المحول التي تَسْتَقْبِل طاقة إشارة أو قدرة تيار متردد من مصدر ما.

primary
primaire m

إبتدائي. 1 - أحد موصلات القلطية العالية في نظام توزيع القدرة الكهربائية.
2 - أنظر primary winding لفيقة ابتدائية.

primary battery
batterie f primaire

بطارية أولية. بطارية تتكون من خلية أولية أو أكثر.

primary carrier flow
flux m primaire des porteurs

تدفق أولي لموجات حاملة. يسمّى أيضاً «primary flow» تدفق التيار الذي يكون الخواص الرئيسية لأداة شبه موصلة.

primary cell
pile f

خلية أولية. خلية تقوم بإطلاق تيار كهربائي نتيجة لتفاعل كهركيميائي. لا يمكن إعادة شحن هذه الخلية بكفاءة مرة أخرى.

primary coil
bobine f primaire

ملف ابتدائي. ملف دَخَلَ في محول أو في حثاة.

primary colour
couleur f primaire

لون أساسي. لون لا يمكن الحصول عليه بواسطة مزج مجموعة من الألوان الأساسية الأخرى. وفي التلفزيون الملون، فإن الأحمر، والأخضر، والأزرق تمثل الألوان الثلاثة الأساسية المبتعثة بواسطة الفوسفور في صمام الصورة الملونة.

primary current
courant m primaire

تيار ابتدائي. التيار المتدفق خلال اللفيقة الابتدائية لمحول معين.

primary electron
électron m primaire

إلكترون ابتدائي. إلكترون مُبْتَعَث مباشرة من مادة ما بدلاً من ابتعائه نتيجة لتصادم ما.

primary emission
émission f primaire

إبتعاث ابتدائي. إبتعاث إلكتروني يحدث نتيجة

لأسباب ابتدائية، مثل تسخين كاثود، وليس نتيجة لتأثيرات ثانوية.

primary fault
percement m initial

خطاً ابتدائي. الانهيار الأولي في عزل موصل بدائرة كهربائية. يتبعه عادة تدفق كبير في التيار.

primary feedback
réaction f principale

تغذية مرتدة ابتدائية. تسمى أيضاً «feedback signal» إشارة تغذية مرتدة. تغذية مرتدة يتم الحصول عليها من متغير متحكم فيه، وتُقارن مع دخل إنسادي من أجل الحصول على إشارة تشغيل نظام تحكم ذي تغذية مرتدة.

primary filter
filtre m primaire

مرشح ابتدائي. لوح من مادة معينة، من المعدن عادة، يُوضع في مسار حزمة إشعاعية لامتناهات المركبات الأقل اختراقية.

primary flow
courant m primaire

تدفق أولي. أنظر primary carrier flow.

primary photocurrent
courant m photoélectrique primaire

تيار ضوئي ابتدائي. تيار ضوئي ينتج من ملامسات غير أومية لا تستطيع إعادة تجهيز حاملات الشحنة الخارجة من ملامس معاكس، والتي يكون أقصى كسب لها مساوياً للواحد الصحيح.

primary relay
relais m primaire

مرحل ابتدائي. مرحل ينتج فعلاً تبدأ به سلسلة من العمليات.

primary transit - angle gap loading
admittance f de l'espace d'interaction
تحميل ثغري ابتدائي ذو زاوية انتقالية. مساهمة

الثغرة الإلكترونية الناتجة من قطع الثغرة بواسطة سيال إلكتروني غير مضمّن.

primary voltage
tension f primaire

فلطية ابتدائية. الفلطية المسلطة على أطراف لفيفة ابتدائية (أولية) لمحول ما.

primary winding
enroulement m primaire

لفيفة ابتدائية. أنظر pri.

priming
activation f

إعداد. تجهيز. شحن أو تفريغ عناصر تخزين حتى جهد مناسب، وذلك لإدخال بيانات في صمام اختزان شحنات.

principal axis
axe m principal

محور رئيسي. اتجاه إنسادي للإحداثيات الزاوية. يُستخدم لوصف الخصائص الاتجاهية لمحول طاقة معين.

principal E plane
plan m E

مستوى كهربائي رئيسي. مستوى يشتمل على اتجاه الإشعاع لموجات كهرومغناطيسية. يقع المتجه الكهربائي بأكمله في هذا المستوى.

principal H plane
plan m H

مستوى مغناطيسي رئيسي. مستوى يشتمل على كل من اتجاه الإشعاع والمتجه المغناطيسي، ويكون عمودياً في كل مكان على المستوى الكهربائي الذي يحتوي على المتجه الكهربائي.

printed circuit
circuit m imprimé

دائرة (دائرة) مطبوعة. دائرة (دائرة) كهربائية تشتمل على مركبات دقيقة مثبتة على لوحة صغيرة

من البلاستيك غالباً، ومرتبطة مع بعضها البعض بخطوط نحاسية مطبوعة على اللوحة. كما تشمل على مقاومات، ومكثفات، وصمامات ثنائية، وترانزستورات، وتثبت جميعاً على اللوحة ويوصل بعضها مع بعض برواسب موصلة.

printed circuit board

carte f de circuit imprimé

لوحة دائرة مطبوعة. لوح عريض عازل يعمل كقاعدة لدائرة (لدائرة) مطبوعة. يحتوي الجزء الأمامي من اللوح على فتحات لرقائق الدارات المتكاملة وعلى توصيلات مختلف المركبات الإلكترونية، ويحتوي الجزء الخلفي على ممرات توصيل كهربائية مطبوعة بين المركبات.

■ قاعدة جذابة السليكون دائرة نحاسية محفورة



لوحة دائرة مطبوعة

لوحة عازلة

printed component

composant m imprimé

مركبة مطبوعة. ملف مطبوع، أو مقاوم، أو مكثف، أو مفتاح، أو خط إرسال، أو أي مركبة أخرى تقوم بأداء وظيفة كهربائية أو مغناطيسية.

printed contact

contact m imprimé

ملامس مطبوع. جزء من دائرة (دائرة) مطبوعة يُعطي سطحاً ملائماً لطرف توصيل.

printed wiring

connexions fpl imprimées

توصيلات مطبوعة. نوع من الدارات المطبوعة مصمم خصيصاً لعمل حجاب أو لعمل توصيلات كهربائية من نقطة إلى أخرى.

probe

sonde f

مِسْبَار. قضيب معدني يبرز من دليل موجات أو من تجويف زئبان غير أنه يكون معزولاً عنه. يُستخدم لإعطاء تقارن لدائرة (لدائرة) خارجية لحقن طاقة، أو لاستخلاصها، أو لقياس نسبة الموجة غير المتحركة.

product demodulator

démodulateur m de produit

مُسْتَخْلَص ضَرْبِي. يسمّى أيضاً «product detector» مكشاف ضربي. مستخلص لمستقبل، خرجة عبارة عن حاصل ضرب فلتية إشارة الدخل في فلتية إشارة مذبذب موضعي لدى تردد الدخل.

product detector

détecteur m de produit

مكشاف ضربي. أنظر product demodulator.

product modulator

modulateur m de produit

مضمّن ضربي. مضمّن يتناسب خرجة مع حاصل ضرب فلتية الموجة الحاملة في فلتية موجة التضمين.

profile chart

profil m

مُخَطَّط جانبي. رسم مقطع رأسي مستعرض لممر موجات دقيقة بين محطتين. يبين الرسم التضاريس الأرضية، والعوائق، ومستلزمات علو الهوائيات.

programmable counter

compteur m programmable

عَدَاد مُبْرَمَج. عَدَاد يقسم تردد دخل ما إلى عدد يمكن برمجته عَشْرِيّاً لعَدَاد تنازلي متزامن.

programmable decade resistor

résistance f à décades programmable

مُقَاوِم عَشْرِي مُبْرَمَج. صندوق عَشْرِي مصمم بحيث يمكن التحكم من بُعد في قيمة مقاومته بواسطة دائرة (دائرة) منطقية مبرمجة.

programmable logic array (PLA)système *m* de logique programmée

مصفوف منطقي مبرمج. يسمّى أيضاً «- field programmable logic array مصفوف منطقي ذو مجال مبرمج». مصفوف منطقي مبرمج بحيث يمكن برجة الموصلات الداخلية للبوابات المنطقية مرة واحدة عن طريق إمرار تيار كبير خلال مصهرات الربط.

programmable power supplyalimentation *f* programmable

مغذاة مبرجة. مصدر قدرة يمكن تغيير فلطية خُرجه بواسطة إشارات تحكم رقمية.

programmable read - only memorymémoire *f* morte programmable

ذاكرة قرائية مبرجة. إختصارها PROM. رقيقة دارة (دائرة) متكاملة كبيرة النطاق، تُستخدم لتخزين بيانات رقمية. يمكن مسحها بواسطة ضوء فوق بنفسجي ثم إعادة برمجتها، أو يمكن برمجتها مرة واحدة فقط في المصنع أو عند مجال تطبيقها.

programmable unijunction transistortransistor *m* unijonction programmable

ترانزستور أحادي التوصيل مبرمج. إختصاره PUT. أداة من أربع مناطق متبادلة من مادة شبه موصلة (ثايرستور) لها بوابة أنودية، تبقى الأداة مغلقة (غير موصلة) عندما تكون فلطية البوابة ثابتة. وعندما تتجاوز فلطية الأنود فلطية البوابة بكمية سبق تحديدها تفتح الأداة وتبدأ التشغيل.

projection cathode - ray tubetube *m* à rayons cathodiques pour projection

صمام أشعة كاثود إسقاطي. صمام أشعة كاثود تلفزيوني مصمم لإنتاج صورة شديدة السطوع غير أنها صغيرة نسبياً ويمكن إسقاطها فوق شاشة معاينة كبيرة بواسطة جهاز بصري.

projection displayaffichage *m* de projection

عارض إسقاطي. نظام إلكتروني، فيه تتولد الصورة على صمام أشعة كاثود ذي سطوع كبير ثم تسقط ضوئياً فوق شاشة كبيرة.

PROM

أنظر Programmable Read - Only Memory

propagationpropagation *f*

إنتشار. انتقال الموجات الكهرمغناطيسية، أو الموجات الصوتية، خلال وسط معين، أو تحرك تشوش كهربائي مفاجيء على امتداد خط إرسال معين.

propagation constantconstante *f* de propagation

ثابت الانتشار. تقدير الخط أو الوسط الذي يتم على امتداده - أو خلاله - إرسال موجة ذات تردد معين. وهو عبارة عن كمية مركبة جزؤها الحقيقي هو ثابت التوهين مقدراً بالنبر لكل وحدة طول، وجزؤها التخيلي عبارة عن ثابت الطور مقدراً بالزاوية نصف القطرية لكل وحدة طول.

propagation delaytemps *m* de propagation

تأخر الانتشار. الزمن اللازم لإشارة ما أثناء مرورها خلال دائرة (دارة) تشغيل كاملة.

propagation velocityvitesse *f* de propagation

سرعة الانتشار. سرعة انتشار موجة كهرمغناطيسية في وسط معين. وتساوي 2.998×10^8 متر/ثانية أو 299.8 متر/ميكروثانية (ينظر 983.6 قدم/ميكروثانية).

proportional ionization chamberchambre *f* d'ionisation proportionnelle

غرفة تأين تناسبية. غرفة يتم فيها تضخيم تيار التأين الابتدائي بواسطة التضاعف الإلكتروني في

منطقة ذات مجال كهربائي عالي الشدة. تستخدم هذه الغرفة لقياس تيارات التأين، أو لقياس الشحنات في فترة زمنية معينة.

proportioning reactor
réacteur *m* de dosage

مُفاعِل تناسبي. مُفاعِل ذو قلب مُشَبَّع، يستخدم في التنظيم والتحكم. الزيادة في تيار تحكم الدخول من الصفر إلى قيمة معينة تزيد تيار الخرج بقيمة تناسبية من قيمة الإغلاق حتى قيمة الحمل الكامل.

protective relay
relais *m* de protection

مُرَحِّل وقائي. مُرَحِّل وظيفته الأساسية حماية الخدمة من القطع، أو يُستخدم لمنع أو لتحديد أعطال جهاز ما.

protective resistance
résistance *f* de protection

مقاومة وقائية. مقاومة تُستخدم على التوالي مع صمام غازي، أو أية أداة أخرى، لتحديد تدفق التيار حتى قيمة آمنة.

protector
dispositif *m* protecteur

واقٍ. أداة للحماية جهاز أو إنسان من فلتطيات أو تيارات كهربائية عالية.

protector gap
éclateur *m* de protection

ثغرة واقية. أداة مصممة لتحديد الفلظية من أجل حماية معدة تليفونية أو تلغرافية. تحتوي على كتلتين كربونيتين بينهما ثغرة من الهواء ويحدث تلامس بينهما عندما يكون هناك تفريغ ذو حالة ثابتة خلال الثغرة.

protector tube
tube *m* de protection

صمام واقٍ. صمام تفريغ توهجي ذو كاثود بارد. يصبح مُوصلاً لدى فلتظية سبق تحديدها، وذلك

لحماية دائرة من تجاوز حد الفلظية.

proton
proton *m*

بروتون. جسيم ذو شحنة موجبة تساوي قيمة الشحنة السالبة للإلكترون. يُبين الوزن الذري لأي عنصر عدد البروتونات الموجودة في كل ذرة من ذرات العنصر. تساوي كتلة البروتون الساكنة 1.67×10^{-24} غرام أو 1836.13 ضعف كتلة الإلكترون الساكنة.

proton binding energy
énergie *f* de liaison d'un proton

طاقة البروتون الرابطة. الطاقة اللازمة لبروتون كي يترك نواة، وتتراوح بين 5 إلى 12 ميغا إلكترون فلت.

proton magnetometer
magnétomètre *m* à protons

مقياس مغنطيسي بروتوني. جهاز ذو حساسية عالية، يستخدم لقياس تردد رنين بروتون في الماء العادي.

proton microscope
microscopie *m* protonique

ميكروسكوب بروتوني. ميكروسكوب مشابه للميكروسكوب الإلكتروني، إلا أنه يُستخدم البروتونات بدلاً من الإلكترونات كدقائق مشحونة.

proton scattering microscope
microscopie *m* protonique de diffusion

ميكروسكوب استظارة بروتوني. ميكروسكوب تسرّع وتركز فيه البروتونات الناتجة من تفريغ كاثود بارد على بلورة موجودة في غرفة مفرغة. تصطدم البروتونات المنعكسة من البلورة على شاشة فلورية مما يعطي شكلاً ضوئياً مرئياً له علاقة بهيكل البلورة.

proximity detector
détecteur *m* de proximité

مُكشَف اقتراب. جهاز إحساس يقوم بإنتاج

إشارة كهربائية عند اقتراب جسم معين منه أو عند اقترابه من هذا الجسم.

proximity effect
induction *f*

تأثير التَقَارُب. إعادة توزيع التيار بموصلٍ ما تحت تأثير موصلٍ آخر حاملٍ للتيار وموجود بالقرب من الموصل الأول.

PRR

أنظر pulse repetition rate.

p - type conductivity
conductibilité *f p*

مُوصِلِيَّة مُتَقَبِّلَة. مُوصِلِيَّة مُرتَبِطَة بثقوب في شبه موصل. هذه الثقوب تكافئ شحنات موجبة.


p - type crystal rectifier
redresseur *m cristallin p*

مُقَوِّم بلوري مُتَقَبِّل. مُقَوِّم بلوري يتدفق فيه تيار متقدم عندما يكون شبه الموصل موجباً بالنسبة للمعدن.

p - type semiconductor
semiconducteur *m p*

شبه موصل مُتَقَبِّل. شبه موصل دخيل (extrinsic) تتجاوز فيه كثافة الثقوب كثافة إلكترونات التوصيل. وبذلك تكون حاملات الشحنة الأغلبية ثقباً، ومن ثم يكون صافي تركيز الشوائب المتأينة من النوع المتقبل.

شبه موصل من الصنف p



شبه موصل مُتَقَبِّل



p⁺ type semiconductor
semiconducteur *m du type p⁺*

شبه موصل من الصنف p⁺. مادة شبه موصلة

متقبّلة يكون فيها تركيز الثقوب المتحركة عالياً جداً.

p - type silicon
silicium *m p*

سليكون متقبل. سليكون تُضاف إليه ذرات شوائب من النوع المتقبل (بتكافؤ يساوي ثلاثة أمثال البورون) أكثر من النوع المانح (بتكافؤ يساوي خمسة أمثال الفوسفور). ينتج عن ذلك تجاوز كثافة الثقوب كثافة الإلكترونات الموصلة.

puff
picofarad *m*

پَف. أنظر picofarad.

pulling
tirage *m*

جَذْب. تأثير يجبر تردد مذذب معين على الابتعاد عن قيمة مطلوبة، ومن أسباب ذلك وجود تقارن غير مرغوب فيه مع مصدر تردد آخر، أو التأثير الناتج عن تغيرات في معاوقة حمل المذبذب.

pulsatance
pulsation *f*

تَرَدُّد زاوي. السرعة الزاوية مقدرةً بالزوايا نصف القطرية، وتساوي 2 ط × التردد مقدراً بالهرتز.

pulsating current
courant *m pulsé*

تيار نابض. تيار مستمر يتزايد مقداره ويتناقص.

pulsating electromotive force
force *f électromotrice pulsée*

قوة دافعة كهربائية نابضة. تسمى أيضاً (pulsating voltage) فلطية نابضة. مجموعة قوة دافعة كهربائية مستمرة وقوة دافعة كهربائية مترددة.

pulsating voltage
tension *f pulsée*

فلطية نابضة. أنظر pulsating electromotive force.

pulse amplifier**amplificateur m d'impulsions**

مُضَخِّم نبضات. مضخم مصمم خصيصاً لتضخيم نبضات كهربائية دون تغيير أشكالها الموجية تغييراً ملحوظاً.

pulse analyzer**analyseur m d'impulsions**

مُحَلِّل نبضات. جهاز يُستخدم لقياس عرض النبضة، ومعدل تكرارها، كما يقوم بعرض شكلها الموجي على شاشة أشعة الكاثود.

pulse - averaging discriminator**discriminateur m moyennneur d'impulsion**

مُمَيِّز متوسط النبضة. مميز لقياس موجات حاملة فرعية من بُعد، ويقوم باستخدام مركبات مواءمة لإعطاء خرج يتناسب مع متوسط عرض النبضة.

pulse bandwidth**largeur m de bande d'une impulsion**

عرض نطاق النبضة. عرض النطاق الذي يصبح خرج السعة لإحدى نبضاته أقل من جزء سبق تعيينه من السعة الذروية لتلك النبضة.

pulse carrier**train m porteur**

موجة حاملة نبضية. سلسلة نبضات تُستخدم كموجة حاملة.

pulse circuit**circuit m d'impulsion**


دائرة نبضية. شبكة كهربائية فعالة مصممة بحيث تتجاوب مع نبضات من تيار أو من فلتية محددة.

pulse code**code m d'impulsions**

شفرة نبضية. شفرة تتكون من مجموعات مختلفة من النبضات، مثل شفرة «مورس»، وشفرة «بودو»، والشفرة الثنائية المستخدمة في الحواسيب الإلكترونية.

pulse - code modulation**modulation f par impulsions codées**

تضمين الشفرة النبضية. اختصاره PCM. تضمين يتم فيه تقسيم مدى السعة من الذروة إلى الذروة للإشارة المطلوب إرسالها إلى عدد من القيم المعيارية.

**pulse compression****compression f d'impulsions**

إنضغاط نبضي. طريقة مرشح مكافئ تُستخدم للتمييز بين الإشارات التي لا تتجاوب مع الإشارة المرسل.

pulse counter**compteur m d'impulsions**

عدّاد نبضي. أداة تُبين أو تُسجّل العدّد الكلي للنبضات المستقبلية خلال فاصل زمني معين.

pulse - delay network**réseau m retardateur d'impulsions**

شبكة تأخير النبضة. شبكة تتكون من مركبتين أو أكثر من المقاومات، والملفات، والمكثفات. تُستخدم لتأخير مرور نبضة.

pulse discriminator**discriminateur m d'impulsions**

مُمَيِّز النبضة. دائرة مُمَيِّزة تستجيب فقط لنبضة لها فترة استمرار أو سعة معينة.

pulsed oscillator**oscillateur m pulsé**

مُذَبِّذ نبضي. مُذَبِّذ يُولّد نبضة ترددية حاملة، أو سلسلة من النبضات الترددية الحاملة، نتيجة لنبضات مولدة ذاتياً، أو مُسلّطة من الخارج.

pulse droop

penne f négative du créneau

تَدَلِّي النبضة. تشوّه يحدث لنبضة مستطيلة ذات قمة مسطحة بصفة أساسية. يتميز هذا التشوّه بانحدار في قمة النبضة.

pulse excitation

excitation f par choc

إستثارة النبضة. طريقة لإنتاج تيار تدبذي يكون فيها أمد القلطية المسلطة في الدائرة قصيراً نسبياً لدى مقارنته بأمد التيار الناتج.

pulse - forming network

réseau m conformateur d'impulsions

شبكة تشكيل النبضة. شبكة كهربائية تُستخدم لتشكيل الحافة المتقدمة، أو الخلفية، أو الاثنيتين معاً، لنبضة معينة.

pulse generator

générateur m d'impulsions

مُولّد نبضات. مُولّد يقوم بتوليد نبضات متكررة أو نبضات ذات إشارة مُبدّنة.

pulse height

amplitude f d'impulsions

إرتفاع النبضة. شدة أو سعة نبضة ما، وتقاس بالقلط.

pulse - height discriminator

discriminateur m d'amplitude

مُميّز ارتفاع النبضة. يُسمّى أيضاً «amplitude discriminator». دائرة تُنتج نبضة خرج معينة عندما تستقبل فقط نبضة دخل سعتها تتجاوز قيمة محددة.

pulse - height selector

sélecteur m d'amplitude

مِنْقاة ارتفاع النبضة. «amplitude selector» منقاة السعة. دائرة تُنتج نبضة خرج معينة عندما تستقبل فقط نبضة دخل سعتها تقع بين قيمتين محددتين.

pulse integrator

intégrateur m d'impulsions

مُكامل نبضي. دائرة مكونة من مقاومة ومكثف تمد الأمد الزمني لنبضة تُسلط على الدائرة (الدائرة).

pulse interference eliminator

éliminateur m d'interférence d'impulsions

حَاذِف التداخل النبضي. أداة تُزيل إشارات نبضية لا تكون بالضبط عند تردد تشغيل الرادار.

pulse mode

mode m d'impulsions

نَسَق نبضي. تتابع محدد لنبضات بنموذج سبق ترتيبه. يُستخدم لانتقاء وعزل قناة اتصال معينة.

pulse moder

conformateur m d'impulsions

منتج أنساق نبضية. جهاز يُستخدم لإنتاج نسق نبضي.

pulse - modulated waves


ondes fpl modulées par impulsions

موجات ذات تضمين نبضي. سلسلة من موجات معاودة أمدها قصير بالنسبة للفواصل الزمني بينها. تستخدم في نظم الرادار.

pulse modulation

modulation f par impulsions

تضمين نبضي. تضمين موجة حاملة بواسطة سلسلة نبضات معينة.



تضمين سعة النبضة

pulse operation

technique f des impulsions

تشغيل نبضي. طريقة تشغيل في صمامات الموجات الدقيقة، وفيه تكون الطاقة على هيئة نبضات.

pulser**pulsateur *m***

مُنْبَض. مُوَلَّد يُنتِج نبضات عالية الفلظية ذات أمد قصير، كما هو مطلوب في حالة مذبذب الموجات الدقيقة النبضي أو في حالة مرسل الرادار.

pulse recurrence rate**taux *m* de fréquence d'impulsions**

مُعَدَّل المعادة النبضي. أنظر pulse repetition rate.

pulse regeneration**régénération *f* d'impulsions**

إسترجاع النبضات. عملية إعادة تخزين النبضات إلى أزمانها، وأشكالها، وسعاتها النسبية الأصلية.

pulse repeater**répéteur *m* d'impulsions**

مُعِيد النبضات. أداة تُستخدم لاستقبال النبضات من دائرة (دارة) ما وإرسال نبضات مناظرة إلى دائرة أخرى. وقد تغير أيضاً ترددات وأشكال موجات النبضات.

pulse repetition frequency**fréquence *f* d'impulsions**

تردد تكرار النبضة. أنظر pulse repetition rate.

pulse repetition rate**taux *m* de fréquence d'impulsions**

معدل تكرار النبضة. إختصاره PRR. عدد مرات إرسال نبضة معينة في الثانية.

pulse shaper**conformateur *m* d'impulsions**

مُشَكِّل النبضات. محول طاقة يُستخدم لتغيير خاصية أو أكثر لنبضة معينة، مثل مُسترجع النبضة ومُدَّد النبضة.

pulse shaping**conformation *f* d'impulsions**

تشكيل النبضة. تشكيل عن عَمْدٍ لشكل إحدى النبضات.

pulse stretcher**correcteur *m* de forme**

مُمَدِّد النبضة: مُشَكِّل نبضة يُنتِج نبضة خرج أمدها أكبر من أمد نبضة الدخل، وتناسب سعتها مع السعة الذروية لنبضة الدخل.

pulse synthesizer**synthétiseur *m* d'impulsions**

مُرَكَّب النبضات. دائرة تُستخدم لإمداد بالنبضات المفتقدة من تتابع معين بسبب التداخل أو لأسباب أخرى.

pulse transformer**transformateur *m* d'impulsions**

مُحوِّل نبضي. مُحوِّل يستطيع التشغيل لدى مدى ترددي عريض. يُستخدم لتحويل النبضات غير الجيبية دون تغيير أشكالها الموجية تغييراً جوهرياً.

pulse transmitter**émetteur *m* d'impulsions**

مُرْسِل نبضي. مُرْسِل للنبضات المضمنة، وله عادة إمكانيات قدرة ذروية للخروج تكون عالية بالنسبة لمعدل متوسط قدرة الخرج.

pulse valley**vallée *f* d'impulsion**

وَهْدَة النبضة. جزء من النبضة بين حدَّين أقصيين معينين.

pulse - width discriminator**discriminateur *m* de largeur d'impulsion**

مُمَيِّز عرض النبضة. أداة تقيس طول نبضة إشارة مرئية، وتقرر فقط النبضات التي يقع أمدها الزمني في تفاوتٍ مُصمَّم سبق تحديده.

pulsing circuit**circuit *m* de numérotation**

دائرة نابضة. دائرة (دائرة) تُنتِج تغيرات فجائية في الفلظية أو في التيار لبعض النماذج المميزة.

pulsing transformer**transformateur *m* de numérotation**

مُحوِّل نابض. محول مصمم ليقوم بإمداد نبضات للفلظية أو نبضات للتيار.

pumped tube
tube *m* entretenu

صمام ضَخِّي. صمام إلكتروني متصل باستمرار بمعدّة مفرغة أثناء التشغيل. الصمامات الكبيرة ذوات الكاثودات السائلة الزئبقية تعمل غالباً بهذه الطريقة.

pumping frequency
fréquence *f* de pompage

تردد ضَخِّي. التردد الذي يتم عنده الضخ بمضخم موجات دقيقة، أو بمضخم رباعي الأقطاب، أو بأي مضخم آخر يحتاج إلى استشارة عالية التردد.

pump oscillator
oscillateur *m* de pompage

مُذبذب ضَخِّي. مولد تيار متردد يقوم بإمداد مضخم موجات دقيقة بطاقة ضَخِّيّة. يعمل لدى ضعف تردد الإشارة أو مضاعفاته.

punch - through
pénétration *f*

إنخراق. انهيار بين باعث وجمع ترانزستور توصيلي له منطقة قاعدة ضيقة جداً. يحدث عندما تكون فلطية المجمع عالية نتيجة تجاوز طبقة الشحنة الحيزية بالكامل طبقة القاعدة.

puncture voltage
tension *f* de perçement

فلطية الثقيب. الفلطية التي يتم عندها ثقيب عينة اختبار كهربائياً.

Pupin coil
bobine *f* Pupin

ملف پوپین. أنظر loading coil.

purity coil
bobine *f* de pureté

ملف التنقية. ملف مُركَّب حول عنق صمام صورة ملونة. يُستخدم لإنتاج مجال مغنطيسي لازم لضبط النقاوة اللونية.

purity control
réglage *m* de pureté

مُحكِّم التنقية. مقاوم متغير يُستخدم لضبط التيار المستمر خلال ملف التنقية.

purity magnet
aimant *m* de pureté

مغنطيس التنقية. ترتيبية يمكن ضبطها لمغنطيس دائم واحد أو أكثر. تُستعمل بدلاً من ملف التنقية في المستقبل التلفزيوني الملون.

purple plague
rouille *f* pourpre

صدأ أرجواني. مركب يتكون بواسطة التلامس الوثيق بين الذهب والألومنيوم، والذي يظهر على الأدوات السليكونية والدوائر (الدارات) المتكاملة التي تستخدم أطرافاً من الذهب مرتبطة بتلامسات غشائية رقيقة من الألومنيوم. يقلل هذا المركب بشدة عَوَل (مدى الاعتمادية) الأدوات شبه الموصلة.

push - button switch
commutateur *m* bouton - poussoir

مفتاح بكبس الزر. مفتاح رئيسي يُشغل بضغط الإصبع على زر تشغيل معين.

push - button tuner
accord *m* à bouton - poussoir

موالف بكبس الزر. أداة تقوم بموالفة مستقبل راديوي أوتوماتياً على تردد مطلوب عند الضغط على الزر الخاص بهذا التردد.

pushing
poussée *f*

دفع. تَغْيِير في تردد رنين دائرة (دائرة) كهربائية ما نتيجة للتغيرات في الفلطيّات المسلّطة.

push - pull ampliflier
amplificateur *m* push - pull

مُضخِّم دفعي جذبي. مُضخِّم متوازن يُستخدَم صمامين إلكترونيين متماثلين أو أداتي تضخيم

متكافئتين تعملان في تضادٍ طوري .

push - pull oscillator
oscillateur m push - pull


مُذبذبٌ دفعي جذبي . مذبذب متوازن يُستخدم صمامين إلكترونيين متماثلين ، أو أداتي تضخيم متكافئتين في تضادٍ طوري .

push - pull transformer
transformateur m push - pull

مُحوّلٌ دفعي جذبي . مُحوّل ترددات سمعية له لفيفة ذات نقطة تفرع مركزية ، ومصمم بحيث يستخدم بمضخم دفعي جذبي .

push - pull transistor
transistor m push - pull

ترانزستور دفعي جذبي . 1 - مضخم دفعي جذبي



يُستخدم ترانزستورات .

2 - دائرة (دارة) «دارلينغتون» يُوجد بها الترانزستوران المطلوبان لمضخم دفعي جذبي على طبقة أساس سفلية واحدة .

push - push amplifier
amplificateur m push - push

مُضخّمٌ دفعي دفعي . مُضخّمٌ يُستخدم صمامين إلكترونيين متماثلين شبكاتهما متصلة في تضادٍ طوري ، وأنوداتهما متصلة على التوازي بحمل مشترك . يُستخدم عادة كمضاعف للتردد للتشديد على التوافقات الزوجية . يمكن استخدام الترانزستورات بدلاً من الصمامات .

pyroconductivity
pyroconductivité f

الموصلية الحرارية . موصلية كهربائية تتكون في مادة ما عند درجات حرارة عالية فقط .

pyroelectricity
pyroélectricité f

الكهرباء الحرارية . خاصية لبلورة معينة ، حيث تنتج حالة قطبية كهربائية عن طريق تغيير درجة الحرارة .

Q

Q

عامل الجودة. رقم استحقاق لجهاز اختزان طاقة معينة، أو لدائرة (لدائرة) موالفة أو لجهاز رنان، وهو يساوي المفاعلة مقسومة على المقاومة. وعلى ذلك فإن عامل جودة مكثف، أو ملف، أو دائرة (دائرة)، أو جهاز، يحدد معدل انحلال الطاقة المخزنة، وكلما زاد عامل الجودة طال الزمن اللازم لإطلاق الطاقة. يسمّى أيضاً «Q factor» أو «quality factor».

Q antena

antenne *f* accordée

هوائي عالي الجودة. هوائي ثنائي القطب تتم مطابقتها بخط إرسال عن طريق المطابقة بخط أنتر.

qcw signal

sous - porteuse *f* rectangulaire

إشارة حاملة فرعية لربع الطور. إختصار - quadr-
ature - phase subcarrier signal. جزء من إشارة حاملة تتقدم أو تتأخر عن الجزء المتطور بمقدار 90°.

Q demodulator

démodulateur *m* Q

مستخلص الإشارة التعامدية. مستخلص يتم فيه توحيد إشارة التشبع اللوني والفلطية الصادرين من الإشارة التذبذبية ذات التفجر اللوني لاستعادة الإشارة التعامدية بمستقبل تلفزيون ملون.

Q factor

facteur *m* de qualité

عامل الجودة. أنظر Q.

Q meter

Q - mètre *m*

مقياس عامل الجودة. جهاز يستخدم لقياس عامل جودة دائرة (دائرة) أو عنصر دائرة (دائرة)، وذلك بتحديد نسبة المفاعلة إلى المقاومة.

Q multiplier

multiplicateur *m* Q

مضاعف عامل الجودة. مرشح يُعطي ذروة استجابة حادة أو ثلثة نبذ عميقة لدى تردد معين تكافئ تعزيز عامل جودة دائرة (دائرة) موالفة لدى هذا التردد.

Q signal

signal *m* Q

إشارة Q. 1 - إشارة تعامدية. المركبة التعامدية لإشارة التشبع اللوني بتلفزيون ملون، ويتراوح عرض نطاقها من صفر إلى 0.5 ميغاهرتز، وتتكون من + 0.48 (إشارة الكاميرا الحمراء - إشارة النصوع)، + 0.48 (إشارة الكاميرا الزرقاء - إشارة النصوع).
2 - إشارة تلغرافية رمزية «جملّة كاملة». إختصار مكون من ثلاثة حروف يبدأ بالحرف Q، ويُستخدم في القائمة الدولية للاختصارات التلغرافية الراديوية لتمثيل جملّة كاملة.

quad

quarte *f*

موصل رباعي. مجموعة مكونة من أربعة موصلات معزولة ومنفصلة.

quadrant

quadrant *m*

ربع دائرة. ربع. 1 - قطعة من دائرة مقدارها 90°.

2 - جزء من أربعة أجزاء، مثال ذلك أحد أرباع

مدى راديوي رباعي الاتجاهات.

quadrantal error

erreur f quadrantale

الخطأ الزاوي الرباعي. الخطأ الزاوي بالنسبة لاتجاه مقياس، ويرجع ذلك إلى وجود معدن بالمنطقة المجاورة لهوائي إيجاد الاتجاه، مثال ذلك التركيب المعدني وكذلك محركات إحدى الطائرات أو بدن إحدى السفن.

quadrantal heading


gisement m quadrantal

الوجهة الزاوية الربعية. وجهة نحو الشمال الشرقي، أو الجنوب الشرقي، أو الشمال الغربي، أو الجنوب الغربي.

quadrant electrometer

électromètre m à quadrants

مقياس كهربائي رباعي. جهاز يُستخدم لقياس الفلطيات والشحنات بواسطة القوى الكهرستاتية بين لوح معدني مُعلّق وأسطوانة معدنية محيطة مقسمة إلى أربعة أجزاء معزولة ومتصلة في أزواج متضادة، ويتم تسليط الفلطية المراد قياسها بين زوجي الأرباع.



quadratic performance index

indice m de performance quadratique

دليل أداء تعامدي. مقياس لأداء نظام، هو عموماً حاصل جمع دالة تعامدية لحالة نظام عند أزمنة ثابتة وتكامل دالة تعامدية لحالة نظام وتحكم الدخل.

quadrature

quadrature f

فرق طوري تعامدي. يسمّى أيضاً «phase quadrature ربع طور». انفصال الطور بمقدار 90°، أو بمقدار ربع دورة.

quadrature amplifier

amplificateur m en quadrature

مُضخّم تعامدي. مُضخّم يقوم بزرزحة طور إشارة بمقدار 90°، ويُستخدم بمستقبل تلفزيون ملون لتضخيم موجة التشبع اللوني الحاملة الفرعية ومقدارها 3.58 ميغاهرتز ثم زرححة طورها بمقدار 90°، وذلك لاستخدامها بمستخلص الإشارة التعامدية.

quadrature component

composante f réactive

مركبة تعامدية. المركبة المفاعلة لتيار أو فلطية، وتحدث نتيجة للمفاعلة الحثية أو السعوية بإحدى الدوائر.

quadrature - phase subcarrier signal

sous - porteuse f rectangulaire

إشارة موجة حاملة فرعية ذات طور تعامدي. إختصارها qcw signal. جزء من إشارة التشبع اللوني تتقدم أو تتأخر عن الجزء المتطور بمقدار 90°.

quadrature current

courant m en quadrature

تيار تعامدي. مركبة التيار العمودية على الفلط، وينتج عنها فقد في القدرة.

quadrupole amplifier

amplificateur m quadripôle

مُضخّم رباعي الأقطاب. مُضخّم بارامتري منخفض الضجيج، يتكون من صمام حزمة إلكترونية تقوم فيه مجالات رباعية الأقطاب بالتأثير على الموجة السيكلوترونية السريعة الخاصة بالحزمة الإلكترونية لإنتاج تضخيم عالٍ لدى ترددات تتراوح بين 400 و 800 ميغاهرتز. تردد السيكلوترون يساوي تردد الإشارة المطلوب تضخيمها تقريباً، كما أن التردد الضخّي يبلغ ضعف هذه القيمة تقريباً.

quadrupole moment
moment m quadripôle

عزم رباعي الأقطاب. إصطلاح يستخدم لتحديد المجال رياضياً نتيجة توزيع معين للشحنات الكهربائية أو المغنطيسية.

quality factor
facteur m de qualité

عامل الجودة. أنظر Q .

quality - factor meter
Q - mètre m

مقياس عامل الجودة. يسمّى أيضاً «Q meter». جهاز يُستخدم لقياس عامل الجودة لدائرة أو أداة إلكترونية.

quantity of electricity
quantité f d'électricité

كمية الكهرباء. 1 - مقدار الشحنة الكهربائية المختزّنة بمكثف معين، وتقاس بالكولوم أو بوحدة ماثلة.

2 - مقدار التيار المتدفق خلال دائرة معينة في زمن معين، وتقاس بالكولوم. الكولوم يساوي أمبير واحداً متدفقاً لمدة ثانية واحدة.

quantity of radiation
quantité f de rayonnement

كمية الإشعاع. الطاقة المشعة الكلية التي تمر خلال وحدة مساحة معينة في وحدة زمنية معينة، ويعبر عنها بالإرغ/سم² أو بالواط - ثانية/سم².

quantization distortion
bruit m de quantification

تشوّه التكمية. يسمّى أيضاً «quantization noise ضجيج التكمية». تشوّه متأصل يتم إدخاله في عملية التكمية.

quantization noise
bruit m de quantification

ضجيج التكمية. أنظر $distorsion$.

quantized pulse modulation
modulation f par impulsion quantifiée

تضمين نبضي مُكمّى. تضمين نبضي يشتمل على تكمية، مثال ذلك تضمين الأعداد النبضية، وتضمين الشفرات النبضية.

quantizer
quantificateur m

جهاز تكمية. جهاز يقوم بقياس مقدار ذي زمن متغير بمضاعفات وحدة ثابتة معينة أو كم معين لدى لحظة معينة أو معدل تكرار معين ثم يُطلق استجابة تناسبية تكون عادة على شكل رمز نبضي أو صيغة رقمية، وتتناسب سعة إشارة الاستجابة في كل لحظة مع عدد الكمّات المقاسة.

quantizing
quantification f

تكمية نبضية. عملية تمثيل أية قيمة بين حدّين معينين بأقرب عدد محدد من قيم منتقاة لتغطية المدى. تستخدم هذه العملية في تضمين الرموز النبضية.

quantum
quantum m

كمّ. أقل كمية من الطاقة يمكن أن ترتبط بظاهرة معينة. والفوتون عبارة عن كمّ الإشعاع الكهربائي المغنطيسي.

quantum efficiency
rendement m quantique

الكفاية الكمّية. متوسط عدد الإلكترونات المبتعثة بصورة كهربائية ضوئية من كاثود ضوئي بالنسبة لفوتون ساقط ذي طول موجي معين بصمام ضوئي.

quantum number
nombre m quantique

العَدَد الكمّي. عدد يُحدّد بالنسبة لإحدى القيم المختلفة لكمية مُكمّاة في مداها المنفصل. مثال ذلك، أن العدد الكمّي الرئيسي لأحد

الإلكترونات يحدد المنسوب الطاقى بالنسبة لمنسوب الطاقة الصغرى أو بالنسبة لحالة الهمود، والعدد الكمي لهذه الحالة يساوي 1.

quantum theory
théorie f des quanta

نظرية الكم. النظرية الخاصة بابتعاث أو امتصاص الذرات أو الجزيئات للطاقة بواسطة عملية تتم في سلسلة من الخطوات، كل خطوة منها عبارة عن ابتعاث أو امتصاص مقدار من الطاقة يسمى الكم. وهذا الكم عبارة عن الفوتون بالنسبة للضوء أو لأي إشعاع آخر، وطاقته تساوي تردد الإشعاع مقدراً بالدورة/ثانية ومضروباً في ثابت «بلانك». وهذا الثابت يساوي 6.625×10^{-27} إرغ - ثانية.

quantum voltage
tension f quantique

الفلطية الكمية. الفلطية التي يجب خلالها تسريع إلكترون معين لاكتساب طاقة تناظر كمياً معيناً.

quantum yield
rendement m quantique

الناتج الكمي. عدد تفاعلات من نوع معين مستحثة بالفوتونات بالنسبة للفوتون الممتص.

quarter - phase
diphase

طور ربعي. يسمى أيضاً «two - phase».

quarter - wave
quart m d'onde

ربع موجي. يشتمل على طول كهربائي مقداره ربع موجة.

quarter - wave antenna
antenne f quart d'onde

هوائي ربع موجي. هوائي طوله الكهربائي يساوي ربع موجة بالنسبة للإشارة المرسل أو المستقبل.

quarter - wave attenuator
atténuateur m quart d'onde

موهن ربع موجي. ترتيب من محزنتين سلكيتين يفصل بينهما عدد فردي من الأطوال الموجية الربعية بدليل موجي معين، وتستخدم لتوهين الموجات المتنقلة خلال هذا الدليل في اتجاه واحد، ويتم إلغاء الموجة المنعكسة من المحززة الأولى بواسطة الموجة المنعكسة من المحززة الثانية بحيث ترسل أو تمتص جميع الطاقة الواصلة إلى الموهن خلال المحزنتين بواسطة هاتين الموجتين دون حدوث انعكاس ناتج.

quarter - wavelength
quart m d'onde

طول ربع موجي. المسافة المناظرة لطول كهربائي مقداره ربع موجة تقريباً. يستخدم لمطابقة خط إرسال معين بهوائي أو بحمل معين.

quarter - wave transmission line
ligne f de transmission quart d'onde


خط إرسال ربع موجي. يسمى أيضاً «quarter - wave stub» خط أوتر ربع موجي. جزء من خط إرسال طوله ربع موجة لدى التردد الأساسي المرسل، وعند تقصير الطرف البعيد لهذا الخط فإنه يصبح ذا معاوقة عالية لدى التردد الأساسي ولدى جميع التوافقات الفردية، كما أنه يصبح ذا معاوقة منخفضة بالنسبة لجميع التوافقات الزوجية.

quartz
quartz m

كوارتز. بلورة كهربائية إجهادية طبيعية أو منمأة إصطناعياً، وتتكون من ثاني أكسيد السليكون. ويجري قطع بلاطات أو ألواح رقيقة منها بعناية ثم يتم تجليخها بحيث تصبح لوحاً بلورياً يمكن استخدامه للتحكم في تردد أحد المذبذبات.

quartz delay line
ligne f à retard à quartz

خط تأخير بلورة الكوارتز. خط تأخير صوتي



تُستخدم فيه بلورة كوارتز كوسيط للإرسال الصوتي.

quartz lamp lampe f à tube de quartz

مصباح كوارتزي. مصباح بخار الزئبق يشتمل على غلاف شفاف مصنوع من الكوارتز بدلاً من الزجاج، إذ يستطيع الكوارتز مقاومة الحرارة مما يسمح بمرور تيارات عالية وكذلك بمرور الأشعة فوق البنفسجية التي يقوم الزجاج العادي بامتصاصها.

quartz plate plaque f de quartz piézoélectrique

لوح كوارتز. أنظر crystal plate.

quasi - bistable circuit circuit m quasi - bistable


دائرة شبه ثنائية الاستقرار. دائرة (دائرة) غير مستقرة يتم حفزها لدى مُعدّل مرتفع بالقياس إلى ترددها الطبيعي.

quasi - conductor pseudo - conducteur m

موصل شبه جيد. موصل يشتمل على عامل جودة أقل بكثير من الواحد الصحيح.

quasi dielectric pseudo - diélectrique m

عازل شبه جيد. عازل ذو عامل جودة أكبر بكثير من الواحد الصحيح.



quasi - linear feedback control system système m à rétro - action quasi - linéaire

نظام تغذية مرتدة شبه خطي. جهاز متحكم في التغذية المرتدة تكون فيه العلاقات بين إشارات الدخل والخرج خطية بصفة جوهرية رغم وجود عناصر لاخطية.

quasi - monostable circuit circuit m quasi - monostable

دائرة (دائرة) شبه أحادية الاستقرار. دائرة (دائرة) أحادية الاستقرار يتم حفزها لدى معدل مرتفع بالقياس إلى ترددها الطبيعي.

quasi - optical quasi - optique

شبه بصري. يشتمل على خصائص مماثلة لخصائص الموجات الضوئية.

quasi - single - sideband bande f latérale quasi - unique

نطاق جانبي شبه مفرد. إرسال أجزاء من كلا النطاقين الجانبيين بحيث يمثل ذلك إرسال نطاق جانبي مفرد.

quench étouffement m

كَبْتُ. عملية كَبْتُ بالنسبة للذبذبات عالية التردد.

quenched spark gap éclateur m à étincelles amorties

فرجة شرر مُبرّدة. فرجة شرر مصممة لإحداث تأين سريع. يوجد نوع من هذه الفرجات يتكون

من ثغرات صغيرة عديدة بين إلكترودات ذات كتلة كبيرة نسبياً وتعتبر مشعات جيدة للحرارة. وتعمل هذه الإلكترودات على تبريد الثغرات بسرعة مما يعمل على توقف التوصيل.

quenched spark - gap converter
convertisseur *m* à éclateur à étincelles amorties

مغير ذو فرجة شرر مبردة. مولد ثغرات شرارته تستخدم التفريغ التذبذبي لمكثف معين خلال ملف وفرجة شرر مبردة كمصدر لقدرة ترددات عادة من ثغرات ذات تباعدات دقيقة تعمل على التوالي محدثة فعل تبريد جيد.

quenching
trempe *f*. étouffement *m*

إخماد. تبريد سريع. 1 - عملية إنهاء تفريغ بصمام عدّاد إشعاعي مملوء بالغاز عن طريق منع إعادة الإشعال.

2 - تبريد فجائي عند المعالجة الحرارية للمعادن مثلاً.

quenching circuit
circuit *m* coupeur

دائرة كابطة. دائرة تعمل على تقليل أو إخماد أو عكس الفلظية المسلطة على صمام عدّاد لمنع التفريغات المتعددة عن واقعة تأين معينة.

quenching frequency
fréquence *f* de découpage

تردد الإخماد. التردد الذي يتم عنده كبت أو تخميد ذبذبات مستقبل بإعادة التوليد لأعلى.

quick - break fuse
fusible *f* à coupure rapide

صهيرة سريعة القطع. صهيرة مصممة لتخليص القوس وقطع الدائرة بسرعة عند انصهار سلكه، ويتم ذلك عادة بفصل الأطراف المقطوعة بزنبرك معين.

quick - break switch
interrupteur *m* de coupure rapide

مفتاح سريع القطع. مفتاح يقوم بقطع الدائرة

(الدائرة) بسرعة ولا يعتمد ذلك على المعدل الذي يتم عنده تحريك مقبض المفتاح، مما يعمل على تقليل حدوث القوس الكهربائي إلى الحد الأدنى.

quiescent
en repos

ساكن. دون إشارة دخل.

quiescent - carrier modulation
modulation *f* à interruption de porteuse

تضمين الموجات الحاملة الساكنة. نظام تضمين يتم فيه كبت الموجة الحاملة أثناء فواصل زمنية في حالة عدم تسليط أي تضمين.

quiescent - carrier telephony
téléphonie *f* à interruption de porteuse

هاتف بالموجات الحاملة الساكنة. نظام هاتفي راديوي يتم فيه كبت الموجة الحاملة في حالة عدم وجود إشارات صوتية.

quiescent current
courant *m* de repos

تيار ساكن. تيار الإلكترود المناظر لفلظية انحياز الإلكترود.

quiescent point
point *m* de fonctionnement

نقطة ساكنة. تسمى أيضاً «operating point» نقطة تشغيل. نقطة على المنحنى المميز لأداة أو جهاز إلكتروني تناظر قيم الفلظية المستمرة المستخدمة.

quiescent push - pull amplifier
amplificateur *m* push - pull classe B

مُضخِّم دفعي جذبي ساكن. مُضخِّم دفعي جذبي يتم فيه انحياز الشبكات التحكمية جهة السالب، بحيث يترتب على ذلك تدفق تيار أنودي صغير في حالة عدم وجود إشارة، وبذلك لا يوجد ضجيج عند عمل موالفة بين المحطات، غير أن النغمة تكون ضعيفة بالنسبة للإشارات الضعيفة.

quiescent value
valeur f de repos

قيمة ساكنة. قيمة الفلظية أو التيار بالكثرون صمام الكثرون في حالة عدم وجود إشارات.

quiet automatic volume control
réglage m automatique silencieux de gain

تحكم هاديء في الحجم الأوتوماتي. يسمّى أيضاً delayed automatic gain control التحكم أوتوماتي متأخر في الكسب. تحكم هاديء يتم أوتوماتياً.

quiet battery
batterie f de conversation
تalking battery بطارية هادئة. تسمّى أيضاً

بطارية التكلم. مصدر للطاقة ذو تصميم خاص أو مرشحات مضافة هادئة تماماً وخالية من التداخل ويمكن استخدامها في توصيل الكلام.

quieting sensitivity
seuil m de sensibilité

حساسية مهدئة. أقل دخل إشارة لا تتجاوز فيه نسبة خرج الإشارة إلى الضجيج حداً معيناً بمستقبلات ذات ترددات مضمنة.

quiet tuning
accord m silencieux

موالفة هادئة. ترتيبية في دائرة إلكترونية مصممة بحيث يصمت خرج مستقبل راديوي إلا عند موالفته بالضبط لدى موجة حاملة داخلية.

R

R

رمز للمقاومة.

r

رونجن. إختصار roentgen، وهي وحدة قياس دولية لكمية الأشعة السينية أو أشعة غاما.

rabal

نظام رابال. إختصار radiosonde balloon. نظام يستخدم بالوناً ذا مسبار راديوي لرصد الأحوال الجوية على ارتفاعات مختلفة.

rates

خدمات راديوية. إختصار radio amateur civil emergency service. خدمة مدنية اضطرارية بواسطة محطة راديوية مرخصة للهواة.

race condition

حالة التباس. حالة تحدث عند مكونات التحكم الخاصة بالعدادات الرقمية عندما يتغير أحد النطاين إلى حالته التالية قبل أن يتاح الوقت الكافي لكي تتغير حالة النطا الآخر.

raceway

canalisation f

مجرى أسلاك. قناة تُستخدم لحمل ووقاية الأسلاك والكبلات والموصلات العمومية.

racon

منارة رادارية. إختصار radar beacon (مرشد راداري).

radac

جهاز راداك. إختصار rapid digital automatic computation (جهاز حساب أوتوماتي رقمي سريع). جهاز إلكتروني يُستخدم لتحليل

المدلولات المركبة بسرعة ودقة لاستخدامها للتحكم في الإطلاق ضد الصواريخ والقذائف.

radan

جهاز رادان. radar doppler automatic navigator (جهاز دوبلر راداري ملاحى أوتوماتي). جهاز دوبلر راداري ملاحى يُستخدم بالطائرات ويعمل مستقلاً عن المحطات ذوات القواعد الأرضية.

radar

radar m

رادار. إختصار radio detecting and ranging (جهاز راديوي للكشف وتحديد المدى). جهاز يستخدم طاقة حزمية ذات ترددات راديوية منعكسة لكشف وتحديد موقع الأجسام، ولقياس البعد أو الارتفاع، كما يستخدم في أغراض الملاحة والتوجيه والضرب بالقنابل، ولغير ذلك من الأغراض الأخرى. وعند القيام بأغراض الكشف وتحديد المدى، يقوم الفاصل الزمني بين إرسال الطاقة واستقبال الطاقة المنعكسة بتكوين مدى الجسم في ممر الحزمة. وفي الرادار الابتدائي، يتم إنتاج إشارة الارتداد عن طريق عكس الطاقة المرسل من الهدف. أما في الرادار الثانوي، فتقوم الطاقة المرسل بحفز منارة مستجيبة تقوم بإعادة إشارة جديدة تماماً إلى جهاز الرادار. هذا الجهاز يسمّى في بريطانيا radio location.

radar altimeter

altimètre m radar

مقياس ارتفاع راداري. يسمّى أيضاً «pulse type altimeter» أو «high altitude radio altimeter». مقياس ارتفاع راديوي يُستخدم بالطائرات على ارتفاع عال لإعطاء بيانات دقيقة

عن الارتفاعات المطلقة التي تتجاوز الحد الشائع لمقاييس الارتفاع اللاسلكية ذات الترددات المعدلة ومقداره 5000 قدم. توجد بهذا المقياس معدات رادارية نبضية بسيطة تقوم بإرسال نبضة مستقيمة إلى أسفل مع قياس الزمن الكلي الذي تستغرقه حركة النبضة إلى السطح ثم مرة أخرى إلى الطائرة، ويبلغ أقل ارتفاع مستفاد 250 قدماً تقريباً.

radar altitude
altitude f radar

ارتفاع راداري. الارتفاع المطلق الذي يحدده مقياس ارتفاع راداري.

radar antijamming
anti - brouillage m radar

إبطال تشويش الرادار. قياسات تؤخذ للاستفادة بها لمقاومة التشويش على الرادار.

radar astronomy
astronomie f radar

علم الفلك الراداري. دراسة الأجرام الفلكية وجو الأرض باستخدام أسس فنية نبضية رادارية. تشتمل الدراسة على تتبع الشهب وانعكاس النبضات الرادارية من الأقمار والكواكب السيارة.

radar band
bande f radar

نطاق راداري. أحد الأمداء الترددية المستخدمة بالرادار. كانت التحديدات القديمة لهذه النطاقات على الوجه الآتي: النطاق الراداري «ب» بين 225 و 390 ميغاهرتز، والنطاق الراداري «ل» بين 390 و 1550 ميغاهرتز، والنطاق الراداري «ث» (10 سم) بين 1550 و 5200 ميغاسيكل، والنطاق الراداري «س» (3 سم) بين 5200 و 11000 ميغاهرتز، والنطاق الراداري «ك» (1 سم) بين 11000 و 33000 ميغاهرتز.

radar beacon
balise f de radiodétection

منارة رادارية. تسمى أيضاً «transponder» أو

«radar transponder» أو «racon» أو «beacon». جهاز إرسال واستقبال راداري يقوم بإرسال إشارة رادارية رمزية قوية عند حفز المستقبل الراداري بواسطة رادار مستجوب فوق طائرة أو سفينة، يمكن للملاح أن يستخدم إجابة المنارة الرمزية لتحديد موضعه بدلالة الاتجاه والمدى من المنارة. جزء الإرسال بالمنارة الرادارية يسمى المستجيب.

radar beam
faisceau m radar

حزمة رادارية. الحزمة المتحركة بطاقة الترددات الراديوية الناتجة بواسطة هوائي إرسال راداري، ويتحدد شكلها بصفة عامة بالمحلات الهندسية لجميع النقط التي هبطت عندها القدرة إلى مقدار نصف القدرة الموجودة عند مركز الحزمة.

radar bombardier
bombardier m radar

مُسَقِّط القنابل بالرادار. شخص مدرب على إسقاط القنابل بواسطة الرادار.

radar bombing
bombardement m par radar

إسقاط القنابل بالرادار. إسقاط القنابل باستخدام الرادار لتحديد موقع الهدف أو موضع التصويب، وللمساعدة على تحديد موضع الإطلاق الصحيح بالنسبة للطائرة المسقطة للقنابل، ولإطلاق القنابل أوتوماتياً أو للقيام بأي من هذه العمليات على حدة، وخاصة تحت ظروف الرؤية الضعيفة.

radar bomb scoring
bombardement m commandé par radar

تخطيط راداري لإسقاط القنابل. نظام تخطيطي يستخدم فيه رادار ذو قاعدة أرضية إلى جانب معدات تخطيط لتحديد المواضع النظرية لتصادم القنابل خلال مهمة الإسقاط المصطنعة، ويجري توحيد المعلومات التي يتم الحصول عليها من الرادار الأرضي مع المدلولات البالستية والمعلومات

المرسلة من الطائرة، مع اعتبار الريح، والوجهة الحقيقية، وسرعة الهواء الحقيقية عند زمن الإسقاط.

radar bombsight
viseur *m* par radar

مهداف إسقاط قنابل راداري. جهاز راداري محمول جواً يُستخدم لمشاهدة الهدف وحل مسألة إسقاط القنابل ثم إسقاطها في نهاية الأمر.

radar calibration
calibrage *m* par radar

معايرة رادارية. عملية تحديد امتداد ودقة المدى الراداري بجهاز إنذار مركب بإحدى الطائرات أو بجهاز راداري تكتيكي تحكمي جوي. تشتمل هذه المعايرة على حساب المدى النظري وعلى عمل رحلات طيران لمراجعة المدى، وعلى إعداد خرائط معايرة بيانية، إلى جانب رسوم بيانية وصور لمواقع العدو.

radar camera
caméra *f* radar

كاميرا رادارية. كاميرا يدوية أو أوتوماتية تُستخدم لالتقاط صور فوتوغرافية على مرسمة تذبذبات رادارية.

radar camouflage
protection *f* antiradar

تمويه راداري. استخدام الأمداء أو الأسطح التي تعمل على تخفيض انعكاس طاقة الترددات الراديوية مرة أخرى إلى الجهاز الراداري لتقليل فرص اكتشاف الجسم بواسطة جهاز راداري مُعادٍ معين.

radar chart
carte *f* de radar

خريطة بيانية رادارية. خريطة خاصة تستخدم في الملاحة الرادارية. يعمل هذا النوع من الخرائط، بالنسبة للسفن المجهزة بالرادار، على زيادة توضيح الخطوط الساحلية والتلال والمباني الكبيرة وغير

ذلك من الأجسام الأخرى التي تعطي أصداً رادارية واضحة للسفن البعيدة عن الشاطئ. كما تقوم هذه الخرائط بالنسبة للملاحة الجوية ببيان الرسوم المحيطية للمدن والأنهار والبحيرات والجسور والطرق الحديدية التي تظهر على الستارات الرادارية المحمولة جواً.

radar check point
point *m* de contrôle radar

نقطة مراجعة رادارية. نقطة على سطح الأرض تُعطي صدًى واضحاً على شاشة رادارية محمولة جواً لاستخدامه في الملاحة الجوية.

radar chronograph
chronographe *m* radar

كروونوغراف راداري. جهاز راداري يُستخدم لقياس سرعات القذائف.

radar clutter
écho *m* parasite radar

تشوش راداري. يسمّى أيضاً «clutter». أصداً غير مطلوبة على شاشة رادارية، مثل الأصداً التي تحدث بواسطة التشوش الأرضي أو التشوش البحري أو التشوش الناتج عن المطر، أو الأجسام الثابتة، أو الناتج عن عاكس مشوش أو عن إرسالات مُعادية، وقد تحدث هذه الأصداً نتيجة تشوش عشبي.

radar command guidance
guidage *m* radar de contrôle

توجيه راداري قيادي. نظام توجيه للقذائف تقوم فيه معدات رادارية عند موقع الإطلاق بتحديد مواضع كل من الهدف والقذيفة بصفة متواصلة، وبحساب تصحيحات الاتجاه المطلوبة للقذيفة، ثم إرسال هذه المدلولات جميعاً بواسطة الراديو إلى القذيفة على هيئة أوامر.

radar constant
constante *f* de radar

ثابت الرادار. أحد معاملات معادلة الرادار،

وهذه المعاملات دالة في الرادار المستخدم، ومن بين هذه المعاملات: القدرة القصوى، وكسب الرادار، وعرض الحزمة، وطور النبضة، ومعدل تكرار النبضة، وطول الموجة، والاستقطاب، وقيمة الضوضاء (الضجيج) للمستقبل.

radar contact
contact *m* radar

إتصال راداري. تمييز الصدى وتعيينه على شاشة رادارية. يقال لطائرة أنها على اتصال راداري عند إمكان رؤية صداها الراداري، وتمييزه على شاشة مبين خريطة المواقع.

radar control
contrôle *m* radar

تحكم راداري. التحكم في طائرة، أو قذيفة موجهة، أو بطارية مدفعية، بواسطة الرادار.

radar control area
zone *f* de contrôle radar

منطقة التحكم الراداري. المساحة أو الحيز الجوي الذي يمارس فيه التحكم الراداري في الطائرات أو في القذائف الموجهة.

radar controller
contrôleur *m* de radar

متحكم بالرادار. 1 - شخص يمارس تحكماً رادارياً في طائرات أو في قذائف موجهة.
2 - جهاز راداري يستخدم في التحكم الراداري.

radar countermeasure
contre - mesures *fpl* radar

إجراء راداري مضاد. إختصاره RCM. إجراء إلكتروني مضاد يُستخدم ضد الرادارات المعادية. من أمثلته التشويش واستخدام العواكس المشوشة.

radar coverage indicator
indicateur *m* de couverture radar

مُبين المدى الراداري. جهاز يُعطي أقصى مدى يمكن عنده بصورة طبيعية تتبع طائرة معينة

بواسطة محطة رادارية، مع اعتبار تقدير دسيبلات الطائرة، وارتفاعها، وخصائص الرادار.

radar cross - section
zone *f* d'échos

المقطع العرضي الراداري. يسمّى أيضاً «echo area مساحة الصدى». منطقة الهدف الراداري التي تقوم بإعادة الأصداء بصورة فعالة إلى موقع المرسل. كانت تسمّى قديماً cross - section.

radar data display board
tableau *m* d'affichage de données radar

لوحة عرض المدلولات الرادارية. لوحة تستخدم لعرض معلومات مشتقة من جهاز راداري، أو من معدات مرافقة.

radar data filtering
filtrage *m* de données radar

ترشيح معلومات الرادار. عملية تحليل الجودة، التي تجعل الحاسوب يرفض معلومات رادارية معينة، والتي تُنذر موظفي تخطيط الخرائط وأماكن الإشراف والمراقبة برفض الترددات غير المرغوبة.

radar display
affichage *m* radar

عُرض راداري. النموذج الذي يُعرض مدلولات خرج جهاز راداري معين، ويتم إنتاجه عادة على شاشة صمام أشعة كاثود.

radar distribution switchboard
panneau *m* de distribution radar

لوحة توزيع رادارية. لوحة توزيع لربط إشارات الصورة والحفز والتحميل من أحد خمسة أنظمة إلى واحد أو إلى كل مُرسل مُعيد، كما تحتوي اللوحة على أجهزة تحذيرية وأجهزة اختبار ومصابيح لبيان حالة التشغيل وقواطع للتيار عند زيادة التحميل وما أشبه.

radar echo
écho *m* radar

صدى راداري. الإشارة المنعكسة بواسطة الهدف

الراداري، أو الأثر الناتج من هذه الإشارة، على شاشة صمام أشعة كاثود للمستقبل الراداري.

radar equation
équation f du radar

معادلة رادارية. معادلة تربط القدرات المرسل والمستقبل، وكذلك كسب هوائي جهاز راداري ابتدائي، بمساحة صدى وبعُد الهدف الراداري.

radar fence
barrière f de stations radar

شبكة محطات رادارية. شبكة من محطات الإنذار الرادارية تُستخدم كحاجز ضد أي هجوم مفاجيء.

radar fire control
commande f de feu par radar

تحكم راداري في الإطلاق. تحكم في الإطلاق بواسطة الرادار.

radar fix
relevement m radar

موقع إسناد راداري. موقع محدد بواسطة الرادار.

radar gun - layer
radar m pointeur

مُسَدّد مدفع راداري. جهاز راداري يقوم بتتبع هدف معين، وتسديد أحد المدافع نحوه أوتوماتياً.

radar homing
radioralliement m

توجيه راداري. التوجيه على مصدر حزمة رادارية، أو توجيه يقوم فيه رادار محمول على قذيفة بالإطباق على هدف معين ثم توجيه القذيفة نحو هذا الهدف.

radar homing set
appareil m de radioralliement

جهاز توجيه راداري. جهاز راداري كامل يستخدم في قذيفة أو مركبة حيث يوجهها ذاتياً نحو الهدف.

radar horizon
horizon m radar

الأفق الراداري. أقل زاوية ارتفاع يعمل عندها رادار معين بصورة فعالة عند موقع معين، مع حساب التضاريس الأرضية بالمناطق المجاورة وكذلك انحناء الأرض.

radar illumination
illumination f radar

إضاءة رادارية. إضاءة هدف معين بواسطة رادار ذي قدرة عالية خارج إحدى القذائف لإنتاج إشارات صدى مناسبة تستخدم في حالة التوجيه بواسطة معدات استقبال في القذيفة.

radar image
image f radar

صورة رادارية. صورة هدف ما على شاشة الرادار.

radar indicator
indicateur m radar

مُبين راداري. صمام أشعة كاثود ومعدات مرافقة تُستخدم لإنتاج بيان بصري لإشارات الصدى التي يلتقطها جهاز راداري معين.

radar intelligence item
élément m d'information radar

معلومة رادارية. سمة مميزة وهامة للرادار، ولكن لا يمكن تعيينها بالضبط في لحظة ظهورها متجانسة.

radar netting unit
unité f du réseau radar

وحدة الشبكة الرادارية. جهاز إلكتروني اختياري يُحوّل العمليات المركزية لوحدة إطلاق دفاع جوي معينة إلى محطة شبكة رادارية.

radar man
homme m du radar

عامل الرادار. شخص يقوم بتشغيل جهاز راداري وتقييم بياناته.

radar mapping central

central *m* radar de relèvement topographique

مجموعة تخطيط رادارية مركزية. مجموعة من الأجهزة الرادارية تُستخدم لرسم الخرائط، وتشتمل أحياناً على وسائل تستخدم في الملاحة الأوتوماتية لطائرة تصوير الخرائط وفي إعادة إرسال مدلولات هذه الخرائط إلى جهاز أرضي خاص.

radar missile tracking central

central *m* radar d'observation des missiles

مجموعة مركزية رادارية لتتبع القذيفة. مجموعة من الأجهزة الرادارية مزودة بوسائل لتسجيل وبيان الإشارات المستقبلية من قذيفة مجهزة بجهاز سائل مجيب لإنتاج مدلولات حيزية مطلقة عن وضع القذيفة.

radar mission

mission *f* radar

مهمة رادارية. مهمة جوية تُستدعى استخدام الرادار.

radar modulator

modulateur *m* de radar

مُضْمِن راداري. مُضْمِن يقوم بتغيير السعة والطور والتردد ومعدل التكرار النبضي والأمد النبضي، وذلك بالنسبة لإشارة مولدة بواسطة مرسل راداري متصل به اتصالاً مباشراً.

radar nautical mile

mile *m* marin radar

ميل بحري راداري. الفاصل الزمني الذي يبلغ تقريباً 12.367 ميكروثانية والذي يلزم لتحرك الطاقة الترددية الراديوية لنبضة رادارية لمسافة ميل بحري ذهاباً وإياباً.

radar navigation

navigation *f* par radar

ملاحة رادارية. الملاحة بواسطة المعدات الرادارية ومساعدات الملاحة الرادارية.

radar navigation aid

poste *m* radar

مساعدة ملاحة رادارية. يسمّى أيضاً «radar aid» مساعدة رادارية. أي جهاز راداري مصمم لمساعدة ملاحية، ومن أمثله مقياس الارتفاع الراداري.

radar navigator

navigateur *m* radar

ملاح راداري. شخص مدرب على الملاحة الرادارية.

radar net

écran *m* radar

شبكة رادارية. تسمّى أيضاً «radar screen» شاشة رادارية. شبكة من الأجهزة الرادارية تقام لاكتشاف الطائرات الداخلة إلى حيز جوي محدد.

radar observer

observateur *m* radar

مراقب راداري. مراقب طائرات مدرب على استخدام المعدات الرادارية المحمولة جواً في أغراض الملاحة، أو الاعتراض، أو البحث، أو إسقاط القنابل.

radar operator

opérateur *m* radar

مراقب تشغيل الرادار. شخص يقوم بتشغيل جهاز راداري معين، أو مراقب طائرات يقوم بتشغيل المعدات الرادارية. من أمثله المراقب الراداري، ومُسَقِّط القنابل بالرادار.

radar paint

peinture *f* radar

دهان راداري. طلاء يمتص الموجات الرادارية.

radar performance figure

qualité *f* de fonctionnement radar

رقم الأداء الراداري. نسبة القدرة النبضية لمرسل راداري إلى قدرة الإشارة الصغرى المكتشفة بواسطة المستقبل.

radar picket
vedette f d'alerte radar

وحدة حراسة رادارية. سفينة أو طائرة مجهزة برادار إنذار مبكر تعمل على مسافة معينة من المساحة المطلوب حمايتها لمدى الكشف الراداري.

radar pilotage
pilotage m électronique

قيادة رادارية. قيادة تتم فيها معاينة نقط المراجعة على الأرض فوق شاشة رادارية.

radar pilotage equipment
matériel m de pilotage électronique

معدات قيادة رادارية. معدات تستخدم أساساً فنية رادارية ابتدائية، وتُحمل على مركبة معينة لتحديد اتجاه ويُعد العلامات المميزة، مع بيان المواضع النسبية للمركبات الأخرى.

radar plot
diagramme m de l'information radar

خطة رادارية. خطة تختص بمواضع الطائرات أو السفن ومستمدة من المدلولات المأخوذة من الرادار.

radar prediction
prévision f radar

تنبؤ راداري. عرض بياني لما يُتوقع ظهوره على شاشة رادارية في حالة عمل مسح راداري فعلي.

radar prediction device
dispositif m de prévision radar

وسيلة تنبؤ راداري. خريطة بارزة لأرض معادية يُركب عليها مصباح صغير عند موقع أي جهاز راداري معادٍ، حينئذ تعمل الظلال التي تلقيها الجبال أو الملامح الأخرى للتضاريس على بيان البقع العمياء في مجموعة الاكتشاف الرادارية المعادية.

radar presentation
affichage m radar

عرض راداري. يسمّى أيضاً «radar display»

عارض راداري. النموذج الذي يعرض مدلولات خرج جهاز راداري معين، ويتم إنتاجه عادة على شاشة صمام أشعة كاثود.

radar range
portée f d'un radar

مدى راداري. أقصى مسافة يكون عندها أي جهاز راداري فعالاً بصفة عادية في كشف الأهداف، وعادة ما يفترض أنها المسافة التي يستطيع عندها جهاز راداري اكتشاف هدف معين عند مقدار 50% على الأقل من الزمن، ويتغير المدى في الفراغ المطلق تغيراً طردياً مع حساسية القدرة المستقبلية ومساحة صدى الهدف، إلا أنه يتغير بتغير مربع كسب الهوائي، ويتغير القوة الرابعة للقدرة المرسلة.

radar range marker
marqueur m d'étalonnage

علامة مدى رادارية. تسمى أيضاً «range mark» علامة المدى. علامة أو خط مرسوم أو متكوّن إلكترونياً على سطح شاشة رادارية لبيان المدى إلى الهدف المكثف.

radar receiver
récepteur m radar

مستقبل راداري. مستقبل راديوي ذو حساسية عالية، مصمم لتكبير واستخلاص إشارات الصدى الرادارية، وتغذيتها إلى مرسمة تذبذبات رادارية أو إلى أي ميين آخر.

radar receiver - transmitter
émetteur - récepteur m radar

مُرْسِل - مستقبل راداري. جهاز واحد ذو وظيفتين، وهما توليد طاقة الموجات الكهرمغناطيسية للإرسال، والاستقبال واستخلاص إشارات الصدى الرادارية، ويستعمل أحياناً في تمثيل المعلومات المأخوذة من طاقة الموجات الكهرمغناطيسية المنعكسة.

radar reflector

radar reflector
réflecteur *m* radar

عاكس راداري. عاكس يقوم بعكس أو حرف الموجات الرادارية.

radar reflectoscope
réflectoscope *m* radar

مرسمة انعكاسات رادارية. ترتيب من المرايا تستخدم لإنتاج صورة مؤلفة لخريطة بيانية، ولعرض مرسمة تذبذبات رادارية.

radar relay
relais *m* radar

مُرَّحِّل راداري. معدات تستخدم لترحيل إشارات رادارية صورية وتزامنية إلى موقع بعيد. كان المُرَّحِّل يسمَّى قديماً «relay radar».

radar repeat - back guidance
guidage *m* radar à répétition

إرشاد راداري متكرر. نظام إرشاد للقذائف يقوم فيه رادار باحث في القذيفة بإرسال معلومات إلى نقطة التحكم.

radar repeater
répéteur *m* radar

إرسال راداري متكرر. مبدن أشعة سينية يُستعمل في نسخ المعلومات الرادارية المرئية عن بعد، وعندما يُستعمل معه مفتاح كهربائي متتق يمكن نسخ المعلومات من واحد من عدة أنظمة رادارية.

radar resolution
résolution *f* radar

إستبانة رادارية. الاستبانة التي يقوم بها جهاز راداري أو مجموعة رادارية.

radar safety beacon
balise *f* aéroportée

منارة أمان رادارية. تسمَّى أيضاً «airborne beacon». منارة رادارية محمولة جواً تُستخدم بصفة أساسية لتعيين اتجاه الطائرة أثناء التحكم في المرور الجوي بميناء جوية.

radar scan
balayage *m* radar

مسح راداري. الحركة الدائرية أو الحلزونية أو المستطيلة أو أية حركة أخرى لحزمة رادارية في أثناء بحثها عن هدف معين.

radarscope
écran *m* de radar

مِرْسمَة تذبذبات رادارية. مرسمة التذبذبات بأشعة الكاثود أو الستار المستخدم كمبدن بجهاز راداري.

radarscope display
affichage *m* radar

عَرَض المكشاف الراداري. العرض البصري على شاشة رادارية.

radar screen
écran *m* de radar

شاشة رادارية. شاشة أشعة كاثود بجهاز راداري.

radar selector switch
commutateur *m* radar

مفتاح انتقاء راداري. مفتاح يمكن تشغيله يدوياً أو بمحرك، ويمكنه انتقاء الإشارات الصوتية والحفز والتحميل لأحد الأنظمة الخاصة لجهاز إعادة مبدن خريطة الموقع الراداري.

radar set
équipement *m* radar

جهاز راداري. مجموعة كاملة من المعدات الرادارية تُستخدم في عمليات الكشف وتحديد المدى، وتتكون بصفة أساسية من مرسل، وهوائي، ومستقبل، ومبدن.

radar shadow
angle *m* mort de radar

حجاب راداري. منطقة محجوبة عن الإضاءة الرادارية بواسطة وَسْطٍ عاكس أو ممتص.

radar signal simulator**simulateur *m* de signaux radar**

مُحاكي إشارات رادارية. جهاز يمكن تسليط خرجة الكهربائي مباشرة على مبین جهاز راداري لإنتاج بيانات صدى رادارية اصطناعية.

radar signal spectrograph**spectrographe *m* de signal radar**

مطياف الإشارة الرادارية. جهاز إلكتروني يحتوي على مرشح المسح الذي يعد تحليل الذبذبة للإشارة الراجعة المتفرقة ذات تضمين سعة الموجة.

radar silence**silence *f* radar**

فترة السكون الراداري. فترة زمنية يتوقف خلالها الإرسال الراداري لأسباب تتعلق بالأمن عادة.

radarsonde set**radiosonde *f* radar**

مُسبار راداري. جهاز إلكتروني يُستخدم بصفة أوتوماتية لقياس وإرسال مدلولات جوية عن الارتفاعات العالية من بالون أو منطاد راصد أو صاروخ بواسطة موجات راديوية ذات نبضات معدلة عند حفزها بواسطة إشارة رادارية.

radar station**station *f* radar**

محطة رادار. الموقع الأرضي أو الجوي أو البحري الذي يقوم منه جهاز راداري بإرسال أو استقبال إشارات معينة.

radar storm detection**détection *f* radar de tempête**

كشف راداري للعواصف. كشف العواصف أو الأحوال العاصفة بواسطة الرادار، حيث تقوم القطرات المائية السائلة أو المتجمدة بعكس الأصداء الرادارية خلال العاصفة.

radar surveillance**surveillance *f* radar**

مراقبة رادارية. استخدام جهاز راداري أو أكثر

لتحديد موقع أهداف بعيدة، ولإعطاء معلومات اقتراب معينة، وقد يتضمن ذلك وسائل لتعيين الهدف سواء المعادي أو الصديق، إلى جانب وسائل لترحيل المدلولات إلى مراكز استعلامات، أو إلى مراكز تحكمية مناسبة، أو إلى كليهما معاً.

radar synchronous bombing**bombardement *m* radar synchrone**

إسقاط راداري تزامني للقنابل. يسمّى أيضاً «synchronous radar bombing». إسقاط للقنابل يتم رادارياً على فترات متزامنة.

radar target**cible *m* radar**

هدف راداري. جسم يجري تتبعه أو مراقبته على شاشة الرادار.

radar track command guidance**guidage *m* commandé par radar**

توجيه قيادي تتبعي راداري. توجيه قيادي يُستخدم به جهازان راداريان خارج قذيفة معينة، أحدهما لتتبع الهدف والآخر لتتبع القذيفة، ويتم تغذية حاسوب معين بخرج المستقبل الراداري، ثم يغذى خرج الحاسوب إلى مرسل مدلولات يقوم بإرسال معلومات عن الطيران إلى القذيفة، وعند ذلك يصحح مسار القذيفة إلى الهدف.

radar tracking**poursuite *f* radar**

تتبع راداري. تتبع جسم متحرك بواسطة الرادار.

radar trainer**entraîneur *m* radar**

مدرب راداري. مدرب يقوم بتعليم الأسس الفنية والعمليات الرادارية باصطناع عروض أهداف رادارية مختلفة.

radar transmitter**émetteur *m* radar**

مُرسل راداري. جزء الإرسال بجهاز الرادار.

radar transponder
transpondeur *m* radar

رادار سائل مجيب. جهاز راداري يتم فيه الإرسال والاستقبال معاً.

radar warning net
réseau *m* d'alarme radar

شبكة إنذار رادارية. شبكة رادارية تُستخدم للإنذار.

radar wave
onde *f* radar

موجة رادارية. موجة راديوية مرسلة أو منعكسة تُستخدم في الرادار.

radechon
radechon *m*

صمام راديكون. يسمّى أيضاً «barrier - grid storage tube». صمام اختزان معلومات يحتوي على مدفعة إلكترونات واحدة وعلى وسط عازل للتخزين. هذا الوسط يتكون من لوح من الميكا بين صفيحة دعم معدنية وشاشة ذات شبكة دقيقة. يستخدم الصمام في أغراض التأخير البسيط، وتحسين الإشارة بالنسبة للضوضاء، ومقارنة الإشارة، وتحويل الإشارة بالنسبة إلى إحداثيات وقت.

radial
radial *m*

خط شعاعي. واحد من عدد من خطوط المواقع الإشعاعية يتم تحديده بواسطة وسيلة ملاحية راديوية سمتية، كما يتم تعيينه بدلالة الاتجاه (المغناطيسي عادة) لجميع النقط على هذا الخط بالنسبة للوسيلة.

radial - beam tube
tube *m* à faisceau radial

صمام حزمة شعاعية. صمام مفرغ تدور فيه حزمة إلكترونات إشعاعية بعيداً عن أنودات مرتبة ترتيباً محيطياً بواسطة مجال مغناطيسي خارجي دوار.

يستخدم هذا الصمام بصفة رئيسية كصمام توصيل أو عضو توحيد ذي سرعة عالية.

radial component
composante *f* radiale

مركبة شعاعية. مركبة تعمل على طول نصف قطر معين، مما يميزها من المركبة التماسية التي تعمل بزوايا قائمة بالنسبة لنصف قطر معين.

radial field
champ *m* radial

مجال إشعاعي. مجال قوة موجهة نحو نقطة في الفضاء أو بعيداً عنها.

radial lead
conduction *m* radial

سلك توصيل شعاعي. موصل سلكي وارد من جانب مركبة معينة بدلاً من وروده محورياً من الطرف.

radial transmission line
ligne *f* de transmission radiale

خط إرسال شعاعي. زوج من المستويات الموصلة المتوازية يُستخدم لمد موجات أسطوانية دائرية منتظمة محاورها عمودية على المستويين.

radian
radian *m*

راديان. زاوية نصف قطرية. الزاوية المعترضة لقوس طوله يساوي نصف قطره. الدائرة الكاملة تشتمل على (2 ط) بالزوايا نصف القطرية، والزاوية نصف القطرية 57.2957795°، كما أن الدرجة الواحدة تساوي 0.01745 من الزاوية نصف القطرية.

radiance
radiance *f*

استشعاعية. التدفق الإشعاعي في وحدة الزاوية المجسمة وفي وحدة المساحة المسقطة للمصدر. الوحدة المستخدمة عادة هي الواط لكل زاوية

نصف قطرية مجسمة لكل متر مربع، وهي وحدة القياس الإشعاعي للنصوع.

radianlength
radian m

الطول نصف القطري. المسافة بين نقطتين بموجة جيئية مختلفة الطور بمقدار زاوية نصف قطرية واحدة. هذا الطول يساوي الطول الموجي مقسوماً على 2 ط.

radian per second
radian m par seconde

راديان بالثانية. وحدة السرعة الزاوية.

radiansphere
radian m solide

كرة نصف قطرية. الحدود بين المجالات القريبة والبعيدة لهوائي صغير، وهي عبارة عن سطح كروي نصف قطره يساوي الطول الموجي مقسوماً على 6.28.

radiant
radiant

مُشع. مبعث أو مرسل على طول أنصاف الأقطار من مصدر نقطي مثلاً.

radiant energy
énergie f radiante

طاقة مُشعة. الطاقة المرسلة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، مثل الموجات الراديوية، والموجات الحرارية، والموجات الضوئية.

radiant sensitivity
sensibilité f du tube de prises de vue

حساسية إشعاعية. تيار خرج إشارة صمام كاميرا، أو صمام ضوئي، مقسوماً على التدفق الإشعاعي الساقط عند طول موجي معين.

radiating circuit
circuit m rayonnant

دائرة إشعاعية. دائرة (دائرة) تستطيع إرسال

موجات كهرومغناطيسية في الفضاء، مثال ذلك هوائي مرسل راديوي.

radiating element
élément m rayonnant

عنصر إشعاعي. قسم أساسي بأحد الهوائيات يستطيع بنفسه إشعاع أو استقبال طاقة ترددات راديوية.

radiating guide
guide m d'ondes rayonnant

دليل إشعاعي. دليل موجي مصمم لإشعاع طاقة في الفراغ الطليق خلال شقوق أو فتحات أو أبواق.

radiation
rayonnement m

إشعاع. 1 - سيال من دقائق ذات طاقة عالية منبعث من سيكلوترون أو من أي مسرع آخر. 2 - طاقة كهرومغناطيسية، مثل الموجات الضوئية أو الصوتية أو الراديوية أو الأشعة السينية أو الأشعة الحرارية المتحركة خلال مادة أو خلال الفضاء.

radiation absorber
absorbant m de rayonnement

ممتص الإشعاع. مادة عازلة على شكل ألواح تشتمل على كسوة موصلة، وتستخدم كعناصر عازلة وعاكسة لامتناس طاقة الترددات الراديوية غير المطلوبة.

radiation belt
ceinture f de rayonnement

حزام الإشعاع. يسمّى أيضاً Van Allen Layer طبقة فان آلن. حزام ذو فاعلية إشعاعية يحيط بالأرض في الفضاء، ويرجع وجوده إلى الجسيمات النووية المنبعثة من الشمس والتي يعمل المجال المغناطيسي للأرض على تثبيتها في موضعها. يتكون الحزام من طبقتين إحداها على ارتفاع بين 1500 و 3500 ميل، والأخرى على ارتفاع بين 8000 و 12000 ميل.

radiation cooling

refroidissement m par rayonnement

تبريد الإشعاع. تبريد إلكتروني يُشع أشعة حرارية.

radiation efficiency

rendement m du rayonnement

كفاءة الإشعاع. نسبة القدرة المُشعة إلى القدرة الكلية المُمدّة إلى أحد الهوائيات لدى تردد معين.

radiation field

champ m de rayonnement

مجال الإشعاع. المجال الكهربائي المغنطيسي المنتشر من هوائي إرسال معين، والمُشع إلى الخارج في الفضاء على شكل موجات كهربائية مغنطيسية. النوع الآخر للمجال الكهربائي المغنطيسي المرافق لهوائي ممد بالطاقة يسمّى مجال الحث.

radiation hazard

risque m d'irradiation

خطورة الإشعاع. خطر على الصحة ينشأ عن التعرّض لإشعاع مؤّين.

radiation intensity

intensité f de rayonnement

شدة الإشعاع. القدرة المُشعة من أحد الهوائيات بالنسبة لوحدة الزاوية المُجسّمة في اتجاه معين.

radiation ionization

ionisation f par rayonnement

تأين الإشعاع. يسمّى أيضاً «radiation excitation» استثارة الإشعاع. تأين ذرات أو جزيئات غاز أو بخار بواسطة فعل الإشعاع الكهربائي المغنطيسي.

radiation length

longueur f de rayonnement

طول الإشعاع. متوسط طول المسار اللازم لتخفيض الطاقة النسبية للدقائق المشحونة بمقدار 0.368 أثناء مرورها خلال المادة. يبلغ الطول

الإشعاعي للإلكترونات النسبية في الجو 0.5 سنتيمتر في الرصاص.

radiation lobe

lobe m de rayonnement

مُتجه إشعاعي. جزء من نموذج إشعاع محدّد مخروط أو مخروطان صغيران.

radiation loss

perte f par rayonnement

فقد الإشعاع. الجزء من فقد الإرسال الذي يُرجع إلى إشعاع قدرة ترددات راديوية من جهاز إرسال معين.

radiation noise


bruit m de rayonnement

ضجيج الإشعاع. يسمّى أيضاً «electromagnetic noise». ضوضاء (ضجيج) في نظام للاتصالات، ناتجة عن الأشعة الكهربائية المغنطيسية غير المرغوب فيها.

radiation pattern

diagramme m de rayonnement

نموذج الإشعاع. يسمّى أيضاً «field pattern» نموذج المجال. عرض بياني لإشعاع هوائي معين كدالة للاتجاه.



radiation resistance

radiatorésistance f

مقاومة إشعاعية. القدرة الكلية المُشعة لأحد الهوائيات مقسومة على مربع التيار الفعال للهوائي المقيس عند نقطة إمداد الهوائي بالقدرة.

radiator

radiateur m

مُشع. جزء من هوائي أو من خط إرسال يقوم

بإشعاع موجات كهربائية مغنطيسية إما مباشرة في الفضاء أو في عاكس، وذلك لتركيزها في بؤرة أو لتوجيهها.

radio
radio m

راديو. إرسال الإشارات خلال الفضاء باستخدام موجات كهربائية مغنطيسية. ينطبق ذلك عادة على إرسال الإشارات الصوتية والشفرية، رغم اعتماد التلفزيون والرادار أيضاً على الموجات الكهربائية المغنطيسية.

radioacoustic position finding
recherche f radioacoustique de position

نظام التعمين الصوتي الراديوي للموقع. طريقة لتحديد الأبعاد خلال الماء، حيث تغلق دائرة راديوية في اللحظة التي يتم فيها تفجير شحنة تحت الماء عند نقطة معينة، حينئذ يتم قياس الأزمنة اللازمة لتحرك الإشارة الراديوية خلال الهواء وموجة الصدمة الصوتية خلال الماء إلى محطات المراقبة، حيث يتم حساب الأبعاد من الفروق الزمنية وحساب الوضع باستخدام طريقة التثليث.

radio aid
radioguidage m

مُساعِدة راديوية. تسمى أيضاً «radio navigation aid» مساعدة ملاحية راديوية». مساعدة ملاحية بالاستفادة من خصائص الانتشار للموجات الكهربائية المغنطيسية في تجهيز المعلومات الملاحية.

radio alert
alerte f radio

دورة إنذار راديوية. فرع بنظام دفاعي لتشغيل جميع المحطات الراديوية طبقاً لمقتضيات نظام «كونلراد» لفترة زمنية معينة.

radio all clear
fin f d'alerte radio

دورة أمان راديوية. فرع بنظام دفاعي لقطع مقتضيات نظام «كونلراد».

radio altimeter
radioaltimètre m

مقياس ارتفاع راديوي. مقياس ارتفاع مطلق يعتمد على انعكاس الموجات الراديوية من الأرض لتحديد الارتفاع. مثال ذلك، مقياس الارتفاع الراديوي ذو التردد المضمّن، ومقياس الارتفاع الراداري.

radio altitude
radioaltitude f

ارتفاع راديوي. ارتفاع مقيس بالموجات الراديوية.

radio amateur civil emergency service
installation f de secours civil pour radioamateurs

خدمة طوارئ مدنية لهواة الراديو. خدمة تُقدّم لهواة الراديو.

radio astronomy
radioastronomie f

علم الفلك الراديوي. دراسة الموجات الراديوية التي تبتعثها أجرام فلكية.

radioautograph
radioautographe m

صورة أوتوماتية بالأشعة. صورة أوتوماتية يتم التقاطها بالأشعة.

radio autopilot coupler
groupe m de commande du pilote automatique

مقرنة الطيار الآلي الراديوي. مقرنة تسمح بالتحكم المباشر في طيار آلي بواسطة مساعدة ملاحة راديوية بإحدى الطائرات مما يُعطى طياراً آلياً.

radio beacon
radiophare m

منارة راديوية. تسمى أيضاً «radiophare» أو «aerophare beacon». محطة إرسال راديوية

الاتجاهية بموقع جغرافي ثابت، تقوم بابتعاث إشارة مميزة يمكن الحصول منها على معلومات عن الاتجاه بواسطة مُعَيّن اتجاه راديوي على سفينة أو طائرة. بعض هذه المحطات يعمل بصفة متواصلة، على حين يقوم البعض الآخر بالإرسال استجابة فقط لإشارة استجواب، وقد يعطي أيضاً معلومات عن المدى.

radio beam
faisceau *m* dirigé

حزمة راديوية. حزمة مركزة لطاقة ترددات راديوية تُستخدم في الأمداء الراديوية، وفي مرحلات الموجات الدقيقة الراديوية. الحزمة الرادارية ما هي إلا حزمة راديوية تستخدم لغرض خاص وبكيفية معينة.

radio bearing
relèvement *m* radiogoniométrique

إتجاه زاوي راديوي. إتجاه زاوي مأخوذ بالنسبة لمرسل راديوي بواسطة مُعَيّن اتجاه راديوي.

radio blackout
interruption *f* des radiocommunications
إظلام راديوي. يسمّى أيضاً «radio fadeout» خبر راديوي. منطقة إظلام بالنسبة للموجات الراديوية.

radio bomb fuze
détonateur *m* télécommandé

صمامة قنبلة راديوية. صمامة قنبلة إلكترونية يتم تحفيزها بواسطة موجات راديوية منعكسة من الهدف، ويمكن ضبطها بحيث تنفجر عند أي بُعْدٍ مطلوب من الهدف أو الأرض باستخدام ظاهرة «دوبلر».

radio broadcast
radiodiffuseur *m*

بث راديوي. برنامج مذاع من مرسل راديوي للاستقبال العام.

radio broadcasting
radiodiffusion *f*

إذاعة راديوية. إرسال راديوي للاستقبال العام.

radio broadcast station
station *f* de radiodiffusion

محطة إذاعة راديوية. محطة ترسل برامج راديوية في النطاق الإذاعي لعموم الناس.

radio channel
canal *m* radio

قناة راديوية. نطاق ترددات ذو عرض كاف يسمح باستخدامه للاتصال الراديوي، ويعتمد عرض القناة على نوع الإرسال، وكذلك على مقدار تفاوت تردد الابتعاث.

radio circuit
circuit *m* de radiocommunication

دائرة راديوية. ترتيبية من أجزاء وأسلاك توصيل للأغراض الراديوية، أو دائرة اتصال راديوية.

radio command
radiocommande *m*

إيعاز راديوي. إشارة تحكمية راديوية تستجيب لها قذيفة موجهة، أو أية مَرَكَبَة أخرى، أو جهاز متحكم فيه عن بُعْد.

radio communication
radiocommunication *f*

إتصال راديوي. إتصال باستخدام الموجات الراديوية، مثل الإتصال بنظام الصور التلغرافية وبالتلغراف الراديوي، وبالتليفون الراديوي، وبالبرق الراديوية الكاتبة.

radio communication circuit
circuit *m* de radiocommunication

دائرة اتصال راديوي. تسمّى أيضاً «radio circuit» دائرة راديوية. نظام راديوي لعمل اتصال واحد في كلا الاتجاهين بين نقطتين في وقت واحد.

radio compass
radiocompas *m*

بوصلة راديوية. بوصلة أوتوماتية تحدد اتجاه الموجات الراديوية.

radio control**radiocommande m**

تحكم راديوي. التحكم في أجسام ثابتة أو متحركة باستخدام إشارات مرسلة خلال الفضاء بواسطة الراديو.

radio countermeasures**contre - mesures fpl radio**

إجراءات مضادة راديوية. الأسلوب الكهربائي أو الأساليب الأخرى التي تحرم العدو من المزايا التي يكتسبها باستخدام أي أسلوب يستعمل إشعاع الموجات الراديوية. هذا الأسلوب يحتوي على المزايا المشتقة من الرادار والخدمات الاعترافية.

radio deception**radiodéception f**

خداع راديوي. استخدام الراديو لخداع العدو عن طريق إرسال رسالات عاجلة زائفة مثلاً، أو باستخدام علامات النداء المعادية.

radio determination**radiodétermination f**

التحديد بالراديو. تحديد الوضع أو الحصول على معلومات ترتبط بهذا الوضع باستخدام خواص انتشار الموجات الراديوية.

radio direction finder**radiogoniomètre m**

مُعين اتجاه راديوي. يسمّى أيضاً «direction finder». مساعدة ملاحية راديوية يُستخدم بها هوائي إيطاري دوار، أو أية ترتيبية هوائي اتجاهي عالٍ لتحديد اتجاه الإشارة الراديوية الواردة. من أمثلة ذلك معيّنات الاتجاه السمعية الصغيرة، ومعيّنات الاتجاه الأوتوماتية.

radio direction finding**radiolocalisation f**

تعيين الاتجاه بالراديو. إختصارها rdf. تعيين الاتجاه بالنسبة لمحطة راديوية باستخدام معين اتجاه راديوي.

radio engineering**radiotechnique f**

هندسة الراديو. مجال الهندسة الذي يتناول توليد وإرسال واستقبال الموجات الراديوية والذي يتناول تصميم وتصنيع واختبار المعدات المرافقة.

radio facsimile**fac - similé m radio**

إرسال الصور الراديوية. إيصال الصور التلغرافية بالراديو.

radio fadeout**disparition f totale des radiocommunications**

خبو راديوي. يسمّى أيضاً «radio blackout» أو «blackout». تزايد فجائي وغير طبيعي في تأني الطبقات السفلية للأيونوسفير، مما يترتب عليه تزايد امتصاص الموجات الراديوية المارة خلال هذه المناطق، وحينئذ تضمحل الإشارات أو تختفي عند المرسلات. يحدث هذا الاضمحلال فجأة وقد يستمر ساعة كاملة. أكثر الترددات تأثراً بهذه الظاهرة هي الواقعة بين 3 و 10 ميغاسيكل، حيث يكون جزء فقط من ممر الإشارة أو الممر بأكمله في ضوء النهار. يتحسن الإرسال عادة لدى ترددات تحت 100 كيلوسيكال بصفة آنية.

radio field strength**intensité f de champ radioélectrique**

شدة المجال الإشعاعي. القيمة الفعالة لشدة المجال الكهربائي أو المغنطيسي عند نقطة معينة بسبب مرور موجات راديوية ذات تردد معين. يُعبر عن ذلك عادة بشدة المجال الكهربائي مقدرة بالميكروفلط لكل متر، أو بالملي فلط لكل متر.

radio field to noise ratio**rapport m champ radioélectrique/bruit**

نسبة المجال الإشعاعي إلى الضجيج. نسبة شدة المجال الإشعاعي إلى شدة الضوضاء (الضجيج) عند موقع معين.

radio fix**relèvement *m* radiogonimétrique**

موقع إسناد راديوي. 1 - تحديد موضع مصدر إشارات راديوية عن طريق الحصول على اتجاهات زاوية متقابلة على المرسل مع وجود مُعَيَّن اتجاه راديويين أو أكثر في مواقع مختلفة، ثم حساب الموضع بطريقة التثليث.

2 - تحديد موضع سفينة أو طائرة مجهزة بمعدات تعيين اتجاه عن طريق الحصول على اتجاهات زاوية راديوية على محطتي إرسال أو أكثر تكون مواقعها معروفة، ثم حساب الموضع بطريقة التثليث.

3 - تحديد موضع طائرة أثناء طيرانها بواسطة منارة تعيين راديوية أو عن طريق تحديد موضع تقاطع حزمتين راديويتين.

radio frequency**radiofréquence *f***

تردد الراديو. تردد يصبح عنده الإشعاع الكهربائي المغنطيسي المتناسك للطاقة مفيداً في أغراض الاتصال. حددت لجنة المواصفات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية الترددات الراديوية على الوجه الآتي:

تردد منخفض جداً تحت 30 كيلوسيكال؛ تردد منخفض من 30 إلى 300 كيلوسيكال؛ تردد متوسط من 300 إلى 3000 كيلوسيكال؛ تردد عالٍ من 3 إلى 30 ميغاسيكال؛ تردد عالٍ جداً من 30 إلى 300 ميغاسيكال؛ تردد ما بعد العالي من 300 إلى 3000 ميغاسيكال؛ تردد فوق العالي من 3000 إلى 30000 ميغاسيكال؛ تردد بالغ العلو من 30000 إلى 300000 ميغاسيكال.

radio frequency amplifier**amplificateur *m* radiofréquence**

مُضَخِّم الترددات الراديوية. مضخم للإشارات ذوات الترددات العالية التي تستخدم عادة في الاتصالات الراديوية.

radio - frequency choke**bobine *f* de choc radiofréquence**

خائق الترددات الراديوية. ملف مصمم خصيصاً

لمنع تيار الترددات الراديوية وتميرير تيار الترددات المنخفضة أو التيار المستمر.

radio frequency current**courant *m* radiofréquence**

تيار الترددات الراديوية. تيار متغير ذو تردد أكبر من 10000 هرتز.

radio frequency filter**filtre *m* radiofréquence**

مُرْشَح الترددات الراديوية. مرشح كهربائي يُحَسِّن الإشارة عند تردد راديوي معين، أو يضعف الإشارة عند الترددات الراديوية غير المرغوب فيها.

radio frequency generator**générateur *m* radiofréquence**

مُولِّد الترددات الراديوية. مولد قادر على تجهيز الطاقة الكافية للتردد المطلوب من الترددات الراديوية، ويستخدم للحث أو لتسخين العازل.

radio frequency measurment**mesure *f* radiofréquence**

قياس الترددات الراديوية. القياسات الدقيقة للترددات الأعلى من مدى الترددات المسموعة بأي من الأساليب العديدة، مثل المذبذب المعايير مع بعض وسائل للمقارنة مع التردد غير المعروف، والعد الرقمي أو جهاز القياس الذي يقيس العدد الكلي للنضبات خلال مدة زمن معينة، أو الدائرة (الدارة) الإلكترونية لتوليد تيار مستمر يتناسب مع تردد الإشارة الداخلة.

radio frequency oscillator**oscillateur *m* radiofréquence**

مُذَبِّب الترددات الراديوية. مذبذب يولِّد تياراً متغيراً ذا تردد راديوي.

radio frequency power supply**alimentation *f* radiofréquence**

مغذاة الترددات الراديوية. منبع قدرة ذو جهد عالٍ، وفيه يُرفع جهد خرج مذبذب الترددات

الراديوية بواسطة محول ذي جوف هوائي إلى جهد عال ليغذي الأنود الثاني لصمام أشعة كاثود، ثم يُقوَم التيار المتغير للحصول على الجهد المستمر المستعمل في أجهزة الاستقبال التلفزيونية.

radio frequency reactor
bobine f radiofréquence

خائق الترددات الراديوية. خائق يُستعمل في (الدارات) الدوائر الإلكترونية ليمرر التيار المستمر ويصنع معاوقة كبيرة في طريق التيار ذي الترددات العالية.

radio frequency resistance
résistance f en radiofréquence

مقاومة الترددات الراديوية. تسمى أيضاً «high - frequency resistance» مقاومة تستخدم لدى الترددات العالية.

radio frequency shift
décalage m radiofréquence

زحزحة التردد الراديوي. تغير في تردد مرسل راديوي أو مذبذب.

radio frequency signal generator
générateur m de signaux radiofréquences

مولد إشارة تردد راديوي. يسمى أيضاً «service oscillator» مذبذب الصيانة. جهاز اختبار يولد الترددات الراديوية المختلفة اللازمة لضبط وصيانة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الراديو والتلفزيون.

radiogoniometer
radiogoniomètre m

مقياس الزوايا الراديوي. مقياس زوايا يستخدم كجزء من معين اتجاه راديوي. في جهاز بليني - توزي Bellini Tosi، يتم توصيل هوائين إطارين متعامدين بملفي مجال في المقياس الراديوي، ويحصل على الاتجاهات الزاوية بواسطة ملف باحث دوار مقرن حثياً بملفي المجال.

radiogram
radiotélégramme m

برقية بالراديو. (برقية لاسلكية) رسالة مُرسلة بواسطة الراديو.

radio guidance
radioguidage m

إرشاد راديوي. إرشاد قذيفة طيران موجهة أو أية مركبة من محطة أرضية بواسطة الإشارات الراديوية.

radio - guided bomb
bombe f radioguidée

قنبلة موجهة بالراديو. قنبلة جوية موجهة بواسطة التحكم الراديوي من خارج القذيفة.

radio homing beacon
balise f d'atterrissage

منارة توجيه راديوية. تسمى أيضاً «homing beacon». منارة راديوية محمولة جواً أو موضوعة فوق الأرض، ويمكن لطائرة أن تتجه نحوها عند تزويدها ببوصلة راديوية.

radio horizon
horizon m radioélectrique

أفق راديوي. المحل الهندسي للنقط التي تصبح عندها الأشعة المباشرة من مرسل معين مماسة لسطح الأرض، وتتأثر المسافة إلى الأفق الراديوي بواسطة الانكسار الجوي.

radio inertial guidance
radioguidage m inertiel

توجيه راديوي بالقصور الذاتي. نظام إرشاد قيادي راديوي يشتمل على جهاز إرشاد إضافي بالقصور الذاتي في القذيفة ويستخدم في الإرشاد الجزئي في حالة عطل جهاز التوجيه الراديوي أو في إعطاء مدلولات أكثر حدة لتصحيح معلومات الإرشاد الرادارية.

radio interference
brouillage m . interférence f

تداخل راديوي. يسمى أيضاً «interference».

أي طاقة غير مطلوبة تعمل على التداخل مع استقبال إشارات مطلوبة. ويتم توليد التداخل الاصطناعي عن طريق تشغيل الأجهزة الكهربائية تشغيلاً خاطئاً مع إشعاع إشارات التداخل الناتج إما خلال الفضاء على شكل موجات كهربائية مغناطيسية أو بنقلها فوق خطوط قدرة. قد يرجع التداخل الإشعاعي أيضاً إلى ظواهر جوية، مثل البرق. كذلك قد تتداخل المرسلات الراديوية ذاتها بعضها مع بعض في مواقع معينة.

radio landing beam

faisceau - guide *m* d'atterissage

حزمة هبوط راديوية. حزمة راديوية تستخدم في الإرشاد الرأسي للطائرة أثناء هبوطها إلى مستوى معين.

radio line of position

ligne *m* de position radioélectrique

خط الوضع الراديوي. خط وضع يتم الحصول عليه من معين اتجاه راديوي.

radio link

liaison *f* radioélectrique

وصلة راديوية. مجموعة راديوية تستخدم لإعطاء قناة اتصال، أو قناة تحكمية بين نقطتين معينتين.

radio location

radiolocalisation *f*

تحديد الموقع بالراديو. تحديد إحداثي ملاحى أو أكثر عن طريق قياسات مبنية على السرعة المعروفة للموجات الراديوية.

radio log

relevé *m* radioélectrique

سجل راديوي. سجل رسائل راديوية يتم إرسالها واستقبالها إلى جانب معلومات أخرى مرتبطة بها، ويحتفظ به عمال تشغيل الراديو.

radio magnetic indicator

indicateur *m* combiné de position

مُبين مغناطيسي راديوي. اختصارها rmi جهاز

مُبين يقوم بعرض الوجهة المؤتلفة للمركبة، والاتجاه النسبي، وكذلك الاتجاه المغناطيسي، والاتجاه الجامع للمحطة الراديوية المستخدمة في الأغراض الملاحية.

radioman

opérateur *m* radio

عامل راديو. يسمّى أيضاً «radio operator». عامل مؤهل للتعامل مع الأجهزة الراديوية.

radio multiplexing

multiplexage *m* radioélectrique

تعاقب راديوي. 1 - تقسيم قناة راديوية إلى عدد من القنوات الصوتية أو الشفوية عن طريق تقسيم التردد أو الزمن.

2 - توصيل مرسلين أو مستقبلين أو أكثر بنفس الهوائي من خلال شبكات مناسبة.

radio navigation

radionavigation *f*

ملاحة راديوية. الملاحة بواسطة إشارات راديوية باستخدام معدات خاصة، مثل معينات اتجاه راديوية، ومعينات مدى راديوية، ومنارات راديوية، وجهاز لوران.

radio navigation aid

radioguidage *m*

مساعدة ملاحة راديوية. تسمّى أيضاً «radio aid». مساعدة ملاحة تستخدم إشارات راديوية، تمييزاً لها من مساعدة الملاحة الرادارية.

radio navigation guidance

radioguidage *m*

إرشاد ملاحى راديوي. توجيه قذيفة موجهة، أو التحكم فيها على طول مسار محدد، بواسطة مرسلات راديوية خارجية.

radio net

réseau *m* de radiodiffusion

شبكة راديوية. شبكة محطات راديوية تستخدم لأغراض الاتصال.

radio operator
opérateur m radio

عامل الراديو. يسمّى أيضاً «radioman». شخص يقوم بتشغيل معدات الإرسال والاستقبال للراديو.

radiophare
radiophare m

منارة راديوية. تسمّى أيضاً «radio beacon». محطة إرسال راديوية لالاتجاهية بموقع جغرافي ثابت، تقوم بابتعاث إشارة مميزة يمكن الحصول منها على معلومات عن الاتجاه بواسطة معين اتجاه راديوي على سفينة أو طائرة. بعض أنواع هذه المحطات يعمل بصفة متواصلة، على حين يقوم البعض الآخر بالإرسال استجابة فقط لإشارة استجواب، وقد يعطي أيضاً معلومات عن المدى.

radiophoto
radiophotographie m

صورة بالراديو. صورة مرسل بالراديو إلى مستقبل صور تلغرافية.

radio range beacon
radiophare m directionnel

منارة مدى راديوية. تسمّى أيضاً «radio range». وسيلة إرسال راديوية تقوم بإشعاع إشارات يمكن استخدامها بواسطة الطائرات لتحديد الاتجاهات من موقع الإرسال.

radio range leg
tronçon m

مرحلة مدى راديوية. تسمّى أيضاً «leg». أحد الاتجاهات أو الحزمات بمدى راديوي ذي أربعة اتجاهات.

radio range monitor
écran m de radiophare

مراقب مدى راديوي. جهاز يقوم أوتوماتياً بمراقبة الإشارة الواردة من منارة مدى راديوية، معطية إنذاراً لموظفي المراقبة عند انحراف المرسل بمقدار

معين عن اتجاهاته الصحيحة، كما يقوم بإرسال إنذار مميز إلى الطائرات المقترية عند وجود خلل بالمنارة.

radio receiver
récepteur m radio

مُستقبل راديوي. يسمّى أيضاً «receiving set» أو «radio set» أو «radio». مستقبل يقوم بتحويل الموجات الراديوية إلى أصوات مفهومة أو إلى إشارات أخرى يمكن إدراكها.

radio reception
réception f radio

إستقبال راديوي. استقبال رسائل أو برامج أو أية مخبرة أخرى بواسطة الراديو.

radio relay system
relais m radioélectrique

جهاز ترحيل راديوي. يسمّى أيضاً «radio repeater». مُعيد يعمل كمحطة متوسطة عند إرسال إشارات اتصال راديوية أو برامج راديوية من محطة ثابتة إلى أخرى، ويعمل المعيد على المدى المعول عليه للمحطة المولدة. من أمثله المعيد ذو الموجات الدقيقة.

radio repeater
relais m radioélectrique

معيد راديوي. يسمّى أيضاً «relay system» أو «radio relay system». معيد يعمل كمحطة وسيطة عند إرسال إشارات اتصال راديوية، أو برامج راديوية من محطة ثابتة إلى أخرى. يعمل هذا المعيد على مد المدى المعول عليه للمحطة المولدة. ومن أمثله المعيد ذو الموجات الدقيقة.

radio scanner
analyseur m radio

مساح راديوي. يسمّى أيضاً «scanning radio». مستقبل راديوي يسمح أوتوماتياً بإرسال الخدمات العامة، مثل خدمات الطوارئ، أو الإرسال الذي يقع في نطاق الإرسال الراديوي، ويتوقف عند المحطة المنتخبة المتقدمة.

radio service man
technicien *m* radio

عامل خدمة الراديو. يسمّى أيضاً «radio technician». عامل خدمة مؤهل لاصلاح وصيانة المعدات الراديوية.

radio set
poste *m* radio

جهاز راديو. مستقبل ومرسل راديوي يُستخدمان معاً لعمل اتصال ذي اتجاهين، أو مستقبل راديوي فقط، أو مرسل راديوي فقط.

radio shielding
blindage *m* radio

عزل الموجات الراديوية. غطاء معدني على كل الأسلاك الكهربائية وعلى أجهزة الإشعال، يكون هذا الغطاء موصلاً بالأرض على مسافات متعددة لغرض إزالة التداخل الكهربائي مع الاتصالات الراديوية.

radio signal
signal *m* radioélectrique

إشارة راديوية. إشارة مرسلّة بواسطة الراديو.

radio silence
silence *m* radio

فترة سكون راديوية. فترة تتوقف خلالها إرسالات محطة راديوية، مما يسمح باستقبال إشارات من محطات أخرى، أو باستقبال إشارات الاستغاثة الضعيفة.

radio sonobuoy
balise *f* sonore

عوامة صوتية راديوية. تسمّى أيضاً «sonobuoy». مستقبل صوتي، ومرسل راديوي مركبان في عوامة يمكن إسقاطها من إحدى الطائرات بمظلة هابطة لالتقاط الأصوات الصادرة من غواصة تحت الماء ثم إرسالها إلى الطائرة. ولتتبع الغواصة، يتم إسقاط عدة عوامات في واحد من اثنين أو أكثر من القضبان الأفقية

المظلمة والساطعة المتناوبة التي تظهر بصورة تلفزيونية عندما تصل فُلطية الترددات السمعية إلى دائرة الخرج الصورية لصمام الصورة.

radio spectrum
spectre *m* radioélectrique

طيف راديوي. المدى الكامل للترددات الذي يمكن فيه إنتاج موجات راديوية مستفادة. يمتد هذا المدى ابتداءً من المدى الصوتي إلى نحو 300 000 ميغاهرتز. وينقسم الطيف الراديوي إلى ثمانية نطاقات. أنظر band، radio frequency.

radio station
station *f* radio

محطة راديو. محطة مجهزة للاستخدام في الاتصال الراديوي أو الإذاعة الراديوية.

radio station interference
parasites *mpl* de station radio

تداخل المحطات الراديوية. تداخل يحدث بواسطة محطات غير تلك التي يُطلب منها الاستقبال.

radio system
système *m* radio

منظومة راديوية. تركيبة معدات راديوية كاملة تُعطي اتصالاً متعدد القنوات بين نقطتين.

radio technician
technicien *m* radio

فني الراديو. يسمّى أيضاً «radio serviceman».

radio - telegraph
radiotélégraphe *m*

تلفرافي راديوي. يتعلق بالتلغراف المرسل فوق قنوات راديوية.

radio telegraph transmitter
émetteur *m* radiotélégraphique

مرسل تلفرافي راديوي. مرسل راديوي يستطيع استخدام إشارات شفرية (ذات ابتعائات من الطراز (أ) و (ب)).

radio - telegraphy
radiotélégraphie f

التلغرافية بالراديو. التلغرافية المشتملة على استخدام موجات راديوية بدلاً من خطوط سلكية. تستخدم عادة شفرة مورس الدولية في التلغرافية الراديوية.

radiotelephone
radiotéléphone m

تليفون بالراديو. يسمّى أيضاً «radio phone». يتعلق بالتلفنة فوق قنوات راديوية.

radio - telephone distress call
appel m radiotéléphonique de détresse

نداء استغاثة تليفوني راديوي. نداء فيه ترسل إشارة الاستغاثة بواسطة الراديو.

radio telephone transmitter
émetteur m radiotéléphonique

مرسل تليفوني راديوي. مرسل راديوي يستطيع استخدام تضمين ترددي سمعي، مثل صوت مصحوب بموسيقى.

radiotelephony
radiotéléphonie f

تلفنة بالراديو. اتصال صوتي ذو مسارين يتم بواسطة موجات راديوية، أي بدون أسلاك، بين محطتين.

radio teletype writer
radiotéléimprimeur m

مبرقة كاتبة بالراديو. المبرقة الكاتبة والمعدات المرافقة لها واللازمة للتشغيل فوق قناة راديوية بدلاً من الأسلاك.

radio transmission
radiotransmission f

إرسال بالراديو. إرسال الإشارات خلال الفضاء لدى ترددات راديوية معينة باستخدام موجات كهربائية مغناطيسية.

radio transmitter
émetteur m radio

مرسل بالراديو. يسمّى أيضاً «radio set». مرسل يقوم بإنتاج قدرة ترددات راديوية لإرسالها خلال الفضاء على شكل موجات راديوية.

radio transponder
transpondeur m radio

جهاز مرسل مستجيب راديوي. جهاز مرسل ومستقبل للموجات الراديوية.

radio wave
onde f radioélectrique

موجة راديوية. تسمّى أيضاً «Hertzian wave». موجة كهربائية مغناطيسية منتجة بواسطة عكس التيار في موصل معين لدى تردد معين في مدى يتراوح من 10 كيلوهرتز إلى 300 000 ميغاهرتز. الموجات الراديوية تتحرك خلال الفضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء تقريباً. وهذه السرعة تساوي $10^8 \times 3$ متر/ثانية تقريباً.

radio wave propagation
propagation f des ondes radio

إنتشار الموجات الراديوية. انتقال الطاقة خلال الفضاء بواسطة الموجات الكهربائية المغناطيسية ذات ترددات راديوية معينة.

radix point
base f

نقطة الأساس. تسمّى أيضاً «point». حرف أو حيز يقوم بفصل الأجزاء التكاملية والجزئية لتعبير عددي في نظام عدّ وضعي، مثل النقطة الثنائية في نظام العد الثنائي، والنقطة العشرية في نظام العدّ العشري.

radnos
évanouissement m du signal radio

إضمحلال الإشارة الراديوية. خبؤ راديوي يحدث بصفة أساسية في المناطق القطبية الشمالية، ويعزى إلى الانفجارات الشمسية، أو إلى البقع

الشمسية، أو إلى الأضواء القطبية الشمالية.
إختصار no radio plus، (إضمحلال الإشارة
الراديوية).

radome
radôme *m*

قبة رادارية. مبيت وقائي لهوائي راداري يتم
نصنعه من مادة عازلة شفافة لطاقة الترددات
الراديوية، وعندما يكون بارزاً خلف محيطات
الغشاء المعدني لإحدى الطائرات فإنه يسمى
. blister

radux
radux *m*

جهاز رادكس. جهاز ملاحي منخفض التردد ذو
موجة متواصلة ومدى بعيد من طراز مستخدم
للمقارنة الطورية، حيث يعطي خطوط موضع
قطعية زائدية.

railing
brouillage *m* par impulsions haute
fréquence

تشويش قضبي. التشويش على الإرسالات
الرادارية باستخدام مرسلات ذوات معدلات
نبضية تتراوح بين 50 و 150 كيلوهرتز فتنتج صوراً
تمثل قضباناً سياجية تظهر فوق الشاشات
الرادارية.

railroad radio service
service *f* radio du chemin de fer
خدمة الخطوط الحديدية بالراديو. خدمة
مواصلات راديوية لتشغيل وصيانة عربات
الخطوط الحديدية العادية.

rainbow
arc - en - ciel *m*

قوس قزح. أسلوب يستخدم التغير من النبضة
إلى تردد النبضة في تحديد وتمييز الإشارات
الرادارية المضللة التي يرسلها العدو.

rainbow generator
générateur *m* d'arc - en - ciel

مولد قوس قزحي. مولد إشارات يقوم بتوليد
إشارة تنتج الطيف اللوني الكلي فوق شاشة
تلفزيون ملون عند تغذيتها في مستقبل هذا
التلفزيون، حيث تندمج الألوان معاً.

rain return
écho *m* de la pluie

تشوش مطري. تشوش يحدث بسبب الأمطار.

ramark
marqueur *m* radar

دليل راداري. يسمى أيضاً «radar marker» ممين
راداري. منارة رادارية ثابتة تقوم بابتعاث
الموجات الرادارية بصفة متواصلة بحيث تعطي
بياناً عن الاتجاه الزاوي للسفن والطائرات المزودة
بأجهزة الرادار.

ramp generator
générateur *m* de rampe

مولد حذري. دائرة تولد جهد حركة المسح،
حيث تتزايد قيمة الجهد تزايداً خطياً أثناء دورة من
المسح، ثم تعود القيمة إلى الصفر فجأة لبدء دورة
جديدة.

random interlace
entrelacement *m* aléatoire

تشابك عشوائي. تشابك يقوم أساساً على توقيت
ترددات كسح أقل دقة بما يلزم بالنسبة للإذاعات
التلفزيونية. يستخدم هذا النوع من التشابك
أحياناً في التلفزيون الصناعي.

randomized jitter
vacillement *m* brouillé

تقلقل الإرسال عشوائياً. تقلقل الإرسال بواسطة
تضمين الضجيج (الضوضاء).

random noise
bruit *m* aléatoire

ضجيج عشوائي. ضجيج (ضوضاء) يتميز بعدد

كبير من التشوشات العابرة المتراكبة التي تحدث بصفة عشوائية. من أمثلة ذلك الضوضاء الحرارية، والضوضاء الطليقة. تنتج هذه الضوضاء أحياناً عن عمد لأغراض الاختبار أو للتشويش على إرسالات الأعداء.

random noise testing
essai m du bruit aléatoire

إختبار الضجيج العشوائي. إختبار يتم فيه تسليط موجة مركبة ذات ترددات وسعات مختلفة اختلافاً عشوائياً على منضدة اهتزازية ميكانيكية، ويمكن الحصول على الإشارة بطريق التجربة من مسجل قياس عن بعد لقذيفة معينة مثلاً، كما يمكن توليدها إلكترونياً.

random number
nombre m aléatoire

عَدَد عشوائي. عَدَد يتكون من مجموعة من الأرقام يحتمل أن يكون كل رقم تعاقبي فيه أحد الأرقام (ن) للأساس (ن).

range amplitude display
affichage m type - A

عرض راداري للسعة والمدى. عرض راداري تعطي فيه قاعدة زمنية معينة مقياساً للمدى الذي تظهر فوقه الأصداء على شكل انحرافات عمودية على القاعدة. تكون هذه القاعدة في العادة عبارة عن خط مستقيم أو على شكل دائرة.

range bearing display
affichage m type - B

عرض راداري للاتجاه والمدى. يسمّى أيضاً «B display» عرض راداري ب. عرض مجال راداري قائم تظهر به الأهداف على شكل بقع ساطعة، كما يبين الإحداثي الأفقي اتجاه الهدف، والإحداثي الرأسي بُعد هذا الهدف.

range calibrator
calibrateur m de portée

جهاز معايرة المدى. 1 - جهاز يحسب به عامل

الإرسال المسافة التي تستمر خلالها الإشارة. 2 - جهاز لضبط بيانات المدى الراداري باستعمال مدى أهداف معروفة أو بإشارات متأخرة، وبذلك يبين الجهاز المدى الصحيح للهدف.

range comprehension
compréhension f de portée

مدى الإدراك. في نظام التردد المضمّن الصوتي، القيم المحصورة بين القيمتين العليا والدنيا للمدى.

range rate
taux m de portée

معدل المدى. المعدل الذي تتغير به المسافة بين جهاز القياس ومصدر الإشارات، المراد ملاحظته، بالنسبة للزمن.

range zero
portée f zéro

صفر المدى. عملية ضبط بداية مسح الخط من الصفر.

ranging oscillator
oscillateur m de mesure de distance

مُذبذب تقدير المدى. دائرة مذبذب تحتوي على تكوين رنان مكوّن من ملف ومكثف في دائرة الكاثود. تستعمل هذه الدائرة في جهاز الرادار لإمداده بعلامات المدى.

rank
rang m

الرتبة الشبكية. عدد الأجزاء المقطوعة المستقلة التي يمكن انتقاؤها في شبكة معينة، وهو يساوي عدد العقد مطروحاً منه عدد الأجزاء المنفصلة.

Raphael bridge
pont m de Raphael

جسر رافائيل. نوع من قنطرة (جسر) «ويتستون» ذو سلك انزلاقي، يستخدم لتحديد مواضع الخلل بخطوط الإرسال.

raster**trame f. grille f**

خطوط مسح مجالية. نموذج لخطوط مسح سبق تحديده ويعطي مجالاً منتظماً بصفة جوهرية لمساحة معينة. وفي التلفزيون، تتخذ هذه الخطوط المجالية شكل خطوط متوازية على مسافات ضيقة، وتبدو أكثر وضوحاً في حالة عدم وجود صورة.

raster burn**endommagement m de canevas**

خطوط مسح مجالية محتجرة. تغير في خصائص المنطقة المسوحة على هدف صمام كاميرا معينة، يترتب عليه حدوث إشارة زائفة عند مسح خطوط مجالية أكبر أو مائلة.

raster graphics**graphiques mpl de trame**

تخطيطات المسح. أسلوب التشفير لتخطيطات الحساب الآلي الذي يُشفّر كل عنصر من عناصر مساحة الصورة في صورة رقمية.

raster scanning**balayage m télévision**

فحص مسحي دقيق. جهاز رادار يمسح الهدف بكيفية مشابهة تماماً لمسح الشعاع الإلكتروني في جهاز التلفزيون العادي، والقطاع الأفقي يمسح التغيرات في الارتفاع.

rate control**commande f de rapidité**

التحكم في المعدل. التحكم في معدل تغير المتغير المستقل بجهاز تحكمي أوتوماتي.

rated accuracy**précision f nominale**

الدقة المقدرة. الدقة المعلن عنها لجهاز قياس مصنع.

rated coil current**intensité f nominale**

تيار الملف المقدّر. تيار الملف ذو الحالة الثانية

الذي يصمم عليه تشغيل مُرَحَّل معين.

rated coil voltage**tension f nominale**

فلطية الملف المقدّرة. فلطية الملف التي يصمم عليها تشغيل مُرَحَّل معين.

rated contact current**intensité f nominale de contact**

تيار التلامس المقدّر. التيار الذي تصمم الملامسات لحمله بالنسبة لعمرها المقدّر.

rated output**puissance f de sortie nominale**

الخرج المقدّر. قدرة الخرج، أو الفلطية، أو التيار، أو أية قيمة أخرى يصمم عليها تشغيل مكنة، أو وسيلة، أو جهاز، تحت ظروف عادية منصوص عليها.

rated power output**puissance f de sortie nominale**

خرج القدرة المقدّر. مقدرة خرج قدرة الترددات الراديوية العادية المرسل معين تحت ظروف ضبط وتشغيل مُثلى، ويقوم المصنع بتحديددها.

rate grown junction**jonction f graduée**

وصلة ذات معدّل مُنمّاة. تسمّى أيضاً «graded junction». وصلة مُنمّاة يتم إنتاجها بتغيير معدل نمو بلورة شبه موصلة بصفة دورية، مع استخدام صهارة تشتمل على شوائب مانحة ومتقبلة، بحيث يسود بالموصلة كلا النوعين من الشوائب على التبادل.

rate - grown transistor**transistor m à jonction graduée**

ترانزستور ذو معدّل منمّى. يسمّى أيضاً «graded junction transistor». ترانزستور يشتمل على وصلات ذات معدلات مُنمّاة.

rate gyroscope**gyromètre m**

جيروسكوب قياس المعدّل. جيروسكوب مغزلي

أو اهتزازي يقوم بقياس معدل تغير اتجاه طائرة.

rate meter
ictomètre *m*

مقياس معدل العدّ. يسمّى أيضاً «counting rate meter». جهاز يستخدم لبيان متوسط المعدل الزمني لحدوث نبضات الدخل بالنسبة لعداد إشعاعي أثناء فاصل زمني معين.

rate of climb indicator
indicateur *m* de vitesse ascensionnelle

مُبين معدل الصعود. جهاز يقوم ببيان معدل صعود (أو هبوط) طائرة، بالقدم في الدقيقة عادة.

rate of decay
taux *m* de décroissance

معدل الانحلال. المعدل الزمني الذي يتناقص عنده منسوب الضغط الصوتي، أو منسوب السرعة، أو منسوب كثافة الطاقة الصوتية، عند نقطة معينة، وزمن معين. الوحدة العملية في هذه الحالة هي الدسيبل لكل ثانية.

rate of turn control
réglage *m* de vitesse de virage

مُحكّم معدل الدوران. جهاز جيروسكوبي يقوم بإعداد إشارة معدل الدوران لجهاز قيادة طائرة أوتوماتي، بإحدى الطائرات.

rate servomechanism
asservissement *m* de vitesse

آلية موازنة السرعة. تسمّى أيضاً «velocity servomechanism». آلية موازنة فيها يولّد جهاز قياس التغذية المرتدة إشارة تمثل القيمة المقيسة لسرعة العمود الخارجي.

rate transmitter
émetteur *m* de vitesse

مرسل المعدل. جهاز إرسال موجود في قذيفة معدة للإطلاق، يُستعمل مع مستقبل أرضي لبيان معدل زيادة السرعة.

ratio control system
commande *f* proportionnelle

نظام التحكم النسبي. نظام للتحكم يتم فيه الاحتفاظ بنسبة سبق تحديدها بين كميتين طبيعيتين.

ratio - differential relay
relais *m* à rapport balancé

مرحّل تفاضلي نسبي. يسمّى أيضاً «ratio balance relay». مرحل يعمل عندما يزيد الفرق بين كميتين من نفس الطبيعة على نسبة ثابتة.

ratio meter
lagomètre *m*

مقياس نسبي. مقياس يقوم بقياس خارج قسمة كميتين كهربائيتين، ويتناسب انحراف مؤشر هذا المقياس مع نسبة التيارات المتدفقة خلال ملفين.

rationalized units
unités *fpl* rationalisées

وحدات منطّقة. نظام للوحدات الكهربائية، مثل الوحدات في النظام الدولي، وفيه يلغى عامل (4 ط) من معادلات المجال ويظهر في العبارات الصوتية التي تدل على المجالات لنقطة مشحونة ولعنصر تيار.

ratio of transformation
rapport *m* de transformation

نسبة التحويل. 1 - نسبة الفلظية الثانوية لمحول معين إلى الفلظية الابتدائية تحت ظروف الأحمال. 2 - النسبة المناظرة للتيارات بمحول تيار معين.

ratio - type telemeter
télémetre *m* proportionnel

مقياس نسبي من بُعد. يسمّى أيضاً «position type telemeter». مقياس عن بعد يستخدم العلاقات الطورية أو المقدارية لكميتين كهربائيتين أو أكثر كوسائل للنقل.

rawin
rawin

نظام «راوين». إختصار radar wind أو radio wind.

- 1 - تعيين اتجاه وسرعة الرياح بواسطة الرادار، أو بواسطة معين اتجاه راديوي إلى جانب مسبار راديوي، أو بالون ذي مسبار راديوي أو بالون حامل لعاكس راداري.
- 2 - معلومات عن الرياح يتم جمعها باستخدام جهاز تتبع راداري، أو معين اتجاه راديوي مع بالون مجهز تجهيزاً خاصاً.

ray

rayon *m. faisceau m*

حزمة موجية. تسمى أيضاً «beam». انسياب مُركّز وحيد الاتجاه للموجات الكهربائية المغنطيسية، كالمنبعثة من هوائي رادار، أو من هوائي مرحل ذي موجات دقيقة أو من صف هوائيات للمدى اللاسلكي A - N. تكون الحزمة في هذه الحالة عبارة عن البعد الأكبر لنموذج إشعاع الهوائي، ويقتصر على زاوية صغيرة مجسمة في الفراغ.

raydist

تحديد الموقع بالأشعة. نظام ملاحي يتم فيه استقبال إشارة موجة متواصلة مبتعثة من إحدى المركبات عند ثلاث محطات أرضية أو أكثر، وتجري مقارنة الإشارات المستقبلية من حيث الطور لتحديد موضع المركبة.

rayl

rayl *m*

رايل. مقدار مقاومة أو مفاعلة أو معاوقة صوتية نوعية، يُنتج عندها ضغط صوتي مقداره 1 ميكروبار سرعة خطية مقدارها 1 سم/ثانية. أطلق هذا الاسم تكريماً للورد «رايلي».

Rayleigh cycle

cycle *m de Rayleigh*

دورة رايلي. دورة مغنطة لا تمتد وراء القسم الابتدائي لمنحنى التمعنط، بين الصفر والمنحنى الصاعد، وفي هذه المنطقة تكون الإنفاذية منخفضة، كما تكون التخلفية قليلة.

R - C amplifier

amplificateur *m RC*

مضخم بمقاومة وسعة. إختصار - resistance capacitance coupled amplifier. مضخم يُستخدم به تقارن ذو مقاومة بين المراحل.

R - C circuit

circuit *m RC*

دائرة بمقاومة وسعة. إختصار - resistance capacitance circuit. دائرة (دائرة) تشتمل على مقاومات ومكثفات تقوم بتحديد الثابت الزمني. هذا الثابت الزمني المقدّر بالثواني يساوي حاصل ضرب المقاومة بالأوم في السعة بالفاراد.

R - C constant

constante *f RC*

ثابت المقاومة والسعة. إختصار - resistance capacitance constant. هو ثابت زمني لدائرة (دائرة) مشتملة على مقاومات ومكثفات. هذا الثابت الزمني المقدّر بالثواني يساوي حاصل ضرب المقاومة بالأوم في السعة بالفاراد.

R - C coupled amplifier

amplificateur *m à couplage RC*

مُضخّم مقرون بمقاومة وسعة. إختصار - resistance capacitance coupled amplifier. مضخم يستخدم به تقارن ذو مقاومة بين المراحل.

R - C coupling

couplage *m RC*

تقارن بمقاومة وسعة. يسمّى أيضاً «coupling». تقارن تستخدم فيه المقاومات كمعاوقات دخل وخرج للدوائر (للدارات) المقترنة. يستخدم المكثف القبارن عادة بين المقاومات لنقل الإشارة من مرحلة إلى أخرى.

R - C differentiator

différentiateur *m RC*

مُفاضِل بمقاومة وسعة. إختصار - resistance capacitance differentiator. هو دائرة (دائرة)

بسعة ومقاومة تستخدم لإنتاج فلطية خرج معينة تتناسب سعتها مع معدل تغير فلطية الدخل، وعلى ذلك فإن دخل الموجة المربعة ينتج نبضات فلطية خرج عابرة حادة.

R - C filter filtre m RC

تُميَّز بمقاومة وسعة. إختصار - resistance - capacitance filter. مرشح يشتمل فقط على عنصري سعة ومقاومة (مع عدم وجود محاث)، ويُستخدم على نطاق واسع بمنابع القدرة المقومة لتخفيض التموجات.

rcg circuit

دائرة كسب الأصداء التحكمي. إختصار - rever-beration - controlled gain circuit. دائرة (دائرة) تُستخدم في المعدات الصوتية تحت الماء لتغيير كسب مكبر الاستقبال بالنسبة لشدة أصداء غير مطلوبة مرافقة للصدى المطلوب.

RCM



إجراء راداري مضاد. إختصار - radar countermeasure. إجراء إلكتروني مضاد يُستخدم ضد الرادارات المعادية. من أمثلته التشويش واستخدام العواكس المشوشة.

R - C oscillator oscillateur m RC

مُذبذب مقاومات ومواسعات. إختصار - resist-capacitance oscillator. مذبذب يتم فيه تحديد التردد بواسطة عنصري موسعة ومقاومة.

reactance réactance f

مفاعلة. المعارضة التي تبديها محاث أو سعة خالصة لتدفق تيار متردد بدائرة (دائرة) معينة، معبراً عنها بالأوم. وهي عبارة عن مركبة المعاوقة التي لا يرجع سببها إلى المقاومة، وترجع المفاعلة



الحثية للمحاث، على حين ترجع المفاعلة السعوية للسعة.

reactance amplifier

amplificateur m paramétrique

مُضخِّم المفاعلة. يسمَّى أيضاً «parametric amplifier». مضخم موجات دقيقة عنصره الأساسي عبارة عن صمام إلكتروني، أو وسيلة في حالة صلابة يمكن تغيير مفاعلتها بصفة دورية بواسطة فلطية تيار متردد لدى تردد ضَخِّي معين. يتم تشغيل هذا المضخم عند درجة حرارة الغرفة. من أمثلته المضخم الثنائي، والمضخم ذو الانفاذية المغنطيسية العالية، والمغير الصاعد.

reactance drop

chute f de réactance

هبوط المفاعلة. مُركبة المتجه الذي يمثل هبوط الجهد خلال مُركبة أو موصل لدائرة (دائرة) تيار متردد، والتي تكون عمودية على التيار.

reactance grounded

mise f à la terre par enroulement

تأريض مفاعلي. تأريض من خلال مفاعلة.

reactance tube

tube m de réactance

صمام مفاعلة. صمام إلكتروني مُوصَّل ومُشغَّل

بحيث يعمل كمفاعلة حثية أو سعوية، ويمكن تغيير مقدار المفاعلة بضبط قلطية انحياز الشبكة. يستخدم هذا الصمام بالمعدلات المفاعلة وبمحركات التردد الأوتوماتية للمذبذبات.

reactance - tube modulator
modulateur m à tube de réactance

مضمّن المفاعلة. مضمّن يمكن تغيير مفاعله طبقاً للسعة اللحظية لقلطية التضمين الطوري أو الترددي.

reactivation
relance f

إعادة التنشيط. تسليط قلطية أعلى من العادية على فتيلة ثوريومية لصمام إلكتروني لبضع ثوان، وذلك لجلب طبقة جديدة من ذرات الثوريوم إلى سطح الفتيلة، مما يعمل على تحسين الابتعاث الإلكتروني.

reactive
réactif

مُفاعِل. تفاعلي. يتعلق بالمفاعلة الحثية أو السعوية.

reactive component
composante f réactive

مركبة المفاعلة. تسمى أيضاً «wattless component» أو «quadrature component» أو «idle component». مركبة التيار أو الجهد أو القدرة الظاهرية التي لا تنتمي إلى القدرة، وذلك في مجال التمثيل بالمتجهات للكميات في دوائر (دارات) التيار المتردد. هذه المركبة تنتج من مفاعلة مكثف أو مفاعلة ملف في الدائرة، وتسمى أيضاً «تيار تفاعلي»، أو «جهد تفاعلي»، أو «طاقة تفاعلية».

reactive current
courant m réactif

تيار المفاعلة. تسمى أيضاً «wattless current» أو «quadrature current» أو «idle current».

مركبة التيار العمودية على الجهد، وذلك في مجال التمثيل بالمتجهات للتيار المتردد، وهي لا تحتوي على قدرة، ولكنها تزيد من فقد النظام للطاقة.

reactive factor
coefficient m de réactance

عامل المفاعلة. نسبة قدرة المفاعلة إلى القدرة الظاهرية.

reactive load
charge f réactive

جَمَل مُفاعِل. جَمَل يشتمل على مفاعلة حثية أو سعوية.

reactive power
puissance f réactive

قدرة المفاعلة. تسمى أيضاً «wattless power». قيمة القدرة التي يتم الحصول عليها بضرب القيمة الفعالة للتيار، مقدرة بالأمبير، في القيمة الفعالة للقلطية، مقدرة بالقلط، في جيب الفرق الطوري الزاوي بين التيار والقلطية.

reactive voltage
tension f réactive

جهد المفاعلة. مركبة الجهد العمودية على التيار، وذلك في مجال التمثيل المتجهي للتيار المتردد.

reactive volt - ampere
puissance f déwattée

فلط - أمبير المفاعلة. يسمى أيضاً «- volt ampere reactive». وحدة قدرة المفاعلة، وقد استخدمت الهيئة الفنية الكهربائية الدولية هذا المصطلح عام 1930.

reactive volt - ampere hour
volt - ampère - heure déwattée

فلط - أمبير ساعة المفاعلة. يسمى أيضاً «- volt ampere hour» أو «var hour». وحدة قياس تكامل قدرة المفاعلة خلال الزمن، واختصارها «الفار»، حيث الفار الواحد يساوي تكامل قدرة المفاعلة خلال ساعة، وتكافئ 3600 جول.

reactor
réacteur m

جهاز مفاعلة. يسمّى أيضاً «electric reactor». جهاز يعطي مفاعلة ملفين أو مفاعلة سعوية للدائرة (الدائرة)، مثل الملف أو المكثف.

read - around number
fréquence f maximale de lecture

عدد القراءات المطردة. يسمّى أيضاً - read «around ratio». عدد المرات التي يمكن فيها تأدية عمليات التجهيز، أو الإدخال، أو الإخراج، أو المحو، على عناصر اختزان مجاورة لأي عنصر معين بصمام اختزان شحنات، دون فقد معلومات من ذلك العنصر.

read - back check
contrôle m par écho

إختبار بالصدى. يسمّى أيضاً «echo check». طريقة للتأكد من دقة إرسال المعلومات، وفيها ترجع المعلومات المرسلّة إلى المرسل، ثم تجري مقارنتها بالمعلومات التي تمّ إرسالها.

read head
tête f de lecture

رأس القراءة. جهاز تحويل المعلومات الرقمية المخزونة على شريط مغنطيسي أو على قرص مغنطيسي إلى إشارات كهربائية تستعمل في وحدة العمليات الحسابية بالحاسوب.

read - in
lecture f

قراءة وتخزين المعلومات. قراءة المعلومات الموجودة في بعض المصادر وإرسالها إلى أماكن تخزين داخلية.

reading rate
vitesse f de lecture

معدّل القراءة. هو عدد الحروف أو الكلمات أو البطاقات التي يقرأها جهاز قراءة الدخّل لكل وحدة زمن.

readout
lecture f

قراءة الخرج. عرض معلومات الخرج باستخدام الأضواء، أو الأشرطة، أو البطاقات المطبوعة، أو المخزونة.

read time
temps m de lecture

زمن القراءة. يسمّى أيضاً «access time». في الحواسيب، الفاصل الزمني بين اللحظة التي تطلب فيها معلومات من خازن المعلومات وبين اللحظة التي يكتمل فيها إطلاق هذه المعلومات.

read/write head
tête f de lecture

رأس القراءة والكتابة. يسمّى أيضاً «combined head». رأس مغنطيسي يُتدرك ويسجل المعلومات.

real power
puissance f active

قدرة حقيقية. مركبة القدرة الظاهرية الممثّلة للشغل الحقيقي. يُعبّر عنها بالواط، وتساوي مقدار القلّط - أمبير مضروباً في عامل القدرة.

real - time
temps m réel

زمن فعلي. أداء حساب معين خلال زمن عملية طبيعية ارتباطية، بحيث يمكن الحصول على نتائج لتوجيه العملية الطبيعية.

real - time operation
traitement m en temps réel

عملية بالزمن الفعلي. 1 - عملية تجري في الحاسوب أو في نظام، وفيها تكون الاستجابة المبرجة للحدث بالضرورة في نفس وقت الحدث نفسه.

2 - عملية تستعمل فيها المعلومات الناتجة من المعالجة الطبيعية في التحكم في العملية الطبيعية.

rear - projection**projection f par transparence**

إسقاط خلفي. نظام تلفزيوني إسقاطي، يتم فيه إسقاط الصورة على شاشة زجاجية مجلخة لمعاينتها من جانب الشاشة المقابلة.

recall factor**facteur m de rappel**

عامل الاستدعاء. مقياس لكفاءة نظام استرداد المعلومات، ويساوي عدد المستندات المستردة لموضوع معين مقسوماً على عدد المستندات الكلية في الملف.

receiver**récepteur m**

مُستقبل. جهاز استقبال. المعدات الكاملة اللازمة لاستقبال موجات راديوية مضمّنة وتحويلها إلى المخابرة الأصلية، مثل أصوات أو صور، أو إلى معلومات مطلوبة مستفادة، كما يحدث بمستقبل راداري.

receiver bandwidth**largeur f de bande du récepteur**

عرض نطاق المُستقبل. المدى الترددي بين مواقع نصف القدرة على منحنيات الاستجابة الترددية لأحد المستقبلات.

receiver gating**déclenchement m du récepteur**

مولج المُستقبل. تسليط فُلطيات تشغيل على مرحلة أو أكثر بأحد المستقبلات خلال ذلك الجزء من دورة التشغيل الذي يُطلَب فيه الاستقبال.

receiver synchro**synchronisateur m de réception**

مستقبل تزامني. يسمّى أيضاً «synchro receiver». جهاز تزامني يعطي الوضع الزاوي المرتبط بالفُلطيات المسلطة المحددة للزوايا، وعند استشارة موصل دخل لهذا الجهاز بواسطة فُلطية تيار متردد، ثم استشارة موصلات الدخول الثلاثة

الأخرى بواسطة فُلطيات تحديد الزوايا، فإن العضو الدوار يدور نحو الوضع الزاوي المناظر، وفي هذه الحالة يتناسب عزم الدوران مع جيب الفرق بين الزاويتين الميكانيكية والكهربائية.

receiving tube**tube m récepteur**

صمام الاستقبال. صمام مفرغ ذو جهد وقدرة صغيرة، يُستعمل في أجهزة الراديو والحواسيب وأجهزة القياس والتحكم الحساسة.

reciprocal impedance**impédance f réciproque**

معاوقة تبادلية. يقال عن معاوقتين R_1 و R_2 أنها تبادليتان بالنسبة لمعاوقة (وهي معاوقة غير متغيرة) إذا حققنا المعادلة الآتية: $R_1 R_2 = R^2$.

reciprocal transducer**transducteur m réciproque**

محوّل طاقة تبادلي. محوّل طاقة يقوم بتحقيق مبدأ التبادلية.

reciprocation**réciprocité f**

التبادلية. في الإلكترونيات، عملية إيجاد مقلوب المعاوقة بمعرفة المعاوقة، أو إيجاد مقلوب الشبكة بمعلومية الشبكة المعطاة.

reclosing relay**relais m à réenclenchement**

مُرحّل إعادة الإغلاق. مرحّل يعمل على إعادة إغلاق دائرة (دائرة) أوتوماتياً تحت ظروف معينة.

recognition**identification f**

تمييز. عملية تمييز دخل معين بواسطة أحد أنظمة البدائل المتاحة، مثل تمييز الحروف، وتمييز الأشكال.

recognition gate**porte f de décodage**

بوابة التمييز. تسمّى أيضاً «decoding gate»

بوابة فك الشفرة». دارة (دائرة) منطقية تُستعمل لاختيار الأجهزة المعروفة بعنوان ذي شفرة ثنائية.

reconditioned carrier receiver
récepteur *m* à porteuse réparée

مُستقبل موجات حاملة مُجددة. مستقبل يقوم بمعادلة الخبو الانتقائي عن طريق الاحتفاظ بالموجة الحاملة عند منسوب عالٍ في جميع الحالات، وقد يشتمل المستقبل على مذبذب موضعي مزامن بواسطة الموجة الحاملة الواردة، كما قد يقوم بتكبير الموجة الحاملة الواردة على حدة، ثم يعيد توحيدها مع النطاقات الجانبية.

recontrol time
temps *m* de désionisation

زمن إعادة التحكم. يسمّى أيضاً «deionization time» زمن منع التأين». الزمن اللازم لكي يستعيد صمام غازي خصائص توصيله السابقة بعد قطع تيار الأنود، بحيث تستعيد الشبكة تحكمها مرة أخرى.

record
enregistrement *m*

سجل. تسجيل. مجموعة متجاورة من بنود الحقائق في نظام الحاسوب وتُعامل كوحدة واحدة.

record density
densité *f* d'enregistrement

كثافة التسجيل. تسمّى أيضاً «bit density» أو «character density». عدد الأرقام الثنائية التي يمكن وضعها، لكل وحدة طول/مساحة/حجم في وسط التخزين، مثل عدد الأرقام الثنائية الموجودة لكل بوصة واحدة من شريط مغنطيسي.

recording head
tête *f* d'enregistrement

رأس تسجيل. يسمّى أيضاً «record head». رأس مغنطيسي يُستخدم للتسجيل فقط.

recording lamp
lampe *f* d'enregistrement

مصباح تسجيل. مصباح يمكن تغيير شدته لدى

معدل ترددي سمعي، ويستخدم لتعريض المسالك الصوتية ذات الشدة المتغيرة على الأفلام السينمائية، وكذلك لتعريض الورق على الأفلام أثناء تسجيل الصور التلغرافية الفوتوغرافية.

recording level
niveau *m* d'enregistrement

منسوب التسجيل. منسوب خرج المضخم المطلوب للحصول على تسجيل مرض.

recording noise
bruit *m* d'enregistrement

ضجيج التسجيل. الضجيج (الضوضاء) الداخلة أثناء عملية تسجيل معينة.

recording spot
tâche *f* d'enregistrement

بقعة التسجيل. مساحة الصورة المتكونة عند وسط التسجيل بواسطة مسجل صورة تلغرافية.

recording storage tube
tube *m* enregistreur à mémoire

صمام للتخزين. نوع من صمام أشعة الكاثود، وفيه تخزن الشحنات الكهربائية المكافئة للصورة على هيئة شكل على سطح للتخزين. ولا يوجد أي مسح مرئي، ولكن المعلومات المخزنة يمكن أن تُقرأ في وقت لاحق على شكل إشارة خرج كهربائية.

record length
longueur *m* du dossier

طول التسجيل. عدد الحروف المطلوبة لكل المعلومات في التسجيل.

record mark
marque *f* d'enregistrement

علامة التسجيل. رمز يشير إلى بداية التسجيل ونهايته.

record storage mark
marque *f* de stockage d'enregistrement

علامة التخزين للسجل. حرف خاص يظهر

فقط في وحدة تخزين التسجيل لقارئ البطاقات، وذلك للحد من طول السجل الذي يُقرأ في وسط التخزين.

recovery interrupt

interruption *f* de rétablissement

قَطْع الاستعادة. نوع من قَطْع برنامج التنفيذ الذي يمد الحاسوب ببرامج فرعية ليتعامل مع الخطأ، وإذا نجحت هذه البرامج الفرعية في تصحيح الخطأ، فإن الحاسوب يُعاود تنفيذ البرنامج.

recovery system

système *m* de rétablissement

نظام الاستعادة. نظام لتمييز سوء الأداء في نظام التصريف على أساس المدلولات، وتقديم تقرير عنه، وإعادة تكوين الجزء المعطوب لأساس المدلولات، ثم يكمل المتابعة.

recovery time

durée *f* de rétablissement

زمن الاستعادة. 1- الزمن اللازم لاستعادة الإلكترود التحكمي بصمام غازي لتحكمه بعد قطع تيار الأنود.

2- الزمن اللازم لإرسال واستقبال مشتعِل، أو لصمام إرسال واستقبال متقدم مشتعِل كي يزِيل تأيِّنه حتى منسوب ينخفض معه توهين إشارة ترددات راديوية، ذات منسوب منخفض ومرسلة خلال الصمام، إلى قيمة معينة.

3- الزمن اللازم لصمام مشتعِل فاصل للمرسل عن المستقبل كي يزِيل تأيِّنه حتى منسوب تصبح عنده الموصلة والتقبليّة المنظّمة للصمام في حامله خلال حدود معينة.

4- أقل زمن بين بدء نبضة محسوبة حتى اللحظة التي تستطيع فيها نبضة تالية بلوغ نسبة مئوية معينة من القيمة القصوى للنبضة المحسوبة بعدد «جيجر».

5- الفاصل الزمني اللازم بعد حدوث تناقص فجائي في سعة إشارة الدخول بالنسبة لجهاز أو

مركبة، لبلوغ نسبة مئوية محددة (63% عادة) من أقصى تغير في التضخيم أو التوهين بسبب هذا التناقص.

6- الزمن اللازم لكي يستعيد مستقبل راداري نصف حساسيّته بعد نهاية النبضة المرسلة، وذلك حتى يستطيع استقبال الصدى الارتدادي.

rectangular pulse

impulsion *f* rectangulaire

نبضة مستطيلة. نبضة يتغير فيها مقدار الموجة تغيراً مفاجئاً من الصفر إلى قيمة أخرى عندها يظل المقدار ثابتاً لمدة قصيرة، ثم يتغير فجأة راجعاً إلى الصفر.

rectangular scanning

balayage *m* rectangulaire

مسح مستطيل. مسح قطاعي ذو بعدين يركب فيه مسح قطاعي بطيء في اتجاه معين فوق مسح قطاعي سريع في اتجاه عمودي.

rectangular wave

onde *f* rectangulaire

موجة مستطيلة. تسمى أيضاً «rectangular wave train» رتل من الموجات المستطيلة. موجة دورية تتناوب وتتغير فجأة بين مقدارين ثابتين.

rectangular wave train

train *m* d'ondes rectangulaires

رتل الموجات المستطيلة. تسمى أيضاً «rectangular wave».

rectification

redressement *m*

تقويم. عملية تحويل تيار متردد إلى تيار مستمر (موحد الاتجاه).

rectifier

redresseur *m*

مُقَوِّم. أداة أو جهاز يقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر (موحد الاتجاه). مثال ذلك: الصمام الغازي، والمقوم المعدني، والصمام الثنائي شبه الموصل.

rectifier rating
taux *m* de redresseur

معدل المقوم. معدل الأداء للمقوم الثنائي شبه الموصل. ويُعرف دائماً بقيمة الجذر التربيعي لمتوسط مربع الجهد الجيبي الذي يحمله المقوم في الاتجاه العكسي.

rectilinear scanning
balayage *m* par lignes

مسح مستقيم. عملية مسح مساحة معينة في تتابع سبق تحديده لشرائح ضيقة مستقيمة ومتوازية.

recursion
réurrence *f*

تكرار. أسلوب تستعمل فيه طريقة دائرية لإجراء عملية التكرار.

recycling
recyclage *m*

مُعاود. عائد إلى حالة أصلية، كصفر أو واحد مثلاً، في دائرة عَدّ معينة.

reduced - order controller
contrôleur *m* d'ordre inférieur

مُتحكّم ذو مرتبة مخفضة. طريقة للتحكم، وفيها تهمل حالات معينة للمكون الذي يراد التحكم فيه.

redundancy bit
bit *m* de redondance

رقم ثنائي زائد. رقم ثنائي لا يحمل معلومات ولكنه يضاف إلى الأرقام الثنائية الحاملة للمعلومات الخاصة بحرف أو حروف متتالية، وذلك لتأكيد دقة المعلومات.

redundancy check
contrôle *m* par redondance

تدقيق بالأرقام الزائدة. مراجعة مجموعات غير مجازة، تُستخدم أرقاماً زائدة عن الحاجة، تسمى أرقام المراجعة، وذلك لكشف الأخطاء التي تحدث بأحد الحواسيب.

redundant character
caractère *m* redondant

سمة زائدة. حرف أو عدد يضاف ليستعمل للكشف عن اختلال تشغيل الحاسوب.

reentry system
système *m* de réentrée

نظام إدخال بيانات. في مجال تمييز الحروف أو الأعداد، هو النظام الذي يُيسّر ويُطبّع البيانات الداخلة المراد قراءتها بواسطة حاسوب.

reference block
ibloc *m* de référence

جزء إسنادي. مجموعة من جُمْل برنامج حاسوب إلكتروني، حيث يقوم البرنامج بالتحكم في آلة رقمية.

reference listing
inscription *f* de rappel

قائمة إسناد. قائمة مطبوعة بواسطة المصرف (برنامج يقوم بترجمة لغة البرنامج العالية إلى لغة الآلة) توضح الأوامر التي يولدها بلغة الآلة.

reference noise
bruit *m* de référence

ضجيج إسنادي. منسوب القدرة المستخدم كأساس للمقارنة عند تحديد القدرة الضوضائية بوحدات الدسيبل. الإسناد المستخدم عادة في هذه الحالة هو 10^{-12} واط (-90 دسيبل فوق الضوضاء الإسنادية) عند 1000 دورة/ثانية.

reference recording
enregistrement *m* de référence

تسجيل إسنادي. تسجيل برنامج راديوي يُستخدم كإسناد في جهاز الاستقبال.

reference supply
alimentation *f* de référence

مصدر إسنادي. مصدر لجهد ثابت ومستقر، مثل صمام «زينر» الثنائي.

reference time

temps m de référence

زمن إسنادي. لحظة قريبة من بداية تشغيل معين يتم اختياره كأسناد للقياسات الزمنية بحاسوب رقمي.

reference white level

blanc m de référence

منسوب الضوء الأبيض الإسنادي. في مجال التلفزيون، منسوب الإشارة الصورية المناظرة لأقصى حد معين بالنسبة للدورات البيضاء.

regeneration

régénération f

إسترجاع. استعادة الشكل الأصلي للنبضات أو للإشارات، وذلك لمقاومة التشويش والخُبو.

regenerative amplifier

amplificateur m régénéteur

مُضخِّم إسترجاعي. مضخم يُستخدم تغذية مرتدة موجبة لإعطاء كسب وانتقائية مطلوبين.

regenerative clipper

écrêteur m régénérateur

قاطع الموجة الاسترجاعي. مذبذب أحادي الاستقرار، يعتبر تعديلاً لحافز (شميت)، ويستعمل في توليد النبضات.

regenerative read

lecture f régénératrice

قراءة إسترجاعية. عملية قراءة بيانات تكتب أوتوماتياً في أماكنها التي قُرئت منها.

regenerative storage

stockage m régénérateur

تخزين إسترجاعي. وحدة تخزين، مثل صمام التخزين، وفيها تُقرأ البيانات المخزونة باستمرار

وتُخزن ثانية لمنع فقد المعلومات أو انحلالها.

regenerative track

piste m régénérateur

مسار إسترجاعي. مسار على أسطوانة دوارة مغنطيسية مركب عليها رؤوس للقراءة والكتابة. تُقرأ المعلومات المخزنة على هذه المسارات باستمرار من على الاسطوانة، ثم ترسل من خلال دائرة (دائرة) مغلقة وتسجل ثانية على الاسطوانة، وتبعاً لذلك يكون الوقت اللازم لهذه العملية قصيراً.

region

zone f . région f

منطقة. مجموعة من عناوين الآلة التي تُنسب إلى العنوان الأساسي.

register

registre m

مسجل. مركبات إلكترونية للحاسوب لتخزين كلمة واحدة بلغة الآلة.

register circuit

circuit m du registre

دائرة مسجل. دائرة (دائرة) تشغيل، تستطيع فيها عناصر ذاكرة أن تخزن أعداداً ثنائية قليلة إلى عدة ملايين من الأعداد الثنائية.

register length


longueur f du registre

طول المسجل. عدد الأرقام أو الحروف أو الأعداد الثنائية التي يمكن أن يخزنها المسجل.

regular expression

expression f normale

تعبير منتظم. وصف تقليدي للغة المقبولة بواسطة



عملية الأوتوماتية المحدودة، أو لغة عمل دائرة (دائرة) تحويل متتابعة.

regulated power supply
alimentation f stabilisée

مغذاة منتظمة. مصدر قدرة يحتوي على وسائل للحفاظ أساساً على جهد خرج ثابت أو تيار خرج ثابت تحت عوامل تغيير الحمل.

regulation
régulation f

تنظيم. عملية الحفاظ على كمية ثابتة، مثل السرعة، ودرجة الحرارة، والجهد، والمكان، بواسطة نظام إلكتروني أو نظام آخر يصحح الأخطاء أوتوماتياً بواسطة تغذية مرتدة تمثل الحالة التي يراد تنظيمها.

regulator
régulateur m

مُنظِّم. جهاز يحافظ على كمية ما عند قيمة محددة أو يُغيِّرها حسب خطة محددة.

Reinartz crystal oscillator
oscillateur m de Reinartz

مُذبذب رينارتز البلوري. مذبذب الصمام المفرغ ذو التحكم البلوري، وفيه يُحفظ التيار البلوري صغيراً بواسطة وضع دائرة رنين على جمل المهبط. وهذه الدائرة تتوالف على نصف تردد البلورة، وبذلك يتحسن أداء خرج المذبذب المتولد عند التردد البلوري بدون أي تذبذب خطير غير محكوم عند الترددات الأخرى.

relation operator
opérateur m de relation

مُشغِّل عِلَاقَة. علاقة تبين علاقة كمية معينة بكمية أخرى.

relation system
système m de relation

نظام علاقة. نوع من أنظمة التنظيم يعتمد على البيانات، وفيه يمثل البيانات في جداول حيث لا



تحتوي كل خانة إلا على قيمة واحدة.

relaxation circuit
circuit m de relaxation

دائرة استرخاء. دائرة (دائرة) مُنظَّمة، تتكون عادة من صمامات مفرغة، أو ترانزستورات ومقاومات ومفاعلات. وهي دائرة ذات حالتين، تكون إحداها أو كلتاها مستقرة.

relay
relais m

مُرَحِّل. يسمَّى أيضاً «electric relay» مُرَحِّل كهربائي. جهاز يُستخدم لتغيير الحالات في دائرة (دائرة) كهربائية، وذلك لوصل أو لفصل واحدة أو أكثر من التوصيلات في نفس الدائرة الكهربائية أو في دائرة أخرى.



relay control system
système m de commande à relais

نظام تحكم بمرحِّل. نظام تحكم، يجب أن تصل إشارة الخطأ فيه إلى قيمة معينة حتى يتفاعل المتحكم معها.

reloadable control storage
stockage m contrôlée rechargeable

تخزين محكوم يمكن تحميله. تخزين محكوم مكوّن من كلمات وحدة التحكم الضرورية لقناة التجميع.

relocatable emulator
émulateur *m* translatable

جهاز إعادة الموضع. جهاز يحدد ويعيد موضع البرامج المتعددة.

relocatable program
programme *m* translatable

برنامج إعادة تحديد الموضع. برنامج مشفر بكيفية يمكن معها وضعه وتنفيذه في أي جزء بالذاكرة.

relocating loader
chargeur *m* de réattribution

مُحمِّل إعادة الموضع. تحميل تكون فيه بعض العناوين في البرنامج المراد تحميله مبنية بالنسبة إلى بداية البرنامج، وليست مبنية بصورة مطلقة.

relocation hardware
matériel *m* de réattribution

دائرة إعادة تحديد الموضع. أجهزة في نظام البرمجة المتعددة، وتسمح بإجراء وتنفيذ برنامج الحاسوب الإلكتروني في أي مكان خالٍ متاح في الذاكرة.

remember condition
condition *f* de rappel

حالة تذكُّر. حالة من أحوال دائرة (دائرة) نطاطة، وفيها لا يحدث تغير من وضع داخلي مُعطى إلى وضع مستقبلي.

remodulator
remodulateur *m*

مُعيد التضمين. يسمَّى أيضاً «converter مُغيِّر». دائرة تقوم بتحويل تعديل السعة إلى تضمين سمعي ذي زحزحة طورية لإرسال إشارات الصور التلغرافية فوق قناة راديوية ذات ترددات صوتية.

remote computing system exchange
centre *m* d'échange informatique à distance

جهاز تبادل أنظمة الحساب من بعد. هو جهاز

يُستعمل للاتصال بين وحدة المعالجة المركزية وأماكن أجهزة نظام الحساب من بعد، بحيث يُمكن جميع الأجهزة عن بعد أن تعمل في نفس الوقت بدون التداخل مع بعضها بعضاً.

remote data station
station *f* des données à distance

محطة معطيات من بُعد. تسمَّى أيضاً «remote data terminal». طرف من أطراف نظام أعداد المدلولات وفيه تُستقبل أو تُرسل المدلولات من الحاسوب الآلي المركزي إلى دوائر تليفونية أو تلغرافية.

remote indicator
indicateur *m* à distance

مُبين من بُعد. مُبين موجود على مسافة من عنصر إحساس لتجميع المدلولات، وبواسطته تُرسل المدلولات لمين ميكانيكي كهربائي بواسطة أسلاك أو بواسطة الضوء أو بواسطة موجات الراديو أو الموجات الصوتية.

remote inquiry
consultation *f* à distance

طلب من بُعد. طلب محتويات وحدة تخزين جهاز الأعداد الأوتوماتي للمدلولات من جهاز يبعد عن موضع وحدة التخزين.

remote sensing
téledétection *f*

إستشعار من بُعد. عنصر إحساس موضوع على مسافة معينة لجمع مدلولات وإرسالها إلى مبین ما بطريقة ميكانيكية أو كهربائية فوق أسلاك أو بواسطة موجات ضوئية أو موجات راديو أو موجات صوتية.

repeater
répéteur *m*

مُعيد. مضخم أو جهاز يقوم باستقبال الإشارات الضعيفة وإطلاق إشارات أقوى مناظرة، مع أو بدون إعادة تشكيل الأشكال الموجية. قد يكون

هذا المعيد ذا سكة واحدة أو سكتين. تستخدم معيدات الموجات، الحاملة والمعيدات التليفونية والتلغرافية في الخطوط السلكية، على حين تعمل المعيدات الراديوية مباشرة على الموجات الراديوية.

repeller
électrode f réflex

طارد. إلكتروود وظيفته الابتدائية هي عكس اتجاه سيال إلكتروني بصمام إلكتروني.

repetition instruction
instruction f de répétition

تعليمية إعادة. أوامر معينة تسبب تكرار تعليمات عدد محدد من المرات عادة بواسطة عناوين تقليدية تحدث بين مرات التكرار.

repetitive addressing
adressage m cyclique

عَنْوَنَة مُكَرَّرَة. نظام يُسْتخدَم في بعض الحواسيب، وفيه تَعْلِيمَة تحت ظرف معين تكتب بدون إعطاء عناوين الشغلة. وتحدد عناوين هذه الشغلة بطريقة أوتوماتية بواسطة آخر تعليمية.

reproducer
reproducteur m

مُعِيد الإنتاج. آلة لتثقيب البطاقات، تستطيع قراءة البطاقات المثقبة وتكرار بعض أو كل المعلومات الموجودة على بطاقة ما على بطاقة أخرى.

rescap
résistance - capacité f

وحدة مقاوم ومكثف. مجموعة مكونة من مكثف ومقاوم، ومصنوعة على شكل دائرة (دائرة) جمعية مغلقة.

reset action
remise f à zéro

فَعْل إعادة الوضع. فَعْل طليق يتم فيه تحريك عنصر التحكم النهائي بسرعة تناسب مع مدى فَعْل الوضع التناسبي.

resistance
résistance f

مقاومة. المعارضة التي يُبدِها جهاز أو مادة لتدفق تيار مستمر، وتقاس بالأوم، أو الكيلو أوم، أو الميغا أوم، وفي دوائر (دارات) التيار المتردد، تكون المقاومة عبارة عن المركبة الحقيقية للمعاوقة.

resolution
résolution f

إِسْتَبَانَة. مقياس للمقدرة على تخطيط التفصيلات عن قيم متساوية تقريباً لكمية معينة، أو على التمييز بينها، وفي التلفزيون، يعبر عن هذا التحليل كأقصى عدد من الخطوط التي يمكن تمييزها على الشاشة مع مسافة تساوي ارتفاع الصمام. ويتراوح عدد هذه الخطوط بين 350 و 400 خط بالنسبة لمعظم المستقبلات. أما في الرادار فالاستبانة عبارة عن أقل انفصال بين هدفين، من حيث الزاوية أو المدى، يمكن عندهما التمييز بين الهدفين على شاشة الرادار.

resolving time
temps m de résolution

زمن الاستبانة. أقل فاصل زمني يمكن عنده تسجيل نبضتي فلتية تعاقبتين بواسطة عداد خاص.

resonance
résonance f

رنين. الحالة الموجودة بدائرة معينة عندما تكون المفاعلة الحثية مساوية للمفاعلة السعوية.

rewinding
réenroulement m

إعادة اللف. إعادة شريط مغنطيسي إلى وضعه الابتدائي.

rewrite
réécriture f


إعادة الإدخال. عملية إعادة وسيلة خازنة إلى حالتها قبل القراءة، وتستخدم عند تلف حالة اختزان المعلومات بواسطة عملية القراءة.

ribbon cable
câble m plat

كبل شريطي. كبل مكون من مجموعة من الأسلاك العادية المعزولة والمرتببة بجوار بعضها البعض لتكوين كبل متناسك مرن.

ring counter
compteur m en anneau

عداد حلقي. دائرة معدادات ثنائية أو وحدات أخرى ثنائية الاستقرار متصلة بحيث تصبح معداداً واحداً فقط في حالة معينة عند أي زمن معين. عند القيام بعدد إشارات الدخول، يتحرك المعداد ذو الحالة المعينة عن موضعه في تتابع منتظم حول الدائرة (الدائرة).




ring modulator
modulateur m en anneau

مُضمّن حلقي. مُضمّن توجد به أربعة عناصر ثنائية متصلة على التوالي بحيث تكون حلقة يتدفق حولها التيار بسرعة في اتجاه واحد. ويتم عمل وصلات دخل وخرج بالنقط العقدية الأربع لهذه الحلقة. يستخدم كمضمن متوازن، أو كمستخلص، أو كمكشاف طوري.

ripple filter
filtre m d'ondulation

مرشح التموج. مرشح إمرار ترددات منخفضة،



مصمم لتخفيض التموج، على حين يسمح بحرية مرور التيار المستمر الذي يحصل عليه من مقوم أو من مولد تيار مستمر.

rise time
temps m de montée

زمن الصعود. الزمن اللازم لصعود نبضة إشارة معينة من 10% إلى 90% من قيمتها الثابتة النهائية. وهذا الزمن يعتبر مقياساً لشدة انحدار صدر الموجة.

roll - out
extraire les retenues

تسوية صفيرية. قراءة تسجيل أو عداد بإحد الحواسيب بإضافة واحد لكل عمود رقمي في آن واحد إلى أن تعود جميع هذه الأعمدة إلى الصفر. تولد إشارة في اللحظة التي يعود فيها أي عمود إلى الصفر.

row binary
binaire par rangées

ثنائي. طريقة تشفير للمعلومات الثنائية على البطاقات المثقبة.

row binary card
carte f binaire par ligne

بطاقة صف ثنائي. بطاقة تثقب فيها المعطيات الثنائية على شكل صفوف.

S

S

- 1 - رمز للإلكتروود المصدر في أداة معدن - أكسيد - شبه موصل.
- 2 - رمز للملفات الثانوية في المحولات.

SAG MOS

إختصار self - aligned gate MOS تَرَاصَّ ذاتي لبوابة معدن أكسيد - شبه موصل.

sample and hold

échantillonneur - bloqueur *m*

- 1 - دائرة معاينة وإبقاء. دائرة (دائرة) تُستخدم في مُغَيَّرَات الإشارة التماثلية إلى رقمية عندما يتم قياس كلٍّ من قيمة الإشارة وزمن حدوثها.
- 2 - نظام يتم فيه انتقاء عينات من قيم الإشارة التي تليه والاحتفاظ بها - بتخزينها خلال مكثفات - ليتم تغييرها إلى قيم رقمية.
- 3 - دائرة لتخزين القيم المتغيرة للإشارة الفلطية التماثلية.

sampling circuit

circuit *m* d'échantillonnage

دائرة مُعَايَنَة. دائرة (دائرة) إلكترونية خَرَجُهَا عبارة عن مجموعة من القيم المحددة التي تمثل قيم إشارة فلطية الدخل عند فترات زمنية معينة.

sampling gate

porte *f* d'échantillonnage

بوابة مُعَايَنَة. أداة لا بدَّ من تسليط نبضة اختيار عليها قبل بدء عملها في استنباط البيانات في إشارة الدخل.

Sanaphant

Sanaphant *m*

دائرة سانافانت. دائرة (دائرة) تعوَّق زمني خطية.

Sanatron

Sanatron *m*

دائرة ساناترون. دائرة (دائرة) تعوَّق زمني متغيرة، تتكون من صمامين مُحَاسِنين وصمامين ثنائيين.

SATO

إختصار self - aligned thick oxide (تراص ذاتي للأكسيد السميك).

saturable - core oscillator

oscillateur *m* à saturation

مُذْبِذِب ذو قلب تشبّعي. مُذْبِذِب تَرَاخٍ يؤدي فيه تشبّع القلب المغنطيسي إلى تغيير حالة التوصيل لعناصر التضخيم أو التحويل.

saturable - core reactor

bobinage *m* à saturation

مفاعل ذو قلب تشبّعي. أنظر saturable reactor.

saturable reactor

bobinage *m* à saturation

مفاعل تشبّعي. مفاعل ذو قلب مغنطيسي، يتم التحكم في مفاعله بتغيير درجة تشبّع القلب، وذلك بتأثير فيضٍ موحد الاتجاه مسلط عليه.

saturable transformer

transformateur à saturation

مُحوِّل تشبّعي. مُفاعل تشبّعي، مع ملفات إضافية، لتحويل الفلطية أو عزل مصدر التيار المتردد.

saturated

saturé

متشبع. حالة تشغيل للترانزستور بحيث لا تؤدي الزيادة في تيار القاعدة إلى زيادة في تيار المجمع. في هذه الحالة تكون فلطية المجمع - الباعث

صغيرة جداً نحو (0.1 - 0.2 فلت).

saturation point
point *m* de saturation

نقطة التشبع. النقطة التي بعدها لا تؤدي الزيادة في معامل مشتق إلى الزيادة في معامل مشتق آخر.

SAW

إختصار surface acoustic - wave device (أداة الموجات الصوتية السطحية). تقنية لتأخير إشارة النطاق العريض، وتصميم المرشحات للعملاء، وتوليد إشارة مركبة ومرتبطة عند الترددات المتوسطة. ويتم في هذه الأداة استخدام بلورة مفردة وقاعدة أساس سفلية مسطحة مرسب عليها شكل من معدن الألومنيوم أو الذهب.

sawtooth generator
générateur *m* en dents de scie

مولّد منشاري. مولّد لفلطية مترددة لها شكل سن المنشار.

sawtooth voltage
tension *f* en dents de scie

فلطية منشارية. فلطية تتغير بين قيمتين بحيث يكون شكل الموجة مشابهاً لسن المنشار.

S - band
bande *f* S

نطاق الترددات S. نطاق ترددات راديوي يمتد بين 1550 و 5200 ميغاهرتز، وهو يناظر طول موجة يتراوح بين 19.35 و 5.77 سم.

SBT

إختصار surface - barrier transistor (ترانزستور السطح الحاجز).

scaler
circuit *m* démultiplicateur

معداد. دائرة (دائرة) تقوم بإنتاج نبضة خرج عند استقبال عدد محدد من نبضات الدخل. وتسمى أيضاً (scaling circuit دائرة عد).

scaling
démultiplication *f*

عَد. 1 - طريقة إلكترونية لعد النبضات الكهربائية سريعة المعدل التي يتعذر عدّها بالوسائل التقليدية.
2 - ضبط الدائرة (الدائرة) لكل طرف أو أكثر من أطراف إشارات الدخل.

scaling circuit
circuit *m* démultiplicateur

دائرة عَد. أنظر scaler.

scanistor
scanistor *m*

سكانستور (مغير ضوئي - كهربائي). أداة أشباه موصلات متكاملة للمسح الضوئي، تقوم بتغيير الصور إلى إشارات كهربائية. وتعتبر إشارة الخرج التناظرية عن كل من كمية وموضع الضوء الساقط عليها.

scanner amplifir
amplificateur - analyseur *m*

مُضخّم ماسح. مُضخّم في أجهزة الإرسال التصويري facsimile، يستخدم فلطية إشارة الخرج للماسح.

scanning beam
faisceau *m* explorateur

حزمة مسح. حزمة ضوئية أو إلكترونية تُستخدم في أغراض المسح.

scanning circuit
circuit *m* de balayage

دائرة مسح. دائرة (دائرة) تُستخدم لتحريك حزمة المسح حركة خطية أو دائرية، إلخ، في أنبوبة أشعة الكاثود على فترات زمنية منتظمة.

scc wire

إختصار single cotton - covered wire (سلك أحادي مغطى بطبقة قطنية).

schematic circuit diagram**schéma *m* de principe**


المخطط التفصيلي للدائرة. أنظر schematic diagram.

schematic diagram**schéma *m* de principe**

مخطط تفصيلي. 1- مخطط تفصيلي للنظام الإلكتروني أو الكهربائي، موضح به جميع الدوائر (الدارات) والعناصر والمكونات، ويتم تمثيلها بالرسم تبعاً لرموز معينة قياسية. 2- رسم توضيحي لدائرة (دائرة)، ويتم تمثيل جميع عناصر الدائرة برموز مصطلح عليها.

Schering bridge**pont *m* de Schering**

جسر شيرنغ. جسر (قنطرة) تيار متردد ذو أربعة أفرع، يستخدم في قياس السعة ومعامل فقد للمكثف.



جسر شيرنغ

Schmitt limiter**trigger *m* de Schmitt**


محدد شميث. أنظر Schmitt trigger.

Schmitt trigger**trigger *m* de Schmitt**

محدد شميث. يسمّى أيضاً Schmitt limiter. دائرة (دائرة) نطاطة تُستخدم في تحويل التغير البطيء لإشارة الدخل إلى خرج نبضي.

Schottky barrier**barrière *f* de Schottky**

حاجز «شوتكي». مواءمة بسيطة بين المعدن وأشباه الموصلات تؤدي إلى تكوين معاوقة غير خطية.



محرف شميث

Schottky barrier diode**diode *f* à barrière de Schottky**

ثنائي حاجز شوتكي. وصلة ثنائية تتكون بين شبه موصل وتلامس معدني، وذلك خلافاً للوصلة التقليدية بين أشباه الموصلات.

Schottky transistor logic (STL)**logique *m* à transistor Schottky**

منطق ترانزستور شوتكي. دائرة (دائرة) متطورة من دوائر (دارات) الحقن المتكاملة، وتمتاز بأن حاصل ضرب زمن تأخير الإشارة في القدرة أقل ثلاث مرات منه في الدائرة (الدائرة) التقليدية، وهذا يعني استهلاكاً أقل للطاقة.

scintillation**scintillation *f***

- 1- تالؤ. في الانتشار الراديوي، التغير الطفيف في مجال الاستقبال حول قيمة المتوسطة.
- 2- الوميض الضوئي الناتج عن تفاعل أيوني.
- 3- الانهيار اللحظي لغشاء أكسيد التنتاليوم في المكثف، ويكون مصحوباً بتماسك مفاجيء للمادة العازلة. تحدث هذه الظاهرة بسبب تسليط فلطية عالية على المكثف أو عيوب في صناعة المكثف.
- 4- ووميض ضوئي ينتج من مواد بلورية عند مرور

جُسَيَّات مشحونة خلالها.

scintillation counter

compteur *m* à scintillation

عَدَّاد التلألؤ. أداة لكشف الجُسَيَّات المشحونة، وكذلك لكشف أشعة غاما والنيوترونات، وذلك باستخدام صمام ضوئي مضاف مع بعض الدوائر (الدارات) الإلكترونية.

scintillation crystals

cristaux *mpl* à scintillation

بلورات تلألؤ. بلورات خاصة تنتج وميضاً عند تعرضها لأشعة ألفا.

scintillation decay time

temps *m* de descente de scintillation

زمن تضائل الوميض. الزمن اللازم لتناقص معدل ابتعاث فوتونات ضوء الوميض من 90% إلى 10% من قيمته القصوى.

Scott connection

connexion *f* de Scott

توصيلة سكوت. طريقة لتوصيل المحولات من أجل تغيير مصدر القدرة ذي الوجهين إلى ثلاثة أوجه، والعكس.

SCR

إختصار silicon controlled rectifier (مقوم تحكم سيليكوني). ثيرستور يمكن حفره إلى حالة التوصيل في اتجاه واحد فقط.

scratch filter

filtre *m* d'aiguille

مُرَشِّح خَدَشِي. مُرَشِّح إمرار الترددات المنخفضة، وهو عادة جزء مكمل في دائرة تضخيم تمحمد ضجيج الترددات العالية لأقراص التسجيل

screen

écran *m*

شاشة. ستار. 1 - سطح تعرض عليه الأشكال

المرئية في صمام أشعة الكاثود.

2 - شكل معدني لعزل الأداة عن المجالات الكهربائية والمغناطيسية الخارجية.

screen grid

grille - écran *f*

شبكة الحجب. شبكة توجد بين شبكة التحكم والأنود، ولها عادة جهد موجب ثابت. الغرض منها هو خفض التأثير الكهرستاتي للأنود في الحيز بينها وبين الكاثود.

SCS

إختصار silicon controlled switch (مفتاح تحكم سيليكوني).

sealing compound

matière *f* de remplissage

مرْكَب إحكام. مركب من الشمع، يُستخدم في البطاريات الجافة وفي مجموعات المكثفات والمحولات ووحدات الدوائر (الدارات)، وذلك لمنع تعرضها للهواء والرطوبة.

sealing off

scellement *m*

إحكام نهائي. الإغلاق النهائي لغلاف صمام إلكتروني بعد تفرغه.

search gate

porte *f* exploratrice

بوابة باحثة. نبضة بوابية باحثة، تستخدم لعمل استكشاف أمامي وخلفي عبر نطاق محدد.

secondary

secondaire

ثانوي. 1 - ملفات خرج المحول التي يمر فيها تيار كهربائي نتيجة التقارن الحثي على الملفات الابتدائية.

2 - موصلات الفلظية المنخفضة في نظام توزيع القدرة.

secondary electron

électron *m* secondaire

إلكترون ثانوي. إلكترون منبعث من مادة ما

نتيجة اصطدام إلكترون آخر أو جسيمات مشحونة بسطح المادة.

secondary - electron multiplier
multiplicateur m électronique

مضاعف الإلكترونات الثانوية. صمام تضخيم يتم فيه تركيز حزمة الإلكترونات على أهداف متتالية كل منها يساهم في مزيد من الإلكترونات الثانوية في الحزمة، وبذلك يتحقق تضخيم الإشارة.

secondary emission ratio
taux m d'émission secondaire

نسبة الابتعاث الثانوي. متوسط عدد الإلكترونات المنبعثة من سطح معين لكل إلكترون أولي ساقط عليه.

second breakdown
deuxième claquage m

إنهيار ثانٍ. 1 - الحالة التي تتحول فيها معاوقة الخرج للترانزستور تحولاً لحظياً من قيمة عالية إلى قيمة منخفضة محدودة.

ويمكن أن يتبين من التشغيل المعتاد للترانزستور أن حدوث مثل ذلك يؤدي إلى عدم تحكم قاعدة الترانزستور في منحنيات خاصية المجمع.

يحدث الانهيار الثاني للترانزستور عادة نتيجة لعيوب في الصناعة تتعلق بالانتشار المتعددة اللازمة لتصنيع نبائط السرعات العالية.

2 - عدم الاستقرار في التيار الجانبي للترانزستور عند تشغيله بفلطية وتيار مرتفع نسبياً.

second detector
deuxième détecteur m

مُكشاف ثانٍ. جزء من المستقبل يفصل مكونات الترددات السمعية من الترددات المتوسطة المضمنة.

second - generation computer
ordinateur m de deuxième génération

حاسوب الجيل الثاني. الحواسيب التي تُستخدم

أشباه الموصلات في مكوناتها.

seed
germe f

حبة بلورية. بلورة خاصة مفردة صغيرة من مادة شبه موصلة، ويتم منها إغناء بلورات كبيرة مفردة.

selective diffusion
diffusion f sélective

إنتشار انتقائي للشوائب. عملية انتقاء مناطق معينة معزولة في أشباه الموصلات من أجل معالجتها بالشوائب، وبهذه الكيفية يتم تصنيع المكونات في الدوائر (الدارات) المتكاملة المصنعة من السليكون.

selector pulse
impulsion f de sélection

نبضة انتقاء. نبضة تستخدم لتحديد حدوث حالة معينة بين سلسلة من الحالات للدارة.

selectron
sélectron m

سلكترون. صمام إلكتروني يمكن استخدامه كذاكرة بدارات الحواسيب، ويمكنه تخزين 256 رقماً ثنائياً، كما أنه يسمح بالانتقاء السريع للبيانات.

selenium (Se)
sélénium m

سليسيوم. عنصر كيميائي ذو حساسية ضوئية، وتغير مقاومة المادة عكسياً بتغير الإضاءة. يستخدم كطبقة تقويم في المقوم المعدني.

selenium cell
cellule f au sélénium

خلية سليسيوم. خلية ذات موصلية ضوئية، تتكون من طبقة من مادة السليسيوم أعلى طبقة الأساس السفلية.

selenium rectifier
redresseur m au sélénium

مقوم السليسيوم. مقوم معدني، يتم فيه ترسيب

طبقة رقيقة من السليسيوم على أحد جانبي لوح من الألومنيوم، ثم ترسيب طلية معدنية موصلة على السليسيوم. وبذلك تكون حركة الإلكترونات من الطلية المعدنية إلى طبقة السليسيوم أكثر انطلاقاً منها في الاتجاه المضاد، مما يحقق خاصية التقويم.

self - aligned - thick oxide

auto - alignement m de l'oxyde épais

تراص ذاتي للأكسيد السميك. تعبير يستخدم في عمليات تصنيع بوابات الجهد المنخفض.

self - aligned - gate MOS (SAG MOS)

auto - alignement m de la porte MOS

تراص ذاتي لبوابة معدن - أكسيد - سليكون. نبيطة معدن - أكسيد - سليكون، يتم فيها إحلال طبقة السليكون المتعدد ذي نسبة الشوائب العالية بدلاً من طبقة الألومنيوم المعدنية في تصنيع البوابة. وبذلك يحدث التراص الآلي لطبقة السليكون المتعدد بين منطقتي المصدر والمصرف.

self - bias

auto - polarisation f

إنحياز ذاتي. الجهد الناتج عن مرور تيار خلال مقاومة متصلة بقاعدة الترانزستور أو كاثود أو شبكة الصمام.

self - excitation

auto - excitation

إستارة ذاتية. الإمداد بالفلطية المطلوبة للإثارة بالنبيطة ذاتها، وليس من مصدر خارجي.

self - excited oscillator

auto - oscilateur m

مُذبذب ذاتي الاستارة. مُذبذب يعمل دون إثارة خارجية، بل يعمل بمجرد توصيله بالفلطية المباشرة للإلكترونيات. ويعتمد على الدارات الرنانة المتصلة به لبدء التذبذب وتحديد التردد.

self - healing capacitor

condensateur m autorégénérable

مُكثف ذاتي الالتئام. مكثف يؤدي وظيفته بعد

تعرض مادته العازلة للانحيار نتيجة الفلطية العالية المسلطة على الألواح. من أمثله المكثفات الهوائية، وبعض المكثفات الإلكترونية والورقية.

self - impedance

impédance f propre

معاوقة ذاتية. النسبة بين فرق الجهد المسلط، على طرفين من أطراف الشبكة وبين التيار الناتج عند هذين الطرفين (مع فتح جميع الأطراف الأخرى).

self - inductance

auto inductance f

مُحَاة ذاتية. 1 - الخاصية التي تحدد مقدار القوة الدافعة الكهربائية الناتجة في الدائرة نتيجة التغير في التيار المار في الدائرة.

2 - النسبة بين فرق الجهد المسلط على أي طرفين من أطراف الشبكة والتيار الناتج عند هذين الطرفين (مع فتح جميع الأطراف الأخرى).

self - pulse modulation

modulation f par impulsion propre

تضمين نبضة ذاتية. تضمين يصاحبه استخدام نبضة يتم توليدها داخلياً.

self - quenched counter tube

compteur m autocoupeur

صمام عداد ذاتي الإيقاف. صمام عداد إشعاعي يتم فيه كبت إعادة إشعال التفريغ.

self - quenching oscillator

oscilateur m à superréaction

مُذبذب ذاتي الإيقاف. مُذبذب يتم فيه توليد سلسلة من ذبذبات التردد الراديوي التي تفصل بينها فترات زمنية من السكون وعدم التذبذب، وذلك نتيجة تيار التذبذب المقوم الذي تزداد قيمته إلى درجة تمنع حدوث التذبذب.

self - rectifying x - ray tube

tube autoreddresseur m de rayons x

صمام الأشعة السينية ذاتي التقويم. صمام أشعة سينية يعمل بفلطية أنودية مترددة.

self - sustained oscillations**oscillations *f*pl auto - entretenues**

ذبذبات الإبقاء الذاتي. ذبذبات دائمة بسبب الطاقة المستمدة من التغذية الخلفية من الخرج إلى دائرة الدخل.

semiconducting material**matériau *m* semiconducteur**

مادة شبه موصلة. مادة صلبة أو سائلة، مقاومتها النوعية وَسَط بين المواد العازلة والمواد الموصلة.

semiconductor**semiconducteur *m***

شبه موصل. 1 - مادة صلبة أو سائلة مقاومتها النوعية وَسَط بين المواد جيدة التوصيل، مثل المعادن، وبين المواد العازلة.

وتتزايد درجة تركيز حاملات الشحنة بزيادة درجة الحرارة في نطاق معين. وخلال النطاق العملي لدرجات الحرارة، تكون لمقاومة مادة شبه الموصل معامل حراري سالب (أي نقل المقاومة بزيادة درجة الحرارة).

وهناك نوعان من حاملات الشحنة: الإلكترونات السالبة، والفجوات الموجبة (وهي الإلكترونات المشتركة في الرابطة التساهمية للذرات)، وذلك بالإضافة إلى بعض الموصلية الناتجة عن الأيونات. 2 - أداة إلكترونية من مواد شبه موصلة، مثل السليكون والجرمانيوم، وتستخدم في تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة، إلخ.

semiconductor chip**puce *f* semiconductrice**

رقاقة شبه موصلة. قطعة واحدة من مادة شبه موصلة بأي أبعاد.

semiconductor device**dispositif *m* à semiconducteur**

أداة شبه موصلة. 1 - أداة تستمد خاصيتها للتوصيل من خلال مادة من أشباه الموصلات. 2 - أداة تتكون من مواد شبه موصلة من النوع السالب n - type والنوع الموجب p - type، وذلك

لتحقيق خاصية التحكم في سريان التيار. 3 - أداة تكون خاصيتها الأساسية نتيجة لحركة حاملات الشحنة في مواد أشباه الموصلات.

semiconductor diode**diode *f* à semiconducteur**

ثنائي شبه موصل. 1 - أداة تتكون من مادة شبه موصلة من النوع الموجب p - type متصلة بأخرى من النوع السالب n - type، وذلك لتكوين وصلة ثنائية تسمح بمرور التيار في الاتجاه الأمامي (من الأنود إلى الكاثود)، وتحدد من مرور التيار في الاتجاه العكسي.


2 - ثنائي ابتعاث ضوئي.

semiconductor integrated circuit**circuit *m* intégré à semiconducteur**

دائرة متكاملة شبه موصلة. دارات مختلفة وكثيرة تُصنع في شريحة من مادة شبه موصلة، ويتم تحديد مناطق التوصيل بينها وبين مناطق العناصر النشطة فيها تبعاً لمجموعة من الأقنعة ومن مواد ذات حساسية ضوئية.

semiconductor junction**jonction *f* semiconductrice**

وصلة شبه موصلة. منطقة الالتقاء بين مناطق مواد شبه موصلة مختلفة الخواص، وهي عادة من النوع السالب n - type أو النوع الموجب p - type.

**semiconductor memory****mémoire *f* à semiconducteur**

ذاكرة شبه موصلة. 1 - ذاكرة الحاسوب الإلكتروني يكون فيها وَسَط تخزين البيانات من

مادة شبه موصلة، وهي عادة ذات سرعة استجابة عالية.

2 - ذاكرة للحاسوب تكون فيها مادة شبه الموصل هي عناصر التخزين للبيانات.

semimetals
métalloïdes *mpl*

أشباه المعادن. مواد، مثل الأنتيمون والزرنيخ والبزموت، لها خواص توصيل وسط بين خواص أشباه الموصلات وخواص المعادن.

semitransparent photocathode
photocathode *f* semitransparente

كاثود ضوئي شبه شفاف. كاثود ضوئي يقوم فيه الفيض الإشعاعي على أحد الأجناب بالابتعاث الكهروضوئي من الجانب المقابل.

sending - end - impedance
impédance *f* d'émission

معاوقة طرف الإرسال. نسبة فرق الجهد بين طرفي خط إرسال وبين التيار الناتج عن ذلك عند نقطة تسليط الجهد.

sending filter
filtre *m* d'émission

مرشح إرسال. مرشح يُستخدم عند أطراف خطوط الإرسال لتقييد نطاق تردد الإرسال.

sense amplifier
amplificateur *m* de détection

مُضخِّم إحساس (حساس). 1 - دائرة (دائرة) تستخدم لتضخيم الفلطيات المنخفضة جداً، مثل تلك التي تخرج من دارات (دوائر) الذاكرة المغنطيسية، أو الذاكرة عشوائية الاقتراب الديناميكية، وغيرها.

ويتم تضخيم هذه الفلطيات المنخفضة جداً إلى مستويات الفلطية المنطقية لنظم الحواسيب الإلكترونية.

2 - دائرة تستخدم في نظم الاتصالات الإلكترونية لتحديد التغير في الموجة أو الفلطية للإشارة، مما

يحقق وظيفة التحكم الآلي لوجه أو فلطية الإشارة.

sensistor
sensistor *m*

سنستور. مقاومة من السليكون تتغير قيمتها مع التغير في درجة الحرارة والقدرة والزمن. إختصار Sinsing Resistor.

sensitivity control
réglage *m* de sensibilité

مُحكِّم الحساسية. التحكم اللازم لضبط التضخيم في مراحل مضخمات التردد الراديوي، مما يجعل المستقبل أكثر حساسية للإشارات المرسل.

sensitive relay
relais *m* sensible

مرحِّل حساس. مرحِّل يلزم لتشغيله تيار صغير جداً. يستخدم عادة في الدارات الكهروضوئية كما أنه يستهلك قدرة صغيرة في حدود 100 ملي واط تقريباً.

sensitivity
sensibilité *f*

حساسية. 1 - أقل إشارة دخل لأجهزة الاستقبال الراديوي أو ما يشابهها لتحقيق إشارة الخرج المنصوص عليها، بحيث لا تقل نسبة الإشارة إلى الضجيج عن مقدار محدد. ويمكن تقدير إشارة الدخل بالقدرة أو الفلطية عند معاوقة دخل معينة للشبكة.

2 - النسبة بين استجابة أداة القياس وبين قيمة الكمية المراد قياسها.

3 - درجة استجابة الجهاز أو وحدة التحكم للإشارة.

4 - تيار الإشارة الناتج في صمام الكاميرا لكل وحدة شاشة إشعاع ساقط (أي واط/وحدة المساحة).

sensitivity - time control**réglage *m* silencieux**

مُحكَم زمن - الحساسية. يسمّى أيضاً - gain time control محكم زمن الكسب». وهو جزء من النظام يقوم بتغيير التضخيم المُستقبل الراديوي بكيفية محددة سلفاً.

sensor**capteur *m*. senseur *m***

مُحسّ. 1 - عنصر لتغيير الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، وذلك إما بتوليد إشارة أو بالتحكم في مصدر كهربائي خارجي. 2 - أداة التقاط للبيانات.

3 - محول قدرة لإنتاج إشارة خرج كهربائية تتناسب مع بعض المقادير، مثل الحرارة، والضغط، والاستضاءة، إلخ، التي تتغير مع الزمن.

separation circuit**circuit *m* de séparation**

دائرة فصل. دائرة لفصل الإشارات تبعاً لقيمتها، أو ترددها، أو أية خاصية فصل أخرى.

separation filter**filtre *m* d'aiguillage**

مُرشّح فصل. مجموعة من المرشحات تُستخدم لفصل نطاق ترددات محدد من نطاق آخر. وكذلك فصل ترددات الموجات الحاملة والموجات الصوتية لإرسال كل منها في مسار مختلف.

separator**séparateur**

فاصل. 1 - شرائح عازلة أو أدوات أخرى تستخدم في مراكم (بطاريات) التخزين لمنع التلامس المعدني بين الألواح ذات القطبية المتضادة. 2 - عازل يُستخدم في صنّع المكثفات.

sequencer**contrôleur *m* de séquence**

مُتباع. أداة إلكترونية أو ميكانيكية، تستخدم

لتنفيذ سلسلة متتابعة من العمليات.

sequence relay**relais *m* séquentiel**

مُرخلّ متابعي. مُرخلّ للتحكم في مجموعتين أو أكثر من التلامسات بترتيب محدد سلفاً.

sequential logic**logique *m* séquentiel**

منطق متابعي. دارات (دوائر) إلكترونية تتحدد حالة خرجها تبعاً لحالة الدخل السابقة، مثل دوائر (دارات) النطاق والمسجلات وغيرها.

sequential logic element**élément *m* de logique séquentiel**

عنصر منطق متابعي. أداة لها قناة خرج أو أكثر، وكذلك قناة دخل أو أكثر، وجميع القنوات لها حالات محددة (مستويات فلتية محددة) بحيث تكون حالة كل قناة خرج معتمدة على الحالات السابقة لقنوات الدخل.

sequential operation**opération *f* séquentielle**

عمليات متتابعة. تنفيذ مجموعة من العمليات الواحدة بعد الأخرى.

series**série**

توالي. توصيل مجموعة عناصر بالدائرة (الدائرة) بحيث تكون نهاية أحد العناصر متصلة مع بداية العنصر الذي يلي، مما يحقق مساراً منفرداً للتيار في جميع العناصر بالدائرة (الدائرة).

series circuit**circuit *m* série**

دائرة متصلة على التوالي. دائرة (دائرة) يتم فيها توصيل جميع المقاومات والمكونات الأخرى بحيث تعطي مساراً منفرداً للتيار في الدائرة (الدائرة).

series - parallel switch**interrupteur *m* série - parallèle**

مفتاح توازي/توالي. مفتاح يستخدم لتغيير

توصيل الأدوات أو المصابيح من التوالي إلى التوازي، والعكس.

series regulator
régulateur *m* série

مُنظَّم توالٍ. أداة يتم توصيلها على التوالي مع مصدر القدرة، ولها خاصية التغير الآلي لمقاومتها المتواليّة، وذلك للتحكم في تيار أو جهد الخرج.

series - resonant circuit
circuit *m* résonant série

دائرة رنانة على التوالي. دائرة (دائرة) رنانة يتم فيها توصيل المكثف والملف على التوالي. وتكون المفاعلة الحثية للملف مساوية للمفاعلة السعوية للمكثف عند تردد الرنين المطلوب.

servoamplifier
amplificateur *m* d'asservissement

مُضَخِّم مُؤَاوِر. وحدة مؤازرة يتم فيها تضخيم بيانات التّزامن للتحكم في سرعة واتجاه خرج محرّك المؤازرة.

servomechanism
servomécanisme *m*

آلية مؤازرة. 1 - نظام تحكم بتغذية مرتدة، يتم فيه تمثيل إشارة أو أكثر بالحركة الميكانيكية. 2 - نظام تحكم يتم فيه مقارنة الخرج بالدخل للتحكم في الخطأ تبعاً للعلاقة المحددة سلفاً. 3 - نظام ذاتي يتم فيه طرح إشارة التغذية المرتدة من قيمة معينة بحيث يضمحل الفرق بينهما إلى الصفر.

servomotor
servomoteur

محرك مؤازرة. محرك يُستخدم في نظم المؤازرة، ويتم التحكم في دورانه وسرعته بإشارة تصحيح كهربائية سبق تضخيمها وإمدادها لدائرة (دائرة) المحرّك.

set pulse
impulsion *f* d'excitation

نبضة ضبط. نبضة حفز لضبط خلية مغنطيسية.

shear wave
onde *f* de rotation

موجة جازّة. 1 - تسمى أيضاً موجة دوّارة. موجة في الجوامد المرنة تسبب تغيير شكل العنصر دون تغيير حجمه. 2 - موجة تكون فيها حركة الجُسيمات متعامدة على اتجاه انتشار الموجة.

sheet resistivity
résistivité *f* superficielle

المقاومة النوعية اللوحية. المقاومة الكهربائية المقاسة عبر ضلعين متقابلين لطبقة رقيقة مربعة الشكل ومُصنّعة من مادة مرسّبة.

shield
blindage *m*. écran *m*

حائل. وقاء. حجاب. أداة تُصمّم لحماية دائرة (دائرة)، أو خط الإرسال، إلخ، من التيارات والفلطيات الشاردة الناتجة عن المجالات الكهربائية أو المغنطيسية.

تتكون الأداة من شبكة من مادة موصلة متصلة بجهد الأرض (صفر) وتحيط بالجسم المراد وقايته، وذلك للوقاية من تأثير المجالات الكهربائية. كما أن ذلك يؤدي إلى الحماية من تأثير المجال المغنطيسي عند الترددات العالية.

أما عند الترددات المنخفضة، فتتحقق الحماية من تأثير المجال المغنطيسي بإحاطة الجسم المراد وقايته بمادة ذات نفاذية مغنطيسية عالية.

shielded cable
câble *m* armé

كَبْل ذو حائل. كَبْل مفرد أو متعدد الأسلاك من مادة موصلة ويتم إحاطته بمادة موصلة منفصلة تعمل كحائل، وذلك لخفض تأثير المجالات الكهربائية والمغنطيسية - الناتجة عن الدوائر المحيطة بالكبل - على الإشارات المارة فيه.

shielded transmission line
ligne *f* de transmission blindée

خط إرسال ذو حائل. خط إرسال تقوم عناصره

بحصر الطاقة الكهربائية المرسلية في حيز محدد داخل غلاف الموصل، وذلك لمنع الإشعاع خارج خط الإرسال.

shielded x - ray tube
tube *m* blindé de rayons x

صمام أشعة سينية ذو حائل. صمام أشعة سينية محاط بغلاف معدني متصل بجهد الأرض وبه فتحة صغيرة تنبعث منها الأشعة السينية.

shift pulse
impulsion *f* de décalage

نبضة زحزحة. نبضة حفز لبدء زحزحة الحروف في المسجلات الرقمية.

shift register
registre *m* de décalage

مُسجِّل زحزحة. دائرة (دائرة) تخزين رقمية يتم فيها زحزحة (نقل) البيانات من دائرة نطاق إلى دائرة نطاق تالية لها في سلسلة دوائر النطاق التي يتكون منها المسجل. تتم زحزحة البيانات إلى مواضع مختلفة في اتجاه اليمين أو اليسار تبعاً لدوائر بوابات إضافية ولعدد النبضات الساعية المسلطة على المسجل.

short circuit
court - circuit *m*

دائرة قصر. توصيل غير معتاد لمقاومة صغيرة نسبياً بين نقطتين في دائرة (دائرة) كهربائية. يكون هذا التوصيل غير مرغوب فيه عادة، حيث أنه قد يسبب أعطالاً في الدائرة (الدائرة).

short - circuit current
courant *m* de court - circuit

تيار دائرة القصر. التيار الناتج من مصدر القدرة عندما تكون عبر طرفيه دائرة قصر.

short - circuit driving - point admittance
impédance *f* d'entrée en court - circuit

قبولية النقطة الحافزة لدائرة القصر. قبولية النقطة الحافزة بين الطرفين (ط) - لشبكة تحتوي على (ن)

طرف - وطرف الإسناد عندما تكون مركبة الفلظية المترددة لجميع الأطراف الأخرى مساوية للصفر بالنسبة لفلظية نقطة الإسناد.

short - circuit feedback admittance
admittance *f* de réaction en court - circuit

قبولية التغذية العكسية لدائرة القصر. القبولية الانتقالية لدائرة (دائرة) القصر من أطراف الخرج إلى أطراف الدخل لمقبس معين، أو لدوائر (دارات) مرشحات مصاحبة، أو لأداة إلكترونية.

short - circuit forward admittance
admittance *f* directe en court - circuit

القبولية الأمامية لدائرة القصر. القبولية الانتقالية لدائرة القصر من أطراف الدخل إلى أطراف الخرج لمقبس معين، أو دوائر مرشحات مصاحبة، أو أداة إلكترونية.

short - circuit impedance
impédance *f* en court - circuit

معاوقة دائرة القصر. معاوقة النقطة الحافزة لخط أو شبكة رباعية الأطراف عندما تكون أطرافها البعيدة في حالة قصر.

short - circuit input admittance
admittance *f* d'entrée en court - circuit

قبولية دخل دائرة القصر. قبولية النقطة الحافزة لدائرة (دائرة) قصر عند أطراف الدخل لمقبس معين، أو لدوائر (لدارات) مرشحات مصاحبة، أو لأداة إلكترونية.

short - circuit output admittance
admittance *f* de sortie en court - circuit

قبولية خرج دائرة القصر. قبولية النقطة الحافزة لدائرة قصر عند أطراف الخرج لمقبس معين، أو لدوائر مرشحات مصاحبة، أو لأداة إلكترونية.

short - circuit output capacitance
capacité *f* de sortie en court - circuit

سعة خرج دائرة القصر. السعة الفعالة التي يتم تحديدها من قابلية خرج دائرة (دائرة) القصر.

shot noise**effet *m* de grenaille**

ضجيج طليق. 1- إشارة الضوضاء المولدة نتيجة المرور العشوائي لحاملات شحنة التيار عبر حاجز أو وسط غير متصل، مثل وصلة أشباه الموصلات.

تظهر الضوضاء الطليقة في الترانزستور والثنائي، وتتناسب قيمتها تناسباً طردياً مع الجذر التربيعي للتيار المار.

2- فلطية ضوضائية في صمام أيوني حراري نتيجة للتغير العشوائي في عدد وسرعة الإلكترونات المنبعثة من الكاثود.

shunt**shunt *m*. dérivation *f***

مقاومة توازي. 1- مقاومة ذات قيمة منخفضة توضع عبر طرفي مقياس التيار لزيادة مدى القياس. يمكن أن تكون هذه المقاومة داخل جهاز القياس أو خارجه.

2- أي جزء متصل على التوازي مع جزء آخر.

3- في الدوائر الكهربائية، فرع الملفات الموازي لدائرة (دائرة) خطية أو خارجية.

shunt field**champ *m* de shunt**

مجال التوازي. جزء من المجال المغنطيسي الناتج في الآلة الكهربائية بواسطة ملفات التوازي التي يتم توصيلها عبر مصدر الفلطية.

shunt leads **fils *mpl* de shunt**

أطراف التوازي. الأطراف التي تصل بين دائرة (دائرة) جهاز ومقاومة توازي خارجية. يجب أن تؤخذ في الاعتبار مقاومة الأطراف عند ضبط ومعايرة الجهاز.

shunt regulator**régulateur *m* shunt**

مُنظَّم التوازي. أداة توضع على التوازي عبر مصدر القدرة المنتظم، وذلك للتحكم في التيار

المار خلال مقاومة توازي بغرض الحفاظ على ثبات الفلطية أو التيار.

shunt - wound generator**générateur *m* shunt**

مُولِّد ملفات التوازي. مولد تيار مستمر تكون فيه ملفات المجال وملفات الدرع موصلة على التوازي.

shunt - wound motor**moteur *m* shunt**

مُحَرِّك ملفات التوازي. محرك تيار مستمر تكون فيه دوائر (دارات) المجال (الأجزاء الثابتة) ودوائر (دارات) الدرع (الأجزاء المتحركة) متصلة على التوازي.

ويمكن التحكم في سرعة دوران المحرك بتغيير أيٍّ من فلطية المجال أو الدرع.

sidebands**bandes *fpl* latérales**

نطاقات جانبية. 1- نطاقات الترددات على جانبي تردد الموجة الحاملة. وتقع في تلك النطاقات ترددات الموجات الناتجة بواسطة التضمين.

2- مكونات الموجة الواقعة في تلك النطاقات.

side frequency**fréquence *f* latérale**

تردد جانبي. أحد الترددات الواقعة في النطاقات الجانبية.

side lobe**lobe *m* latéral**

مُتَّجِه إشعاعي جانبي. جزء من متجهات إشعاع الهوائي، خلاف متجه الإشعاع الرئيسي.

signal**signal *m***

إشارة. 1- بيان بصري أو سمعي أو أي بيان آخر لنقل المعلومات.

2- المخابرة أو الرسالة المراد حملها من خلال جهاز اتصال معين.

signal delay**retard m du signal**

تأخير الإشارة. زمن انتقال الإشارة خلال شبكة اتصال.

signal filtering**filtrage m du signal**

ترشيح الإشارة. تشكيل خاصية القيمة (السعة) أو الوجه تبعاً للتردد، وذلك لتحقيق متطلبات تشغيل معينة. ويتم ذلك عادة بطرق تماثلية.

signal generator**générateur m de signaux**

مُولّد إشارة. أداة للإمداد بقطبيات قياسية ذوات قيم وترددات وأشكال معروفة تستخدم لأغراض القياس. يسمّى أيضاً «مولد فلتية قياس».

signal injector**injecteur m du signal**

حاقن الإشارة. جهاز قياس صغير يشتمل على مذبذب نبضي ذي تردد سمعي. يُستخدم في اكتشاف الأعطال بالأجهزة الإلكترونية.

signal - shaping network**réseau m de mise en forme du signal**

شبكة تشكيل الإشارة. شبكة كهربائية توضع في دوائر (دارات) التلغراف - عند طرف الاستقبال عادة - وذلك لتحسين شكل موجة الإشارة.

signal -to - noise ratio**rapport m signal/bruit**

نسبة الإشارة إلى الضجيج. 1 - النسبة بين قيمة (سعة) الإشارة وقيمة (سعة) الضجيج، ويُعبّر عنها بالدسيبل.

2 - النسبة بالدسيبل بين القيمة العظمى للفلطية للإشارة المرئية التلفزيونية وبين مربع متوسط الجذر للضوضاء عند أية نقطة، وذلك في نظم الإرسال التلفزيوني.

3 - النسبة بين قيمة (سعة) الإشارة بعد التقاطها وبين متجه (سعة) الضجيج المصاحب للإشارة.

4 - الفرق الذي يتم قياسه - بالدسيبل - بين مستوى الإشارة المحدد وبين مستوى الضوضاء غير المرغوب فيها.

silica gel**gel m de silice**

هلام السليكا. ماص كيميائي للرطوبة يُستخدم لإزالة الرطوبة من دليل الموجة، والخطوط المحورية، وحوايات الشحن المختلفة، إلخ.

silicon**silicium m**

سليكون. عنصر من عناصر المجموعة الرابعة بالجدول الدوري. يستخدم في تصنيع الدارات المتكاملة والأدوات الإلكترونية.


silicon bilateral switch**interrupteur m bilatéral en silicium**

مفتاح السليكون ذو الجانبين. أداة إلكترونية ذات خاصية تشبه خاصية مفتاح السليكون ذي الجانب الواحد، ولكن لها نفس الخاصية في الجانبين.

silicon controlled rectifier (SCR)**thyristor m**

مُقَوِّم سيليكوني محكوم. 1 - أداة تتكون من أربع طبقات من أشباه الموصلات pnpn، ولها ثلاثة أطراف، وفي الحالة العادية تكون الأداة كدائرة (دارة) مفتوحة.

تتحول الأداة للتوصيل في الاتجاه الأمامي عند تسليط إشارة تحكم مناسبة على إلكتروود البوابة. وتستمر في التوصيل الأمامي - بعد إزالة إشارة التحكم - إلى أن يتم خفض أو إزالة أو عكس



قطبية فلطية الأنود (المصعد). هذه الأداة تكافئ صمام الثيرون.

2 - أداة شبه موصلة تعمل كمفتاح ذي تحكم كهربائي لأحمال التيار المستمر.

3 - مقوم من السليكون ذو أربع طبقات pnpn لمنع مرور التيار في كلا الاتجاهين ما لم يتم حفزه بتسليط فلطية نبضية مناسبة للإكترود البوابة.

silicon controlled switch (SCS)
interrupteur *m* à thyristors

مفتاح سليكوني المحكوم. أداة تتكون من أربع طبقات من أشباه الموصلات pnpn ولها أربعة أطراف. ويمكن حفزها للتوصيل بتسليط أي من الفلطة النبضية الموجبة أو السالبة.

silicon diffused epitaxial mesa transistor
transistor *m* mésa

ترانزستور هضبي. ترانزستور من السليكون، ذو حد تشغيل عالٍ للفلطية والقدرة، مع انخفاض فلطية التشبع وزمن التخزين.

silicon diode
diode *f* au silicium

ثنائي سليكوني. كاشف بلوري يُستخدم في تقويم أو كشف الترددات فوق العالية وما بعد العالية. ويسمى أيضاً «كاشف سليكوني silicon detector».

silicon dioxide
oxyde *m* de silicium

ثاني أكسيد السليكون. مركب ينتج عن أكسدة كوارتز السليكون، ويستخدم في حجب المناطق غير المرغوب في إشابتها بالشوائب أثناء عمليات انتشار الشوائب في الدوائر (الدارات) المتكاملة.

silicon - gate MOS
MOS à porte au silicium

أداة معدن - أكسيد - شبه موصل ذات بوابة السليكون. عمليات استخدام السليكون متعدد البلورات بدلاً من المعدن في تصنيع إكترود

البوابة، مما يحقق سرعة عالية وحداً أدنى منخفضاً لفلطية التشغيل.

silicon nitride
nitride *m* de silicium

نتريد السليكون. 1 - مركب يتم ترسيبه على سطح شريحة الدائرة (الدارة) المتكاملة لتحسين اتزان الدائرة المتكاملة، وذلك لأن طبقة نتريد السليكون تمنع مرور الأيونات التي تحترق طبقة ثاني أكسيد السليكون العازلة.

ويتحقق الاتزان الأمثل بالاستخدام المشترك لأكسيد النتريد وثاني أكسيد السليكون. وفي أدوات الذاكرة، يتم الاحتفاظ بالشحنات الموجودة بين طبقتي ثاني أكسيد السليكون وأكسيد النتريد لفترات زمنية طويلة نسبياً.

2 - عملية تصنيع أشباه الموصلات باستخدام الياقوت الأزرق بدلاً من السليكون في طبقة الأساس السفلى التي يتم ترسيب وإنماء طبقة رقيقة من شبه الموصل المشوب أعلاها.

silicon planar transistor
transistor *m* planaire en silicium

ترانزستور سليكوني مستورق. ترانزستور سليكوني يتم إنتاجه بعملية الاستوراق التي تشمل سلسلة من الكشط (الكحت) والانتشار لإنتاج الترانزستور ذي طبقة الأكسيد الرقيقة بين مستويات سليكون طبقة الأساس السفلية.

silicon rectifier
redresseur *m* au silicium

مقوم سليكوني. 1 - خلية مقوم سليكوني أو أكثر.

2 - ثنائي أشباه الموصلات لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر موحد الاتجاه.

silicon solar cell
cellule *f* solaire en silicium

خلية سلكونية شمسية. خلية شمسية تتكون من طبقتين إحداهما متقبلة والأخرى مانحة، وذلك

لتحويل الطاقة الضوئية إلى قدرة للأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال.

silicon symmetrical switch
interrupteur m symétrique au silicium

مفتاح سليكوني متماثل. أداة ثيرستور معدلة بإضافة طبقة شبه موصلة لاكساب صفة التماثل في الاتجاهين للمفتاح المتحكم. يُستخدم للتحكم في أوجه التيار المتردد لمحرك التزامن، كما يستخدم للتحكم في سرعة دوران المحركات.

silicon transistor
transistor m en silicium

ترانزستور سليكوني. ترانزستور يستخدم فيه السليكون كمادة شبه موصلة.

silicon unilateral switch (SUS)
interrupteur m à thyristors

مفتاح سليكوني موحد الاتجاه. أداة تشبه مفتاح السليكون المحكوم silicon controlled switch مضافاً إليها وصلة ثنائي زينر بحيث يتم حفر أداة مفتاح السليكون موحد الاتجاه بقلطية مقدارها نحو 8 قُط.

ويمكن أيضاً حفر نبيلة مفتاح السليكون موحد الاتجاه بتسليط نبضة سالبة على إلكتروود البوابة.

silvered - mica capacitor
condensateur m à mica argenté

مكثف الميكا المُفضضة. مكثف ميكا مغطاة بطبقة رقيقة من الفضة سبق ترسيبها على شرائح الميكا، وتستخدم بدلاً من الرقائق المعدنية الموصلة.

simple - gate IC
circuit m intégré à porte simple

دائرة متكاملة ذات بوابة بسيطة. دائرة (دائرة) متكاملة تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر (دارات) البوابات في رقيقة واحدة مع وجود وصلات لداخل ومخرج كل بوابة بتغليف الدائرة (الدائرة) المتكاملة.

simulation
simulation f

محاكاة. 1 - نوع من المسائل التي يتم فيها صياغة النماذج الطبيعية بمعادلات وصيغ رياضية.

2 - إبدال أجهزة التشغيل الحقيقي (الأجهزة الحاسبة عادة) بالبيانات، بحيث يمكن الحصول على بيانات صحيحة للنتائج.

sine potentiometer
potentiomètre m sinusoïdal

مقاومة متغيرة جيبية. مقسّم قُلطية تتناسب قُلطية خرجها المستمرة مع جيب زاوية عمود دوران المنزلق. تستخدم في بعض أجهزة الرادار.

sine - wave modulated jamming
brouillage m à modulation sinusoïdale

تشويش مُضمّن جيبياً. إشارة تشويش تشمل إشارة مضمّنة تضميناً جيبياً بموجة أو أكثر من الموجات الجيبية.

singing margin
marge f d'amorçage

حدّ الصّفير. الفرق في المنسوب بين نقطة الصّفير وكسب التشغيل عند تردد محدد في جهاز معين. أو الحد الأدنى لقيمة الفقد خلال نطاق ترددات معين. يعبر عنه عادة بالدسيبل. يسمّى أيضاً (gain margin حدّ الكسب).

single - button carbon microphone
microphone m au charbon en bouton

ميكروفون كربوني ذو زر مفرد. ميكروفون يشمل وعاء يشبه الزر مملوءاً بحبيبات الكربون، ويوجد على أحد جانبيه غشاء مرن. تؤثر الموجات الصوتية على مقاومة حبيبات الكربون، وبالتالي على تيار الميكروفون، بما يتناسب مع إشارة الموجات الصوتية.

single crystal
monocrystal m

بلورة مفردة. جزء من المادة يتوحد فيه الاتجاه البلوري لتجمعات الذرات.

single - ended amplifier
amplificateur *m* symétrique série

مُضخَّم بنهاية مفردة. مضخم تتكون فيه كل مرحلة تضخيم من أداة - واحدة أو صمام واحد، وإذا استخدمت أكثر من أداة واحدة فيتم توصيلها على التوازي.

single - ended input impedance
impédance *f* d'entrée asymétrique

معاوقة دخل بنهاية مفردة. المعاوقة بين أحد أطراف مداخل المضخم والأرضي (مع توصيل بقية أطراف المداخل - في حالة وجود أكثر من دخل - بالأرض) عند اتزان المضخم.

single - ended input voltage
tension *f* d'entrée asymétrique

فلطية دخل بنهاية مفردة. إشارة الفلطية المسلطة على طرف دخل مضخم، مع توصيل باقي أطراف المداخل بإشارة أرضية.

single - ended output voltage
tension *f* de sortie asymétrique

فلطية خرج بنهاية مفردة. إشارة الفلطية بين طرف واحد لخرج المضخم والأرضي.

single - ended push - pull amplifier circuit
circuit *m* push - pull asymétrique

دائرة مُضخَّم دفعي جذبي بنهاية مفردة. دائرة (دائرة) مضخم ذات مساري إرسال، ومصممة للعمل بطريقة مُتتامة، ويتم توصيلها لتحقيق خرج مفرد غير متوازن (بدون استخدام محول).

single - ended voltage gain
gain *m* en tension asymétrique

كسب فلطية بنهاية مفردة. النسبة بين التغير في فلطية الخرج والتغير المناظر في فلطية دخل نهاية مفردة، وذلك في النطاق الخطي للمضخم.

single - frequency duplex
duplex *m* monofréquence

إرسال مزدوج بتردد مفرد. طريقة لتحقيق

الاتصال المزدوج بين جهتين خلال قناة اتصال ذات تردد واحد للموجات الحاملة.

single - frequency simplex
simplex *m* monofréquence

إرسال مفرد بتردد مفرد. نظام اتصال ذو تردد واحد للموجات الحاملة، حيث يتم التحويل يدوياً - وليس آلياً - بين الإرسال والاستقبال.

single in - line package (sip)

boîtier *m* à une rangée de connexions
مجموعة خطية مفردة. مجموعة من المكونات الإلكترونية تُصلح للتركيب على اللوحات المطبوعة، وتتميز بتغليفها على شكل خطي واحد تخرج منه سيقان التثبيت على اللوحة المطبوعة.

single - junction photosensitive semiconductor

semiconducteur *m* photosensible à une jonction

شبه موصل ذو حساسية ضوئية ووصلة مفردة. طبقتان من مواد شبه موصلة، حيث يتم توصيل إلكترود بكل مادة وتتحكم الطاقة الضوئية في مقدار التيار المار عبر الوصلة.

single - phase circuit
circuit *m* monophasé

دائرة ذات طور مفرد. دائرة تيار متردد، ذات نقطتي دخل أو أكثر، بشرط تغذيتها بحيث يكون فرق الجهد بين جميع أزواج نقاط الدخل إما موحد الطور أو يكون الفرق في الطور 180°.

single - polarity pulse
impulsion *f* unidirectionnelle

نبضة أحادية القطبية. نبضة تتغير عن خط الإسناد في اتجاه واحد فقط.

single - tuned amplifier
amplificateur *m* à accord simple

مُضخَّم أحادي التوليف. دائرة (دائرة) مضخم تشتمل على دائرة رنين يتم توليفها على تردد واحد.

single - unit semiconductor device
dispositif *m* à semiconducteur simple

أداة شبه موصل أحادية. أداة شبه موصل، يتم فيها سريان حاملات الشحنة المفردة بين مجموعة الإلكترونيات.

single - wound resistor
résistance *f* à bobinage simple

مقاومة ذات طبقة لف واحدة. مقاومة تتكون من طبقة واحدة من السلك الملفوف حول قلب أو قاعدة من مادة عازلة.

skin effect
effet *m* pelliculaire

الأثر السطحي. سريان التيار المتردد بحيث يمر في الطبقة السطحية للموصل، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة الفعلية نتيجة تركيز مرور التيار في طبقة رقيقة من الموصل دون الموصل كله. وتزداد هذه الظاهرة بزيادة التردد.

slew rate
vitesse *f* de réponse

معدل الالتفاف. 1 - أقصى معدل تغير في فلطية خرج مضخم يعمل في النطاق الخطي. 2 - أقصى معدل تغير في فلطية خرج دائرة (دائرة) مضخم مقفلة تعمل في أحوال إشارة الدخل الكبيرة (عندما تتسبب إشارة الدخل المترددة في تشبع دائرة (دائرة) المضخم، وما يصاحب ذلك من تحديد وثبوت تيار الدائرة).

slice
tranche *f*

شريحة. 1 - رقيقة مفردة ومقطوعة من سبيكة السليكون لعمل قاعدة أساس سفلية، حيث يتم تصنيع جميع مكونات الدارة (الدائرة) المتكاملة عليها بطرق الترسيب، أو الانتشار، أو الحقن الأيوني. وتشتمل الشريحة على عدد يزيد على مليون مكون إلكتروني إذا تم تصنيعها بتقنيات الدوائر المتكاملة فائقة الاتساع.

slideback voltmeter
voltmètre *m* à comparaison

مقياس فلطي غير مباشر. مقياس فلطي من الصمامات المفرغة يستخدم في قياس قيمة الفلطية المؤثرة بطريقة غير مباشرة، وذلك بقياس التغير في فلطية انحياز الشبكة اللازم لإبقاء قيمة تيار مصعد الصمام المفرغ كما كانت قبل تسليط الفلطية المجهولة المراد قياسها.

slide switch
interrupteur *m* à coulisse

مفتاح بمنزلق. مفتاح يتم تشغيله بتحريك زر أو مقبض منزلق.

small - scale integration (SSI)
intégration *f* à petite échelle

تكامل صغير النطاق. تقنية لتصنيع الدارات المتكاملة، حيث يكون عدد دوائر (دارات) البوابات في الشريحة الواحدة أقل من 12 بوابة.

small - signal
signal *m* faible

إشارة صغيرة. قيمة التيار أو الفلطية المترددة التي لا يؤدي ازدواج أو انتصاف قيمتها إلى حدوث تغير الخاصية.

small - signal analysis
analyse *f* de signaux faibles

تحليل الإشارات الصغيرة. تحليل لدوائر (لدارات) الصمامات والترانزستورات يقوم على افتراض أن التغير في فلطية و تيار الإشارة صغير حول فلطية و تيار الانحياز (نقطة التشغيل الساكنة)، بحيث يمكن تمثيل الدائرة بدائرة (دائرة) مكافئة خطية.

small - signal current gain
gain *m* de courant des signaux faibles

كسب تيار الإشارة الصغيرة. تيار الخرج للترانزستور - عند إقفال دائرة الخرج - مقسوماً على تيار الدخل. ومع افتراض قيم صغيرة للتيارات، يمكن اعتبار أن العلاقة بينها خطية.

small - signal open - circuit forward - transfer impedance

impédance f directe de transfert des signaux faibles en circuit ouvert

معاوقة الانتقال الأمامية للإشارة الصغيرة عند فتح الدارة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين فلطية الخرج المتردد وبين تيار الدخل المتردد، عندما يكون تيار الخرج المتردد مساوياً للصفر.

small - signal open - circuit input impedance

impédance f d'entrée des signaux faibles en circuit ouvert

معاوقة الدخل للإشارة الصغيرة عند فتح الدارة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين فلطية الدخل المتردد وبين تيار الدخل المتردد، عندما يكون تيار الخرج المتردد مساوياً للصفر.

small - signal open - circuit output admittance

admittance f de sortie des signaux faibles en circuit ouvert

قبولية الخرج للإشارة الصغيرة عند فتح الدارة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين تيار الخرج المتردد وبين فلطية الخرج المتردد، عندما يكون تيار الدخل المتردد مساوياً للصفر.

small - signal open - circuit reverse - transfer impedance

impédance f inverse de transfert des signaux faibles en circuit ouvert

معاوقة الانتقال العكسية للإشارة الصغيرة عند فتح الدارة. في دوائر (الدارات) الترانزستور، النسبة بين فلطية الدخل المتردد وبين تيار الخرج المتردد، عندما يكون تيار الدخل المتردد مساوياً للصفر.

small - signal power gain

gain m de puissance des signaux faibles

كسب قدرة الإشارة الصغيرة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين قدرة إشارة الخرج المترددة

وبين قدرة إشارة الدخل المترددة، ويعبر عنها عادة بالدسيبل.

small - signal short - circuit forward current transfer ratio

gain m direct de courant des signaux faibles en court circuit

نسبة الانتقال الأمامي لتيار الإشارة الصغيرة عند إغلاق الدارة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين تيار الخرج المتردد وبين تيار الدخل المتردد، عندما تكون فلطية الخرج المتردد مساوية للصفر.

small - signal short - circuit forward - transfer admittance

admittance f directe de transfert des signaux faibles en court circuit

قبولية الانتقال الأمامي للإشارة الصغيرة عند غلق الدائرة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين تيار الخرج المتردد وبين فلطية الدخل المتردد، عندما تكون فلطية الخرج المتردد مساوية للصفر.

small - signal short - circuit input admittance

admittance f d'entrée des signaux faibles en court - circuit

قبولية الدخل للإشارة الصغيرة عند إغلاق الدائرة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين تيار الدخل المتردد وبين فلطية الدخل المتردد، عندما تكون فلطية الخرج متردد مساوية للصفر.

small - signal short - circuit input impedance

impédance f d'entrée des signaux faibles en court - circuit

معاوقة الدخل للإشارة الصغيرة عند إغلاق الدارة. في دوائر (دارات) الترانزستور، النسبة بين فلطية الدخل المتردد وبين تيار الدخل المتردد، عندما تكون فلطية الخرج المتردد مساوية للصفر.

smoothing factor

taux m d'ondulation

مُعَامِل التنعيم. مُعَامِل يُعَبَّرُ عَنْ فاعلية المرشحات

في تسوية وتنعيم التغيرات في الفلظية.

solar cell
cellule f solaire

خلية شمسية. أداة لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية بصورة مباشرة.

soldering flux
pâte f à souder

مساعد لحام سمكرة. مادة تقوم بإذابة الأكاسيد من على الأسطح المراد لحامها، مما يساعد على سرعة اللحام وتقويته. تستخدم مادة الراتينج في هذا الغرض، وخاصة في عمليات اللحام للمكونات الإلكترونية.

solenoid valve
soupape f à solénoïde

صمام وشائمي. صمام يتم تشغيله بواسطة ملف لولبي، ويستخدم للتحكم في تدفق السوائل أو الغازات في الأنابيب.

solid
solide

جامد. حالة من حالات المادة التي لا يمكن فيها للجزيئات أن تتحرك. وتميل الجزيئات إلى البقاء في وضع واحد، مما يساعد على تكوين البلورات.

solid circuit
circuit m à semiconducteur

دائرة جامدة. دائرة (دائرة) من أشباه الموصلات في قطعة واحدة يتم تصنيعها باستخدام تقنيات الانتشار والحقن الأيوني والإشابة والكشط والترسيب.

solid - state integrated circuits
circuits mpl intégrés

دارات متكاملة. مجموعة من المكونات المتكاملة تُستخدم المواد الجامدة في تصنيعها.

solid - state physics
physique f de l'état solide

فيزياء الجوامد. فرع من علم الفيزياء يختص

بدراسة تكوين وخواص الجوامد بما في ذلك أشباه الموصلات.

SOS

إختصار silicon - on - sapphire (السليكون على الياقوت).

source
source f. émetteur m

مصدر. منبع. 1 - الأداة التي تقوم بإمداد محول الطاقة أو دائرة (دائرة) حمل بقدرة الإشارة. 2 - في ترانزستور التأثير المجالي، الإلكترونات المناظر للكاثود في الصمامات. 3 - مصدر حاملات الشحنة في أداة معدن - أكسيد - شبه موصل.

space charge
charge f d'espace

شحنة خيِّزة. شحنات كهربائية موزعة في حيز معين.

space charge region
région f de charge d'espace

منطقة الشحنة الخيِّزة. منطقة حول الوصلة الثنائية من الجانبين، تكون خالية من الشحنات المتحركة، على حين تتركز فيها الأيونات الثابتة.

specific conductivity
conductibilité f

الموصلية النوعية. القدرة الموصلية للمادة، وتقاس بالمو/سم³. وهي مقلوب المقاومة النوعية.

split - anode magnetron
magnétron m à anode fendeur

مغنترون ذو أنود مشقوق. مغنترون به أنود، ومقسَّم إلى قطعتين متساويتين، وبها شقوق موازية لمحور المغنترون.

static characteristic
caractéristique f statique

الخاصية الساكنة. علاقة تربط بين متغيرين، مثل


الفلطية والتيار الكهربائي، مع ثبات جميع فلطيات التشغيل الأخرى للأداة الإلكترونية، مثل الترانزستور.

static electricity
électricité *f* statique

الكهرباء الساكنة. الشحنات في حالة الاتزان أو حينها لا تعتمد على تأثيرات حركتها.

storage oscilloscope
oscilloscope *m* à mémoire

راسم ذبذبات تخزيني. راسم ذبذبات له المقدرة على الاحتفاظ بالإشارة المرسومة وتخزينها، وذلك لإعادة عرضها في وقت لاحق.



straight - line capacitance
capacité *f* à variation linéaire

سعة ذات تناسب مباشر. خاصية سعة متغيرة يتم الحصول عليها بواسطة تشغيل ألواح العضو الدوار بحيث تتغير السعة مع تغير زاوية الدوران.

strobe pulse
impulsion *f* stroboscopique

نبضة دليلية. 1 - نبضة تُستخدم لتشغيل نظام معين خلال فترة زمنية محددة. 2 - نبضة لها فترة زمنية أطول من زمن حدوث ظاهرة معينة، وتستخدم بغرض دراسة تلك الظاهرة.

subcarrier oscillator
oscillateur *m* de sous - porteuse

مُذبذب موجة حاملة فرعية. 1 - مُذبذب بلوري

يعمل لدى تردد الموجة الحاملة الفرعية ذات التشبع اللوني.

2 - مُذبذب يُستخدم بجهاز قياس عن بُعد لنقل التغيرات في كمية كهربائية معينة إلى تغيرات إشارة ذات تردد معدل لدى تردد الموجة الحاملة الفرعية.

superpower
grande puissance *f*

القدرة الفائقة. قدرة عالية جداً، قد تصل إلى مليون واط، وتُستخدم في هوائيات البث الإذاعي لمحطات الإذاعة.

superregenerative receiver
récepteur *m* à super - réaction

مستقبل بإعادة التوليد لأعلى. مستقبل ذو تردد راديوي موالف، وفيه تتم إعادة التوليد بصورة متغيرة بحيث تتحول الدائرة (الدارة) بين التذبذب وعدم التذبذب بشكل دوري.

surface barrier
barrière *f* de surface

حاجز السطح. حاجز طبيعي عند سطح المادة، وهو حاجز جهدي في المواد شبه الموصلة، ويتكوّن بسبب تجمع الإلكترونات (الشحنات) عند السطح.

surface - barrier transistor
transistor *m* à barrière de surface

ترانزستور الحاجز السطحي. ترانزستور يتكوّن من رقاقة واحدة من مادة شبه موصلة، ويتم عمل تجويفين دائريين على سطحها المتقابلين، ويُشكّل فيهما قطبان معدنيان بالترسيب الكهربائي.

surface recombination rate
taux *m* de recombinaison superficielle

معدل الاندماج السطحي. معدل اندماج الإلكترونات مع الفجوات عند سطح شبه الموصل.

susceptance

susceptance f

مطاوعة. المركبة التخيلية للمسامحة، وهي عبارة عن مقلوب المفاعلة.

switching device


dispositif m de commutation

أداة تشغيل. أداة يمكنها التحكم في حالة الدائرة (الدائرة) من التشغيل إلى عدم التشغيل.

synchrotron

synchrotron m

سنكروترون. مسرّع يشتمل على مجال مغناطيسي



عالي التردد يتم تسليطه بحيث يتزامن مع الجسيمات المشحونة المدارية المتسارعة بشدة.

T

T

إختصار Tesla (تسلا). وحدة النظام العالمي لكثافة الفيض المغنطيسي وتساوي وبر واحد لكل متر مربع. (1 تسلا = 1 وبر/متر²).

TA

رمز target (هدف). يستخدم بالرسومات البيانية لقواعد الصمامات الإلكترونية.

T Ω

إختصار teraohm (تيرا أوم). وحدة المقاومة الكهربائية وتساوي 10¹² أوم.

table - model receiver
récepteur *m* de table

مستقبل منضدي. مستقبل راديو أو تلفزيوني صغير الحجم يمكن وضعه فوق منضدة.

tactical electronic warfare
guerre *f* électronique tactique

حرب إلكترونية تكتيكية. تطبيق الحرب الإلكترونية في تكتيكات العمليات الجوية. وهي تشتمل على الأفرع الرئيسية الثلاثة التالية: أ - الإجراءات المساعدة للحرب الإلكترونية، ب - الإجراءات المعاكسة الإلكترونية، ج - الإجراءات المعاكسة للتدابير المضادة.

tachometer
tachymètre *m*

مقياس الدوران. جهاز يستخدم في قياس السرعة الزاوية بالهرتز ويقوم بقياس الدوران الكهربائي بإطلاق فلطية خرج تناسب مع السرعة.

tacitron
tacitron *m*

تاسيترون. ثايراترون يتم فيه إيقاف تيار الأنود

بواسطة فعل الشبكة حيث تقوم هذه الشبكة بتحديد تولد الأيونات بالنسبة للمنطقة الموجودة بين الشبكة والأنود.

Tafel slope
pente *f* de Tafel

ميل تافل. ميل منحنى الاستقطاب الذوائبي (الإلكتروني) أو الزائد الجهد بالفلط بالنسبة إلى كثافة التيار اللوغاريتمية.

tail
écho *m*. queue *f*

ذيل. 1 - نبضة صغيرة تتبع النبضة الرئيسية بجهاز راداري وترتفع في نفس اتجاهها. 2 - الحافة الخلفية لنبضة كهربائية.

tail clipping
écrêtage *m* de la queue

قطع الذيل. طريقة قصب حافة ذيل نبضة كهربائية.

tandem
tandem

تتابع وترادف. تكون أزواج الشبكات ذات الطرفين في تتابع عندما يتصل أطراف خرج إحدهما اتصالاً مباشراً بأطراف دخل الشبكة الأخرى.

tandem connection
communication *f* de transit

اتصال تتابعي. أنظر cascade connection.

tandem transistor
transistor *m* en tandem

ترانزستور تتابعي. ترانزستوران مركبان في مبيت واحد ومتصلان داخلياً على التوالي.

tank**circuit *m* bouchon. cuve *f***

خزان. 1 - وحدة اختزان لخط تأخير صوتي تشمل على مجموعة من القنوات تكون كل منها مساراً منفصلاً لإعادة التدوير.

2 - الغلاف المعدني الثقيل لمقوم قوس زئبقي كبير أو لأي صمام غازي آخر له كاثود سائل زئبقي.

3 - أنظر tank circuit.

tank circuit**circuit *m* bouchon**

دائرة خزن. دائرة (دائرة) تكون رنيناً عند تردد أو أكثر ولها القدرة على تخزين طاقة كهربائية في نطاق ترددات موزع باستمرار حول تردد الرنين. ومثال هذه الدائرة هو توصيل ملف على التوازي مع مكثف. تسمى أيضاً «electrical resonator» الرنان الكهربائي» أو «tank الخزان».

tantalum**tantale *m***

تانتالوم. رمزه Ta. عنصر فلزي يستخدم بالكثافة (أقطاب) الصمامات الإلكترونية وذلك بسبب معدل امتصاصه العالي للغازات المتخلطة ويستخدم أيضاً بألواح مكثفات الذوائب الكهربائية (الإلكترونية) ورقمه الذري 73.

tantalum capacitor**condensateur *m* au tantale**

مكثف تانتالومي. مكثف إلكتروني يكون أنوده من عنصر التانتالوم.

tantalum chip capacitor**condensateur *m* à film de tantale**

مكثف رقاقة التانتالوم. مكثف دقيق الحجم من مادة التانتالوم الجامدة يوضع على (الدارات) الدوائر المطبوعة والدوائر (الدارات) المختلطة المتكاملة. وتستخدم عادة عملية طلاء مادة النحاس حتى يستطيع المكثف تحمل درجة الحرارة العالية المصاحبة للحام أثناء التركيب.

tantalum detector**détecteur *m* au tantale**

مكشاف تانتالومي. مكشاف يتكون من طرف سلك تانتالومي دقيق يلامس تقريباً سطح سائل زئبقي.

tantalum - foil electrolytic capacitor**condensateur *m* chimique à feuille de tantale**

مكثف إلكتروني من رقيقة التانتالوم. مكثف إلكتروني يستخدم رقيقة تانتالوم عادية أو منمّشة في كل من قطبيه (إلكترودي) مع حمض إلكتروني ضعيف.

tantalum nitride resistor**résistance *f* au nitrure de tantale**

مقاوم من مادة نتريد التانتالوم. مقاوم من فيلم رقيق يشتمل على نتريد التانتالوم مترسب على طبقة سفلية مثل الكبريت الصناعي.

tap**prise *f*. branchement *m***

نقطة تفرع. وصلة عند نقطة معينة لا تكون عند نهايات مقاوم أو ملف.

tap changer**commutateur *m* de prise**

مُغَيِّر تفرعي. أداة تستخدم لتغيير النسبة بين قلطيات دخل وخرج محول أثناء أي عدد محدد من الخطوات.

tap crystal**cristal *m* de prise**

بلورة تفرعية. مادة شبه موصلة مركبة تقوم بتخزين تيار عندما تثار بالضوء ثم تنتج طاقة تومض كالضوء عند تفرعها مادياً في موضع ما.

taper**conique *m*. raccord *m* progressif**

إستدقاق. 1 - تغير مستمر أو تدريجي في الخواص الكهربائية تبعاً للموضع الميكانيكي مثل الدوران أو الطول.

2- التغير المستمر في المقطع المستعرض لدليل موجات أو توزيع المقاومة في مقياس الجهد.

tapered transmission line
raccord *m* progressif

خط إرسال مستدق. أنظر tapered waveguide.

tapered waveguide
raccord *m* progressif

دليل موجي مستدق. دليل موجات تتغير فيه خاصية كهربائية أو فيزيائية تغيراً مستمراً مع تغير المسافة على طول محور دليل الموجات.

tape - wound core
noyau *m* en ruban

قلب شريطي ملفوف. طول معين من مادة عالية الإنفاذية المغنطيسية على شكل شريط ملفوف بحيث تقع كل لفة تماماً فوق اللفة السابقة.

tapped control
résistance *f* à prises

مُتحكَّم مفرَّع. مقاوم متغير له فرع ثابت أو أكثر على طول عنصر مقاومة لإعطاء عادة انحياز شبكي ثابت أو لعمل تعويض أوتوماتي للجهاز.

tapped resistor
résistance *f* à prises

مُقاوم مفرَّع. مقاوم سلبي ملفوف ثابت له طرف واحد أو عدة أطراف إضافية على طوله ويستخدم عادة من أجل تقسيم القلطية.

tap switch
commutateur *m* à prises

مفتاح مفرَّع. مفتاح متعدد التوصيلات يستخدم أساساً لتوصيل حمل إلى أي من أفرع مقاوم أو ملف.

T attenuator
atténuateur *m* en T

مُوَهَّن على شكل T. موهَّن مكون من مقاومات

متصلة على شكل حرف T.

2- موهَّن قدرات يقوم بالتخلص من جزء من القدرة من خط رئيسي من خلال توصيل على شكل حرف T ويبدد هذه القدرة من غير أن تنعكس إلى الخط الرئيسي.

Taylor connection
connexion *f* de Taylor

وصلة تايلور. وصلة محولات تستخدم لتحويل قدرة ثلاثية الطور إلى قدرة ثنائية الطور أو العكس.

T connector
connecteur *m* en T

موصل على شكل T. نوع من الموصلات الكهربائية يستخدم في ربط موصِلين متعامدين.

tele -
télé

بادئة بمعنى بعد أو بُعدي.

teleammeter
téléampèremètre *m*

مقياس التيار من بعد. جهاز لقياس التيار الكهربائي يقوم من بعد بقياس قيم التيار الكهربائي.

telecommunication
télécommunications *fpl*

الاتصال من بعد. إرسال أو ابتعاث أو استقبال إشارات كهربائية من بعد.

telecontrol
télécommande *f*

تحكم من بعد. تحكم في أجهزة أو معدات من بعد.

telegraph cable
câble *m* télégraphique

كابل تلغرافي. دائرة توصيل منتظمة تشتمل على زوجين ملفوفين من أسلاك معزولة أو أسلاك

معزولة محورية أو من كليهما وتستخدم لحمل الإشارات التلغرافية.

telegraph channel
voie *f* télégraphique

قناة تلغرافية. ممر يسمح بإرسال إشارات تلغرافية بين محطتين إما سلكياً أو لاسلكياً.

telegraph circuit
circuit *m* télégraphique

دائرة تلغرافية. الدائرة (الدائرة) الكاملة السلكية أو اللاسلكية التي تمر خلالها تيارات الإشارة بين جهازي إرسال واستقبال في نظام تلغرافي.

telegraph distributor
connecteur *m* télégraphique

موزع تلغرافي. جهاز أو أداة كهربائية يشارك بصفة فعالة في ربط تيار مستمر واحد أو قناة موجات حاملة تلغرافية في تعاقب سريع مع عناصر جهاز أو أكثر من أجهزة الإرسال أو الاستقبال.

telegraph modem
modem *m* télégraphique

مُضمّن مستخلص تلغرافي. modem هي اختصار modulator/demodulator. المعدات الكاملة المستخدمة لتضمين واستخلاص التضمين لدائرة (لدائرة) منفصلة تلغرافية واحدة أو أكثر، وتشتمل كل دائرة على قناة واحدة أو عدة قنوات تلغرافية.

telegraph - modulated wave
onde *f* manipulée

موجة مُضمّنة تلغرافياً. موجة يمكن الحصول عليها بتغيير سعة أو تردد موجة مستمرة عن طريق الإرسال التلغرافي.

telegraph repeater
répéteur *m* télégraphique

مُعيد تلغرافي. مُعيد من (دائرة) دوائر إلكترونية يتم إدخاله عند فواصل زمنية في خطوط تلغرافية

طويلة من أجل تكبير الإشارات الشفرية الضعيفة مع إعادة أو عدم إعادة تشكيل النبضات ثم يعيد إرسالها أوتوماتياً ثانياً خلال القسم التالي الجديد للخط التلغرافي.

telegraph transmitter
émetteur *m* télégraphique

مُرسل تلغرافي. جهاز إلكتروني يقوم بالتحكم في مصدر القدرة الكهربائية من أجل تشكيل الإشارات التلغرافية.

telemeter
télémetre *m*

جهاز قياس من بعد. جهاز قياس وإرسال واستقبال كامل يستخدم لبيان أو تسجيل قيمة كمية من بعد.

telemeter band
bande *f* de télémesure

نطاق قياس من بعد. واحد من نطاقات الموجات الحاملة الفرعية التي يصل عددها إلى 18. يستخدم لتعديل موجة حاملة بمقياس نظام جهاز قياس عن بعد باستخدام موجات معدلة التردد على موجات معدلة التردد أيضاً.

telemeter channel
voie *f* de télémesure

قناة قياس من بعد. دائرة كاملة تستخدم لإرسال دالة مقيسة من بعد تحتوي على لاقط ومُوحّد ومُضمّن ومُرسل ومستقبل ومكشاف وجهاز فك شفرة ومسجل.

telemetry
télémetrie *f*

القياس من بعد. يسمّى أيضاً «telemetry» أو «remote metering». إرسال قراءات أجهزة إلى موقع بعيد باستخدام أسلاك أو موجات راديوية أو وسائل أخرى.

telemetry antenna
antenne *f* de télémesure

هوائي قياس من بعد. هوائي ذو اتجاهية عالية

telemetry system

يركب عادة على قاعدة يتحكم فيها أوتوماتياً ويستخدم في أغراض التبع، ويستعمل أيضاً في المحطات الأرضية لاستقبال الإشارات المرسل من بعد من قذيفة موجهة أو سفينة فضاء.

telemetry system
télémetre *m*

نظام قياس من بعد. أنظر telemeter جهاز قياس من بعد.

telemetric data analyzer
téléanalyseur *m* de données

محلل بيانات القياس من بعد. محلل يقوم بتكبير بيانات مقاسة من بعد ثم يقوم بفصل القيم المنفردة.

telemetric data monitor
télémoniteur *m* de données

مراقب بيانات القياس من بعد. مراقب يعرض عرضاً مرئياً مستمراً لإشارات مقيسة من بعد.

telemetric data receiving set
récepteur *m* de données de mesure

أجهزة استقبال بيانات القياس من بعد. نظام إلكتروني كامل يقوم باعترض واستخلاص وعرض وتسجيل بيانات منتشرة بواسطة جهاز إرسال قياسات من بعد.

telephone
téléphone *m*

تليفون. هاتف. نظام أو جهاز يستخدم لتحويل الموجات الصوتية إلى تغيرات كهربائية يمكن إرسالها عبر أسلاك ثم إعادة إنتاجها عند نقطة بعيدة، ويستخدم بصفة أولية للاتصالات الصوتية. ويتكون بصفة أساسية من مرسل ومستقبل تليفوني عند كل محطة وكذلك من أسلاك توصيل وأدوات للإشارات ومصدر قدرة مركزي ووسائل للفتح والقطع.

telephone capacitor
condensateur *m* téléphonique

مكثف تليفوني. مكثف ثابت صغير متصل على

التوازي مع جهاز إرسال تليفوني من أجل إمرار الترددات السمعية العالية جانباً وبذلك يقلل من الضوضاء.

telephone carrier current
courant *m* porteur

تيار حامل تليفوني. تيار موجات حاملة يستخدم في الاتصال التليفوني عبر خطوط قدرة كهربائية أو من أجل الحصول على أكثر من قناة واحدة فوق زوج مفرد من الأسلاك.

telephone circuit
circuit *m* téléphonique

دائرة تليفونية. دائرة (دائرة) كاملة تنتقل عبرها تيارات الإشارات والتيارات السمعية في نظام تليفوني بين مُشترَكَيْن على اتصال ببعضهما وتشتمل هذه الدائرة عادة على موصلات معزولة حيث يندر الآن استخدام دوائر العودة الأرضية في النظم التليفونية الحديثة.

telephone current
courant *m* téléphonique

تيار تليفوني. تيار كهربائي يتم إنتاجه أو التحكم فيه بواسطة تشغيل مُرْسِل تليفوني.

telephone induction coil
bobine *f* d'induction téléphonique

ملف حث تليفوني. ملف يستخدم في دائرة (دائرة) تليفونية لمطابقة معاوقة الخط بمعاوقة المُرْسِل أو المُسْتَقْبِل التليفوني.

telephone line
ligne *f* téléphonique

خط تليفوني. الموصلات السلكية الممتدة بين المحطات التليفونية للمُشترَكَيْن وبين المكاتب المركزية.

telephone modem
modem *m* téléphonique

مُضْمَن مستخلص تليفوني. modem هي اختصار modulator/demodulator. جزء من

معدات إلكترونية تقوم بتضمين واستخلاص التضمين لدائرة (دائرة) تليفونية واحدة منفصلة أو أكثر وتشتمل كل منها على قناة تليفونية واحدة أو أكثر وقد يشتمل هذا الجزء على دوائر تضاعفية متعددة ودوائر لإزالة التضاعف وكذلك على مضخمات منفردة وعلى مصادر ترددات موجات حاملة.

telephone pickup
pickup m téléphonique

لاقط تليفوني. ملف مسطح كبير يوضع تحت جهاز تليفون لالتقاط كلا الصوتين أثناء محادثة تليفونية لأغراض التسجيل.

telephone repeater
répéteur m téléphonique

مُعيد تليفوني. مُعيد يتم وضعه عند نقطة متوسطة أو عند عدة نقاط على طول خط تليفوني طويل لتكبير الإشارات التليفونية مما يحافظ على شدة التيار المطلوبة.

telephone repeating coil
bobine f de répétition téléphonique

ملف إعادة تليفوني. ملف يستخدم بدائرة (دائرة) تليفونية من أجل التقارن الحثي بين جزأين من خط عندما يكون الاتصال المباشر بينهما غير مرغوب فيه.

telephone retardation coil
bobine f d'arrêt téléphonique

ملف تأخير تليفوني. ملف يستخدم بدائرة (بدارة) تليفونية لإمرار التيار المستمر بينما يكون معاوقة ملموسة للتيار المتردد.

telering
télésonnerie f

رَنان. جهاز استخلاص ترددات في النظم التليفونية يستخدم لإنتاج قدرات رنين.

telesynd
télésynd m

إرسال من بعد. جهاز قياس من بعد أو تحكم

من بعد مترامن في السرعة والموضع.

teletext
télétexte m

نَص من بُعد. مصطلح يستخدم لوصف إرسال معلومات رقمية ثم عرضها على جهاز استقبال خاص كنَص وتخطيط بياني وذلك بعد فك شفرتها. ويستخدم هذا النظام لنقل المعلومات على شكل نصوص وصور بيانية من محطة الإرسال التلفزيوني إلى أجهزة التلفزيون المنزلية.

teleprinter
téléimprimeur m

طابعة من بعد. جهاز يطبع إشارات مرسل من بعد.

teletype
télétype m

مبرقة كاتبة. آلة كاتبة تستخدم في تلقين المعلومات واستقبالها من حاسوب رقمي بعيد عن الآلة الكاتبة.

teletype grade
rang m du télétype

درجة المبرقة الكاتبة. مرتبة دائرة (دائرة) إلكترونية صالحة لإرسال إشارات للاتصالات الراديوية المصورة.

teletypewriter perforator
perforateur m du téléimprimeur

مُثَقِّب المبرقة الكاتبة. مُثَقِّب كهربائي ميكانيكي يقوم بتخريم مجموعات شفرية للكتابة البرقية فوق شريط ورقي عند توصيله بمبرقة كاتبة موضوعة على بعد تُشغل يدوياً.

television antenna
antenne f de télévision

هوائي تلفزيون. هوائي يناسب الإرسال أو الاستقبال التلفزيوني.

television cable
câble m de télévision

كبل تلفزيوني. كابل محوري ذو موصلين متحدي

المحور يستطيع إرسال عرض النطاق اللازم للإشارات التلفزيونية والذي يساوي حوالي 4.5 ميغاهرتز.

television camera
caméra f de télévision

كاميرا تلفزيونية. وحدة الالتقاط التي تستخدم لتحويل منظر إلى إشارات كهربائية مناظرة له، حيث تقوم العدسات البصرية بتركيز المنظر المطلوب لتلفزته في بؤرة على السطح الحساس للضوء لصمام الكاميرا، فيقوم هذا الصمام بقطع الصورة البصرية إلى عناصر صورية صغيرة ثم يحول شدة الضوء لكل عنصر بدوره إلى إشارة كهربائية مناظرة.

television channel
canal m de télévision

قناة تلفزيونية. نطاق ترددات عرضه 6 ميغاهرتز يمكن تخصيصه لمحطة إذاعة تلفزيونية.

television engineering
technique f de la télévision

هندسة تلفزيونية. فرع من هندسة الاتصالات الإلكترونية يتناول تصميم وتصنيع واختبار وإرسال واستقبال الإشارات التلفزيونية.

television monitor
écran m de contrôle

مراقب تلفزيوني. 1 - جهاز تلفزيوني متصل بالمرسل في محطة تلفزيونية يستخدم للاختبار المستمر للصورة التي تلتقط بكاميرا تلفزيونية وبالصوت الذي يلتقط بالميكروفون.

2 - نظام تلفزيوني لدائرة مغلقة يستخدم في الرؤية المستمرة للأشياء عند مواقع بعيدة أو في قراءات عدادات عمليات تحكم أو للصور الصغيرة جداً أو البعيدة جداً.

television tuner
système m d'accord de télévision

مؤلف تلفزيوني. جزء إلكتروني في جهاز

الاستقبال التلفزيوني يقوم باستخلاص القناة المطلوبة ثم يحول الترددات المستقبلية إلى ترددات منخفضة تكون في نطاق الإمرار لمكبتر الترددات المتوسطة.

ويكون هناك اثني عشر موضعاً محدداً (من قناة 2 إلى قناة 13) لاستقبال الترددات العالية جداً وعادة ما تستخدم الموالفة المستمرة لاستقبال الترددات الفائقة العلو.

telex
télex m

تلكس. تبادل معلومات مكتوبة بين مشتركين باستخدام معدات إلكترونية لاسلكية مثل المبرقة الكاتبة.

telluric current
courant m tellurique

تيار أرضي. تيار كهربائي طبيعي يمر خلال الأرض ويتغير اتجاه وشدة هذا التيار بتغير المجال المغنطيسي للأرض وبالتغيرات الفلكية في الشمس وبالظواهر الكونية.

temperature coefficient
coefficient m de température

معامل حراري. اختصاره TC أو tempco. كمية تغير قيمة المنحنى الحراري المميز بالنسبة لتغير درجة الحرارة.

temperature coefficient of frequency
coefficient m de température de la fréquence

المعامل الحراري للتردد. معدل تغير التردد بالنسبة لدرجة الحرارة.

temperature coefficient of resistance
coefficient m de température de la résistance

المعامل الحراري للمقاومة. معدل تغير قيمة مقاومة لكل تغير في درجة الحرارة ويعبر عنه عادة بالأوم/أوم/°م.

temperature coefficient of voltage drop
coefficient m de température de la chute de tension

المعامل الحراري لهبوط الفلطية. معدل التغير في هبوط الفلطية بالنسبة على مقدار التغير في درجة الحرارة.

temperature - compensated Zener diode
diode f Zener à compensation thermique

ثنائي زينر معوض درجة الحرارة. دايدود (ثنائي) «زينر» شبه موصل له انحياز منعكس ومعامل موجب لدرجة الحرارة يتصل على التوالي بواحد أو أكثر من الدايدودات (الثنائيات) ذات الانحياز المتقدم وذات درجة الحرارة السالبة وذلك في حزمة واحدة.

temperature - compensating capacitor
condensateur m de compensation thermique

مُكثِّف تعويض درجة الحرارة. مكثف تتغير سعته بتغير درجة الحرارة بطريقة معروفة ويمكن التنبؤ بها. وهو شائع الاستخدام في دوائر المذبذب لتعويض التغير في قيم الأجزاء الأخرى مع تغير درجات الحرارة.

temperature compensation
compensation f thermique

تعويض درجة الحرارة. عملية جعل بعض خصائص دائرة (دارة) أو أداة إلكترونية غير معتمدة على التغير في درجة الحرارة.

temperature saturation
courant m de saturation

تشبع حراري. الحالة التي لا يمكن عندها زيادة التيار الأنودي في صمام حراري (ثرميوني) مفرغ بزيادة درجة حرارة الكاثود عند قيمة معينة لفلطية أنود ويرجع هذا التأثير إلى الشحنة الحيزية المتكونة قرب الكاثود. وتسمى أيضاً «filament saturation» تشبع الفتيلة.

TEM wave
onde f TEM

إختصار Transverse Electro Magnetic Wave (موجة كهرومغناطيسية مستعرضة). موجة كهرومغناطيسية يكون كل من موجهي المجال الكهربائي والمغناطيسي في كل مكان عموديين على اتجاه الانتشار.

teraohm
téraohm m

تيرا أوم. إختصارها $T\Omega$. أنظر $T\Omega$. وحدة المقاومة الكهربائية وتساوي 10^{12} أوم.

terminal
borne f . cosse f

طرف. نهاية. 1 - مسمار لولبي أو عرلة لحام أو أي نقطة أخرى يمكن عمل وصلات كهربائية عندها.

2 - المعدة عند نهاية نظام ترحيل موجات دقيقة أو أي قناة اتصالات أخرى.

3 - إحدى نقاط الدخول أو الخرج الكهربائي لدائرة أو مركبة.

terminal area
point m terminal

مساحة طرفية. الجزء المكبر لمادة موصلة محيطة بثقب معين لموصل موجود فوق دائرة كهربائية مطبوعة.

terminal board
tableau m de connexions

لوحة طرفية. تركيب عازل يستخدم بالوصلات الطرفية.

terminal equipment
équipement m d'extrémité

مُعِدَّة طرفية. مُعِدَّة توجد في نهاية قناة اتصال معينة.

terminal impedance
impédance f terminaison

معاوقة طرفية. معاوقة دائرة (دارة) أو جهاز

تُقاس بين طرفي دخله أو خرجه.

terminal voltage

tension f aux bornes

فلطية طرفية. الفلطية عند الأطراف المتصلة بمصدر كهرباء لآلة كهربائية.

terminated line

ligne f bouclée

خط مُتَمِّهِ. خط إرسال ينتهي بمقاومة تساوي المعاوقة المميزة للخط بحيث لا تحدث انعكاسات أو تموجات مستقرة بالخط.

terminating

terminaison f

إنهاء. غلق دائرة (دائرة) عند أحد نهايات خط أو محول قدرات وذلك بتوصيل بعض الأدوات ولا يعني ذلك أي حالة خاصة مثل منع الانعكاسات.

termination


raccordement m

نهاية. حمل يتصل بخط إرسال أو أدوات أخرى لتجنب حدوث انعكاسات موجية، ويجب أن يطابق الحمل الخصائص المميزة للخط أو الأداة.

Tesla coil

bobine f Tesla

ملف تسلا. محول ذو قلب هوائي يستخدم مع ثغرة شرارة ومكثف لإنتاج فلطية عالية عند تردد عالٍ.



test clip

pince f pour essai

ماسك اختبار. ماسك حلزوني في نهاية سلك معزول يستخدم كموصل مؤقت سريع لأغراض الاختبار.

testing level

niveau m d'essai

منسوب اختباري. قيمة قدرة تستعمل كمرجع معبراً بـ 0.001 واط تسلط على مقاومة قيمتها 600 أوم.

tetrad

tétrad m

رباعي. أي مجموعة من أربعة مثل مجموعة من أربع نبضات تستعمل للتعبير عن رقم معين.

tetrode

tétrode f

صمام رباعي. صمام مفرغ إلكتروني ذو أربعة أقطاب يشتمل على: أنود وكاثود وإلكترود تحكمي وإلكترود إضافي يكون عادة شبكة.

tetrode junction transistor

transistor m à deux bases

ترانزستور توصيلي رباعي. ترانزستور رباعي يكون أساساً عبارة عن ترانزستور توصيلي ثلاثي له قاعدتي توصيل على جانبيين متعاكسين بالنسبة للمنطقة المركزية للترانزستور. يسمّى أيضاً «double - base junction transistor ترانزستور توصيلي ذو قاعدتين».

tetrode thyatron

tétrode f à gaz

ثيراترون رباعي. ثيراترون له إلكترودين تحكميين يسمّى أيضاً «gas tetrode صمام رباعي غازي».

tetrode transistor

transistor m tétrode

ترانزستور رباعي. ترانزستور رباعي الأقطاب مثل الترانزستور ذو التلامس النقطي أو الترانزستور التوصيلي مزدوج القاعدة.

TE wave

onde f TE

موجة كهربائية مستعرضة. إختصار transverse

electric wave (موجة كهربائية مستعرضة).
موجة كهرومغناطيسية يكون فيها متجه المجال
الكهربائي في كل مكان عمودياً على اتجاه
الانتشار. تسمى أيضاً في الاستخدام البريطاني
«H wave».

theoretical cutoff frequency
fréquence f de coupure théorique

تردد قطع نظري. تردد عنده يتم تغير ثابت
التوهين من الصفر إلى قيمة موجبة أو العكس
بصرف النظر عن التأثيرات الناتجة عن التبدد.

therapy tube
tube m thérapeutique

صمام علاجي. صمام أشعة سينية يستخدم في
العلاج.

thermal agitation
agitation f thermique

هيجان حراري. حركات عشوائية للإلكترونات
الحررة في موصل كهربائي ينتج عنها إشارات
ضوضاء يمكن ملاحظتها عندما تحدث عند دخل
مضخم ذي كسب عالٍ.

thermal battery
batterie f thermique

بطارية حرارية. 1- مجموعة من الخلايا
الحرارية.

2- مصدر فلطية يتكون من عدد من توصيلات
معديّة ثنائية تُنتج فلطية عندما تُسخن بلهب ما.

thermal cell
cellule f thermique

خلية حرارية. خلية تخزين احتياطي تُثار بتسليط
حرارة لإذابة الذوائب الإلكترونية.

thermal converter
convertisseur m thermique

مُغير حراري. أداة أو جهاز إلكتروني يغير الطاقة
الحرارية إلى طاقة كهربائية مباشرة باستخدام تأثير
«سيبك» Seebeck effect، ويتكون على الأقل

من مادتين غير متشابهتين أحد موصليهما يكون
ملامساً لمصدر حرارة والآخر يكون ملامساً لمصب
حرارة. يسمى أيضاً «thermocouple converter»
مغير المزدوج الحراري» أو «thermoelectric
generator مولد حراري كهربائي» أو
«thermoelement عنصر حراري» أو
«thermoelectric power generator مولد قدرة
حراري كهربائي».

thermal cutout
disjoncteur m thermique

قاطع حراري. مفتاح حسّاس للحرارة يفتح
أوتوماتياً دائرة محرك كهربائي أو أي جهاز آخر
عندما تتجاوز درجة حرارة التشغيل قيمة أمان
معينة.

thermal detector
détecteur m thermique

مُكشاف حراري. جهاز يستخدم لقياس الموجات
المتناهية الصغر والطاقة دون الحمراء ويشتمل على
عنصر مقاومة تتغير قيمته عند تسخينه بواسطة
الطاقة المشعة. ومن أنواعه صمام تثبيت التيار
والترستور.

thermal effect
agitation f thermique

تأثير حراري. أنظر thermal agitation.

thermal flasher
rupteur m thermique

مُومض حراري. جهاز أو أداة كهربائية تفتح
وتغلق دائرة أوتوماتياً على فترات زمنية منتظمة
بسبب التسخين والتبريد المترددين لشريط ذي
معدين يُسخن بعنصر مقاومة على التوالي بالدائرة
المراد التحكم فيها.

thermal imagery
thermographie f

تصوير حراري. إيقونة أو تمثال يتكون بالقياس
والتسجيل الإلكتروني للإشعاع الحراري للأشياء.

thermal noise**bruit *m* thermique**

ضجيج حراري. تشويش كهربائي ناتج عن الإثارة الحرارية للإلكترونات في الموصلات وأشباه الموصلات. يسمّى أيضاً «Johnson noise» ضوضاء جونسون» أو «resistance noise» ضوضاء المقاومة».

thermal noise generator**générateur *m* de bruit thermique**

مولّد ضجيج حراري. مولد يستخدم الإثارة الحرارية الكامنة في صمام إلكتروني لإعطاء مصدر ضوضائي معابر.

thermal pulse method**méthode *f* d'impulsion thermique**

طريقة النبضة الحرارية. طريقة لقياس خواص البلورات الموصلة والعازلة وذلك بواسطة قياس نبضة حرارية لفترة معروفة بعد انتشارها خلال البلورة.

thermal relay**relais *m* thermique**

مُرَحِّل حراري. مُرَحِّل يُشغَل بواسطة الحرارة الناتجة عن انسياب تيار كهربائي.

thermal resistor**thermistance *f***

مقاوم حراري. 1 - مقاوم مصمم بحيث تتغير مقاومته بطريقة معروفة بتغير درجة الحرارة.
2 - أنظر thermistor.

thermal runaway**glissement *m* thermique**

إنطلاق حراري. حالة يمكن حدوثها في ترانزستور قدرة عندما يعمل تيار المجمع على زيادة درجة حرارة المجمع منخفضاً بذلك مقاومته مما يسمح بتدفق أكبر للتيار الذي بدوره يزيد التأثير الحراري. وقد يستمر هذا الفعل التراكمي إلى درجة تحطم الترانزستور وخاصة إذا كانت درجة الحرارة المحيطة عالية.

thermal scattering**diffusion *f* thermique**

تبعثر حراري. تبعثر إلكترونات أو نيوترونات أو أشعة سينية مارة بمادة جامدة وذلك بتأثير الحركة الحرارية لذرات الهيكل البلوري.

thermal switch**rupteur *m* thermique**

مفتاح حراري. مفتاح يتحكم فيه بواسطة تغير درجة الحرارة.

thermal tuner**dispositif *m* d'accord thermique**

موالف حراري. موالف موجات دقيقة متناهية الصغر يستخدم الموالفة الحرارية لمرنان تجويفي.

thermal tuning**accord *m* thermique**

توليف حراري. عملية تغيير تردد التشغيل لنظام باستعمال التمدد الحراري التحكيمي لتغيير الشكل الهندسي للنظام.

thermal tuning rate**taux *m* d'accord thermique**

معدل الموالفة الحرارية. معدل التغير الزمني الابتدائي في التردد الحادث عند تغير قدرة الدخل المتدفقة إلى جهاز موالفة.

thermal wave**onde *f* thermique**

موجة حرارية. موجة صوتية في مادة صلبة لها طول موجي قصير.

thermal x - rays**rayons *mpl* x thermiques**

أشعة سينية حرارية. إشعاع كهرومغناطيسي يكون أساساً في منطقة الأشعة السينية اللينة.

thermion**ion *m* thermique**

ثرميون. دقيقة مشحونة - موجبة أو سالبة -

تنبعث بواسطة جسم ساخن مثل الكاثود الساخن في صمام إلكتروني.

**thermionic
thermionique**

ثرميوني. يتعلق بابتعاث الإلكترونات نتيجة الحرارة.

**thermionic cathode
cathode *f* chaude**

كاثود حراري. يسمّى أيضاً «hot cathode» كاثود ساخن. كاثود (مهبط) تنبعث منه الإلكترونات بواسطة الحرارة.

**thermionic converter
convertisseur *m* thermionique**

مُغيّر ثرميوني. أداة أو جهاز تتغير فيه الطاقة الحرارية مباشرة إلى طاقة كهربائية، ويكون له إلكترودين (قطبين): أحدهما ترفع درجة حرارته إلى قيمة عالية كافية حتى يصبح باعثاً للإلكترونات بينما يعمل الآخر عند درجة حرارة منخفضة جداً وبذلك يصبح مُجمَعاً للإلكترونات. يسمّى أيضاً «thermionic generator» مولد حراري أو «thermoelectric engine» آلة كهروحرارية أو «thermionic power generator» مولد قدرة حراري.

**thermionic current
courant *m* thermionique**

تيار ثرميوني. تيار يحدث نتيجة الحركات الموجهة للثرميونات مثل تدفق الإلكترونات المنبعثة من الكاثود (مهبط) إلى الأنود (مصعد) في الصمام المفرغ الثرميوني.

**thermionic detector
détecteur *m* thermionique**

مُكشَف ثرميوني. مُكشَف يستخدم صماماً ذا كاثود (مهبط) ساخن.

**thermionic diode
diode *f* thermionique**

صمام ثنائي ثرميوني. صمام إلكتروني ثنائي مفرغ له كاثود (مهبط) مسخن.

**thermionic emission
émission *f* thermionique**

إبتعاث ثرميوني. 1 - انطلاق الإلكترونات في الفراغ من موصل كهربائي مسخن. يسمّى أيضاً «Edison effect» تأثير أديسون أو «Richardson effect» تأثير ريشاردسون. 2 - انطلاق الإلكترونات أو الأيونات من مادة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة.

**thermionic fuel cell
cellule *f* à combustible thermionique**

خلية وقود ثرميونية. مُغيّر ثرميوني يملأ فيه الحيز بين الإلكترونات بغاز «السيزيوم» أو بغاز آخر مما يُخفض دالة شغل الإلكترونات ويكون جواً متأيناً يقوم بالتحكم في الشحنة الحيزية للإلكترون.

**thermionic generator
générateur *m* thermionique**

مُولّد ثرميوني. أنظر thermionic converter.

**thermionic power generator
générateur *m* thermionique**

مُولّد قدرة ثرميوني. أنظر thermionic converter.

**thermionics
thermionique *f***

ثرميونات. دراسة وتطبيقات الابتعاث الثرميوني.

**thermionic triode
triode *f* thermionique**

ترايود ثرميوني. صمام مفرغ ثرميوني له ثلاثة إلكتروادات (أقطاب): الأنود (المصعد)، والكاثود (المهبط)، وشبكة تحكم.

**thermionic tube
tube *m* thermionique**

صمام ثرميوني. صمام إلكتروني يعتمد عمله على الابتعاث الحراري للإلكترونات من كاثود مُسخّن لكي ينتج تياراً كهربائياً.

thermionic work function**fonction f de travail thermionique**

دالة شغل ترميونية. الطاقة اللازمة لتحويل إلكترون من منسوب «فيرمي» للطاقة في معدن ما خلال السطح إلى الحيز المجاور مباشرة لسطح المعدن.

thermistor**thermistance f**

ثرمستور. اختصار thermal resistor (مقاوم حراري). معاوقة دائرة لها معامل حرارة سالب كبير بحيث تتناقص قيمة المقاومة مع تزايد درجة الحرارة.

thermocouple**thermocouple m**

مزدوجة حرارية. جهاز يتكون من موصلين غير متماثلين ملحومين معاً عند أطرافهما حيث يكونان موصلًا معيناً واحداً، وعند تسخين هذا الموصل تتناسب الفلطية خلاله مع مقدار الارتفاع في درجة الحرارة. يستخدم الجهاز في قياس درجة الحرارة، وكذلك قد يستخدم لتحويل الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية.

thermocouple converter**thermocouple m**

مُغَيِّر مزدوجة حرارية. أنظر thermal converter مُغَيِّر حراري.

thermoelectric converter**convertisseur m thermoélectrique**

مُغَيِّر كهربائي حراري. مغير يقوم بتحويل الطاقة الشمسية أو أية طاقة حرارية أخرى إلى طاقة كهربائية. يُستخدم مصدراً للطاقة في سفن الفضاء.

thermoelectric engine**générateur m thermoélectrique**

آلة كهربائية حرارية. أنظر thermionic converter.

thermoelectric generator**générateur f thermoélectrique**

مُولِّد كهربائي حراري. أنظر thermal converter.

thermoelectric junction**thermoélément m**

وصلة كهربائية حرارية. يسمّى أيضاً «thermojunction» وصلة حرارية. أحد أسطح التوصيل بين موصلين في المزدوجة الحرارية.

thermoelectric material**matériau m thermoélectrique**

مادة كهربائية حرارية. مادة تستخدم لتغيير الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية بغرض التبريد المباشر من الطاقة الكهربائية. والمواد الكهربائية الجيدة تشمل: تليريد الجرمانيوم، وتلوريد البزموت، وسلفيد السيزيوم.

thermoelectric power generator**convertisseur m thermique**

مُولِّد قدرة كهربائي حراري. أنظر thermal converter.

thermoelectrics**thermoélectricité f**

كهرباء حرارية. علم تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، والعكس.

thermoelectric solar cell**cellule f solaire thermoélectrique**

خلية شمسية كهربائية حرارية. خلية شمسية تتغير فيها أولاً الطاقة الشمسية إلى حرارة بواسطة لوح معدني، ثم تُحوَّل الحرارة إلى كهرباء بواسطة مادة شبه موصلة موجودة بين اللوح المعدني الأول وبين لوح مُجمِّع معدني آخر.

thermoelectromotive force**force f électromotrice thermique**

قوة دافعة كهربائية حرارية. فلطية تنشأ من اختلافات درجات الحرارة بين أجزاء دائرة تشمل على معدنين مختلفين أو أكثر.

thermoelectron**électron m thermique**

إلكترون حراري. يسمّى أيضاً «negative».

thermion. إلكترون ينطلق بواسطة الحرارة، مثل انطلاقه من فتيلة مسخنة.

thermoelement
thermoélément *m*

عنصر حراري. أنظر thermal converter.

thermojunction
thermoélément *m*

وصلة حرارية. أنظر thermoelectric junction.

thermojunction battery
pile *f* thermoélectrique

بطارية وصلة حرارية. بطارية من الطراز النووي تغير الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية مباشرة بواسطة التأثير الكهروحراري أو تأثير «سيبيك» seebeck effect.

thermomigration
migration *f* thermique

نزوح حراري. طريقة المعالجة بالشوائب للمواد شبه الموصلة بحيث يسمح لكميات محددة دقيقة من شوائب معروفة للارتحال من الجانب البارد لرقاقة من مادة شبه موصلة نقية إلى الجانب الساخن عندما تسخن الرقاقة في فرن ما.

thermostat
thermostat *m*

ثرموستات. أداة أو جهاز يقوم بفتح أو إغلاق دائرة عند زيادة درجة الحرارة على قيمة معينة سبق ضبطها، وذلك لتشغيل عناصر تحكم عنصر تسخين، وبذلك يمكن إنتاج الفعل التصحيحي المطلوب.

Thévenin generator
générateur *m* de Thévenin

مولد ثيفينين. مولد فلتية في الدائرة (الدائرة) المكافئة لنظرية «ثيفينين».

Thévenin's theorem
théorème *m* de Thévenin

نظرية ثيفينين. نظرية مهمة في الدوائر (الدارات)

والشبكات الكهربائية تسمح بحساب أداء الأجهزة والنبائط من خواص أطرافها فقط. وتسمى أيضاً «Helmholtz's theorem» مبرهنة هيلمهولتز.

thick - film capacitor
condensateur *m* à couche épaisse

مكثف غشائي سميك. مكثف في دائرة (دائرة) غشائية سميكة يُصنع من طبع متكرر لساتر ومن عمليات إحراق.

thick - film circuit
circuit *m* à couche épaisse

دائرة غشائية سميكة. دائرة (دائرة) إلكترونية دقيقة تُركب فيها الأجزاء غير الفعالة المتكونة من مركبات معدنية خزفية على قاعدة خزفية بواسطة عمليات متكررة لطبع الساتر وعمليات إحراق، ثم توصّل الأجزاء المنفردة الفعالة للدائرة.

thick - film resistor
résistance *f* à couche épaisse

مقاوم غشائي سميك. مقاوم ثابت، عنصر مقاومته عبارة عن غشاء سمكه أكبر من 1/1000 من البوصة (أكبر من 25 ميكرومتراً).

thin film
couche *f* mince

غشاء رقيق. غشاء سمكه عبارة عن عدة جزيئات مترسبة على قاعدة زجاجية أو خزفية أو من مادة شبه موصلة لتكوين مكثف، أو مقاوم، أو ملف، مع كريوترون أو أية مركبة دائرة إلكترونية أخرى.

thin - film capacitor
condensateur *m* à couche mince

مكثف غشائي رقيق. مكثف يتكون بتبخير أغشية موصل أو عازل وسيط كهربائي على التابع فوق قاعدة، ويستخدم عادة أكسيد السليكون كعازل وسيط كهربائي.

thin - film circuit**circuit m à couche mince**

دائرة غشائية رقيقة. دائرة (دائرة) إلكترونية تتكون مركباتها غير الفعالة وموصلاتها من أغشية فوق قاعدة بواسطة عمليات تبخير واختلاط، على حين تتكون مركباتها الفعالة إما بطريقة مشابهة أو تتركب على حدة.

thin - film cryotron**cryotron m à couche mince**

كريوترون غشائي رقيق. كريوترون يُتحكم في انتقاله من التوصيل الفائق إلى المقاومة العادية لغشاء رقيق من الصفائح أو الإنديوم - يعمل كبوابة - بواسطة تيار في غشاء من الرصاص.

thin - film ferrite coil**bobine f en ferrite à couche mince**

ملف حديدي من غشاء رقيق. ملف حثي يُصنع بترسيب حلزون مسطح رقيق من الذهب أو أي معدن موصل آخر على قاعدة من الحديد.

thin - film integrated circuit**circuit m intégré à couche mince**

دائرة متكاملة غشائية رقيقة. دائرة (دائرة) متكاملة تشتمل بالكامل على أغشية رقيقة مترسبة على قاعدة طبقاً لعلاقات بين أشكال معينة.

thin - film material**matière f en couche mince**

مادة غشائية رقيقة. مادة يمكن ترسيبها كغشاء رقيق بأشكال مرغوبة بمختلف الطرق الكيميائية أو الميكانيكية أو بواسطة التبخير العالي في جو من التفريغ الهوائي.

thin - film resistor**résistance f à couche mince**

مقاوم غشائي رقيق. مقاوم ثابت عنصر مقاومته عبارة عن غشاء رقيق من معدن أو سبيكة أو كربون سمكه نحو $1/1000000$ من البوصة (حوالي 25 نانومتر = 25×10^{-9} متر).

thin - film semiconductor**semiconducteur m à couche mince**

شبه موصل غشائي رقيق. شبه موصل يتكون بترسيب طبقة أحادية البلورة ملائمة على عازل مناسب.

thin - film solar cell**cellule f solaire à couche mince**

خلية شمسية غشائية رقيقة. خلية شمسية يتم فيها تبخير غشاء رقيق من «أرسنيد الغاليوم» أو «سلفيد الكادميوم» أو مادة شبه موصلة أخرى على قاعدة من البلاستيك أو معدن مرن رقيق، وتعوض الكفاءة المنخفضة للخلية (نحو 2%) بالرونة وخفة الوزن، مما يجعل هذه الخلايا صالحة كمصادر للقدرة في سفن الفضاء.

thin - film transducer**transducteur m à couche mince**

محول طاقة غشائي رقيق. غشاء رقيق سمكه بضعة جزئيات يشتمل عادة على سلفيد الكادميوم المبخر على قاعدة بلورية ويستعمل لتغيير إشعاع الموجات الدقيقة إلى موجات فوق صوتية.

thin - film transistor**transistor m à couche mince**

ترانزستور غشائي رقيق. ترانزستور ذو تأثير مجالي يصمم بالكامل بطريقة الغشاء الرقيق ويُستخدم في دوائر الغشاء الرقيق.

thin magnetic film**film m magnétique mince**

غشاء مغنطيسي رقيق. أداة تخزين بيانات تتكون من غشاء رقيق من مادة مغنطيسية متبخرة فوق قاعدة زجاجية مسخنة خلال مجال تيار مستمر مغنطيسي مواز لسطح القاعدة. يمكن في عملية واحدة عمل صفوف ذاكرات مغنطيسية كبيرة من هذا النوع مشتملة على آلاف من العناصر. تسمى أيضاً «thin - film memory» ذاكرة غشائية رقيقة.

Thomson coefficient
coefficient m de Thomson

معامل طومسون. نسبة الفلطة الموجودة بين نقطتين فوق موصل معدني إلى الفرق في درجتي حرارة هاتين النقطتين.

Thomson cross section
section f efficace de Thomson

مقطع طومسون المستعرض. المقطع المستعرض المتناثر «لطومسون». يساوي $3/8$ ط $(\frac{ش}{ك})^2$ حيث:

ش = شحنة الجسم المتناثر (بوحدة الاستاتية الكهربائية).

ك = كتلة الجسم المتناثر.

ع = سرعة الضوء.

Thomson effect
effet m thomson

تأثير طومسون. عند تدفق تيار من جزء داقيء إلى جزء أبرد بموصل معين، أو عندما يحدث العكس، تنطلق الحرارة أو تمتص تبعاً للمادة المصنوع منها الموصل.

Thomson formula
formule f de Thomson

صيغة طومسون. 1 - الصيغة التي تعطي شدة الإشعاع الكهرومغناطيسي المتناثر بدلالة زاوية التناثر وتكون هذه الشدة متناسبة تناسباً طردياً مع $1 + \cos^2 \phi$ (زاوية التناثر).

2 - الصيغة للفترة الزمنية لتذبذب تيار عند تفريغ مكثف. تسمى أيضاً «Kelvin's formula» صيغة كيلفن.

Thomson voltage
tension f de Thomson

فلطة طومسون. الفلطة الموجودة بين نقطتين بموصل معين تكون درجتا حرارتهما مختلفتين.

thoriated emitter
filament m thorié

باعث ثوريومي. أنظر thoriated tungsten filament.

thoriated tungsten filament
filament m thorié

فيلة التنغستن الثوريومية. فيلة صمام مفرغ تشتمل على تنغستن مخلوط مع كمية صغيرة من أكسيد الثوريوم من أجل إعطاء ابتعاث إلكتروني أفضل.

three - junction transistor
transistor m à trois jonctions

ترانزستور ثلاثي الوصلات. ترانزستور له ثلاثة وصلات وأربع مناطق ذوات موصلية مترددة بين الموجبة والسالبة، ويمكن توصيل الباعث بالمنطقة الموجبة الموجودة جهة اليسار، والقاعدة بالمنطقة السالبة المجاورة، والمجمع بالمنطقة السالبة الموجودة جهة اليمين، أما المنطقة الموجبة الباقية فيسمح لها بالطفو الحر بين ذلك.

three - layer diode
diode f à trois couches

ثنائي ثلاثي الطبقات. دايود توصيلي له ثلاث مناطق توصيلية.

three - phase circuit
circuit m triphasé

دائرة ثلاثية الأطوار. (دائرة) دائرة تُستَحَثُّ بواسطة فلطيات تيار متردد تختلف عن بعضها البعض بثلاث دورة أو 120° .

three - phase current
courant m triphasé

تيار ثلاثي الأطوار. تيار يُنقل خلال ثلاثة أسلاك، بحيث يخدم كل سلك كراجع للسلكين الآخرين، وبحيث تختلف على التسابع مركبات التيارات الثلاث عن بعضها البعض بثلاث دورة أو 120° درجة كهربائية.

three - phase four - wire system
distribution f triphasée quatre fils

نظام رباعي الأسلاك ثلاثي الأطوار. نظام لمنبع تيار متردد متضمناً أربعة موصلات ثلاثة منها

متصلة مثل نظام الثلاثة أسلاك والثلاثة أطوار، والرابع يتصل بنقطة تعادل المنبع التي قد تكون متصلة بالأرض.

three - phase magnetic amplifier
amplificateur *m* magnétique triphasé

مُضَخِّم مغنطيسي ثلاثي الأطوار. مضخم مغنطيسي دخله هو مجموع فلتات ثلاث لتيار متردد والتي يكون الفرق بينها 120°.

three - phase rectifier
redresseur *m* triphasé

مُقَوِّم ثلاثي الأطوار. مقوم يُغَذَّى بواسطة ثلاث فلتات لتيار متردد الفرق بين أطوارها ثلث دورة أو 120°.

three - way switch
commutateur *m* va - et - vient

مفتاح ثلاثي. مفتاح كهربائي له ثلاثة أطراف، يُستخدم للتحكم في دائرة من نقطتين مختلفتين.

three - wire system
distribution *f* trois fils

نظام ثلاثي الأسلاك. نظام منبع كهربائي يتضمن ثلاثة موصلات أحدهما (المعروف بالسلك المتعادل) يظل محتفظاً بجهد في وسط جهدي السلكين الآخرين (المعروفين بالسلكين الخارجيين)، وقد يتصل جزء من الحمل مباشرة بين السلكين الخارجيين وباقي الحمل يُقسم زوجياً - بقدر الإمكان - إلى جزأين كلاهما يتصل بين السلك المتعادل وأحد السلكين الخارجيين، وبذلك يكون هناك منبعاً فلتية منفصلان أحدهما ضعف الآخر.

threshold
seuil *m*

عَتَبَة. 1 - أقل قيمة لتيار أو فلتية أو كمية أخرى تقوم بإنتاج أقل استجابة يمكن اكتشافها.
2 - منسوب ضغ يمكن عنده أن يصل الليزر إلى التذبذب المثار ذاتياً.

3 - في نظام التعديل (التضمين)، هو أقل قيمة للنسبة بين الموجة الحاملة وبين الضوضاء عند دخل جهاز معين.

threshold frequency
fréquence *f* critique

تردد عَتَبِي. تردد طاقة إشعاع ساقطة لا يحدث تأثير ابتعاث ضوئي في تردد أقل منه.

threshold signal
signal *m* de seuil

إشارة عَتَبِيَّة. إشارة لاسلكية مستقبلية قدرتها تكون بالكاد أكبر من منسوب ضوضاء جهاز الاستقبال. تسمى أيضاً «minimum detectable signal» أصغر إشارة يمكن رصدها.

threshold switch
interrupteur *m* à seuil

مفتاح عَتَبِي. مفتاح تيار متردد حساس للفلطية، يُصنع من مادة شبه موصلة مترسبة على قاعدة معدنية. عندما تزداد فلتية تيار متردد - عاملة على هذا المفتاح - فوق قيمة عتبية معينة يزداد فجأة عدد الحاملات الحرة للشحنات الموجودة في المادة شبه الموصلة، يتغير المفتاح من حالة مقاومة عالية (حوالي 10 ميغاأوم) إلى حالة مقاومة منخفضة (أقل من واحد أوم). في أنواع أخرى من هذا المفتاح، تتحكم الحرارة أو الضغط أو الضوء أو الرطوبة في الفلطة العتبية.

threshold voltage
tension *f* de seuil

فلطية عَتَبِيَّة. 1 - الفلطة التي تبدأ في الظهور عندها خاصية معينة لجهاز أو أداة إلكترونية.
2 - الفلطة التي يبدأ عندها توصيل التيار في ثنائي من مادة شبه موصلة.
3 - الفلطة التي يبدأ عندها تكوين قناة في ترانزستور المعدن - أكسيد - شبه موصل ذو التأثير المجالي.
4 - الفلطة التي يبدأ عندها مصباح في إشعاع الضوء.

threshold wavelength
longueur f d'onde critique

طول موجي عتبي. الطول الموجي للطاقة الإشعاعية الذي تحدث فوقه ظاهرة ابتعاث إلكترونات تحت تأثير الضوء.

throttling
étranglement m

خَنَق. تحكم باستخدام خطوات متوسطة بين الوصل التام والقطع التام.

through path
trajet m direct

ممر تام. ممر إرسال من إشارة الدخل إلى إشارة الخرج بدورة تحكمية بالتغذية المرتدة.

throughput
débit m . capacité f

خرج تام. أقصى خرج لنظام ما مثل عدد الخطوط أو الصفحات في الدقيقة لطابعة حاسوب إلكتروني.

thyatron
thyatron m

ثايراترون. صمام غازي ذو كاثود ساخن يقوم فيه إلكتروود تحكمي أو أكثر ببدء تيار الأنود ولكنه لا يحده إلا تحت شروط تشغيل معينة. يسمّى أيضاً «hot - cathode gas - filled tube» صمام مملوء بالغاز ذو كاثود ساخن».

thyatron inverter
onduleur m



عاكس ثايراتروني. دائرة عاكس تستخدم الثايراترونات لتحويل قدرة تيار مستمر إلى قدرة تيار متردد.

thyrector
thyrector m

ثيريكتور. دايود سليكوني يعمل كعازل حتى معدل فلطيته، ثم كموصل عند الفلطيات الأعلى من معدله، ويستخدم للحماية من الزيادة المفاجئة في فلطية تيار متردد.

thyristor
thyristor m

ثايرستور. ترانزستور له خصائص مشابهة لخصائص الثايراترون، وعندما يزداد تيار المجمع عن قيمة حرجة معينة تزداد قيمة ألفا (نسبة التيار للترانزستور) أكثر من الواحد الصحيح معطية بذلك فعلاً محفزاً ذا سرعة عالية.



رمز الثايرستور

tickler coil
bobine f de réaction

ملف وخزري. ملف صغير يتصل على التوالي بدائرة أنود صمام إلكتروني ويُقَرَنُ حثياً مع ملف دائرة (دائرة) شبكية لإعطاء تغذية مرتدة أو لإعادة التوليد في دائرة لاسلكية. يستخدم الملف أساساً بدوائر (دارات) كاشفات إعادة التوليد وبالدوائر التذبذبية.

tie - down point
fréquence f d'alignement

تردد المحاذاة. أحد الترددات التي يتم عندها محاذاة مستقبل لاسلكي، وتبلغ فقط المحاذاة لنطاق الإذاعة عادة 600 و 1400 كيلوهرتز.

tie point
point m de liaison

نقطة ربط. طرف معزول يمكن وصل سلكين أو أكثر عنده.

tie wire
fil m d'attache

سلك ربط. 1 - سلك يربط عدة أطراف معاً.
2 - سلك قصير يُستخدم لربط سلك خطي مفتوح مع عازل!.. يسمّى أيضاً «تاي رابطة».

tight binding approximation
approximation *f* de liaison serrée

تقريب للربط الوثيق. طريقة حساب حالات الطاقة ودالات الموجة للإلكترونات الموجودة في مادة جامدة والتي يمكن اعتبار دالة الموجة فيها كمجموع الدالات الموجية الذرية الخالصة المتمركزة حول كل ذرة والمضروب كل منها في معامل الطور. وهذه الطريقة تناسب مناسب الطاقة الراقدة في العمق.

tight coupling
couplage *m* serré

تَقَارُنٌ وثيق. تَقَارُنٌ حَتَّى يقوم فيه كل التدفق المغنطيسي الموجود بأحد الملفات بوصل ملف آخر.

tilting
inclinaison *f*

إمالة. الميل الأمامي لجهات الموجات اللاسلكية المتنقلة عبر الأرض. ويعتمد مقدار الإمالة على الثوابت الكهربائية للأرض.

time base
base *f* de temps

قاعدة الزمن. الخط المتكون بواسطة دائرة (دائرة) كسح تعمل على شاشة صمام أشعة الكاثود والتي تقوم بتحريك نقطة مضيئة أفقياً على هذه الشاشة.

time - base generator
générateur *m* de base de temps

مُولِّد قاعدة الزمن. يسمّى أيضاً «sweep oscillator مذبذب كسح» أو «sweep generator مولد كسح». دائرة (دائرة) إلكترونية تُولِّد فلتية أو تياراً كدالة معينة للزمن، ويُستخدم شكل الموجة الناتج كقاعدة للزمن تسلط على نظام الانحراف لجهاز حزمة إلكترونية مثل صمام أشعة الكاثود.

time - code generator
générateur *m* de codage temporel

مُولِّد شفرة زمنية. مُولِّد نبضات ذو تحكم بلوري

يُنتج نبضات متتابعة عرضها والمسافات بينها مختلفة وتُحسب من قبل، ومنها يعين زمن اليوم وفي بعض الأحيان يوم السنة، وتستخدم في القياس عن بعد وفي أنظمة البيانات الأخرى التي تتطلب تحديد الزمن الدقيق لحدوث فعل معين.

time constant
constante *f* de temps

ثابت زمني. الزمن اللازم لارتفاع فلتية أو تيار بدائرة إلى 63% تقريباً من قيمته الثابتة النهائية أو لمبوط هذه الفلتية أو التيار إلى 37% تقريباً من قيمته الابتدائية.

الثابت الزمني للملف له محاطة «ح» مقدرة بالهنري ومقاومة «م» مقدرة بالأوم هو المقدار *m*/ح. والثابت الزمني لمكثف سعته «س» مقدرة بالفاراد ومقاومة على التوالي «م» مقدرة بالأوم هو المقدار *s* م.

time - delay circuit
circuit *m* retardateur

دائرة تأخير زمني. دائرة (دائرة) تقوم بتعويق إشارة خرج لفترة زمنية محددة بالنسبة لإشارة دخل. تسمّى أيضاً «delay circuit دائرة تأخير».

time - delay relay
relais *m* temporisé

مُرَجِّل تأخير زمني. مُرَجِّل ينتج عنه فاصل زمني ملحوظ بين إمداد ملف بالطاقة أو ابتعاد مؤثر الطاقة عنه وبين حركة عضو الإنتاج. من أمثلة هذا المُرَجِّل المُرَجِّل ذو الفعل البطيء والمُرَجِّل البطيء الانطلاق.

time discriminator
discriminateur *m* de temps

مُمَيِّز زمني. دائرة (دائرة) يكون فيها اتجاه ومقدار الخرج عبارة عن دالة للفرق الزمني بين نبضتين وبين تتابعهما الزمني النسبي.

time - distribution analyzer
analyseur *m* de distribution temporelle
مُحَلِّل التوزيع الزمني. جهاز يقوم ببيان العدد أو

معدل حدوث الفواصل الزمنية الواقعة في مدى فاصل زمني محدد واحد أو أكثر. ويتم تخطيط الفاصل الزمني بواسطة فصل نبضتي زوج من النبضات. يسمّى أيضاً «time sorter» فارز زمني».

time - division multiplex
multiplexage *m* temporel

تعاقب ذو تقسيمات زمنية. إختصارها TDM. إرسال إشارتين أو أكثر عبر ممر مشترك باستخدام فواصل زمنية متعاقبة لإشارات مختلفة.

time - division multiplier
multiplicateur *m* temporel

مضاعف تقسيمات زمنية. مضاعف إلكتروني يكون خرجه عبارة عن متوسط نبضات متعاقبة يتحكم مُتغير واحد في عرضها ويتحكم مُتغير آخر في سعتها.

time - interval counter
compteur *m* d'intervalles

عداد فواصل زمنية. عداد إلكتروني يُستخدم لقياس فاصل زمني عن طريق حساب عدد النبضات المستقبلية من مولد إشارات ترددية لاسلكية خلال ذلك الفاصل الزمني.

time - interval selector
sélecteur *m* d'intervalles

منقاة فواصل زمنية. دائرة (دائرة) تقوم بإنتاج نبضة خرج محددة عندما يقع فقط الفاصل الزمني بين نبضتين خلال حدين معينين.

time lag
retard *m*

تخلف زمني. الزمن بين حادث معين وبين تأثير ناتج عن ذلك.

time modulation
modulation *f* par impulsions

تضمين زمني. تضمين يتغير فيه زمن حدوث جزء محدد من شكل موجة طبقاً لإشارة تضمين.

time phase
en phase *f*

متطاور. بلوغ قيم ذروية متناظرة لدى نفس اللحظات الزمنية.

time - pulse distributor
distributeur *m* d'impulsions

موزع نبضات زمنية. جهاز أو دائرة إلكترونية تقوم بتحديد أماكن نبضات زمنية أو نبضات ساعة يمكن تركيبها فوق نقاط موجودة على شاشة صمام أشعة كاثود لتحديد زمن أحداث موجودة على الشاشة.

timer
horloge *f*. chronomètre *m*

موقت. 1 - دائرة تُستخدم بأنظمة الملاحة الرادارية والإلكترونية لبدء إرسال نبضات ولزامتها مع الأجزاء الأخرى، مثل بدء كسح حزمة كاثود.

2 - موقت فواصل زمنية interval timer.

time response
réponse *f* de temps

إستجابة زمنية. الزمن اللازم لقيام خرج جهاز تحكم بعرض التأثير الناتج عن إشارة دخل معينة.

time - shared amplifier
amplificateur *m* à partage de temps

مُضخّم زمني مشترك. مضخم يستخدم مع مفتاح تزامن لتكبير إشارات متتابعة صادرة من مصادر مختلفة.

time signal
signal *m* horaire

إشارة زمنية. إشارة لاسلكية تذاع يومياً في أوقات دقيقة على عدة ترددات مختلفة. تستخدم هذه الإشارة في ضبط الساعات.

tinsel cord
cordon *m* souple

شريط مرن. كبل سلكي صغير قابل للانثناء

يستخدم في أسلاك توصيل سماعات الرأس وأسلاك الاختبار، وتكون الموصلات عبارة عن شرائح معدنية رقيقة أو شرائط ملفوفة حول حبل مركزي قوي قابل للانشاء.

tip

bout *m.* extrémité *f*

طرف توصيل. 1 - الجزء الملامس في نهاية قابس.

2 - نتوء صغير على غلاف صمام إلكتروني ناتج من إغلاق الغلاف بعد تفريغه.

tip jack

douille *f* femelle

مقبس طرفي. مقبس صغير ذو ثقب مفرد يستخدم في تلامس قابس ذي دبوس واحد.

Tirrill regulator

régulateur *m* de Tirrill

مُنظَّم تيريل. جهاز لتنظيم فلطية مولد يكون مجال مقاومة إثارته دائرة (دائرة) مُقصرة مؤقتة عندما تنخفض الفلطية.

T² L

أنظر Transistor - Transistor Logic.

T network

réseau *m* en T

شبكة T. شبكة تتكون من ثلاثة أفرع تتصل نهاية كل فرع منها بنقطة توصيل مشتركة، وتتصل النهايات الثلاث الباقية على الترتيب بطرف دخل وبطرف خرج وبطرف دخل وخرج مشترك.

toggle switch

interrupteur *m* à bascule

مفتاح مُفصلي. 1 - مفتاح صغير يمكن تشغيله يدوياً بواسطة رافعة مزودة بزمبرك تقوم بفتح وإغلاق دائرة (دائرة) بسرعة عالية.

2 - توصيل داخلي بين مرحلتي مضخم يستخدم محولاً لتوصيل دائرة (دائرة) الأنود لمرحلة معينة مع

دائرة شبكة لمرحلة لاحقة، وهي حالة خاصة من التقارن الحثي.

3 - دائرة (دائرة) تعمل إلكترونياً وتستقر عند إحدى حالتها استقرار حتى يتم تغييرها.

tone control

commande *f* de tonalité

مُحكِّم الطنين. مُحكِّم يستخدم في مضخم ترددات سمعية لتغيير استجابة التردد من أجل التأكد من الاحتفاظ بنسبة مرضية بين الترددات الجهيرة وبين الترددات الثلاثية.

tone generator

générateur *m* de tonalité

مُولِّد الطنين. مولد إشارات يُستخدم في إنتاج إشارة تردد سمعي مناسبة لأغراض الإرسال أو لأجهزة اختبار معدات الترددات السمعية.

toroidal coil

bobine *f* toroïdale

ملف حلقي. ملف مقفل المجال المغنطيسي على شكل وردة مسمار من مادة مغنطيسية مع ملف أو أكثر من سلك ملفوف حامل لتيار كهربائي وملفوف حول هذه الوردة. ويعطي هذا القلب الحلقي أقصى مجال مغنطيسي ينعكس بالكامل خلال نفسه وبأقل تسرب دقيقي مغنطيسي داخلي.

total harmonic distortion

distorsion *f* harmonique totale

تشوّه توافقي كامل. النسبة بين قدرة التردد الرئيسي - مقيساً عند خرج نظام إرسال - وبين قدرة كل التوافقيات الموجودة عند خرج هذا النظام والناجمة عن عدم خطيته.

Townsend avalanche

claquage *m* de Townsend

إنهار تاونسند. أنظر avalanche breakdown.

Townsend characteristic

caractéristique *f* de Townsend

منحنى تاونسند المميز. المنحنى المميز لفلطية وتيار

صمام ضوئي ذي إضاءة ثابتة وقلطيات منخفضة عن القلطيات التي يحدث عندها تفريغ توهجي .

Townsend coefficient
coefficient m de Townsend

معامل تاونسند. عدد الاصطدامات المؤينة المتسببة عن إلكترون لكل سنتيمتر من طول المسار في اتجاه المجال الكهربائي المسلط في عداد إشعاعي .

Townsend discharge
décharge f corona

تفريغ تاونسند. تفريغ يحدث عند قلطيات منخفضة بحيث لا يمكن حدوثها بواسطة مجال كهربائي فقط والتي يجب أن تبدأ وتستمر بواسطة تأين ناتج عن عوامل أخرى .

Townsend ionization
avalanche f

تأين تاونسند. أنظر avalanche .

T pad
atténuateur m en T

وحدة توهين T. وحدة توهين مكونة من ثلاث مقاومات مرتبة على شكل حرف T .

trace
trace f

أثر. 1 - الخط المرئي لبقعة متحركة على شاشة صمام أشعة الكاثود.
2 - كمية صغير جداً من مادة ما .

trace interval
intervalle f d'analyse

أثر فاصل زمني. الفاصل الزمني الذي يتم خلاله مسح نموذج شكلي معين على شاشة صمام أشعة كاثود .

tracer
marqueur m . traceur m

مُستَشِف. 1 - مِرْسَمَةٌ تُخَطِّطُ شكلاً أو نموذجاً معيناً .

2 - مادة غريبة ذات فاعلية إشعاعية تضاف إلى مادة أخرى بحيث يمكن تحديد توزيع أو مكان المادة الثانية في أي وقت لاحق .

trace sensitivity
sensibilité f de trace

حساسية الأثر. قابلية صمام راسم لإنتاج أثر مرئي على سطحه نتيجة لقلطية دخل معينة .

tracing distortion
distorsion f de contact

تشوه أثري. التشوه اللاخطي الذي يتكون أثناء إعادة إنتاج تسجيل ميكانيكي نتيجة لعدم تطابق منحنى تحرك الإبرة مع الحزّ المعدّل .

track
piste f . voie f

سلك. مسار. 1 - مسار قناة واحدة من المعلومات على شريط ممغنط أو أي وسط ممغنط صالح للتسجيل.
2 - المسلك المرئي لدقيقة متأينة في غرفة بها كثافة عالية من مواد نووية فوتوغرافية.
3 - أثر هدف متحرك على شاشة مُبَيَّنُ مواقع اسقاطي راداري .

tracking
poursuite f . localisation f

تَتَبُع. 1 - التسرب الناشئ على سطح مادة عازلة عندما يُكوّن تيار قلطية عالية مساراً كربونياً بطيئاً ولكن مستمراً.
2 - الحالة التي تقوم عندها جميع الدوائر الإلكترونية الموالفة في جهاز استقبال معين بتتبع التردد المبيّن بواسطة قرص الموالفة تتبعاً دقيقاً خلال مدى الموالفة كله .

tracking filter
filtre m de poursuite

مُرَشِّح تتبع. أداة أو جهاز إلكتروني لتوهين الإشارات غير المرغوبة على حين يمرر الإشارات المطلوبة، ويكون التردد المركزي متبوعاً للتردد المتوسط لإشارة الدخل .

track in range
traveling vers la caméra

يتبع في المدى. ضبط بوابة جهاز راداري بحيث تفتح في اللحظة الصحيحة لتقبل إشارة من هدف متغير المدى.

track - return power system
alimentation f à retour

نظام قدرة ذو سكة رجوعية. نظام لتوزيع القدرة الكهربائية لقطارات أو أي عربات متحركة بحيث تعمل القضبان كموصل رجوعي غير عازل.

track - while - scan
poursuite f pendant le balayage

تتبع أثناء المسح. نظام إلكتروني يستخدم لاكتشاف هدف راداري ولحساب سرعته وللتنبؤ بوضعه في المستقبل دون التداخل مع المسح الراداري المستمر.

trailing edge
front m arrière

حافة مُدبّرة. الجزء الرئيسي لانحلال نبضة كهربائية.

transadmittance
transadmittance f

قبولية تبادلية. مقياس معين للقبولية الانتقالية تحت مجموعة شروط معينة مثل القبولية التبادلية الأمامية، والقبولية التبادلية بين الإلكترويدات (الأقطاب)، والقبولية التبادلية لدائرة (لدارة) القصر، والقبولية التبادلية الأمامية لإشارة ذات تردد صغير، ونسبة انضغاط القبولية التبادلية.

transceiver
émetteur m récepteur

جهاز إرسال واستقبال. مُرسل ومُستقبل راديوي يكونان وحدة واحدة لها تنظيمات فتح معينة تسمح باستخدام إحدى الدوائر (الدارات) الإلكترونية أو أكثر لكل من الإرسال والاستقبال.

transconductance
transconductance f

مواصلة تبادلية. تسمى أيضاً «mutual conductance» مواصلة متبادلة». رمزها G_m (أو g_m). تقدير لصمام إلكتروني يساوي مقدار التغير في تيار الأنود (المصعد) مقسوماً على مقدار التغير في فلطية الشبكة التحكمية المسببة له عندما تظل فلطية الأنود والفلطيات الأخرى ثابتة.

transconductance meter
mesureur m de transconductance

مقياس المواصلة التبادلية. يسمى أيضاً «mutual conductance meter» مقياس المواصلة المتبادلة». جهاز يستخدم لقياس المواصلة التبادلية لصمام إلكتروني ذي شبكة متحركة.

transcribe
transcrire

ينسخ. يسجل. تسجيل برنامج راديوي باستخدام وثائق نسخية كهربائية أو شرائط ممغنطة بغرض إعادة إذاعته.

transcirber
transcripteur m

ناسخة. مُعدّة تستخدم لتغيير معلومات من شكل إلى آخر، مثل تحويل بيانات دخل أحد الحواسيب، إلى الوسط واللغة اللذين يستعملهما.

transcription
transcription f

قرص تسجيل. تسمى أيضاً «electrical transcription» قرص تسجيل يكون قطره عادة 16 بوصة (40.64 سم) ويدور بسرعة 33 1/3 لفة في كل دقيقة، ويستخدم للإذاعة الراديوية بصفة خاصة.

transducer
transducteur m

محول طاقة. أي جهاز أو أداة تقوم بتحويل طاقة من شكل إلى آخر، مثل تحويل الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية بواسطة الميكروفون، أو تحويل

الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية بواسطة الجهاز، أو الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بواسطة جهاز الالتقاط الفونوغرافي.

transducer gain
gain m du transducteur

كسب مُحوّل الطاقة. القدرة التي يسلطها محول طاقة على حمل ما مقسومة على القدرة المستفادة للمصدر. ووحدته الدسيبل.

transducer loss
affaiblissement m du transducteur

فقد مُحوّل الطاقة. النسبة بين القدرة المتاحة لمحول طاقة من مصدر معين وبين القدرة التي يسلطها هذا المحول على حمل معين. ووحدته الدسيبل.

transfer admittance
admittance f de transfert

قبولية انتقالية. تقدير قبولية الصمامات الإلكترونية أو محولات الطاقة الأخرى أو الشبكات الكهربائية، وتساوي المركبة المترددة لانسحاب التيار إلى طرف ما من نهايته الخارجية مقسوماً على المركبة المترددة للفلطية المسلطة على الطرف الملامس للكاثود (المهبط) أو أي جانب إسنادي آخر.

transfer characteristic
caractéristique f de transfert

منحنى مُميّز انتقالي. 1 - العلاقة بين فلطية إلكترونية (قطب) في صمام إلكتروني وبين التيار المتدفق إلى إلكتروود آخر، وعادة تُبين هذه العلاقة بيانياً بالرسم.

2 - العلاقة بين الإضاءة على صمام كاميرا وبين تيار خرج الإشارة المناظر.

3 - الدالة (التابع) التي عندما تضرب في مقدار الدخل تعطي مقدار خرج ناتج.

transfer constant
constante f de transmission

ثابت الانتقال. تقدير لمحول طاقة معين يساوي

نصف اللوغاريتم الطبيعي للنسبة المركبة لحاصل ضرب الفلطية في التيار الداخل لمحول طاقة معين إلى التيار الذي يغادره.

transfer current
courant m de transfert

تيار الانتقال. التيار المتدفق إلى أحد الإلكترونات (الأقطاب) واللازم لبدء الانهيار بالنسبة لإلكتروود (قطب) آخر في صمام غازي.

transfer impedance
impédance f de transfert

معاوقة انتقالية. النسبة بين الفلطية المسلطة على زوج من أطراف شبكة كهربائية وبين التيار الناتج على زوج الأطراف الأخرى.

transferred - electron amplifier
amplificateur m à électrons de transfert

مُضخّم الإلكترون المتنقل. إختصاره TEA. مضخم دايبودي (ثنائي) يستخدم عادة دايبوداً (ثنائياً) ذا إلكترون متنقل ويصنع من مادة أرسنيد الغاليوم التي لها قدرة تضخيم يصل ترددها إلى 50 جيجا هرتز عند قدرة خرج مقدارها أقل من واط واحد لموجة مستمرة.

transferred - electron device
dispositif m à électrons de transfert

أداة الإلكترون المتنقل. أداة من مادة شبه موصلة [عادة ما تكون دايبوداً (ثنائياً)]، وتعتمد على المقاومة السالبة التي تحدث بواسطة الإلكترونات المتنقلة في مادة أرسنيد الغاليوم أو فوسفيد الإنديوم عند مجالات كهربائية عالية. ويكون زمن الانتقال أقل ما يمكن مما يسمح بحدوث تذبذبات عند ترددات أكبر من عدة مئات جيجا هرتز.

transferred - electron effect
effet m d'électron transmis

تأثير الإلكترون المتنقل. التغير في انسياب تحركية حاملات الشحنة في المواد شبه الموصلة عندما ينتقل عددٌ مؤثرٌ من الإلكترونات من وإد صغير

التحريك في المدى الموصل إلى منطقة وإد كبير التحريك أو العكس.

transfer switch
connecteur *m*

مفتاح تحويل. مفتاح يستخدم لتحويل وصلة أو أكثر من دائرة كهربائية إلى أخرى.

transfluxor
transfluxeur *m*


مُفيض تحويلي. قلب ممغنط له فتحتان أو أكثر وثلاث أرجل أو أكثر للفيض، ويستخدم كعنصر في ذاكرة الحاسوب الإلكتروني أو كعنصر تحكم.

transformation
transformation *f*

تحويل. مجموعة المعادلات التي تعطي القبوليات أو المعاوقات لأفرع إحدى الدوائر الإلكترونية بدلالة القبوليات أو المعاوقات لدائرة إلكترونية أخرى عندما تتكافأ الشروط عند أطراف كلتا الدائرتين.

transformer
transformateur *m*

مُحوّل. رمزه *T*. مركبة كهربائية تتكون من ملفين (أو أكثر) يتألفان من عدة لفات سلكية ويوضعان بجانب بعضهما البعض بحيث يقرنان معاً بواسطة الحث المغنطيسي. يستخدم لنقل طاقة كهربائية من إحدى دوائر التيار المتردد إلى دائرة (دائرة) أو دوائر أخرى.



transformer bridge
pont *m* transformateur

جسر محوّل. شبكة تتكون من محول ومعاوقتين، يتم فيها تسليط إشارة الدخل على ملف المحول الابتدائي ويؤخذ الخرج بين الفرع المركزي

للملف الثانوي وبين موصل المعاوقتين المتصلتين بالموصلين الخارجيين للملف الثانوي.

transformer - coupled amplifier
amplificateur *m* à transformateurs

مُضخّم مُقَرّن بِمُحوّل. مضخم ترددات سمعية يستخدم محولات غير موالفة ذوات قلوب حديدية من أجل إحداث تقارن بين المراحل المختلفة.

transformer loss
perte *f* de transformateur

فقد المحوّل. النسبة بين قدرة الإشارة التي يعطيها محول مثالي له نسبة المعاوقة نفسها إلى معاوقة الحمل وبين قدرة الإشارة التي ينتجها المحول الحقيقي. ويعبر عن هذه النسبة عادة بالدسيبل.

transformer voltage ratio
rapport *m* de transformation

نسبة فلطية المحوّل. نسبة الجذر التربيعي لمربع الفلطية الموجودة بين طرفي الملف الابتدائي إلى الجذر التربيعي لمربع الفلطية الموجودة بين طرفي الملف الثانوي وذلك عند حمل معين.

transient
transitoire

عابر. ظاهرة إلكترونية قصيرة الأمد، قد تكون نبضة أوذبذبة كهربائية تحدث في إحدى الدوائر (الدارات) أو الأجهزة بصفة مؤقتة قبل بلوغ حالة الثبات.

transient analyzer
analyseur *m* des transitoires

مُحلّل ظواهر عابرة. جهاز يقوم بتوليد ظواهر إلكترونية عابرة على شكل اندفاعات تعاقبية كهربائية مفاجئة متساوية ذات سعة صغيرة وشكل موجي انضباطي، ثم يسقط هذه الظواهر على دائرة أو أداة أو جهاز كهربائي تحت الاختبار، ويعرض الأشكال الموجية الناتجة عند الخرج فوق شاشة مرسمة التذبذبات.

transient distortion distorsion f transitoire

تشوّه عابر. تشوّه يرجع إلى عدم المقدرة على تضخيم الظواهر الإلكترونية العابرة بصورة خطية.

transient phenomena phénomène m transitoire

ظواهر عابرة. تغير سريع يحدث في دارة (دائرة) كهربائية خلال الفترة الزمنية المحددة من لحظة إغلاق مفتاح التوصيل إلى حالة الثبات المستقر. (أو أي فعل مؤقت آخر يحدث بعد تغير ما في الدارة (الدائرة) الكهربائية).

transistor transistor m

ترانزستور. إختصار transfer resistor (مقاوم انتقالي). أداة فعالة من مادة شبه موصلة تشتمل - على الأقل - على ثلاثة إلكترونيات (أقطاب) رئيسية هي الباعث، والمجمع، والقاعدة. وتتم عملية التوصيل بواسطة حاملات الشحنة (سواء الإلكترونات ذوات الشحنات السالبة أو الثقوب ذوات الشحنات الموجبة).

transistor amplifier amplificateur m à transistors

مُضخّم ترانزستوري. مضخم يقوم فيه ترانزستور أو أكثر بإحداث تضخيم لإشارة كهربائية.

transistor biasing polarisation f du transistor

إنحياز الترانزستور. الاحتفاظ بقلبية تيار مستمر بين القاعدة وبين أحد العناصر الأخرى للترانزستور.

transistor characteristics caractéristiques fpl du transistor

خصائص الترانزستور. قيم المعاوقات ومقدار الكسب لترانزستور ما.

transistor chip puce f de transistor

رقاقة ترانزستورية. ترانزستور غير محفوظ في كبسولة، وحجمه صغير جداً. يستخدم في الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتناهية الصغر.

transistor circuit circuit m à transistor

دارة ترانزستورية. دارة (دائرة) كهربائية توصل بها ترانزستورات معينة.

transistor gain gain m du transistor

كسب الترانزستور. الزيادة في قدرة إشارة كهربائية ناتجة عن ترانزستور معين.

transistor input resistance résistance f d'entrée du transistor


مقاومة دخل الترانزستور. المقاومة الموجودة بين طرفي دخل ترانزستور.

transistor magnetic amplifier amplificateur m magnétique à transistor

مُضخّم مغنطيسي ترانزستوري. مجموعة من مضخم مغنطيسي ومضخم ترانزستوري، ويستخدم الأخير في تقوية الإشارة بحيث تكفي للتغير الكامل للفيض الكهربائي في قلب المضخم المغنطيسي خلال نصف دورة قدرة فلتية المنبع.

transistor - transistor logic circuit logique m transistor - transistor

دارة منطقية من ترانزستورين. إختصارها T²L أو TTL. دائرة كهربائية منطقية مكونة من



ترانزستورين أو أكثر متصلة القواعد، وتستخدم كبوابة منطقية، وتكون لها سعة مكثف خرج كبيرة عند السرعات العالية.

transition element
élément m de transition

عنصر انتقالي. عنصر يُستخدم لقرن نوع من نظم الإرسال مع آخر، مثال ذلك قرن خط محوري مع دليل موجي.

transition factor
coefficient m de réflexion

معامل انتقالي. تسمى أيضاً reflection factor معامل الانعكاس. 1- نسبة تيار حمل منطلق بواسطة مولد إلى حمل معين دون مطابقة تيار الحمل الناتج عند مطابقة معاوقات المولد والحمل.

2- نسبة التدفق الضوئي الكلي المنعكس بواسطة سطح معين إلى التدفق الساقط.

3- النسبة بين الإلكترونات المنعكسة وبين الإلكترونات الداخلة إلى حيز عاكس معين.

transition loss
perte f par transfert

فقد انتقالي. نسبة القدرة المتاحة عند نقطة التوصيل بين مصدر وحمل إلى القدرة المعطاة للحمل.

transition point
point m de transition

نقطة انتقالية. نقطة تتغير عندها ثوابت دائرة ما بحيث يحدث انعكاس للموجة المنتشرة خلال هذه الدائرة.

transition region
zone f de transition

منطقة انتقالية. المنطقة الموجودة بين مادتين شبه موصلتين متجانستين يتغير عندها تركيز الشوائب.

transitron
transitron m

ترانزيترون. (دائرة) تتكون من صمام

ترميوني يعتمد تشغيله على المواصلة الانتقالية السالبة لشبكة الكبت لصمام خماسي بالنسبة لشبكة الحجب.

transitron oscillator
oscillateur m transitron

مُذبذب ترانزيتروني. مُذبذب ذو مقاومة سالبة تكون شبكة الحجابة موجبة بدرجة أكبر من الأنود (المصعد)، ويوصل مكثف بين شبكة الحجب وشبكة الكبت، وتقسم شبكة الكبت التيار الكهربائي على فترات متساوية بين شبكة الحجب والأنود، وبذلك يحدث التذبذب.

transit time
temps m de parcours

زمن الانتقال. الزمن اللازم لتحرك إلكترون - أو أي حامل شحنة آخر - بين إلكترودين (قطبين) في صمام إلكتروني أو في ترانزستور.

transit - time mode
mode m du temps de parcours

نسق زمن الانتقال. واحد من ثلاثة أنساق عاملة في ثنائي (دايود) الإلكترون الانتقالي والذي يتكوّن فيه حيز من الشحنات عند الكاثود (المهبط) وينتقل إلى الأنود (المصعد) خلال منطقة الانسياب.

transmission
transmission f . émission f

إرسال. عملية نقل إشارة، أو رسالة، أو صورة، أو أية صيغة مخابرة أخرى من موضع معين إلى موضع آخر بواسطة خطوط سلكية، أو راديوية، أو بواسطة الحزمات الضوئية أو دون الحمراء أو بواسطة أي أنظمة اتصال أخرى.

transmission band
bande f de transmission

نطاق الإرسال. 1- مدى التردد فوق تردد القطع بدليل موجي.

2- مدى التردد المستفاد المقارن لأي خط أو نظام إرسال.

transmission electron microscope
microscope m électronique de transmission

ميكروسكوب إلكتروني للإرسال. نوع من الميكروسكوبات الإلكترونية ترسل فيه عينة ما حزمة إلكترونية في بؤرته. ويتكون تباين الصورة بواسطة استطارة الإلكترونات من الحزمة، وتعمل مختلف العدسات المغناطيسية عمل العدسات العادية الموجودة في الميكروسكوب الضوئي.

transmission gate
porte f de transmission

بوابة إرسال. دائرة (دائرة) بوابة ترسل شكل موجة عند الخرج يكون نسخة طبق الأصل لدخل مختار خلال زمن معين يُحدّد بواسطة إشارة تحكم.

transmission line
ligne f de transmission

خط إرسال. نظام من الموصلات مثل الأسلاك، أو دليل الموجات، أو الكابلات المحورية، يكون صالحاً لتوصيل القدرة الكهربائية أو الإشارات بكفاءة بين طرفين أو أكثر.

transmission - line admittance
admittance f de ligne de transmission

قبولية خط الإرسال. النسبة المركبة بين التيار المتدفق في خط إرسال وبين الفلطية الموجودة عليه.

transmission - line attenuation
atténuation f de ligne de transmission

توهين خط الإرسال. النقص في قدرة إشارة خلال خط الإرسال، ويعبر عنه بنسبة معينة بالدسيبل.

transmission - line current
courant m de ligne de transmission

تيار خط الإرسال. كمية الشحنات الكهربائية التي تمر بنقطة معينة على خط إرسال بالنسبة لوحدة الزمن.

transmission - line efficiency
rendement m de ligne de transmission

كفاءة خط الإرسال. النسبة بين قدرة إشارة خط الإرسال عند نهاية ما لخط الإرسال وبين قدرة هذه الإشارة عند النهاية الأخرى التي يتم عندها توليد هذه الإشارة.

transmission - line impedance
impédance f de ligne de transmission

معاوقة خط الإرسال. النسبة المركبة بين الفلطية الموجودة على خط الإرسال وبين التيار المتدفق خلاله.

transmission - line power
puissance f de ligne de transmission

قدرة خط الإرسال. كمية الطاقة المحمولة بواسطة خط إرسال لكل وحدة زمن.

transmission - line reflection coefficient
coefficient m de réflexion de ligne de transmission

معامل انعكاس خط الإرسال. النسبة بين الفلطية المنعكسة من حمل عند نهاية خط إرسال وبين الفلطية المباشرة.

transmission - line theory
théorie f de ligne de transmission

نظرية خط الإرسال. تطبيق النظريات الكهربائية والكهرمغناطيسية على تصرف خطوط الإرسال.

transmission - line transducer loss
perte f du transducteur de ligne de transmission

فقد تحويل طاقة خط الإرسال. النسبة بين القدرة المعطاة إلى حمل ما بواسطة خط إرسال وبين قدرة المولد. يعبر عن هذه النسبة عادة بالدسيبل، وتساوي مجموع توهين خط الإرسال والفقد الناتج عن عدم موافقة الحمل لخط الإرسال.

transmission - line voltage
tension f de ligne de transmission

فلطية خط الإرسال. الشغل اللازم لنقل وحدة

شحنة كهربائية بين موصلين معينين لخط إرسال عند لحظة معينة.

transmission security
sécurité *f* de transmission

تأمين الإرسال. تأمين المواصلات الكهربائية المتعلقة بإرسال الرسائل بواسطة الأسلاك أو بواسطة الراديو.

transmission target
cible *f* de transmission

هدف الإرسال. هدف للأشعة السينية (أشعة إكس) تنبعث فيه حزمة الأشعة السينية المستفاد من السطح البعيد عن السطح الذي يسقط فوقه السيل الإلكتروني.

transmittance
transmittance *f*

معامل الإرسال. القدرة المشعة المرسله بواسطة جسم ما مقسومة على القدرة المشعة الكلية الساقطة على هذا الجسم.

transmitter
émetteur *m*

مُرْسِل. المعدات المستخدمة لتوليد ولتضخيم إشارة موجة حاملة ترددية راديوية ثم تضمين هذه الإشارة بالمخاطبة وتغذية المجموعة إلى أحد الهوائيات لإشعاعها في الفراغ الهوائي ومن ثم تنتشر كموجة كهرومغناطيسية.

transmitting current response
réponse *f* du courant de transmission

استجابة تيار الإرسال. نسبة الضغط الصوتي عند متر واحد إلى التيار المتدفق عند طرفي الدخول الكهربائي لمجهر أو أي محول طاقة إلكتروستاتي آخر، ويعبر عن ذلك عادة بالدسيبل مقسوماً على استجابة تيار إنسانية مقدارها 1 ميكروبار/أمبير.

transmitting efficiency
rendement *m* de transmission

كفاية الإرسال. نسبة خرج القدرة الصوتية

الكلية إلى دخل القدرة الكهربائية لمحول طاقة إلكتروستاتي.

transmitting station
station *f* d'émission

محطة إرسال. مجموعة معدات إرسال وهوائي إرسال لمحطة راديوية أو تلفزيونية.

trans - mu factor
coefficient *m* d'amplification

عامل تكبير انتقالي. يسمّى أيضاً « μ factor». نسبة مقدار تغير متناهي الصغر في الفلطيّة عند الشبكة التحكّمية لأي من حزم صمام إلكتروني متعدد الحزمات إلى مقدار تغير متناهي الصغر في الفلطيّة عند الشبكة التحكّمية لحزمة ثانية عند ثبات التيار في الحزمة الثانية وكذلك فلطيات جميع الإلكترويدات (الأقطاب) الأخرى.

transparent
transparent

شفاف. يسمح بمرور الإشعاع أو الجسيمات.

transponder
transpondeur *m*

جهاز سائل مجيب. جهاز راديوي يقوم باستقبال إشارة راديوية مستجوبة أو سائلة ثم يقوم أوتوماتياً بإرسال استجابة بنفس التردد أو بتردد مختلف.

transponder dead time
temps *m* mort du transpondeur

زمن ميت لجهاز سائل مجيب. الفترة الزمنية بين بدء نبضة وبين اللحظة المبكرة التي يمكن عندها استقبال أو إنتاج نبضة جديدة بواسطة جهاز سائل مجيب.

transponder set
transpondeur *m*

مجموعة جهاز سائل مجيب. مجموعة إلكترونية كاملة تُصمّم لاستقبال إشارة مستجوبة سائلة والتي تعيد إرسال إشارات مُشفّرة يمكن تفهّمها

بواسطة محطة الإرسال والاستقبال، ويمكن للمجموعة كذلك استغلال الإشارة المُستقبلة لضبط معدات إضافية مثل المبيّنات الموضعية أو المضخمات التحكّمية المؤازرة.

transponder suppressed time delay
retard m supprimé du transpondeur

زمن التأخر المكبوت لجهاز سائل مجيب. زمن التأخر الثابت الكلي بين استقبال إشارة مُستجوبة وبين إرسال إجابة لهذه الإشارة.

transportable transmitter
émetteur m transportable

مُرْسِل يمكن نقله. جهاز إرسال مصمم بحيث يمكن حمله أو نقله بسهولة وبسرعة من مكان إلى مكان آخر، ولكن عادة لا يمكن تشغيله أثناء تحركه.

transposition
transposition f

تبديل وضع. التغيير المتبادل بين الأوضاع النسبية لموصلات معينة لدى فواصل زمنية منتظمة على طول خط إرسال معين وذلك لتقليل الحديث التداخلي.

transrectification
redressement m

تقويم متقل. تقويم ينتقل إلى دائرة معينة عند تسليط فلطية مترددة على دائرة أخرى.

transrectification characteristic
caractéristique f de redressement

منحنى مُميّز للتقويم المتقل. المنحنى المميز الذي يمكن الحصول عليه بواسطة رسم قيم فلطية مستمرة لقطب (إلكترو) في صمام إلكتروني مفرغ كإحداثي سيني بالنسبة إلى قيم التيار المتوسط في دائرة هذا القطب كإحداثي صادي، وذلك لقيم مختلفة لفلطية مترددة مسلطة على إلكترو (قطب) آخر. وتبقى هذه الفلطية المترددة ثابتة لكل منحنى على حين تظل فلطيات الأقطاب الأخرى ثابتة.

transrectifier
redresseur

مقوم متقل. أداة أو جهاز إلكتروني (صمام إلكتروني مفرغ عادة) يحدث فيه التقويم في قطب (إلكترو) دائرة معينة عند تسليط فلطية مترددة على إلكترو آخر.

transversal filter
filtre m transversal

مُرْشَح مستعرض. مُرْشَح تُبدي خواص تردد إرساله تماثلاً دورياً.

transverse electric wave
onde f transverse

موجة كهربائية مستعرضة. أنظر TE wave.

transverse electromagnetic mode
mode m TEM

نسق كهرومغناطيسي مستعرض. إختصاره TEM. نسق يتم به انتشار موجة كهرومغناطيسية معينة في دليل موجات أو تجويف.

transverse electromagnetic wave
onde f TEM

موجة كهرومغناطيسية مستعرضة. إختصارها TEM wave. موجة كهرومغناطيسية يكون فيها موجها المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي عموديين في كل مكان على اتجاه الانتشار.

transverse - field travelling - wave tube
tube m à ondes progressives et champ transversal

صمام ذو موجات متنقلة ومجال مستعرض. صمام ذو موجات متنقلة تكون فيه المجالات الكهربائية المتنقلة والتي تتبادل الفعل مع الإلكترونات متعامدة بصفة أساسية على الحركة المتوسطة للإلكترونات.

transverse - film attenuator
atténuateur m à membrane transversale

مُوَهّن ذو غشاء مستعرض. مُوَهّن يوضع به غشاء موصل بعرض دليل موجي.

transverse interference
interférence f transversale

تداخل مستعرض. تداخل يحدث على الأطراف أو بين بدايات الإشارات الكهربائية.

transverse magnetic mode
mode m TM

نسق مغنطيسي مستعرض. إختصاره TM mode أو E mode (استخدام بريطاني). نسق تنتشر به موجة مغنطيسية مستعرضة في دليل موجي أو في تجويف.

transverse magnetic wave
onde f magnétique transverse

موجة مغنطيسية مستعرضة. إختصارها TM wave أو E wave (استخدام بريطاني). موجة كهرومغنطيسية يكون فيها موجة المجال المغنطيسي عمودياً في كل مكان على اتجاه الانتشار.

transverse magnetoresistance
résistance f magnétique transverse

مقاومة مغنطيسية مستعرضة. أحد التأثيرات المغنطيسية للغلفانومتر يعطي به مجال مغنطيسي عمودي على تيار كهربائي زيادة في تغير جهد كهربائي في اتجاه التيار.

trap
circuit m bouchon. piège m

مصيدة. 1 - دائرة (دائرة) موالفة تُستخدم في جزء التردد الراديوي وفي جزء التردد الأوسط لجهاز استقبال، وذلك لرفض الترددات غير المطلوبة. وتعمل المصائد في دوائر الصورة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني على منع إشارة الصوت من دخول قناة الصورة. تسمى أيضاً «*rejector* رافضة».

2 - أي عدم انتظام في مادة شبه موصلة، مثل فراغ ما، يتم فيه مسك أو صيد إلكترون أو ثقب في مدى التوصيل، ويظل في هذا الأسر حتى يفك بواسطة إهاجة حرارية. تسمى أيضاً «*semiconductor trap* مصيدة شبه الموصل».

3 - دائرة رنانة تُوصَل بنظام هوائي جهاز استقبال

من أجل كبت إشارات عند تردد معين، مثل تردد محطة موضعية قوية تتداخل مع استقبال محطات أخرى. تسمى أيضاً «*wave trap* مصيدة موجة».

TRAPATT diode
diode f TRAPPAT

ثنائي ترابات. إختصار - *TRApped Plasma Avalanche Transit - Time diode* (الثنائي ذو الزمن الانتقالي الانهاري والبلازما المحبوسة). ثنائي (دايود) توصيلي من مادة شبه موصلة له خاصية تكوين بلازما حيز شحنات مأسورة، ويستخدم لإنتاج وتضخيم قدرات موجة متناهية الصغر.

trapezoidal generator
générateur m trapézoïdal

مولّد موجات شبه المنحرف. مرحلة إلكترونية مصممة لإنتاج موجة فلطية على شكل شبه المنحرف.

trapezoidal pulse
impulsion f trapézoïdale

نبضة شبه منحرفة. نبضة كهربائية ترتفع فيها الفلطة خطياً إلى قيمة معينة ثم تثبت عند هذه القيمة لفترة زمنية معينة ثم تنخفض خطياً إلى القيمة الأصلية.

trapezoidal wave
onde f trapézoïdale

موجة شبه منحرفة. موجة تتكون من نبضات متتالية كل منها على شكل شبه المنحرف.

trapping
piégeage m

حبس. تصيد. عملية تحجز فيها الإلكترونات بغير انتظام بالشبكة البلورية لشبه موصل إلى أن يتم تحريرها عن طريق الإهاجة الحرارية.

traveling detector
détecteur m adaptable

مكتشاف متنقل. مسبار للتردد الراديوي يركب في جزء خطي مشقوق بدليل موجات، ويستخدم مع

مكشاف لقياس نسب الموجات المستقرة.

traveling wave
onde f progressive

موجة متنقلة. موجة تتكون بانتقال طاقة عبر موصل. وتُقسَّم الطاقة بالتساوي بين أشكال التيار والفلطية.

traveling - wave accelerator
accélérateur m à ondes progressives

مسرّع ذو موجات متنقلة. محرك بلازمي لرحلات الفضاء تسرّع فيه البلازما خلال صمام إلكتروني بواسطة سلسلة من الملفات المتباعدة على امتداد الصمام والتي تُستثار بواسطة طاقة ترددية راديوية متعددة الأطوار.

traveling - wave amplifier
amplificateur m à ondes progressives

مُضخِّم ذو موجة متنقلة. إختصاره TWA. مُضخِّم موجات متناهية الصغر ذو نطاق عريض يستخدم واحداً أو أكثر من صمامات الموجة المتنقلة لإنتاج قدرة خرج أكبر بكثير من 200 واط عند مدى تردد يتراوح بين 1 إلى 40 جيجا هرتز.

traveling - wave antenna
antenne f à ondes progressives

هوائي ذو موجة متنقلة. هوائي يتم فيه إنتاج توزيعات التيار بواسطة موجات ذوات شحنات تنتشر في اتجاه واحد فقط في الموصلات.

traveling - wave magnetron
magnétron m à cavités

مغناطرون ذو موجة متنقلة. صمام ذو موجة

متنقلة تتحرك فيه الإلكترونات خلال مجالات كهربائية ومغناطيسية متعاكسة تكون أساساً متعامدة على اتجاه انتشار الموجة، كما هي الحال في المغناطرونات الحديثة.

traveling - wave magnetron oscillations
oscillations fpl du magnétron à cavités


تذبذب مغناطروني ذو موجة متنقلة. تذبذب مداوم نتيجة تبادل الفعل بين سحابة ذات شحنات حيزية لمغناطرون ومجال كهرومغناطيسي متنقل له سرعة طورية مساوية لمتوسط سرعة السحابة تقريباً.

traveling - wave tube
tube m à ondes progressives

صمام ذو موجات متنقلة. صمام إلكتروني يتم فيه التفاعل بصفة مستمرة ومتكررة بين تيار الإلكترونات وبين موجة كهرومغناطيسية موجهة يتزامن تحركها بصفة جوهرية مع تيار الإلكترونات بحيث يكون هناك انتقال خالص للطاقة من تيار الإلكترونات إلى الموجة. ويستخدم هذا الصمام كمضخم أو كمذبذب عند ترددات في منطقة الموجات الدقيقة.

TR tube
tube m commutateur TR

أنبوب استقبال وإرسال. إختصار transmit - receive tube. يُسمى أيضاً «TR box, TR cell, TR switch». أنبوب صمام إلكتروني غازي للتردد الراديوي يستخدم لفصل جهاز الاستقبال عن الهوائي خلال فترة إرسال نبضة في أنظمة الرادار أو أنظمة التردد الراديوي النبضي الأخرى.



صمام ذو موجات
متنقلة

treble**fréquences *fpl* élevées**

طنين ثلاثي. ترددات سمعية عالية مثل تلك التي يستخدمها مجهر عالي التردد بجهاز صوتي.

treble boost**renforceur *m* fréquences élevées**

تعزيز الطنين الثلاثي. ضبط سعة تردد استجابة نظام أو مركبة لزيادة حدة الترددات السمعية العالية.

tree**arbre *m***

شجرة. مجموعة أفرع دائرة كهربائية متصلة، ولا تكون أي حلقات، وتستجيب بطريقة فردية لكل واحد من العدد الممكن من مجاميع الدخل التي تؤثر في نفس الوقت.

triac**triac *m***

ترياك. اختصار TRIode AC semiconductor switch. ثايرستور بوابي التحكم ذو اتجاهين ينتج موجة كاملة حاكمة من قدرة تيار متردد، ويمكن تغيير تيار الحمل من نحو 5% إلى 95% من القدرة الكلية بواسطة التحكم الطوري لإشارة البوابة.

triad**triad *m***

تفسر ثلاثي. مجموعة على شكل مثلث مكونة من ثلاث بقع فسفورية صغيرة، يبعث كل منها أحد الألوان الثلاثة الأولية فوق شاشة صمام صورة ملونة ذي ثلاث مدفعات.

triangular pulse**impulsion *f* triangulaire**

نبضة مثلثية. نبضة كهربائية تصعد القلطية بها خطياً إلى قيمة معينة ثم تهبط فجأة خطياً إلى القيمة الأصلية.

triangular wave**onde *f* triangulaire**

موجة مثلثية. موجة تتكون من سلسلة من النبضات المثلثية.

triboelectricity**triboélectricité *f***

كهرباء احتكاكية. تسمى أيضاً «frictional electricity». الشحنات الكهربائية المتكونة على جسمين مختلفين مثل الحرير والزجاج عند احتكاكها معاً.

triboelectric series**matières *fpl* triboélectriques**

سلسلة كهربائية احتكاكية. قائمة من مواد تنتج شحنات كهروستاتية عند احتكاكها مع بعضها البعض، ترتب بحيث تكون لمادة شحنة موجبة تحتك بمادة أخرى لها ترتيب متأخر عنها في القائمة، على حين تكون للمادة شحنة سالبة عندما تحتك بمادة أخرى لها ترتيب متقدم عنها في القائمة.

triboelectrification**électrisation *f* par frottement**

تكهرب احتكاكي. إنتاج شحنات كهروستاتية بالاحتكاك.

trickle charge**chargeur *m* d'entretien**

شحنة مُقَطَّرة. شحنة تسيل على شكل قطرات مستمرة سيلاً هزياً رقيقاً إلى بطارية تخزين بمعدل بطيء، وذلك لتحفظ البطارية بكامل شحنتها.

tricolor picture tube**tube *m* trichrome**

صمام صورة ثلاثي الألوان. أنبوب صمام إلكتروني ينتج الألوان الثلاثة الرئيسية الأولية.

triductor**tierce *m***

موصل ثلاثي. ترتيب من محولات ذوات قلوب حديدية ومكثفات تستخدم لمضاعفة تردد خط قدرة ثلاث مرات.

trigatron**trigatron *m***

تريغاترون. مفتاح إلكتروني يبدأ فيه التوصيل

نتيجة انهيار ثغرة إضافية بغلاف مملوء بالغاز،
ويستخدم في مُضْمَنَات الرادار ذات النبضات.

trigger

bascule *f.* déclenchement *m*

حَفْز. 1 - بدء فعل فجائي عن طريق تسليط
نبضة على دائرة (دائرة) حافزة مثلاً.
2 - النبضة المستعملة لبدء فعل دائرة حافزة.

trigger action

déclenchement *m*

فعل حافز. استخدام نبضة دخل ضعيفة لبدء
تدفق تيار رئيسي فجأة بدائرة (دائرة) أو أداة أو
بجهاز.

trigger circuit

circuit *m* de déclenchement

دائرة حافزة. 1 - دائرة (دائرة) أو شبكة كهربائية
يتغير فيها الخرج فجأة عند حدوث تغير متناهي
الصغر في الدخل، وذلك عند نقطة تشغيل سبق
تحديدها.
2 - دائرة (دائرة) يبدأ فيها فعل معين بواسطة نبضة
دخل، كما في مضمّن راداري.

trigger control

contrôle *m* de déclenchement

تحكم حافز. التحكم في الثايراترونات،
والإغظرونات، وفي الصمامات الغازية الأخرى
بحيث يتم بدء أو إيقاف تدفق التيار بدون تنظيم
معدله.

trigger diode

diac *m*

دايود حافز. يسمّى أيضاً «diac دياك» - diode alternating -
current switch أو «diac دياك». دايود (ثنائي)
انهاري ذو ثلاث طبقات متماثلة، ويستخدم لحث
مقومات التحكم السليكوني التي تعمل عندما
تتجاوز فلطية الانهيار حداً معيناً في أي من
الاتجاهين.

triggered blocking oscillator

oscillateur *m* commande de blockage

مُذَبِّذ مَانَع مُحَفِّز. مُذَبِّذ مَانَع يمكن إعادة

ضبطه إلى حالة بدئه باستخدام فلطية حافزة.
ويكون للمذبذب المانع المحفز المتصل على
التوازي تأثير أقل على مصدر الحفز من تأثير
المذبذب المانع المحفز المتصل على التوالي، غير أن
للأخير تعوق أقل.

triggered spark gap

éclateur *m* commandé

فرجة شرارة مُحَفِّزة. فرجة شرارة ثابتة يمر فيها
التفريغ بين إلكترودين (قطبين) غير أنها تبدأ
بواسطة إلكترود إضافي تسلط عليه نبضات
منخفضة القدرة على فترات منتظمة بواسطة
مضخم نبضات.

triggering

déclenchement *m*

تحفيز. 1 - ظاهرة تُلاحَظ في بعض المضخمات
المغناطيسية ذات الأداء الرفيع التي لها مقومات
ذات تسرب ضعيف جداً، وبينما تقل سعة تيار
الدخل يبقى المضخم مغلقاً دون عمل لفترة ما ثم
يتصاعد الخرج فجأة إلى أعلى.
2 - بدء فعل بإحدى الدوائر (الدارات)
الإلكترونية تعمل على أثره لزمن سبق تحديده،
وقد يُستخدم ذلك لأمد كسح واحد بصمام أشعة
الكاثود (المهبط).

trigger pulse

impulsion *m* de déclenchement

نبضة حافزة. تسمّى أيضاً «tripping pulse».
نبضة تُبدىء دورة تشغيل معينة.

trigger switch

interrupteur *m* de déclenchement

مفتاح حافز. مفتاح يتم تشغيله بجذب زناد معين
ويُركب عادة في قبضة مسدس.

trigger tube

tube *m* déclencheur

صمام حافز. صمام غازي ذو كاثود بارد يُبدىء
فيه واحد أو أكثر من الإلكترودات (الأقطاب)
الإضافية تياراً كهربائياً ولكن لا يتحكم فيه.

trigger winding**enroulement *m* de déclenchement**

لفيفة حافزة. لفيفة تضاف إلى محول نبضي لمد نبضة فلطية منخفضة لحمل خارجي، ويتم ذلك عادة لأغراض المزامنة.

trigistor**trigistor**

تريغستور. أداة من مادة شبه موصلة ذات أربع مناطق متناوبة القطبية، تعمل إحداها كمحرك بوابي سريع الفعل.

trim**ajustement *m***

تهذيب. ضبط دقيق مرهف لمكثف أو لمحاثة أو لمقاومة أثناء التصنيع أو بعد التركيب في دائرة (دائرة) إلكترونية.

trimmer capacitor**trimmer *m***

مُكثِّف تهذيب. مكثف متغير، صغير نسبياً، يستخدم على التوازي مع مكثف متغير أكبر أو مكثف ثابت القيمة للسماح بالضبط الدقيق لمجموعة المكثفات المتصلة على التوازي.

triode**triode *f***

ترايود. صمام ثلاثي. صمام إلكتروني ذو ثلاثة أقطاب (إلكترونيات) ويحتوي على أنود (مصعد)، وكاثود (مهبط)، وقطب تحكمي (شبكة).

triode amplifier**amplificateur *m* à triode**

مُضخِّم صمامات ثلاثية. مضخم يستخدم صمامات ثلاثية فقط.

triode - hexode converter**convertisseur *m* à triode - hexode**

مُغَيِّر ذو صمام ثلاثي سداسي. مذبذب ذو صمام ثلاثي وخالط متعدد الشبكات في داخل نفس غلاف الصمام.

trip coil**bobine *f* de relais**

ملف إعتاق. ملف يستخدم لفتح فاصل دائرة (دائرة) أو أية وسيلة أخرى وقائية عندما يتجاوز تيار الملف قيمة سبق تحديدها.

triple - conversion receiver**récepteur *m* à double changement de fréquence**

مستقبل ثلاثي التحويل. مستقبل اتصال ذو ثلاثة ترددات متوسطة مختلفة، وذلك لإعطاء انتقائية عالية بالنسبة للترددات المتجاورة وكتباً كبيراً بالنسبة لتردد الصورة.

triple - stub transformer**transformateur *m* à trois adaptateurs**

مُحوِّل ثلاثي أوتر. محول موجة متناهية الصغر به ثلاثة خطوط بُتْرَاء متباعدة عن بعضها البعض بمقدار ربع موجة، وموضوعة على خط محوري، ويضبط طولها لتعويض عدم تساوي المعاوقة.

tripping device**système *m* de disjonction**

أداة إعتاق. أداة أو جهاز ميكانيكي أو كهرومغناطيسي يُستخدم لجعل فاتح دائرة (دائرة) أو باديء تشغيل في موضع إغلاقه أو فتحه عند حدوث حالة كهربائية غير عادية.

tripping pulse**impulsion *f* de déclenchement**

نبضة إعتاق. أنظر trigger pulse.

trip value**valeur *f* de déclenchement**

قيمة إعتاق. فلطية أو تيار أو قدرة ينتقل عندها مرحل مستقطب من ملامس إلى آخر.

tristor**tristor *m***

ترايزستور. مادة شبه موصلة ذات فتح وإغلاق سريعين، تتكون من سبيكة شبه موصلة مجمعة لها

القدرة على حقن إلكترونات في القاعدة. وله منحني مميز على شكل منحني الثايراترون، وزمن الفتح والإغلاق في مدى النانوثانية.

tri - tet oscillator oscillateur *m* à cristal

مُذبذب ثلاثي رباعي. دائرة (دارة) صمام إلكتروني ذات بلورة متحركة والصمام متقارن إلكترونياً. تُعزل هذه الدائرة عن دائرة (دارة) الخرج بواسطة استخدام قطب (إلكترود) شبكة حجب كأنود تذبذبي. يستخدم المذبذب في حالات التشغيل المتعدد النطاق، وذلك لأنه يُولد توافقيات قوية لتردد البلورة.

trolley pole flèche *f* de trolley

سارية الحافلة. القطب الذي يوصل الكهرباء من سلك الحافلة إلى الحافلة نفسها.

trolley wire fil *m* de contact

سلك الحافلة. وسيلة انتقال القدرة إلى الحافلة الكهربائية، وهي سلك هوائي يوصل القدرة الكهربائية بواسطة سارية الحافلة.

TR switch commutateur *m* TR


مفتاح إرسال واستقبال. صمام تبديل بتردد راديوي، مملوء بالغاز، يُستخدم في فصل المستقبل عن الهوائي التابع له أثناء فترة إرسال النبضة في الرادار أو في أي جهاز تردد راديوي نبضي آخر. يسمى أيضاً «Transmit- Receive tube» أو «TR tube».

trunk feeder feeder *m* reliant deux stations

مُغذّي دائرة اتصال. خط اتصال قدرة كهربائية يوصل بين محطتي توليد، أو بين محطة توليد ومحطة فرعية مهمة، أو بين شبكتي توزيع كهربائيتين.

T - section filter filtre *m* en T

مرشح T. شبكة على شكل حرف T تُستخدم كمرشح كهربائي.



TTL

أنظر Transistor - Transistor Logic.

tube tube *m*

صمام. أنظر electron tube.

tube coefficient caractéristique *f* d'un tube

معامل صمام. أحد الثوابت التي تصف خصائص صمام ثرميوني مفرغ، مثل عامل التضخيم أو المواسلة التبادلية أو مقاومة الأنود للتيار المتردد.

tube heating time temps *m* de chauffage du tube

زمن تسخين الصمام. الزمن اللازم لكي يحصل الصمام الإلكتروني على درجة تشغيله.

tube noise souffle *m*

ضجيج الصمام. ضوضاء (ضجيج) ناشئة في صمام مفرغ إلكتروني، وقد تكون راجعة إلى تأثير طليق وإثارة حرارية.

tube shield blindage *m* de tube

درع الصمام. درع يوضع حول صمام إلكتروني.

tube socket support *m* de lampe

مقبس الصمام. مقبس يَأوي - كهربائياً ميكانيكياً - صماماً إلكترونياً.

tube tester
lampemètre *m*

جهاز اختبار الصمام. جهاز قياس مصمم لاختبار الصمامات الإلكترونية، وذلك عن طريق قياس وبيان حالتها.

tube voltage drop
chute *f* de tension du tube

هبوط فلطية الصمام. فلطية الأنود الموجودة أثناء فترة التوصيل بصمام إلكتروني.

tubular capacitor
condensateur *m* tubulaire

مكثف أنبوبي. مكثف ورقي أو إلكتروني ذو شكل اسطواني تبرز منه موصلات تكون عادة محورية من النهايات، وتكون ألواح المكثف عبارة عن شرائح طويلة من رقائق معدنية تفصلها عن بعضها البعض شرائح عازلة وجميعها تدمج على شكل قضيب أنبوبي.

tunable echo box
cavité *f* résonnante accordable

صندوق صدّى مُوالّف. صندوق صدّى يتكون من تجويف يمكن ضبطه ويعمل بنسق منفرد، وإذا تمت معايرته فإن الدافعة تبين عند الرنين طول الموجة.

tunable filter
filtre *m* accordable

مُرشّح يمكن موالفته. مرشح كهربائي يمكن تغيير تردد نطاق الإمرار أو نطاق الرفض بضبط مركباته.

tunable magnetron
magnétron *m* accordable

مغنترون يمكن موالفته. مغنترون يمكن موالفته ميكانيكياً أو إلكترونياً بواسطة تغيير مكثفه أو محاثته.

tune
accorder

يوالّف. يضبط الرنين عند تردد مطلوب.

tuned amplifier
amplificateur *m* accordé

مُضخّم موالّف. مضخم جَمَلُه عبارة عن دائرة موالفة، وبذلك يتغير كل من معاوقة الحمل وكسب المضخم بتغير التردد.

tuned - anode oscillator
oscillateur *m* anodique accordé

مُذبذب ذو أنود موالّف. يسمّى أيضاً «- tuned plate oscillator». مذبذب صمام مفرغ يُعَيّن تردده بواسطة دائرة (دائرة) تخزين موجودة بدائرة الأنود وتكون في حالة تقارن مع الشبكة وذلك من أجل إنتاج التغذية الخلفية المطلوبة للتذبذب.

tuned - anode tuned - grid oscillator
oscillateur *m* à anode et grille accordés

مُذبذب ذو شبكة موالفة وأنود موالّف. مذبذب صمام مفرغ يُعَيّن تردده بواسطة دائرة (دائرة) تخزين موجودة في دائرة الشبكة وتكون في حالة تقارن مع الأنود، وذلك من أجل إنتاج التغذية الخلفية المطلوبة للتذبذب.

tuned - base oscillator
oscillateur *m* à base accordée

مُذبذب ذو قاعدة موالفة. مذبذب ترانزستوري توضع دائرته (دارته) الرنانة المحددة للتردد في دائرة القاعدة. ويقابل هذا المذبذب مذبذب صمام إلكتروني ذو شبكة موالفة.

tuned cavity
cavité *f* résonante

تجويف موالّف. أنظر cavity resonator.

tuned circuit
circuit *m* accordé

دائرة موالفة. تسمّى أيضاً «tuning circuit»، دائرة يمكن ضبط مركباتها بحيث تصبح مستجيبة لتردد معين في مدى موالّف.

tuned - collector oscillator
oscillateur *m* à collecteur accordé

مُذبذب ذو مُجمّع موالّف. مذبذب ترانزستوري

توضع دائرته (دارته) الرنانة المحددة للتردد في دائرة المجمع. ويقابل هذا المذبذب مذبذب صمام إلكتروني ذو أنود موالف.

tuned filter
filtre *m* accordé

مُرْشَح موالف. مرشّح يستخدم دائرة (دائرة) موالفة واحدة أو أكثر، وذلك لتوهين أو لإمرار الإشارات عند تردد الرنين.

tuned - grid oscillator
oscillateur *m* à grille accordé

مُذَبِّب ذو شبكة موالفة. مذبذب يُعَيَّن تردده بواسطة دائرة (دائرة) رنين على التوازي في شبكته وتكون في حالة تقارن مع اللوح (الأنود)، وذلك لإنتاج التغذية الخلفية المطلوبة.

tuned - grid tuned - anode oscillator
oscillateur *m* à grille et anode accordés
مُذَبِّب ذو أنود موالف وشبكة موالفة. أنظر tuned - anode tuned - grid oscillator.

tuned - plate oscillator
oscillateur *m* anodique accordé
مُذَبِّب ذو لوح موالف. أنظر tuned - anode oscillator.

tuned radio frequency receiver
récepteur *m* radiofréquence accordé
مُسْتَقْبِل تردد راديوي موالف. إختصاره TRF receiver. مُسْتَقْبِل راديوي يتكون من عدة مراحل مُضَخِّمة متوالفة مع رنين التردد الحامل للإشارة المطلوبة بواسطة مكثفات جماعية يمكن ضبطها، وتُغَذَّى الإشارات التي تم تضخيمها عند التردد الحامل الأصلي مباشرة إلى الكاشف من أجل إرجاع التضمين، وتضخم إشارات التردد السمعية بواسطة مضخم ترددات سمعية من أجل سماعها من مجهر.

tuned radio - frequency stage
étage *m* radiofréquence accordé
مرحلة موالفة عند الترددات الراديوية. مرحلة

تضخيم يمكن موالفتها على تردد الموجة الحاملة للإشارة التي يتم استقبالها.

tuned - radio - frequency transformer
transformateur *m* radiofréquence accordé

مُحوِّل موالف عند الترددات الراديوية. مُحوِّل يُستخدم للتقارن الانتقائي في مراحل الترددات الراديوية.

tuned relay
relais *m* accordé

مُرْحَل موالف. مُرْحَل له ترتيبات ميكانيكية أو رنانة أخرى تعمل على تحديد استجابته للتيارات عند تردد معين محدد.

tuned resonating cavity
cavité *f* résonante accordée

تجويف رنان موالف. تجويف رنان طوله يساوي نصف طول موجة أو مضاعفاتهما، ويستخدم مع دليل موجات لإنتاج موجة سعتها في التجويف أكبر بكثير من الموجة الموجودة في دليل الموجات.

tuned transformer
transformateur *m* accordé

مُحوِّل موالف. محوّل تضبط عناصر دائرته (دارته) المرافقة ككُلٍّ بحيث تُصبح رنانة عند تردد التيار المتردد المتدفق إلى اللفيفة الابتدائية مما يسبب تصاعد قيم فلطية اللفيفة الثانوية إلى قيم أعلى من القيم التي يمكن الحصول عليها بدون هذا المحوّل.

tuner
dispositif *m* d'accord

مُوالِف. جزء من جهاز استقبال يحتوي على دوائر (دارات) يمكن موالفتها بحيث تتقبل تردداً حاملاً لتيار متردد متدفق إلى لفيفة ابتدائية، مما يسبب تصاعد فلطية اللفيفة الثانوية إلى قيم أعلى من تلك التي يمكن الحصول عليها بدون هذا الموالِف.

tungan tube
tube m tungan

صمام تونغفر. صمام غازي له فتيلة ثوريومية (من أكسيد الثوريوم) مسخنة تعمل ككاتود وله كذلك قرص من الغرافيت يعمل كأنود في فراغ بصلي الشكل مملوء بغاز الأرغون عند ضغط منخفض. يستخدم صمام تونغفر بصفة رئيسية كمقوم في شاحنات المراكم (البطاريات).

tungsten
tungstène m

تنغستن. رمزه W. عنصر فلزي جامد، عدده الذري 74، ونقطة انصهاره 3370 درجة مئوية، ويستخدم أحياناً في صنع الفتيلات والإلكترونيات الأخرى للصمامات الإلكترونية.

tungsten filament
filament m en tungstène

لفيفة من التنغستن. لفيفة تستخدم في المصابيح المتوهجة وككاتود متوهج في أنواع متعددة من الصمامات الإلكترونية مثل الصمامات المفرغة الثرميونية.

tuning
accord m

مُوالَفة. عملية ضبط المحاثة أو المواسعة أو كليهما في دائرة (دائرة) توليف في أجهزة الاستقبال أو الإرسال الراديوية أو التلفزيونية أو الرادارية، وذلك من أجل الحصول على أداء أمثل عند تردد مُتَقَي.

tuning capacitor
condensateur m d'accord

مُكثِّف موالفة. مكثف متغير يستخدم في أغراض الموالفة.

tuning circuit
circuit m d'accord

دائرة موالفة. أنظر tuned circuit.

tuning core
noyau m d'accord

قلب موالفة. قلب حديدي من مادة الفريت،

مصمم بحيث يمكن تحريكه داخل أو خارج ملف أو محول وذلك لتغيير المحاثة.

tuning indicator
indicateur m d'accord

مُيِّن موالفة. جهاز يبين اللحظة التي تتم عندها بدقة موالفة جهاز استقبال راديوي لمحطة إرسال راديوي، ومثال ذلك مقياس مدرج أو ميين موالفة بأشعة الكاثود. يتصل الجهاز بدائرة لها قلطية تيار مستمر تتغير بتغير شدة إشارة موجة حاملة واردة.

tuning range
gamme f d'accord

مدى موالفة. مدى التردد الذي يمكن عنده ضبط جهاز استقبال أو أي جزء من مُعدَّة، وذلك باستخدام مُحْكَم موالفة.

tuning screw
vis m d'accord

لولب موالفة. برغي موالفة. مسمار ملولب يتم إدخاله في الجزء العلوي أو السفلي بجدار دليل موجات ويضبط داخل عمق الاختراق وذلك لأغراض الموالفة أو مطابقة المعاوقة.

tuning stub
stub m d'accord

خط موالفة أوتر. طول قصير من خط إرسال عادة ما يكون مقصراً عند طرفه الطليق ويتصل بخط إرسال آخر من أجل مطابقة المعاوقة.

tuning susceptance
susceptance f d'accord

مطاوعة الموالفة. مطاوعة عكسية لصمام فصل المرسل عن المستقبل عند حمله، وتنتج عن انحراف تردده الرنان عن التردد الرنان المطلوب.

tuning wand
sonde f

قضيب الموالفة. قضيب من مادة عازلة له قابس مصنوع من مادة النحاس الأصفر عند أحد طرفيه وقلب من حديد ممتد عند طرفه الآخر، ويستخدم لضبط ولراجعة محاذاة جهاز استقبال.

tunnel diode diode f tunnel

ثنائي (دايود) نفقي. يسمّى أيضاً «Esaki diode». أداة من مادة شبه موصلة لها تركيز عالٍ من الشوائب مما يجعل عرض منطقة النضوب بين طبقتي الأداة قصيراً جداً بحيث يسهل بدرجة كبيرة اختراق إلكترون من طبقة إلى أخرى وبذلك يظهر الإلكترون في الطبقة الثانية بعد زمن متناهي الصغر وكأنه لم يمر خلال منطقة النضوب، وهكذا يمكن تصور أن الإلكترون قد انتقل من طبقة إلى أخرى عبر نفق.

ويشتمل الثنائي على مقاومة سالبة في الاتجاه الأمامي فوق جزء من مدى تشغيله تظهر على منحني الثنائي المميز حيث تقل قيمة التيار مع زيادة الفلطة الأمامية وذلك راجع إلى الظاهرة المسماة «quantum - mechanical tunneling» النفق الميكانيكي الكمي.

ويمكن أن يُصنع هذا الثنائي من مواد شبه موصلة مختلفة، مثل الجرمانيوم أو السليكون أو زرنيخوز الغاليوم أو أنتيمونيد الإنديوم. يستخدم الثنائي كمذبذب أو مضخم عند ترددات موجية عالية جداً في مدى الجيغاهرتز، ويستخدم كذلك كمولد للذبذبات المتراخية relaxation oscillations. ويستخدم كذلك في الدوائر المنطقية ودوائر (الدارات) التخزين المصنوعة من مواد شبه موصلة.

tunnel - diode ampliflier amplificateur m à diode tunnel

مُضخِّم ذو ثنائي نفقي. مضخم موجات متناهية الصغر يستخدم الثنائي (الدايود) النفقي كعنصر فعال. تشمل استخداماته أجهزة الاستقبال الرادارية وأجهزة القياس عن بعد، ويتراوح مدى تردده بين 200 ميغاهرتز وأكثر من 10 جيغاهرتز.

tunnel effect effet m tunnel

تأثير نفقي. نفاذ (اختراق) حاجز جهد مستطيل الشكل في مادة شبه موصلة بواسطة دُفِيقَة ليس لها

طاقة كافية تمكّنها من تجاوز الحاجز، وتنعكس الموجة المرافقة للدُفِيقَة انعكاساً كلياً تقريباً فوق الميل الأول للحاجز ولكن يمر جزء صغير من خلال الحاجز.

tunnel rectifier redresseur m tunnel

مُقوم نفقي. ثنائي نفقي له معدل تيار ذو قمة منخفضة نسبياً، وذلك بمقارنته مع الثنائي النفقي الآخر المستخدم في تطبيقات دوائر التخزين.

tunnel resistor résistance f tunnel

مُقاوم نفقي. مُقاوم توضع فيه طبقة معدنية رقيقة جداً على توصيله النفقي من أجل إعطاء خصائص تجميعية للثنائي النفقي مع مقاوم عادي.

tunnel triode triode f tunnel

ثلاثي (ترايود) نفقي. أداة لها شكل ترانزستور، يكون فيه التوصيل بين الباعث والقاعدة ثنائي نفقي، والتوصيل بين المُجمِّع والقاعدة ثنائي عادي.

turbine generator générateur m turbine

مُولّد تُربيني. محرك يُدار بالبخر أو الماء أو محرك غازي تربيني.

turn tour m

لفة. دورة سلك كاملة.

turn - off time temps m de coupure

زمن غلق. الزمن اللازم لدائرة بوابية لإغلاق مرور تيار كهربائي.

turn - on time temps m d'allumage

زمن فتح. الزمن اللازم لدائرة بوابية من أجل السماح لتيار كهربائي بالوصول إلى قيمته الكاملة.

turns ratio**rapport m des tours**

نسبة اللفات. النسبة بين عدد اللفات في اللفيفة الثانية لمحول وبين عدد اللفات في اللفيفة الابتدائية.

turret tuner**système m d'accord en tourelle**

جهاز موالفة برجى. جهاز موالفة تلفزيوني له مجموعة واحدة من الدوائر سبقت موالفتها بالنسبة لكل قناة، يُركَّب الجهاز فوق طبلة تدار بواسطة مُنتقي القنوات، ويؤدي دوران الطبلة إلى توصيل مجموعة من الدوائر (دارات) الموالفة كل في دورها بدائرة هوائي جهاز الاستقبال وبمضخم التردد الراديوي وبمذبذب الترددات الراديوية على الترتيب.

TWA

إختصار Traveling - Wave Amplifier (مضخم موجة منتقلة). مضخم يستخدم صمام موجات منتقلة.

tweaking**torsion f**

ضبط أولي. عمل ضبط صغير دقيق منفرد في أداة إلكترونية أو جهاز كهربائي أو إلكتروني بعد تركيبه في نظام، مثل عمل التصحيح الأولي لتدرج الصفر لمضخم عمليات.

twin check**double contrôle m**

فحص ومراجعة مزدوج. فحص واختبار مستمران لأداء حاسوب أو جهاز إلكتروني، يتحقق عن طريق استنساخ نُسخ مُطابقة للمعدات ومقارنة أوتوماتية للنتائج.

twin - line**ligne f à deux conducteurs**

خط مزدوج. يسمّى أيضاً «balanced transmis-sion line» أو «twin lead». خط إرسال يحتوي

على موصلين متوازيين تفصل بينهما مادة عازلة. ويتم تحديد معاوقة الخط بواسطة قطر الموصلين والبعد بينهما وبين المادة العازلة. هذه المعاوقة تساوي عادة 300 أوم بالنسبة لهوائيات الاستقبال التلفزيونية.

twin - T filter**filtre m double T**

مُرشّح T المزدوج. مرشح كهربائي يحتوي على شبكة مكونة من جزأين على شكل حرف T موصلين على التوازي، وتُختار قيم عناصر الشبكة الكهربائية بحيث يُلغى خرج كل مسار عمل المسار الآخر بالضغط عند تردد معين منصوص عليه.

twin - T network**réseau m double T**

شبكة T المزدوجة. يسمّى أيضاً «T - parallel network». شبكة تشتمل على دائرتين (دارتين) كهربائيتين متصلتين على التوازي على شكل حرف T بحيث يتغير موضع كل من المكثف والمقاوم في كل من الدائرتين (الدارتين).

twin - triode**duo - triode f**

صمام ثلاثي (ترايود) مزدوج. صماما تفريغ ثلاثيان مودعان في غلاف مفرد.

twist**guide m en torsade**

إلتواء. جزء ملتوٍ بدليل موجي يدور فيه المقطع العرضي بصفة متزايدة حول المحور الطولي للدليل الموجي.

twisted pair**paire f torsadée**

زوج موصلات مفتول. كبل مكون من موصلين صغيرين معزولين ومفتولين معاً بدون غلاف مشترك.

twister**cristal m torsadé**

بلورة إلتوائية. بلورة كهربائية إجهادية تقوم بتوليد فلتية عند ليّها (إلتوائها).

twistor**twistor *m***

بَارِم التوائي. عنصر ذاكرة بالحاسوب الإلكتروني يشتمل على سلك مغنطيسي حلزوني ملفوف تحت شدّ معين بزاوية مقدارها 45° فوق جزء قصير من سلك لامغنطيسي، ويوجد ملفوفاً فوق هذا الحلزون ملف لولبي من سلك دقيق. تتحد تيارات الإشارات المارة خلال السلك المستقيم والملف اللولبي من أجل إنتاج فيض مغنطيسي مواز للسلك الحلزوني، ويمكن بسهولة عكس اتجاه هذا الفيض المغنطيسي عن طريق عكس تيار الملف. يتم الحصول على قراءة الخرج بإرسال تيار قوي خلال خط من البارمات الالتوائية بحيث يكفي للتحويل بينها، مع ملاحظة ما تقوم منها بإطلاق إشارات قراءة الخرج.

two - carrier theory**théorie *f* de deux porteuses**

نظرية حاملتي الشحنات. نظرية لخصائص التوصيل لمادة في حاجز مقوم تأخذ في الاعتبار حركة كل من الإلكترونات والثقوب.

two - course radio range**radiophare *m* bidirectionnel**

مدى راديوي ذو اتجاهين. مدى راديوي يقوم بإرسال إشارات أشعة تسلك اتجاهين متعاكسين.

two - frequency duplex**duplex *m* sur deux fréquences**

إرسال مُزدوج ذو ترددتين. اتصال بالموجات الحاملة ينتج اتصالاً بين محطتين في كل من اتجاهين في آن واحد، وذلك باستخدام ترددات موجات حاملة مختلفة في هذين الاتجاهين.

two - hole directional coupler**coupleur *m* directionnel à deux trous**

مُقرنة اتجاهية ذات ثقبين. مُقرنة اتجاهية تتكون من خطين محوريين متوازيين في حالة تلامس. ويوجد ثقبان أو فتحتان خلال حائطيها المتلامسين وذلك عند نقطتين متباعدتين بمقدار ربع موجة،

نما يسمح باستخلاص جزء من طاقة الترددات الراديوية المتنقلة في اتجاه واحد خلال الخط الرئيسي، على حين يتم نبذ الطاقة المتنقلة في الاتجاه المعاكس. ويجب أن ينتهي أحد طرفي الخط الثانوي بمعاوقته المميزة.

two - phase**diphase**

ثنائي الطور. يسمّى أيضاً «quarter - phase». ذو اختلاف طوري مقداره ربع دورة أو 90°.

two - phase alternating - current circuit**circuit *m* alternatif diphase**

دائرة تيار متردد ثنائية الطور. دائرة (دارة) يوجد بها تياران مترددان في سلكين منفصلين، والاختلاف الطوري بينهما مقداره 90°.

two - phase current**courant *m* diphase**

تيار ثنائي الطور. تيار يتولد خلال زوج من الأسلاك بينهما اختلاف طوري يساوي ربع دورة أو 90°.

two - phase five - wire system**distributeur *m* diphase cinq fils**

نظام خماسي الأسلاك ثنائي الطور. نظام تغذية للتيار المتردد يشتمل على خمسة موصلات، أربعة منها موصلة كنظام ذي أربعة أسلاك وطورين، والخامس متصل بالنقط المتعادلة لكل طور.

two - phase four - wire system**distributeur *m* diphase quatre fils**

نظام رباعي الأسلاك ثنائي الطور. نظام تغذية للتيار المتردد يشتمل على أربعة موصلات يُحتفظ بين كل زوج منها بفرق جهد متردد يبتعد طورياً بمقدار ربع دورة عن فرق الجهد المتردد الذي له نفس التردد الموجود بين أي زوج آخر.

two - phase three - wire system**distributeur *m* diphase trois fils**

نظام ثلاثي الأسلاك ثنائي الطور. نظام تغذية للتيار المتردد يشتمل على ثلاثة موصلات ويُحتفظ

بين أحدهما - المعروف بالراجع المشترك - وبين كلٍّ من الموصولين الآخرين بفرق جهد متردد يبعد طورياً بمقدار ربع دورة بالنسبة لكل من الآخرين.

two - port junction

jonction f à une entrée et une sortie

موصل ذو منفذين. موصل دليل موجات له فتحتان، ويشتمل إما على عدم استمرارية أو عارض في دليل الموجات وإما على دليلي موجات مختلفين بصفة أساسية ومتصدين معاً.

two - position action

commande f sur deux positions

فعل ذو موضعين. فعل تحكمي أوتوماتي يتحرك فيه عنصر تحكم نهائي من أحد موضعين ثابتين إلى الآخر بدون وجود مواضع متوسطة بينهما.

two - receiver radiometer

radiomètre m à deux récepteurs

مُسْتَقْبِل راديومتري ثنائي. مُسْتَقْبِل ذو طراز راديومتري يستخدم قناتي استقبال منفصلتين، تتم فيهما مضاعفة قيم خرج التردد الأوسط ثم تتم تسوية الناتج في مرشح إمرار ترددات منخفضة، وبذلك يتم الحصول على نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية عند الخرج، حيث يلزم ذلك لكشف الإشارات بالغة الضعف.

two - wire circuit

circuit m bifilaire

دائرة ذات سلكين. دائرة (دارة) معدنية تتكون

من موصلين منعزلين عن بعضهما البعض، وتستخدم خطأً أو قناة واحدة لانتقال الموجات الكهربائية في كلا الاتجاهين، وذلك بخلاف الدائرة (دارة) ذات الأسلاك الأربعة.

two - wire repeater

répéteur m pour circuits bifilaires

مُعِيد ذو سلكين. مُعِيد يعطي إرسالاً في كلٍّ من اتجاهين فوق دائرة ذات سلكين، ويعمل عادة على أساس فصل التردد لاتجاهي الإرسال.

twt

إختصار travelling - wave - tube.

twx

مُقَسِّم المبرقة الكاتبة. إختصار teletypewriter exchange service. رسالة يتم إرسالها أو استقبالها فوق دائرة مبرقة كاتبة.

Twystron

Twystron m

تويسترون. صمام مختلط للموجات المتناهية الصغر ذو قدرة عالية جداً، ويتكون من جزء دخل عبارة عن كليسترون ذي قدرة عالية وجزء خرج عبارة عن صمام موجات متقلة، ويتميز بكفاءة تشغيل عالية ونطاق ترددي عريض.

type A wave

onde f type A

موجة من طراز A. أنظر continuous wave.

U

uhf

إختصار ultrahigh frequency (تردد فائق العلو).
تردد يتراوح بين 300 و 3000 ميغاهرتز ويقابل
طولاً موجياً يتراوح بين 10 و 100 سم.

ultor

deuxième anode f

الأنود الثاني. يسمّى أيضاً «second anode» أنود
ثاني. الإلكترونات أو مجموعة الإلكترونات التي يتم
تسليط أعلى فلتية تيار مستمر عليها بصمام صورة
معين لتسريع الحزمة الإلكترونية قبل انحرافها.

ultra audion oscillator

oscillateur m audio hyperfréquence

مذبذب أوديون فوقى. مذبذب «كولبتس»، وفيه
تكون سعتا تقسيم فلتية الدائرة الخازنة عبارة عن
سعتي الصمام بين الأنود والكاثود وبين الشبكة
والكاثود.

ultrahigh frequency (uhf)

hyperfréquence f

تردد فائق العلو. تحديد للنطاق بين 300
و 3000 ميغاهرتز في الطيف الراديوي اتفقت عليه
هيئة المواصلات الفيدرالية بالولايات المتحدة.

ultrahigh - frequency converter

convertisseur m hyperfréquence

مُغير التردد فائق العلو. دائرة إلكترونية تقوم
بتحويل إشارات التردد فائق العلو إلى تردد أكثر
انخفاضاً، مما يسمح باستقبالها على مستقبل ذي
تردد عال جداً. يستخدم هذا المغير لتحويل
الإشارات التلفزيونية ذات التردد ما بعد العالي إلى
إشارات ذات تردد عال جداً ويمكن استقبالها على
مستقبلات تلفزيونية ذات تردد عال جداً.

ultrahigh - frequency generator

générateur m hyperfréquence

مُولّد التردد فائق العلو. مذبذب يستطيع توليد
ترددات في مدى التردد فائق العلو. تشمل أنواعه
الرئيسية على المذبذبات الصمامية العادية
ومذبذبات «باركهوزن - كورتز» والمذبذبات
المغناطيسية والمذبذبات المعدلة السرعة مثل
الكليسترون.

ultrashort waves

ondes fpl ultracourtes

موجات شديدة القصر. موجات راديوية طولها
الموجي أقصر من 10 أمتار (أي يتجاوز ترددها
30 ميغاهرتز). الموجات التي يقل طولها الموجي
عن 30 سم (أي يتجاوز ترددها 1000 ميغاهرتز)
تسمّى «micro waves».

ultrasonic

ultrasonic

بعد سمعي. يتعلق بالإشارات أو المعدات أو
الظواهر المشتملة على ترددات تتجاوز مدى السمع
البشري، أي فوق 20000 دورة/ثانية. سمي
قديماً «supersonic».

ultrasonic communication

communication f ultrasonore

إتصال بعد سمعي. الإتصال خلال الماء عن
طريق ضبط الخرج الصوتي لمسبار تقدير مدى
الصدى على السفن أو الغواصات.

ultrasonic cross grating

réseau f ultrasonore

محززة متقاطعة بعد سمعية. محززة حيزية ما بعد
سمعية يتم إنتاجها بتقاطع حزمات الموجات ما
بعد السمعية.

ultrasonic delay line**ligne *f* à retard ultrasonore**

خط تعويق - بعد سمعي. خط تعويق يُستخدم فيه زمن امتداد الصوت خلال وسط معين، مثل الكوارتز المنصهر أو تيتانيت الباريوم أو الزئبق، للحصول على تأخر زمني لإشارة معينة. يسمّى أيضاً «ultrasonic storage cell».

ultrasonic detector**détecteur *m* à ultra - sons**

مُكشاف بعد سمعي. جهاز ميكانيكي أو كهربائي أو حراري أو بصري يُستخدم للكشف عن الموجات بعد السمعية وقياسها.

ultrasonic equipment**matériels *mpl* ultrasonores**

معدات بعد سمعية. معدات تقوم بتوليد طاقة تيار متردد لدى ترددات فوق 20 كيلوهرتز تقريباً، ثم تستخدم هذه الطاقة لاستشارة أو حفز محول طاقة كهربائي ميكانيكي لإنتاج وإرسال طاقة بعد سمعية تستخدم في الأغراض الصناعية أو العلمية أو الطبية، إلخ.

ultrasonic flaw detector**détecteur *m* de défauts ultrasonore**

مُكشاف خلل بعد سمعي. مولد ومكشاف بعد سمعيين يستخدمان معاً بصفة غالبية في الرادار لتحديد المسافة إلى شرح داخلي عاكس لموجة معينة أو إلى أي خلل آخر بجسم صلب.

ultrasonic frequency**fréquence *f* ultrasonore**

تردد بعد سمعي. تردد يوجد فوق مدى التردد سمعي. يستخدم هذا التعبير بصفة عامة بالنسبة للموجات المرنة الممتدة في الغازات أو السوائل أو الجوامد.

ultrasonic generator**générateur *m* ultrasonore**

مُولّد بعد سمعي. مُولّد يتكون من مذبذب يقوم

بحفز محول طاقة كهربائي صوتي. يستخدم لإنتاج موجات صوتية فوق 20 كيلوهرتز تقريباً.

ultrasonic light valve**valve *f* de lumière ultrasonore**

صمام ضوئي بعد سمعي. صمام ضوئي يتكون بصفة أساسية من بلورة من الكوارتز موضوعة في مركز وعاء مملوء بسائل شفاف مثل رابع كلوريد الكربون.

ultrasonics**ultra - sons *mpl***

بعد السمعيات. ذلك النوع من السمعيات الذي يتناول اهتزازات الموجات الصوتية فوق 20 كيلوهرتز تقريباً.

ultrasonic sounding**sondage *m* ultrasonore**

سَبْر الأعماق بعد السمعي. تحديد عمق البحر عن طريق قياس الفاصل الزمني بين إرسال موجة ما بعد سمعية إلى أسفل من سطح الماء وبين وصول الصدى المنعكس من قاع المحيط.

ultrasonic storage cell**ligne *f* à retard ultrasonore**

خلية اختزان بعد سمعية. تسمّى أيضاً «ultrasonic delay line» خط تأخير ما بعد سمعي. خلية لتخزين الترددات بعد السمعية.

ultrasonic therapy**thérapie *f* ultrasonore**

العلاج بالاهتزازات بعد السمعية. استخدام الاهتزازات ما بعد السمعية في الأغراض العلاجية.

ultrasonic trainer**entraîneur *m* ultrasonore**

جهاز تدريب بعد سمعي. جهاز تدريب راداري يتم فيه توجيه موجات بعد سمعية على خريطة مجسمة مقلوبة تحت الماء لمحاكاة الاستجابات التي تحدث أثناء العمليات الرادارية الفعلية خلال

الطيران فوق الأرض الممثلة على الخريطة.

ultrasonic wave

onde f ultrasonore

موجات بعد سمعية. موجات مرنة تشتمل على تردد يتجاوز 20 كيلوهرتز تقريباً.

ultraviolet lamp

lampe f à rayonnement ultraviolet

مصباح فوق بنفسجي. مصباح يعطي نسبة عالية من الإشعاع فوق البنفسجي. من أمثلته الأشكال المختلفة من مصابيح بخار الزئبق.

ultraviolet radiation

rayonnement m ultraviolet

إشعاع فوق بنفسجي. جزء من الطيف الكهربائي المغنطيسي، بين الضوء البنفسجي المرئي (نحو 0.038 ميكرون، أو 3800 أنغستروم، وبين منطقة الأشعة السينية عند نحو 0.02 ميكرون أو 200 أنغستروم. كان يسمى قديماً black light.

umbilical cord

cordon m ombilical

سلك توصيل سريع. كبل يمكن فصله بسرعة، ويستخدم لاختبار قذيفة في لحظة إطلاقها، كما يستخدم أحياناً للتغذية بآخر مدلولات عن الهدف. يمكن تزويد هذا الحبل بوسائل خاصة، مثل زنبك ذي فعل حافز، أو شحنة تفجيرية، أو ريشة قصية.

umbrella antenna

antenne f en parapluie

هوائي مظلي. هوائي تمتد فيه الأسلاك المشعة إلى أسفل بزاوية في اتجاه معين أو في جميع الاتجاهات من برج مركزي أو من سلك ممتد بين برجين بحيث يعطي شكلاً يماثل تقريباً أضلاع مظلة مفتوحة.

unbalanced line

ligne f asymétrique

خط غير متوازن. خط إرسال لا تتساوى فيه

الفلطيات على الموصلين بالنسبة للأرض. مثال ذلك، الخط ذو الموصلين متحدي المحور.

unbalanced output

sortie f asymétrique

خروج غير متوازن. خرج يكون فيه أحد طرفي الدخل عند جهد الأرض بصفة جوهرية.

uncertainty

incertitude f

ريبة. المقدار الذي تتعد به قيمة ملاحظة أو محسوبة عن القيمة الحقيقية.

uncharged

neutre

غير مشحون. مشتمل على عدد طبعي من الإلكترونات، لذلك فإنه لا يشتمل على شحنة كهربائية.

unclassified

non classifié

غير مُصنّف. لا يشتمل على تصنيف مأمون.

unconditional jump

saut m inconditionnel

قفز غير مشروط. تعليمات حاسوب تقوم بقطع العملية الطبيعية للحصول على تعليمات في تنابع منتظم، كما تقوم بتحديد البيانات التي يجب أن تؤخذ منها التعليمات التالية. يسمى أيضاً «unconditional transfer».

unconditional transfer

transfert m inconditionnel

انتقال غير مشروط. يسمى أيضاً «unconditional jump» قفز غير مشروط. انتقال (كهربائي أو إلكتروني) غير خاضع لشروط معينة.

undamped oscillation

oscillation f entretenue

ذبذبة غير مضاعلة. تسمى أيضاً «steady - state oscillation» ذبذبة حالة الاستقرار. ذبذبة لا تتضاءل مع الزمن، بل يكون لها حالة استقرار.

undamped wave
onde *f* entretenue

موجة غير مضاءلة. موجة متواصلة يتم إنتاجها بواسطة ذبذبات تشتمل على سعة ثابتة.

undercurrent relay
relais *m* à minimum de courant

مُرْحَل هبوط التيار. مُرْحَل مصمم للعمل عند هبوط تيار مُلَفَّه دون قيمة سبق تحديدها.

underdamping
amortissement *m* trop faible
نقص المضاءلة. يسمّى أيضاً «periodic damping» تضاول دوري. تضاول يتم بصفة دورية.

under lap
non - juxtaposition *f*
نقص التراكب. المقدار الذي يهبط به العلوّ الفعّال لبقعة مسح صورة تلغرافية دون العرض الاسمي لخط المسح.

under modulation
sous - modulation *f*
نقص التضمين. تضمين غير كاف لدى مرسل معين بسبب التحديدات الكهربائية أو الضبط غير الصحيح للمضمن.

underthrow distortion
distorsion *f* par sous - modulation
تشوّه دون سعوي. تشوّه يحدث لصورة تلغرافية عندما تكون السعة القصوى للإشارة منخفضة جداً.

undervoltage alarm
alarme *f* à minimums
إنذار انخفاض الفلّطية. إنذار يُعطي بياناً سمعياً، أو بصرياً، أو كليهما معاً، عند هبوط الفلّطية بمعدّات معينة دون قيمة محددة.

undervoltage relay
relais *m* à minimums
مُرْحَل انخفاض الفلّطية. مُرْحَل مصمم للعمل

عند هبوط فلّطية مُلَفَّه دون قيمة سبق تحديدها.

underwater ambient noise
bruit *m* ambiant sous - marin

الضجيج المحيط تحت المائي. جزء الضوضاء (الضجيج) الخلفية تحت المائية، وترجع إلى اضطرابات الماء. وهي غير ضوضاء الإشارة والضوضاء الاصطناعية.

underwater antenna
antenne *f* sous - marine
هوائي تحت مائي. هوائي موضوع لاستخدامه تحت الماء.

underwater background noise
bruit *m* de fond sous marin
ضجيج خلفي تحت مائي. صوت يحدث تحت الماء خلافاً للإشارة المطلوبة، ويشتمل على ضوضاء محيطية تحت مائية وعلى الضوضاء المتأصلة في الهيدروفون وفي معدّاته المرافقة.

underwater signal
signal *m* sous - marin
إشارة تحت مائية. تشوش تحت الماء مطلوب اكتشافه، مثال ذلك الإرسالات الصوتية من جهاز إسقاط معين وضوضاء المكثات والرفاص.

underwater communication set
appareil *m* de communication sous - marine
جهاز اتصال تحت مائي. المركبات والأدوات اللازمة لإجراء اتصال تحت الماء باستخدام موجات صوتية أو ما بعد سمعية في الماء.

underwater sound projector
haut - parleur *m* sous - marin
جهاز إسقاط صوتي تحت مائي. محول طاقة يُستخدم لإنتاج موجات صوتية في الماء.

undistorted - one output
sortie *f* unité sans distorsion
خرج أحادي غير مشوّش. خرج أحادي لخلية

مغنطيسية لم تسلط عليها نبضات قراءة جزئية، حيث أنها كانت آخر خلية منتقاة لإدخال المدلولات.

undistorted - zero output
sortie f zéro sans distorsion

خرج صفري غير مشوش. خرج صفري لخلية مغنطيسية لم تسلط عليها نبضات إدخال جزئية، حيث أنها كانت آخر خلية منتقاة لقراءة المدلولات.

unfired tube
tube m éteint

صمام غير مُشعل. حالة صمام إرسال واستقبال، أو صمام فصل المرسل عن المستقبل، أو صمام إرسال واستقبال متقدم، لا يوجد أثناءها تفريغ توهجي لدى الترددات الراديوية عند أيٍّ من الثغرة الرنانة أو النافذة الرنانة.

unguided
non guidé

غير موجّه. لا يخضع لإرشادٍ أو تحكم في أثناء الطيران.

uniconductor waveguide
guide m d'onde monoconducteur

دليل موجي ذو موصّل وحيد. دليل موجي يتكون من سطح معدني أسطواني أو مستطيل يحيط بوسيط عازل متجانس.

unidirectional
unidirectionnel

وحيد الاتجاه. 1 - ينساب في اتجاه واحد فقط، مثل التيار المستمر.
2 - يُشع في اتجاه واحد فقط.

unidirectional antenna
antenne f unidirectionnelle

هوائي وحيد الاتجاه. هوائي ذو اتجاه مفرد مُحدّد تحديداً دقيقاً لأقصى كسب له.

unidirectional coupler
coupleur m unidirectionnel

مقرنة وحيدة الاتجاه. مقرنة اتجاهية تقوم باختيار اتجاه واحد فقط للإرسال.

unidirectional current
courant m unidirectionnel

تيار وحيد الاتجاه. تيار يتدفق في اتجاه واحد في جميع الأحيان.

unidirectional microphone
microphone m unidirectionnel

ميكروفون وحيد الاتجاه. ميكروفون يستجيب بصفة سائدة للصوت الساقط من نصف الكرة الأمامي دون التقاط أصوات من الجوانب أو المؤخرة.

unidirectional pulse
impulsion f unidirectionnelle

نبضة وحيدة الاتجاه. نبضة تحدث لها ابتعادات مطلوبة عن القيمة الثابتة بصفة طبيعية في اتجاه واحد فقط.

unidirectional pulse train
train m d'impulsions unidirectionnelles

سلسلة نبضات وحيدة الاتجاه. سلسلة نبضات تنشأ فيها جميع النبضات في اتجاه واحد فقط.


unidirectional voltage
tension f unidirectionnelle

فلطية وحيدة الاتجاه. فلطية قطبيتها ثابتة غير أنه لا يلزم أن يكون مقدارها ثابتاً.

unijunction transistor (UJT)
transistor m unijonction

ترانزستور وحيد الوصلة. قضيب مانح من مادة شبه موصلة، يشتمل أحد جانبيه على منطقة سبيكية متقبلة. وقد تمّ عمل وصلات بملامسات القاعدة عند كلا طرفي القضيب والمنطقة المتقبلة. لهذا الترانزستور منحني مميز يشبه الشايراترون بين طرف المنطقة المتقبلة وطرف القاعدة السالبة،

ويمكن حفزه بتسليط فلطية الانحياز فوق المنطقة المتقبلة، كما يمكن إبطاله بإعادة ضبط الانحياز فوق المنطقة المتقبلة.



unilateral conductivity
conductivité f unilatérale

موصلية أحادية الاتجاه. الموصلية في اتجاه واحد فقط، مثل الموصلية في مقوم مثالي.

unilateral device
dispositif m unilatéral

أداة وحيدة الاتجاه. جهاز يقوم بإرسال الطاقة في اتجاه واحد فقط.

unilateralization
unilatéralisation f

تعادل أحادي الجانب. استخدام دائرة تغذية مرتدة خارجية بمضخم ترانزستور عالي التردد لمنع الذبذبة غير المطلوبة عن طريق إلغاء كل تغيرات المقاومة والمفاعلة الناتجة في دائرة الخرج بواسطة التغذية المرتدة الخارجية للفلطية. يتم إلغاء تغيرات المفاعلة فقط بطريق التعادل.

unilateral transducer
transducteur m unilatéral

محول طاقة وحيد الاتجاه. محول طاقة لا تستطيع الموجات عند خروجه التأثير في دخله.

unipolar transistor
transistor m unipolaire

ترانزستور أحادي القطب. ترانزستور يستخدم ناقلات شحنية ذات قطبية واحدة فقط. تستخدم إشارة الدخل لتعديل مجال كهربائي يقوم بدوره بتغيير مساحة المقطع العرضي الفعالة لقضيب

صغير من مادة شبه موصلة، مما يعمل بالتالي على تغيير المقاومة المتحكممة في تيار الخرج.

unipotential cathode
cathode f équipotentielle

كاثود أحادي الجهد. يسمّى أيضاً «indirectly heated cathode» كاثود مسخن بطريقة غير مباشرة. كاثود يُسخّن بواسطة عنصر تسخين مستقل، ويكون لهذا الكاثود جهد واحد على سطحه بالكامل.

unit charge
charge f unité

وحدة الشحنة. الشحنة الكهربائية التي تبدّل قوة تنافر مقدارها دابن واحد فوق شحنة مساوية ومماثلة على بعد 1 سم في حيز معين بغرض تركيز كل شحنة عند نقطة معينة.

unit delay
retard m unité

وحدة تأخير. شبكة خرجها يساوي دخلها، ولكنه متأخر بوحدة زمنية واحدة.

unity gain bandwidth
gain m unitaire

وحدة كسب عرض النطاق. مقياس حاصل ضرب كسب المضخم بترده. وحدة كسب عرض النطاق هي التردد الذي يصبح عنده كسب الحلقة المفتوحة واحداً على أساس 6 دسيبلات عند عبور كل ثنائية.

universal receiver
recepteur m universel

مستقبل جامع الأغراض. يسمّى أيضاً «a.c./d.c.» receiver مستقبل تيار متردد وتيار مستمر. مستقبل راديوي مصمم بحيث يعمل على خط قدرة تيار متردد أو تيار مستمر.

universal resonance curve
courbe f de résonance universelle

منحنى الموالية الجامع. توقيع Y/Y_0 مع $Q_0\sigma$

لدائرة موالفة على التوالي، أو Z/Z_0 مع $Q_0\sigma$
لدائرة موالفة على التوازي، حيث Y و Z هما
القبولية والمعاوقة للدائرة، Y_0 و Z_0 هما القبولية
والمعاوقة عند تردد الرنين، Q_0 هي قيمة Q عند
تردد الرنين، σ هي مقدار الانحراف للتردد عن
تردد الرنين مقسوماً على تردد الرنين.

unloaded Q

Q non chargé

عامل جودة غير مُحمَّل. عامل جودة صمام توصيل

معين غير مُحمَّل بالمولد أو بالطرف.

unloading amplifier

amplificateur m à déchargement

مُضخِّم غير مُحمَّل. مُضخِّم يستطيع تضخيم أو
إعادة إنتاج فلتية إشارة، على حين يسحب تياراً
ضئيلاً من جهد المنبع.

untuned

non accordé

غير مُوالَف. غير رنَّان لدى أيِّ تردد مُستخدم.

V

V

مفرغ لتقليل احتمالات حدوث شرارة.

1 - إختصار فلت.

2 - رمز يستخدم على الرسوم التخطيطية لتعيين مقياس فلتبي أو صمام إلكتروني.

VA

أنظر volt - ampere.

vacuum capacitor
condensateur *m* sous vide

مُكثِّف مُفَرَّغ. مُكثِّف له ألواح أو أسطوانات معدنية منفصلة ومركبة في غلاف زجاجي مفرغ للحصول على تقدير فلتبية انهيارية عالٍ.

vacuum diffusion
diffusion *f* à vide

إنتشار تفريغي. انتشار شوائب معينة في مادة شبه موصلة ومودعة في وَسْطٍ شديد التفريغ.

vacuum phototube
cellule *f* à vide

صمام ضوئي مفرغ. أنبوب ضوئي مفرغ بحيث لا تتأثر خصائصه الكهربائية - بصفة أساسية - بالتأين الغازي.

vacuum relay
relais *m* sous vide

مُرَحِّل تفريغي. مُرَحِّل حساس ملامساته مركبة بمبيت زجاجي عالي التفريغ، مما يسمح بالتعامل مع فلتبيات ذات تردد راديوي تصل إلى 20000 فلت، دون حدوث وميض بين الملامسات رغم أن المسافات بينها لا تتجاوز بضعة أجزاء من المائة من البوصة في حالة فتحها.

vacuum switch
interrupteur *m* sous vide

مفتاح تفريغي. مفتاح توجد ملامساته في غلاف

vacuum tube
tube *m* à vide

صمام مفرغ. صمام إلكتروني مفرغ بحيث لا تتأثر خصائصه الكهربائية - بصفة أساسية - بوجود غاز أو بخار متخلف.

vacuum - tube amplifier
amplificateur *m* à tube à vide

مُضَخِّم ذو صمام مفرغ. مضخم يُسْتَخْدَم صماماً مفرغاً أو أكثر، للتحكم في القدرة التي يتم الحصول عليها من مصدر موضعي.

vacuum - tube circuit
circuit *m* à tube à vide

دائرة ذات صمام مفرغ. دائرة كهربائية يتصل بها صمام مفرغ.

vacuum - tube clipping circuit
circuit *m* écrêteur à tube à vide

دائرة اقتضاب ذات صمام مفرغ. دائرة (دائرة) بها صمام مفرغ يقوم بعملية الاقتضاب. يُضْبَط انحياز الدخّل عند منسوب معين بحيث لا يستطيع تيار الخرج أن يتدفق أثناء جزء من حركة (شوط) سعة فلتبية أو تيار الدخّل.

vacuum - tube electrometer
électromètre *m* électronique

إلكرتر ذو صمام مفرغ. إلكرتر (مقياس للكهرباء) يتم فيه تضخيم تيار التأين بغرفة تأين معينة بواسطة صمام ثلاثي مفرغ خاص له مقاومة دخل قيمتها أكبر من 10000 ميغأوم (10 جيغأوم).

vacuum - tube modulator
modulateur *m* à tube à vide

مُضْمِنٌ ذو صمام مفرغ. مُضْمِنٌ يَستَخدم صماماً مفرغاً كعنصر تَضمين، وذلك لتَسلِيط إشارة مخابرة فوق موجة حاملة.

vacuum - tube oscillator
oscillateur *m* à tube à vide

مُذبذب ذو صمام مفرغ. دائرة تَستَخدم صماماً مفرغاً لتحويل قدرة تيار مستمر إلى قدرة تيار متردد لدى تردد مرغوب فيه.

vacuum - tube rectifier
redresseur *m* à tube à vide

مَقْوَمٌ ذو صمام مفرغ. مَقْوَمٌ يتم فيه التقويم بواسطة الممر وحيد الاتجاه للإلكترونات من إلكتروود مسخن إلى إلكتروود أو أكثر خلال حيز مفرغ.

vacuum - tube transmitter
émetteur *m* à tube à vide

مُرْسِلٌ ذو صمام مفرغ. مُرْسِلٌ يتم فيه استخدام صمامات إلكترونية مفرغة لتحويل القدرة الكهربائية المسلطة إلى قدرة ترددات راديوية.

vacuum - tube voltmeter
voltmètre *m* électronique

مقياس فُلطي ذو صمام مفرغ. إختصاره VTV. مقياس فُلطي إلكتروني يَستَخدم صمامات مفرغة إلى جانب أدوات شبه موصلة أو بدونها.

vacuum ultraviolet radiation
rayonnement *m* ultraviolet sous vide

إشعاع فوق بنفسجي مفرغ. إشعاع فوق بنفسجي له طول موجة أقل من 200 نانومتر. يحتاج امتصاص الإشعاع - بواسطة الهواء أو الغازات الأخرى - في هذه المنطقة إلى استعمال أجهزة مفرغة للإرسال.

valence
valence *f*

تكافؤ. عَدَدٌ يمثل النسبة التي تستطيع بها ذرة ما

الاتحاد مباشرة بذرات أخرى. يعتمد هذا العدد بصفة عامة على عدد وترتيب الإلكترونات في الغلاف الخارجي لكل نوع من الذرات.

valence band
bande *f* de valence

نطاق التكافؤ. أقصى نطاق طاقة إلكتروني في شبه موصل أو عازل يمكن ملؤه بالإلكترونات.

valence bond
liaison *f* de valence

ترابط التكافؤ. الترابط المتكون بين إلكترونات ذرتين أو أكثر.

valence electron
électron *m* de valence

إلكترون التكافؤ. أنظر conduction electron.

valley attenuation
atténuation *f* à creux

توهين مقعر. أقصى توهين يحدث لدى تردد ما في مرشح كهربائي له خصائص تموج متساوية. يوجد هذا التردد بين ترددين يصل عندهما التوهين إلى أقل قيمة له.

valve
tube *m*. valve *f*

صمام. التعبير البريطاني عن electron tube (أنبوب إلكتروني).


Van de Graaff accelerator
accélérateur *m* van de Graaff

مُسَرِّعُ فان دي غراف. مُولَّدٌ مزود بصمام مفرغ تُسرَّع فيه دقائق مشحونة.

Van de Graaff generator
générateur *m* van de Graaff

مولد فان دي غراف. مولد كهروستاتي ذو فُلطية عالية تُحمل فيه الشحنات الكهربائية من الأرض إلى طرف ذي فُلطية عالية بواسطة سير معزول، وتفرغ في إلكتروود معدني مجوف كبير، وذلك

لإنتاج فلطية تبلغ 9 ميغافلط. يُستعمل لتسريع الإلكترونات، والبروتونات، والدقيقات النووية الأخرى.



Van der Pol oscillator
oscillateur m de Van der Pol

مذبذب فان ديربول. نوع من المذبذبات المترخية له صمام خماسي مفرد ودائرة كهربائية خارجية لها مكثف يعمل على فتح وإغلاق أداة بين قيمتين لفلطية الشاشة.

vane - type anode
anode f à palette

أنود ذو أرياش. أنود مغنطوني، يماثل الأنود المستخدم بالمغنطونات الإشراقية، فيما عدا تشابه جميع الأرياش من حيث الحجم والشكل.

vane - anode magnetron
magnétron m à anode à palette

مغنطرون ذو أنود له أرياش. مغنطرون ذو تجاويف. يكون للحوائط الموجودة بين التجاويف المتلاصقة أسطح مستوية متوازية.

V antenna
antenne f en V

هوائي V . هوائي يشتمل على ترتيبية موصلات على شكل حرف «V». تتم تغذية هذه الموصلات بواسطة خط متوازن عند رأس الهوائي. تتناسب الزاوية بين الموصلات، وكذلك طول وارتفاع الموصلات، لإعطاء الاتجاهية المطلوبة.

vapor - deposited printed circuit
circuit m imprimé à dépôt en phase vapeur

دائرة مطبوعة مرسبة بالتبخير. دائرة مطبوعة

تتكون بتكثيف مادة من حالتها الغازية، باستعمال طرق ترسيب تحت التفريغ، أو طرق تقنية أخرى لتبخير المعادن، إلى جانب أحجبة أو أي وسائل أخرى لتشكيل النماذج.

var
var m

إختصار volt - ampere reactive

varactor
varactor m

فاراكثور. يسمّى أيضاً «variable - capacitance diode» أو «diode varactor» أو «voltage - variable capacitor» أو «variable - capacitor». إختصار capacitor مكثف ذو فلطية متغيرة. أداة ثنائية من مادة شبه موصلة تتغير سعة مكثفها بتغير الفلطية المسلطة. يوجد هذا المكثف في منطقة الشحنة الحيزية عند سطح المادة شبه الموصلة ويكون مُحاطاً بطبقة عازلة.

varactor diode
diode f varactor

دايود ذو مُكثف متغير (فاراكثوري). أنظر varactor.

varactor tuning
accord m à varactor

موالفة فاراكثورية. طريقة للموالفة يُستخدم فيها دايود ذو مكثف متغير (فاراكثوري) لتغيير سعة مكثف دائرة موالفة.

variable attenuator
atténuateur m variable

مُوَهَّن متغير. موهن يُستخدم لتخفيض شدة إشارة تيار متردد، إما بصفة مستمرة، أو بالتدرج، دون حدوث تشوّ ملحوظ بالإشارة، وذلك بالحفاظ على مطابقة معاوقة ثابتة بصفة جوهرية.

variable - bandwidth filter
filtre m à largeur de bande variable

مُرْشَح ذو عرض نطاق متغير. مرشّح كهربائي

يمكن انتقاء ترددات قَطْعُه العليا والسفلى بحرية بحيث يمكن الحصول على أي عرض نطاقي تقريباً. يشتمل عادة على عدة مراحل من مرشحات تتكون من مقاومات ومكثفات، ويفصل مضخم حاجز بين كل مرشحين منها. يمكن الحصول على الموالفة بتغيير قيم المقاومات المكثفات.

variable - capacitance diode
diode f à capacité variable

دايود ذو مُكثف متغير. أنظر varactor.

variable capacitor
condensateur m variable

مُكثف متغير. مكثف يمكن تغيير سعته باستمرار عن طريق تحريك مجموعة من الألواح المعدنية بالنسبة لمجموعة أخرى.

variable coupling
couplage m variable

تَقَارُن متغير. تَقَارُن حَثِّي يمكن تغييره عن طريق تحريك ملف بالنسبة لملف آخر.

variable - frequency oscillator
oscillateur m à fréquence variable

مُذبذب ذو تردد متغير. مُذبذب يمكن تغيير تردده فوق نطاق معين.

variable inductance
inductance f variable

مُحَاثَة متغيرة. تسمى أيضاً «variable inductor» ملف متغير. ملف يمكن تغيير محاثته الفعالة.

variable - mu tube
tube m à pente variable

صمام ذو عامل تضخيم متغير. صمام إلكتروني يتغير فيه عامل التضخيم بتغير فلطية شبكة التحكم بكيفية سبق تحديدها. تتم هذه الخاصية بتغيير تباعد أسلاك الشبكة بصفة منتظمة على امتداد طول الشبكة بحيث يلزم وجود انحياز شيكي سالب كبير جداً لمنع مرور تيار الأنود بالكامل.

variable - reluctance transducer
transducteur m à reluctance variable

مُحوّل طاقة متغير الممانعة. محوّل طاقة فيه قطعة انضباطية من مادة مغنطيسية تتحرك بين ملفين. يُحدث هذا التحرك تغييرات في ممانعة الملفين، مما يسبب تغيراً في معاوقتهما.

variable resistor
résistance f variable

مُقاوم متغير. يسمى أيضاً «rheostat» مقاومة يمكن تغيير قيمتها.

variable - transconductance circuit
circuit m à transconductance variable

دائرة ذات مواصلة تبادلية. (دائرة) تستخدم في المضاعفات الربعية والتي تستعمل زوجاً من ترانزستورين مُقَارِنَيْن بسيطين. يتحكم دخل قاعدة أحد الترانزستورين في كسب الأداة أو في المواصلة التبادلية، ويضخم الترانزستور الآخر دخل الترانزستورات الأخرى المسلط على نقطة الباعث المشتركة.

variable transformer
transformateur m variable

مُحوّل متغير. محوّل ذو قلب من الحديد له استعدادات سابقة لتغيير فلطية خُرْجِه على مدى محور، أو باستمرار من الصفر وحتى أقصى فلطية خرج.

varicap
condensateur m à capacité variable
مُكثف متغير. اختصار variable capacitor. أنظر varactor.

varindor
inductance f variable

مُحَاثَة متغيرة. اختصار variable inductor. محاثَة تتغير تغيراً ملحوظاً مع التيار المار في اللفيفة.

variocoupler
coupleur m variable

مُقَارِن متغير. محوّل ترددات راديوية تبقى فيه

المعاوقة الذاتية للفيثي المحول ثابتة بصفة أساسية أثناء ضبط المعاوقة التبادلية بين اللفيفتين.

varioloesser

atténuateur m réglable

فاقد متغير. أداة يمكن التحكم في فقدتها بواسطة فلطية أو تيار.

variometer

variomètre m

مُغيّر. مُحاثّة متغيرة تشتمل على ملفين على التوالي. يركب أحدهما داخل الآخر مع وجود استعداد لإدارة الملف الداخلي من أجل تغيير المحاثّة الكلية للوحدة فوق مدى متسع.

varistor

varistor m

فارستور. يسمّى أيضاً «voltage - dependent resistor» مقاوم معتمد على الفلطية. أداة شبه موصلة ذات إلكترونين ولها مقاومة لاختطية معتمدة على الفلطية. تهبط هذه المقاومة كلما زادت الفلطية المسلطة.

V band

bande f V

نطاق V . نطاق تردد راديوي بين 46.0 و 56.0 جيجاهرتز.

VCO

إختصار voltage - controlled oscillator (مذبذب متحكم بالفلطية).

vector potential

potentiel m vecteur

متجه الجهد. متجه الجهد المغنطيسي.

vector power

puissance f vectorielle

متجه القدرة. كمية متجهة مقدارها يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات القدرة الفعالة وغير الفعالة.

vector - power factor

facteur m de puissance

عامل قيمة القدرة. النسبة بين القدرة الفعالة وبين متجه القدرة. وهي تساوي معامل القدرة power factor في حالة الكميات الجيية البسيطة.

velocity - modulated oscillator

oscillateur m à modulation de vitesse

مُذبذب ذو سرعة مضمّنة. يسمّى أيضاً «klystron» مذبذب يستعمل تضميناً في السرعة لإنتاج قدرة ذات تردد راديوي. وتتغير فيه سرعة سيال إلكترونات أثناء مروره خلال تجويف رنان يسمّى «المجمع»، وتستخلص الطاقة من السيال الإلكتروني المتجمع بمنسوب طاقة أعلى أثناء مروره خلال تجويف رنان ثانٍ يسمّى «المسك». تداوم الترددات بإقران الطاقة من تجويف المسك إلى تجويف المجمع.

velocity modulation

modulation f de vitesse

تضمين السرعة. 1 - تضمين يتم فيه تسليط تغير زمني في السرعة على إلكترونات سيال معين. 2 - نظام تلفزيوني تظل فيه شدة حزمة الإلكترونات ثابتة خلال مسح معين. كما يتم تغيير سرعة البقعة المضئية عند الشاشة لإنتاج تغيرات في نصوص الصورة.

velocity of light

vitesse f de la lumière

سرعة الضوء. تسمّى أيضاً «speed of light». ثابت طبيعي يساوي $10^{16} \times 2.997925$ سم/ثانية، وهذا يناظر 186280 ميلاً/ثانية أو 161870 ميلاً/بحرياً/ثانية أو 328 ياردة/ميكروثانية أو تقريباً 3×10^8 متر/ثانية. تتحرك كل الإشعاعات الكهرومغنطيسية بهذه السرعة نفسها في الفضاء الطليق.

velocity of sound

vitesse f du son

سرعة الصوت. السرعات التقريبية للموجات الصوتية هي:

1100 قدم/ثانية (335 متر/ثانية) في الهواء عند درجة الصفر المئوي، 4800 قدم/ثانية في الماء، 16.400 قدم/ثانية (5000 متر/ثانية) في الحديد الصلب.

velocity sorting
triage *m* par vitesse

فرز سرعوي. أية عملية لانتقاء الإلكترونات تبعاً لسرعاتها.

velocity transducer
transducteur *m* de vitesse

محول طاقة سرعوي. محول طاقة يقوم بتوليد خرج يتناسب مع سرعته.

vented battery
batterie *f* aérée

بطارية مُنفّسة. بطارية من الكادميوم والنيكل ليس بها ترتيبات لتجميع الغازات الناتجة أثناء التشغيل العادي. لذلك يجب تسريب هذه الغازات إلى الهواء حتى لا يتأثر وعاء خلية البطارية.

vernier capacitor
condensateur *m* vernier

مُكثف وَرَني. مكثف صغير متغير، يوضع على التوازي مع مكثف موالفة أكبر منه لإعطاء ضبط أدق، وذلك بعد تثبيت الوحدة الأكبر في الوضع المطلوب تقريباً.

vernier dial
cadran *m* démultiplicateur

قُرْص ذو ورنية. قرص موالفة مدرّج، ينتج فيه عن كل دورة كاملة للمقبض التحكمي دوران جزئي فقط لعمود الإدارة الرئيسي، مما يسمح بإجراء ضبط دقيق متقن.

versatile automatic test equipment
appareillage *m* d'essai automatique à usage multiple

مُعِدَّة اختبار أوتوماتي متعددة الجوانب. جهاز

اختبار يتحكم فيه الحاسوب يُستخدم لاختبار النظم الإلكترونية في القذائف.

vertical antenna
antenne *f* verticale

هوائي رأسي. برج معدني رأسي، أو قضيب رأسي، أو سلك مُعلّق رأسي، يُستخدم كهوائي.

vertical blanking
suppression *f* de trame

إظلام رأسي. إظلام صمام صورة تلفزيونية في أثناء الارتداد الرأسي.

vertical blanking pulse
impulsion *f* de suppression de trame

نبضة إظلام رأسية. النبضة المستطيلة المرسلة عند نهاية كل مجال إشارة تلفزيونية لقطع تيار حزمة صمام الصورة في أثناء عودة الحزمة إلى قمة الشاشة لبدء المجال التالي.

vertical centering control
décentrement *m* vertical

تحكم مركزي رأسي. تحكم مركزي يوجد بمستقبل تلفزيوني أو بمرسمة أشعة الكاثود لرحضة وضع الصورة بأكملها رأسياً في كلا الاتجاهين على الشاشة.

vertical component effect
effet *m* antenne

تأثير مركبة رأسية. أنظر antenna effect.

vertical definition
netteté *f* verticale

وضوح رأسي. أنظر vertical resolution.

vertical deflection electrodes
électrodes *fpl* de déviation verticale

إلكترودا الانحراف الرأسي. إلكترودان يفومان بتحريك الحزمة الإلكترونية إلى أعلى وإلى أسفل على الستار الفلوري لصمام أشعة الكاثود باستخدام الانحراف الكهرستاتي.

vertical deflection oscillator**oscillateur *m* de déviation verticale**

مُذبذب الانحراف الرأسى. يسمّى أيضاً «vertical oscillator» المُذبذب الذى يُنتج - تحت تحكم الإشارات المتزامنة الرأسية - شكلاً موجياً للفلطية يشبه سن المنشار. يُضخّم هذا الشكل الموجي لتغذية ملفات الانحراف الرأسية المركبة على عنق صمام صورة مستقبل تلفزيوني.

vertical field - effect transistor**transistor *m* à effet de champ vertical**

ترانزستور رأسى ذو تأثير مجالى. إختصاره VFET. ترانزستور ذو تأثير مجالى، بوابته مصنوعة على شكل حاجز مُشبك رأسى بين المصدر والمصب في المادة شبه الموصلة، وذلك للسماح بتدفق تيار أعلى بينهما. من فوائد هذا الترانزستور إحداث استجابة سريعة نبضية، كما هو مطلوب لمضخمات القدرة السمعية ذات الدقة العالية.

vertical hold control**commande *f* de balayage vertical**

تحكم الحجز الرأسى. تحكم الحجز الذى يُغير فترة التشغيل الحر للمذبذب الانحراف الرأسى بمستقبل تلفزيوني، وبهذه الكيفية تظل الصورة ثابتة في الاتجاه الرأسى.

vertical linearity control**commande *f* de linéarité verticale**

تحكم خطي رأسى. تحكم خطي يسمح بتضييق أو بتوسيع ارتفاع الصورة بالنصف العلوي لشاشة صمام صورة تلفزيونية. تُظهر هذه الخطية في الاتجاه الرأسى الأجسام الدائرية كدوائر حقيقية.

vertical - metal - oxide - semiconductor transistor**transistor *m* MOS vertical**

الترانزستور الرأسى شبه الموصل - الأكسيد - المعدن. إختصاره VMOS transistor. ترانزستور يتكون من أربع طبقات منتشرة في السليكون ومن

جرف مقطوع على شكل الحرف «V» إلى عمق متحكم فيه بدقة في هذه الطبقات. يلي ذلك القطع انتشار المعدن على أكسيد السليكون في الجرف لتكوين إلكتروود البوابة.

vertical oscillator**oscillateur *m* vertical**

مُذبذب رأسى. أنظر vertical deflection oscillator.

vertical polarization**polarisation *f* verticale**

إستقطاب رأسى. إرسال الموجات الراديوية بحيث تكون خطوط القوى الكهربائية رأسية، على حين تكون خطوط القوى المغنطيسية أفقية. بهذا الاستقطاب توضع هوائيات الإرسال والاستقبال الثنائية الأقطاب في مستوى رأسى.

vertical radiator**radiateur *m* vertical**

مُشع رأسى. هوائي إرسال يُركّب عمودياً على الأرض.

vertical resolution**résolution *f* verticale**

إستبانة رأسية. يسمّى أيضاً «vertical definition» وضوح رأسى. عدد من الخطوط الأفقية المميزة السوداء والبيضاء على التبادل، والتي يمكن رؤيتها في الصورة المعاد إنتاجها بجهاز تلفزيوني أو بنموذج اختبار الصورة.

vertical retrace**retour *m* vertical**

إرتداد رأسى. عودة الحزمة الإلكترونية إلى قمة الشاشة عند نهاية كل مجال في مستقبل تلفزيوني.

vertical sweep**balayage *m* vertical**

كُشع رأسى. الحركة الهابطة لحزمة المسح الإلكترونية من أعلى إلى أسفل الصورة التلفزيونية.

vertical synchronizing pulse**impulsion f de synchronisation verticale**

نبضة المزامنة الرأسية. إحدى النبضات الست المرسلة عند نهاية كل مجال في نظام تلفزيوني لإبقاء المستقبل في تزامن - مجالاً مع مجال - مع المرسل.

very - high - frequency**très haute fréquence f**

تردد عالٍ جداً. إختصاره VHF. تحديد للنطاق الترددي بين 30 و 300 ميغاهرتز.

very - high - frequency oscillator**oscillateur m très haute fréquence**

مذبذب ذو تردد عالٍ جداً. مذبذب تردده يقع في نطاق ترددات بين 30 إلى 300 ميغاهرتز. يستعمل معاوقات موزعة - بدلاً من معاوقات مجمعة - مثل خطوط إرسال سلكية متوازية أو كبلات محورية.

very - high - frequency tuner**dispositif m d'accord très haute fréquence**

مُوالِف ذو تردد عالٍ جداً. مُوالِف في مستقبل تلفزيوني لاستقبال محطات إرسال في النطاق الترددي العالي جداً. يكون له عادة إثنا عشر موضعاً محدداً تناظر القنوات من 2 إلى 13.

very - long - range radar**radar m de très grande portée**

رادار ذو مدى بعيد جداً. معدة رادارية، مداها على هدف عاكس مساحته متر مربع واحد وعمودي على مسار إشارة، يزيد على 800 ميل (1300 كيلومتر) إذا اعتبر وجود خط بصر بين الهدف والمعدة الرادارية.


very - low - frequency**très basse fréquence f**

تردد منخفض جداً. إختصاره VLF. تحديد للنطاق الترددي بين 10 و 30 هرتز.

vestigial sideband**bande f latérale résiduelle**

نطاق جانبي لا وظيفي. إختصاره VSB. الجزء

المرسل لنطاق جانبي ذي سعة مضمنة. يتم كَبْتُهُ إلى حد كبير بواسطة مرشح ذي قَطْع تدريجي في المنطقة المجاورة لتردد الموجة الحاملة. يتم إرسال النطاق الجانبي الآخر دون كبت كبير.

**vestigial sideband filter****filtre m de bande latérale résiduelle**

مُرْشَح النطاق الجانبي اللأوظيفي. مرشح يتم إدخاله بين مرسل وبين الهوائي الخاص به، لكَبْت جزء من أحد النطاقات الجانبية.

vibrating capacitor**condensateur m vibrant**

مُكثِّف مهتز. مكثف تتغير سعته دورياً لإنتاج فلتية مترددة تتناسب مع الشحنة الموجودة على المكثف.

vibration pickup**capteur m de vibrations**

لأقط اهتزازي. محول طاقة كهروميكانيكي قادر على تغيير الاهتزازات الميكانيكية إلى فلتية كهربائية.

vibrator**vibreux m**

مُهْتَز. أداة كهروميكانيكية تُستعمل بصفة مبدئية لتغيير التيار المستمر إلى تيار متردد، إلا أنها تستعمل أيضاً كمقوم مزامن.

vibrator power supply**alimentation f par vibreur**

مُتَنِع قدرة مهتز. منبع قدرة يُستعمل مهتزاً لإنتاج

تيار متغير لازم لحث تشغيل أحد المحولات. يُقَوَّم خرج المحول ويُرشح بعد ذلك.

vibrator - type inverter
inverseur m à vibreur

عاكس من النوع المهتز. أداة تستعمل مهتزاً ومحولاً مصاحباً، أو أداة محاذة أخرى، لتغيير قدرة دخل تيار مستمر إلى قدرة خرج تيار متردد.

vibrotron
vibrotron m

فايبروترون (صمام ثلاثي مهتز). صمام إلكتروني ثلاثي له أنود يمكن تحريكه أو هزّه بواسطة قوة مُسلَّطة من الخارج.

video
vidéo

مرئي (فيديو). 1 - يتعلق بالإشارات الصورية، أو بأجزاء من نظام تلفزيوني حامل لهذه الإشارات، في شكل مضمن أو غير مضمن. 2 - يتعلق بخرج المستقبل الراداري المستخلص والمسلط على ميين راداري.

video amplifieur
amplificateur m vidéo

مُضخِّم صوري. مُضخِّم ذو نطاق عريض في المدى الترددي من 2 إلى 10 ميغاهرتز. يُستعمل في الإرسال والاستقبال التلفزيوني والراداري.

video circuit
circuit m vidéo

دائرة صورية. دائرة ذات نطاق عريض، وتحمل مخبرة يمكن أن تصبح مرئية.

video converter
convertisseur m

مُغَيِّر صوري. مُغَيِّر يتكون من صمام كاميرا تلفزيونية، وصمام أشعة كاثود، يمكن إدخال صورة شفافة بينهما.

video detector
détecteur m vidéo

مُكشَف صوري. مُكشَف يقوم باستخلاص

إشارات التردد الأوسط الصورية في مستقبل تلفزيوني.

video frequency
vidéo fréquence f

تردد صوري. أحد الترددات الموجودة في خرج كاميرا تلفزيونية عندما تمسح صورة معينة. تتراوح قيمة التردد بين الصفر وحتى 4 ميغاهرتز.

video - frequency amplifier
amplificateur m vidéo

مُضخِّم تردد صوري. أنظر video amplifier.

video integration
intégration f vidéo

تَكَامُل صوري. طريقة لاستغلال الحشو في الإشارات التكرارية من أجل تحسين نسبة خرج الإشارة إلى الضجيج، وذلك عن طريق جمع الإشارات الصورية التعاقبية.

video tape
bande f magnétoscopique

شريط فيديو. شريط مغنطيسي متين (لا يبل بسرعة)، ومصمم بصفة مبدئية لتسجيل الإشارات الصورية للبرامج التلفزيونية.

video transformer
transformateur m

مُحوِّل فيديو. مُحوِّل مصمم بحيث يُحوِّل - من دائرة كهربائية إلى أخرى - الإشارات المشتملة على معلومات الصورة في التلفزيون.


video transmitter
émetteur m vidéo

مُرْسِل صوري. أنظر visual transmitter.

vidicon
vidicon m

فيديكون. صمام كاميرا يتم فيه تكوين نموذج كثافة شحنية بواسطة التوصيل الضوئي، حيث يخزن فوق سطح موصل ضوئي يتم مسحه

بواسطة حزمة إلكترونية، تكون إلكتروناتها ذات سرعة منخفضة عادة.



viewfinder

visueur *m*

معين المنظر. أداة إلكترونية أو بصرية إضافية متصلة بكاميرا تلفزيونية، بحيث يمكن لعامل التشغيل مشاهدة المنظر بنفس الوضوح الذي تراه به الكاميرا.

viewing time

temps *m* de vision

زمن الرؤية. الزمن الذي يُنتج خلاله صمام تخزين خرجاً مرئياً مناظراً للمعلومات المخزنة.

virgin neutron

neutron *m* libre

نيوترون بكر. نيوترون منبعث من أي مصدر قبل تعرضه للاصطدام.

virgin neutron flux

flux *m* de neutrons libres

تدفق نيوتروني بكر. تدفق نيوترونات لم تقم بأي اصطدام، وبذلك فإنها لم تفقد أيّاً من طاقتها التي تولدت بها.

virtual cathode

cathode *f* virtuelle

كاثود افتراضي. المحل الهندسي لأقل جهد شحنة حيزية بحيث يتم عنده انبعاث بعض الإلكترونات المقترنة منها فقط. أما باقي الإلكترونات فتعاد ثانية إلى الكاثود الباعث للإلكترونات.

virtual quantum

quantum *m* virtuel

كم افتراضي. كم أو فوتون في حالة متوسطة لا تكون فيه الطاقة ثابتة.

visibility factor

facteur *m* de visibilité

عامل الرؤية. يسمّى أيضاً «display loss» النسبة بين أقل إشارة دخل يمكن أن تكشفها أجهزة مثالية متصلة بخرج مستقبل وبين أقل قدرة إشارة يمكن أن يكشفها عامل تشغيل خلال شاشة متصلة بالمستقبل ذاته.

visible radiation

rayonnement *m* visible

إشعاع مرئي. إشعاع يشتمل على أطوال موجية تتراوح بين 3800 و 7800 أنغستروم (من 0.38 إلى 0.78 ميكرومتر). هذا الإشعاع يناظر الطيف المرئي للضوء. (الأنغستروم = 10^{-8} سم).

visual scanner

analyseur *m* visuel

ماسح مرئي. أداة تقوم بالمسح البصري لبيانات مطبوعة أو مكتوبة، وتقوم بتوليد إشارة رقمية أو إشارة مقارنة.

visual storage tube

tube *m* à mémoire optique

صمام تخزين مرئي. أي صمام تخزين كهروستاتي يمكنه أيضاً تقديم قراءة يمكن رؤيتها.

visual transmitter

émetteur *m* de télévision

مرسل مرئي. يسمّى أيضاً «picture transmitter» مرسل صورة. أجزاء من مرسل تلفزيوني تتعامل مع الإشارات الصورية.

vitreous state

état *m* vitreux

حالة زجاجية. يسمّى أيضاً «glassy state». حالة جامدة لا ترتب فيها الذرات والجزيئات بآية كيفية منظّمة، كما في البلورات.

VLF

إختصار Very Low Frequency.

VMOS transistor transistor *m* VMOS

vertical metal - oxide - semiconductor أنظر
. transistor

vocoder
vocodeur *m*

مُشفِّر صوتي. إختصار voice coder. جهاز يُستخدم لتركيب أو اصطناع صوت ما طبقاً لمواصفات ديناميكية مستنتجة من تحليل هذا الصوت.

VODAS

أداة مانعة للمُصفِّر مُشغَّلة بالصوت. إختصار Voice - Operated Device Anti - Singing. جهاز تشغيل كابت للمُصفِّر، يشغل صوتياً، ويُستخدم بدوائر التلفنة الراديوية عبر المحيطات لكبت الأصداء وأصوات المُصفِّر أوتوماتياً.

VODER

جهاز عرض التشغيل الصوتي. إختصار Voice Operation DEMonstrator. نظام إلكتروني يُستخدم صمامات ومرشحات إلكترونية، ويتم التحكم فيه بواسطة لوحة مفاتيح معينة. يُستخدم لإنتاج الأصوات الكلامية اصطناعياً.

VOGAD

أداة تشغيل صوتي ضابطة للكسب. Voice - Operated Gain - Adjusted Device. أداة أوتوماتية ضابطة للكسب. تُستخدم للحفاظ على منسوب خرج كلامي ثابت في حالات التلفنة الراديوية ذات المدى البعيد.

voice coder
vocodeur *m*

مُشفِّر صوت. أداة تُغيِّر دخلاً كلامياً إلى شكل رقمي قبل إرسال آمن، ثم تُغيِّر الإشارات الرقمية إلى كلام مرة أخرى بالمستقبل.

voice frequency
fréquence *f* vocale

تردد صوتي. تردد سمعي في المدى الخاص

بإرسال الكلام. يتراوح بين 300 و 3400 هرتز.

voice - operated device anti - singing
suppresseur *m* à réaction

أداة مانعة للمُصفِّر مُشغَّلة بالصوت. أنظر VODAS.

voice - operated gain - adjusted device
régulateur *m* de gain commandé par la voix

أداة تشغيل صوتي ضابطة للكسب. أنظر VOGAD.

voice operation demonstrator
écran *m* de commande vocale

عارض التشغيل الصوتي. أنظر VODER.

volt
volt *m*

فُلت. رمزه *V*. وحدة فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية في النظام متر. كغم. ثانية. والفُلت يُساوي فرق الجهد بين نقطتين عندما تبذل شحنة كهربائية مقدارها كولوم واحد شغلاً مقداره جول واحد عند انتقالها من نقطة إلى الأخرى.

voltage
tension *f*

فلطية. جهد. فرق الجهد أو قوة دفع كهربائية مُقيسة بالفُلت.

voltage amplification
amplification *f* de tension

تضخيم الفلطية. النسبة بين مقدار فلطية موجودة على معاوقة جُمل معين وبين مقدار فلطية دخل مضخم، أو أي محول طاقة آخر يغذي هذا الجُمل. يعبر عنه عادة بالدسيبل، وذلك بضرب لوغاريتم النسبة في 20.

voltage amplifier
amplificateur *m* de tension

مُضخِّم الفلطية. مُضخِّم مصمم بصفة مبدئية لتكوين فلطية إحدى الإشارات، دون الإمداد بقدر ملحوظة.

voltage - amplifier tube
tube *m* amplificateur de tension

صمام تضخيم الفلظية. صمام مصمم بصفة مبدئية لاستخدامه بمضخم فلظية، ولذلك يكون كسباً عالياً، ولكنه يُطلق قدرة خرج صغيرة جداً.

voltage attenuation
atténuation *f* de tension

توهين الفلظية. النسبة بين مقدار الفلظية على دخل محول طاقة معين وبين مقدار الفلظية المنطلقة إلى معاوقة حمل معينة متصلة بمحول الطاقة. يعبر عنها عادة بالدسيبل، وذلك بضرب لوغاريتم النسبة في 20.

voltage coefficient
coefficient *m* de tension

معامل الفلظية. النسبة بين تغير المقاومة وبين تغير الفلظية لمقاوم تتغير مقاومته بتغير الفلظية.

voltage - controlled oscillator
oscillateur *m* commandé en tension

مُذبذب فلطي. إختصاره VCO. مذبذب يمكن تغيير تردد تذبذبه بواسطة تغيير فلظية مُسلطة عليه.

voltage corrector
correcteur *m* de tension

مُصحح الفلظية. مصدر فعال لقدرة منتظمة يوضع على التوالي مع منبع غير منتظم، من أجل إدراك التغيرات في خرج الفلظية (أو التيار)، ولتصحيح هذه التغيرات بتغيير قدرتها الخاصة أوتوماتياً في الاتجاه المعاكس، وبذلك يمكن الاحتفاظ بفلظية الخرج الكلية (أو تيار الخرج الكلي) ثابتاً.

voltage cutoff
coupure *f* de tension

فلظية القُطع. فلظية الإلكتروود التي تقوم بتخفيض تيار الأنود، أو تيار الحزمة، أو أي منحني مميز آخر، لصمام إلكتروني، إلى قيمة منخفضة محددة.

voltage - current dual
dual *m* tension - courant

ثنائي التيار والفلظية. دائرتان كهربائيتان توضع عناصر إحدهما مكان عناصرها الثنائية في الدائرة الأخرى، طبقاً للمبدأ الثنائي. فمثلاً، تحمل التيارات محل الفلظيات، والمواسعات محل المحاثات.

voltage - dependent resistor
varistance *f*


مقاوم معتمد على الفلظية. أنظر varistor.

voltage divider
diviseur *m* de tension

مُقسّم الفلظية. يسمّى أيضاً «potential divider» مقسم الجهد». مقاوم له تفرعات، أو مقاوم يمكن ضبطه، أو مجزئ فلظية، أو ترتيبية على التوالي من مقاومين ثابتين أو أكثر موصلين عبر مصدر فلظية معين. يمكن الحصول على جزء من الفلظية الكلية من الفرع المتوسط، أو من الملامس المتحرك، أو من موصل المقاوم.

voltage doubler
doubleur *m* de tension

مُضاعف الفلظية. يسمّى أيضاً «doubler مضاعف». دائرة مُقوّم بدون محول، تُعطي تقريباً ضعف فلظية خرج مقوم صمامي اعتيادي نصف موجي، وذلك عن طريق شحن مكثف أثناء نصف الدورة المتبددة بصفة طبيعية، ثم تفريغه على التوالي مع فلظية الخرج أثناء نصف الدورة التالية.



voltage drop
chute *f* de tension

هبوط الفلظية. الفلظية الموجودة على مركبة أو

موصل بواسطة تدفق التيار خلال مقاومتهما أو معاوقتهما.

voltage feed

alimenteur m en tension

تغذية بالفلطية. استشارة هوائي إرسال بواسطة تسليط فلطية عند نقطة أقصى جهد.

voltage feedback

contre - réaction f en tension

تغذية مرتدة للفلطية. تغذية مرتدة (خلفية)، يعمل فيها هبوط الفلطيّة عبر جزء من معاوقة الحمل على التوالي مع فلطية إشارة الدخل.

voltage follower

à charge de tension

تابع للفلطية. مُضخّم عمليات يُستخدم بدون عناصر تغذية مرتدة (خلفية)، ولكنه يستخدم بتوصيل تغذية مرتدة مباشرة من الخرج إلى الدخل المعكوس، وذلك لإعطاء كسب يساوي الواحد الصحيح، وبذلك تتبع فلطيّة الخرج فلطية الدخل غير المعكوسة. يكون لتابع الفلطيّة معاوقة دخل ذات قيمة عالية جداً، ومعاوقة خرج ذات قيمة منخفضة جداً.

voltage gain

gain m en tension

كسب الفلطيّة. الفرق بين منسوب فلطية إشارة الخرج بالدسيبل وبين منسوب فلطية إشارة الدخل بالدسيبل. هذه القيمة تساوي 20 مرة لو غارتم النسبة بين فلطية الخرج وبين فلطية الدخل.

voltage generator

générateur m de tension

مُولّد الفلطيّة. عنصر دائرة ذو طرفين، لا تعتمد فيه الفلطيّة الطرفية على التيار المتدفق خلال العنصر.

voltage gradient

gradient m de potentiel

تدرُّج الفلطيّة. مقدار الفلطيّة لكل وحدة طول.

عبر مقاوم أو أي ممر موصل آخر.

voltage level

niveau m de tension

منسوب الفلطيّة. النسبة بين الفلطيّة الموجودة عند أية نقطة في نظام انتقال وبين أية قيمة اعتباطية لفلطيّة إسنادية.

voltage measurement

mesure f de tension

قياس الفلطيّة. تعيين الفرق في الجهد الكهرستاتي بين نقطتين.

voltage multiplier

multiplicateur m de tension

مُضَاعِف الفلطيّة. 1 - دائرة مُقَوِّم قادرة على مدّ فلطيّة خرج لتيار مستمر والتي تكون ضعف (أو أكثر) القيمة الذروية لفلطيّة تيار متردد. 2 - أنظر instrument multiplier.

voltage node

noeud m de tension

عُقْدَة الفلطيّة. نقطة لها فلطيّة مقدارها صفر في نظام الموجة الثابتة، مثل موضع بهوائي أو بخط إرسال ما. توجد عقدة الفلطيّة في مركز هوائي طوله نصف موجة.

voltage phasor

vecteur m de phase de tension

مُطَاوِر الفلطيّة. خط طوله يُعَبِّر عن مقدار فلطيّة جيبية، وزاويته مع المحور السيني الموجب تعبر عن طوره.

voltage rating

tension f nominale

تقدير الفلطيّة. يسمّى أيضاً «working voltage» فلطيّة التشغيل». أقصى فلطيّة مداومة يمكن تسليطها بأمان على جهاز كهربائي دون المجازفة باحتمال حدوث انهيار كهربائي.

voltage ratio

rapport m de tensions

نسبة الفلطيّة. الجذر التربيعي لمربع متوسط فلطيّة

الطرف الابتدائي لمحول ما مقسوماً على الجذر التربيعي لمربع متوسط فلتية الطرف الثانوي تحت حمل معين.

voltage reflection coefficient
coefficient m de réflexion de tension

معامل انعكاس الفلتية. النسبة بين المطاور المعبر عن مقدار وطور المجال الكهربائي لموجة متنقلة خلفياً عند مقطع مستعرض معين لدليل موجة وبين المطاور المعبر عن الموجة المتنقلة تقدماً عند المقطع المستعرض ذاته.

voltage - reference tube
tube m de tension référence

صمام إسناد الفلتية. صمام غازي يظل فيه هبوط فلتية الصمام ثابتاً تقريباً فوق مدى تشغيل التيار، كما يظل ثابتاً نسبياً بالنسبة للزمن، لدى قيم ثابتة للتيار ودرجة الحرارة.

voltage - regulating transformer
transformateur - régulateur m

محول تنظيم الفلتية. محول ذو قلب مشبع، يحفظ الفلتية بحيث لا تتجاوز نسبة مثوية معينة (5% أعلى أو تحت العادي) مع تغيرات دخل حتى 20% أعلى أو تحت العادي.


voltage regulation
régulation f de tension

تنظيم الفلتية. نسبة الفرق بين فلتية الخرج بدون حمل وبحمل كامل لأداة أو جهاز معين وبين فلتية الخرج عند الحمل الكامل، ويعبر عنها كنسبة مئوية.

voltage regulator
régulateur m de tension

منظم فلتية. يسمى أيضاً «voltage stabilizer» موازن فلتية» أو «automatic voltage regulator» منظم أوتوماتي للفلتية». أداة تحفظ فلتية طرف مولد، أو أي مصدر فلتية آخر، بين حدود

مطلوبة بالرغم من حدوث تغيرات في فلتية الدخل أو الحمل.



voltage - regulator tube
tube m régulateur

صمام منظم الفلتية. اختصاره VR أو vr tube. صمام تفريغ توهجي، يظل فيه هبوط فلتية الصمام ثابتاً تقريباً فوق مدى تشغيل التيار. يُستخدم للاحتفاظ بفلتية مستمرة ثابتة بصفة أساسية بدائرة معينة، رغم حدوث تغيرات في فلتية الخط أو في الحمل.

voltage saturation
saturation f anodique

إشباع الفلتية. أنظر anode saturation.

voltage stabilizer
stabilisateur m de tension

موازن الفلتية. أنظر voltage regulator.

voltage standard
tension f étalon

معياري الفلتية. مصدر للفلتية قيمته معروفة وعلى درجة عالية من الدقة.

voltage - tunable tube
tube m accordé en tension

صمام ذو فلتية مؤلفة. صمام مذبذب يمكن تغيير تردد تشغيله بواسطة تغيير واحد أو أكثر من الكترودات الفلطيّات.

voltage - variable capacitor
varactor m

مكثف ذو فلتية متغيرة. أنظر varactor.

voltammeter
voltampèremètre m

مقياس فلتية أميري. جهاز قياس يمكن

استخدامه مقياساً للفلط أو الأمبير. وبذلك يمكنه قياس الفلطية أو التيار.

volt - ampere
volt - ampère *m*

فلط - أمبير. إختصاره *va* أو *VA*. وحدة القدرة الظاهرة في النظام الدولي. تساوي القدرة الظاهرة بدائرة كهربائية ما عندما يكون حاصل ضرب الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيمة الفلطية، مقدراً بالفلط، في الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيمة التيار، مقدراً بالأمبير، مساوياً للواحد الصحيح.

volt - ampere hour
volt ampère - heure *m*

فلط - أمبير ساعة. وحدة للتعبير عن تكامل القدرة الظاهرة بالنسبة للزمن. تساوي حاصل ضرب 1 فلط - أمبير في 1 ساعة، أو تساوي 3600 جول.

volt - ampere reactive
volt - ampère *m* réactif

فلط - أمبير مفاعل. إختصاره *VAR*. وحدة القدرة المفاعلة في النظام الدولي. تساوي القدرة المفاعلة في دائرة تحمل تياراً جيئاً عندما يكون حاصل ضرب الجذر التربيعي لمربع قيمة الفلطية، معبراً عنه بالفلط، في الجذر التربيعي لمربع قيمة التيار، معبراً عنه بالتيار، في جيب زاوية الطور بين الفلطية والتيار مساوياً للواحد الصحيح.

Volta's law
loi *f* de Volta

قانون فُلطا. قانون ينص على أن فلطية التلامس بين موصلين غير متشابهين تبقى كما هي، سواء كان التلامس تلامساً مباشراً أو خلال موصل (أو أكثر) متوسط بينهما.

volt box
boîte *f* de tension

صندوق الفلطية. سلسلة من المقاومات مُرتبة بحيث يمكن قياس جزء مطلوب من فلطية ما.

voltmeter
voltmètre *m*

مقياس فلطية. جهاز لقياس الفلطية. يمكن أن يُعَايَر تدريجيه بوحدات أقل أو أكثر من الفلط.

voltmeter - ammeter
voltmètre - ampèremètre *m*

مقياس فلط وأمبير. مقياس فلط ومقياس أمبير مُبَيَّن معاً في جهاز واحد ولكن بأطراف مختلفة.

voltmeter - ammeter method
méthode *f* du voltmètre et de l'ampèremètre

طريقة مقياس الفلط والأمبير. طريقة لقياس مقاومة بواسطة قراءة بيان مقياس الفلط ومقياس الأمبير في آن واحد، ثم تُحسب قيمة المقاومة المجهولة بتطبيق قانون أوم.

voltmeter sensitivity
sensibilité *f* du voltmètre

حساسية مقياس الفلط. نسبة المقاومة الكلية لمقياس الفلط إلى قراءة التدرج الكامل بالفلط يعبر عنها بالأوم لكل فلط.

volt - ohm - milliammeter
multimètre *m*

مقياس الفلط والأوم والأمبير. يسمّى أيضاً (multimeter مقياس متعدد). إختصاره *VOM*. جهاز اختبار له عدة نطاقات لقياس الجهد، والتيار، والمقاومة.

volts AC
volts *mpl* alternatifs

فلط تيار متردد. إختصاره *VAC*. جهد تيار متردد مقيساً بالفلط. يُحدّد المعنى الدقيق لمعدّله بواسطة الاستخدام والاستعمال الشائع.

volts DC
volts *mpl* continus

فلط تيار مستمر. يسمّى أيضاً «DC working volts فلطية التشغيل للتيار المستمر». إختصاره

VDC. جهد تيار مستمر مقيساً بالفلط. يُحدد المعنى الدقيق لمعدله بواسطة الاستخدام والاستعمال الشائع.

**volts root - mean - square
tension *f* efficace**

الجزر التربيعي لمربع الفلطية. إختصاره VRMS. الجزر التربيعي لمربع الجهد مقدراً بالفلط.

**volume
volume *m***

حجم. 1 - مقدار تيار ترددي سمعي مركب، مقيساً بالوحدات الحجمية (volume units)، فوق ميين حجم معياري. 2 - شدة الصوت.

**volume compressor
compresseur *m* de volume**

ضاغط الحجم. دائرة كهربائية تحكمية ترددية سمعية، تقوم بتحديد المدى الحجمي لبرنامج راديوي عند المرسل.

**volume control
réglage *m* de puissance**

مُحكّم الحجم. مجزىء فلطية يُستخدم لتغيير جَهارة صوت يُعاد إنتاجه، وذلك بتغيير فلطية إشارة الترددات السمعية عند دخل المضخم السمعي.

**volume expander
expandeur *m* de contrastes**

باسط الحجم. يسمّى أيضاً «automatic volume expander» باسط الحجم الأوتوماتي. دائرة كهربائية تحكمية ترددية سمعية، تُستخدم أحياناً لزيادة المدى الحجمي لبرنامج أو تسجيل راديوي، وذلك بجعل الأصوات الضعيفة أضعف مما هي عليه، والأصوات العالية أعلى مما هي عليه.

**volume indicator
volumètre *m***

مُبين الحجم. جهاز قياس معياري يُستخدم لبيان حجم موجة كهربائية مركبة، كتلك التي تناظر الكلام، أو الموسيقي.

**volume ionization
ionisation *f* volumique**

تأين حجمي. متوسط كثافة التأين بحجم معين من جُسيئات مؤينة.

**volume lifetime
durée *f* de vie volumique**

مدى العُمر الحجمي. متوسط الفاصل الزمني بين توليد موجات حاملة صغرى، وبين إعادة اتحادها بشبه موصل متجانس.

**volume - limiting amplifier
amplificateur *m* limiteur de volume**

مُضخّم لتحديد الحجم. مضخم يعمل عند تجاوز حدّ جسم معين. يشتمل على أداة أوتوماتية تعمل فقط عندما تتجاوز إشارة الدخل منسوباً سبق تحديده، ثم يقوم بتخفيض الكسب بحيث يظل حجم الخرج ثابتاً بصفة جوهرية رغم الزيادات الأخرى في حجم الدخل.

**volume range
gamme *f* de puissances sonores**

مدى الحجم. في نظام إرسال ما، هو الفرق - معبراً عنه بالدسيبل - بين أقصى وأقل حجم يمكن أن يتعامل معه النظام.

**volume resistivity
résistivité *f* transversale**

مقاومية الحجم. يسمّى أيضاً «specific insulation resistance» مقاومة العزل النوعية. المقاومة الكهربائية بين وجهين متعاكسين لمكعب من مادة عازلة طول ضلعه 1 سم. يعبر عنها بالأوم. سم.

**VR tube
tube *m* régulateur**

صمام تنظيم الفلطية. أنظر voltage - regulator tube.

vtvm

إختصار vacuum - tube voltmeter. جهاز لقياس الفلطية ويحتوي على صمامات مُفرّغة إلكترونية.


W

W


إختصار watt (واط) .

wafer
tranche f

رُقاقة . 1 - شريحة رقيقة من مادة شبه موصلة،
تصنع عليها مصفوفات من دارات (دوائر)
كهربائية متناهية الصغر.
2 - شريحة رقيقة من مادة شبه موصلة يمكن قطعها
إلى مكعبات مفردة لتصنيع ترانزستورات أو
دايودات (ثنائيات) مفردة.



جذاذات منفردة
منفصلة عن رقاقة



قناع لجذاذة منفردة

wafer lever switch
interrupteur m à levier plat


مفتاح رافعة رُقائقي . مفتاح رافعة يوضع به عدد
من الملامسات بترتيب معين بحيث يتعاشق واحد
أو أكثر من الملامسات مع جزء متحرك من
الرقاقة .

wafer socket
support m plat

مِقْبَس رُقائقي . مِقْبَس صِمام إلكتروني يتكون
من رقيقة أو رقيقتين من مادة عازلة لها ثقب
توجد بها مشابك معدنية زنبركية تَقْبِض على
مسامير التثبيت الطرفية للصمام .

Wagner earth connection
dispositif m anticapacitif

توصيل فاغنر الأرضي . أنظر Wagner ground .



توصيل فاغنر الأرضي

Wagner ground
dispositif m anticapacitif

أرضي فاغنر . توصيل أرضي يُستخدم مع قنطرة
(جس) تيار متردد للتقليل إلى أدنى حد ممكن من
أخطاء المواسعات الشاردة عند قياس المعاوقات
ذات القيمة العالية .

walkie - talkie
émetteur m portatif

ناطق متحرك . مرسل ومستقبل على شكل
مجموعة مندمجة يمكن أن يحملها ويتحرك بها
شخص واحد . يستطيع الشخص شدّها على
ظهره بأربطة ، ويستخدمها للاتصال عبر مسافات
متوسطة البعد .

wall absorption
absorption f de la paroi

إمتصاص الحائط . الانخفاض في خرج أشعة بيتا
أو غاما نتيجة للامتصاص في المادة الراديوية
الفعالة نفسها .

wall effect
effet m de paroi

تأثير الحائط . مشاركة في التآين بواسطة .

إلكترونات منطلقة من حوائط غرفة التأين.

warm up time

temps *m* de préchauffage

زمن التحمية. الفترة الزمنية بين تسليط قدرة كهربائية على جهاز معين، وبين اللحظة التي يتم فيها استقرار الجهاز، بحيث يكون مستعداً لأداء وظيفته الخاصة.

water - activated battery

générateur *m* d'énergie activé par eau

بطارية منشطة بالماء. بطارية أولية تحتوي على إلكتروليت يحتاج لإضافة ماء، أو لغمسه في الماء، قبل استعماله.

water - cooled tube

tube *m* à refroidissement par eau

صمام مُبرّد بالماء. صمام إلكتروني يُبرّد بماء دوّار خلال أو حول هيكل الأنود.

water cooling

refroidissement *m* par eau

تبريد مائي. تبريد إلكترونيات (أقطاب) صمام إلكتروني بواسطة ماء دوّار خلال أو حول هذه الإلكترونيات.

water load

charge *f* liquide

جَمَل مائي. طرف دليل موجي متطابق يتم فيه امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية في الماء. يكون ارتفاع درجة حرارة الماء الناتجة مقياساً لقدرة الخرج.

water rheostat

rhéostat *m* électrolytique

مقاوم متغير مائي. أنظر electrolytic rheostat.

watt

watt *m*

واط. اختصارها W. الوحدة العملية للقدرة الكهربائية. القدرة بالواط في دائرة تيار مستمر

تساوي حاصل ضرب عدد الفلطيات في عدد الأمبيرات. والقدرة الحقيقية بالواط في دائرة تيار متردد تساوي حاصل ضرب عدد الفلطيات الفعالة في عدد الأمبيرات الفعالة مضروباً في عامل قدرة الدائرة. القدرة الحصانية الواحدة تساوي 746 واط.

wattage rating

puissance *f* à l'utilisation

تقدير الواط. تقدير يُعبّر عن أقصى قدر يمكن لأداة ما أن تستخدمها بأمان بصفة مستمرة.

watt current

courant *m* watté

تيار الواط. التيار الكهربائي الفعال.

watt - hour

watt - heure *m*

واط - ساعة. اختصاره wh. وحدة طاقة تُستخدم في القياسات الكهربائية. تساوي الطاقة المستهلكة أو المتغيرة بمعدل واط واحد خلال فترة ساعة واحدة، أو تساوي 3600 جول. الكيلوواط - ساعة يساوي 1000 واط - ساعة.

watt - hour capacity

capacité *f* en watt - heure

سعة الواط - ساعة. عدد الواط - ساعة الذي يمكن إنتاجه من بطارية تخزين تحت شروط منصّوص عليها مثل درجة الحرارة، ومعدل التفريغ، والفلطية النهائية.

wattless component

composante *f* réactive

مركبة لا واطية. تسمى أيضاً reactive component مركبة المفاعلة.

wattless current

courant *m* déwatté

تيار لا واطي. يسمى أيضاً reactive current تيار المفاعلة.

wattless power
puissance f réactive

قدرة لاواطية. تسمى أيضاً reactive power قدرة المفاعلة.

watt - second
joule f

واط - ثانية. مقدار الطاقة المناظرة لقيمة واط واحد لمدة ثانية واحدة. الواط - ثانية يساوي 1 جول.

wave
onde f

موجة. اضطراب منتشر تكون فيه الشدة - عند أية نقطة في الوسط - دالة للزمن. وتكون فيه الشدة عند لحظة معينة دالة كذلك لموضع النقطة. قد تكون الموجة كهربائية، أو كهربائية مغنطيسية، أو صوتية، أو ميكانيكية، أو أي شكل آخر.

wave amplitude
amplitude f d'onde

سعة الموجة. مقدار التغير الأقصى من الصفر بالمنحنى المميز لموجة ما.

wave analyzer
analyseur m d'ondes

محلل موجات. جهاز يقيس سعة وتردد المركبات المختلفة لتيار مركب أو لموجة فلطية.

wave angle
angle m de radiation

زاوية الموجة. الزاوية - إما من السمات أو الارتفاع - التي تترك بها موجة راديوية هوائي إرسال، أو تصل عندها لدى هوائي استقبال.

wave antenna
antenne f Beverage

هوائي موجي. هوائي اتجاامي يتكون من مجموعة من الموصلات الأفقية المتوازية، تتراوح أطوالها من نصف موجة إلى عدة أطوال موجية، وتنتهي أطرافها البعيدة إلى الأرض عن طريق المعاوقة المميزة للهوائي.

wave band
gamme f d'ondes

نطاق موجي. نطاق من الترددات، مثل ذلك المخصص لخدمة اتصال راديوي معين.

waveband switch
commutateur m de gammes d'ondes

مفتاح نطاق موجي. مفتاح متعدد الأوضاع، ويُغير مدى موالفة مستقبل أو مرسل معين من نطاق موجي معين إلى نطاق آخر.

wave converter
transformateur m de guide d'ondes

مُغير موجي. مُغير يُستخدم لتغيير نوع من الموجات إلى نوع آخر بدليل موجي.

wave equation
équation f d'onde

معادلة موجية. معادلة تمثل حركة خاصة خلال وسط معين.

wave filter
filtre m de bande

مرشح موجي. مُحوّل طاقة يُستخدم لفصل الموجات على أساس تردداتها. يقوم بإدخال فقد صغير نسبياً إلى بعض الموجات في نطاق ترددي واحد أو أكثر، كما يقوم بإدخال فقد كبير نسبياً إلى موجات ذوات ترددات أخرى.

waveform
forme f d'onde

شكل موجي. شكل موجة معينة يمكن الحصول عليه برسم منحنى مميز لهذه الموجة بالنسبة للزمن.

waveform - amplitude distortion
distorsion f harmonique

تشوّه سعة الشكل الموجي. أنظر frequency distortion.

wavefront
front m d'onde

جبهة موجية. جزء من غلاف موجة بين نقطة

الصفير التقديرية وبين النقطة التي تصل فيها الموجة إلى قيمتها الذروية، مقيساً إما بالنسبة للزمن أو للمسافة.

wave function
fonction f d'onde


دالة موجية. مجموعة من الحلول لمعادلات «ماكسول» الخاصة بانتشار الموجات بمنطقة متجانسة موحدة الخواص.

wave group
groupe m d'ondes

مجموعة موجية. محصلة سلسلتين موجيتين (أو أكثر) لهما تردد مختلف ويقومان بقطع نفس الممر.

waveguide
guide m d'ondes

دليل موجي. أنبوبة معدنية مستطيلة أو قائمة ذات مقطع عرضي سبق تحديده، وهي مصممة بصفة خاصة لتوجيه أو توصيل موجات كهربائية مغناطيسية عالية التردد خلال جزئها الداخلي.



دليل موجي مستطيل

waveguide attenuation
atténuation f de guide d'ondes

توهين دليل موجي. التناقص - في القدرة المحمولة بواسطة موجة كهرومغناطيسية في دليل موجي - من نقطة على الدليل الموجي إلى نقطة أخرى.

waveguide bend
coude m de guide d'ondes

إنحناء دليل موجي. جزء بدليل موجي يتغير فيه اتجاه المحور الطولي. يكون انحناء مستوى المتجه الكهربائي بدليل موجي مستطيل المقطع على

امتداد البعد الضيق، على حين يكون انحناء مستوى المتجه المغناطيسي على امتداد البعد العريض.

waveguide connector
connecteur m de guide d'ondes

موصل الدلائل الموجية. أداة ميكانيكية تُستخدم كهربائياً لوصل وإحكام أجزاء متزاوجة قابلة للانفصال في نظام مكوّن من عدة دلائل موجية.

waveguide coupler
connecteur m de guides d'ondes

مُقرّن دلائل موجية. أنظر waveguide connector موصل دلائل موجية.

waveguide critical dimension
dimension f critique de guide d'ondes

البُعد الحرج لدليل موجي. بُعد المقطع المستعرض للدليل الموجي والذي يحدّد تردد القطع.

waveguide cutoff frequency
fréquence f de coupure de guide d'ondes

تردد القطع لدليل موجي. حد تردد الانتشار على امتداد دليل موجي لموجات ذات شكل مجالي معين.

waveguide cutoff wavelength
longueur f d'onde de coupure de guide

طول القطع الموجي للدليل الموجي. الطول الموجي المناظر لتردد قطع دليل موجي. يتزايد التوهين بسرعة تحت هذا التردد.

waveguide elbow
coude m de guide d'ondes

كُوع دليل موجي. أنظر waveguide bend انحناء دليل موجي.

waveguide filter
filtre m de guide d'ondes

مُرشّح دليل موجي. مرشح يتكون من مركبات

دليل موجي . يُستخدم لتغيير خصائص استجابة السعة والتردد لمجموعة دليل موجي .

waveguide hybrid
guide *m* d'ondes hybride

دليل موجي مختلط . دائرة دليل موجي لها أذرع مرتبة بحيث تنقسم إشارة داخلية خلال ذراع واحدة وتبزع من الذراعين المتجاورين ولكنها لا تستطيع الوصول إلى الذراع المعاكسة .

waveguide junction
jonction *f* en guide d'ondes

موصل دليل موجي . أنظر junction .

waveguide plunger
plongeur *m*

مكبس دليل موجي . أنظر piston .

waveguide probe
sonde *f*

مسبار دليل موجي . أنظر probe .

waveguide radiator
radiateur *m* de guide d'ondes

مُشع دليل موجي . دليل موجي ذو طرف مفتوح . يشتمل أو لا يشتمل على هوائي بوقي متوهج . يُستخدم لإشعاع طاقة كهرومغناطيسية لعاكس ما ، أو يقوم بإشعاعها في الفضاء .

waveguide resonator
résonateur *m* de guide d'ondes

مرنان دليل موجي . أنظر cavity resonator .

waveguide seal
scellement *m* de guide d'ondes

إحكام دليل موجي . حلقة إحكام فوق نهاية دليل موجي . تُستخدم لمنع دخول الرطوبة بدون توهين الترددات الراديوية توهيناً ملحوظاً .

waveguide shim
connecteur *m* de guide d'ondes

رفادة دليل موجي . لوح معدني رقيق رَجُوعي

يُولج بين مركبات دليل موجي لتحقيق اتصال كهربائي .

waveguide slot
fente *f* de guide d'ondes

شَقْب دليل موجي . شَقْب (شق) في حائط دليل موجي ، يُستخدم إما للتقارن مع كَبْل محوري أو مع دليل موجي آخر ، أو للسماح لإيلاج مسبار متنقل لاختبار لموجات ثابتة .

waveguide shutter
obturateur *m* de guide d'ondes

غَالِق الدليل الموجي . الجزء من الدليل الموجي الذي يشتمل على حاجز ميكانيكي انضباطي ، ويمكن ضبطه لمنع أو تحويل طاقة الترددات الراديوية .

waveguide switch
dispositif *m* d'arrêt

مُفتاح دليل موجي . مفتاح مصمم لوضع - ميكانيكياً - جزء دليل موجي بحيث يتم مقارنة هذا الجزء مع جزء آخر من الأجزاء الأخرى في مجموعة الدليل الموجي .

waveguide transformer
transformateur *m* de guide d'ondes

مُحوّل دليل موجي . مركبة دليل موجي تقوم بتحويل المعاوقة .

waveguide tuner
régleur *m* de guide d'ondes

مُوالف دليل موجي . موالف انضباطي يُستخدم في نظام دليل موجي من أجل تحويل المعاوقة .

waveguide twist
guide *m* en torsade

إلتواء دليل موجي . جزء من دليل موجي يُوجد به دوران تَوَائِدِي للمقطع المستعرض حول المحور الطولي .

waveguide wavelength
longueur *f* d'onde de guide

طول موجي للدليل الموجي . المسافة على طول

دليل موجي منتظم - عند تردد معين، وبالنسبة لنسق معين - بين نقط متباعدة يختلف عندها طور مركبة إشارة ما بمقدار 2π زاوية قطرية.

waveguide window
iris m de guide d'ondes

نافذة دليل موجي. تسمى أيضاً «iris قُرحية». نافذة معدنية رقيقة موصلة، موضوعة بصفة مستعرضة بدليل موجي من أجل مطابقة المعاوقة.

wave heating
chauffage m électromagnétique

تسخين موجي. تسخين مادة ما بواسطة الطاقة الممتصة من موجة كهرومغناطيسية متقطعة.

wave impedance
impédance f d'onde

معاوقة موجية. النسبة بين المجال الكهربائي المستعرض وبين المجال المغناطيسي المستعرض في دليل موجي.

wave interference
interférence f d'onde

تداخل موجي. التغيير في سعة موجة معينة بالنسبة للمسافة أو للزمن. يحدث هذا التغيير نتيجة لتراكب موجتين (أو أكثر) لهما نفس التردد بالضبط أو تقريباً.

wavelength
longueur f d'onde

طول موجي. المسافة بين نقطتين لهما طور مناظر بدورتين متتبعيتين لموجة دورية. يساوي الطول الموجي بالتر تقريباً 300 مقسوماً على التردد مقدراً بالميجاهرتز.

تحدد الأطوال الموجية للضوء بالميكرون (الميكرون = 10^{-6} متر)، أو بالملي ميكرون (ويساوي 10^{-9} متر)، أو بالأنغستروم (ويساوي 10^{-10} متر).

wavelength constant
constante f de phase

ثابت الطول الموجي. أنظر phase constant.

wavelength shifter
décaleur m de longueur d'onde

مُغَيِّر الطول الموجي. مركب فلوري ضوئي، يُستخدم مع مادة متألثة لزيادة الأطوال الموجية للفوتونات البصرية، مما يسمح باستخدامها بصورة أكثر فعالية بواسطة الصمام الضوئي أو الخلية الضوئية.

wave - shaping circuit
circuit m conformateur d'onde

دائرة تشكيل الموجة. دائرة إلكترونية تُستخدم لتكوين أو لتحسين كمية كهربائية متغيرة مع الزمن عادة ما تكون فلتية أو تيار. تشتمل هذه الدائرة عادة على أدوات إلكترونية، مثل الصمامات المفرغة، أو الترانزستورات، وعناصر دائرة مثل المقاومات، والمواسعات، والمحاثات.

wave tail
queue f de l'onde

ذيل الموجة. جزء من غلاف موجة إشارة ما بين قيمة ذات حالة ثابتة وبين نهاية الغلاف.

wave train
train m d'ondes

رَتل موجي. سلسلة من الدورات الموجية تنتج عن نفس التشوش.

wave trap
filtre m antibrouilleur

مصيدة موجة. تسمى أيضاً «trap مصيدة». دائرة رنانة متصلة بنظام هوائي لمستقبل معين. تُستخدم لكبت الإشارات لدى تردد معين. من أمثلة ذلك الدائرة الرنانة لمحطة محلية قوية متداخلة مع استقبال محطات أخرى.

wave velocity
vitesse f de propagation

سرعة الموجة. سرعة انتشار موجة كهرومغناطيسية، وتساوي 3×10^{10} سم/ثانية في الفضاء المطلق. في الدليل الموجي، يطلق على معدل انتقال الطاقة

group velocity) سرعة المجموعة» وتكون أقل من سرعة الموجة، ويطلق على سرعة الموجة الكهربائية phase velocity) السرعة الطورية» وقد تكون أكبر من سرعة الموجة.

Wb

إختصار weber (ويبر).

weber

weber *m*

ويبر. رمزها Wb. وحدة التدفق المغنطيسي في النظام متر. كغم. ثانية. وتساوي التدفق المغنطيسي المتداخل مع لفة واحدة من دائرة كهربائية والذي تنتج فيها قوة دافعة كهربائية مقدارها فلت واحد وتنقص إلى الصفر بمعدل منتظم خلال ثانية واحدة.

wedge

coin *m*

إسفين. نهاية دليل موجي تتكون من طول مستدق من مادة تبديدية داخلية في الدليل، من أمثلة هذه المادة: الكربون.

wedge - base lamp

lampe *f* à arête

مصباح ذو قاعدة إسفينية. مصباح تبياني صغير له أطراف سلكية مفتولة إلى الخلف على الجوانب العكسية لقاعدة زجاجية مسطحة.

wedge filter

filtre *m* en prisme

مُرْشَح إسفيني. مرشح إشعاعي مكوّن بحيث يتغير سمكه أو خصائص إرساله تغيراً مستمراً أو بالتدريج من حافة إلى أخرى.

Wehnelt cathode

cathode *f* à oxydes

كاثود وهنلت. يسمّى أيضاً «oxide - coated» cathode كاثود مغطى بالأكسيد. كاثود مغطى بأكاسيد معادن أرضية قلوية. يُستخدم لتحسين الابتعاث الإلكتروني عند درجات حرارة متوسطة.

Wehnelt cylinder

cylindre *m* de Wehnelt

أسطوانة وهنلت. الأنبوبة المعدنية التي تشمل على كاثود صمام أشعة الكاثود، والتي تعمل على تركيز الإلكترونات المبتعثة في جميع الاتجاهات من الكاثود.

Weissenberg method

méthode *f* de Weissenberg

طريقة فايسنبرغ. طريقة لدراسة هيكل البلورة بواسطة التحليل بالأشعة السينية، وفيها تدار البلورة في حزمة من الأشعة السينية مع تحريك الفيلم بحيث يكون موازياً لمحور الدوران.

welding current

courant *m* de soudure

تيار اللحام. التيار المتدفق خلال دائرة لإجراء عملية اللحام. يولّد هذا التيار الحرارة المطلوبة لعمل لحام معين.

welding generator

générateur *m* de soudure

مولّد اللحام. المولّد المستخدم للإمداد بالتيار اللازم للحام.

welding transformer

transformateur *m* de soudure

محوّل اللحام. محوّل قدرة ذو تيار عالٍ وفلطية منخفضة. يُستخدم للإمداد بالتيار اللازم للحام.

Weston standard cell

pile *f* Weston

خلية وستون القياسية. خلية قياسية تُستخدم كمصدر فلطية دقيق جداً لأغراض المعايرة. يكون فيها الإلكتروود الموجب زئبقاً، والإلكتروود السالب من الكادميوم، ويتكون الإلكترووليت من محلول كبريتات الكادميوم المشبع. لهذه الخلية فلطية مقدارها 1.018636 فلت عند درجة حرارة 20°م.

wet contact

contact *m* liquide

تلامس سائل. تلامس يتدفق من خلاله تيار مستمر.

wet electrolytic capacitor

condensateur *m* à électrolyte liquide

مُكثِّف إلكتروليتي سائل. مكثف إلكتروليتي يُستخدم إلكتروليتا سائلاً.

wet flashover voltage

tension *f* d'arc sous conditions humides

فلطية الوميض السائلة. الفلطية التي يحدث عندها تفريغ كهربائي بين إلكترودين يفصل بينهما سطح مرشوش بالماء لمحاكاة المطر.


Wh

أنظر watt - hour واط - ساعة.

Wheatstone bridge

pont *m* de Wheatstone

جسر ويتستون. يسمّى أيضاً «resistance bridge» دائرة قنطرة (جسر) ذات أربع أذرع، كل ذراع منها عبارة عن مقاومة. تستخدم لقياس مقاومة كهربائية مجهولة عن طريق مقارنتها بمقاومة قياسية قيمتها معلومة.



جسر ويتستون

Wheatstone network

pont *m* de wheatstone

شبكة ويتستون. أنظر wheatstone bridge.

whip antenna

antenne - fouet *m*

هوائي مبروم. هوائي على شكل قضيب رأسي قابل للانشاء.

whisker

moustache *f*

سلك شغري. يسمّى أيضاً «catwhisker».

سلك رفيع جداً يماثل شعرة شارب الهرة.

whistler

sifflement

صفير. ظاهرة تحدث عند تحرك تشوش كهربائي - ناتج عن تفريغ برق أو صاعقة - على طول خطوط قوة مغنطيسية لمجال الأرض، ثم انعكاسه مرة أخرى نحو مصدره من نقطة متزاوجة مغنطيسياً على سطح الأرض.

white noise

bruit *m* blanc

ضجيج أبيض. ضوضاء كهربائية أو صوتية عشوائية. تشمل على طاقة متساوية بالنسبة للدورة فوق نطاق ترددات كلي معين. يعتبر التشوش الكهربائي الناتج عن الحركات العشوائية للإلكترونات الطليقة بموصل أو بشبه موصل مثلاً لذلك.

whitening filter

générateur *m* de bruit blanc

مرشح تبيض. مرشح كهربائي يُغيّر إشارة معينة إلى ضجيج أبيض.

wide band

large bande *f*

نطاق عريض. خاصية موالف، أو مضخم، أو أية أداة إلكترونية أخرى، يمكنها إمرار مدى عريض من الترددات.

wide - band amplifier

amplificateur *m* à large bande

مُضخّم ذو نطاق عريض. مُضخّم يسمح بإمرار مدى عريض من الترددات بتضخيم منتظم بصفة جوهرية.

wide - band switching

commutation *f* à large bande

تحويل ذو نطاق عريض. أساساً، دوائر ذات أربعة أسلاك تُستخدم مصفوفات بتحكم إلكتروني تستطيع تحويل إمكانيات ذات نطاق عريض تبلغ 50 كيلوهرتز.

wide - band transformer**transformateur m à large bande**

مُحوّل ذو نطاق عريض. مُحوّل يقوم بنقل الطاقة الكهربائية من دائرة إلى أخرى لدى أي مدى عريض من الترددات.

width**largeur f**

عرض. 1 - اتساع البعد الأفقي لصورة تلفزيونية أو تلغرافية.

2 - الأمد الزمني لنبضة معينة.

width control**commande f de largeur d'image**

مُحكّم الاتساع. المحكم الذي يقوم بضبط عرض نموذج فوق ستار صمام أشعة كاثود بمستقبل تلفزيوني، أو بمرسمة تذبذبات.

Wiedemann effect**effet m Wiedemann**

ظاهرة فيدمان. يسمّى أيضاً «Wertheim effect» ظاهر فيرتهايم. إلتواء يحدث في سلك حامل لتيار كهربائي عند وضعه في مجال مغنطيسي على طول السلك.

Wiedemann - Franz law**loi f de Lorentz**

قانون فيدمان وفرانس. يسمّى أيضاً «Lorentz relation» علاقة لورنتس. قانون ينص على أن النسبة بين الموصلية الحرارية والموصلية الكهربائية تتناسب تناسباً طردياً مع درجة الحرارة المطلقة (وذلك لكل المعادن).


Wiegand effect**effet m Wiegand**

ظاهرة فيغاند. قابلية سلك عالي الإنفاذية المغنطيسية وتحت إجهاد للتعرف على التحويل السريع للمغنطيسية عند تعريضه لمجال مغنطيسي لتيار مستمر.

Wien bridge**pont m de Wien**

جسر فين. يسمّى أيضاً «Wien capacitance»

bridge جسر فين الموسيقي. قنطرة (جسر) تيار متردد ذات أربع أذرع. تُستخدم لقياس مكثف أو محاث بدلالة مقاومة وتردد. يعتمد اتزان القنطرة على التردد.



جسر فين

Wien - bridge oscillator**oscillateur m à pont de Wien**

مُذبذب جسر فين. مذبذب ذو تغذية مرتدة (خلفية)، وزحزحة طورية. يُستخدم قنطرة (جسر) «فين» كعنصر مُحدّد للتردد.

Wien - frequency bridge**pont m de Wien**

جسر تردد فين. تحسين لقنطرة (جسر) «فين» الموسيقي. تُستخدم لقياس الترددات.

Wien - Maxwell bridge**pont m de Maxwell**

جسر فين وماكسويل. أنظر Maxwell bridge.

Wierl equation**équation f de Wierl**

معادلة فيرل. معادلة لشدة حزمة إلكترونية متناثرة خلال زاوية معينة بواسطة الجيود من الجزيئات في غاز ما.

Williamson amplifier**amplification m de Williamson**

مُضخّم ويليامسون. دائرة تضخيم سمعية استخدمها العالم البريطاني «ويليامسون»، وهي ذات تشوّه منخفض ومدى ترددي عريض. تستخدم صمامات خرج رباعية متصلة على شكل صمامات ثلاثية.

Williams tube
tube m de Williams

صمام ويليامز. صمام اختزان بأشعة الكاثود تُخزن فيه المعلومات على شكل نموذج من الشحنات الكهربائية يتم إنتاجها، وصيانتها، وقراءتها، ومحوها بواسطة طريقة مناسبة للتحكم باستخدام مسح الشاشة بحزمة إلكترونية.

winding
enroulement m

لفيفة. 1 - لفة مفردة أو أكثر من السلك تكون ملفاً مستمراً لمحول، أو لمرحل، أو لمكنة دوارة، أو لأية أداة كهربائية أخرى.
2 - ممر موصل - من السلك عادة - يكون متقارناً تقارناً حثياً مع قلب اختزان مغنطيسي أو مع خلية.

window
fenêtre f. diaphragme m

نافذة. 1 - مادة لها أقل امتصاص وأقل انعكاس لطاقة مشعة. تكون مركبة في الغلاف المفرغ لصمام موجات دقيقة، أو أي صمام إلكتروني آخر، للسماح بمرور الإشعاع المطلوب خلال الغلاف إلى أداة الخرج.
2 - فتحة في فاصل بين فجوتين، أو دليلين موجيين. تُستخدم لأغراض التقارن.

wiping contact
contact m glissant

مُلايس ماسح. يسمّى أيضاً «sliding contact» ملايس منزلق» أو «self - cleaning contact» ملايس تنظيف ذاتي». مفتاح، أو ملايس مرحل، مصمم بحيث يتحرك حركة جانبية ماسحة بعد ملاسته لملايس متزاوج.

wire
fil m

سلك. يسمّى أيضاً «electric wire» سلك كهربائي». موصل عارٍ مفرد أو معدني معزول، له

تركيب صلب، أو مجدول، أو شريطي. يصمم لحمل تيار في دائرة كهربائية.

wire - wound potentiometer
potentiomètre m bobiné

مجزىء فلطية ذو سلك ملفوف. مجزىء فلطية مشابه للمجزىء ذي السلك المنزلق، إلا أن سلك المقاومة يكون ملفوفاً بشكل منتظم. يتم التلامس عن طريق منزلق يتحرك على امتداد حافة من لفة إلى أخرى.

wire - wound resistor
résistance f bobinée

مُقاوم ذو سلك ملفوف. اختصاره WWW. مقاوم يُستخدم طويلاً معيناً من سلك أو شريط ذي مقاومة عالية كعنصر مقاومة. يصنع هذا السلك (أو الشريط) عادة من مادة النيكر، ويكون ملفوفاً حول قلب معزول.

wire - wound rheostat
rhéostat m bobiné

مُقاوم متغير ذو سلك ملفوف. مقاوم متغير يقوم فيه ملايس منزلق بالتحرك فوق سلك مقاومة ملفوف حول قلب معزول.

wire - wrap connection
connexion f enroulée

توصيل بسلك ملفوف. توصيل بدون لحام، يتكون بلف عدة لفات من سلك عارٍ مشدود حول طرف مستطيل ذي ركن مدبب.

wiring
câblage m

شبكة أسلاك. تركيب واستعمال نظام من الأسلاك لتوصيل الكهرباء.

wobbulator
vobulateur m

مُولّد مُغَيِّر. مُولّد إشارات يُستخدم به مكثف متغير يدار بمحرك، وذلك لتغيير تردد الخرج بصفة دورية بين حَدَّين معروفين. يُستخدم لعرض

منحنى الاستجابة الترددية فوق ستار مرسمة
تذبذبات بأشعة الكاثود.

woofer

haut - parleur *m* pour fréquences basses

مجهر خفيض. مجهر كبير منخفض التردد،
مصمم لإعادة إنتاج الترددات السمعية المنخفضة،
لدى مناسيب قدرة عالية نسبياً. يُستخدم عادة مع
شبكة مفرقة ومع مجهر عالي التردد (tweeter).

work

travail *m*

شغل. أنظر load.

work function

travail *m* de sortie

دالة الشغل. أقل طاقة مطلوبة لتحريك إلكترون
من منسوب «فيرمي» لمعدن ما إلى ما لا نهاية.

يعبر عنها عادة بالإلكترون - فلو.

write head

tête *f* d'écriture

رأس كتابة. أداة تقوم بتخزين المعلومات الرقمية
على شكل نبضات كهربائية مُشفرة على طلبة، أو
قرص، أو شريط مغنطيسي.

WW

رمز يستخدم بالرسم التخطيطية للدلالة على
مقاوم ذي سلك ملفوف wire - wound resistor.

wye junction

jonction *f* en étoile

موصل Y. موصل أدلة موجية تكون محاوره
الدليلية على شكل حرف «Y»، ويكون بين كل
اثنين منها فرق طوري مقداره 120°.

X

X

رمز reactance (مفاعلة). المفاعلة الحثية رمزها X_L . والمفاعلة السعوية رمزها X_C .

X band

bande f X

نطاق X. نطاق ترددي راديوي يمتد من 5200 إلى 11000 ميغاهرتز. يناظر أطوالاً موجية من 5.77 إلى 2.75 سم.

x cut

taille f de Curie

قَطْع سيني. قَطْع ببلورة من الكوارتز، بحيث يكون المحور السيني عمودياً على أوجه اللوح الناتج.

xenon

xénon m

زينون. رمزه X_e . عنصر غازي، وهو أحد الغازات النادرة المستخدمة ببعض الثايراترونات، وبعض صمامات التفريغ الغازية الأخرى. عدده الذري 54.

xenon arc lamp

lampe f au xénon

مصباح قوسي زينوني. مصباح قوسي (دو قوس)، مملوء بغاز الزينون، ويعطي شدة إضاءة تقارب القوس الكربوني.

xenon flash lamp

lampe - éclair f au xénon

مصباح ذو وميض زينوني. صمام ذو وميض، ويحتوي على غاز الزينون. يُنتج ذروة كثيفة من طاقة مشعة لدى طول موجي يبلغ 566 نانومتراً عند تسليط فلطية نبضية لتيار مستمر عالٍ بين إلكترودين على نهايتي الصمام.

x - ray

rayons mpl X

أشعة سينية. إشعاع كهرومغناطيسي اختراقي مماثل

الضوء، ولكن له أطوال موجية أقصر بكثير (من نحو 10^{-7} إلى 10^{-10} سم أو بين 0.1 إلى 100 أنغستروم). وهي وَسَطٌ بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة غاما.

x - ray absorption

absorption f de rayons X

إمتصاص الأشعة السينية. استخلاص طاقة من حزمة الأشعة السينية بواسطة وَسَطٍ تمر من خلاله هذه الحزمة.

x - ray generator

générateur m de rayons X

مُولِّد أشعة سينية. معدن يُشع من سطحه كمية كبيرة من الأشعة السينية عندما تصطدم به إلكترونات ذات سرعة عالية. تعتبر المعادن ذات الأوزان الذرية المرتفعة أكفأ مولدات للأشعة السينية.

x - ray hardness

dureté f de rayons X

نَفَاذِيَّةُ الأشعة السينية. المقدرة الاختراقية للأشعة السينية، وهي عبارة عن دالة عكسية للطول الموجي.

x - ray target

cible f de rayons X

هدف الأشعة السينية. الجسم المعدني الموجود في صمام مفرغ والذي تصطدم به إلكترونات ذات سرعة عالية لإنتاج الأشعة السينية.

x - ray tube

tube m à rayons X

صِمام أشعة سينية. صمام مفرغ مصمم لإنتاج أشعة سينية بواسطة تسريع الإلكترونات إلى سرعة عالية بواسطة مجال كهروستاتي، ثم إيقاف هذه الإلكترونات فجأة بصدمها بهدف معين.

Y

Y

رمز admittance القبولية.

Yagi antenna
antenne f Yagi

هوائي ياغي. يسمّى أيضاً «Yagi - Uda antenna» هوائي ياغي - أودا». مصفوف هوائيات ذو طرف مستثار. يكون أقصى إشعاع له في اتجاه خط هذا المصفوف. يشتمل على هوائي ثنائي القطب متصل بخط الإرسال، ويشتمل كذلك على عدد من الهوائيات ثنائية الأقطاب غير متصلة وتوجد على أبعاد متساوية. تتركب هذه الهوائيات بحيث توازي الهوائي الأول في نفس المستوى الأفقي حيث تعمل كموجهات وعواكس.

Y circulator
circulateur m en Y

مُدوار Y. مدار يتم فيه وصل ثلاث أدلة موجية مستطيلة متطابقة بحيث تكوّن شكلاً متماثلاً على شكل الحرف Y، مع وجود عمود أو إسفين من الفريت عند المركز. تخرج القدرة الداخلة إلى أي من الأدلة الموجية من دليل موجي واحد مجاور فقط.

Y connection

وصلة Y. أنظر Y network.

Y cut
taille f Y

قَطْع صَادِي. قَطْع ببلورة من الكوارتز بحيث يكون المحور الصّادي متعامداً على أسطح اللوح الناتج.

yield
rendement m

حَصِيلَة. عدد الجزئيات الناتجة أو المحولة بالنسب

لكل إلكترون - فُلط من الطاقة الممتصة.

YIG

إختصار Yttrium - Iron - Garnet (عقيق الإيتريوم والحديد).

yig device
dispositif m Yig

أداة العقيق - الإيتريوم - الحديد. مرشح، أو مذبذب، أو أية أداة أخرى تستخدم بلورة من العقيق الأحمر - الإيتريوم - الحديد مع مجال مغنطيسي متغير، وذلك للحصول على موافقة ذات نطاق عريض في دوائر كهربائية متناهية الصغر.

yig filter
filtre m Yig

مُرْشَح العقيق - الإيتريوم - الحديد. مرشح يتكون من بلورة من العقيق الأحمر - الإيتريوم - الحديد موضوعة في مجال مغنطيسي.

Y junction
jonction f Y

موصل Y. دليل موجي تكون محاوره الطولية على شكل الحرف Y.

Y network
réseau m étoilé

شبكة Y. تسمّى أيضاً «Y connection». شبكة على شكل نجمة لها ثلاثة أفرع.

yoke
culasse f. bobine f de déviation

مقرن. 1 - جزء من مادة مغنطيسية بدون لفات. يقوم بوصل قلبين مغنطيسيين (أو أكثر) وصلاً دائماً.

معينة، كالذي يحدث في مسرع البيتاترون. 2 - أنظر deflection yoke.

y plate
plaque f y

لوح صَادي. إلكتروود انحراف. يُستخدم لإحداث انحراف رأسي لحزمة إلكترونية بصمام أشعة كاثود كهستاتي.

y - ray
rayon m y

شعاع صادي. إشعاع كهرومغناطيسي تبتعه نويات

ytterbium
ytterbium m

إيتريوم. رمزه Yb. عنصر معدني أرضي نادر. عدده الذري 70.

yttrium
yttrium m

إيتريوم. رمزه Y. عنصر معدني أرضي نادر. عدده الذري 39.

Z

Z

- 1 - رمز atomic number (الوزن الذري).
- 2 - رمز impedance (المعاوقة).

Z axis axe *m* Z

المحور العيني. المحور البصري لبلورة من الكوارتز. يكون عمودياً على المحور السيني والمحور الصادي.

Zeeman effect effet *m* Zeeman

تأثير زيمان. زيادة عدد خطوط الطيف الناتجة من مصدر ضوئي عند وضعه في مجال مغنطيسي قوي.

Zener breakdown claquage *m* Zener

انهيار زينر. انهيار غير مُدمر في مادة شبه موصلة. يحدث عندما يصبح المجال الكهربائي في المنطقة الحاجزة كبيراً بدرجة تكفي لإنتاج نوع من ابتعاث مجالي يُزيد فجأة من عدد حاملات الشحنة في هذه المنطقة.

Zener diode diode *f* Zener

دايود زينر. دايود (ثنائي) انهيار من مادة شبه موصلة. يتكون عادة من السليكون. تعتمد فلطيته العكسية على ظاهرة (تأثير) «زينر».

Zener effect effet *m* Zener

تأثير زينر. أنظر Zener breakdown.

zero adjuster régleur *m* de zéro

مُضبط الصفر. أداة تقوم بضبط وضع مؤشر جهاز قياس بحيث يقرأ صفراً عندما تكون الكمية الكهربائية صفراً.

zero beat battement *m* nul

إنعدام التضرّب. الحالة التي تتذبذب عندها دائرة ما لدى التردد المضبوط لإحدى إشارات الدخل، بحيث لا يُنتج أو يسمع طنين تضاربي.

zero bias polarisation *f* nulle

إنعدام الانحياز. الحالة التي يكون فيها كُل من الشبكة التحكّمية وكاثود صمام إلكتروني معين عند نفس فلطية التيار المستمر.

zero - bias tube tube *m* à polarisation nulle


صمام ذو انحياز منعدم. صمام مفرغ ومصمم بحيث يتم تشغيله كمضخم من الطراز «B» بدون تسليط انحياز سالب على شبكته التحكّمية.

zero - cut crystal cristal *m* à taille nulle

بلورة ذات قطع صفر. بلورة من الكوارتز، مقطوعة بحيث يكون معاملها الحراري بالنسبة للتردد صفراً بصفة أساسية.

zero error erreur *f* nulle

خطأ صفر. زمن التعوّق الذي يحدث بين



دوائر الإرسال والاستقبال في نظام راداري. يجب تعويض هذا الزمن عند معايرة وحدة المدى من أجل الحصول على بيانات مدى دقيقة.

zero - field emission

émission *f* dans un champ nul

إبتعاث ذو مجال صفري. أنظر - field - free emission current.

zero output

sortie *f* zéro

خَرَجٌ صِفْرِي. 1 - استجابة الفلظية المأخوذة من خلية مغنطيسية في حالة صفرية، بواسطة عملية قراءة، أو عملية إعادة ضبط وضع.

2 - استجابة الفلظية المتكاملة المأخوذة من خلية مغنطيسية في حالة صفرية، بواسطة عملية قراءة، أو عملية إعادة ضبط وضع. تكون نسبة الخرج الموجب إلى الخرج السالب هي نسبة 1 إلى صفر.

zero potential

potentiel *m* zéro

جُهدٌ صفري. تعبير يُطلق عادة على جهد الأرض كإسناد صالح للمقارنة.

zero state

état *m* de flux magnétique négatif

حالة صفرية. حالة خلية مغنطيسية، تكون فيها للتدفق المغنطيسي، خلال مساحة مقطع عرضي معين، قيمة سالبة.

zero - subcarrier chromaticity

couleur *m* résultante de l'élimination de la sous - porteuse

لَوْنِيَّة انعدام الموجات الحاملة الفرعية. لونية

مُعَدَّة للعرض، عندما تكون سعة الموجات الحاملة الفرعية صفراً بجهاز تلفزيون ملون.

zinc chloride cell

pile *f* au chlorure de zinc

خلية كلوريد الزنك. خلية أولية تُستخدم إلكترونيات من الكربون والزنك مع إلكتروليت يحتوي على كلوريد الزنك فقط.

zinc - silver chloride primary cell

pile *f* primaire au chlorure d'argent et de zinc

خلية أولية من كلوريد الزنك والفضة. خلية إدخارية تُنشط بإضافة الماء. تكون لها سعة عالية تبلغ 40 واط ساعة/باوند.

zinc telluride

telluride *m* de zinc

تلوريد الزنك. رمزه $ZnTe$. شبه موصل يشتمل على ثغرة ذات نطاق منعدم الإلكترونات، تبلغ طاقته 2.2 إلكترون - فلت. تبلغ أقصى درجة حرارة تشغيل له 780° عند استخدامه بأحد الترانزستورات.

zone blanking

suppression *f* zonale

إظلام نطاقي. طريقة لإغلاق صمام أشعة الكاثود في أثناء جزء من المسح الخاص بهوائي معين.

zone purification

purification *f* zonale

تنقية نطاقية. إمرار منطقة منصهرة أو أكثر على امتداد شبه موصل، وذلك لتخفيض تركيز إشابة جزء من الكتلة المصبوبة.

Handwritten text in the upper left section of the page.

Handwritten text in the upper right section of the page.

Handwritten text in the middle left section of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text in the lower middle left section of the page.

Handwritten text in the lower middle right section of the page.

Handwritten text in the lower left section of the page.

Handwritten text in the lower right section of the page.

Handwritten text in the bottom left section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

Handwritten text in the bottom left section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

المسارد

مسرد فرنسي - انكليزي

March 6

March 6, 1892

A

abaque
abat - son
aberration
absence
absorbant
absorptance
absorptance
absorption
absorption du sol
accélérateur
accélérateur à gradient
alternatif
accélérateur à ondes
progressives
accélérateur linéaire
accélérateur Van de Graaff
accélération
accélération angulaire
accéléromètre
accéléromètre angulaire
accénuateur
accentuation
accepteur
accessoire
accessoire de coupure
accord
accord à bouton - pous-
soir
accord à commande un-
ique
accord à varactor
accord de ligne
accord de modulation de
fréquence
accord direct
accord flou
accord inductif
accord manuel
accord par variation de
perméabilité
accord silencieux
accord toutes ondes
accouplement de liaison
accroissement
accumulateur
à charge de tension
achromatique
à circuit ouvert
acquisition
action du plongeur
actionner
actionneur
activation
activer
activité
adaptateur
adaptation d'impédance
additionneur
additionneur analogique
additionneur - soustracteur

alignment chart
louvre
aberration
blank
absorber
absorptance
absorption
absorption
ground absorption
accelerator
alternating - gradient acce-
lerator
traveling - wave accelerator

linear accelerator
Van de Graaff accelerator
acceleration
angular acceleration
accelerometer
angular accelerometer
emphasizer
accentuation
acceptor, acceptor material
accessory
disconnect fitting
tuning
push - button tuner

ganged tuning

varactor tuning
line tuning
frequency - modulation
tuner
in - line tuning
flat tuning
inductive tuning
manual tuning
permeability tuning

quiet tuning
all - channel tuning
link coupling
increment
accumulator, battery
voltage follower
achromatic
no connection
acquisition
piston action
activate
actuator
firing, activation, priming
energize
activity
adapter
impedance match
adder
analog adder
adder - subtractor

adresse
adhésion
adiabatique
admittance
admittance de court circuit
admittance d'électrode
admittance de l'espace
d'interaction
admittance de l'espace
d'interaction
admittance de l'espace
d'interaction
admittance d'entrée
admittance de réaction
admittance de transfert
admittance du réseau
admittance image
admittance réduite
adressage cyclique
aérogénérateur
aéromagnétisme
aérométrie
aéronomie
affaiblissement
affaiblissement de dériva-
tion
affaiblissement de la por-
teuse
affaiblissement dû à l'ab-
sorption
affaiblissement dû aux pré-
cipitations
affaiblissement linéique
par absorption
affaiblissement sur la
fréquence image
affaiblisseur
affichage
affichage à décharge
gazeuse
affichage alphanumérique

affichage de projection
affichage graphique
affichage numérique
affichage panoramique
affichage radar

affinité d'électrons négatifs
à fonctions multiples
agitation thermique

à grand flot
aillette
aimant
aimantation cyclique
aimantation intrinsèque
aimantation longitudinale
aimant d'alnico
aimant de focalisation
aimant de pureté

address
adhesion
adiabatic
admittance
free admittance
electrode admittance
gap admittance

gap loading

primary transit - angle
gap loading
input admittance
feedback admittance
transfer admittance
network admittance
image admittance
normalized admittance
repetitive addressing
aerogenerator
aeromagnetism
aerometry
aeronomy
attenuation
bridging loss

carrier suppression

absorption loss

precipitation attenuation

absorption coefficient

image - frequency rejec-
tion ratio
fader, deaccentuator
display
gas - discharge display

alphanumeric display de-
vice
projection display
graphic display
digital display
panoramic display
radar presentation, ra-
darscope display
negative electron affinity
multifunction
thermal effect, thermal
agitation
flood
flag
magnet
cyclic magnetization
intrinsic flux density
longitudinal magnetization
alnico magnet
focusing magnet
purity magnet

aimant en fer à cheval	horseshoe magnet	amplificateur à base commune	grounded - base amplifier
aimant permanent	permanent magnet	amplificateur à cathode à la masse	grounded - cathode amplifier
aire achromatique	achromatic locus	amplificateur accordé	tuned amplifier
aire de captation	antenna cross - section	amplificateur à champs croisés	crossed - field amplifier
ajustement	trim	amplificateur à couplage résistif direct	direct resistance - coupled amplifier
alarme à minimums	undervoltage alarm	amplificateur à déchargement	unloading amplifier
alarme automatique	autoalarm	amplificateur à deux accords	double - tuned amplifier
alerte radio	radio alert	amplificateur à diode	diode amplifier
alignement du faisceau	beam alignment	amplificateur à diode semiconductrice incorporée	electron - bombarded semiconductor amplifier
alimentation	power supply, feed	amplificateur à faible bruit	low - noise amplifier
alimentation à retour	track - return power system	amplificateur à interrupteur	contact - modulated amplifier, chopper amplifier
alimentation d'anode	anode supply	amplificateur - analyseur	scanner amplifier
alimentation de référence	reference supply	amplificateur à ondes progressives	traveling - wave amplifier
alimentation en cartes	card feed	amplificateur à partage de temps	time - shared amplifier
alimentation en parallèle	parallel feed	amplificateur à sensibilité de phase	phase - sensitive amplifier
alimentation par retour du spot	flyback power supply	amplificateur à transformateurs	transformer - coupled amplifier
alimentation par vibreur	vibrator power supply	amplificateur à transistors	transistor amplifier
alimentation stabilisée	radio frequency power supply	amplificateur à triode	triode amplifier
		amplificateur à tube à vide	vacuum - tube amplifier
alimenter	energize	amplificateur basse fréquence	audio amplifier
alimenteur	feeder	amplificateur d'appareillage	instrumentation amplifier
alimenteur en tension	voltage feed	amplificateur d'asservissement	servoamplifier
alliage	alloy	amplificateur de charges	charge amplifier
alliage électra	electralloy	amplificateur de contrôle	monitoring amplifier
alliement	alloying	amplificateur de détection	sense amplifier
allochromatique	frequency allocation	amplificateur de l'antenne	antenna amplifier
allochromie	allochromy	amplificateur de ligne	line amplifier
allumeur	ignitor	amplificateur de l'onde porteuse	carrier amplifier
alnico	alnico	amplificateur demi - onde	half - wave amplifier
alphanumérique	alphanumeric	amplificateur déphaseur	paraphase amplifier
alternance	alternation	amplificateur de pont	bridging amplifier
alterateur	alternator	amplificateur de puissance	booster amplifier, power amplifier
altimètre	altimeter	amplificateur de seuil à anode négative	inverted amplifier
altimètre enregistreur	altigraph	amplificateur de sortie	final amplifier
altimètre radar	radar altimeter	amplificateur de tension	voltage amplifier
altitude radar	radar altitude	amplificateur différentiel	difference amplifier
alumine	alumina	amplificateur d'impulsions	pulse amplifier
aluminisation	aluminumization	amplificateur discontinu	discontinuous amplifier
alundum	alundum	amplificateur double alternance	full - wave amplifier
américium	americium	amplificateur électrométrique	electrometer amplifier
à modulation de fréquence	frequency modulated		
amorçage	firing, excitation, bootstrapping		
amorceur	ignitor		
amortissement	damping		
amortissement surcritique	overdamping		
amortissement trop faible	underdamping		
amortisseur	damper		
ampère efficace	effective ampere		
ampère - heure	ampere - hour		
ampère internationale	international ampere		
ampèremètre	ammeter		
ampèremètre à lame magnétique	magnetic - vane meter		
ampère - tour	ampere - turn		
amplificateur de mélange	mixing amplifier		
amplificateur	amplifier		
amplificateur à accord simple	single - tuned amplifier		
amplificateur à bande étroite	narrow - band amplifier		

amplificateur en cascade	cascade amplifier	antenne directionnelle	beam array
amplificateur en quadrature	quadrature amplifier	antenne doublet	dipole antenna
amplificateur ferrimagnétique	ferrimagnet amplifier	antenne en parapluie	umbrella antenna
amplificateur ferromagnétique	ferromagnetic amplifier	antenne fictive	dummy antenna
amplificateur Gunn	Gunn amplifier	antenne - fouet	whip antenna
amplificateur IMPATT	IMPATT amplifier	antenne Gouriaud	Alford loop
amplificateur intégrateur	integrating amplifier	antenne Gouriaud à fente	Alford slotted tubular antenna
amplificateur intermédiaire	buffer amplifier	antenne quart d'onde	quarter-wave antenna
amplificateur inverseur	inverting amplifier	antenne réseau plan	planar-array antenna
amplificateur logarithmique	logarithmic amplifier	antenne sous-marine	underwater antenna
amplificateur opérationnel	operational amplifier	antenne toutes ondes	all-wave antenna
amplificateur paramétrique	reactance amplifier, parametric amplifier	anti-brouillage	antijamming
amplitude	amplitude	anticathode	anticathode
ampoule	bulb	anti-cyclotron	anticyclotron
analogique	analog	anti-deuteron	antideuteron
analyse à intercalage	line interlace	anti-électron	antielectron
analyse de réseau	network analysis	antifading retardé	delayed automatic volume control
analyse électrolytique	electroanalysis	anti-matière	antimatter
analyse électronique	electron scanning	antimoine	antimony
analyse électronique canavas	electronic raster scanning	anti-neutrino	antineutrino
analyse harmonique	frequency analysis, harmonic analysis	anti-proton	antiproton
analyse nodale	nodal analysis	anti-résonance	antiresonance
analyseur à spot lumineux	light-spot scanner, flying-spot scanner	appareil de mesure	meter, measurement device
analyseur de bruit	noise analyzer	appareil de radioralliment	radar homing set
analyseur de transitoires	transient analyzer	appareil électrostatique	electrostatic instrument
analyseur d'impulsions	pulse analyzer	appareil universel d'essai automatique	versatile automatic test equipment
analyseur d'ondes	wave analyzer	appel radiotéléphonique de détresse	radio-telephone distress call
analyseur harmonique	frequency analyzer, harmonic analyzer	appareil de lecture au son	omnigraph
analyseur de radiation	wave analyzer	approximation de liaison serrée	tight binding approximation
analyseur radio	radio scanner	arc	arc
analyseur visuel	visual scanner	arc-en-ciel	rainbow
angle	angle	argon	argon
angle mort de radar	radar shadow	armature	keeper
angstron	angstrom	arrêt	button up, abort
anion	anion	arsenic	arsenic
anneau de base	base ring	asservissement de vitesse	rate servomechanism
anneau de garde	guard ring	assymétrique	asymmetrical
anneau post-accélérateur	intensifier ring	astate	astatine
anode	plate, anode	astatique	astatic
anode à palette	vane-type anode	astigmatisme	astigmatism
anode à rainures et trous	hole-and-slot anode	astroélectronique	astrionics
anode d'accumulation	holding anode	astronomie radar	radar astronomy
anode d'amorçage	excitation anode	asynchrone	nonsynchronous, asynchronous
anode de concentration	focusing anode	attaque de grille	grid drive
anodisation	anodizing	atténuateur	attenuator, killer circuit, pad, damper
anomalie	anomaly	atténuateur en échelle	ladder attenuator
anotron	anotron	atténuateur réglable	varioloesser
antenne	antenna, aerial	atténuateur sélectif	differential gain control, gain-time control
antenne accordée	periodic antenna, Q antenna	atténuation	attenuation
antenne à charge série	loaded antenna	atténuation à creux	valley attenuation
antenne à faisceau étroit	pencil beam antenna	atténuateur de ligne	line pad

attraction électrostatique
attribuer
audible
audiovisuel
auque de courant
aurora
autocorrélateur
autocorrélation
auto - excitation
auto inductance
automation
auto - oscillateur
auto - polarisation
autotransducteur
avalanche
avance
avionique
axiotron
azimut et portée
azon

coulomb attraction
allocate
audible
audiovisual
current hogging
aurora
autocorrelator
autocorrelation
self - excitation
self - inductance
automation
self - excited oscillator
self - bias
autotransducer
avalanche
lead
avionics
axiotron
azran
azon

bistable
bit
bit de redondance
blanc
blanc de référence
blanc idéal
blindage
blocage
bloc d'alimentation
bloc de référence
bobinage
bobine
bobine d'arrêt
bobine de maintien
bobine de Pupin
bobine de réaction
bobine de relais
bobine d'impulsion
bobine en nid d'abeille
bobine plate
boîte de connexions
boîte de tension

bistable
level
redundancy bit
blank
reference white level
equal - energy white
shield
blocking
power pack
reference block
coil
saturable reactor
coil. bobbin
feeder reactor. choke
holding coil
load coil
tickler coil
trip coil
peaker
lattice - wound coil
pancake coil
jack box
volt box
single in - line package

(B)

bac d'électrolyse
balayage à déclenchement
périodique
balayage compensé
balayage d'attaque
balayage par lignes
balayage radar
balayage télévision
balise aéroportée
balise d'atterrissage
balise de radiodétection
balise sonore
bande
bande basse
bande commune
bande croisée
bande de court - circuit
d'anode
bande interdite
bande passante
bandes d'énergie permis-
ses
bandes latérales
barrière
barrière de potentiel
barrière de stations radar
bascule
bascule asservie
base
battement
battement nul
batterie
batterie terminale
bilatéral
bimorphisme
binaire par rangées
bipolaire

electrolytic cell
gated sweep
expanded sweep
driver sweep
rectilinear scanning
radar scan
raster scanning
radar safety beacon
radio homing beacon
radar beacon
radio sonobuoy
band
low band
frequency overlap
crossband
anode strap
forbidden band
passband
allowed energy bands
sidebands
barrier
potential barrier
radar fence
flip - flop circuit
master - slave flip - flop
pedestal. base. radix
point
beating
zero beat
battery
end cells
bilateral
optical twinning
row binary
bipolar

boîtier à une rangée de
connexions
bolomètre
bord d'attaque
borne
borne de sortie
borne de traversée
bosse
boucle
boucle aérienne
boucle à verrouillage de
phase
boucle de commande à
réaction
boucle de réaction
boucle de terre
boulette
bout
bouton
branche
branchement
broche
brouillage

bolometer
leading edge
node. terminal
out - port
feedthrough terminal
bulge
loop
open - wire loop
phase - locked loop
feedback control loop
feedback loop
ground loop
pellet
tip
button
branch
tap
button stem. pin
radio interference. jam-
ming
adjacent - channel interfer-
ence
cochannel interference
railing
noise jammer. carpet
jammer
point jammer
noise
random noise. broad - band
electrical noise
white noise
background noise

brouillage dans la voie
adjacente
brouillage dans une même
voie
brouillage par impulsions
haute fréquence
brouilleur
brouilleur
brouilleur ponctuel
bruit
bruit aléatoire
bruit blanc
bruit de fond

bruit de modulation
bruit en créneaux
cabine

noise behind the signal
popcorn noise
doghouse

central radar d'ob-
servation des mi-
ssiles

radar missile tracking
central

(C)

cablage
câble à deux conduc-
teurs torsadés

hard - wire. wiring
duplex cable

câble à paires
câble armé
câble coaxial à cordons
câble coaxial isolé par l'air
câble de radioguidage
câble plat

paired cable
shielded cable
beaded coax
air - spaced coax
leader cable
ribbon cable

câble sous pression
code Morse

gas - filled cable
Morse code

cadrage
cadran démultiplicateur

framing
vernier dial

cadre
cadreur

loop antenna
phaser

cal
calculateur de route

neck
flight - path computer

calibre
canal

gage
channel

canalisation
canal masqué

raceway. line
buried channel

canon
capacité

gun
layer capacitance. through-
put

capacité d'une couche
d'arrêt

barrier capacitance

capot protecteur
capteur

end shield
sensor. pickoff

cardiogramme
cardiomètre

cardiogram
cardiometer

cardiotachomètre
cardiotocographe

cardiotachometer
cardiotocogram

carnet de route
carte binaire par

log
row binary card

ligne
cathode

cathode

cathode à arc
cathode à bain

arc cathode
pool cathode

cathode à oxydes
cathode à pellicule d'oxyde

Wehnelt cathode
oxide - coated cathode

cathode à réserve
cathode filiforme

dispenser cathode
filament - type cathode

cathode secondaire
cathode suiveuse

dynode
cathode follower

cavalier
cavité résonnante accor-
dable

jumper
tunable echo box

câble coaxial
cellule à gaz

coaxial cable
gas phototube

cellule à vide
cellule photoélectrique

vacuum phototube
photoresistor. phototube.

cellule photoélectrique

photocell.

central radar de relève-
ment topographique

light - sensitive detec-
tor. electric eye

radar mapping central

centre d'échange infor-
matique à distance

remote computing system
exchange

cermet
césium

cermet
cesium

chaîne
chambre propre

chain
clean room

champ
champ critique

field
cutoff field

charge
chargé

charge
live. load. loading

charge de pointe
charge d'espace

peak load
space charge

charge fictive
charge liée

dummy load
bound charge

charge liquide
chargement

water load
charging

chemin de contre - réaction
cherche - mines

feedback path
mine detector

chiffre
chiffrement

digit
encoding

chiffre octal
chromatron

octal digit
Lawrence tube. chro-
matron

chronomètre
chronoscope

timer
chronoscope

chronotron
chute de tension

chronotron
potential drop. voltage
drop

cinéscope
circuit

kinescope
circuit

circuit anti - oscillant
circuit à retour par

antihunt circuit
ground - return circuit

la terre
circuit arithmétique

arithmetical circuit
solid circuit

circuit à semiconducteur
circuit astable

bootstrap driver
two - wire circuit

circuit auto - élévateur
circuit bifilaire

trap. tank
loop

circuit bouclé
circuit conformateur d'onde

wave - shaping circuit
quenching circuit

circuit coupeur
circuit d'abonnés

common user circuit
driver

circuit d'attaque
circuit de commande

bus driver
fire - control circuit

circuit de conduite de tir
circuit démultiplicateur

scaler. scaling circuit
keep - alive circuit

circuit d'entretien
circuit de numérotation

pulsing circuit
phase - shift circuit

circuit déphaseur
circuit de pointe

peaking circuit
line diffuser

circuit d'estompage de ligne
circuit de terre

ground circuit
clamping circuit

circuit de verrouillage
circuit différentiateur

differentiating circuit
pulse circuit

circuit d'impulsion
circuit d'indication

cue circuit

circuit dissipateur	losser circuit	commande de largeur d'image	width control
circuit d'utilisation	load circuit	commande de rapidité	rate control
circuit en bloc	packaged circuit	commande de saturation	chroma control
circuit flexible	flexible circuit	commande de syn-chronisme	hold control
circuit hybride	hybrid circuit	commande de tonalité	tone control
circuit imprimé	plated circuit. printed circuit	commande directe	local control
circuit inhibiteur	inhibit gate	commande par bande pilote	loop control
circuit intégré	integrated circuit	commande unique	ganged control
circuit intégré à grande échelle	large - scale integrated circuit	communication	communication
circuit intermédiaire	buffer	communication de transit	tandem connection
circuit jumelé	back - to back circuit	commutateur	commutator switch
circuit logique actif	active logic	commutateur à prises	tap switch
circuit manophasé	single - phase circuit	commutateur bouton - poussoir	push - button switch
circuit NON	inverter circuit. NOT circuit	commutateur de gamme d'ondes	band selector
circuit pseudosymétrique	long - tail pair	commutateur de gammes d'ondes	waveband switch
circuit séparateur	buffer circuitry	commutateur de prise	tap changer
circuit supplémentaire	building - out circuit	commutateur double	biswitch
circuit supprimeur des parasites	anticlutter circuit	commutateur va - et - vient	three - way switch
circuit tampon	frequency separator	commutation	commutation
circuit tampon à déclenchement périodique	gated buffer	compaction	compactron
circuit trempé	hardened circuit	comparateur	comparator
circuit triphasé	three - phase circuit	compasante réactive	idle component
circuit principal	mother board	compatibilité	compatibility
claquement de manipulation	key click	compensateur de distorsion d'affaiblissement	attenuation equalizer
claquage	breakdown	compensateur de phase	phase equalizer
clavier	keyboard	compensation	offset
clé	key	compensation par dopage	doping compensation
codage	encoding	complémentaire	complementary
codage à temps mort	gap coding	composant actif	active component. active device
codan	codan	composante réactive	quadrature component. watt - less component
code d'impulsions	pulse code	compresseur - extenseur	compandor
coder	encode	compression - extension	companding
coefficient de fonctionnement	duty ratio	compteur	counter tube
coefficient de gravure	etch factor	compteur à décades	decade counter
coefficient de réflexion	transition factor	compteur autocoupeur	self - quenched counter tube
coefficient d'utilisation d'une centrale	plant factor	compteur en anneau	ring counter
cohéreur	coherer	concentration	focus
coin	wedge	concentration du faisceau	gas focusing
collecteur	collector. catcher	concentration électrostatique	electrostatic focusing
collecteur en cascode	cascode amplifier	conception logique	logical design
collier de terre	ground clamp	condensateur	capacitor. condenser
commande	command. drive	condensateur de découplage	bypass capacitor
commande de balayage vertical	vertical hold control	condensateur de mise en phase	phasing capacitor
commande de déclenchement	drive control	condensateur de traversée	feedthrough capacitor
commande de destruction	commande - destruct signal	condensateur série d'équilibrage	padder
commande de feu par radar	radar fire control	condensateurs jumelés	gang capacitor
commande de la concentration	focus control		

condensateur variable	book capacitor	coupure de champ	field quenching
à deux armatures		courant	current
conductance	conductance	courant anodique	plate current. anode
conducteur	lead. conductor		current
conducteur de tra-	feedthrough	courant à vide	no - load current
versée		courant de décalage	offset current
conducteur - poutre	beam lead	courant de démar-	locked - rotor current
conductibilité	specific conductivity	rage	
conduction	conduction	courant de Foucault	eddy current
conduction par trous	hole conduction	courant de fuite	bleeder current. leakage
conductivité	conductivity		current
conduite	conduit		courant de fuite
conduit troposphérique	atmospheric duct		preconduction current
conformateur d'impulsions	pulse moder. pulse	courant de la dé-	
	shaper	charge préliminaire	temperature saturation
conique	taper	courant de saturation	wattless current
connecteur	transfer switch	courant déwatté	gas current. ionization
connecteur en T	T connector	courant d'ionisation	current
connecteur latéral	card - edge connector		network flow
connexion	connection. patch. joint	courant du réseau	electric current
connexion enroulée	wire - wrap connection	courant électrique	inverse current. back
console	console	courant inverse	current
constante de diffusion	diffusion constant	courant porteur	telephone carrier current
constante de transmission	transfer constant	courant primaire	primary current. pulsating
constante localisée	lumped constant		current
consultation à distance	remote inquiry	courant pulsé	pulsating current
contact d'ouverture	break contact	courant réduit	normalized current
contaminant	poison	courants équilibrés	balanced currents
continuité	continuity	courant watté	watt current
contournement	flashover	courbe de gris	achromatic region
contre - émission	back emission	courbe d'intensité	loudness contour
contre plaque	back plate	courbure anodique	anode bend
contrepoids d'antenne	antenna counterpoise	couronne	corona. aurora
contre - réaction	negative feedback. inverse	court - circuit	short circuit
	feedback. feedback	couteau	cutter
contrôle	monitoring	crayon lumineux	light gun
contrôle par écho	read - back check	crête	peak
contrôle radar	radar control	creux d'activité	activity dip
contrôleur de séquence	sequencer	cristal	crystal
contrôleur aérien	aircraft controller	cristal de prise	tap crystal
convertisseur	first detector. converter	cristal torsadé	twister
convertisseur cyclique	cyclo - converter	crochet	hook
convertisseur de niveau	level converter	crocodile	crocodile
convertisseur en cascade	motor converter	croisement	crossover
cordon	cord	culasse	yoke
cordon de réponse	answering cord	culot	base
cordon souple	tinsel cord	culot local	lock - in base. loktal
correcteur	equalizer		tube
corecteur de forme	pulse stretcher	cuve	tank
cosse	terminal	cybernétique	cybernetics
couche à appauvris-	depletion layer	cycle	cycle
sement			
couche d'arrêt	barrier layer. blocking layer		
couche mince	thin film	débit	throughput
coude	bend	débranchement	disconnect
couleurs primaires addi-	additive primaries	décade	decade
tives		décalage	offset
coupe - circuit	cutout	décalage de niveau	level shifting
coupe - flux	flag	décapant	etchant
couplage	coupling	décharge	discharge
coupure	cutoff	décharge corona	Townsend discharge

D

décharge lumineuse	glow discharge	diode à avalanche	breakdown diode, avalanche diode
déchargement	dump	diode à effet de champ	field-effect diode
décharge obscure	dark discharge	diode à jonction	junction diode
décharge préliminaire	pilot spark	diode à jonction à alliage	alloy-junction diode, fused junction diode
déchirure	foldover	diode à mémoire électrostatique	charge-storage diode
décibel ajusté	adjusted decibel	diode à pointe	point-contact diode
décibelmètre	level indicator	diode à résistance négative	back diode
déclenchement du récepteur	receiver gating	diode bloquante	catching diode
déclenchement périodique	gating	diode de blocage	clamping diode
déclencheur	keyer	diode de récupération	booster diode
déclinaison magnétique	magnetic declination	diode de Schottky	hot carrier diode
décodeur	decoder	diode économisatrice	efficiency diode
découpeur	amplitude gate	diode électroluminescente	light-emitting diode
découplage	bypass	diode rétrograde	backward diode
défaillance	fault	diplexeur	diplexer
défaut	bug	direct	on-line
défaut limite	boundary defect	directeur	director
défecteur	deflection coil	directivité	directivity
déflexion	deflexion	discontinuité localisée	lumped discontinuity
dégazeur	degassing, cleanup	discriminateur	discriminator
démarrreur	motor starter	disjoncteur	cutout, disconnecting switch, ground protection, circuit breaker
démodulateur	demodulator	disjoncteur à maximums	overload protection
démultiplexeur	demultiplexer	disparition totale des radiocommunications	radio fadeout
démultiplication	scaling	dispositif à circuits prédiffusés	gate-array device
densité d'emballage	packing density	dispositif anticapacitif	Wagner ground
déphasage	phase-shift	dispositif anti-parasites	noise killer
déphasé	out-of-phase	dispositif d'accord	tuner
déphaseur	phase converter, phase inverter, phase shifter	dispositif d'arrêt	waveguide switch
déphaseur multiple	phase splitter	dispositif de commutation	switching device
déphaseur non réciproque	directional phase shifter	dissipateur	dissipator, loss
déplacement	displacement	dissipation	dissipation
déplacement de fréquence par addition	incremental frequency shift	distorsion	distortion
dépot conducteur	land	distorsion de contact	tracing distortion
dérangement	line fault	distorsion par sous-modulation	underthrow distortion
dérivation	branch, shunt	divergence	divergence
dérive	drift	diviseurs de fréquence	count-down circuits
désaccord	mismatch	donneur	donor
descente d'antenne	down-lead	dopage	doping
dessin principal	master pattern	dopeur	doping agent
détecteur	detector	doubleur	doubler
détecteur adaptable	traveling detector	douille femelle	tip jack
détecteur de métal	metal locator, metal detector	droite de charge	load line
détecteur synchrone	cross-correlator	duodiode	duodiode
détection	detection	duplexeur	duplexer
deuxième anode	ultor	dureté	abrasion resistance, hardness
déviat	deflection	dynatron	dynatron
déviat de la porteuse	carrier swing		
diaphonie	crosstalk		
diaphotie	crosstalk		
diaphragme	window		
diélectrique	dielectric		
diélectrique artificiel	artificial dielectric		
différentiateur	differentiator		
diffusion	diffusion		
diode	diode		

E

écartement

gap

écho	tail. ghost signal	élément tampon	buffer element
écho de la pluie	rain return	élongation	elongation
écho de sol	ground flutter. ground clutter	émetteur	emitter. source. transmitter
écho parasite	angel	émetteur follower	emitter follower
écouteur	earphone	émetteur portatif	walkie - talkie
écran	screen. shield	émetteur récepteur	transceiver
écran de contrôle	television monitor	émission	emission. transmission
écran détecteur d'arc	arc baffle	empirique	empirical
écrêtage	clipping	emplacement	location
écréteur	amplitude limiter. peak clipper. peak limiter	émulateur translatable	relocatable emulator
effet de grêle	flicker effect. Johnson noise	endommagement de canevases	raster burn
effet de grenaille	shot noise	enduit du vieillissement	age coating
effet de main	body effect	énergie	energy
effet d'extrémité	end effect	en phase	time phase
effet pelliculaire	fringe effect. skin effect	enregistrement	record
effect Rocky - point	flash arc	enregistreur automatique	logger
égalisation	efficiency	enregistreur de phototélégraphie	facsimile recorder
élargisseur d'impulsions	boxcar lengthener	en repos	quiescent
élastance	elastance	enroulement	winding
électricien	electrician	enroulement d'équilibrage	paralleling reactor
électricité	electricity	enroulement imbriqué	lap winding
électricité électrostatique	frictional electricity	entraînement	drive
électrification	electrification	entraînement de fréquence	frequency pulling
électrique	electric. electrical	entrance	fan - in
électroaimant	electromagnet	entrée	lead - in. input
électrocardiographe	electrocardiograph	entrée de blocage	inhibiting input
électrode d'entretien	keep - alive electrode	entrefer	air gap. gap. magnetic gap
électrocinétique	electrokinetics	enveloppe	envelope
électrocoagulation	electrocoagulation	épitaxial	epitaxial
électrode	electrode	épitaxie	epitaxy
électrodéposition	electrodeposition	équilibré	balanced
électrode post - accélératrice	intensifier electrode	équilibreur de niveau	level compensator
électrode réflex	repeller	équipage astatique	astatic pair
électrodynamique	electrodynamics	équipement	equipment
électro - formage	electroforming	équipotiel	equipotential
électroluminescence	electroluminescence	espace d'interaction	input gap. interaction space
électrolyse	electrolysis	essai de réception	acceptance test
électrolyte	electrolyte	essai en boucle	loop test
électrolytique	electrolytic	étage	deck
électromagnétique	electromagnetic	état de flux magnétique négatif	zero state
électromagnétisme	electromagnetics	étouffement	quench. quenching
électrometallurgie	electrometallurgy	étouffeur	noise silencer
électromètre	electrometer	étranglement	throttling
électromètre enregistreur	electrograph	évaluation périodique	periodic rating
électron	electron		
électron atomique	orbital electron		
électron célibataire	lone electron		
électron excité	hot electron		
électronique	electronics		
électron lié	bound electron		
électron - volt	electron volt		
électrophorèses	electrophoresis		
électrostatique	electrostatic		
électrostatique	electrostatics		
électrostriction	electrostriction		
électrothermique	electrothermal		
élément	element		

F

facteur de puissance	power factor. phase factor
facteur de qualité	figure of merit. quality factor
facteur de remplissage	gap factor
factif	dummy
fading	fading
faire sauter	blow

[illegible]

glissement
godolinium
goupille d'adaptaton
grain
grande puissance
graphechon
graphiques de trame
gravure
grillage de four
grille
grille d'attaque
groupe combinable
groupement
groupement idéal
guide
guide d'ondes
guide en torsade
guide en torsade
gyrateur
gyromagnétique
gyromètre
gyroscope
gyrotron

drift
gadolinium
alignment pin
pellet
superpower
graphechon
raster graphics
etching
grid element
raster. grating. grid
injection grid
phantom group
bunching
ideal bunching
aligning plug
waveguide
waveguide twist
twist
gyrator
gyromagnetic
rate gyroscope
gyro
gyrotron

H

hacheur
halo
harmonique
haute fidélité
hauteur angulaire
haut - parleur
haut - parleur pour
fréquences basses
haut - parleur sous -
marin
hélitron
helmholtz
hémitropie électrique
henry
heptode
herbe
hertz
hétérodynage
hexode
horloge
hors échelle
hygromètre électrique
hyperfréquence

hystérésis

chopper
halation
harmonic
high fidelity
angle of elevation
loudspeaker
wocfer

underwater sound pro-
jector
helitron
helmholtz
electric twinning
henry
heptode
grass
hertz
heterodyne
hexode
clock. timer
off - scale
electric hygrometer
microwave frequencies.
ultrahigh frequency
hysteresis

I

iconoscope
ictomètre
identification
image
image fantôme
immittance
impédance
impédance balancée

iconoscope
rate meter
recognition
frame
ghost image
immittance
impedance
line balance

impédance de court circuit
impédance d'émission

impédance d'entrée

impédance d'entrée asy-
métrique
impédancemètre
impédance normale
impédance propre
impédance réelle
impulsion
impulsion d'atténuation
impulsion de déclen-
chement
impulsion de sensibilisa-
tion
impulsion d'excitation
impulsion élémentaire de
lecture
impulsion élémentaire d'en-
registrement
impulsion oscillante
impulsions larges
impureté
inadaptation
incertitude
inclinaison
inclinaison magnétique
indicateur

indicateur azimut - élévation
indicateur combiné de
position
indicateur de direction à
haute fréquence
indicateur des positions
en projection
indicateur de vitesse
ascensionnelle
inductance
inductance de relèvement
inductance variable

inducteur
induction
inductomètre
infrasonore
injecteur
injection
instabilité
instruction
intégrateur
intensificateur d'image

intensité de champ
intensité de champ
perturbateur
intensité nominale
intensité sonore
interface

free impedance
sending - end - impe-
dance
driving point impe-
dance. input impedance
single - ended input
impedance
impedance meter
loaded impedance
self - impedance
normal impedance
impulse. afterpulse
killer pulse
enabling pulse. gating
pulse. trip - ping pulse
indicator gate

set pulse
partial - read pulse

partial - write pulse

oscillatory surge
boxcars
impurity
mismatch
uncertainty
tilting
magnetic dip
annunciator. indicator. loc-
ator
azel scope
radio magnetic indicator

huff - duff

plant position indicator

rate of climb indicator

inductance
peaking coil
incredutor. variable in-
ductance. varindor
inductor
induction. proximity effect
inductometer
infrasonic
injector
injection
jitter
command
integrator
light amplifier. image inten-
sifier
field strength
noise field strength

rated coil current
loudness
interface

interférence	radiointerference	jonction brusque	abrupt junction
interférence	interference	jonction en étoile	wye junction
intermodulation	intermodulation	jonction graduée	rate grown junction
interrogateur	interrogator - responsor	jonction hétérogène	heterojunction
interrupteur	interrupter. light - operated switch	jonction par fusion	alloy junction. fused junction
interrupteur à bascule	toggle switch	joule	joule. watt - second
interrupteur à coulisse	slide switch		
interrupteur à déclenchement	gate - controlled switch		
interrupteur à levier plat	wafer lever switch		
interrupteur de fin de course	limit switch	kénotron	kenotron
interrupteur de haute intensité	high - current switch	klystron	klystron
interrupteur général	power switch		
interrupteur in à thyristors	silicon controlled switch		
interrupteur instantané	instant - on switch. momentary switch	lagomètre	ratio meter
interrupteur marche - arrêt	on - off switch	lampe à arête	wedge - base lamp
interrupteur protégé	enclosed switch	lampe à incandescence	electroluminescent lamp
interrupteurs jumelés	gang switch	lampe au néon	neon lamp
interrupteur sous vide	vacuum switch	lampe au xénon	xenon arc lamp
interruption dans l'huile	oil - break	lampe cratère	crater lamp
interruption de rétablissement	recovery interrupt	lampe - éclair	photoflash unit
interruption des radio-communications	radio blackout	lampemètre	tube tester
intersillon	land	lampe témion	pilot lamp
intervalle d'analyse	trace interval	lanterne de clignotant	flash lamp
intervalle de bande	band gap	large bande	wide band
niveau	level	largeur	width
inverseur	inverter	largeur de bande	bandwidth. hill band width
ion	ion	lecture	read - in. readout
ion adsorbé	adion	lentille	lens
ionisation	ionization	liaison	link
ionisation en chaîne	avalanche ionization	liaison de valence	valence bond
ion thermique	thermion	lieu géométrique des fréquences	frequency locus
iris de guide d'ondes	waveguide window	ligne	line
isoélectrique	isoelectric	ligne à deux conducteurs	twin - line
isolant	insulator	ligne aérienne	open - wire transmission line
isolant de traversée	feedthrough insulator	ligne à faible perte	low - loss line
isolant optique	photoisolator. optical isolator	ligne à haute tension	power line
isolant optoélectronique	optocoupler. optoisolator	ligne apériodique	nonresonant line
isolation	insulation	ligne à retard	delay line
isolation dégradée	graded insulation	ligne asymétrique	unbalanced line
isolation en poutre	beam - lead isolation	ligne bouclée	terminated line
isolé	insulated	ligne dissipative	lossy line
isolement	insulation	ligne ouverte	open - circuited line
isolithe	isolith	limitation	limiting
		limite	boundary
		limiteur	limiter
		limiteur à deux étages	double limiter. cascade limiter
		linéaire	linear
		linéarité	linearity
		lithium	lithium
		lobe	lobe
		lobe latéral	side lobe
		lobe postérieur	back lobe
		localisateur	localizer
		localisation	tracking
		loch	log
		Lodar	Lodar
jack de réponse	answering jack		
jack	jack		
jack miniature	pin jack		
jalón	locator		
jarretière	jumper		
jauge	gage		
jonction	junction		
jonction à une entrée et une sortie	two - port junction		

logique
longueur
longueur de trajet
longueur d'onde
longueur d'onde critique

Lorac
Loran
lot
lument
lumerg
lumière
lumière électrique
luminance
luminescence
luminescent
luminosité
lux

logic
radianlength
path length
wavelength
cutoff wavelength. thresh-
hold wavelength

Lorac
Loran
batch
lumen
lumerg
light
electric light
luminance
luminescence
luminescent
luminosity
lux

M

mach
madistor
magnésium
magnétisme
magnétomètre
magnétron
magnétron à anode
à palette
magnétron à anode
fendeur
magnétron en bloc
maille
maintien
mal isolé
manchon élastique
manipulateur électronique
manipulateur
manipulation
manipulation d'inter-
vention
manipulation par sup-
pression de l'onde
porteuse
manque d'amorçage
marche par impulsions
marge
marge d'amorçage
marge de fading
marque d'enregistrement
marqueur
marqueur d'étalonnage
marqueur radar
maser à gaz
masque
masse
matériel
matière de rempli-
ssage
mélangeur
mélangeur de couleurs
mémoire

mach
madistor
magnesium
magnetism
magnetometer
magnetron
vane - anode magnetron
split - anode magnetron
packaged magnetron
mesh
hold
leaky
flexible coupling
electronic bug
key
keying
break - in keying
back - shunt keying
mode skip
inching
margin
singing margin
fading margin
record mark
tracer
radar range marker
ramark
gas maser
mask
earth
hardware, equipment
sealing compound
mixer
colorplexer
memory

mémoire morte pro-
grammable
mésa
mésion
mesure
métadyne
métal
métallisation
métallisation à plusieurs
couches
métallisation du fond
métalloïdes
mho
microampère
microampéremètre
microcircuit
microélectrode
microélément
micro - onde
microphone
microphone boutonnière
microphone de bouche
microphone omnidirec-
tionnel
microprocesseur
microtranche
microvoltmètre
migration thermique
milliampéremètre
millivoltmètre
minuterie électronique
mis à la terre
mise accidentelle à la terre
mise à la terre
mise à la terre du neutre
mise à la terre par
enroulement
mise en garde
mise sous boîtier
mobilité
mobilité moyenne
mica
mode
mode non - focalisé focalisé
mode non - focalisé trait
modificateur
modification
modulateur en anneau
modulation à inter-
ruption de porteuse
modulation d'amplitude
modulation dans la
cathode
modulation dans la grille
modulation dans l'anode
modulation dans l'anode
par impulsions
modulation de fréquence
pulsée
modulation de lumière
programmable read - only
memory
mesa
meson
measurement
metadyne
metal
metalization
multilayer metalization
bottom metalization
semimetals
mho
microampere
microammeter
microcircuit
microelectrode
microelement
microwave
microphone
lapel microphone
lip microphone
astatic microphone
microprocessor
microwafer
microvoltmeter
thermionigration
milliammeter
millivoltmeter
electronic timer
earthed
ground fault
grounding
neutral ground
reactance grounded
guarding
packaging
mobility
drift mobility
mica
mode
defocus - focus mode
defocus - dash mode
modifier
modification
ring modulator
quiescent - carrier mo-
dulation
amplitude modulation
cathode modulation
grid modulation
anode modulation
anode pulse modulation
chirp modulation
light carrier injection
light modulation

modulation de luminosité	intensity modulation	onde de rotation	shear wave
modulation de perte	loss modulation	onde entretenue	undamped wave. con-
modulation de phase	phase modulation. angle		tinuous wave
	modulation	onde lumineuse	light wave
modulation de porteuse	carrier modulation	onde manipulée	telegraph - modulated
moduler	modulate		wave
molybdène	molybdenum	ondemètre à absorption	grid - dip meter. absorption
monobrid	monobrid		wavemeter
monocristal	single crystal	onde porteuse	carrier wave
monolithe	monolith	onde progressive	traveling wave
monoscope	monoscope	onde réfléchie	atmospheric radio wave
monostable	monostable	onde thermique	heat wave. thermal
montage expérimental	breadboard model		wave
montage sur table	breadboard construction	ondographe	ondograph
mordant	etchant	ondoscope	ondoscope
marge de gain	gain margin	onduleur	inverter
moustache	whisker	opaque	opaque
multimètre	multimeter	optoélectronique	optoelectronics
multiplage	bunching	or	gold
multiplexeur	multiplexer	orage à éclairs	electric storm
multiplicateur	multiplier	orbital	orbital
multivibrateur	multivibrator	organe de calcul linéaire	linear unit
		orienter	align
		orifice	orifice
		orthicon	orthicon
		oscillateur	oscillator
		oscillateur à arc	arc converter
		oscillateur à cristal	tri - tet oscillator
		oscillateur à décharge	glow - tube oscillator
		oscillateur à déphasage	phase - shift oscillator
		oscillateur à fourchette	fork oscillator
		oscillateur à fréquence	audio oscillator
		acoustique	
		oscillateur à induction	magnetron oscillator
		magnétique	
		oscillateur à ondes	mass radiator
		amorties	
		oscillateur à ondes de	backward - wave os-
		retour	cillator
		oscillateur à seuil	bias oscillator
		oscillateur à super-	self - quenching os-
		réaction	cillator
		oscillateur à verrouil-	phase - locked oscillator
		lage de phase	
		oscillateur de mesure	ranging oscillator
		de distance	
		oscillateur de signal	chroma oscillator
		couleur	
		oscillateur de sous-	subcarrier oscillator
		porteuse	
		oscillateur pilote	master oscillator
		oscillateur verrouillé	locked - in oscillator
		oscillateur vertical	vertical oscillator
		oscillation	oscillation
		oscillation entretenue	undamped oscillation
		oscilloscope	oscilloscope
		oscilloscope à mémoire	storage oscilloscope
		outil de réglage	aligning tool
		ouvert	open
		ouverture	aperture
		ouverture angulaire	antenna beam width

N

nanocircuit	nanocircuit
néatron	negatron
néper	neper
nésistor	nesistor
netteté	definition
neuristor	neuristor
neurone	neuron
neutralisation	neutralization
neutraliser	neutralize
neutre	neutral. uncharged
neutrino	neutrino
neutron	neutron
neutron libre	virgin neutron
niveau	pedestal
niveau de sensation	level above threshold
auditive	
niveau limite	overload level
niveau sonore	loudness level
noeud	nodal points. node
novar	novar
noyau en ruban	tape - wound core
nuage électronique	electron cloud
numérique	digital
numériser	digitize
nuvistor	nuvistor

O

obturateur de guide	waveguide shutter
d'ondes	
octave	octave
octode	octode
oersted	oersted
ohm	ohm
omnidirectionnel	nondirectional
onde	wave
onde aérienne	air wave

ouverture de porte

gate turnoff

P

paire
 paire torsadée
 palier
 pallier arrière
 panne
 panneau
 papillotement
 parallèle
 paralysie
 paramagnétique
 paramagnétisme
 paramètre
 parametron

 parasite
 parasite de courte durée
 parcours
 parametron

 paroi réfléchissante
 parylene
 passage
 passivation
 passiver
 pâte à souder
 pavillon polaire
 pénétration
 pente
 pente négative du créneau
 penthode
 pépillage
 percement initial
 perceptron
 période
 périodique
 permatron
 perméabilité
 perméance
 permettre
 permittivité
 persistor
 persistron
 perte
 perte à vide
 perturbation
 pervéance
 phanotron
 phantastron
 phase
 phasitron
 phone
 photoamplificateur
 photocathode
 photoconducteur

 photoconduction

pair
 twisted pair
 plateau
 back porch
 fault
 louver
 flicker
 parallèle
 paralysis
 paramagnetic
 paramagnetism
 parameter
 parametron, parametric
 phase - locked oscillator
 parasite, parasitic
 impulse noise
 path
 tric phase - locked oscillator
 live end
 parylene
 flow
 passivation
 passivate
 soldering flux
 pole horn
 punch - through
 grid - plate transconductance
 pulse droop
 penthode
 chirp
 primary fault
 nerceptron
 period
 periodic
 permatron
 permeability
 permeance
 enable
 permittivity
 persistor
 persistron
 loss
 no - load loss
 disturbance
 pervéance
 phanotron
 phantastron
 phase
 phasitron
 phon
 laser amplifier
 photocathode
 photopositive, photoconductor, light - positive
 photoconduction

photoconductivité
 photodétecteur
 photodiode
 photoélectricité
 photoélectrique
 photoélectron
 photoémetteur
 photoémissivité
 photomultiplicateur
 photon de lumière
 phototransistor
 photorécepteur
 photorésistant

 photosensible
 phototélégraphie
 phototube
 photovoltaïque
 physique de l'état solide
 pic d'absorption
 pickup
 piège
 piégeage
 piézodiélectrique
 piézoélectricité
 piézoélectrique
 piézoélectrique
 piézoélectrique
 pile
 pile à dépolarisation par l'air
 pilotage électronique
 pilotage piézoélectrique
 pince à accumulateurs
 pincement
 ping
 pince crocodile
 piquet de terre
 piste
 piston
 pixel
 plage de sensibilité
 plage morte
 plaque y
 plasma
 plasmatron
 plastique
 plateau
 platinotron
 pleine charge
 pliotron
 plombage
 plongeur
 plongeur à vis
 plot de connexion
 point de fonctionnement

 point de liaison
 point de référence
 pointe
 pointe chercheuse
 polarisabilité

photoconductivity
 photodetector
 photovaristor, photodiode
 photoelectricity
 photoelectric
 photoelectron
 photoemitter
 photoemissivity
 photomultiplier
 optical photon
 phototransistor
 photoelectric detector
 photonegative, light - negative
 light - sensitive
 picture transmission
 light - sensitive tube
 photovoltaic
 solid - state physics
 absorption peak
 pickup
 choke, trap
 trapping
 piezodielectric
 piezoelectricity
 piezoelectric
 piezomagnetism
 primary cell
 air cell

 radar pilotage
 crystal control
 battery clip
 pinch
 ping
 alligator clip
 ground rod
 track
 piston
 pixel
 lock - in range
 dead band
 y plate
 plasma
 plasmatron
 plastic
 plateau
 platinotron
 full load
 pliotron
 plumbing
 waveguide plunger piston
 tuning screw
 bonding pad
 quiescent point, operating point
 tie point
 achromatic point
 point contact
 catwhisker
 polarizability

polarisation	polarization. bias	puissance déwattée	reactive volt - ampere
polarisation inverse	back bias	puissance effectivement transmise	power level
polaron	polaron	puissance réactive	wattless power. reactive power
pole	pole	puits thermique	heatsink
pole nord	north pole	pulsateur	pulser
polyphasé	polyphase	pulsation	pulsatance. angular frequency
pont	bridge. bridging connection	pupinisation	loading
pont de mesure rapide	limit bridge	pyroconductivité	pyroconductivity
pontentiel	potential	pyroélectricité	pyroelectricity
port	port		
porte	gate		
porte de déclenchement	enabling gate		
porte de décodage	recognition gate	quadrant	quadrant
porte exploratrice	search gate	quadrature	quadrature
porte tamponne	buffer gate	quantificateur	quantizer
porteur	carrier	quantification	quantizing
porteur excité	hot carrier	quantum	quantum
porteuse	carrier	quart d'onde	quarter - wave
posemètre	exposure meter	quarte	quad
posistor	posistor	quartz	quartz
positif	positive	queue	tail
position de ligne	line location		
position radar	radar fix		
positron	positive electron. Ipositron		
post - accélération	postacceleration	raccord	joint
poste radar	radar navigation aid	raccord à bride lisse	butt joint
poste radio	radio set	raccordement	termination. correction. patch
potassium	potassium		
potentiomètre	potentiometer	raccord progressif	taper
potentiométrie	potentiometry	radar	radar
poursuite	tracking	radar aéroporté de veille avancée	airborne early - warning radar
poursuite pendant le balayage	track - while - scan	radar d'acquisition et de poursuite	acquisition and tracking radar
poussée	pushing	radar pointeur	radar gun - layer
poussée d'intensité	blasting	radechon	radechon
pouvoir absorbant	absorptivity	radial	radial
pouvoir émissif	emittance	radiance	radiance
préaccentuation	preamphasis	radiant	radiant
préamplificateur	preamplifier. head amplifier	radiateur	radiator
précision	accuracy	radio	radio
preece	preece	radioaltimètre	radio altimeter
présélecteur	preselector	radioaltitude	radio altitude
prétriggrer	pretrigger	radioastronomie	radio astronomy
primaire	primary	radioautographe	radioautograph
prise	jack. tap. plug	radiocommande	radio control. radio command
prise de terre	ground electrode		
programme translatable	relocatable program	radiocommunication	radio communication
projection par transparence	rear - projection	radiocompas	radio compass
projet des circuits	circuit design	radiodeception	radio deception
propagation	propagation	radiodétermination	radio determination
protection antiradar	radar camouflage	radiodiffuseur	radio broadcast
proton	proton	radiofréquence	radio frequency
puce	chip	radiogoniomètre	radio direction finder. radiogoniometer
puissance	power		
puissance active	real power	radiographie	fluorography
puissance à l'utilisation	wattage rating	radiographie en coupe	laminography
puissance d'attaque	grid driving power	radioguidage	radio aid. radio guidance
puissance de charge	load power	radiolocalisation	radio direction finding. radio location
puissance de secteur	main power		

radionavigation	radio navigation	régulateur	regulator
radiophare	radio beacon, radiophare	régulation	regulation
radiophare bidirectionnelle	two - course radio range	réjection en mode commun	common - mode rejection
radiophare directionnel	radio range beacon	relais	relay
radiophotographe	radiophoto	relais additif soustractif	add - and - subtract relay
radio ralliement	radar homing	relais à maximums	overload relay
radiorésistance	radiation resistance	relais à minimums	undervoltage relay
radiosonde radar	radarsonde set	relais à rapport balancé	ratio - differential relay
radiotechnique	radio engineering	relais à réecclenchement	reclosing relay
radiotélégramme	radiogram	relais d'abonné	drop repeater
radiotéléphone	radiotelephone	relais d'accouplement	interlock relay
radiotéléphone portatif	handie - talkie	relais d'intervention	break - in relay
radiotéléphonie	radiotelephony	relais optique	light valve, optical relay
radiotransmission	radio transmission	relais protégé	enclosed relay
radome	radome	relais temporisé	time - delay relay
raie d'absorption	absorption line	relance	reactivation
ralliement actif	active homing	relèvement	radio bearing, radio fix
rang	rank	métrique	
rapport d'atténuation	front - to back ratio	rémanence	persistence, afterglow
rayl	rayl	remise à zéro	reset action
rayon	ray	remodulateur	remodulator
rayon cathodique	cathode ray	remplissage des zones	gap filling
rayon d'action	operating range	de silence	
rayonnement	radiation	rendement	efficiency, yield
réactance	reactance	renforceur	accentuator
réacteur	reactor	rentrée d'air	gassiness
réacteur de dosage	proportioning reactor	répartiteur	patch board
récepteur	receiver	répéteur	repeater
récepteur à double chan-	triple - conversion re-	répéteur de trans-	frogging repeater
gement de fréquence	ceiver	position	
récepteur à quartz	crystal set	réponse uniforme	flat response
récepteur à super -	superregenerative receiver	reporteuse	facsimile posting
réaction		reproducteur	reproducer
récepteur de données	telemetric data receiving	réseau	lattice, grid, grating net-
de mesure	set		work
récepteur de trafic	communication receiver	réseau dérivateur	lead network
réciprocité	reciprocation	réseau diviseur	crossover network
reconnaissance de mire	pattern recognition	réseau en échelle	ladder network
récurrance	recursion	réseau intégrateur	lagging network
recyclage	recycling	réseau	grating
redressement	rectification	réseau maillé	lattice network
redresseur	rectifier, transrectifier	résidu	harmonic content
redresseur à commande	magnetron rectifier	résidu de porteur	carrier leak
magnétique		résistance	resistance
redresseur à déclen-	gate - controlled rec-	résistance à prises	tapped control
chement	tifier	résistance d'étouffement	grid suppressor
redresseur à gaz	cold - cathode rectifier,	résistance en circuit	blocked resistance
	gas - filled rectifier	ouvert	
	booster	résistance résiduelle	end setting
rémetteur	rewinding	résistivité superficielle	sheet resistivity
reenroulement	abnormal reflection	résistivité transversale	volume resistivity
réflexion sporadique	regeneration	résolution	resolution
régénération	power rating	résonateur d'entrée	buncher
régime de puissance	region	résonance	resonance
région	active area	retard	lag
région active	register	retour d'arc	arcback
registre	alignment, gain turn-	retour du spot	flyback
réglage	down control	rétrodiffusion	back scattering
	coarse control	rhéostat bobiné	wire - wound rheostat
réglage approximatif	loudness control, peaking	rhéostat électrolytique	water rheostat
réglage de la puissance	control, volume control	rhumbatron	buncher resonator

rigidité diélectrique	electric strength	substance affaiblisseuse	poison
risque d'irradiation.	radiation hazard	substrat	substrate
ronflement	hum	support à cordons	beaded support
rupteur thermique	thermal flasher, thermal switch	support plat	wafer socket
rupture	cutoff	suppresseur	suppressor
		suppression d'azimut	azimuth blanking
		surcharge	overload
		surchauffage	backheating
		surface de captation	absorption cross section
		surintensité	overcurrent
		surmodulation	overmodulation
		suroscillation	overshoot
		surtension	overvoltage, booster voltage
		survolteur	booster
		susceptance	susceptance
		synchronisation	framing
		synchrotron	synchrotron
		synthèse de réseau	network synthesis
		système de cadrage	framer
		système de disjonction	tripping device
		système de logique programmé	programmable logic array
		système multiplex	carrier system
			T
saisie	acquisition		
salve chrominance	color burst		
Sanaphant	Sanaphant		
Sanatron	Sanatron		
saturé	saturated		
saut	bounce		
sautillement dû aux avions	aircraft flutter		
scanistor	scanistor		
scellement	encapsulating, sealing off		
schéma de principe	schematic diagram		
scintillation	scintillation, glint		
secondaire	secondary		
sectionneur	isolation switch, isolator, disconnecter		
selectron	selectron		
sélénium	selenium	tableau de connexions	terminal board, plug-board
semiconducteur	semiconductor		
seuil de sensibilité	quieting sensitivity	tableau de fréquence	frequency record
shunt	shunt, parallel	tableau de montage	panel board
sifflement	whistler	tachymètre	tachometer
signal	signal	tacitron	tacitron
signal de commande	actuating signal, control signal	taille	cut
		tampon	buffer
signal d'entrée	input	tandem	tandem
signal d'image	picture signal	tantale	tantalum
signal d'information	intelligence signal	tapis de sol	ground system
signal du mode commun	common - mode signal	tassement	density packing
signal horaire	time signal	taux d'ondulation	smoothing factor, percentage ripple
signal sous - marin	underwater signal		
silicium	silicon	téléampèremètre	teleammeter
sillon de garde	guard circle	télécommande	telecontrol
sillon intérieur	locked groove	télécommunications	telecommunication
simulateur de signaux radar	radar signal simulator	télécopieur	facsimile transmitter
		télédétection	remote sensing
simulation	simulation	téléimprimeur	teleprinter
socle	pad	téléimètre	telemeter
solide	solid	téléométrie	telemetry
sommateur	adder	téléphone	telephone
sonde	tuning wand, probe	télésonnerie	telering
sonde de couplage	coupling probe	télé synd	telesynd
sortance	fan - out	télétexte	teletext
sortie	output	télétype	teletype
sortie asymétrique	unbalanced output	télex	telex
souffle	tube noise	tension	voltage, potential
source	source	tension d'amorçage	glow potential
source froide	heatsink	tension de contournement	flashover voltage
source primaire	feed		
sous - modulation	under modulation		
sous tension	live, alive		
sphère	radiansphere		
stub	stub	tension de percement	puncture voltage
		tension de pincement	pinch - off voltage
		tension de retour de flamme	flashback voltage

tension d'excitation	pickup voltage. excitation voltage	transformateur de découplage	isolation transformer
tension du secteur	line voltage	transformateur de numérotation	pulsing transformer
tension efficace	volts root - mean - square	transformation	transformation
tension en dents de scie	sawtooth voltage	transformation brusque	breakover
tension haute fréquence de crête	bunching voltage	transistor	transistor
tension nominale	rated coil voltage. voltage rating	transistor à champ interne	drift transistor
tension primaire	primary voltage	transistor à crochet	hook transistor
tension tuyau - terre	pipe - to - soil potential	transistor à deux bases	tetrode junction transistor
terminaison	terminating	transistor à diffusion	diffusion transistor
terre	earth. ground	transistor à effet de champ	field - effect transistor
tête	head	transistor à grille	gridistor
tête à haute fréquence	front end	transistor à jonction	junction transistor
tétrode	tetrode	transistor à jonction à alliage	alloy - junction transistor. fused junction transistor
thermionique	thermionic	transistor à jonction graduée	rate - grown transistor
thermionique	thermionics	transistor à revêtement	overlay transistor
thermistance	thermal resistor. thermistor	transitoire	transient
thermocouple	thermocouple	transitron	transitron
thermoélectricité	thermoelectrics	transmission	transmission
thermoélément	thermojunction. thermo-element	transmittance	transmittance
thermographie	thermal imagery	transparence	look through
thermostat	thermostat	transparent	transparent
thyatron	thyatron. hot - cathode gas - filled tube	transpondeur	transponder
thyrector	thyrector	transposition	transposition
thyristor	thyristor. silicon controlled rectifier	travail	work
tirage	pulling	travail de sortie	work function
tore de ferrite	ferrite core	traveling vers la cathode	track in range
tore magnétique	core memory	treillis	lattice
torsion	tweaking	trempe	quenching
touche	button	très basse fréquence	very - low - frequency
tour	turn	très haute fréquence	very - high - frequency
trace	trace	trigistor	trigistor
traceur	tracer	trimmer	trimmer capacitor
train d'ondes	wave train	triode	triode
traitement par lots	batch process	triode à gaz	gas - filled triode
trajet	path	trisistor	trisistor
trajet direct	through path	tronçon	radio range leg
trame	raster. frame	trou	hole
tranche	wafer. slice. wafer.	trou excité	hot hole
transadmittance	transadmittance	tube	tube. valve
transconductance	transconductance	tube à disques scellés	lighthouse tube
transcripteur	transcriber	tube à faisceaux dirigés	beam - power tube
transcription	transcription	tube à gaz	gas tube
transcrire	transcribe	tube à mémoire	charge - storage tube
transducteur	transducer	tube à mémoire optique	visual storage tube
transfluxeur	transfluxor	tube amortisseur	dampner tube
transformateur	transformer	tube à vapeur de mercure	pool tube
transformateur à air	air - core transformer	tube à vide	vacuum tube
transformateur neutre à la terre	grounding transformer	tube cathodique	Lenar tube. cathod ray tube
transformateur à trois adaptateurs	triple - stub transformer	tube d'affichage	display tube. character - writing tube
transformateur d'attaque	driver transformer	tube déclencheur	trigger tube
transformateur de chauffage	filament transformer		

tube entretenu
tube éteint
tube imparfaitement vidé
tube subminiature
tube thermionique

tungstène
twistor

pumped tube
unfired tube
gassy tube
pencil tube
hot - cathode tube. ther-
mionic tube
tungsten
twistor

U

ultrasonic
ulatr - sons
unidirectionnel
unilatéralisation

ultrasonic
ultrasonics
unidirectional
unilateralization

V

vacillement
valence
valeur de déclenchement
valeur de repos
valeur pleine déviation
varactor
varactor

variation brusque
variation de mise au point
variomètre
varistance

varistor
vecteur de phase
vedette d'alerte radar
ventre
verrouillage
verrouillage à clé
vibreux
vibrotron
vidage
vidéo

jitter
valence
trip value
quiescent value
end - scale value
varactor
voltage - variable capa-
citor
bounce
deflection defocusing
variometer
voltage - dependent re-
sistor
varistor
phasor
radar picket
antinode
lock. lock - on
keyed clamp
vibrator
vibrotron
dump
video

vide peu poussé
vidicon
vieillessement
viseur
visualisation
vitesse de réponse
vitesse moyenne de
glissement
vitesse volumique de
crête
vobulateur
ocodeur
voie
volt
voltampèremètre
voltmètre
voltmètre à comparaison
volume
volumètre

low vacuum
vidicon
aging
viewfinder
display
slew rate
drift speed
peak volume velocity
wobulator
vocoder, voice coder
track, channel
volt
voltammeter
voltmeter
slideback voltmeter
volume
volume indicator

W

watt
watt - heure
weber

watt
watt - hour
weber

X

xénon

xenon

Y

ytterbium
yttrium

ytterbium
yttrium

Z

zéro absolu
zone
zone d'échos
zone de silence
zone périphérique

absolute zero
region
radar cross - section
dead spot
fringes area

مسرود عربي . انگليزي

compatibility
primary
emission
photoemission
photoemissivity
alphameric. alphanumeric
radar antijamming
equal - energy white
forward direction
omnidirectional
radio bearing
color balance
communication. link
telecommunication
automation
trace
electrostrictive effect
forcing
radio countermeasures
telemetric data receiving
set
handie - talkie
monostable
hold
waveguide seal
sealing off
loop test
read - back check
frequency run
on - line data reduction
charge storage
mismatch
amplitude selection
abort
mode skip
beam blanking
quenching
periodic duty
tripping device
switching device
charge - coupled device
semiconductor device
display device
antenna drive
adiabatic
radio broadcasting
autocorrelation
flyback
vertical retrace
flicker. jitter
aircraft flutter
radar altitude
radio altitude

إتلاف
إبتدائي
إبتعاث
إبتعاث ضوئي
إبتعاثية
أبجعددي
إبطال تشويش الرادار
أبيض متساوي الطاقة
إتجاه أمامي
إتجاه جامع
إتجاه زاوي راديوي
إتزان لوني
إتصال
الاتصال من بعد
إتتمة
أثر
أثر التخصر الكهربائي
إجبار
إجراءات مضادة راديوية
أجهزة استقبال بيانات القياس
من بعد
أجهزة تخاطب يدوية
أحادي الاستقرار
إحتفاظ
إحكام دليل موجي
إحكام نهائي
إختبار إطاري
إختبار بالصدى
إختبار الخواص الترددية
إختزال فوري للبيانات
إختزان الشحنة
إختلاف المواءمة
إختيار السعة
إخفاق
إخفاق نسقي
إخلاء الحزمة
إخمد
أداء دوري
أداة إعتاق
أداة تشغيل
أداة تقارن شحني
أداة شبه موصلة
أداة عرض
إدارة الهوائي
أدياباتي
إذاعة راديوية
إرتباط ذاتي
إرتداد
إرتداد رأسي
إرتعاش
إرتعاش بفعل الطائرات
إرتفاع راداري
إرتفاع راديوي

pulse height
transmission
anode keying
break - in keying
radar repeater
picture transmission
radio facsimile
facsimile posting
telesynd
radio guidance
earth. ground
active substrate
argon
displacement
level shifting
etching
defruiting
degassing
aging
ping
astatine
gettering
resolution
commutation
excitation
overall response
frequency response
background response
time response
phase response
acquisition
current hogging
taper
regeneration
radiance
remote sensing
back scattering
elongation
electronic countermeasure recon-
naissance
heterodyne reception
radio reception
frequency stability
polarization
polarizability
persistence. continuity
bootstrapping
orbital - electron capture
wedge
rear - projection
radar bombing
parallel wires
doping
phantom signals
signal

إرتفاع النبضة
إرسال
إرسال أنودي
إرسال الإشارات بالتحويل
إرسال راداري متكرر
إرسال الصورة
إرسال الصور الراديوية
إرسال الصور لاسلكيا
إرسال من بعد
إرشاد راديوي
أرضي
أرضية فعالة
أرغون
إزاحة
إزاحة المنسوب
إزالة
إزالة الأصداء
إزالة الغازات
إزمان
أيزز
أستاتين
إستصال
إستبانة
إستبدال
إستارة
إستجابة إجمالية
إستجابة ترددية
إستجابة خلفية
إستجابة زمنية
إستجابة الطور
إستحواذ
إستحواذ للتيار
إستدقاق
إسترجاع
الاشعاعية
إستشعار من بعد
إستطارة خلفية
إستطالة
إستطلاع إلكتروني مضاد
إستقبال بالفعل المغاير.
إستقبال راديوي
إستقرار التردد
إستقطاب
إستقطابية
إستمرارية
إستنباض
أسر إلكترون مداري
إسفنج
إسقاط خلفي
إسقاط الفئابل بالرادار
أسلاك متوازية
إشابة
إشارات وهمية
إشارة

voltage saturation
semimetals
radiation
visible radiation
radar illumination
disturbance
bonding pad
fading
frame
lock - on
shunt leads
firing
blanking
radio blackout
zone blanking
rewrite
reactivation
ground recharge
rewinding
phase lock
priming
preferred numbers
dump
radio horizon
finite clipping
frequency stabilization
electrode
electrostatic
electrolyte
electrolytic
electron
Poincaré electron
excess electron
negative electron
electron volt
antielectron
lone electron
electronic
avionics. aerospace electronics
astrionics
integrated electronics
tilting
high fidelity
amplitron
ampere - hour
ampere - turn
absorption
absorptance
command
americium
back emission
conduit
diffusion. propagation
antimony
deflection

إشباع الفلظية
أشباه المعادن
إشعاع
إشعاع مرئي
إضاءة رادارية
اضطراب
إضامة مقيدة
إضمحلال
إطار
إطباق
أطراف التوازي
إطلاق
إظلام
إظلام راديوي
إظلام نطاقي
إعادة الإدخال
إعادة التنشيط
إعادة شحن للأرض
إعادة اللف
إعاقة الطور
إعداد
أعداد مفضلة
إفراغ
أفق راديوي
إقتضاب محدد
إقرار التردد
إلكترود
إلكترودستاتي
إلكتروليت
إلكتروليتي
إلكترون
إلكترون بوانكاريه
إلكترون زائد
إلكترون سالب
إلكترون فلط
إلكترون مضاد
إلكترون وحيد
إلكتروني
إلكترونيات الطيران
إلكترونيات الفضاء
إلكترونيات متكاملة
إمالة
أمانة عالية
أمبلترون
أمبير - ساعة
أمبير - لفة
إمتصاص
إمتصاصية
أمر
أميرسيوم
إنبعث خلفي
أنبوب
إنتشار
أنثيمون
إنحراف

cobs
frequency deviation
phase deviation
edgewise bend
waveguide bend
bias
forward bias
emitter bias
self - bias
punch - through
monobrid
autoalarm
frequency pulling
drift
loop
blow
companding
bunching
overbunching
thermal runaway
zero bias
zero beat
angstrom
permeability
terminating
avalanche
breakdown
avalanche breakdown
anode
holding anode
hole - and - slot anode
vane - type anode
anion
lattice vibration
anode sputtering
orthicon
oersted
ohm
ytterbium
ytterium
radio command
button up
iconoscope
ion
adion

إنحرافات جرسية
إنحراف التردد
إنحراف الطور
إنحناء حافي
إنحناء دليل موجي
إنحياز
إنحياز أمامي
إنحياز الباعث
إنحياز ذاتي
إنخراق
إندماج موحد
إنذار أوتوماتي
إنسحاب التردد
إنسياق
أنشودة
إنصهار
إنضغاط وإنسقاط
إنضام
إنضام زائد
إنطلاق حراري
إنعدام الانحياز
إنعدام التضارب
أنغستروم
إنفاذية
إنهاء
إنهيار
إنهيار
إنهيار انهاري
أنود
أنود الاحتفاظ
أنود ثقب مشقوب
أنود ذو أرياش
أنيون
إهتزاز شبكي
إهتياج أنودي
أورثيكون
أورستد
أوم
إيتريوم
إيتريوم
إيعاز راديوي
إنقاف التشغيل
أيكونوسكوب
أيون
أيون ممتز

(ب)

focus
motor starter
parameter
paramagnetic
paramagnetism
twistor
parylene
expander

بؤرة
بادئ المحرك
بارامتر
بارامغناطيسي
البارامغناطيسية
باريم التوائي
باريلين
باسط

emitter
thoriated emitter
radio broadcast
radiogram
permatron
parallel programming
relocatable program
proton
antiproton
magnetic hysteresis
battery
primary battery
dry battery
air depolarized battery
water - activated battery
quiet battery
air battery
row binary card
antinode
ultrasonic
ultrasonics
drak spot
bobbin
platinotron
plasma
plasmatron
plastic
crystal
twister
zero - cut crystal
peaking
gate
gate
potassium
positron
radio compass

باعث
باعث ثوريومي
بث راديوي
برقية بالراديو
برماترون
برمجة على التوازي
برنامج إعادة تحديد الموضع
بروتون
بروتون مضاد
بطاء مغنطيسي
بطارية
بطارية أولية
بطارية جافة
بطارية لا استقطابية هوائية
بطارية منشطة بالماء
بطارية هادئة
بطارية هوائية
بطاقة صف ثنائي
بطن
بعد سمعي
بعد السمعيات
بقعة الإظلام
بكورة
بلازما
بلازما ترون
بلاستيك
بلورة
بلورة التوائية
بلورة ذات قطع صفري
بلوغ الذروة
صمام خماسي
بوابة
بوتاسيوم
بوزيترون
بوصله راديوية

(ت)

electrical erosion
negative electron affinity
tunnel effect
phase delay
bounce. swing
grounding
electroluminescence
ionization
emitter follower
cathode follower
tacitron
tantalum
reciprocal
divergence
dissipation
transposition
quenching

تآكل كهربائي
تألف إلكترون سالب
تأثير نفقي
تأخر طوري
تأرجح
تأريض
تألق كهربائي
تأين
تابع الباعث
تابع كاثودي
تاسيترون
تانتالوم
التبادلية
تباعد
تبذد
تبديل وضع
تبريد سريع

jogging. inching
tandem
tracking
track - while - scan
coulomb attraction
overvoltage
empirical
encoding
electrocoagulation
packaging
ideal bunching
priming
cavity resonator
infrasonic
limiting
guarding
mobility
coarse control
telecontrol
half - wave control
electrolysis
loading
breakover
transformation
bypass
neutralization
storage
electrostriction
magnetostriction
frequency allocation
raster graphics
radar bomb scoring
logical design
lag
passivation
electronic countermeasures
gradient
redundancy check
forbidden - combination check
pulse droop
oscillation
valence bond
paramagnetic relaxation
frequency overlap
transitron
transistor
hook transistor
diffusion transistor
alloy - diffused transistor
grown - diffused transistor
drift transistor
avalanche transistor
depletion - layer transistor
field - effect transistor
junction transistor

تابع الفتح والغلق
تابع وترادف
تتبع
تتبع أثناء المسح
تجاذب كولومي
تجاوز الفلظية
تجريبي
تجهيز
تجلط كهربائي
تجميع
تجميع مثالي
تجهيز
تجوير رنان
تحت السمي
تحدد
تخز
تحرية
تحكم استقرائي
تحكم من بعد
تحكم نصف موجي
تحليل كهربائي
تحميل
تحول مفاجئ
تحويل
تحويلة
تحييد
تخزين
تخصر كهربائي
تخصر مغنطيسي
تخصيص التردد
تخطيطات المسح
تخطيط راداري لإسقاط القنابل
تخطيط منطقي
تخلف
تحميل
تدابير إلكترونية مضادة
تدرج
تدقيق بالأرقام الزائدة
التدقيق بالمجموعات غير المجازة
تذلي النبضة
تذبذب
ترابط التكافؤ
تراخ بارامغنطيسي
ترابك التردد
ترانزيترون
ترانزستور
ترانزستور أعقف
ترانزستور انتشاري
ترانزستور انتشاري سبائكي
ترانزستور انتشاري منمى
ترانزستور إنسيابي
ترانزستور انهاردي
ترانزستور بطبقة استنفاد
ترانزستور التأثير المجالي
ترانزستور توصيلي

diffused - junction transistor	ترانزستور ذو وصلة انتشارية	circuit design	تصميم الدارات
alloy - junction transistor	ترانزستور ذو وصلة سبائكية	thermal imagery	تصوير حراري
power transistor	ترانزستور قدرة	laminography	تصوير الطبقات بالأشعة
planar transistor	ترانزستور مسطح	fluorography	التصوير الفلوري
mesa transistor	ترانزستور هضبي	trapping	تصيد
unijunction transistor	ترانزستور وحيد الوصلة	beating	تضارب
tristor	ترايزستور	amplification	تضخيم
triode	ترايود	controlled - carrier modulation	التضمين بموجات حاملة
insulator arrangement	ترتية عوازل	self - pulse modulation	متحكم فيها
grid swing	ترجح فلطية الشبكة	intermodulation	تضمين نبضة ذاتية
pilot relaying	ترحيل دليلي	frequency modulation	تضمين بيتي
frequency	تردد	carrier modulation	تضمين التردد
quenching frequency	تردد الإخماد	overmodulation	تضمين الحاملة
frame frequency	التردد الإطاري	amplitude modulation	تضمين زائد
angular frequency, pulsance	تردد زاوي	chirp modulation	تضمين سعوي
audio frequency	تردد سمعي	pulse - code modulation	تضمين سقسقي
voice frequency	تردد صوتي	light modulation	تضمين الشفرة النبضية
picture frequency, image frequency	تردد الصورة	phase modulation	تضمين ضوئي
break frequency	تردد الفصل	pulse modulation	تضمين الطور
tie - down point	تردد المحاذاة	neutralization	تضمين نبضي
evaporative deposition	ترسيب بالتبخير	unilateralization	تعادل
electrolytic deposition	ترسيب إلكتروليتي	inductive neutralization	تعادل أحادي الجانب
electrodeposition	ترسيب كهربائي	time - division multiplex	تعادل حثي
signal filtering	ترشيح الإشارة	modification	تعاقب ذو تقسيمات زمنية
laddic	تركيب سلمي	electrometallurgy	تعديل
network synthesis	تركيب شبكي	repetition instruction	التعدين الكهربائي
trigistor	تريغستور	radio direction finding	تعليمة إعادة
flywheel synchronization	تزامن عُداني	voltage feed	تعيين الاتجاه بالراديو
frequency shift	تزحزح التردد	feedthrough	تغذية بالفلطية
acceleration	تسارع	feedback	تغذية داخلية
compatibility	تساوق	encapsulating	تغذية مرتدة
alloying	تسبيك	allochromy	تغليف
frequency record	تسجيل التردد	keying	تغير اللون
electrochemical recording	تسجيل كهركيميائي	color burst	تفتيح
backheating	تسخين خلفي	discharge	تفجير لوني
leakage	تسرب	low vacuum	تفريغ
gassiness	تسرب الغاز	aurora	تفريغ منخفض
firing	تسليط	aging	تفريغ هالي
roll - out	تسوية صفرية	voltage rating	تقادم
line interlace	تشابك الخط	rectification	تقدير الفلطية
saturation	تشبع	transrectification	تقويم
preemphasis	تشديد متقدم	full - wave rectification	تقويم منتقل
gating	تشغيل بوابي	half - wave rectification	تقويم الموجة الكاملة
line switching	تشغيل الخط	valence	تقويم نصف الموجة
encoding	تشفير	small - scale integration	تكافؤ
gap coding	تشفير ثغري	amplification	تكامل صغير النطاق
forming	تشكيل	recursion	تكبير
electroforming	تشكيل بالكهرباء	encapsulating	تكرار
pulse shaping	تشكيل النبضة	quantizing	تكسية
radar clutter	تشوش راداري	electrification	تكمية نبضية
rain return	تشوش مطري	halation	تكهرب
distortion	تشوه	scintillation	تكون هالي
signalling	تشوير	radiotelephony	تلالؤ
jamming	تشويش	telex	تلفنة بالراديو
patch	تصحيح		تلكس

telephone
radiotelephone
bilateral
crocodile
metalization
enable
radar camouflage
recognition
filter discrimination
decrement
alternation
radar prediction
activation
cleanup
regulation
tungsten
electric tuning
getter sputtering
zone purification
trim
twist
harmonic
series
radar homing
angular distribution
conduction. connection. junction
excess conduction
thermal tuning
anode glow
corona
afterglow
attenuation
valley attenuation
current
earth current. telluric current

(ث)

propagation constant
transfer constant
secondary
thyatron
thyristor
thermostat
thermistor
thermion
thermionic
gap
hole
charge - storage diode
bistable
bipolar
thyrector

(ج)

solid

تليفون
تليفون بالراديو
تأثلي
تمساح
تمعدن
تمكين
تغويه راداري
تمييز
تمييز مرشح
تناقص
تناوب
تنبؤ راداري
تنشيط
تنظيف غازي
تنظيم
تنغستن
تنعيم كهربائي
تفث استتصالي
تنقية نطاقية
تهذيب
التواء
توافقية
نوال
توجيه راداري
توزيع زاوي
توصيل
توصيل زائد
توليف حراري
توهج أنودي
توهج تفريغي
توهج لاحق
توهين
توهين مقعر
تيار
تيار أرضي

ثابت الانتشار
ثابت الانتقال
ثانوي
ثايراترون
ثايرستور
ثرموستات
ثرميستور
ثرميون
ثرميوني
ثغرة
ثقب
ثنائي اختزان الشحنة
ثنائي الاستقرار
ثنائي القطبية
ثريكتور
جامد

wavefront
chip
pulling
coaxial block
germanium
reference block
energized part
bridge
loudness
transceiver
crystal set
quantizer
radar homing set
decoder
gate - array device
radar set
radio set
transponder
compander
telemeter
turret tuner
potential. voltage
octave
joule
gyro
gyrotron
gyromagnetic
جبهة موجية
جُذادة
جذب
جُذَل محوري
جرمانيوم
جزء إسنادي
جزء مُستحث
جسر
جَهارة
جهاز إرسال واستقبال
جهاز استقبال بلوري
جهاز تكمية
جهاز توجيه راداري
جهاز حل الكود
جهاز ذو مصفوف بوابي
جهاز راداري
جهاز راديو
جهاز سائل عجيب
جهاز ضاغط باسط
جهاز قياس من بعد
جهاز موالفة برجى
جهد
جواب
جول
جيرو
جيروترون
جيرومغناطيسي

(ح)

shield
barrier
arc baffle
digital computer
hybrid computer
driver
driver sweep
keeper
injector
aircraft controller
race condition
vitreous state
zero state
energy state
carrier
bulb
seed
trapping
cord
induction
volume
boundary. margin
heat of emission
electronic warfare
drift mobility
radiation belt
حائل
حاجز
حاجز قوسي
حاسوب رقمي
حاسوب مختلط
حافز
حافز مسحي
حافظ
حاقن
حاكم سفينة جوية
حالة التباس
حالة زجاجية
حالة صفرية
حالة الطاقة
حاملة
حُبابة
حُبة بلورية
حبس
حبيل سلكي
حث
حجم
حد
حرارة الانبعث
حرب إلكترونية
حركة الانسياب
حزام الإشعاع

beam
light - sensitive
sensitivity
pinch. lock
yield
drive
injection
guard ring
lap dissolve
load
peak load
overload
full load
live
offset
anode region

حزمة
حساس للضوء
حساسية
خَصْر
خَصِيلَة
حفز
حقن
حلقة تحز
جلول متراكب
جمل
حمل ذروي
حمل زائد
حمل كامل
حي
خيد
خيز الانود

(خ)

out - of phase
off - scale
mixer
blank
choke
fading
electronic deception
output
throughput
tank
console
cermet
line
raster
loudness contour
linear
linearity
solar cell
pentagrid
throttling
extrinsic properties
intrinsic properties

خارج الطور
خارج المقياس
خالط
خام
خائق
خَبْو
خداع إلكتروني
خرج
خرج تام
خزان
خزانة
خزف فلزي
خط
خطوط مسح مجالية
خطوط مناسيب الجهارة
خطي
خطية
خلية شمسية
خماسي الشبكات
خنق
خواص دخيلة
خواص ذاتية

(د)

guard circle
bridge circuit
two - wire circuit
scaling circuit
series circuit
losser circuit
circuit
microcircuit
integrated circuit
hybrid circuit
persistor
plated circuit
neutralizing circuit

دائرة تحز
دائرة جسرية
دائرة ذات سلكين
دائرة عَد
دائرة متصلة على التوالي
دائرة مُصْبِعة
دائرة
دائرة دقيقة
دائرة متكاملة
دائرة مختلطة
دائرة مداومة
دائرة مطلية
دائرة مُعادلة

sampling circuit
sample and hold
metallic circuit
power supply circuit
closed circuit
buffer
function
dynode
Zener diode
photodiode
input
guarded input
absorptivity
noise temperature
adjusted decibel
beaded support
pushing
batch
accuracy
quadratic performance index
waveguide
antideuteron
cycle. period
radio alert
half - cycle
periodic
electrodynamics

دائرة مُعاينة
دائرة معاينة وإبقاء
دائرة معدنية
دائرة المغذاة
دائرة مغلقة
داريء
دالة
داينود
دايود زينر
دايود ضوئي
دخل
دخل تحز
درجة الامتصاصية
درجة حرارة الضجيج
دسبيل مضبوط
دعامه تحز
دفع
دُفعة
دقة
دليل أداء تعامدي
دليل موجي
دوترون مضاد
دورة
دورة إنذار راديوية
دائرة نصفية
دوري
الديناميكا الكهربائية

(ذ)

core memory
programmable read - only
memory
free oscilation
acceptor atom
implanted atom
peak
artificial intelligence
gold
tail

ذاكرة بقلب مغنطيسي
ذاكرة قرائية مبرجة
ذبذبة حرة
ذرة متقبلة
ذرة مغروسة
ذروة
ذكاء اصطناعي
ذهب
ذيل

(ر)

head
playback head
recording head
optical sound head
cross - correlator
autocorrelator
common return
radar
airborne early - warning
radar
radio
cathode - ray oscillograph
altigraph
storage oscilloscope

رأس
رأس إعادة التسجيل
رأس تسجيل
رأس صوت ضوئي
رابوط تبادلي
رابوط ذاتي
راجع مشترك
رادار
رادار إنذار مبكر محمول
جوا
راديو
راسم أشعة كاثودية
راسم ارتفاع
راسم ذبذبات تحزني

cardiogram
booster
emphasizer
tetrad
quadrant
quarter - wave
rank
wave train
electrophoresis
nodal diagram
logical diagram
circle diagram
phase jitter
waveguide shim
common - mode rejection
wafer
transistor chip
microwafer
patch
digit
radar performance figure
figure of merit
redundancy bit
digital
foil
semiconductor chip
grass
pedestal
telering
output resonator
resonance
antiresonance
back porch
uncertainty

(د)

live
angle
lead
phase - shift
mode shift
button
arsenic
blanking time
reference time
recontrol time
resolving time
recovery time
transit time
warm up time
tube heating time
rise time
turn - off time
turn - on time
real - time

رأس مخطط القلب
رافع
رافع الذروة
رباعي
ربع دائرة
ربع موجي
الرتبة الشبكية
رقل موجي
رخلان كهربائي
رسم بياني عقدي
رسم تخطيطي منطقي
رسم توضيحي دائري
رغاش طوري
رفادة دليل موجي
رفض النسق المشترك
رقاقة
رقاقة ترانزستورية
رقاقة دقيقة
رقعة
رقم
رقم الأداء الراداري
رقم الاستحقاق
رقم ثنائي زائد
رقمي
رقية
رقية شبه موصلة
ركام
ركيزة
رنان
رنان الخرج
رنين
رنين التوازي
رواق خلفي
رية

زاخر
زاوية
زاوية التقدم
زحزحة الطور
زحزحة النسق
زر
زرنين
زمن الإخلاء
زمن إسنادي
زمن إعادة التحكم
زمن الاستبانة
زمن الاستعادة
زمن الانتقال
زمن التحمية
زمن تسخين الصمام
زمن الصعود
زمن غلق
زمن فتح
زمن فعلي

pair
astatic pair
twisted pair
increment
accentuation
aberration
xenon

quiescent
negative
ultrasonic sounding
alloy
screen
record. log
electron cloud
flow
major apex face
equipotential surface
luminosity
amplitude
chirp
astatic
chain
electromotive series
wire. track
ground wire
guard wire
umbilical cord
hard - wire
pilot wire
tie wire
whisker
hookup wire
down - lead
lead - in
silicon
selenium
permittivity
redundant character
audiovisual
flow
cybernetics
cesium

(س)

زوج
زوج مغنطيس لاسناتي
زوج موصلات مفتول
زيادة
زيادة الحجة
زئبق
زينون

ساكن
سالب
سبر الأعماق بعد السمع
سبيكة
ستار
سجل
سحابة إلكترونية
سريان
السطح الرئيسي لرأس البلورة
سطح متساوي الجهد
سطوع
سعة
نقطة
سكني
سلسلة
سلسلة الدفع الكهربائي
سلك
سلك أرضي
سلك محرز
سلك توصيل سريع
سلك جامد
سلك دليل
سلك ربط
سلك شعري
سلك معقوف
سلك الهوائي النازل
السلك الواصل
سليكون
سليبيوم
سباحة
سمة زائدة
سمعي مرئي
سياق
سيرنطيقا
سيزيوم

(ش)

impurity
donor impurity
battery charger
ion
screen
gas - discharge display
radar screen
fluorescent screen

شائبة
شائبة مانحة
شاحن البطارية
شاردة
شاشة
شاشة تفريغ غازي
شاشة رادارية
شاشة فلورية

grid. network
wiring
passive network
semiconductor
oscillator
lattice. mesh
louvre
charging
charge
space charge
anomaly
pilot spark
slice
anode strap
video tape
tinsel cord
overshoot
catwhisker
work
transparent
alphabetic coding
aurora
waveguide slot
phasor
address format

(ص)

anion
purple plague
row binary
tube. valve
loktal tube
grapehecon
charge - storage tube
voltage - reference tube
cathode ray tube
acom tube
longitudinal fuse
pool tube
octode
duodiode. diode
thermionic diode
glass - type tube
heptode
hexode
image tube. picture tube
pumped tube
light valve. phototube
photomultiplier tube
counter tube. additron
gassy tube
unfired tube
pencil tube
charcater - writing tube
indicator tube

شبكة
شبكة أسلاك
شبكة سلبية
شبه موصل
شبه موصل تذبذبي
شبيكة
شبيكة المجهر
شحن
شحنة
شحنة خيِّزة
شدوذ
شرارة دليلية
شريحة
شريط الأنود
شريط فيديو
شريط مرن
شطح
شعيرة
شغل
شفاف
شفرة أبجدية
شفق
شقب دليل موجي
شكل طوري
شكل العنوان

صاعلة
صدا أرجواني
صف ثنائي
صمام
صمام إحكام
صمام اختزان
صمام اختزان الشحنة
صمام إسناد الفلظية
صمام أشعة كاثودية
صمام بلوطي
صمامة طويلة
صمام يجمع
صمام ثنائي
صمام ثنائي
صمام ثنائي ثرميوني
صمام زجاجي
صمام سباعي
صمام سداسي
صمام الصورة
صمام ضوئي
صمام ضوئي مضاعف
صمام عداد
صمام غير تام التفريغ
صمام غير مشعل
صمام قلبي
صمام كتابة السمات
صمام مئين

glow tube
compactron
dissector tube
miniature tube
damper tube
vacuum tube
electronic industries
volt box
jack box
quick - break fuse
plug fuse
electroacoustic
radioautograph
radiophoto
radar image
ghost image
anticipation mode
circle - dot mode

(ض)

tweaking
framing
noise
white noise
light
pilot light
light - negative. photonegative
light - positive
noise
background noise
luminosity

(ط)

teleprinter
repeller
energy
proton binding energy
load power
ground
epitaxial
terminal
front end
tip
beam lead
live end
defocus - dash mode
parasite. parasitic
remote inquiry
floating
hum
atomic susceptibility
phase
aerial torpedo
radianlength
half - wavelength

صمام متوهج
صمام مدمج
صمام مشرح
صمام مُصغّر
صمام مُضائل
صمام مفرغ
صناعات إلكترونية
صندوق الفلظية
صندوق المقابس
صهيرة سريعة القطع
صهيرة قابسة
صوتي كهربائي
صورة أوتوماتية بالأشعة
صورة بالراديو
صورة رادارية
صورة شبحية
صيغة توقع
صيغة النقط والدوائر

ضبط أولي
ضبط إطار
ضجيج
ضجيج أبيض
ضوء
ضوء دليل
ضوء سالب
ضوئي موجب
ضوضاء
ضوضاء خلفية
ضياء

طابعة من بعد
طارد
طاقة
طاقة البروتون الرابطة
طاق الحث
طاقة دنيا
طبقة النمو الفوقي
طرف
الطرف الأمامي
طرف توصيل
طرف توصيل بارز
طرف مشحون
طريقة الشرطية اللاتراكزية
طفيلي
طلب من بعد
طليق
طنين
طواعية ذرية
طور
طورييد موحد
الطول نصف القطري
طول نصف موجي

radio spectrum
electromagnetic spectrum
spectroscopy

طيف راديوي
طيف كهرومغناطيسي
طيفيات

(ظ)

flywheel effect
long - line effect

ظاهرة الحدافة
ظاهرة الخط الطويل

(ع)

transient
projection display
insulator, isolator
piezodielectric
low - loss insulator
quasi dielectric
optical isolator
electric storm
inverter
plane reflector
doping agent
recall factor
amplification factor
radar man
radioman
form factor

عابر
عارض إسقاطي
عازل
عازل إجهادي
عازل ذو فقد منخفض
عازل شبه جيد
عازل ضوئي
عاصفة كهربائية
عاكس
عاكس مستو
عامل الإشابة
عامل الاستدعاء
عامل التضخيم
عامل الرادار
عامل راديو
عامل الشكل

hardware
threshold
Geiger threshold
scaling
scintillation counter
ring counter
decade counter
time - interval counter
aligning tool
harness
quantum number
orbital quantum number
opacity
display, width
graphic display
beam width
radar presentation, radar display
hill bandwidth
band width
power bandwidth
insulation
beam - lead isolation
radio shielding
neuron
fault, bug
node
hook
cybernetics
aeronomy
radar astronomy

عتاد
عتبة
عتبة جيجر
عدد
عداد التلاؤ
عداد حلقي
عداد عشري
عداد فواصل زمنية
عدة محاذاة
عدة مرتبطة معاً
العدد الكمي
العدد الكمي المداري
عدم الإنفاذية
عرض
عرض بياني
عرض الحزمة
عرض راداري
عرض النطاق
عرض النطاق الترددي
عرض نطاق القدرة
عزل
العزل بأطراف بارزة
عزل الموجات الراديوية
عصبون
عطيل
عقدة
عقوف
علم التحكم الأوتوماتي
علم الغلاف الجوي الشاهق
علم الفلك الراداري

radio astronomy
aeromagnetics
logic
element
microelement
neck
address
repetitive addressing
ground return
magic eye

علم الفلك الراديو
علم المغناطيسية الهوائية
عناصر منطقية
عنصر
عنصر دقيق
عنق
عنوان
عنونة مكررة
عود أرضي
عين سحرية

(غ)

gadolinium
flood
thin film
envelope
moving - coil galvanometer
galvanic
uncharged
unclassified
opaque
untuned
unguided

غادولينيوم
غامر
غشاء رقيق
غلاف
غلفانومتر ذو ملف متحرك
غلفاني
غير مشحون
غير مصنف
غير منفذ
غير موألف
غير موجه

(ف)

farad
separator, disconnect
decade
activity
variometer
open
orifice, aperture
filament
blank
branch
phase difference
quadrature
popcorn noise
mosaic
archthrough
disconnect
lossy
metal
volt
photovoltaic
bunching voltage
electrician
on - line
phon
omnidirectional
solid - state physics

فاراد
فاصل
فاصل عشري
فاعلية
فاقد متغير
فتح
فتحة
فتيلة
فراغ
فرع
فرق طوري
فرق طوري تعامدي
فرقة
فسيفساء
نشل القوس
فصل
فقدي
فلز
فلط
فلطائي ضوئي
فلطية العنقلة
فني كهربائي
فوري
فون
في جميع الاتجاهات
فيزياء الجوامد

(ق)

optocoupler
photocoupler

قارنة ضوئية
قارن ضوئي

magnetic bottle	قارورة مغناطيسية	Wehnelt cathode	كاثود وهملت
alphanumeric reader	قارئ أبجدي	crystal detector	كاشف بلوري
chopper. cutout	قاطع	television camera	كاميرا تلفزيونية
cutter	قاطعة	kinescope	كاينسكوب
circuit breaker	قاطع الدارة	piston	كباس
oil - break	قاطع زيتي	quench	كبت
pedestal. base	قاعدة	carrier suppression	كبت الحاملة
lock - in base	قاعدة إحكام	electrodynamic braking	كبح إلكترودينامي
noval base	قاعدة تساعية	answering cord	كيل إجابة
octal base	قاعدة ثمانية	leader cable	كيل دليلي
time base	قاعدة الزمن	paired cable	كبل زوجي
radome	قبّة رادارية	ribbon cable	كبل شريطي
admittance	قبولية	radian sphere	كرة نصف قطرية
network admittance	قبولية شبكية	chromatron	كروماترون
image admittance	قبولية الصورة	pellet. button	كُرَيَّة
normalized admittance	قبولية قياسية	gain	كسب
power	قدرة	insertion gain	كسب الإدخال
main power	القدرة الرئيسية	detection. acquisition	كشف
superpower	القدرة الفائقة	anode detection	كشف أنودي
wattless power	قدرة لاواطية	adiabatic	كظمي
azon	قذيفة ستمية	efficiency	كفاءة
readout	قراءة الخرج	circuit efficiency	كفاءة الدارة
read - in	قراءة وتخزين المعلومات	fatigue	كلال
forcing	قسر	klystron	كليسترون
branch	قسم	quantum	كمّ
filter section	قسم مرشح	virtual quantum	كم افتراضي
clipping	قص	opaque	كمد
tuning wand	قضيب الموازنة	opacity	كمدة
chopper	قطاع	electricity	الكهرباء
localizer sector	قطاع محدّد الموقع	piezoelectricity	الكهرباء الإجهادية
pole electrode	قطب	ferroelectricity	كهربية حديدية
cutoff	قطع	pyroelectricity. thermoelectrics	الكهرباء الحرارية
recovery interrupt	قطع الاستعادة	electrostatics	الهرباء الساكنة
low - frequency cutoff	قطع التردد المنخفض	negative electricity	كهربية سالبة
look through	قطع التشوش	photoelectricity	كهربية ضوئية
flashover	قفز الوميض	electromagnetics	الكهرباء المغناطيسية
adjustable short	قفلة قابلة للضبط	electric. electrical	كهربائي
active homing	فقول فعال	piezoelectric	كهربائي إجهادي
channel	قناة	electrothermal	كهحراري
mask	قناع	electrokinetics	الكهحركيات
console	قنصلة	electrolyte	كهمل
electromotive force	قوة دافعة كهربائية	electrolysis	كهملة
magnetomotive force	القوة الدافعة المغناطيسية	quartz	كوارتز
arc	قوس	codan	كودان
arcback	قوس خلفي	coulomb	كولوم
rainbow	قوس قزح		
radar pilotage	قيادة رادارية	(ل)	
measurement	قياس	nondirectional. astatic	لا اتجاهي
potentiometry	قياس الجهد	asynchronous. nonsynchronous	لا تزامني
telemetry	القياس من بعد	asymmetrical	لا تماثلي
aerometry	قياس هوائي	noninductive	لا حثي
trip value	قيمة إعناق	nonlinear	لا خطّي
(ك)		pickup	لاقط
noise silencer. noise suppressor	كاتم الضجيج	achromatic	لا لوني
		nonmagnetic	لا مغناطيسي

nonreactive
astigmatism
plastic
crosstalk
electron spin
cosine winding
turn
layer winding
lap winding
winding
plate
plastic plate
radar distribution switchboard
printed circuit board
patch board
terminal board
keyboard
plugboard
grounding plate
panel board
flag
tuning screw
lumen
lumerg
primary colour
lithium

(م)

earthed
mach
antimatter
colorplexer
test clip
absorber
donor
dissipator
teletype
power transfer theorem
peaker
doghouse
indicator
plan position indicator
sequencer
lobe
side lobe
radar controller
equipotential
saturated
time phase
neutral
polyphase
multifunction
allochromatic
parameter
acceptor

لا مُفاعلي
لا نُقطيَّة
لَّذن
لُغَط
لُفَّ الإلِكترون
لُفات جِيب التَمام
لُفَّة
لُف طَبقي
لُف مُترابك
لُفِيفَة
لُوح
لُوح بِلَاسْتِيكِي
لُوحَة تَوزِيع راداريَّة
لُوحَة دَارة مُطبوعَة
لُوحَة رَقعات
لُوحَة طَرفِية
لُوحَة مُفاتيح
لُوحَة مُقابِس
لُوحَة تَاريضي
لُوحَة تَركِيب
لُوح حِجب
لُولُب موالِفة
لُومِن
لُومِن - إِرْغ
لُون أَساسِي
لِثيوم

مُؤرَض
مَاح
مادَة مُضادَة
مَازِج لوني
ماسك اِختبار
مَاص
مَابع
مَبَد
مَبرقة كاتِبة
مِبرهنة اِنتقال القُدرة
مُبلِغ الذِروة
مِبيت المِوائي
مِبي
مِين مِواقِع إِسقاطِي
مِتياع
مِتياع إِشعاعي
مِتياع إِشعاعي جاني
مِتحكَم بالرادار
مِتساوي الجِهد
مِتشيع
مِطاور
مِتعادل
مِتعَد الطور
مِتعَد الوِطائف
مِتغِير اللون
مِتغِير وسيطي
مِتقبِل

complementary
parallel
balanced
parallel series
mean time to repair
average noise figure
average power output
teletypewriter perforator
field
electric field
electromagnetic field
magnetic field
magnetostatic field
raceway
atmospheric duct
phase splitter
galvanometer shunt
coupling probe
collector
collector
analog adder
half - adder
adder - subtractor
command set
transponder set
wave group
phantom group
loudspeaker
electrostatic tweeter
woofer
inductor
inductance
self - inductance
increductor. varindor
alignment
simulation
floating neutral
limiter
locator
localizer
motor
electric motor
servomotor
shunt - wound motor
grating
locked groove
sensor
transmitting station
listening station
radar station
radio station
remote data station
pretrigger
injector
loop control

مُتَم
مِتوازِن
مِتوازِن
مِتوازيات عِلى التِوالي
المِتوسط الزِمني للإِصلاح
مِتوسط المِعد الضِوضائي
مِتوسط قُدرة الخِرج
مِثقب المِبرقة الكاتِبة
مِجال
مِجال كِهرَبائي
مِجال كِهرِمغناطِسي
مِجال مِغناطِسي
مِجال مِغناطِسي ساكن
مِجرى أَسلاك
مِجرى جوي
مِجرى الطور
مِجرى الغلفانومتر
مِجس قارن
مِجَمع
مِجَمعة
مِجَمعة قِياسِية
مِجَمعة نِصفيَّة
مِجَمعة ومِطرحة
مِجَموعة أَمرة
مِجَموعة جِهاز سائِل مِجيب
مِجَموعة موجِية
مِجَموعة وِهيبة
مِجِهار
مِجِهار التِرددات العالِية
مِجِهار خَفِيف
مِجِاث
مِجِاثَة
مِجِاثَة ذاتِية
مِجِاثَة متغِيرة
مِحاذاة
مِحاكاة
مِحايد طليق
مِحدّد
مِحدّد المِوضع
مِحدّد مِوقع
مِحرّك
مِحرّك كِهرَبائي
مِحرّك مُوازِرة
مِحرّك مِلفات التِوازي
مِحرزة
مِحرز مِقفِل
مِحس
مِحطة إِرسال
مِحطة اِستِماع
مِحطة رادار
مِحطة رادِيو
مِحطة مِعطيات من بُعد
مِحفز مُتقدم
مِحفز
مِحرّك إِطاري

hold control	محكم احتفاظ	octave filter	مرشح جواف
focus control	محكم البؤرة	scratch filter	مرشح خدشي
ganged control	محكم جماعي	passive filter	مرشح سلبي
erase	المحو	lattice filter	مرشح شبكي
principal axis	محور رئيسي	ambient - light filter	مرشح الضوء المحيط
transformer	محول	active filter	مرشح فعال
transducer. power transformer	محول طاقة	iterative filter	مرشح متكرر
osciducer	محول طاقة تذبذبي	band - rejection filter	مرشح منع نطاقي
fader	مخف	mode filter	مرشح نسقي
schematic diagram	مخطط تفصيلي	tunable filter	مرشح يمكن موافته
connection diagram	مخطط التوصيلات	telemetric data monitor	مراقب بيانات القياس من بعد
profile chart	مخطط جانبي	component	مركب
circuit diagram	مخطط الدارة	frequency synthesizer	مركب التردد
electrograph	مخطط كهربائي	accumulator. battery	مركب
deaccentuator	مخفف الذروة	waveguide resonator	مرنان دليل موجي
orbital	مداري	buncher resonator	مرنان ممتد
persistence	مداومة	fan - out	مروحة خرج
input	مدخل	tan - in	مروحة دخل
gun	مذفعة	phase shifter	مُزحزح الطور
dummy	مدلولات اصطناعية	phaser	مُزحزح طوري
gyrator	مدوم	bimorph cell	مزدوجة بلورية
lock - in range	مدى الإحكام	thermocouple	مزدوجة حرارية
range comprehension	مدى الإدراك	etchant	مزيل
tuning range	مدى موافة	demultiplexer	مزيل التضاعف
oscillator	مذبذب	land	المساحة الخالية من التسجيل
Gunn oscillator	مذبذب غان	soldering flux	مساعدة لحام سمكرة
Van der Pol oscillator	مذبذب فان ديربول	perveance	مساحة
video	مرئي	probe	مسبار
monitoring	مراقبة	radarsonde set	مسبار راداري
lookthrough	مراقبة التشوش	getter	مُستأصل
radar observer	مراقب رادارية	exciter	مُستثير
relay	مُرحل	demodulator	مُستخلص
reclosing relay	مُرحل إعادة الإغلاق	tracer	مُستشف
undervoltage relay	مُرحل انخفاض الفلطة	receiver	مستقبل
output stage	مرحلة الخرج	acceptable reliability level	مستوى اعتمادية مقبول
bistable relay	مُرحل ثنائي	acceptable quality level	مستوى نوعية مقبول
transmitter	مرسل	logger. register	مُسجل
facsimile transmitter	مرسل الصور اللاسلكية	film sound recorder	مسجل فيلم صوتي
video transmitter	مرسل صوتي	scan. sweep	منح
drum transmitter	مرسل طبلي	heater	مُسخن
crossband transponder	مرسل مجيب تبديلي النطاق	leaky	مُسرّب
visual transmitter	مرسل مرئي	accelerator	مسرّع
cathode - ray oscilloscope	مرسمة أشعة كاثودية	pin	مسار
ondograph	مرسمة أمواج	alignment pin	مسار المحاذاة
omnigraph	مرسمة إشارات جامعة	earphone	سماع
oscilloscope	مرسمة تذبذبات	audible	مسموع
radarscope	مرسمة تذبذبات رادارية	magnetic course	مسير مغنطيسي
filter	مرشح	bus driver	مُسيقة الباص
loop filter	مرشح إطاري	battery clip	مشبك البطارية
high - pass filter	مرشح إمرار للترددات العالية	ground clamp	مُشبك تاريس
band - pass filter	مرشح إمرار نطاقي	alligator clip	مشبك تمساحي
whitening filter	مرشح تبيض	radiant. radiator	مُشع
low - pass filter	مرشح الترددات المنخفضة	ignitor	مُشعل
ripple filter	مرشح التموج	actuator	مُشغّر ضابط
notch filter	مرشح ثلجي		

voice coder	مُشَفِّر صوت	gage	مقياس
vocoder	مُشَفِّر صوتي	frequency standard	مقياس التردد
pulse shaper	مُشَكِّل النبضات	repeater	مُعيد
jammer	مُشَوِّش	reproducer	مُعيد الإنتاج
pilot lamp	مصباح دليلي	drop repeater	معيد طرفي
fluorescent lamp	مصباح فلوري	frogging repeater	معيد المعاوضة
incandescent lamp. glow lamp	مصباح متوهج	finder	معيّن
flash lamp	مصباح ومضي	viewfinder	معيّن المنظر
polarized ion source	مصدر أيوني مستقطب	pickoff	مُغَايِر
heatsink	مُصَرِّف حرارة	feeder	مُغْذٍ
anode	مصعد	power supply	مُغْذَاة
dot matrix	مصفوفة نقطية	trunk feeder	مُغْذِي دارة اتصال
programmable logic array	مصنوف منطقي مبرمج	normally closed	مغلق بصورة عادية
trap	مصيدة	oil - immersed	مغمور بالزيت
damping	مضائة	magnetron	مغنترون
magnetic damping	مضائة زائدة	magnet	مغنتيس
damper	مُضَاثِل	electromagnet	مغنتيس كهربائي
doubler	مضاعف	horseshoe magnet	مغنتيس نصري
frequency doubler. frequency multiplier	مضاعف التردد	ferromagnetics	للمغنتيسيات الحديدية
time - division multiplier	مُضَاعِف تقسيمات زمنية	magnetism	مغنتيسية
framer	مضبط إطار	piezomagnetism	مغنتيسية إجهادية
zero adjuster	مضبط الصفر	electromagnetic	مغنتيسي كهربائي
amplifier	مُضَخِّم	magnesium	مغنسيوم
preamplifier	مُضَخِّم مُتَقَدِّم	variometer	مقياس
paraphase amplifier	مُضَخِّم معكوس الطور	converter	مُغَيِّر
multiplier	مضربة	tap changer	مُغَيِّر تفرعي
frequency modulator	مُضَمِّن التردد	parametric down - converter	مُغَيِّر خافض بارامتري
losser	مُضَيِّع الطاقة	cyclo - converter	مُغَيِّر دوري
load matching	مطابقة الحمل	digital - to - analog converter	مُغَيِّر رقمي إلى نظيري
susceptance	مطابقة	differentiator	مُفَاضِل
half - subtractor	مطروحة نصفية	reactive	مُفَاعِل
equalizer	مُعَادِل	reactance	مفاعلة
equalization	مُعَادِلَة	key	مفتاح
microprocessor	مُعالِج دقيق	slide switch	مفتاح بمنزلق
transmittance	مُعَابِل الإرسال	bug	مفتاح تشفير
etch factor	مُعَامِل الإزالة	three - way switch	مفتاح ثلاثي
recycling	مُعَاوِد	biswitch	مفتاح ثنائي
impedance	معاوقة	gang switch	مفتاح جماعي
wave impedance	مُعاوِقة موجية	momentary switch	مفتاح لحظي
driving point impedance	مُعاوِقة نقطة الحفز	commutator switch	مفتاح مُبَدِّل
immittance	معاوقة وقبولية	lobe switch	مفتاح المتجه الإشعاعي
crossover	مُغَيِّر	enclosed switch	مفتاح مغلف
hardware	معدات	tap switch	مفتاح مفرع
scaler	مُعْزِد	toggle switch	مفتاح مفصلي
equipment	معدة	on - off switch	مفتاح وصل وقطع
modifier	مُعَدِّل	keyer	مُفَتِّح
slew rate	معدل الالتفاف	normally open	مفتوح بصورة عادية
metal	معدن	poison	مُفَسِد
booster	معزّز	transfluxor	مُغَيِّض تحويري
insulated	معزول	comparator	مُقَارِن
multiplexer	مُعْقَاب	variocoupler	مُقَارِن متغير
radar intelligence item	معلومة رادارية	resistance	مقاومة
buncher	مُعْتَقِد	dark resistance	مقاومة الإظلام
line - drop compensator	مُعوِّض هبوط الخط	shunt	مقاومة توازي
		end setting	مقاومة متبقية

magnetoresistance	مقاومة مغنطيسية	varicap	مُكثِّف متغير
resistor	مقاوم سالب	paper capacitor	مُكثِّف ورقي
photoresistor	مقاوم ضوئي	vernier capacitor	مُكثِّف ورني
electrical resistivity	المقاومية الكهربائية	detector	مكشاف
jack. plug	مقبس	monoscope	مكشاف أحادي
pin jack	مقبس إصبعي	azel scope	مكشاف الارتفاع والسمت
wafer socket	مقبس رقائقي	ondoscope	مكشاف الترددات العالية
phono jack	مقبس صوتي	chronoscope	مكشاف الفواصل الزمنية
tip jack	مقبس طرفي	optical encoder	مُكوِّد ضوئي
yoke	مقرن	gap filling	ملء الثغرات
directional coupler	مقرنة اتجاهية	blasting	مُلاشاة
frequency divider	مقسم التردد	wiping contact	مُلامس ماسح
interrupter	مُقطع	accessory	مُلحق
wafer socket	مقبس رقائقي	coil. inductor	ملف
rectifier	مُقوم	trip coil	ملف إعتاق
silicon controlled rectifier	مُقوم سيليكوني محكوم	impedance coil	ملف معاوقة
meter. gage	مقياس	tickler coil	ملف وخزي
ammeter	مقياس أمبير	card feed	ملقمة بطاقات
altimeter	مقياس ارتفاع	loss tangent	مماس الفقد
accelerometer	مقياس التسارع	pulse stretcher	مُمدد النبضة
exposure meter	مقياس التعرض	path	مجر
telemeter	مقياس التيار من بعد	catcher	ممسك
potentiometer	مقياس الجهد	discriminator	مميز
geodimeter	مقياس جيودي	radio beacon. radiophare	منارة راديوية
tachometer	مقياس الدوران	pulser	مُنْبِض
moving - coil meter	مقياس ذو ملف متحرك	source	منبع
radiogoniometer	مقياس الزوايا الراديوي	power supply	منبع قدرة
cardiometer	مقياس ضربات القلب	characteristic curve	منحنى مميز
cardiotocogram	مقياس ضربات قلب الجنين	isoelectric	متساوي الجهد الكهربائي
bolometer	مقياس الطاقة الإشعاعية الحرارية	level	منسوب
voltmeter	مقياس فلتية	region	منطقة
chronotron	مقياس الفواصل الزمنية	regulator	مُنظَّم
astatic wattmeter	مقياس قدرة لا اتجاهي	blocking	منع
electrometer	مقياس الكهربائية	antijamming	منع التشوش
multimeter	مقياس متعدد	no connection	منعدم التوصيل
inductometer	مقياس محاثية	port	مَنفذ
impedometer	مقياس معاوقة	out - port	مَنفذ خارجي
rate meter	مقياس معدل العد	selector	مِنقاة
milliammeter	مقياس الملي أمبير	preselector	منقاة متقدمة
millivoltmeter	مقياس مليفلطي	band selector	منقاة النطاق الترددي
microammeter	مقياس ميكرو أمبير	elastance	مُهاوِّنة
microvoltmeter	مقياس ميكرو فلت	adapter	مُهاييء
grid - dip meter	مقياس ميل شبكي	cathode	مُهَيِّط
cardiotachometer	مقياس نبضات القلب	vibrator	مُهَيِّز
ratio meter	مقياس نسبي	multivibrator	مُهَيِّز متعدد التوافقيات
fast time scale	مقياس الوقت السريع	radar bombsight	مُهداف إسقاط قنابل راداري
integrator	مُكامل	radar mission	مُهمّة رادارية
amplifier	مُكبر	noise killer	مُهدد الضجيج
capacitor	مُكثِّف	communications engineer	مهندس اتصالات
trimmer capacitor	مُكثِّف تهذيب	mho	مو
humidity capacitor	مُكثِّف الرطوبة	plumbing	مواسير
book capacitor	مُكثِّف زاوي	conductance	مواصلة
gimmick	مُكثِّف سلبي	tuner	مُوالِّف
padder	مُكثِّف ضبط	tuning	مُوالِّفة
coupling capacitor	مُكثِّف قارن	positive	موجب

wave	موجة	blanking pulse	نبضة الإخلاء
shear wave	موجة جازة	tripping pulse	نبضة إعتاق
carrier wave	موجة حاملة	enabling pulse	نبضة تمكين
microwave	موجة دقيقة	dark - current pulse	نبضة تيار الإظلام
transverse electric wave	موجة كهربائية مستعرضة	drive pulse	نبضة حفز
half - wave	موجة نصفية	strobe pulse	نبضة دليلة
director	موجه	ghost pulse	نبضة شبحية
directivity	الموجهية	set pulse	نبضة ضبط
isolith	موجد البناء	partial - read pulse	نبضة قراءة جزئية
conductor	موصّل	partial - write pulse	نبضة كتابة جزئية
quad	موصّل رباعي	afterpulse	نبضة لاحقة
photconductor	موصّل ضوئي	inhibit pulse	نبضة منع
loop	موصّل قارن	impulse	نبضة
conductivity	موصلية	thermomigration	نزوح حراري
pyroconductivity	الموصلية الحرارية	signal - to - noise ratio	نسبة الإشارة إلى الضجيج
photoconductivity	موصلية ضوئية	image ratio	نسبة تردد الصورة
pad. land	موطىء	duty ratio	نسبة التشغيل
timer	موقت	carrier - to - noise ratio	نسبة الحاملة إلى الضجيج
radar fix	موقع إسناد راداري	limit ratio	نسبة حدية
radio fix	موقع إسناد راديوي	front - to back ratio	نسبة فعالية المقدمة إلى المؤخرة
location	موقع اختزان	power ratio	نسبة اللغات
generator	مولّد	mode	نسق
signal generator	مولّد إشارة	enhancement mode	نسق التعزيز
Thévenin generator	مولّد ثيڤنين	transit - time mode	نسق زمن الانتقال
ramp generator	مولّد حذري	ghost mode	نسق شبحي
function generator	مولّد دالات	double - moding	نسق مزدوج
alternator	مولّد متناوب	teletext	نقص من بعد
wobbulator	مولّد مغير	luminance	نصوع
sawtooth generator	مولّد منشاري	flip - flop	نقاط
pulse generator	مولّد نبضات	master - slave flip - flop	نقاط تابع ومتبوع
impulse generator	مولّد نبضيات	band	نطاق
dot generator	مولّد نقطي	passband	نطاق إمرار
pattern generator	مولّد نماذج	crossbanding	نطاقات تبادل
aerogenerator	مولّد هوائي	sidebands	نطاقات جانبية
molybdenum	موليدنوم	forbidden band	النطاق غير المجاز
thermal flasher	مومض حراري	crossband	نطاق مقاطع
monolith	مونوليثي	filled band	نطاق ممتلئ
attenuator	موهن	wave band	نطاق موجي
ladder attenuator	موهن سلّمي	dead band	النطاق الهامد
meson	ميزون	azran	نطاق وسمت
mica	ميكا	reentry system	نظام إدخال بيانات
microphone	ميكروفون	recovery system	نظام الاستعادة
contact microphone	ميكروفون تلامسي	aided tracking	نظام تتبع مساعد
lip microphone	ميكروفون شفة	additive colour system	نظام جمع الألوان
lapel microphone	ميكروفون عروة	Norton's theorem	نظرية تورنوتون
magnetic dip	ميل مغنطيسي	analog	نظير
		anticathode	نظير الكاثود
		permeance	نفاذ
		hardness	نفاذية
		under lap	نقص الزاكب
		under modulation	نقص التضمين
		underdamping	نقص المضاءة
		radix point	نقص الأساس
		firing point	نقص إطلاق
quantum yield	الناتج الكمي		
transcriber	ناسخة		
line diffuser	ناشرة خطية		
walkie - talkie	ناطق متحرك		
window	نافذة		
deck	ناقل شريطي		
boxcars	نبضات صندوقية		

(ن)

tap
tie point
quiescent point
pixel
phosphor dot
achromatic point
radar check point
half - power point
nodal points
anticyclotron
epitaxy
radiation pattern
breadboard model
terminal. termination
diagnostic routine
blooming
neper
negatron
alnico
neutron
virgin neutron
neutrino
antineutrino
nivistor

(هـ)

telephone
margin
x - ray target
false target
hertz
mesa. plateau
silica gel
helmholtz
helitron
radio engineering
henry
antenna. aerial
Alford loop
dummy antenna
loop antenna
pencil beam antenna
whip antenna
umbrella antenna
thermal agitation

(و)

face

نقطة تفرع
نقطة ربط
نقطة ساكنة
نقطة الصورة
نقطة فوسفورية
النقطة اللالونية
نقطة مراجعة رادارية
نقطة نصف القدرة
نقطة عقدية
نقيض السيكلوترون
نماء فوق
نموذج الإشعاع
نموذج مؤقت
نهاية
نجم تشخيصي
نوار
نير
نيغاترون
النيكو
نيوترون
نيوترون بكر
نيوترينو
نيوترينو مضاد
نيوفستور

هاتف

هامش

هدف راداري

هدف غير حقيقي

هرتز

هضبة

هلام السليكا

هلمهولتز

هليترون

هندسة الراديو

هنري

هوائي

هوائي ألفورد

هوائي إصطناعي (دمية)

هوائي إطاري

هوائي ذو حزمة قلمية

هوائي مبروم

هوائي مظلي

هيجان حراري

واجهة

watt
protector
microflash
additive primaries
quadrantal heading
pole face
pad
unity gain bandwidth
absolute unit
rescap
unidirectional
joint
abrupt junction
heterojunction
butt joint
fused junction
grown junction
definition
shield
glint
electronic flash
alumina
aluminization
pulse valley
weber
servomechanism

(ي)

encode
align
digitize
allocate
passivate
energize
energize
transcribe
amplify
modulate
neutralize
heterodyne
feed
isolate
amplify
encode
transcribe
activate
tune

واط
واق
وامض دقيق
ألوان جمعية أساسية
الوجهة الزاوية الربعية
وجه القطب
وحدة توهين
وحدة كسب عرض النطاق
وحدة مطلقة
وحدة مقاوم ومكثف
وحيد الاتجاه
وصلة
وصلة حادة
وصلة متغايرة
وصلة ملازمة
وصلة منصهرة
وصلة مثانة
وضوح
وقاء
ومض
وميض إلكتروني
ألومينا
ألومينية
وهدة النبضة
ويبر
آلية مؤازرة

يخفف
يخاذي
يحول إلى أرقام
يخصص موقعا
يحمل
يزود بالطاقة
يستحث
يسجل
يضمخ
يضمن
يعادل
يغايير
يغذي
يفصل
يكبر
يكود
ينسخ
ينشط
يوالف

Handwritten marks and scribbles.

معجم الالكترونيات

- يحتوي على أكثر من 7000 مصطلح معرّف
- يغطي علوم الالكترونيات والالكترونيات الدقيقة، وفيزياء الحالة الصلبة وأشباه النواقل، والالكترونيات الرقمية والدارات المنطقية، وأجهزة الاتصالات والقياس.
- يضم مئات من الأشكال والرسوم والمخططات الكهربائية التي تسهم في إيضاح عمل الدارات
- رُتب حسب النظام الأبجدي الانكليزي. وألحق به مسرد عربي - انكليزي ومسرد فرنسي - انكليزي تسهيلا لاستخدامه في كافة الأقطار العربية.

أ.د. حسن مرسى فرحات


- استاذ الحواسيب بكلية الهندسة في جامعة الأزهر
- حصل على البكالوريوس في الاتصالات والالكترونيات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1963 وعلى دبلوم دراسات عليا في الاتصالات الكهربائية والالكترونيات من جامعة الأزهر عام 1967. وعلى الماجستير من جامعة الأزهر عام 1969. ثم على الدكتوراه عام 1972 من جامعة درسدن في ألمانيا.
- عمل في شركة ICI البريطانية للحواسيب. وفي قسم المشروعات في هيئة الإذاعة البريطانية BBC. ثم تدرّج في هيئة تدريس كلية الهندسة بجامعة الأزهر حتى حصل على درجة الاستاذية فيها
- عمل باحثا في جامعة هامبورغ بألمانيا. وله أبحاث عديدة منشورة في مجالات علمية عالمية ومحلية. كما اشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه وهو عضو في عدد من الجمعيات العلمية
- من مؤلفاته كتاب تحليل الدارات الإلكترونية باستخدام الحاسوب. و تصميم المكونات الجامدة للحاسوب

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRONICS

English-French-Arabic

Dr. Hassan Morsee Farhat



ACADEMIA

معجم الإلكترونيات ان
19314
(5-5-5)